

**ENG English****Setup for first-time use of the HTTP server**

Depending on the firmware revision, you may have to set a password the first time you use the monitor's HTTP server function.

You can check the firmware revision in the [MONITOR INFORMATION] of the OSD menu.

<b>REVISION: R5.001 and earlier versions</b>
Only when HTTP PASSWORD ENABLE is checked is a password required, and the password entry window opens. The default password is "0000".
<b>REVISION: R5.102 and later versions</b>
ENTER NEW HTTP PASSWORD window opens when accessing the HTTP server for the first time. Set a password for the HTTP server. The password can be max. 32 characters.

**العربية ARA****الإعداد للاستخدام لأول مرة لخادم HTTP**

اعتمادًا على مراجعة البرنامج الثابت، قد يتعين عليك تعيين كلمة مرور في المرة الأولى التي تستخدم فيها وظيفة خادم HTTP الخاصة بالشاشة.

يمكنك التحقق من مراجعة البرنامج الثابت في [MONITOR INFORMATION] (معلومات الشاشة) بقائمة OSD.

<b>مراجعة: R5.001 والإصدارات السابقة</b>
فقط عند تحديد خيار HTTP PASSWORD ENABLE (تمكين كلمة مرور HTTP)، تكون كلمة المرور مطلوبة، ويتم فتح نافذة إدخال كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية "0000".
<b>مراجعة: R5.102 والإصدارات الأحدث</b>
يتم فتح نافذة ENTER NEW HTTP PASSWORD (إدخال كلمة مرور HTTP جديدة) عند الوصول إلى خادم HTTP لأول مرة. قم بتعيين كلمة مرور لخادم HTTP. يمكن أن تكون كلمة المرور كحد أقصى 32 حرفًا.

**CZE Český****Nastavení pro první použití serveru HTTP**

V závislosti na revizi firmwaru možná bude nutné, abyste při prvním použití funkce HTTP serveru monitoru nastavili heslo.

Revizi firmwaru můžete zkontrolovat v možnosti [MONITOR INFORMATION]

(Informace o monitoru) v nabídce OSD.

<b>REVIZE: R5.001 a starší verze</b>
Heslo je vyžadováno, pouze když je zaškrtnuto políčko HTTP PASSWORD ENABLE. Poté se otevře se okno pro zadání hesla. Výchozí heslo je 0000.
<b>REVIZE: R5.102 a novější verze</b>
Při prvním přístupu na HTTP server se otevře okno ENTER NEW HTTP PASSWORD (Zadejte nové heslo HTTP). Nastavte heslo pro HTTP server. Heslo může mít max. 32 znaků.

**DUT Nederlands****Instelling voor het eerste gebruik van de HTTP-server**

Afhankelijk van de firmwareversie moet u mogelijk een wachtwoord instellen de eerste keer dat u de HTTP-serverfunctie van de monitor gebruikt.

U kunt de firmwarerevisie controleren in [MONITOR INFORMATION]

(Monitorinformatie) van het OSD-menu.

<b>HERZIENING: R5.001 en eerdere versies</b>
Alleen wanneer HTTP PASSWORD ENABLE (HTTP-wachtwoord inschakelen) is aangevinkt, is een wachtwoord vereist en wordt het wachtwoordinvoervenster geopend. Het standaardwachtwoord is '0000'.
<b>HERZIENING: R5.102 en latere versies</b>
Het venster ENTER NEW HTTP PASSWORD (Nieuw http-wachtwoord invoeren) wordt geopend wanneer u voor de eerste keer toegang krijgt tot de HTTP-server. Stel een wachtwoord in voor de HTTP-server. Het wachtwoord mag max. 32 tekens lang zijn.

**FRA Français****Configuration du serveur HTTP pour la première utilisation**

Selon la version du firmware, vous devrez peut-être définir un mot de passe la première fois que vous utiliserez la fonction serveur HTTP du moniteur.

Vous pouvez vérifier la version du firmware dans le sous-menu [INFOS MONITEUR] du menu OSD.

<b>VERSION : R5.001 et versions antérieures</b>
Ce n'est que lorsque l'option HTTP PASSWORD ENABLE est cochée qu'un mot de passe est requis et que la fenêtre de saisie du mot de passe s'ouvre. Le mot de passe par défaut est 0000.
<b>VERSION : R5.102 et versions ultérieures</b>
La fenêtre ENTER NEW HTTP PASSWORD s'ouvre lors du premier accès au serveur HTTP. Définissez un mot de passe pour le serveur HTTP. Le mot de passe doit comporter 32 caractères maximum.

**GER Deutsch****Einrichtung für die erstmalige Verwendung des HTTP-Servers**

Abhängig von der Firmware-Revision müssen Sie möglicherweise ein Passwort festlegen, wenn Sie die HTTP-Serverfunktion des Monitors zum ersten Mal verwenden.

Sie können die Firmware-Revision im OSD-Menü unter [MONITORINFORMATION] überprüfen.

<b>REVISION: R5.001 und frühere Versionen</b>
Ein Passwort ist nur erforderlich, wenn HTTP PASSWORD ENABLE (HTTP-Passwort aktivieren) aktiviert ist, und das Fenster zur Passworteingabe wird geöffnet. Das Standardpasswort lautet 0000.
<b>REVISION: R5.102 und spätere Versionen</b>
Wenn Sie zum ersten Mal auf den HTTP-Server zugreifen, wird das Fenster ENTER NEW HTTP PASSWORD (Neues HTTP-Passwort eingeben) geöffnet. Legen Sie ein Passwort für den HTTP-Server fest. Das Passwort darf höchstens 32 Zeichen umfassen.

**GRE Ελληνικά****Ρύθμιση για πρώτη χρήση του διακομιστή HTTP**

Ανάλογα με την αναθεώρηση του υλικολογισμικού, ίσως χρειαστεί να ορίσετε κωδικό πρόσβασης την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακομιστή HTTP της οθόνης.

Μπορείτε να δείτε την αναθεώρηση υλικολογισμικού στην επιλογή [MONITOR INFORMATION] (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ) του μενού OSD.

<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: R5.001 και παλαιότερες εκδόσεις</b>
Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται μόνο όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση HTTP PASSWORD ENABLE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ HTTP), οπότε και ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000».
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: R5.102 και νεότερες εκδόσεις</b>
Το παράθυρο ENTER NEW HTTP PASSWORD (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ HTTP) ανοίγει όταν αποκτάτε πρόσβαση στον διακομιστή HTTP για πρώτη φορά. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διακομιστή HTTP. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει έως 32 χαρακτήρες.

**ITA Italiano****Configurazione per il primo utilizzo del server HTTP**

In base alla revisione del firmware, potrebbe essere necessario impostare una password la prima volta che si utilizza la funzione server HTTP del monitor.

È possibile verificare la revisione del firmware in [INFORMAZIONI MONITOR] nel menu OSD.

<b>REVISIONE: R5.001 e versioni precedenti</b>
Solo quando è selezionata l'opzione HTTP PASSWORD ENABLE, è richiesta una password e si apre la finestra per l'immissione della password. La password predefinita è "0000".
<b>REVISIONE: R5.102 e versioni successive</b>
La finestra ENTER NEW HTTP PASSWORD si apre quando si accede al server HTTP per la prima volta. Impostare una password per il server HTTP. La password può essere massimo di 32 caratteri.

**POL Polski****Konfiguracja przed pierwszym użyciem serwera HTTP**

W zależności od wersji oprogramowania układowego przy pierwszym użyciu funkcji serwera HTTP monitora może być konieczne ustawienie hasła.

Wersję oprogramowania układowego można sprawdzić w pozycji [MONITOR INFORMATION] (INFORMACJE O MONITORZE) menu OSD.

<b>WERSJA: R5.001 i wcześniejsze</b>
Dopiero gdy zaznaczona jest opcja HTTP PASSWORD ENABLE (WŁĄCZ HASŁO HTTP), wymagane jest podanie hasła i otwiera się okno do wprowadzania hasła. Domyślne hasło to „0000”.
<b>WERSJA: R5.102 i nowsze</b>
Okno ENTER NEW HTTP PASSWORD (WPROWADŹ NOWE HASŁO HTTP) otwiera się z chwilą uzyskania pierwszego dostępu do serwera HTTP. Ustaw hasło dla serwera HTTP. Hasło może mieć maksymalnie 32 znaki.

## SPA Español

### Configuración para el uso por primera vez del servidor HTTP

Dependiendo de la revisión del firmware, es posible que deba establecer una contraseña la primera vez que utilice la función de servidor HTTP del monitor. Puede comprobar la revisión del firmware en [INFORMACIÓN MONITOR] del menú OSD.

REVISIÓN: R5.001 y versiones anteriores
Solo cuando se marca ENTER NEW HTTP PASSWORD (HABILITAR CONTRASEÑA HTTP) se requiere una contraseña y se abre la ventana para introducirla. La contraseña predeterminada es “0000”.
REVISIÓN: R5.102 y versiones posteriores
La ventana ENTER NEW HTTP PASSWORD (INTRODUZCA NUEVA CONTRASEÑA HTTP) se abre al acceder al servidor HTTP por primera vez. Establezca una contraseña para el servidor HTTP. La contraseña puede tener un máx. de 32 caracteres.

## RUS Русский

### Настройка для первого использования HTTP-сервера

В зависимости от версии прошивки вам, возможно, придется установить пароль при первом использовании функции HTTP-сервера монитора. Вы можете проверить версию обновления прошивки в разделе [ДАННЫЕ О МОНИТОРЕ] экранного меню.

ОБНОВЛЕНИЕ. R5.001 и более ранние версии
Пароль требуется, только если установлен флажок HTTP PASSWORD ENABLE (АКТИВИРОВАТЬ ПАРОЛЬ HTTP). При этом открывается окно ввода пароля. Пароль по умолчанию — «0000».
ОБНОВЛЕНИЕ. R5.102 и более поздние версии
Окно ENTER NEW HTTP PASSWORD (ВВЕДИТЕ НОВЫЙ ПАРОЛЬ HTTP) открывается при первом доступе к HTTP-серверу. Установите пароль для HTTP-сервера. Пароль не может превышать 32 символа.

## TUR Türkçe

### HTTP server (HTTP sunucusu)'ın ilk kullanımı için kurulum

Donanım yazılımı revizyonuna bağlı olarak monitörün HTTP server (HTTP sunucusu) işlevini ilk kez kullandığınızda bir şifre ayarlamamız gerekebilir. Firmware revizyonunu OSD menüsünün [MONITOR INFORMATION] (MONİTÖR BİLGİLERİ) bölümünden kontrol edebilirsiniz.

REVİZYON: R5.001 ve önceki sürümler
Yalnızca HTTP PASSWORD ENABLE (HTTP ŞİFRE ETKİNLEŞTİR) işaretlendiğinde şifre gerekir ve şifre giriş penceresi açılır. Varsayılan şifre “0000” şeklindedir.
REVİZYON: R5.102 ve sonraki sürümler
ENTER NEW HTTP PASSWORD (YENİ HTTP ŞİFRESİ GİR) penceresi, HTTP server (HTTP sunucusu)'a ilk kez erişildiğinde açılır. HTTP server (HTTP sunucusu) için bir şifre belirleyin. Şifre maks. 32 karakter olabilir.

## CHI 简体中文

### 首次使用 HTTP 服务器的设置

根据固件版本的不同，首次使用显示器的 HTTP 服务器功能时可能需要设置密码。您可以在 OSD 菜单的 [显示器信息] 中检查固件版本。

修订：R5.001 及之前版本
仅当选 HTTP PASSWORD ENABLE (HTTP 密码启用) 时才需要密码，并且密码输入窗口将会打开。默认密码为“0000”。
修订：R5.102 及以后版本
首次访问 HTTP 服务器时，将打开 ENTER NEW HTTP PASSWORD (输入新的 HTTP 密码) 窗口。设置 HTTP 服务器的密码。密码最长可有 32 个字符。

## JPN 日本語

### HTTPを使用したブラウザーによるネットワークの設定について

ファームウェアのリビジョンによって、HTTP サーバーの初回使用時にパスワードの設定が必要です。ファームウェアのリビジョンは、OSDメニューの「モニターインフォメーション」で確認できます。

REVISION : R5.001 以前
HTTP PASSWORD ENABLE をチェックした場合、パスワード入力画面が表示されます。HTTP サーバーの初期パスワードは「0000」です。
REVISION : R5.102 以降
ENTER NEW HTTP PASSWORD 画面が表示されます。最大 32 文字までの英数字でパスワードを設定してください。

## KOR 한국어

### HTTP 서버를 처음 사용하기 위한 설정

펌웨어 개정판에 따라 모니터의 HTTP 서버 기능을 처음 사용할 때 암호를 설정해야 할 수도 있습니다.

OSD 메뉴의 [MONITOR INFORMATION](모니터 정보)에서 펌웨어 개정판을 확인할 수 있습니다.

개정판: R5.001 및 이전 버전
HTTP PASSWORD ENABLE(HTTP 암호 활성화)을 체크한 경우에만 암호가 필요하며, 암호 입력창이 열립니다. 기본 암호는 '0000' 입니다.
개정판: R5.102 및 이후 버전
HTTP 서버에 처음 접근하면 ENTER NEW HTTP PASSWORD(새로운 HTTP 암호 입력) 창이 열립니다. HTTP 서버의 암호를 설정합니다. 암호는 최대 32자까지 가능합니다.

## TWN 繁體中文

### 首次使用 HTTP 伺服器的設定

根據韌體修訂的不同，首次使用顯示器的 HTTP 伺服器功能時可能需要設定密碼。

您可以在 OSD 功能表的 [MONITOR INFORMATION] (顯示器資訊) 中查看韌體修訂版本。

修訂版本：R5.001 及之前版本
只有在選取 HTTP PASSWORD ENABLE (HTTP 密碼啟用) 時才需要密碼，並且密碼輸入視窗會開啟。預設密碼為「0000」。
修訂版本：R5.102 及以後版本
首次存取 HTTP 伺服器時，系統會開啟 ENTER NEW HTTP PASSWORD (輸入新 HTTP 密碼) 視窗。設定 HTTP 伺服器的密碼。密碼最多可為 32 個字元。