

[Notice] Changed accessories
 [Hinweis] Geändertes Zubehör
 [Remarque] Accessoires modifiés
 [Avviso] Accessori modificati
 [Aviso] Accesorios que han cambiado
 [Aviso] Acessórios alterados
 [Anmärkning] Ändrade tillbehör
 [Уведомление] Измененные принадлежности
 [Ilmoitus] Muuttuneet lisävarusteet

[Ανακοίνωση] Αλλαγμένα εξαρτήματα
 [Figyelem] Módosított tartozékok
 [Powiadomienie] Zmiana akcesoriów
 [Bildirim] Değişen aksesuarlar
 [Oznámení] Změna příslušenství
 [إشعار] الملحقات التي تم تغييرها

[공지] 변경된 액세서리
 (注意事項) 已更改的配件
 [通知] 已更改的配件
 [お知らせ] 添付品の変更について

<p>Before 变更前 变更前</p>		<ul style="list-style-type: none"> For the models excluding China and Japan Remote control (RD-466E) (7N901081) For the models for China 遥控器 (RD-468C) (7N901101) For the models for Japan リモコン (RD-467J) (7N901091)
		<p>AA alkaline batteries (x2) AA 碱性电池 (x2) 単3 アルカリ乾電池 (リモコン用) 2本</p>
		<p>Input selection character sticker 输入选择字符贴纸 入力選択文字シール</p>

<p>After 变更后 变更后</p>		<ul style="list-style-type: none"> For all models Remote control (RD-480E) (7N90132□) 遥控器 (RD-480E) (7N90132□) リモコン (RD-480E) (7N90132□)
		<p>AAA alkaline batteries (x2) AAA 碱性电池 (x2) 単4 アルカリ乾電池 (リモコン用) 2本</p>
		<p>Important Information (RD-480E) (7N8R058□) 重要信息 (RD-480E) (7N8R058□) 重要なお知らせ (RD-480E) (7N8R058□)</p>
<p>[NOTE] The input selection character sticker is not supplied with this projector. [注意] 输入选择字符贴纸未随附在本投影机中。 [注意] 本機に入力選択文字シールは添付していません。</p>		

