

## Manual del usuario

## Monitor de escritorio

*MultiSync® EA272Q EA272U* 

MODELO: DD-EA272Q, DD-EA272QW, DD-EA272U, DD-EA272UW

Consulte el nombre del modelo en la etiqueta que figura en la parte trasera del monitor.

## Tabla de contenido

ESTIMADO CLIENTE	2
Información importante	3
Con certificación TCO	4
Medidas de seguridad y mantenimiento	5
Uso y mantenimiento recomendados1	0
Marca comercial y licencia de software1	1
Componentes suministrados1	1
Instalación1	2
Nombre de las piezas y conexión	
de equipos periféricos1	3
Conexión del cable de alimentación1	8
Uso del soporte para cables1	9
Encendido/apagado del aparato2	20
Encendido/apagado del aparato2	20
Elementos de menú2	2!
Visualización de la pantalla del menú2	22
Detalles de los elementos de menú2	23
Uso de la función USB LAN (LAN USB)3	2

Uso de la función DP OUT MULTISTREAM	
(SALIDA DP MULTISTREAM)	.33
Uso de la función HUMAN SENSING	
(SENSOR DE PRESENCIA)	.35
Uso de la función AUTO BRIGHTNESS	
(BRILLO AUTOM.)	.36
Solución de problemas	.37
Problemas con la imagen de	
la pantalla y la señal de vídeo	.37
Problemas de hardware	.39
Especificaciones	.41
Temporización de señal compatible	.41
Especificaciones del producto	.42
Precauciones de montaje	.44
Información del fabricante sobre reciclaje y energía	.45
Ahorro de energía	.45
Explicación adicional al Reglamento	
sobre diseño ecológico	.45

## ESTIMADO CLIENTE

Gracias por comprar este producto. Para garantizar la seguridad y muchos años de funcionamiento sin problemas de su producto, lea atentamente la "Medidas de seguridad y mantenimiento" antes de utilizar este producto.

## NOTA:

La garantía del producto no cubre los daños causados por una instalación incorrecta. La garantía podría quedar anulada en el caso de no seguir estas recomendaciones.

## Información importante

Para asegurar el cumplimiento de las normativas EMC, use cables apantallados para conectar el equipo a los siguientes terminales: puerto USB, puerto USB Tipo C, terminal de entrada HDMI y terminal de entrada DisplayPort.

Declaración de conformidad del proveedor

MONITOR LCD SHARP, DD-EA272Q, DD-EA272QW, DD-EA272U, DD-EA272UW

Este aparato cumple el apartado 15 de las normas de la CFC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas y (2) acepta cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que pueden afectar al funcionamiento del equipo.

Responsable:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION 100 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645 TEL.: (630) 467-3000 www.sharpusa.com

EE. UU. SOLAMENTE

### ADVERTENCIA:

Un aparato de construcción de CLASE I deberá conectarse a una toma de corriente PRINCIPAL con una conexión a tierra de protección.



## Información sobre la eliminación de éste aparato

SI USTED DESEA ELIMINAR ÉSTE APARATO, ¡NO UTILICE EL CONTENEDOR DE RESIDUOS HABITUAL, Y NO LO ARROJE AL FUEGO !

Los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos y tratados SEPARADAMENTE de acuerdo con la ley. La recogida selectiva promueve un tratamiento respetuoso con el medio ambiente, el reciclaje de materiales, y minimiza el desecho final de residuos ¡LA ELIMINACIÓN INCORRECTA puede ser perjudicial para la salud humana y el medio ambiente, debido a las sustancias peligrosas contenidas!. Lleve los APARATOS USADOS a un centro de recogida local, normalmente municipal, cuando esté disponible.

En caso de duda sobre la eliminación del producto, contacte con su distribuidor o con las autoridades locales y pregunte por el método correcto de eliminación.

SÓLO PARA LOS USUARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y ALGUNOS OTROS PAÍSES, POR EJEMPLO NORUEGA Y SUIZA: Su participación en la recogida selectiva es requerida por ley.

¡Él símbolo mostrado arriba aparece en los aparatos eléctricos y electrónicos (o en el embalaje) para recordárselo! Los usuarios procedentes de HOGARES PARTICULARES deberán utilizar las instalaciones existentes de retorno para los aparatos usados. La devolución es gratuita.

Si el equipo ha sido utilizado para FINES COMERCIALES, por favor póngase en contacto con su distribuidor SHARP, quien le informará sobre cómo gestionar su eliminación. Es posible que se le cobre por los gastos derivados de la eliminación. Para aparatos pequeños (y cantidades pequeñas) pueden ser recogidos por sus centros de recogida local. Para España: por favor póngase en contacto con el sistema de recogida establecido o con las autoridades locales para la recogida de los productos usados.

## Con certificación TCO

#### Con certificación TCO: certificación de sostenibilidad de una entidad independiente para los productos de TI.

La certificación TCO es una certificación de sostenibilidad internacional para productos de TI, y que está disponible para ordenadores, dispositivos móviles, pantallas y productos de centros de datos. Los criterios abarcan la sostenibilidad social y medioambiental, y permiten soluciones circulares. La conformidad con estos criterios se verifica de manera independiente. Con certificación TCO es una certificación de una entidad independiente de conformidad con la ISO 14024.

Para ver una lista de nuestros monitores con certificación TCO y dicha certificación (solo en inglés), visite nuestro sitio web en:

https://www.sharp-nec-displays.com/global/about/legal\_regulation/TCO\_mn/index.html

- NOTA: (1) Este producto solo puede recibir asistencia técnica en el país en el que ha sido adquirido.
  - (2) El contenido de este manual del usuario no puede reimprimirse en parte o en su totalidad sin permiso.
  - (3) El contenido de este manual del usuario está sujeto a cambios sin previo aviso.
  - (4) Se ha tenido mucho cuidado en la preparación de este manual del usuario; sin embargo, si observa algún aspecto cuestionable, errores u omisiones, póngase en contacto con nosotros.
  - (5) La imagen que aparece en este manual del usuario es solo de muestra. Si la imagen no coincide con el producto real, este último prevalece.
  - (6) No obstante los artículos (4) y (5), no nos responsabilizamos de ninguna reclamación por pérdida de beneficios u otros asuntos derivados del uso de este dispositivo.
  - (7) Este manual normalmente se entrega en todas las regiones, por lo que pueden contener descripciones que correspondan a otros países.
  - (8) El idioma del menú OSD utilizado en este manual es el inglés a modo de ejemplo.

## Medidas de seguridad y mantenimiento

### PARA GARANTIZAR EL RENDIMIENTO ÓPTIMO DEL PRODUCTO, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES AL CONFIGURAR Y UTILIZAR EL MONITOR EN COLOR LCD:

## Acerca de los símbolos

Para garantizar un uso seguro y apropiado del producto, en este manual se utiliza una serie de símbolos que ayudan a evitar lesiones personales y daños materiales. Los símbolos y sus significados están descritos a continuación. Asegúrese de que los comprende en su totalidad antes de leer este manual.

Si hace caso omiso de este símbolo y manipula el producto de forma inapropiada, puede sufrir accidentes con resultado de lesiones graves o muerte.
Si hace caso omiso de este símbolo y manipula el producto de forma inapropiada, puede sufrir lesiones personales o daños materiales.

### Ejemplos de símbolos

	Este símbolo indica una advertencia o precaución.
$\bigcirc$	Este símbolo indica una acción prohibida.
	Este símbolo indica una acción obligatoria.

DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN	Desenchufe el cable de alimentación si el producto no funciona bien. Si sale humo del producto o emite olor o ruidos, si se ha caído o se ha roto la carcasa, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Póngase en contacto con su distribuidor para repararlo. No intente nunca repararlo por sí mismo. Es peligroso.	
NO MODIFICAR	No retire ni abra la carcasa del producto. No abra el producto. Hay zonas de alta tensión en el producto. Si se abren o se retiran las carcasas del producto para realizar modificaciones, existe el riesgo de incendiarse o de que sufra descargas eléctricas u otros daños. Las tareas de servicio deberá realizarlas un técnico cualificado.	
PROHIBICIÓN	No use el producto si tiene daños estructurales o si el soporte está roto o descascarillado. Si observa algún daño estructural como, por ejemplo, alguna rotura o un combado que no sea natural, deje que sea el personal de servicio cualificado quien se encargue de las tareas de servicio. Si se usa el producto en estas condiciones, podría caer o provocar daños personales.	

Manipulaci	ón del cable de alimentación.		
PROHIBICIÓN	<ul> <li>No rasgue ni modifique el cable.</li> <li>No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.</li> <li>No deje que el peso del producto descanse sobre el cable.</li> <li>No cubra el cable con una alfombra o similar</li> <li>No doble o retuerza el cable ni tire de él con excesiva fuerza.</li> <li>No aplique calor al cable.</li> <li>Manipule el cable de alimentación con cuidado. Un cable dañado puede provocar incendios o descargas eléctricas. Si el cable está dañado (los hilos internos están expuestos, rotos, etc.), apague el producto y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Solicite un recambio a su distribuidor.</li> </ul>		
NO TOCAR	No toque el cable si oye el sonido de una tormenta. Podría sufrir una descarga eléctrica.		
NO TOCAR CON LAS MANOS MOJADAS	No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos húmedas. Puede provocar descargas eléctricas.		
ASEGÚRESE DE HACERLO	Utilice el cable de alimentación que se suministra con el producto según las indicaciones de la tabla de cables de alimentación. No supere el voltaje de la toma de corriente especificada para el producto en el lugar donde esté instalado. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Consulte la información sobre el voltaje de la toma de corriente en las especificaciones del producto. Si el producto no incluye ningún cable de alimentación, póngase en contacto con nosotros. Para todos los demás casos, utilice el cable de alimentación con el estilo de enchufe que coincida con la toma de corriente alterna de la salida de alimentación, está homologado y cumple las normas de seguridad del país en el que ha sido adquirido.		
DEBE TENER CONEXIÓN A TIERRA	Este equipo está diseñado para utilizarse con el cable de alimentación conectado a tierra. En caso contrario, puede producirse una descarga eléctrica. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado directamente a la toma de corriente y bien conectado a tierra. No utilice un adaptador de enchufe de 2 clavijas.		
ASEGÚRESE DE HACERLO	<ul> <li>Instale el producto teniendo en cuenta la información siguiente.</li> <li>Para transportar, mover e instalar el producto, pida ayuda a tantas personas como sea necesario para levantarlo sin que se produzcan lesiones personales ni daños en el producto.</li> <li>Consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje opcional para obtener información detallada sobre el montaje o la desinstalación.</li> <li>No cubra las aberturas de ventilación del producto. Una instalación inapropiada del producto puede provocar daños en el producto, incendios o descargas eléctricas.</li> <li>No instale el producto en estas ubicaciones: <ul> <li>Espacios estrechos y espacios mal ventilados.</li> <li>Cerca de un radiador o de otras fuentes de calor; no lo exponga directamente a los rayos del sol.</li> <li>Áreas de vibración continua.</li> <li>Áreas con humedad, polvo, grasa o vaho.</li> <li>Un entorno en el que haya gases corrosivos (dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxido de nitrógeno, cloro, amoníaco, ozono, etc.).</li> <li>Exteriores.</li> </ul> </li> <li>Entornos a altas temperaturas donde el grado de humedad cambia rápidamente y da lugar a la formación de condensación.</li> <li>No monte el producto en ninguna configuración ni posición que no se describa en el manual del usuario.</li> <li>Compruebe en las especificaciones del producto el rango de inclinación disponible cuando instale el producto.</li> </ul>		

ASEGÚRESE DE HACERLO	<ul> <li>Evite inclinaciones y caldas provocadas por terremotos u otros seísmos.</li> <li>Para evitar lesiones personales o daños al producto causados por caldas provocadas por terremotos u otros seísmos, asegúrese de instalar el producto en una ubicación estable y tom medidas para evitar que se caiga. Las medidas para evitar las inclinaciones y las caidas tienen por objeto minimizar el riesgo de lesiones, pero no pueden garantizar la efectividad frente a toda clase de terremotos.</li> <li>El monitor debe montarse en una base o un brazo flexible (por ej., con marca TUEV GS) que soporte el peso del mismo para evitar daños materiales y lesiones personales como consecuencia de vuelcos o caldas.</li> <li>Utilice únicamente los tornillos que retiró del soporte del producto o los tornillos especificados para evitar daños terremotos.</li> <li>Apriete todos los tornillos (fuerza de apriete recomendada: 98 - 137 N•cm) al instalar el producto en un brazo flexible (por ej., con arcar TUEV GS) materiales o lesiones personales.</li> <li>Acople el brazo flexible con ayuda de una o más personas si durante la instalación no es posible colocar el monitor boca abajo sobre una superficie plana.</li> <li>Peligro de estabilidad.</li> <li>El producto puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Para evitar lesiones, este producto debe estar firmemente conectado al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.</li> <li>Se pueden evitar numerosas heridas, en especial a los niños, tomando precauciones sencillas como las que se indican a continuación:</li> <li>Utilice SIEMPRE soportes o métodos de instalación recomendados por el fabricante del producto o sus controles.</li> <li>Organice SIEMPRE de que el producto o sobresale del borde del mueble de soporte.</li> <li>Explique SIEMPRE al os niños los riesgos de encaramarse al mueble para alcanzar el producto o sus controles.</li> <li>No instale NUNCA del producto con un lugar inestable.</li> <li>No coloque NUNCA del producto con materiales o tejidos que pue</li></ul>
PROHIBICIÓN	No coloque el producto en una superficie inclinada ni en un soporte inestable. Podría inclinar o hacer volcar el producto y causar daños personales.
PROHIBICIÓN	No inserte objetos de ninguna clase en las ranuras de la caja. Puede provocar un incendio, descargas eléctricas o una avería del producto. Mantenga los objetos lejos del alcance de niños y bebés. Si se cuelan objetos en la ranura de la caja, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente. Póngase en contacto con su distribuidor para repararlo.
NO MOJAR	No vierta ningún líquido en la caja ni utilice el producto cerca del agua. Interrumpa inmediatamente el suministro de corriente y desenchufe el producto de la toma de corriente; a continuación, contacte con el personal de servicio cualificado. Puede originar un incendio o provocar descargas eléctricas. No instale el producto debajo de equipos que descarguen agua, como aparatos de aire acondicionado.





No utilice aerosoles de gas inflamable para quitar el polvo al limpiar el producto. De lo contrario, podría incendiarse.



El monitor no debe usarse cuando existan daños o riesgos fatales que pudieran provocar directamente la muerte, lesiones personales, daños físicos graves u otras pérdidas, incluyendo el control de una reacción nuclear en una instalación nuclear, un sistema de reanimación cadiopulmonar avanzada y el control del lanzamiento de misiles en un sistema de armas.



Manipulac	ión del cable de alimentación.
ASEGÚRESE DE HACERLO	El monitor debería estar instalado cerca de un enchufe de fácil acceso.
ASEGÚRESE DE HACERLO	Al conectar el cable de alimentación al terminal de entrada de CA del producto, asegúrese de que el conector esté completa y firmemente insertado. Una conexión incompleta del cable de alimentación puede provocar un sobrecalentamiento del enchufe; permite que entre polvo en la conexión del mismo, lo que puede provocar un incendio. Tocar las clavijas de un enchufe parcialmente insertado puede provocar una descarga eléctrica.
ASEGÚRESE DE HACERLO	<ul> <li>Manipule el cable de alimentación como se indica a continuación para evitar incendios o descargas eléctricas.</li> <li>Para conectar o desconectar el cable de alimentación, tire del conector acoplado al cable.</li> <li>Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el producto o cuando no vaya a utilizarlo durante bastante tiempo.</li> <li>Si el cable de alimentación o el enchufe están calientes o dañados, desenchúfelos de la toma de corriente y póngase en contacto con un técnico de servicio cualificado.</li> </ul>
ASEGÚRESE DE HACERLO	Quite el polvo del cable de alimentación con regularidad empleando un paño suave y seco.
ASEGÚRESE DE HACERLO	Antes de cambiar el producto de sitio, asegúrese de que está apagado, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y verifique que todos los cables de conexión del producto con otros dispositivos están desconectados.
PROHIBICIÓN	No utilice el cable de alimentación con una regleta. La adición de un cable alargador o una regleta podría causar un incendio por sobrecalentamiento.
ASEGÚRESE DE HACERLO	Confirme que el sistema de distribución de la instalación del edificio proporcionará el disyuntor de 120/240 V, 20 A (como máximo).
PROHIBICIÓN	No pliegue el cable USB ni el cable de alimentación. Puede recalentarse y provocar un incendio.
PROHIBICIÓN	No conecte a una LAN con un excesivo voltaje. Al utilizar un cable LAN, no conecte el dispositivo periférico con cables que puedan tener excesivo voltaje. Un excesivo voltaje en el terminal de la LAN puede provocar una descarga eléctrica.
PROHIBICIÓN	No se suba al producto ni a la mesa donde está instalado. No instale el producto en una mesa con ruedas si estas no están bloqueadas. El producto podría caer y provocar daños materiales o lesiones personales.

ASEGÚRESE DE HACERLO	<ul> <li>Instalación, retirada y ajuste del soporte.</li> <li>Manipule con cuidado el soporta ya que podría pillarse los dedos.</li> <li>Sujete con seguridad el soporte del monitor mientras retira los tornillos para evitar que dicho soporte se caiga. Podría lesionarse.</li> <li>Sujete firmemente la base cuando la retire del soporte para evitar que se caiga. Podría lesionarse.</li> <li>Antes de girar la pantalla, desconecte el cable de alimentación y todos los cables del producto. De no ser así, el cable de alimentación u otros cables podrían tirar con fuerza excesiva y provocar lesiones personales o daños al producto.</li> <li>Al rotar la pantalla, deslícela al nivel más alto y colóquela en la máxima inclinación. Si no lo hace, podría provocar dalos personales o golpear la pantalla sobre el escritorio.</li> </ul>	
ASEGÚRESE DE HACERLO	Compruebe en las especificaciones del producto el rango de inclinación disponible cuando instale el producto en un brazo flexible. No incline el monitor hacia abajo más de 5 grados. Si lo hace, el panel LCD podría separarse y caerse, causando daños al producto o lesiones personales.	
PROHIBICIÓN	No se suba al producto ni lo empuje. No agarre ni se cuelgue del producto. No frote ni golpee el producto con objetos duros. El producto podría caer y provocar daños materiales o lesiones personales.	
PROHIBICIÓN	No golpee la pantalla. No empuje la pantalla con un objeto puntiagudo. Puede provocar daños graves en el producto o daños personales.	
PROHIBICIÓN	No permanezca en contacto durante períodos prolongados de tiempo con componentes del producto que se recalienten. Podrían producirse quemaduras de baja temperatura.	
ASEGÚRESE DE HACERLO	Apto para fines recreativos en entornos con iluminación controlada para evitar las molestias que ocasionan los reflejos de la pantalla.	
PROHIBICIÓN	No conecte los auriculares al producto mientras los tenga colocados. Dependiendo del nivel del volumen, esto puede dañar sus oídos y provocar una pérdida auditiva.	
PROHIBICIÓN	No juegue con la bolsa de plástico que cubre el producto. No utilice esta bolsa para ningún otro propósito. Para evitar lesiones por asfixia, no se ponga la bolsa en la cabeza, nariz o boca. No coloque esta bolsa en la cabeza, nariz o boca de nadie. Mantenga la bolsa lejos del alcance de niños y bebés.	
ASEGÚRESE DE HACERLO	Recomendamos limpiar la abertura de ventilación al menos una vez al mes. No hacerlo podría provocar un incendio o descargas eléctricas o daños en el producto.	
ASEGÚRESE DE HACERLO	Para garantizar la fiabilidad del producto, limpie una vez al año las aberturas de ventilación de la parte posterior del bastidor para eliminar la suciedad y el polvo. No hacerlo podría provocar un incendio o descargas eléctricas o daños en el producto.	
ASEGÚRESE DE HACERLO	<ul> <li>Evite ubicaciones sujetas a niveles extremos de temperatura y humedad. De lo contrario, podría provocarse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el producto.</li> <li>La temperatura de uso de este producto es la siguiente:</li> <li>La temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 35 °C/de 41 °F a 95 °F/humedad: de 20 - 80 % (sin condensación)</li> <li>La temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 60 °C/de -4 °F a 140 °F/humedad: de 10 a 85 % (sin condensación)</li> </ul>	

## Persistencia de la imagen

No muestre una imagen fija durante mucho tiempo, ya que esto podría generar una imagen residual.

- No muestre imágenes con temblores repetidos o parpadeos a gran velocidad.
- · No muestre una única imagen fija durante mucho tiempo.
- Uno de los métodos para evitar la persistencia de la imagen es cambiar frecuentemente la imagen que se muestra utilizando la gestión de energía del ordenador o los salvapantallas.

## Uso y mantenimiento recomendados

## ■Uso recomendado

### Ergonomía

SI EL MONITOR ESTÁ SITUADO Y AJUSTADO CORRECTAMENTE, EL USUARIO SENTIRÁ MENOS FATIGA EN LOS OJOS, HOMBROS Y CUELLO. CUANDO COLOQUE EL MONITOR, COMPRUEBE LO SIGUIENTE:

Para conseguir las máximas ventajas ergonómicas, recomendamos que:

- Para garantizar el rendimiento óptimo del monitor, déjelo en marcha durante 20 minutos para que se caliente. No muestre una imagen fija durante mucho tiempo, ya que esto podría generar una imagen residual.
- Ajuste la altura del monitor de forma que la parte superior de la pantalla esté a la altura de los ojos o ligeramente por debajo. Sus ojos deben mirar ligeramente hacia abajo al observar el centro de la pantalla.
- Coloque el monitor a 40 cm de distancia de los ojos como mínimo y a 70 cm como máximo. La distancia óptima es de 50 cm.
- Descanse la vista periódicamente de 5 a 10 minutos cada hora enfocándola hacia un objeto situado a 6 metros como mínimo.
- Coloque el monitor en un ángulo de 90° respecto a las ventanas u otras fuentes de luz para evitar al máximo los brillos y reflejos. Ajuste la inclinación del monitor de modo que las luces del techo no se reflejen en la pantalla.
- Si el reflejo de la luz le impide ver adecuadamente la pantalla, utilice un filtro antirreflectante.
- Ajuste los controles de brillo y contraste del monitor para mejorar la legibilidad.
- Utilice un atril para documentos y colóquelo cerca de la pantalla.
- Coloque aquello en lo que más fija la vista (la pantalla o el material de referencia) directamente enfrente de usted para evitar tener la cabeza girada al teclear.
- Parpadee con frecuencia. Los ejercicios oculares ayudan a reducir la tensión ocular. Póngase en contacto con su
  oftalmólogo. Revise su vista con regularidad.
- Para evitar la fatiga ocular, ajuste el brillo a un nivel moderado. Coloque una hoja de papel en blanco al lado de la pantalla LCD como referencia de luminancia.
- No coloque el control del contraste en la posición máxima.
- Utilice los controles de tamaño y posición predefinidos con señales estándar.
- Utilice la configuración de color predefinida.
- Utilice señales no entrelazadas.
- No utilice el color azul primario en un fondo oscuro, ya que no se ve fácilmente y, dado que el contraste es insuficiente, podría fatigarle la vista.

Para obtener más información sobre cómo conseguir un entorno de trabajo saludable, escriba a la American National Standard for Human Factors Engineering of Computer Workstations (ANSI/HFES 100-2007). The Human Factors Society, Inc. P.O. Box 1369, Santa Monica, California 90406.



## Mantenimiento

### Cómo limpiar la pantalla LCD

- · Cuando la pantalla LCD esté sucia, límpiela cuidadosamente con un paño suave.
- Limpie la superficie del monitor LCD con un paño que no suelte pelusa y no abrasivo. No utilice líquidos limpiadores ni limpiacristales.
- No frote la pantalla LCD con materiales duros.
- No presione la superficie de la pantalla LCD.
- No utilice productos de limpieza con ácidos orgánicos, ya que la superficie de la pantalla LCD se puede deteriorar o incluso cambiar de color.

### Cómo limpiar la carcasa

- Desconecte el cable de alimentación.
- · Limpie con cuidado la carcasa utilizando un paño suave.
- Para limpiar la carcasa, humedezca el paño con detergente neutro y agua, páselo por la carcasa y repáselo con otro paño seco.
- **NOTA:** NO la limpie con benceno, diluyente, detergente alcalino, detergente con componentes alcohólicos, limpiacristales, cera, abrillantador, jabón en polvo ni insecticida. La carcasa no debe estar en contacto con goma o vinilo durante un largo período de tiempo. Estos tipos de líquidos y de materiales pueden hacer que la pintura se deteriore, se resquebraje o se despegue.

## Marca comercial y licencia de software

## Marcas comerciales

DisplayPort<sup>™</sup> y el logotipo de DisplayPort<sup>™</sup> son marcas comerciales propiedad de la Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y en otros países.

MultiSync<sup>®</sup> es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sharp NEC Display Solutions, Ltd. en Japón y otros países. USB Type-C<sup>®</sup> y USB-C<sup>®</sup> son marcas comerciales registradas del USB Implementers Forum.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Todos los nombres de marca y de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

## **Componentes suministrados**

- Si falta algún componente, póngase en contacto con su distribuidor.
- □ Monitor de pantalla de cristal líquido: 1
- D Portacables: 1
- □ Cable de alimentación
- Base: 1
- □ Cable de señal (cable USB-C): 1
- □ Manual de configuración: 1

## Instalación

## Colocación de la base

- 1. Sitúe el monitor boca abajo en una superficie no abrasiva (Figura 1).
- 2. Gire el soporte 90 grados, como se muestra en la Figura 1.
- 3. Fije la base al soporte y apriete el tornillo de la parte inferior (Figura 2).

**CONSEJO:** Invierta el procedimiento si necesita volver a embalar el monitor.



## ■Ajuste de altura y ángulo

Sujete el monitor por los dos lados y ajuste la posición de la pantalla como desee.

Para rotar la pantalla (pivotarla), sostenga el monitor en cada lado, levántelo hasta alcanzar la posición más alta y gírelo de horizontal a vertical.

Puede ajustar la rotación del menú OSD (On-Screen Display) para que coincida con la rotación de la pantalla. Consulte las instrucciones de "OSD ROTATION <ROTACIÓN DE OSD>" (consulte página 29).



## ■Quitar el soporte

CONSEJO: Retire el soporte del monitor con cuidado.



## Nombre de las piezas y conexión de equipos periféricos

## Vista frontal



## Vista posterior



## 9 Terminal de entrada HDMI

Entrada de señales de HDMI (consulte página 16).

## Entrada de señales de DisplayPort (consulte página 17).

1 Terminal de salida DisplayPort

Salida de señales de DisplayPort. Se conecta con el terminal de entrada DisplayPort de otro monitor.

## Nombre de las piezas y conexión de equipos periféricos

## Puerto USB tipo C (ascendente)

Conecta un equipo externo como un ordenador con USB Type-C<sup>®</sup> (consulte página 17).

Carga un dispositivo USB conectado (USB Power Delivery). Consulte la página "Especificaciones del producto".

- **CONSEJO:** Admite la entrada de señales DisplayPort cuando se conecta un dispositivo USB tipo C con el estándar USB Power Delivery.
  - Funciona como un hub USB.
  - Proporciona alimentación a un dispositivo conectado cuando la función está habilitada en el OSD ("USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" debe estar configurado con el valor "AUTO", "ON <ENCENDIDO>" o "90W").

## 1 Puerto USB tipo B

Se conecta con equipos externos, como un ordenador. Utilice este puerto para controlar el monitor desde un equipo externo conectado.

## 1 Terminal LAN (RJ-45)

Conecta a una red de área local (LAN).

Proporciona acceso a la red a un ordenador conectado a través de una conversión de LAN a USB desde el puerto USB tipo B.

Si el ordenador conectado no tiene terminales LAN u otro método para acceder a la red, esta función crea un entorno de red estable para el ordenador.

**CONSEJO:** El LED del lado del puerto LAN se enciende cuando se conecta un cable de LAN al monitor. Conectado: LED verde encendido fijo. Comunicando: LED ámbar parpadeante.

## Puerto USB tipo A

Conecta con dispositivos USB.

## 16 Terminal de entrada de auriculares

Conecta con auriculares.

La señal de salida de audio se dirige siempre a la toma de auriculares cuando los auriculares están conectados al monitor; no se emite sonido por los altavoces del monitor (solo EA272U).

## Puerto USB tipo C (descendente)\*

Conecta con equipos externos compatibles con USB Type- C<sup>®</sup>, como ratones, teclados o unidades flash USB.

Compruebe la forma de los conectores cuando conecte un cable USB. Cuando suministre alimentación a través del puerto USB Type-C<sup>®</sup>, utilice un cable USB que admita 3 A.

Si "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" está configurado en "90W", el suministro de energía está limitado de 5 V/3 A a 5 V/0,9 A.

## 18 Puerto USB tipo A\*

Se conecta con dispositivos USB.

(9) Ranura de seguridad (consulte página 44)

20 Etiqueta

21 Altavoz\*

22 Rejillas de ventilación

\*: Solo EA272U.

#### Conecte dispositivos al monitor.

Apague el ordenador antes de realizar las conexiones.

**CONSEJO:** Sujete el monitor con una mano a cada lado del mismo e incline el panel a un ángulo de inclinación máximo (Arriba 35° Abajo 5°) y levántelo hasta la posición más alta. Facilita el acceso a los puertos para conectar los cables.



Para asegurar el cumplimiento de las normativas EMC, use cables apantallados para conectar el equipo a los siguientes terminales: puerto USB, puerto USB Tipo C, terminal de entrada HDMI y terminal de entrada DisplayPort.

- **NOTA:** El ajuste del control de volumen en una posición distinta a la posición central puede aumentar la tensión de salida de los auriculares y, por lo tanto, el nivel de presión acústica.
  - Si los cables están mal conectados, es posible que falle el funcionamiento, se deteriore la calidad de la imagen/los componentes del módulo LCD o disminuya la vida útil del módulo.
  - Asegúrese de que el cable de señal esté totalmente conectado al monitor y al ordenador.
  - Compruebe según sea necesario que en la unidad flash USB no tenga virus.

Ajuste la posición de la pantalla consultando "Ajuste de altura y ángulo".

## Nombre de las piezas y conexión de equipos periféricos

## Entrada digital

- HDMI Conexión de la señal de audio y vídeo digital de alta definición a un ordenador, reproductor multimedia de streaming, reproductor Blu-ray, consola de juegos, etc.
- DisplayPort Conexión de la señal de audio y vídeo digital de alta definición a un ordenador.
- USB Tipo C Permite la conexión de entrada DisplayPort de señal de audio y vídeo digital de alta definición (solo DisplayPort Alt Mode en USB Type-C) a un ordenador. Este monitor no es compatible con otros Alt Modes de USB Type-C como MHL y HDMI. Este puerto no es apto para su uso con dispositivos USB, como ratones, teclados o unidades flash USB.

Dependiendo del ordenador, es posible que tenga que configurar manualmente el audio del ordenador para que salga a través de la conexión DisplayPort, HDMI o USB Tipo C. Para más detalles, consulte el manual de usuario del ordenador.

El tipo de conexiones de vídeo que se pueden usar para conectarse a un ordenador depende del adaptador de pantalla del ordenador.

## Para contenido HDCP

HDCP es un sistema que impide la copia ilegal de los datos de vídeo que se envían a través de una señal digital. Si no logra ver material a través de las entradas digitales, esto no significa necesariamente que el monitor esté funcionando mal. En ocasiones, la integración del sistema HDCP supone la protección de determinados contenidos y es posible que no se visualicen correctamente debido a la decisión o intención de la comunidad del sistema HDCP (Digital Content Protection, LLC). Por lo general, el contenido de vídeo HDCP suelen ser servicios de Blu-ray, DVD, emisión de televisión y streaming multimedia.

## Conexión a un ordenador con HDMI

- Utilice un cable HDMI de alta velocidad con el logotipo HDMI.
- · La señal puede tardar unos momentos en aparecer tras encender el ordenador.
- Es posible que algunos controladores o tarjetas de visualización no permitan visualizar las imágenes adecuadamente.
- Si la alimentación del monitor se enciende después de encender un ordenador conectado al monitor, es posible que en algunas ocasiones no se muestre una imagen. En ese caso, apague el ordenador y vuélvalo a encender.

## Nombre de las piezas y conexión de equipos periféricos

## Conexión de un ordenador con DisplayPort

- Utilice un cable DisplayPort certificado.
- La señal puede tardar unos momentos en aparecer tras encender el ordenador.
- Al conectar un cable DisplayPort a un componente provisto de un adaptador de conversión de señales, es posible que no aparezca la imagen.
- Algunos cables DisplayPort activan una función de bloqueo. Cuando quite este cable, mantenga pulsado el botón de arriba para evitar el bloqueo.
- Si la alimentación del monitor se enciende después de encender un ordenador conectado al monitor, es posible que en algunas ocasiones no se muestre una imagen. En ese caso, apague el ordenador y vuélvalo a encender.
- Entradas de imagen desde el terminal de entrada DisplayPort y salidas desde el terminal de salida DisplayPort.

## Conexión a un ordenador con USB Tipo C (ascendente)

- Si se emplea el puerto USB Tipo C para vídeo/audio, utilice un cable USB SuperSpeed con el logotipo de conformidad USB.
- Los cables USB de alta velocidad (USB 2.0) o de carga no son compatibles con la transmisión de vídeo/audio.
- Si emplea el puerto USB Tipo C para vídeo/audio, utilice el puerto del ordenador que admita el modo DP Alt.
- HDMI Alt Mode o MHL no son compatibles.
- Si se carga mediante la batería del ordenador (Power Delivery), utilice un ordenador y un cable que admitan USB Power Delivery.
- Es posible que el monitor tarde algunos segundos en reconocer la señal USB. No desconecte ni vuelva a conectar el cable USB mientras se esté reconociendo la señal.
- Antes de apagar el interruptor de alimentación del monitor, desactive la función USB y desconecte el dispositivo USB del monitor. Si el dispositivo USB no se desconecta correctamente, los datos pueden perderse o dañarse.
- Las entradas de imagen desde el puerto USB Type-C (Ascendente) salen desde el terminal de salida DisplayPort.
- No se garantiza que el monitor funcione con todos los dispositivos USB disponibles en el mercado.

## Conexión del cable de alimentación

- 1. Conecte el cable de alimentación al terminal de entrada de CA.
- 2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.



**NOTA:** Asegúrese de que el monitor recibe alimentación suficiente. Consulte alimentación eléctrica en las "Especificaciones del producto" en la página 42.

- 1. Coloque el pasacables en el soporte.
- 2. Sujete los cables en el pasacables y distribúyalos uniformemente.



NOTA: Cuando haya instalado los cables, compruebe que la pantalla del monitor se puede girar, subir y bajar.





## Encendido/apagado del aparato

## Encendido/apagado del aparato

- 1. Encienda el monitor pulsando la tecla POWER.
  - **NOTA:** Si surgiera algún problema, consulte el apartado Solución de problemas de este manual del usuario (consulte página 37).



### 2. Encienda el ordenador.

El LED de encendido del monitor se enciende.



## Estado del monitor y patrones del LED de encendido

La función de gestión de la alimentación es una función de ahorro de energía que reduce automáticamente el consumo de energía del monitor cuando no se utiliza durante un tiempo determinado el teclado ni el ratón.

LED de encendido	Estado	Consumo de energía	Condición
Azul <sup>*1</sup>	Funcionamiento máximo	Aprox. 143 W (EA272Q) Aprox. 155 W (EA272U)	Todas las funciones están operativas.
Azul <sup>*1</sup>	Funcionamiento normal	Aprox. 27 W (EA272Q) Aprox. 31 W (EA272U)	Valor predefinido.
Ámbar	Modo de espera	Aprox. 0,5 W*2 (EA272Q/EA272U)	<ul> <li>El monitor ha pasado un cierto tiempo sin recibir ninguna entrada de señal de vídeo.</li> <li>Cuando "USB FUNCTIONALITY <función usb="">" está en "OFF <apagado>".</apagado></función></li> </ul>
Apagado	Modo apagado	Aprox. 0,3 W*2 (EA272Q/EA272U)	<ul> <li>Apague el monitor con la tecla POWER.</li> <li>Cuando "USB FUNCTIONALITY <función usb="">" está en "OFF <apagado>".</apagado></función></li> </ul>

\*1: Cuando "LED BRIGHTNESS <BRILLO DEL LED>" (consulte la página 27) está ajustado a un valor bajo, es posible que el LED no se encienda.
 \*2: El consumo de energía depende de la configuración de OSD o de los dispositivos conectados al monitor.

CONSEJO: Esta función funciona con ordenadores compatibles con DPM (Display Power Management) aprobado por VESA.

## ■Operaciones después del primer encendido



### Configuración inicial de la "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>"

La función USB Hub (Hub USB)/Type-C/"USB LAN" en el menú OSD están desactivados como condición predeterminada establecida en fábrica y en el firmware del producto; realizar un "FACTORY PRESET <CONF. DE FÁBRICA>" devuelve la función a su condición predeterminada desactivada para reducir el consumo de energía.

Cuando se enciende el monitor por primera vez o después de un "FACTORY PRESET <CONF. DE FÁBRICA>", se muestra el mensaje "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>". Seleccione una de las opciones siguientes. Es necesario cambiar la configuración "USB LAN" en el menú OSD si utiliza el terminal LAN.

"OFF <apagado>": "AUTO": "ON <encendido>":</encendido></apagado>	<ul> <li>"USB FUNCTIONALITY <función usb="">" sigue desactivada.</función></li> <li>"USB FUNCTIONALITY <función usb="">" se utiliza cuando el monitor está encendido.</función></li> <li>"USB FUNCTIONALITY <función usb="">" se utiliza cuando la alimentación del monitor está encendida y apagada.</función></li> </ul>
"90W":	"USB FUNCTIONALITY <función usb="">" se utiliza cuando el monitor está encendido y apagado. Cambiar la distribución de energía dentro del monitor para que el terminal USB Tipo-C (ascendente) sea la fuente de alimentación principal. Hay algunas limitaciones de funcionamiento cuando se ajusta a "90W". Consulte "USB FUNCTIONALITY <función usb="">" (página 28) para más información.</función></función>

Toque las teclas "<" y ">" para configurar y luego toque la tecla "MENU/EXIT" para cerrar el mensaje.

Después de esta configuración inicial, es posible realizar otra selección mediante el menú OSD.

## Función de conmutación automática de entrada

Al conectar cables de señal al monitor, la entrada activa cambia automáticamente a la entrada recién conectada si "VIDEO DETECT <DETECCIÓN DE VÍDEO>" está establecido en "FIRST <PRIMERO>" (Consulte la página 27).

## Visualización de la pantalla del menú



Tecla	Función
INPUT/SELECT (ENTRADA/ SELECCIONAR)	<ul> <li>Cuando el menú OSD está cerrado, abre el menú de la fuente de entrada.</li> <li>Seleccione una entrada de las entradas que se muestran en blanco. La fuente de entrada se muestra como se indica a continuación: Amarillo: Fuente de entrada seleccionada. Blanco: Fuente de entrada seleccionable. Gris: No seleccionable.</li> <li>Puede cambiar directamente al modo "L/B" ("LOW BLUE LIGHT <reducción azul="" luz="">") tocando esta tecla durante 3 segundos o más cuando el menú OSD está cerrado.*1 CONSEJO: Si "VIDEO DETECT <detección de="" vídeo="">" está establecido en "FIRST <primero>", la entrada activa cambia automáticamente a la entrada recién conectada.</primero></detección></reducción></li> <li>Cuando el menú OSD está abierto, entra en los submenús del menú OSD.</li> </ul>
MENU/EXIT (MENÚ/SALIR)	Abre el menú OSD. Cierra los submenús y el menú principal OSD. Puede restaurar los ajustes guardados en "CUSTOMIZE SETTING <ajuste usuario="">" tocando esta tecla durante 3 segundos o más cuando el menú OSD está cerrado.</ajuste>
LEFT/RIGHT/ UP/DOWN*2 (IZQUIERDA/ DERECHA/ ARRIBA/ABAJO)	Cuando el menú OSD está abierto, permite navegar por el menú. Cuando el menú OSD está cerrado, tocar una de las teclas siguientes permite abrir el menú de la función indicada.*1 Tecla ∧: "BRIGHTNESS <brillo>" Tecla ∨: "VOLUME <volumen>" Tecla &gt;: "USB SELECTION <selección usb="">"</selección></volumen></brillo>
ECO/RESET	Cuando el menú OSD está abierto, esta tecla envía un comando de restablecimiento para los ajustes OSD. Cuando el menú OSD está cerrado, esta tecla cambia el estado "ECO MODE". Puede establecer un modo entre "OFF <apagado>", "1" y "2".*1</apagado>
ပံ (POWER)	Enciende y apaga el monitor.
LED de encendido	Indica que está encendido o apagado.

\*1: Cuando la función "HOT KEY <TECLA DIRECTA>" está en "OFF <APAGADO>", esta función está desactivada.
 \*2: Dependiendo del ajuste "OSD ROTATION <ROTACIÓN DE OSD>", las guías de las teclas "LEFT <IZQUIERDA>", "RIGHT <DERECHA>", "UP <ARRIBA>" y "DOWN <ABAJO>" se muestran en las teclas <, >,

## ■Ejemplo de funcionamiento

Ajuste del menú "BRIGHTNESS < BRILLO>".

- 1. Toque la tecla MENU/EXIT para abrir el menú OSD.
- 2. Toque la tecla INPUT/SELECT para entrar en el submenú.
- 3. Toque la tecla < o > para ajustar el nivel de brillo.
- 4. Toque la tecla MENU/EXIT para volver al submenú. Toque la tecla nuevamente para cerrar el menú OSD.

El ajuste del "BRIGHTNESS <BRILLO>" ha terminado.



## Detalles de los elementos de menú

A continuación se incluye un breve resumen de dónde están los controles en cada opción de menú.

Ò.	HERRAMIENTAS ECO: Ajustes ECO respetuosos con el medio ambiente.
	PANTALLA: Ajustes de la pantalla.
	COLOR: Ajustes de color.
÷	HERRAMIENTAS: Volumen, etc.
	MENÚ HERRAMIENTAS: Idioma, información de señales, etc.
Ø	INFORMACIÓN ECO: Muestra información relacionada con las opciones ECO.
Ŀ	<b>INFORMACIÓN:</b> Muestra información del monitor como, por ejemplo, la entrada, resolución, etc.

## ■ HERRAMIENTAS ECO

Ме	nú HERRAMIENTAS ECO						
BRIGHTNESS <brillo></brillo>		Ajusta el brillo de la imagen global y del fondo. Si "ECO MODE" está en "1" o "2", aparecerá una barra para "CARBON FOOTPRINT <emisiones co2="" de="">".</emisiones>					
CONTRAST <contraste></contraste>		Ajusta el brillo de la imagen global y del fondo según el nivel de la señal de entrada. CONSEJO: Cuando está seleccionado "L/B" en el sistema de control del color, esta función está desactivada.					
ECO MODE		<ul> <li>Reduce la cantidad de energía consumida mediante la reducción del nivel de brillo.</li> <li>CONSEJO: Esta función no puede utilizarse cuando "DV MODE" (consulte página 25) está configurado como "DYNAMIC <dinámico>".</dinámico></li> <li>Esta función está desactivada si en el sistema de control de color está establecido como "DICOM SIM.".</li> </ul>					
	OFF <apagado></apagado>	No funciona.					
	1	Establece el rango variable de brillo en 50 % (EA272Q/EA272U). La barra "CARBON FOOTPRINT <emisiones co2="" de="">" aparecerá junto a la barra de ajuste "BRIGHTNESS <brillo>".</brillo></emisiones>					
	2	Establece el rango variable de brillo en 20 % (EA272Q/EA272U). La barra "CARBON FOOTPRINT <emisiones co2="" de="">" aparecerá junto a la barra de ajuste "BRIGHTNESS <brillo>".</brillo></emisiones>					
AUTO BRIGHTNESS <brillo autom.=""></brillo>		Ajusta automáticamente el brillo. <b>CONSEJO:</b> Esta función no puede utilizarse cuando "DV MODE" está configurado como "DYNAMIC <dinámico>". Esta función está desactivada si en el sistema de control de color está establecido como "DICOM SIM.".</dinámico>					
	OFF <apagado></apagado>	No funciona.					
	DN (AMBIENT LIGHT) <encendido (LUZ AMBIENTAL)&gt; Ajusta el brillo automáticamente para obtener la mejor opción detectando el nivel de brillo ar</encendido 						
BL/ <n< td=""><td>ACK LEVEL IVEL DE NEGRO&gt;</td><td>Ajusta el nivel de brillo del negro cuando se visualiza en la pantalla.</td></n<>	ACK LEVEL IVEL DE NEGRO>	Ajusta el nivel de brillo del negro cuando se visualiza en la pantalla.					
OF <a< td=""><td>F MODE SETTING JUSTES MODO APAGADO&gt;</td><td>Intelligent Power Manager permite que el monitor pase al modo de ahorro de energía tras un período de inactividad.</td></a<>	F MODE SETTING JUSTES MODO APAGADO>	Intelligent Power Manager permite que el monitor pase al modo de ahorro de energía tras un período de inactividad.					
	OFF <apagado></apagado>	El monitor pasa automáticamente al modo de ahorro de energía cuando se pierde la señal de entrada.					
	ON <encendido></encendido>	El monitor pasa automáticamente al modo de ahorro de energía cuando la cantidad de luz ambiental es inferior al nivel que usted haya establecido. El nivel puede regularse en "OFF MODE SENSOR SETTING <ajustes apagado="" modo="">".</ajustes>					
		En el modo de ahorro de energía, el LED de la parte frontal del monitor se ilumina en color azul oscuro. Cuando esté en el modo de ahorro de energía, toque cualquiera de las teclas frontales, excepto las teclas POWER e INPUT/SELECT, para volver al modo normal.					
		Cuando la cantidad de luz ambiental vuelva a los niveles normales, el monitor volverá automáticamente al modo normal.					
SENSOR SETTING (OFF MODE SETTING) <ajuste sensor<br="">(AJUSTES MODO APAGADO)&gt;</ajuste>		Ajusta el nivel del umbral del sensor de luz ambiental para la detección de áreas oscuras y muestra el resultado actual de la medición del sensor.					
START TIME (OFF MODE SETTING) <hora comienzo<br="" de="">(AJUSTES MODO APAGADO)&gt;</hora>		Ajusta el tiempo de espera antes de entrar en el nivel de bajo consumo cuando el sensor de luz ambiental detecta poca iluminación.					

\*1: Consulte página 36 para obtener información completa sobre "Brillo automático".

## Elementos de menú

Ме	nú HERRAMIENTAS ECO						
HUMAN SENSING <sensor de="" presencia=""></sensor>		El sensor detecta el movimiento de una persona gracias a la función "HUMAN SENSING <sensor de="" presencia="">". La función "HUMAN SENSING <sensor de="" presencia="">" tiene tres opciones: CONSEJO: Detecta una persona situada a unos 1,5 m del monitor.</sensor></sensor>					
	OFF <apagado></apagado>	No funciona.					
	1 (LIGHT <luz>)</luz>	Al detectar que no existe ninguna persona durante cierto tiempo, el monitor pasa automáticamente al modo de brillo bajo para reducir el consumo eléctrico. Cuando alguien vuelve a acercarse al monitor, este regresa al modo normal. "START TIME <hora comienzo="" de="">" ajusta el tiempo de espera antes de pasar al modo de brillo bajo.</hora>					
	2 (DEEP <profundidad>)</profundidad>	Tras detectar que no existe ninguna persona, el monitor pasa automáticamente al modo de ahorro de energía para reducir el consumo eléctrico. Cuando alguien vuelve a acercarse al monitor, este abandona el modo de ahorro de energía.					
SE	NSOR SETTING	Ajusta el nivel del umbral del "HUMAN SENSING <sensor de="" presencia="">".</sensor>					
(HU <a< td=""><td>JMAN SENSING) JUSTE SENSOR</td><td>Cuando el icono de persona aparece en el lado derecho de la barra blanca o la ola de color bermellón, no se ha detectado ninguna persona.</td></a<>	JMAN SENSING) JUSTE SENSOR	Cuando el icono de persona aparece en el lado derecho de la barra blanca o la ola de color bermellón, no se ha detectado ninguna persona.					
(01		CONSEJO: La función del "HUMAN SENSING <sensor de="" presencia="">" se inicia cuando está cerrado el menú OSD.</sensor>					
START TIME (HUMAN SENSING) <hora comienzo<br="" de="">(SENSOR DE PRESENCIA)&gt;</hora>		Ajusta el tiempo de espera antes de pasar al modo de brillo bajo o al modo de ahorro de energía cuando el sensor de presencia no detecta persona alguna.					
DV	MODE	Dynamic Visual Mode permite seleccionar entre las siguientes opciones:					
		CONSEJO: • Esta función está desactivada si el sistema de control de color está establecido como "L/B", "PROGRAMMABLE <programable>" o "DICOM SIM.".</programable>					
		<ul> <li>Cuando "USB FUNCTIONALITY <función usb="">" está configurado en "90W", "DV MODE <modo dv="">" se configurará automáticamente en "STANDARD <estándar>" y luego no se podrá cambiar.</estándar></modo></función></li> </ul>					
		<ul> <li>"STANDARD <estándar>" se utiliza para cumplir la certificación TCO.</estándar></li> </ul>					
		<ul> <li>Cuando se selecciona "MOVIE <película>", "GAMING <juego>" o "PHOTO <foto>", el sistema de control del color se ajusta automáticamente a "N(NATIVE) <n(nativo)>".</n(nativo)></foto></juego></película></li> </ul>					
STANDARD <estándar></estándar>		Es la configuración por defecto.					
TEXT <texto>         Mejora la nitidez de las letras y las líneas, y es la opción más apropiada para las procesadores de texto normales.</texto>		Mejora la nitidez de las letras y las líneas, y es la opción más apropiada para las hojas de cálculo y los procesadores de texto normales.					
	MOVIE <película></película>	Resalta los tonos oscuros y es la opción más apropiada para las películas.					
GAMING <juego></juego>		Resalta todos los tonos y es la opción más apropiada para los juegos con imágenes de colores intensos.					
	PHOTO <foto></foto>	Proporciona un mejor contraste y es la opción más apropiada para las imágenes estáticas.					
	DYNAMIC <dinámico></dinámico>	Ajusta el brillo mediante la detección de las áreas negras de la pantalla y lo mejora.					

## Elementos de menú

## PANTALLA

Me	lenú PANTALLA				
VIDEO LEVEL <nivel de="" video=""> Solo para entradas HDMI</nivel>					
	NORMAL	Ajuste para usar con un ordenador. Muestra todas las señales de entrada de 0-255 pasos.			
	EXPAND <espandir></espandir>	Ajuste para usar con un equipo audiovisual. Amplía las señales de entrada de 16-235 pasos hasta 0-255 pasos.			
OV Sólo	Para entradas HDMI	Algunos formatos de vídeo pueden precisar diferentes modos de escaneado para mostrar mejor la imagen.			
	ON <encendido></encendido>	El tamaño de la imagen es mayor de lo que se puede mostrar. El borde de la imagen aparecerá recortado. Aproximadamente el 95 % de la imagen se mostrará en la pantalla.			
	OFF <apagado></apagado>	El tamaño de imagen permanece dentro del área de visualización. En la pantalla se muestra la imagen completa.			
EX	PANSION < EXPANSIÓN>	Fija el método de zoom.			
	FULL <completa></completa>	La imagen se amplía hasta ocupar toda la pantalla, independientemente de cuál sea la resolución.			
	ASPECT <aspecto></aspecto>	La imagen se amplía sin modificar la relación entre la altura y la anchura.			
RESPONSE IMPROVE <mejorar la="" respuesta=""></mejorar>		Coloca la función "RESPONSE IMPROVE <mejorar la="" respuesta="">" en "ON <encendido>" o "OFF <apagado>". Esta función puede mejorar la nitidez de imágenes borrosas en movimiento.</apagado></encendido></mejorar>			
UNIFORMITY <uniformidad></uniformidad>		Esta función compensa electrónicamente las leves desviaciones de la uniformidad del blanco y de los colores que se pueden producir en el área de visualización de la pantalla. Estas desviaciones son típicas de los paneles LCD. Esta función mejora el color y nivela la uniformidad de la luminancia de la pantalla.			
		NOTA: La funcion "UNIFORMITY <uniformidad>" reduce el pico de luminancia de la pantalla. Si se desea aumentar la luminancia en detrimento del rendimiento de la uniformidad de la pantalla, "UNIFORMITY <uniformidad>" debe desactivarse. "ON <encendido>" produce un mejor efecto, pero puede provocar una reducción del "CONTRAST RATIO <contraste>".</contraste></encendido></uniformidad></uniformidad>			
SH	ARPNESS <nitidez></nitidez>	Ajusta la nitidez de la imagen.			

## 

Menú COLOR						
Color Control System <sistema color="" control="" de="" del=""></sistema>	Hay disponibles configuraciones del color que permiten ajustar las opciones del color.					
1, 2, 3, 4, 5	Aumenta o disminuye el color "RED <rojo>", "GREEN <verde>" o "BLUE <azul>" en función del que se seleccione. La modificación del color aparecerá en la pantalla y la dirección (aumento o disminución) se mostrará en las barras. sRGB (modo de color predefinido "4") aumenta extraordinariamente la fidelidad del color en el entorno del escritorio con un solo segmento de color RGB estándar. Con este entorno de color, el operario puede comunicar los colores fácil y cómodamente, por lo general sin la ayuda de expertos.</azul></verde></rojo>					
NATIVE <nativo></nativo>	Los colores originales del panel LCD no se pueden ajustar.					
L/B (LOW BLUE LIGHT <reduccion azul="" luz="">)</reduccion>	Reduce la luz azul que emite el monitor. Esta opción no se puede ajustar. <b>CONSEJO:</b> Puede cambiar directamente "L/B" ("LOW BLUE LIGHT <reducción azul="" luz="">") tocando la tecla INPUT/SELECT durante 3 segundos o más. La función de reducción de luz azul disminuye sustancialmente la luz azul y ayuda a aliviar la fatiga visual. Para cambiar a otros ajustes desde "L/B" ("LOW BLUE LIGHT <reducción azul="" luz="">"), toque la tecla MENU/EXIT para que aparezca el menú OSD y entrar en el sistema de control de color. Cuando está seleccionado "L/B" en el sistema de control del color, "CONTRAST <contraste>" y "DV MODE" están desactivados.</contraste></reducción></reducción>					
DICOM SIM.	El punto blanco de la temperatura de color y la curva de gamma se establecen como una simulación DICOM. Esta opción no se puede ajustar. NOTA: No utilizar con fines de diagnóstico.					
PROGRAMMABLE <programable></programable>	La curva de gamma se puede ajustar utilizando un software de aplicación. * Esta función no está disponible con este monitor.					

## 

Me	lenú HERRAMIENTAS						
VOLUME <volumen></volumen>		Controla el volumen de los altavoces (solo EA272U) o auriculares.					
		Para silenciar la salida de sonido, toque la tecla ECO/RESET.					
VII <d< td=""><td>DEO DETECT ETECCIÓN DE VÍDEO&gt;</td><td colspan="6">Selecciona el método de detección de vídeo.</td></d<>	DEO DETECT ETECCIÓN DE VÍDEO>	Selecciona el método de detección de vídeo.					
	FIRST <primero></primero>	Cuando no existe ninguna señal de entrada de vídeo, el monitor busca una señal de vídeo desde los otros puertos de entrada de vídeo. Si existe señal de vídeo en otro puerto, el monitor pasa automáticamente de la entrada de fuente de vídeo a la fuente de vídeo detectada. El monitor no buscará otras señales de vídeo mientras exista esa fuente de vídeo.					
	NONE <ninguno></ninguno>	La detección de la señal de entrada de vídeo no está activada.					
DP	OUT MULTISTREAM	Selecciona el modo DisplayPort.					
<s< td=""><td>ALIDA DP MULTISTREAM&gt;</td><td><b>CONSEJO:</b> Cuando el monitor no tenga imagen, consulte "Uso de la función DP OUT MULTISTREAM (SALIDA DP MULTISTREAM)" en la página 33.</td></s<>	ALIDA DP MULTISTREAM>	<b>CONSEJO:</b> Cuando el monitor no tenga imagen, consulte "Uso de la función DP OUT MULTISTREAM (SALIDA DP MULTISTREAM)" en la página 33.					
	CLONE <copia></copia>	Establece el SST (single-stream transport). El ajuste por defecto es "CLONE <copia>".</copia>					
	AUTO	La imagen se muestra en SST (single-stream transport) o MST (multi-stream transport). Seleccione "AUTO" si utiliza MST (multi-stream transport).*					
		Si varios monitores se establecen en "SSI" (single-stream transport), se mostrará una imagen individual en cada monitor.					
		*: MST (multi-stream transport) y SST (single-stream transport) requieren que el adaptador de pantalla del ordenador admita dicha función. Consulte las instrucciones del usuario para el ordenador o para el adaptador de pantalla.					
OF DE	F TIMER <tiempo SACTIV.&gt;</tiempo 	El monitor se apagará automáticamente después de transcurrido un período de tiempo que se puede definir.					
		Antes de apagarse, aparecerá un mensaje en la pantalla preguntándole si desea que el apagado no se efectúe hasta que hayan transcurrido 60 minutos. Toque cualquier tecla OSD para retrasar el apagado.					
PC AH	WER SAVE TIMER <tiempo ORRO DE ENERGÍA&gt;</tiempo 	Permite apagar el monitor automáticamente transcurridas 2 horas consecutivas desde el inicio del modo de ahorro de energía.					
LE <b< td=""><td>D BRIGHTNESS RILLO DEL LED&gt;</td><td colspan="4">Ajusta el brillo del LED de encendido.</td></b<>	D BRIGHTNESS RILLO DEL LED>	Ajusta el brillo del LED de encendido.					
DDC/CI		Activa "ON <encendido>" o desactiva "OFF <apagado>" la función "DDC/CI".</apagado></encendido>					
USB SETTING		Establece la velocidad de transferencia para el puerto USB Tipo C (ascendente).					
<ajustes usb=""></ajustes>		USB2.0: La velocidad máxima de transferencia es equivalente a USB 2.0.					
		USB 3.2: La velocidad máxima de transferencia es equivalente a USB 3.2.					
		<b>CONSEJO:</b> Para evitar la pérdida de datos, antes de cambiar la configuración, asegúrese de que el sistema operativo no utiliza unidades flash USB.					
		<ul> <li>En modo MST, algunos ajustes de OSD (AJUSTES USB, VER. DP, TASA BITS) o el ordenador pueden verse limitados en la visualización de resoluciones altas o en una frecuencia de actualización alta.</li> </ul>					

## Elementos de menú

Me	lenú HERRAMIENTAS						
USB FUNCTIONALITY <función usb=""></función>		Selecciona cómo se activa la alimentación a través del puerto USB Tipo A y el puerto USB Tipo C, la señal de entrada del USB Tipo C y la comunicación externa del USB en relación con el estado de alimentación del monitor.					
		<b>CONSEJO:</b> • El consumo de energía real depende del dispositivo USB conectado, incluso cuando el monitor está apagado.					
		<ul> <li>Para evitar la pérdida de datos, antes de cambiar la configuración, asegúrese de que el sistema operativo no utiliza unidades flash USB.</li> </ul>					
		<ul> <li>Cuando se enciende el monitor por primera vez o después de haber hecho un "FACTORY PRESET <conf. de="" fábrica="">" o se haya puesto "USB FUNCTIONALITY <función USB&gt;" en "OFF <apagado>", aparece el mensaje "USB FUNCTIONALITY <función USB&gt;" al conectar un cable USB-C al monitor. Seleccione un ajuste.</función </apagado></función </conf.></li> </ul>					
	AUTO Funciona según el estado de alimentación actual del monitor. No funciona cuando el monitor esta apagado.						
	ON <encendido></encendido>	Funciona siempre aunque el monitor esté en modo de ahorro de energía o apagado.					
90 W Funciona siempre aunque el mo La alimentación del puerto USB <b>CONSEJO:</b> La alimentación La salida de sor El ajuste de brill El "DV MODE <		<ul> <li>Funciona siempre aunque el monitor esté en modo de ahorro de energía o apagado.</li> <li>La alimentación del puerto USB Tipo C (ascendente) es de 90 W.</li> <li>CONSEJO: La alimentación del puerto USB Tipo C (descendente) está limitada a 5 V/0,9 A.</li> <li>La salida de sonido del altavoz está desactivada (solo EA272U).</li> <li>El ajuste de brillo está limitado al 50 %.</li> <li>El "DV MODE <modo dv="">" se establece en "STANDARD <estándar>" automáticamente y no se puede cambiar.</estándar></modo></li> </ul>					
	OFF <apagado></apagado>	Todas las funciones del USB (incluida la señal de vídeo USB Type-C) están desactivadas.					
l	JSB LAN	Activa "ON <encendido>" o desactiva "OFF <apagado>" el terminal LAN. Cuando utilice el terminal LAN, ajústelo en "ON <encendido>". Consulte "Uso de la función USB LAN (LAN USB)" en la página 32</encendido></apagado></encendido>					
USB SELECTION <selección usb=""></selección>		<ul> <li>Cambie la entrada USB ascendente (USB Tipo B o USB Tipo C) asociada con la entrada de visualización actual. Cuando se conecta un ordenador a cada uno de los puertos ascendentes, se pueden utilizar los puertos USB descendentes del monitor seleccionando este ajuste para la señal de entrada actual.</li> <li>Puede cambiar la pantalla activa y la combinación de puerto upstream USB mediante la tecla INPUT/ SELECT (consulte página 22).Si utiliza un solo puerto de upstream, el puerto de upstream conectado será el que se usará de forma predeterminada.</li> <li>CONSEJO: Para evitar la pérdida de datos, antes de cambiar los puertos USB ascendentes, asegúrese de que el sistema operativo del ordenador conectado al puerto USB ascendente no esté utilizando ninguna unidad flash USB.</li> </ul>					
FACTORY PRESET <conf. de="" fábrica=""></conf.>		Al seleccionar la opción "FACTORY PRESET <conf. de="" fábrica="">" podrá restablecer todos los ajustes de control de OSD originales, salvo "LANGUAGE <idioma>", "HOT KEY <tecla directa="">" y "OSD LOCK OUT <bloqueo osd="">". Los ajustes individuales se pueden restablecer tocando la tecla ECO/ RESET.</bloqueo></tecla></idioma></conf.>					

## ■ I MENÚ HERRAMIENTAS

Menú MENÚ HERRAMIENTAS								
LANGUAGE <idioma></idioma>	Selecciona el idioma que utiliza el OSD.							
OSD TURN OFF <duración osd=""></duración>	El menú OSD permanecerá activado mientras se esté utilizando. Puede indicar cuánto tiempo debe transcurrir desde que se toca por última vez una tecla del menú OSD hasta que éste se cierra. La opción preconfigurada es de 10 a 120 segundos, en incrementos de 5 segundos.							
OSD LOCK OUT <bloqueo osd=""></bloqueo>	Este control bloquea totalmente el acceso a todas las funciones de control de OSD excepto "BRIGHTNESS <brillo>", "CONTRAST <contraste>" y "VOLUME <volumen>". Para activar la función "OSD LOCK OUT <bloqueo osd="">", abra el menú OSD, seleccione "OSD LOCK OUT <bloqueo osd="">", y después pulse simultáneamente las teclas INPUT/SELECT y &gt;. Para desactivarla, abra el menú OSD y, mientras esté abierto, toque simultáneamente las teclas INPUT/ SELECT y &lt;.</bloqueo></bloqueo></volumen></contraste></brillo>							
OSD ROTATION <rotación de="" osd=""></rotación>	Controla la rotación del me Dependiendo del ángulo de "OSD ROTATION <rotac CONSEJO: Establezca la principal.</rotac 	nú OSD. e la imagen (la rotación del monitor), seleccione ur clÓN DE OSD>". "KEY GUIDE <guía principal="">" en "ON <ence< td=""><td>a ajuste de giro adecuado en ENDIDO&gt;" para ver la guía</td></ence<></guía>	a ajuste de giro adecuado en ENDIDO>" para ver la guía					
	Ajuste (ángulo)	Imagen	Guía principal					
	0							
	90		<: IZQUIERDA					
	180		>: DERECHA ✓: ABAJO ∧: ARRIBA					
	270							

## Elementos de menú

Me	Menú MENÚ HERRAMIENTAS							
HOT KEY <tecla directa=""></tecla>		EY <tecla directa=""></tecla>	Cuando esta función está establecida en "ON <encendido>", "BRIGHTNESS <brillo>", "VOLUME <volumen>" y "ECO MODE" pueden modificarse sin abrir el menú OSD.</volumen></brillo></encendido>					
ON <encendido></encendido>		<encendido></encendido>						
		BRIGHTNESS <brillo></brillo>	Toque la tecla ∧ y ajuste el nivel de "BRIGHTNESS <brillo>" en el menú secundario que se abre.</brillo>					
		VOLUME <volumen></volumen>	Γοque la tecla ∨ y ajuste el nivel de "VOLUME <volumen>" en el menú secundario que se abre.</volumen>					
		USB SELECTION <selección usb=""></selección>	Toque la tecla > para abrir el submenú "USB SELECTION <selección usb="">".</selección>					
		ECO MODE	Toque la tecla ECO/RESET; se abre el menú secundario "ECO MODE". Puede pasar de una a otra de las 3 selecciones: "OFF <apagado>", "1" y "2".</apagado>					
	OF	F <apagado></apagado>	La función "HOT KEY <tecla directa="">" para las teclas ECO/RESET, &gt;, ^ y V está deshabilitada.</tecla>					
SI0 <in< td=""><td>gna Ifoi</td><td>L INFORMATION RMACIÓN DE LA SEÑAL&gt;</td><td></td></in<>	gna Ifoi	L INFORMATION RMACIÓN DE LA SEÑAL>						
	ON	<encendido></encendido>	Si selecciona "ON <encendido>", el monitor muestra "VIDEO INPUT <entrada de="" vídeo="">" al cambiar la entrada.</entrada></encendido>					
			<b>CONSEJO:</b> Las marcas de conformidad que se muestran al encender el monitor por primera vez no aparecen cuando se cambian las entradas.					
			Las marcas de conformidad no vuelven a aparecer a menos que el cable de alimentación de CA esté desconectado (y aparezca como tal en el estado) y vuelto a conectar.					
0		F <apagado></apagado>	Si selecciona "OFF <apagado>", el monitor no muestra "VIDEO INPUT <entrada de="" vídeo="">" al cambiar la entrada.</entrada></apagado>					
			<b>CONSEJO:</b> La opción "OFF <apagado>" también impide que se muestren las marcas de conformidad cuando se enciende el monitor.</apagado>					
SE <in< td=""><td>NSC IFOI</td><td>OR INFORMATION RMACIÓN SENSOR&gt;</td><td></td></in<>	NSC IFOI	OR INFORMATION RMACIÓN SENSOR>						
	ON	<encendido></encendido>	Si selecciona "ON <encendido>", el monitor muestra un mensaje "HUMAN SENSOR ON <sensor on="" presencial="">".</sensor></encendido>					
	OF	F <apagado></apagado>	Si selecciona "OFF <apagado>", el monitor no muestra el mensaje "HUMAN SENSOR ON <sensor on="" presencial="">".</sensor></apagado>					
KEY GUIDE <guia principal=""></guia>		UIDE <guia principal=""></guia>	Si selecciona "ON <encendido>", la guía principal aparece en pantalla cuando se accede al menú OSD.</encendido>					
CL	STO	MIZE SETTING	Guarde la configuración actual para recuperarla fácilmente.					
<ajuste usuario=""></ajuste>		TE USUARIO>	<b>Para guardar la configuración actual:</b> Abra el menú OSD, seleccione "CUSTOMIZE SETTING <ajuste usuario="">" y, a continuación, pulse la tecla INPUT/SELECT Toque la tecla ECO/RESET para guardar los ajustes actuales.</ajuste>					
			Para restaurar la configuración: Mantenga pulsada la tecla MENU/EXIT (MENÚ/SALIR) durante 3 segundos o más mientras el menú OSD está cerrado.					

## ■ NFORMACIÓN ECO

lenú INFORMACIÓN ECO						
CARBON SAVINGS <ahorro co2="" de=""></ahorro>	Muestra la información del ahorro de CO2 estimado en kg.					
CARBON USAGE <uso co2="" de=""></uso>	Muestra la información del uso de CO2 estimado en kg. Se trata de una estimación aritmética, no del valor real de la medición.					
COST SAVINGS <ahorro coste="" de=""></ahorro>	Muestra el ahorro en costes de electricidad.					
CARBON CONVERT SETTING <ajuste co2="" conversión="" de=""></ajuste>	Ajusta el factor de reducción de emisiones de CO2 en el cálculo de ahorro de CO2. Este valor inicial se basa en los datos de OECD (edición 2008).					
CURRENCY SETTING <ajuste DE VALORES MONETARIOS&gt;</ajuste 	Muestra los precios de la electricidad en 6 unidades monetarias.					
CURRENCY CONVERT	Muestra el ahorro en costes de electricidad en kW/hora (divisa US predeterminada).					
CONVERSIÓN MONETARIA>	CONSEJO: El ajuste inicial es el dólar estadounidense "\$" en "CURRENCY SETTING <ajuste de<br="">VALORES MONETARIOS&gt;" y \$ "0.11" en "CURRENCY CONVERT SETTING <ajuste de<br="">CONVERSIÓN MONETARIA&gt;".</ajuste></ajuste>					
	Este valor puede modificarse utilizando el menú "ECO INFORMATION < INFORMACIÓN ECO>".					
	Si desea usar la opción Francés, siga estos pasos:					
	<ol> <li>Toque la tecla MENU/EXIT y seleccione el menú "ECO INFORMATION <información ECO&gt;" con las teclas &lt; o &gt;.</información </li> </ol>					
	<ol> <li>Seleccione el valor de "CURRENCY SETTING <ajuste de="" monetarios="" valores="">" tocando la tecla ∧ o ∨.</ajuste></li> </ol>					
	<ol> <li>La unidad monetaria en España es el euro "€"*. Puede cambiar el icono de la moneda norteamericana "\$" por el icono del euro "€" tocando la tecla &lt; o &gt; en la opción "CURRENCY SETTING <ajuste de="" monetarios="" valores="">".</ajuste></li> </ol>					
	<ol> <li>Seleccione "CURRENCY CONVERT SETTING <ajuste conversión<br="" de="">MONETARIA&gt;" tocando la tecla ∧ o ∨.</ajuste></li> </ol>					
	<ol> <li>Ajuste "CURRENCY CONVERT SETTING <ajuste conversión="" de="" monetaria="">" tocando la tecla &lt; o &gt;.</ajuste></li> </ol>					
	* Este valor inicial del euro "€" se basa en los datos de OECD para Alemania (edición 2007). Compruebe la lista de precios de electricidad para Francia o los datos de OECD para este país. Según los datos de OECD (edición 2007), el valor para Francia fue de 0,12 €.					

## INFORMACIÓN

Menú INFORMACIÓN	
INFORMATION <información></información>	Ofrece información sobre la señal de entrada actual, el modelo, los números de serie y el estado del puerto USB Tipo C de su monitor.

## Precaución OSD

Los mensajes de advertencia de OSD se cierran tocando la tecla MENU/EXIT.

"NO SIGNAL <NO HAY SEÑAL>": Esta función avisa al usuario cuando no se recibe ninguna señal de sincronización horizontal ni vertical. Al encender el monitor o cuando se detecte un cambio en la señal de entrada, aparecerá la ventana "NO SIGNAL <NO HAY SEÑAL>". Consulte página 34.

"OUT OF RANGE <FRECUENCIA EXCESIVA>": Esta función recomienda optimizar la resolución y la velocidad de regeneración de la imagen. Una vez conectada la alimentación, cuando se modifica la señal de entrada o la cadencia de la señal de vídeo no es la adecuada, aparece el mensaje "OUT OF RANGE <FRECUENCIA EXCESIVA>".

**"USB functionality <FUNCIÓN USB>":** Este mensaje envía una solicitud para establecer el ajuste "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>". Consulte página 28.

"Remove USB-C cable <Retire el cable USB-C>": Esta función avisa cuando se detecta una tensión anómala en el puerto USB Tipo C. Consulte "El dispositivo USB Type-C no funciona" en la solución de problemas. Consulte página 40.

## Uso de la función USB LAN (LAN USB)

Proporciona una comunicación de datos estable y de alta velocidad mediante una conexión LAN (RJ-45). Ejemplo de conexión LAN:



\* Conecte el monitor al ordenador mediante un cable USB-C o un cable USB-Tipo-B - Tipo-A.

## Preparación antes del uso

- Cuando conecte el monitor al ordenador a través de un puerto USB Tipo B, ajuste la opción "USB SELECTION <SELECCIÓN USB>" en "USB". Si es un puerto USB Tipo C (ascendente), ajuste la opción "USB SELECTION <SELECCIÓN USB>" en "USB-C".
- El controlador estándar se instala automáticamente. Dependiendo del ordenador o del sistema operativo, puede ser necesaria la instalación manual del controlador (consulte página 40).
- Configure "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" en "ON <ENCENDIDO>", "AUTO" o "90W".
- Configure "USB LAN" en "ON <ENCENDIDO>".
- Después de conectar un cable LAN al monitor, asegúrese de que el LED del lado del terminal LAN se enciende.
- Este monitor soporta una comunicación de 1000 Mbps. Asegúrese de utilizar un cable de LAN compatible cuando se conecte a una red de 1000 Mbps.
- La conversión de LAN a USB puede no funcionar y depende del ordenador y de su sistema operativo. Los dispositivos conectados al monitor o al ordenador pueden causar interferencias. Asegúrese de utilizar un cable USB Tipo C compatible o un cable USB Tipo B o Tipo A que transmita señal LAN; por ejemplo, los cables de solo alimentación o un cable USB 2.0 no funcionarán.
- Si la conversión de LAN a USB no funciona, compruebe si el ordenador conectado admite la comunicación LAN a través de USB. Consulte el manual de usuario del ordenador para obtener más información.

OSD	USB FUNCTIONALITY <función usb=""></función>	AUTO		ENCENDIDO/90W			APAGADO			
	USB LAN	ENCENDIDO		ENCENDIDO		Desactivado				
A line o nto ción	Estado	ENCENDIDO	PSM	APAGADO	ENCENDIDO	PSM	APAGADO	ENCENDIDO	PSM	APAGADO
Alimentation	LED de encendido	Azul	Ámbar	APAGADO	Azul	Ámbar	APAGADO	Azul	Ámbar	APAGADO
	Suministro de energía				Activado Activado					
USB	HUB	Activad	Activado				Activado	Desactivado APAG		APAGADO
	LAN	Activado								

PSM es la abreviatura de modo de ahorro de energía.

## Uso de la función DP OUT MULTISTREAM (SALIDA DP MULTISTREAM)

Puede conectar en cadena monitores entre sí utilizando las conexiones del terminal de entrada DisplayPort y del terminal de salida DisplayPort de los monitores.

Para usar como monitores conectados en modo MST (multi-stream transport), el ajuste de "DP OUT MULTISTREAM <SALIDA DP MULTISTREAM>" debe ser "AUTO" en cada monitor. Deje para el final el cambio del ajuste del monitor que está conectado al ordenador.

Si los monitores no muestran una imagen, apague el monitor que está conectado al ordenador y vuélvalo a encender. Tal vez sea necesario configurar las conexiones DisplayPort. Consulte la tabla siguiente y cambie las opciones que sea necesario.

OSD (consulte página 27)	
"DP OUT MULTISTREAM <salida dp="" multistream="">" "CLONE <copia>"</copia></salida>	Configuración de fábrica. Configuración DisplayPort 1.1a/1.2/1.4 con: – SST (single-stream transport).
"DP OUT MULTISTREAM <salida dp="" multistream="">" "AUTO"</salida>	Configuración de DisplayPort 1.2/1.4 con: – SST (single-stream transport) y MST (multi-stream transport).

Dependiendo de las opciones del adaptador de pantalla definidas en el sistema operativo del ordenador conectado, puede que no se amplíe la imagen.

Consulte las instrucciones del usuario para cambiar las opciones en el ordenador.

**CONSEJO:** • Utilice un cable DisplayPort certificado.

- Recomendamos encarecidamente utilizar el mismo modelo de monitor para todos los monitores de la conexión en cadena.
- Retire la tapa del conector del terminal de salida DisplayPort del monitor.
- Póngase en contacto con el proveedor del adaptador de pantalla para obtener información detallada.
- Cuando se selecciona DisplayPort o USB Type-C como entrada, la señal de vídeo sale desde el terminal de salida DisplayPort. Cuando se selecciona HDMI como entrada, no se emite ninguna señal de vídeo desde el terminal de salida DisplayPort.

	TASA BITS	Conexión con el ordenador	Conexión entre monitores	Número máximo de monitores conectables (incluido este monitor)
MST (multi-stream transport)	HBR3 (configuración predeterminada)	DisplayPort o USB Type-C	DisplayPort	2 unidades (incluido contenido HDCP)
	HBR2			
	HBR			

**CONSEJO:** • En modo MST, algunos ajustes de OSD (AJUSTES USB, VER. DP, TASA BITS) o el ordenador pueden verse limitados en la visualización de resoluciones altas o en una frecuencia de actualización alta.

- La cantidad de monitores que pueden conectarse en cadena, a partir de una única conexión con el ordenador, depende de las prestaciones del adaptador de pantalla y de sus ajustes. Consulte las instrucciones del usuario para el ordenador o para el adaptador de pantalla.
- Cuando "DP OUT MULTISTREAM <SALIDA DP MULTISTREAM>" está establecido en "AUTO", se recomienda establecer "VIDEO DETECT <DETECCIÓN DE VÍDEO>" en "NONE <NINGUNO>". Podría contribuir a mejorar la estabilidad al volver del estado de ahorro de energía o de apagado.
- Cuando se utiliza el puerto USB Type-C para conectarse a un ordenador y MST está activado en el monitor, el dispositivo puede detectar y conectarse como un dispositivo de alta velocidad (USB 2.0) aunque cumpla con SuperSpeed (USB 3.0).

En esta situación, el hub USB se desconecta temporalmente al cambiar entre SuperSpeed y alta velocidad.

## Uso de la función DP OUT MULTISTREAM (SALIDA DP MULTISTREAM)



- **CONSEJO:** Si el monitor no muestra ninguna imagen, siga el paso para solucionar el problema indicado en "Recuperación en ausencia de imagen" en la página 34 y seleccione DP VER. "1.1".
  - Cuando se ha seleccionado la función MST, la función de ahorro de energía conforme a la directiva ErP no funciona.
  - El hub USB se desconecta temporalmente al cambiar la configuración de "DP OUT MULTISTREAM <SALIDA DP MULTISTREAM>".

Quite todos los dispositivos USB antes de cambiar la configuración.

Si se muestran imágenes en multi-stream, consulte "DP OUT MULTISTREAM <SALIDA DP MULTISTREAM>" (consulte página 27).

## Recuperación en ausencia de imagen

Si los monitores no muestran una imagen tras configurar "DP OUT MULTISTREAM <SALIDA DP MULTISTREAM>", siga estas instrucciones:

Establezca los ajustes de DisplayPort y USB Type-C individualmente.

- 1. Apague el ordenador.
- Toque la tecla MENU/EXIT para abrir el menú del OSD "NO SIGNAL <NO HAY SEÑAL>".
- 3. Toque la tecla ∨ para abrir el menú "VIDEO INPUT <ENTRADA DE VÍDEO>".
- 4. Toque la tecla  $\land$  o  $\lor$  para abrir el menú para cambiar a DisplayPort.
- 5. Seleccione "DP VER." "1.1" para cambiar al ajuste de DisplayPort.
- 6. Toque la tecla MENU/EXIT para abrir el menú del OSD.

### 7. Encienda el ordenador.

**CONSEJO:** • MST (multi-stream transport) y SST (single-stream transport) requieren el correspondiente adaptador de pantalla.

Asegúrese de que el adaptador de pantalla admite MST (multi-stream transport). Consulte las instrucciones del usuario para cambiar las opciones en el ordenador.

Utilice un cable DisplayPort certificado.



## Uso de la función HUMAN SENSING (SENSOR DE PRESENCIA)

La función del sensor de presencia reduce el consumo energético al detectar el movimiento de una persona.

EI "HUMAN SENSING <SENSOR DE PRESENCIA>" tiene dos opciones:

MODO	AJUSTE DEL SENSOR DE PRESENCIA	No hay ninguna persona delante del monitor
LUZ	1	BRILLO 0 %
PROFUNDIDAD	2	Modo de ahorro de energía

## Imagen del funcionamiento del sensor de presencia

- A. Cuando el sensor no detecta a ninguna persona delante del monitor, el monitor permanece en suspenso durante cierto tiempo, según lo establecido en "HUMAN SENSING <SENSOR DE PRESENCIA>" → "START TIME <HORA DE COMIENZO>" (consulte página 25).
- B. El monitor muestra una notificación en la pantalla transcurrido ese período de tiempo sin detectar presencia humana. Puede configurar la pantalla de notificación en "SENSOR INFORMATION <INFORMACIÓN SENSOR>" (consulte página 30).

∰≪ HUMAN SENSOR ON
ENTER INTO POWER SAVE MODE SHORTLY
REDUCE POWER 95%

- C. Tras mostrar la notificación, si en "HUMAN SENSING <SENSOR DE PRESENCIA>" está establecido el valor "LIGHT <LUZ>", la pantalla del monitor se oscurece paulatinamente hasta alcanzar el 0 % de brillo. Si se ha establecido "DEEP <PROFUNDIDAD>" en "HUMAN SENSING <SENSOR DE PRESENCIA>", el monitor pasa al modo de ahorro de energía.
- D. Cuando el sensor detecta que la persona vuelve, el monitor pasa automáticamente del modo de ahorro de energía al modo normal.
- **CONSEJO:** Si en "HUMAN SENSING <SENSOR DE PRESENCIA>" se ha establecido el valor "LIGHT <LUZ>", el monitor se ilumina paulatinamente y recupera el nivel de brillo original.
- E. El monitor vuelve al modo normal.



## Uso de la función AUTO BRIGHTNESS (BRILLO AUTOM.)

El brillo de la pantalla LCD se puede ajustar para aumentarlo o reducirlo en función de la iluminación ambiental. Si la luz ambiental es brillante, el monitor se volverá más brillante para adaptarse a la luz ambiental. Si la luz ambiental es tenue, el monitor se vuelve más tenue para adaptarse a la luz ambiental. La finalidad de esta función es mejorar la visualización para que resulte más cómoda en distintas condiciones de luz.

### CONFIGURACIÓN

Utilice los siguientes procedimientos para seleccionar la escala de brillo que utilizará el monitor cuando esté activada la función "AUTO BRIGHTNESS < BRILLO AUTOM.>".

#### 1. Establezca un nivel para la condición de mucha luz ambiente.

Es el máximo nivel de brillo que alcanzará el monitor cuando el nivel de iluminación ambiental sea el más alto. Configure este ajuste cuando la sala tenga el nivel máximo de brillo.

Seleccione "ON <ENCENDIDO>" en el menú "AUTO BRIGHTNESS <BRILLO AUTOM.>" (Figura 1). Utilice las teclas de la parte frontal para desplazar el cursor hasta la opción "BRIGHTNESS <BRILLO>". Seleccione el nivel de brillo deseado (Figura 2).







Figura 2

### 2. Establezca un nivel para la condición de poca luz ambiente.

Es el nivel de brillo mínimo al que baiará el monitor cuando la iluminación ambiental sea baja. Asegúrese de gue la sala tenga el nivel máximo de oscuridad cuando ajuste este nivel.

Utilice las teclas de la parte frontal para desplazar el cursor hasta la opción "BRIGHTNESS < BRILLO>". Seleccione el nivel de brillo deseado (Figura 3).



Figura 3

Cuando se activa la función "AUTO BRIGHTNESS <BRILLO AUTOM.>", el nivel de brillo de la pantalla cambia automáticamente según las condiciones de luz de la sala (Figura 4).



Valor de brillo de la pantalla con la función "AUTO BRIGHTNESS < BRILLO AUTOM.>"

## Figura 4

- Lb: Límite entre las condiciones de luz oscura y brillante; predeterminado de fábrica.
- L1: Nivel de "BRIGHTNESS <BRILLO>" establecido para el monitor que se utiliza cuando el nivel de luz ambiental es alto (L1>Lb). L2: Nivel de "BRIGHTNESS <BRILLO>" establecido para el monitor que se utiliza cuando el nivel de luz ambiental es bajo (L2<Lb).
- L1 y L2 son niveles de brillo establecidos por el usuario para compensar los cambios en la luz ambiental.

## Solución de problemas

## Problemas con la imagen de la pantalla y la señal de vídeo

### No hay imagen

- Asegúrese de que el cable de señal esté totalmente conectado al monitor y al ordenador.
- Asegúrese de que la tarjeta de visualización del ordenador esté totalmente acoplada a su ranura.
- Asegúrese de que no se ha conectado un adaptador DisplayPort. El monitor no admite el adaptador de conversión para DisplayPort.
- · Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador estén encendidos.
- El monitor puede estar en modo de ahorro de energía. El monitor se pone en espera automáticamente en el tiempo preestablecido cuando se pierde la señal de vídeo.
- Si la conexión del terminal de entrada actual no tiene ninguna señal de entrada activa, toque la tecla INPUT/SELECT para cambiar de entrada.
- Si el ajuste "VIDEO DETECT <DETECCIÓN DE VÍDEO>" del menú OSD está establecido en "NONE <NINGUNO>", cambie el valor a "FIRST <PRIMERO>".
- Asegúrese de que se ha seleccionado una resolución compatible en la tarjeta de visualización o en el sistema que se está utilizando. En caso de duda, consulte el manual del controlador de pantalla o del sistema para cambiar a la resolución.
- Compruebe que el monitor y su tarjeta de visualización son compatibles y la cadencia de las señales es la recomendada.
- · Compruebe que el conector del cable de señal no está doblado ni tiene ninguna clavija hundida.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado emita una señal al monitor.
- Si el LED frontal está en color azul oscuro, compruebe el estado de "OFF MODE SETTING <AJUSTES MODO APAGADO>" (consulte página 24) o "HUMAN SENSING <SENSOR PRESENCIAL>" (consulte página 25).
- Si utiliza un cable USB-C para conectar un ordenador al monitor, verifique que el puerto de conexión del ordenador cumple con el estándar DisplayPort Alt Mode.
- Si utiliza un cable USB-C para conectar un ordenador al monitor, verifique que el cable USB-C cumple con el estándar SuperSpeed USB.
- Si la imagen de resolución 3840 x 2160 (EA272U), 2560 x 1440 (EA272Q) muestra ruidos, es inestable o no hay vídeo, consulte "Recuperación en ausencia de imagen" (consulte página 34).
- El monitor se apagará automáticamente mediante la función "POWER SAVE TIMER <TIEMPO AHORRO DE ENERGÍA>" cuando la configuración de dicha función sea "ON <ENCENDIDO>" y continúe en modo de ahorro de energía durante dos horas. Toque la tecla de encendido.
- Asegúrese de que un cable USB-C esté conectado al puerto USB Type-C (Ascendente). Si el cable está conectado al puerto USB Type-C (Descendente), la imagen no se muestra (solo EA272U).

### Persistencia de la imagen

• No muestre una imagen fija durante mucho tiempo, ya que esto podría generar una imagen residual (consulte página 10).

### La resolución seleccionada no se ve correctamente

 Si la resolución que elige está por encima o por debajo de un rango, aparecerá la ventana "OUT OF RANGE <FRECUENCIA EXCESIVA>" para advertirle. Elija la resolución admitida en el ordenador conectado.

### La imagen es inestable, está desenfocada o aparecen ondas

- Asegúrese de que el cable de señal esté totalmente conectado al monitor y al ordenador.
- · Compruebe que el monitor y su tarjeta de visualización son compatibles y la cadencia de las señales es la recomendada.
- Si el texto es ininteligible, pase al modo de vídeo no entrelazado y utilice la velocidad de regeneración de la imagen de 60 Hz.
- Si la imagen de resolución 3840 x 2160 (EA272U), 2560 x 1440 (EA272Q) muestra ruidos, es inestable o no hay vídeo, consulte "Recuperación en ausencia de imagen" (consulte página 34).
- Es posible que algunos cables HDMI no muestren la imagen correctamente. Si la resolución de entrada es 3840 x 2160, utilice un cable HDMI de alta velocidad que admita resolución 4K (solo EA272U).

#### La imagen no es brillante

- Si el brillo aumenta o disminuye, asegúrese de que "DV MODE" esté configurado como "STANDARD < ESTÁNDAR>".
- Asegúrese de que el "ECO MODE" y "AUTO BRIGHTNESS < BRILLO AUTOM.>" estén apagados.
- Si el brillo aumenta o disminuye, asegúrese de que "AUTO BRIGHTNESS < BRILLO AUTOM.>" está desactivado.
- Asegúrese de que el cable de señal esté totalmente conectado al monitor y al ordenador.
- La degradación del brillo de la pantalla LCD se produce debido a un uso prolongado o condiciones extremas de frío.
- Cuando utilice un terminal de entrada HDMI, cambie "VIDEO LEVEL <NIVEL DE VIDEO>" (consulte página 26).
- Cambie la configuración de "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" a un ajuste que no sea "90W".

#### El tamaño de la imagen de la pantalla no está ajustado correctamente

- Asegúrese de que se ha seleccionado una cadencia principal compatible en la tarjeta de visualización del sistema que se está utilizando. (Consulte el manual del sistema o la tarjeta de visualización para obtener una resolución compatible y cambiar la configuración.)
- Cuando utilice un terminal de entrada HDMI, cambie "OVER SCAN" (consulte página 26).

#### Variaciones de brillo con el paso del tiempo

- Cambie "AUTO BRIGHTNESS < BRILLO AUTOM.>" a "OFF < APAGADO>" y luego ajuste el "BRIGHTNESS < BRILLO>".
- · Cambie "DV MODE" a "STANDARD < ESTÁNDAR>" y luego ajuste el "BRIGHTNESS < BRILLO>".
- CONSEJO: Cuando la opción "AUTO BRIGHTNESS <BRILLO AUTOM.>" está activada, el monitor ajusta el brillo a las condiciones ambientales automáticamente. Cuando cambie el brillo del entorno circundante, el monitor también cambiará. Cuando "DV MODE" está "DYNAMIC <DINÁMICO>", el monitor ajusta el brillo a las condiciones ambientales automáticamente.

### El menú OSD visualizado está girado

Compruebe el valor del ajuste "OSD ROTATION <ROTACIÓN DE OSD>".

#### Sin imagen en conexión de varios monitores

- · Compruebe que la resolución sea inferior al ajuste recomendado.
- · Asegúrese de que la tarjeta de visualización admite MST (multi-stream transport).
- La cantidad de monitores que pueden conectarse en cadena a través de SST (single-stream transport) depende de la limitación del contenido de HDCP.
- Utilice un cable DisplayPort certificado.

## ■Problemas de hardware

### La tecla POWER no responde

• Desconecte el cable de alimentación del monitor de la toma de corriente de CA para apagar el monitor y reiniciarlo.

### El LED del monitor no está encendido (no aparece el color azul ni el ámbar)

- Asegúrese de que el cable de corriente esté bien conectado al monitor y a la pared, y que el interruptor de alimentación del monitor esté encendido.
- Aumente el ajuste de "LED BRIGHTNESS < BRILLO DEL LED>".

### No hay vídeo

- Si no aparece vídeo en la pantalla, apague la tecla POWER y vuélvala a encender.
- · Asegúrese de que el ordenador no se encuentra en el modo de ahorro de energía tocando el teclado o el ratón conectados.
- Al usar DisplayPort, algunas tarjetas de visualización no emiten la señal de vídeo en modos de baja resolución al apagar y encender el monitor o al conectar y desconectar el cable de alimentación de CA del monitor.
- Cuando utilice un terminal de entrada HDMI, cambie "OVER SCAN" (consulte página 26).
- Asegúrese de que "VIDEO DETECT <DETECCIÓN DE VÍDEO>" esté configurado en "NONE <NINGUNO>" (consulte página 27).
- Asegúrese de que "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" se haya establecido en "AUTO", en "ON <ENCENDIDO>" o en "90W" (consulte página 28).
- Si la imagen de resolución 3840 x 2160 (EA272U), 2560 x 1440 (EA272Q) muestra ruidos, es inestable o no hay vídeo, consulte "Recuperación en ausencia de imagen" (consulte página 34).

### No hay sonido

- Compruebe si está activada la función "MUTE <SILENCIO>".
- · Compruebe si el "VOLUME <VOLUMEN>" está al mínimo.
- Compruebe si el ordenador admite una señal de audio a través de DisplayPort, HDMI o USB Tipo C.
- · Conecte los auriculares al monitor (solo EA272Q).
- Cambie la configuración de "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" a un ajuste que no sea "90W" para emitir sonido por el altavoz (solo EA272U).

### El hub USB no funciona

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado. Consulte el manual de usuario de su dispositivo USB.
- Compruebe que el puerto USB upstream del monitor esté conectado al puerto USB downstream del ordenador, y que el ordenador esté encendido.
- Asegúrese de que el cable USB-C esté bien conectado.
- Compruebe la configuración de "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" (consulte página 28).
- Apague el interruptor de alimentación y vuelva a encenderlo.

### El sensor de presencia no funciona

- · Asegúrese de que no haya ningún objeto delante del sensor de presencia.
- Asegúrese de que no haya ningún equipo delante del monitor que emita rayos infrarrojos.

### El dispositivo USB Type-C no funciona

### Se ha mostrado el OSD "Warning: Remove USB-C cable <Precaución: Remove USB-C cable>"

• El monitor ha detectado una tensión o corriente anómala en el puerto USB Tipo C. Retire el cable USB-C inmediatamente.

### No hay imagen

- Asegúrese de que "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" se haya establecido en "AUTO", en "ON <ENCENDIDO>" o en "90W" (consulte página 28).
- Compruebe si el dispositivo USB Tipo C conectado cumple con el modo DisplayPort Alt en USB Tipo C.
- Compruebe si el cable USB-C cumple con el estándar SuperSpeed USB.

#### Carga no iniciada o inestable

- Asegúrese de que "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" se haya establecido en "AUTO", en "ON <ENCENDIDO>" o en "90W" (consulte página 28).
- Compruebe si el dispositivo USB Tipo C conectado cumple con el estándar USB Power Delivery.
- · Compruebe si el cable USB-C cumple con USB Power Delivery.
- Es posible que el monitor tenga una tensión excesiva o una sobrecorriente en el puerto USB Tipo C. Retire el cable USB-C inmediatamente.
- Si continúan los problemas, desconecte el cable de alimentación del monitor de la toma de CA y retire el cable USB-C. Vuelva a conectar el cable de alimentación y después el cable USB-C.
- Cuando "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" está configurado en "90W", el suministro de energía del puerto USB Tipo C (descendente) está limitado a 5 V/0,9 A.

#### La velocidad de transferencia es lenta

Compruebe "USB SETTING <AJUSTES USB>" y establézcalo en "USB3.2".

#### El terminal LAN no funciona

- · Cuando use la comunicación de 1000 Mbps, utilice un cable de LAN compatible.
- · Asegúrese de que hay un ordenador conectado al monitor con un cable USB-C.
- Asegúrese de que el LED se enciende al conectar un cable de LAN al monitor.
- Consulte "Nombre de las piezas y conexión de equipos periféricos" en la página 13 para obtener información sobre los estados de los LED del terminal LAN.
- Compruebe que "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" está establecido en "AUTO", "ON <ENCENDIDO>" o "90W".
- Compruebe que "USB LAN" está establecido en "ON < ENCENDIDO>".
- Asegúrese de que el controlador está instalado.
- Dependiendo del ordenador o del sistema operativo, puede ser necesaria la instalación manual del controlador. Para la última actualización del controlador, visite el sitio web de Realtek y descargue el archivo deseado de "Realtek USB GBE Ethernet Family Controller Software".

## **Especificaciones**

## ■Temporización de señal compatible

La siguiente tabla muestra la cadencia predefinida típica para cada tipo de conexión. Puede que algunas tarjetas de visualización no admitan la resolución necesaria para una adecuada reproducción de las imágenes con la conexión seleccionada. El monitor mostrará una imagen adecuada ajustando automáticamente la cadencia predefinida.

<Principales cadencias compatibles>

#### EA272Q

Resolución		ción	Frecuencia	Notaa
н		V	vertical	NOLAS
640	х	480	60/67/72/75 Hz	
720	х	400	70 Hz	
720	х	480	60 Hz	
720	х	576	50 Hz	
800	х	600	56/60/72/75 Hz	
1024	х	768	60/70/75 Hz	
1280	х	720	50/60 Hz	
1280	х	960	60/75 Hz	
1280	х	1024	60/75 Hz	
1440	х	900	60 Hz	
1600	х	1200	60 Hz	
1680	х	1050	60 Hz	
1920	х	1080	50/60 Hz	
2560	х	1440	60 Hz	Recomendado

No se admiten señales entrelazadas.

#### EA272U

Resolución		ción	Frecuencia	Notae	
н		V	vertical	Notas	
640	х	480	60/67/72/75 Hz		
720	х	400	70 Hz		
720	х	480	60 Hz		
720	х	576	50 Hz		
800	х	600	50/60/72/75 Hz		
832	х	624	75 Hz		
1024	х	768	60/70/75 Hz		
1280	х	720	50/60 Hz		
1280	х	960	60/75 Hz		
1280	х	1024	60/75 Hz		
1440	х	900	60 Hz		
1600	х	1200	60 Hz		
1680	х	1050	60 Hz		
1920	х	1080	50/60 Hz		
3840	х	2160	30 Hz		
3840	х	2160	60 Hz	Recomendado	

No se admiten señales entrelazadas.

**CONSEJO:** Cuando la resolución del monitor seleccionada no es una resolución de panel nativo, la apariencia del contenido de texto en la pantalla del monitor se expande en una dirección horizontal o vertical para mostrar la resolución no nativa a pantalla completa. Esta expansión se realiza mediante tecnologías de resolución interpoladas, que son normales y ampliamente utilizadas en dispositivos de pantalla plana.

## Especificaciones del producto

Modelo		EA272Q	EA272U		
Componente LCD		Clase 27 (Diagonal 68,47 cm/27 pulgadas) Matriz activa; Transistor de películas finas (TFT) Pantalla de cristal líquido (LCD)			
Máx. resolución (píxeles)		2560 x 1440	3840 x 2160		
Máx. n.º de colores		Aprox. 16,7 millones de colores	Aprox. 10,7 mil millones de colores		
Tamaño del píxel		0,233 mm (alto) x 0,233 mm (v)	0,155 mm (alto) x 0,155 mm (v)		
Brillo (típico)*1		350 cd/ <sup>m2</sup>			
Relación de contras	ste (típica)*1	1000:1 (7000:1, DV MODE "DYNAMIC <dinámico>")</dinámico>	1200:1 (10000:1, DV MODE "DYNAMIC <dinámico>")</dinámico>		
Ángulo de visión		178° derecha/izquierda, 178° arriba/abajo (relación de contraste ≥ 10)			
Tiempo de respues	ta (típico)	14 ms (de gris a gris) "RESPONSE IMPROVE <mejorar la="" respuesta="">" "OFF <apagado>" 6 ms (de gris a gris) "RESPONSE IMPROVE <mejorar la="" respuesta="">" "ON <encendido>"</encendido></mejorar></apagado></mejorar>			
Área activa de la pa	antalla	596,7 mm (ancho) x 335,7 mm (alto) 23,5 pulgadas (ancho) x 13,2 pulgadas (alto)			
Relación de píxeles	efectivos*4	≥ 99,9993 %	≥ 99,9997 %		
Terminales de HDMI entrada		1 HDMI (HDCP1.4/2.3) Video: RGB digital, YCbCr digital (4:4:4/4:2:2) Audio: PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales			
Display Port         DisplayPort versión 1.4 x 1 (HDCP 1.3/2.3)           Vídeo: RGB digital Audio: PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales           USB Tipo C (ascendente)         1 USB Tipo C (modo alternativo DP, suministro de energía)           Vídeo: RGB digital, DisplayPort ver.1.4 (HDCP 1.3/2.3)           Audio: PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales           Display Port           USB Tipo C (ascendente)           Vídeo: RGB digital, DisplayPort ver.1.4 (HDCP 1.3/2.3)           Audio: PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales           Datos USB: USB 3.2 Gen1 ascendente           USB Power delivery: 20 V - 3.25 A (máx.) ("USB FUNCTIONALI"           4,5 A (máx.) ("USB FUNCTIONALITY <función usb="">" "90W")</función>		DisplayPort versión 1.4 x 1 (HDCP 1.3/2.3) Vídeo: RGB digital Audio: PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales			
		1 USB Tipo C (modo alternativo DP, suministro de energía) Vídeo: RGB digital, DisplayPort ver.1.4 (HDCP 1.3/2.3) Audio: PCM 32, 44, 1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales Datos USB 3.2 Gen1 ascendente USB Power delivery: 20 V - 3,25 A (máx.) ("USB FUNCTIONALITY <función usb="">" "ON <encendido>") o "AUTO"/ 4,5 A (máx.) ("USB FUNCTIONALITY <función usb="">" "90W"))*2</función></encendido></función>			
Terminales de salida	Display Port (MST/SST)	DisplayPort versión 1.4 x 1 (HDCP 1.3/2.3) Vídeo: RGB digital (entrada: DisplayPort/USB Tipo C) Audio: PCM 32, 44,1, 48 KHz (16/20/24 bits), 2 canales			
	Auriculares	Audio de salida analógica, miniconector estéreo de φ3,5 mm			
Puerto USB	Ascendente	<ul> <li>1 Tipo B (USB 3.2 Gen1)</li> <li>1 Type-C (modo DP alt., USB3.2 Gen1, USB Power delivery: 20 V - 4,5 A (máx.) ("USB FUNCTIONALITY <función li="" u<=""> </función></li></ul>			
	Descendente	2 Tipo A (USB 3.2 Gen1), 5 V - 0,9 A máx.	3 Tipo A (USB 3.2 Gen1), 5 V - 0,9 A máx. 1 Tipo C (USB 3.2 Gen1), 5 V - 3,0 A máx.		
Terminal LAN (convertidor USB-LAN)		10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T			
Altavoz		-	1W + 1W		
Alimentación eléctri	са	CA 100 - 240 V, 1,80 - 0,80 A, 50/60 Hz			
En servicio	Temperatura	5 ~ 35 °C/41 ~ 95 °F			
	Humedad	20 ~ 80 % (sin condensación)			
Altitud		≤ 5000 m			
Almacenamiento Temperatura		-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F			
Humedad		10 % ~ 85 % (sin condensación)			
Consumo de energía (Funcionamiento normal* <sup>6</sup> / Modo de espera* <sup>7</sup> /Modo apagado)		143 W 27 W/0,5 W/0,3 W	155 W 31 W/0,5 W/0,3 W		
Dimensiones*3Con soporteAprox. 611,8 mm (ancho) x 250,0 mm (pro 24,1 pulgadas (ancho) x 9,8 pulgadas (pro		Aprox. 611,8 mm (ancho) x 250,0 mm (profundidad) x 378,0 mm - 24,1 pulgadas (ancho) x 9,8 pulgadas (profundidad) x 14,9 pulgada	(profundidad) x 378,0 mm - 528,0 mm (alto) (profundidad) x 14,9 pulgadas - 20,8 pulgadas (alto)		
	Sin soporte	Aprox. 611,8 mm (ancho) x 67,2 mm (profundidad) x 361,9 mm (alto) 24,1 pulgadas (ancho) x 2,6 pulgadas (profundidad) x 14,2 pulgadas (alto)			
Ajuste del soporte	Altura	150 mm (horizontal), 23,5 mm (vertical) 5,9 pulgadas (horizontal), 0,9 pulgadas (vertical)			
Inclinar <sup>*5</sup> /Girar/ Bascular Arriba 35° Abajo 5°/± 90°/±170°					
Peso		Aprox. 5,8 kg (12,8 libras) (solo monitor) Aprox. 9,2 kg (20,3 lbs) (con el soporte montado)			

CONSEJO: Reservado el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

\*1: La relación de brillo y contraste dependerá del modo de entrada y otras configuraciones de imagen. El nivel de brillo disminuirá con el tiempo.

Debido a la naturaleza del equipo, no es posible mantener con precisión un nivel constante de brillo. \*2: "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" - "90W" puede establecer un límite para algunas funciones (consulte la página 28) debido al cambio en la distribución de

energía interna. \*3: Excluidos los salientes.

\*4: Aunque el panel LCD de este producto está fabricado con alta precisión, puede haber píxeles ineficaces, como los que nunca se encienden o los que se encienden siempre. Por "relación de píxeles efectivos" se entiende la relación entre el número de píxeles efectivos (restando el número de píxeles ineficaces del número total de píxeles) y el número total de píxeles del panel LCD. Tenga en cuenta que la presencia de píxeles ineficaces no significa un fallo del panel LCD. \*5: Incluso cuando el monitor está instalado en un brazo flexible.

\*\*: Configuración de fábrica.
 \*7: Cuando no hay entradas de señal. Tiempo de la función de ahorro de energía: Menos de 1 minuto.

## ■Planos y medidas

Tenga en cuenta que los valores mostrados son valores aproximados.

## [EA272Q]



## Precauciones de montaje

• Para fijar un soporte de montaje compatible con VESA, utilice tornillos M4 que sean entre 6 mm y 10 mm más largos que el grosor del soporte de montaje.



- Asegúrese de utilizar un soporte de montaje en pared diseñado o designado para montar el monitor.
- Este monitor y su soporte deben instalarse en una pared que pueda soportar al menos 4 veces o más el peso del monitor. Instálelo conforme al método más adecuado para el material y la estructura.
- No utilice un controlador de impacto.
- Para la instalación, no utilice orificios para tornillos que no sean los de los soportes de montaje, ubicados en la parte posterior del monitor.
- Al instalar, verifique el ángulo de inclinación en las especificaciones del producto (página 42).



Después del montaje, asegúrese de que el monitor esté bien sujeto y no pueda soltarse de la pared o del soporte.

## Instale un cable de seguridad y evite que se vuelque

Como medida de seguridad, puede sujetar el monitor con ayuda de un objeto fijo y un cable de seguridad opcional.

Para instalar el cable, siga las instrucciones recomendadas del proveedor.

La instalación del cable de seguridad (adquirido por separado) constituye una medida disuasoria; es decir, no garantiza el posible robo o uso indebido del dispositivo.

Cuando utilice el monitor, fíjelo a la pared utilizando un cable que pueda soportar el peso del monitor para evitar que se caiga. La instalación debe realizarla un técnico calificado. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.



# Información del fabricante sobre reciclaje y energía

Estamos muy comprometidos con la protección del medio ambiente y consideramos el reciclaje una de las máximas prioridades de la empresa para reducir los daños al medio ambiente. Nuestro objetivo es desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente y poner nuestro máximo empeño en ayudar a definir y cumplir las últimas normativas de organismos independientes como ISO (Organización Internacional de Normalización) y TCO (Confederación Sueca de Trabajadores Profesionales).

## Ahorro de energía

Este monitor dispone de una función avanzada de ahorro de energía. Cuando se envía al monitor una señal DPM (administración de potencia de pantallas), se activa el modo de ahorro de energía. El monitor sólo dispone de un modo de ahorro de energía.

Para información adicional, visite:

https://www.sharpusa.com/ (en los Estados Unidos)

https://www.sharpnecdisplays.eu (en Europa)

https://www.sharp-nec-displays.com/global/index.html (Global)

## Explicación adicional al Reglamento sobre diseño ecológico

La siguiente configuración se ajusta a la "Configuración normal" tal como se define en el "Reglamento de diseño ecológico (2019/2021)" y es la configuración recomendada.

- "USB FUNCTIONALITY <FUNCIÓN USB>" está en "OFF <APAGADO>"
- "DV MODE" está establecido en "DYNAMIC < DINÁMICO>"
- "USB LAN" está establecido en "OFF <APAGADO>"

Si cambia esta configuración, el consumo de energía puede ser mayor que si usa la configuración recomendada.

Debido a las diversas posibilidades de ahorrar energía, los diferentes modos de energía se denominan "Modo reposo". El monitor entra en "Modo reposo" si utiliza la configuración recomendada.

