

パブリックディスプレイ 取扱説明書

MultiSync C431 MultiSync C501 MultiSync C551

MODEL: C431, C501, C551

目次

安全のために必ず守ること	日本語 -1
ご使用の前に	日本語 -5
設置	日本語 -6
壁掛け用や天吊り用として使用する場合	日本語 -7
別売の自立スタンドを使用する場合	日本語 -10
各部の名称	日本語 -11
リモコン	日本語 -13
リモコンの使用範囲	日本語 -14
リモコンの取り扱い	日本語 -14
接続	日本語 -15
外部機器を接続する	日本語 -15
電源を接続する	日本語 -15
本機の電源を入れる	日本語 -16
調節	日本語 -17
接続方法について	日本語 -18
機能	日本語 -21
パワーマネージメント機能	日本語 -21
アスペクト変更	日本語 -22
メディアプレーヤーでできること	日本語 -23
ピクチャーモード	日本語 -31
インフォメーション	日本語 -31
Plug&Play 機能 (DisplayPort、HDMI および VGA)	日本語 -31
画面調節 (OSD 機能)	日本語 -32
困ったとき	日本語 -44
故障かな?と思ったら	日本語 -44
本機を廃棄するには (リサイクルに関する情報)	日本語 -48
保証とアフターサービス	日本語 -48
付録	日本語 -49
リモコン ID モード機能について	日本語 -49
リモート入出力コネクターを使用した制御	日本語 -50
RS-232C リモートコントロール	日本語 -51
LAN コントロール	日本語 -52
外部制御	日本語 -58
ポイントズーム機能	日本語 -61
用語解説	日本語 -62
仕様	日本語 -64

安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



図記号の意味は次のとおりです。



●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。





⚠注意

設置のときは次のことをお守りください。

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。





キャビネットの通気口を掃除する

キャビネットの通気口がごみやほこりでふさがると故障の原因となることがあります。1年に一度はキャビネットの通気口を掃除してください。

1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまったま ま使うと、火災や故障の原 因となることがあります。 内部掃除は販売店にご依 頼ください。



電源プラグのほこりなどは定期的に取る

火災の原因となることがあり ます。

1年に一度は電源プラグの定 期的な清掃と接続を点検して ください。



诵気口の掃除

推奨の溶剤でお手入れする

ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、 粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・ひび割れしたり、塗装がはげる原因 となることがあります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。)また、ゴムや ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットおよびスタンドが変色し たり、変質・ひび割れするなどの原因となることがあります。

パネル表面のお手入れに溶剤を使用される場合は水、エタノール、イソプロピルアルコールを推奨いたします。その際は溶剤が残らないようにしてください。推奨以外の溶剤(酸、アルカリ、アセトン等)は使用しないでください。溶剤類や水滴等がディスプレイ内部に入ったり表示面以外のディスプレイ表面に付着すると、商品を破壊するおそれがありますのでご注意ください。



ディスプレイの上手な使い方



重要なお知らせ

残像について

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象ですが、故障ではありません。

残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間 表示するような使い方は避けてください。

「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

また、ディスプレイを使用しないときは、パワーマネージメント機能(パワーセーブ)やスケジュール機能を使ったり、リモコンや電源ボタンを操作してディスプレイをスタンバイ状態にすることをおすすめします。

ご使用の前に

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。 VCCI-B

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

\Lambda 注意

添付のケーブルを使用してください。

ミニD-Sub 15ピンはシールドタイプでコア付きケーブルを使用してください。 HDMI、DisplayPort、USB、D-Sub 9ピンはシールドタイプを使用してください。 これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品(C501、C551)



JIS C 0950 (通称 J-Moss)とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。特定の化学 物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有状況により、次の2種類の表示マークがあります。 :特定の化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク ・含有マーク

・グリーンマーク:同化学物質が含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品にメーカーが任意で表示することができるマーク 本製品に表示されているマークは、グリーンマークです。

製品の情報は、https://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.htmlをご覧ください。

Adobe および Adobe ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

DisplayPortおよびDisplayPortロゴは、Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。 HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

PJLink および PJLink ロゴは、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の日本、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。 CRESTRON, CRESTRON ROOMVIEWはCrestron Electronics, Inc.の米国その他の国における登録商標または商標です。

その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。 microSD ロゴ、 microSDHC ロゴは SD-3C. LLC の商標です。









本製品に含まれる GPL/LGPL 等適用ソフトウェアのライセンスについて

本製品には GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェア が含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「about GPL&LGPL」フォルダー内のreadme.pdfをご参照ください。

■本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

■本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

■ 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。

お知らせ 液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットが見えることがあります。 これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。本製品のドット抜けの割合は0.00014% 以下です。

本製品は、ISO 9241-307基準に従い、ドット抜けの割合基準値は1サブピクセル(副画素)単位で計算しております。

【注】一般的な言い方として「画素」を「ドット」という言葉で表現しておりますが、ISO 9241-307に従い、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル(pixel)」、「ドット」は「副画素」とも呼ばれ「サブピクセル (sub nixels) となります

つまり、「画素」は実体のある副画素と言われる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、一つの画素内で個別に処理される分割された画素内部構造を示します。

設置

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は付属品シートを参照ください。 万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご確認ください。 設置する前に、以下の注意事項をお読みになり、正しく安全に設置してください。

<u>∧</u>注意

- ・ 設置する際は、お買い上げの販売店までご相談ください。
- 移動や設置および取り付けの際は、十分な安全を確保できる人数(必ず2名以上)でおこなってください。落下してけがの原因となること があります。

■ 据付条件

熱がこもるのを防ぐため、狭い場所(壁埋め込みなど)に設置する場合は、ディスプレイの周囲は下図のように壁から離してください。



▲注意

- ・本機の保証環境温度は40℃です。ケース等に入れて使用される場合は、ケース内部の温度が40℃以下となるよう、ケースにファンを取り付ける、通風口を設けるなどの処置をおこなってください。なお、本機は温度センサーを内蔵しており、保証温度を超える環境になると「警告」が表示されます。「警告」が表示された環境での使用は故障の原因となることがありますので、主電源を切ってください。
- ・ 壁やカーテンなどの周りの状況によっては、内蔵スピーカーの音質や音の広がりなどが変わり、内蔵スピーカーからの音が聞こえにく くなる場合があります。

壁掛け用や天吊り用として使用する場合

■ 壁掛け・天吊り時の注意事項

⚠注意

- 壁掛け・天吊りの設置をする前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お客様による壁掛けや天吊りの設置は絶対におやめください。壁掛けや天吊りの設置はお買い上げ販売店か工事専門業者にご依頼ください。
- 壁や天井の構造や強度により取り付けできない場合がありますので、取り付け場所については工事専門業者または販売店にご相談ください。
- 設置後のメンテナンス
- ねじのゆるみや部品のずれ・ゆがみなど異常や不具合が発見された場合には、すぐに工事専門業者または販売店に修理を依頼してください。
- 環境によっては経年変化で取り付け部などの強度が不足するおそれがあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼し、メンテナンスを おこなってください。

なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損害については、弊社は一切責任を負いません。 設置の依頼にあたっては以下の注意点を設置業者にご提示ください。

■ 取り付け場所について

本機と取付金具の総重量を恒久的に十分に保持できる、強度のある場所を選んでください。強度の不十分なところに設置すると、落下し て重大事故の原因となることがあります。 人が容易にぶら下がったり、寄り掛かれるような場所、頭や目がぶつかってしまうような場所、振動、衝撃の加わる場所、または、湿気や ほこりの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因となります。 設置の場所や状態によって本機内部に熱がこもらないよう、空調や通風には十分配慮してください。 荷重は必ず梁などの堅牢な構造材で受けるようにし、確実に取り付けてください。 強度が不十分な設置面への直接取り付けはおこなわないでください。

■ 取付金具について

市販品は必ずVESA規格に準拠した取付金具を使用してください。 金具取り付け面の強度を十分確認して設置してください。 市販の取付金具は、本機を支えるのに十分なものを選んでください。 取り付け前に、強度など安全性の確認をおこなってください。 金具の一部がディスプレイの通風孔をふさがないようご注意ください。 取り付け方法、安全な設置方法の詳細は、市販の取付金具の取扱説明書をご参照ください。

■ 取り付け向きについて

本機を縦型の状態で使用するときは、必ず正面から見て左側面を上側にしてください。 上下逆さまでの設置はできません。



■ 落下防止対応のお願い

ディスプレイを壁掛けや天吊りで設置する場合は、VESA規格に準拠した壁掛け・天吊り金具を使用し、さらに落下防止用ワイヤーを設 置してください。

⚠注意

落下防止用ワイヤーのみでの壁掛け設置・天吊り設置は絶対におこなわないでください。



建物や構造物の丈夫な箇所とディスプレイの所定の箇所を市 販のフック、アイボルト、金具などを用いてワイヤーで接続し てください。 市販のフック、アイボルト、金具、ワイヤーはディスプレイを 保持するのに十分強度のある物をご使用ください。 ワイヤーは少したるませるように設置してください。

(締付トルク139~189N•cm)

■ 設置方法

1. 机の上のような平らな場所にマットや毛布など柔らかいものを敷きます。

⚠注意

- ・ 必ずディスプレイより大きい場所の上に置いてください。
- ・ 取り付け時に、本体に手を置いたり、力をかけたりしないでください。ディスプレイが変形するおそれがあります。
- 2. ディスプレイをその上に置きます。
- 3. VESA規格に準拠した金具を取り付けてください。

お 願 い

- 市販の取付金具は、本機を支えるのに十分なものを選んでください。
- ディスプレイへの金具の取り付けには、M6ネジ(長さは取付金具の板厚と座金の厚さ+10 ~ 12mm)を使用し、しっかりと締めてください。(締付トルク 470 ~ 635N・cm)
- 取付穴は背面に4個あります。取り付けの際は上下左右均等に取り付けてください。 (推奨取り付け例は下記をご参照ください)
- 取付金具のネジ穴は直径8.5mm以下にしてください。
- ディスプレイの取付面と取付金具との間には隙間が無いようにしてください。
- 液晶ディスプレイをマルチスクリーン構成で設置し長時間使用した場合、本体の内部温度の変化により液晶ディスプレイが若干膨張することがあります。隣り合う液晶ディスプレイとの間に1mm以上の隙間をあけて設置されることをおすすめします。





<u>∧</u>注意

取り付け、取り外し方法の詳細は、市販の壁掛け用や天吊り用金具の取扱
 説明書を参照してください。

■ アイボルトを使用してディスプレイ本体に落下防止用ワイヤーを固定する場合

アイボルトを使用して落下防止用ワイヤーを固定します。



■ NEC ロゴオーナメント位置の変更

取り外し方法:

NECロゴオーナメントを固定しているネジを外し、NECロゴオーナメントを取り外します。



取り付け方法:

取り外したネジでNECロゴオーナメントを固定します。 ネジで固定する際はNECロゴオーナメント内側の突起部分をディスプレイ側面にある小さい穴に合わせます。NECロゴオーナメント のネジ穴とディスプレイ側面にあるネジ穴が合っていることを確認し、ネジをまっすぐ取り付けてください。 (締付トルク 30~40N•cm)

⚠注意

・ 取り外したネジ以外は使用しないでください。

日本語

別売の自立スタンドを使用する場合

■ 自立スタンドの取り付け

<u> 1</u>注意

- ・ スタンドの取り付けは、十分な安全を確保できる人数(必ず2名以上)でおこなってください。落下してけがの原因となることがあります。
- ・ 機器の内部を破損する可能性がありますので、スタンドに付属のネジをお使いください。
- ・ 取り付け時に、本体に手を置いたり、力をかけたりしないでください。ディスプレイが変形するおそれがあります。
- ・ スタンド取り付け時、本体とスタンドの間に手を挟まないように注意してください。

本体を梱包していた発泡シートを敷いた上にディスプレイをパネル面が下になるように置いてください。

別売のスタンド、ST-401をご使用ください。

スタンドの取り付けにはスタンドの取扱説明書を良くお読みください。

■スタンドの高さを調節する場合

1. パイプ下部をスタンドポールの高または低の線に合わせ、設置高さを決めます。(図1)

- 2. 高さを決めたらスタンドに付属のネジでスタンドポールを2箇所固定します。
 - スタンドポールは必ず2箇所を固定してください。(図2)



<u>∧</u>注意

[・] 誤った位置にディスプレイを固定すると転倒の原因となるおそれがあります。

各部の名称



① 電源ボタン(①)

電源をオン/スタンバイするときに押します。

Ω ミュートボタン(MUTE)

音を消します。もう一度押すと元の音量で音がでます。

⑥ 入力切替ボタン(INPUT/SET)

INPUT: 以下の映像入力を切り替えます。 [DisplayPort]、[HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3]、 [VGA(YPbPr/RGB)]、[VIDEO]、[MP] 名称は工場出荷時のものです。 SET: OSD 画面の表示時には、OSD 画面で調節した内容を決定します。 (OSD 画面表示時は、リモコンの SET/POINT ZOOM ボタンと同じ 機能になります。)

④ プラスボタン(+)

主に2つの動作があります。

- 1. OSD画面が表示されていないときに押すと、音量が大きくなります。
- 2. OSD画面で調節項目を選択し、このボタンを押して設定値を調節 します。

5 マイナスボタン(ー)

主に2つの動作があります。

- 1. OSD画面が表示されていないときに押すと、音量が小さくなります。
- 2. OSD画面で調節項目を選択し、このボタンを押して設定値を調節 します。

⑥ アップボタン(▲)

OSD画面が表示されていないときに押すと、OSD画面を表示します。 OSD画面が表示されているときは、調節項目を選択します。

OSDはオンスクリーンディスプレイの略称です。

7 ダウンボタン(▼)

OSD画面が表示されていないときに押すと、OSD画面を表示します。 OSD画面が表示されているときは、調節項目を選択します。

BEXITボタン(MENU/EXIT)

OSD画面が表示されていないときに押すと、OSD画面を表示します。 OSD画面が表示されているときは、ひとつ前のOSD画面に戻ります。

・ リモコン受光部/電源ランプ ・

リモコン受光部:

リモコンの信号受光部です。

電源ランプ:

電源ボタン入 :青色点灯*

- 主電源スイッチ切時 :消灯
- スケジュール待機時 :緑色と橙色交互に点滅*1

異常検出時(自己診断) :赤色点滅または赤色と青色の点滅

- * 電源ランプ[OSDメニュー]→[コントロール]→[電源ランプ] でオフが選択されている場合は電源ランプは消灯となります。
- *1 スケジュールランプ[OSDメニュー]→[コントロール]→[電 源ランプ]→[スケジュールランプ]でオフが選択されている 場合は電源ランプは消灯となります。

電源ランプについては、本取扱説明書の機能「パワーマネージメント機能」 を参照ください。

🔟 外光センサー

周囲の明るさを検知するセンサーです。外光センサーで設定1または設 定2を設定した場合に使用します。設定1または設定2選択時には障 害物の陰にならないよう注意してください。

お知らせ



● 電源入力コネクター(3極アース端子付き)

電源コードを接続します。

2 主電源スイッチ

主電源をオン/オフするときに押します。 | :オン ○:オフ 出荷時はオフになっています。

microSDカードスロット

microSDメモリーカードを挿入します。

microSDメモリーカードに保存されている画像または動画を表示す ることができます。詳細は本取扱説明書の機能「メディアプレーヤー でできること」を参照ください。microSDカードスロットカバーの 取付については「メディアプレーヤーでできること」内の「microSD カードスロットカバーの取り付け」を参照ください。

④ DisplayPort入力コネクター(DisplayPort)

他のディスプレイのデジタル映像インターフェースのDisplayPort 出力コネクターと接続します。

HDMI 入力コネクター(HDMI)

デジタル映像インターフェースのHDMI規格に準拠した機器と接続します。

6 VGA入力コネクター(ミニD-Sub 15ピン)

アナログ出力のコンピューターの映像出力コネクターと接続します。 複合映像同期信号(シンクオングリーン)にも対応しています。 YPbPrを接続することもできます。その場合は[OSDメニュー]→[マ ルチ入力]→[ターミナルモード]→[VGAモード]の設定をおこなっ てください。YPbPrを接続する場合はそれに適した信号ケーブルを お使いください。不明な点は販売店にお問い合わせください。

7 ビデオ入力コネクター(RCA-フォノ)

8 オーディオ入力コネクター(ステレオミニジャック)

コンピューター、ビデオプレーヤー、DVD プレーヤーなどの音声出力 コネクターと接続します。

HTTPサーバー機能を利用し、コンピューターでWebブラウザーを 使用して本機のLAN設定を制御することができます。

🛈 USBポート

USB(2A): USBストレージデバイスを接続します。またUSBストレージデバイスに保存されている画像または動画を 表示することができます。詳細は本取扱説明書の機能 「メディアプレーヤーでできること」を参照ください。

① RS-232C入力コネクター(D-Sub 9ピン)

コンピューターを接続します。詳細は本取扱説明書の付録「RS-232Cリモートコントロール」を参照ください。

・ リモート入出力コネクター(ステレオミニジャック)

市販のステレオミニプラグケーブルで、弊社リモート入出力コネク ターがある他の液晶ディスプレイと接続すると、1台のリモコンで同 時に制御することが出来ます。INコネクターに別売のコントロール キットのセンサーユニットを接続すると、センサーユニット上のリモ コン受光部を利用してリモコンで制御できます。

お 願 い

● 規定のもの以外は使用しないでください。

オーディオ出力コネクター(ステレオミニジャック)

選択されている音声を出力します。ヘッドホン用端子ではありません。

10 セキュリティスロット

セキュリティスロットは、市販のケンジントン社製セキュリティケー ブルに対応しています。 製品については、ケンジントン社のホームページをご参照ください。

リモコン



POWER オンボタン(POWER ON)

電源をオンにします。

2 STANDBYボタン(STANDBY)

ディスプレイをスタンバイ状態にします。

3 入力切替ボタン

入力信号を選択します。 MEDIA PLAYERのみ入力信号名称はMPと表示されます。 入力信号の名称は工場出荷時のものです。

4 オプションメニューボタン(OPTION MENU) (このボタンは動作しません)

(このパタンは動作しより

5 数字ボタン

パスワードやリモコンIDの番号入力に使用します。 以下の数字ボタンをCEC[OSDメニュー]→[コントロール]→[CEC] やメディアプレーヤー機能の操作に使用します。 1 【<< 2 > 3 >> 5 = 6 ■

6 DISPLAY ボタン(DISPLAY)

画面情報を表示します。

リモコンロック設定[OSDメニュー]→[コントロール]→[リモコン ロック設定]でボタンをロックした場合、DISPLAYボタンを5秒以 上押し続けるとロックを解除できます。

⑦ MENUボタン(MENU)

OSD 画面をオン/オフします。

③ AUTO SETUPボタン(AUTO SET UP)

オートセットアップメニュー画面を表示します。

EXITボタン(EXIT)

ひとつ前のOSD画面に戻ります。

10 アップボタン(▲) ダウンボタン(▼)

OSD 画面の調節項目の選択、OSD 画面の表示位置の調節に使用します。

マイナスボタン(-) プラスボタン(+)

OSD 画面で選択した項目の調節、OSD 画面の表示位置の調節に使用します。

② SET/POINT ZOOMボタン(SET/POINT ZOOM)

SET: OSD 画面で調節した内容を決定します。

POINT ZOOM: OSD 画面が表示されていないときに、ポイントズーム機能を有効にします。詳細は本取扱説明書の付録「ポイントズーム機能」を参照ください。

音量調節プラスボタン (VOL+)

音量の大/小を調節します。

チャンネル/ズーム調節マイナスボタン(CH/ZOOM-) チャンネル/ズーム調節プラスボタン(CH/ZOOM+)

選択画面のサイズや、ポイントズーム機能で画像を拡大/縮小します。 ポイントズームの詳細は本取扱説明書の付録「ポイントズーム機能」 を参照ください。

⑤ ミュートボタン(MUTE)

音を消します。もう一度押すと元の音量で音がでます。

ピクチャーモードボタン(PICTURE MODE)

ピクチャーモードを選択します。 HIGHBRIGHT、STANDARD、sRGB、CINEMA、CUSTOM1、 CUSTOM2から選択できます。 ピクチャーモードについての詳細は本取扱説明書の機能「ピクチャー モード」を参照ください。

アスペクトボタン(ASPECT)

画像のアスペクトを[標準]、[フル]、[ワイド]*、[1:1]、[ZOOM]から 選択します。 * HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA(YPbPr)入力の場合のみ。

* HDIMIT、HDIMI2、HDIMI3、VGA(YPDPr)人力の場合の

音声入力切替ボタン(AUDIO INPUT)

音声入力を各映像入力ごとに切り替えることができます。 [IN1]、[IN2]、[DisplayPort]、[HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3]、 [MP]から選択します。

画面静止ボタン(STILL)

ON/OFFボタン:スチル機能をオン/オフします。

お知らせ

- スチル機能が動作している場合はクローズドキャプションは動作しません。
- スチル機能の動作時にスクリーンセーバー、ポイントズーム機能、 タイルマトリクスを実行するとスチル機能は解除されます。
- 砂 映像反転ボタン(IMAGE FLIP) (このボタンは動作しません)
- ACTIVE PICTUREボタン(ACTIVE PICTURE) (このボタンは動作しません)

マルチ画面ボタン(MULTI PICTURE) (このボタンは動作しません)

・ リモコンIDボタン(REMOTE ID)

リモコンのモードを切り替えます。

- ノーマルモード: モニターIDに関係なく、すべての弊社リモコンナ ンバリング機能があるディスプレイをリモコンで 制御できます。
- IDモード:
 リモコンIDと同じ番号のモニターIDを持つディ

 スプレイのみをリモコンで制御できます。
- SET ボタン: 2秒以上押し続けると、リモコンをIDモードにします。 ボタンを押しながら0~100までの数字を入力すると、リモコンIDが設定できます。
- CLEARボタン: 2秒以上押し続けると、ノーマルモードになります。

お知らせ

● 説明の無いボタンは、動作しません。

リモコンの使用範囲

リモコンの操作をするときは本機またはセンサーユニット(別売のコントロールキットを接続した場合)のリモコン受光部の方向にリモコンの先を向けてください。

リモコンは、リモコン受光部から7m以内、上下左右30°では3.5m以内でご使用ください。



お知らせ

●太陽の直射日光や強い光の当たるところ、または、蛍光灯の近くでは、リモコン操作がきかない場合があります。



リモコンの取り扱い

リモコンに電池を入れる 単4形乾電池2つが必要です。 下図に従って電池を入れてください。

1. ふたを矢印のように押しながら引き上げる



2. ケース内部の表示どおりに●●を合わせて入れる



3. ふたを元に戻す



- ●乾電池は誤った使い方をすると液もれや破裂することがありますので、次の点について特にご注意ください。
- ・ 乾電池のプラス●とマイナス●を、表示のとおり正しく入れてください。
- ・ 乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電 池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
 新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液が もれるおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となるおそれがありますのですぐ取り出してください。
 また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

お知らせ

- 付属の乾電池は保存状態により短時間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して保 管しておいてください。

お 願 い

- 強い衝撃を与えないでください。
- ●水に濡らさないでください。もし濡れた場合は、すぐにふき 取ってください。
- 熱やスチームなどにあてないでください。
- 電池を廃棄する際は、お買い上げの販売店、または自治体にお 問い合わせください

接続

外部機器を接続する

- ・接続する外部機器を保護するため、接続の際には主電源を切ってください。
- ・接続する機器のそれぞれの取扱説明書に従って接続してください。

お 願 い

● 本機または外部機器の主電源がオンの場合、ケーブルの抜き差しはおこなわないでください。

電源を接続する

お 願 い

- 電源コンセントに接続するときは、本機の使用に十分な電源容量が供給されることを確認してください。
- 電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。

1. 電源コードの一方の端を、本機の電源入力コネクターに差し込む。

奥までしっかり差し込んでください。

お知らせ

- 電源コードをディスプレイ本体付属のクランプとネジ (M4 × 10) で固定することで本体の電源入力コネクターから容易に 抜けるのを防止することができます。(締付トルク 139~189N·cm)
- 2. アースリード線を接地(アース接続)する。
- 3. 電源プラグをAC100V電源コンセントに接続する。



<u> </u>警告

- ・ 表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 本機には一般のご家庭のコンセント (AC100V) でお使いいただくための電源コードを添付しております。
 AC100V以外で使用しないでください。
- ・ 電源プラグのアースリード線は必ず接地(アース)してください。
 なお、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
 また、電源プラグのアースリード線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。火災・感電の原因となります。
- ・ 本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

お 願 い

● 電源コンセント周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。

本機の電源を入れる

電源がオンの場合、電源ランプは青色に点灯します。

お知らせ

● 主電源スイッチがオン(|)になっていることを確認してから操作してください。



調節

- 1. 主電源スイッチをオンにする。
- 2. 本機の電源を入れてから、コンピューターや映像機器の主電源を入れる。
- 3. 画面の調節をおこなう。
 - VGA(RGB)の入力コネクター使用の場合は、「自動調節をする」の手順に従って自動調節をしてください。 自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は画面調節[OSDメニュー]→[映像設定]→[画面調節]をご覧ください。

自動調節をする(VGA(RGB)入力選択時のみ)

本機をコンピューターとアナログ接続の方法で接続したときは、最初に自動調節をおこないます。その後、さらに調節をおこなう必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。詳細は本取扱説明書の「画面調節(OSD機能)」を参照ください。

お知らせ

- 自動調節はアナログ接続をした際に、適切な画面を表示するよう、画面の水平/垂直位置、クロック周波数、位相を自動で調節しま す。デジタル接続では自動調節は不要です。
- 1. 本機の電源を入れてから、コンピューターや映像機器の主電源を入れる。
- 本体のINPUT/SETボタンまたはリモコンの入力切替ボタン(VGA(RGB/YPbPr))で、映像入力を 「VGA(RGB)」に切り替える。
- 3. 画面全体にワープロソフトの編集画面などの白い画像を表示する。
- 4. オートセットアップ[OSDメニュー]→[映像設定]→[画面調節]→[オートセットアップ]で設定する、 またはリモコンの AUTO SET UP ボタンを押す。



長くお使いいただくために

ディスプレイに使用しているバックライトには寿命があり、バックライトの明るさは使用時間に応じて低下します。 また、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る「残像」という現象が発生する場合があります。 残像は画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなります。 本機を長くご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- 使用していないときは本機の主電源を切ってください。
- 本機またはリモコンのSTANDBY ボタンまたは電源ボタンで本機をスタンバイ状態にしてください。
- パワーセーブ[OSDメニュー]→[保護設定]→[パワーセーブ]を使用してください。信号が入力されないときに自動的にパワー セーブモードに切り替わります。
- スケジュール[OSDメニュー]→[スケジュール]を使用して、使用する時間に合わせて自動的に電源をオンまたはスタンバイ状態にしてください。

お知らせ

- ・ スケジュール機能を使用する場合は必ず日付/時刻設定[OSDメニュー]→[スケジュール]→[日付/時刻設定]の設定をお こなってください。
- 液晶パネルにかかる負担を軽減するため、スクリーンセーバー[OSD メニュー]→[保護設定]→[スクリーンセーバー]を使用してください。

接続方法について

お 願 い

● 本機または外部機器の主電源がオンの場合、ケーブルの抜き差しはおこなわないでください。

接続する前に

- ・ コンピューターに接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の主電源を切ってください。
- · それぞれの機器の取扱説明書を参照してください。

お知らせ

- 接続するオーディオ機器やコンピューターの音声出力端子の形状がステレオミニジャックの場合は、オーディオケーブルは抵抗なしを使用してください。
- 抵抗ありのオーディオケーブルを使用した場合、音量が大きくならなかったり、音声が出ない場合があります。
- microSDメモリーカード、USBストレージデバイスは本機の主電源がオフの時に抜き差しすることをおすすめします。



*:マルチ接続(数珠つなぎ)をする場合、接続台数に制限があります。

接続機器	接続コネクター	ターミナルモードの設定	入力信号名称	音声入力	リモコンの入力切替ボタン
	DisplayPort IN	VIDEO LEVEL : RAW /EXPAND*1	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
	HDMI IN 1	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	HDMI1	HDMI1	HDMI1
	HDMI IN2	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	HDMI2	HDMI2	HDMI2
AV 機器 *2	HDMI IN3	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	HDMI3	HDMI3	HDMI3
	VGA(RGB, YPbPr)	VGA モード:RGB	VGA(RGB)	IN1/IN2	VGA(RGB/YPbPr)
	VGA(RGB, YPbPr)	VGA モード:YPbPr	VGA(YPbPr)	IN1/IN2	VGA(RGB/YPbPr)
	VIDEO IN	-	VIDEO	IN1/IN2	VIDEO
コンピューター * ³	DisplayPort IN	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	DisplayPort	DisplayPort	DisplayPort
	HDMI IN 1	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	HDMI1	HDMI1	HDMI1
	HDMI IN2	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	HDMI2	HDMI2	HDMI2
	HDMI IN3	VIDEO LEVEL : RAW/EXPAND*1	HDMI3	HDMI3	HDMI3
	VGA(RGB, YPbPr)	VGA モード:RGB	VGA(RGB)	IN1/IN2	VGA(RGB/YPbPr)
	VGA(RGB, YPbPr)	VGA モード:YPbPr	VGA(YPbPr)	IN1/IN2	VGA(RGB/YPbPr)
	VIDEO IN	-	VIDEO	IN1/IN2	VIDEO

*1:入力信号によって、適切に設定してください。

*2: [OSDメニュー]→[マルチ入力]→[HDMI/DisplayPortモード]でYUVに設定することをおすすめします。

*3: $[OSD \times = -] \rightarrow [\overline{\forall} \mu f \lambda f] \rightarrow [HDMI/DisplayPort モード] でRGB に設定することをおすすめします。$

コンピューターとの接続

本機はコンピューターのディスプレイとして使うことができます。下表に示す種類のタイミングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると自動的に適切な画面を表示します。

砚冶庄	走査周	周波数			DisplayPort	进 来
<u></u>	水平	垂直	VGA		1.1a	加方
640 x 480	31.5 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
800 x 600	37.9 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1024 x 768	48.4 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1280 x 720	45.0 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1280 x 768	47.8 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1280 x 800	49.7 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1280 x 960	60.0 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1280 x 1024	64 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1360 x 768	47.7 kHz	60 Hz	No	Yes	Yes	
1366 x 768	47.7 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1400 x 1050	65.3 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1440 x 900	55.9 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1600 x 1200	75.0 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	簡易圧縮表示
1680 x 1050	65.3 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	
1920 x 1080	67.5 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	推奨信号タイミング
1920 x 1200	74.6 kHz	60 Hz	Yes	Yes	Yes	簡易圧縮表示

お知らせ

●入力される信号の解像度によっては、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。 ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。

デジタル出力機器との接続

ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。

- ・オーディオ入力は音声入力[OSDメニュー]→[音声設定]→[音声入力]またはリモコンの音声入力切替ボタンでAUDIO INPUTを選 択します。
- ・ 接続しているコンピューターの電源を入れ、その後に本機の主電源を入れると映像が表示されないことがあります。その場合は、接続 しているコンピューターの電源を入れ直してください。

HDMI 出力端子のある機器との接続

本機はHDMI出力付きプレーヤーやコンピューターなどと接続して使用することができます。詳しくは、プレーヤーなどの取扱説明書を参照してください。

- ・オーディオ入力は音声入力[OSDメニュー]→[音声設定]→[音声入力]またはリモコンの音声切替ボタンでHDMI1、HDMI2または HDMI3を選択します。
- ・ HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをご使用ください。
- ・ HDMI機器によっては、映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ・ ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。
- · 1920×1080の解像度で全画面に表示されず、縮小されている場合があります。このときは、ビデオカード側の設定をご確認ください。
- ・ HDMI出力付きコンピューターと接続して使用する場合は、オーバースキャン[OSDメニュー]→[映像設定]→[アドバンスト]→[オーバー スキャン]を自動もしくはオフに設定してください。
- ・ 接続しているコンピューターの電源を入れ、その後に本機の主電源を入れると映像が表示されないことがあります。その場合は、接続 しているコンピューターの電源を入れ直してください。

DisplayPort出力端子のある機器との接続

本機はDisplayPort出力付きコンピューターなどと接続して使用することができます。

詳しくは各コンピューターの取扱説明書を参照してください。

- ・オーディオ入力は音声入力[OSDメニュー]→[音声設定]→[音声入力]またはリモコンの音声切替ボタンでDisplayPortを選択 します。
- ・ DisplayPort ケーブルは DisplayPort 認証ロゴがついているものを使用することを推奨します。
- ・ コンピューターによっては、映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- DisplayPortケーブルはロック付きのものがあります。ケーブルを取り外す際は、ケーブルコネクター上部にあるボタンを押しながら、 ケーブルを抜いてください。
- · 信号変換アダプターを使用した機器からの信号をDisplayPortに接続しても映像が表示されない場合があります。
- ・ 接続しているコンピューターの電源を入れ、その後に本機の主電源を入れると映像が表示されないことがあります。その場合は、接続 しているコンピューターの電源を入れ直してください。

USB機器との接続

本機は、以下のUSBポートを装備しています。

USB(2A): USBダウンストリームポート(USBタイプA)

メディアプレーヤー機能を使用して画像や動画を表示する際はこのポートにUSBストレージデバイスを接続してください。

- ・USBケーブルのコネクター形状および向きをよく確かめてから接続してください。
- ・供給電力についての詳細は本取扱説明書の付録「仕様」を参照ください。
- ・USB(2A)からの電源供給を使用する際は、電流が2A以上に対応しているケーブルをご使用ください。
- ・USBケーブルは束ねて(丸めて)固定せずに使用してください。ケーブルが発熱して火災の原因となるおそれがあります。

パワーマネージメント機能

本機の主電源を入れたままでも、コンピューターを使用しないときに本機の消費電力を減少させる機能です。 この機能は VESA DPM 対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合のみ機能します。 ビデオカードによっては正しく動作しない場合があります。パワーセーブ[OSDメニュー]→[保護設定]→[パワーセーブ]を有効に設 定した場合、入力信号が失われてから設定した時間が経過すると、自動的にパワーマネージメント機能に入ります。

電源ランプ色と点灯パターン	状態	復帰方法
青色点灯	通常動作時	
緑色点滅*1	選択している映像信号がない状態で一定時間経過 した場合で、以下のどれかの条件のとき 入力信号検出:オフ以外 USB パワー・スタンバイ:有効 クイック起動:有効	
橙色点灯	ネットワーク信号があり、選択している映像信号が ない状態で一定時間経過した場合で、 入力信号検出:オフ USBパワー・スタンバイ:無効 クイック起動:無効 のとき	1) リモコンもしくは本体のボタンで 本機をオンする。 2) 映像信号を入力する
橙色点滅	ネットワーク信号および選択している映像信号がな い状態で一定時間経過した場合で、 入力信号検出:オフ USBパワー・スタンバイ:無効 クイック起動:無効 のとき	
赤色点灯	ネットワーク機器や映像信号機器との接続状態に 関わらず、リモコン等で本機をオフした場合	1) リモコンもしくは本体のボタンで 本機をオンする。

*1:本機がパワーセーブに移行する時間は、オートパワーセーブ時間設定[OSDメニュー]→[保護設定]→[パワーセーブ]→[オートパワーセーブ時間設定]で設定できます。

お知らせ

電源ランプが短い点灯と長い点灯の組み合わせで点滅した場合は故障の可能性があります。販売店へお問い合わせください。

アスペクト変更

アスペクト[OSDメニュー]→[映像設定]→[アスペクト]またはリモコンのASPECTボタンで画面のアスペクトを選択することができます。

フル → ZOOM → 標準 VIDEO、VGA(RGB/YPbPr)選択時

フル → 1:1→ZOOM→標準 DisplayPort選択時

フル → ワイド → 1:1 → ZOOM → 標準 HDMI1、HDMI2、HDMI3選択時

フル: 比率を変えて、画面いっぱいに表示します。

- 1:1: 画像サイズそのままで表示します。
- ZOOM: ズームモードでの設定で表示されます。
- 標準: 比率を変えずに、できるだけ大きく表示します。
- ワイド: 比率を変えずに、横方向を画面いっぱいになるよう表示します。画像のアスペクトによっては上下の一部が表示されない場合 があります。

もとの信号と異なる画面のアスペクトで使用したいときは画面に歪みが発生します。

例)4:3信号をフルにした場合は横長画面となります。

スクイーズ信号ではフル、レターボックス信号ではワイドがおすすめです。



お知らせ

● 営利目的または公衆に視聴されることを目的として喫茶店、ホテル等においてアスペクト変更等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし 等をおこないますと著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意願います。

メディアプレーヤーでできること

USBストレージデバイスやmicroSDメモリーカードに保存している動画・静止画・BGMと当社のオーサリングソフトウェアで作成 したメディアパッケージを再生します。

メディアプレーヤー画面の構成



- ●「設定」を選択すると、各設定項目の設定を変更することができます。
- ●「設定」で自動再生を「スライドショー」に設定しているとき、次の操作で自動再生が実行されます。

・メディアプレーヤーのトップ画面でUSBストレージデバイスを本機のUSB(2A)に接続したとき。
 ・本機のUSB(2A)にUSBストレージデバイスが接続されている状態で、入力信号がMPに切り替わったとき。
 このとき、自動的にUSBストレージデバイス内の[自動再生]メニューの「フォルダー」で設定したフォルダー内を検索し、見つかった画像または動画を順番に表示します。画像や動画の表示順は、ファイル表示画面で「並び順」をおこなった順になります。

お知らせ

- メディアプレーヤーで認識できるUSBストレージデバイスは1つのみです。
- 共有フォルダーは1~4つまで設定できます。
- 共有フォルダーへの接続が失敗すると、エラーメッセージを表示してフォルダーアイコンに「×」印を表示します。その場合は次の 確認をおこなってください。
 - ・接続先のフォルダー名は正しいか
 - ・接続先のフォルダーが共有設定されているか
 - ・接続先のフォルダーにアクセス権が設定されているか
 - ・接続先のフォルダーに表示可能なファイルが保存されているか
- メディアプレーヤーの画面が表示されているときにコントロールパネルのボタンのいずれかを押すと、OSDを操作するかメディア プレーヤーを操作するかの確認画面が表示されます。
- タイルマトリクスを実行している時には、メディアプレーヤーの画像再生はおこなえません。
- ディスプレイを縦型で使用する場合、OSD方向をポートレートに設定してください。OSD方向の設定によって静止画の表示方向が 変わります。
- ディスプレイを縦型の状態で使用している場合、再生する動画は反時計回りに90°回転したデータを使用してください。

表示/再生可能なファイル

静止画

・対応フォーマット

拡張子	対応
.jpg, .jpe, .jpeg	ベースライン、プログレッシブ、RGB、CMYK
.png	インターレース、αチャンネル

動画

・対応フォーマット

拡張子	動画コーデック	音声コーデック
.mpg, .mpeg	MPEG1, MPEG2	MPEG Audio Layer3(略称:MP3) AAC-LC(略称:AAC), LPCM
.wmv	H.264, WMV	MP3, WMA Standard, WMA 9/10 Professional
.mp4	H.264	MP3, AAC
.mov	H.264	MP3, AAC
.flv, .f4v	H.264	MP3, AAC

BGM

・対応フォーマット

拡張子	音声コーデック
.wav	LPCM
.mp3	MP3

詳細情報

項目		
解像度	JPEG	5000×5000
	PNG	4000×4000
	MPEG1	480@30fps
	MPEG2	MP@ML, MP@HL, 1080p@30fps / 1080i@60fps
	H.264	High profile Lv.4.2, 1080p@30fps / 1080i@60fps
	WMV	Advanced@L3, Simple&Main
動画ビットレート	-	15Mbpsまで
音声サンプルレート	-	48KHz まで
音声ビットレート	MP2	384Kbps まで
	MP3	320Kbpsまで
	AAC	1440Kbps まで

お知らせ

- 上記の条件を満たしている動画ファイルであっても再生できない場合があります。
- USBストレージデバイスやmicroSDメモリーカードの種類、ファイルのビットレートによっては正常に動画が再生されない事があ ります。
- デジタル著作権管理(Digital Right Management, DRM)付きのファイルは再生できません。
- 動画ファイルの最大解像度は、横:1920、縦:1080になります。

メディアパッケージ

当社のオーサリングソフトウェアで作成したコンテンツデータを、作成したスケジュールに応じて本機で再生できます。 作成したコンテンツデータをmicroSDメモリーカードまたはUSBストレージデバイスに保存してください。 メディアパッケージを再生する場合は、拡張子「.sch」のファイルを選択してください。 メディアパッケージのファイル構成は、オーサリングソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 オーサリングソフトウェアとその取扱説明書は、当社のホームページからダウンロードしてください。

お知らせ

● コンテンツで設定されたスケジュールは本体の日付/時刻設定を元に動作します。 コンテンツ再生中に本体の日付/時刻設定を変更した場合はコンテンツの再生を一度止め、再び再生してください。 再生後は設定変更した日付/時刻を元にコンテンツを再生します。 コンテンツ再生中に言語選択の設定を変更した場合も同様の操作をしてください。

対応microSDメモリーカード

FAT32形式またはFAT16形式でフォーマットしてください。 フォーマット方法については、お使いのWindows[®]の取扱説明書またはヘルプファイルを参照してください。

・詳細情報

microSDメモリーカードは32GBのmicroSDHCまで対応しています。

お知らせ

- CPRM 付き(著作権管理)のmicroSDメモリーカードには対応しておりません。
- ●UHS-1またはUHS-2のmicroSDには対応しておりません。
- ●市販されているすべてのmicroSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。

microSDカードスロットカバーの取り付け

盗難防止のためにmicroSDカードスロットカバーを取り付けることをおすすめします。 差し込み穴にmicroSDカードスロットカバーの先端を差し込み、付属のネジで固定します。 (締付トルク 139~189N•cm)



対応USBメモリー

本機に接続したUSBメモリーが認識されない場合は、フォーマット形式を確認してください。メディアプレーヤーで使用するUSBメモリーはFAT32形式またはFAT16形式でフォーマットしてください。フォーマット方法については、お使いのWindows®の取扱説明書またはヘルプファイルを参照してください。

使用するUSBメモリーのサイズは下図を参考にしてください。

これより大きいサイズを使用する場合は市販のUSB延長ケーブルをご使用ください。



お知らせ

- 市販されているすべてのUSB外部記憶装置の動作を保証するものではありません。
- USBメモリーに保存している画像や動画を表示する場合は、本機のUSB(2A)にUSBメモリーを接続してください。詳細は本取扱 説明書「各部の名称」を参照ください。



- microSDメモリーカードを挿入する際はカードの向きを確認し正しい向きで差し込んでください。
- microSDメモリーカードを取り出す際はカード側面の真ん中を押し取り出してください。

ファイル表示画面

メディアプレーヤーのファイル表示形式には、アイコン表示とサムネイル表示があります。

		メディアプレイヤー	
USB:/			
ב ג אריעד איז	test_0	rest, 1 test, 2 test, 3	rest.4
~-3877 *	test. 6	test.7 test.8 test.9	test_10 test_11
NR アイコン	test_12	rest_13 test_14 test_15	test_16 test_17
並び顧 並び顧 取り外し	test_18	test, 19 test, 20 test, 21	rest, 22 test, 23
test_0			1/50 12/31/2015 23:59:59 123KB
		ENT 選択 SET 選択/再生 EXIT 終了 + - A V移動	

P	戻る	一つ上の階層に戻ります。
\land	ページアップ	前のファイルの一覧を表示します。
\checkmark	ページダウン	次のファイルの一覧を表示します。
	設定	設定画面を表示します。
	サムネイル	サムネイル表示とアイコン表示を切り替えます。
	並び順	名前(ファイル名)、種類(拡張子)、日付(作成日時)、サイズ(ファイル容量)の順にファイルの表示順 を切り替えます。初期値は「名前」です。
	取り出し	本機に接続しているUSBストレージデバイスまたはmicroSDメモリーカードを取り外す際 に選択します。 「取り出し」を選択する際は、ファイルー覧を表示しているときにおこなってください。

お知らせ

- ●1つのフォルダー内は、フォルダーアイコンを含め、最大300個まで表示します。
- フォルダーの階層は16階層まで表示します。
- 種類が判別できないファイルのアイコンは「?」と表示されます。
- ファイルによってはサムネイルが表示されない場合があります。

スライドショー表示

- ・ 表示したい画像および動画が入っているフォルダーを選択します。
- ・ スライドショー表示には、リモコンのボタン操作で切り換える「手動再生」と、設定した時間の間隔で自動的に画像を切り換える「自動 再生」がおこなえます。
- ・ 本機の再生モードの工場出荷時の設定は「手動」が設定されています。自動再生をおこなう場合は、「自動」に設定してください。
- ・ 画像の表示順は、ファイル表示画面で「並び順」をおこなった順になります。
- ・ 解像度の高い画像をスライド画面で表示している場合に、ファイル表示画面に戻ることがあります。

メディアプレーヤーの設定

メディアプレーヤーのトップ画面やファイルー覧画面の 🖗 アイコンを選択すると、メディアプレーヤーの設定画面を表示します。 設定画面では次の設定ができます。

スライドショー

-EZK	機能		
スクリーンサイズ	最大サイズもしくは実サイズを選択します。		
再生モード	自動もしくは手動を選択します。		
間隔	各画像の表示間隔を設定します。		
繰り返し	チェックボックスをチェックすると選択した画像を繰り返し表示します。		
音楽ファイル	音楽ファイルを選択します。		
BGM	チェックボックスをチェックすると再生時に音声を出力します。		
	選択画像の再生後の状態を設定します。		
再生終了画面	黒画面:再生終了後、黒画面になります。		
	ファイル選択画面:再生終了後、ファイル選択画面に戻ります。		
	最終画面保持:再生終了後、最後に再生された画面を維持します。		

メディアパッケージ

-L=X	機能
スクリーンサイズ	最大サイズもしくは実サイズを選択します。
電源連動	チェックボックスをチェックするとメディアパッケージで設定したスケジュールに従って本機の電源をオン もしくはスタンバイ状態にします。パワーセーブを無効に設定した場合、スケジュールが終了しても本体 はスタンバイ状態に移行しません。
	選択画像の再生後の状態を設定します。
再生終了画面	黒画面:再生終了後黒画面になります。
	ファイル選択画面:再生終了後、ファイル選択画面に戻ります。

自動再生

スライドショーを設定していると、入力信号がMPに切り替わったときに以下で選択したフォルダー情報を自動再生します。

メニュー		機能
		データを自動再生します。
自動再生		オフ:自動再生しません。
		スライドショー:スライドショーで設定した画像を自動再生します。
	フォルダー	再生するデータを選択します。

プリセットコンテンツ

本機が無信号になった際に以下で選択したフォルダー情報を再生します。

メニュー		機能
有効		チェックボックスをチェックするとプリセットコンテンツを有効にします。
	フォルダー	再生するフォルダーを選択します。

メディアプレーヤーの各設定項目を実行する場合は「確定」を選択してください。 「確定」を選択しなかった場合、上記で設定した内容は実行されません。

ネットワークおよびその他設定

メディアプレーヤーで使用するネットワークの設定や共有フォルダーの設定をします。 設定する場合は「ネットワークおよびその他設定」でリモコンのSET/POINT ZOOM ボタンを押してください。

メディアプレーヤーネットワーク設定

メニュー	
IP SETTING	
IP ADDRESS	
SUBNET MASK	
DEFAULT GATEWAY	- − 各設定項目を設定します。
DNS	
DNS PRIMARY	
DNS SECONDARY	1

メディアプレーヤーネットワーク情報では上記で設定したネットワーク情報を表示します。

共有フォルダー

共有SDカード設定や共有フォルダー設定をします。 設定をする項目を選択しリモコンのSET/POINT ZOOM ボタンを押してください。

共有SDカード設定

ネットワーク接続しているコンピューターのブラウザーを操作し、ディスプレイに接続している microSDメモリーカードへフォルダーをコピーする際に設定します。

メニュー		機能
有効		チェックボックスをチェックすると共有SDカード設定を有効にします。
	ユーザー名	共有SDカード接続時のユーザー名を表示します。ユーザー名は本機の名称となり変更はできません。
	パスワード	パスワードを設定します。

共有SDカード設定の各設定項目を実行する場合は「確定」を選択してください。

有効のチェックボックスのチェックを外す、またはチェックした場合でも「確定」を選択しないと共有SDカードの設定の有効/無 効は実行されません。

共有フォルダー設定

本機を操作してネットワーク接続しているコンピューターへアクセスし、microSDメモリーカードにフォルダーをコピーする際 に設定します。

メニュー		機能
有効		チェックボックスをチェックすると共有SDカード設定を有効にします。
	共有フォルダー	コピーするデータの保存場所のIPアドレスを入力します。
	ユーザー名	共有フォルダー接続時に使用するユーザー名を設定します。
	パスワード	パスワードを設定します。

共有フォルダー設定の各設定項目を実行する場合は「確定」を選択してください。 有効のチェックボックスのチェックを外す、またはチェックした場合でも「確定」を選択しないと共有フォルダー設定の有効/無効 は実行されません。

無信号移行設定

スライドショーまたはメディアパッケージのコンテンツ再生後やメディアプレーヤーの最初の画面またはUSB 🖉 やSD CARD 🌉 でのファイル選択画面での無操作時に無信号に移行する機能です。

無信号に移行すると本機のパワーセーブが動作し、消費電力を減少させます。

パワーセーブの設定は[OSDメニュー]→[保護設定]→[パワーセーブ]でおこなってください。

メニュー		機能	
有効		チェックボックスをチェックすると無信号移行設定を有効にします。	
	間隔	再生終了時もしくは無操作時から無信号状態になるまでの時間を設定します。	

ネットワークその他設定の各設定項目を実行する場合は「確定」を選択してください。「確定」を選択しなかった場合、上記で設定した内容は実行されません。

共有SDカード設定で画像または動画をコピーする場合

本機に接続しているコンピューターから、本機に接続しているmicroSDメモリーカードに静止画または動画をコピーします。 静止画または動画をコピーする場合は、あらかじめメディアプレーヤーのネットワーク設定をおこなってください。 設定の詳細は本取扱説明書の機能「メディアプレーヤーでできること」内の「ネットワークおよびその他設定」を参照ください。

お知らせ

- フォルダーコピー実行中は、電源ランプが赤色の点滅となります。 電源ランプが赤色点滅の間はmicroSDメモリーカードを取り外したり主電源を切らないでください。microSDメモリーカード内の データが破損する場合があります。また赤色点滅の間にリモコンのSTANDBYボタンまたは電源ボタンを押した場合は、コピー完了 後に本機がスタンバイ状態に移行します。
- コピーできるファイルは動画、静止画、BGMのみです。メディアパッケージはコピーできません。



[設定手順]

- 1. ディスプレイに接続しているコンピューターのMonitor LAN controlを開き、SD-CARD VIEWERを選択します。
- 2. SEARCHを選択しコンピューターと同一ネットワーク上に存在する他のディスプレイのIPアドレスを表示します。
- 3. コンピューターに接続しているディスプレイのIPアドレスを選択します。
- 4. ディスプレイに接続されている microSD メモリーカード内のファイルを表示しデータの追加、削除または並び替えをすることができます。



[ボタンの動作]

1: 選択とアップロード(参照)

参照を選択し、表示されたファイルの中からmicroSDメモリーカードにコピーするファイルを選択します。 ファイルを選択するとFILE UPLOAD画面が表示され、選択したファイルの一覧を表示します。 OKを選択するとファイルのアップロードを開始します。

お知らせ

● コピーするデータ容量がmicroSDメモリーカードの最大容量を超えないように注意してください。microSDメモリーカードの メモリー容量はSTRAGE CAPACITYで確認できます。

2:削除(DELETE)

削除するファイルまたはフォルダーのチェックボックスをチェックします。 DELETEを選択すると、DELETE FOLDERS/FILES画面が表示されます。 OKを選択するとファイルを削除します。

3:作成(CREATE)

CREATEを選択するとmicroSDメモリーカード内に新しいフォルダーを作成します。 NAMEにフォルダー名を入力しOKを選択します。最大255文字まで入力できます。

4:更新(RELOAD)

microSDメモリーカード内の情報を最新の状態にします。

5: 表示形態(THUMB/LIST)

ファイルの表示形態をTHUMBまたはLISTで切り替えます。 サムネイル画面またはファイル名のリンクをクリックするとファイル詳細画面を表示します。

6: 並び替え(SORT)

並び替える項目を選択し、microSDメモリーカード内のファイルやフォルダーを並び替えます。



7. 複数のディスプレイに接続し SD-CARD VIEWERを開く

Searchを選択しコンピューターと同一ネットワーク上に存在する他のディスプレイのIPアドレスを表示します。表示したIPアドレス 上で左クリックまたは右クリックし、コンピューターと同一ネットワーク上にあるディスプレイのSD-CARD VIEWERを開きます。

データコピー機能でUSBストレージデバイスまたは共有フォルダーのデータをコピーする

接続しているコンピューターなどに設定した共有フォルダーのデータまたは本機に接続しているUSBストレージデバイスのデータをmicroSDメモリーカードにコピーします。

共有フォルダーをコピーする場合は、あらかじめ共有フォルダー設定をおこなってください。

設定の詳細は本取扱説明書の機能「メディアプレーヤーでできること」内の「共有フォルダー設定」を参照ください。

- 1. データコピーを選択します。
- 2. コピーする USB ストレージデバイスまたは共有フォルダーを選択します。
- 3. OK を選択すると microSD メモリカードに保存されているデータを削除し、USB ストレージデバイスまたは共有フォルダーのすべてのデータをコピーします。

お知らせ

- コピー元に対してmicroSDメモリーカードの容量が十分でない場合、「容量が足りません」と表示されます。 コピー元を再度選択してください。
- コピーを実行すると、コピー前にmicroSDメモリーカードに保存されていたデータは失われますので注意してください。
- 挿入されていないデバイスは表示されません。
- フォルダーコピー実行中は、電源ランプが赤色の点滅となります。

電源ランプが赤色点滅の間はmicroSDメモリーカードを取り外したり主電源を切らないでください。microSDメモリーカード内の データが破損する場合があります。また赤色点滅の間にリモコンのSTANDBYボタンまたは電源ボタンを押した場合は、コピー完了 後に本機がスタンバイ状態に移行します。

エマージェンシーコンテンツを再生する

緊急時に本機に接続したコンピューターからコマンドを送ることで、本機に接続したmicroSDメモリーカードのルートフォルダーに保存したEMERGENCY CONTENTSフォルダーを再生します。

詳細は付属のユーティリティーディスク内のExternal_Control_J.pdfをご参照ください。

ピクチャーモード

▲___

ピクチャーモード[OSDメニュー]→[映像設定]→[ピクチャーモード]、またはリモコンのピクチャーモード(PICTURE MODE)ボタンで表示モードを選択できます。

1

HIGHBRIGHT → STANDARD → sRGB → CINEMA → CUSTOM1 → CUSTOM2

DisplayPort、HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA(RGB)選択時

HIGHBRIGHT → STANDARD → CINEMA → CUSTOM1 → CUSTOM2

VGA(YPbYr)、VIDEO、MP選択時

PRESET一覧	目的
HIGH BRIGHT	最も高輝度な表示が可能です。
STANDARD	標準の設定です。
sRGB	Windows®の標準色空間です。インターネットや動画の表示など一般的なコンテンツの表示に推奨されます。
CINEMA	暗いシーンの階調表現力を引き上げ、奥行き感を再現する映画に適した設定です。
CUSTOM	任意の設定をおこないます。

インフォメーション

リモコンの DISPLAY ボタンを押すと、選択されている映像入力端子、音声入力端子、画面のアスペクト等の情報を表示します。 〈表示例〉

一画面表示の場合

DisplayPort、HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA(RGB)選択時

モニターID → IPアドレス →	MONITOR ID:1 IP ADDRESS: 192.168.0.10	HDMI AUDIO : IN1 ASPECT : FULL 1024 × 768 48kHz/60Hz	 ← 入力名称 ← 選択音声入力名称 ← 画像アスペクト ← 解像度情報 ← 水平/垂直周波数

VGA(YPbPr) 選択時

モニターID → IPアドレス →	MONITOR ID:1 IP ADDRESS: 192.168.0.10	VGA(YPbPr) AUDIO : IN1 ASPECT : WIDE	 ← 入力名称 ← 選択音声入力名称 ← アスペクト

VIDEO選択時

モニターID → IPアドレス →	MONITOR ID:1 IP ADDRESS: 192.168.0.10	VIDEO AUDIO : IN1 ASPECT : NORMAL PAL	 ← 入力名称 ← 選択音声入力名称 ← アスペクト ← カラーシステム

Plug&Play機能(DisplayPort、HDMIおよびVGA)

VESAのDDC (Display Data Channel) 2B規格またはDisplayPort規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性などの情報をコンピューターが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。 詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

画面調節(OSD 機能)

本機には画面の調節が簡単にできるOSD(On Screen Display)機能がついています。 OSD機能により画面上に表示されるメニューを操作し、明るさなどの画面調節等をおこないます。

OSD画面の構成 OSD画面は、以下に示すような構成になっています。



リモコンの MENU ボタンまたは本体の ▲,▼ ボタンを押して OSD 画面を表示します。



メインメニュー

_ ^	<u> </u>			
Di	splayPort			
HDMI1				
Н	DMI2	入力信号を選択します。		
Н	DMI3			
V((F	GA (GB/YPbPr)			
VI	DEO			
М	P	microSDメモリーカードやUSBストレージデバイスに保存しているデータやオーサリングソフトで作成 したデータをディスプレイに表示します。 メディアプレーヤーの各項目の設定については、本取扱説明書の機能「メディアプレーヤーでできること」内 の「メディアプレーヤーの設定」を参照ください。		
眏	像設定			
ピ	クチャーモード	現在表示中の入力端子のピクチャーモードを設定します。 詳細は本取扱説明書の機能「ピクチャーモード」を参照ください。		
明	るさ			
	バックライト	バックライトの明るさを調節します。 +ボタンとーボタンで画面をお好みの明るさに調節してください。 あ知らせ ● コントロールの外光センサーで設定1または設定2が選択されている場合は機能しません。		
	明るさ* ¹ * ³	画像の明るさを調節します。画面の暗い部分に注目して調節をおこなってください。		
ガ	ンマ*1	画像の明るさのレベルを選択します。		
	NATIVE	ガンマ調節機能を無効にします。		
	2.2	ガンマ調節値を2.2に設定します。		
	2.4	ガンマ調節値を2.4に設定します。		
色	のこさ *1			
	色のこさ*2*3 (VGA(RGB)入力以外の場合のみ)	色のこさを調節します。 +ボタンを押すと濃くなり、-ボタンを押すと薄くなります。		
	色温度* ²	色温度を調節します。 色温度が低くなると画面が赤っぽくなり、高くなると画面が青っぽくなります。R,G,Bそれぞれで色温度 の調節ができます。 調節をおこなった場合は、色温度はカスタムと表示されます。		
	カラー コントロール* ³	赤色、黄色、緑色、シアン色、青色、マゼンタ色のレベルをカラーバーで調節できます。 R:赤 Y:黄 G:緑 C:シアン B:青 M:マゼンタ		
	色相* ³ (MP、VIDEO入力の場合のみ)	画面の色相を調節します。 +ボタンを押すと緑がかった色、-ボタンを押すと紫がかった色になります。		
	ントラスト * ^{1 *3}	コントラストを調節します。 +ボタンとーボタンで画面をお好みのコントラストに調節してください。		
シ (VC	ヤープネス * ^{2 *3} GA(RGB)入力以外の場合のみ)	文字や画像のキレを調節します。 +ボタンを押すとシャープになり、ーボタンを押すとソフトになります。 お知らせ ● 調節によっては線が二重になる場合があります。この場合はシャープネスの設定を下げてください。		

*1: ピクチャーモードでsRGBが選択されている場合は機能しません。 *2: HDMI/DisplayPortモードでRGBが選択されている場合、または自動が選択されている場合で入力信号がRGBの場合には機能しません。 *3: MP入力の場合は動画にのみ有効です。

画	面調節	Ô	
	オー (VGA	・トセットアップ (RGB)入力の場合のみ)	本体の入力切替ボタンまたはSET/POINT ZOOMボタンを押すと画面の水平/垂直位置、 クロック周波数、位相を自動的に調節します。
オートアジャスト (VGA(RGB)入力の場合のみ) 水平位置*1 (VGA(RGB)、VGA(YPbPr) 入力の場合のみ) 垂直位置*1 (VGA(RGB)、VGA(YPbPr) 入力の場合のみ)		・トアジャスト (RGB)入力の場合のみ)	通常はオンでご使用ください。オフを選択すると、信号タイミングが変更された場合でも水平/垂直位置、位相の自動調節機能は働きません。
		位置* ¹ (RGB)、VGA(YPbPr) 場合のみ)	画面の水平位置を調節します。 +ボタンを押すと画面が右へ移動し、ーボタンを押すと画面が左へ移動します。
		【位置* ¹ (RGB)、VGA(YPbPr))場合のみ)	画面の垂直位置を調節します。 +ボタンを押すと画面が上へ移動し、ーボタンを押すと画面が下へ移動します。
	クロ (VGA	ッ ク周波数 (RGB)入力の場合のみ)	画面に縦縞が現れるときや左右の画面サイズがあっていないときに調節します。 +ボタンを押すと画面が拡がります。 -ボタンを押すと画面が縮みます。
	位相 (VGA	(RGB)入力の場合のみ)	画面に横方向のノイズが表示されたり、文字のにじみ、輪郭の表示がぼやけたときに調節します。
カ (VI	ラージ DEO入:	システム ^{力の場合のみ)}	使用するビデオ機器の映像信号フォーマットを選択します。
	自動]	NTSC、PAL、SECAM、4.43NTSCあるいはPAL60のビデオ入力方式により自動的に選択
	NTS	SC	NTSCフォーマット
Ì	PAL	-	PALフォーマット
	SEC	CAM	SECAMフォーマット
	4.4	3 NTSC	4.43 NTSC フォーマット
	PAL-60 PA		PAL60フォーマット
入力解像度 (アナログ接続のみ)		象度 _{接続のみ)}	自動判別が難しい信号が入力された場合に解像度を強制的に判定します。 1024 × 768、1280 × 768または1366 × 768(垂直解像度768) お知らせ ● 選択対象となる信号入力時以外は本機能は動作しません。
7	スペジ	フト * ²	 画像のアスペクトを選択します。詳細は本取扱説明書の機能「アスペクト変更」を参照ください。 あ知らせ タイルマトリクス動作時にアスペクトをZOOMに設定を変更した場合、タイルマトリクス解除後に反映されます。 スクリーンセーバーを設定するとアスペクトは自動的にフルになります。スクリーンセーバーを解除すると、設定されたアスペクトになります。 スクリーンセーバーのモーションが設定されているとこの機能は操作しません。 ポイントズーム機能の使用には制限があります。詳細は本取扱説明書の付録「ポイントズーム機能」を参照ください。 ZOOM機能において画面を縮小して使用した場合、画像が劣化する可能性があります。 画面を縮小して表示している場合、水平位置、垂直位置の設定を変更しても表示されている画像に変化はありません。
	標準		比率を変えずに、できるだけ大きく表示します。
	フル	,	比率を変えて、画面いっぱいに表示します。
	ワイ	۲	4:3のレターボックス信号を画面いっぱいになるよう表示します。 画像のアスペクトによっては画像の一部が表示されない場合があります。
	1:1		画像サイズそのままで表示します。
	ズー	Ъ	ズームモードでの設定で表示されます。
		ZOOM	水平/垂直を同時に拡大/縮小します。
		HZOOM	水平のみが拡大/縮小します。
		VZOOM	垂直のみが拡大/縮小します。
		H POS	+で右へ移動,-で左へ移動します。
		V PUS	+ ℃上′ 1修動, − ℃ 1′ 1修動しより。

*1: アスペクトで1:1を選択した場合は機能しません *2: MPは除く。

アドバンスト		ノスト	
オーバースキャン* ¹ (HDMI1,HDMI2,HDMI3, VIDEO,VGA(YPbPr)入力 の場合のみ) 自動		バースキャン * ¹ II1、HDMI2、HDMI3、 D、VGA(YPbPr)入力 iのみ)	画像表示エリアを選択します。
		自動	入力画像表示エリアを自動設定します。 お知らせ ● 入力信号がVGA(YPbPr)、VIDEOまたはMPの場合選択できません。
	オン		入力信号の約95%を表示します。
		オフ	入力信号のほぼ100%を表示します。信号によっては、画面の端にノイズが出ることがあります。
	ノイ: (VIDE	ズリダクション EO系入力の場合のみ)	ノイズを低減する度合いを調節します。
	テレ (HDM Displa (YPbF	シネモード* ¹ II1、HDMI2、HDMI3、 ayPort、VIDEO、VGA Pr)入力の場合のみ)	24フレーム/秒の映像を自動検出して表示するかどうかを設定します。
	アダプティブ コントラスト * ¹ * ² (HDMI1、HDMI2、HDMI3、 DisplayPort、VIDEO、MP、 VGA(YPhPr) 入力の場合のみ)		表示する内容に合わせて、コントラストを自動的に調節する機能です。調節の強さを設定します。強を選ぶとはっきりとした表示になりますが、コントラストの変動値が大きいため、画面の明るさが不安定になりやすくなります。
IJ	セット	•	ピクチャーモード以外の映像設定の各設定が工場出荷時の状態に戻ります。
音	声設定	Ē	
音量			音量を調節します。ラインアウトの音量はサラウンドがオフで、ラインアウトが「連動」のときのみ調節できます。
バランス		ζ	
	バランス		音声の出力をステレオかモノラルかを設定します。ステレオに設定すると左右の音声バランスが調節できます。 +ボタンを押すと右側の音が大きくなり、-ボタンを押すと左側の音が大きくなります。 ステレオ/モノラルでモノラルを設定した場合、バランスは動作しません。
ł	サラ	ウンド	
1	コライ	イザー	
	高音		高音域の音量を調節します。 +ボタンを押すと高い音が強くなり、-ボタンを押すと高い音が弱くなります。
	低音		低音域の音量を調節します。 +ボタンを押すと低い音が強くなり、-ボタンを押すと低い音が弱くなります。
音声入力		כ	 音声入力を各映像入力ごとに切り替えることができます。 [IN1]、[IN2]、[DisplayPort]、[HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3]、[MP]から選択します。 [HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3] 音声入力は、HDMI映像入力時のみ選択可能です。 [DisplayPort] 音声入力は、DisplayPort映像入力選択時のみ選択可能です。 お知らせ ●入力信号でMPが選択されている場合には、[IN1]、[IN2]は選択できません。
ラインアウト		ア ウト	「連動」を選択すると本体の+-ボタンまたはリモコンの音量調節プラスボタン(+)、音量調節マイナスボタン(-)でオーディオ音量を調節できます。「固定」を選択すると音量は固定されます。
内蔵スピーカー		ピーカー	「オフ」を選択すると内蔵スピーカーの出力を停止することができます。
音	声遅延	Ē	
	音声	遅延	「オン」を選択すると遅延時間が反映されます。
	遅延	時間	音声が出力されるまでの遅延時間を調節します。遅延時間は0~100ミリ秒の間で設定できます。
IJ	セット	•	音量以外の音声設定の各設定が工場出荷時の状態に戻ります。

*1: HDMI/DisplayモードでRGBが選択されている場合、または自動が選択されている場合で入力信号がRGBの場合には機能しません。
*2: MP入力の場合は動画にのみ有効です。

日本語

ス	スケジュール			
		本機の動作スケジュールを設定します。		
		▲ ▼ ボタンで項目を移動し、+ -ボタンで調節します。		
		本体の入力切替ボタンまたはリモコンのSET/POINT ZOOMボタンでチェックボックスのチェックをオ		
ス	ケジュール設定	あ <u>れらて</u> ●「フケジュール」を設定する前に、必ず「日付/時刻設定」で現在の日付を設定してください		
		● スケジュール画面を閉じると設定した値が保存されます。		
		● 複数のスケジュールが同時刻に設定されている場合は、プログラム番号の大きいスケジュールを優先します。		
		 ● オノダイマーか動作中の場合は、人ケジュール設定を無視します。 ● 現在の設定で選択できない入力端子またはピクチャーモードが設定されている場合は赤色で表示されます。 		
		● 設定画面を開いている間スケジュールは実行されません。		
	設定	最大30件設定することができます。オンにするとスケジュールを有効になります。		
	電源制御	電源制御のオンまたはオフを設定します。 スケジュールを設定した各チェックボックスごとにオンまたはオフを設定してください。		
	時刻	スケジュールを実行する時間を設定します。 時間を指定しない場合は「――」を設定してください。		
		スケジュールを実行時に使用する入力信号を設定します。スケジュール実行前に選択されていた入力信号		
	入力	から変更しない場合は「――」を設定してください。		
		人力を設定する際は電源制御をオンに設定してくたさい。		
	PIC MODE	スケジュール実行時に使用するビクチャーモードを設定します。PIC. MODEを設定する際は電源をオ ンに設定してください、スケジュール実行前に選択されていたピクチャーモードから変更しない場合は		
		「「一一」を設定してください。		
	以下から 1 項目選択	します。複数項目の選択はできません。		
	日付	特定の日付を指定する場合に年/月/日を設定します。		
	毎日 設定したスケジュールを毎日実行する場合、「毎日」のチェックボックスにチェックを付けます			
毎週 毎週同じ曜日にスケジュールを実行する場合は毎週のチェックボックスにチェックを		毎週同じ曜日にスケジュールを実行する場合は毎週のチェックボックスにチェックを付けます。		
	平日	休日設定と週末設定で設定した日付と曜日以外の日付にスケジュールを実行します。		
	週末	週末設定で設定した曜日にスケジュールを実行します。		
	休日	休日設定で設定した日付にスケジュールを実行します。		
ス	ケジュール一覧	設定中のスケジュールの一覧が表示されます。順番が表示されるのは現在時刻から30日以内のスケジュールです。		
休	日設定			
	No.	最大50件設定することができます。		
		日 : 日を設定する場合は「日」を選択し、日を設定してください。		
	_ +	週 : 週と曜日を設定する場合は「週」を選択します。毎月設定した第何週目の何曜日が休日として設定		
	B	されます。		
	週			
		14日を期间で設定する場合14日の終了日を設定します。 年をまたいで設定をする際は年内の設定と翌年の設定を分けて登録してください。		
	終了日	お知らせ		
		● 「日」が選択されていないと最終日は設定できません。休日設定で設定した月または日に「」が設定している 場合は選択できません。		
	決定 / 削除	選択スケジュールを登録または削除します。		
週末設定				
	週末	曜日を設定します。		

日付 / 時刻設定 年 月 日 時刻		お知らせ ● 本機の主電源オフのまま約2週間以上経過すると日付・時刻が工場出荷状態に戻り時計機能が停止します。		
		年/月/日/時間を設定します。スケジュール機能を使用する場合は必ず設定してください。		
	日付	現在の時刻を表示します。		
サマータイム		サマータイム(日本で使用する場合は設定しないでください)		
	サマータイム	オンを設定した場合、以下で設定したサマータイムを実行します。		
	開始 月 サマータイムの開始月/日/時間を設定します。 日 時刻			
終了 月 月 サマータイムの終了月/日/時間を設定します。 時刻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		サマータイムの終了月/日/時間を設定します。		
	時差	現在時刻とサマータイムの時差を設定します。		
オフタイマー		自動的に本機がスタンバイ状態になるまでの時間を設定します。設定可能時間は1~24時間です。 お知らせ ● オフタイマーをオンにすると、スケジュールは動作しません。		
IJ	セット	日付/時刻設定とサマータイム以外のスケジュールの各設定が工場出荷時の状態に戻ります。		
र	ルチ入力			
入力信号検出		複数の入力がある場合に、入力信号があるコネクターに自動的に切り替える機能です。 選択されているコネクターはリモコンの DISPLAY ボタンを押すとインフォメーション OSD に表示され ます。		
	オフ	入力端子を手動で切替えます。		
	FIRST DETECT	現在表示しているコネクターの入力信号が無くなった場合は、入力信号のある他の端子を探して自動的 に切り替えます。 現在表示している端子とは別の端子から新たに信号が入力された場合でも、表示は切り替えません。		
	CUSTOM DETECT	 入力信号を自動で切り替えるときの優先順位を設定できます。 お知らせ ● CUSTOM DETECTを選択すると、優先順位を設定していない入力信号には切り替えられません。 ● デジタル信号(DisplayPortまたはHDMI)が表示されている場合、優先順位が高いデジタル信号(DisplayPortまたはHDMI)が入力されても表示は切り替わりません。 ● アナログ信号(VGAまたは VIDEO)が表示されている場合、優先順位が高いアナログ信号(VGAまたは VIDEO)が入力されても表示は切り替わりません。 		

ターミナルモード		複数の入力信号が接続できるコネクターそれぞれの接続信号を設定します。	
VGAモード VGA入力コネクターに接続している信号によって「RGB		VGA入力コネクターに接続している信号によって「RGB」または「YPbPr」を選択します。	
	DisplayPort ビットレート	RBRまたはHBRを設定します。	
	ビデオレベル	表示する階調範囲を映像信号にあわせ、映像の白飛びや黒浮きを改善します。 自動 : 表示する階調範囲を自動的に設定します。 ノーマル : コンピューター用の設定です。入力信号の0~255階調をすべて表示します。 エキスパンド :AV機器用の設定です。入力信号の16~235階調を0~255階調に拡張して表示します。 お知らせ ● 入力信号がHDMIまたはDisplayPortが選択されている場合のみ設定できます。	
	HDMI/ DisplayPort モード	HDMIまたはDisplayPort入力の場合に有効です。 自動 :入力信号の内部情報を検出して、以下のモードを自動で切り替えます。 RGB :入力信号がRGBの場合に適しています。例)コンピューターからの映像出力 YUV :入力信号がYUV(YPbPr/YCbCr)の場合に適しています。	
IJ	セット	入力信号検出、DispalyPortビットレート以外のマルチ入力の各設定が工場出荷時の状態に戻ります。	
0	SD		
言	語選択	OSDに使用する言語を選択します。	
0	SD 時間	OSDメニュー表示時間の設定をします。 10秒~240秒の間で設定ができます。	
0	SD位置	OSDメニューの表示位置を選択します。	
イ 0	ンフォメーション SD	インフォメーションOSD表示のオン/オフ、および表示時間を設定します。 3~10秒間の表示時間設定ができます。 あ知らせ ● インフォメーションOSD表示は入力の切替えや入力信号の状態が変化したとき、または入力信号が異常なとき に画面に表示されるメッセージです。	
	IP/ID 情報	IPアドレスとモニターID設定の表示をオン/オフで設定します。 表示される内容はIDコントロール[OSDメニュー]→[マルチディスプレイ]→[IDコントロール]または LAN [OSDメニュー]→[コントロール]→[LAN]で設定します。	
0	SD 方向	OSDの表示方向を設定します。	
	ランドスケープ	横型設置した場合に見やすい方向でOSDを表示します。	
	ポートレート	縦型設置した場合に見やすい方向でOSDを表示します。 あ知らせ ● ポートレートが選択されている場合、クローズドキャプションは選択できません。	
キーガイド		OSD画面を表示しているときにキーガイドを表示する機能です。	
ХŦ		HTTPサーバーからお好みのタイトルと表示内容を設定できます。 詳細は本取扱説明書の付録「LANコントロール」内の「MEMO設定」を参照ください。	
入力名称		現在表示中の入力端子名称を変更できます。アルファベット、数字、一部の記号が使えます。最大文字数 は14文字です。	
クローズドキャプション (VIDEO入力の場合のみ)		クローズドキャプションを設定します。 お知らせ ● クローズドキャプション動作時に以下の機能を設定するとクローズドキャプションは解除されます。 OSD方向のポートレート・タイルマトリクス・スクリーンセーバー・スチル・ポイントズーム	
リセット		OSDの以下の設定が工場出荷時の状態に戻ります。 OSD時間、OSD位置、インフォメーション OSD、OSD 透過、クローズドキャプション	

マルチディスプレイ		
タイルマトリクス * ¹		 タイルマトリクスは画面を分割してマルチスクリーンで表示する機能です。また、画像を水平および垂直に最大10分割できます。 あ知らせ タイルマトリクスを実行しているときに、メディアブレーヤーの画像を再生すると、各ディスプレイは同期していないため、表示タイミングに差が生じることがあります。 分配器を使って、映像信号を各々のディスプレイへ接続することが必要です。タイルマトリクス動作時は、クローズドキャプション、スチル機能、ポイントズーム機能は動作しません。 アスペクトでZOOMが設定されている場合、フルの設定になります。タイルマトリクス後は設定されたアスペクトの表示に戻ります。 タイルマトリクス動作時にアスペクトの設定をZOOMに変更した場合、タイルマトリクス解除後に反映されます。 低い解像度の映像信号は多数のディスプレイを使用するマルチスクリーン表示には適していません。 ポイントズーム機能の使用には制限があります。詳細は本取扱説明書の付録「ポイントズーム機能」を参照ください。 タイルマトリクス動作時にスクリーンセーバーまを実行するとタイルマトリクスは解除されます。 スクリーンセーバー動作時はタイルマトリクスは動作しません。
	水平モニター数	水平分割数を設定します。
	垂直モニター数	垂直分割数を設定します。
	位置	拡大したい部分を選択します。
	TILE COMP	画面を複数のディスプレイに分割して表示する場合、より自然に見えるようにディスプレイのつなぎ目の表示方法を変更する機能を選択します。 +ボタンまたは - ボタンで表示画面の位置やサイズを微調節することもできます。
	許可	「する」を選択した場合、タイルマトリクスの各設定を適用します。
<u>ହ</u>	イルマトリクス設定保存	
	共通	タイルマトリクスでの設定をすべての入力信号に適用します。
	入力	タイルマトリクスでの設定を個々の入力信号ごとに適用します。
ID コントロール		コントロール用のID番号を与えます。モニターID番号は1~100、グループID番号はA~Jの間で選べ ます。 モニターID番号は以下の場合に使用します。 ・ リモコンをIDモードで使用する場合 グループID番号は1つのディスプレイに複数設定できます。
IJ	セット	マルチディスプレイの各設定が工場出荷時の状態に戻ります。
保	護設定	
パ	ワーセーブ	パワーセーブの有効/無効を設定します。「有効」を設定した場合、入力信号が失われてから本機がパワー セーブに移行するまでの時間を設定することができます。パワーマネージメント機能については本取扱説 明書の機能「パワーマネージメント機能」を参照ください。
	オートパワーセーブ 時間設定	オートパワーセーブに移行する時間を設定します。入力信号が失われ設定した時間が経過するとパワー セーブ機能が動作します。
	クイック起動	「許可」を設定した場合、消費電力は大きくなりますが、映像信号が入力したときのディスプレイの復帰時間 が早くなります。
	USB パワー・ スタンバイ	「許可」を設定した場合、消費電力は大きくなりますがパワーセーブ状態でもUSB ポートに電源のみを供給します。
パワーセーブ メッセージ		パワーセーブに入るときに表示されるメッセージの表示/非表示を設定します。
内部温度		 内部温度の値を表示します。 お知らせ ● 内部温度が動作保証温度以上になったとき、画面が暗くなります。 この場合、画面上に「温度警告!!」の警告が表示されます。

*1: MPは除く。

スクリーンセーバー		 スクリーンセーバーを設定します。 本機能は液晶パネルにかかる負担を軽減させるものです。 お知らせ ● 画像のアスペクトはフルになります。スクリーンセーバーを解除すると、設定されたアスペクトになります。 ● スクリーンセーバーが動作している場合、スチル機能、タイルマトリクス、ポイントズーム機能、クローズドキャ プションは動作しません。 		
	バックライト	「オン」を選択するとバックライトの明るさを自動的に下げます。外光センサーで設定1または設定2が選択されているときは動作しません。		
	モーション	表示内容をわずかに上下左右に動かして、液晶パネルの残 像を軽減させる機能です。表示内容が動くため、画面端部 分に表示されている内容は表示されない場合があります。 常に全体を表示する場合は、ズームで99%以下を選択し てください。		
Ψ	イドパネル	4:3 画面を表示した場合、両側の画像のない部分の色を調節します。 +ボタンを押すと、白く(明るく)なり、-ボタンを押すと、黒く(暗く)なります。 メディアプレーヤーの背景の色も同期して変わります。		
パ	ワーオンディレイ	「スタンバイ」から「電源オン」モードになるまでの遅延時間を調節します。		
	遅延時間	遅延時間は0~50秒の間で設定できます。		
	ID 連動	ID連動で「オン」を選択すると、遅延時間がモニターIDと関連付けされます。 ID番号が大きいほど、遅延時間が長くなります。		
A	LERT MAIL	有効にする場合はオンを選択してください。詳細は本取扱説明書の機能「LAN コントロール」内の「メール 通知設定」を参照ください。		
IJ	セット	パワーオンディレイ以外の保護設定の各設定が工場出荷時の状態に戻ります。		
	ントロール			
ネ	ットワーク情報	ネットワークの設定を表示します。 		
L	AN	お知らせ ● LAN設定を変更した場合は、設定が適用されるまで数秒かかります。		
	IP設定	本機を接続するネットワークが、DHCPサーバーによってIPアドレスを自動的に割り当てる場合は、「自動」を選択します。自動的に割り当てられない場合は、「手動」を選択し、下の「IPアドレス」、「サブネットマスク」、および「デフォルトゲートウェイ」を設定してください。 [IP設定]を「自動」にしている場合のIPアドレスは、ネットワーク管理者にご確認ください。		
	IPアドレス	[IP設定]が「手動」の場合に、本機を接続するネットワークにおける本機のIPアドレスを設定します。		
	サブネットマスク	[IP設定]が「手動」の場合に、本機を接続するネットワークのサブネットマスクを設定します。		
	デフォルトゲート ウェイ	[IP設定]が「手動」の場合に、本機を接続するネットワークのデフォルトゲートウェイを設定します。 設定 を削除する場合は、[0.0.0.0]を設定します。		
	DNS	本機を接続するネットワークがDNSサーバーによってIPアドレスを自動的に割り当てる場合は、「自動」 を選択します。自動的に割り当てられない場合は「手動」を選択し、下の「優先DNSサーバー」および「代替 DNSサーバー」を設定してください。[DNS]を「自動」に設定している場合のIPアドレスは、ネットワー ク管理者にご確認ください。		
	優先 DNS サーバー	本機を接続するネットワークの優先DNSサーバーのIPアドレスを設定します。 設定を削除する場合は、[0.0.0.0]を設定します。		
	代替 DNS サーバー	本機を接続するネットワークの代替DNSサーバーのIPアドレスを設定します。 設定を削除する場合は、[0.0.0.0]を設定します。		
パスワード変更		セキュリティー機能のパスワードを変更します。パスワードの初期値は0000です。		

セキュリティー		セキュリティー機能を設定します。 あ知らせ ● セキュリティー機能は本機の画面表示を制限するためのものであり、本機への入力信号および、本機に接続され ている外部機器に対するアクセスやウィルス侵入などを制限、防止するものではありません。		
パスワード		パスワードを入力します。		
SECL	JRE MODE			
オフ		電源オン時にセキュリティー機能のパスワードを要求しないようにします。		
	START-UP LOCK	電源オン時にセキュリティー機能のパスワードが要求されます。		
	CONTROL LOCK	本機のボタンまたはリモコンのボタンを押したときにセキュリティー機能のパスワードが要求されます。		
	BOTH LOCK	電源オン時または、本体やリモコンのボタンを押したときにセキュリティー機能のパスワードが要求されます。		
リモコンロック設定		 リモコンのボタン操作をロックする機能です。 お知らせ ● リモコンロック設定はリモコンのボタンロック機能です。コントロールパネルのボタン操作を制限する機能ではありません。 ● リモコンの「DISPLAY」ボタンを5秒以上押し続けると、すべてのリモコンボタン操作が有効になります。 		
₹-I	ド選択	モード選択でUNLOCK、ALL LOCK またはCUSTOM LOCK を選択します。 「実行」を選択すると設定が反映されます。		
	UNLOCK	すべてのリモコンボタンの操作が可能です。		
	ALL LOCK	すべてのリモコンボタンの操作がロックされます。		
CUSTOM LOCK キーロック設定		 電源、音量、入力の各ボタン操作を個別にロックすることができます。 CUSTOM LOCK での設定を除き、他のリモコンボタンの操作はロックされます。 電源: 「無効」を選択した場合、電源ボタンがロックされます。 音量: 「有効」を選択した場合、音量調節プラスボタン(+)、音量調節マイナスボタン(-)は動作します。 最低音量と最大音量を、VOL.0から VOL.100の間で設定します。 設定した範囲内で、音量の調節ができます。 「無効」を選択すると、音量調節プラスボタン(+)、音量調節マイナスボタン(-)はロックされます。 入力: 「有効」を選択した場合、動作する入力切替ボタンを選択します。 DisplayPort、HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA(RGB/YPbPr)、VIDEO、MEDIAPLAYERの中から3つまで選択することができます。 「無効」を選択すると、すべての入力切替ボタンがロックされます。 本体にあるボタン操作をロックする機能です。 シトロールロックモード機能により、ボタンをさわっても調節した画面が変わらないように操作ボタンをロックします。 本体の電源ボタン(①)を3 秒間以上押すとロックできます。本体の電源ボタン(①)あ度3 秒間以上押すとロックできます。 		
₹-I	ド選択	モード選択でUNLOCK, ALL LOCKまたはCUSTOM LOCKを選択します。 「実行」を選択すると設定が反映されます。		
	UNLOCK	ボタンの操作を有効にします。		
	ALL LOCK	すべてのボタンの操作がロックされます。		
	CUSTOM LOCK	 CUSTOM LOCK: 電源、音量、入力の各ボタン操作を個別にロックすることができます。 CUSTOM LOCK での設定を除き、他のリモコンボタンの操作はロックされます。 電源: 「無効」を選択した場合、電源ボタンがロックされます。 音量: 「有効」を選択した場合、本体のプラスボタン(+)とマイナスボタン(-)は動作します。 最低音量と最大音量を、VOL.0から VOL.100の間で設定します。 設定した範囲内で、音量の調節ができます。 「無効」を選択すると、本体のプラスボタン(+)とマイナスボタン(-)はロックされます。 入力: 入力切替ボタンの有効/無効を設定します。 		
DDC/CI (VGA(RGB) 入力の場合のみ)		本機とコンピューターでの設定情報のやり取りを「許可」、「禁止」するかを選択します。		

CEC		HDMI CEC対応機器を本機に接続する場合に設定します。 CECはComsumer Electronics Controlの略称です。
CEC 「オン」を選択するとHDMIコネクターに接続したHDMI CEC対応機器を本格 ことができます。オンを選択した場合、以下の項目を設定します。 お知らせ CECで「オン」を選択すると以下の動作を実行します。接続する機器によっては正し ● HDMIコネクターに接続しているHDMI CEC対応機器を再生すると、本体の電 HDMIに切り替えます。本体の電源がオンの場合は、入力信号をHDMIに切り替 ● 本機に添付されているリモートコントローラーでHDMIコネクターに接続してい 作することができます。		「オン」を選択するとHDMIコネクターに接続したHDMI CEC対応機器を本機付属のリモコンで操作する ことができます。オンを選択した場合、以下の項目を設定します。 あ知らせ CECで「オン」を選択すると以下の動作を実行します。接続する機器によっては正しく動作しない場合があります。 ● HDMIコネクターに接続しているHDMI CEC対応機器を再生すると、本体の電源が連動してオンし入力信号を HDMIに切り替えます。本体の電源がオンの場合は、入力信号をHDMIに切り替えます。 ● 本機に添付されているリモートコントローラーでHDMIコネクターに接続しているHDMI CEC対応機器を操 作することができます。
	自動電源オフ	ディスプレイをリモコンのSTANDBYボタンまたは電源ボタンでスタンバイ状態にしたときに接続して いる HDMI CEC 対応機器の状態も連動してスタンバイ状態にします。 お知らせ ● 接続している HDMI CEC 対応機器が録画など作動中の場合は本体の状態に連動しない場合があります。
	オーディオレシー バー	HDMI CEC対応音声機器を接続する場合、本機と本体に接続するHDMI CEC対応機器の間にHDMI CEC対応音声機器を接続してください。 「する」を選択した場合は、接続したHDMI CEC対応音声機器から接続しているHDMI CEC対応機器の 音声を出力し、本機の内部スピーカーはミュート(消音)となります。 「しない」を選択した場合は、本体のスピーカーから接続しているHDMI CEC対応機器の音声を出力し、接 続しているHDMI CEC対応音声機器はミュート(消音)となります。 あ知らせ ● HDMI CEC対応音声機器を接続していない場合は「しない」を選択してください。
	デバイス検索	ディスプレイのHDMIコネクターに接続されているHDMI CEC対応機器を検索し、その種類と登録名称を表示します。 HDMIコネクターにHDMI CEC機器を接続した場合、検索後に表示されるHDMIコネクターに接続されたデバイスを選択することで入力を切り替えることができます。
ע	セット	LAN、パスワード変更、セキュリティー、PING以外のコントロールの設定が工場出荷時の状態に戻ります。
シ	ステム	
モニターインフォメー ション		モデル名、シリアルナンバー、CO2削減量、CO2排出量を表示します。CO2削減量は電源オン時およびパ ワーマネージメント機能動作時の積算した省エネ効果をCO2削減量(kg-CO2)で表示します。CO2排出 量は計算によって求めた概算値であり、実測値とは異なります。またオプション機器を接続していない場 合の計算値です。 注:CO2削減量は、OECD(経済協力開発機構)2008年Editionの世界標準CO2-電力量換算値に基づいて算 出しています。
ファームウェア		ファームウェアのリビジョンを表示します。
MAC アドレス		MACアドレスを表示します。
オールリセット		すべての設定が工場出荷の状態に戻ります。 あ知らせ ● リモコンの設定によってはすべてのマルチ接続されているディスプレイに同時に機能が実行される場合があり ます。オールリセットの実行には特にご注意ください。すべてのマルチ接続されているディスプレイでオール リセットが実行された場合、再度接続を有効にするためにはすべてのディスプレイで再設定が必要となります。

OSDの初期値については当社ホームページをご覧ください。

困ったとき

故障かな?と思ったら…

このようなときは、チェックしてください。

表示されないときは…

症状	状 態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが赤色に点滅 している場合	本機の故障である可能性があります。販売店または修理受付/ア フターサービス窓口にご相談ください。	P48
	電源ランプが点灯しない 場合	電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認 してください。	P15
	電源ランプ機能 [OSDメニュー]→[コ ントロール]→[電源ランプ]がオンの 場合	電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		主電源スイッチがオフになっている可能性がありますので、確認してください。	P16
	電源ランプが青色に点灯 している場合	信号入力が無い入力コネクターが選択されている可能性があります。 入力切替ボタンを押して、入力コネクターを切り替えてください。	
		OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P32
		● OSD 画面が表示されない場合は故障の可能性があります。 販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P48
		● OSD 画面が正常に表示されれば故障ではありません。「映像設定」の「バックライト」と「コントラスト」を調節してください。	P33
		● OSD 画面が正常に表示され、「バックライト」と「コントラスト」 を調節しても画面が表示されない場合は、接続している機器が 正しい動作状態にあることを確認してください。コンピュー ターと接続している場合は、コンピューターの周波数、解像度、 出力信号の種類を確認してください。	P18, 19
		コンピューター起動時に本機に接続していた信号ケーブルを抜き差しすると、画面が表示されない場合があります。本機とコン ピューターの電源をいったん切り、信号ケーブルを接続した状態でもう一度電源を入れ直してください。	
	電源ランプが青色以外に 点灯もしくは点滅してい る場合	パワーマネージメント機能が作動している可能性があります。 キーボードの適当なキーを押すか、マウスを動かす、またはリモコ ンのPOWERオンボタンを押してください。	P13, 21
		信号ケーブルが本機または接続機器のコネクターに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P18
		変換アダプターが正しく接続されていない可能性がありますので、 確認してください。	P18
		接続しているコンピューターや映像機器の電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。	
画面が表示されなく なった	正常に表示されていた画 面が、暗くなったり、ちら つくようになったり、表示 しなくなった場合 ^{**}	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または修理受付/ アフターサービス窓口にご相談ください。	P48

※ ディスプレイに使用しているバックライトには寿命があります。

表示がおかしいときは…

症 状	原因と対処	参照
画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯 したままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P5
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとモアレが生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液晶 パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を見る角度によって色がおかしい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	P62~66
画面の表示状態が変わっていく 	ディスプレイは使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化します。ま た周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることがありますが、 液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像が薄く 残っている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような残像が起こることがあります。 本機をリモコンのSTANDBYボタンまたは電源ボタンでスタンバイ状態に するか、変化する画面を表示していれば、像は1日程度で自然に消えます。長 時間に渡って静止画面を表示すると、残像が消えなくなる場合がありますが、 故障ではありません。使用しないときには電源を切ることをおすすめします。	Ρ4
表示色がおかしい	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P32
	● OSD 画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。 販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P48
	● OSD画面が正常に表示されれば故障ではありません。「カラーコント ロール」を選択し、お好みで色の割合を調節していただくか、または映像 設定リセットをおこなって工場出荷値に戻してください。	P33, 35
	● OSD 画面が正常に表示され、「映像設定」を調節してもコンピューターの 画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピュー ターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P18, 19
画面がざらつく(上記以外の場合)、 または映像が一瞬途切れる	中継器、分配器、長いケーブルをご使用した場合、画面のざらつきや映像が一 瞬途切れることがあります。ご使用のケーブルをシールド付きの物に交換 する、もしくは中継器、分配器を使用せずに直接ディスプレイ本体にケーブ ルを接続してください。ツイストペアケーブル延長器をご利用の際はシー ルド付きケーブルに対応したものをご使用ください。また、使用環境や使用 ケーブルによって画面にノイズが現れたり映像が途切れることがあります。 このような場合、当社Webサイトをご確認ください。	P18
	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P32
	● OSD 画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。 販売店または修理受付 / アフターサービス窓口にご相談ください。	P48
	● OSD 画面が正常に表示されれば故障ではありません。「画面調節」の「位 	P34
	● OSD 画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの画面 が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューター の周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P18, 19
自動的に電源が切れてしまう	オフタイマーの設定を確認してください。 CECをオフにしてください。	P37, 43 P60
スケジュール機能で設定したとおりに動 作しない	オフタイマーの設定を確認してください。 オフタイマーがオンと設定されている場合は、スケジュール機能は動作しま せん。	P37
画面が乱れる	電源を入れたとき、または設定を変更したときに画像が乱れることがあり ますが、故障ではありません。	

案内画面/注意画面が表示されたら…

症状		原因	対処	参照
画面に「注意」が表示された ^{**} ¹		信号ケーブルが本機またはコンピューター のコネクターに正しく接続されていない可 能性があります。	信号ケーブルを本機およびコンピュー ターのコネクターに正しく接続してくだ さい。	P18, 19
	注意! 入力信号がありません 信号または接続を確認してください	HDMI入力が切り替わった可能性があり ます。	CEC (OSD機能) のCECをオフにして ください。	P43, 60
		信号ケーブルが断線している可能性があ ります。	信号ケーブルが断線していないか確認し てください。	
		コンピューターの電源が切れている可能 性があります。	コンピューターの電源が入っているか確 認してください。	
		コンピューターのパワーマネージメント 機能が作動している可能性があります。	マウスを動かすかキーボードのキーを押 してください。	P21
* 2	注意! 入力周波数または解像度が範囲外です 入力周波数または解像度を変更してください 水平周波数:75kHz 垂直周波数:60Hz	本機に適切な信号が入力されていない可 能性があります。	入力周波数またはコンピューターの解像 度を変更してください。	P19
		本機の対応する解像度よりも高い解像度 の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューターの解像 度を変更してください。	P19
画面に「温度警告!!」が表示 された		周りの環境が保証温度を超えた状態に なっています。	故障の原因となりますので、電源を切っ てください。	

※1コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることが ありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。

※2コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばら く待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。

その他(コンピューターと接続している場合)

症状	原因	対処
解像度や色数の変更ができない/ 固定されてしまう	うまく信号が入出力できないことがまれにあ ります。	本機とコンピューターの電源をいったん切り、 もう一度電源を入れ直してください。
	Windows [®] をご使用の場合は、Windows [®] セットアップ情報のインストールが必要な可 能性があります。	付属のユーティリティーディスクのWindows [®] セットアップ情報をコンピューターにインス トールしてください。
	Windows [®] セットアップ情報をインストー ルしても設定の変更が不可能な場合、または Windows [®] 以外のOSをご使用の場合は、ビデ オカードのドライバーがOSに正しく認識され ていない可能性があります。	ビデオカードのドライバーを再インストールし てください。再インストールに関しては、コン ピューターの取扱説明書をご参照いただくか、 コンピューターのサポート機関にお問い合わせ ください。

症状	原因と対処	参照
リモコンで 操作できない	 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンの乾電池の+-が逆に入っていませんか。 ディスプレイ本体またはリモート入力コネクターに接続したセンサーユニットの 受光部に正しく向けていますか。 リモコンロック設定が設定されていませんか。 リモコンがIDモードになっていませんか。 モニターIDとリモコンIDの番号はあっていますか。 	P14, 49
映像は出るが、音が出ない	 オーディオ出力コネクターに出力した機器から音が出ない場合は、オーディオ入力コネクターの接続コードが外れていないか調べてください。また音声バランスが片側によっていないか調べてください。ト側によっている場合はバランス設定をセンターに戻してください。サラウンドがオンになるとラインアウトの出力は無効になるため、サラウンドはオフにしてください。 映像入力と音声入力が異なっていませんか。音声入力を切り替えてください。 消音状態になっていませんか。本体またはリモコンのミュートボタンを押して、音が出るかどうかを確認してください。 音量が最小になっていませんか。本体の+-ボタンまたはリモコンの音量調節プラスボタン(+)、音量調節マイナスボタン(-)で音量を調節してください。 DisplayPort接続している機器によっては音声出力非対応の場合があります。 抵抗ありのオーディオケーブルを使用していませんか。 抵抗なしのオーディオケーブルをで使用ください。 表示中のHDMIコネクターにHDMI CEC対応音声機器を接続していない場合はオーディオレシーバーを「しない」に設定してください。 新知らせ 音声入力の切替えは、映像入力ごとに設定が可能です。 	P12, 13 P18, 35 P43, 60

その他(RS-232CまたはLANで接続している)

症状	原因と対処	参照
RS-232C で制御できない	リバースタイプ (クロスタイプ)のRS-232Cケーブルが正しく接続されているかを 確認してください。	
LAN で制御できない	LANケーブル(Cat.5以上)が正しく接続されているかを確認してください。	
	ネットワーク設定が正しく設定されているか確認してください。	P54

メディアプレーヤーを使用するとき

症 状	症状 原因と対処	
メディアプレーヤー機能で USB ストレージデバイスが認識されない。	USB(2A)にUSBストレージデバイスが正しく接続されていることを確認してください。	P20

映像機器を使用するとき

症状	原因と対処	参照
映像も音も出ない	プレーヤーなどの外部機器は正しく接続し、正しく操作していますか。詳しくは外部 機器の取扱説明書をご覧ください。	P18
	本機のパワーマネージメント機能が作動している可能性があります。外部機器側が 動作(再生)状態になっているかご確認ください。	P21
色がつかない、色がおかしい	色相の調節をしてください。 色のこさの調節をしてください。 カラーシステムを正しく設定してください。	P33, 34
画面が縦長に見える	16:9の映像が4:3に圧縮され、縦長の映像として表示されている場合(スクイー ズ信号)があります。 正しい比率で見るために、画面のアスペクトをワイドに設定してください。	P22

本機を廃棄するには(リサイクルに関する情報)

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく指定再資源化製品です。希少資源の再利用のため、不要になった製品の リサイクルにご協力ください。詳しくは当社 Web サイトをご参照ください。

「ディスプレイのリサイクル」について

https://www.nec-display.com/jp/environment/recycle/display.html

法人のお客様(産業廃棄物として廃棄される場合)

当社は資源有効利用促進法に基づき、回収・リサイクルシステムを構築し、積極的に資源の有効利用につとめています。回収・リサイクルのお見積り・お申し込みについては上記Webサイトをご参照ください。

個人のお客様

"PCリサイクルマーク"のシールが貼り付けられている当社製品は、ご家庭からの排出時、新たな料金負担を 頂くことなく、当社が責任を持って回収・リサイクルいたします。

** "PCリサイクルマーク"のない製品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きます。
 ** 本機をご購入いただいた個人のお客様には、お申込みいただくことにより、無償で "PCリサイクルマーク"を提供いたします。
 お申し込み方法は上記Webサイトをご参照ください。

お知らせ

●本取扱説明書の「ご使用の前に」のVCCIに関するご説明文の中で、「この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、」 という記述をしておりますが、これは本機がVCCIクラスBというより厳しい基準に適合させていることから、協議会から指定された 文章を記述したものであり、本機は家庭環境での使用を目的とはしておりません。

保証とアフターサービス

● この商品には保証書を添付しています。 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

- ●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。

法人ユーザー様の窓口

NECビジネスPC修理受付センター

フリーコール:0120-00-8283

携帯電話をご利用のお客様はこちらの番号へおかけください。

0570-064-211(通話料お客様負担)

受付時間:月~金 9:00~18:00

休日は、土曜・日曜・祝日および年末年始等の所定休日とさせていただきますので、ご了承願います。

アフターサービスを依頼される場合は次の内容をご連絡ください。

- ●お名前
 ●ご住所(付近の目標など)
 - ご住所(付近の日標など)
- ●電話番号

- ●製造番号(本機背面のラベルに記載) ●故障の症状、状況など(できるだけ詳しく)
 - ●購入年月日または使用年数
- ●品 名:マルチシンク液晶ディスプレイ
- ●型 名:C431/C501/C551

日本語-49

リモコンIDモード機能について

このリモコンには、モニターIDと同様のID番号を設定することができます。 マルチ画面システムなど複数台のディスプレイ本体が並んだ場所で使用する場合、リモコンをIDモードで動作させIDを切り替えること により、ディスプレイを個別に操作することができます。

■ディスプレイ本体の設定

モニターIDでID番号を設定する。

■リモコンをIDモードにする。

リモコンのREMOTE IDのSETボタンを2秒以上押すとリモコンはIDモードで動作します。 このとき、ID番号は以前に設定したID番号で動作します。ID番号の初期値は1です。 また、リモコンのID番号を設定した場合もIDモードで動作します。 なお、IDモード時のリモコンのボタン操作は、通常と同じです。 リモコンがIDモードのときにREMOTE IDのSETボタンを押すと、画面の中央にモニターIDが表示されます。

■リモコンをノーマルモードにする。(IDモードを解除する)

リモコンのREMOTE IDのCLEARボタンを2秒以上押すとリモコンはノーマルモードに戻ります。 リモコンの初期状態はノーマルモードです。

■リモコンのID番号を設定する。

下記の手順でIDモード時のID番号を設定することができます。

● リモコンの REMOTE IDの SET ボタンを押した状態で リモコンの"1"または"0"ボタンでID番号の3桁目を押す。 リモコンの"1-9、0"ボタンでID番号の2桁目を押す。 リモコンの"1-9、0"ボタンでID番号の1桁目を押す。

ID番号を押した後、REMOTE IDのSETボタンを放すとID番号が記憶されます。

- · ID番号入力は時間をあけずに操作してください。
- ・設定できるID番号は0~100までです。
- ・0を設定するとモニターIDの設定にかかわらずすべてのディスプレイ本体が選択されます。
- ・リモコンのID番号の設定がO以外で、リモコンのID番号がモニターIDの設定と一致しない場合は、リモコンでの操作はできません。

■リモコンで特定のディスプレイのみを制御する方法

- 制御したいディスプレイでOSD画面を表示します。AUTO ID/IP設定 [OSDメニュー]→[マルチディスプレイ]→[IDコントロール]→[AUTO ID/IP設定]でID番号を設定します。モニターIDは1~100まで設定することができます。
 先頭から、順番に1,2,3...と連続でIDを設定されることをおすすめします。
- 2. リモコンの REMOTE ID の SET ボタンを押したまま、リモコンの ID 番号を入力します。 リモコンの ID 番号は、制御したいディスプレイ のモニター ID 番号と一致している必要があります。
- 3. リモコンを、制御したいディスプレイのリモコン受光部に向けて、REMOTE IDのSETボタンを押します。画面中央にモニターID 番号が赤色で表示されることを確認してください。

モニターID番号が白色で表示される場合は、モニターID番号とリモコンのID番号は一致していません。

お知らせ

● リモコンではグループIDを指定できません。

リモート入出力コネクターを使用した制御

市販のステレオミニプラグケーブルを使用して液晶ディスプレイを接続すると、1台のリモコンで接続しているすべての液晶ディスプレイを制御できます。

お 願 い

- ステレオミニプラグケーブルの接続は主電源スイッチを切ってからおこなってください。
- 規定のもの以外は使用しないでください。

RS-232Cリモートコントロール

本機のRS-232C端子とコンピューターのRS-232C端子をリバースタイプ(クロスタイプ)のRS-232Cケーブル(市販)で 接続するとコンピューターから次のような操作が可能になります。

- ・ 電源を入れるまたは本機をスタンバイ状態にする
- ・ 入力の切替
- ・ ミュート(消音)の切替

■接続方法

- 接続はコンピューターと本機の主電源を切って からおこなってください。
- ・最初にコンピューターを立ち上げてから本機の 主電源を入れてください。(これをおこなわな いとcomポートが正常に動作しない場合があ ります。)
 - RS-232Cで接続されたディスプレイを制御 する場合は、本取扱説明書の付録「外部制御」内 の「コントロールコマンド」もしくは付属のユー ティリティーディスク内のExternal_control_ J.pdfを参照してください。

お知らせ

- コンピューターの25 ピンシリアルポートと接続する場合は変換アダプターが必要です。
- 変換アダプターについてはお買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ピン配列については「2)RS-232C input/output」を参照してください。

1) インターフェイス

プロトコル	RS-232C
ボーレート	9600[bps]
データ長	8[bits]
パリティ	なし
ストップビット	1 [bit]
フロー制御	なし

- ・本機はRS-232Cコントロール用としてRXD, TXDおよびGNDラインを使用します。
- ・リバースタイプ(クロスタイプ)のRS-232Cケーブル(市販)を使用して ください。

2) ピンの配列

RS-232C input / output

Pin No	Name
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC

ディスプレイはRS-232Cの制御にRXD、TXD、GNDを使用します。

LANコントロール

本機にはLANポート(RJ-45)が標準装備されています。LANケーブル(市販)を接続するとHTTPサーバー機能を使って本機にLANの設定がおこなえます。本機をLAN環境で使用する場合は、本機にIPアドレスなどを設定する必要があります。

接続例

HTTPを使用したブラウザーによるネットワークの設定

概要

本機をネットワークに接続すると、本機からメール通知をおこなったり、コンピューターからネットワークを経由して本機を制御することができます。

本機へのIPアドレスやサブネットマスクなどの設定は、HTTPサーバー機能を使用しWebブラウザーでネットワーク設定画面を表示しておこないます。なお、Webブラウザーは「Microsoft Internet Explorer 10」以上を必ず使用してください。

本機は「JavaScript」および「Cookie」を利用していますので、これらの機能が利用可能な設定をブラウザーに対しておこなって ください。設定方法はバージョンにより異なりますので、それぞれのソフトウェアにあるヘルプなどの説明を参照してください。

HTTPサーバー機能へのアクセスは、本機とネットワークで接続されたコンピューターでWebブラウザーを起動し、以下のURL を入力することでおこなえます。

・ネットワーク設定 http://〈本機のIPアドレス〉/index.html

お知らせ

- コントロールソフトは、当社のホームページからダウンロードしてください。
- 工場出荷時のIPアドレス取得の設定は「自動」です。リセット後もIPアドレスは自動的に取得されます。
- ご使用のネットワーク環境によっては、表示速度やボタンの反応が遅くなったり、操作を受け付けなかったりすることがあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 また続けてボタン操作をおこなうとディスプレイが応答しなくなることがあります。その場合はしばらく待ってから再度操作をおこなってください。しばらく待っても応答が無い場合は、本機の主電源を入れなおしてください。
- Web ブラウザーでネットワーク設定画面が表示されない場合は、[Ctrl] + [F5] キーを押して Web ブラウザーの画面表示を更新してください。
- LAN で接続されたディスプレイを制御する場合は、付属のユーティリティーディスク内の External_control_J.pdf を参照してください。それでも表示されない場合は Web ブラウザーのキャッシュを消去してください。
- コマンドについては本取扱説明書の付録「外部制御」内の「コントロールコマンド」を参照してください。

使用前の準備

ブラウザーによる操作をおこなう前にあらかじめ本機に市販のLAN ケーブルを接続してください。

プロキシサーバーの種類や設定方法によっては、プロキシサーバーを経由したブラウザー操作ができないことがあります。プロキシサーバーの種類にもよりますがキャッシュの効果により実際に設定されているものが表示されない、ブラウザーから設定した内容が反映しないなどの現象が発生することがあります。プロキシサーバーはできるだけ使用しないことを推奨します。

ブラウザーによる操作のアドレスの扱い

以下の場合、ホスト名がそのまま利用できます。

- ・ブラウザーによる操作に際しアドレスまたはURL欄に入力する実際のアドレスについてネットワーク管理者によってドメインネームサーバーへ本機のIPアドレスに対するホスト名が登録されている。
- ・使用しているコンピューターの「HOSTS」ファイルに本機のIP アドレスに対するホスト名が設定されている。
- (例1)本機のホスト名が「pd.nec.co.jp」と設定されている場合
 ネットワーク設定へのアクセスはアドレスまたはURLの入力欄へ
 http://pd.nec.co.jp/index.html と指定します。
- (例2)本機のIPアドレスが「192.168.73.1」の場合
 ネットワーク設定へのアクセスはアドレスまたはURLの入力欄へ
 http://192.168.73.1/index.html と指定します。

ブラウザーによるリモコン操作と画面調節

以下のURL を入力しHOME 画面を表示します。HOME 画面左側にある各リンク をクリックして設定画面に入ります。 http://〈本機のIP アドレス〉/index.html

REMOTE CONTOROL: リモコンボタンと同等の操作をおこないます。

以下のリンクでは[OSDメニュー]で記載されているすべての機能と同等の設定ができます。 INPUT、PICTURE、AUDIO、SCHEDULE、MULTI INPUT、OSD、MULTI DISPLAY、DISPLAY PROTECTION、 CONTROL、SYSTEM

お知らせ

● 設定画面に表示されるボタンの説明:

[APPLY] 設定を適用します。

[CANCEL] 各項目の設定を編集前の状態に戻します。

お知らせ

● APPLYボタンを押した後は、編集前の状態に戻りません。

[RELOAD] 表示しているページの設定値を再読み込みします。

[RESET] 各項目の設定が工場出荷の状態に戻ります。

ネットワーク設定

HOME画面左側にあるNETWORK SERVICEをクリックして設定画面に入ります。

NEC

IP SETTING	IP アドレスの設定方法を選択します。
	AUTO : IP アドレスを自動的に取得します。
	MANUAL :IP アドレスを手動で設定します。
	注意
	 ● 接続に関して問題が発生した場合は、ネットワーク管理者にご確 認ください。
IP ADDRESS	[IP SETTING] が 「MANUAL」 の場合に、本機を接続するネットワー クにおける本機の IP アドレスを設定します。
SUBNET MASK	[IP SETTING] が 「MANUAL」 の場合に、本機を接続するネットワー クのサブネットマスクを設定します。
DEFAULT GATEWAY	[IP SETTING] が 「MANUAL」 の場合に、本機を接続するネットワー クのデフォルトゲートウェイを設定します。
	設定を削除する場合は、[0.0.0.0]を設定します。
DNS	DNS サーバーの IP アドレスの設定方法を選択します。
	AUTO :DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得します。 MANUAL :DNS サーバーの IP アドレスを手動で設定します。
PRIMARY DNS	本機を接続するネットワークの優先 DNS サーバーの IP アドレスを 設定します。
	設定を削除する場合は、[0.0.0.0] を設定します。
SECONDARY DNS	本機を接続するネットワークの代替 DNS サーバーの IP アドレスを 設定します。
	設定を削除する場合は、[0.0.0.0] を設定します。

お知らせ

● IPアドレスリセット [OSDメニュー]→[コントロール]→[IPアドレスリセット]を選択した場合、以下の項目が工場出荷時状態に 戻ります。

[IP SETTING]: AUTO [IP ADDRESS]: 192.168.0.10 [SUBNET MASK]: 255.255.255.0 [DEFAULT GATEWAY]: (空欄) [DNS]: AUTO [PRIMARY DNS]: (空欄) [SECONDARY DNS]: (空欄)

メール通知設定

HOME 画面左側にある MAIL をクリックして設定画面に入ります。

本機をネットワークに接続して使用しているとき、各種エラーが発生した場合に、本機の状態をEメールでコンピューターなどへ 通知します。

ALERT MAIL	ENABLE…以下の設定に基づいてメール通知機能が働きます。	
	DISABLE…メール通知機能が停止します。	_
STATUS MESSAGE	ENABLE・・・ 以下の設定に基づいて無信号状態を通知する機能が働きます。	
	DISABLE・・・ 本機の無信号状態を通知する機能が停止します。	
SENDER'S ADDRESS	差出人アドレスを設定します。	英数字、記号
	Eメールの「from」にあたるアドレスです。	最大 60 文字
SMTP SERVER	メール送信に使用する SMTP サーバーを設定します。	英数字
		最大 60 文字
RECIPIENT'S ADDRESS 1	宛先のアドレスを設定します。宛先は 3 つまで設定できます。	
RECIPIENT'S ADDRESS 2	E メールの「to」にあたるアドレスです。	英数字、記号 最大 60 文字
RECIPIENT'S ADDRESS 3		取八 00 入]
AUTHENTICATION METHOD	メール送信の認証方式を選択します。	—
POP3 SERVER	メールの認証に使用する POP3 サーバーのアドレスを指定します。	—
USER NAME	メール送信に認証が必要な場合、認証サーバーにログインするためのユー ザー名を設定します。	英数字 最大 60 文字
PASSWORD	メール送信に認証が必要な場合、認証サーバーにログインするためのパス ワード名を設定します。	英数字 最大 60 文字
TEST MAIL	メール設定通知を確認するために、テストメールを送信します。	_

お 願 い

- 送信テストをおこなって、送信エラーになったりメールが届かない場合は、ネットワーク設定の設定内容を確認してください。
- 宛先のアドレスが間違っている場合は、送信テストでエラーにならないことがあります。テストメールが届かない場合は、宛先アドレスを確認してください。

Alert Mail一覧

エラー番号 ErrorCode	Alert Mail メッセージ	説明	対策
70h ~ 7Fh	The monitor's power supply is not functioning normally.	電源異常	販売店または修理受付/アフターサービス 窓口へご相談ください。
90h ~ 9Fh	The monitor's back light unit is not functioning normally.	バックライト異常	販売店または修理受付/アフターサービス 窓口へご相談ください。
AOh \sim AFh	The menitor is everbasted	温度異常	販売店または修理受付/アフターサービス 窓口へご相談ください。
A2h	me monitor is overneated.	センサーがユーザー指定温度に達した	販売店または修理受付/アフターサービス 窓口へご相談ください。
BOh ~ BFh	The monitor doesn't have the input signal.	NO SIGNAL	「困ったとき」の「画面に何も映らない」「電源ランプが青色に点灯または青色以外に点灯もしくは点滅している場合」を参照してください。
Dlh	The battery for clocks is empty	バッテリーが切れています。	本機を電源コンセントにつなぎ充電してく ださい。OSDメニューの「日付/時刻設定」 を設定してください。
EOh \sim EFh	The system error occurred in the monitor.	システムエラー	販売店または修理受付/アフターサービス 窓口へご相談ください。

SNMP設定

HOME 画面左側にある SNMP をクリックして設定画面に入ります。

SNMPはネットワークに接続された機器を管理するための情報通信方法です。 SNMPを設定することにより、管理対象の機器の情報取得や設定変更がおこなえます。

バージョン

SNMP v1 コミュニティ名による平文の認証、Trap 再送確認なし SNMP v2c コミュニティ名による平文の認証、Trap 再送確認あり

コミュニティ

初期設定のコミュニティ名はpublicです。値を読むことのみが可能です。コミュニティ名は3つまで設定することができます。

Trap送信

管理対象の機器にエラーが発生した場合、指定されたアドレスにTrap送信をおこなうことができます。

Trap選択項目	説明	エラーコード
Temperature	温度異常	OxAO, OxA1, OxA2
Power	電源異常	0x70, 0x71, 0x72, 0x78
Inverter/Backlight	バックライト異常	0x90, 0x91
No Signal	NO SIGNAL	0xB0
System Error	システムエラー	0xE0

AMX設定

HOME画面左側にあるAMXをクリックして設定画面に入ります。

AMX BEACON:本機をAMX 社のNetLinx コントロールシステムに対応したネットワークに接続した場合、AMX Device Discoveryからシステムへのビーコン送信機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定します。

お知らせ

● AMX Device Discoveryは、対応した機器を接続すると自動的に検出し、制御に必要なDevice Discovery ModuleをAMX のサーバからダウンロードする仕組みです。

CRESTRON設定

HOME 画面左側にある CRESTRON をクリックして設定画面に入ります。

ROOMVIEW	コンピューターで制御する場合に設定します。
	ON: ROOMVIEWを有効にします。
	OFF:ROOMVIEWを無効にします。
CRESTRON CONTROL	コントローラーで制御する場合に設定します。
	ON: CRESTRON CONTROLを有効にします。
	OFF: CRESTRON CONTROLを無効にします。
CONTROLLER IP ADDRESS	CRESTRON SERVER のIP ADDRESSを設定します。
IP ID	CRESTRON SERVER のIP IDを設定します。

お知らせ

● CRESTRON の項目は、CRESTRON ROOMVIEW を使用する場合に設定します。 CRESTRON ROOMVIEW については、Crestron 社のホームページをご覧ください。 (英語のみ) http://www.crestron.com

NAME設定

HOME画面左側にあるNAMEをクリックして設定画面に入ります。

MONITOR NAME	本機の名称を設定します。初期設定はモデル名です。	英数字 最大 16 文字
HOST NAME (CONTROL)	本機のホスト名を設定します。	英数字 最大 15 文字
HOST NAME (MP)	本機のホスト名を設定します。	英数字 最大 15 文字
DOMAIN NAME	本機のドメイン名を設定します。	英数字 最大 60 文字

NETWORK SERVICE 設定

HOME 画面左側にある NETWORK SERVICEをクリックして設定画面に入ります。

PJLink CLASS	使用する PJLink (ピージェイリンク)のクラスを指定します。				
	お知らせ				
	● PJLink(ピージェイリンク)とは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(略称 JBMIA)が制定したネットワーク(通信)インターフェイス規格です。				
	http://pjlink.jbmia.or.jp/index.html				
	本機は、PJLink class 1, class 2 のすべてのコマンドに対応しています。				
NOTIFY FUNCTION	ディスプレイのネットワークの変化を通知する機能の有効/無効を設定します。				
ENABLE	PJLink class 2で使用する機能です。				
NOTIFY ADDRESS	ディスプレイの変化を通知する先のIPアドレスを設定します。				
	PJLink class 2で使用する機能です。				
PJLink PASSWORD	PJLinkを使用する場合に、パスワードを設定します。パスワードは最大32文字までの英数字で設定してください。				
HTTP PASSWORD	HTTPサーバーを使用する場合に、パスワードを設定します。初期設定は「0000」です。パスワードは最大10文字までの英数字で設定してください。				
HTTP PASSWORD ENABLE	HTTPサーバーにログインする際のパスワード入力の有無を設定します。パスワードを入力する際は、USER NAMEに本機の名称を設定します。				

MEMO設定

HOME画面左側にあるMEMOをクリックして設定画面に入ります。

お好みのタイトルと表示内容を設定できます。

TITLE	最大24文字までの英数字で設定してください。
MESSAGE	最大240文字までの英数字で設定してください。 文字は1行に30字まで、9行まで入力できます。
MEMO PASSWORD	初期設定は0000です。
MEMO PASSWORD ENABLE	MEMO設定時のパスワード入力の有無を設定します。

SD-CARD VIEWERの設定

HOME 画面左側にある SD- CARD VIEWERをクリックして設定画面に入ります。

詳細は本取扱説明書の機能「メディアプレーヤーでできること」内の「共有SDカード設定で画像または動画をコピーする場合」を 参照ください。

外部制御

外部機器との接続方法

ディスプレイとコンピューターなどの外部機器との接続方法には、次の2つがあります。

① RS-232C 端子を使用した接続

RS-232C端子を使用して、ディスプレイと コンピューターを接続します。

② ネットワーク (LAN) 経由での接続

LANケーブルを使用して、ディスプレイとコンピューターを接続します。 使用するLANケーブルの種類については、ネットワーク管理者にご確認 ください。

接続インターフェース

① RS-232C 端子を使用した接続

通信条件

項目	詳細
プロトコル	RS-232C
ボーレート	9600[bps]
データ長	8[bits]
パリティ	なし
ストップビット	1 [bit]
フロー制御	なし

② ネットワーク (LAN) 経由での接続

通信条件(LANによる接続)

項目	詳細
プロトコル	TCP
ポート番号	7142
仁洋油市	自動設定
山达述反	(10/100Mbps)

③コントロールコマンド

Function (Monitor ID = 1)	Code Data
Power ON	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 31 03 73 0d
Power OFF	01 30 41 30 41 30 43 02 43 32 30 33 44 36 30 30 30 34 03 76 0d
	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 46 03 04 0d
Input Source Select DisplayPort	or
	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 30 46 03 04 0d
	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 31 03 72 0d
Input Source Select HDMI1	or
	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 31 03 72 0d
	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 31 32 03 71 0d
Input Source Select HDMI2	or
	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 31 32 03 71 0d
	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 38 32 03 78 0d
Input Source Select HDMI3	or
	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 32 03 78 0d
Input Source Select VGA(RGB)	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 31 03 73 0d
Input Source Select VGA(YPbPr)	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 43 03 01 0d
Input Source Select VIDEO	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 30 35 03 77 0d
	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 36 30 30 30 38 37 03 7D 0d
Input Source Select MP	or
	01 30 41 30 45 30 41 02 31 31 30 36 30 30 38 37 03 7D 0d
Sound Mute ON	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 31 03 09 0d
Sound Mute OFF	01 30 41 30 45 30 41 02 30 30 38 44 30 30 30 32 03 0a 0d

その他のコマンドおよびモニターIDを指定して設定した場合は、付属のユーティリティーディスク内のExternal_Control_J.pdfをご参照ください。

ASCII コントロールコマンドについて

本機は、External_Control_J.pdfに記載されたコマンドの他に、当社のディスプレイまたはプロジェクターを制御するための共通 ASCIIコントロールコマンドに対応しています。 コマンドの詳細は当社ホームページをご覧ください。

本機で使用するパラメーター

● inputコマンド

入力信号名称	レスポンス	パラメーター
DisplayPort	displayport	displayport または displayport 1
HDMI1	hdmi 1	hdmi1 または hdmi
HDMI2	hdmi2	hdmi2
HDMI3	hdmi3	hdmi3
VGA	vga	vga、vgal、computer、computerl、rgb または rgbl
VIDEO	video	video または video l
MP	mp	mp

● status コマンド

レスポンス	エラー状態
error:temp	温度異常
error:light	バックライト異常
error:system	システムエラー

HDMI CEC 対応コマンド

OSD X=1-	HDMI CEC コマンド	動作内容	操作手順
	One Touch Play	HDMI CEC対応機器の電源をオンにすると、 HDMIケーブルで接続されたディスプレイの電 源がオンになります。入力端子が対象のHDMI に自動で切り替わります。ディスプレイの電源 が既にオンしている場合は入力端子のみ切り替 わります。	コントロール: ネットワーク消報 LAN CEC オン パスワード支更 セキュリティー する / しない
CEC (Consumer Electronics	Remote Control Pass Through	本体付属のリモコンによるボタン操作等を HDMIケーブルで接続したHDMI CEC対応機 器に転送することができます。 例)本体付属のリモコンにて、HDMI CEC対応 機器のメニューの一部を操作します。	リモコンロック設定 キーロック設定 DOC/CI PING FT / LGU オーディオレシーバー する / LGU PING FT / LGU オーディオレシーバー オーディオレシーバー オーディオレシーバー オーディオレシーバー オーディング設定 PING FT / LGU ア・イン オーディオレシーバー オーディオレシーバー オーディング CEC リセット ア・イン マー ワシー CEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー DEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー CEC ア・トー ワシー DEC ア・トー ワシー DE ア・トー ロ ワシー DE<
Control)	Power Status	接続されているHDMI CEC対応デバイスから 本体がオン状態にあるかスタンバイ状態にある かの情報を取得する機能です。	ないます。 ▲▼ボタンでコントロール→CECを選び、 SET/POINT ZOOMボタンでCECを選び、
	System Information	接続されているデバイスの情報(CEC version, Physical Address等)を取得する機能です。 また本体のOSD言語を切り替えたら、接続して いるデバイスのメニュー言語も追従して切り替 わる「Change Language」機能へ対応します。 (Change Language機能は接続されるデバイ スが多言語対応している必要があります。)	択します。 + - ボタンでオンを選び、SET/POINT ZOOMボタンでオンを選択します。
自動電源オフ	System Standby	本体付属のリモコンにてディスプレイの電源 をオフにすると、HDMI ケーブルで接続された HDMI CEC 対応機器も連動して電源がオフに なります。 接続されているレコーダーがTV 番組を録画し ている等の場合は、ディスプレイからのシステム スタンバイの信号によらず、レコーダーの電源は オン状態のままとなる場合があります。 詳しくは、レコーダーのマニュアルを参照ください。	▲▼ボタンで自動電源オフを選び SET/POINT ZOOMボタンで自動電源 オフを選択します。 +-ボタンでするを選び、 SET/POINT ZOOMボタンでするを選択 します。
オーディオ レシーバー	System Audio Control	HDMIケーブルを利用してデジタル音声信号を 送る機能です。HDMI CEC対応音声機器を、 ディスプレイとHDMI CEC対応機器の間に HDMIケーブルで接続してください。本体付属 のリモコンにある音量調節プラスボタン(+)、音 量調節マイナスボタン(-)を操作することで、 HDMI CEC対応音声機器に接続されているス ピーカーの音量を調節することができます。こ のとき、ディスプレイ内蔵のスピーカーから音声 は出ず、MUTE状態になります。	▲▼ボタンでオーディオレシーバーを選び SET/POINT ZOOMボタンでオーディオ レシーバーを選択します。 + - ボタンでするを選び、 SET/POINT ZOOMボタンでするを選択 します。
デバイス検索	Device OSD Name Transfer	接続されているデバイスの名称を取得する機能 です。	▲▼ボタンでデバイス検索を選び、 SET/POINT ZOOMボタンでデバイス検 索を選択します。
	Routing Control	デバイス検索で表示された名称を選択し、HDMI CEC操作対象のデバイス入力を切り替える機能 です。入力を切り替えた後のリモコン操作は選 択したデバイスにのみ転送します。	+ - ボタンでするを選び、 SET/POINT ZOOM ボタンでするを選択 します。

本機のCEC機能はFeature Abortに対応しています。

HDMI CEC対応機器を本機に接続することをおすすめします。

詳細は本取扱説明書の「接続方法について」を参照ください。

ポイントズーム機能

リモコンの SET/POINT ZOOM ボタンを使って画像の一部を拡大して表示することができます。 チャンネル / ズーム調節プラスボタン (CH/ZOOM+)、チャンネル / ズーム調節マイナスボタン (CH/ZOOM –) で拡大、 縮小を調節します。1 ~ 10 倍まで拡大することができます。

- 1 リモコンの [SET/POINT ZOOM] ボタンを押します。アイコンが拡大鏡に変わります。
- 2 [▲]、[▼]、[+]、[-]で拡大したい部分にアイコンを移動します。
- 3 [CH+]を押すとアイコンの位置を中心に画像が拡大します。[CH-]を押すと縮小します。
- 4 [SET/POINT ZOOM] または [EXIT] を押すと、拡大鏡アイコンが消えます。
- 5 [EXIT] を押すと、画像が元のサイズに戻ります。
- 6 [MENU]を押すとOSDメニューを表示します。

お知らせ

- アスペクトのZOOMは解除され、フルの表示で動作します。ポイントズーム機能解除後は、元の設定に戻ります。
- ●ポイントズーム機能動作時にアスペクトの設定を変更すると、ZOOMはフルの表示で動作します。
- 倍率を切り替えると画像が乱れることがあります。
- ●以下の機能が設定されている場合、ポイントズーム機能は解除されます。 スクリーンセーバー、クローズドキャプション、タイルマトリクス。
- 拡大鏡アイコンは画像が表示されていない部分には移動できません。
- ポイントズーム機能で拡大した表示設定は保存されません。EXITボタンを押すと元の表示状態に戻ります。また入力信号を切り替えた場合、ディスプレイの電源をオフした場合、スタンバイ状態から復帰した場合も元の表示に戻ります。
- ポイントズーム機能が動作している場合、スチル機能は使用できません。

ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

DDC 2B規格(Display Data Channel) P31 VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方向通 信によってコンピューターからディスプレイの各種調節機能を制 御する規格です。

DDC/CI規格(Display Data Channel Command Interface) P41

ディスプレイとコンピューターの間で、設定情報などを双方向でやり取りできる国際規格です。

DisplayPort

P12, 13, 18~20, 33, 38, 64~66

VESAが提唱するデジタルインターフェース標準です。主にコン ピューターからの映像、音声信号を1本のケーブルで受信するこ とが可能です。

DPM (Display Power Management) P21

VESAが提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する規格 です。DPMでは、ディスプレイの消費電力状態をコンピューター からの信号により制御します。

HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) P64~66

デジタル映像信号を暗号化する著作権保護システムです。 HDCPに対応した映像機器を接続することにより、HDCPで保 護された映像コンテンツを視聴することができます。HDCPの 規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、 策定・管理されています。ただし、HDCPの規格変更などがお こなわれた場合、本機が故障していなくても、デジタル入力信号 の映像が表示されないことがあります。

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) P12, 18~20, 33, 38, 60, 64~66

デジタル映像・音声入出力の規格です。 1本のケーブルで映像・音声・制御信号の送受信が可能です。 デジタル信号をアナログ変換する必要が無いため高画質な映像と

Plug&Play

デジタル音声が楽しめます。

P31

Windows[®]で提唱されている規格です。ディスプレイをはじめ とした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設定をせず にそのまま使えるようにした規格のことです。

sRGB規格

IEC (International Electrotechnical Commission) により規 定された色再現国際規格です。sRGB対応のディスプレイなら、 ネットワーク上でどのディスプレイでも色調を揃えることができ る規格で、対応プリンター、スキャナー、デジタルカメラなどとの 色合わせもしやすくなります。

VESA規格(Video Electronics Standards Association) P7, 8, 21, 31

ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的として提唱 された規格です。

位相

P33

P23

アナログ信号をきれいに表示するための調節項目の1つです。これを調節することにより、文字のにじみや横方向のノイズをなくしたりすることができます。

インターレース

1つの画面(フレーム)の表示を1行おきに描く(走査する)方式で す。テレビのような動きのある画面を表示するときには、この方式 を使用できますが、静止画を表示するには、画面のちらつきが目立 ち不向きです。そのため、コンピューターのディスプレイでは、ほ とんどのものが、すべての行を走査するプログレッシブ方式(ノン インターレース)を採用し、静止画のちらつきを抑えています。

応答速度

P64~66

表示している画面を変化させたときの画面の切り替わりの速さ (追従性)のことで、数値が小さいほど応答速度は速くなります。

輝度

P64~66

単位面積あたりの明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど 表示画面が明るくなります。

コントラスト比

P64~66

P18

P4

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、 数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

コンポーネント映像

映像信号を輝度信号(Y)と、色系統信号(赤系(Pb)/青系(Pr)) に分けて送り、受け側の表示機器で画面に映すときに合成して映 像にします。輝度信号と色系統信号が分けて送られるため、従来 のアナログテレビ放送などで発生しやすい、不要な色付きや色にじ みなど画質の悪化を抑えることができます。

残像

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えた ときに前の画面表示が残る現象です。残像は、画面表示を変える ことで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示する と残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するよう な使い方は避けてください。「スクリーンセーバー」などを使用し て画面表示を変えることをおすすめします。

視野角

P64~66

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度のことで、数値 が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

水平周波数/垂直周波数 P18, 64~66

水平周波数:1秒間に表示される水平線の数のことで、水平周波数31.5kHzの場合、1秒間に水平線を31,500回表示するということです。

垂直周波数:1秒間に画面を何回書き換えているかを表します。 垂直周波数が60Hzの場合、1秒間に画面を60回書き換えてい るということです。

スクイーズ信号

P22

DVDやBSデジタルチューナーなどの横と縦の比が16:9の映像を、横方向に圧縮して4:3の画面のアスペクトで記録した映像信号。

ノイズリダクション P35

TVアンテナの受信状態が悪い場合などの映像の細かいざらつき (ノイズ)を低減します。

パワーマネージメント機能

P21

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能で す。コンピューターが一定時間使用されていない(一定時間以上 キー入力が無いなど)場合に、電力消費を低下させます。再度コ ンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

表示画素数/解像度 P19,64~66

一般的には「解像度」と呼ばれています。1 画面あたりの横方向と 縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大きいほど多くの情 報量を表示することができます。

プログレッシブ

P23

1つの画面を1回の走査で表示する方式です。上から順に走査し て全画素を表示していく方式で順次走査方式とも呼ばれます。イ ンターレースに比べると、画面のちらつき感の少ない、きれいな映 像を見ることができます。ノンインターレースとも言われます。

仕様

サイズ(表示サイズ)					43型 (107.95cm) (対角)	
液晶方式					アクティブマトリクス方式カラー TFT液晶	
有効表示領域					940.90×529.25mm	
表示画素数					1920×1080	
画素ピッチ					0.49mm	
表示色					約10億7374万色	
視野角(標準値)					左右178°、上下178°(コントラスト比10)	
輝度					280cd/m ² (工場出荷設定標準値) 400cd/m ² (最大値)(周囲温度25℃)	
コントラスト比((標準値)				4000 : 1	
応答速度(標準値	ī)				8ms (G to G)	
		水	平周波数		15.625/15.734/31.5-91.1kHz	
走食周波致		垂ī	直周波数		50~85Hz(50/60Hzフレームロック)(アナログ)、24~85Hz(50/60Hzフレームロック)(デジタル)	
	DisplayPort	DisplayPort	コネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP 1.3 SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60 ^{≋2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz	
	HDMI	HDMI コネク	<i>19</i> ー	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP 1.4 SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz, 525p(480p) : 60Hz, 625p(576p) : 50Hz, 525i(480i):60Hz	
入力端子		S = D-Sub1	5ピ ^ッ	アナログRGB信号	RGB : 0.7Vp-p/75Ω VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60 ^{#2} 、WUXGA60 ^{#2} 、1920×1080(60Hz)	
				同期信号	セパレート同期信号 : TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン : 0.3Vp-p/75Ω 負極性	
	VGA(YPbPr) ^{*3}	≳二D-Sub1	5ピン	色差信号	輝度信号Y: 1.0Vp-p/75Ω, 色差信号Cb/Cr (Pb/Pr): 0.7Vp-p/75Ω HDTV/DVD: 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p): 50Hz/60Hz、 525p(480p), 525i(480i): 60Hz, 625p(576p), 625i(576i): 50Hz	
	VIDEO ^{#3}	RCA端子×1		コンポジット信号	1.0Vp-p/75Ω NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60	
		3.5¢ステレオ	ミニジャック×2	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms	
カキ出フ	オーディオ入力	DisplayPort コネクター		デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48KHz (16, 20, 24bit)	
百戸靖丁		HDMI コネクター		デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48KHz (16, 20, 24bit)	
	オーディオ出力	3.5¢ステレオ	ミニジャック×1	音声信号	入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms	
音声出力					内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)	
	制御入力コネクタ-	_			D-Sub 9ピン(RS-232C)×1	
	LANポート				RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX × 1	
制御信号	リモコン入力コネ	クター			3.5 ¢ステレオミニジャック× 1	
	リモコン出力コネ	クター			3.5 ¢ステレオミニジャック× 1	
microSDカード	」 「スロット					
USBポート	USB(2A)				メディアブレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A	
	温度				0~40°C	
使用環境条件	湿度				20~80% (結露のないこと)	
	高度				3000m	
	温度				-20~60°C	
保管環境条件	湿度				10~90% (結露のないこと)	
	電源入力				AC100V.50/60Hz	
			標準		50W ^{®1}	
電源	消費電力	i使用時) パワーセーブ時 スタンバイ時			2.0W以下	
	(オ ノンヨノ非使用 				0.5W以下 ^{#1}	
質量					約12.5kg	
外形寸法(突起部 ※ 】 」	を除く) 場出荷時の設	定条件		I.	970.7 45.0	
※2 簡易圧縮表示						
*3 #	共用端子				558.9	
仕様は予告なしに変更することがあります。						

仕様

C501

サイズ(表示サイ	(ズ)			50型 (125.73cm) (対角)
液晶方式				アクティブマトリクス方式カラー TFT液晶
有効表示領域				1095.84×616.41mm
表示画素数				1920×1080
 画素ピッチ				0.57mm
表示色				
視野角(標準値)				左右178°、上下178°(コントラスト比10)
輝度				
コントラスト比				4000 : 1
応答谏度(標準備	(()()()()()()()()()()()()()()()()()()(6 5ms (G to G)
	_/	水平周波数		15 625/15 734/31 5-91 1kHz
走査周波数		垂直周波数		50~85Hz(50/60Hzフレームロック) (アナログ),24~85Hz(50/60Hzフレームロック) (デジタル)
	DisplayPort	DisplayPort コネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.1 a準拠 HDCP 1.3 SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60 ^{*2} 、1920×1080(60Hz)、 1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz
	НДМІ	HDMI コネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP 1.4 SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60 ^{*2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz, 525p(480p) : 60Hz, 625p(576p) : 50Hz, 525i(480i):60Hz
入力端子	VOA (DOD)#3		アナログRGB信号	RGB : 0.7Vp-p/75Ω VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60 ^{#2} 、WUXGA60 ^{#2} 、1920×1080(60Hz)
	VGA(HGB)~~		同期信号	セパレート同期信号: TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン: 0.3Vp-p/75Ω 負極性
	VGA(YPbPr) ^{#3}	ミニD-Sub15ピン	色差信号	輝度信号Y:1.0Vp-p/75Ω, 色差信号Cb/Cr (Pb/Pr):0.7Vp-p/75Ω HDTV/DVD:1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz、 525p(480p)、525i(480i):60Hz、625p(576p)、625i(576i):50Hz
	VIDEO ^{#3}	RCA端子×1	コンポジット信号	1.0Vp-p/75Ω NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60
		3.5¢ステレオミニジャック×2	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms
*****	オーディオ入力	DisplayPort コネクター	デジタル音声信号	PCM 32,44.1,48KHz (16, 20, 24bit)
首声师于		HDMI コネクター	デジタル音声信号	PCM 32,44.1,48KHz (16, 20, 24bit)
	オーディオ出力	3.5¢ステレオミニジャック×1	音声信号	 入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms
音声出力	1			
	制御入力コネクター	_		D-Sub 9ビン(RS-232C)×1
	LANポート			RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX × 1
制御信号	リモコン入力コネ	クター		
	リモコン出力コネ	クター		
microSDカート			-	
USBポート	USB(2A)			
	温度			0~40°C
使用環境条件	湿度			
	高度			3000m
	温度			-20~60°C
保管環境条件	湿度			
	電源入力			AC100V,50/60Hz
		標進		65W ^{\$1}
電源	消費電力	パワーヤーブ!!	 Ŧ	2.0W以下
	(オノション非使用	3時/ スタンバイ時		0.5W以下 ^{#1}
質量	I			約16.1kg
×1]	E場出荷時の設	定条件	I	1124.7 45.0
※2 儱	簡易圧縮表示			
*3 1	5.用''''			645.3
【日本1995年19月1日) 仕様は予告なしに変更することがあります。				

仕様

C551

サイズ(表示サイズ)					55型 (138.78cm) (対角)		
液晶方式					アクティブマトリクス方式カラー TFT液晶		
有効表示領域					1209.60×680.40mm		
表示画素数					1920×1080		
画素ビッチ					0.63mm		
表示色					約10億7374万色		
視野角(標準値)					左右178°、上下178°(コントラスト比10)		
輝度					280cd/m ² (工場出荷設定標準値) 400cd/m ² (最大値)(周囲温度25℃)		
コントラスト比	(標準値)				4000 : 1		
応答速度(標準値	ī)				8ms (G to G)		
土本田 边粉		水	平周波数		15.625/15.734/31.5-91.1kHz		
正直向波致		垂	直周波数		50~85Hz(50/60Hzフレームロック)(アナログ)、24~85Hz(50/60Hzフレームロック)(デジタル)		
	DisplayPort	DisplayPort	t コネクター	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP 1.3 SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60 ^{*2} 、1920×1080(60Hz)、 1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) : 50Hz/60Hz		
	HDMI	HDMI コネク	フター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	HDMI HDCP 1.4 SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, WUXGA60 ^{%2} , 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p) : 50Hz/60Hz, 525p(480p) : 60Hz, 625p(576p) : 50Hz, 525i(480i):60Hz		
入力端子	VGA(BGB)*3	SID-Sub1	5ピン	アナログRGB信号	RGB : 0.7Vp-p/75Ω VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60 ⁼² , WUXGA60 ⁼² , 1920×1080(60Hz)		
				同期信号	セパレート同期信号 : TTLレベル 正/負極性 シンクオングリーン : 0.3Vp-p/75Ω 負極性		
	VGA(YPbPr) ^{*3}	≳二D-Sub1	5ピン	色差信号	輝度信号Y:1.0Vp-p/75Ω, 色差信号Cb/Cr (Pb/Pr):0.7Vp-p/75Ω HDTV/DVD:1125p(1080p),1125i(1080i),750p(720p):50Hz/60Hz、 525p(480p),525i(480i):60Hz,625p(576p),625i(576i):50Hz		
	VIDEO ^{#3}	RCA端子×1	I	コンポジット信号	1.0Vp-p/75Ω NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60		
		3.5¢ステレオ	ミニジャック×2	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms		
立吉提之	オーディオ入力	ィオ入力 DisplayPort コネクター HDMI コネクター		デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48KHz (16, 20, 24bit)		
自戶端丁				デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48KHz (16, 20, 24bit)		
	オーディオ出力	3.5øステレオ	ミニジャック×1	音声信号	入力選択された信号を出力 : ステレオ L/R 0.5Vrms		
音声出力					内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)		
	制御入力コネクタ-	_			D-Sub 9ピン(RS-232C)×1		
	LANポート				RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX × 1		
制御信亏	リモコン入力コネ	クター			3.5 ¢ステレオミニジャック×1		
	リモコン出力コネ	クター			3.5 ¢ステレオミニジャック×1		
microSDカード	ベスロット				microSDカードスロット×1 microSDHC 32GBまで対応		
USBポート	USB(2A)				メディアプレーヤー用、電力供給用供給電圧:5V、最大供給電流:2A		
	温度				0~40°C		
使用環境条件	湿度				20~80% (結露のないこと)		
	高度				3000m		
/只竺潭运奏 //-	温 度				-20~60℃		
休官琼垷禾什	湿度				10~90% (結露のないこと)		
	電源入力				AC100V,50/60Hz		
一一 (万		標準			75W ^{*1}		
电际	消費電力 (オプション非使用	時)	パワーセーブ時		2.0W以下		
			スタンバイ時		0.5W以下 ^{#1}		
質量					約18.8kg		
 ※ 1 上場出何時の設定条件 ※ 2 簡易圧縮表示 ※ 3 共用端子 (1238.4) (45.0) (50) 							
仕様は予告なし	に変更することがあ	ります。			·····································		

[お知らせ]本製品で使用している MPEG-4 AVC、MPEG-4 Visual ライセンスについて

1. MPEG-4 AVC

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

2. MPEG-4 Visual

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.