

# パブリックディスプレイ 取扱説明書



# 目次

安全のために必ず守ること 日	∃本語 -1
ご使用の前にE	3本語 -6
付属品の確認E	3本語 -7
設置E	3本語 -8
壁掛け用や天吊り用として使用する場合 E	3本語 -9
キャスター付きスタンド(別売)を使用する場合日	本語 -10
各部の名称日	本語 -11
正面図日	本語 -11
背面図日:	本語 -12
リモコン日	本語 -13
リモコンの使用範囲日:	本語 -14
リモコンの取り扱い日	本語 -14
接続日	本語 -15
	本語 -15
電源を接続する日	本語 -15
本機の電源を入れる日	本語 -16
調節日	本語 -17
接続方法について日:	本語 -18
機能日7	本語 -21
画面調節 (OSD 機能)	本語 -23
OSD メニュー一覧日2	本語 -25
困ったとき	木語 - 27
は らんこと こ ····· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·	↓品 27
太櫟を廃棄するには(リサイクルに関する情報)	木語 -32
保証とアフターサービス	本語 -32
付録	太語 -33
用語解説	本語 -35
7.1127.1126.1127.1127.1127.1127.1127.112	本語 -37
[お知らせ]本製品で使用している MPEG AVC ライセンスについて日Z	本語 -38

# 安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



図記号の意味は次のとおりです。



●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

# ⚠警告



液晶パネルが破損し、液晶がもれ出た場合は、液晶を吸い込んだり、飲んだりしないようにしてください。中毒を起こすおそれがあります。万一口に入ってしまったり、目に入ってしまった場合は、水でゆすいでいただき、医師の診断を受けてください。手や衣類に付いてしまった場合は、アルコールなどでふき取り、水洗いしてください。



# ⚠注意

### 設置のときは次のことをお守りください。

0

### 床面に対して垂直置きになるように設置する

垂直置き

ななめ置きや水平置きに設置すると故障の原因となることがあります。

### タッチパネルのお手入れ



ほこりを取る

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイは、赤外線をセンサーバーで検知しています。センサーバーに埃などが付着するとタッチパネル の反応が悪くなったりする場合がありますので、定期的な清掃をお願いします。

# くお手入れの際の注意点> ・センサーバーが汚れた場合には、コーナーを始点に綿棒や乾いた布で軽くふきとってください。 またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。 ・センサーバーは傷つきやすいので、固いもので押したりこすったりしないように、お手入れの際には十分注意してください。 ・センサーバーは触指などにより汚れることがないようにご注意ください。

日本語

# ⚠注意

### 設置のときは次のことをお守りください。

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。



# ⚠注意

### キャビネットの通気口を掃除する

キャビネットの通気口がごみやほこりでふさがると故障の原因となることがあります。1年に一度はキャビネットの通気口を掃除してください。

### 1年に一度は内部掃除を

内部にほこりがたまったま ま使うと、火災や故障の原 因となることがあります。 内部掃除は販売店にご依 頼ください。



### 電源プラグのほこりなどは定期的に取る

火災の原因となることがあり ます。 1年に一度は電源プラグの定 期的な清掃と接続を点検して ください。





使田埜止

通気口の掃除

### 推奨の溶剤でお手入れする

ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、 粉石鹸などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・ひび割れしたり、塗装がはげる原因 となることがあります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。)また、ゴムや ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットおよびスタンドが変色し たり、変質・ひび割れするなどの原因となることがあります。

パネル表面のお手入れに溶剤を使用される場合は水、エタノール、イソプロピルアルコールを推奨いたします。その際は溶剤が残らないようにしてください。推奨以外の溶剤(酸、アルカリ、アセトン等)は使用しないでください。溶剤類や水滴等が液晶ディスプレイ内部に入ると、商品を破壊するおそれがありますのでご注意ください。

タッチパネルのガラス板は、写り込み防止を目的としたAGコーティング処理が施されているため、表面 にほこりや汚れがついているときは、やらかい布でやさしく拭いてください。ティッシュや硬いもので 拭かないでください。また、表面が変色したり、不透明になる原因となりますので、タッチパネルのお手 入れにベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対使用しないでください。

### 液晶ディスプレイの上手な使い方

### キャビネットのお手入れ

お手入れの際は電源プラグを抜いてください。柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 溶剤をご使用の際は "推奨の溶剤でお手入れする" にて使用できる溶剤をご確認ください。

### パネルのお手入れ

パネル表面は傷つきやすいので、硬いもので押したりこすったりしないように、取り扱いには十分注意してください。パネル表面が汚れた場合には、乾いた布で軽くふき取ってください。またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。

### 上手な見方

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40~70cm離れたぐらいが見やすくて目の疲れが少なくなります。 明るすぎる部屋は目が疲れやすくなるので、適度な明るさの中でご使用ください。 また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れたり視力が低下することがあります。疲れを感じた場合は目を休ませてください。

### 🊺 重要なお知らせ

### 残像について

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象ですが、故障ではありません。 残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示す るような使い方は避けてください。

「焼き付き防止機能」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

また、ディスプレイを使用しないときは、パワーマネージメント機能(パワーセーブ)やスケジューラー機能を使ったり、ワイヤレスリモコンや電源ボタンを操作して電源を切ることをおすすめします。







# ご使用の前に

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態でVCCI基準に適合しています。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品



JIS C 0950 (通称 J-Moss)とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有状況により、次の2種類の表示マークがあります。

・含有マーク :特定の化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク

・グリーンマーク:同化学物質が含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品にメーカーが任意で表示することができるマーク 本製品に表示されているマークは、グリーンマークです。

製品の情報は、http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html をご覧ください。

- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。 販売店までご連絡ください。

Windows<sup>®</sup>は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

### 

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMI ロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の米国その他の国における商標 または登録商標です。

### 

本製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby, Dolby Audio, ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

### お 願 い

液晶ディスプレイは、精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットが見える ことがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。本製品 のドット抜けの割合は、0.00016%以下です。

本製品は、ISO9241-307基準に従い、ドット抜けの割合基準値は1サブピクセル(副画素)単位で計算しております。

### ⚠注意

ー般的な言い方として「画素」を「ドット」という言葉で表現しておりますが、ISO9241-307に従い、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル(pixel)」、「ドット」は「副画素」とも呼ばれ「サブピクセル(sub pixels)」となります。つまり、「画素」は実体のある副画素 と言われる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、一つの画素内で個別に処理される分割された 画素内部構造を示します。

# 付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。 万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、販売店までご確認ください。

- ・ 電源コード
- ワイヤレスリモコン/単4形乾電池×2
- 保証書
- スタイラスペン\*1×4
- セットアップマニュアル



電源コード





スタイラスペン \*1x 4





セットアップマニュアル

\*1: ま 頭 い スタイラスペンについて

- ・タッチパネルの操作以外に使用しないでください。
- ・ペン先を強く押さえないでください。 ・ペン先に異物が付いている場合は、取り除いてください。

・運搬する場合は、本機が入っていた梱包箱と緩衝材をご使用ください。

日本語

設置

設置する前に、以下の注意事項をお読みになり、正しく安全に設置してください。

### ⚠注意

・ 設置する際は、お買い上げの販売店までご相談ください。

### ⚠注意

移動や設置および取り付けの際は、十分な安全を確保できる人数(必ず2名以上)でおこなってください。
 落下してけがの原因となることがあります。

### ■ 据付条件

熱がこもるのを防ぐため、狭い場所(壁埋め込みなど)に設置する場合は、ディスプレイの周囲は下図のように壁から離してください。



### ⚠注意

- 本機の保証環境温度は40℃です。ケース等に入れて使用される場合は、ケース 内部の温度が40℃以下となるよう、ケースにファンを取り付ける、通風口を設け るなどの処置をおこなってください。
   なお、本機は保証温度を超える環境になると「警告」が表示されます。「警告」が表 示された環境での使用は故障の原因となることがありますので、電源を切ってく ださい。
- ・ 壁やカーテンなどの周りの状況によっては、内蔵スピーカーの音質や音の広がりな どが変わり、内蔵スピーカーからの音が聞こえにくくなる場合があります。

### 壁掛け用や天吊り用として使用する場合

### ■ 壁掛け・天吊り時の注意事項

### ⚠注意

- 壁掛け・天吊りの設置をする前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お客様による壁掛けや天吊りの設置は絶対におやめください。壁掛けや天吊りの設置はお買い上げ販売店か工事専門業者にご依頼く ださい。
- ・ 壁や天井の構造や強度により取り付けできない場合がありますので、取り付け場所については工事専門業者または販売店にご相談く ださい。
- 設置後のメンテナンス
- ねじのゆるみや部品のずれ・ゆがみなど異常や不具合が発見された場合には、すぐに工事専門業者または販売店に修理を依頼してく ださい。
- 環境によっては経年変化で取り付け部などの強度が不足するおそれがあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼し、メンテナンスをおこなってください。

なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損害については、弊社は一切責任を負いません。 設置の依頼にあたっては以下の注意点を設置業者にご提示ください。

### ■取り付け向きについて

本機を縦型の状態で使用するときは、必ず正面から見て右側面を上側にしてください。上下逆さまでの設置はできません。



### ■取り付け場所について

本機と取付金具の総重量を恒久的に十分に保持できる、強度のある場所を選んでください。強度の不十分なところに設置すると、落下して重大事故の原因となることがあります。

人が容易にぶら下がったり、寄り掛かれるような場所、頭や目がぶつかってしまうような場所、振動、衝撃の加わる場所、または、湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。壁に埋め込むなど、本機の背面に空間が無いように設置する場合は、本機の上下左右にそれぞれ100mm以上の空間を設けてください。

設置の場所や状態によって本機内部に熱がこもらないよう、空調や通風には十分配慮してください。

荷重は必ず梁などの堅牢な構造材で受けるようにし、確実に取り付けてください。

強度が不十分な設置面への直接取り付けはおこなわないでください。

### ■ 取付金具について

必ずVESA規格に準拠した取付金具を使用してください。 金具取り付け面の強度を十分確認して設置してください。 市販の取付金具は、本機を支えるのに十分なものを選んでください。 取り付け前に、強度など安全性の確認をおこなってください。 金具の一部がディスプレイの通風孔をふさがないようご注意ください。 取り付け方法、安全な設置方法の詳細は、市販の取付金具の取扱説明書をご参照ください。 取付金具や取り付け場所に不具合が発生した場合を想定して、複数の取付金具を使用する、複数の場所で支える、転倒・落下防止などの 対応をおこなってください。

### ■ 設置方法

1. 机の上のような平らな場所にマットや毛布など柔らかいものを敷きます。

### ⚠注意

### ・ 必ずディスプレイより大きい場所の上に置いてください。

2. ディスプレイをその上に置きます。

3. VESA規格に準拠した金具を取り付けてください。

### お 願 い

- 市販の取付金具は、本機を支えるのに十分なものを選んでください。
- ●取付穴は背面に4個あります。取り付けの際は上下左右均等に取り付けてください。 (推奨取り付け例は下記をご参照ください)
- ディスプレイの取付面と取付金具との間には隙間が無いようにしてください。
- ディスプレイへの金具の取り付けには、M6ネジ(長さは取付金具の板厚と座金の厚さ+10
- ~12mm)を使用し、しっかりと締めてください。(締付トルク 470~635N·m)
- 取付金具のネジ穴は直径8.5mm以下にしてください。

### ⚠注意

取り付け、取り外し方法の詳細は、市販の壁掛け用や天吊り用金具の
 取扱説明書を参照してください。



本体

取付金具

### キャスター付きスタンド(別売)を使用する場合

### ■ キャスター付きスタンドの取り付け

### ⚠注意

- スタンドの取り付けは、十分な安全を確保できる人数(必ず2名以上)でおこなってください。落下してけがの原因となることがあります。
- ・ 機器の内部を破損する可能性がありますので、スタンドに付属のネジをお使いください。
- ・ スタンド取り付け時、本体とスタンドの間に手を挟まないように注意してください。

スタンドの取り付けにはスタンドの取扱説明書を良くお読みください。 別売のスタンドはST-CS50-Bをご使用ください。

### ⚠注意

・ 一時的にディスプレイを平置きする場合は、パネル面が下になるように置いてください。パネル面を上向きに置くと、本体に力が加わり、本 体および前面ガラスに歪みが生じる場合があります。そのまま使用するとタッチパネルが反応しない原因となることがあります。

# 各部の名称

### 正面図



### 1 MENUボタン

OSD画面を表示します。

### OURCEボタン

映像入力を切り替えます。 [HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3]、[VGA]、[USB]を、アップ(▲)/ ダウン(▼)ボタンで選択できます。

### プラスボタン

音量を上げます。

### ④ マイナスボタン

音量を下げます。

**アップボタン** OSDメニューで選択された箇所を上に移動します。

⑦ 電源ボタン電源をオン/オフするときに押します。

### 背面図



### ● 電源入力コネクター(3極アース端子付き)

電源コードを接続します。

### 2 主電源スイッチ

主電源をオン/オフするときに押します。 |:オン ○:オフ 出荷時はオフになっています。

### 345 HDMI入力コネクター

デジタル映像インターフェースのHDMI規格に準拠した機器と接続します。

### ❻ USBポート

ポータブルメディア (USBメモリなど) 用のUSBポートです。対応 メディアについては付録「対応メディア仕様」 (→**P33)** をご確認 ください。

### ⑦ VGA コネクター(ミニD-Sub 15ピン)

アナログ出力のコンピュータの映像出力コネクターと接続します。

### ③ オーディオ入力コネクター

コンピュータ、ビデオプレーヤー、DVDプレイヤーなどの音声出力コネクターと接続します。

### ③ オーディオ出力コネクター

オーディオ入力(3)と同じ信号を出力します。 ヘッドホン用端子ではありません。

### ① リモコンボックス

リモコン受光部と電源ランプが収納されております。 リモコン受光部:

ワイヤレスリモコンの信号受光部です。 電源ランプ・

電源ボタン入	:緑色点灯
電源ボタン切(スタンバイ時)	:赤色点灯
パワーセーブ時	:橙色点灯
主電源スイッチ切時	:消灯
スケジュール待機時	:緑色と橙色交互に点滅
異常検出時	:赤色点滅

詳しい使用方法については「リモコンの使用範囲」(→P14)をご 確認ください。

### ① サービスポート(カスタマーサービス用)

メンテナンス用の端子です。使用できません。



### ① 電源ボタン

電源をオン/オフするときに押します。

### INPUTボタン

OSDメニューを表示して映像入力を切り替えます。 [HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3]、[VGA]、[USB]から選択します。

### ③ INFO ボタン

現在のディスプレイの解像度とリフレッシュレートを表示します。

④ MENUボタン

OSD画面をON/OFFします。

### ら 上/下/右/左ボタン

OSD画面が表示されているとき調整項目を動かします。

### ⑥ OK ボタン

OSD画面で調節した内容を決定します。

### ADJUSTボタン

VGA入力画像を自動調整します。

### BACK ボタン

ひとつ前のOSD画面に戻ります。

### PICTUREボタン

[ダイナミック]、[シネマ]、[カスタム]、[スタンダード]から画像モードを選択します。

### O ASPECTボタン

画面表示のアスペクトを[4:3]、[16:9]、[ズーム]、[シネマ]、[ドットバイドット]から選択します。

## **伊 音量調節プラスボタン** 音量が大きくなります。

### 🚯 音量調節マイナスボタン

音量が小さくなります。

### ④ AUDIO/VIDEO CONTROLボタン

メディアファイルの再生中に制御機能を提供します。 早戻し(◀◀)、再生(▶)、早送り(▶▶)、前(◀◀)、停止(■)、 一時停止(Ⅱ)、次(▶▶))

### MEDIA CONTROLボタン

特定のメニューの各種制御機能を提供します。 各ボタンの機能は、それぞれのボタンの色でOSDに表示されます。

### リモコンの使用範囲

リモコンの操作をするときは本機リモコンボックスのリモコン 受光部の方向にリモコンの先を向けてください。

リモコンボックスは液晶ディスプレイ背面の左側にある小さな 黒いボックスです。リモコンボックスを所定の位置にロックさ れるまで、液晶ディスプレイ背面からスライドして引きだしま す。

リモコンボックスを元の位置に戻すには、この手順を逆の順序 で実行します。



### ⚠注意

リモコンご使用の際はリモコン受光部がしっかりと見えた状態
 でリモコンの先を受光部に向けてご使用ください。

### お知らせ

● 太陽の直射日光や強い光の当たるところ、または、蛍光灯の近 くでは、リモコン操作がきかない場合があります。 リモコンの取り扱い

### リモコンに電池を入れる 単4形乾電池2つが必要です。 下図に従って電池を入れてください。

1. ふたを矢印のように押しながら引き上げる



2. ケース内部の表示通りに●●を合わせて入れる



3. ふたを元に戻す



### ⚠注意

- ●乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破裂することが ありますので、次の点について特にご注意ください。
- ・ 乾電池のプラス●とマイナス●を、表示のとおり正しく入れてください。
- ・ 乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電 池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
   新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液が もれるおそれがあります。
- ・ 乾電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となるおそれがありますのですぐ取り出してください。
   また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

### お知らせ

- ●付属の乾電池は保存状態により短時間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して保 管しておいてください。

### お 願 い

- 強い衝撃を与えないでください。
- ●水に濡らさないでください。もし濡れた場合は、すぐにふき 取ってください。
- 熱やスチームなどにあてないでください。

接続

### 外部機器を接続する

- ・接続する外部機器を保護するため、接続の際には電源を切ってください。
- ・接続する機器のそれぞれの取扱説明書に従って接続してください。

### お 願 い

● 本機または外部機器の電源がオンの場合、ケーブルの抜き差しはおこなわないでください。

### 電源を接続する

### お 願 い

- 電源コンセントに接続するときは、本機の使用に十分な電源容量が供給されることを確認してください。
- 電源コードは本体に接続してから電源コンセントに接続してください。
- 1. 電源コードの一方の端を、本機の電源入力コネクターに差し込む 奥までしっかり差し込んでください。
- 2. アースリード線を接地(アース接続)する
- 3. 電源プラグをAC100V電源コンセントに接続する



### ⚠警告

- ・ 表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 本機には一般のご家庭のコンセント (AC100V) でお使いいただくための電源コードを添付しております。
   AC100V以外 (最大AC240V) でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- 電源プラグのアースリード線は必ず接地(アース)してください。
   なお、アース接続をはずす場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
   また、電源プラグのアースリード線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。火災・感電の原因となります。
- ・ 本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。

### お 願 い

● 電源コンセント周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。

日本語

### 本機の電源を入れる

電源がオンの場合、電源ランプは緑色に点灯します。電源がオフの場合は赤または橙色に点灯します。

お知らせ

● 主電源スイッチがON(|)になっていることを確認してから操作してください。





調節

- 1. 主電源スイッチ(→P16)をオンにする
- 2. 本機およびコンピューターや映像機器の電源を入れる
- 3. 画面の調節をおこなう
  - VGAの入力コネクター使用の場合は、「自動調節をする」の手順にしたがって自動調節をしてください。 自動調節をおこなってもうまく表示されない場合は「画面調節(OSD機能)」(→P23)をご覧ください。
  - VIDEO 系の入力端子 (HDMI) の場合は、調節は不要です。

### 自動調節をする(VGA入力選択時のみ)

本機をコンピューターとアナログ接続の方法で接続したときは、最初に自動調節をおこないます。その後、さらに調節をおこなう必要がある場合は各調節項目を個別に調節してください。(→P23)

### お知らせ

- 自動調節はアナログ接続をした際に、適切な画面を表示するよう、画面の水平/垂直位置、クロック周波数、位相、ホワイトレベルを自動で調節します。デジタル接続では自動調節は不要です。
- 1. 本機およびコンピューターの電源を入れる
- 2. 本体の SOURCE ボタンまたはリモコンの INPUT ボタンで、映像入力を「VGA」に切り替える
- 3. 画面全体にワープロソフトの編集画面などの白い画像を表示する
- 4. リモコンの ADJUST ボタンを押す

### 長くお使いいただくために



液晶ディスプレイに使用しているバックライトには寿命があり、バックライトの明るさは使用時間に応じて低下します。 また、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る「残像」という現象が発生する場合があります。 残像は画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えにくくなります。 本機を長くご使用いただくために、次の点にご注意ください。

- 使用していないときは本機の電源を切ってください。
- ・ 本機またはリモコンの電源ボタンで電源を切ってください。
- ・パワーセーブ機能 (→P25) を「ON」に設定してください。信号が入力されないときに自動的にパワーセーブモードに切り替わります。工場出荷時は「ON」に設定されています。
- · スケジューラー機能 (→P25) を使用して、使用する時間に合わせて自動的に電源をオン/オフしてください。

### お知らせ

- スケジューラー機能を使用する場合は必ず日付/時刻設定(→P26)をおこなってください。
- 液晶パネルにかかる負担を軽減するため、焼き付き防止機能 (→P26) を使用してください。

# 接続方法について

### お 願 い

● 本機または外部機器の電源がオンの場合、ケーブルの抜き差しはおこなわないでください。

### 接続する前に

- ・ コンピューターに接続する前に、本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。
- · それぞれの機器の取扱説明書を参照してください。

### お知らせ

- 接続するオーディオ機器やコンピューターの音声出力端子の形状がステレオミニジャックの場合は、オーディオケーブルは抵抗なしを使用してください。
- 抵抗ありのオーディオケーブルを使用した場合、音量が大きくならなかったり、音声が出ない場合があります。





接続機器	接続コネクター	入力信号名称	音声入力	リモコンのINPUTボタン
AV 機器	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
7.12-2-	VGA (D-SUB)	VGA	LINE IN	VGA
	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI

### コンピューターとの接続

本機はコンピューターのディスプレイとして使うことができます。下表に示す種類のタイミングの自動判別をおこない画面情報を設定しますので、コンピューターに接続すると自動的に適切な画面を表示します。

### <工場プリセットタイミング>

砌色市	走査周波数		供考
許隊反	水平	垂直	
640 x 480	31.5kHz	60Hz	
800 x 600	37.9kHz	60Hz	
1024 x 768	48.4kHz	60Hz	
1280 x 768	48.0kHz	60Hz	
1360 x 768	48.0kHz	60Hz	
1280 x 1024	64.0kHz	60Hz	
1600 x 1200	75.0kHz	60Hz	簡易圧縮表示
1920 x 1080	67.5kHz	60Hz	推奨信号タイミング

### お知らせ

●入力される信号の解像度によっては、文字がにじんだり図形が歪んだりすることがあります。

ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。また、ドットクロック周波数が162MHz以上の信号に対しては、映像を正しく表示することができない場合があります。

- ・ G3シリーズより古いMacintoshを使用する場合は、変換アダプターが必要です。マッキントッシュ変換アダプターについては販売店 へご相談ください。
- · Macintosh PowerBookを使用する場合は "Mirroring" をoffにしてください。詳しくはMacintoshの取扱説明書を参照してください。

### HDMI出力端子のある機器との接続

本機はHDMI出力付DVDプレーヤーやコンピューターなどと接続して使用することができます。詳しくは、DVDプレーヤーなどの取扱説明書を参照してください。

- ・オーディオ入力は「音源(OSD機能)→P25」で[Line In/HDMI1]または[Line In/HDMI2]または[Line In/HDMI3]を選択します。
- ・ HDMIケーブル(市販)はHDMIロゴがついているものをご使用ください。
- · HDMI機器によっては、映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ・ ビデオカードまたはドライバーによっては映像を正しく表示することができない場合があります。
- ・1920×1080の解像度で全画面に表示されず、縮小されている場合があります。このときは、ビデオカード側の設定をご確認ください。

### タッチパネルをお使いの場合

- 1.液晶ディスプレイの主電源スイッチをOFFにします。
- 2. 機器を接続します。\*<sup>1</sup> USBケーブルを使用して、コンピューターを接続してください。(図1)
- 3. 液晶ディスプレイの電源を入れます。
- 4. 液晶ディスプレイを設定します。 入力信号は接続したコンピューターからの信号に設定してください。



図1

\*1:詳細については、各販売店にお問い合わせください。

機能

### パワーマネージメント機能

本機の電源を入れたままでも、コンピューターを使用しない時に本機の消費電力を減少させる機能です。

この機能はVESA DPM対応パワーマネージメント機能を搭載しているコンピューターと接続して使用する場合のみ機能します。 ビデオカードによっては正しく動作しない場合があります。

パワーマネージメント設定「パワーセーブ(OSD機能)」(→P25)がONに設定されていることを確認してください。

### 【ミニ解説】

DPM: <u>D</u>isplay <u>P</u>ower <u>M</u>anagementの略です。

モード	消費電力	電源ランプ
通常動作時*1	140W	緑色点灯
パワーマネージメント モード(パワーセーブ)	0.5W以下 * <sup>1、*2</sup>	橙色

### お知らせ

● 工場出荷時は「パワーマネージメント設定(パワーセーブ)」をONに設定しています。

### 映像モード切替

・本体のSOURCEボタンまたはリモコンのINPUTボタンを押して、表示したい機器が接続されている映像入力端子を選びます。

・工場出荷時はHDMI1に設定しています。

### アスペクト変更

「アスペクト(OSD機能)」(→P25)またはリモコンのASPECTボタンで画面のアスペクトを選択することができます。

- ・ [4:3]、[16:9]、[ズーム]、[シネマ]、[ドットバイドット]から選択します。
- ・ [オーバースキャン]がオフの場合、[4:3]、[16:9]、[ドットバイドット]のみ選択できます。

アスペクトのメニュー設定				
入力ソース	オーバースキャン	アスペクト		
HDMI1/HDMI2/HDMI3	オフ	4:3		
PC		16:9		
		ドットバイドット		
	自動	4:3		
		16:9		
		ズーム		
		シネマ		
		ドットバイドット		
メディア動画	オフ	4:3		
		16:9		
		ドットバイドット		
	自動	4:3		
		16:9		
		ズーム		
		ドットバイドット		

### お知らせ

●営利目的または公衆に視聴されることを目的として喫茶店、ホテル等においてアスペクト変更等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし 等をおこないますと著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意願います。

### 画像モード

「画像モード(OSD機能)→**P25**」またはリモコンのPICTUREボタンでお好みの表示モードを選択することができます。 Standard → Dynamic → Cinema → Custom

### インフォメーション

リモコンのINFOボタンを押すと、選択されている映像入力端子、解像度情報、垂直周波数等の情報を表示します。

### Plug&Play 機能 (VGAのみ)

VESAのDDC(Display Data Channel)2B規格に対応したコンピューターと接続した場合には、本機の表示画素数、周波数、色特性 などの情報をコンピューターが読み出し、本機に最適な画面が自動的に設定されます。 詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

# 画面調節(OSD 機能)

本機では、設定を簡単に調整できるよう OSD(オンスクリーンディスプレイ)機能を採用しています。 OSD機能で、画面に表示されたメニューを制御し、輝度やその他の設定を調整できます。

### OSD 画面の基本操作

電源ランプが緑色に点灯し、本機の電源がオンであることを確認してください。



ステップ	ワイヤレスリモコン	本体キーパッドのボタン
4	[OK] ボタンを押して選択したサブメニューを確定します。	ISOURCE] ボタンを押して選択したサブメニューを確定します。
5	左 (◀) と右 (▶) のボタンを使用して、設定を選択し、[OK]	プラス (+) とマイナス (-) のボタンを使用して、設定を
6	ボタンを押して確定します。	選択し、[MENU] ボタンを押して確定します。

映像	
画像モード	[ダイナミック]、[シネマ]、[カスタム]、[スタンダード]から画像スタイルを選択します。
	コントラスト、輝度、シャープネス、色合い、色設定を調節します。
バックライト	バックライトの設定を調節します。
	色温度とゲインを調節します。
ガンマ	ガンマの設定を選択します。
ノイズリダクション	ノイズを低減する度合いを調節します。
アダプティブコントラスト	アダプティブコントラストをオン/オフします。
オーバースキャン	オーバースキャンの設定を調節します。
アスペクト	<ul> <li>・アスペクト比の設定を調節します。</li> <li>・[4:3]、[16:9]、[ズーム]、[シネマ]、[ドットバイドット]から選択します。</li> <li>・[オーバースキャン]がオフの場合、[4:3]、[16:9]、[ドットバイドット]のみ選択できます。</li> </ul>
色範囲	色範囲の設定を調節、または[自動]に設定します。
VGA設定	水平・垂直位置、クロック、位相を調節します。
映像設定をリセット	設定を工場出荷設定に戻します。
音声	
音声モード	[標準]、[ダイナミック]、[カスタム]から音声スタイルを選択します。
	高音、低音、バランスの設定を調節します。
サラウンドサウンド	サラウンドサウンドをオン/オフします。
スピーカー	内部または外部スピーカーを選択します。
音源	[Line In/HDMI1] と [Line In/HDMI2] と [Line In/HDMI3] と [Line] のいずれかを音声ソー スとして選択します。
音声設定をリセット	設定を工場出荷設定に戻します。
設定	·
スケジューラー	スケジュールの設定を変更します。電源オン/オフ時間、入力、及び周期で7つスケジューラーを 決めて設定が出来ます。 ・入力は[HDMI1]、[HDMI2]、[HDMI3]、[VGA]、[USB写真]、[USB-音楽]、[USB動画]から 選択します。 ・USB写真またはUSB音楽またはUSB動画をパワーオン時の入力に選んだ場合、プレイリス トに沿って再生されます。もしプレイリストを作成していなかった場合、USBのルートにある USB写真、USB音楽またはUSB動画ファイルを自動再生します。
信号チェック優先度	<ul> <li>・信号の優先度を1~ 5で設定します([優先度 1]が最高)。現在のソース信号を失うと、ディスプレイが信号チェック優先度の設定に応じて新たな信号ソースを検索します。</li> <li>・[信号チェック優先度]が有効になっている場合、電源オン時にディスプレイが信号チェック優先度の設定に応じて有効な信号ソースを検索します。</li> <li>・[優先度 1]の信号ソースがない場合、ディスプレイは優先度の高い順に別のソースを確認して、ソースを適宜切り換えます。</li> <li>・優先度の一番高い信号ソースが復活したら、ディスプレイは自動的にこのソースに再び切り換えます。</li> <li>・[信号チェック優先度]が無効になっている場合、電源オン時にディスプレイは最後に使用したソースを使用します。</li> <li>・[信号チェック優先度]が有効になっている場合、電源オン時にソースが USBのときは、システムは USB を自動再生します。</li> </ul>
CECコントロール	CECコントロール機能を有効/無効にします。
スリープタイマー	スリープタイマーの設定を変更、またはスリープタイマーをオフにします。
パワーセーブ	パワーセーブの設定を変更、またはパワーセーブモードをオフにします。
ソフトウェアの更新(USB)	USBポート経由でソフトウェアを更新します。
工場出荷設定に戻す	

初期設定	
OSD回転	[垂直]と[水平]のいずれかを OSDの向きとして選択します。
メニュー言語	OSDメニューの言語を変更します。
時刻の形式	12時間形式と24時間形式のいずれかを選択します。
時計	時刻と日付を変更します。
リモコン操作	リモート操作を有効/無効にします。
キーパッド操作	キーパッド操作を有効/無効にします。
焼き付き防止	2つの焼き付き防止モードのうち1つを選択するか、オフにします。
システム情報	
モデル名	ディスプレイの型番を表示します。
ソフトウェアバージョン	ディスプレイの現在のソフトウェアのバージョンを表示します。

### 故障かな?と思ったら…

このようなときは、チェックしてください。

### 表示されないときは…

症状	状 態	原因と対処	参照
画面に何も映らない	電源ランプが赤色に点滅 している場合	本機の内部温度が保証温度を超えたために強制的に電源が切ら れた可能性があります。内部温度が保証温度以下になれば再度電 源を入れて使用して問題ありません。	
		本機の故障である可能性があります。販売店または修理受付/ アフターサービス窓口にご相談ください。	P32
	電源ランプが赤色に点灯	電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。	P16
	している場合	オートスタンバイが作動している可能性があります。電源ボタンを 押してください。	P25
	電源ランプが点灯しない 場合	電源コードが正しく接続されていない可能性がありますので、確認 してください。	P15
		電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。	
		主電源スイッチがオフになっている可能性がありますので、確認し てください。	P16
	電源ランプが緑色に点灯 している場合	信号入力が無い入力コネクターが選択されている可能性があります。本体のSOURCEボタンまたはリモコンのINPUTボタンを押して、入力コネクターを切り替えてください。	
		OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P23
		● OSD画面が表示されない場合は故障の可能性があります。販 売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P32
		● OSD画面が正常に表示されれば故障ではありません。「映像 設定」の「バックライト」と「コントラスト」を調節してください。_	P25
		● OSD画面が正常に表示され、「バックライト」と「コントラスト」を調節しても画面が表示されない場合は、接続している機器が正しい動作状態にあることを確認してください。コンピューターと接続している場合は、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P18, 19
	電源ランプが橙色に点灯 している場合	パワーマネージメント機能が作動している可能性があります。 キーボードの適当なキーを押すか、マウスを動かしてください。	P21
		信号ケーブルが本機または接続機器のコネクターに正しく接続されていない可能性がありますので、確認してください。	P18, 19
		変換アダプターが正しく接続されていない可能性がありますので、 確認してください。	P18, 19
		接続しているコンピューターや映像機器の電源が入っていない可能性がありますので、確認してください。	
画面が表示しなくなった	正常に表示されていた画 面が、暗くなったり、ちら つくようになったり、表示 しなくなった場合 <sup>*</sup>	新しい液晶パネルとの交換が必要です。販売店または修理受付/ アフターサービス窓口にご相談ください。	P32

※ 液晶ディスプレイに使用しているバックライトには寿命があります。

### 表示がおかしいときは…

症状	原因と対処	参照
画面上に黒点 (点灯しない点) や輝点 (点灯し たままの点)がある	液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	P6
画面表示の明るさにムラがある	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面に薄い縦縞の陰が見える	表示内容によってはこのような症状が生じることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
細かい模様を表示するとちらつきやモアレが _生じる	細かい模様を表示するとこのような症状が生じることがありますが、液 晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を見る角度によって色がおかしい	視野角(画面を見る角度)によっては、色相の変化が大きくなります。	P35, 37
画面の表示状態が変わっていく	液晶ディスプレイは、使用時間の経過に伴い表示状態が少しずつ変化し ます。また周囲の温度によっては画面の表示状態に影響を受けることが ありますが、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。	
画面を切り替えても前の画面の像が薄く残っ ている	長時間同じ静止画面を表示すると、このような残像が起こることがあり ます。電源を切るか、変化する画面を表示していれば、像は1日程度で 自然に消えます。長時間に渡って静止画面を表示すると、残像が消えな くなる場合がありますが、故障ではありません。使用しないときには電 源を切ることをおすすめします。	P5
表示色がおかしい	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P23
	● OSD 画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販 売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。	P32
	● OSD 画面が正常に表示されれば故障ではありません。「画像モード」 の「色設定」を選択しお好みで色の割合を調節していただくか、または 映像設定リセットをおこなって工場出荷値に戻してください。	P25
	● OSD画面が正常に表示され、「映像設定」を調節してもコンピュー ターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、 コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P25
画面がちらつく(分配器を使用している場合)	分配器を中継させず、コンピューターと直に接続してください。	P18
画面がちらつく(上記以外の場合)	OSD画面を表示し、以下の項目を確認してください。	P23
	● OSD 画面が正常に表示されない場合は故障の可能性があります。販売店または修理受付 / アフターサービス窓口にご相談ください。	P32
	<ul> <li>         — — — — — — — — — — — — — — —</li></ul>	P25
	● OSD画面が正常に表示され、「位相」を調節してもコンピューターの画面が正常に表示されない場合は、コンピューターとの接続、コンピューターの周波数、解像度、出力信号の種類を確認してください。	P25
自動的に電源が切れてしまう	スリープタイマーが設定されていませんか。	P25
スケジューラー機能で設定したとおりに動作	スリープタイマーが設定されていませんか。	P25
しない	スリーブタイマーが10N」と設定されている場合は、スケジューラー機能は動作しません。	

### 案内画面/注意画面が表示されたら…

症状	原因	対処	参照
画面に「無信号」が表示された*	信号ケーブルが本機またはコンピューター のコネクターに正しく接続されていない可 能性があります。	信号ケーブルを本機およびコンピュー ターのコネクターに正しく接続してくだ さい。	P18
	信号ケーブルが断線している可能性があ ります。	信号ケーブルが断線していないか確認し てください。	
	電源ランプが橙色に点灯している場合 は、コンピューターの電源が切れている 可能性があります。	コンピューターの電源が入っているか確 認してください。	
	コンピューターのパワーマネージメント 機能が作動している可能性があります。	マウスを動かすかキーボードのキーを押 してください。	P21
	本機に適切な信号が入力されていない可 能性があります。	入力周波数またはコンピューターの解像 度を変更してください。	P19
	本機の対応する解像度よりも高い解像度 の信号を入力しています。	入力周波数またはコンピューターの解像 度を変更してください。	P19
画面に「温度警告!!」が表示 された	周りの環境が保証温度を超えた状態に なっています。	故障の原因となりますので、電源を切っ てください。	

※ コンピューターによっては、電源を入れたり解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示 されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。

### その他(コンピューターと接続している場合)

症状	原因	対 処
解像度や色数の変更ができない/ 固定されてしまう	うまく信号が入出力できないことがまれにあ ります。	本機とコンピューターの電源をいったん切り、 もう一度電源を入れ直してください。
	Windows <sup>®</sup> セットアップ情報をインストー ルしても設定の変更が不可能な場合、または Windows <sup>®</sup> 以外のOSをご使用の場合は、グラ フィックボードのドライバーがOSに正しく認 識されていない可能性があります。	グラフィックボードのドライバーを再インス トールしてください。再インストールに関して は、コンピューターの取扱説明書をご参照いた だくか、コンピューターのサポート機関にお問 い合わせください。
コンピューターのパワーマネージ メント機能が作動しない	コンピューターのBIOS(Basic Input / Output Systemの略) セットアップ画 面内の「Power Management」項目で、「S1」を選択した 場合、パワーマネージメント機能が作動しな い、または作動後に自動復帰してしまうことが あります。	コンピューターの「Power Management」 項目で、「S3」を選択することを推奨します。

### その他(リモコン、スピーカー)

症状	原因と対処	参照
リモコンで 操作できない	<ul> <li>● リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li> <li>● リモコンの乾電池の+-が逆に入っていませんか。</li> <li>● ディスプレイ本体の受光部に正しく向けていますか。</li> </ul>	P14
映像は出るが、音が出ない	<ul> <li>オーディオ出力コネクターに出力した機器から音が出ない場合は、オーディオ入力 コネクターの接続コードが外れていないか調べてください。また音声バランスが 片側によっていないか調べてください。片側によっている場合はバランス設定を センターに戻してください。サラウンドがONになるとオーディオ出力は無効に なるため、サラウンドはOFFにしてください。</li> <li>映像入力と音声入力が異なっていませんか。音声入力を切り替えてください。</li> <li>消音状態になっていませんか。本体またはリモコンのミュートボタンを押して、 音が出るかどうかを確認してください。</li> <li>音量が最小になっていませんか。本体の+-ボタンまたはリモコンの音量ボタンで 音量を調節してください。</li> <li>抵抗ありのオーディオケーブルを使用していませんか。 抵抗なしのオーディオケーブルをで使用ください。</li> <li>方知らせ</li> <li>音声入力の切替えは、映像入力毎に設定が可能です。</li> </ul>	P18, 25

### 映像機器を使用するとき

症状	原因と対処	参照
映像も音も出ない	DVDプレーヤーなどの外部機器は正しく接続し、正しく操作していますか。詳しくは 外部機器の取扱説明書をご覧ください。	P18
	本機のパワーマネージメント機能が作動している可能性があります。外部機器側が 動作(再生)状態になっているかご確認ください。	P21
色がつかない、色がおかしい	「画像モード」の「色合い」の調節をしてください。 「画像モード」の「色設定」の調節をしてください。	P25

### その他(タッチパネル)

症状	原因と対処	参照
タッチパネルが動作しない	入力信号が正しく選択されているかを確認してください。 USBケーブルがコンピューターに正しく接続されていることを確認してください。	
	OSD上で入力機器の切替時、コンピューター側がタッチパネルを認識しないことがあります。USBケーブルを一度抜き差しして下さい。	
タッチパネルが正常に動作しない	強い光や直射日光がタッチパネルに当たらないようにしてください。	P3, 20
	タッチパネルの近くに障害物がないようにしてください。	
	センサーバーに埃などが付着するとタッチパネルの反応が悪くなる場合があります。 センサーバーが汚れた場合は、コーナーを始点に綿棒や乾いた布で軽くふきとって ください。	

### お知らせ

### タッチを使用した手書き文字記入をお使いの方

文字の記入がうまく出来なかったり、記入した文字が過補正されてしまい手書き通りの 筆跡にならない場合があります。 ご使用されているソフトウェアの環境によってフリック機能(ジェスチャー機能)が 優先される場合があります。

### 対処方法

フリック機能を無効にすることで文字記入が改善されます。 以下の手順でフリック機能を無効にしてください。

- ① Windows 7の「コントロールパネル」の カテゴリ「ハードウェアとサウンド」を
- 開いてください。
- ② 「ペンとタッチ」の項目を開いてください。
- ③ タブにある「フリック」を選択し、「フリック を使用してよく実行する操作をすばやく 簡単に行う」のチェックを外して無効にし てください。

### お知らせ

● 文字記入に関してご不明な点は、当社の商品相 談窓口(カスタマーサポート)にお問い合わせ ください。





フリック機能が優先され、一部の文字記入が

日本語-31

### 本機を廃棄するには(リサイクルに関する情報)

### 本製品は「資源有効利用促進法」に基づく指定再資源化製品です。希少資源の再利用のため、不要になった製品の リサイクルにご協力ください。詳しくは当社 Web サイトをご参照ください。

「ディスプレイのリサイクル」について

http://www.nec-display.com/jp/environment/recycle/display.html

### 法人のお客様(産業廃棄物として廃棄される場合)

当社は資源有効利用促進法に基づき、回収・リサイクルシステムを構築し、積極的に資源の有効利用につとめています。 回収・リサイクルのお見積り・お申し込みについては上記Webサイトをご参照ください。

### 個人のお客様

"PCリサイクルマーク"のシールが貼り付けられている当社製品は、ご家庭からの排出時、新たな料金負担を頂く ことなく、当社が責任を持って回収・リサイクルいたします。

※ "PCリサイクルマーク"のない製品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きます。

\*\* 本機をご購入いただいた個人のお客様には、お申込みいただくことにより、無償で\*PCリサイクルマーク\*を提供いたします。 お申し込み方法は上記Webサイトをご参照ください。



### お知らせ

●「ご使用の前に」(→*P6*)のVCCIに関するご説明文の中で、「この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、」という記述をしておりますが、これは本機がVCCIクラスBというより厳しい基準に適合させていることから、協議会から指定された文章を記述したものであり、本機は家庭環境での使用を目的とはしておりません。

### 保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付/アフターサービス窓口にご相談ください。

### 法人ユーザー様の窓口

### NECビジネスPC修理受付センター

フリーコール:0120-00-8283

携帯電話をご利用のお客様はこちらの番号へおかけください。

0570-064-211(通話料お客様負担)

### 受付時間:月~金 9:00~18:00

休日は、土曜・日曜・祭日及び年末年始等の所定休日とさせていただきますので、ご容赦願います。

アフターサービスを依頼される場合は次の内容をご連絡ください。			
●お名前	●製造番号(本機背面のラベルに記載)		
●ご住所(付近の目標など)	●故障の症状、状況など(できるだけ詳しく)		
●電話番号	●購入年月日または使用年数		
●品 名:液晶ディスプレイ			
●型 名:E651-T			

付録

### 表1:対応メディア仕様(映像)

ファイル 拡張子	コンテナ	ビデオ コーデック	最大解像度	最大 フレーム レート	最大ビット レート	MPEG-1 Audio Layer2と3	AC3	AAC	WMA	L-PCM
.mpg .mpeg	_	MPEG-2 Video	1080P	30fps	20メガ ビット/秒	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$		0
.ts .trp		MPEG-2 Video	1080P	30fps	20メガ ビット/秒					
.to .m2ts	MPEG2-15	H.264	1080P	30fps	20メガ ビット/秒		0	0		
.vob	MPEG2-PS	MPEG-2 Video	1080P	30fps	20メガ ビット/秒	0	0			0
.mp4	MP4	H.264	1080P	30fps	20メガ ビット/秒	0		0		
	МКV	H.264	1080P	30fps	20メガ ビット/秒	0	0	0		
.mkv		MPEG-1	1080P	30fps	20メガ ビット/秒					0
		MPEG-2 Video	1080P	30fps	20メガ ビット/秒					
.avi A	AVI	MPEG-2 Video	1080P	30fps	20メガ ビット/秒	0	0	0		
		H.264	1080P	30fps	20メガ ビット/秒					0
.asf .wmv	ASF	H.264	1080P	30fps	20メガ ビット/秒	0	0 0			
		MPEG-2 Video	1080P	30fps	20メガ ビット/秒				0	0
		WMV	1080P	30fps	20メガ ビット/秒					

\*一部の動画は再生できない場合があります。特にMP4動画については、エンコーダによって再生できない場合があります。

### 表2:対応メディア仕様(音声)

ファイル拡張子	オーディオコーデック	ビットレート	サンプリングレート
.mp3	MPEG1 Audio Layer 3	32Kbps~320Kbps	32kHz~48kHz
.m4a .AAC	AAC、HEAAC	24Kbps~384Kbps	8kHz~48kHz
.wma .asf	WMA	128Kbps~320Kbps	8kHz~48kHz
N/A (動画ファイルのみに対応)	LPCM	$64$ Kbps $\sim$ 1.5 Mbps	8kHz~48kHz

### 表3:対応メディア仕様(写真)

ファイル拡張子	Codec(Format)	写真	解像度
ing	JPEG	ベースライン	15360x8640
gqt		プログレッシブ	1024x768
.png	PNG	ノンインターレース	9600x6400
		インターレース	1200x800
.bmp	BMP	-	9600x6400

### 用語解説

# ここでは、本書で使用している専門的な用語の簡単な解説をまとめてあります。また、その用語が主に使用されているページを掲載しておりますので、用語から操作に関する説明をお探しいただけます。

### DDC 2B規格(Display Data Channel) P22 VESAが提唱する、ディスプレイとコンピューターとの双方向通 信によってコンピューターからディスプレイの各種調節機能を制 御する規格です。

### DPM (Display Power Management) 21

VESAが提唱する、ディスプレイの省エネルギー化に関する規格 です。DPMでは、ディスプレイの消費電力状態をコンピューター からの信号により制御します。

### HDMI(High-Definition Multimedia Interface) P11, 12, 13, 18, 19, 37

デジタル映像・音声入出力の規格です。

1本のケーブルで映像・音声・制御信号の送受信が可能です。 デジタル信号をアナログ変換する必要が無いため高画質な映像と デジタル音声が楽しめます。

### Plug&Play

P22

P25

P34

Windows<sup>®</sup>で提唱されている規格です。ディスプレイをはじめ とした各周辺機器をコンピューターに接続するだけで設定をせず にそのまま使えるようにした規格のことです。

### sRGB規格

IEC (International Electrotechnical Commission) により規 定された色再現国際規格です。sRGB対応のディスプレイなら、 ネットワーク上でどのディスプレイでも色調を揃えることができ る規格で、対応プリンター、スキャナー、デジタルカメラなどとの 色合わせもしやすくなります。

### VESA規格(Video Electronics Standards Association) P9, 21, 22

ビデオとマルチメディアに関連する標準の確立を目的として提唱 された規格です。

### 位相

アナログ信号をきれいに表示するための調節項目の1つです。これを調節することにより、文字のにじみや横方向のノイズをなくしたりすることができます。

### インターレース

1つの画面(フレーム)の表示を1行おきに描く(走査する)方式で す。テレビのような動きのある画面を表示するときには、この方式 を使用できますが、静止画を表示するには、画面のちらつきが目立 ち不向きです。そのため、コンピューターのディスプレイでは、ほ とんどのものが、全ての行を走査するプログレッシブ方式(ノンイ ンターレース)を採用し、静止画のちらつきを抑えています。

### 応答速度

### P37

P37

P37

P5

表示している画面を変化させたときの画面の切り替わりの速さ (追従性)のことで、数値が小さいほど応答速度は速くなります。

### 輝度

単位面積あたりの明るさを示す度合いのことで、数値が高いほど 表示画面が明るくなります。

### コントラスト比

白と黒の明るさの比率を示す比率のことで、輝度が同じであれば、 数値が大きくなるほど画面にメリハリが出ます。

### 残像

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えた ときに前の画面表示が残る現象です。残像は、画面表示を変える ことで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示する と残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するよう な使い方は避けてください。「焼き付き防止機能」などを使用して 画面表示を変えることをおすすめします。

### 視野角

斜めから見た場合など、正常な画像が見られる角度のことで、数値 が大きいほど広い範囲から画像が見られます。

### 水平周波数/垂直周波数

P37

P34

P37

水平周波数:1秒間に表示される水平線の数のことで、水平周波数31.5kHzの場合、1秒間に水平線を31,500回表示するということです。

垂直周波数:1秒間に画面を何回書き換えているかを表します。 垂直周波数が60Hzの場合、1秒間に画面を60回書き換えてい るということです。

### スクイーズ信号

DVDやBSデジタルチューナーなどの横と縦の比が16:9の映像を、横方向に圧縮して4:3の画面のアスペクトで記録した映像信号。

### デインターレース

走査方式を、インターレース方式から、プログレッシブ方式に変換 することです。

### ノイズリダクション

TVアンテナの受信状態が悪い場合などの映像の細かいざらつき (ノイズ)を低減します。

### パワーマネージメント機能 P21

コンピューターの消費電力を低減するために組み込まれた機能で す。コンピューターが一定時間使用されていない(一定時間以上 キー入力が無いなど)場合に、電力消費を低下させます。再度コ ンピューターが操作されたときには、通常の状態に戻ります。

### 表示画素数/解像度 P19,37

ー般的には「解像度」と呼ばれています。1 画面あたりの横方向と 縦方向の画素の数を表します。表示画素数が大きいほど多くの情報量を表示することができます。

P34

### プログレッシブ

1つの画面を1回の走査で表示する方式です。上から順に走査し て全画素を表示していく方式で順次走査方式とも呼ばれます。イ ンターレースに比べると、画面のちらつき感の少ない、きれいな映 像を見ることができます。ノンインターレースとも言われます。

### 仕様

サイズ(表示サイズ)				65V型(1639.0mm)(対角)		
液晶方式				VA		
有効表示領域				1428.5×803.5mm		
表示画素数				1920×1080		
画素ビッチ				0.744mm		
表示色				約10億7374万色		
視野角(標準	値)			左右170°、上下170°(コントラスト比10)		
輝度	· <b>·</b> ···			400cd/m <sup>2</sup> (with cover glass)		
<u>^~</u> ( <u>)</u> コントラス	、 ド( 標準値)					
広答速度(煙	進備)			8 0ms (G to G)		
ドット抜ける						
		水亚国波数		0.00010/00011 15 6255/Hz ~ 67 5/Hz(アナログ) 31 5 ~ 67 5/Hz(デジタル)		
走査周波数						
	VGA		マナログロクロ信号			
	VGA			VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, 1920×1080(60Hz)		
入力端子			同期信号	セパレート同期信号: 「ILレベル 止/負極性 シンクオングリーン: 0.3Vp-p/75Ω 負極性		
	HDMI	HDMI コネクター	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60, UXGA60, 1920×1080(60Hz), 1125p(1080p), 1125i(1080i), 750p(720p): 50Hz/60Hz, 525p(480p): 60Hz, 625p(576p): 50Hz, 525i(480i): 60Hz, 625i(576i): 50Hz		
	オーディオ入力	3.5¢ステレオミニジャック×1	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms		
音声端子		HDMI コネクター	デジタル音声信号	PCM 32,44.1,48KHz(16, 20, 24bit)		
	オーディオ出力	3.5¢ステレオミニジャック×1	音声信号	入力選択された信号を出力: ステレオ L/R 0.5Vrms		
音声出力			•	内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)		
	温度			0~40°C		
使用環境条件	+ 湿度			20~80% (結露のないこと)		
	高度			2000m		
	温度			-20~60°C		
保管環境条件	干 湿 度		·	10~90%(結露のないこと)		
	電源入力			AC100 - 240V,50/60Hz		
	消費雷力	標進		140W <sup>*1</sup>		
電源	1135 C C S S	パワーヤーブ時		0.5% 🛛 🗛		
		スタンバイ時				
哲 量				約42 2kg		
A 王 檜出方式				#J		
05				Windows8 Windows7		
マルチタッヨ	:			いたのからくがれていたって制限なり		
培続端子				ISR2 CEUIS Speed		
1001001	社会					
	何良			4 0mm		
	序で					
伊莱ガニフ	衣山処埕					
「休護力ノス	边迥举					
	2下元 (八) 平					
	衣田健臣					
	カラス強度**			1490.5		
			•			
				88 4.5 1		
※1 工場出荷時の設定条件						
※2 本装置画面中央に500gの鉄球を						
落としても割れない距離の目安				┘_↓ UM 寸法:mm		

仕様は予告なしに変更することがあります。

日本語

### [お知らせ] 本製品で使用している MPEG AVC ライセンスについて

### 1. MPEG AVC

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE. SUCH LICENSE EXTENDS TO THIS PRODUCT ONLY AND ONLY TO THE EXTENT OF OTHER NOTICES WHICH MAY BE INCLUDED HEREIN. THE LICENSE DOES NOT EXTEND TO ANY OTHER PRODUCT REGARDLESS OF WHETHER SUCH PRODUCT IS INCLUDED WITH THIS LICENSED PRODUCT IN A SINGLE ARTICLE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM