パブリックディスプレイ Cシリーズ(LCD-C551/LCD-C501/LCD-C431)

# 内蔵メディアプレーヤー 簡易マニュアル

### 2-2 オーサリングソフトウェアで作成 した番組スケジュールを表示する ~共有フォルダーを使ったコンテンツ配信~

### 2017年12月

#### オーサリングソフトウェアで作成した番組スケジュールを 表示する

~共有フォルダーを使ったコンテンツ配信~

同一ネットワーク上に接続されているサーバやコンピュー ターの共有フォルダーを使って、番組スケジュールをディ スプレイが受信する方法です。

サーバやコンピューターの共有フォルダー



### LAN接続方法

ディスプレイの「LAN」ポートを使用して、ネットワークに 接続します。







※複数台のディスプレイにまとめて配信することはできません ※共有フォルダ内のファイルは、ディスプレイ側のリモコン操作でmicroSDメモリー カードにフォルダごとコピーして使用します。 ※無線LAN接続には対応しておりません。



## 1. ディスプレイにmicroSDメモリー カードを取り付ける

本機のメディアプレーヤー機能では、本機に取り付けたUSBメモ リーまたはmicroSDカードの中のコンテンツを再生することができ ます。microSDカードを利用する際は、microSDカードの取り付け を行います。

![](_page_4_Picture_2.jpeg)

#### 〈microSDスロットのカバーについて〉

盗難防止のためにmicroSD カードスロットカバーを取り付ける ことをおすすめします。

差し込み穴にmicroSD カードスロットカバーの先端を差し込み、 付属のネジで固定します。(締付トルク 139 ~189N•cm)

![](_page_4_Picture_6.jpeg)

【取り付け後】

# 2. ディスプレイの時刻を設定する

- 1. リモコンの[MENU]ボタンを押します。メニュー画面が表示され ます。
- 2.「SCHEDULE」画面に移動し、[SET]ボタンを押します。
- 3.「日付/時刻設定」に移動し、[SET]ボタンを押します。
- 4. 年/月/日/時/分の設定を行います。リモコンの[+][-]ボタンを 押して、現在の時刻に合わせます。時刻を合わせたら[SET]ボタ ンを押します。[▲][▼]ボタンを押して、次の設定に移動します。
- 5. 設定が終わったら、[EXIT]ボタンを3回押してメニュー画面から 抜けます。

2	く操作画面〉 1 HDM1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Eltip     2017年10月26日     13	2017 10月 26日 13:14 行刻 3:14:12	<ol> <li>SCHEDULE画面への移行</li> <li>日付/時刻設定メニュー</li> <li>日付/時刻の設定</li> </ol>
		< リモ:		STANDBY ボタン

![](_page_5_Picture_7.jpeg)

# 3. ディスプレイのネットワーク設定を行う

(1)左メニューの「MPネットワーク」を選択し、 [SET]ボタンを押します。

![](_page_6_Picture_2.jpeg)

#### (2)IPアドレス、サブネットマスクなどの ネットワーク設定を行います。

※液晶ディスプレイのOSDのネットワーク設定とは別に本設定が必要です。

![](_page_6_Figure_5.jpeg)

#### (3) 共有フォルダーの設定を行います。

i.「共有フォルダー設定」を選択し、[SET]ボタンを押します。

![](_page_7_Figure_2.jpeg)

ii.「フォルダー●(●には1~4のいずれかの数字が入ります)」 を選択し、[SET]ボタンを押します。

		共有フォル	/ダー設定		
[	有効	Ħ	有フォルダー	ユーザー名	
フォルダー 1					
フォルダー2					
フォルダー3					
フォルダー4					
	6	確定	取消		
		SET WIR EXIT	終了 ▲ ▼ 移動		

iii. 共有するフォルダーを指定します。

- ①「有効」にチェックを入れます。
- ② 共有するフォルダのアドレスを入力します。
   (アドレスの注意事項は12ページを参照してください)
- ③ 共有フォルダにアクセスするためのユーザー名とパス ワードを入力します。
- ④ 入力が終わったら「確定」を選択し、[SET]ボタンを押し ます。

2.		共有フォルダー設定		
	7 末ルダー1 7 末ルダー2 7 末ルダー3 7 末ルダー4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	共有フォルダー マォルター マオルダー コーザー名 NECDS パスワード WECDS パスワード WECT ドロ SET 端沢 EXIT 除了▲ ▼移動	2-∀÷8 2 3	
	_	載定 取消		
		SET 選択 EXIT 終了 ▲ ▼ 移動		

#### ⑤ 選択したフォルダー名とユーザ名が表示されます。 「確認」を選択し、[SET]ボタンを押します。

 	-		•	
		共有フォルダー設定		
	有効	共有フォルダー	ユーザー名	
フォルダー1	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	\\192.168.0.1\VIDEO	NECDS	
フォルダー2				
フォルダー3				
フォルダー4				
		確定 取消		
		SET 選択 EXIT 終了▲ ▼移動		

### (参考) 共有フォルダーの作成方法例

コンピューターの共有フォルダーを使用する際は、Windowsで フォルダーの共有設定を行う必要があります。

Windows7の場合

選択する。

1. 新規にフォルダーを作成する

デスクトップ上で右クリックし、「新規作成」–「フォルダー」を

![](_page_9_Picture_5.jpeg)

新しいフォルダーが作成されるので、必要に応じてフォルダー名を 変更する。

フォルダーの共有設定を行う
 ① フォルダー上で右クリックし、「プロパティ」をクリックする。

![](_page_9_Picture_8.jpeg)

② 「共有」タブ内の「詳細な共有:をクリックする。

![](_page_9_Picture_10.jpeg)

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

③「このフィルダーを共有する」のチェックを入れる。

しこのフォルダーを共有する(S) 設定	
共有名(日):	
folder	
這加(A)  同称(E)	
同時に共有できるユーザー数(_)	20 🚖
י@אינאב	
アクセス許可(P) キャッシュ(C)	

- ④ 「OK」をクリックし、画面を閉じる。
- 3. 共有ユーザーの設定を行う
   ① フォルダー上で右クリックし、「共有」 「特定のユーザ」を クリックする。

4	聞く(O) SkyDrive Pro(S) Windows Media Player リストに追加(A) Windows Media Player で再生する(P)	•		
	共有(H) 以前のパージョンの現元(V) ライブラリに遠加(I)	•	4	なし ホームグループ (読み取り) ホームグループ (読み取り)書き込み)
	送る(N)			特定のユーザー
	切り取り(T) コピー(C)			
	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)			
	プロパティ(R)			

 2 名前を入力もしくは矢印をクリックして、共有する際の 「ユーザ」を選択し、「追加」をクリックする。

※パスワードの設定のあるユーザを選択してください。

![](_page_10_Picture_8.jpeg)

③「共有」をクリックし、画面を閉じる。

#### コンピューターからの設定

共有するフォルダーの指定は、同一ネットワークで接続されたコ ンピューターからも設定できます。

- i. コンピューターでインタネットブラウザを立ちあげ、URLに ディスプレイのネットワーク設定で設定したIPアドレスを入 力します。
- ii. MEDIA PLAYERの画面が立ち上がりますので、左側メ ニューの「MEDIA PLAYER SETTINGS」をクリックします。

$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\circlearrowright$ 192.168.0.110	□ ☆ =	M 🗘 …
--	-------	-------

#### NEC

HOME	MEDIA PLAYER HOME					
MEDIA PLAYER SETTINGS	ETHEDNET					
SD-CARD VIEWER	ernekner					
ob onto Heren	MAC ADDRESS	8C:DF:9D:7F:87:67				
	IPv4 ADDRESS	192.168.0.110				
	SUBNET MASK	255.255.255.0				
	DEFAULT GATEWAY	0.0.0.0				
	DNS PRIMARY	0.0.0.0				
	DNS SECONDARY	0.0.0.0				

- iii.「SHARED FOLDER SETTINGS」の項目で共有フォルダー を指定します。
  - ①「ENABLE」にチェックを入れます。
  - ② 共有するフォルダーのアドレスを入力します。
  - 3 共有フォルダーにアクセスするためのユーザ名とパス ワードを入力します。
  - ④ 入力が終わったら、「APPLY」をクリックします。

NEC

![](_page_11_Figure_13.jpeg)

Copyright © NEC Display Solutions, Ltd. 2016. All rights reserved.

## 共有フォルダーのアドレスについて

共有フォルダーの設定は以下の様に設定を行ってください。

例) PC名: Serverの C: ¥Shared¥sample¥Video フォルダーに アクセスする場合

![](_page_12_Figure_3.jpeg)

- コンピューターでフォルダーを共有する。
   注:共有したいフォルダーに対して共有設定してください。
   本例ではC:¥Shared¥sample¥Video フォルダーを共有します。
- ディスプレイのメニュー、もしくはコンピューターのブラウ ザから共有フォルダーを設定する。
   本例の場合は以下のように設定してください。

¥¥192.168.0.100¥Video

- 注1:¥¥の後にはPC名ではなく、IPアドレスを設定して ください。
- 注2: IPアドレスの後に指定できるフォルダーは1階層のみ です。 ¥¥192.168.0.100¥Sample¥Video のように2階層の 指定はできません。
- 注3:¥マークはディスプレイではバックスラッシュ()で 表示されます。

# 4. 番組スケジュールを共有フォルダーに エクスポートする

(1)オーサリングソフトで作成した番組スケジュールを、 リモートマネージャを使ってコンピューター内にエ クスポートします。

◎ リモートマネージャー ファイル ホーム LAN	÷ 0
2/792-16897/9774/6 M PC, XEU-70-F, USBXEU-	
スクジュール-Signage01	FN(427DI(74
	名前: REMOVABLE (D)
P 📓 REMOVABLE (D)	1979Fb/X : 127.0.0.1
2 2 2 2/32-1-4-Signayeti	亚さ印量: 167.28 MB
	スケジュール予約
	スケジュール46: スケジュール-Signage01
	2ケジュール研算: 322 MB
	デバイス容量の詳細 安さ容量(1000%) - の用容量(00 ● 空空容量(1000%) ● 空用容量(00)
	3
■ 324 / 402	

- 表示したい番組スケジュールを選択し、ドラッグ します
- ② コンピューターの上にドロップします
- ③「ファイルをエクスポート」をクリックします

「オーサリングソフトウェアとその取扱説明書は、当社のホームページからダ ウンロードしてください。」 (2) C:¥Users¥ユーザー名の直下に「Exported Schedule」というフォルダーが作成されますので そのフォルダーを共有フォルダーにコピー保存し ます。

# 5. 共有フォルダーをディスプレイの microSDメモリーカードにコピーする

(1)ディスプレイの電源をいれて、リモコンの [MEDIA PLAYER]ボタンを押します。

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

#### ボタンを押します。

	メディアプレーヤー
<b>☆</b> M⊄	י <b>די</b> גרא – גרא
<b>МР</b> ネットワーク	USB
-93Ľ-	
	ENT 避視 SET 避視/商生 EXT 终了 + - 🛦 🔻 移動

#### (3)「共有フォルダー」を選択し、[SET]ボタンを 押します。

![](_page_16_Picture_1.jpeg)

### (4) コピーしても良いか確認画面が表示されますので 「確定」を選択し、[SET]ボタンを押します。

※コピーを実行した場合、microSDメモリーカード内のデータは 全て消去されますのでご注意ください。

![](_page_16_Picture_4.jpeg)

- (5) コピーを開始し、進捗度合がパーセンテージで 表示されます。コピー完了画面が表示された後 [SET]ボタンを押すと元の画面に戻ります。
- コピーするデータの容量によっては、コピーに時間が かかる場合があります。
- コピーするデータの容量がmicroSDメモリーカードの 容量よりも大きい場合は、"容量が足りません"のエ ラーメッセージが表示されます。
   コピー元のデータを削減するか、より大容量の microSDメモリーカードを使用してください。
- microSDメモリーカードは32GBのmicroSDHCまで 対応しています。FAT32形式またはFAT16形式で フォーマットされたものを使用してください。

# 6. 番組スケジュールの再生を開始する

(1)「SDカード」もしくは「USB」を選択し、 [SET]ボタンを押します。 「Exported Schedule」フォルダーの中にある 番組スケジュール名のファルダを開きます。

![](_page_18_Picture_2.jpeg)

# (2)拡張子が「.sch」のファイルを選択し、[SET]ボタンを押します。

![](_page_18_Picture_4.jpeg)

番組スケジュールでの番組再生が開始します。

番組再生を中止するには、「EXIT」ボタンを押しま す。「EXIT」ボタンを押すと、設定画面に切り替わ ります。

![](_page_19_Picture_2.jpeg)

番組がスケジュール内にない期間は黒画面になります。 また、時間が経過しスケジュールに番組がある場合は 番組が再生開始されます。

例)水曜日以外、9:00~20:00の期間は番組が存在し、 20:00~9:00の期間は番組が存在しない場合

![](_page_20_Figure_2.jpeg)

※ オーサリングツール スケジュール作成例

💼 スケジュール-ppf_sample				×
スケジュール カレンダー				
です。 スペシャルテー設定 創除 プロパラ	- 2017 - 3月	* • * •		
予定表リスト	B	チャンネル1	チャンネル2	プロパティ
予定表 A	デフォルト			予定表のプロパティ プログラムリスト
予定表 B	日曜日	A		channel01
予定表 C	月曜日	A		
予定表 D	火曜日	A		使用される領域 9.97 MB
予定表 E	水曜日			プログラムのプロパティ
予定表 F				
	木曜日	A		
	金曜日	A		カレンダー 年:2017
	土曜日	A		月:3月
選択された予定表 0 選択されたご	ログラム 0 使用される領域	0.0 MB		戻る 保存

![](_page_21_Figure_0.jpeg)

「電源連動」のチェックボックスにはチェックを入 れてください。オーサリングソフトウェアでスケ ジュール設定されていない期間はパワーセーブにな ります。番組が再開されると、ディスプレイが自動 で電源オンし、スケジュールに沿って番組を再生し ます。また、番組が再開される時刻に電源がオンさ れ、番組の再生が再開されます。

	メディアプレーヤー設定	
	スライドショー	
	マクリーンサイズ 実サイズ マ	
	再生モード 自動 💎	
	間隔 5 5 300	
	■ 繰り返し	
	音楽ファイル	
	BGM	
	再生終了画面 黑面面	
	メディアパッケージ	
	マクリーンサイズ 実サイズ 💎	
	電源運動	
	再生終了画面 黑画面 🔻	
	自動再生	
	自動再生 スライドショー	
	フォルダー USB:/TrainingSample/Slideshow	
	プリセットコンテンツ	
	有効	
	フォルダー	
	職定 取消	
	ネットワークおよびその他設定	
ENT	選択 SET 選択/再生 EXIT 終了 + - ▲ ▼ 移動	

注:電源連動の機能はオフタイマーが設定されてい る場合は動作しません。 電源連動の機能を使用する場合は、オフタイ マーの設定をオフにしてください。