

用于 NEC 投影机的 iOS 应用程序 Wireless Image Utility 操作指南



NEC's Image

目录

1. Wireless Image Utility 的概要2
1-1. 性能
1-2. 操作条件6
1-3. 操作流程
2. 在 iPad 上安装 Wireless Image Utility7
3. 将要投射的文件通过 iTunes 传送至 iPad7
4. 将投影机和 iPad 连接至网络8
4-1. 将投影机连接至网络
4-2. 将 iPad 连接至与投影机相同的网络8
5. 操作 Wireless Image Utility
6. 附录: 投影机连接至网络的设置范例
6-1. 用于 NP-P、NP-PA、NP-PX 和 NP-PH 系列9
6-2. 对于NP-P501/NP-P451系列及其他所支持的型号(利用简捷接入点功能)11
6-3. 用于 NP-M 系列和 NP-UM 系列13
6-4. 将投影机连接至市售的无线 LAN 路由器16

1. Wireless Image Utility 的概要

1-1. 性能

Wireless Image Utility 是一种用于 iOS 的应用程序

它可以与 iPad、iPhone 或 iPod touch 一起使用。在本指南中, 以它与 iPad 一起使用作为范例进行说明。

存储在 iPad 上的文件无线传送至投影机

使用 iTunes 可以将存储在 iPad 上 Wireless Image Utility 中的图像和文本发送至投影机并投射在屏幕上。 * 也可使用 iPad 相册中的照片。



iPad 内部相机拍摄的图像实时传送至投影机

可以将 iPad 内部相机拍摄的图像实时发送至投影机并投射在屏幕上。



iPad 上搜索的网页无线传送至投影机

在 Wireless Image Utility 中可以搜索网页并显示。可以将这些网页无线发送至投影机并投射在屏幕上。



结合使用文件共享应用程序,可以用投影机投射云文件

通过结合使用 Dropbox、GoodReader 或其它文件共享应用程序, 可以用投影机投射云存储器中的文件。



支持最新型投影仪所具备的 IMAGE EXPRESS UTILITY 接收功能。

同时连接、同时显示多台智能手机及电脑号等功能作为 IMAGE EXPRESS UTILITY 接收功能提供。 同时提供已处理模式。 最新Wireless Image Utility支持此功能。



在同时显示期间操作



用于有效演示的书写笔功能、指针显示和放大/缩小操作

书写笔功能

书写笔功能可用来在 Wireless Image Utility 显示的图像或文本上写入线条或文字等。 已写入线条或文字等的图像或文本可以存储为新图像并重新用于演示。



指针显示

指针可以用来显示您想引起注意的部分。可以选择许多不同的指针形状,并且可以通过沿着画面底部移动滑块改变指针的大小。





放大/缩小

可通过缩进或拽出的操作放大和缩小画面。



切换页面

可通过轻击切换页面。



使用三轴陀螺仪的指针显示

当使用 iPhone 或 iPod touch 时, 使用三轴陀螺仪可以移动指针。

此功能不能与 iPad 一起使用。

当使用 Wireless Image Utility 显示指针显示画面^(*1) 时, 且按下画面底部的三轴陀螺仪图标的同时, 移动 iPhone 或 iPod touch, 画面上的指针^(*2) 随着 iPhone 或 iPod touch 的移动一起移动。

- *1 使用三轴陀螺仪的指针显示仅可用于纵向 (垂直) 显示。
- *2 当按下三轴陀螺仪图标时,指针显示在屏幕的中央。



投影机控制功能

当通过无线局域网将 iPad 或 iPhone 连接至投影机,并且轻击了画面右上角的投影机图标时,出现投影机控制画面。可以从该画面上执行关闭投影机电源、切换输入终端、调节音量以及切断与投影机的通讯等操作。



补充信息

从 Wireless Image Utility 可以发送至投影机的数据类型, 如下所示。

图像文件	JPEG 格式 (.jpg/.jpeg)、PNG 格式 (.png)、GIF 格式 (.gif)、TIFF 格式 (.tiff)、位图格式 (.bmp)
Microsoft Office 文件	Word (.doc/.docx: Office 2003 或更高版本)、Excel (.xls/.xlsx: Office 2003 或更高版本)、 PowerPoint (.ppt/.pptx: Office 2003 或更高版本)
Apple iWork 文件	Keynote (.key), Numbers (.numbers)
PDF 文件	Adobe Acrobat (.pdf: PDF1.7 [兼容 Acrobat 8])

注意

- Wireless Image Utility 使用简易显示,因此图像显示可能与它们用电脑上应用程序显示时的情形有所不同。使用图像进行 演示之前,请检查如何用 Wireless Image Utility 显示它们。
- 无法显示加密文件。
- 当显示含有动画的图像文件时, 第一个图像显示为静止图片。
- Word、Excel 和 Numbers 文件显示为纵向的剪贴图像 (像卷筒纸)。
- 若 PowerPoint 或 Keynote 文件无法正常切换页面, 您可能需要更改页面设置。

1-2. 操作条件

有关最新信息,请参见 Wireless Image Utility 的网站。

支持的操作系统	iOS 5.0 或更高
支持的机种	正运行支持的操作系统的 iPod touch、iPhone 或 iPad
支持的投影机	NP-M 系列、NP-UM 系列、NP-P 系列、NP-PA 系列、NP-PX 系列、NP-PH 系列
无线 LAN	在投影机上安装一个无线 LAN 部件。视投影机而定,无线 LAN 部件可能内置或另售。若投影机不具备
	内置无线 LAN 部件, 请购买另售的无线 LAN 部件*。
	若未能购买到无线 LAN 部件, 通过 LAN 缆线也可将上述投影机的其一连接至市售的无线 LAN 路由
	器。(→ 请参阅第 16 页)
	* 可用的无线局域网装置视投影仪型号而异。 请登录我们的网站寻找合适的无线局域网装置。

1-3. 操作流程

Wireless Image Utility 的设置和操作按以下步骤执行。

- (1) 在 iPad 上安装 Wireless Image Utility
 - \downarrow
- (2) 将要投射的文件通过 iTunes 传送至 iPad
 - \downarrow
- (3) 将投影机连接至网络
 - \downarrow
- (4) 将 iPad 连接至与投影机相同的网络 ↓
- (5) 操作 Wireless Image Utility

2. 在 iPad 上安装 Wireless Image Utility

在 App Store 上搜索 "Wireless Image Utility" 并将其安装。

- Wireless Image Utility 是免费应用程序。

- 在 iPad 的主画面上, Wireless Image Utility 显示为名为 "NEC's Image" 的图标。



3. 将要投射的文件通过 iTunes 传送至 iPad

通过 iTunes 将要从 Wireless Image Utility 发送至投影机的图像和文本文件传送并保存到 iPad 上。

[1] 通过 USB 线连接 iPad 和电脑。

iTunes 启动并开始同步。

[2] 一旦完成同步, 便可按下述步骤操作 iTunes。



- ① 点击 iPad。
- ② 点击"应用程序"。
- ③ 在"文件共享"栏中,点击"NEC's Image"。
- ④ 将文件拖拽到 ["NEC's Image" 的文稿] 栏。
- ⑤ 点击"同步"或"应用"。同步开始并且文件被传送至 iPad。

[3] 一旦完成同步, 便可从电脑断开 iPad。

4. 将投影机和 iPad 连接至网络

4-1. 将投影机连接至网络

[1] 显示投影机的屏幕菜单并进行"网络信息"处的设置。 有关详细说明,请参见"6. 附录:投影机连接至网络的设置范例"(→ 请参阅第 9页)。

4-2. 将 iPad 连接至与投影机相同的网络

- [1] 在 iPad 的主画面上, 轻击 "设置" 图标。
- [2] 轻击"Wi-Fi"。
- [3] 将"Wi-Fi"切换至"开"。 显示网络列表。
- [4] 轻击投影机的网络设置中所选的 SSID。
- [5] 若您希望连接的 SSID 被 WEP 等加密, 请输入加密密钥。
- [6] 按 home 键返回至主画面。

5. 操作 Wireless Image Utility

[1] 在 iPad 的主画面上, 轻击 "NEC's Image" 图标。 显示内容画面。



[2] 轻击内容画面右上方的投影机图标。

显示网络上的 NEC 投影机列表。

- [3] 轻击您希望连接的投影机。
 - 一旦连接了投影机,便重现内容画面。
 - 通过轻击投影机选择画面右上方的 "IP 地址" 并输入 IP 地址, 也可连接至投影机。

[4] 轻击内容画面上期望的内容。

所选的图像和文本显示在 iPad 的画面上, 然后从投影机投射。

6. 附录: 投影机连接至网络的设置范例

确认投影机上已经安装有无线 LAN 部件。

依据投影机型号 (系列) 的不同, 网络设置步骤可能有所差异。 同时, 若未能购买到无线 LAN 部件, 通过 LAN 缆线也可将投影机连接至市售的无线 LAN 路由器 (→ 请参阅第 16 页)。

6-1. 用于 NP-P、NP-PA、NP-PX 和 NP-PH 系列

使用 NP-P、NP-PA、NP-PX 和 NP-PH 系列的情况下,网络设置可以在投影机自身上进行设置。 * 除以上型号外,还可在配置有 APPS 菜单的投影仪本身进行网络设置。

投影机上的操作

此处使用 P420X+ 作为示例说明操作步骤。

- [1] 接通投影机的电源。
- [2] 按遥控器上的网络键。 显示应用程序菜单。





[3] 将光标设定至 [网络设置], 然后按 ENTER (决定) 键。

- [4] 将光标设定至 [无线局域网], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [5] 将光标设定至 [特性文件] 栏, 按 ENTER (决定) 键, 然后将光标设 定至 [特性文件 1] 或 [特性文件 2] 并再次按 ENTER (决定) 键。
- [6] 将光标设定至 [确认], 然后按 ENTER (决定) 键。 无线 LAN 部件开启并重现网络设置菜单。

		特性文件 1	
DHCP			
IP 地址		192.158.100.10	لي
子网屏蔽		255.255.255.0	لي
网关		192.168.100.1	لي
WINS设置			-
✓ 自助 DNS			
✓ 自助 DNS DNS设置		w	لم
✓ 自助 DNS DNS设置		···	له
✓ 目約 DNS DNS设置	-	 高级设置 重新建筑	ţ
■ 自助 DNS DNS设置		 高级说量 重新连续	له

- [7] 再次将光标设定至 [无线局域网], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [8] 将光标设定至 [高级设置], 然后按 ENTER (决定) 键。

- [9] 将光标设定至 [站点调查], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [10] 选择您希望连接的 SSID, 然后按 ENTER (决定) 键。 若您希望连接的 SSID 被 WEP 等加密, 便出现 [安全] 画面。

注意

- 对于您可连接的 SSID, 请询问您的网络管理员。

- [11] 进行必要的设置, 然后将光标设定至 [确认] 并按 ENTER (决定) 键。 重现高级设置画面。
- [12] 将光标设定至 [确认], 然后按 ENTER (决定) 键。 重现无线局域网画面。
- [13] 将光标设定至 [重新连接], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [14] 将光标设定至 [确认], 然后按 ENTER (决定) 键。 重现网络设置画面。

	站点调查		
	安全		
SSID	NECPJ		
网络类型	基本结构		Þ
信道	6		Þ
		确认	取消

1	安全		
	安全类型	WEP(128bit)	
	密钥选择	密铜1	
		*******	-
	密钥2		
	密明3		
	密铜4		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ENTER :选择 ENT :退出	\$:移动	
1			

特性文件		特性文件 1	
IP 地址		192.168.100.10	Le.
子同屏藏		255.255.255.0	te
网关		192.168.100.1	لم ا
WINS设置			-
✓ 自动 DNS			
			لم
DNS设置		and the second se	
DNS设置		高级设置	
DNS设置			
DNS设置		高级设置	
DNSQ	-	二 一 重新道度 一 一 一 前认	取消

[15]	将光标设定至 [网络信息], 然后按 ENTER (决定) \$	建。
	在网络信息画面上,确认您已连接至网络。	

[16] 确认光标设定至 [取消], 然后按 ENTER (决定) 键。 重现网络设置画面。

necpj 有线局端网 连接 192.158.0.10 255.255.250.0 192.158.0.1	- 元秋馬城南 道泉 192,198,11,5 255,255,255,0	
有线局域网 運賃 192,168.0.10 255,255.256.0 192,168.0.1	无线局域网 连接 192.193.11.5 255.255.05.0 203.255.05.0	
有线局域网 连续 192,168.0.10 256,256,256,0 192,168.0.1	无线局域网 连续 192.158.11.5 255.255.255.0	
運発 192.158.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1	運程 192.158.11.5 255.255.255.0	
192.158.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1	192.168.11.5 265.265.265.0	
255,255,255,0 192,168,0,1	255,255,255,0	
192.168.0.1	403 400 44 4	
	92.00.1.	
192.168.11.1	192.168.11.1	
00-00-00-00-00-00	00-10-01-01-00-08	
-	0040403 (1971-547	
	基本结构	
-	H	
-	6	
-	83%	
-	-	
-	-	
	1922-1982.1121 	122.189.11.1

6-2. 对于NP-P501/NP-P451系列及其他所支持的型号(利用简捷接入点功能)

对于无接入点环境中的NP-P501/NP-P451系列产品及其他所支持的型号,可利用简捷接入点功能联网连接投影仪及 iPad。

投影机上的操作

此处以 NP-P501X+ 上的操作作为示例进行说明。

- [1] 接通投影机的电源。
- [2] 按遥控器上的网络键。 出现应用程序菜单。

[4]

[3] 将光标设定至 [网络设置], 然后按 ENTER (决定) 键。





至 [简单接入点] 并再次按 ENTER (决定) 键。

		简单接入点	_	_	
DHCP					
IP 地址					
子网屏蔽					
网关					
WINS设置					
LI EN DNS DNS设置					
LI 目和 DINS	_	高级设置		-	_
L ENDINS DNS设置		 高级设置 重新连接		_	



NAME 0 投影仪名称

• 1))

11

[7] 确认 SSID 栏中的名称。

SSID 栏中显示 "NPAP_XXXXXXX" ("XXXXXXX" 因产品不同 而不同)。

- 这个可以更改成您容易记住的名称。

重要

- 后面进行 iPad 上的 Wi-Fi 设置时需要选择 SSID, 所以此时 要记住显示的 SSID 名称。

- [8] 将光标设定至 [确认], 然后按 ENTER (决定) 键。 重现无线局域网设置画面。
- [9] 将光标设定至 [重新连接], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [10] 将光标设定至 [确认], 然后按 ENTER (决定) 键。 重现网络设置画面。

高级设置		
		站点调查
		安全
SSID		NPAP_X0000000X
网络类型		Þ
信道		10
		输入 取消
ENTER :选择	(1) :退出	\$:移动

6-3. 用于 NP-M 系列和 NP-UM 系列

欲进行 NP-M 系列和 NP-UM* 系列的网络设置, 用 LAN 缆线连接投影机和电脑并在电脑上显示投影机的 HTTP 服务器画面。 * 配置有 APPS 菜单的投影仪除外。

投影机上的操作

此处使用 M350X+ 作为示例说明操作步骤。

[1] 通过 LAN 缆线连接投影机和电脑。



- [2] 接通投影机的电源。
- [3] 按遥控器上的 MENU (菜单) 键。 出现屏幕菜单。
- [4] 选择 [设置] 页标, 然后选择 [有线局域网] 页标。
 确认 [有线局域网] 设定成 [激活]。
 若设定成 [闲置], 按 ENTER (决定) 键切换至 [激活]。

_	信号源	调整	信	息			重置	1
4	有线局域网	• 无线局场	或网 🕨			G	2/2	
				161			_	
	有我同或网			派	佰		_	
	议直							
	重新连接							
					7.72			l
	ENTER :选	φ •	EXIT):退出		\$:移动			
	📟 电脑1							

- [5] 将光标设定至 [设置], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [6] 将光标设定至 [DHCP], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [7] 将光标设定至 [关], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [8] 记下 IP 地址,子网屏蔽和网关设置。

对于此示例,我们使用下列数值。

- IP 地址: 192.168.0.10
- 子网屏蔽: 255.255.255.0
- 网关: 192.168.0.1
- [9] 按 EXIT (退出) 键。

出现连接确认画面。

[10] 将光标设定至 [是], 然后按 ENTER (决定) 键。 重现有线局域网画面。

_	_		
DHCP		开	
IP 地址 子网屏蔽 网关 自动 DNS DNS		я	
TENTER :选择	EXIT:退出	♦:移动	

	_		
DHCP IP 地址 子网屏蔽 网关 自动 DNS DNS		关 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 开	
ENTER:选择	EXIT:退出	\$:移动	

电脑上的操作

- [11] 打开电脑的网络设置画面并按以下设定有线局域网设置:
 - IP 地址: 192.168.0.11
 - 子网屏蔽: 255.255.255.0
 - 网关: 192.168.0.1

注意

- 将电脑的 IP 地址设定成一个与投影机 IP 地址不同的数值。
- 一定要记下先前在电脑上设定的网络设置数值 (IP 地址、子网 屏蔽和网关)。
- [12] 启动电脑上的 Internet 浏览器。
- [13] 在浏览器的 URL 栏中, 输入["]http:// 192.168.0.10/index.html["], 然后按 Enter 键。

出现投影机的 HTTP 服务器画面。

- HTTP 服务器画面以英文显示。

	POWER	ON	OFF	LOGOFF
PROJECTOR ADJUSTMENT	NETWORK SET	TINGS		
PICTURE				VOLUME
BRIGHTNESS CONTRAST	COLOR	A HUE	SHARPNESS	▲
SOURCE SELECT				AV MUTE
COMPUTER1 COMPUTER2	HDMI USB DISPLAY	VIDEO	S-VIDEO	PICTURE SOUND ALL ON ALL OFF
PROJECTOR STATUS				
LAMP LIFE REMAINING:	100 %		ERROR STATUS:	
LAMP HOURS USED:	15 hrs		NORMAL OPERATIO	N
FILTER HOURS USED:	15 hrs			A

- [14] 点击 [NETWORK SETTINGS] 页标。
- [15] 点击 [WIRELESS LAN] 下的 [PROFILE 1], 然后点击其右边的 [SETTING]。

ROJECTOR ADJUSTMENT	NETWORK SETTINGS
ETTINGS NAME ALER	T MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION
WIRED LAN	
• ENABLE	SETTING
ODISABLE	
	APPLY
WIRELESS LAN	
EASY CONNECTION	SETTING
OPROFILE 1	SETTING
OPROFILE 2	SETTING

Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2012. All rights reserved.

[16] 点击 [CONNECTION] 页标。

[17] 点击 [SITE SURVEY]。

显示 SSID 列表。

[18] 选择您希望连接的 SSID, 然后点击 [OK]。

注意

- 对于您可连接的 SSID, 请询问您的网络管理员。

重现 CONNECTION 画面。

[19] 点击 [SAVE]。

若所选的 SSID 被加密,请进行安全设置。

- [20] 点击 [SECURITY] 页标。
- [21] 点击 [SECURITY TYPE] 并选择适当的类型。
- [22] 在 [KEY] 栏中输入加密密钥。
- [23] 点击 [SAVE]。
- [24] 点击 [NETWORK SETTINGS] 页标。
- [25] 点击 [WIRELESS LAN] 处的 [APPLY]。
- [26] 确认信息, 然后点击 [OK]。
- [27] 关闭浏览器窗口。

投影机上的操作

- [28] 按遥控器上的 MENU (菜单) 键。
- [29] 选择 [信息] 页标, 然后选择 [无线局域网] 页标。 必要时, 确认 SSID 是否是您所选择的以及 WEP/WPA 是开还是关。
- [30] 按 MENU (菜单) 键。 屏幕菜单关闭。
- [31] 断开连接电脑和投影机的 LAN 缆线。

PROJECTOR ADJUSTMENT NETWORK SETTINGS
SETTINGS NAME ALERT MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION
IP ADDRESS CONNECTION SECURITY
WIRELESS LAN > PROFILE 1 > CONNECTION
SSID : SITE SURVEY
NETWORK TYPE : INFRASTRUCTURE *
CHANNEL : 6 *
SAVE CANCEL
Copyright (C) NEC Display Solutions, Ltd. 2012. All rights reserved.

POWER ON OFF

PROJECTOR ADJ	USTMENT NETWORK SETTINGS
SETTINGS NAM	E ALERT MAIL NETWORK SERVICE CRESTRON INFORMATION
WIRELESS LAN >	PROFILE 1 > SECURITY
SECURITY TYPE	: WEP 128bit
SECURITY TYPE	: WEP 128bit •
SECURITY TYPE	: WEP 128bit +

信号源 ▲ 使用时间 ·	调整 • 信号源	设置 ▲ ● 有线局域网	● 无线局域网 ▶	<u>重置</u> (1/2)
IP 地址 子网属蔽			162, 102, 10 100, 100, 100, 10	
MAC地址			161,101.0.1 00:00:00:00:00:00	
SSID 网络类型 WEP/WPA			基本结构 关	
信道 信号电平			0 90%	
		EXIT:退出	♦: 移动	●:移动
🛛 📟 电脑1		6	Ø	

电脑上的操作

[32] 将您在第 14 页中步骤 [11] 处更改的网络设置返回至其原始值。

6-4. 将投影机连接至市售的无线 LAN 路由器

此处使用 NP-M 系列作为示例说明操作步骤。NP-UM、NP-P、NP-PA、NP-PX 和 NP-PH 系列也可连接至无线 LAN 路由器。

无线 LAN 路由器上的操作

首先进行无线 LAN 路由器上的网络设置。 有关设置步骤,请参见无线 LAN 路由器的操作说明书。

投影机上的操作

[1] 通过 LAN 缆线连接投影机和无线 LAN 路由器。



- [2] 接通投影机的电源。
- [3] 按遥控器上的 MENU (菜单) 键。出现屏幕菜单。
- [4] 选择 [设置] 页标, 然后选择 [有线局域网] 页标。
- [5] 确认 [有线局域网] 设定成 [激活]。若设定成 [闲置], 按 ENTER (决定) 键切换至 [激活]。
- [6] 将光标设定至 [设置], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [7] 确认 [DHCP] 设定成 [开]。 若设定成 [关], 按 ENTER (决定) 键切换至 [开]。
- [8] 按 EXIT (退出)键。 重现"有线局域网"画面。
- [9] 将光标设定至 [重新连接], 然后按 ENTER (决定) 键。
- [10] 按 MENU (菜单) 键。 屏幕菜单关闭。



DHCP		开	
IP 地址 子网屏蔽 网关 自动 DNS DNS		开	
ENTER :选择	EXIT:退出	\$: 移动	

信号源 调整 供養 信息 ▲ 有效流域税 ● 无线局域网 ▶	<u>重置</u> (2/2)
有线局域网 设置	激活
重新连接	
ENTER :选择 EXIT :退出	\$:移动
💭 电脑1	Õ ,

商标

- Apple、Mac、Mac OS、MacBook 及 iMac 是 Apple Inc. 在美国及其他国家的注册商标。
- App Store 是 Apple Inc.的服务商标。
- iOS 是 Cisco 在美国及其他国家的商标或注册商标并根据授权使用。
- Microsoft、Excel 和 PowerPoint 是美国 Microsoft Corporation (微软公司) 在美国和其它国家的注册商标或商标。
- Google 和 Google Search 是 Google Inc. 的注册商标或商标。
- Twitter 是 Twitter, Inc. 的注册商标或商标。
- Adobe 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- Wi-Fi[®]、Wi-Fi Alliance[®]和 Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)[®] 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- Dropbox 是美国 Dropbox, Inc. 的注册商标或商标。
- GoodReader 是 Mr. Yuri Selukoff 的注册商标或商标。
- 该操作指南中提到的其它生产商名称或产品名称是其各自公司的注册商标或商标。

注意

- (1) 本指南的内容未经允许不得全部或部分复制。
- (2) 本指南的内容若有变更, 恕不另行通知。
- (3) 本指南经过精心编纂, 但是如果您发现任何疑点、错误或疏漏之处, 请联系 NEC Display Solutions。
- (4) 除了上述第 (3) 项以外, NEC Display Solutions 对由于使用该设备而导致的任何损害、经济损失或其它问题的索赔将不承担任何 责任。

© NEC Display Solutions, Ltd. 2012-2015

未经 NEC Display Solutions, Ltd. 的许可, 禁止复制、变更等。

2015年5月,第3版