* 43.1英寸LCD显示器





1. 配置媒体播放器 (SB-L008KU)

- 按照SB-L008KU用户手册的说明,将SB-L008KU置于显示器 (X431BT) 上。
- 打开电源,然后使用显示器遥控器将显示宽高比设为 [NORMAL]。注1
- 按照SB-L008KU用户手册[设置]部分的说明,使用显示器遥控器上的[OPTION]键打开媒体播放器的OSD菜单。注2



- 在SB-L008KU用户手册的[设置]部分中,按照[设置媒体播放器]和[显示设置]部分的说明操作。<u>将媒体播放器的[VIDEO OUT]设置设为[DVI1920 x 1080@60]。</u>
- <u>关闭OSD菜单后,使用显示器遥控器将显示宽高比设为[TRIM]。</u>进

2. 设置显示器 (X431BT) 的宽高比

通常,使用显示器遥控器将宽高比设为[TRIM]。打开媒体播放器的OSD菜单时,使用显示器遥控器暂时将宽高比改为[NORMAL]。关闭OSD菜单后,将设置恢复为[TRIM]。注1.3

- 注1: 使用显示器遥控器的宽高比键[ASPECT]选择宽高比。 按下 [ASPECT] 键后,状态显示会在窗口右上区域。
- 注2: 宽高比必须设为[NORMAL],以正确显示媒体播放器的OSD菜单。
- 注3: 宽高比必须设为TRIM,以正确显示媒体播放器的节目内容(包括预览)。否则,窗口的下半部分会变黑。



3. 用编辑软件制定1920 x 480布局

当使用编辑软件制作节目时,需要将显示分辨率改为1920 x 480。更改步骤请参阅下一页。

使用X431BT* 的配置 (1920 x 480显示分辨率)_(2/3)

使用编辑软件创建1920 x 480布局(上页中第3部分的补充)

在主窗口中,单击 [Layout settings] -> [Layout],然后选择要使用的布局。



单击 [Start Editing] -> [Resolution], 然后选择 [1920 x 480] 或 [Undesignated (4:1)]。



按需要编辑布局后,单击 [Quit Editing] 按钮。在如下对话框中,单击 [Overwrite] 或 [Add]。

Register Confirmation		
This layout is registe	red.	
Attention		
If it is overwritte is changed.	n, also the layout in	other programs
Qvenwrite	Add	Cancel

单击 [Finish] 确认布局设置并登记节目。

使用X431BT* 的配置 (1920 x 480显示分辨率)_(3/3)

故障排除

