

1 To the wall outlet

2

3

4

5

6 On/Off

7

8 Adjust Focus

Régler la mise au point
Stellen Sie den Fokus ein
Ajuste el enfoque
Regolare la messa a fuoco
Ajuste da focagem
Justera fokus
Настройте фокусировку
调整焦距
초점 조절
Wyreguluj Ostrość
Élességállítás
Προσαρμογή Εστίασης
Odađi Ayarla
Pas de scherpstelling aan
Juster Fokus
Projektorin tarkennuksen säätö
Juster fokus
Upravit zaostření
ضبط البؤرة

Toggle Output Settings

Compaq	[Fn] + [F4]
Dell	[Fn] + [F8]
Gateway	[Fn] + [F4]
Hewlett Packard	[Fn] + [F4]
IBM	[Fn] + [F7]
NEC	[Fn] + [F3]
Toshiba	[Fn] + [F5]

Macintosh Apple :
System Preferences ⇨ Display ⇨
Arrangement ⇨ Mirror display

7N8N4552

© NEC Display Solutions, Ltd. 2013-2014

Ver 2/03/14

Printed in China



P/N 36.8WP03G002-A