

Projecteur

PX1005QL-W/PX1005QL-B

Mode d'emploi

Veuillez consulter notre site Internet pour obtenir la version la plus récente du Mode d'emploi. https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

- Apple, Mac et MacBook sont des marques déposées de Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, .NET Framework et PowerPoint sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- Le logo Cinema Quality Picture, AccuBlend, NaViSet et Virtual Remote sont des marques commerciales ou des marques déposées de NEC Display Solutions, Ltd. au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



• DisplayPort et le logo de conformité DisplayPort sont des marques commerciales détenues par la Video Electronics Standards Association aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



• HDBaseT™ et le logo HDBaseT Alliance sont des marques commerciales de HDBaseT Alliance.



- DLP[®], le logo DLP et BrilliantColor sont des marques commerciales ou des marques déposées de Texas Instruments aux États-Unis et dans d'autres pays.
- La marque commerciale et le logo PJLink sont des marques commerciales déposées pour l'enregistrement ou déjà enregistrées au Japon, aux Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays et régions.
- Blu-ray est une marque déposée de la Blu-ray Disc Association
- CRESTRON et CRESTRON ROOMVIEW sont des marques commerciales ou déposées de Crestron Electronics, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Ethernet est une marque déposée ou une marque commerciale de Fuji Xerox Co., Ltd.
- Extron et XTP sont des marques déposées de RGB Systems, Inc. aux États-Unis.
- Les autres noms de produits ou d'entreprises mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
- Le Virtual Remote Tool fonctionne avec la bibliothèque WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.

REMARQUES

- (1) Le contenu de ce manuel ne peut pas être réimprimé partiellement ou en totalité sans autorisation.
- (2) Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
- (3) Une grande attention a été portée à l'élaboration de ce manuel ; toutefois, veuillez nous contacter si vous remarquez des points litigieux, des erreurs ou des omissions.
- (4) Nonobstant l'article (3), NEC ne pourra être tenu pour responsable de pertes de profit ou d'autres pertes résultant de l'utilisation de ce projecteur.

Informations importantes



Veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni avec ce projecteur. Si le cordon d'alimentation fourni n'est pas conforme aux normes de sécurité de votre pays, à la tension et au courant pour votre région, veillez à utiliser le cordon d'alimentation qui est conforme et remplit les exigences de ces normes.

 Le cordon d'alimentation utilisé doit être agréé et en conformité avec les normes de sécurité de votre pays. Veuillez vous reporter à la page 151 à propos des spécifications du cordon d'alimentation.

La tension nominale par pays est indiquée ci-dessous pour votre référence. Pour choisir un cordon d'alimentation approprié, veuillez vérifier vous-même la tension nominale propre à votre région.

230 V CA	: Pays européens
120 V CA	: Amérique du Nord

Précautions de sécurité

Précautions

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre projecteur NEC et conserver le manuel à portée de main pour toute consultation ultérieure.

ATTENTION



Pour couper complètement l'alimentation, retirez la prise du secteur.

La prise du secteur doit être accessible et installée le plus près possible de l'appareil.

ATTENTION



POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. À L'INTÉRIEUR SE TROUVENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. POUR TOUTE RÉPARATION, ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉÉ.



Ce symbole avertit l'utilisateur que le contact avec certaines parties non isolées à l'intérieur de l'appareil risque de causer une électrocution. Il est donc dangereux de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur que d'importantes informations sont fournies sur le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil.

Ces informations doivent être lues attentivement pour éviter tout problème.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC LA PRISE DE CETTE APPAREIL ET NE PAS NON PLUS LA BRAN-CHER DANS UNE PRISE MURALE SI TOUTES LES FICHES NE PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES COMPLÈTEMENT.

Mise au rebut du produit usagé



Dans l'Union européenne

La législation européenne, appliquée dans tous les États membres, exige que les produits électriques et électroniques portant la marque (à gauche) doivent être mis au rebut séparément des autres ordures ménagères. Ceci inclus les projecteurs et leurs accessoires électriques. Lorsque vous mettez au rebut ces produits, veuillez suivre les recommandations des autorités locales et/ou demandez conseil au magasin qui vous a vendu le produit.

Une fois ces produits mis au rebut, ils sont réutilisés et recyclés de manière appropriée. Cet effort nous aidera à réduire au niveau minimum les déchets et leurs conséquences négatives sur la santé humaine et l'environnement.

La marque figurant sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux États membres actuels de l'Union Européenne.

En dehors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre des appareils électriques et électroniques au rebut en dehors de l'Union européenne, veuillez contacter les autorités locales pour vous informer de la méthode appropriée pour la mise au rebut.



Union européenne : le symbole représentant une poubelle recouverte d'une croix indique que les batteries ne doivent pas être mêlées aux déchets ordinaires. En effet, les batteries usagées font l'objet d'un traitement et recyclage particulier, et ce dans le respect de la législation en vigueur.

Conformément à la directive 2006/66/EC appliquée dans l'Union européenne, les batteries usagées doivent être traitées d'une certaine manière, et collectées par les services appropriés.

AVERTISSEMENT

Cet équipement est conforme à la classe A associée à la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement est susceptible de provoquer des interférences radio.

Mesures de sécurité importantes

Ces instructions de sécurité garantissent la longévité de votre projecteur et préviennent les risques d'incendie et de décharge électrique. Lisez-les attentivement et respectez les conseils.

AVERTISSEMENT



 Si le projecteur est endommagé, des liquides de refroidissement pourraient sortir des parties internes. Si cela se produisait, mettez immédiatement le projecteur hors tension et contactez votre vendeur. NE PAS toucher ou boire le liquide de refroidissement. Si jamais les liquides de refroidissement venaient à être ingérés ou en à être en contact avec vos yeux, consultez immédiatement un médecin. Si vous touchez le liquide de refroidissement avec vos mains, rincez-les bien à l'eau courante.

A Installation

- · Ne placez pas le projecteur dans les endroits suivants :
 - sur un chariot, un support ou une table instable.
 - près d'un point d'eau, de baignoires ou dans des pièces humides.
 - à la lumière directe du soleil, près de chauffages ou d'appareils émettant de la chaleur.
 - dans un environnement poussiéreux, enfumé ou embué.
 - sur une feuille de papier, une carpette ou un tapis.
- Ne pas installer et ranger le projecteur dans les cas ci-dessous. Le non-respect de cette consigne pourrait causer un dysfonctionnement du projecteur.
 - Dans des champs magnétiques puissants
 - Dans un environnement avec une présence de gaz corrosifs
 - À l'extérieur
- Si vous voulez installer le projecteur au plafond :
 - Ne pas essayer d'installer le projecteur soi-même.
 - Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.

- De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction.
- Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

AVERTISSEMENT

- Ne couvrez pas l'objectif avec le cache-objectif fourni ni avec un autre objet lorsque le projecteur est en marche. À défaut de respecter cette consigne, la chaleur provenant de l'émission de lumière pourrait faire fondre le capuchon.
- Ne placez pas d'objet pouvant être affecté par la chaleur en face de l'objectif du projecteur. À défaut de respecter cette consigne, la chaleur provenant de l'émission de lumière pourrait faire fondre cet objet.

Le pictogramme indiqué ci-dessous sur le boîtier signifie que des précautions sont à prendre concernant le placement d'objets devant l'objectif du projecteur.



Ce projecteur peut être installé dans n'importe quel angle dans une plage de 360 ° en vertical et en horizontal, cependant, la durée de vie des pièces optiques sera raccourcie dans l'état d'installation suivant :

- Lorsque le projecteur est installé de manière à ce que l'objectif soit orienté vers le bas.
- Lorsque l'arrivée d'air sur le côté du projecteur est orientée vers le bas en installation portrait. (→ page 137)

Pour l'installation portrait, installez le projecteur avec l'entrée d'air en bas. Respectez les précautions à prendre pour l'installation portrait.

^{*} Un support personnalisé doit être attaché au projecteur. (\rightarrow page 138)



🗥 Précautions contre l'incendie et l'électrocution 🗥

- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que les conduits ne soient pas obstrués afin d'éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur du projecteur. Laisser suffisamment d'espace entre le projecteur et le mur. (→ page xi)
- Ne pas essayer de toucher la sortie d'air sur le côté arrière (vue de devant) car elle peut chauffer quand le projecteur est en marche et immédiatement après l'arrêt du projecteur. Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec la touche POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur.

Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.

- Évitez de faire tomber des corps étrangers comme des trombones et des morceaux de papier dans le projecteur. Ne pas essayer de récupérer des objets tombés dans le projecteur. Ne pas insérer d'objet métallique comme un fil électrique ou un tournevis dans le projecteur. Si quelque chose venait à tomber dans le projecteur, le débrancher immédiatement et demander à un réparateur qualifié de retirer l'objet.
- Ne placez pas d'objet sur le projecteur.
- Ne pas toucher la prise d'alimentation pendant un orage. Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.
- Le projecteur est conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique de 110-240 V CA 50/60 Hz. Assurez-vous que votre alimentation électrique est conforme avant d'utiliser votre projecteur.
- Assurez-vous de monter la butée du cordon d'alimentation avant d'essayer d'utiliser votre projecteur. Veuillez vous reporter à la page 15 à propos de la butée du cordon d'alimentation.
- Ne regardez pas en face la source de lumière avec des instruments optiques de grossissement (telles que des lunettes et des rétroviseurs). Une détérioration visuelle peut en résulter.

Informations importantes

 Lors de la mise sous tension du projecteur, s'assurer que personne ne se trouve face à l'objectif sur la trajectoire de la lumière émise par le laser. Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait provoquer de graves dommages oculaires. L'étiquette suivante, qui apparaît dans la section de montage de la lentille sur le boîtier du projecteur, indique que ce projecteur est classé dans le groupe à risques 2 de IEC 62471-5: 2015. Tout comme pour n'importe quelle source lumineuse, ne regardez pas fixement le faisceau, RG2 IEC 62471-5: 2015.



- Effectuez le réglage depuis l'arrière ou depuis le côté du projecteur. Le réglage par l'avant du projecteur pourrait exposer vos yeux à une lumière puissante et les blesser.
- Tenir des objets tels qu'une loupe à l'écart du rayon de lumière du projecteur. La lumière projetée par l'objectif est puissante, par conséquent tout objet pouvant rediriger la lumière provenant de l'objectif peut provoquer des dangers inattendus comme un incendie ou blesser les yeux.
- Ne placez pas d'objet pouvant être affecté par la chaleur en face des orifices de ventilation du projecteur. Cela pourrait faire fondre l'objet ou vous brûler les mains à cause de la chaleur produite par la bouche d'air.
- Manipulez le câble d'alimentation avec précaution. Un câble endommagé ou effiloché peut entraîner une électrocution ou un incendie.
 - N'utilisez aucun autre câble d'alimentation que celui fourni.
 - Ne pliez pas ou n'écrasez pas le câble d'alimentation de manière excessive.
 - Ne placez pas le câble d'alimentation sous le projecteur ou sous tout autre objet lourd.
 - Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec d'autres matériaux mous comme des tapis.
 - Ne soumettez pas le câble d'alimentation à la chaleur.
 - Ne manipulez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Éteignez le projecteur, débranchez le câble d'alimentation et faites réviser l'appareil par un technicien qualifié dans le cas des problèmes suivants :
 - Le câble ou la prise d'alimentation est endommagé ou effiloché.
 - Du liquide a été répandu à l'intérieur du projecteur, ou ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Le projecteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions décrites dans ce manuel.
 - Le projecteur est tombé ou le boîtier a été endommagé.
 - Les performances du projecteur ont décliné, indiquant un besoin de maintenance.
- Déconnectez le câble d'alimentation et tout autre câble avant de transporter le projecteur.
- Éteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le boîtier.
- Éteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé durant une longue période.
- Lors de l'utilisation d'un câble LAN : Pour votre sécurité, ne raccordez pas au connecteur pour le câblage de périphérique externe pouvant avoir une tension excessive.
- Ne pas utiliser un projecteur qui présente un dysfonctionnement. Ceci peut causer non seulement un choc électrique ou un incendie mais également des dommages sérieux à votre vue.
- Ne pas laisser des enfants actionner le projecteur par eux-mêmes. Si le projecteur est utilisé par des enfants, les adultes doivent être présents et surveiller les enfants.
- Si un dégât ou un dysfonctionnement est constaté sur le projecteur, arrêter immédiatement son utilisation et contacter votre revendeur pour effectuer les réparations.
- Les usagers ne doivent jamais démonter, réparer et modifier l'appareil. Si ces actions sont effectuées par des usagers, ceci peut provoquer de sérieux problèmes pour leur sécurité.
- Consulter votre revendeur pour la mise au rebut du projecteur. Ne jamais démonter le projecteur avant de le mettre au rebut.

- Garder les mains éloignées de la partie de montage de l'objectif lors d'un changement d'objectif. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des doigts coincés par l'objectif en mouvement.
- Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Des utilisations non appropriées, telles que le fait de saisir le pied à inclinaison réglable ou de suspendre l'appareil au mur peuvent endommager le projecteur.
- Sélectionnez [HAUT] dans le Mode ventilateur si le projecteur continue à être utilisé pendant plusieurs jours d'affilée. (À partir du menu, sélectionnez [CONFIG.] → [INSTALLATION(1)] → [MODE VENTILATEUR] → [HAUT].)
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale ou du projecteur lorsque celui-ci est sous tension.
 Vous risqueriez d'endommager le connecteur AC IN du projecteur et (ou) la fiche du cordon d'alimentation.
 Pour couper l'alimentation AC pendant que le projecteur est sous tension, utilisez l'interrupteur d'alimentation principale du projecteur, ou une barre d'alimentation équipée d'un interrupteur, ou un disjoncteur.
- Lors du déplacement du projecteur, s'assurer de le faire avec au moins deux personnes. Essayer de déplacer le projecteur seul pourrait causer des douleurs au dos et d'autres blessures.

Précautions pour la manipulation de l'objectif optionnel

Lors du transport du projecteur avec l'objectif, retirez l'objectif avant de transporter le projecteur. Mettez toujours le cache-objectif sur ce dernier qu'il soit ou non monté sur le projecteur. L'objectif et le mécanisme de déplacement d'objectif peuvent être endommagés à cause d'une manipulation incorrecte pendant le transport. Ne portez pas le projecteur par l'objectif.

Cela pourrait faire tourner la bague de mise au point, provoquant une chute accidentelle du projecteur.

Lorsqu'aucun objectif n'est monté sur le projecteur, ne mettez pas vos mains dans l'ouverture de la monture de l'objectif pour transporter le projecteur.

Pour le montage, le remplacement et le nettoyage de l'objectif, s'assurer d'éteindre le projecteur et de débrancher le cordon d'alimentation. Ne pas respecter cette précaution peut provoquer une blessure aux yeux, une électrocution ou des blessures dues à des brûlures.

Gardez les mains éloignées de la partie de montage de l'objectif lors d'un déplacement de l'objectif. Le non-respect de cette consigne pourrait être à l'origine d'un coincement des doigts par l'objectif en mouvement.

Informations sur les câbles

Pour HDMI, DisplayPort, BNC, LAN, et RS232C, veuillez utiliser un câble blindé. L'utilisation d'autres câbles peut provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.

Précautions lors de l'installation ou du remplacement du bloc objectif vendu séparément (ETALONN. LENTILLE)

Après l'installation ou le remplacement de l'objectif, appuyer soit sur le bouton CALIBRATION de l'unité principale soit sur le bouton INFO/L-CALIB. tout en appuyant sur le bouton CTL de la télécommande pour effectuer [ETALONN. LENTILLE]. (→ page 17, 110)

En effectuant [LENS CALIBRATION], la plage de réglage du zoom, de la mise au point et du changement de [MEM-OIRE OBJECTIF] est calibrée.

Contacter votre revendeur pour installer et remplacer le bloc objectif.

Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipulez la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Évitez toute chaleur excessive et humidité.
- Ne jamais court-circuiter, chauffer ou démonter les piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.
- Assurez-vous de respecter la polarité (+/-) des piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types ensemble.
- Mettre les piles usagées au rebut conformément aux réglementations locales.

Module d'éclairage

- 1. Un module de voyant contenant plusieurs diodes lasers équipe le produit comme source lumineuse.
- Ces diodes laser sont scellées dans le module d'éclairage. Aucun entretien et aucune réparation ne sont nécessaires pour la performance du module d'éclairage.
- 3. L'utilisateur final n'est pas autorisé à remplacer le module d'éclairage.
- 4. Contactez un distributeur agréé pour le remplacement du module d'éclairage et obtenir davantage d'informations.

Précautions de sécurité relatives au laser

• Pour les États-Unis

Ce produit est classé dans la classe 3R de la IEC 60825-1 Deuxième édition 2007-03

Pour les autres régions

Ce produit est classé en Classe 1 de la norme IEC 60825-1 Troisième édition 2014-05 et de la norme EN 60825-1 Troisième édition 2014-08.

Ce produit est classé en RG2 de la norme IEC 62471-5 Première édition 2015-06.

Respectez les lois et réglementations en vigueur dans votre pays par rapport à l'installation et à la gestion de l'appareil.

- Schéma du laser émis depuis le module d'éclairage intégré :
 - Longueur d'onde : 450-460 nm
 - Puissance maximale : 380 W
- Diagramme de rayonnement à partir du boîtier de protection :
 - Longueur d'onde : 450-460 nm
 - Puissance maximale de rayonnement laser : 0,253 mJ
 - Durée d'impulsion : 0,5 ms
 - Fréquence de répétition : 240 Hz
- Le module laser est équipé dans ce produit. L'utilisation de commandes ou de réglages de procédures autres que ce qui est décrit ici pourrait provoquer une exposition dangereuse à des radiations.

 L'utilisation de commandes ou de réglages ou de performances de procédures autres que ceux spécifiés ici peut provoquer l'exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION – PRODUIT LASER DE CLASSE 3R DE IEC 60825-1 DEUXIÈME ÉDITION LUMIÈRE LASER - ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE DES YEUX

Plage de rayonnement de la lumière laser

La figure ci-dessous montre la plage de rayonnement maximum de la lumière laser. (unité : degré)

Objectif compatible : NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL-4K Angle horizontal H

Objectif	Zoom	
	Tele	Large
NP16FL-4K	—	32,6
NP17ZL-4K	15,5	21,6
NP18ZL-4K	12,3	16,0
NP19ZL-4K	7,7	12,6
NP20ZL-4K	5,3	7,9
NP21ZL-4K	3,4	5,4
NP31ZL-4K	27,6	33,2

Angle vertical V

Objectif	Zoom	
	Tele	Large
NP16FL-4K	—	19,7
NP17ZL-4K	8,9	12,5
NP18ZL-4K	7,0	9,1
NP19ZL-4K	4,3	7,1
NP20ZL-4K	3,0	4,5
NP21ZL-4K	1,9	3,0
NP31ZL-4K	16,4	20,2

Objectif compatible : NP39ML-4K Angle horizontal H

Objectif	Zo	om
	Tele	Large
NP39ML-4K	—	53,0

Angle vertical V

Objectif	Zoom			
	Tele	Lai	rge	
		V1	V2	
NP39ML-4K	_	9,5	18,8	







• Ces étiquettes du produit laser de classe 3R conforme à la norme IEC 60825-1 Deuxième édition, et de Classe 1 conforme à la norme IEC 60825-1 Troisième édition, sont collées aux positions indiquées ci-dessous.



• Étiquette d'identification du fabricant

(Pour PX1005QL-W)

NEC MODEL No.NP-PX1005QL-W 110	-240V \sim 50/60Hz 12.5A – 5.5A $_{ m 4}$	CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN TOP COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. ATTENTION : ATIN DE PREVENIR IN CHOC ELECTRIQUE NE PAS ENLEVER LE COLIVERCIE S'ADDRESSER
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMMUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.	지품명: 프로젝터 도냅명: 도냅명: B1x88 ME/F21: R-REMONSQL-W E1x888 제돈/구21: R-REMONAPEX1005QL	A UN REPARATEUR COMPETENT. ACHTUNG ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT SELBST. IN DIESEM GERÄT SIND KEINE TEILE ENTHALTEN, DIE VOM NUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN.
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)	IT.E. 델타 비디오 디스플레이 시스템 (우장) 리미티드 / 중국	ZUR TRENNUNG VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN! BHUMAHUE : BO ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ.
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50,dated June 24,2007. THIS CABINET IS CONSTRUCTED OF PLASTIC (PC).	C E 입력전력: 110-240V~, 50/60Hz, 12.5A - 5.5A 생산입: 의러버호에 표기	BHYTPW HET AETATIEN, 05CITY XWBAEMЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 주의 : 전기종격 방지를 위해 개비닛을 일지 마십시오. 내부에는 사용자를 위한 서비스가는 특징이 들어있지 않습니다. 2006년4002
Contact address for EMEA NEC Display Solutions Europe GmbH Landshuter Allee 12-14	인종 서비스 센터 전화 번호: 080-022-1155 (효성/TX주식회사) *본 라벨과 전화번호는 국내 규정 내에서적절한 목적으 로만	注意 : 語約71期頂意.小心道理聲源, 機內並採用戶吨件。 5時分1期頂意.小心道理聲源, 機內並採用戶吨件。 5時分1期頂意.小心道理聲源, 機內並採用了中延件。 在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。
80637 Милсс, Germany Проектор Мадять № РР.101 110-240 В 308 дельта алектронный включение Сделяю в Китае	N사용되어야 합니다. DSGL-W HIL Tegangan dan Frekuensi: 110-240V~ 50/60Hz Produksi China	投影機 型號 NP-PX1095UW 翻旋論入電流: 12.5A 至 5.5A NHT 電源: 110-240V 交流電, 50/60Hz 生産国別:中國 NEC Display Solutions, Ltd. 4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan MADE IN CHINA

(Pour PX1005QL-B)

NEC MODEL No.NP-PX1005QL-B 110-240V	~ 50/60Hz 12.5A – 5.5A	CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN TOP COVER, NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
THIS DEVICE COMPLES WITH PART 15 OF THE FCC RULES, OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.	M품명: 포료죄터 모델명: NP-PX1005QL-8 제조/국가: R-REM-DVP-NP-PX1005QL	ATTENTION AM DETAINEN OF METERN. A UN REPARATEUR COMPETENT. ACHTUNG I ZUN VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT SELBST. IN DIESEM GERÄ SIND KEINE TELLE ENTHALTEN, DIE VOM NUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN.
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)	델타 비디오 디스플레이 시스템 (우장) 리미티드 / 중국	ZUR TRENNUNG VOM NETZ IST DER NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN! RHUMAHUF : BO M36EWAHUE VJAPA ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ.
Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50,dated June 24,2007. THIS CABINET IS CONSTRUCTED OF PLASTIC (PC).	입력전력: 110-240V~, 50/60Hz, 12.5A - 5.5A 생산일: 일랜버중에 표기	BHYTPN HET ДETAЛER, 05CЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 명하 전 기능격 방지를 위해 개비닛을 열지 마십시오. 내부에는 사용자를 위한 서비스가는 명하 부정이들 아이지 않습니다. 300444402
Contact address for EMEA NEC Display Solutions Europe GmbH Landshuter Allee 12-14	인증서비스센터 전화 번호: 080-022-1155 (효성ITX주식회사) *본 라벨과 전화번호는 국내 규정 내에서적절함 목적으 로만	注意 : 勢力finging。小心肩腔雪號,機內拉來用戶吧件。 警告使用者 :此為甲類資訊技術設備,於屈住環境中使用時,可能會造成射頻擾動, 在此種情況下,僅用者會被要求採取某些適當的對策。
80637 мишисл, Germany Провтор Мадель №Р-УКЛОБСЦ-В 25-55. дельта элепронный вилочение Сделано в Китае	사용되어야 합니다. Tegangan dan Frekuensi: 110-240V~ 50/60Hz Produksi China	投影機 型號 NP-PX1005QL=

Emplacement de l'étiquette d'identification du fabricant



À propos des droits d'auteur des images originales projetées :

Notez que l'utilisation de ce projecteur dans un but commercial ou pour attirer l'attention du public dans un lieu comme un café ou un hôtel et l'emploi de la compression ou de l'extension d'image d'écran avec les fonctions suivantes risque de constituer une infraction aux droits d'auteur qui sont protégés par la loi sur les droits d'auteur : [ASPECT (RATIO)], [KEYSTONE], Fonction de grossissement et autres fonctions semblables.

Espace libre pour l'installation du projecteur

Laissez suffisamment d'espace libre autour du projecteur, comme indiqué ci-dessous.

L'échappement à haute température provenant de l'appareil pourrait être à nouveau aspiré dans l'appareil.

Évitez d'installer le projecteur dans un endroit où un mouvement d'air depuis le système de chauffage est dirigé vers le projecteur.

L'air chaud provenant du HVAC peut pénétrer par l'orifice d'entrée d'air du projecteur. Si cela se produit, la température interne du projecteur s'élèvera de manière trop importante, entraînant le dispositif de protection contre la surchauffe à désactiver automatiquement l'alimentation des projecteurs.

• En ce qui concerne la projection portrait, veuillez vous reporter à «Projection portrait» à la page 137.

Exemple 1 – S'il y a des murs des deux côtés du projecteur.



REMARQUE :

• Le schéma montre l'espace libre nécessaire requis à gauche et à droite du projecteur, en supposant que suffisamment d'espace libre a été maintenu pour l'avant, l'arrière et le haut du projecteur.

Exemple 2 – S'il y a un mur derrière le projecteur.



REMARQUE :

 Le schéma montre l'espace libre nécessaire requis à l'arrière du projecteur, en supposant que suffisamment d'espace libre a été maintenu pour la droite, la gauche et le haut du projecteur.

Table des matières

1. Introduction 1 Que contient la boîte ? 1 Introduction au projecteur 3 Nomenclature du projecteur 6 Nomenclature de la télécommande 10 2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire) 13 Procédure de projection d'une image 13 Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation 14 Mise en marche du projecteur 16 Sélection d'une source 19 Réglage de la taille et de la position de l'image 22 Arrêt du projecteur 33 A près utilisation 34 3. Fonctions pratiques 35 E teignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF) 35 S Arrêt de l'image (AV-MUTE) 35 S Arrêt du menu à l'écran (écran muet) 35 Commuter la position d'affichage du menu à l'écran 36 Figer une image 37 Agrandissement d'une image 38 Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie 39 G Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE].43 51 Empèche l'utilisation non autorisée du projecteur [Informations importantes	i
 Que contient la boîte ? Introduction au projecteur Nomenclature du projecteur Nomenclature du projecteur Nomenclature de la télécommande Nomenclature de la télécommande Procédure de projection d'une image (fonctionnement élémentaire) Procédure de projection d'une image Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation Mise en marche du projecteur Sélection d'une source Préglage de la taille et de la position de l'image Arrêt du projecteur Arrêt du projecteur Steignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF) Arrêt de l'image (AV-MUTE) Arrêt de l'image Commuter la position d'affichage du menu à l'écran Figer une image Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie Se Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie Empèche l'utilisation non autorisée du projecteur (SÉCURITÉ) Empèche l'utilisation non autorisée du projecteur (SÉCURITÉ) Cormatder la projecteur en utilisant un navigateur HTTP L'enregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point (MEMOIRE OBJECTIF) L'enregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point (MEMOIRE OBJECTIF) Si Arrêt AUROIRE OBJECTIF] Si Arrêt AUROIRE OBJECTIF] Si Alignez plusieurs projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE] Si Alignez plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un écran plus grand [CARRELAGE] 	1. Introduction	1
 Introduction au projecteur Nomenclature du projecteur Nomenclature de la télécommande Nomenclature de la télécommande Nomenclature de la télécommande Projection d'une image (fonctionnement élémentaire) Procédure de projection d'une image Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation Mise en marche du projecteur Sélection d'une source Réglage de la taille et de la position de l'image Arrêt du projecteur Arrêt du projecteur Arrêt du projecteur Sélection s pratiques Fonctions pratiques Fonctions pratiques Arrêt de l'image (AV-MUTE) Arrêt de l'image (AV-MUTE) Arrêt de l'image Commuter la position d'affichage du menu à l'écran Se figer une image Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie Empêche l'utilisation no autorisé du projecteur (SÉCURITÉ] Empêche l'utilisation no autorisé du projecteur (SÉCURITÉ] Empêche l'utilisation no autorisé du projecteur (SÉCURITÉ] Cormander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP Uenregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point [MEMOIRE OBJECTIF] Si Choses qui peuvent être faites en utilisant la projection multi-écran Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE] Alignez plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un écran plus grand [CARRELAGE] 	Que contient la boîte ?	1
 Nomenclature du projecteur	2 Introduction au projecteur	3
 Nomenclature de la télécommande	3 Nomenclature du projecteur	6
2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire) 13 13. Procédure de projection d'une image 13 2. Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation 14 3. Misse en marche du projecteur 16 3. Sélection d'une source 19 3. Réglage de la taille et de la position de l'image 22 3. Arrêt du projecteur 33 3. Fonctions pratiques 35 3. Eteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF) 35 3. Arrêt de l'image (AV-MUTE) 35 3. Arrêt du menu à l'écran muet) 35 3. Commuter la position d'affichage du menu à l'écran 36 3. Figer une image 37 3. Arrêt du menu à l'écran fuero 37 3. Arrêt du menu à l'écran muet) 35 3. Commuter la position d'affichage du menu à l'écran 36 3. Figer une image 38 3. Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie 39 3. Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE].43 3. Empêche l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ] 46 4. Drojection multi-écran 57 4. Projection multi-écran	Nomenclature de la télécommande	10
 Procédure de projection d'une image	2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)	13
 2 Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation 14 3 Mise en marche du projecteur 16 3 Sélection d'une source 19 3 Réglage de la taille et de la position de l'image 22 3 Arrêt du projecteur 33 3 Après utilisation 34 3. Fonctions pratiques 35 3 Eteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF) 35 3 Arrêt de l'image (AV-MUTE) 35 3 Arrêt du menu à l'écran (écran muet) 35 4 Arrêt du menu à l'écran (écran muet) 36 4 Figer une image 37 5 Agrandissement d'une image 38 6 Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie 39 39 6 Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE]43 50 60 71 74. Projection multi-écran 77 75 74. Projection multi-écran 77 75 75 74. Projection multi-écran 77 75 75 74. Argi plusieurs projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE] 78 78 78 78 79 70 70 70 71 71 72 73 74 74 75 74 75 75 74 75 75 75 76 76 77 76 76 77 76 76 77 76 76 76 77 76 76 76 77 76 76 77 76 76 76 77 76 77<td>Procédure de projection d'une image</td><td>13</td>	Procédure de projection d'une image	13
 Mise en marche du projecteur	2 Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation	14
 Sélection d'une source	Mise en marche du projecteur	16
 S Réglage de la taille et de la position de l'image	Sélection d'une source	19
 Arrêt du projecteur 33 Après utilisation 34 Fonctions pratiques 35 Eteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF) 35 Arrêt de l'image (AV-MUTE) 35 Arrêt du menu à l'écran (écran muet) 35 Commuter la position d'affichage du menu à l'écran 36 Figer une image 37 Agrandissement d'une image 38 Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie 39 Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE]43 Empêche l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ] 46 Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP 49 L'enregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point [MEMOIRE OBJECTIF] 51 4. Projection multi-écran 57 Choses qui peuvent être faites en utilisant la projection multi-écran 57 Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE] Alignez plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un écran plus grand [CARRELAGE] 	6 Réglage de la taille et de la position de l'image	22
 Après utilisation	6 Arrêt du projecteur	33
 3. Fonctions pratiques	Après utilisation	34
 Eteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF)	3. Fonctions pratiques	35
 Arrêt de l'image (AV-MUTE)	Eteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF)	35
 Arrêt du menu à l'écran (écran muet)	2 Arrêt de l'image (AV-MUTE)	35
 Commuter la position d'affichage du menu à l'écran	3 Arrêt du menu à l'écran (écran muet)	35
 § Figer une image	Ocmmuter la position d'affichage du menu à l'écran	36
 3 Agrandissement d'une image	6 Figer une image	37
 Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie	Agrandissement d'une image	38
 ③ Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE]43 ④ Empêche l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ]	Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie	39
 Empêche l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ]	8 Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE	=]43
 © Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP	Empêche l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ]	46
 L'enregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point [MEMOIRE OBJECTIF]	Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP	49
 point [MEMOIRE OBJECTIF]	L'enregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au	
 4. Projection multi-écran	point [MEMOIRE OBJECTIF]	51
 Choses qui peuvent être faites en utilisant la projection multi-écran	4. Projection multi-écran	57
 2 Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE]	Choses qui peuvent être faites en utilisant la projection multi-écran	57
 Alignez plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un écran plus grand [CARRELAGE]	Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE]	58
écran plus grand [CARRELAGE]	Alignez plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un	
	écran plus grand [CABBELAGE]	60
Aiustez les limites d'une image projetée [FUSION DES BORDS] 64	Aiustez les limites d'une image projetée [FUSION DES BORDS]	64

Table des matières

5. Utilisation du menu à l'écran	71
Utilisation des menus	71
2 Éléments du menu	72
Liste des éléments de menu	73
Descriptions & fonctions du menu [ENTRÉE]	79
Obscriptions & fonctions du menu [RÉGLAGE]	83
Descriptions de menu & Fonctions [AFFICH.]	95
Descriptions & Fonctions du menu [CONFIG.]	105
B Descriptions & Fonctions du menu [INFO.]	
6. Installation et connexions	
Montage d'un objectif (vendu séparément)	
2 Connexion à d'autres appareils	
Projection portrait (orientation verticale)	137
Projecteurs superposés	139
7. Entretien	142
Nettoyage de l'objectif	142
2 Nettoyage du boîtier	142
8. Annexe	143
Distance de projection et taille de l'écran	143
2 Montage du carter de sécurité (vendu séparément)	147
3 Liste des signaux d'entrée compatibles	149
Caractéristiques techniques	151
5 Dimensions du boîtier	154
6 Tâches de la broche et noms de signal des principales bornes	
• A propos de la commande de contrôle ASCII	
Modification du logo d'arrière-plan (Virtual Remote Tool)	
Depistage des pannes	
O Codes de PC Control et connexion des câbles	
ULISTE des elements a verifier en cas de panne	

1. Introduction

Que contient la boîte ?

Assurez-vous que la boîte contient tous les éléments de la liste. S'il manque des pièces, contactez votre revendeur. Veuillez conserver la boîte et l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin de transporter votre projecteur.





4 Supports d'empilement (79TM1101)

Lors de l'empilage des projecteurs (double empilage), le pied d'inclinaison du projecteur supérieur sera placé sur ces supports d'empilement. (→ page 139)



- Informations importantes (7N8N9041)
- Guide de configuration rapide (pour l'Amérique du Nord : 7N8N9051) (pour les autres pays que l'Amérique du Nord : 7N8N9051 et 7N8N9061)
- Autocollant de sécurité (Utilisez cette étiquette lorsque le mot de passe de sécurité est activé.)



CD-ROM du projecteur NEC Manuel de l'utilisateur (PDF) (7N952732)

Pour l'Amérique du Nord uniquement Garantie limitée Pour les clients en Europe : Vous trouverez notre garantie actuelle valide sur notre site Web : https://www.nec-display-solutions.com

Retrait / fixation du cache-poussière

Pour retirer le cache anti-poussière du projecteur, poussez la languette en haut à gauche vers l'extérieur et tirez sur le bouton au centre du cache. Pour fixer le cache anti-poussière sur le projecteur, localisez le loquet sur l'extrémité inférieure du cache anti-poussière et placez-le sur l'ouverture du projecteur avec le point de repère triangulaire (∇) orienté vers le bas (① dans la figure ci-dessous), puis poussez l'extrémité supérieure du cache anti-poussière contre le projecteur afin de placer les loquets dans la fente tout en serrant la poignée (② dans la figure ci-dessous).



2 Introduction au projecteur

Cette section vous présente votre nouveau projecteur et décrit ses fonctions et ses commandes.

Généralités

Projecteur DLP indépendant monopuce avec haute résolution et haute luminosité

Réalisé pour projeter l'image dans la résolution 3 840 × 2 160 pixels (4K UHD), l'aspect (ratio) de 16:9 et la luminosité de 10 000 lumens.

Structure anti-poussière supérieure

A adapté le système de cycle de refroidissement pour refroidir les pièces optiques. Avec ce système, l'air provenant de la source lumineuse est refroidi puis mis en circulation. Par conséquent, les pièces optiques ne sont pas exposées à l'air libre et permettent de garder la luminosité sans contamination par la poussière.

* Ne peut pas empêcher complètement la contamination par la poussière.

Source lumineuse · Luminosité

Une diode laser de longue durée est équipée dans le module voyant

Le produit peut être utilisé à faible coût car la source de lumière laser peut être utilisée pendant une longue période sans nécessiter de remplacement ou d'entretien.

La luminosité peut être ajustée selon une large gamme

Contrairement aux sources de lumière ordinaires, la luminosité peut être réglée de 20 à 100 % par incréments de 1 %.

Mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE]

Normalement la luminosité diminue à l'usage, mais en sélectionnant le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] les capteurs à l'intérieur du projecteur détectent et règlent automatiquement la sortie de la lumière, ce qui permet de maintenir une luminosité constante tout au long de la durée de vie du module d'éclairage.

Cependant, si la luminosité de sortie est réglée au maximum, la luminosité diminuera à l'usage.

Installation

• Large choix d'objectifs optionnels en fonction de l'endroit de l'installation

Ce projecteur est compatible 8 types d'objectifs en option, fournissant une sélection d'objectifs qui s'adaptent à une variété de lieux d'installation et de méthodes de projection.

De plus, les objectifs peuvent être installés et retirés en un tour de main.

Remarquez qu'aucun objectif n'est installé au moment de l'expédition de l'usine. Veuillez acheter les objectifs optionnels séparément.

- Ce projecteur peut être installé dans n'importe quel angle vertical et horizontal dans une plage de 360 °, cependant, la durée de vie des pièces optiques sera réduite dans les états d'installation suivants :
 - Lorsque le projecteur est installé avec l'objectif orienté vers le bas.
 - Lorsque le ventilateur d'entrée sur le projecteur est orienté vers le bas en installation portrait.

• Double superposition pour un haut rendement lumineux de projection

En empilant 2 projecteurs, augmenter la luminosité sur un grand écran est possible.

• Contrôle de l'angle d'alimentation pour un réglage rapide et facile

À l'aide des boutons sur le projecteur ou la télécommande, le zoom, la mise au point et la position (déplacement d'objectif) peuvent être réglés.

Vidéos

Images de haute qualité par l'utilisation de la technologie Cinema Quality Picture

L'appareil affiche des images de haute résolution avec sa capacité d'expression de gradation riche et en améliorant le contraste dans la zone limite d'image par l'utilisation de la technologie de développement pour les projecteurs de cinéma numérique et le processeur vidéo NEC unique pour le traitement de l'image.



• Une variété de bornes d'entrée tels que HDMI, DisplayPort, HDBaseT, SDI, etc.

Le projecteur est équipé de bornes d'entrée HDMI (1/2), DisplayPort (1/2), HDBaseT, SDI (1/2/3/4). De plus, vous avez la possibilité d'installer des cartes optionnelles (vendues séparément) dans le SLOT.

Les bornes d'entrée HDMI et les bornes d'entrée DisplayPort du projecteur supportent HDCP.

HDBaseT, promu et avancé par l'Alliance HDBaseT, est une technologie de connectivité commerciale et électronique grand public (CE).

• Affichage de deux ou quatre images en même temps (PICTURE BY PICTURE)

Avec ce seul projecteur, vous pouvez projeter deux ou quatre images en même temps.

Lorsque vous projetez deux images, vous pouvez ajuster leur position sur l'écran. Le projecteur prend également en charge la projection de portrait.

Projection multi écrans à l'aide de plusieurs projecteurs

Vous pouvez aligner plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un écran plus grand.

De plus, les limites d'écrans sont lissées en utilisant une fonction de fusion des bords.

• Fente pour un tableau optionnel

Ce projecteur possède une fente pour des tableaux en option (vendus séparément).

Réseau

• Prend en charge le réseau local câblé

Équipe les ports du réseau local et HDBaseT (RJ-45). L'utilisation d'un réseau local câblé connecté avec ces ports permet de contrôler le projecteur avec un ordinateur.

• Logiciels utilitaires pratiques (aide à l'utilisateur)

Ce projecteur prend en charge nos logiciels utilitaires (NaViSet Administrator 2, Virtual Remote Tool, etc.).

NaViSet Administrator 2 vous aide à contrôler le projecteur avec un ordinateur par le biais d'une connexion au réseau local câblé.

Virtual Remote Tool vous aide à effectuer des opérations par le biais d'une télécommande virtuelle, tel que la mise sous/hors tension du projecteur ou la sélection du signal, par l'intermédiaire d'une connexion au réseau local. De plus, il a pour fonction d'envoyer une image au projecteur et de l'enregistrer comme données de logo.

Veuillez consulter notre site Internet pour le téléchargement de chaque logiciel.

URL : https://www.nec-display.com/dl/en/index.html

Compatibilité avec CRESTRON ROOMVIEW et Extron XTP

Le projecteur est compatible avec CRESTRON ROOMVIEW et Extron XTP, permettant à de multiples appareils connectés au réseau d'être gérés et commandés depuis un ordinateur. De plus, il permet d'émettre et de contrôler une image par le biais d'un émetteur Extron XTP connecté au projecteur.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

La manière la plus rapide d'installer l'appareil est de prendre votre temps et de procéder correctement du premier coup. Prenez maintenant quelques minutes pour parcourir le manuel de l'utilisateur. Cela sera du temps de gagné plus tard. Au début de chaque section du manuel se trouve une vue d'ensemble. Si la section ne s'applique pas à vous, passez à la suivante.

③ Nomenclature du projecteur

Avant/Haut

L'objectif est vendu séparément. La description ci-dessous vaut lorsque l'objectif NP18ZL-4K est fixé.



1. Introduction



* Verrou de sécurité et antivol compatible avec les câbles/équipements de sécurité Kensington. Pour les produits, consultez le site web de Kensington.



Panneau de commande/voyant



- 1. () Bouton (POWER) (→ page 17, 33)
- Voyant POWER
 (→ page 17, 33, 160)
- 3. Voyant STATUS $(\rightarrow page \ 160)$
- 4. Voyant LIGHT $(\rightarrow \text{ page 160})$
- Voyant TEMP. (→ page 41, 162)
- 6. Bouton HDMI 1/2 $(\rightarrow page 19)$
- 7. Bouton DisplayPort 1/2 $(\rightarrow page 19)$
- Bouton HDBaseT/SLOT (→ page 19)
- 9. Bouton SDI $(\rightarrow page 19)$
- **10. Bouton MENU** $(\rightarrow page 71)$
- **11. Boutons ▲▼◀▶** (→ page 71)
- 12. Bouton ENTER $(\rightarrow page 71)$
- **13. Bouton EXIT** $(\rightarrow \text{ page 71})$
- 14. Bouton SHIFT/HOME $(\rightarrow page 23)$
- **15. Bouton ZOOM** $(\rightarrow \text{ page } 31)$
- 16. Bouton FOCUS
 - $(\rightarrow \text{page 26})$

17. Bouton LIGHT

 $(\rightarrow \text{page } 39)$

- **18. Bouton SHUTTER** $(\rightarrow \text{page } 35)$
- **19. Bouton CALIBRATION** $(\rightarrow \text{ page 17, 110})$

Caractéristiques des bornes



1. Borne HDMI1 IN/HDMI2 IN [HDMI IN1/IN2] (Type A)

 $(\rightarrow \text{page 135})$

- Borne DisplayPort1 IN/DisplayPort2 IN [DisplayPort IN1/IN2] (DisplayPort 20 broches) (→ page 135)
- Port HDBaseT [Ethernet/HDBaseT] (RJ-45) (→ page 135)
- Borne SDI1/SDI2/SDI3/SDI4 IN [SDI(3G/HD) IN1/ IN2/IN3/IN4] (BNC) (→ page 135)

5. Port USB (Type A)

(Pour une expansion future. Ce port permet une alimentation électrique.)

6. Port LAN [LAN] (RJ-45)

Le port pour contrôler le projecteur depuis un PC via un réseau. Connectez le projecteur au PC à l'aide d'un câble blindé à paires torsadées (STP) de catégorie 5e ou supérieure (vendu dans le commerce).

7. Borne REMOTE (Mini Stéréo)

Utilisez cette borne audio pour la télécommande câblée du projecteur utilisant un câble à distance disponible dans le commerce avec Øune mini-prise stéréo 3.5 (sans résistance).

Reliez le projecteur et la télécommande fournie en utilisant un câble de télécommande filaire disponible dans le commerce.

 $(\rightarrow page 12)$

REMARQUE :

- Lorsqu'un câble de télécommande est relié à la borne REMOTE, vous ne pourrez plus utiliser le contrôle à distance par infrarouge.
- L'alimentation ne peut pas être fournie depuis la borne REMOTE à la télécommande.
- Lorsque [HDBaseT] est sélectionné dans [CAPTEUR TELE-COMM.] et que le projecteur est connecté à un dispositif de transmission disponible dans le commerce qui prend en charge HDBaseT, les opérations de la télécommande à infrarouge ne pourront pas être effectuées si la transmission des signaux de la télécommande a été configurée dans le dispositif de transmission. Cependant, le contrôle à distance à l'aide des rayons infrarouges peut être effectué lorsque l'alimentation du dispositif de transmission est éteinte.

8. Port PC CONTROL (D-Sub à 9 broches)

Utilisez ce port pour connecter un PC ou un système de commande. Ceci vous permet de contrôler le projecteur à l'aide d'un protocole de communication série. Utilisez un câble blindé RS232C (vendu dans le commerce). Si vous écrivez votre propre programme, les codes habituels de commande par PC se trouvent à la page 167.

9. SLOT

 $(\rightarrow \text{page 147})$

One no la télécommande



1. Émetteur infrarouge $(\rightarrow page 12)$

2. Prise distante Connectez ici à un câble de télécommande disponible dans le commerce pour l'utilisation avec le

- câble. (\rightarrow page 12) 3. Bouton POWER ON (\rightarrow page 17)
- Bouton POWER OFF
 (→ page 33)
- Bouton INFO/L-CALIB. Affichez l'écran [SOURCE(1)] du menu à l'écran.
 - $(\rightarrow \text{page 129})$

[ETALONN. LENTILLE] de l'unité d'objectif est effectuée lorsque vous appuyez sur le bouton CTL en même temps. $(\rightarrow page 17, 110)$

- Boutons VOL./FOCUS +/-(La fonction du bouton VOL. ne peut pas être utilisée avec cette série de projecteurs.) (→ page 26)
- 7. Boutons D-ZOOM/ZOOM +/- $(\rightarrow page 38, 31)$
- 8. Bouton TEST $(\rightarrow page 79)$
- 9. Bouton ECO/L-SHIFT (→ page 39, 25)
- **10. Bouton MENU** $(\rightarrow page 71)$
- **11. Bouton EXIT** $(\rightarrow \text{page 71})$
- 12. Bouton ENTER $(\rightarrow page 71)$
- **13. Bouton ▲▼∢** (→ page 71)
- 14. Bouton ON-SCREEN $(\rightarrow page 35)$
- 15. Bouton SHUTTER $(\rightarrow \text{page } 35)$
- **16. Bouton AV-MUTE** $(\rightarrow \text{ page } 35)$
- **17. Bouton PICTURE** $(\rightarrow \text{ page 83, 86})$
- **18. Bouton SOURCE** $(\rightarrow \text{ page } 20)$
- **19. Bouton 3D REFORM** $(\rightarrow \text{ page } 43)$
- 20. Bouton PIP/FREEZE (→ page 37)
- 21. Bouton AUTO ADJ.

Lors de la projection de l'écran HDMI, DisplayPort, HDBaseT, SDI ou SLOT, les conditions sont automatiquement ajustées à un état optimal.

22, 23, 24. Bouton COMPUTER 1/2/3

(non disponible sur cette série de projecteurs)

25. Bouton VIDEO (non disponible sur cette série de projecteurs) 26. Bouton S-VIDEO

(non disponible sur cette série de projecteurs)

- **27. Bouton HDMI** (→ page 19)
- **28. Bouton DisplayPort** $(\rightarrow page 19)$
- 29. Bouton VIEWER (non disponible sur cette série de projecteurs)
- **30. Bouton NETWORK** $(\rightarrow page 19)$
- **31. Bouton SLOT** $(\rightarrow page 19)$
- **32. Bouton AUX** $(\rightarrow page 19)$
- 33. Bouton ID SET $(\rightarrow \text{ page } 116)$
- 34. Boutons numériques (0 à 9 / CLEAR) (→ page 116)
- 35. Bouton CTL

Ce bouton est utilisé en combinant d'autres touches, de la même manière que la touche CTRL est activée sur un ordinateur.

36. Bouton LIGHT

Ce bouton est utilisé pour activer le rétroéclairage des touches de la télécommande.

Le rétroéclairage est désactivé si aucun bouton n'est activé dans les 10 secondes.

37. Bouton HELP

 $(\rightarrow \text{page 129})$

Installation des piles

- 1. Appuyez sur le fermoir et retirez le couvercle des piles.
- (AA). Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est correctement alignée.
- 2. Installez les nouvelles piles 3. Remettez le couvercle des piles en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

REMARQUE :

• Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des anciennes.





Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipulez la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Évitez toute chaleur excessive et humidité.
- Ne jamais court-circuiter, chauffer ou démonter les piles.
- Ne jamais jeter les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles.
- Assurez-vous que la polarité (+/-) des piles est correctement alignée.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types ensemble.
- Mettre les piles usagées au rebut conformément aux réglementations locales.

Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil



- Le signal infrarouge fonctionne par ligne-de-visée jusqu'à une distance de quelques mètres et dans un angle de 60 degrés du capteur de télécommande sur le boîtier du projecteur.
- Le projecteur ne réagira pas s'il y a des objets entre la télécommande et le capteur ou si une lumière intense tombe sur le capteur. Des piles usées empêchent également la télécommande de faire fonctionner correctement le projecteur.

Utilisation de la télécommande avec le câble

Branchez une extrémité du câble de télécommande à la borne REMOTE et l'autre extrémité à la prise de la télécommande.



REMARQUE :

- Lorsque le câble de télécommande est inséré dans la prise REMOTE, la télécommande ne fonctionne pas pour la communication sans fil infrarouge.
- L'alimentation ne sera pas fournie à la télécommande par le projecteur via la prise REMOTE. La batterie est nécessaire lorsque la télécommande est utilisée lors d'une opération câblée.

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Ce chapitre décrit comment allumer le projecteur et projeter une image sur l'écran.

Procédure de projection d'une image

Étape 1

• Connexion de l'ordinateur / Connexion du cordon d'alimentation (ightarrow page 14)



Étape 2

• Mise en marche du projecteur (\rightarrow page 16)



Étape 3

• Sélection d'une source (\rightarrow page 19)



Étape 4

- Ajustement de la taille et de la position de l'image (\rightarrow page 22)
- Correction de la distorsion en trapèze [PIERRE ANGULAIRE] (\rightarrow page 43)



Étape 5

Réglage d'une image



Étape 6

• Réalisation d'une présentation



Étape 7

• Extinction du projecteur (ightarrow page 33)



Étape 8

• Après utilisation (ightarrow page 34)

O Connexion de votre ordinateur / Connexion du câble d'alimentation

1. Connectez votre ordinateur au projecteur.

Cette section décrit la procédure de base de connexion de l'ordinateur. Pour plus de détails concernant d'autres types de connexion, reportez-vous à « 6-2. Connexion à d'autres appareils » à la page 135.

Connectez la borne HDMI de l'ordinateur à la borne d'entrée HDMI1 ou HDMI2 de l'unité.

2. Connectez le câble d'alimentation fourni au projecteur.

ASSUREZ-VOUS DE PRENDRE LA CONNEXION À LA TERRE POUR L'APPAREIL. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

N'UTILISEZ PAS LA PRISE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE OU DANS UNE PRISE MURALE À MOINS QUE TOUTES LES FICHES NE SOIENT COMPLÈTEMENT INSÉRÉES.

Cet équipement est conçu pour être utilisé dans l'état du cordon d'alimentation connecté à la terre. Si le câble d'alimentation n'est pas connecté à la terre, cela peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement mis à la terre.

Informations importantes :

- Lors du branchement ou du débranchement du cordon d'alimentation fourni, s'assurer que l'alimentation principale est mise sur la position d'arrêt [O]. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dommages au projecteur.
- N'utilisez pas une alimentation électrique à trois phases. Le non-respect de cette consigne risque de causer un dysfonctionnement.

Raccordez tout d'abord la fiche à trois broches du câble d'alimentation fourni dans la borne AC IN du projecteur, puis raccordez l'autre extrémité à une prise du secteur. N'utilisez pas de convertisseur de fiche.



Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec le bouton POWER ou si l'alimentation électrique est coupée pendant une utilisation normale du projecteur. Faites bien attention quand vous soulevez le projecteur.

À l'aide des cordons d'alimentation fournis

Sélectionnez le cordon d'alimentation adapté à votre pays ou votre région.

Pour l'Europe/l'Asie/l'Amérique du Sud



Pour l'Amérique du Nord



À l'aide de la butée du cordon d'alimentation

Afin d'éviter que le cordon d'alimentation ne se débranche accidentellement du AC IN du projecteur, fixez la butée du cordon d'alimentation afin de serrer le cordon d'alimentation.

 Afin d'éviter que le cordon d'alimentation ne se desserre, assurez-vous que toutes les broches du cordon d'alimentation soient complètement insérées dans la borne AC IN du projecteur avant d'utiliser la butée du cordon d'alimentation pour fixer le cordon d'alimentation. Un contact instable du cordon d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Fixation de la butée du cordon d'alimentation

1. Relevez la butée du cordon d'alimentation et posez-la sur le cordon d'alimentation.





③ Mise en marche du projecteur

REMARQUE :

- Le projecteur a deux commutateurs d'alimentation : un interrupteur d'alimentation principale et un bouton POWER (POWER ON et OFF sur la télécommande)
- Mise en marche du projecteur :
- 1. Appuyez sur le commutateur d'alimentation principal sur la position ON (I).

Le projecteur entre en mode veille.

2. Appuyez sur le bouton POWER.

Le projecteur sera prêt à l'emploi.

- Arrêt du projecteur :
- **1.** Appuyez sur le bouton POWER. Un message de confirmation s'affiche.
- 2. Appuyez à nouveau sur le bouton POWER.
 - Le projecteur entre en mode veille.

3. Appuyez sur le commutateur d'alimentation principal sur la position OFF (O).

Le projecteur sera arrêté.

1. Retirez le cache-objectif de l'objectif.



2. Appuyez sur le commutateur d'alimentation principal sur la position ON (I).

Le voyant POWER s'allume en vert. En l'absence d'opération de l'unité ou de communication de l'appareil connecté, ce dernier passera en état de veille au bout d'un moment. (lorsque le mode veille est réglé sur « Normal »)

 $(\rightarrow page 126)$

3. Appuyez sur le bouton (b) (POWER) sur le boîtier du projecteur ou bien sur le bouton POWER ON de la télécommande.

Le projecteur produit une lumière intense. Lors de la mise sous tension de l'alimentation, assurez-vous que personne à portée de projection ne regarde l'objectif.

Le voyant POWER passe d'une lumière verte régulière à une lumière bleue clignotante, et l'image est projetée à l'écran.

ASTUCE :

 Lorsque le message « PROJECTEUR VERROUILLÉ ! ENTREZ VOTRE MOT DE PASSE. » s'affiche, cela signifie que la fonction [SÉCURITÉ] est activée. (→ page 46)

Après avoir allumé votre projecteur, assurez-vous que l'ordinateur ou que la source vidéo est également allumé.

REMARQUE :

• L'écran bleu (papier peint [BLEU]) s'affiche lorsque aucun signal n'est en cours d'entrée (réglages d'usine par défaut du menu).

Effectuer l'étalonnage de l'objectif

Après avoir installé ou remplacé l'objectif, assurez-vous d'effectuer [ETALONN. OBJECTIF] en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton CALIBRATION sur le boîtier du projecteur pendant au moins deux secondes ou en maintenant le bouton CTL et en appuyant sur le bouton INFO/L-CALIB. sur la télécommande. Effectuez [ETALONN. LENTILLE] également lorsqu'un problème est détecté avec le mouvement de déplacement de la lentille. L'étalonnage corrige le zoom réglable, le décalage et la plage de la mise au point. Si l'étalonnage n'est pas effectué, il se peut que vous n'obteniez pas la meilleure mise au point et zoom même si vous réglez la mise au point et le zoom pour l'objectif. Lors de l'étalonn. lentille, le témoin STATUS clignote en vert à deux reprises par cycle.

 Les objectifs suivants ont besoin d'étalonnage : NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K, NP31ZL-4K





Veille

POWER

Vovant stationnaire

vert



clignotant

fixe





2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Remarque à propos de l'écran de démarrage (Écran de sélection de la langue du menu)

Lorsque vous allumez le projecteur pour la première fois, le menu de démarrage s'affiche. Ce menu vous permet de sélectionner l'une des 30 langues de menu.

Pour sélectionner une langue pour le menu, suivez les étapes suivantes :

1. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des 30 langues du menu.

LANO PLEA	LANGUAGE 🔀 PLEASE SELECT A MENU LANGUAGE.					
• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CNOLIGH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL SVENSKA РУССКИЙ வி பு 本語	0000000000000000	DANSK PORTUGUÊS ČEŠTINA MAGYAR POLSKI NEDERLANDS БЪЛГАРСКИ 依命 简体中文 繁體中文	000000000000000000000000000000000000000	SUOMI NORSK TÜRKÇE ROMÂNĂ HRVATSKI INDONESIA EAAHNIKA ไพย 한국어 TIÉNG VIỆT	
ENTE	R:EXIT	EXIT	IT \$:SELE	ст -	•:SELECT	

2. Appuyez sur le bouton ENTER pour exécuter la sélection.

Après cette opération, vous pouvez continuer à utiliser le menu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la langue du menu ultérieurement.

 $(\rightarrow [LANGUE]$ à la page 75 et 105)





REMARQUE :

- Si le message [CONFIGUREZ LA DATE ET L'HEURE] s'affiche, réglez la date et l'heure actuelles. (→ page 115)
- Dans le cas où ce message ne s'affiche pas, il est recommandé de procéder au [RÉGLAGE DATE ET HEURE] pour terminer.
- Si l'un des cas suivants se produit, le projecteur ne s'allumera pas.
 - Si la température interne du projecteur est trop élevée, le projecteur détecte une température anormalement élevée. Dans ces conditions le projecteur ne s'allumera pas afin de protéger le système interne. Si cela se produit, attendre que les composants internes du projecteur soient refroidis.
 - Si le voyant STATUS s'allume en orange lorsqu'on appuie sur la touche de mise en marche, ceci indique que la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE] est activée. Annulez cette fonction de verrouillage en la désactivant. (→ page 115)
- Lorsque le voyant POWER clignote en bleu par courts intervalles, l'appareil ne peut être éteint en appuyant sur la touche d'alimentation. (Lorsque le voyant POWER clignote en bleu par longs intervalles, MINUT. DESACTIVATION fonctionne et l'alimentation peut être éteinte.)

4 Sélection d'une source

Sélection de la source ordinateur ou vidéo

REMARQUE :

• Allumez l'ordinateur ou l'équipement de source vidéo connecté au projecteur.

Utilisation du bouton Direct

Appuyez sur le bouton Direct du boîtier du projecteur ou de la télécommande.

Sélectionnez l'entrée en fonction de la borne de connexion.





Connecteur d'entrée	Bouton du boîtier du projecteur	Bouton de la télécom- mande	REMARQUE :
HDMI1/2 IN	HDMI 1/2	HDMI	Bascule entre HDMI1 et HDMI2 à chaque pres- sion.
DisplayPort 1/2 IN	DisplayPort 1/2	DisplayPort	 Bascule entre DisplayPort1 et DisplayPort2 à chaque pression. Sélectionnez DisplayPort1 pour le lien dual.
SDI 1/2/3/4 IN	SDI	AUX	 Bascule entre SDI1, SDI2, SDI3 et SDI4 à chaque pression. Sélectionnez SDI1 pour le lien quad ou le lien dual.
HDBaseT	HDBaseT/SLOT	NETWORK	Chaque fois que vous appuyez sur le bouton du boîtier du projecteur, le mode bascule entre HDBaseT et SLOT.
SLOT	HDBaseT/SLOT	SLOT	Chaque fois que vous appuyez sur le bouton du boîtier du projecteur, le mode bascule entre HDBaseT et SLOT.

Détection automatique du signal

Appuyez sur le bouton SOURCE pendant 1 seconde ou plus. Le projecteur recherche une source d'image disponible connectée avant de l'afficher. La source d'entrée sera modifiée de la façon suivante :

 $\begin{array}{l} \text{HDMI1} \rightarrow \text{HDMI2} \rightarrow \text{DisplayPort1} \rightarrow \text{DisplayPort2} \rightarrow \text{HDBaseT} \rightarrow \text{SDI1} \\ \rightarrow \text{SDI2} \rightarrow \text{SDI3} \rightarrow \text{SDI4} \rightarrow \text{SLOT}..... \end{array}$

ASTUCE :

- S'il n'y a aucun signal d'entrée présent, l'entrée sera sautée.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour afficher l'écran [ENTRÉE].

ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONFIG.	INFO.
	HDMI1 HDMI2 DisplayPort1 DisplayPort2 HDBaseT SDI1 SDI2 SDI3 SDI4		SLOT LISTE D'ENT MOTIF DE T	REE EST
ENTER SE	LECT EXIT :S	ORTIR +D	EPLAC •:	DEPLAC
💭 НОМ	11		AV.	ANCE

Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour faire correspondre la borne d'entrée cible puis appuyez sur le bouton ENTER pour changer l'entrée. Pour effacer l'affichage du menu dans l'écran [ENTRÉE], appuyez sur le bouton MENU ou EXIT.



Sélection de la source par défaut

Vous pouvez définir une source par défaut de façon à ce qu'elle s'affiche chaque fois que le projecteur est mis en marche.

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

- 2. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur le bouton ▼ ou ENTER pour sélectionner [MENU(1)].
- 3. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner [OPTIONS SOURCE(1)].
- 4. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [SELEC. ENTR. PAR DEF.] et appuyez sur le bouton ENTER.

	ENTREE F	REGLAGE	AFFICH.	CONFIG.	INFO.
<	PARAMETRES	RESEAU • O			3/5
			_		
	SELEC. ENTR.	PAR DEF.	DERN	IIERE	
	PAPIER PEIN	Г	BLEU	l	
	VERSION EDID)			
	VERSION HDC	P			
	ENTER SELEC	T EXIT:S	ORTIR 🔷 🖨	DEPLAC	
	D HDMI1				AVANCE

L'écran [SELEC. ENTR. PAR DEF.] s'affiche.

$(\rightarrow page 123)$

SELE	C. ENTR. PAR DEF.			
•	DERNIERE			
\bigcirc	AUTO			
\bigcirc	HDMI1			
\odot	HDMI2			
\bigcirc	DisplayPort1			
\bigcirc	DisplayPort2			
\bigcirc	HDBaseT			
\bigcirc	SDI1			
\bigcirc	SDI2			
\bigcirc	SD13			
\bigcirc	SDI4			
0	SLOT			
ENTER EXIT \$				

- 5. Sélectionnez une source comme source par défaut et appuyez sur le bouton ENTER.
- 6. Appuyez sur le bouton EXIT trois fois de suite pour fermer le menu.

7. Redémarrez le projecteur.

La source que vous avez sélectionnée à l'étape 5 s'affiche.

ASTUCE :

 Lorsque le projecteur est en mode veille, l'application d'un signal d'ordinateur en provenance d'un ordinateur allumera le projecteur et simultanément projettera l'image de l'ordinateur. ([SELEC. MISE EN MARCHE] → page 126)
G Réglage de la taille et de la position de l'image

Dans ce chapitre, les dessins et les câbles ont été omis pour plus de clarté.



REMARQUE*1:

• Réglez la hauteur de l'image projetée en utilisant le pied d'inclinaison lorsque vous voulez projeter l'image à une hauteur plus élevée que la distance d'ajustement de déplacement d'objectif.

ASTUCE :

Les motifs de test intégrés peuvent être commodément utilisés pour l'ajustement de la taille et de la position de l'image. (→ page 79)

Appuyer le bouton TEST affiche le motif de test. Le bouton \blacktriangleleft ou \triangleright peut sélectionner un motif de test. Pour fermer le motif de test, changez la source pour une autre.

Ajustement de la position verticale d'une image projetée (déplacement d'objectif)

- Effectuez le réglage depuis l'arrière ou le côté du projecteur. Effectuer le réglage par devant pourrait exposer vos yeux à une lumière puissante et les blesser.
- Gardez les mains éloignées de la partie de montage de l'objectif lors d'un déplacement d'objectif. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner le coincement des doigts par l'objectif en mouvement.

REMARQUE :

- La fonction de déplacement d'objectif n'est pas disponible sur le projecteur avec l'objectif NP16FL-4K ou NP39ML-4K installé. Pour l'utilisation NP16FL-4K, réglez l'objectif sur la position initiale. Pour l'utilisation de NP39ML-4K, sélectionnez [CONFIG.] → [INSTALLATION(2)] → [POSITION LENTILLE] → [TYPE] sur le menu
- Pour l'utilisation de NP39ML-4K, selectionnez [CONFIG.] \rightarrow [INSTALLATION(2)] \rightarrow [POSTION LENTILLE] \rightarrow [TYPE] sur le menu à l'écran, l'objectif se déplace automatiquement sur la position appropriée.
- Le déplacement de l'objectif au maximum sur un angle oblique risquerait de provoquer l'assombrissement des bords de l'image ou l'apparition d'ombres.

Réglage avec les touches du boîtier

1. Appuyez sur le bouton SHIFT/HOME.

L'écran [CHANGEMENT OBJECTIF] s'affiche.



2. Appuyez sur le bouton $\bigvee \land \triangleleft$ ou \triangleright .

Utilisez les boutons ▼▲◀▶ pour déplacer l'image projetée.



 Remettre la position du déplacement d'objectif à la position d'origine Appuyez longuement sur le bouton SHIFT/HOME pendant 2 secondes pour remettre la position du déplacement d'objectif à la position d'origine (presque à la position centrale)

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Réglage avec la télécommande

1. Maintenez le bouton CTL et appuyez sur le bouton ECO/L-SHIFT. L'écran [CHANGEMENT OBJECTIF] s'affiche.



Appuyez sur le bouton ▼▲◀ ou ▶.

Utilisez les boutons ▼▲◀► pour déplacer l'image projetée.





REMARQUE :

Étalonnage objectif

Si l'alimentation du projecteur est mal mise hors tension pendant le mouvement de déplacement de l'objectif, elle peut se décaler à la position d'origine de l'objectif et risque de causer un dysfonctionnement. Le voyant STATUS clignote en orange pour informer de la survenance de ce type de problème. Dans ce cas, procédez à l'étalonnage de l'objectif. Procédures d'étalonnage de l'objectif

1. Allumez le projecteur.

2. Appuyez sur le bouton (CALIBRATION) sur le panneau de commande pendant 2 secondes ou continuez d'appuyer sur le bouton CTL et appuyez sur le bouton INFO/L-CALIB. sur la télécommande.

L'étalonnage est réalisé.

ASTUCE :

• Le schéma ci-dessous montre la plage de déplacement d'objectif (mode de projection : bureau vers l'avant). Pour monter la position de projection plus haut que cela, réglez le pied d'inclinaison. (→ page 32)



Description des symboles : V pour vertical (hauteur de l'image projetée), H pour horizontal (largeur de l'image projetée).

Mise au point

Il est recommandé d'effectuer le réglage de la mise au point après avoir laissé le projecteur dans l'état le MOTIF DE TEST a été projeté pendant plus de 30 minutes.

Veuillez-vous reporter à la page 82 dans le Mode d'emploi à propos du MOTIF DE TEST.

Objectif compatible : NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K

1. Appuyez sur le bouton FOCUS.

La barre de réglage de FOCUS s'affiche.



2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour régler la mise au point.

- Sur la télécommande, lorsque vous pressez sur le bouton CTL, appuyez sur le bouton VOL/FOCUS (+) ou (-).
- Les boutons
 de la télécommande sont également disponibles pour le réglage de FOCUS tant que la barre de réglage de FOCUS est affichée.



ASTUCE :

- Afin d'obtenir la meilleure mise au point, effectuez ce qui suit (pour une installation permanente) Préparation : laissez tourner le projecteur pendant une heure.
 - 1. Utilisez le bouton FOCUS et les boutons ◀► afin de vous assurer d'obtenir la meilleure mise au point. Si ce n'est pas le cas, déplacez le projecteur d'avant en arrière.
 - 2. Sélectionnez le [MOTIF DE TEST] depuis le menu et affichez le motif de test. (\rightarrow page 79)
 - Vous pouvez également utiliser le bouton TEST sur la télécommande afin d'afficher le motif de test.
 - 3. Appuyez sur le bouton FOCUS pour afficher la barre de réglage de la mise au point, puis appuyez sur le bouton
 jusqu'à ce que le treillis de pixels du motif de test ne puisse plus être vu.
 - La position d'affichage de la barre de réglage de FOCUS peut être décalée ou être mise sur arrêt temporairement. (→ page 36)
 - 4. Continuez d'appuyer sur le bouton ► jusqu'à obtenir la meilleure mise au point.
 - Si vous réglez au-delà de la meilleure mise au point, retournez à l'étape 3 et répétez les procédures.

Objectif compatible : NP31ZL-4K

1. Mettez au point au niveau de l'image projetée autour de l'axe optique. (Mise au point motorisée)

Appuyez sur le bouton FOCUS afin d'afficher la barre de réglage de la mise au point. Appuyez sur le bouton **(** pour régler la mise au point à proximité de l'axe optique.



- Sur la télécommande, lorsque vous pressez sur le bouton CTL, appuyez sur le bouton VOL/FOCUS (+) ou (-).
- Les boutons
 de la télécommande sont également disponibles pour le réglage de FOCUS tant que la barre de réglage de FOCUS est affichée.

Le dessin ci-dessous donne un exemple d'image projetée décalée vers le haut. Dans ce cas, l'axe optique se trouve en bas du bord de l'image projetée.



* Lorsque l'objectif est en position centrale, l'axe optique est au centre de l'image. Dans ce cas, ajuster la mise au point au centre de l'image projetée.

2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

2. Réglez la mise au point sur les bords de l'image projetée. (Mise au point manuelle) Tournez les anneaux de mise au point de bord dans le sens horaire ou antihoraire.



Ceci termine le réglage de la mise au point globale de l'image projetée.

REMARQUE :

• Le NP31ZL-4K prend en charge la fonction Mémoire d'objectif qui vous permet d'enregistrer une valeur réglée pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point.

Si vous déplacez accidentellement la bague de mise au point de bord (schéma indiqué ci-dessous) après avoir enregistré les valeurs réglées, les valeurs réglées enregistrées dans la mémoire d'objectif ne seront pas correctement appliquées.



Bague de mise au point de bord

Après avoir retiré l'objectif du projecteur et l'avoir remis à nouveau, ressortez les valeurs réglées enregistrées dans la mémoire d'objectif puis suivez l'étape 2 dans la procédure ci-dessus afin de régler la mise au point aux bords de l'image projetée à nouveau.

ASTUCE :

- Afin d'obtenir la meilleure mise au point, effectuez ce qui suit (pour une installation permanente) Préparation : laissez tourner le projecteur pendant une heure.
 - 1. Appuyez sur le bouton FOCUS et les boutons ◀► afin de vérifier la plage de mise au point ajustable. Pour vérifier avec la télécommande, maintenez appuyé le bouton CTL et appuyez sur le bouton VOL./FOCUS +/-. Si le projecteur en cours d'utilisation n'est pas dans la plage de mise au point ajustable. déplacez le projecteur d'avant en arrière.
 - 2. Sélectionnez le [MOTIF DE TEST] depuis le menu et affichez le motif de test. (\rightarrow page 79)
 - Pour afficher le motif de test avec la télécommande, appuyez sur le bouton TEST.
 - 3. Appuyez sur le bouton FOCUS pour afficher la barre de réglage de la mise au point, puis appuyez sur le bouton < jusqu'à ce que le treillis de pixels du motif de test ne puisse plus être vu.
 - La position d'affichage de la barre de réglage de FOCUS peut être décalée ou être mise sur arrêt temporairement. (→ page 36)
 - 4. Continuez d'appuyer sur le bouton ► jusqu'à obtenir la meilleure mise au point. Pour obtenir la meilleure mise au point avec la télécommande, appuyez sur le bouton VOL./FOCUS + tout en maintenant appuyé le bouton CTL.
 - Si vous réglez au-delà de la meilleure mise au point, retournez à l'étape 3 et répétez les procédures.
 - 5. Tournez la bague de mise au point de bord dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire afin de régler la mise au point aux bords de l'image projetée.

Objectif compatible : NP39ML-4K

1. Mettez au point au niveau de l'image projetée autour de l'axe optique. (Mise au point motorisée)

Appuyez sur le bouton FOCUS afin d'afficher la barre de réglage de la mise au point. Appuyez sur le bouton **(**) pour régler la mise au point à proximité de l'axe optique.



- Sur la télécommande, lorsque vous pressez sur le bouton CTL, appuyez sur le bouton VOL/FOCUS (+) ou (-).
- Les boutons d ou ► de la télécommande sont également disponibles pour le réglage de FOCUS tant que la barre de réglage de FOCUS est affichée.



2. Réglez la mise au point sur les bords de l'image projetée.

Appuyez sur le bouton ZOOM pour afficher la barre de réglage du zoom. Appuyez sur le bouton **\>** pour régler la mise au point autour de l'écran.



La mise au point autour de l'axe optique définie à l'étape 1 est restée inchangée.



3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la mise au point optimale soit obtenue sur l'intégralité de l'image.

ASTUCE :

- Afin d'obtenir la meilleure mise au point, effectuez ce qui suit (pour une installation permanente) Préparation : laissez tourner le projecteur pendant une heure.
 - 1. Utilisez le bouton FOCUS et les boutons **I** afin de vous assurer d'obtenir la meilleure mise au point. Si ce n'est pas le cas, déplacez le projecteur d'avant en arrière.
 - 2. Sélectionnez le [MOTIF DE TEST] depuis le menu et affichez le motif de test. (\rightarrow page 79)
 - Vous pouvez également utiliser le bouton TEST sur la télécommande afin d'afficher le motif de test.
 - 3. Appuyez sur le bouton FOCUS pour afficher la barre de réglage de la mise au point, puis appuyez sur le bouton
 jusqu'à ce que le treillis de pixels du motif de test ne puisse plus être vu.
 - La position d'affichage de la barre de réglage de FOCUS peut être décalée ou être mise sur arrêt temporairement. (→ page 36)
 - 4. Continuez d'appuyer sur le bouton ► jusqu'à obtenir la meilleure mise au point. Si vous réglez au-delà de la meilleure mise au point, retournez à l'étape 3 et répétez les procédures.
 - 5. Appuyez sur la touche ZOOM pour afficher la barre de réglage du zoom et appuyez sur le bouton **I** pour régler la mise au point sur l'écran.

Appuyez sur le bouton D-ZOOM/ZOOM +/– en maintenant pour appuyer sur le bouton CTL afin de le régler à l'aide de la télécommande.

Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que la mise au point optimale soit obtenue sur l'intégralité de l'image.

ZOOM

Objectifs compatibles : NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL-4K

1. Appuyez sur le bouton ZOOM +/-.

(La barre de réglage de ZOOM s'affiche.)



2. Appuyez sur les touches ◀▶ pour régler le zoom.

- Sur la télécommande, lorsque vous pressez le bouton CTL, appuyez sur le bouton D-ZOOM/ZOOM (+) ou (-). Le zoom est réglé.
- Les boutons ◀ ou ► de la télécommande sont également disponibles pour le réglage de ZOOM tant que la barre de réglage de ZOOM est affichée.



2. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Réglage du pied d'inclinaison

 La position de projection de l'image peut être réglée à l'aide des pieds inclinables positionnés aux quatre coins du bas du boîtier.

La hauteur du pied d'inclinaison peut être réglée par son tour.

« Réglage de la hauteur de l'image projetée »

La hauteur de l'image projetée est réglée en tournant le pied d'inclinaison avant ou arrière.

« Si l'image projetée est inclinée »

Si l'image projetée est inclinée, tournez le pied d'inclinaison gauche ou droit pour mettre l'image de niveau.

- Si l'image projetée est déformée, reportez-vous à « 3-8 Correction de la distorsion horizontale et verticale Keystone [PIERRE ANGU-LAIRE] » (→ page 43) et « [CORREC. GEOMETRIQUE] » (→ page 97).
- Le pied d'inclinaison peut être allongé au maximum de 48 mm.
- Le pied d'inclinaison peut être utilisé pour incliner le projecteur au maximum de 6°.

REMARQUE :

- Ne pas allonger le pied d'inclinaison de plus de 50 mm/1,9". Faire cela rendrait la fixation du pied instable et pourrait aussi démonter le pied d'inclinaison du projecteur.
- Veillez à allonger ou à raccourcir deux pieds inclinables à l'avant au même moment. De même pour les pieds arrières, autrement le poids du projecteur pèsera plus d'un côté et cela risque de provoquer des dommages.

• Ne pas utiliser le pied d'inclinaison pour une tâche autre que le réglage de l'angle de projection du projecteur.

Une manipulation incorrecte du pied d'inclinaison, telle que porter le projecteur par le pied ou l'accrocher à un crochet mural par le pied, pourrait endommager le projecteur.

 Veuillez vérifier le niveau de l'objectif lorsque l'objectif NP39ML-4K est installé car l'objectif risque de légèrement s'incliner à gauche ou à droite.





Pied d'inclinaison (il y en a un en plus à l'arrière)

Arrêt du projecteur

1. Appuyez sur le bouton (b) (POWER) sur le boîtier du projecteur ou bien sur le bouton POWER OFF de la télécommande.

Le message [ÉTEINDRE L'APPAREIL / ÊTES-VOUS SÛR ? / SESSION-ÉCONOMIE DE CARBONE 0,000[g-CO2]] apparaît.







2. Appuyez sur le bouton ENTER, (b) (POWER) ou POWER OFF.

La source lumineuse sera éteinte et l'alimentation sera coupée. Le projecteur passera en mode veille et le témoin POWER s'allumera en vert. Si aucune opération n'est effectuée sur le projecteur et qu'aucun signal n'est envoyé au projecteur, le projecteur sera en état de veille. (Dans l'état, le mode veille est NORMAL.)

- Si vous ne souhaitez pas éteindre, sélectionnez [NON] avec le bouton ◀/▶et appuyez sur ENTER.
- 3. Assurez-vous que le projecteur est en MODE VEILLE, puis éteignez l'interrupteur de réseau principal (O DESACT.)

Le voyant POWER s'éteint et l'alimentation principale se coupe.

 Lorsque le voyant POWER clignote en bleu par courts intervalles, l'appareil ne peut être éteint.





ATTENTION :

Certaines parties du projecteur peuvent se trouver temporairement en surchauffe si le projecteur est éteint avec l'interrupteur de l'alimentation principale ou si l'alimentation électrique CA est coupée pendant l'utilisation du projecteur ou si le ventilateur est en marche. À manipuler avec précaution.

REMARQUE :

- Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise alors qu'une image est en cours de projection. Cela endommagerait la borne du projecteur AC IN ou le contact de la prise d'alimentation. Pour éteindre l'alimentation électrique CA lorsque le projecteur est allumé, utilisez l'interrupteur d'alimentation du projecteur principal, une multiprise équipée d'un interrupteur ou d'un disjoncteur.
- Ne coupez pas l'interrupteur de l'alimentation principale ou ne déconnectez pas l'alimentation électrique CA pendant 10 secondes en faisant des réglages ou en réglant des changements et fermant le menu. Vous risqueriez de perdre vos réglages et paramètres.

Après utilisation

Préparation : assurez-vous que le projecteur est éteint.

- 1. Débranchez le câble d'alimentation.
- 2. Déconnectez tous les autres câbles.
- 3. Mettez le cache-objectif sur l'objectif.
- 4. Avant de déplacer le projecteur, vissez les pieds d'inclinaison s'ils ont été allongés.

Eteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF)

Appuyez sur le bouton SHUTTER. La source lumineuse s'éteindra temporairement.

Appuyez à nouveau pour permettre à l'écran de s'illuminer à nouveau.

 Vous pouvez régler la lumière de projection pour la faire apparaître ou disparaître graduellement.

2 Arrêt de l'image (AV-MUTE)

Appuyez sur le bouton AV-MUTE pour éteindre l'image pour une courte période de temps. Appuyez à nouveau pour restaurer l'image.

ASTUCE :

• La vidéo disparaît, mais pas l'affichage du menu.

Arrêt du menu à l'écran (écran muet)

Une pression sur le bouton ON-SCREEN sur la télécommande cachera le menu à l'écran, l'affichage source et les autres messages. Appuyez à nouveau pour les restaurer.

ASTUCE :

- Pour confirmer que la sourdine à l'écran est activée, appuyez sur le bouton MENU. Si le menu à l'écran ne s'affiche pas même si vous appuyez sur le bouton MENU, cela veut dire que la sourdine à l'écran est activée.
- La sourdine à l'écran est maintenue même lorsque le projecteur est éteint.
- Maintenir appuyé le bouton MENU sur le boîtier du projecteur pendant au moins 10 secondes éteindra la sourdine à l'écran.









Ocean Commuter la position d'affichage du menu à l'écran

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu à l'écran s'affiche.

- 2. Déplacez le curseur à l'aide du bouton ► vers [CONFIG.], puis appuyez sur le bouton ENTER. Le curseur se déplace vers [MENU(1)].
- 3. Déplacez le curseur à l'aide du bouton ▶ vers le [MENU(2)].



4. Déplacez le curseur à l'aide du bouton ▼ vers [MENU POSITION] puis appuyez sur la touche ENTER. Le menu sur écran change vers l'écran de sélection [MENU POSITION].

MEN	UPOSITION
0	HAUT-GAUCHE
ŏ	CENTRE HAUT
0	HAUT-DROITE
\odot	CENTRE GAUCHE
٢	
\bigcirc	CENTRE DROIT
\bigcirc	BAS-GAUCHE
\bigcirc	CENTRE BAS
\bigcirc	BAS-DROITE
ENTER	R EXIT \$

5. Appuyez sur le bouton **▼▲**, sélectionnez la position du menu, et appuyez sur le bouton ENTER.

Pour finaliser le réglage du menu à l'écran, appuyez sur le bouton MENU sur la télécommande.

ASTUCE :

- La position d'affichage du menu est enregistrée même lorsque l'alimentation électrique du projecteur est désactivée.
- Lorsque vous changez le [MENU ANGLE], la position d'affichage du menu revient à l'état initial paramétré à la sortie d'usine.
- Cette fonction n'a aucun impact sur la position d'affichage de la borne d'entrée des informations et de message.

6 Figer une image

Maintenez le bouton CTL et appuyez sur le bouton PIP/FREEZE pour figer une image. Appuyez à nouveau pour reprendre le mouvement.



REMARQUE : • L'image est gelée mais la lecture de la vidéo originale continue.

6 Agrandissement d'une image

Il est possible d'agrandir l'image jusqu'à quatre fois.

REMARQUE :

• En fonction du signal d'entrée, le grossissement maximal peut être inférieur à quatre fois, ou la fonction peut être limitée.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur la touche D-ZOOM (+) pour agrandir l'image.





2. Appuyez sur le bouton ▲▼◀►. La zone de l'image agrandie est déplacée



Appuyez sur le bouton D-ZOOM (–).
 À chaque pression sur le bouton D-ZOOM (–), l'image est réduite.





REMARQUE :

• L'image sera agrandie ou réduite au centre de l'écran.

[•] Afficher le menu annule l'agrandissement en cours.

Réglage de la luminance (luminosité) et effet d'économie d'énergie

Vous pouvez ajuster la sortie de l'unité dans une gamme de 20 - 100 % (par incréments de 1 %) et contrôler la luminosité après ajustement pour la maintenir constante. Réglez également [REF. MODE LUMIERE] sur ECO1 ou ECO2 pour réduire la luminosité et le son de fonctionnement. En économisant la consommation d'énergie, l'émission de CO2 à partir de ce projecteur peut être réduite. Il y a deux façons de paramétrer le mode lumière.

Nom de fonction	Description			Page	
REF. MODE LUMIÈRE	Les valeurs d'ajustement de [REF. MODE LUMIERE] et la luminosité sont enregis- trées en tant que réglage commun à tous les signaux d'entrée. Valide lorsque le [MODE] (→ page 83) est réglé sur [STANDARD].				
	REF. MODE LUMIÈRE	lcône en bas du menu	Description		
	NORMAL	100 % luminosité L'écran s'éclairera avec éclat.			
	ECO1	Ø	La luminosité sera d'environ 80 %. Le ventilateur ralentira aussi en conséquence. Consommation électrique plus faible		
	ECO2	Ø	La luminosité sera d'environ 50 %. Le ventilateur ralentira aussi en conséquence. Consommation électrique considérablement plus faible		
MODE LUMIÈRE	Ajuste la luminosité et l'enregistre pour chaque signal d'entrée. Valide lorsque le [MODE] (→ page 83) est réglé sur [PROFESSIONNEL].				

Afficher l'écran MODE LUMIÈRE

1. Appuyez sur le bouton LIGHT sur le boîtier.

 Autrement dit, appuyez le bouton ECO/L-SHIFT de la télécommande.

Lorsque l'option [STANDARD] est sélectionnée pour l'élément [MODE].

REF. MODE LUMIERE	
REF. MODE LUMIERE	NORMAL
REF. AJUST. LUMIERE	▲ 20
LUMINOSITE CONSTANTE	DESACT.
ENTER:SELECT EXIT:SORTIR	\$:DEPLAC

L'écran [REF. MODE LUMIERE] s'affichera.

Lorsque l'option [PROFESSIONNEL] est sélectionnée pour l'élément [MODE].



L'écran [MODE LUMIERE] sera affiché.





Effectuer l'AJUSTEMENT DE LA LAMPE

Une explication est donnée ici en utilisant l'écran [REF. MODE LUMIERE]. 1. Appuyez sur le bouton ▼ pour régler le curseur sur [REF. AJUST. LUMIERE].



2. Appuyez sur le bouton ◀▶ pour ajuster.

Pour conserver la luminosité constante après ajustement, réglez [LUMINOSITE CONSTANTE] sur [ACTIVE]. Appuyez sur le bouton MENU pour annuler l'écran de menu.

ASTUCE :

 Normalement la luminosité diminue à l'usage, mais en sélectionnant le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] les capteurs à l'intérieur du projecteur détectent la luminosité et règlent automatiquement la sortie de la lumière, ce qui permet de maintenir une luminosité constante tout au long de la durée de vie du module d'éclairage. Cependant, si la sortie est déjà à sa taille maximale, la luminosité diminuera pendant l'utilisation.

Changer le [REF. MODE LUMIERE]

1. Avec le curseur réglé sur [REF. MODE LUMIERE], appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran de sélection [REF. MODE LUMIERE] s'affichera.

2. Utilisez les boutons ▼▲ pour effectuer une sélection, puis appuyez sur le bouton ENTER.



L'affichage reviendra à l'écran [REF. MODE LUMIERE] et l'option sélectionnée sera appliquée. Appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran d'origine.

REMARQUE :

- Les heures d'utilisation du module d'éclairage peuvent être vérifiées dans [TEMPS D'UTILISATION] sur le menu. Sélectionnez [INFO.] → [TEMPS D'UTILISATION]
- Après une erreur d'une minute depuis le moment où le projecteur affiche un logo d'écran bleu ou noir, [REF. MODE LUMIERE] se changera automatiquement en [ECO].
- Ce projecteur équipe le capteur afin de détecter la pression atmosphérique ainsi que la température et le projecteur contrôle l'alimentation en fonction des valeurs détectées. Lorsque le projecteur est utilisé en haute altitude et température élevée, la source luminosité de la source lumineuse s'affaiblit quel que soit le réglage pour MODE LUMIERE. Ceci est appelé « MODE ECO forcé ». Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour les conditions et la sortie d'alimentation en MODE ECO forcé.

Altitudes	Température atmosphérique					
	5 à 30 °C (41 à 86 °F)	31 à 36 °C (87 à 96 °F)	37 à 40 °C (98 à 104 °F)			
1600 – 3000 m (5500 – 10000 ft)	100%	90%	70%			
600 – 1600 m (2000 – 5500 ft)	100%	90%	80%			
0 – 600 m (0 – 2000 ft)	10	80%				

[•] Lorsque le projecteur est en ECO MODE forcé, la luminosité de l'image baisse doucement et le voyant TEMP. s'allume en orange. Parallèlement, le symbole du thermomètre []] s'affiche en bas du menu.

En mode ECO MODE forcé, le mode lumière ne change pas même si le réglage MODE LUMIERE est modifié. Lorsque le capteur de pression atmosphérique détecte une hauteur de plus de 600 m, le symbole HAUT[] s'affiche au bas du menu.

Test de l'effet d'Économie d'Énergie [COMPTEUR DE CARBONE]

Cette fonction montre l'effet de l'économie d'énergie en termes de réduction d'émission de CO₂ (kg) lorsque le [MODE LUMIERE] du projecteur est réglé sur [ECO1], ou [ECO2]. Cette fonction est appelée [COMPTEUR DE CARBONE].

Il y a deux messages : [ÉCO TOTALE DE CARB.] et [SESSION-ÉCONOMIE DE CARBONE]. Le message [ÉCO TOTALE DE CARB.] indique la réduction totale d'émissions de CO_2 , depuis la livraison du projecteur jusqu'à la date actuelle. Il est possible de vérifier le [TEMPS D'UTILISATION] grâce au paramètre [INFO.] du menu. (\rightarrow page 129)

	ENTREE	REGL	AGE	AFFICH	١.	CONFIG.		NFO.
•	TEMPS D'U	TILISA	TION	SOURCE	(1) •	SOURCE(2) 🕨	(1/3)
	HEURES D' ECO TOTA	UTILIS. LE DE C	LUM ARB.	00	0000 000[k	[H] g-CO2]		
l	ENTER SOR	TIR	EXIT	ORTIR	¢:DE	EPLAC	⊕:DE	PLAC
		1					AVAN	CE

Le message [SESSION-ÉCONOMIE DE CARBONE] indique la réduction d'émissions de CO₂ pendant toute la période d'activation du MODE LUMIERE, dès la mise en marche et jusqu'à l'arrêt du projecteur. Le message [SESSION-ÉCONOMIE DE CARBONE] s'affiche conjointement avec le message [ÉTEINDRE L'APPAREIL/ÊTES-VOUS SÛR ?] au moment de l'arrêt du projecteur.



ASTUCE :

- La formule ci-dessous est utilisée pour calculer les réductions d'émissions de CO₂. La quantité de réductions d'émissions de CO₂ = (Consommation d'énergie en [NORMAL] [REF. MODE LUMIERE] - Consommation d'énergie dans une définition en cours) × facteur de conversion* CO₂. Lorsqu'un [MODE LUMIERE] d'économie d'énergie est sélectionné, ou si l'obturateur de l'objectif est utilisé, il y aura une réduction supplémentaire d'émission de CO₂.
 - * Ce calcul de réduction d'émissions de CO₂ est basé sur le rapport de l'OCDE intitulé « Émissions de CO₂ dues à la combustion d'énergie, édition 2008 ».
- L'[ÉCO TOTALE DE CARB.] est calculée en fonction des économies enregistrées par intervalles de 15 minutes.
- Cette formule ne s'applique pas à la consommation d'énergie qui n'est pas affectée si le [REF. MODE LUMIERE] est allumé ou éteint.

③ Correction de la distorsion keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE]

Utilisez la fonction [PIERRE ANGULAIRE] pour corriger les distorsions keystone (trapézoïdale), allonger ou raccourcir les côtés, le haut et le bas de l'écran afin que l'image soit rectangulaire.

1. Projetez une image de façon à ce que l'écran soit plus petit que la zone de raster.



2. Choisissez n'importe lequel des coins et alignez le coin de l'image avec un coin de l'écran.



3. Appuyez sur le bouton 3D REFORM.



Affichez l'écran [CORREC. GÉOMÉTRIQUE] du menu à l'écran.

4. Déplacez le curseur sur [MODE] à l'aide du bouton ▼ et appuyez sur le bouton ENTER.

L'écran de sélection du mode s'affiche.



5. Appuyez sur le bouton ▼ pour aligner [PIERRE ANGULAIRE] et appuyez sur le bouton ENTER.



Le schéma montre que l'icône en haut à gauche (V) est sélectionnée.

L'écran passe à l'écran [PIERRE ANGULAIRE].

- 6. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner une icône (▲) qui pointe dans la direction où vous voulez déplacer le cadre de l'image projetée.
- 7. Appuyez sur le bouton ENTER.
- 8. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour déplacer le cadre de l'image projetée comme montré dans l'exemple.



9. Appuyez sur le bouton ENTER.

10. Utilisez le bouton ▲▼◀▶ pour sélectionner une autre icône qui pointe dans la direction souhaitée.



CON	ERSTIAE	
•		×
8	EXIT.	18

- 11. Répétez les étapes 7 à 10 pour terminer le réglage de la pierre angulaire.
- 12. Dans l'écran [PIERRE ANGULAIRE], sélectionnez [SORTIR] ou appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande.

PIERRE ANGULAIRE	
MODE DE REGLAGE DE SORTIE	
	RESET DEFAIRE
(ENTER): SORTIR (EXIT): SORTIR	Intersection → In

L'écran de confirmation s'affiche.

- **13.** Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner [OK] et appuyez sur le bouton ENTER. Ceci termine la correction [PIERRE ANGULAIRE].
 - Revenir à l'écran [PIERRE ANGULAIRE], sélectionnez [ANNULER] et appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE :

- Même si l'angle d'installation est modifié lorsque le projecteur est à nouveau mis en marche, les valeurs de correction de la dernière fois ont été maintenues.
- Effectuez l'une des actions suivantes pour effacer la valeur d'ajustement de [PIERRE ANGULAIRE].
 - À l'étape 12, sélectionnez [RESET] puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Dans le cas où [PIERRE ANGULAIRE] a été sélectionné en tant que [MODE] dans [CORREC. GEOMETRIQUE] :
 - Appuyez sur le bouton 3D REFORM pendant 2 secondes ou plus.
 - Exécutez [CORREC. GÉOMÉTRIQUE] \rightarrow [RESET] dans le menu à l'écran.
- L'utilisation de la correction PIERRE ANGULAIRE peut rendre l'image légèrement floue car cette correction est effectuée de manière électronique.

O Empêche l'utilisation non autorisée du projecteur [SÉCURITÉ]

Un mot-clé peut être enregistré pour que le projecteur ne soit pas utilisé par une personne non-autorisée à l'aide du Menu. Lorsqu'un mot-clé est activé, l'écran d'entrée du mot-clé s'affiche à l'allumage du projecteur. À moins que le mot-clé correct ne soit saisi, le projecteur ne peut pas projeter d'image.

• Le réglage [SÉCURITÉ] ne peut pas être annulé en utilisant [RESET] depuis le menu.

Pour activer la fonction de Sécurité :

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

2. Appuyez deux fois sur le bouton ▶ pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur le bouton ▼ ou le bouton ENTER pour sélectionner [MENU(1)].

	ENTREE REGLAGE AF	FICH. CONFIG.	INFO.
٩	MENU(1) • MENU(2) • INSTAL	LATION(1) >	(1/5)
	LANGUE SELECTION DE COULEUR AFFICHAGE D'ENTREE AFFICHAGE MESSAGE AFFICHAGE ID DUREE D'AFFICHAGE	FRANÇAIS COULEUR ACTIVE ACTIVE DESACT. AUTO 45 S	
	ENTER:SELECT EXIT:SOR	TIR ‡:DEPLAC	•:DEPLAC
	O HDMI1	A	VANCE

- 3. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner [CONTROLE].
- 4. Appuyez trois fois sur le bouton ▼ pour sélectionner [SÉCURITÉ] et appuyez sur le bouton ENTER.

ENTREE REGLAGE AF	FICH. CONFIG.	INFO.
INSTALLATION(2) • CONTROL		2/5
OUTILS VER. PANNEAU COMMANDE SECURITE VITESSE DE TRANSMISSION CONTROLE ID CAPTEUR TELECOMM.	DESACT. DESACT. 38400bps AVANT/ARRIERE	
ENTER SELECT EXIT SOR	FIR #DEPLAC	
	A	VANCE

Le menu DÉSACT./ACTIVÉ s'affiche.

5. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [ACTIVE] et appuyez sur le bouton ENTER.

SECURITE	
DESACT.	
▲ ACTIVE	
ENTER EXIT	\$

L'écran [MOT-CLÉ DE SÉCURITÉ] s'affiche.

6. Tapez votre mot-clé dans une combinaison des quatre boutons ▲▼◀▶ et appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE :

• La longueur du mot-clé doit être comprise entre 4 et 10 chiffres.

MOT-CLE DE SE	CURITE				
ENTER :ENTRER	EXIT:SORTIR	\$:ENTREE	.ENTREE		
L'écran [CONFIRMER LE MOT-CLÉ] s'affiche.					

REMARQUE :

- Notez votre mot de passe et rangez-le dans un endroit sûr.
- 7. Tapez votre mot-clé dans la même combinaison de boutons ▲▼◀▶ et appuyez sur le bouton ENTER.



Un écran de confirmation s'affiche.

8. Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.



La fonction de SÉCURITÉ a été activée.

Pour mettre le projecteur en marche lorsque la fonction [SÉCURITÉ] est activée :

1. Appuyez sur le bouton 0.

 Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur le bouton POWER ON.

Le projecteur s'allume et affiche un message indiquant que le projecteur est verrouillé.





2. Appuyez sur le bouton MENU.



3. Tapez le mot-clé correct et appuyez sur le bouton ENTER. Le projecteur affiche une image.



REMARQUE :

• Le mode sécurité désactivée est conservé jusqu'à ce que l'appareil soit éteint ou que le câble d'alimentation soit débranché.

Pour désactiver la fonction SÉCURITÉ :

- 1. Appuyez sur le bouton MENU.
 - Le menu s'affiche.
- 2. Sélectionnez [CONFIG.] \rightarrow [CONTROLE] \rightarrow [SÉCURITÉ] puis appuyez sur le bouton ENTER.

	ENTREE	REGLAGE	AFF	ICH.	CONFIG.	INFO.
•	INSTALLAT	ION(2) • CC				2/5
	OUTILS VER. PANNI	EAU COMMA	NDE	DESAC	т.	
	SECURITE			ACTIVE	Ξ	
	VITESSE DE TRANSMISSION CONTROLE ID			38400bps		
	CAPTEUR TELECOMM.			AVANT	/ARRIERE	
	ENTER SEL	ECT EXI	SORT	IR 🗧 🗘 DI	EPLAC	
					A	VANCE

Le menu DÉSACT./ACTIVÉ s'affiche.

3. Sélectionnez [DÉSACT.] et appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran MOT-CLÉ DE SÉCURITÉ s'affiche.

MOT-CLE DE SE	CURITE					
NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8						
ENTER :ENTRER	EXIT:SORTIR	*:ENTREE	Interset			

4. Tapez le mot-clé et appuyez sur le bouton ENTER.

Lorsque le mot-clé correct est entré, la fonction de SÉCURITÉ est désactivée.

REMARQUE :

 Si vous oubliez votre mot-clé, contactez votre vendeur. Votre vendeur vous donnera votre mot-clé en échange de votre code de requête. Votre de code de requête est affiché sur l'écran de Confirmation du mot-clé. Dans cet exemple, [NB52-YGK8-2VD6-K585-JNE6-EYA8] est un code de requête.

Commander le projecteur en utilisant un navigateur HTTP

Vue d'ensemble

En utilisant le navigateur Internet sur l'ordinateur, l'écran de serveur HTTP du projecteur peut être affiché pour faire fonctionner le projecteur.

Opérations possibles sur l'écran de serveur HTTP

- Configurez les paramètres requis pour la connexion du projecteur au réseau (réseau local câblé).
- Configurez la notification d'email. (COURRIER D'AVERTISSEMENT)

Lorsque le projecteur est connecté à un réseau (réseau local câblé), les notifications concernant diverses erreurs sont envoyées à l'adresse e-mail qui a été configurée.

• Fonctionnement du projecteur.

Certaines opérations comme la mise sous/hors tension du projecteur, la commutation de borne d'entrée, le contrôle de l'image et le contrôle de l'objectif, etc. peuvent être effectuées.

• Configurez le [MOT DE PASSE PJLink], [AMX BEACON] et [CRESTRON], etc.

Pour de plus amples détails concernant les paramètres et les réglages, consulter l'explication sur le menu affiché à l'écran.

Pour afficher l'écran de serveur HTTP

- 1. Connectez le projecteur à l'ordinateur avec un câble réseau local vendu dans le commerce. (\rightarrow page 9)
- 2. Sélectionnez [CONFIG.] \rightarrow [PARAMETRES RESEAU] \rightarrow [RESEAU LOCAL CABLE] dans le menu affiché à l'écran pour configurer les paramètres réseau. (\rightarrow page 119)
- 3. Démarrez le navigateur Web sur votre ordinateur et entrez l'adresse ou l'URL dans le champ d'entrée. Spécifiez l'adresse ou l'URL ainsi : « http://<Adresse IP du projecteur>/index.html ». L'écran du serveur HTTP sera affiché.

ASTUCE :

• La configuration de l'adresse IP en sortie d'usine est [DHCP ON].

REMARQUE :

- Pour utiliser le projecteur en réseau, consultez votre administrateur réseau pour connaître les paramètres réseau.
- La réactivité de l'affichage ou des touches peut être ralentie ou une opération ne pas être acceptée suivant les paramètres de votre réseau.

Dans ce cas, consultez votre administrateur réseau. Le projecteur peut ne pas répondre si les touches sont pressées de façon répétée et rapidement. Dans ce cas, attendez un instant et répétez l'opération. Si vous n'obtenez toujours pas de réponse, éteignez et rallumez le projecteur.

- Si l'écran PARAMÈTRES RÉSEAU DU PROJECTEUR n'apparaît pas dans le navigateur, appuyez sur les touches Ctrl+F5 pour actualiser la page (ou effacer le cache).
- Étant donné que ce projecteur utilise « JavaScript » et les « Cookies », le navigateur Internet utilisé doit être configuré de manière à pouvoir accepter ces fonctions. La méthode de configuration dépend de la version de votre navigateur. Veuillez vous reporter aux fichiers d'aide en ligne, et autres informations disponibles à partir de votre logiciel.

Préparation avant utilisation

Connectez le projecteur à un câble réseau du commerce avant de commencer à utiliser le navigateur. (→ page 9) Le fonctionnement avec un navigateur qui utilise un serveur proxy risque d'être impossible suivant le type de serveur proxy et la configuration. Bien que le type de serveur proxy soit un facteur, il est possible que les éléments qui ont été effectivement réglés ne s'affichent pas, selon l'efficacité du cache, et le contenu établi depuis le navigateur peut ne pas être respecté dans le fonctionnement. Il est recommandé de ne pas utiliser de serveur proxy à moins que ce soit inévitable.

Traitement de l'adresse pour le fonctionnement via un navigateur

Concernant l'adresse entrée dans le champ adresse ou dans la colonne URL lorsque le fonctionnement du projecteur s'effectue via un navigateur, le nom d'hôte peut être utilisé tel qu'il est lorsque le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été enregistré au serveur de nom de domaine par un administrateur réseau, ou que le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été réglé dans le fichier « HOSTS » de l'ordinateur utilisé.

- Exemple 1 : Lorsque le nom d'hôte du projecteur a été réglé sur « pj.nec.co.jp », l'accès au réglage du réseau est obtenu en spécifiant http://pj.nec.co.jp/index.html pour l'adresse ou la colonne de saisie de l'URL.
- Exemple 2 : Une fois que l'adresse IP du projecteur est « 192.168.73.1 », l'accès au réglage du réseau est obtenu en spécifiant

http://192.168.73.1/index.html pour l'adresse ou la colonne de saisie de l'URL.

① L'enregistrement change pour le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point [MEMOIRE OBJECTIF]

Les valeurs réglées peuvent être enregistrées dans la mémoire du projecteur lors de l'utilisation des boutons LENS SHIFT, ZOOM et FOCUS du projecteur. Les valeurs réglées peuvent être appliquées au signal que vous avez sélectionné. Vous n'aurez plus besoin de régler le déplacement d'objectif et le zoom au moment de la sélection de source. Il v a deux facon d'enregistrer les valeurs réglées pour le déplacement d'objectif. Le zoom et la mise au point.

Nom de fonction	Description	page
REF MÉMOIRE OBJECT.	Valeurs réglées communes à tous les signaux d'entrée. Au moment de l'installation, deux types de valeurs réglées peuvent être enregistrées. Si aucunes valeurs réglées ne sont enregistrées dans [MEMOIRE OBJECTIF], les valeurs réglées du profil sélectionné ([REF. MEMOIRE OBJECTIF]) seront appliquées pour le réglage de l'objectif.	→ page 110
MEMOIRE OBJECTIF	Les valeurs réglées pour chaque signal d'entrée. Utilisez les valeurs réglées pour le signal avec un aspect (ratio) ou une résolution différente. Les valeurs réglées peuvent être appliquées au moment de la sélection de la source.	→ page 93

REMARQUE :

- Pour l'utilisation de l'objectif unit NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K et NP31ZL-4K, veillez à poursuivre [LENS CALIBRATION] après avoir remplacé l'objectif. (→ page 17, 110)
- Pour l'objectif NP16FL-4K, la valeur pouvant être enregistrée comme fonction [MEMOIRE OBJECTIF] est uniquement pour [FOCUS].
 La fonction [MEMOIRE OBJECTIF] n'est pas disponible pour l'objectif NP39ML-4K.

Pour enregistrer vos valeurs réglées dans [REF. MEMOIRE OBJECTIF] :

1. Appuyez sur le bouton MENU.

ENTREE REGLAGE A	FFICH. CONFIG. INFO.
MENU(1) • MENU(2) • INST	ALLATION(1) • $(1/5)$
LANGUE SELECTION DE COULEUR AFFICHAGE D'ENTREE AFFICHAGE MESSAGE AFFICHAGE ID DUREE D'AFFICHAGE	FRANÇAIS COULEUR ACTIVE ACTIVE DESACT. AUTO 45 S
ENTER SELECT EXIT SO	RTIR #DEPLAC +DEPLAC
HDMI1	AVANCE

Le menu s'affiche.

- 2. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur le bouton ENTER.
- 3. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner [INSTALLATION(2)].



4. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [REF. MEMOIRE OBJECTIF] et appuyez sur le bouton ENTER.

	ENTREE	REGLAGE	AFF	ICH.	CONFIG	INFO.	
		ION(2) • C	ONTROL	E 🕨		2/5	
	PARAM. OB	TURATEUR	t.				
	REF MEMO	IRE OBJECT	Γ.				
	POSITION L	ENTILLE					
	ETALONN. I	LENTILLE					
	ENTER SEL	ECT EX	SORT	IR ‡:D	EPLAC		
Ű						AVANCE	

L'écran [REF. MEMOIRE OBJECTIF] s'affiche.

5. Assurez-vous que [PROFIL] est mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ENTER.

REF MEMOIRE OBJECT.	
PROFIL	1
ENREGISTRE	
CHARGE AU SIGNAL	DESACT.
SILENCIEUX FORCE	DESACT.
ENTER:SELECT EXIT:SORTIR	\$:DEPLAC

L'écran de sélection [PROFIL] s'affiche.

6. Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le numéro de [PROFIL], puis appuyez sur le bouton ENTER.

PRO	FIL			
	2			۰.
<u> </u>	~			
ENTER	3	EXIT	\$	

Retournez à l'écran de réglage [REF. MEMOIRE OBJECTIF].

7. Sélectionnez [ENREGISTRE], puis appuyez sur le bouton ENTER.

REF MEMOIRE OBJECT.	
PROFIL	1
ENREGISTRE	
CHARGE AU SIGNAL	DESACT.
SILENCIEUX FORCE	DESACT.
ENTER :SELECT EXIT :SORT IR	\$:DEPLAC

Un écran de confirmation s'affiche.

8. Appuyez sur le bouton < pour faire votre sélection et [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.



Sélectionnez un numéro de [PROFIL] et enregistrez les valeurs réglées [Déplacement d'objectif], [ZOOM], et [MISE AU POINT] dessus.

- Pour couper l'image pendant le déplacement d'objectif, réglez [SILENCIEUX FORCE] sur [ACTIVE]. (→ page 110)
- 9. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu se ferme.

ASTUCE :

Pour enregistrer les valeurs réglées pour chaque source d'entrée, utilisez la fonction Mémoire Objectif. (→ page 93)

Pour rappeler vos valeurs réglées depuis [REF. MEMOIRE OBJECTIF] :

1. Appuyez sur le bouton MENU.

ENTREE REGLAGE AF	FICH. CONFIG. INFO.
MENU(1) • MENU(2) • INSTAL LANGUE SELECTION DE COULEUR AFFICHAGE D'ENTREE AFFICHAGE MESSAGE AFFICHAGE ID DUREE D'AFFICHAGE	LATION(1) ► (1/5) FRANÇAIS COULEUR ACTIVE ACTIVE DESACT. AUTO 45 S
ENTER ISELECT EXIT ISOR	TIR ‡:DEPLAC +>:DEPLAC AVANCE

Le menu s'affiche.

- 2. Appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner [CONFIG.] et appuyez sur le bouton ENTER.
- 3. Appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner [INSTALLATION(2)].
- 4. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner [REF. MEMOIRE OBJECTIF] et appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran [REF. MEMOIRE OBJECTIF] s'affiche.

5. Assurez-vous que [PROFIL] est mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ENTER.

REF MEMOIRE OBJECT.	
PROFIL	1
ENREGISTRE	
DEPLAC	
RESET	
CHARGE AU SIGNAL	DESACT.
SILENCIEUX FORCE	DESACT.
ENTER :SELECT EXIT :SORT IR	\$DEPLAC

L'écran de sélection [PROFIL] s'affiche.

6. Appuyez sur les boutons ▼/▲ pour sélectionner le numéro de [PROFIL], puis appuyez sur le bouton ENTER.



Retournez à l'écran de réglage [REF. MEMOIRE OBJECTIF].

7. Sélectionnez [DEPLAC], puis appuyez sur le bouton ENTER.

REF MEMOIRE OBJECT.	
PROFIL	1
DEPLAC	
RESET CHARGE AU SIGNAL	DESACT.
SILENCIEUX FORCE	DESACT.
ENTER:SELECT EXIT:SORTIR	\$:DEPLAC

L'objectif va se déplacer en fonction des valeurs de réglages enregistrées dans le [PROFIL] sélectionné. 8. Appuyez sur le bouton ◀ pour faire votre sélection et [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.



Les valeurs réglées seront appliquées au signal actuel.

9. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu se ferme.

ASTUCE :

• Pour faire apparaître les valeurs enregistrées dans [MEMOIRE OBJECTIF] :

1. Depuis le menu, sélectionnez [RÉGLAGE] → [MÉMOIRE OBJECTIF] → [DÉPLAC] et appuyez sur le bouton ENTER.

Ċ		EGLAGE	AFFICH	. CONF	IG. INFO).
•	MEMOIRE OBJ	ECTIF 🕨			(2	2/2)
	ENREGISTRE					
	DEPLAC					
	RESET					
	ENTER SELECT	EXIT	SORTIR	‡: DEPLAC		
	O HDMI1			ľ	AVANCE	

Un écran de confirmation s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton < pour faire votre sélection et [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.

Pendant la projection, si les valeurs réglées pour un signal d'entrée ont été enregistrées, l'objectif va se déplacer. Autrement, l'objectif va se déplacer en fonction des valeurs enregistrées dans le numéro de [PROFIL] [REF. MEMOIRE OBJECTIF] sélectionné.

- Pour appliquer automatiquement les valeurs enregistrées au moment de la sélection de la source :
 - 1. Depuis le menu, sélectionnez [CONFIG.] → [REF. MEMOIRE OBJECTIF] → [CHARGE AU SIGNAL] puis appuyez sur le bouton ENTER.

REF MEMOIRE OBJECT.	
PROFIL ENREGISTRE DEPLAC RESET	1
CHARGE AU SIGNAL	DESACT.
SILENCIEUX FORCE	DESACT.
ENTER:SELECT EXID:SORTIR #DEPLAC	

2. Appuyez sur le bouton ▼ pour faire votre sélection et [ACTIVE] puis appuyez sur le bouton ENTER.

Ceci déplacera l'objectif automatiquement à la position au moment de la sélection de la source en fonction des valeurs réglées.



REMARQUE :

• La fonction Mémoire Objectif peut ne pas produire une image complètement alignée (en raison des tolérances dans les objectifs) en utilisant les valeurs réglées enregistrées dans le projecteur. Après l'apparition et l'application des valeurs enregistrées depuis la fonction de Mémoire de la lentille, réglez avec précision le déplacement de la lentille, le zoom et la mise au point afin de produire la meilleure image possible.

4. Projection multi-écran

Ce projecteur peut être utilisé seul ou en plusieurs unités pour la projection multi-écrans.

Choses qui peuvent être faites en utilisant la projection multi-écran

Cas 1

Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE]

Exemple de connexion et image de projection

Projection de deux types d'images





Projection de quatre types d'images

Cas 2

Assemblez plusieurs projecteurs pour projeter une image haute résolution sur un écran plus grand. [CARRELAGE]

Exemple de connexion et image de projection


O Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE]

• La vidéo projetée sur le premier écran d'affichage est connue comme l'affichage PRINCIPAL tandis que la vidéo projetée qui est appelée par la suite est connue comme l'affichage SUB1, SUB2 et SUB3.

PRINCIPAL	SUB1

PRINCIPAL	SUB1
SUB2	SUB3

• La fonction PICTURE BY PICTURE prend en charge les bornes d'entrée et les signaux d'entrée suivants.

Bornes d'entrée	Deux écrans	SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SLOT
	Quatre écrans	SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
Signaux d'entrée	Deux écrans	 Lorsque [ANGLE PORTRAIT] est configuré sur [0°], Signaux jusqu'à 4K 30 Hz (sauf Couleur profonde) Lorsque [ANGLE PORTRAIT] est configuré sur [90°] ou [270°], Signaux progressifs jusqu'à WXGA ++ 60 Hz Signal de 1 920 × 1 080p 24/25/30 Hz
	Quatre écrans	Signaux progressifs jusqu'à 1 920 × 1 080 60 Hz

Projection de quatre écrans

appuyez sur ENTER.

Cette section fournit des instructions pour projeter quatre types d'images en même temps.

Préparation :

Connectez le projecteur à des périphériques qui produisent quatre types d'images et allumez tous les périphériques.

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu à l'écran et sélectionnez [AFFICH.] → [PICTURE BY PICTURE].

ENTREE REGLAGE	AFFICH, CONFIG. INFO.
MODE ENTREE SUB1 ENTREE SUB2 ENTREE SUB3 ANGLE PORTRAIT POSITION PRINCIPALE POSITION SECONDAIRE	DESACT.
ENTER :SELECT EXIT :: HDMI1 MODE	SORTIR ‡:DEPLAC +:DEPLAC AVANCE
DESAC DUAL DUAL TAXAL ENTER EXIT	т. Э ¢

3. Sélectionnez [RAFALE] à l'aide des boutons ▼/▲, puis appuyez sur ENTER.

Ceci permet d'afficher l'écran [MODE].

2. Sélectionnez [MODE] à l'aide des boutons ▼/▲ et

L'affichage retourne à l'écran PICTURE BY PICTURE.

4. Projection multi-écran

4. Sélectionnez [ENTREE SUB1] à l'aide des boutons ▼/▲ et appuyez sur le bouton ENTER.

Ceci permet d'afficher l'écran [ENTREE SUB1].

 Sélectionnez un signal d'entrée pour SUB 1 en utilisant les boutons ▼/▲ et appuyez sur ENTER. L'affichage retourne à l'écran PICTURE BY PICTURE.



- 6. Répétez les étapes 4 et 5 pour sélectionner les signaux d'entrée pour SUB2 et SUB3.
- 7. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu à l'écran disparaîtra.

• Pour revenir à un seul écran, sélectionnez [DÉSACT.] à partir de l'écran de sélection MODE à l'étape 3.

ASTUCE :

- Pour projeter deux écrans, sélectionnez [DUAL] à l'étape 3, puis sélectionnez le signal d'entrée pour SUB1 aux étapes 4 et 5.
- Dans le cas de la projection de deux écrans, vous pouvez régler l'orientation de l'écran sur la position portrait ou ajuster la position d'affichage. (→ page 95, 96)

Restrictions

- Les opérations suivantes sont activées uniquement pour l'affichage principal.
 - · Ajustements visuels
 - Grossissement/démagnétisation de la vidéo à l'aide des boutons D-ZOOM/ZOOM +/- partiels.
- Les actions suivantes sont activées pour PRINCIPAL, SUB1, SUB2 et SUB3. Ces opérations ne peuvent pas être appliquées individuellement.
 - Suppression momentanée de vidéo (AV Mute)
 - Pause vidéo (Gel)
- Lorsque MOTIF DE TEST est affiché, l'écran unique est projeté.
- Dans les cas suivants, il n'est pas possible d'utiliser la fonction PICTURE BY PICTURE.
 - Lorsque [REGLAGE DE L'IMAGE] \rightarrow [MODE] est configuré sur [ZOOM] ou [CARRELAGE]
 - Lorsque PRINCIPAL est réglé sur SDI1 et [LIEN sdi] est configuré sur une option autre que [UNIQUE]
 - Lorsque PRINCIPAL est configuré sur DisplayPort 1 et [LIEN DP] est réglé sur [DUAL]
- Les opérations suivantes ne peuvent pas être effectuées lorsque [PICTURE BY PICTURE] est utilisé.
 - CONTRASTE DYNAMIQUE
 - OPTIONS D'IMAGE (lorsque MODE est réglé sur [DUAL] et [ANGLE PORTRAIT] est configuré sur [90°] ou [270°])
 - ASPECT (RATIO) (lorsque MODE est configuré sur [RAFALE])

③ Alignez plusieurs projecteurs pour afficher une image haute résolution sur un écran plus grand [CARRELAGE]

Cette section fournit des instructions pour projeter une image avec une résolution de 3 840 \times 2 160 (4K UHD) en utilisant quatre projecteurs.

Préparation :

- Disposez quatre projecteurs dans une disposition 2×2 .
- Connectez votre équipement de sortie vidéo aux quatre projecteurs via un séparateur vidéo.
- Allumez tous les appareils pour projeter les mêmes quatre images



Lors de l'exécution de réglages ou d'ajustements à l'aide d'une seule télécommande, activez le [CONTRÔLE ID] pour attribuer une ID à chaque

projecteur afin de ne pas activer les autres projecteurs. (\rightarrow page 116)

Points à prendre en compte lors de l'installation des projecteurs

• Laissez 30 cm ou plus d'espace entre chaque projecteur et entre le ventilateur d'entrée et le mur pour une installation côte à côte de projecteurs, de façon à ce que l'entrée d'air des projecteurs ne soit pas obstruée. Lorsque les orifices d'admission d'air et d'évacuation sont obstrués, la température interne du projecteur augmente, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement.



Deux projecteurs peuvent être empilés en haut l'un sur l'autre (réglage du TAS). (→ page 139) N'essayez pas d'empiler directement trois projecteurs ou plus. Lorsque les projecteurs sont empilés les uns sur les autres, ils risquent de tomber et de provoquer des dommages et des pannes.



 Exemple d'installation à l'aide de trois projecteurs ou plus L'installation suivante est recommandée lors de l'installation combinée de trois projecteurs ou plus pour une projection multi-écrans.
 [Exemple d'installation]



Veuillez demander au revendeur des services d'installation spéciaux tel que lors de la fixation du projecteur au plafond. Ne jamais effectuer l'installation vous-même. Le projecteur risque de tomber et de blesser quelqu'un. Veuillez utiliser un boîtier robuste qui peut supporter le poids du projecteur pendant l'installation. Veuillez ne pas empiler les projecteurs directement les uns au-dessus des autres.

REMARQUE :

Pour la portée de la distance de projection, veuillez vous reporter à l'annexe « Distance de projection et taille d'écran ». (→ page 143)

Réglage du CARRELAGE

1. Appuyez sur le bouton MENU à l'écran et sélectionnez [AFFIC $L'IMAGE] \rightarrow [MODE].$

 Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le me à l'écran et sélectionnez [AFFICH.] → [RÉGLAGE L'IMAGE] → [MODE]. 	DE SUBJECT.
Ceci permet d'afficher l'écran [MODE].	ZOOM CARRELAGE
	ENTER:SELECT EXTD:SORTIR #DEPLAC HDMI1 AVANCE
2. Sélectionnez [CARRELAGE] avec les boutons ▼ et appuyez sur ENTER. L'affichage retourne à l'écran RÉGLAGE DE L'IMAG	MODE © DESACT. © ZOOM • ON THE LOCAL ENTER EXIT \$
3. Sélectionnez [CARRELAGE] avec les boutons ▼ et appuvez sur ENTER.	CARRELAGE
Ceci permet d'afficher l'écran [CARRELAGE].	LARGEUR 1 ELEMENT HAUTEUR 1 ELEMENT POSITION HORIZONTALE 1er ELEMENT POSITION VERTICALE 1er ELEMENT ENTER::SELECT EXIT::SORTIR

4. Réglez la [LARGEUR], la [HAUTEUR], la [POSITION HORIZONTALE] et la [POSITION VERTICALE]

- (1)Dans l'écran de réglage du nombre d'unités horizontales, sélectionnez [2 ÉLÉMENTS]. (nombre d'unités dans le sens horizontal)
- (2)Dans l'écran de réglage du nombre d'unités verticales, sélectionnez [2 ÉLÉMENTS]. (nombre d'unités dans le sens vertical)
- (3)Dans l'écran de réglage de l'ordre horizontal, sélectionnez [1er ÉLÉMENT] ou [2ème ÉLÉMENT]. (regardez les écrans, celui de gauche est le [1er ÉLÉMENT] tandis que celui de droite est le [2ème ÉLÉMENT])
- (4)Dans l'écran de réglage de l'ordre vertical, sélectionnez le [1er ÉLÉMENT] ou le [2ème ÉLÉMENT]. (regardez les écrans, celui en haut est le [1er ÉLÉMENT] tandis que celui du bas est le [2ème ÉLÉMENT])

4. Projection multi-écran

Une fois le réglage des étapes 1 à 4 terminé, une seule image sera affichée pour remplir l'écran.



5. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu à l'écran disparaîtra.

6. Réglez le décalage de l'objectif de chaque projecteur pour affiner les limites de l'écran.

Pour rendre les limites moins visibles d'une image projetée, utilisez [FUSION DES BORDS] pour les ajuster. (\rightarrow page suivante)

Ajustez les limites d'une image projetée [FUSION DES BORDS]

Ce projecteur est équipé d'une « Fonction FUSION DES BORDS » qui rend les bords (limites) de l'écran de projection identiques.

REMARQUE :

- Avant d'exécuter la fonction de Fusion des Bords, placez le projecteur dans la bonne position de sorte que l'image devienne carrée dans une taille appropriée, puis effectuez les ajustements optiques (décalage d'objectif, zoom et mise au point).
- Réglez la luminosité de chaque projecteur à l'aide de [REF. AJUST. LUMIERE] sous [REF. MODE LUMIERE]. De plus, utilisez [REF. BALANCE DES BLANCS] pour régler le [CONTRASTE], la [LUMINOSITE] et l'[UNIFORMITE].

La procédure suivante illustre un exemple de quatre projecteurs dans une disposition 2 × 2.



Réglage de la superposition d'écrans de projection

1) Activez [FUSION DES BORDS].

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

2. Sélectionnez [AFFICH.] \rightarrow [FUSION DES BORDS].

L'écran [FUSION DES BORDS] s'affiche. Alignez le curseur avec [MODE] et appuyez sur le bouton ENTER. L'écran de mode s'affiche.



3. Sélectionnez [MODE] \rightarrow [ACTIVE] et appuyez sur le bouton ENTER.



Ceci active la fonction de Fusion des Bords. Les éléments de menu suivants sont disponibles : [MARQUEUR], [HAUT], [BAS], [GAUCHE], [DROITE], [COURBE DE MELANGE] et [NIVEAU NOIR]

ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONFIG.	INFO.
	BORDS • REC	GLAGE DE L	IMAGE 🕨	2/3
MODE MARQUEUR HAUT BAS		ACTI DESA	VE CT.	
GAUCHE				
DROITE COURBE DE NIVEAU NOI	MELANGE R	DESA	CT.	
ENTER SELE	CT EXIT :	SORTIR \$	DEPLAC	
C HDMI1				AVANCE

4. Sélectionnez un élément approprié parmi [HAUT], [BAS], [GAUCHE], et [DROITE] pour une zone de bords superposés et activez [CONTRÔLE].

GAUCHE				
CONTROLE GAMME POSITION ENTER:SELECT EXIT	ACTIVE	→ 128 → 0		
	HAUT : D	DÉSACT.	HAUT : L	DÉSACT.
	GAUCHE : DÉSACT.	DROITE : ACTIVE	GAUCHE : ACTIVE	DROITE : DÉSACT.
	BAS : A	CTIVE	BAS : A	ACTIVE
	HAUT : /	ACTIVE	HAUT : .	ACTIVE
	GAUCHE : DÉSACT.	DROITE : ACTIVE	GAUCHE : ACTIVE	DROITE : DÉSACT.
	BAS : D	ÉSACT.	BAS : D	ÉSACT.

② Réglez [GAMME] et [POSITION] pour déterminer une zone de superposition de bord d'images projetée de chaque projecteur.

Allumer [MARQUEUR] affiche des marqueurs en magenta et vert. Le marqueur magenta est utilisé pour [GAMME] et le vert pour [POSITION].



[POSITION] (Définissez la position des bords superposés des images.) Marqueur vert

* Les 2 écrans sont séparés dans le schéma, afin de faciliter l'explication.

1 Réglez [GAMME].

Utilisez le bouton ◀ ou ► pour régler la zone superposée.

1	GAMME			
			128	
l	ENTER: SORTIR	EXIT:SORTIR	REGLAGE	

ASTUCE :

• Réglez pour superposer un marqueur de projecteur avec l'autre marqueur de projecteur.

2 Réglez [POSITION].

Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour aligner un bord avec l'autre bord des images superposées.



ASTUCE :

- Lors de l'affichage d'un signal avec une résolution différente, exécutez la fonction Fusion des Bords depuis le début.
- Le réglage de [MARQUEUR] n'est pas sauvegardé et retourne à [DESACT.] lorsque le projecteur est éteint.
- Pour afficher ou masquer le marqueur pendant que le projecteur est en marche, allumez ou éteignez [MARQUEUR] à partir du menu.

[COURBE DE MELANGE]

Réglez la luminosité de la section se chevauchant sur les écrans. En fonction des besoins, réglez la luminosité de la section se chevauchant sur les écrans au moyen de la commande [COURBE DE MELANGE] et [NIVEAU NOIR].

Réglez le [MODE] sur [ACTIVE] pour sélectionner [COURBE DE MELANGE] et [NIVEAU NOIR].

Sélection d'une option pour [COURBE DE MELANGE]

En contrôlant la graduation de la section se chevauchant sur les écrans, cela permet au bord sur les écrans projetés d'être inaperçu. Sélectionnez l'option optimale parmi les 9 proposées.

1. Sur le menu à l'écran, déplacez le curseur sur [AFFICHAGE] → [FUSION DES BORDS] → [COURBE DE MELANGE], puis appuyez sur ENTER. L'écran de réglage d'option pour [COURBE DE MELANGE] s'affiche.

	ENTREE	REGLAGE	AFFI	CH.	CONFIG.	INFO.	
•	FUSION DES	BORDS • RE	EGLAGE	DE L'	IMAGE 🕨	(2/3)
	MODE MARQUEUR HAUT BAS GAUCHE DROITE			ACTI DESA	VE CT.		
	COURBE DE	MELANGE		DESA	ст.		
	NIVEAU NOI	R					
	ENTER SELE	CT EXIT	SORTI	R \$	DEPLAC		
	HDMI1					AVANCE	

2. Sélectionnez une option parmi les neuf proposées, à l'aide de ▲ ou ▼.

COU	RBE DE MELANGE
•	DESACT:
0	1
\circ	2
0	3
0	4
0	5
0	6
Ō	7
Õ	8
ŏ	9
ENTE	R EXIT ÷

Réglage du Niveau Noir

Ceci permet de régler le niveau noir de la partie superposée et les zones non superposées des multi-écrans (FUSION DES BORDS).

Réglez le niveau de luminosité si vous sentez que la différence est trop grande.

REMARQUE :

• La zone réglable varie en fonction des combinaisons de [HAUT], [BAS], [GAUCHE] et [DROITE] allumées.

Le niveau noir du projecteur bas gauche est ajusté tel qu'indiqué sur la figure.



1. Sélectionnez [AFFICH.] \rightarrow [FUSION DES BORDS] \rightarrow [NIVEAU NOIR] et appuyez sur le bouton ENTER.

L'écran va passer à l'écran de réglage du niveau noir.

ENTREE REGLAGE	ICH. CONFIG. INFO.
 FUSION DES BORDS • REGLAGE 	E DE L'IMAGE > 2/3
MODE MARQUEUR HAUT BAS GAUCHE DROITE	ACTIVE DESACT.
COURBE DE MELANGE	DESACT.
NIVEAU NOIR	
ENTER :SELECT EXIT :SORT	IR \$:DEPLAC
C HDMI1	AVANCE

2. Appuyez sur le bouton ◀, ▶, ▼ ou ▲ pour sélectionner un élément et utilisez ◀ ou ▶ pour régler le niveau noir.

Effectuez cette opération pour l'autre projecteur si nécessaire.



ASTUCE :

9-segmented portions for Black Level adjustment Le niveau noir du projecteur du centre est ajusté tel qu'indiqué sur la figure.



ASTUCE :

- Le nombre d'écrans de division du niveau noir change en fonction du nombre de positions de fusion des bords sélectionnées (haut, bas, gauche, droite). En outre, lorsque les extrémités haut/bas et gauche/droite sont sélectionnées, l'écran de division du coin s'affiche.
- La largeur de la fusion des bords est la largeur réglée dans la gamme et le coin est formé par la zone d'intersection des extrémités haut/bas ou des extrémités gauche/droite.
- Le [NIVEAU NOIR] peut être réglé uniquement pour le rendre plus clair.

Utilisation des menus

REMARQUE :

• Le menu à l'écran risque de ne pas être affiché correctement selon le signal d'entrée et le réglage du projecteur.

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour afficher le menu.

	ENTREE REGLAG	E AFFIC	H. CON	IFIG. IN	FO.
	IMAGE • OPTIONS D'	IMAGE • VID	EO 🕨		(1/2)
	MODE PREREGLAGE PARAMETRES DETAI CONTRASTE LUMINOSITE NETTETE COULEUR TEINTE RESET	S 1 4 4 4	TANDARD HTE LUMIN		
	ENTER :SELECT	EXIT	+:DEPLA	DEP	LAC
U	C HDMI1			AVANC	E

REMARQUE :

Les commandes comme ENTER, EXIT, ▲▼, ◀► en bas affichent les boutons disponibles pour vos actions.

- 2. Appuyez sur les boutons <> be la télécommande ou du boîtier du projecteur pour afficher le sous-menu.
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour mettre en surbrillance le premier élément ou le premier onglet.
- Utilisez les boutons ▲▼ de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner l'élément à ajuster ou à régler.

Vous pouvez utiliser les boutons **I** de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner l'onglet souhaité.

- 5. Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour afficher la fenêtre du sous-menu.
- 6. Régler le niveau, activer ou désactiver l'élément sélectionné en utilisant les boutons ▲▼◀▶ de la télécommande ou du boîtier du projecteur.

Les changements sont enregistrés jusqu'à ce qu'un nouvel ajustement soit effectué.

7. Répétez les étapes 2 à 6 pour régler un élément supplémentaire ou appuyez sur le bouton EXIT du boîtier du projecteur ou de la télécommande pour quitter l'affichage du menu.

REMARQUE :

- Lorsqu'un menu ou un message est affiché, plusieurs lignes d'informations peuvent être perdues, suivant le signal ou les réglages.
- 8. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le menu.

Appuyez sur EXIT pour retourner au menu précédent.

é Éléments du menu Onglet Barre coulissante AFFICH. CONFIG. INFO. ENTREE (1/2) MODE STANDARD Triangle plein PREREGLAGE 1:HTE LUMIN. PARAMETRES DETAILLES CONTRASTE LUMINOSITE NETTETE COULEUR 0 TEINTE Boutons disponibles RESET ENTER :SELECT EXIT:SORTIR **‡:DEPLAC** DEPLAC Source Mode menu Surbrillance REGLAGE AFFICH. CONFIG. INFO. ENTREE Bouton radio 🖂 🔿 SLOT HDMI1 O HDMI2 LISTE D'ENTREE MENU POSITION O MOTIF DE TEST O DisplayPort1 O DisplayPort2 HAUT-GAUCHE O HDBaseT CENTRE HAUT ø SDI1 HAUT-DROITE 0 SDI2 CENTRE GAUCHE SD13 0 SDI4 CENTRE DROIT BAS-GAUCHE ENTER :SELECT EXIT:SORTIR #DEPLAC DEPLAC CENTRE BAS ₽ (♪ 8:00 BAS-DROITE ENTER EXIT \$ Symbole du REF. MODE LUMIERE Temps restant de minu-Symbole Haut terie de désactivation Symbole de thermomètre Symbole de verrouillage des touches Les fenêtres du menu ou les boîtes de dialogue comportent généralement les éléments suivants : Surbrillance Indigue le menu ou l'élément sélectionné. Triangle plein Indique que d'autres choix sont possibles. Un triangle en surbrillance indique que l'élément est actif. d'un onglet amène sa page au premier plan. Bouton radio...... Utilisez ce bouton rond pour sélectionner une option dans une boîte de dialogue. Source Indigue la source actuellement sélectionnée.

Mode menu Indique le mode de menu actuel : BASIQUE ou AVANCE.

- Temps restant de minuterie de désactivation..... Indique le temps restant lorsque la fonction [MINUT. DESACTIVATION] est préréglée.
- Barre coulissante Indique les réglages ou la direction de l'ajustement.
- Symbole REF. MODE LUMIERE...... indique que [REF. MODE LUMIERE] est configuré sur [ECO1] ou [ECO2].

Symbole de verrouillage de la clé Indique que le [VER. PANNEAU COMMANDE] est activé.

• Les éléments de base du menu sont indiqués par la B Liste des éléments de menu zone grisée. Certaines rubriques de menu sont indisponibles suivant la source d'entrée. Par défaut Élément de menu Options HDMI1 HDMI2 DisplayPort1 DisplayPort2 HDBaseT SDI1 INPUT SDI2 SDI3 SDI4 SLOT LISTE D'ENTREE MOTIF DE TEST STANDARD STANDARD, PROFESSIONNEL MODE AUTO, HTE LUMIN., PRÉSENTATION, VIDÉO, FILM, GRAPHIQUE, PRÉRÉGI AGE sRGB, DICOM SIM., FUSION DES BORDS GÉNÉRALITÉS HTE LUMIN., PRÉSENTATION, VIDÉO, FILM, GRAPHIQUE, sRGB, RÉFÉRENCE . DICOM SIM., FUSION DES BORDS CORRECTION DYNAMIQUE, NATUREL, DÉTAIL DU NOIR SELECT GAMMA*1 RÉFÉRENCE GRAND, MOYEN, PETIT TAILLE D'ÉCRAN*2 TEMP. COULEURS*3 CONTRASTE DYNAMIQUE DÉSACT., ACTIVÉ AJUSTEMENT DE LA MODE LAMPE LUMIÈRE LUMINOSITÉ DESACT. DÉSACT., ACTIVÉ CONSTANTE DÉSACT., MOYEN, HAUT Brilliant Color BALANCE DES BLANCS PARAMETRES DETAILLES CONTRASTE R 0 IMAGE CONTRASTE G 0 CONTRASTE B 0 LUMINOSITÉ R 0 LUMINOSITÉ G 0 LUMINOSITÉ B 0 CORRECTION DES COULEURS ROUGE 0 TEINTE, SATURATION DES COULEURS TEINTE, SATURATION DES COULEURS VERT 0 BLEU TEINTE, SATURATION DES COULEURS REGLAGE 0 JAUNE 0 TEINTE, SATURATION DES COULEURS MAGENTA 0 TEINTE, SATURATION DES COULEURS CYAN 0 TEINTE, SATURATION DES COULEURS CONTRASTE 50 LUMINOSITÉ 50 NETTETÉ COULEUR 50 TEINTE 0 RESET HORIZONTAL VERTICAL EFFACEMENT HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE OPTIONS SURBALAYAGE AUTO AUTO, 0[%], 5[%], 10[%] D'IMAGE (HDTV/SDTV) AUTO, NORMAL, 4:3, GRAND ÉCRAN, ÉCRAN AUTO LARGE, ZOOM, PLEIN RATIO D'ASPECT (ORDINATEUR) AUTO, NORMAL, 4:3, 5:4, 16:9, 15:9, 16:10, AUTO PLEIN, NATIF NORMAL NORMAL, EN MOUVEMENT, IMMOBILE DESENTRELACE

RESET

L'astérisque (*) indique que le réglage par défaut varie selon le signal.

RENFORCEMENT

TYPE DE SIGNAL

NIVEAU VIDÉO

MODE HDR *4

ENREGISTRER

DÉPLACER

CONTRASTE

VIDÉO

MÉMOIRE

OBJECTIF

*1 Le paramètre [CORRECTION GAMMA] est disponible si un paramètre autre que [DICOM SIM.] est sélectionné dans [RÉFÉRENCE].

Le paramètre [TAILLE D'ÉCRAN] est disponible si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [RÉFÉRENCE]. *2

MODE

GAIN

*3 Lorsque [HTE LUMIN.] est sélectionné dans [RÉFÉRENCE], la [TEMP. COULEURS] n'est pas disponible.

*4 L'élément [MODE HDR] est disponible exclusivement pour le signal 4K. DÉSACT., AUTO, NORMAL

AUTO, DESACT., ACTIVE

AUTO, RGB, REC601, REC709, REC2020

AUTO, NORMAL, AMÉLIORÉ, SUPER BLANC

AUTO

AUTO

AUT0

AUTO

Élámont do l	lément de menu			Dar dáfaut	Ontions	
Liement de		MODE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				DESAUT.	SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1,	
	PICTURE BY				DisplayPort2, HDBaseT, SLOT	
		ENTREE SUB2			SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2	
	PICTURE	ENTREE SUB3			SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2	
		ANGLE PORTRAIT		0°	0°, 90°, 270°	
		POSITION PRINCIPALE				
		POSITION SECONDAIRE				
		MODE			DESACT., KEYSTONE, PIERRE ANGULAIRE, COIN HORIZONTAL, COIN VERTICAL, DÉFORMATION, OUTIL PC	
			HORIZONTAL			
		KEYSTONE	VERTICAL			
		INE TO TONE	INCL.			
			RAPPORT DE PROJECTION			
	CORREC.	PIERRE ANGULAIRE			HAUT-GAUCHE, HAUT, HAUT-DROITE, GAUCHE, DROIT, BAS- GAUCHE, BAS et BAS-DROITE	
	GEOMETRIQUE	COIN HORIZONTAL			HAUT-GAUCHE, HAUT, HAUT-DROITE, GAUCHE, DROIT, BAS- GAUCHE, BAS et BAS-DROITE	
		COIN VERTICAL			HAUT-GAUCHE, HAUT, HAUT-DROITE, GAUCHE, DROIT, BAS- GAUCHE. BAS et BAS-DROITE	
		DEFORMATION			HAUT-GAUCHE, HAUT, HAUT-DROITE, GAUCHE, DROIT, BAS- GAUCHE, BAS et BAS-DROITE	
				DESACT	DESACT., 1, 2, 3	
		RESET		DEUROT.		
		MODE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESACT		
		MAROLIFUR		DESACT		
		HAUT	GAMME	AGTIVE		
		BAS				
			CAMME	AGTIVE	DESAUL, AUTIVE	
				ΛΟΤΙΛΈ		
AFFICH.		GAUCHE	GAMME	AOTIVE		
			POSITION			
			CONTRÔL F	ACTIVÉ	DÉSACT ACTIVÉ	
	BOBDS	DROITE	GAMME	7101112		
			POSITION			
		COURBE DE MÉLANGE		5	DESACT 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
			CENTRE			
		NIVEAU NOIR	HAUT			
			BAS			
			GAUCHE		-	
			DROITE		RÉFÉRENCE, ROUGE, VERT, BLEU, RESET	
			BORD(HAUT)			
			BORD(BAS)			
			BORD(GAUCHE)			
			BORD(DROITE)			
		MODE		DESACT.	DESACT., ZOOM, CARRELAGE	
			ZOOM HORIZONTAL			
		700M	ZOOM VERTICAL			
			POSITION HORIZONTALE			
	INIMAGE		POSITION VERTICALE			
			LARGEUR			
			HAUTEUR			
		OATTILLAGE	POSITION HORIZONTALE			
			POSITION VERTICALE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			MODE	DESACT.	DÉSACT., ACTIVÉ	
			CONTRASTE B			
			CONTRASTE R			
	мшті		CONTRASTE G			
	ECRANS	BALANCE DES BLANCS	CONTRASTE B			
			LUMINOSITE B			
			LUMINOSITE R			
			LUMINOSITE G			
			LUMINOSITE B			

Summed Hono MENU(1) MENU(1) MENU(1) SELECTION DE COULEUR AFFICHAGE DESSAGE AFFICHAGE D'ENFICHAGE MENU(2) MENU POSITION CONTRASTE R CONTRASTE R CONTR	Élément de	menu			Par défaut	Ontions
NERU(1) ANGUE ANGUE ANGUE ANGUE ANGUE ANGUE AFFICHAGE D COULEUR AFFICHAGE D COULEUR AFFICHAGE D COULEUR AFFICHAGE D AFFICHAGE D AFFICHAGE D ACTIVE D SELECTION DE COULEUR AFFICHAGE D COULEUR AFFICHAGE D ACTIVE D SELECTION COULEUR AFFICHAGE D ACTIVE D SELECTION COULEUR AFFICHAGE D ACTIVE D SELECTION COULEUR ACTIVE D SELECTION COULEUR AFFICHAGE D ACTIVE D SELECT ACTIVE	Lionioni do				i di doladi	ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO ESPAÑOL SVENSKA
MENU(1) LANGUE DANSK, PORTUQUÉS, CESTINA, MAGYAR, POLSKI, HEDERLANDS, SUUMI MORSK, TÜRKÇE, PYCCKNÄ, S ^{-2,C} , EXATYNKA, 前後中文, 한국어 ROMANA, HRVATSKA, EDATARCKA, INDONESIA, 컴RT, Tivu, JSFJ, 繁健中文, Tiáng Việt SELECTION DE COULEUR AFFICHAGE D'ENTRÉE COULEUR AFFICHAGE D'ENTRÉE ACTIVÉ AFFICHAGE D'ENTRÉE ACTIVÉ DESACT, ACTIVÉ AFFICHAGE ID ACTIVÉ DESACT, ACTIVÉ DUREE D'AFFICHAGE ACTIVÉ DESACT, ACTIVÉ DUREE D'AFFICHAGE ACTIVÉ DESACT, ACTIVÉ DURED D'AFFICHAGE 0° 0°, 9°, 270° MENU(2) MENU POSITION CENTRE CENTRE MENU POSITION CENTRE CENTRE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, CENTRE-DROIT, BAS-GAUCHE, CENTRE-BAS, BAS- DROITE MENU POSITION CENTRE DUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'AVANT TYPE D'ÉCRAN LUBRE BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'AVANT MODE VENTILATEUR NORMAL NORMAL ECANTRE, CENTRE-BAS, BAS- DROITE MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE NORMAL BUREAU VERS L'AVANT MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE NORMAL CONTRASTE B BLANCS LUMIMOSITÉ G<						日本語
MENU(1) LANGUE ENGLISH NEDERLANDS, SUOMI NORSK, TURKEE, PYCCKWIA, ef**, EXAnyuka, 简体中文, 한국어 ROMANA, HRVATSKA, BJATAPCKM, INDONESIA, 중[다숙], Turu, 3****, 號欄中文, Tiếng Việt SÉLECTION DE COULEUR COULEUR COULEUR COULEUR AFFICHAGE D'ENTRÉE ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ AFFICHAGE D'ENTRÉE ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ AFFICHAGE D'ENTRÉE ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ DURÉE D'AFFICHAGE ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ MENU POSITION CENTRE O', 90°, 90°, 270° MENU POSITION CENTRE CENTRE-CHARCH CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, CENTRE-DROIT, BAS-GAUCHE, CENTRE-BAS, BAS- DONTE MODE VENTIATEUR BUREAU VERS BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'AVANT TYPE D'ÉCRAN LIBRE LIBRE INTON(1) REF. MODE LUMIÈRE NORMAL TYPE D'ÉCRAN LUMINOSITÉ CONSTANTE DESACT. LUMINOSITÉ CONSTANTE DESACT. COUVERT, FERMÉ						DANSK. PORTUGUÊS, ČEŠTINA, MAGYAR, POLSKI,
MENU(1) NORSK, TÜRKÇE, PYCCKNIA, G ^{2,2*} , EXhyuká, 简体中文, 한국이 ROMANA, HRVATSKA, EbJI/APCKW, INDONESIA, हगिरी, Tun, J., J., Stan, Tun, J., J., Stan, Shirapecku, Tun, J., Shirapecku, Tun, J., J., Stan, Shirapecku, Tun, J., Shirapecku, Tun, Shirapecku, Tun, Shirapecku, Tun, Shirapecku, Tun, Shirapecku, Tun, Shirapecku			LANGUE		ENGLISH	NEDERLANDS, SUOMI
MENU(1) ROMANA, HRVATSKA, 55/07/APCK/R, INDONESIA, 定行行, Twil, メージージージー酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸酸						NORSK. TÜRKCE. РУССКИЙ. ^ユ , Еλληνικά. 简体中文. 한국어
MENU(1) J\$J\$J\$ \$						ROMÂNĂ, HRVATSKA, БЪЛГАРСКИ, INDONESIA, हनिदी, ไทย.
config. SELECTION DE COULEUR COULEUR COULEURS, MONOCHROME AFFICHAGE D'ENTRÉE ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ AFFICHAGE ID ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ AFFICHAGE ID ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ DURÉE D'AFFICHAGE ACTIVÉ DÉSACT, ACTIVÉ MENU ANGLE 0° 0°, 90°, 20°, 20° MENU ANGLE 0° 0°, 90°, 20°, 20° MENU POSITION CENTRE CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, CENTRE-ADUT, HAUT-DROITE, CENTRE-BAS, BAS- DROITE BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'ARRIÈRE, BUREAU VERS CONFIG. VERS L'AVANT VERS L'AVANT TYPE D'ÉCRAN LIBRE NORMAL NORMAL NORMAL SECON TASS CARAN 16:9, ÉCRAN 16:10 MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE NORMAL NORMAL NORMAL, ECO1, ECO2 REF. BALANCE DES CONTRASTE R CONTRASTE R CONTRASTE B LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G PARAM. OBTURATEUR		MENU(1)				بۇيغۇر, 繁體中文, Tiếng Việt
CONFIG. INSTALLA- TION(1) AFFICHAGE DESAGE AFFICHAGE DESTRER AFFICHAGE DOWNERT G DURÉE D'AFFICHAGE AFFICHAGE DOWNERT G DURÉE D'AFFICHAGE AFFICHAGE DOWNERT G ACTIVÉ DÉSACT., ACTIVÉ AFFICHAGE ACTIVÉ DÉSACT., ACTIVÉ DÉSACT., ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			SÉLECTION DE COULEUR		COULEUR	COULEURS, MONOCHROME
AFFICHAGE MESSAGE ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ AFFICHAGE ID ACTIVÉ DESACT., ACTIVÉ DUREE D'AFFICHAGE AUTO 45 S MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S MENU (2) MENU ANGLE 0° 0°, 90°, 270° MENU POSITION CENTRE CENTRE-CRAUCHE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE-DROIT, BAS-GAUCHE, CENTRE-BAS, BAS-DROITE VERS DRIENTATION CENTRE BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'ARRIÈRE, BUREAU VERS L'ARRIÈRE, PLAFOND VERS L'ARRIÈRE, BUREAU VERS L'AVANT TYPE D'ÉCRAN LIBRE LIBRE, CENTRE-CRAN 4:3, ÉCRAN 16:0 MODE VENTILATEUR MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE NORMAL MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE NORMAL MODE VENTILATEUR AUTO AUTO MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE DESACT. REF. MODE LUMIÈRE CONTRASTE B DESACT. LUMINOSITÉ G CONTRASTE B DESACT. LUMINOSITÉ R CONTRASTE B DESACT. LUMINOSITÉ R CONTRASTE B DESACT. LUMINOSITÉ R CONTRASTE B DEUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ R			AFFICHAGE D'ENTRÉE		ACTIVÉ	DÉSACT., ACTIVÉ
AFFICHAGE ID ACTIVE DESACT., ACTIVE DURÉE D'AFFICHAGE AUTO 45 S MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S,			AFFICHAGE MESSAGE		ACTIVÉ	DÉSACT., ACTIVÉ
CONFIG. INSTALLA- TION(1) INSTALLA- TION(1) INSTALLA- TO(1) REF. BALANCE DES BLANCE DES BLANCE PARAM. OBTURATEUR PARAM.			AFFICHAGE ID		ACTIVÉ	DÉSACT., ACTIVÉ
MENU(2) MENU ANGLE 0° 0°, 90°, 270° MENU(2) MENU POSITION CENTRE CENTRE CENTRE DROITE HAUT-GAUCHE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, DROITE, BAS-GAUCHE, CENTRE-BAS, BAS- DROITE ORIENTATION BUREAU VERS L'AVANT BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'ARRIÈRE, BUREAU VERS L'ARRIÈRE, PLAFOND VERS L'AVANT TYPE D'ÉCRAN LIBRE LIBRE, ÉCRAN 4:3, ÉCRAN 16:9, ÉCRAN 16:10 MODE VENTILATEUR AUTO AUTO, HAUT REF. MODE LUMIÈRE NORMAL NORMAL, ECO1, ECO2 REF. MODE LUMIÈRE REF. AUJST. LUMIÈRE DESACT. LOMINOSITÉ CONSTANTE DESACT. DÉSACT., ACTIVÉ CONTRASTE G CONTRASTE G CONTRASTE G CONTRASTE G LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B ALIM. DE L'OBTURATEUR OUVERT OUVERT, FERMÉ OBTURATEUR OUVERT OUVERT OUVERT, FERMÉ OBTURATEUR OUVERT OUVERT OUVERT, FERMÉ OBTURATEUR PARAM. OBTURATEUR OUVERT OUVERT, FERMÉ MERLING MODE OUVERT OUVERT, FERMÉ MERLING PROFIL 1 1			DURÉE D'AFFICHAGE		AUTO 45 S	MANUEL, AUTO 5 S, AUTO 15 S, AUTO 45 S
MENU(2) MENU POSITION HAUT-GAUCHE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE, CENTRE, CENTRE, CENTRE-DROIT, BAS-GAUCHE, CENTRE-BAS, BAS- DROITE CONFIG. ORIENTATION SURFAU VERS BUREAU VERS VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'AVANT TYPE D'ÉCRAN LIBRE BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'AVANT MODE VENTILATEUR AUTO AUTO MODE VENTILATEUR AUTO AUTO REF. MODE LUMIÈRE REF. AJUST. LUMIÈRE NORMAL REF. BALANCE DES BLANCS CONTRASTE R CONTRASTE R ORIENTASTE B LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G ILIMIEN ILIMIENCITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G ILIMIENCITÉ G ILIMIENCITÉ G REF. PARAM. OBTURATEUR OUVERT OUVERT, FERMÉ ALIM.DE L'OBTURATEUR OUVERT OUVERT, FERMÉ ALIM.DE L'OBTURATEUR OUVERT OUVERT, FERMÉ ALIM.DE L'OBTURATEUR OUVERT OUVERT, FERMÉ INTRO E FONDU D FERM 0 à 10 sec. PROFIL PROFIL 1 1 1			MENU ANGLE		0°	0°, 90°, 270°
CONFIG. INSTALLA- TION TYPE D'ÉCRAN INSTALLA- TION(1) ORIENTATION ORIENTATION ORIENTATION ORIENTATION ORIENTATION ORIENTATION TYPE D'ÉCRAN TYPE D'ÉCRAN INSTALLA- TION(1) ORIENTATION TYPE D'ÉCRAN INSTALLA- TION(1) ORIENTATION TYPE D'ÉCRAN TYPE D'ÉCRAN INSTALLA- TION(1) ORIENTATION TYPE D'ÉCRAN TYPE D'ÉCRAN TYPE D'ÉCRAN TYPE D'ÉCRAN INSTALLA- TION(1) ORIENTATION TYPE D'ÉCRAN TYPE D'ÉC		MENU(2)			OFNITOF	HAUT-GAUCHE, CENTRE-HAUT, HAUT-DROITE, CENTRE-GAUCHE,
CONFIG. ORIENTATION ORIENTATIONI ORIENTATIONI ORIENTATIONI ORIENTITIONI ORIENTITIONI ORIEN					GENTRE	DROITE
CONFIG. INSTALLA- TION INSTALLA- TION(1) INSTALL			ORIENTATION		BUREAU	
CONFIG. INSTALLA- TION(1) INST					VERS	BUREAU VERS L'AVANI, PLAFUND VERS L'ARRIERE, BUREAU
CONFIG. INSTALLA- TION(1) TYPE D'ÉCRAN INSTALLA- TION(1) REF. MODE LUMIÈRE REF. MODE LUMIÈRE REF. AJUST. LUMIÈRE REF. AJUST. LUMIÈRE REF. BALANCE DES BLANCS AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUT					L'AVANT	VERS LARRIERE, PLAFUND VERS LAVANT
CONFIG. INSTALLA- TION(1) MODE VENTILATEUR REF. MODE LUMIÈRE REF. MODE LUMIÈRE REF. MODE LUMIÈRE REF. AJUST. LUMIÈRE REF. AJUST. LUMIÈRE REF. BALANCE DES BLANCE REF. BALANCE REF. BALANCE DES BLANCE REF. BALANCE REF. BALANCE REF. BALANCE REF. BALANCE REF. BALANCE REF. BALANCE DES BLANCE REF. BALANCE			TYPE D'ÉCRAN		LIBRE	LIBRE, ÉCRAN 4:3, ÉCRAN 16:9, ÉCRAN 16:10
CONFIG. INSTALLA- TION(1) REF. MODE LUMIÈRE REF. MODE LUMIÈRE REF. BALANCE DES BLANCE DES PARAM. OBTURATEUR PARAM. OBTUR			MODE VENTILATEUR		AUTO	AUTO, HAUT
INSTALLA- TION(1) REF. MODE LUMIERE REF. AJUST. LUMIERE DESACT. DÉSACT., ACTIVÉ LUMINOSITÉ CONSTANTE DESACT. DÉSACT., ACTIVÉ REF. BALANCE DES CONTRASTE G CONTRASTE G BLANCS LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B PARAM. OBTURATEUR OBTUR. IMAGE MUETTE OUVERT, FERMÉ OBTUR. IMAGE MUETTE OUVERT, FERMÉ OBTUR. IMAGE MUETTE VIDENTITÉ DE FONDU D'OUV. 0 à 10 sec. TMPS DE FONDU D'OUV. TMPS DE FONDU D'ERM 0 à 10 sec. PROFIL PROFIL 1 1, 2	CONFIG.		REF. MODE LUMIÈRE	REF. MODE LUMIÈRE	NORMAL	NORMAL, ECO1, ECO2
TION(1) LUMINOSITÉ CONSTANTE DESACT. DESACT., ACTIVE REF. BALANCE DES CONTRASTE R CONTRASTE G BLANCS CONTRASTE B LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B PARAM. OBTURATEUR ALIM.DE L'OBTURATEUR OUVERT, FERMÉ OBTUR. IMAGE MUETTE OUVERT OUVERT, FERMÉ TMPS DE FONDU D'OUV. 0 à 10 sec. TMPS DE FONDU D FERM 0 à 10 sec. PROFIL 1 1, 2		INSTALLA-		REF. AJUST. LUMIÈRE		
REF. BALANCE DES BLANCS REF. BALANCE DES BLANCS PARAM. OBTURATEUR PARAM. OBTURAT		TION(1)		LUMINOSITÉ CONSTANTE	DESACT.	DÉSACT., ACTIVÉ
REF. BALANCE DES BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANCS BLANNOSITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G LUMINOSITÉ G BLANCE L'OBTURATEUR OUVERT, FERMÉ OUVERT, FERMÉ DITUR: IMAGE MUETTE OUVERT, OUVERT, FERMÉ OUVERT, FERMÉ OUVERT, FERMÉ IMPS DE FONDU D'OUV. O à 10 sec. TMPS DE FONDU D'FERM O à 10 sec. TMPS DE FONDU D'FERM O à 10 sec. TMPS DE FONDU D'ERM O À 10 SEC. TMPS D			REF. BALANCE DES BLANCS	CONTRASTE R		
REF. BALANCE DES CONTRASTE B BLANCS LUMINOSITÉ R LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B PARAM. OBTURATEUR ALIM.DE L'OBTURATEUR OUVERT, FERMÉ OBTUR. IMAGE MUETTE OUVERT, FERMÉ TMPS DE FONDU D'OUV. 0 à 10 sec. TMPS DE FONDU D'ERM 0 à 10 sec. TMPS DE FONDU D'ERM 0 à 10 sec. TMPS DE FONDU D'ERM 1 1, 2 ENREGISTRER ENREGISTRER				CONTRASTE G		
BLANCS LUMINOSITE R LUMINOSITÉ B LUMINOSITÉ B ALIM.DE L'OBTURATEUR UNINOSITÉ B ALIM.DE L'OBTURATEUR OBTUR.IMAGE MUETTE OUVERT OUVERT, FERMÉ OBTUR.IMAGE MUETTE OUVERT Oùvert, fermé TMPS DE FONDU D'OUV. O à 10 sec. TMPS DE FONDU D'OUV. PROFIL I 1,2 ENREGISTRER				CONTRASTE B		
Image: Param. obturateur Image: Param. o				LUMINOSITE R		
PARAM. OBTURATEUR PARAM. OBTUR				LUMINOSITE G		
PARAM. OBTURATEUR PARAM. OBTUR					0111/507	
PARAM. OBTURATEUR OBTUR. IMAGE MOETTE OUVERT OUVERT OUVERT FERME TMPS DE FONDU D'OUV. 0 à 10 sec. 0 à 10 sec. 1 1, 2 PROFIL ENREGISTRER 1 1, 2 1 1					OUVERT	
Imps be Fondo b dov. 0 à 10 sec. TMPS DE FONDU D FERM 0 à 10 sec. PROFIL 1 1, 2 ENREGISTRER 1 1, 2			PARAM. OBTURATEUR		OUVERI	
PROFIL ENREGISTRER				TMPS DE FONDU D COV.	_	U à 10 sec.
ENREGISTRER					1	
						Ι, Ζ
		INSTALLA-				
TION(2) REF MÉMOIRE OBJECT. BEFET		TION(2)	REF MÉMOIRE OBJECT.	BESET	-	
CHARGE ALL SIGNAL DESACT DÉSACT ACTIVÉ					DESACT	DÉSACT ACTIVÉ
ISUENCIFIU FORCÉ DESACT DÉSACT ACTIVÉ					DESACT	DÉSACT ACTIVÉ
INITALE INITALE				INITIALE		
POSITION LENTILLE TYPE INP39ML			POSITION LENTILLE	ТУРЕ	1	NP39ML
ÉTALONN. LENTILLE			ÉTALONN. LENTILLE			

léir i i							D 1// 1	0
Element de	menu	1					Par detaut	
						AVANCE	AVANGE, BASIQUE	
			MODE ADMI-	NE PAS SAUVEGARDER LES		DESACT.	DÉSACT., ACTIVÉ	
			NISTRATEUR					
				NUUVEAU MUT DE PASSE				
				CONF. MUT DE PASSE		DEGACT		
				AUTIVEN	1		DESAGT.	
						AGTIVE	DESAUT.	DESAUL, AUTIVE
						JOUR	DIM	DIM, LUN, MAN, MEN, JEU, VEN, SAMI, LUN-VEN, LUN-SAMI,
						HELIBE		
						TIEOTTE	ALIMENTA-	
						FONCTION	TION	ALIMENTATION, ENTREE
					ÉDITER	RÉGLAGES		
			MINUT. PRO-			AVANCÉS		
			GRAMMABLE	PARA-		ALIMENTA-	DÉGAOT	
				METRES		TION	DESAUT.	DESAUL, AUTIVE
						ENTRÉE		HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2,
							HDIVIT	SDI3, SDI4, SLOT
						REPEAT	DÉSACT.	DÉSACT., ACTIVÉ
					EFFACE	R		
					HAUT			
					BAS			
					ARRIÉR	E		
		OUTILS						-12:00, -11:30, -11:00, -10:30, -10:00, -09:30, -09:00, -08:30,
				PARA-	UTC			-08:00, -07:30, -07:00, -06:30, -06:00, -05:30, -05:00, -04:30,
				MÈTRE DE ZONE D'HEURE				-04:00, -03:30, -03:00, -02:30, -02:00, -01:30, -01:00, -00:30,
					1010			100.00, +00.30, +01.00, +01.30, +02.00, +02.30, +03.00, +03.30, -07.30
GUNFIG.	CONTROLE							+08:00 $+08:30$ $+09:00$ $+09:30$ $+10:00$ $+10:30$ $+11:00$ $+11:30$
								+12:00. +12:30. +13:00
					DATE N	IM/JJ/AAAA		
					HEURE	HH:MM		
				PARAM.	SERVEL	JR HEURE	1	
					INTERN	ET		DESAUL, AUTIVE
				HEURE	ADRESS	SE IP		
			PARAM. DATE ET HEURE		MISE À	JOUR		
					ACTIVE	R		DÉSACT., ACTIVÉ
					MOIS(D	ÉBUT)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
								PREMIÈRE SEMAINE, DEUXIÈME SEMAINE, TROISIÈME SEMAINE,
					JOUR(DÉBUT)			QUATRIEME SEMAINE, DERNIERE SEMAINE
				PARAM				DIM, LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM
				HEURE	HEURE(DEBUT)		
				D'ETE	MOIS(F	IN)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
								PREMIERE SEMAINE, DEUXIEME SEMAINE, IRUISIEME SEMAINE,
					JOOR(F	IN)		
								DIM, LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM
					DÉCAL			
					IDEGALA	GE HUKAIKE	DÉGACT	1+01:00, +00:30, -00:30, -01:00
		SECUDIT		C			DESAUL	
		VITEOOF		N			DESAUI.	4000hpg 0600hpg 10200hpg 20400hpg 115200hpg
		VIIE99E					304000µS	1 254
		CONTRÔL	E ID			IULE ID	DÉSACT	
				TOOMINOLD	טו.			
		CAPTEUR	TELECOMM.					AVANT/ARRIÉRE, AVANT, ARRIÉRE, HDBaseT
L	1	1			1	1		

Élámont do	monu				Par dáfaut	Ontions
clement de					Fai ueiaul	
			PROFILS			
						DESAUL, AUTIVE
			ADRESSE			
		RESEAU LUGAL GABLE	INASQUE S			
			PASSEREL	LE		
			AUTO DNS			DESAGI., AGTIVE
			CONFIGUR	ATION DNS		
			SE RECON	NEGIER		
		NOM DU PROJECTEUR	INOM DU P			YJ-^^^^^
		DOMAINE	NOM D'HO			p]-^^^^
						Ιρέρλοτ λοτινέ
			COURRIER	D AVERTISSEMENT		DESAUL, AUTIVE
			NOM D'HO	IE		pj-******
			NOM DE D	OMAINE		
		COURRIER	ADRESSE	DE L'EMETTEUR		
	NETWORK	D'AVERTISSEMENT	NOM DU S	ERVEUR SMIP		
	SETTINGS		ADRESSE	DU DESTINAL 1		
			ADRESSE	DU DESTINAL 2		
			ADRESSE	DU DESTINAL 3		
			COURRIER	IESI		
			SERVEUR	NOUVEAU MOT DE		
		SERVICES RÉSEAU	HTTP	PASSE		
				NOUVEAU MOT DE		
			PJLink	DAGGE		
				CONE MOT DE DAGGE		
				CUNF. MUT DE PASSE		
CONFIG						
o o ni nai					-	
			CRESTRON	CONTROL (ACTIVER		
				CONTROLLER IP		
				ADDRESS, IP ID)		
			AMX BEAC	ON		DÉSACT., ACTIVÉ
			Extron XTP			DÉSACT., ACTIVÉ
					DEDNIÈDE	DERNIÈRE, AUTO, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2,
		SELEG. ENTR. PAR DEF.			DERIVIERE	HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, SLOT
		PAPIER PEINT			BLEU	BLEU, NOIR, LOGO
	OPTIONS		HDMI1		MODE2	MODE1, MODE2
	SOURCE(1)	VERSION EDID	HDMI2		MODE2	MODE1, MODE2
			HDMI1		HDCP2.2	HDCP2.2, HDCP1.4
		VERSION HDCP	HDMI2		HDCP2.2	HDCP2.2, HDCP1.4
			HDBaseT		HDCP1.4	HDCP2.2, HDCP1.4
	OPTIONS	LIEN sdi			UNIQUE	UNIQUE, RAFALE, QUAD (2SI), DUAL
	SOURCE(2)	LIEN DP			UNIQUE	UNIQUE, DUAL
		MODE VEILLE			NORMAL	NORMAL, VEILLE
		DÉMARRAGE DIRECT			DÉSACT.	DÉSACT., ACTIVÉ
	OPTIONS	SELEC. MISE EN MARCHE			DÉSACT.	DÉSACT., HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, SLOT
	PUISSANCE	MARCHE AUTO DES			DÉSACT.	DÉSACT., 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00
		MINUT. DÉSACTIVATION			DÉSACT.	DÉSACT., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00
			PROJECT.	ALLUMÉ	ACTIVÉ	DÉSACT., ACTIVÉ
		SLUT ALIMENTATION	PPOJECT. I	EN VEILLE	ACTIVER	DÉSACTIVER, ACTIVER
		SIGNAL ACTUEL				
	RESET	TOUTES LES DONNÉES				
		TOUTES LES DONNÉES (LISTE ENTRÉES INCLUSES)				

Élément de i	menu		Par défaut	Options
	TEMPS HEURES D'UTILIS. LUM			
	D'UTILISATION	ECO TOTALE DE CARB.		
		BORNE D'ENTRÉE		
		RÉSOLUTION		
		FRÉQUENCE HORIZONTALE		
		FRÉQUENCE VERTICALE		
	SUURCE(I)	POLARITÉ SYNCHRO.		
		TYPE DE NUMÉRISATION		
		NOM DE LA SOURCE		
		ENTRÉE N°.		
		TYPE DE SIGNAL		
	SOURCE(2)	PROFONDEUR DE BIT		
		NIVEAU VIDÉO		
		ADRESSE IP		
INFO	DÉCEAU	MASQUE SUBNET		
		PASSERELLE		
		ADRESSE MAC		
		DNS		
		FIRMWARE		
	VERSION	DATA		
		FIRMWARE2		
		DATE HEURE		
		NOM DU PROJECTEUR		
	AUTRES	MODÈLE N°		
		SERIAL NUMBER		
		CONTRÔLE ID*5		
		QUALITÉ DU SIGNAL		
	HDBaseT	MODE D'OPÉRATION		
		STATUT DE LIAISON		
		STATUT HDMI		

*5 [CONTROLE ID] s'affiche lorsque [CONTROLE ID] a été configuré.

Descriptions & fonctions du menu [ENTRÉE]



HDMI1

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne HDMI 1 IN.

HDMI2

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne HDMI 2 IN.

DisplayPort1

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne d'entrée de DisplayPort1 IN. Sélectionnez ce port également lorsque DisplayPort est connecté en mode dual lien.

DisplayPort2

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne d'entrée de DisplayPort2 IN.

HDBaseT

Projection du signal HDBaseT.

SDI1

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne d'entrée de SDI1 IN. Sélectionnez ce port également lorsque SDI est connecté en mode quad lien ou dual lien.

SDI2

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne d'entrée de SDI2 IN.

SDI3

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne d'entrée de SDI3 IN.

SDI4

Ceci projette la vidéo de l'appareil raccordé à la borne d'entrée de SDI4 IN.

SLOT

Projette l'image via la carte optionnelle (vendue séparément) insérée dans SLOT.

LISTE D'ENTRÉE

Affiche une liste de signaux. Voir pages suivantes.

MOTIF DE TEST

Ferme le menu et passe à l'écran de motif de test. Sélectionnez le modèle en utilisant les boutons ◀►.

Utilisation de la liste d'entrée

Les signaux projetés peuvent être enregistrés dans la liste d'entrée. De même, lorsque vous effectuez des réglages d'image, un enregistrement de mémoire d'objectif, etc., la valeur de réglage du signal est automatiquement enregistrée dans la liste d'entrée de cette unité. Les (valeurs d'ajustements de) signaux enregistrés peuvent être chargés depuis la liste d'entrée lorsque c'est nécessaire. Lors du rappel d'un signal enregistré, la vidéo peut s'afficher plus rapidement par rapport à un signal non enregistré.

Cependant, vous ne pouvez enregistrer que jusqu'à 100 motifs dans la liste d'entrée. Lorsque 100 motifs ont été enregistrés, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez plus enregistrer de nouveaux motifs. Vous devriez donc supprimer les (valeurs d'ajustements de) signaux qui ne sont plus nécessaires.

Affichage de la liste d'entrée

1. Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner [INPUT].

La liste d'ENTRÉE s'affiche.



3. Utilisez ◀, ▶, ▲, ou ▼ bouton pour sélectionner [LISTE D'ENTRÉE] et appuyez sur le bouton ENTER.

La fenêtre de LISTE D'ENTRÉE s'affiche.

Si la fenêtre LISTE D'ENTRÉE ne s'affiche pas, changez pour le menu de [AVANCE].

Pour permuter entre les menus [AVANCÉ] et [BASIQUE], sélectionnez [CONFIG.] \rightarrow [CONTRÔLE] \rightarrow [OUTILS] \rightarrow [MODE ADMINISTRATEUR] \rightarrow [MODE MENU]. (\rightarrow page 111)

LISTE D'ENTREE	
NO. NOM DE LA SOURCE RESOLUTION ENTREE 🍰 🎗	
001 1280x1024 60Hz 1024 x 768 HDMI1 🗸 🗸	
002 NTSC358 1024 x 768 HDMI2 🗸	
003 AAA 1024 x 768 DisplayPort	
004 004 1024 x 768 HDMI1 🗸 🗸	
005 005 1024 x 768 HDMI2 🗸	
006 006 1024 x 768 DisplayPort	
007 007 1024 x 768 HDMI1 🗸 🗸	
008 008 1024 x 768 HDMI2 🗸	
009 009 1024 x 768 DisplayPort	
010 010 1024 x 768 HDMI1 🗸 🗸	
011 011 1024 x 768 HDMI2 🗸	
012 012 1024 x 768 DisplayPort	
013 013 1024 x 768 HDMI1 🗸 🗸	
ENTER : CHARGER EXIT : SORTIR #:DEPLAC	

Insérer le signal actuellement projeté dans la liste d'entrée [22 (ENREGISTRER)]

- 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner n'importe quel nombre.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner [🖄 (ENREGISTRER)] et appuyez sur le bouton ENTER.

LIS	TE D'ENTREE			
NO.	NOM DE LA SOURCE	RESOLUTION	ENTREE	🔒 🕺 🔺 🗘
001	1280x1024 60Hz	1024 x 768	HDMI1	- V V 🛛 👝
002	NTSC358	1024 x 768	HDMI2	Image:
003	AAA	1024 x 768	DisplayPort	
004	004	1024 x 768	HDMI1	
005	005	1024 x 768	HDMI2	_ √ U
006	006	1024 x 768	DisplayPort	
007	007	1024 x 768	HDMI1	
008	008	1024 x 768	HDMI2	 Image: Image: Ima
009	009	1024 x 768	DisplayPort	
010	010	1024 x 768	HDMI1	· · · 🖳
011	011	1024 x 768	HDMI2	
012	012	1024 x 768	DisplayPort	
013	013	1024 x 768	HDMI1	<u> </u>
ENT	ER:SELECT EXID:SORTIR	‡ :DEPLAC	DEPLAC	ENREGISTRE

Rappeler un signal depuis la liste d'entrée [6 (CHARGER)]

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un signal et appuyez sur le bouton ENTER.

Modifier un signal de la liste d'entrée [122] (ÉDITER)]

- 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un signal que vous désirez éditer.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀, ► ▲, ou ▼ pour sélectionner [12] (ÉDITER)] et appuyez sur le bouton ENTER. La fenêtre ÉDITER s'affiche.

EDITER							
	E N°. E LA SO .UTION E VERROUII SAUTER	URCE LLAGE	6 01 11 D	06 024 x 76 isplayPoi	:8 rt	2	
				OK		ANNULER	
ENTER :	SELECT	EXIT:SORT	IR	\$DEPL/	AC		

NOM DE LA	Entrez un nom de signal. Vous pouvez utiliser jusqu'à 18 caractères alphanumériques.
SOURCE	
ENTRÉE	La borne d'entrée peut être changée.
🔒 VERROUILLAGE	Effectuez le réglage de façon à ce que le signal sélectionné ne soit pas supprimé lorsque [
	(EFFACER TOUT)] est exécuté. Les changements effectués après l'exécution de VER-
	ROUILLAGE ne peuvent être sauvegardés.
X SAUTER	Effectuez le réglage de façon à ce que le signal sélectionné soit sauté pendant la recherche
	automatique.

3. Réglez les options ci-dessus et sélectionnez [OK] puis appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE :

• La borne d'entrée ne peut être modifiée pour le signal projeté actuellement.

Couper un signal de la liste d'entrée [133 (COUPER)]

- 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un signal que vous voulez effacer.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀, ▶ ▲, ou ▼ pour sélectionner [🜃 (COUPER)] et appuyez sur le bouton ENTER.
- Le signal sera supprimé de la liste d'entrée et il sera affiché dans le panneau d'affichage en bas de la liste d'entrée.

REMARQUE :

- Le signal actuellement projeté ne peut être supprimé.
- Lorsqu'un signal verrouillé est choisi, il sera affiché en gris ce qui indique qu'il n'est pas disponible.

ASTUCE :

- Les données du panneau d'affichage peuvent être inclues dans la liste d'entrée.
- Les données du tableau d'affichage ne seront pas perdues une fois la liste d'entrée fermée.

Copier et coller un signal de la liste d'entrée [1] (COPIER)] / [1] (COLLER)]

- 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le signal que vous voulez copier.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀, ► ▲, ou ▼ pour sélectionner [((COPIER)] et appuyez sur le bouton ENTER. Le signal copié sera affiché dans le panneau d'affichage en bas de la liste d'entrée.
- 3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour vous déplacer jusqu'à la liste.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un signal.
- Appuyez sur le bouton <, ► ▲, ou ▼ pour sélectionner [⁽D) (COLLER)] et appuyez sur le bouton ENTER. Les données du panneau d'affichage seront collées sur le signal.

Supprimer tous les signaux de la liste d'entrée [100 (EFFACER TOUT)]

1. Appuyez sur le bouton ◀, ▶, ▲, ou ▼ pour sélectionner [((EFFACER TOUT)] et appuyez sur le bouton ENTER.

Un message de confirmation s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner [OUI] et appuyez sur le bouton ENTER.

REMARQUE :

• Le signal verrouillé ne peut pas être supprimé.

Utilisation d'un motif de test [MOTIF DE TEST]

O Descriptions & fonctions du menu [RÉGLAGE] [IMAGE]



[MODE]

Cette option vous permet de déterminer comment sauvegarder vos réglages pour [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS] de [PRÉRÉGLAGE] pour chaque entrée.

REMARQUE :

• Lorsque [MOTIF DE TEST] s'affiche, [MODE] ne peut pas être sélectionné.

[PRÉRÉGLAGE]

Cette fonction vous permet de sélectionner des réglages optimisés pour l'image que vous projetez. Vous pouvez ajuster une teinte neutre pour le jaune, cyan ou magenta.

Il existe sept préréglages d'usine optimisés pour différents types d'images. Vous pouvez également utiliser les [PARA-MÈTRES DÉTAILLÉS] pour définir les paramètres ajustables afin de personnaliser chaque gamma ou couleur. Vos réglages peuvent être enregistrés de [PRÉRÉGLAGE 1] à [PRÉRÉGLAGE 8].

AUT0	Distingue automatiquement le réglage optimal pour le signal d'entrée.
HTE LUMIN	. Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.
PRÉSENTATION	Recommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint.
VIDÉ0	.Recommandé pour les images normales telles qu'un programme TV.
FILM	.Recommandé pour les films.
GRAPHIQUE	.Recommandé pour les graphiques.
sRGB	.Valeurs de couleurs standard.
DICOM SIM	Recommandé pour le format de simulation DICOM.
FUSION DES BORDS	.Recommandé pour la fusion des bords.

REMARQUE :

• L'option [DICOM SIM.] sert uniquement d'entraînement/référence et ne doit pas être utilisée pour le diagnostic en lui-même.

 DICOM est l'abréviation de Digital Imaging et Communications in Medicine. Il s'agit d'une norme développée par l'Université Américaine de Radiologie (ACR) et l'Association Nationale des Fabricants Électriques (NEMA). Cette norme spécifie le mode de transfert des images numériques d'un système à l'autre.

[PARAMÈTRES DÉTAILLÉS]

PARAMETRES DETAILLES		PARAMETRES DETAILLES
REFERENCE CORRECTION GAMMA TAILLE D'ECRAN TEMP. COULEURS CONTRASTE DYNAMIQUE MODE LUMIERE BrilliantColor	HTE LUMIN.	CONTRASTE R CONTRASTE G CONTRASTE B LUMINOSITE R LUMINOSITE G LUMINOSITE B
CENTER DESELECT CEXIT DESORTIF PARAMETRES DETAILLES CORRECTION DES COULEURS	R \$:DEPLAC •:DEPLAC	(ENTER):SELECT (EXIT):SORTIR \$:DEPLAC *:DEPLA
ROUGE VERT BLEU JAUNE MAGENTA CYAN		
ENTER:SELECT EXIT:SORTIF	R #:DEPLAC #:DEPLAC	

[GÉNÉRALITÉS]

Enregistrement de vos paramètres personnalisés [RÉFÉRENCE]

Cette fonction vous permet d'enregistrer vos paramètres personnalisés de [PRÉRÉGLAGE 1] à [PRÉRÉGLAGE 8]. Sélectionnez tout d'abord un mode de préréglage de base depuis [RÉFÉRENCE], puis réglez la [CORRECTION GAMMA] et [TEMP. COULEURS].

HTE LUMIN	.Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.
PRÉSENTATION	.Recommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint.
VIDÉ0	.Recommandé pour les images normales telles qu'un programme TV.
FILM	.Recommandé pour les films.
GRAPHIQUE	.Recommandé pour les graphiques.
sRGB	.Valeurs de couleurs standard.
DICOM SIM	.Recommandé pour le format de simulation DICOM.
FUSION DES BORDS	.Recommandé pour la fusion des bords.

Sélection du mode de correction Gamma [CORRECTION GAMMA]

Chaque mode dans [SELECT] corrige la tonalité couleur de l'image projetée et est recommandé pour :

DYNAMIQUE..... Crée une image au contraste élevé.

NATUREL..... Reproduction naturelle de l'image.

DÉTAIL DU NOIR ... Accentue les détails dans les zones sombres de l'image.

Dans [RÉFÉRENCE], il règle la valeur corrigée pour l'image projetée. Une valeur plus élevée signifie une correction plus profonde.

REMARQUE :

• Cette fonction n'est pas disponible lorsque [DICOM SIM.] est sélectionné dans [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS].

Sélection de la taille de l'écran pour DICOM SIM [TAILLE D'ÉCRAN]

Cette fonction permet de réaliser la correction gamma appropriée à la taille de l'écran.

GRAND	Pour	une	taille	d'écran	de	300"
MOYEN	Pour	une	taille	d'écran	de	200"

PETIT..... Pour une taille d'écran de 100"

REMARQUE :

• Cette fonction n'est disponible que si [DICOM SIM.] est sélectionné dans [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS].

Réglage de la température des couleurs [TEMP. COULEURS]

Cette option vous permet de sélectionner la température de couleur de votre choix. Une valeur de 5000K à 10500K peut être réglée.

REMARQUE :

- Lorsque [HTE LUMIN.] est sélectionné dans [RÉFÉRENCE], cette fonction n'est pas disponible.
- Lorsque [PRÉSENTATION] est sélectionné dans [RÉFÉRENCE], le réglage de TEMP. COULEURS change de 3 niveaux : 0, 1 et 2.

Réglage de la luminosité et du contraste [CONTRASTE DYNAMIQUE]

Si [ACTIVÉ] est sélectionné, le rapport de contraste optimal est utilisé en fonction de l'image.

REMARQUE :

• En fonction des conditions, les paramètres du projecteur tels que le [CONTRASTE DYNAMIQUE] risquent de ne pas pouvoir être sélectionnés.

Réglage de la luminosité [MODE LUMIÈRE]

Ajuster la luminosité du projecteur et la sauvegarder pour chaque signal d'entrée. (→ page 39) Avec [REF. MODE LUMIÈRE] réglé sur [NORMAL], le réglage sera valide si [MODE] IMAGE est configuré sur [PRO-FESSIONNEL].

AJUSTEMENT DE LA LAMPE		La luminosité peut être ajustée par tranche de 1% d'incrément, de 20 à 100%.
LUMINOSITÉ CONSTANTE	DÉSACT.	Le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] sera annulé.
	ACTIVÉ	 Maintient la luminosité qui est activée lorsque l'heure [ACTIVÉ] est sélectionnée. À moins que [DÉSACT.] soit sélectionné, les mêmes paramètres resteront effectifs même lorsque le projecteur est éteint. Pour réajuster la luminosité, arrêtez tout d'abord ce réglage avant d'effectuer tout autre changement.
		 REMARQUE : Le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] est une fonction utilisée pour maintenir la luminosité à un niveau constant. La couleur ne sera pas fixée. Le paramètre [LUMINOSITÉ CONSTANTE] ne sera pas enregistré pour chaque signal d'entrée.

[Brilliant Color]

Sélectionne la luminosité de la couleur blanche. Les options sélectionnées de [MOYEN] à [HAUT] augmentent la luminosité de la couleur blanche.

REMARQUE :

• Si sous [RÉFÉRENCE], [HTE LUMIN.] ou [PRÉSENTATION] sont sélectionnés, [BrilliantColor] ne peut pas être modifié.

Réglage de la Balance des blancs [BALANCE DES BLANCS]

Ceci vous permet de régler la balance des blancs. Contrastez chaque couleur (RGB) pour ajuster le niveau de blanc de l'écran ; la luminosité de chaque couleur (RGB) sert à ajuster le niveau de noir de l'écran.

[CORRECTION DES COULEURS]

Corrige les couleurs pour tous les signaux.

Ajuste les tons pour les couleurs rouge, vert, bleu, jaune, magenta et cyan.

ROUGE TEINTE		Direction +	Direction magenta
		Direction -	Direction jaune
	SATURATION DES COULEURS	Direction +	Vif
		Direction -	Faible
VERT TEINTE		Direction +	Direction jaune
		Direction -	Direction cyan
	SATURATION DES COULEURS	Direction +	Vif
		Direction -	Faible
BLEU	TEINTE	Direction +	Direction cyan
		Direction -	Direction magenta
	SATURATION DES COULEURS	Direction +	Vif
		Direction -	Faible
JAUNE	TEINTE	Direction +	Direction rouge
		Direction -	Direction VERT
	SATURATION DES COULEURS	Direction +	Vif
		Direction -	Faible
MAGENTA	TEINTE	Direction +	Direction bleu
		Direction -	Direction rouge
	SATURATION DES COULEURS	Direction +	Vif
		Direction -	Faible
CYAN	TEINTE	Direction +	Direction VERT
		Direction -	Direction bleu
	SATURATION DES COULEURS	Direction +	Vif
		Direction -	Faible

[CONTRASTE]

Règle l'intensité de l'image en fonction du signal entrant.

[LUMINOSITÉ]

Règle le niveau de luminosité ou l'intensité de la trame arrière.

[NETTETÉ]

Contrôle le détail de l'image.

[COULEUR]

Augmente ou diminue le niveau de saturation de la couleur.

[TEINTE]

Varie le niveau de couleur de +/- vert à +/- bleu. Le niveau du rouge sert de référence.

REMARQUE :

• Lorsque [MOTIF DE TEST] s'affiche, [CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], [NETTETÉ], [COULEUR], et [TEINTE] ne peuvent pas être ajustés.

[RESET]

Les paramètres et réglages de [IMAGE] sont ramenés aux paramètres d'usine par défaut à l'exception des suivants; préréglez les chiffres et [RÉFÉRENCE] sur l'écran [PRÉRÉGLAGE].

Les paramètres et réglages sous [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS] de l'écran [PRÉRÉGLAGE] qui ne sont pas sélectionnés actuellement ne seront pas réinitialisés.

[OPTIONS D'IMAGE]



Réglage de la position horizontale/verticale [HORIZONTAL/VERTICAL]

Règle la position de l'image horizontalement et verticalement.



REMARQUE :

• Les réglages des paramètres [HORIZONTAL] et [VERTICAL] sont gardés en mémoire pour le signal actuel. La prochaine fois que vous projetterez une image avec la même résolution et la même fréquence horizontale et verticale, ces réglages seront rappelés et appliqués.

Pour effacer les réglages enregistrés en mémoire, depuis le menu, sélectionnez [CONFIG.] \rightarrow [RESET] \rightarrow [SIGNAL ACTUEL] et réinitialisez les réglages.

- Dans les cas suivants, il n'est pas possible de configurer [HORIZONTAL] et [VERTICAL].
 - Lorsque le signal d'entrée est un signal entrelacé
 - Lorsque [LIEN sdi] est configuré sur [RAFALE] ou [QUAD (2SI)]
 - Lorsque [LIEN DP] est configuré sur [DUAL]

[EFFACEMENT]

Ajuste la palette d'affichage (effacement) en haut, en bas et sur les bords gauche et droit du signal d'entrée.



Sélection du pourcentage de surbalayage [SURBALAYAGE]

Sélectionner le pourcentage de surbalayage (Auto, 0 %, 5 % et 10 %) pour le signal.



REMARQUE :

• L'élément [SURBALAYAGE] n'est pas disponible dans les cas suivants :

- lorsque l'option [NATIF] est sélectionnée pour l'élément [ASPECT (RATIO)].

Sélectionner l'aspect (ratio) [ASPECT (RATIO)]

Utilisez cette fonction pour sélectionner l'écran latéral : ratio d'aspect longitudinal. Le projecteur identifie automatiquement le signal d'entrée et règle l'aspect (ratio) optimal.

Pour signal d'ordinateur

ASPI	ECT (RATIO)
•	
\bigcirc	NORMAL
\bigcirc	4:3
\bigcirc	5:4
\bigcirc	16:9
\odot	15:9
\odot	16:10
\bigcirc	PLEIN
0	NATIF
ENTE	R EXIT ÷

Pour les signaux HDTV/SDTV



Résolution		Ratio d'aspect
VGA	640 × 480	4:3
SVGA	800 × 600	4:3
XGA	1 024 × 768	4:3
WXGA	1 280 × 768	15:9
WXGA	1 280 × 800	16:10
HD(FWXGA)	1 366 × 768	16:9 environ
WXGA+	1 440 × 900	16:10
SXGA	1 280 × 1 024	5:4
SXGA+	1 400 × 1 050	4:3
WXGA++	1 600 × 900	16:9
UXGA	1 600 × 1 200	4:3
WSXGA+	1 680 × 1 050	16:10
FHD (1080P)	1 920 × 1 080	16:9
WUXGA	1 920 × 1 200	16:10
WQXGA	2 560 × 1 600	16:10
4 K	3 840 × 2 160	16:9
4 K	4 096 × 2 160	19:7

Options	FONCTION
AUTO	Le projecteur détermine automatiquement le signal d'entrée et l'affiche dans son aspect (ratio). Le projecteur peut déterminer de manière erronée l'aspect (ratio) en fonction de son signal. Dans ce cas, sélectionner l'aspect (ratio) approprié à partir des points suivants.
NORMAL	L'image est affichée dans son aspect (ratio) original de son signal d'entrée.
4:3	L'image est affichée en aspect ratio 4:3.
5:4	L'image est affichée en aspect ratio 5:4
16:9	L'image est affichée en aspect ratio 16:9

Options	FONCTION
15:9	L'image est affichée en aspect ratio 15:9
16:10	L'image est affichée en aspect ratio 16:10
NATIF	Le projecteur affiche l'image actuelle avec sa véritable résolution lorsque le signal d'ordinateur entrant a une résolution plus basse ou plus élevée que la résolution native du projecteur. (→ page 3) Lorsque le signal vidéo issu de l'ordinateur a une résolution plus élevée que la résolution native du projecteur, seul le centre de l'image s'affiche.
	$\overset{4:3}{\longrightarrow} \overset{\bigcirc}{\longrightarrow}$
GRAND ÉCRAN	L'image d'un signal « grand écran » (16:9) est étirée également dans les directions horizontales et verti- cales pour s'adapter à l'écran.
	$\stackrel{\text{LETTER BOX}}{\longrightarrow} \stackrel{\bigcirc}{\bigcirc} \stackrel{\circ}{\bigcirc} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} \stackrel{\circ}{\circ} $
ÉCRAN LARGE	L'image d'un signal léger (16:9) est étirée à gauche et à droite en 16:9.
ZOOM	L'image d'un signal léger (16:9) est étirée à gauche et à droite en 4:3. Des parties de l'image affichée sont rognées sur les bords gauche et droit et elles ne sont donc pas visibles.
	Squeeze
PLEIN	Projeter en taille plein écran.

[VIDÉO]

ENTREE REGLAGE AFF	FICH. CONFIG.	INFO.
IMAGE • OPTIONS D'IMAGE • \	/IDEO ►	(1/2)
REDUCTION DE BRUIT DESENTRELACE RENFORCEMENT CONTRASTE TYPE DE SIGNAL NIVEAU VIDEO MODE HDR	DESACT. NORMAL AUTO AUTO AUTO	() () () () () () () () () () () () () (
ENTER :SELECT EXIT :SORT	IR #DEPLAC	•:DEPLAC
O HDMI1		AVANCE

Sélection du mode processus de conversion progressif entrelacé [DÉSENTRELACÉ]

Cette fonction vous permet de sélectionner un processus de conversion progressif entrelacé pour les signaux vidéos.

- NORMAL..... Différencie automatiquement une image en mouvement d'une image statique pour créer une image distincte. Veuillez sélectionner [EN MOUVEMENT] s'il y a une trace évidente de gigue et de bruit.
- EN MOUVEMENT... Sélectionnez pendant la projection d'images en mouvement. Cela convient pour les signaux avec beaucoup d'agitation et de bruit.

[RENFORCEMENT CONTRASTE]

En utilisant les caractéristiques de l'œil humain, une qualité image avec la sensation de contraste et de résolution est atteinte.

DÉSACT. La vision « suite » est éteinte.

[TYPE DE SIGNAL]

Sélection des signaux RGB et composant. Normalement, ceci est réglé sur [AUTO]. Veuillez modifier le paramètre si la couleur de l'image n'est pas naturelle.

AUT0	Détermine automatiquement les signaux RGB et composant.
RGB	Change pour l'entrée RGB.
REC601	Bascule vers le signal composant conforme à la norme ITU-R BT.601.
	Réglage approprié pour les images SDTV.
REC709	Bascule vers le signal composant conforme à la norme ITU-R BT.709.
	Paramètre approprié aux images HDTV.
REC2020	Bascule vers le signal composant conforme à la norme ITU-R BT.2020.
	Réglage approprié pour les images 4K.

[NIVEAU VIDEO]

Sélection du niveau de signal vidéo lors de la connexion d'un périphérique externe à la borne HDMI 1 IN, à la borne HDMI 2 IN, à la borne d'entrée DisplayPort1 IN, à la borne d'entrée DisplayPort2 IN et à la borne d'entrée HDBaseT IN du projecteur.

AUTO	Le niveau vidéo est changé automatiquement en se basant sur l'information du périphérique émettant le signal.
	En fonction de l'appareil connecté, ce réglage peut ne pas être effectué correctement. Dans ce cas, changez pour [NORMAL] ou [AMÉLIORÉ] depuis le menu et visionnez avec le réglage optimal.
NORMAL	Ceci désactive le mode amélioré.
AMÉLIORÉ SUPER BLANC	Pour augmenter le contraste de l'image, et rendre les sections sombres et lumineuses plus dynamiques. Le contraste vidéo est amélioré et les zones sombres apparaissent plus dynamiques.
[MODE HDR]	

AUT0	Distingue automatiquement le signal HDR.
DÉSACT	Projette l'image sur la base du signal d'entrée
ACTIVÉ	Projette l'image en fonction du signal HDR

REMARQUE :

• Ces options sont disponibles uniquement pour le signal 4K.



À l'aide de la fonction Mémoire Objectif [MÉMOIRE OBJECTIF]

Cette fonction sert à enregistrer les valeurs réglées pour chaque signal d'entrée lors de l'utilisation des boutons LENS SHIFT, ZOOM et FOCUS du projecteur. Les valeurs réglées peuvent être appliquées au signal que vous avez sélectionné. Vous n'aurez plus besoin de régler le déplacement d'objectif et le zoom au moment de la sélection de source.

ENREGISTRE Enregistre les valeurs réglées actuelles dans la mémoire pour chaque signal d'entrée.

DÉPLAC Applique les valeurs réglées au signal actuel.

RESET..... Remet les valeurs réglées à la dernière condition.

REMARQUE :

 Les réglages de Mémoire objectif seront automatiquement enregistrés dans LISTE D'ENTRÉE. Ces réglages de mémoire objectif peuvent être chargés à partir de LISTE D'ENTRÉE. (→ page 80)

Notez qu'effectuer [COUPER] ou [EFFACER TOUT] dans la LISTE D'ENTRÉE effacera les réglages de mémoire objectif ainsi que les réglages de source. Cette suppression ne prendra pas effet jusqu'à ce que d'autres réglages soient chargés.

 Pour l'enregistrement de chaque réglage de déplacement d'objectif, zoom et mise au point comme valeur commune pour tous les signaux d'entrée, enregistrez-les comme référence de mémoire objectif.

Pour enregistrer vos valeurs réglées dans [MÉMOIRE OBJECTIF] :

- 1. Projetez le signal de l'appareil connecté que vous souhaitez régler.
- 2. Réglez la position, la taille et la mise au point de l'image de projection avec les boutons L-SHIFT, ZOOM +/-, et FOCUS +/-.
 - Le réglage peut être effectué par la télécommande. Veuillez vous reporter à « ⑤ Réglage de la taille et de la positon de l'image » à la page 22.
 - Le réglage léger en déplaçant la position du projecteur et avec le pied d'inclinaison n'est pas sujet de la [MÉMOIRE OBJECTIF].
- 3. Déplacez le curseur sur [ENREGISTRER] et appuyez sur ENTER.



4. Déplacez le curseur sur [OUI] et appuyez sur ENTER.
Pour rappeler les valeurs réglées depuis [MÉMOIRE OBJECTIF] :

1. Depuis le menu, sélectionnez [RÉGLAGE] → [MÉMOIRE OBJECTIF] → [DÉPLAC] et appuyez sur le bouton ENTER.

ENTREE	REGLAGE	AFFICH	. CONF	IG. INFO) .
 MEMOIRE OB. 	JECTIF 🕨			C	2/2)
ENREGISTRE					
DEPLAC		_			-
RESET					
ENTER SELEC	EXIT :	SORTIR	<pre>\$:DEPLAC</pre>		
D HDMI1				AVANCE	

Un écran de confirmation s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton < pour faire votre sélection et [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.

Pour appliquer automatiquement les valeurs réglées au moment de la sélection de la source :

1. Depuis le menu, sélectionnez [CONFIG.] → [INSTALLATION(2)] → [REF. MÉMOIRE OBJECTIF] → [CHARGE AU SIGNAL] puis appuyez sur le bouton ENTER.

REF MEMOIRE OBJECT.	
PROFIL ENREGISTRE DEPLAC RESET	1
CHARGE AU SIGNAL	DESACT.
SILENCIEUX FORCE	DESACT.
ENTER:SELECT EXIT:SORTIR	\$DEPLAC

2. Appuyez sur le bouton ▼ pour faire votre sélection et [ACTIVE] puis appuyez sur le bouton ENTER.

Ceci déplacera l'objectif automatiquement à la position au moment de la sélection de la source en fonction des valeurs réglées.



REMARQUE :

 La fonction Mémoire Objectif peut ne pas produire une image complètement alignée (en raison des tolérances dans les objectifs) en utilisant les valeurs réglées enregistrées dans le projecteur. Après avoir rappelé et appliqué les valeurs réglées depuis la fonction Mémoire Objectif, réglez avec précision le déplacement d'objectif, le zoom et la mise au point afin de produire la meilleure image possible.

O Descriptions de menu & Fonctions [AFFICH.] [PICTURE BY PICTURE]



Veuillez vous référer au point « ② Utiliser un seul projecteur pour projeter deux ou quatre types de vidéos en même temps [PICTURE BY PICTURE] » (→ page 58) pour l'opération.

MODE

Passez à un affichage à un seul écran, à un affichage à deux écrans ou à un affichage à quatre écrans.

ENTRÉE SUB1/ENTRÉE SUB2/ENTRÉE SUB3

Sélectionnez un signal d'entrée à afficher sur l'écran secondaire.



ENTRÉE SUB1	Sélectionnez un signal d'entrée à afficher dans l'écran SUB 1 pour un affichage à deux écrans ou un affichage à quatre écrans. REMARQUE : • HDBaseT et SLOT sont disponibles uniquement lorsque [MODE] est réglé sur [DUAL].
ENTRÉE SUB2	Sélectionnez un signal d'entrée à afficher dans l'écran SUB 2 pour un affichage à quatre écrans.
ENTRÉE SUB3	Sélectionnez un signal d'entrée à afficher dans l'écran SUB 3 pour un affichage à quatre écrans.

ANGLE PORTRAIT

Sélectionnez l'angle d'orientation de l'écran pour un affichage à deux écrans dans la projection portrait.

POSITION PRINCIPALE/POSITION SECONDAIRE

Ajustez la position verticale de l'image pour un affichage à deux écrans.



Position de référence [0]



Projection portrait

Position de référence [0]

Plage mobile = centre de l'écran

Position de référence [0]

[CORREC. GÉOMÉTRIQUE]

	ENTREE	REGL/	AGE	AFFICI	┨.	CONFIG	ì.	INFO.	
۰	PICTURE B	Y PICTI	JRE • (CORREC.	GE	OMETRIQU	E 🛌	(1/3	\mathbf{D}
	MODE KEYSTONE PIERRE ANG COIN HORIZ COIN VERT DEFORMAT OUTIL PC RESET			D	ESA	ст.			
	ENTER :SELE	СТ	EXIT	SORTIR	÷:	DEPLAC	•:D	EPLAC	
							AVA	NCE	

MODE

Réglez le motif pour la correction des distorsions. Si [DÉSACT.] est sélectionné, l'option [CORREC. GÉOMÉTRIQUE] ne fonctionne pas.

Si vous devez modifier le [MENU ANGLE], assurez-vous de le modifier avant d'effectuer la [CORREC. GÉOMÉ-TRIQUE]. Si [MENU ANGLE] est modifié après avoir exécuté la [CORREC. GÉOMÉTRIQUE], les valeurs corrigées seront Reset aux valeurs par défaut.

KEYSTONE

Corrigez la distorsion dans les sens horizontal et vertical.

HORIZONTAL	Réglages lors de la projection à partir d'une direction diagonale à
	l'écran.

VERTICAL Réglages lors de la projection depuis la direction du haut ou du bas de l'écran.



RAPPORT DE PROJECTION

..... Règle le rapport de projection en fonction de l'objectif optionnel utilisé.

Nom du modèle de	Gamme de réglage
l'objectif	
NP16FL-4K	7–8
NP17ZL-4K	12–18
NP18ZL-4K	17–23
NP19ZL-4K	21–37
NP20ZL-4K	34–55
NP21ZL-4K	50–85
NP31ZL-4K	7–10
NP39ML-4K	4

REMARQUE :

- Lorsque l'alimentation est fournie au dispositif, la valeur de réglage de [KEYSTONE] utilisée précédemment est maintenue même si le gradient du dispositif est modifié.
- Puisqu'une correction électrique est effectuée avec [KEYSTONE], la luminosité peut être réduite ou la qualité de l'écran peut parfois se détériorer.

PIERRE ANGULAIRE

Affichez l'écran de correction en 4 points et réglez la distorsion trapézoïdale de l'écran de projection. Veuillez-vous reporter à « ③ Correction de la distorsion Keystone horizontale et verticale [PIERRE ANGULAIRE] » (→ page 43) pour plus de détails concernant l'opération.

COIN HORIZONTAL/COIN VERTICAL

Correction de distorsion pour projection d'angle, comme des surfaces murales.

COIN HORIZONTAL

...... Effectue une correction pour la projection sur un mur reposant sur un angle dans le sens horizontal.



* La correction de l'angle arrière est également possible.

COIN VERTICAL

...... Effectue une correction pour la projection sur un mur reposant sur un angle dans le sens vertical.



* La correction de l'angle arrière est également possible.

REMARQUE :

- Lorsque la gamme d'ajustement maximale est dépassée, le réglage de la distorsion est désactivé. Réglez le projecteur à un angle optimal au fur et à mesure que la dégradation de la qualité d'image augmente et au fur et à mesure que le volume de réglage de la distorsion s'agrandit.
- Veuillez noter que l'image disparaît de la mise au point en raison de la différence dans la distance entre les repères supérieur et inférieur ou des côtés gauche et droit et le centre de l'écran pour les projections de coupe en travers des coins. Les objectifs à courte distance focale sont également non recommandés pour les coupes de projections en travers de coins alors que l'image disparaît hors de la mise au point.

Méthode de réglage

1. Alignez le curseur avec [COIN HORIZONTAL] ou [COIN VERTICAL] du menu [CORREC. GÉOMÉTRIQUE], puis appuyez sur le bouton ENTER.

L'écran de réglage s'affiche.

2. Appuyez sur les boutons ▼▲◀▶ pour aligner le curseur (boîte jaune) avec le point de réglage cible, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Le curseur se transforme en un point de réglage (de couleur jaune).

3. Appuyez sur les boutons ▼▲◀▶ pour régler les coins ou côtés de l'écran, et appuyez sur le bouton ENTER. Le point de réglage reviendra à être un curseur (boîte jaune).

Explication de la transition d'écran

- Les points de réglage des quatre coins (a, c, f et h dans le dessin) se déplacent indépendamment.
- Les points de réglage suivants diffèrent aux [COIN HORIZONTAL] et [COIN VERTICAL].

COIN HORIZONTAL : Lorsque le Point b dans le dessin est déplacé, et le côté supérieur et Point g sont déplacés, le côté inférieur se déplace de façon parallèle.

COIN VERTICAL : Lorsque le Point d dans le dessin est déplacé, et le côté gauche et Point e sont déplacés, le côté droit se déplace de façon parallèle.

[Points de réglage de l'écran [COIN HORIZONTAL] et points de déplacement de l'écran de projection]

Le Point b sera déplacé d'une façon parallèle au même moment que les Points a, b, c



Le Point g sera déplacé d'une façon parallèle au même moment que les Points f, g, h

[Points de réglage de l'écran [COIN VERTICAL] et points de déplacement de l'écran de projection]

Le Point d sera déplacé d'une façon parallèle au même moment que les Points a, d, f



Le Point e sera déplacé d'une façon parallèle au même moment que les Points f, g, h

- 4. Démarrer à partir de l'Étape 2, pour régler les autres points.
- 5. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur les boutons ▼▲◀▶ pour aligner le curseur avec [SORTIR] dans l'écran de réglage, puis appuyez sur le bouton ENTER.

Passez à l'écran de menu [CORREC. GÉOMÉTRIQUE].

DÉFORMATION

Corrigez la distorsion de l'image projetée sur une surface spécifique comme une colonne ou une sphère.

REMARQUE :

- Lorsque la gamme d'ajustement maximale est dépassée, le réglage de la distorsion est désactivé. Configurez le projecteur à un angle optimal, étant donné que plus le volume d'ajustement est grand, plus la qualité de l'image se détériore.
- Veuillez noter que l'image disparaît de la mise au point en raison de la différence de distance entre les périphéries et le centre de l'écran pour les projections coupant à travers les coins comme une colonne ou une sphère. Les objectifs à courte distance focale sont également non recommandés pour les coupes de projections en travers de coins alors que l'image disparaît hors de la mise au point.

Méthode de réglage

- 1. Alignez le curseur avec l'outil [DÉFORMATION] dans le menu [CORREC. GÉOMÉTRIQUE], puis appuyez sur ENTER. L'écran d'ajustement s'affiche.
- 2. Appuyez sur les boutons ▼▲◀▶ pour aligner le curseur (boîte bleue) avec le point de réglage cible, puis appuyez sur ENTER.

Le curseur se transforme en un point de réglage (de couleur jaune).

3. Appuyez sur les boutons **V**A**I** pour le réglage des coins ou des côtés de l'écran, puis appuyez sur ENTER.

Le curseur revient à la boîte jaune.

Explication pour la correction de la distorsion

- Huit points de réglage peuvent être déplacés indépendamment.
- Pour les côtés gauche et droit, utilisez les boutons
 ▶ pour ajuster la gamme de distorsion, et les boutons
 ▼/▲ pour ajuster les pics de distorsion.
- Pour les côtés haut et bas, utilisez les boutons V/▲ pour ajuster la gamme de distorsion, et les boutons
 pour ajuster les pics de distorsion.
- Pour les coins, utilisez les boutons ▼▲◀▶ pour déplacer les positions.



- 4. Pour régler d'autres points, répétez la procédure à partir de l'étape 2.
- 5. Lorsque le réglage est terminé, déplacez le curseur sur [SORTIR] sur l'écran de réglage et appuyez sur la touche ENTER.

L'écran est remplacé par le menu [CORREC. GÉOMÉTRIQUE].

L'écran de fin d'ajustement s'affiche.

6. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur [OK], puis appuyez sur [ENTRER].

Les valeurs réglées pour DÉFORMATION sont enregistrées et l'écran revient à l'affichage de [CORREC. GÉO-MÉTRIQUE].

RESET

Réinitialisez la valeur d'ajustement qui a été sélectionnée dans CORREC. GÉOMÉTRIQUE. Elle est désactivée lorsque [DÉSACT.] est sélectionné en tant que [MODE].

 La valeur ajustée peut également être réinitialisée en appuyant sur le bouton de la télécommande 3D REFORM pendant au moins deux secondes.

[FUSION DES BORDS]

ſ	ENTREE	REGLAGE	AFFIC	CH.	CONFIG.	INFO.	h
•	FUSION DES	BORDS • R	EGLAGE I	DE L'IN	1AGE 🕨	(2/3)	
	MODE MARQUEUR HAUT BAS GAUCHE DROITE COURBE DE NIVEAU NOII			DESAC	г.		
	ENTER :SELE	CT EXIT	SORTIF	R ‡:DI	EPLAC	IDEPLAC	
						AVANCE	

Ceci permet de régler les bords (limites) de l'écran de projection lors de la projection de vidéos à haute résolution à l'aide d'une combinaison de plusieurs projecteurs dans les positions haut, bas, gauche et droite.

MODE

Ceci permet d'activer ou de désactiver la fonction de FUSION DES BORDS. Lorsque [MODE] est réglé sur [ON], les paramètres [MARQUEUR], [HAUT], [BAS], [GAUCHE], [DROITE], [NIVEAU NOIR] et [COURBE DE MÉLANGE] peuvent être ajustés.

MARQUEUR

Configurez s'il faut afficher un marqueur ou non lors de l'ajustement de la position de la gamme et de l'affichage. Lorsqu'il est allumé, un marqueur magenta pour l'ajustement du réglage de la gamme et un marqueur vert pour l'ajustement de la position d'affichage s'affichent.

HAUT /BAS /GAUCHE /DROITE

Ceci sélectionne les emplacements de la FUSION DES BORDS sur la gauche, la droite, le haut et le bas sur l'écran. Les paramètres suivants peuvent être réglés lorsqu'un élément est sélectionné. (\rightarrow page 64)

- CONTRÔLE Activer les fonctions HAUT, BAS, GAUCHE et DROITE.
- GAMME Réglez la gamme (largeur) de la fusion des bords.
- POSITION Réglez la position d'affichage de la fusion des bords.

COURBE DE MÉLANGE

Réglez la luminosité pour les sections de [FUSION DES BORDS]. (→ page 68)

NIVEAU NOIR

Ajuster le niveau de noir de la section [FUSION DES BORDS]. (\rightarrow page 69)

[RÉGLAGE DE L'IMAGE]

	ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONFIG	à. INFO.
•	FUSION DES	BORDS • REC	ALAGE DE	L'IMAGE ►	2/3
	MODE ZOOM CARRELAGE		DE	SACT.	
	ENTER SELE	CT EXIT :	SORTIR	‡:DEPLAC	DEPLAC
	D HDMI1				AVANCE

Ceci règle les conditions de division pour réduire ou élargir la zone d'image et l'afficher à la position souhaitée ou pour projeter en utilisant une combinaison de plusieurs projecteurs.

Veuillez vous reporter à « 4. Projection multi-écran » (\rightarrow page 57) pour plus de détails.

MODE	DÉSACT.	Utilisez le projecteur en état indépendant.
	ZOOM	Ceci ajuste la position et la largeur de la zone vidéo que vous voulez diviser. La largeur de la fusion des bords sera également automatiquement définie sur cette largeur.
	CARRELAGE	Ceci assigne les écrans divisés aux projecteurs.
ZOOM	ZOOM HORI- ZONTAL	Ceci permet d'agrandir la zone vidéo dans le sens horizontal.
	ZOOM VERTI- CAL	Ceci permet d'agrandir la zone vidéo dans le sens vertical.
	POSITION HORIZONTALE	Ceci décale la zone vidéo dans le sens horizontal.
	POSITION VER- TICALE	Ceci décale la zone vidéo dans le sens vertical.
CARRELAGE	LARGEUR	Ceci sélectionne le nombre de projecteurs à arranger horizontalement.
	HAUTEUR	Ceci sélectionne le nombre de projecteurs à arranger verticalement.
	POSITION HORIZONTALE	Ceci sélectionne la position du projecteur en partant de la gauche parmi ceux arrangés horizontalement.
	POSITION VER- TICALE	Ceci sélectionne la position du projecteur en commençant à partir du haut parmi ceux arrangés verticalement.

Conditions pour l'utilisation du carrelage

- Tous les projecteurs ont besoin de remplir les conditions suivantes.
 - La taille du panneau doit être la même
 - La taille d'écran de projection doit être la même
 - Les extrémités gauche et droite ou les extrémités haut et bas de l'écran de projection doivent être cohérentes.
 - · Les paramètres pour les bords gauche et droit de la fusion des bords sont les mêmes
 - · Les paramètres pour les bords haut et bas de la fusion des bords sont les mêmes

Si les conditions de carrelage sont remplies, l'écran vidéo du projecteur sur chaque position d'installation sera automatiquement extrait et projeté.

Si les conditions de carrelage ne sont pas remplies, réglez l'écran vidéo du projecteur sur chaque position d'installation à l'aide de la fonction zoom.

- Attribuez un contrôle ID unique à chaque projecteur.
- Réglez « Paramètres couleurs » et « Paramètres de couleurs profondes » de votre lecteur Blu-ray ou votre ordinateur sur « Auto ». Reportez-vous au manuel de l'utilisateur qui accompagne votre lecteur Blu-ray ou votre ordinateur pour plus d'informations. Connectez une sortie HDMI de votre lecteur Blu-ray ou de votre ordinateur au premier projecteur puis connectez au port HDBaseT OUT/Ethernet sur le premier projecteur au port HDBaseT IN/Ethernet IN sur le second projecteur, même pour les projecteurs suivants.

Exemple de configuration carrelage) Nombre d'unités horizontales = 2, Nombre d'unités verticales = 2



Ordre horizontal = Deuxième unité Ordre vertical = Première unité

[MULTI ECRANS]

EN	TREE	REGLA	GE AF	FICH.	CONFIG	. INFO.
 MU 	LTI ECR/	ANS 🖻				3/3
BA	LANCE D	ES BLA	NCS			
EN	TER SELE	СТ	EXIT :SOR	TIR 🛊	DEPLAC	•:DEPLAC
	> HDMI1					AVANCE

BALANCE DES BLANCS

Ceci règle la balance des blancs pour chaque projecteur lors d'une projection avec une combinaison de plusieurs projecteurs.

Ceci peut être réglé lorsque [MODE] est réglé sur [ACTIVE].

Descriptions & Fonctions du menu [CONFIG.]

[MENU(1)]

EN	TREE NU(1) •	REGLA MENU(2	GE)•INST	AFFI ALL	CH. ATION	CON (1) ►	FIG.		0. 1/5
LA SE AF AF DU	NGUE	DE COU D'ENTF MESSA ID FFICHAG	JLEUR REE GE		FRAN(COULI ACTIV ACTIV DESA(AUTO	CAIS EUR /E /E CT. 45 S			
E	ITER SEL	ЕСТ	EXIT :SO	DRTI	R \$:[DEPLAC	;	•:DEPL	AC
Ē							1	AVANCE	

Sélection de la langue du menu [LANGUE] 🔯

Vous pouvez choisir l'une des 30 langues pour les instructions sur écran.

```
REMARQUE :
```

• Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.

Sélection de la couleur du menu [SÉLECTION DE COULEUR]

Vous pouvez choisir entre deux options pour la couleur de menu : COULEUR et MONOCHROME.

Activation / Désactivation de l'affichage de la source [AFFICHAGE D'ENTRÉE]

Cette option permet d'activer ou de désactiver l'affichage du nom de la source utilisé en haut à droite de l'écran, comme HDMI1.

Activez ou désactivez les messages [AFFICHAGE MESSAGE]

Cette option sélectionne si oui ou non les messages du projecteur seront affichés en bas de l'image projetée. Même si « DÉSACT. » est sélectionné, l'avertissement de verrou de sécurité est affiché. L'avertissement de verrou de sécurité se désactive lorsque le verrou de sécurité est désactivé.

ACT./DÉSACT. le contrôle ID [AFFICHAGE ID]

Cette option active ou désactive le numéro ID qui s'affiche lorsque la touche ID SET de la télécommande est pressée. (\rightarrow page 116)

Sélection de la durée de l'affichage du menu [DURÉE D'AFFICHAGE]

Cette option permet de sélectionner la durée d'attente du projecteur après la dernière pression d'une touche pour éteindre le menu. Les choix préréglés sont [MANUEL], [AUTO 5 S], [AUTO 15 S], et [AUTO 45 S]. Le préréglage par défaut est [AUTO 45 S].

[MENU(2)]

E • M	NTREE	REGLA /ENU(2)	ge) • Inst	AFFI ALL/	CH. Ation(CONF (1) ►	IG.	INFO.	5)
N	MENU ANGL MENU POSIT	E FION			0° CENTR	E			
	ENTER SELE	СТ	EXIT :SO	ORTI	R 💠D	EPLAC	•:D	EPLAC	
							AVA	NCE	

[MENU ANGLE]

Sélectionnez la direction pour l'affichage du menu.

[MENU POSITION]

Changez la position de l'affichage du menu. Vous pouvez choisir parmi 9 emplacements.

ASTUCE

- La position d'affichage du menu est enregistrée même lorsque l'alimentation électrique du projecteur est désactivée.
- Lorsque vous changez le [MENU ANGLE], la position d'affichage du menu revient à l'état initial paramétré à la sortie d'usine.
- La borne d'entrée et la position du message d'affichage ne sont pas influencés par le [MENU POSITION].

[INSTALLATION(1)]

ENTREE MENU(1) • P	REGLAGE		ICH.	CONFIG	INFO.	
ORIENTATIO TYPE D'ECF MODE VENT REF. MODE REF. BALAN	ON RAN TILATEUR LUMIERE ICE DES BL	ANCS.	BUREA LIBRE AUTO	AU VERS L	'AVANT	
ENTER ISELE		T:SORT	IR 🔃	DEPLAC	DEPLAC AVANCE	

Sélection de l'orientation du projecteur [ORIENTATION]

Cette fonction permet d'orienter l'image suivant le mode d'installation du projecteur. Les options sont: bureau vers l'avant, plafond vers l'arrière, bureau vers l'arrière et plafond vers l'avant.

REMARQUE :

• Veuillez demander à votre revendeur des services d'installation spéciaux tel que la fixation du projecteur au plafond. N'installez jamais le projecteur vous-même. Vous risqueriez de faire tomber le projecteur et de vous blesser.



Sélection de l'Aspect (ratio) et de la Position de l'Écran [TYPE D'ÉCRAN]

Sélectionne l'aspect ratio de l'écran de projection.

LIBRE Le rapport de panneau est sélectionné. Sélectionnez ceci lors de la projection d'écran 17:9 (4K).

ÉCRAN 4:3..... Pour un écran d'aspect (ratio) 4:3

ÉCRAN 16:9..... Pour un écran d'aspect (ratio) 16:9

ÉCRAN 16:10..... Pour un écran d'aspect (ratio) 16:10

REMARQUE :

• Après avoir changé le type d'écran, vérifiez le réglage de [ASPECT (RATIO)] dans le menu. (→ page 89)

Sélection du mode ventilateur [MODE VENTILATEUR]

Le Mode Ventilateur est utilisé pour régler la vitesse du ventilateur de refroidissement interne.

- AUTO Mode standard fournissant un calme supérieur.
- HAUT Émission d'une puissance de refroidissement maximale pour prolonger la durée de vie des pièces.
- Si vous utilisez le projecteur en continu pendant plusieurs jours, veuillez toujours régler le [MODE VENTILATEUR] sur [HAUT].

REMARQUE :

• Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.

[REF. MODE LUMIÈRE]

Ajustez ceci lorsque vous souhaitez utiliser l'unité avec une luminosité plus basse ou pour économiser de l'énergie (\rightarrow page 39). Cela peut également être utilisé pour ajuster la luminosité entre les différents projecteurs lors de l'utilisation d'une combinaison de plusieurs projecteurs.

REF. MODE LUMIÈRE	NORMAL	La luminosité du module de la lumière (luminosité) sera à 100 % et l'écran deviendra lumineux.			
	ECO1	En contrôlant la luminosité et la vitesse du ventilateur en fonction du réglage sélectionné,			
	ECO2	l'énergie peut être économisée et le bruit de mouvement ainsi que la consommation élec- trique peuvent être réduits. Ceci peut être réglé lorsque le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] est réglé sur [DÉSACT].			
REF. AJUST. LUMI	ÈRE	La luminosité peut être ajustée par tranche de 1% d'incrément, de 20 à 100%.			
LUMINOSITÉ	DÉSACT.	Le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] sera annulé.			
CONSTANTE	ACTIVÉ	 Maintient la luminosité qui est activée lorsque l'heure [ACTIVÉ] est sélectionnée. À moins que [DÉSACT.] soit sélectionné, les mêmes paramètres resteront effectifs même lorsque le projecteur est éteint. Pour réajuster la luminosité, arrêtez tout d'abord ce réglage avant d'effectuer tout autre changement. REMARQUE : Le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] est une fonction utilisée pour maintenir la luminosité à un niveau constant. La couleur ne sera pas fixée. 			

ASTUCE :

• Lors d'une projection multi-écrans, il est recommandé d'ajuster la luminosité à un niveau légèrement inférieur, puis de régler le mode [LUMINOSITÉ CONSTANTE] sur [ON].

[REF. BALANCE DES BLANCS]

Cette option vous permet de régler la balance des blancs pour tous les signaux. Les niveaux de blanc et de noir du signal sont ajustés pour une reproduction des couleurs optimale.

CONTRASTE R/CONTRASTE G/CONTRASTE B

..... Ceci ajuste le niveau de blanc de l'image.

LUMINOSITÉ R/LUMINOSITÉ G/LUMINOSITÉ B

..... Ceci ajuste le niveau de noir de l'image.

[INSTALLATION(2)]

	ENTREE	REGL	AGE	AFFICH	CON	IFIG.	INFO.
•	INSTALLAT	10N(2)	• CONT	ROLE 🕨			(2/5)
	PARAM. OE REF MEMO POSITION ETALONN.	STURAT IRE OB LENTILI LENTIL	EUR JECT. LE LE				
	ENTER SEL	ЕСТ	EXIT	ORTIR	*:DEPLAC	C	EPLAC
		1				AVA	NCE

[PARAM. OBTURATEUR]

Activation et désactivation de la fonction d'obturateur d'objectif. Vous pouvez également régler la durée du fondu de la lumière lors de l'utilisation du bouton SHUTTER.

ALIM.DE L'OBTURA-	OUVERT	Lorsque l'alimentation est allumée, la source de lumière s'active et l'image est projetée.			
TEUR	FERME	La source de lumière ne s'allume pas lorsque l'alimentation est activée. Lorsque le bouton SHUTTER est enfoncé, l'obturateur est relâché et la source de lumière est activée.			
OBTUR. IMAGE MUETTE	OUVERT	La source de lumière est toujours active lorsque l'image est éteinte pour commuter les bornes d'entrée.			
	FERME	La source de lumière s'éteint lorsque l'image est désactivée pour le changement des bornes d'entrée.			
TMPS DE FONDU D'OUV.Réglez la durée que prendra la lumière pour apparaître ou disparaître une fois le bouton SH enfoncé. La durée peut être définie de 0 à 10 secondes par incréments de 1 seconde.					
TMPS DE FONDU DRéglez la durée que prendra la lumière pour disparaître une fois le bouton SHUTTER enfoncé La durée peut être définie de 0 à 10 secondes par incréments de 1 seconde.		e que prendra la lumière pour disparaître une fois le bouton SHUTTER enfoncé. être définie de 0 à 10 secondes par incréments de 1 seconde.			

À l'aide de la fonction de mémoire objectif de référence [REF. MÉMOIRE OBJECTIF]

Cette fonction sert à enregistrer les valeurs réglées communes à toutes les sources d'entrée lors de l'utilisation des boutons LENS SHIFT, ZOOM et FOCUS du projecteur ou de la télécommande. Les valeurs réglées enregistrées dans la mémoire peuvent être utilisées comme référence aux valeurs actuelles.

REMARQUE :

- Les valeurs réglées dans [REF. MÉMOIRE OBJECT.] ne seront pas retournées aux valeurs par défaut lors de l'utilisation de [SIGNAL ACTUEL] ou [TOUTES LES DONNÉES] pour [RESET] depuis le menu.
- Pour enregistrer les valeurs réglées pour chaque source d'entrée, utilisez la fonction Mémoire Objectif. (→ page 93)

[POSITION LENTILLE]

Déplacez la position de l'objectif.

- INITIALE Renvoi l'objectif à la position initiale.
- TYPE...... Sélectionnez ceci pour utiliser l'objectif NP39ML-4K. La position de l'objectif sera réglée sur la position appropriée.

[ETALONN. LENTILLE]

La gamme de réglage du zoom, de la mise au point et du déplacement de [MÉMOIRE OBJECTIF] est étalonnée. Veillez à poursuivre [ETALONN. LENTILLE] après avoir remplacé l'objectif. Objectif compatible : NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/NP31ZL-4K

[CONTRÔLE]

•	ENTREE INSTALLATI	REGLAGE ON(2) • CO	AFF NTROL	існ. Е ►	CONFIG.	INFO. (2/5)
	OUTILS VER. PANNE SECURITE VITESSE DE CONTROLE CAPTEUR T	AU COMMA TRANSMIS ID ELECOMM.	NDE	DESACT DESACT 38400b AVANT	Γ. Γ. ps /ARRIERE	
	ENTER :SELE	CT EXIT	SORT	IR ‡:DE	EPLAC	IDEPLAC
						AVANCE

OUTILS

OUTILS	
MINUT. PROGRAMMABLE	
PARAM. DATE ET HEURE	
ENTER :SELECT EXIT : SORT IR	\$:DEPLAC

MODE ADMINISTRATEUR

Ce mode vous permet de sélectionner un MODE MENU, d'enregistrer des paramètres et de configurer le mot de passe permettant d'accéder au mode administrateur.



MODE MENU	Sélectionnez soit le menu [BASIQUE], soit le menu [AVANCÉ]. (\rightarrow page 73)	_
NE PAS SAUVEGARDER LES VALEURS DES PARAMÈTRES	Les paramètres du projecteur ne seront pas enregistrés si vous cochez cette case. Décochez cette case pour enregistrer les paramètres du projecteur.	_
NOUVEAU MOT DE PASSE/CONF. MOT DE PASSE	Affectez un mot de passe au mode administrateur.	Jusqu'à 10 caractères alphanumériques

MINUT. PROGRAMMABLE

١	MINUT. PROGRAMMABLE		
	ACTIVER	DESACT.	
	PARAMETRES		
	(ENTER):SELECT (EXIT):SORTIR	\$:DEPLAC	

Cette option active/met en veille le projecteur et change les signaux vidéo automatiquement à une heure spécifiée.

REMARQUE :

 Assurez-vous que la fonction [DATE ET HEURE] est correctement configurée avant d'utiliser la [MINUT. PROGRAMMABLE]. (→ page 115)

Assurez-vous que le projecteur est en condition de veille avec le câble ALIMENTATION branché.

Le projecteur est équipé d'une horloge interne. Cette horloge fonctionnera pendant environ un mois après avoir coupé l'alimentation. Si le projecteur n'est pas connecté à l'alimentation principale pendant un mois ou plus, il faudra régler [PARAM. DATE ET HEURE] à nouveau.

Configuration de la minuterie programmable

1. Sur l'écran MINUT. PROGRAMMABLE, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [PARAMÈTRES], puis appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran [LISTE DES PROGRAMMES] s'affiche.

2. Sélectionnez un numéro de programme vide, puis appuyez sur le bouton ENTER.



L'écran [11] (ÉDITER)] s'affiche.

3. Configurez chaque élément selon vos choix.

EDITER	
N° EVENEMENT	01
ACTIVE	
JOUR	DIM
HEURE	00:00
FONCTION	ALIMENTATION
REGLAGES AVANCES	DESACT.
REPETITION	
	OK ANNULER
ENTER SELECT EXIT SORT	IR #DEPLAC

ACTIVÉ Cochez cette case pour activer le programme.

HEURE Choisissez l'heure de lancement du programme. L'heure doit être saisie au format 24 heures.

RÉGLAGES AVANCÉS

RÉPÉTITION Cochez cette case pour que le programme se répète en boucle. Décochez cette case pour n'utiliser le programme que cette semaine.

4. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur le bouton ENTER.

Ceci termine la procédure de configuration.

L'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES] s'affiche de nouveau.

5. Sélectionnez [(ARRIÈRE)] puis appuyez sur le bouton ENTER.

LISTE DES PROGR	AMMES			
NO. JOUR	HEURE	FONCTION		č 占 🌈
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
12				
13				
14				
15				
ENTER SELECT	EXIT	‡ :DEPLAC	DEPLAC	EDITER

L'écran de la [MINUT. PROGRAMMABLE] s'affiche de nouveau.

6. Sélectionnez [EXIT], puis appuyez sur le bouton ENTER.

L'écran [OUTILS] s'affiche de nouveau.

REMARQUE :

- Il est possible de programmer jusqu'à 30 programmes différents.
- La minuterie programmable sera lancée à une heure précise, indépendamment du programme actuel.
- Lorsqu'un programme où l'option [RÉPÉTITION] n'a pas été cochée est lancé, la case à cocher [ACTIVÉ] sera automatiquement décochée, puis le programme désactivé.
- Si l'heure de démarrage est égale à l'heure d'arrêt, la valeur d'arrêt aura préséance.
- Lorsque deux sources différentes ont été configurées à la même heure, le programme disposant du numéro le plus élevé sera préféré.
- Le démarrage n'aura pas lieu si les ventilateurs sont en marche ou si une erreur s'est produite.
- Si l'instant d'arrêt arrive sous une condition où le projecteur ne peut être éteint, l'arrêt du projecteur n'aura pas lieu jusqu'à ce que le blocage soit éliminé.
- Les programmes non cochés en tant qu'[ACTIVÉ] à l'écran [ÉDITER] ne seront pas exécutés même si la minuterie programmable est activée.
- Lorsque le projecteur a été allumé par minuterie programmée et que vous voulez l'arrêter, éteignez-le soit en configurant une heure d'arrêt, soit en l'arrêtant manuellement, afin de ne pas le laisser allumé trop longtemps.

Activation de la minuterie programmable

- **1.** Sélectionnez [ACTIVER] à l'écran de la [MINUT. PROGRAMMABLE], puis appuyez sur le bouton ENTER. L'écran de sélection s'affiche.
- 2. Appuyez sur le bouton ▼ pour aligner le curseur avec [ACTIVÉ], puis appuyez sur le bouton ENTER. Retournez à l'écran [MINUT. PROGRAMMABLE].

REMARQUE :

- Lorsque les paramètres effectifs de [MINUT. PROGRAMMABLE] n'ont pas été réglés sur [ACTIVÉ], le programme ne sera pas exécuté même si les éléments [ACTIVÉ] dans la liste de programme ont été cochés.
- Même lorsque les paramètres effectifs de la [MINUT. PROGRAMMABLE] sont réglés sur [ACTIVÉ], la [MINUT. PROGRAMMABLE] ne fonctionne pas jusqu'à ce que l'écran [MINUT. PROGRAMMABLE] soit fermé.

Édition des réglages programmés

- 1. Sélectionnez un programme que vous désirez modifier sur l'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES], puis appuyez sur le bouton ENTER.
- 2. Modifiez les paramètres à l'écran [ÉDITER].
- 3. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur le bouton ENTER.

Les paramètres configurés seront automatiquement modifiés. L'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES] s'affiche de nouveau.

Modification de l'ordre des programmes

- 1. Sélectionnez un programme dont vous voulez modifier l'ordre à l'écran de la [LISTE DES PROGRAMMES], puis appuyez sur le bouton ▶.
- 2. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner ▲ ou ▼.
- 3. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ENTER pour sélectionner la ligne sur laquelle vous désirez déplacer le programme.

L'ordre des programmes sera modifié.

Suppression des programmes

- 1. Sélectionnez un numéro de programme que vous désirez supprimer à l'écran [LISTE DES PROGRAMMES], puis appuyez sur la touche ▶.
- 2. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner [((EFFACER)].
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER.

Un écran de confirmation s'affiche.

- 4. Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur le bouton ENTER.
 - Le programme sera supprimé.

Ceci termine la procédure de suppression du programme.

PARAM. DATE ET HEURE

PARAM. DATE ET HEURE	
PARAM. FUS. HORAIRE	
PARAM. HEURE D'ETE	
ENTER :SELECT EXIT :SORTIR	≑: DEPLAC

Vous pouvez configurer l'heure, le mois, le jour du mois ainsi que l'année.

REMARQUE :

• Le projecteur est équipé d'une horloge interne. Cette horloge fonctionnera pendant environ un mois après avoir coupé l'alimentation. Cette horloge cessera donc de fonctionner après avoir coupé l'alimentation pendant plus d'un mois. L'horloge interne ne cessera pas de fonctionner en mode veille. Veuillez reconfigurer l'heure et la date si l'horloge interne ne fonctionne plus. Pour activer l'horloge intégrée constamment même lorsque le projecteur est inutilisé, laissez-le en mode veille sans débrancher le câble d'alimentation.

PARAM. FUS. HORAIRE	Sélectionnez votre fuseau horaire.
PARAM. DATE ET HEURE	Configurez la date actuelle (JJ/MM/AAAA) et l'heure (HH:MM).
	SERVEUR HEURE INTERNET : Lorsque cette option est cochée, l'horloge interne du projecteur se synchronisera une fois toutes les 24 heures avec un serveur heure Internet, ainsi qu'au démarrage du projecteur.
	MISE A JOUR : Permet de synchroniser immédiatement l'horloge interne du projecteur. Le bouton MISE À JOUR n'est disponible que lorsque la case SERVEUR HEURE INTERNET est activée.
PARAM HEURE D'ÉTÉ	Si yous cochez cette case, le mode d'heure d'été de l'horloge sera activé

Désactivation des boutons du cabinet [VER. PANNEAU COMMANDE]

Cette fonction active ou désactive la fonction VER. PANNEAU COMMANDE.

REMARQUE :

• Comment annuler le [VER. PANNEAU COMMANDE] Lorsque [VER. PANNEAU COMMANDE] est réglé sur [ON], appuyez sur le bouton EXIT sur le boîtier durant 10 secondes ou davantage pour annuler le réglage [VER. PANNEAU COMMANDE].

ASTUCE :

- Lorsque [VER. PANNEAU COMMANDE] est activé, une icône de verrouillage [💾] apparaît en bas à droite du menu.
- Ce VER. PANNEAU COMMANDE n'affecte pas les fonctions de la télécommande.

Activer la sécurité [SÉCURITÉ]

Cette option active ou désactive la fonction de SECURITE. À moins que le mot-clé correct ne soit saisi, le projecteur ne peut pas projeter d'image. (\rightarrow page 46)

REMARQUE :

• Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.

Sélection de la vitesse de transmission [VITESSE DE TRANSMISSION]

Cette fonction définit la vitesse de communication du port de PC CONTROL (D-Sub 9P). Assurez-vous de régler la vitesse appropriée pour l'appareil que vous souhaitez connecter.

REMARQUE :

- Sélectionnez [38400bps] ou moins lorsque vous utilisez notre logiciel utilitaire « NaViSet Administrator 2 ».
- La vitesse de transmission sélectionnée ne sera pas affectée, même si [RESET] a été exécuté à partir du menu.

Réglage de l'identifiant dans la section [CONTRÔLE ID] du projecteur

Il est possible d'utiliser plusieurs projecteurs séparément et indépendamment avec la même télécommande si celleci dispose de la fonction CONTRÔLE ID. Si vous affectez le même identifiant à tous les projecteurs, vous pouvez commander tous les projecteurs en utilisant la même télécommande, ce qui peut s'avérer pratique. Pour ce faire, il faut affecter un identifiant à chaque projecteur.

NUMÉRO DE CONTRÔLE IDSélectionner un nombre entre 1 et 254 à affecter au projecteur. CONTRÔLE ID.......Sélectionner [DÉSACT.] pour désactiver le paramètre CONTRÔLE ID et sélectionner [ACTIVÉ] pour activer le paramètre CONTRÔLE ID.

REMARQUE :

- Si [ACTIVÉ] est sélectionné pour [CONTRÔLE ID], vous ne pouvez pas faire fonctionner le projecteur avec une télécommande qui ne supporte pas la fonction CONTRÔLE ID. (Dans ce cas, vous pouvez utiliser les boutons présents sur le boîtier du projecteur.)
- Votre réglage ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est activé à partir du menu.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton ENTER du boîtier du projecteur pendant 10 secondes affichera le menu pour annuler le Contrôle ID.

Affecter ou modifier le Contrôle ID

1. Allumez le projecteur.

2. Appuyez sur la touche ID SET de la télécommande.

L'écran CONTRÔLE ID apparaît.

CONTROLE ID	
NUMERO DE CONTROLE ID	1
CONTROLE ID	DESACT.
ENTER :SELECT EXIT :SORT	IR #DEPLAC

Si le projecteur peut être commandé avec le CONTRÔLE ID actuel de télécommande, [ACTIVÉ] est affiché. Si le projecteur ne peut pas être commandé avec le CONTRÔLE ID actuel de télécommande, [DÉSACTIVÉ] est affiché. Pour pouvoir commander le projecteur inactif, affectez le Contrôle ID utilisé pour le projecteur en suivant la procédure suivante (Étape 3).

3. Appuyer sur l'une des touches du pavé numérique tout en maintenant la touche ID SET de la télécommande enfoncée.

Exemple :

Pour affecter « 3 », appuyez sur la touche « 3 » de la télécommande.

No ID signifie que tous les projecteurs peuvent être commandés ensemble avec une même télécommande. Pour activer « No ID », saisissez « 000 » ou appuyez sur la touche CLEAR.

ASTUCE : la plage des identifiants est comprise entre 1 et 254.

4. Relâchez la touche ID SET.

L'écran CONTRÔLE ID mis à jour apparaîtra.

REMARQUE :

- Les identifiants peuvent être effacés au bout de quelques jours lorsque les piles sont épuisées ou retirées.
- Appuyer accidentellement sur n'importe quel bouton de la télécommande efface l'identifiant actuellement spécifié lorsque les piles ont été enlevées.





Allumer ou éteindre le capteur de la télécommande [CAPTEUR TÉLÉCOMM.]

Cette option détermine quel capteur de la télécommande du projecteur est activé en mode sans fil. Les options sont les suivantes : AVANT/ARRIÈRE, AVANT, ARRIÈRE et HDBaseT *.

REMARQUE :

• La télécommande du projecteur ne sera pas en mesure de recevoir les signaux si l'alimentation électrique du périphérique de transmission HDBaseT connecté au projecteur est allumée lorsqu'il a été réglé sur « HDBaseT ».

ASTUCE :

• Si la télécommande ne fonctionne pas lorsque la lumière directe du soleil ou une forte lumière frappe le capteur de la télécommande du projecteur, changez d'option.

[PARAMÈTRES RÉSEAU]

ENTREE	REGLAC	GE AFF AU • OPTIO	TICH.	CONFIG. RCE(1) ►	INFO. 3/5
RESEAU I NOM DU DOMAINE COURRIE SERVICES	OCAL CAB PROJECTEI R D'AVERT RESEAU	LE JR ISSEMENT			
ENTER :SE		EXIT :SORT	IR ‡:DI	EPLAC	IDEPLAC
	411				AVANCE

Important :

- Veuillez consulter votre administrateur réseau pour plus de détails à propos de ces réglages.
- Lors de l'utilisation d'un réseau câblé, branchez le câble ethernet (câble LAN) au port réseau sur le projecteur. (→ page 9)
- Veuillez utiliser un câble blindé à paires torsadées (STP) de catégorie 5e ou supérieure pour le câble LAN (vendu dans le commerce).

ASTUCE :

• Les paramètres réseau que vous faites ne seront pas affectés, même quand [RESET] est fait à partir du menu.

Conseils à propos de la configuration de la connexion LAN

Pour configurer le projecteur pour une connexion LAN :

Sélectionnez [RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ] \rightarrow [PROFILS] \rightarrow [PROFIL 1] ou [PROFIL 2].

Deux réglages peuvent être effectués pour le réseau local câblé.

Activez ou désactivez par la suite les paramètres [DHCP], [ADRESSE IP], [MASQUE SUBNET], et [PASSERELLE] puis sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton ENTER. (→ page 119)

Pour rétablir des paramètres réseau enregistrés sous un numéro de profil :

Sélectionnez [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] pour le réseau local câblé, puis sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton ENTER. (\rightarrow page 119)

Connexion au serveur DHCP :

Allumez [DHCP] pour un réseau local câblé. Sélectionnez [ACTIVÉ], puis appuyez sur le bouton ENTER. Désactivez la fonction [DHCP] si vous désirez spécifier une adresse IP sans l'aide du serveur DHCP. (→ page 119)

Pour recevoir des messages d'erreur via e-mail :

Sélectionnez [COURRIER D'AVERTISSEMENT], puis configurez les paramètres [ADRESSE DE L'ÉMETTEUR], [NOM DU SERVEUR SMTP], et [ADRESSE DU DESTINATAIRE]. Sélectionnez ensuite [OK], puis appuyez sur le bouton ENTER. (\rightarrow page 121)

DNS] est désactivé.

RESEAU LOCAL CABLE INTERFACE RESEAU PROFILS PROFIL 1 192.168.0.10 255.255.255.0 ADRESSE IP

192.168.0.1

.... SE RECONNECTER

	OK ANNULER	
ENTER :SELECT EXIT :SORT	FIR ≑:DEPLAC	
INTERFACE	Sélectionnez [RÉSEAU] pour utiliser le port LAN et vous connecter à un réseau local câblé. Sélectionnez [HDBaseT] pour utiliser le port HDBaseT et vous connectez au RÉSEAU LOCAL câblé. Le contrôle provenant de l'appareil connecté sera désactivé si aucun signal n'est envoyé ou reçu pendant trois minutes si le projecteur est connecté au réseau local câblé via le HDBaseT. Pour éviter cela, réglez le mode veille sur [VEILLE] à l'avance.	_
PROFILS	 Les paramètres pour le réseau local câblé peuvent être enregistrés dans la mémoire du projecteur de deux façons. Sélectionnez [PROFIL 1] ou [PROFIL 2], puis configurez les paramètres [DHCP] ainsi que les autres options. Une fois terminé, sélectionnez [OK] puis appuyez sur le bouton ENTER. Ceci permet d'enregistrer vos réglages en mémoire. Pour rétablir ces paramètres à partir des valeurs mémorisées : Après avoir sélectionné [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] à partir de la liste des [PROFILS]. Sélectionnez [OK] puis appuyez sur le bouton ENTER. Sélectionnez [DÉSACTIVER] lorsque vous ne vous connectez pas à un RÉSEAU LOCAL CABLÉ 	
DHCP	Cochez cette case pour affecter automatiquement une adresse IP au projecteur à partir du serveur DHCP. Décochez cette case si vous désirez configurer vous-même une adresse IP ou un masque de sous-réseau, proposés par votre administrateur réseau.	_
ADRESSE IP	Permet de configurer l'adresse IP sur le réseau auquel est connecté le projecteur lorsque l'option [DHCP] est désactivée.	Jusqu'à 12 caractères numériques
MASQUE SUBNET	Permet de configurer le numéro de masque de sous-réseau du réseau auquel est connecté le projecteur lorsque l'option [DHCP] est désactivée.	Jusqu'à 12 caractères numériques
PASSERELLE	Permet de configurer la passerelle par défaut du réseau auquel est connecté le projecteur lorsque l'option [DHCP] est désactivée.	Jusqu'à 12 caractères numériques
AUTO DNS	Cochez cette case pour affecter automatiquement une adresse IP au projecteur à partir du serveur DNS connecté à votre projecteur à partir du serveur DHCP. Décochez cette case pour configurer l'adresse IP du serveur DNS auquel est connecté le projecteur. AUTO DNS peut être uniquement réglé pour le port HDBaseT.	Jusqu'à 12 caractères numériques
CONFIGURATION DNS	Permet de configurer l'adresse IP du serveur DNS de votre réseau auquel est connecté votre projecteur lorsque le protocole [AUTO	Jusqu'à 12 caractères numériques

له

RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ

MASQUE SUBNET

PASSERELLE

AUTO DNS CONFIGURATION DNS

5. Utilisation du menu à l'écran

SE RECONNECTER	Permet de lancer une nouvelle tentative de connexion du pro- jecteur au réseau. Utilisez cette option en cas de changement de [PROFILS].	_
----------------	--	---

NOM DU PROJECTEUR

NOM DU PROJECTEUR	
NOM DU PROJECTEUR	PJ-0123456789
	OK ANNULER
ENTER:SELECT EXIT:SORTIR	\$:DEPLAC

NOM DU PROJEC- TEUR	Choisissez un nom unique de projecteur.	Jusqu'à 16 caractères et symboles alphanu-
		mériques

DOMAINE

Permet de configurer l'adresse Internet et le nom de domaine du projecteur.



NOM D'HÔTE	Configurez l'adresse Internet du projecteur.	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques
NOM DE DOMAINE	Configurez le nom de domaine du projecteur.	Jusqu'à 60 caractères alphanumériques

COURRIER D'AVERTISSEMENT

COURRIER D'AVERTISSEMEI	NT	
COURRIER D'AVERTISS HOST NAME NOM DE DOMAINE ADRESSE DE L'EMETTEUR NOM DU SERVEUR SMTP ADRESSE DESTINAT. 1 ADRESSE DESTINAT. 2 ADRESSE DESTINAT. 3	ment pj-0123456789xx	
ENTER):SELECT EXIT:SOR	OK ANNULER	
COURRIER D'AVER- TISSEMENT	Cette option permet de vous avertir sur votre ordinateur des messages d'erreur, par l'envoi d'un email, lors de l'utilisation de la connexion au réseau sans fil ou au réseau local câblé. La fonction de courrier d'avertissement est activée lorsqu'elle est cochée. La fonction de courrier d'avertissement est désactivée lorsqu'elle est décochée. Exemple de message envoyé à partir du projecteur : Subject: [Projector] Projector Information LE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT S'EST ARRÊTÉ. [INFORMATION] NOM DU PROJECTEUR : xxxxx HEURES D'UTILIS. LUM : xxxx[H]	
NOM D'HÔTE	Saisissez une adresse internet.	Ju alp
NOM DE DOMAINE	Saisissez le nom de domaine du réseau auquel est connecté le projecteur.	Ju alp
ADRESSE DE L'ÉMETTEUR	Veuillez spécifier l'adresse de l'émetteur.	Ju et me
NOM DU SERVEUR SMTP	Saisissez le nom du serveur SMTP auquel sera connecté le projecteur.	Ju alp
ADRESSE DESTINAT.	Saisir l'adresse du destinataire.	Ju

TISSEMENT	 messages d'erreur, par l'envoi d'un email, lors de l'utilisation de la connexion au réseau sans fil ou au réseau local câblé. La fonction de courrier d'avertissement est activée lorsqu'elle est cochée. La fonction de courrier d'avertissement est désactivée lorsqu'elle est décochée. Exemple de message envoyé à partir du projecteur : 	
	Subject: [Projector] Projector Information LE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT S'EST ARRÊTÉ. [INFORMATION] NOM DU PROJECTEUR : xxxxx HEURES D'UTILIS. LUM : xxxx[H]	
NOM D'HÔTE	Saisissez une adresse internet.	Jusqu'à 16 caractères alphanumériques
NOM DE DOMAINE	Saisissez le nom de domaine du réseau auquel est connecté le projecteur.	Jusqu'à 60 caractères alphanumériques
ADRESSE DE L'ÉMETTEUR	Veuillez spécifier l'adresse de l'émetteur.	Jusqu'à 60 caractères et symboles alphanu- mériques
NOM DU SERVEUR SMTP	Saisissez le nom du serveur SMTP auquel sera connecté le projecteur.	Jusqu'à 60 caractères alphanumériques
ADRESSE DESTINAT. 1, 2, 3	Saisir l'adresse du destinataire.	Jusqu'à 60 caractères et symboles alphanu- mériques
COURRIER TEST	 Permet d'envoyer un courrier test pour vous assurer que les paramètres saisis sont corrects. <i>REMARQUE :</i> Il est possible que vous ne receviez aucun courrier d'avertissement si l'adresse saisie est incorrecte. Vérifiez dans ce cas que l'adresse de réception est correctement définie. L'option [COURRIER TEST] n'est pas disponible à moins d'avoir sélectionné l'un des paramètres [ADRESSE DE L'ÉMETTEUR], [NOM DU SERVEUR SMTP] ou [ADRESSE DU DESTINATAIRE 1-3]. Mettez en surbrillance [OK] puis appuyez sur le bouton ENTER avant de confirmer l'option [COURRIER TEST]. 	

SERVICES RÉSEAU

SERVICES RESEAU	
SERVEUR HTTP	
PJLink AMX BEACON CRESTRON	DESACT.
Extron XTP	DESACT.
ENTER :SELECT EXIT :SORTI	R #:DEPLAC

SERVEUR HTTP Permet de configurer le mot de passe de votre serveur HTTP.		Jusqu'à 10 caractères alphanumériques
PJLink	Configurer les paramètres pour l'utilisation de PJLink. MOT DE PASSE Configure le mot de passe.	Jusqu'à 32 caractères alphanumériques
	CLASSE Pour utiliser les fonctions avec les spécifications PJLink Classe 2, réglez [CLASSE 2].	
	DESTINATION Lorsque la CLASSE est réglée sur « CLASSE 2 », saisissez l'adresse IP de la destination.	
	 REMARQUE : N'oubliez pas votre mot de passe. Cependant, au cas où vous oublieriez votre mot de passe, adressez-vous à votre revendeur. Qu'est-ce que PJLink ? PJLink est une standardisation du protocole utilisé pour le contrôle des projecteurs d'autres fabricants. Ce protocole standard a été défini par l'Association Japonaise des Industries de Système d'information et de Machines commerciales (JBMIA) en 2005. Le projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink Classe 1. Le réglage de PJLink ne sera pas affecté même lorsque [RESET] est exécuté à partir du menu. 	
AMX BEACON	 Permet d'activer ou de désactiver la fonction de détection grâce au service de détection d'appareils AMX lors d'une connexion par réseau supportant le système de contrôle NetLinx AMX. ASTUCE : Si vous utilisez un appareil supportant le service de détection d'appareils AMX, chaque système de contrôle NetLinx AMX reconnaîtra l'appareil, et téléchargera automatiquement le module de détection d'appareil correspondant à partir du serveur AMX. Le fait de cocher cette option active la détection du projecteur grâce au service de détection d'appareils AMX. 	
	tion du projecteur du service de détection d'appareils AMX.	
CRESTRON	 ROOMVIEW : Allumez ou éteignez lorsque vous contrôlez le projecteur depuis votre PC. CRESTRON CONTROL : Allumez ou éteignez lorsque vous contrôlez le projecteur depuis votre contrôleur. CONTROLLER IP ADDRESS : Saisissez votre adresse IP du SERVEUR CRESTON. IP ID : Saisissez votre IP ID du SERVEUR CRESTON. 	Jusqu'à 12 caractères numériques
Extron XTP	Réglé pour connecter ce projecteur à l'émetteur Extron XTP. ACTIVÉ active la connexion à l'émetteur XTP. DÉSACT. désactive la connexion avec l'émetteur XTP.	_

ASTUCE : Les paramètres CRESTRON sont requis uniquement pour une utilisation avec CRESTRON ROOMVIEW. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.crestron.com

[OPTIONS SOURCE(1)]

ENTREE REGLA PARAMETRES RESE	GE AFFIC AU • OPTION	CH. CONFIG	INFO. 3/5
SELEC. ENTR. PAR PAPIER PEINT VERSION EDID VERSION HDCP	DEF.	DERNIERE BLEU	
ENTER:SELECT	EXIT:SORTIF	R \$:DEPLAC	IDEPLAC
			AVANCE

Sélection de la source par défaut [SELEC. ENTREE PAR DEF.]

Vous pouvez régler le projecteur pour activer par défaut n'importe laquelle de ses entrées à chaque démarrage du projecteur.

gle le projecteur pour mettre par défaut la dernière ou précédente entrée active à chaque démarrage du jecteur.
cherche une source active dans l'ordre de HDMI1 \rightarrow HDMI2 \rightarrow DisplayPort1 \rightarrow DisplayPort2 \rightarrow HDBaseT SDI1 \rightarrow SDI2 \rightarrow SDI3 \rightarrow SDI4 \rightarrow SLOT et affiche la première source trouvée.
iche la source numérique depuis le connecteur HDMI 1 IN à chaque démarrage du projecteur.
iche la source numérique depuis le connecteur HDMI 2 IN à chaque démarrage du projecteur.
iche la source numérique du connecteur DisplayPort1 IN à chaque activation du projecteur.
iche la source numérique du connecteur DisplayPort2 IN à chaque activation du projecteur.
ojette le signal HDBaseT.
iche la source numérique de la borne SDI1 IN à chaque activation du projecteur.
iche la source numérique de la borne SDI2 IN à chaque activation du projecteur.
iche la source numérique de la borne SDI3 IN à chaque activation du projecteur.
iche la source numérique de la borne SDI4 IN à chaque activation du projecteur.
che l'image via la carte optionnelle (vendue séparément) insérée dans le SLOT.

Sélection d'une couleur ou d'un logo pour le papier peint [PAPIER PEINT]

Utiliser cette fonction pour afficher l'écran bleu/noir ou le logo lorsque aucun signal n'est disponible. Le papier peint par défaut est [BLEU].

R	EMARQUE :
•	Pour modifier l'image affichée comme logo, voir page 159.

[VERSION EDID]

Passez sur la VERSION EDID pour les bornes HDMI 1 IN et HDMI 2 IN.

MODE1 Prend en charge le signal général

MODE2 Prend en charge le signal 4K

Sélectionnez ce mode pour l'affichage de l'image en 4K à l'aide d'un périphérique prenant en charge 4K

REMARQUE :

• Si l'image et le son ne peuvent pas être émis dans [MODE2], passez à [MODE1].

[VERSION HDCP]

Passez sur la version HDCP pour les bornes HDMI 1 IN, HDMI 2 IN et HDBaseT IN/Ethernet.

HDCP2.2..... Activation automatique du mode HDCP2.2 et HDCP1.4

HDCP1.4..... Effectuez la transmission forcée avec HDCP1.4

[OPTIONS SOURCE(2)]

ENTREE	REGLAGE OURCE(2) • 0	AFFICH. PTIONS PUI	CONFIG. SSANCE •	INFO. 4/5
LIEN sdi LIEN DP SELECT SI(GNAL SLOT		JE JE	
ENTER SEL	ECT (EXIT):	SORTIR 💠	DEPLAC	◆:DEPLAC AVANCE

[LIEN sdi]

Sélectionnez la méthode d'affichage du signal d'entrée à la borne d'entrée SDI1/SDI2/SDI3/SDI4. Réglez [RAFALE] pour afficher les signaux 4K avec quatre connexions SDI.

UNIQUE	. Régler l'entrée SDI1 et l'entrée SDI2 et l'entrée SDI3 et l'entrée SDI4 en tant que lien simple respectif (un signal d'entrée est affiché comme une image).
RAFALE	. Réglez l'entrée SDI1, l'entrée SDI2, l'entrée SDI3 et l'entrée SDI4 sur le lien quad (les quatre signaux d'entrée sont affichés comme une image). Sélectionnez lorsque le format de transmission est réglé sur Square Division.
QUAD(2SI)	. Réglez l'entrée SDI1, l'entrée SDI2, l'entrée SDI3 et l'entrée SDI4 sur le lien quad (les quatre signaux d'entrée sont affichés comme une image). Sélectionnez lorsque le format de transmission est réglé sur 2 Sample Interleave.
DUAL	. Double affichage avec entrée SDI1 et entrée SDI 2.

REMARQUE :

• Pour afficher les images dans le lien quad, le lien quad (2SI) ou le mode lien dual, sélectionnez l'entrée SDI1.

[LIEN DP]

Sélectionnez la méthode d'affichage de l'entrée de signal sur la borne d'entrée DisplayPort1/DisplayPort2.

DUAL Double affichage avec entrée DisplayPort1 et entrée DisplayPort1.

REMARQUE :

• Pour afficher les images en mode dual lien, sélectionnez l'entrée DisplayPort 1.

[OPTIONS PUISSANCE]

	ENTREE	REGLAGE	AFFICH	I. CON	IFIG.	INFO.
٠	OPTIONS SC)URCE(2) • 0	PTIONS I	PUISSANCE	E 🖌 👘	4/5
	MODE VEILL DEMARRAGE SELEC. MISE MARCHE AU MINUT. DES SLOT ALIME	E DIRECT E EN MARCHE TO DES ACTIVATION ENTATION		DRMAL ESACT. ESACT. ESACT. ESACT.		
	ENTER SELE		SORTIR	≜:DEPL A	C esD	EPLAC
			VORTIN		AVA	NCE

[MODE VEILLE]

Sélectionnez le paramètre de veille après avoir éteint l'alimentation de l'unité.

- NORMAL..... Transite automatiquement l'état de veille et contrôle la consommation d'énergie en fonction du réglage du projecteur et de l'état de l'appareil connecté. (→ page 163)
- VEILLE...... Maintenez l'état de veille. La puissance de consommation devient supérieure au réglage de NORMAL. Sélectionnez cette option lorsqu'un périphérique de transmission compatible HDBaseT disponible dans le commerce est toujours connecté au port HDBaseT pour utilisation.

ASTUCE :

- Le réglage [MODE VEILLE] n'est pas modifié par [RESET].
- La consommation d'énergie en MODE VEILLE est exclue du calcul de l'économie de carbone.

Activation du démarrage direct [DEMARRAGE DIRECT]

Active le projecteur automatiquement lorsque le câble d'alimentation est branché dans une prise électrique active. Il n'est alors plus nécessaire de toujours utiliser la touche POWER de la télécommande ou du projecteur.

Allumer le projecteur en détectant le signal d'entrée [SELEC. MISE EN MARCHE]

En mode veille, le projecteur détecte automatiquement et projette les entrées de signal en synchronisation des bornes sélectionnées par cette fonction.

DÉSACT. La fonction SELEC. MISE EN MARCHE devient inactive.

HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, HDBaseT, SDI1, SDI2, SDI3, SDI4, SLOT

..... Lorsque le projecteur détecte le signal d'entrée de l'ordinateur à partir de la borne sélectionnée, il est automatiquement mis sur ACTIVÉ et projette l'écran de l'ordinateur.

REMARQUE :

- Si vous souhaitez activer cette fonction de SELEC. MISE EN MARCHE après avoir mis le projecteur sur DÉSACT., interrompez le signal des bornes d'entrée ou retirez le câble d'ordinateur du projecteur et attendez pendant plus de 3 secondes, puis entrez le signal à partir de la borne sélectionnée.
- Le port HDBaseT, la borne IN de SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 et SLOT ne peuvent être utilisés que lorsque l'appareil est en mode veille. (→ page 163)

Activation de la gestion d'alimentation [MARCHE AUTO DÉS]

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez activer la fonction de mise en arrêt automatique du projecteur (au moment sélectionné : 0:05, 0:10, 0:15, 0:20, 0:30, 1:00) s'il n'y a pas de signal reçu par une entrée ou si aucune opération n'est effectuée.

Utilisation de la minuterie de désactivation [MINUT. DÉSACTIVATION]

- 1. Sélectionner le temps souhaité entre 30 minutes et 16 heures : DÉSACT., 0:30, 1:00, 2:00, 4:00, 8:00, 12:00, 16:00.
- 2. Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande.
- 3. Le temps restant commence à compter à rebours et il est affiché au bas du menu à l'écran.
- 4. Le projecteur s'éteint lorsque le compte à rebours est terminé.

REMARQUE :

- Pour annuler la durée préréglée, sélectionner [DÉSACT.] pour la durée préréglée ou mettre hors tension.
- Lorsque le temps restant atteint 3 minutes avant l'extinction du projecteur, le message [LE PROJECTEUR VA S'ÉTEINDRE DANS MOINS DE 3 MINUTES.] s'affiche en bas de l'écran.

Réglage pour une carte optionnelle [SLOT ALIMENTATION]

Lors de l'utilisation de la carte optionnelle installée dans le slot, réglez les options suivantes.

PROJECT. ALLUME Cette caractéristique allumera ou éteindra l'alimentation à la carte optionnelle.

DÉSACT.: Coupez de force l'alimentation de la carte optionnelle installée dans le slot.

ACTIVÉ : Allumez l'alimentation de la carte optionnelle installée dans le slot.

PPOJECT. EN VEILLE

DESACTIVER : Sélectionnez cette option pour désactiver la carte optionnelle dans le projecteur en veille.

ACTIVER : Sélectionnez cette option pour activer la carte optionnelle dans le projecteur en veille.

Retour au réglage par défaut [RESET]

La fonction RESET vous permet de revenir aux préréglages d'usine pour les réglages et ajustements de l'une ou de la totalité des sources, à l'exception des suivantes :

	ENTREE	REGLAGE	AFFICH	CONFIG	INFO.
•	RESET 🕨				5/5
	SIGNAL AO TOUTES L TOUTES L	TUEL ES DONNEES ES DONNEES	(LISTE EI	NTREES INCL	USES)
	ENTER :SELE	CT EXIT :	SORTIR	‡:DEPLAC	DEPLAC
					AVANCE

[SIGNAL ACTUEL]

Réinitialise les ajustements du signal actuel aux niveaux préréglés en usine. Les options qui peuvent être réinitialisées sont : [PRÉRÉGLAGE], [CONTRASTE], [LUMINOSITÉ], [COULEUR], [TEINTE], [NETTETÉ], [ASPECT (RATIO)], [HORIZONTAL], [VERTICAL], [HORLOGE], [PHASE] et [SURBALAYAGE].

[TOUTES LES DONNEES]

Réinitialise les ajustements et réglages de tous les signaux aux préréglages d'origine.

Tous les éléments peuvent être réinitialisés, **SAUF** [LIŠTE D'ENTRÉE], [CORREC. GEOMÉTRIQUE], [FUSION DES BORDS], [RÉGLAGE DE L'IMAGE], [MULTI ECRANS], [LANGUE], [TYPE D'ECRAN], [MODE VENTILATEUR], [REF. BALANCE DES BLANCS], [REF MÉMOIRE OBJECT.], [MODE ADMINISTRATEUR], [PARAM. DATE ET HEURE], [VER. PANNEAU COMMANDE], [SÉCURITÉ], [VITESSE DE TRANSMISSION], [CONTRÔLE ID], [PARAMÈTRES RÉSEAU], [PAPIER PEINT], [VERSION EDID], [VERSION HDCP], [LIEN sdi], [LIEN DP], [MINUT. DÉSACTIVATION], [HEURES D'UTILIS. LUM].

[TOUTES LES DONNÉES (LISTE ENTRÉES INCLUSES)]

Réinitialise les ajustements et réglages de tous les signaux, y compris la [LISTE D'ENTRÉE], aux préréglages d'usine sauf pour [CORREC. GEOMÉTRIQUE], [FUSION DES BORDS], [RÉGLAGE DE L'IMAGE], [MULTI ECRANS], [LANGUE], [TYPE D'ECRAN], [MODE VENTILATEUR], [REF. BALANCE DES BLANCS], [REF MEMOIRE OBJECT.], [MODE ADMINISTRATEUR], [PARAM. DATE ET HEURE], [VER. PANNEAU COMMANDE], [SÉCURITÉ], [VITESSE DE TRANSMISSION], [CONTRÔLE ID], [PARAMÈTRES RÉSEAU], [PAPIER PEINT], [VERSION EDID], [VERSION HDCP], [LIEN sdi], [LIEN DP], [MINUT. DÉSACTIVATION], [HEURES D'UTILIS. LUM]. Supprime aussi tous les signaux [LISTE D'ENTRÉE] et fait revenir aux paramètres d'usine.

REMARQUE :

• Les signaux verrouillés dans la liste d'entrée ne peuvent être réinitialisés.

O Descriptions & Fonctions du menu [INFO.]

Affiche l'état du signal actuel et l'utilisation du module d'éclairage. Il y a dix pages concernant cette option. Les informations fournies sont les suivantes :

ASTUCE :

• Lorsque vous appuyez sur la touche HELP de la télécommande, les rubriques du menu [INFO.] sont affichées.

[TEMPS D'UTILISATION]



[HEURES D'UTILIS. LUM] (H) [ÉCO TOTALE DE CARB] (kg-CO2)

• [ÉCO TOTALE DE CARB.]

Permet d'afficher les estimations de réduction d'émissions de carbone, en kg. Le facteur d'émission de carbone utilisé pour les calculs est basé sur les valeurs de l'OCDE (édition 2008). (→ page 42)

[SOURCE(1)]

	ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONFIG.	INFO,			
۹.	TEMPS D'UT	ILISATION •	SOURCE(1) • SOURCE(2) 🕨 🤇 1/3	D		
	BORNE D'EN RESOLUTIO FREQUENCE FREQUENCE POLARITE S TYPE DE NU NOM DE LA ENTREE N°.	ITREE N HORIZONTAL VERTICALE YNCHRO. JMERISATION SOURCE	HDM 102 62.1 H:(NON 102 1	111 4x768 i8[kHz] 3[Hz] -) V:(-) I-ENTRELACI 4x768	Ξ			
	ENTER SORT	IR EXIT :	SORTIR	DEPLAC	IDEPLAC			
	O HDMI1				AVANCE			
_								

BORNE D'ENTREE FRÉQUENCE HORIZONTALE POLARITÉ SYNCHRO. NOM DE LA SOURCE RÉSOLUTION FRÉQUENCE VERTICALE TYPE DE NUMÉRISATION ENTRÉE N°.
[SOURCE(2)]

	ENTREE	REGLAGE	AFFICH	. CONF	G.	NFO.
•	TEMPS D'UT	TILISATION	SOURCE((1) • SOURC	E(2) 🕨	(1/3)
	TYPE DE SI PROFONDEL NIVEAU VID FORMAT 3E	GNAL JR DE BIT EO)	RG 6[PL P <i>A</i>	B bits] EIN QUET D'IMA	GE	
	ENTER SOR	TIR EXIT	SORTIR	‡:DEPLAC	.DE	PLAC
					AVAN	CE

TYPE DE SIGNAL NIVEAU VIDÉO

PROFONDEUR DE BIT

[RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ]

	ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONFI	G. INF	0.
•	RESEAU LOO	AL CABLE •	VERSION	AUTRES 🕨		2/3
	ADRESSE IP MASQUE SU PASSERELLI ADRESSE M. DNS	BNET E AC	192 254 192 00- 00-	2.168.0.10 5.255.255.0 2.168.0.1 -00-00-00- -00-00-00-	00-00 00-00	
	ENTER SORT	IR EXIT:	SORTIR	*:DEPLAC		AC
	D HDMI1				AVANCE	
		-				

ADRESSE IP PASSERELLE DNS MASQUE SUBNET ADRESSE MAC

[VERSION]

ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONF	IG. INFO.	
 RESEAU LOC 	AL CABLE •	VERSION	🛚 AUTRES 🕨	<u> </u>	/3)
FIRMWARE		1.0	0		
DATA		1.0	0		
FIRMWARE2		1.0	0		
ENTER SORT	IR EXIT	SORTIR	\$:DEPLAC	•:DEPLAC	2
				AVANCE	

FIRMWARE FIRMWARE2 DATA

[AUTRES]

	ENTREE	REGLA	GE	AFFICH.	. 0	CONFIG.	INF	⁻ O,
•	RESEAU LOO	CAL CA	BLE • VE	ERSION	AUTF	RES 🕨	_ (2/3
	DATE HEUR NOM DU PR MODEL NO. SERIAL NUM	E OJECTI /IBER	EUR	01, PJ·	/01/20 -01234	16 VEN 156789	00:00	
	ENTER SOR	TIR	EXIT	ORTIR	\$:DEP	LAC	•:DEPL	AC
							AVANCE	

DATE HEURE MODEL NO. NOM DU PROJECTEUR SERIAL NUMBER

[HDBaseT]

ENTREE	REGLAGE	AFFICH.	CONFIG.	INFO,
 HDBaseT 	•			3/3
QUALITE MODE D' STATUT STATUT	: DU SIGNAL OPERATION DE LIAISON HDMI	NOR HDB HDB PAS	MAL aseT aseT DE HDMI	
ENTER :S		SORTIR	DEPLAC	•:DEPLAC
	vii1		1	VANCE

QUALITÉ DU SIGNAL STATUT DE LIAISON MODE D'OPÉRATION STATUT HDMI

6. Installation et connexions

Montage d'un objectif (vendu séparément)

Ce projecteur peut être utilisé avec 8 types d'objectifs optionnels (vendus séparément). Cette description concerne l'objectif NP18ZL-4K (zoom standard). Le montage d'autres objectifs se fait de la même façon. Voir page 153 pour les options de l'objectif.

Important :

 Pour l'utilisation des objectifs optionnels suivants, veillez à poursuivre [ETALONN. OBJECTIF] après avoir remplacé l'objectif. (→ page 17, 110)

Les objectifs suivants ont besoin d'étalonnage: NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K, NP31ZL-4K

(1) Coupez l'alimentation et attendez que le ventilateur s'arrête, (2) arrêtez l'interrupteur de l'alimentation principale,
 (3) déconnectez le cordon d'alimentation et attendez que le ventilateur redémarre avant de monter ou de déplacer l'objectif. Ne pas respecter cette précaution peut provoquer une blessure aux yeux, une électrocution ou des brûlures.

REMARQUE :

- Le projecteur et les objectifs sont constitués d'éléments de précision. Ne les soumettez pas à des chocs ou des forces excessives.
- Retirez l'objectif vendu séparément lorsque vous déplacez le projecteur. Dans le cas contraire, l'objectif pourrait être sujet à des chocs pendant le déplacement du projecteur, endommageant l'objectif et le mécanisme de déplacement d'objectif.
- Lors du retrait de l'objectif du projecteur, remettez l'objectif à sa position d'origine avant de mettre l'appareil sous tension. Le nonrespect de ces précautions peut empêcher le montage ou le démontage de l'objectif à cause d'un espace étroit entre le projecteur et l'objectif.
- Ne touchez jamais la surface de l'objectif lorsque le projecteur est en fonction.
- Soyez prudent afin de ne pas salir, graisser ou rayer la surface de l'objectif.
- Effectuez ces opérations sur une surface plane, recouverte d'un tissu, etc. afin d'éviter que l'objectif soit rayé.
- Si vous laissez l'objectif démonté du projecteur pendant de longues périodes, mettez le couvercle sur le projecteur pour éviter que la poussière ne pénètre à l'intérieur. Si l'objectif reste séparé du projecteur pendant de longues périodes, de la poussière risque de pénétrer dans l'unité optique et d'endommager l'objectif, causant une détérioration de l'image projetée.
- Des objectifs autres que ceux spécifiés dans ce manuel ne peuvent être montés sur ce projecteur.

Montage de l'objectif

1. Retirez le cache-objectif du projecteur.

Poussez la languette en haut à gauche vers l'extérieur et tirez le bouton au centre du cache.

2. Retirez les caches-objectif à l'arrière de l'objectif.

• L'objectif NP18ZL-4K est utilisé comme un exemple. REMARQUE :

• Veillez à retirer le cache-objectif du côté arrière de l'appareil. Si l'objectif avec le cache-objectif est installé sur le projecteur, il risque de provoquer un dysfonctionnement.

3. Maintenez l'objectif en alignant la flèche portant l'étiquette vers le haut de l'appareil et insérez-le dans le projecteur.

Insérez lentement l'objectif jusqu'au bout, en conservant la fente de positionnement au même angle.



6. Installation et connexions

4. Tournez l'objectif dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

L'objectif est à présent attaché au projecteur.



ASTUCE :

 Montage de la vis de protection contre le vol Fixez la vis de protection contre le vol de l'objectif incluse avec le projecteur au bas du projecteur de sorte que l'objectif ne puisse pas être retiré facilement.

Retrait de l'objectif

Avant le retrait de l'objectif:

- 1. Allumez le projecteur et affichez une image. (\rightarrow page 16)
- 2. Appuyez et maintenez le bouton SHIFT/HOME pendant plus de 2 secondes. La position de l'objectif retournera sur la position initiale.
- 3. Eteignez le commutateur principal d'alimentation, puis débranchez le cordon d'alimentation.
- 4. Patientez jusqu'à ce que le boîtier du projecteur soit suffisamment refroidi pour être manipulé.
- 1. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'objectif sur le panneau avant du projecteur, tournez l'objectif dans le sens antihoraire.

L'objectif se détache.

REMARQUE :

 Si l'objectif ne peut pas être retiré alors que le bouton de déverrouillage d'objectif est enfoncé, vérifiez si la vis de protection contre le vol de l'objectif est montée.



- 2. Après avoir retiré lentement l'objectif du projecteur, relâchez le bouton de déverrouillage d'objectif.
 - Après avoir retiré l'objectif, mettez les caches-objectif (avant et arrière) inclus avec l'objectif avant de le ranger.
 - Si l'objectif va être monté sur le projecteur, montez le cache-objectif inclus avec le projecteur.



O Connexion à d'autres appareils

Voir ci-dessous l'exemple de connexions à des équipements externes. Les câbles de connexion ne sont pas inclus avec cette unité. Utilisez les câbles appropriés pour les connexions.

Pour HDMI, DisplayPort, BNC et RÉSEAU, veuillez utiliser un câble blindé. L'utilisation d'autres câbles peut provoquer des interférences avec la réception radio et télévision.



1) Câble HDMI (non fourni)

- Utilisez un câble High Speed HDMI® certifié ou un câble High Speed HDMI® avec Ethernet.
- Lorsque vous connectez le connecteur HDMI 1 IN ou HDMI 2 IN du projecteur au lecteur Blu-ray, le niveau vidéo du projecteur peut être réglé en fonction du niveau vidéo du lecteur Blu-ray. Dans le menu, sélectionnez [REGLAGE]
 → [VIDEO] → [NIVEAU VIDÉO] et réalisez les réglages nécessaires.

2 Câble DisplayPort (non fourni)

• Utilisez un câble certifié DisplayPort.



3 Câble BNC (non fourni)

- Utilisez des câbles 5C-FB ou supérieur (5C-FB, 7C-FB, etc.) ou Belden 1694A ou supérieur. De plus, ne pas utiliser de longueur de câble supérieure à 100 m.
- La longueur de câble utilisable peut être différente, en fonction du signal.

④ Câble LAN (non fourni)

- Veuillez utiliser un câble blindé à paires torsadées (STP) de catégorie 5e ou supérieure pour le câble LAN (vendu dans le commerce).
- Le port HDBaseT IN/Ethernet du projecteur prend en charge les signaux HDMI (HDCP) de dispositifs de transmission, les signaux de contrôle de dispositifs externes (série, réseau local) et les signaux de la télécommande (commande IR).
- La distance de transmission maximale au-dessus du câble LAN est de 100 m. (la distance maximale est de 70 m pour un signal 4 K)
- Veuillez ne pas utiliser d'autres équipements de transmission entre le projecteur et l'équipement de transmission. La qualité d'image peut être diminuée par conséquent.
- Ce projecteur n'est pas assuré de fonctionner avec tous les dispositifs de transmission HDBaseT vendus dans le commerce.

Après activation de l'alimentation de l'unité, sélectionnez l'entrée en fonction de la borne de connexion.

Connecteur d'entrée	Bouton du boîtier du projecteur	Bouton de la télécom- mande	REMARQUE :
HDMI1/2 IN	HDMI 1/2	HDMI	Bascule entre HDMI1 et HDMI2 à chaque pres- sion.
DisplayPort 1/2 IN	DisplayPort 1/2	DisplayPort	Bascule entre DisplayPort1 et DisplayPort2 à chaque pression.
SDI 1/2/3/4 IN	SDI	AUX	Bascule entre SDI1, SDI2, SDI3 et SDI4 à chaque pression.
HDBaseT	HDBaseT/SLOT	NETWORK	Chaque fois que vous appuyez sur le bouton du boîtier du projecteur, le mode bascule entre HDBaseT et SLOT.

O Projection portrait (orientation verticale)

Ce projecteur peut être installé verticalement afin d'afficher des images de l'ordinateur en orientation portrait.

La position d'affichage du menu peut être déplacée en appuyant sur [CONFIG.] \rightarrow [MENU(2)] \rightarrow [MENU ANGLE].



A Précautions pendant l'installation

- Veuillez ne pas installer le projecteur seul à la verticale sur le sol ou la table. Sinon, le projecteur risque de tomber et de provoquer des blessures, des dommages ou des dysfonctionnements.
- Un support pour supporter le projecteur doit être fait dans ce but afin de maintenir le débit d'air d'admission fermement et de façon préventive en cas de chute. Le support doit être conçu de telle manière que le centre de gravité du projecteur se trouve bien à l'intérieur des jambes du socle. Sinon, le projecteur risque de tomber et de provoquer des blessures, des dommages et des dysfonctionnements.
- Si le projecteur est installé avec le ventilateur d'entrée orienté vers le bas, la durée de vie de la pièce optique peut être raccourcie.

Conditions de conception et fabrication pour le socle

Veuillez laisser à un prestataire de services d'installation (service payant) la conception et la fabrication du support personnalisé à utiliser pour la projection portrait. Veuillez vous assurer que la conception est conforme aux conditions suivantes :

- Il y a 3 trous d'aération en bas du projecteur. Ces orifices ne doivent pas être obstrués.
- Utilisez les 6 trous de vis à l'arrière du projecteur pour le fixer au support.

Dimension centrale du trou de vis : 300×300 (pas = 150) mm

Dimension du trou de vis sur le projecteur : M4 avec une profondeur maximale de 16 mm

4 des pieds peuvent être dévissés et retirés.

- Mécanisme d'ajustement horizontal (par exemple, des boulons et des écrous en 4 emplacements)
- Veuillez concevoir le support de sorte qu'il ne bascule pas facilement.

Schémas de référence

* Le schéma montrant les exigences dimensionnelles n'est pas un schéma de conception réelle du support. (Unité : mm)



4 Projecteurs superposés

La luminosité de l'image projetée peut doubler en empilant plus de deux projecteurs sans support extérieur. Ceci est appelé « Projection superposée ».

2 projecteurs peuvent être empilés en haut l'un sur l'autre pour une configuration «Empilage».



ATTENTION :

- Au moins deux personnes sont nécessaires pour le transport du projecteur. Dans le cas contraire, le projecteur pourrait tomber, provoquant des blessures.
- Saisissez les poignées pour déplacer le projecteur.

REMARQUE :

- Les projecteurs avec des numéros de modèles différents ne peuvent pas être empilés.
- Des objectifs optionnels possédant le même numéro de modèle doivent être utilisés pour la projection par empilage. • Concernant les projecteurs superposés, fixez les quatre supports d'empilement fournis en haut du projecteur inférieur. (→ page
- suivante)
- Il n'est pas compatible avec la précision de superposition de projecteurs à piles. Des images précises, tels des petits textes et des graphiques détaillés ne peuvent pas être clairement lus ou vus.
- Utilisez un amplificateur de distribution disponible dans le commerce à la fois sur la carte principale (supérieur) et le projecteur secondaire (inférieur) pour distribuer le signal des deux sorties des deux projecteurs.
- Remarques concernant la superposition
 - Demandez de l'aide à une tierce personne lors de l'installation et de l'ajustement des projecteurs.
 - Installez les projecteurs dans un endroit ou dans une structure suffisamment solide pour supporter le poids combiné de deux projecteurs. Le projecteur indépendant avec un objectif pèse approximativement 34 kg/75 lbs.
 - Pour empêcher que les projecteurs chutent, attachez-les afin qu'ils résistent aux tremblements de terre.
 - La double superposition peut provoquer une hausse de la température de la pièce. Aérez correctement la pièce.
 - N'essayez pas d'empiler les projecteurs au plafond. La gravité de l'empilage ne peut pas être effectuée au plafond.
 - Chauffez les projecteurs pendant une heure avant d'obtenir la projection désirée.
 - Assurez-vous que la position du projecteur supérieur ne dépasse pas ses spécifications. Lors du réglage des deux projecteurs, la gamme de la hauteur réglée pour les pieds inclinables du projecteur du haut est ajoutée à la gamme ajustable totale.
 - Réglez les projecteurs afin que l'image projetée présente le moins de distorsions géométriques possibles. La distorsion géométrique de l'objectif est différente entre large (+) et le téléobjectif (–) pour zoom.
 - Réglez le changement de l'objectif horizontal au centre de l'objectif.

Fixation des supports de superposition

Fixez les trois supports d'empilement à trois emplacements sur le haut du projecteur inférieur.

Préparation :

Les outils nécessaires sont un tournevis cruciforme (tête en forme de plus) et quatre supports d'empilement fournis avec le projecteur.

Desserrez le pied inclinable (quatre emplacements) du projecteur.

1. Retirez les couvercles de caoutchouc et les vis aux quatre emplacements.



(1) Utilisez une pincette ou vos ongles pour pincer et enlever le bouchon en caoutchouc.





2. Fixez les trois supports d'empilement à quatre emplacements.

(1) Placez un support de superposition dans un trou carré.

(2) Utilisez la vis retirée à l'étape 1 pour fixer le support de superposition dans le trou carré.

(3) Placez le capuchon en caoutchouc retiré à l'étape 1 précédente dans le trou carré.

• Tirez d'un coup sec sur les deux languettes du couvercle de caoutchouc dans les fentes des deux côtés dans le trou carré.



3. Placez un autre projecteur sur le premier projecteur.

Placez chaque pied inclinable du projecteur supérieur sur les supports d'empilement (quatre emplacements).

• Chaque pied d'inclinaison possède un caoutchouc. Placez chaque pied en caoutchouc inclinable sur les supports d'empilement (quatre emplacements).





7. Entretien

Nettoyage de l'objectif

- Éteindre le projecteur avant d'effectuer le nettoyage.
- Utilisez un souffleur ou un papier pour objectif afin de nettoyer l'objectif et veillez à ne pas rayer ou détériorer l'objectif.

- Veuillez ne pas utiliser de spray contenant un gaz inflammable pour retirer la poussière de l'objectif, etc. Cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait provoquer de graves dommages oculaires.



Ø Nettoyage du boîtier

Éteignez le projecteur, puis débranchez-le du secteur avant tout nettoyage.

- Utilisez un chiffon doux pour enlever la poussière sur le boîtier.
 Utilisez un détergent neutre en cas de souillure avancée.
- N'utilisez jamais de détergents ou de solvants agressifs, comme de l'alcool ou du dissolvant.
- Lorsque vous nettoyez les fentes de ventilation ou le haut-parleur avec un aspirateur, n'enfoncez pas la brosse de l'aspirateur à l'intérieur des fentes du boîtier.



Aspirez la poussière des fentes de ventilation.

- Une mauvaise ventilation causée par une accumulation de poussière dans les ouvertures d'aération (également en bas du projecteur) peut provoquer une surchauffe et des problèmes de fonctionnement. Ces zones doivent être nettoyées régulièrement.
- · Veillez à ne pas rayer ou frapper le boîtier avec vos doigts ou des objets durs
- Contactez votre revendeur pour nettoyer l'intérieur du projecteur.

REMARQUE :

 N'appliquez pas d'agent volatile tel qu'un insecticide sur le boîtier, l'objectif ou l'écran. Ne laissez pas le boîtier en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle. La finition de la surface pourrait se détériorer ou le revêtement se décoller.

8. Annexe

Distance de projection et taille de l'écran

Ce projecteur peut être utilisé avec 8 types d'objectifs optionnels (vendus séparément). Référez-vous aux informations de cette page et utilisez un objectif qui convient pour l'installation (taille d'écran et distance de projection). Les instructions sur le montage d'objectif se trouvent à la page 133.

Types d'objectifs et distance de projection

Objectif compatible : NP16FL-4K/NP17ZL-4K/NP18ZL-4K/NP19ZL-4K/NP20ZL-4K/NP21ZL-4K/ NP31ZL-4K

Taille d'écran		Nom du modèle d'objectif							
pouces	NP16FL-4K	NP17ZL-4K	NP18ZL-4K	NP19ZL-4K	NP20ZL-4K	NP21ZL-4K	NP31ZL-4K		
50	32	53 – 77	73 – 97	95 - 159	152 – 232	224 - 356	32 - 40		
70	46	75 – 108	104 – 137	134 – 223	215 - 326	319 - 503	45 - 57		
100	67	109 – 155	150 - 197	192 – 320	310 - 468	460 - 724	65 - 82		
120	80	131 – 187	180 – 237	231 – 385	373 - 563	554 - 871	78 – 98		
150	101	164 – 234	226 - 297	290 - 482	468 - 705	696 - 1 092	98 - 123		
180	121	197 – 281	271 – 357	349 - 579	562 - 847	837 – 1 312	118 – 148		
200	135	219 - 313	302 - 396	388 - 644	625 - 942	932 - 1 459	132 - 165		
250	169	274 – 391	378 – 496	485 - 806	783 – 1 179	1 168 – 1 827	165 - 206		
300	205	330 - 470	454 - 596	583 - 968	941 – 1 416	1 404 – 2 195	199 – 248		

(Unité : m)

(unité : pouce)

Taille d'écran		Nom du modèle d'objectif						
pouces	NP16FL-4K	NP17ZL-4K	NP18ZL-4K	NP19ZL-4K	NP20ZL-4K	NP21ZL-4K	NP31ZL-4K	
50	0,8	1,4 - 1,9	1,9 – 2,5	2,4 - 4,0	3,9 - 5,9	5,7 - 9,0	0,8 - 1,0	
70	1,2	1,9 - 2,7	2,6 - 3,5	3,4 - 5,7	5,5 - 8,3	8,1 - 12,8	1,1 - 1,4	
100	1,7	2,8 - 3,9	3,8 - 5,0	4,9 - 8,1	7,9 – 11,9	11,7 – 18,4	1,7 – 2,1	
120	2,0	3,3 - 4,7	4,6 - 6,0	5,9 - 9,8	9,5 – 14,3	14,1 – 22,1	2,0 – 2,5	
150	2,6	4,2 - 5,9	5,7 – 7,5	7,4 – 12,2	11,9 – 17,9	17,7 – 27,7	2,5 – 3,1	
180	3,1	5,0 - 7,1	6,9 - 9,1	8,9 - 14,7	14,3 – 21,5	21,3 - 33,3	3,0 - 3,8	
200	3,4	5,6 - 7,9	7,7 – 10,1	9,8 - 16,4	15,9 – 23,9	23,7 – 37,1	3,3 - 4,2	
250	4,3	7,0 - 9,9	9,6 - 12,6	12,3 - 20,5	19,9 – 29,9	29,7 - 46,4	4,2 - 5,2	
300	5,2	8,4 - 11,9	11,5 – 15,1	14,8 - 24,6	23,9 - 36,0	35,6 - 55,7	5,0 - 6,3	

ASTUCE :

Calcul de la distance de projection à partir de la taille d'écran

Distance de projection de l'objectif NP16FL-4K (m) = $H \times 0.76$: 32"/0.8 m (min.) à 205"/5.2 m (max.) Distance de projection de l'objectif NP17ZL-4K (m) = $H \times 1.24$ à $H \times 1.78$: 53"/1.4 m (min.) à 470"/11.9 m (max.) Distance de projection de l'objectif NP18ZL-4K (m) = $H \times 1.71$ à $H \times 2.25$: 73"/1.9 m (min.) à 596"/15.1 m (max.) Distance de projection de l'objectif NP19ZL-4K (m) = $H \times 2.20$ à $H \times 3.67$: 95"/2.4 m (min.) à 968"/24.6 m (max.) Distance de projection de l'objectif NP19ZL-4K (m) = $H \times 3.54$ à $H \times 5.36$: 152"/3.9 m (min.) à 1416"/36.0 m (max.) Distance de projection de l'objectif NP21ZL-4K (m) = $H \times 5.25$ à $H \times 8.28$: 224"/5.7 m (min.) à 2195"/55.7 m (max.) Distance de projection de l'objectif NP31ZL-4K (m) = $H \times 0.74$ à $H \times 0.93$: 32"/0.8 m (min.) à 248"/6.3 m (max.) «H» (Horizontal) se réfère à la largeur de l'écran.

* Les chiffres diffèrent de quelques % des tableaux puisque le calcul est approximatif.

Ex. : Distance de projection lors de la projection sur un écran de 100" en utilisant l'objectif NP18ZL-4K :

Selon le tableau de « Taille d'écran (pour référence) » (\rightarrow page 145), H (largeur d'écran) = 87,1"/221,3 cm (environ 2,21 m).

La distance de projection est de 87,1"/2,21 m × 1,71 à 87,1"/2,21 m × 2,25 = 149"/3,8 m à 196"/5,0 m (à cause du zoom de l'objectif).

Étendue de projection pour les différents objectifs



Objectif compatible : NP39ML-4K

			(uni	ité : pouce)
Taille d'écran (pouces)	Distance de projec- tion L1	L2	H1	H2
100	33	-0,4	80	30
120	39	6	94	35
150	48	15	116	43
200	63	30	153	55
250	78	45	190	68
300	93	60	227	80
350	109	75	264	92

(Unité : m)

Taille d'écran (pouces)	Distance de projec- tion L1	L2	H1	H2
100	0,83	-0,01	2,02	0,77
120	0,99	0,15	2,40	0,90
150	1,22	0,38	2,96	1,09
200	1,60	0,76	3,90	1,40
250	1,99	1,15	4,83	1,72
300	2,37	1,53	5,77	2,03
350	2,76	1,92	6,71	2,35

ASTUCE :

Calcul de la distance de projection à partir de la taille d'écran Distance de projection de l'objectif NP39ML-4K (m) = $H \times 0.38$: 33"/0.8 m (min.) à 109"/2.8 m (max.)

«H» (Horizontal) se réfère à la largeur de l'écran.

* Les chiffres diffèrent de quelques % des tableaux puisque le calcul est approximatif.



Surface basse du projecteur (Dans la condition, le pied d'inclinaison n'est pas allongé)

Tableaux des tailles et dimensions d'écrans



Taille (pouces)	Largeur	d'écran	Hauteur	d'écran	
	(pouces)	(cm)	(pouces)	(cm)	
40	34,8	88,5	19,6	49,9	
50	43,5	110,6	24,5	62,3	
60	61,0	154,9	34,4	87,3	
90	78,4	199,2	44,2	112,2	
100	87,1	221,3	49,1	124,7	
120	104,6	265,6	58,9	149,6	
150	130,7	331,9	73,6	187,0	
180	156,8	398,3	88,3	224,4	
200	174,3	442,6	98,2	249,4	
220	191,7	486,8	108,0	274,3	
250	217,8	553,2	122,7	311,7	
280	243,9	619,6	137,4	349,1	
300	261,4	663,9	147,2	374,0	
320	278,8	708,1	157,1	399,0	
350	304,9	774,5	171,8	436,4	
400	348,5	885,2	196,3	498,7	
450	392,0	995,8	220,9	561,1	
500	435,6	1 106,5	245,4	623,4	

Gamme de déplacement de l'objectif

Le projecteur est équipé d'une fonction de déplacement de l'objectif pour l'ajustement de la position de l'image projetée qui se commande en utilisant les boutons LENS SHIFT (\rightarrow page 23). Le déplacement de l'objectif peut être ajusté dans la plage des valeurs ci-dessous.

REMARQUE :

 Veuillez ne pas utiliser la fonction de déplacement de l'objectif pendant la projection d'images portrait. Veuillez l'utiliser avec l'objectif au centre lorsque l'un des objectifs, NP16FL-4K, NP17ZL-4K, NP18ZL-4K, NP19ZL-4K, NP20ZL-4K, NP21ZL-4K ou NP31ZL-4K est fixé. Pour l'utilisation de l'objectif NP39ML-4K, sélectionnez [TYPE] pour [POSITION OBJECTIF] dans [INSTALLATION(2)] dans [CONFIG.] sur le menu à l'écran pour déplacer l'objectif à la position appropriée.

Légende : V « Vertical » fait référence à la hauteur de l'écran et H « Horizontal » fait référence à la largeur de l'écran. La gamme de déplacement de l'objectif est exprimée respectivement par rapport à la hauteur et à la largeur.



* La gamme de déplacement de l'objectif est la même pour l'installation du plafond.

(Exemple) Lors de l'utilisation de la projection sur un écran de 150"

Selon le « Tableau des tailles et dimensions d'écrans » (\rightarrow page 145), H = 130,7"/331,9 cm, V = 73,6"/187,0 cm.

Gamme de réglage dans le sens vertical : l'image projetée peut être déplacée vers le haut $0.5 \times 73.6"/187.0$ cm $\approx 36.8"/93.5$ cm, approximativement $0.3 \times 73.6"/187.0$ cm $\approx 22.1"/56.1$ cm vers le bas (lorsque l'objectif est à sa position centrale).

Gamme de réglage dans le sens horizontal : l'image projetée peut être déplacée vers la gauche $0,1 \times 130,7$ "/331,9 cm $\approx 13,1$ "/33,2 cm, vers la droite $0,2 \times 130,7$ "/331,9 cm $\approx 26,1$ "/66,4 cm approximativement.

* Les chiffres diffèrent de quelques % puisque le calcul est approximatif.

Ø Montage du carter de sécurité (vendu séparément)

Avant de monter ou de retirer la carte optionnelle, assurez-vous de bien éteindre le projecteur, attendez que le ventilateur s'arrête et coupez l'alimentation du commutateur principal.

Outil requis : Tournevis cruciforme (tête en forme de plus)

1. Eteignez le commutateur principal d'alimentation du projecteur.





Retirez les deux vis et le cache SLOT. REMARQUE :

2. Desserrez les deux vis sur le cache SLOT des bornes.

• Gardez les deux vis et le cache-connecteur.

3. Insérez la carte optionnelle dans la fente.

Assurez-vous que les fiches sont complètement insérées dans la fente dans la bonne position.

Une mauvaise orientation peut entraîner une communication inexistante entre la carte optionnelle et le projecteur.

- 4. Serrez les deux vis des deux côtés de la fente.
 - Assurez-vous de bien serrer les vis.

Ceci termine la procédure d'installation de la carte optionnelle.

Pour sélectionner la carte optionnelle en tant que source, sélectionnez SLOT en tant qu'entrée.



REMARQUE :

• Le montage de la carte optionnelle peut faire passer le ventilateur en mode veille pour permettre le refroidissement de la batterie en fonction de la carte optionnelle. La vitesse du ventilateur peut également augmenter pour refroidir correctement le projecteur. Ces deux phénomènes sont considérés comme normaux et non comme un dysfonctionnement du projecteur.

O Liste des signaux d'entrée compatibles

HDMI

Signal	Résolution (points)	Ratio d'aspect	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1 024 × 768	4 : 3	60
HD	1 280 × 720	16 : 9	60
	1 280 × 768	15 : 9	60
WXGA	1 280 × 800	16 : 10	60
	1 366 × 768 *1	16 : 9	60
Quad-VGA	1 280 × 960	4:3	60
SXGA	1 280 × 1 024	5:4	60
SXGA+	1 400 × 1 050	4:3	60
WXGA+	1 440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1 600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1 680 × 1 050	16 : 10	60
UXGA	1 600 × 1 200	4:3	60
Full HD	1 920 × 1 080	16 : 9	60
WUXGA	1 920 × 1 200	16 : 10	60 (effacement réduit)
2 K	2 048 × 1 080	17 : 9	60
WQHD	0.500 1.440	10 . 0	60
iMac 27"	2 560 × 1 440	10 : 9	60
WQXGA	2 560 × 1 600	16 : 10	60 (effacement réduit)
4 16	3 840 × 2 160 *2	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30/50/60
4 K	4 096 × 2 160	17 : 9	23,98/24/25/29,97/30/50/60
HDTV (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1 280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1 440 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1 440 × 576	4:3 / 16:9	50

HDBaseT

Signal	Résolution (points)	Ratio d'aspect	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 × 480	4:3	60
SVGA	800 × 600	4:3	60
XGA	1 024 × 768	4:3	60
HD	1 280 × 720	16 : 9	60
	1 280 × 768	15 : 9	60
WXGA	1 280 × 800	16 : 10	60
	1 366 × 768 *1	16 : 9	60
Quad-VGA	1 280 × 960	4:3	60
SXGA	1 280 × 1 024	5:4	60
SXGA+	1 400 × 1 050	4:3	60
WXGA+	1 440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1 600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1 680 × 1 050	16 : 10	60
UXGA	1 600 × 1 200	4:3	60
Full HD	1 920 × 1 080	16 : 9	60
WUXGA	1 920 × 1 200	16 : 10	60 (effacement réduit)
2 K	2 048 × 1 080	17 : 9	60
WQHD	2 E60 × 1 440	16 . 0	60
iMac 27"	2 560 × 1 440	10.9	80
WQXGA	2 560 × 1 600	16 : 10	60 (effacement réduit)
	3 840 × 2 160 *2	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30
4 K	4 096 × 2 160	17 : 9	23,98/24/25/29,97/30
HDTV (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
HDTV (1080i)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1 280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1 440 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1 440 × 576	4:3 / 16:9	50

DisplayPort

Signal	Résolution (points)	Ratio d'aspect	Taux de rafraîchissement (Hz)
VGA	640 × 480	4 : 3	60
SVGA	800 × 600	4 : 3	60
XGA	1 024 × 768	4 : 3	60
HD	1 280 × 720	16 : 9	60
	1 280 × 768	15 : 9	60
WXGA	1 280 × 800	16 : 10	60
	1 366 × 768 *1	16 : 9	60
Quad-VGA	1 280 × 960	4:3	60
SXGA	1 280 × 1 024	5:4	60
SXGA+	1 400 × 1 050	4:3	60
WXGA+	1 440 × 900	16 : 10	60
WXGA++	1 600 × 900	16 : 9	60
WSXGA+	1 680 × 1 050	16 : 10	60
UXGA	1 600 × 1 200	4:3	60
Full HD	1 920 × 1 080	16 : 9	60
WUXGA	1 920 × 1 200	16 : 10	60 (effacement réduit)
2 K	2 048 × 1 080	17 : 9	60
WQHD	2 E60 × 1 440	16 . 0	60
iMac 27"	2 360 X 1 440	10.9	80
WQXGA	2 560 × 1 600	16 : 10	60 (effacement réduit)
4.16	3 840 × 2 160 *2	16 : 9	23,98/24/25/29,97/30/50/60
4 K	4 096 × 2 160	17 : 9	23,98/24/25/29,97/30/50/60
HDTV (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
HDTV (720p)	1 280 × 720	16 : 9	50/60
SDTV (480i/p)	720/1 440 × 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i/p)	720/1 440 × 576	4:3 / 16:9	50

SDI

Signal	Résolution (points)	Ratio d'aspect	Taux de rafraîchissement (Hz)
HD-SDI (1035i)	1 920 × 1 035	16 : 9	60
HD-SDI (1080i)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
HD-SDI (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	24pSF
HD-SDI (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	24/25/30
HD-SDI (720p)	1 280 × 720	16 : 9	24/25/30/50/60
3G-SDI (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
3G-SDI (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	24/25/30
3G-SDI (1080p)	1 920 × 1 080	16 : 9	24pSF
3G-SDI (1080i)	1 920 × 1 080	16 : 9	50/60
Quad SDI	3 840 × 2 160 *2	16 : 9	24/25/30/50/60
Quad SDI	4 096 × 2 160	17 : 9	24/25/30/50/60

*1 Si [AUTO] est sélectionné pour [ASPECT (RATIO)] dans le menu à l'écran, il est possible que le projecteur soit incapable d'afficher ces signaux correctement.

Le réglage d'usine par défaut est [AUTO] pour [ASPECT (RATIO)]. Pour afficher ces signaux, sélectionnez [16:9] pour [ASPECT (RATIO)].

*2 Résolution native

• Les signaux excédant la résolution du projecteur sont gérés avec Advanced AccuBlend.

- Avec Advanced AccuBlend, la taille des caractères et lignes exclues peut être inégale, et les couleurs peuvent être confuses.
- A l'expédition, le projecteur est réglé pour des signaux à fréquences et résolutions d'affichages standards, mais des ajustements peuvent s'avérer nécessaires selon le type d'ordinateur.

4 Caractéristiques techniques

Nom du modèle		PX1005QL-W/PX1005QL-B
Méthode		Monopuce DLP®
Caractéristiques des éléments principaux		
Panneau DMD	Taille	0,66" (ratio d'aspect : 16:9)
	Pixels (*1)	4,150,047 (2 716 points × 1 528 lignes)
Objectifs de projection		Veuillez vous reporter aux spécifications de l'objectif en option (\rightarrow page 153)
Source de lumière		Diode laser
Périphérique optique		Isolement optique par miroir dichroïque, en combinaison avec un prisme
		dichroïque
Résolution d'affichage		8 294 400 (3 840 points x 2 160 lignes)
Émission lumineuse ^(*2) (*3)		10 000 lm
Batio de contraste ^(*2) (tout b	lanc/tout noir)	10 000:1 avec contraste dynamique
Taille de l'écran (Distance de	e projection)	Veuillez vous reporter à « Distance de projection et taille d'écran » (\rightarrow page 143)
Reproduction des couleurs		Processus couleur 10-bit (environ 1.07 milliards de couleurs)
Fréquence de balavage	Horizontal	Numérique : 15 kHz, 24 à 152 kHz, conformément à la norme VESA
Frequence de balayage	Vertical	Numérique : 15 KHZ, 24 à 155 KHZ, conformement à la norme v ESA
	ventical	
Constiana principalas d'aiust	lamont	Tormes VESA
Fonctions principales d'ajust	lement	20011 motorise, mise au point motorisee, deplacement motorise de l'objectil,
		ajustement de l'image, agrandissement de l'image, sourdine (video), mise en
		marche/veille, affichage/selection a l'ecran, etc.
Résolution maximale d'affich	nage (horizontal ×	Numérique : 4 096 × 2 160 (géré avec Advanced AccuBlend)
vertical)		
Bornes entrée/sortie		
HDMI	Entrée vidéo	Connecteur de type HDMI® A × 2
		Couleur profonde (profondeur de couleur) : compatible avec 8/10/12 bits
		Colorimétrie : RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420, REC2020, REC709,
		REC601
		Prend en charge HDCP (*4), 4K et HDR
DisplayPort	Entrée vidéo	DisplayPort × 2
		Débit de données : 5,4 Gbps / 2,7 Gbps / 1,62 Gbps
		Nb de voies : 1 voie/2 voies/4 voies
		Couleur profonde (profondeur de couleur) : compatible avec 8/10/12 bits
		Colorimétrie : RGB, YCbCr444, YCbCr422, REC709, REC601
		Prend en charge HDCP (*4), 4K
Port Ethernet/HDBa-	Entrée vidéo	RJ-45 × 1. 100BASE-TX
seT		Couleur profonde (profondeur de couleur) : compatible avec 8/10/12 bits
		Colorimétrie : BGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420, BT2020, BEC709
		BEC601
		Prend en charge HDCP (*4) 4K
SDI (3G/HD)	Entrée vidéo	BNC × 4
		Signaux d'entrée : SMPTE250M SMPTE202M SMPTE424M
		Colorimótrio : DCB VChCr444 VChCr422
Borno PC control		D Sub 0 brochos v 1
Bort LISB		
Port LAN		DI 45 x 1 Prond on oborgo 10BASE T/100BASE TV
Porte tálá sem mende		
Bome telecommande		Milli prise stereo x i
SLOT	*5)	Pour montage d'options vendues separement
Environnement d utilisation	3)	Temperature de fonctionnement : 41 a 104 °F (5 a 40 °C)
		(Humidite de fonctionnement : 20 à 80% (sans condensation)
		[lemperature de stockage : 14 °F a 140 °F (10 °C a 60 °C)
		Humidité de stockage : 20 à 80% (sans condensation)
		Altitude de tonctionnement : 0 a 3 000 m / 10 000 pieds
Alimentation électrique		110-240 V AC, 50/60 Hz
Consomma- REF. MODE	NORMAL	1181 W (110 - 130 V)/1222 W (200 - 240 V)
tion électrique LUMIERE	ECO1	1002 W (110 - 130 V)/977 W (200 - 240 V)
	ECO2	658 W (110 - 130 V)/646 W (200 - 240 V)
VEILLE	Relier vers le haut	0,88 W (110 - 130 V)/0,92 W (200 - 240 V)
	Relier vers le bas	0,33 W (110 - 130 V)/0,35 W (200 - 240 V)
Courant d'entrée nominal		12.5 A à 5.5 A
Spécification du câble d'alim	entation	15 A ou supérieur ^(*6)

Nom du modèle	PX1005QL-W/PX1005QL-B
Dimensions extérieures	19,7" (largeur) \times 8,3" (hauteur) \times 22,7" (profondeur)/500 (largeur) \times 211 (hauteur)
	× 577 (profondeur) mm (sans inclure les parties saillantes)
	19,7" (largeur) × 8,5" (hauteur) × 23,0" (profondeur)/500 (largeur) × 216 (hauteur)
	× 583 (profondeur) mm (incluant les parties saillantes)
Poids	68,8 lbs/31,2 kg (sans inclure l'objectif)

*1 Plus de 99,99 % de pixels réels.

*2 C'est la grandeur de sortie de la lumière qui résulte du réglage du [REF. MODE LUMIERE] à [NORMAL] et du réglage de [PRE-REGLAGE] à [HTE LUMIN.] lors de l'utilisation de l'objectif NP18ZL-4K (vendus séparément).

La valeur d'émission lumineuse est inférieure lorsque vous réglez le [REF. MODE LUMIERE] sur [ECO1] ou [ECO2]. ([ECO1] : environ 80 %, [ECO2] : environ 50 %). Si un autre mode a été sélectionné comme le mode [PRÉRÉGLAGE], le rendement lumineux risque de diminuer légèrement.

*3 Conformité à la norme ISO21118-2012

*4 Si vous ne parvenez pas à regarder un matériel avec l'entrée HDMI, l'entrée DisplayPort et l'entrée HDBaseT, cela ne signifie pas forcément que le projecteur présente un dysfonctionnement. En raison de l'implémentation de la technologie HDCP, il peut y avoir des cas dans lesquels un certain contenu est protégé par HDCP et peut ne pas s'afficher en raison d'une décision/intention de la communauté HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Vidéo : couleurs profondes, 8/10/12-bit

HDMI : compatible avec HDCP 1.4/2.2

DisplayPort : compatible avec HDCP 1.4

HDBaseT : prend en charge HDCP 1.4/2.2

5* En fonction de l'altitude et de la température, le projecteur passe en mode «MODE ECO forcé».

- *6 Au Royaume-Uni, utilisez un cordon d'alimentation homologué BS avec une fiche moulée ayant un fusible noir (16A) installé pour ce projecteur.
- Les caractéristiques techniques et la conception du produit sont sujets à modification sans préavis.

Pour des informations complémentaires, visiter les sites :

US: https://www.necdisplay.com/

Europe: https://www.nec-display-solutions.com/

International: https://www.nec-display.com/global/index.html

Pour obtenir des informations sur nos accessoires optionnels, veuillez visiter notre site internet ou consulter notre brochure.

Objectif en option (vendu séparément)

NP16FL-4K	Mise au point motorisée
	Rapport de projection 0,76:1, F1,85, f = 11,6 mm
NP17ZL-4K	Mise au point et zoom motorisé
	rapport de projection 1,24 – 1,78:1, F1,85 – 2,50, f = 18,7 – 26,5 mm
NP18ZL-4K	Mise au point et zoom motorisé
	rapport de projection 1,71 – 2,25:1, F1,70 – 1,90, f = 26,0 – 34,0 mm
NP19ZL-4K	Mise au point et zoom motorisé
	rapport de projection 2,20 – 3,67:1, F1,86 – 2,48, f = 32,9 – 54,2 mm
NP20ZL-4K	Mise au point et zoom motorisé
	rapport de projection 3,54 - 5,36:1, F1,85 - 2,41, f = 52,8 - 79,1 mm
NP21ZL-4K	Mise au point et zoom motorisé
	rapport de projection 5,25 - 8,28:1, F1,85 - 2,48, f = 78,5 - 121,9 mm
NP31ZL-4K	Mise au point et zoom motorisé
	rapport de projection 0,74 – 0,93:1, F1,96 – 2,30, f = 11,3 – 14,1 mm
NP39ML-4K	Mise au point motorisée
	Rapport de projection 0,38:1, F2,0, f = 5,64 mm

O Dimensions du boîtier

Unité : mm (pouce)



Ne pas essayer d'installer vous-même le projecteur au plafond.

Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.

De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction. Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

3 Tâches de la broche et noms de signal des principales bornes

Borne HDMI IN 1/2 (Type A)



N° de	Signal	N° de	Signal
broche		broche	
1	Données TMDS 2+	11	Blindage horloge TMDS
2	Blindage données TMDS	12	Horloge TMDS-
	2		
3	Données TMDS 2–	13	CEC
4	Données TMDS 1+	14	Déconnexion
5	Blindage données TMDS	15	SCL
	1		
6	Données TMDS 1–	16	SDA
7	Données TMDS 0+	17	Mise à la terre DDC/CEC
8	Blindage données TMDS	18	Alimentation + 5 V
	0		
9	Données TMDS 0–	19	Détection de connexion à
			chaud
10	Horloge TMDS +		

Borne DisplayPort IN 1/2



N° de	Signal	N° de	Signal
broche		broche	
1	Ligne de lien principale 3-	11	Mise à la terre 0
2	Mise à la terre 3	12	Ligne de lien principale 0+
3	Ligne de lien principale 3+	13	Configuration 1
4	Ligne de lien principale 2-	14	Configuration 2
5	Mise à la terre 2	15	Canal supplémentaire +
6	Ligne de lien principale 2+	16	Mise à la terre 4
7	Ligne de lien principale 1-	17	Canal supplémentaire –
8	Mise à la terre 1	18	Détection de connexion à
			chaud
9	Ligne de lien principale 1+	19	Retour
10	Ligne de lien principale 0-	20	Alimentation + 3,3 V

Port Ethernet/HDBaseT (RJ-45)

1 2 3 4 5 6 7 8	
]

N° de	Signal
broche	
1	TxD+/HDBT0+
2	TxD-/HDBT0-
3	RxD+/HDBT1+
4	Déconnexion/HDBT2+
5	Déconnexion/HDBT2-
6	RxD-/HDBT1-
7	Déconnexion/HDBT3+
8	Déconnexion/HDBT3-

Port USB (Type A)

гſſ	
Щ	-4-3-2-1
٦	

N° de	Signal
broche	
1	V _{BUS}
2	D-
3	D+
4	Mise à la terre

Port PC CONTROL (D-Sub à 9 broches)



N° de	Signal		
broche			
1	Inutilisé		
2	RxD données de réception		
3	TxD données de transmission		
4	Inutilisé		
5	Mise à la terre		
6	Inutilisé		
7	RTS requête de transmission		
8	CTS transmission autorisée		
9	Inutilisé		

À propos de la commande de contrôle ASCII

Cet appareil prend en charge la commande de contrôle ASCII commune pour le contrôle de notre projecteur et écran. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir plus de détails sur la commande. https://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

COMMENT SE CONNECTER AU MOYEN D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE

Il existe deux méthodes pour connecter le projecteur avec un périphérique externe tel qu'un ordinateur.

1. Connexion via le port de série.

Permet de connecter le projecteur à un ordinateur par un câble série (câble droit).

2. Connexion par réseau (réseau local/HDBaseT)

Permet de connecter le projecteur à un ordinateur par un câble de réseau local.

En ce qui concerne le type de câble de réseau local, veuillez vous adresser à votre administrateur réseau.

INTERFACE DE CONNEXION

1. Connexion via le port de série.

Protocole de communication

Élément	Information
Vitesse de transmission en	115200/38400/19200/9600/4800 bps
bauds	
Longueur des données	8 bits
Bit de parité	Pas de parité
Bit d'arrêt	1 bit
Contrôle des flux	Aucun
Procédure de communications	Duplex plein
bauds Longueur des données Bit de parité Bit d'arrêt Contrôle des flux Procédure de communications	8 bits Pas de parité 1 bit Aucun Duplex plein

2. Connexion via le réseau

Protocole de communication (connexion par réseau local)

Élément	Information
Vitesse de transmission	Réglée automatiquement (10/100 Mbits/s)
Norme prise en charge	IEEE802.3 (10BASE-T)
	IEEE802.3u (100BASE-TX, Négociation Auto)

Utilisez le numéro de port TCP 7142 pour l'émission et la réception de la commande.

Protocole de communication (connexion par HDBaseT)

Élément	Information
Vitesse de transmission	100 Mbps
Norme prise en charge	IEEE802.3u (100BASE-TX, Négociation Auto)

Utilisez le numéro de port TCP 7142 pour l'émission et la réception de la commande.

PARAMÈTRES POUR CE PÉRIPHÉRIQUE

Commande d'entrée

Borne d'entrée	Réponse	Paramètre			
HDMI1	hdmi1	hdmi1 ou hdmi			
HDMI2	hdmi2	hdmi2			
DisplayPort1	displayport1	displayport1 ou displayport			
DisplayPort2	displayport2	displayport2			
HDBaseT	hdbaset	hdbaset ou hdbaset1			
SDI1	sdi1	sdi1 ou sdi			
SDI2	sdi2	sdi2			
SDI3	sdi3	sdi3			
SDI4	sdi4	sdi4			
SLOT	slot	slot ou slot1			

Commande d'état

Réponse	État d'erreur				
erreur : température	Erreur de température				
erreur : ventilateur	Problème de ventilateur				
erreur : lumière	Problème de source lumineuse				
erreur : objectif	Problème d'objectif				
erreur : système	Problème de système				

③ Modification du logo d'arrière-plan (Virtual Remote Tool)

Ceci vous permettra d'effectuer certaines opérations, comme la mise en marche ou l'arrêt du projecteur et la sélection du signal par l'intermédiaire du câble de l'ordinateur (VGA), d'un câble série, ou d'une connexion réseau local. Uniquement via une connexion série ou LAN, il sert aussi à envoyer une image au projecteur et à l'enregistrer comme les données logo du projecteur. Après l'avoir enregistré, vous pouvez verrouiller le logo afin qu'il ne change pas.

Fonctions de Commande

Mise en marche/arrêt du projecteur, sélection du signal, gel d'image, sourdine d'image, transfert de Logo vers le projecteur et opérations de commande à distance vers votre PC.

Écran de télécommande virtuelle



Fenêtre de la télécommande

Utilisez ce bouton pour changer le logo papier peint.

U Series : Computer cable (VI)

Barre d'outils

Pour obtenir le logiciel Virtual Remote Tool, consultez notre site Internet et téléchargez-le : https://www.nec-display.com/dl/en/index.html

REMARQUE :

- La fenêtre de la télécommande n'est pas disponible pour modifier le logo papier peint.
 Veuillez vous référer au menu AIDE du Virtual Remote Tool pour des informations sur la barre d'outils.
- Les données de logo (graphiques) pouvant être envoyées vers le projecteur grâce à Virtual Remote Tool sont soumises aux restrictions suivantes :

(uniquement via une connexion série ou LAN)

- Taille du fichier : dans les 512 kilo-octets
- * Taille de l'image : dans la résolution du projecteur
- * Format de fichier : PNG (couleur pleine)
- Les données de logo (image) envoyées grâce à Virtual Remote Tool seront affichées au centre avec une zone environnante en noir.
- Pour insérer le « logo NEC » par défaut dans le logo du papier peint, vous devez l'enregistrer en tant que logo du papier peint en utilisant le fichier image (\Logo\NEC_logo2018_3840x2160.png) inclus sur le CD-ROM NEC Projector fourni.

9 Dépistage des pannes

Cette section facilite la résolution des problèmes pouvant être rencontrés pendant l'installation ou l'utilisation du projecteur.

Caractéristique de chaque indicateur



① Voyant POWER

Ce voyant indique l'état d'alimentation du projecteur.

② Voyant STATUS

Cet indicateur s'allume /clignote lorsqu'un bouton est enfoncé pendant que la fonction VER. PANNEAU COMMANDE est utilisée ou pendant l'étalonnage de l'objectif et des opérations spécifiques.

③ Voyant LIGHT

Cet indicateur informe sur l'état de la source lumineuse, l'heure d'utilisation de la source lumineuse et l'état du REF. MODE LUMIÈRE.

④ Voyant TEMP.

Il s'agit de l'indicateur de température qui indique les problèmes de température lorsque la température ambiante est trop élevée/basse.

Message de l'indicateur (Message d'état)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	État du projecteur	
DESACT.	DESACT.	DESACT.	DESACT.	L'alimentation est coupée	
Orange (Clignote*1)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	En état de veille (le mode veille est NORMAL et le réseau est prêt.	
Orange (Clignote *2)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	En état de Veille (le Mode veille est NORMAL et le réseau est indisponible.	
Orange (Lumière)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	En état de Veille (le Mode veille est NORMAL et le réseau est indisponible)	
Orange (clignote ^{*3})	DESACT.	DESACT.	DESACT.	Heure activée étant donné que le programmateur est activé. (en état de veille)	
VERT (Lumière)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	En état de veille	
Vert (clignote * 3)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	Heure activée étant donné que le programmateur est activé. (En état de veille)	
Bleu (Lumière)	DESACT.	VERT (Lumière)	DESACT.	État alimenté (REF. MODE LUMIÈRE est NORMAL ou ECO1)	

8. Annexe

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	État du projecteur
Bleu (Lumière)	DESACT.	Vert (clignote*3)	DESACT.	État alimenté (REF. MODE LUMIÈRE est ECO2)
L'état varie	Orange (Clignote*4)	L'état varie	DESACT.	Requête d'exécution de l'étalonnage de la lentille.
Bleu (Lumière)	Vert (clignote*4)	L'état varie	DESACT.	Réalisation de l'étalonnage de l'objectif
Bleu (Lumière)	L'état varie	DESACT.	DESACT.	La fonction d'obturation est activée
Bleu (Clignote*3)	DESACT.	L'état varie	DESACT.	Minut. Désactivation est activée, l'eure à l'arrêt lorsque le programmateur est activé (état Activé)
Bleu (Clignote*5)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	Préparation à la mise sous tension

*1 Répétition pour s'allumer pendant 1,5 seconde / s'éteindre pendant 1,5 seconde

*2 Répétition pour s'allumer pendant 1,5 seconde / s'éteindre pendant 7,5 secondes

*3 Répétition pour s'allumer pendant 2,5 secondes / s'éteindre pendant 0,5 seconde

* 4 Répétition pour s'allumer pendant 0,5 seconde / s'éteindre pendant 0,5 seconde / s'allumer pendant 0,5 seconde / s'éteindre pendant 2,5 secondes

*5 Répétition pour s'allumer pendant 0,5 seconde / s'éteindre pendant 0,5 seconde

Message de l'indicateur (Message d'erreur)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	État du projecteur	Procédure
Bleu (Lumière)	Orange (Lumière)	L'état varie	DESACT.	Un bouton a été enfoncé pendant que la fonction KEY LOCK est activée.	Les touches du projecteur sont ver- rouillées. Ce réglage doit être annulé pour utiliser le projecteur. (→ page 115)
				Les numéros d'identification du projecteur et de la télécommande ne correspondent pas.	Vérifiez les ID de contrôle (→ page 116)
Bleu (Lumière)	DESACT.	Orange (Lumière)	Orange (Lumière)	Problème de température (en mode ECO forcé)	La température ambiante est élevée. Baissez la température de la pièce.
Rouge (Clignote*5)	DESACT.	DESACT.	DESACT.	Problème de température	La température ambiante est en dehors de la plage de température de fonctionnement. Vérifiez qu'aucune obstruction n'existe près de la sortie d'air.
Rouge (Clignote*5)	Rouge (Lumière)	Rouge (Lumière)	DESACT.	Erreur de montage de l'objectif / Pro- blème d'objectif	L'objectif n'est pas monté correcte- ment. Montez-le (→ voir page 133). Si le message de l'indicateur reste inchangé même si l'objectif est correctement monté, contactez votre fournisseur.
Rouge (Lumière)	L'état varie	L'état varie	DESACT.	Erreur nécessitant l'assistance de la maintenance	Contactez votre fournisseur ou per- sonnel de maintenance. Assurez-vous de vérifier et de communiquer l'état de l'indicateur lors de votre demande de réparation.

*1 Répétition pour s'allumer pendant 1,5 seconde / s'éteindre pendant 1,5 seconde

*2 Répétition pour s'allumer pendant 1,5 seconde / s'éteindre pendant 7,5 secondes

*3 Répétition pour s'allumer pendant 2,5 secondes / s'éteindre pendant 0,5 seconde

* 4 Répétition pour s'allumer pendant 0,5 seconde / s'éteindre pendant 0,5 seconde / s'allumer pendant 0,5 seconde / s'éteindre pendant 2,5 secondes

*5 Répétition pour s'allumer pendant 0,5 seconde / s'éteindre pendant 0,5 seconde

Lorsque le protecteur thermique est activé :

Lorsque la température intérieure du projecteur devient trop élevée ou trop basse, le voyant ALIMENTATION commence à clignoter en rouge dans un cycle court. Après cela, le protecteur thermique s'active et le projecteur peut être désactivé. Dans ce cas, veuillez prendre les mesures suivantes :

- Retirez la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Placez le projecteur dans un endroit frais s'il a été placé à une température ambiante élevée.
- Nettoyez le conduit d'évacuation si de la poussière s'y est accumulée.
- Laissez le projecteur pendant environ une heure jusqu'à ce que la température intérieure baisse.

Explication sur l'indicateur ALIMENTATION et l'état de veille

Dans l'état, le PROFILE sélectionné pour RESEAU LOCAL CABLE est disponible.



Dans l'état, le PROFILE sélectionné pour RESEAU LOCAL CABLE est indisponible.



Problèmes courants & Solutions

Problème	Ne s'allume pas ou ne s'éteint pas
Ne s'allume pas ni ne s'éteint	 Vérifier que le câble d'alimentation est branché et que la touche d'alimentation du projecteur ou de la télécommande est activée. (→ pages 14, 16) Vérifiez que le projecteur ne surchauffe pas. Si la ventilation est insuffisante autour du projecteur ou si la pièce est particulièrement chaude, déplacez le projecteur dans un endroit plus frais. Le module d'éclairage ne peut pas s'allumer. Attendre une minute entière, puis rallumer le projecteur. Le cas échéant, il est difficile de penser que le problème n'est pas causé sur les conditions mentionnées ci-dessus, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Puis attendez 5 minutes avant de le brancher à nouveau.
S'éteint	 Assurez-vous que les fonctions [MINUT. DÉSACTIVATION], [MARCHE AUTO DES] ou [MINUT. PROGRAM- MABLE] sont désactivées. (→ page 112, 127)
Absence d'image	 Vérifiez que l'entrée appropriée est sélectionnée. (→ page 19) S'il n'y a toujours pas d'image, appuyez à nouveau sur le bouton SOURCE ou sur un des boutons de source. S'assurer que les câbles sont connectés correctement. Utiliser les menus pour ajuster la luminosité et le contraste. (→ page 86) Vérifiez que les boutons SHUTTER (volet d'objectif) ou AV MUTE (suppression d'image) ne sont pas pressés. Vérifiez que l'[ALIM.DE L'OBTURATEUR] sur le menu à l'ácran ne soit pas défini sur [FERME]. Réinitialiser les réglages ou ajustements aux niveaux des préréglages d'usine à l'aide de [RESET] du menu. (→ page 128) Entrez votre mot-clé enregistré si la fonction Sécurité est activée. (→ page 46) Si l'entrée HDMI IN 1/2 ou le signal DisplayPort IN 1/2 ne peuvent être affichés, essayez les procédures suivantes. Réinstallez les pilotes de la carte vidéo installée dans votre ordinateur, ou utilisez des pilotes mis à jour. Pour la réinstallation ou la mise à jour des pilotes, référez-vous au mode d'emploi accompagnant votre ordinateur ou votre carte vidéo, contactez le centre d'assistance du fabricant de votre ordinateur. L'installation des pilotes mis à jour ou de votre système d'exploitation tient de votre propre responsabilité. Nous ne sommes responsables d'aucun problème ou panne causés par cette installation. Des signaux peuvent ne pas être pris en charge en fonction du dispositif de transmission HDBaseT. IR et RS232C ne peuvent pas être utilisés dans certains cas également. Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode veille et avant d'allumer l'ordinateur portable. Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé. * Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir du logiciel économiseur d'écran ou de gestio
L'image devient subi- tement sombre	Vérifier si le projecteur est en mode ECO forcé en raison d'une température ambiante trop élevée.
La couleur ou la teinte n'est pas normale	• Régler [TEINTE] dans [IMAGE]. (\rightarrow page 86)
L'image n'est pas carrée à l'écran	 Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 22) Utiliser la fonction Keystone pour corriger la distorsion trapézoïdale. (→ page 43)
L'image est floue	 Ajuster la mise au point. (→ page 26) Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 22) Assurez-vous que la distance entre le projecteur et l'écran est dans l'intervalle de réglage de l'objectif. (→ page 143) Est-ce que l'objectif a été déplacé d'une distance excédant la fourchette prévue ? (→ page 146) Une condensation risque de se former sur l'objectif si le projecteur est froid, déplacé dans un endroit chaud puis mis en marche. Si cela se produit, ne pas toucher le projecteur et attendre qu'il n'y ait plus de condensation sur l'objectif.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Installez des piles neuves. (→ page 11) Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et le projecteur. Se mettre à 22 pieds (7 m) du projecteur. (→ page 12)
Le voyant est allumé ou clignote	• Voir le voyant POWER/STATUS/LIGHT/TEMP. Voyant. (\rightarrow page 160)

(→« POWER/STATUS/LIGHT/TEMP. Indicateur » à la page 160.)

Pour plus d'informations, contactez votre vendeur.
S'il n'y a pas d'image ou si l'image ne s'affiche pas correctement.

• Procédure de mise en marche pour le projecteur et le PC.

Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode veille et avant d'allumer l'ordinateur portable.

Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé.

REMARQUE :

- Vous pouvez vérifier la fréquence horizontale du signal actuel dans le menu du projecteur sous Informations. S'il indique « 0kHz », cela signifie qu'aucun signal n'est envoyé par l'ordinateur. (→ page 129 ou aller à l'étape suivante)
- Activation de l'affichage externe de l'ordinateur.

L'affichage d'une image sur l'écran du PC portable ne signifie pas nécessairement qu'il envoie un signal vers le projecteur. Lors de l'utilisation d'un PC portable, une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent Fn + F3, tandis que les ordinateurs portables Dell utilisent la combinaison de touches Fn + F8 pour alterner entre les sélections d'affichage externe.

• Envoi d'un signal non-standard par l'ordinateur

Si le signal envoyé par un ordinateur portable n'est pas un standard industriel, l'image projetée peut ne pas s'afficher correctement. Si cela se produit, désactivez l'écran LCD de l'ordinateur portable lorsque l'affichage du projecteur est en cours d'utilisation. Chaque ordinateur portable a une façon différente de désactiver/réactiver les écrans LCD locaux comme décrit à l'étape précédente. Se référer à la documentation de votre ordinateur pour de plus amples informations.

L'image affichée est incorrecte lors de l'utilisation d'un Mac

Lors de l'utilisation d'un Mac avec le projecteur, régler le commutateur DIP de l'adaptateur Mac (non fourni avec le projecteur) en fonction de votre résolution. Après le réglage, redémarrez votre Mac pour que les changements soient effectifs.

Pour le réglage des modes d'affichage autres que ceux supportés par votre Mac et le projecteur, le changement du commutateur DIP sur un adaptateur Mac peut faire sauter légèrement l'image ou ne rien afficher. Si cela se produit, réglez le commutateur DIP sur le mode fixe 13", puis redémarrez votre Mac. Après cela, rétablissez les commutateurs DIP sur un mode affichable, puis redémarrez à nouveau votre Mac.

REMARQUE :

- Un câble Adaptateur Vidéo fabriqué par Apple Computer est nécessaire pour un MacBook qui ne possède pas de connecteur mini D-Sub à 15 broches.
- Reflet sur un MacBook
 - * Lorsque le projecteur est utilisé avec un MacBook, la sortie ne peut pas être réglée à la résolution d'affichage de l'unité à moins que « reflet » soit désactivé sur votre MacBook. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre ordinateur Mac au sujet du reflet.
- Les dossiers ou les icônes sont cachés sur l'écran du Mac

Les dossiers ou les icônes peuvent ne pas être vus sur l'écran. Si cela se produit, sélectionnez [Afficher] \rightarrow [Ranger] dans le menu Apple et arrangez les icônes.

Codes de PC Control et connexion des câbles

Codes de PC CONTROL

Fonction	Donné	es de co	de						 	
ALIMENTATION ACTIVÉE	02H	00H	00H	00H	00H	02H				
ALIMENTATION DÉSACTIVÉE	02H	01H	00H	00H	00H	03H				
SÉLECTION D'ENTRÉE HDMI1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H		
SÉLECTION D'ENTRÉE HDMI2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH		
SÉLECTION D'ENTRÉE DisplayPort1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A6H	AEH		
SÉLECTION D'ENTRÉE DisplayPort2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A7H	AFH		
SÉLECTION D'ENTRÉE HDBaseT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	20H	28H		
SÉLECTION D'ENTRÉE SDI1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	C4H	ССН		
SÉLECTION D'ENTRÉE SDI2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	C5H	CDH		
SÉLECTION D'ENTRÉE SDI3	02H	03H	00H	00H	02H	01H	C6H	CEH		
SÉLECTION D'ENTRÉE SDI4	02H	03H	00H	00H	02H	01H	C7H	CFH		
SÉLECTION D'ENTRÉE SLOT	02H	03H	00H	00H	02H	01H	ABH	B3H		
SOURDINE DE L'IMAGE ACTIVÉE	02H	10H	00H	00H	00H	12H				
SOURDINE DE L'IMAGE DÉSACTIVÉE	02H	11H	00H	00H	00H	13H				

REMARQUE :

• Prenez contact avec votre revendeur local pour obtenir une liste complète des codes de PC Control, si nécessaire.

Connexion des câbles

Protocole de communication

Vitesse de transmission	.38 400 bps
Longueur des données	.8 bits
Parité	.Pas de parité
Bit d'arrêt	.Un bit
X marche/arrêt	.Aucun
Procédure de communication	.Duplex complète

REMARQUE :

Selon l'équipement, une vitesse de transmission moins élevée peut être recommandée pour les grandes longueurs de câble.

Borne de PC CONTROL (D-SUB 9P)



REMARQUE :

- Les broches 1, 4, 6 et 9 ne sont pas utilisées.
- Relier « Requête à envoyer » et « Effacer pour envoyer » aux deux extrémités du câble pour simplifier la connexion.
- Pour les longueurs de câble importantes, il est recommandé de régler la vitesse de transmission dans les menus du projecteur à 9600 bps.

Liste des éléments à vérifier en cas de panne

Avant de contacter votre vendeur ou le service après-vente, vérifiez la liste suivante pour être sûr que des réparations sont nécessaires en vous référant également à la section « Dépistage des pannes » de votre mode d'emploi. Cette liste de vérification ci-dessous vous aidera à résoudre votre problème plus efficacement.

* Imprimez cette page ainsi que la suivante pour réaliser la vérification.

Fréquence d'occurrence 🗌 toujours 🗌 parfois (à quelle fréquence	e ?)
Alimentation	
 Pas d'alimentation (le témoin POWER ne s'allume pas en bleu). Voir également « Voyant d'état (STATUS) ». La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale. Pas d'alimentation même en maintenant le bouton POWER enfoncé. Le commutateur d'alimentation principale est en position « ON » (l). Vidéo et audio Aucune image ne s'affiche depuis votre PC ou équipement vidéo vers le projecteur. 	S'éteint pendant l'utilisation. La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale. La [MARCHE AUTO DÉS] est désactivée (uniquement sur les modèles avec la fonction [MARCHE AUTO DÉS]). La [MINUT. DÉSACTIVATION] est désactivée (uniquement sur les modèles avec la fonction [MINUT. DÉSACTIVATION]). Des parties de l'image sont perdues.
 Toujours aucune image bien que vous connectiez d'abord le projecteur au PC, puis démarrez le PC. Activation de l'envoi de signal de l'ordinateur portable vers le projecteur. Une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche « Fn » avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. Aucune image (papier peint bleu ou noir, aucun affichage). Toujours aucune image bien que vous appuyiez sur la touche RÉGLAGE AUTOMATIQUE. Toujours aucune image bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur. La fiche du câble signal est complètement insérée dans la borne d'entrée Un message apparaît à l'écran. Toujours aucune image bien que vous régliez la luminosité et/ ou le contraste. La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur. L'image est trop sombre. Demeure inchangé bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste. L'image apparaît trapézoïdale (pas de changement même après avoir effectué le réglage [KEYSTONE]). 	 Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche RÉGLAGE AUTOMATIQUE. Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur. L'image est décalée dans le sens vertical ou horizontal. Les positions horizontale et verticale sont correctement ajustées sur le signal de l'ordinateur. La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont sup- portées par le projecteur. Il y a une perte de pixels. L'image clignote. Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche RÉGLAGE AUTOMATIQUE. Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur. L'image montre des clignotements ou des mouvements de couleur sur un signal d'ordinateur. Demeure inchangé malgré le changement du [MODE VENTI- LATEUR] de [HAUT] à [AUTO]. L'image parât floue ou pas au point. Toujours inchangé bien que vous ayez vérifié et changé la réso- lution du signal sur le PC à la résolution naturelle du projecteur. Toujours inchangé bien que vous ayez ajusté la mise au point.
Aure La télécommande ne fonctionne pas. Aucun obstacle entre le capteur du projecteur et la télécommande. Le projecteur est placé près d'une lumière fluorescente qui peut gêner la télécommande infrarouge. Les piles sont neuves et n'ont pas été inversées pendant l'installation.	Les boutons sur le boîtier du projecteur ne fonctionnent pas (uniquement sur les modèles avec la fonction [VER. PANNEAU COMMANDE]) Le [VER. PANNEAU COMMANDE] n'est pas allumé ou est désactivé dans le menu. Toujours inchangé bien que vous pressiez et mainteniez enfoncé le bouton EXIT pendant au moins 10 secondes.

Veuillez décrire votre problème de façon détaillée dans l'espace ci-dessous.

Informations sur l'application et l'environnement dans lequel votre projecteur est utilisé

Projecteur				
Numéro de modèle :				
No. de série :				
Date d'achat :				
Temps d'utilisation du module	d'éclairage (heures) :			
Mode éco :	🗆 DÉSACT. 🗆 ACTIVÉ			
Informations sur le signal d'en	trée :			
Fréquence de synchronisation horizontale [] kHz				
Fréquence de synchronisatio	n verticale [] Hz			
Polarité synchronisation	H □ (+) □ (−)			
	V 🗆 (+) 🔲 (-)			
Type de synchronisation	🗌 Séparé 🔲 Composé			
	🗌 Sync sur vert			
Voyant STATUS :				
Lumière constante	🗌 Orange 🔲 Vert			
Lumière clignotante	[] cycles			
Numéro de modèle de la téléco	ommande :			



Câble de signal

Câble standard NEC ou d'un autre fabricant ? Numéro de modèle: longueur: pouces/m Amplificateur de distribution

Numéro de modèle :

Commutateur

Numéro de modèle :

Adaptateur

Numéro de modèle :

Environnement de l'ins	tallation
Taille d'écran :	pouces
Type d'écran : □ Mat blanc □ Angle larg	⊨ 🗆 Perles 🔲 Polarisation je 🖂 Contraste élevé
Distance de projection :	pieds/pouces/m
Orientation : 🗆 Monté au p	lafond 🗌 Bureau
Branchement de la prise d'a	alimentation :
Branchée directement	à la prise murale
Branchée à une rallonç ments connectés	je ou autre (nombre d'équipe-)
Branché à une bobine nombre d'équipements	d'alimentation ou autre (le s connectés)

Ordinateur

Équipement vidéo

Magnétoscope, lecteur Blu-ray, caméra vidéo, jeu vidéo ou autre

Fabricant :

Numéro de modèle :

NEC