

Προβολέας

U321H

Εγχειρίδιο χρήσης

Αρ. Μοντέλου NP-U321H Έκδ. 27/15

- Οι επωνυμίες DLP, BrilliantColor και DLP Link αποτελούν εμπορικά σήματα της Texas Instruments.
- Η επωνυμία IBM αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.
- Οι επωνυμίες Macintosh, Mac OS X, iMac και PowerBook αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows 7, Windows Vista, Internet Explorer και NET Framework αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες πολιτείες ή/και άλλες χώρες.
- Η επωνυμία MicroSaver αποτελεί σήμα κατατεθέν της Kensington Computer Products Group, θυγατρικής της ACCO Brands.
- Η εφαρμογή Virtual Remote Tool χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη WinI2C/DDC, $\mbox{$\bigcirc$}$ Nicomsoft Ltd.
- Η επονυμία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

 Η ονομασία MHL και το λογότυπο MHL αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα υπηρεσίας των MHL, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

- Η επωνυμία Blu-ray αποτελεί εμπορικό σήμα της Blu-ray Disc Association.
- Το Trademark PJLink αποτελεί εμπορικό σήμα το οποίο εφαρμόζεται για δικαιώματα εμπορικού σήματος στην Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες και περιοχές.
- Τα CRESTRON, CRESTRON CONTROL και ROOMVIEW αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Crestron Electronics, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
- Άλλα προϊόντα και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- (1) Δεν επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου χρήσης χωρίς άδεια.
- (2) Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- (3) Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την προετοιμασία του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε τυχόν αμφισβητήσιμα σημεία, σφάλματα ή παραλείψεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
- (4) Κατά παρέκκλιση του άρθρου (3), η ΝΕC δεν ευθύνεται για τυχόν αιτήματα αποζημίωσης λόγω απώλειας κερδών ή λόγω άλλων αιτίων που θεωρείται ότι απορρέουν από τη χρήση του προβολέα.

Σημαντικές πληροφορίες

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προφυλάξεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον προβολέα NEC και διατηρήστε το εγχειρίδιο πρόχειρο για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις από την πρίζα ρεύματος.

Η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εγκατεστημένη όσο το δυνατόν πιο κοντά στον εξοπλισμό και σε εύκολα προσβάσιμο σημείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί το χρήστη ότι στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν εξαρτήματα χωρίς μόνωση με αρκετά υψηλή τάση ώστε να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επομένως, είναι επικίνδυνο να αγγίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής.



Αυτό το σύμβολο ενημερώνει το χρήστη ότι παρέχονται σημαντικές οδηγίες που αφορούν στη λειτουργία και τη συντήρηση αυτής της συσκευής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά για την αποφυγή προβλημάτων.

Οι πληροφορίες θα πρεπεί να οιαραζονται προσεκτικά για την αποφυγή προρληματών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΣΕ ΠΡΙΖΑ, ΕΑΝ ΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΦΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ.

Ειδοποίηση Συμμόρφωσης DOC (μόνο για τον Καναδά)

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το πρότυπο ICES-003 του Καναδά.

Κανονισμός Πληροφοριών Μηχανικών Θορύβων - 3. GPSGV,

Η υψηλότερη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 dB (A) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 7779.

Απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος



Η νομοθεσία της ΕΕ όπως εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος απαιτεί τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία φέρουν τη σήμανση (αριστερά) να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι προβολείς και τα ηλεκτρικά εξαρτήματά τους. Όταν απορρίπτετε τέτοια προϊόντα, ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών Αρχών ή/και ρωτήστε στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Έπειτα από τη συλλογή των χρησιμοποιημένων προϊόντων, επαναχρησιμοποιούνται και ανακοκλώνονται με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτή η προσπάθεια θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τα απορρίμματα, καθώς και την αρνητική τους επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, όπως του υδραργύρου που περιέχεται σε λυχνίες, σε ελάχιστα επίπεδα. Η σήμανση στα πλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα ισχύει μόνο για τα τωρινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Για χώρες της ΕΕ: Το διαγραμμένο σύμβολο του τροχήλατου κάδου πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για την άμεση κατάλληλη διαχείριση και ανακύκλωσή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2006/66/ΕΚ, η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται με μη κατάλληλο τρόπο. Η μπαταρία θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά για να συλλέγεται από την τοπική υπηρεσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ:

Η επαφή με τα καλώδια που παρέχονται με αυτό το προϊόν σας εκθέτει σε μόλυβδο, χημική ουσία που η Πολιτεία της Καλιφόρνιας θεωρεί ότι προκαλεί γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ.

Παρεμβολές RF (μόνο για τις ΗΠΑ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών δεν επιτρέπει τροποποιήσεις ή αλλαγές στη μονάδα ΕΚΤΟΣ από αυτές που ορίζονται από τη NEC Display Solutions of America, Inc. στο παρόν εγχειρίδιο. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον κυβερνητικό κανονισμό μπορεί να ακυρώσει το δικαίωμά σας για χρήση αυτού του εξοπλισμού. Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Αυτή η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης θα πρέπει να δοκιμάσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάζοντας τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Συνδέοντας τον εξοπλισμό σε μια πρίζα ή κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Απευθυνόμενος στον αντιπρόσωπο ή σε έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Μόνο για το Η.Β.: Στο Η.Β., το εγκεκριμένο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος BS με διαμορφωμένο βύσμα διαθέτει μαύρη ασφάλεια (5 Amp) εγκατεστημένη για χρήση με αυτόν τον εξοπλισμό. Εάν ο εξοπλισμός δεν συνοδεύεται από καλώδιο ρεύματος, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

Σημαντικές προφυλάξεις

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του προβολέα σας και αποτρέπουν την πιθανότητα πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Διαβάστε τις προσεκτικά και τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις.

🙏 Εγκατάσταση

- Μην τοποθετείτε τον προβολέα στα παρακάτω σημεία:
 - επάνω σε ασταθές καροτσάκι, βάση ή τραπέζι.
 - κοντά σε νερό, μπάνιο ή δωμάτια με υγρασία.
 - σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε καλοριφέρ ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
 - σε περιβάλλον με σκόνη, καπνό ή ατμούς.
 - επάνω σε μια κόλλα χαρτί, υφάσματα, χαλιά ή τυχόν αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά ή επηρεαστεί από τη θερμότητα.
 - Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή:
 - Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τον προβολέα μόνοι σας.
 - Ο προβολέας πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένους τεχνικούς, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
 - Επίσης, η οροφή πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να αντέξει τον προβολέα και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τυχόν τοπικούς κανονισμούς δόμησης.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας.



Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο του περιβάλλοντος εργασίας. Για την αποφυγή ενοχλητικών αντανακλάσεων στο περιβάλλον εργασίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο.

Τοποθέτηση του προβολέα σε οριζόντια θέση

Η γωνία κλίσης του προβολέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 μοίρες, ούτε πρέπει να εγκαθίσταται ο προβολέας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από την επιτραπέζια στήριξη ή τη στήριξη στην οροφή, διαφορετικά η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα μπορεί να μειωθεί σημαντικά.







🚹 Προφυλάξεις σχετικά με πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία 🧏

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται και ότι ο εξαερισμός δεν εμποδίζεται, ώστε να μη συσσωρεύεται θερμότητα στο εσωτερικό του προβολέα. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm (4 ιντσών) ανάμεσα στον προβολέα και τον τοίχο.
- Μην προσπαθήσετε να αγγίξετε την έξοδο εξαερισμού, καθώς μπορεί να είναι καυτή όταν ο προβολέας είναι
- ενεργοποιημένος, καθώς και αμέσως μετά την απενεργοποίησή του.



- Μην επιτρέπετε σε ξένα αντικείμενα, όπως συνδετήρες ή χαρτιά, να πέφτουν μέσα στον προβολέα. Μην επιχειρήσετε να βγάλετε οποιαδήποτε αντικείμενα έχουν πέσει μέσα στον προβολέα. Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως ένα σύρμα ή ένα κατσαβίδι μέσα στον προβολέα. Αν κάτι πέσει μέσα στον προβολέα, αποσυνδέστε τον αμέσως και ζητήστε από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις να το αφαιρέσει.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στον προβολέα.
- Μην αγγίζετε το φις κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Κάτι τέτοιο, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Ο προβολέας είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε παροχή ρεύματος 100-240V AC 50/60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος συμφωνεί με αυτή την απαίτηση προτού προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα.
- Μην κοιτάζετε μέσα στο φακό, όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στα μάτια σας.



- Κρατήστε αντικείμενα (μεγεθυντικός φακός κ.λπ.) εκτός της πορείας φωτός του προβολέα. Η πορεία φωτός που προβάλλεται από το λαμιτήρα είναι εκτεταμένη, και συνεπώς οποιαδήποτε αντικείμενα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία του φωτός που εξέργεται από το λαμιτήρα μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτα αποτελέσματα, όπως μια πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια.
- Μην εμποδίζετε την πορεία του φωτός μεταξύ της φωτεινής πηγής και του λαμπτήρα με αντικείμενα. Κάτι τέτοιο, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στο αντικείμενο.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που επηρεάζονται εύκολα από τη θερμότητα μπροστά από το λαμπτήρα του προβολέα ή τη θύρα εξαερισμού.

Κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να λιώσει το αντικείμενο ή να κάψετε τα χέρια σας από τη θερμότητα που εκπέμπεται από την έξοδο φωτός και τη θύρα εξαερισμού.

- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχει εύφλεκτο αέριο για να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη σκόνη και ρύπους πάνω στον ασφαιρικό καθρέπτη ή φακό.
- Χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος προσεκτικά. Ένα κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Μη χρησιμοποιείτε κανένα άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από αυτό που παρέχεται με τον προβολέα.
 - Μη λυγίζετε ή τεντώνετε το καλώδιο ρεύματος υπερβολικά.
 - Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από τον προβολέα ή κάτω από οποιοδήποτε βαρύ αντικείμενο.
 - Μην καλύπτετε το καλώδιο ρεύματος με άλλα μαλακά υλικά, όπως τα χαλιά.
 - Μη θερμαίνετε το καλώδιο ρεύματος.
 - Μην πιάνετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Απενεργοποιήστε τον προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ζητήστε από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις να ελέγξει τον προβολέα, αν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:
 - Όταν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

- Αν έχει χυθεί κάποιο υγρό μέσα στον προβολέα ή αν ο προβολέας έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό.
- Αν ο προβολέας δεν λειτουργεί κανονικά, παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αν ο προβολέας έχει πέσει κάτω ή αν το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.
- Αν ο προβολέας παρουσιάζει διακριτή αλλαγή στην απόδοση, υποδεικνύοντας ανάγκη για σέρβις.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και οποιαδήποτε άλλα καλώδια προτού μεταφέρετε τον προβολέα.
- Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος προτού καθαρίσετε το περίβλημα ή αντικαταστήσετε το λαμπτήρα.
- Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, αν ο προβολέας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο LAN:
 Για λόγους ασφαλείας, μη το συνδέετε στη σύνδεση για περιφερειακές συσκευές με καλωδιώσεις που ίσως έχουν μεγάλη τάση.

\rm Προφυλάξεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο

- Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο προσεκτικά.
- Αν βραχεί, σκουπίστε το αμέσως.
- Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία.
- Μη βραχυκυκλώνετε, θερμαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και παλιές μπαταρίες, ούτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

- Χρησιμοποιείτε τον προβλεπόμενο λαμπτήρα για ασφάλεια και απόδοση.
- Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται στις σελίδες 56-57.
- Βεβαιωθείτε ότι θα αντικαταστήσετε το λαμπτήρα όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ. ΛΑΜΠΑ ΣΒΗΣΤΗ]. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λαμπτήρα μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του, ο λαμπτήρας ενδέχεται να θρυμματιστεί και να σκορπιστούν κομμάτια γυαλιού στην υποδοχή του λαμπτήρα. Μην τα αγγίξετε, καθώς τα κομμάτια γυαλιού μπορεί να σας τραυματίσουν.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας για αντικατάσταση του λαμπτήρα.

Ένα χαρακτηριστικό του λαμπτήρα

Ο προβολέας διαθέτει λαμπτήρα εκκένωσης για ειδικούς σκοπούς ως φωτεινή πηγή. Ένα χαρακτηριστικό του λαμπτήρα είναι ότι η φωτεινότητά του μειώνεται σταδιακά με το χρόνο. Επίσης, όσες περισσότερες φορές αναβοσβήνει, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα μείωσης της φωτεινότητάς του.

🔔 ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΜΗΝ ΑΓΤΙΖΕΤΕ ΤΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ αμέσως μετά τη χρήση του. Ο λαμπτήρας θα είναι υπερβολικά καυτός. Απενεργοποιήστε τον προβολέα και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα για να κρυώσει ο λαμπτήρας πριν τον πιάσετε.
- Όταν αφαιρείτε το λαμπτήρα από τον προβολέα που έχετε τοποθετήσει στην οροφή, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς κάτω από τον προβολέα. Ενδέχεται να πέσουν κομμάτια γυαλιού, αν ο λαμπτήρας έχει καεί.

Σημείωση για τους κατοίκους των ΗΠΑ

Ο λαμπτήρας αυτού του προϊόντος περιέχει υδράργυρο. Παρακαλείσθε να τον απορρίπτετε σύμφωνα με την τοπική, κρατική ή ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Σημείωση για τον Καναδικό νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος, 1999

Η λυχνία αυτού του προϊόντος περιέχει υδράργυρο. Απορρίψτε την σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:

NEC Display Solutions of America, Inc. 500 Part Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143-1248 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 800-836-0655

www.necdisplay.com

🚹 Προφυλάξεις για την υγεία χρηστών που βλέπουν εικόνες 3D

- Πριν από την προβολή, μην παραλείψετε να διαβάσετε τις προφυλάξεις για την υγεία που ενδεχομένως υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τα τρισδιάστατα γυαλιά LCD ή που συνοδεύει το συμβατό με 3D περιεχόμενο, όπως DVD, βιντεοπαιχνίδια, αρχεία βίντεο υπολογιστή και άλλα παρόμοια είδη. Για να αποφευχθούν τυχόν αρνητικά συμπτώματα, προσέξτε τα παρακάτω:
 - Μη χρησιμοποιείτε τρισδιάστατα γυαλιά LCD για να βλέπετε στιδήποτε άλλο υλικό εκτός από εικόνες 3D.
 - Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 2 m/7 ποδών μεταξύ οθόνης και χρήστη. Η θέαση εικόνων 3D από πολύ κοντινή απόσταση μπορεί να κουράσει τα μάτια σας.
 - Αποφεύγετε τη θέαση εικόνων 3D για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάνετε ένα διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών μετά από κάθε ώρα θέασης.
 - Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει ιστορικό κρίσεων φωτοευαισθησίας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν προχωρήσετε στη θέαση εικόνων 3D.
 - Κατά τη θέαση εικόνων 3D, αν αισθανθείτε συμπτώματα, όπως ναυτία, ζάλη, αναγούλα, πονοκέφαλο, κόπωση στα μάτια, θολή όραση, σπασμούς και μούδιασμα, διακόψτε τη θέασή τους. Αν τα συμπτώματα επιμείνουν, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σχετικά με τη λειτουργία σε υψηλό υψόμετρο

- Επιλέξτε [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ] σε [ΜΕΓΑΛΟ ΎΨΟΣ] όταν χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε υψόμετρο πάνω από περίπου 760 μέτρα (2500 πόδια).
- Η χρήση του προβολέα σε υψόμετρο περίπου 760 μέτρων (2500 ποδών) ή υψηλότερα χωρίς να έχει ρυθμιστεί η επιλογή [ΜΕΓΑΛΟ ΎΨΟΣ] μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προβολέα και επακόλουθη απενεργοποίηση μέσω της διάταξης προστασίας. Εάν συμβεί αυτό, περιμένετε δύο ή τρία λεπτά πριν θέσετε τον προβολέα σε λειτουργία.
- Η χρήση του προβολέα σε υψόμετρα μικρότερα από περίπου 760 μέτρα (2500 πόδια), όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή [ΜΕΓΑΛΟ ΎΨΟΣ] μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ψύξη του λαμπτήρα, κάνοντας την εικόνα να τρεμοπαίζει. Εναλλάξτε σε [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ] στο [ΑΥΤΟΜ.].
- Η χρήση του προβολέα σε υψόμετρο περίπου 760 μέτρων (2500 ποδών) ή μεγαλύτερο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των οπτικών εξαρτημάτων, όπως ο λαμπτήρας.

Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των πρωτότυπων προβαλλόμενων εικόνων:

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προβολέα για εμπορική χρήση ή για προσέλκυση της προσοχής του κοινού σε κάποιο δημόσιο χώρο, όπως καφετέρια ή ξενοδοχείο, και η χρήση συμπίεσης ή επέκτασης της εικόνας της οθόνης με τις ακόλουθες λειτουργίες μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. [ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚ.], [ΚΑΘ. ΚΕΥSTONE], Λειτουργία μεγέθυνσης και άλλες παρόμοιες λειτουργίες.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Λειτουργία διαχείρισης ενέργειας

Ο προβολέας διαθέτει λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας.

Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, οι λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας (1 και 2) είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένες κατά τον ακόλουθο τρόπο. Για να ελέγξετε τον προβολέα μέσω σύνδεσης LAN ή σειριακού καλωδίου, χρησιμοποιήστε το μενού οθόνης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο 1 και 2.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Εργοστασιακή ρύθμιση: ΚΑΝΟΝΙΚΗ)

Για να ελέγξετε τον προβολέα μέσω εξωτερικής συσκευής, επιλέξτε [ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ] για [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ].

 Όταν έχει επιλεγεί [ΚΑΝΟΝΙΚΗ] για την [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ], οι ακόλουθες συνδέσεις και λειτουργίες δεν λειτουργούν:

 - η σύνδεση PC CONTROL, η σύνδεση MONITOR OUT, η σύνδεση AUDIO OUT, οι λειτουργίες LAN, η λειτουργία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2. ΑΥΤΟΜ. ΑΠΕΝ. (Λ.) (Εργοστασιακή ρύθμιση: 60 λεπτά)

Για να ελέγξετε τον προβολέα μέσω εξωτερικής συσκευής, επιλέξτε [0] για [ΑΥΤΟΜ. ΑΠΕΝ. (Λ.)]. -Όταν έχει επιλεγεί [60] για την [ΑΥΤΟΜ. ΑΠΕΝ. (Λ.)], μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα να απενεργοποιείται σε 60 λεπτά, εάν δεν έχει ληφθεί κανένα σήμα από οποιαδήποτε είσοδο ή δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία.

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων	1
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση	2
Προφυλάξεις	2
Εισαγωγή	4
Χαρακτηριστικά συσκευής	4
Επισκόπηση συσκευασίας	5
Επισκόπηση συσκευής	6
Προβολέας	6
Θύρες σύνδεσης	7
Πίνακας ελέγχου	8
Τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων	9
Τηλεχειριστήριο	. 10
Τοποθέτηση μπαταριών	. 13
Προβολή εικόνων 3D	. 18
Εγκατάσταση	19
Σύνδεση του προβολέα	.19
Σύνδεση σε Υπολογιστή/Notebook	. 19
Σύνδεση σε πηγές βίντεο	. 20
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	
του προβολέα	.21
Ενεργοποίηση του προβολέα	.21
Απενεργοποίηση του προβολέα	. 22
Ένδειξη προειδοποίησης	.23
Ρύθμιση της προβαλλόμενης	24
ΡύΑυση του ύψους της εικόνας	.24
του προβολέα	.24
Ρύθμισης της Εστίασης του προβολέα	. 25
Ρύθμιση μεγέθους προβαλλόμενης	
εικόνας (Διαγώνια)	. 26
Στοιχεία ελέγχου χρήστη	27
Ενδείξεις επί της οθόνης	.27
Τρόπος λειτουργίας	. 27
Λίστα στοιχείων μενού	. 28
EIKONA FENIKA	. 31
ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ	. 33
0ΘΟΝΗ ΓΕΝΙΚΑ	. 35

000NTT F 10N. 3D	36
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΑ	37
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑ	39
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΑ	40
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΑ	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	41
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΤΥΟ.	43
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	46
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜ. ΛΑ./ΦΙΛ	47
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦ	48
ΕΠΙΛΠΡΟΣΘΕΤΑΓΕΣ 57	49
Παραρτήματα	50
Αντιμετώπιση προβλημάτων	50
Εγκατάσταση και καθαρισμός	
του φίλτρου αέρος	55
Αντικατάσταση του λαμπτήρα	56
Διαδικασία καθαρισμού για το	
γυάλινο κάλυμμα	58
Τεχνικά χαρακτηριστικά	59
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας	59 62
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA	59 62 62
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI	59 62 62 64
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή	59 62 62 64 67
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση	59 62 62 62 64 67 68
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας	59 62 62 64 67 68 69
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης	59 62 62 64 67 68 69
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub	62 62 62 64 67 68 69 70
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή και	
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή και καλωδιακή σύνδεση	59 62 62 64 67 68 69 70 71
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή και καλωδιακή σύνδεση Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης	59 62 62 64 67 68 69 70 71
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή και καλωδιακή σύνδεση Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων	59 62 62 64 67 68 69 70 71 72
Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργίες συμβατότητας Αναλογικό VGA Ψηφιακό HDMI Εγκατάσταση στην οροφή Επιτοίχια εγκατάσταση Διαστάσεις κονσόλας Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή και καλωδιακή σύνδεση Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟΝ	59 62 62 64 67 68 69 70 71 71



Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση

Προφυλάξεις



Λαμβάνετε σοβαρά υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και προτροπές για συντήρηση που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.

Προειδοποίηση-	Ο προβολέας αυτός ανιχνεύει τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα. Φροντίζετε για την αλλαγή του λαμπτήρα όταν εμφανιστούν προειδοποιητικά μηνύματα.
Προειδοποίηση-	Επαναφέρετε τη λειτουργία "ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΩΡΩΝ ΛΑΜΠΑΣ" από το μενού ενδείξεων επί της οθόνης "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΥΘΜ. ΛΑ./ΦΙΛ." μετά την αντικατάσταση της μονάδας λαμπτήρα (ανατρέξτε στη σελίδα 47).
 Προειδοποίηση- 	Όταν απενεργοποιείτε τον προβολέα, διασφαλίζετε ότι έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης προτού αποσυνδέσετε την ηλεκτρική ισχύ.
Προειδοποίηση-	Ενεργοποιείτε πρώτα τον προβολέα και κατόπιν τις πηγές σήματος.
Προειδοποίηση-	Όταν ο λαμπτήρας φτάσει στο τέλος της ζωής του, καίγεται και μπορεί να προκαλέσει ένα δυνατό ξερό ήχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο προβολέας δεν ενεργοποιείται ξανά μέχρι να αντικατασταθεί η μονάδα του λαμπτήρα. Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, ακολουθήστε τις διαδικασίες που παρατίθενται στην ενότητα "Αντικατάσταση του λαμπτήρα".

Πληροφορίες τουρκικής RoHS σχετικά με την τουρκική αγορά ΕΕΕ Yönetmeliğine Uygundur.

Οι οθόνες τύπου υψηλής απολαβής δεν είναι ιδανικές για χρήση με αυτόν τον προβολέα. Όσο χαμηλότερη είναι η απολαβή της οθόνης (δηλ. απολαβή οθόνης της τάξης 1), τόσο καλύτερη η εμφάνιση της προβαλλόμενης εικόνας.



Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση

Τι να κάνετε:

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από το καθάρισμα.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί μουσκεμένο με ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το περίβλημα προβολής.
- Αποσυνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αν ο φακός είναι λερωμένος, χρησιμοποιείτε κάποιο πανί καθαρισμού για φακούς που διατίθεται στο εμπόριο.

Τι να μην κάνετε:

- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που χαράσσουν, κερί ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
 - Σε περιοχές επιρρεπείς σε υπερβολική σκόνη και βρωμιά.
 - Σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 - Εξωτερικοί χώροι
 - Μετακίνηση του προβολέα κρατώντας το κάλυμμα καλωδίων.
 - Κρέμασμα αντικειμένου από τον προβολέα σε εγκατάσταση προσάρτησης σε οροφή ή τοίχο.
 - Εφαρμογή υπερβολικής πίεσης στο φακό.
 - Υπαρξη δακτυλικών αποτυπωμάτων στην επιφάνεια του φακού.
- Εγκαταστήστε και αποθηκεύστε στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε ισχυρά μαγνητικά πεδία.
 - Σε διαβρωτικό περιβάλλον υγραερίου.



Χαρακτηριστικά συσκευής

- Υψηλή ανάλυση
 Υποστήριξη Full HD (1920 x 1080).
- 0,5 W σε κατάσταση αναμονής με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας

Επιλέγοντας [ΚΑΝΟΝΙΚΗ] για τη [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ] από το μενού, ο προβολέας τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία καταναλώνει μόνο 0,5 W.

 Δύο θύρες εισόδου HDMI παρέχουν ψηφιακό σήμα
 Οι δύο είσοδοι HDMI παρέχουν ψηφιακά σήματα συμβατά με το HDCP. Η είσοδος HDMI

Αμεση απενεργοποίηση

Ο προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί πίσω στη θέση του αμέσως μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας. Δεν απαιτείται περίοδος αναμονής μέχρι να κρυώσει μετά την απενεργοποίησή του από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου της κονσόλας. Ο προβολέας διαθέτει μια λειτουργία που ονομάζεται "ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ". Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την απενεργοποίηση του προβολέα (ακόμη και κατά τη διάρκεια προβολής μιας εικόνας), χρησιμοποιώντας τον κύριο διακόπτη λειτουργίας ή αποσυνδέοντας την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, χρησιμοποιήστε πολύπριζο που διαθέτει διακόπτη και αποζεύκτη.

8 W ηχείο για ολοκληρωμένη λύση αναπαραγωγής ήχου
 Ισχυρά 8 W στερεοφωνικά ηχεία παρέχουν επαρκή ένταση ήχου
 για μεγάλες αίθουσες.

Υποστηρίζονται λειτουργίες 3D

Ο προβολέας μπορεί να υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές με $DLP^{\texttt{B}}$ Link.

- HDMI 3D
- HQFS 3D
- Ενσωματωμένη σύνδεση RJ-45 για δυνατότητα ενσύρματης δικτύωσης Ο πελάτης μπορεί να ελέγχει τον προβολέα από τον υπολογιστή του μέσω ενσύρματου LAN.
- Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του προβολέα
 Βελτιωμένες έξυπνες ρυθμίσεις ασφαλείας για προστασία της λέξης-κλειδί, κλείδωμα του πίνακα ελέγχου της κονσόλας, υποδοχή ασφαλείας και άνοιγμα αλυσίδας ασφαλείας για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ρυθμίσεις και αποτροπή κλοπής.

Επισκόπηση συσκευασίας

Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται παρακάτω. Ελέγξτε να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι πλήρης. Αν λείπει κάποιο στοιχείο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας αμέσως.



5

... Ελληνικά



Λόγω των διαφορετικών εφαρμογών σε κάθε χώρα, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν διαφορετικά εξαρτήματα.

Επισκόπηση συσκευής

Προβολέας



- 1. Πίνακας ελέγχου
- 2. Δαχτυλίδι εστίασης
- 3. Άνοιγμα εξαερισμού
- 4. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου 9.
- 5. Έξοδος εξαερισμού
- 6. Ακουστικό
- 7. Τερματική υποδοχή AC IN
- 8. Συνδέσεις εισόδου/εξόδου
- 9. Γυάλινο κάλυμμα
- 10. Πόδι ρύθμισης κλίσης

Θύρες σύνδεσης



1. Θύρα SERVICE (μόνο για σέρβις)

2. Ακροδέκτης ΕΞΟΔΟΣ ΟΘΟΝΗΣ (Μόνο ξεχωριστό σήμα συγχρονισμού)

- 3. Σύνδεση PC CONTROL
- 4. Σύνδεση COMPUTER IN
- 5. Σύνδεση VIDEO IN
- 6. Σύνδεση HDMI 2 IN
- 7. Σύνδεση HDMI 1/MHL IN
- 8. Σύνδεση AUDIO IN R
- 9. Σύνδεση AUDIO IN L
- 10. Ακροδέκτης ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (μίνι βύσμα 3,5 mm)
- 11. Ακροδέκτης ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (μίνι βύσμα 3,5 mm)
- 12. Τερματική υποδοχή AC IN
- 13. Θύρα κλειδαριάς KensingtonTM 🖻
- 14. Σύνδεσμος USB ΤΥΠΟΥ Α
- 15. Σύνδεση LAN (RJ-45)



Πίνακας ελέγχου



1	Ενδεικτική λυχνία POWER	Υποδεικνύει την κατάσταση του προβολέα.
2	ENTER	Επιβεβαίωση της επιλογής στοιχείων σε λειτουργία υπομενού.
3	Ενδεικτική λυχνία STATUS	Υπόδειξη της κατάστασης θερμοκρασίας του προβολέα.
4	Ενδεικτική λυχνία LAMP	Υπόδειξη της κατάστασης του λαμπτήρα του προβολέα.
5	MENU	Πιέστε "MENU" για να εκκινήσετε την Προβολή επί της οθόνης (OSD), να επιστρέψετε στην αρχή της OSD για τη λειτουργία του βασικού μενού της OSD
6	SOURCE	Πιέστε το πλήκτρο "SOURCE" για να επιλέξετε ένα σήμα εισόδου.
7	 Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύ- θυνσης 	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀ ή ▶ για να επιλέξετε στοιχεία ή να πραγματο- ποιήσετε ρυθμίσεις στις επιλογές σας.
8		Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα" στις σελίδες 22-23.



Τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων

\rm ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τις βίδες μετά την τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, το κάλυμμα καλωδίων ενδέχεται να βγει και να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά στο κάλυμμα καλωδίων.

 Μην τοποθετείτε ομαδοποιημένα τα καλώδια στο κάλυμμα καλωδίων.
 Εάν αυτό δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκληθεί
 ζημιά στο καλώδιο ρεύματος και επακόλουθη πυρκαγιά.



Διαδικασία για την τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων:

- 1. Προσαρτήστε το κάλυμμα καλωδίων στον προβολέα.
- 2. Σφίξτε τις δύο βίδες στις δύο πλευρές του καλύμματος καλωδίων.



Τηλεχειριστήριο





4	ΕΙΣΟΔΟΣ 2	Καμία λειτουργία.
5	HDMI 1	Πιέστε "4" για να επιλέξετε τη σύνδεση HDMI 1/MHL IN.
6	VIDEO	Πιέστε "BINTEO" για να επιλέξετε τη σύνδεση VIDEO IN.
7	USB-A	Καμία λειτουργία.
8	ID SET	Καμία λειτουργία.
9	AV-MUTE	Στιγμιαία απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση του ήχου και του βίντεο.
10	MENU	Πιέστε "MENU" για να εκκινήσετε την Προβολή επί της οθόνης (OSD), να επιστρέψετε στην αρχή της OSD για τη λειτουργία του βασικού μενού της OSD
11	D-ZOOM	Μεγέθυνση/ σμίκρυνση της προβαλλόμενης εικόνας.
12	Διόρθωση ΚΕΥSTONE	Προσαρμογή της εικόνας για αντιστάθμιση της παραμόρφωσης που προκαλείται από την κλίση του προβολέα (κατακόρυφη ± 5 μοίρες).
13	ECO	Μείωση φωτεινότητας του λαμπτήρα του προβολέα, με επακόλουθη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και παράταση της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα. (ανατρέξτε στη σελίδα 47)
14	HELP	Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει εύκολη ρύθμιση και λειτουργία.
15	FOCUS/ ZOOM	Καμία λειτουργία.
16	SOURCE	Πιέστε "SOURCE" για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου.
17	AUTO ADJ.	Αυτόματος συγχρονισμός του προβολέα με την πηγή εισόδου.
18	HDMI 2	Πιέστε "5" για να επιλέξετε τη σύνδεση HDMI 2 IN.



	19	DISPLAY PORT	Καμία λειτουργία.
	20	USB-B	Καμία λειτουργία.
	21	Πλήκτρο αρίθμησης	Καμία λειτουργία.
	22	LAN	Καμία λειτουργία.
	23	CLEAR	Απαλοιφή του κωδικού πρόσβασης κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
	24	FREEZE	Πάγωμα για διακοπή εναλλαγής της εικόνας οθόνης. Πιέστε ξανά για συνέχιση εναλλαγής της εικόνας οθόνης.
	25	EXIT	Έξοδος από τις ρυθμίσεις.
	26	ENTER	Επιβεβαίωση της επιλογής στοιχείων σε λειτουργία υπομενού.
	27	Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ↑ ἡ ▶ για να επιλέξετε στοιχεία ή να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στις επιλογές σας. Όταν η εικόνα μεγεθύνεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο D-ZOOM+, τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀ ἡ ▶ μετακινούν την εικόνα.
όvα	28	PAGE	Καμία λειτουργία.
ή πμα ς	29	Λειτουργία PICTURE	Επιλέξτε τη ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΣ από ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΥΨ. ΦΩΤΕΙΝ., ΒΙΝΤΕΟ, ΤΑΙΝΙΑ, sRGB, ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ, DICOM SIM., ΧΡΗΣΤΗΣ1 και ΧΡΗΣΤΗΣ2.
	30	VOL. +/-	Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου των ηχείων.
	31	ASPECT	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τις επιθυμητές αναλογίες εικόνας. (ανατρέξτε στη σελίδα 35)



[★] Όταν
 προβάλλεται η εικόνα
 σε σμίκρυνση, τα
 πλήκτρα ▲, ♥, ◀ ή
 δεν είναι διαθέσιμα
 για μετακίνηση της
 εικόνας.

Τοποθέτηση μπαταριών

 Πιέστε σταθερά και σύρετε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα μπαταριών.



- Τοποθετήστε νέες μπαταρίες (AAA). Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Σύρετε το κάλυμμα πάνω από τις μπαταρίες μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούργιες και παλιές μπαταρίες.





Προφυλάξεις σχετικά με το τηλεχειριστήριο

- Χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο προσεκτικά.
- Αν βραχεί το τηλεχειριστήριο, σκουπίστε το αμέσως.
- Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα και υγρασία.
- Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες ανάποδα.
- Αντικαταστήστε τις μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου μπαταρίες, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.





Το υπέρυθρο σήμα λειτουργεί με οπτική γραμμή έως απόσταση 7 m/22 πόδια και σε γωνία 60 μοιρών του αισθητήρα τηλεχειρισμού με την κονσόλα του προβολέα.

Αν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα ή αν αντανακλάται έντονο φως στον αισθητήρα, ο προβολέας δεν ανταποκρίνεται. Οι αδύναμες μπαταρίες εμποδίζουν επίσης το σωστό χειρισμό του προβολέα από το τηλεχειριστήριο.



Έλεγχος του προβολέα μέσω σύνδεσης LAN (PC Control Utility Pro 4 για Windows/PC Control Utility Pro 5 για Mac OS)

[Χρήση σε Windows]

Χρησιμοποιώντας το βοηθητικό λογισμικό "PC Control Utility Pro 4", το οποίο μπορείτε να λάβετε από το διαδικτυακό τόπο μας (http://www.nec-display.com/dl/ en/index.html), ο προβολέας μπορεί να ελέγχεται από υπολογιστή μέσω σύνδεσης LAN.

Λειτουργίες ελέγχου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλογή σήματος, πάγωμα εικόνας, σίγαση εικόνας, σίγαση ήχου, ρύθμιση, ειδοποίηση μηνύματος σφάλματος, χρονοδιάγραμμα συμβάντων.



Οθόνη του PC Control Utility Pro 4

Αυτή η ενότητα παρέχει μια περιγραφή της προετοιμασίας για τη χρήση του PC Control Utility Pro 4. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του PC Control Utility Pro 4, ανατρέξτε στη Βοήθεια του PC Control Utility Pro 4. (σελίδα 16)

- Βήμα 1: Εγκαταστήστε το PC Control Utility Pro 4 στον υπολογιστή σας. (σελίδα 15)
- Βήμα 2: Συνδέστε τον προβολέα σε ένα LAN. (σελίδα 16)
- Βήμα 3: Εκκινήστε το PC Control Utility Pro 4. (σελίδα 16)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

- Το PC Control Utility Pro 4 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με σειριακή σύνδεση.
- Για πληροφορίες ενημέρωσης σχετικά με το PC Control Utility Pro 4, επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο μας:
- http://www.nec-display.com/dl/en/index.html



Όταν ο προβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η λειτουργία Error Alert (Προειδοποιητικό μήνυμα) του PC Control Utility Pro4/ PC Control Utility Pro5 δεν είναι διαθέσιμη.

Για να καταστήσετε αυτή τη λειτουργία διαθέσιμη ακόμη και στην κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προβολέα.

Βήμα 1: Εγκατάσταση του PC Control Utility Pro 4 στον υπολογιστή

 Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα - Το PC Control Utility Pro 4 εκτελείται στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα.

Windows 8 *1, Windows 8.1 *1, Windows 8 Pro *1, Windows 8 Enterprise *1, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate Windows XP Home Edition *1, Windows XP Professional *1

*1: Για να εκτελεστεί το PC Control Utility Pro 4, απαιτείται το "Microsoft .NET Framework Έκδοση 2.0". Το Microsoft .NET Framework Έκδοση είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Microsoft. Εγκαταστήστε το Microsoft .NET Framework Έκδοση 2.0, 3.0 ή 3.5 στον υπολογιστή σας.

1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο και πραγματοποιήστε λήψη του ενημερωμένου αρχείου PCCUP4 exe από το διαδικτυακό μας τόπο (http:// www.nec-display.com/dl/en/index.html).

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο PCCUP4. exe.

Το Πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινεί και εμφανίζεται η οθόνη του Οδηγού.



εγκατάσταση ενδέχεται 3 Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο). να μην ολοκληρωθεί.

Εμφανίζεται η οθόνη "END USER LICENSE AGREEMENT" (ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ).







Note

 Πριν από την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε έξοδο από όλα τα εκτελούμενα προγράμματα. Εάν εκτελείται κάποιο άλλο πρόγραμμα, η



Για να δουλέψει η λειτουργία Χρονοδιάγραμμα του PC Control utility Pro 4, ο υπολογιστής σας πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας και όχι σε κατάσταση αναμονής/αναστολής λειτουργίας. Επιλέξτε "Επιλογές ενέργειας" από το "Πίνακας ελέγχου" των Windows και απενεργοποιήστε την κατάσταση αναμονής/αναστολής λειτουργίας προτού εκτελέσετε το εργαλείο προγραμματισμού.

[Παράδειγμα] Για Windows 7:

Επιλέξτε "Πίνακας ελέγχου" -> "Σύστημα και ασφάλεια" -> "Επιλογές ενέργειας" -> "Επιλογή χρόνου μετάβασης σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας" -> "Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας" -> "Ποτέ".

Όταν έχει επιλεγεί "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" για τη "ΛΕΓΓΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ" από το μενού, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του προβολέα μέσω του σειριακού καλωδίου ή της σύνδεσης δικτύου (ενσύρματο δίκτυο LAN).

Ο προβολέας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης LAN του PC Control Utility Pro 4. Για να συνδέσετε τον προβολέα, καταχωρήστε μια διεύθυνση IP μη αυτόματα.



4 Εάν συμφωνείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "I accept the terms in the license agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο).

Ακολουθήστε τις οδηγίες στις οθόνες του προγράμματος εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατάργηση εγκατάστασης του PC Control Utility Pro 4

 Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του PC Control Utility Pro 4, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Κατάργηση εγκατάστασης του Virtual Remote Tool". Εκλάβετε το "Virtual Remote Tool" ως "PC Control Utility Pro 4"

Βήμα 2: Σύνδεση του προβολέα σε ένα LAN

Συνδέστε τον προβολέα στο LAN, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας "Σύνδεση του προβολέα" στη σελίδα 21 και της "Πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης για τον έλεγχο του προβολέα σας" στις σελίδες 46-47.

Βήμα 3: Εκκίνηση του PC Control Utility Pro 4

Κάντε κλικ στις επιλογές "Έναρξη" -> "Ολα τα προγράμματα" ή "Προγράμματα" -> "Λογισμικό υποστήριξης χρήστη προβολέα NEC" -> "PC Control Utility Pro 4" -> "PC Control Utility Pro 4".

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προβολή της Βοήθειας του PC Control Utility Pro 4

 Εμφάνιση του αρχείου Βοήθειας του PC Control Utility Pro 4 ενώ το λογισμικό εκτελείται.

Κάντε κλικ στο "Βοήθεια (Η)" -> "Βοήθεια (Η)" του παραθύρου του PC Control Utility Pro 4 με αυτή τη σειρά.

Εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού.

- Εμφάνιση του αρχείου βοήθειας με χρήση του μενού Έναρξη.
 - Κάντε κλικ στις επιλογές "Εναρξη" -> "Όλα τα προγράμματα" ή "Προγράμματα"
 - -> "Λογισμικό υποστήριξης χρήστη προβολέα NEC" -> "PC Control Utility Pro 4"

-> "Boήθεια του PC Control Utility Pro 4".

Εμφανίζεται η οθόνη της Βοήθειας.

PC Control Utility Pro 5 για Mac OS

Βήμα 1: Εγκατάσταση του PC Control Utility Pro 5 στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο και επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο μας (http://www.nec-display.com/dl/en/index.html).
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη του ενημερωμένου PC Control Utility Pro 5 από το διαδικτυακό τόπο μας.
- 3 Στην εύρεση, πιέστε ("control" + κλικ) ή κάντε δεξί κλικ στο PC Control Utility Pro 5.pkg.
- 4 Επιλέζτε "Open" (Άνοιγμα) από το πάνω μέρος του μενού που εμφανίζεται με βάση τα συμφραζόμενα.



5 Κάντε κλικ στο "Open" (Άνοιγμα) του παραθύρου διαλόγου. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε όνομα διαχειριστή και κωδικό πρόσβασης.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινεί.

6 Κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο).

Εμφανίζεται η οθόνη "END USER LICENSE AGREEMENT" (ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ).

7 Διαβάστε την "END USER LICENSE AGREEMENT" (ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ) και κάντε κλικ στο "Next" (Επόμενο).

Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.

8 Κάντε κλικ στην επιλογή "I accept the terms in the license agreement" (Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης).

Ακολουθήστε τις οδηγίες στις οθόνες του προγράμματος εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Βήμα 2: Σύνδεση του προβολέα σε ένα LAN

Συνδέστε τον προβολέα στο LAN, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας "Σύνδεση του προβολέα" (σελίδα 19)

Βήμα 3: Εκκίνηση του PC Control Utility Pro 5

- 1. Ανοίξτε το φάκελο Εφαρμογές στο Mac OS.
- 2. Κάντε κλικ στο φάκελο "PC Control Utility Pro 5".
- 3. Ка́νте кλік ото εικονίδιο "PC Control Utility Pro 5".

To PC Control Utility Pro 5 єккичеі.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προβολή της Βοήθειας του PC Control Utility Pro 5

- Εμφάνιση του αρχείου Βοήθειας του PC Control Utility Pro 5 ενώ το λογισμικό εκτελείται.
- Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο "Βοήθεια" → "Βοήθεια" με αυτή τη σειρά.
 Εμφανίζεται η οθόνη της Βοήθειας
- Εμφάνιση της Βοήθειας χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα
 - 1. Ανοίξτε το "Φάκελος Εφαρμογής" στο Mac OS.
 - 2. Κάντε κλικ στο φάκελο "PC Control Utility Pro 5".
- 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Βοήθεια του PC Control Utility Pro 5".

Εμφανίζεται η οθόνη της Βοήθειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατάργηση εγκατάστασης προγράμματος λογισμικού

- 1. Τοποθετήστε το φάκελο "PC Control Utility Pro 5" στο εικονίδιο απορριμμάτων.
- 2. Τοποθετήστε το αρχείο διαμόρφωσης του PC Control Utility Pro 5 στο εικονίδιο απορριμμάτων.
 - Το αρχείο διαμόρφωσης του PC Control Utility Pro 5 βρίσκεται στη διεύθυνση "/ Users/<το όνομα χρήστη>/Application Data/NEC Projector User Supportware/ PC Control Utility Pro 5".



Για να δουλέψει η λειτουργία Χρονοδιάγραμμα του PC Control utility Pro 5, ο υπολογιστής σας πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας και όχι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Επιλέξτε "Εξοικονόμηση ενέργειας" από το "Προτιμήσεις συστήματος" του Mac και απενεργοποιήστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας προτού εκτελέσετε το εργαλείο προγραμματισμού.

Όταν έχει επιλεγεί [ΚΑΝΟΝΙΚΗ] για [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ] από το μενού, ο προβολέας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του δικτύου.



Προβολή εικόνων 3D

Ο προβολέας παρέχει εικόνες 3D σε χρήστες οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τρισδιάστατα γυαλιά LCD του εμπορίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποοφελάξεις για την ενεία
Προφισιαχείς για την ογεία Πριν από την προβολή, μην παραλείψετε να διαβάσετε τις προφυλάξεις για την υγεία που ενδεχομένως υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τα
τρισδιάστατα γυαλιά LCD ή που συνοδεύει το συμβατό με 3D περιεχόμενο, όπως DVD, βιντεοπαιχνίδια, αρχεία βίντεο υπολογιστή και άλλα παρόμοια είδη. Για να αποφευχθούν τυχόν αρνητικά συμπτώματα, προσέξτε τα παρακάτω: - Μα νοραμοποιείτε τονεδιάστατα γυαλιά LCD να να διέτετε οτιδάτατε άλλο
- Μη χρησιμοποιετε τρισσιαστατά γραλιά ECD για να ρλεπετε στισηποτε αλλο υλικό εκτός από εικόνες 3D
 - Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 2 m/7 ποδών μεταξύ οθόνης και χρήστη. Η θέαση εικόνων 3D από πολύ κοντινή απόσταση μπορεί να κουράσει τα μάτια σας. Αποφεύγετε τη θέαση εικόνων 3D για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάνετε ένα διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών μετά από κάθε ώρα θέασης. - Αν εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας έχει ιστορικό κοίσεων.
φωτοευαισθησίας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν προχωρήσετε στη θέαση εικόνων 3D.
 Κατά τη θέαση εικόνων 3D, αν αισθανθείτε συμπτώματα, όπως ναυτία, ζάλη, αναγούλα, πονοκέφαλο, κόπωση στα μάτια, θολή όραση, σπασμούς και μούδιασμα, διακόψτε τη θέασή τους. Αν τα συμπτώματα επιμείνουν, συμβουλευτείτε γιατρό. Η θέαση εικόνων 3D πρέπει να γίνεται από την μπροστινή πλευρά της οθόνης. Η θέαση υπό γωνία ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση στα μάτια.
 Χρησιμοποιείτε γυαλιά 3D του εμπορίου τα οποία πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Είναι συμβατά με DLP [®] Link
- Υποστηρίζουν ουθμό κατακόουφης ανανέωσης της οθόνης έως 144 Hz.
Βήματα για τη θέαση εικόνων 3D στον προβολέα
1. Συνδέστε τον προβολέα στον εξοπλισμό βίντεο που διαθέτετε.
2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα και προβάλετε το μενού επί της οθόνης.
3. Επιλέξτε [PYΘM. 3D] από την καρτέλα [OΘONH] και στη συνέχεια επιλέξτε [ENEPFO] για [3D].
- Ορίστε για [ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 3D] και [ΔΟΜΗ 3D] βάσει των απαιτήσεων. (σελίδα 36)
 Αναπαραγάγετε το συμβατό με 3D περιεχόμενο και χρησιμοποιήστε τον προβολέα για την προβολή της εικόνας.
5. Χρησιμοποιήστε τα τρισδιάστατα γυαλιά σας LCD για τη θέαση των εικόνων 3D.

Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε τα τρισδιάστατα γυαλιά σας LCD για περισσότερες πληροφορίες.



Σύνδεση του προβολέα Σύνδεση σε Υπολογιστή/Notebook





Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου ρεύματος έχει εισαχθεί πλήρως στην τερματική υποδοχή ΑC του προβολέα, καθώς και στην πρίζα του τοίχου.

Ο ακροδέκτης
 ΕΞΟΔΟΣ ΟΘΟΝΗΣ
 υποστηρίζει
 διαχωρισμό
 μόνο σήματος
 συγχρονισμού.

1	Καλώδιο RS232
2	Καλώδιο υπολογιστή (VGA) (παρέχεται)
3	Καλώδιο HDMI
4	Καλώδιο ήχου
5	Καλώδιο ρεύματος (παρέχεται)
6	Καλώδιο εξόδου ήχου
7	Καλώδιο RJ45
8	Καλώδιο εξόδου VGA



Σύνδεση σε πηγές βίντεο



🔹 Όταν το Βάθος
χρώματος έχει
οριστεί σε ΕΝΕΡΓΟ
στη συσκευή HDMI,
μπορεί να παραχθεί
θόρυβος βίντεο ή
ήχου ανάλογα με
τον εξοπλισμό ή
το καλώδιο που
χρησιμοποιείται. Αν
συμβεί αυτό, ρυθμίστε
το Βάθος χρώματος σε
АПЕNEPГ (8 bit).

1	Προσαρμογέας 15-ακίδων σε 3 RCA Component/HDTV
2	Καλώδιο HDMI
3	
4	Καλώδιο ήχου/RCA
5	Καλώδιο ρεύματος (παρέχεται)
6	Καλώδιο ήχου/RCA
7	Σύνθετο καλώδιο βίντεο
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Καλώδιο HDMI: Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI® υψηλής ταχύτητας.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προβολέα



Όταν ενεργοποιείτε τον προβολέα για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μενού Εκκίνησης. Αυτό το μενού σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού. Για να επιλέξετε γλώσσα, χρησιμοποιήστε το

πλήκτρο 🛕, 🔍, ┥ ή 🕨 του τηλεχειριστηρίου. Επιλέξτε τη γλώσσα. Ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα στη σελίδα 39.

Ενόσω η ενδεικτική λυχνία POWER αναβοσβήνει πράσινο σε γρήγορο ρυθμό, δεν είναι 3 δυνατή η απενεργοποίηση της συσκευής με το πλήκτρο ενεργοποίησης.



(*)Όταν έχει επιλεγεί "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" για "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ", η ενδεικτική λυχνία Power γίνεται κόκκινη. Όταν έχει επιλεγεί "ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ" για "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ", η ενδεικτική λυχνία Power γίνεται πορτοκαλί.



Ενεργοποιείτε πρώτα τον προβολέα και κατόπιν τις πηγές σήματος.

 \sim Αν ενεργοποιήσετε τον προβολέα αμέσως μετά το σβήσιμο της λάμπας ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, οι ανεμιστήρες λειτουργούν χωρίς να προβάλλεται μια εικόνα για λίγο και στη συνέχεια ο προβολέας θα εμφανίσει την εικόνα.

Ενεργοποίηση του προβολέα

- Σιγουρευτείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο 1. τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος. Όταν συνδεθεί, η λυχνία LED ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΜΟΝΗΣ θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα.
- 2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα, πιέζοντας το κουμπί «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στο τηλεχειριστήριο ή το () στον πίνακα ελέγχου. Σε αυτό το σημείο, η λυχνία LED ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΝΑΜΟΝΗΣ θα γίνει πράσινο.

Η οθόνη εκκίνησης θα εμφανιστεί σε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον προβολέα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα και τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργοποιήστε την πηγή σήματος (υπολογιστή, notebook, συσκευή αναπαραγωγής βίντεο κ.λπ.). Ο προβολέας εντοπίζει την πηγή αυτόματα.

Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές στον προβολέα, χρησιμοποιήστε το κουμπί "SOURCE" στον πίνακα ελέγχου ή τα απευθείας κουμπιά πηγής στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των εισόδων.



21 ... Ελλη<u>νικά</u>

Απενεργοποίηση του προβολέα



 Πιέστε το πλήκτρο "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο Ο στον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε το λαμπτήρα του προβολέα. Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.



- Πιέστε το πλήκτρο "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" ξανά για επιβεβαίωση.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τον προβολέα. Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος καθώς προβάλλεται η εικόνα και συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον για ένα δευτερόλεπτο προτού συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος.



Ένδειξη προειδοποίησης



Τια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδεικτική λυχνία STATUS, ανατρέξτε στη σελίδα 53.

Όταν η ενδεικτική λυχνία "STATUS" αναβοσβήνει κόκκινη, υποδεικνύει ότι ο προβολέας έχει υπερθερμανθεί. Η λειτουργία του προβολέα τερματίζεται αυτόματα.



Όταν η ενδεικτική λυχνία "LAMP" γίνει κόκκινη και στην οθόνη εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, ο προβολέας έχει ανιχνεύσει ότι ο λαμπτήρας έχει πλησιάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε το λαμπτήρα το συντομότερο δυνατό.



Όταν η ενδεικτική λυχνία "STATUS" αναβοσβήνει κόκκινη και στην οθόνη εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, υποδεικνύει βλάβη του ανεμιστήρα. Διακόψτε τη χρήση του προβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις.

Ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.



Ρύθμιση της προβαλλόμενης εικόνας

Ρύθμιση του ύψους της εικόνας του προβολέα

Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους της εικόνας.

- Εντοπίστε το πόδι κλίσης που θέλετε να προσαρμόσετε στην κάτω πλευρά του προβολέα.
- Περιστρέψτε δεξιόστροφα το πόδι κλίσης για να ανυψώσετε τον προβολέα ή αριστερόστροφα για να τον χαμηλώσετε. Επαναλάβετε με τα πόδια που απομένουν, εάν χρειάζεται.





Ρύθμισης της Εστίασης του προβολέα

Για να εστιάσετε την εικόνα, ολισθήστε το δακτύλιο εστίασης μέχρι η εικόνα να είναι ευκρινής.





Ρύθμιση μεγέθους προβαλλόμενης εικόνας (Διαγώνια)

Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας από 2,16 έως 2,54 μέτρα (85" έως 100").





H1 = Μετατόπιση - 41,9 mm L1 = Απόσταση προβολής - 251,7 mm

Μέγεθος οθόνης						Цо		L1		L2				
	Διαγι	ώνιος	Πλά	ίτος	ϓų	μος				2	Μεγάλα	ο εύρος	Μεγάλα	ο εύρος
	ίντσες	mm	ίντσες	mm	ίντσες	mm	ίντσες	mm	ίντσες	mm	ίντσες	mm	ίντσες	mm
	85,0	2159	74	1882	42	1058	6	154	48	1212	9	222	19	474
	90,0	2286	78	1992	44	1121	7	165	51	1286	10	250	20	502
	95,0	2413	83	2103	47	1183	7	177	54	1360	11	278	21	530
	100,0	2540	87	2214	49	1245	7	188	56	1434	12	306	22	558

* Αυτός ο πίνακας είναι μόνο για πληροφόρηση του χρήστη.



Στοιχεία ελέγχου χρήστη

Ενδείξεις επί της οθόνης

Ο προβολέας διαθέτει πολύγλωσσες Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD) που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε την εικόνα και να αλλάξετε μια ποικιλία ρυθμίσεων.

Τρόπος λειτουργίας

- Για να ανοίξετε τις Ενδείξεις επί της οθόνης, πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν εμφανιστούν οι Ενδείξεις επί της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ↓ ή ▶ για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο του βασικού μενού. Όταν κάνετε μια επιλογή σε μια συγκεκριμένη σελίδα, πιέστε το πλήκτρο ▼ για να περάσετε στο υπομενού.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο του υπομενού και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀ ή ▶.
- Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο στο υπομενού και πιέστε το πλήκτρο ENTER για να περάσετε σε άλλο υπομενού. Μετά τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο MENU για να κλείσετε το υπομενού.
- Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πιέστε το πλήκτρο MENU ή EXIT για να επιστρέψετε στο βασικό μενού.
- Για έξοδο, πιέστε ξανά το πλήκτρο MENU. Οι Ενδείξεις επί της οθόνης κλείνουν και ο προβολέας αποθηκεύει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις. Βασικό μενού



* Αν δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, οι Ενδείξεις επί της οθόνης κλείνουν αυτόματα.





Στοιχεία ελέγχου χρήστη

Λίστα στοιχείων μενού

Βασικό μενού		Υπομενού	Ρυθμιση		
		ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΣ	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ ΥΨ. ΦΩΤΕΙΝ./ ΒΙΝΤΕΟ/ ΤΑΙΝΙΑ/ SRGB/ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ/ DICOM SIM./ ΧΡΗΣΤΗΣ1/ ΧΡΗΣΤΗΣ2		
		ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ	ΑΠΕΝΕΡΓ/ ΚΟΚΚΙΝΟ/ ΠΡΑΣΙΝΟ/ ΜΠΛΕ/ ΚΥΑΝΟ/ ΜΑΤΖΕΝΤΑ/ ΚΙΤΡΙΝΟ		
	ΓΕΝΙΚΑ	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	0~100		
		ΑΝΤΙΘΕΣΗ	0~100		
		EYKPINEIA	0~32		
		ΚΟΡΕΣΜΟΣ	Ανάλογα με τη μορφή πηγής		
EIKONA		ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Ανάλογα με τη μορφή πηγής		
		ГАММА	FILM/ BINTEO/ GRAPHICS/ PC/ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ/ DICOM SIM.		
		BrilliantColor™	0~10		
		ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ХАМНЛН/МЕТРІА/ҮΨНЛН		
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ	DYNAMIC CONTRAST	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ		
		ΧΡΩΜΑ	ΕΝ. ΚΟΚΚ./ ΕΝ. ΠΡΑΣ./ ΕΝ. ΜΠΛΕ/ ΕΝ. ΚΥΑΝ./ ΕΝ. ΜΑΤΖ./ ΕΝ. ΚΙΤΡ./ ΠΟΛ. ΚΟΚΚ./ ΠΟΛ. ΠΡΑΣ./ ΠΟΛ. ΜΠΛΕ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ		
		ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ	AYTOM./RGB/YUV		
		ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚ.	4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/NATIVE/AYTOM.		
	ΓΕΝΙΚΑ	ΥΠΕΡΣΑΡΩΣΗ	0%/5%/10%		
		KAØ. KEYSTONE	-20~+20		
OOONH		3D	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ		
		ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 3D	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ		
	PYØM. 3D	ΔOMH 3D	ΑΥΤΟΜ./ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΡΕ/ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ/ ΠΛΑΙ-ΠΛΑΙ/ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΡΕ		
ΡΥΘΜΙΣΗ	TENIKA	ΓΛΩΣΣΑ	ENGLISH/DEUTSCH/FRANÇAIS/ITALIANO/ ESPAÑOL/SVENSKA/日本語/PORTUGUÊS/ ČEŠTINA/MAGYAR/POLSKI/ <i>sr.۶</i> /前体中文/ 繁體中文/NORSK/TÜRKÇE/РУССКИЙ/ E/лHNIKA/INDONESIA/한국어/SUOMI/ NEDERLANDS/DANSK/ROMÂNĂ/HRVATSKI/ БЪЛГАРСКИ/ใทи/ हिन्दी/خىنۇرىچەر		


Βασικό μενού		Υπομενού	Ρυθμιση
		ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΦ. ΕΡΓ./ ΠΡΟΣΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ/ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΟΡΟΦΗΣ
		ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧ	ΜΠΡΟΣΤΑ/ΠΑΝΩ / ΕΜΠΡΟΣ / ΠΑΝΩ
	ΓΕΝΙΚΑ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗDΜΙ	EΠΙΠΕΔΟ ΒΙΝΤΕΟ (AYTOM./ KANONIKH/ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ)/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ (HDMI1/ HDMI2/ COMPUTER)
		ΣΙΓΑΣΗ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ
		ΕΝΤΑΣΗ	0~31
		ΦΑΣΗ	Ανάλογα με τη μορφή πηγής
	SUDA	ρολοι	Ανάλογα με τη μορφή πηγής
PYOMIZH	ZHMA	ΚΑΘ. ΘΕΣΗ	Ανάλογα με τη μορφή πηγής
		ΟΡ. ΘΕΣΗ	Ανάλογα με τη μορφή πηγής
		ΛΟΓΟΤΥΠΟ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ
	ΠΡΟΣΘΕΤΑ	ΔΙΚΤΥΟ	ΚΑΤΑΣΤ. ΔΙΚΤ./ DHCP/ ΔΙΕΥΘ. IP/ ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚ./ ΠΥΛΗ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
		ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΤΙΤ- ΛΟΣ	АПЕNЕРГ/СС1/СС2/СС3/СС4/Т1/Т2/Т3/Т4
		ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ ΧΡΟΝΟΔ. ΑΣΦΑΛ./ ΑΛΛ. ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒ.
		ΜΟΤΙΒΟ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ
	ΓΕΝΙΚΑ	ΑΝΑΖΗΤ. ΕΙΣΟΔΟΥ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ
		ΕΙΣΟΔΟΣ	HDMI1/ HDMI2/ COMPUTER/ BINTEO
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣ- ΤΗΡΑ	ΑΥΤΟΜ./ΜΕΓΑΛΟ ΎΨΟΣ
		АПОКР. ПЛНРОФ.	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ
		ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ	МАҮРО/МПЛЕ
		ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	NAI/OXI
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ	
έπιλογές		ΧΡΗΣΙΜΟΠ. ΩΡΕΣ ΛΑΜΠΑΣ	
		ΧΡΗΣ. ΩΡΕΣ ΦΙΛΤ.	
	ΡΥΘΜ. ΛΑ./	ОІКОЛОГІКН ЛЕІ- ТОҮРГІА	KANONIKH/ECO
		ΥΠΕΝΘ. ΛΑΜΠΑΣ	ΕΝΕΡΓΟ/ ΑΠΕΝΕΡΓ
		ΩΡΕΣ ΧΡ. ΦΙΛΤ.	
		ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΩΡΩΝ ΛΑΜΠΑΣ	NAI/OXI
		ΑΠΑΛ. ΩΡΩΝ ΦΙΛΤ.	NAI/OXI



Βασικό μενού		Υπομενού	Ρυθμιση
		ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ	
	ПЛНРОФ.	пнгн	
		ΑΝΑΛΥΣΗ	
		ΕΚΔ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	
επιλογές	ΠΡΟΣΘΕΤΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟ- ΝΗΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ/ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
		ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ
		АҮТОМ. АПЕN. (Л.)	0~180
		ХРОNОМЕТ. АПЕNЕР- ГОП. (Л.)	0~995
		ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓ



EIKONA | FENIKA

EIKONA	OOONH	ργωμίση	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΪ ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤ/ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ	<u>-</u> OY A	ПАРОУΣІАΣН АПЕΝЕРГ 4 4 4 4 4	() () () () () () () () () () () () () (
ENTER :ENIAOF	H EXIT :EEOA	ΟΣ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	IMET/NHΣH
COMPU ⁻			



To DICOM SIM. σε αυτόν τον προβολέα είναι μια ρύθμιση για προσαρμογή των εικόνων προς το πρότυπο DICOM και ενδέχεται να μην προβάλλει σωστά τις εικόνες. Επομένως, το DICOM SIM. πρέπει να χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πραγματικές ιατρικές διαγνώσεις.

ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΣ

Υπάρχουν πολλές βελτιστοποιημένες εργοστασιακές ρυθμίσεις για διάφορους τύπους εικόνων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **4** ή **>** για να επιλέξετε το στοιχείο.

VEL	Τ. ΕΙΚΟΝΑΣ
۲	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
\bigcirc	ΥΨ. ΦΩΤΕΙΝ.
\bigcirc	BINTEO
\bigcirc	TAINIA
\bigcirc	sRGB
\bigcirc	ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ
\bigcirc	DICOM SIM.
\bigcirc	ΧΡΗΣΤΗΣ1
\bigcirc	ΧΡΗΣΤΗΣ2
ENT	ER EXIT \$

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Για υπολογιστή ή notebook.
- ΥΨ. ΦΩΤΕΙΝ.: Μέγιστη φωτεινότητα από είσοδο υπολογιστή.
- BINTEO: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας συνιστάται για τυπική θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων.
- ΤΑΙΝΙΑ: Για οικιακό κινηματογράφο.
- sRGB: Τυποποιημένο χρώμα ακριβείας.
- ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ: Αυτός ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλέγεται για την επίτευξη βέλτιστων ρυθμίσεων χρώματος, όταν η προβολή πραγματοποιείται επάνω σε πίνακα (πράσινο).
- DICOM SIM.: Ρύθμιση για προσαρμογή εικόνων προς το πρότυπο DICOM.
- ΧΡΗΣΤΗΣ1/ΧΡΗΣΤΗΣ2: Απομνημόνευση ρυθμίσεων χρήστη.



ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε κατάλληλο χρώμα σε σχέση με τον τοίχο. Αντισταθμίζει την απόκλιση χρώματος λόγω του χρώματος του τοίχου, ώστε να εμφανίζεται ο σωστός χρωματικός τόνος της εικόνας.

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.

- Πιέστε το πλήκτρο για πιο σκοτεινή εικόνα.
- Πιέστε το πλήκτρο για πιο φωτεινή εικόνα.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Η αντίθεση ελέγχει το βαθμό διαφοράς ανάμεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης μεταβάλλει τις αναλογίες μαύρου και λευκού της εικόνας.

- Πιέστε το πλήκτρο για να μειώσετε την αντίθεση.
- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε την αντίθεση.

EYKPINEIA

Ρυθμίστε την ευκρίνεια της εικόνας.

- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε την ευκρίνεια.

ΚΟΡΕΣΜΟΣ

Ρυθμίστε μια εικόνα βίντεο από ασπρόμαυρη σε πλήρως κορεσμένου χρώματος.

- Πιέστε το πλήκτρο για να μειώσετε την ποσότητα κορεσμού της εικόνας.
- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε την ποσότητα κορεσμού της εικόνας.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Ρυθμίστε την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.

- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το βαθμό του πράσινου στην εικόνα.
- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το βαθμό του κόκκινου στην εικόνα.

Σήμα εισόδου	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΙΘΕΣΗ	EYKPINEIA	ΚΟΡΕΣΜΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/HDMI (RGB)	NAI	NAI	NAI	OXI	OXI
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/HDMI (COMPONENT)	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI
BINTEO	NAI	NAI	NAI	NAI	NAI

🚸 Ναι=Προσαρμόσιμο, Όχι=Όχι προσαρμόσιμο



ΕΙΚΟΝΑ | ΠΡΟΣΘΕΤΑ

EIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΑΜΜΑ BrilliantColor™ ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜ DYNAMIC COI ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ	atos Ntrast ΧΩΡΟΣ	FILM XAMHAH ARENEPF AYTOM.	
ENTER :ETILAOT	H EXIT :EEOA	ΟΣ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	I 🔹 :MET/NHΣH
COMPU	TER		

ГАММА

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν πίνακα τιμών γάμμα που να έχει μικρορυθμιστεί για να αποδίδει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας από την είσοδο.

- FILM: για οικιακό κινηματογράφο.
- BINTEO: για πηγή βίντεο ή τηλεόρασης.
- GRAPHICS: για πηγή εικόνας.
- PC: για πηγή υπολογιστή.
- ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ: για προβολή στον πίνακα.
- DICOM SIM.: για πρότυπα DICOM.

BrilliantColor™

Αυτό το ρυθμιζόμενο στοιχείο χρησιμοποιεί νέο αλγόριθμο επεξεργασίας χρώματος και βελτιώσεις σε επίπεδο συστήματος για να επιτρέψει περισσότερη φωτεινότητα, ενώ παρέχει πραγματικά, πιο έντονα χρώματα στην εικόνα. Το εύρος τιμών είναι από το "0" έως το "10". Αν προτιμάτε μια πιο έντονα τονισμένη εικόνα, ορίστε τη ρύθμιση πιο κοντά στο μέγιστό της. Για πιο απαλή και φυσική εικόνα, ορίστε τη ρύθμιση πιο κοντά στο ελάχιστό της.

ΘΕΡΜ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων. Σε υψηλότερη θερμοκρασία, η οθόνη φαίνεται πιο ψυχρή (μπλε), σε χαμηλότερη θερμοκρασία, η οθόνη φαίνεται πιο θερμή (κόκκινη).

DYNAMIC CONTRAST

Η ενεργοποίηση αυτού του στοιχείου επιτρέπει τη ρύθμιση του λόγου αντίθεσης στο κατάλληλο επίπεδο.



 Η Θερμ. χρώματος δεν είανι διαθέσιμη όταν έχουν επιλεγεί "ΥΨ. ΦΩΤΕΙΝ."
 ή "sRGB" για
 "ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΣ".



ΧΡΩΜΑ

Πιέστε το στο επόμενο μενού, όπως φαίνεται παρακάτω και, στη συνέχεια, πιέστε το 🛦 ή το 🔻 για να επιλέξετε στοιχείο.

- EN. KOKK./ EN. ΠΡΑΣ./ EN. ΜΠΛΕ/ EN. ΚΥΑΝ./ EN. MATZ./ EN. ΚΙΤΡ./ ΠΟΛ. ΚΟΚΚ./ ΠΟΛ. ΠΡΑΣ./ ΠΟΛ. ΜΠΛΕ: Χρησιμοποιήστε το ◀ ή το ▶ πλήκτρο για να επιλέξετε τα ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΚΥΑΝΟ, ΜΑΤΖΕΝΤΑ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ.
- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: Επιλέξτε "ΝΑΙ" για επιστροφή στις εργοστασιακά προκαθορισμένες ρυθμίσεις προσαρμογής χρώματος.

ΧΡΩΜΑ		
EN KOKK		
ΕΝ. ΠΡΑΣ.		
ΕΝ. ΜΠΛΕ	· · · · · ·	
EN. KYAN.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EN. MATZ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EN. KITP.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ΠΟΛ. ΚΟΚΚ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ΠΟΛ. ΠΡΑΣ.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ΠΟΛ. ΜΠΛΕ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ		
ENTER	EXIT	*

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιλέξτε ένα κατάλληλο τύπο χρωματικού πίνακα από τους ΑΥΤΟΜ., RGB ή YUV.



OΘONH | ΓΕΝΙΚΑ

EIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ			
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚ. ΥΠΕΡΣΑΡΩΣΗ ΚΑΘ. ΚΕΥSTONE		AYTOM. 0[%]	
ENTER :ETILAOTH	EXIT :EEOAO	Σ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	IMET/NHΣH
COMPUTER			

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚ.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τις επιθυμητές αναλογίες εικόνας.

- 4:3: Αυτή η μορφή προορίζεται για πηγές εισόδου 4×3.
- 16:9: Αυτή η μορφή προορίζεται για πηγές εισόδου 16×9, όπως HDTV και DVD βελτιωμένο για τηλεόραση ευρείας οθόνης.
- 16:10: Αυτή η μορφή προορίζεται για πηγές εισόδου 16×10, όπως οι φορητοί υπολογιστές ευρείας οθόνης.
- ΝΑΤΙVΕ: Αυτή η μορφή εμφανίζει την αρχική εικόνα χωρίς αλλαγή κλίμακας.
- ΑΥΤΟΜ.: Επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μορφή οθόνης.

ΥΠΕΡΣΑΡΩΣΗ

Η λειτουργία υπερσάρωσης αφαιρεί το θόρυβο σε μια εικόνα βίντεο. Υπερσάρωση της εικόνας για την αφαίρεση του θορύβου της κωδικοποίησης του βίντεο στα άκρα της πηγής βίντεο.

KAO. KEYSTONE

Πιέστε το **4** ή το **>** για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη παραμόρφωση της εικόνας. Αν η εικόνα εμφανίζεται τραπεζοειδής, με αυτή την επιλογή την κάνετε πιο τετράγωνη.



 Κάθε Ι/Ο διαθέτει διαφορετική ρύθμιση για "ΥΠΕΡΣΑΡΩΣΗ".



OΘONH | PYΘM. 3D

EIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ	 PYOM, 3I 	D	
3D ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 3D ΔΟΜΗ 3D		ΑΠΕΝΕΡΓ ΑΠΕΝΕΡΓ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΡΕ	:
ENTER :ENIAOTH	EXIT :EEOAO	Σ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ 🖪	MET/NHΣH
COMPUTER			



Οι επιλογές "ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 3D" και "ΔΟΜΗ 3D" είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 3D.

3D

Επιλέξτε "ΕΝΕΡΓΟ" ώστε να ενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο για εικόνες 3D. (Εργοστασιακή προεπιλογή: ΑΠΕΝΕΡΓ)

<u>ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 3D</u>

- Επιλέξτε "ΕΝΕΡΓΟ" για αντιστροφή του περιεχομένου του αριστερού και δεξιού καρέ.
- Επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓ" για προεπιλεγμένο περιεχόμενο καρέ.
- Για θέαση 3D, απαιτείται πηγή 3D, περιεχόμενο 3D και γυαλιά ενεργού κλείστρου.

$\Delta OMH 3D$

Ρυθμίστε τη μορφή 3D για να προβάλλεται το περιεχόμενο 3D σωστά.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Υποστηριζόμενο σήμα 3D

- Για σήμα υπολογιστή: 1024x768@60/120Hz
 1280x720@60Hz
 1280x800@60/120Hz
 1920x1080@60Hz
- Για σήμα βίντεο: 480i@60Hz
- Για σήμα HDMI:
 720p (Συσσώρευση καρέ) 1280 x 720@50/60/59,94
 1080p (Συσσώρευση καρέ) 1920 x 1080@23,98/24
 720p (Συσσώρευση καρέ) 1280 x 720@50/60/59,94* (*Μη αυτόματη επιλογή)
 1080p (Επάνω και κάτω) 1920 x 1080@23,98/24
 1080i (Πλάι-πλάι (Μισή)) 1920 x 1080@50/60/59,94* (*Μη αυτόματη επιλογή)



PYΘMIΣH | ΓENIKA

EIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
		 ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗDΝ ΣΙΓΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ	ΜΟΣ ΜΛΕΧ 41	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΦ. ΕΡΓ. ΠΑΝΩ ΑΠΕΝΕΡΓ 4 31
ENTER :ENIAOFH	EXIT :EEOAO	Σ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ 🔹 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ
COMPUTE		

ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέξτε το πολύγλωσσο μενού των Ενδείξεων επί της οθόνης. Πιέστε το ◀ ή το ▶ στο υπομενού και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για να ολοκληρώσετε την επιλογή.

ΓΛΩ ΕΠΙ	ΣΣΑ 🔀	ΣΑ ΜΕΙ	NU.		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL SVENSKA РУССКИЙ ינלيمۇر 日本語		DANSK PORTUGUI ČEŠTINA MAGYAR POLSKI NEDERLAN БълГАРС 宿令 衛体中文 繁體中文	Ès () () (DS () (И () () () () () () () () () () () () () (SUOMI NORSK TÜRKÇE ROMÂNĂ HRVATSKI INDONESIA EAAHNIKA In® 한국어 TIËNG VIỆT
EN		EXIT	ΕΞΟΔΟΣ	SMET/NH	ΣΗ 🔹 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ



Τα ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
 ΕΠΙΦ. ΕΡΓ. και
 ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
 ΟΡΟΦΗΣ πρέπει
 να χρησιμοποιού νται με διαφανή
 οθόνη.

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΠΙΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Όταν το επιλέξετε. η εικόνα προβάλλεται απευθείας στην οθόνη.

ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΦ. ΕΡΓ.:

Με αυτή την επιλογή η εικόνα εμφανίζεται ανεστραμμένη.

ΠΡΟΣΟΨΗ ΟΡΟΦΗΣ:

Με αυτή την επιλογή η εικόνα εμφανίζεται ανάποδα.

ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΟΡΟΦΗΣ:

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Η εικόνα θα εμφανιστεί ανεστραμμένη και ανάποδα.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧ

Επιλέξτε τη θέση του αισθητήρα τηλεχειρισμού.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗDΜΙ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε το HDMI1/MHL ή HDMI2

- ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙΝΤΕΟ: Επιλέξτε "ΑΥΤΟΜ." για αυτόματο εντοπισμό του επιπέδου βίντεο. Αν ο αυτόματος εντοπισμός δεν λειτουργεί καλά, επιλέξτε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ" της συσκευής σας HDMI ή επιλέζτε "ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ" για να βελτιώσετε την αντίθεση εικόνας και να αυξήσετε τις λεπτομέρειες στις σκοτεινές περιοχές.
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε πηγή ήχου από "HDMI1/MHL", "HDMI2" ή "COMPUTER".

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗDMI	
HDMI1 • HDMI2	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ	AYTOM. HDMI1
ENTER :ENIAOCH EXIT :EEOAO	Σ \$:MET/NHΣH
COMPUTER	

ΣΙΓΑΣΗ

- Επιλέξτε "ΕΝΕΡΓΟ" για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση.
- Επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓ" για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση.

ΕΝΤΑΣΗ

- Πιέστε το πλήκτρο για να μειώσετε την ένταση.
- Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση.



 Η "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗDΜΙ"
 υποστηρίζεται
 μόνο σε πηγή
 HDMI.



ΡΥΘΜΙΣΗ | ΣΗΜΑ

	EIKONA	OOONH		ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓ	ΈΣ
	ΦΑΣΗ ΡΟΛΟΙ ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΟΡ. ΘΕΣΗ					
EN	TER :ENIAOFH	EXIT :EEOAO	Σ	IMET/NHΣH	INET/I	ΝΗΣΗ
	COMPUTER					



Η επιλογή "ΣΗΜΑ" υποστηρίζεται μόνο σε Αναλογικό σήμα VGA (RGB).

ΦΑΣΗ

Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος της οθόνης με αυτόν της κάρτας γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.

ΡΟΛΟΙ

Αλλάξτε τη συχνότητα της εμφάνισης δεδομένων για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν η εικόνα εμφανίζεται να τρεμοπαίζει κατακόρυφα.

ΚΑΘ. ΘΕΣΗ

- Πιέστε το πλήκτρο > για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.

ΟΡ. ΘΕΣΗ

- Πιέστε το πλήκτρο για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.



ΡΥΘΜΙΣΗ | ΠΡΟΣΘΕΤΑ

EIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ			
ΛΟΓΟΤΥΠΟ		ΑΠΕΝΕΡΓ	
ΔΙΚΤΥΟ			
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟ	τιτλος	ΑΠΕΝΕΡΓ	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		ΑΠΕΝΕΡΓ	
ΜΟΤΙΒΟ ΔΟΚΙΜ	IHΣ	ΑΠΕΝΕΡΓ	
ENTER :ENIAOFH	EXIT :EEOAO	Σ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	IMET/NHΣH
COMPUTI			

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προβληθεί η οθόνη εκκίνησης (λογότυπο NEC).

- ΕΝΕΡΓΟ: Εμφανίζει το λογότυπο ΝΕC.
- ΑΠΕΝΕΡΓ: Δεν εμφανίζει το λογότυπο ΝΕC.

ΔΙΚΤΥΟ

Ανατρέξτε στις σελίδες 43-45.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε τις κλειστές λεζάντες, καθώς και το μενού των κλειστών λεζάντων. Προβείτε σε κατάλληλη επιλογή κλειστών λεζάντων: ΑΠΕΝΕΡΓ, CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3 και T4.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ΑΠΕΝΕΡΓ: Επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓ" για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του προβολέα χωρίς επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης.
- ΕΝΕΡΓΟ: Επιλέξτε "ΕΝΕΡΓΟ" για χρήση επαλήθευσης ασφάλειας κατά την ενεργοποίηση του προβολέα.



- Πρώτη φορά:
 - 1. Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης:
 - Χρησιμοποιήστε τα του τηλεχειριστηρίου για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και κατόπιν πιέστε ΕΝΤΕR για να τον επιβεβαιώσετε.



Όταν έχει επιλεγεί "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" για "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ" από το μενού, δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του προβολέα σε λειτουργία αναμονής από εξωτερικό εξοπλισμό.



ΡΥΘΜΙΣΗ | ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΔ. ΑΣΦΑΛ. ΑΛΛ. ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒ.	ΑΠΕΝΕΡΓ	
ENTER : ETIIAOTH EXIT : EEOAC	Σ \$:ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	«• : ΡΥΘΜΙΣΗ

ΧΡΟΝΟΔ. ΑΣΦΑΛ.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ορίσετε το χρονικό διάστημα (ΜΗΝΑΣ/ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο προβολέας. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας.

ſ	ΧΡΟΝΟΔ. ΑΣΦΑΛ	
	ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ	
	ENTER : EISAFOFH	ΕΧΤΤ :ΕΞΟΔΟΣ \$: ΜΕΤ/ΝΗΣΗ • : ΡΥΘΜΙΣΗ

Ο "ΧΡΟΝΟΔ. ΑΣΦΑΛ." θα επανεκκινήσει την αντίστροφη μέτρηση όταν ο προβολέας απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί ξανά.

ΑΛΛ. ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒ.

- 1. Πιέστε ENTER για να ρυθμίσετε το SECURITY KEYWORD.
- Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από συνδυασμό
 ▲►▲▼ σε 4 χαρακτήρες.
 - Τρέχων κωδικός πρόσβασης



- 3. Εισαγάγετε τον **παλαιό** κωδικό πρόσβασης και πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης.
 - Εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης



4. Εισαγάγετε τον **νέο** κωδικό πρόσβασης και πατήστε ENTER για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης.



♦ Η προεπιλεγμένη τιμή πρόσβασης είναι "▲▶▼◀" (πρώτη φορά).



Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης



- Εισαγάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά και πιέστε ΕΝΤΕΚ για επιβεβαίωση.
- Αν εισαχθεί εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης 3 φορές, η λειτουργία του προβολέα τερματίζεται αυτόματα. Όταν ο προβολέας ενεργοποιηθεί ξανά, η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης θα εμφανιστεί ξανά. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο μας για υποστήριξη.



ΡΥΘΜΙΣΗ | ΠΡΟΣΘΕΤΑ | ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΚΤΥΟ	
ΚΑΤΑΣΤ. ΔΙΚΤ. DHCP ΔΙΕΥΘ. ΙΡ ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚ. ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓ 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
ENTER	EXIT ÷

ΚΑΤΑΣΤ. ΔΙΚΤ.

Προβάλλετε την κατάσταση σύνδεσης του δικτύου. (Εργοστασιακή προεπιλογή: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ)

DHCP

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την επιθυμητή οθόνη εκκίνησης. Αν αλλάξετε τη ρύθμιση σε κάποια άλλη, κατά την έξοδό σας από το μενού των Ενδείξεων επί της οθόνης, η νέα ρύθμιση θα ισχύσει από την επόμενη εκκίνηση.

- ΕΝΕΡΓΟ: Εκχωρήστε αυτόματα μια διεύθυνση IP στον προβολέα από έναν εξωτερικό διακομιστή DHCP.
- ΑΠΕΝΕΡΓ: Εκχωρήστε μη αυτόματα μια διεύθυνση IP.

ΔΙΕΥΘ. ΙΡ

Επιλέξτε μια διεύθυνση ΙΡ.

ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚ.

Επιλέξτε αριθμό μάσκας υποδικτύου.

ΠΥΛΗ

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη πύλη του συνδεδεμένου στον προβολέα δικτύου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πατήστε ENTER για να εφαρμόσετε την επιλογή.





- Όταν χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP του προβολέα, δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή υπηρεσίας σας.
- PJLink: Ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης για το PJLink. Το PJLink αποτελεί τυποποίηση του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβολέων διαφόρων κατασκευαστών. Αυτό το πρότυπο πρωτόκολλο έχει θεσπιστεί από την Japan Business Machine and Information System Industries Association (IBMIA) to 2005. Ο προβολέας υποστηρίζει όλες τις εντολές του PJLink Κατηγορίας 1.
- * AMX BEACON:

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε για εντοπισμό από το AMX Device Discovery κατά τη σύνδεση στο δίκτυο που υποστηρίζεται από το σύστημα ελέγχου NetLinx του AMX.

Συμβατότητα CRESTRON ROOMVIEW: Ο προβολέας υποστηρίζει CRESTRON ROOMVIEW, επιτρέποντας σε πολλαπλές συσκευές που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο να διαγειρίζονται και να ελέγχονται από έναν υπολογιστή ή ελεγκτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www. crestron.com

Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να ελέγξετε τον προβολέα σας

 Ενεργοποιήστε το DHCP για να επιτραπεί στο διακομιστή DHCP η αυτόματη εκχώρηση διεύθυνσης IP ή εισαγάγετε μη αυτόματα τις απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.

ΔΙΚΤΥΟ		
ΚΑΤΑΣΤ. ΔΙΚΤ. DHCP ΔΙΕΥΘ. ΙΡ ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚ. ΠΥΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΠΟΣΥΝΔ ΑΠΕΝΕΡΓ 000.000. 000.000. 000.000.	EΣH 200.000 000.000 000.000
ENTER	EXIT	\$

- Κατόπιν επιλέξτε εφαρμογή και πιέστε το πλήκτρο ΕΝΤΕR για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων.
- Ανοίγοντας το πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογώντας από την οθόνη Ενδείξεων LAN, η ιστοσελίδα προβάλλεται ως ακολούθως:

Carrier Constant Constant Constant Constant Constant Constant		P × 2 C X € NC Viels Management ×	Q - Q - C + #82 - #82 - 185	0 0 0 0 0 0 182 · 0
Web Mana	igoment			
tione	Home			
Network Setting	Welcome to NEC Web Manager	ment		
	Projector Information			
Projector Status and Control	Model Name:	NP-U321H		
	Projector Name:	U321H Series		
L-mail Aiert	Location:			
	Contact			
Ennoward Setting	Status:	Standby		
	Lamp Hours Used(Normal):	0 hr.		
	Lamp Hours Used(ECO):	0 hr.		
	IP Address:	10.2.29.111		
	MAC Address:	00.25.5C.EF.51.7F		
	Admin Password:	Not Sell		
	Matural Manian	201		

4. Ανοίξτε την επιλογή "Projector Status and Control" (Κατάσταση και Έλεγχος Προβολέα) για να ελέγξετε τον προβολέα σας.

Web Manag	ement			
	Projector S	tatus and	Control	
Home	·			
Network Setting	Projector Status			Refresh
Projector Status and Control	Projector Status	Lamp ON		Power ON Power OFE
E-mail Alert	Auto Power Off	0	(0-100 step 5)	(Set)
Password Setting	Image Control			
	Projector Mode	Desktop Front	•	
	Source Select		Select	
	Picture Mode	High-Bright M	ode 🗘	
	AV-Mute	⊖On	Off	
	Aspect Ratio	4:3	\$	
	Brightness	0	(0-100)	Set
	Contrast	0	(0-103)	Set
	Auto Adjust			
	Audio Control			
	Volume	0	6-21)	55
	Mute	On	© Off))

Όταν πραγματοποιείτε απευθείας σύνδεση από τον υπολογιστή σας στον προβολέα

Βήμα 1: Βρείτε μια διεύθυνση IP (προεπιλογή:192.168.0.10) από τη λειτουργία LAN του προβολέα.

192.168.0.10



- Βήμα 2: Επιλέξτε εφαρμογή και πιέστε το πλήκτρο ΕΝΤΕΚ του τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου για να υποβάλλετε τη λειτουργία ή πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU του τηλεχειριστηρίου ή του πίνακα ελέγχου για να εξέλθετε.
- Βήμα 3: Για να ανοίξετε την επιλογή Συνδέσεις δικτύου, κάντε κλικ διαδοχικά σε Έναρξη, Πίνακας ελέγχου, Συνδέσεις δικτύου και Internet, Συνδέσεις δικτύου. Κάντε κλικ στη σύνδεση που θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, και στη συνέχεια κάτω από το Εργασίες δικτύου 🚰, κάντε κλικ στο Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης.
- Βήμα 4: Στην καρτέλα Γενικα, κάτω από το Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα εξής στοιχεία, κάντε κλικ στο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) και κατόπιν στο "Ιδιότητες".

Connect using:						
Broadcom Net	treme Gigabit Etheme	Configure				
This connection uses the following items:						
Internet Pro	rocol (TCP/IP)					
M W Internet 10	(101711)					
•						
Install	[[ninstal]	Properties				

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP και πληκτρολογήστε τα εξής:

1) Διευθ. IP 192.168.0.10

- 2) Маока илобік.: 255.255.255.0
- 3) Default gateway (Προεπιλεγμένη πύλη):192.168.0.1



Βήμα 6: Για να ανοίξετε τις Επιλογές Internet, κάντε διαδοχικά κλικ στο πρόγραμμα περιήγησης ΙΕ, στο Επιλογές Internet, στην καρτέλα Συνδέσεις και τέλος στο "Ρυθμίσεις LAN..."



Βήμα 7: Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση τοπικού δικτύου. Στην περιοχή Διακομιστής μεσολάβησης, ακυρώστε το πλαίσιο ελέγχου Χρησιμοποιήστε ένα διακομιστή μεσολάβησης για το LAN και κάντε κλικ στο πλήκτρο "ΟΚ" δύο φορές.

Automatic configuration Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.								
	http://192.168.	1.4/proxy.	pac					
Proxy server								
Lise a pro: dial-up or	vy server for your l VPN connections).	LAN (Thesi	e settings	will not apply to				
Address:	192.168.1.4	Port:	3128	Advanced				
Bypass proxy server for local addresses								
Cancel								

- Βήμα 8: Ανοίξτε τον ΙΕ και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ 192.168.0.10 στη URL. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
- Βήμα 9: Ανοίξτε την επιλογή "Κατάσταση και Έλεγχος Προβολέα" για να ελέγξετε τον προβολέα σας.





ΕΠΙΛΟΓΕΣ | ΓΕΝΙΚΑ

	EIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
				▶ (1/2)
	ΑΝΑΖΗΤ. ΕΙΣΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α ΑΠΟΚΡ. ΠΛΗΓ ΧΡΩΜΑ ΦΟΝ [*] ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	όδου Ανεμιστήρα 20φ. Γού	ΑΠΕΝΕΡΓ ΑΥΤΟΜ. ΑΠΕΝΕΡΓ ΜΠΛΕ	4 Þ 4 Þ
•	ENTER :ENIAOI		ΔΟΣ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	* MET/NHΣH
	COMPU	ITER		

ΑΝΑΖΗΤ. ΕΙΣΟΔΟΥ

- ΕΝΕΡΓΟ: Ο προβολέας αναζητά άλλα σήματα, εάν έχει χαθεί το τρέχον σήμα εισόδου.
- ΑΠΕΝΕΡΓ: Ο προβολέας αναζητά μόνο την τρέχουσα σύνδεση εισόδου.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε πηγές εισόδου. Πιέστε το ΕΝΤΕΚ για να εισέλθετε στο υπομενού και επιλέξτε τις εισόδους που απαιτούνται. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΤΕΚ για να ολοκληρώσετε την επιλογή. Ο προβολέας δεν αναζητεί εισόδους που δεν έχουν επιλεγεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- ΑΥΤΟΜ.: Οι ενσωματωμένοι ανεμιστήρες λειτουργούν αυτόματα με μεταβλητή ταχύτητα, εξαρτώμενη από την εσωτερική θερμοκρασία.
- ΜΕΓΑΛΟ ΎΨΟΣ: Οι ενσωματωμένοι ανεμιστήρες λειτουργούν με υψηλή ταχύτητα.

Επιλέξτε αυτή τη δυνατότητα όταν χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε υψόμετρο πάνω από περίπου 760 μέτρα / 2500 πόδια.

ΑΠΟΚΡ. ΠΛΗΡΟΦ.

- ΕΝΕΡΓΟ: Επιλέξτε "ΕΝΕΡΓΟ" για απόκρυψη του μηνύματος πληροφοριών.
- ΑΠΕΝΕΡΓ: Επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓ" για εμφάνιση του μηνύματος "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ".

ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προβάλλεται μια οθόνη σε "ΜΑΥΡΟ" ή "ΜΠΛΕ" χρώμα, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Επιλέξτε "ΝΑΙ" για να επιστρέψουν οι παράμετροι προβολής όλων των μενού στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. (*)



* (*) Εκτός από "ΓΛΩΣΣΑ", "ΛΟΓΟΤΥΠΟ", "ΔΙΚΤΥΟ", "ΑΣΦΑΛΕΙΑ", "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ", "ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ", "ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ". "ΧΡΗΣΙΜΟΠ. ΩΡΕΣ ΛΑΜΠΑΣ", "ΧΡΗΣ. ΩΡΕΣ ΦΙΛΤ.", "ΩΡΕΣ ΧΡ. ΦΙΛΤ." και "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ".



ΕΠΙΛΟΓΕΣ | ΡΥΘΜ. ΛΑ./ΦΙΛ.

EIKO	DNA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
I LEN		ΡΥΘΜ. ΛΑ./ΦΙΛ		▶ (1/2)
ΥΠΟ/ ΧΡΗΣ ΧΡΗΣ ΟΙΚΟ, ΥΠΕΝ ΩΡΕΣ ΑΠΑΛ ΑΠΑΛ	(ΟΙΠΟ ΖΩΙ ΙΜΟΠ. ΩΡ . ΩΡΕΣ ΦΙ ΛΟΓΙΚΗ ΛΕ ΙΘ. ΛΑΜΠΑ . ΧΡ. ΦΙΛΤ. .ΟΙΦΗ ΩΡΩ . ΩΡΩΝ Φ	ΙΣ ΛΑΜΠΑΣ ΕΣ ΛΑΜΠΑΣ ΛΤ. ΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣ 2Ν ΛΑΜΠΑΣ ΙΛΤ.	100% 99999[H] 99999[H] ARENEPF ARENEPF 9999[H]	
ENTER	:ЕПІЛОГН	EXIT :EEOA	ΟΣ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	IMET/NHΣH
	COMPUTE	ER		

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

Εμφανίστε τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠ. ΩΡΕΣ ΛΑΜΠΑΣ

Εμφανίστε το χρόνο προβολής.

ΧΡΗΣ. ΩΡΕΣ ΦΙΛΤ.

Εμφανίστε το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί το φίλτρο.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Επιλέξτε "ΕCO" για μείωση της φωτεινότητας του λαμπτήρα του προβολέα, με επακόλουθη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και παράταση της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα. Επιλέξτε "ΑΠΕΝΕΡΓ." για επιστροφή σε κανονική λειτουργία.

ΥΠΕΝΘ. ΛΑΜΠΑΣ

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για εμφάνιση ή απόκρυψη του προειδοποιητικού μηνύματος σχετικά με την εμφάνιση του μηνύματος αλλαγής του λαμπτήρα. Το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο λαμπτήρας έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

ΩΡΕΣ ΧΡ. ΦΙΛΤ.

Εμφανίστε το χρόνο προτίμησης σχετικά με την προβολή του μηνύματος για καθαρισμό του φίλτρου. Καθαρίστε το φίλτρο, όταν λάβετε το μήνυμα. Όταν οριστεί "000[H]", το μήνυμα δεν εμφανίζεται.

ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΩΡΩΝ ΛΑΜΠΑΣ

Επαναφέρετε το μετρητή ωρών του λαμπτήρα μετά την αντικατάσταση του λαμπτήρα.

ΑΠΑΛ. ΩΡΩΝ ΦΙΛΤ.

Επαναφέρετε το μετρητή ωρών του φίλτρου μετά το καθάρισμα του φίλτρου.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ | ΠΛΗΡΟΦ.

FIKONA	OOONH	ΡΥΘΜΙΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
	 ΠΡΟΣΘΕ 	TA	▶ (2/2)
ΑΡ. ΜΟΝΤΈΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΗΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΔ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ		NP-U321H 4320036CD HDMI1/MHL 1920 x 1080 A.01	
ENTER :ETILAOTH	EXIT EEOAO	Σ 🛊 :ΜΕΤ/ΝΗΣΗ	IMET/NHΣH
COMPUTER			

ΠΛΗΡΟΦ.

Για προβολή πληροφοριών του προβολέα όπως ο αριθμός μοντέλου, ο σειριακός αριθμός, η πηγή, η ανάλυση και η έκδοση λογισμικού στην οθόνη.



ΕΠΙΛΟΓΕΣ | ΠΡΟΣΘΕΤΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: Επιλέξτε "ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ" για περαιτέρω εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας < 0,5W.</p>

ΚΑΝΟΝΙΚΗ: Επιλέξτε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" για επιστροφή σε κανονική λειτουργία αναμονής.

<u>ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ</u>

Επιλέξτε "ΕΝΕΡΓΟ" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Άμεση ενεργοποίηση. Ο προβολέας ενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέχεται εναλλασσόμενο ρεύμα, χωρίς να πιεστεί το πλήκτρο 🕁 στον πίνακα ελέγχου του προβολέα ή το πλήκτρο POWER ON στο τηλεχειριστήριο.

<u>ΑΥΤΟΜ. ΑΠΕΝ. (Λ.)</u>

Ρυθμίζει το διάστημα του χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης. Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης ξεκινά, όταν δεν έχει αποσταλεί κάποιο σήμα στον προβολέα. Ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα όταν έχει ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση (σε λεπτά).

ΧΡΟΝΟΜΕΤ. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. (Λ.)

Ρυθμίζει το διάστημα του χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης. Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης ξεκινά, με ή χωρίς σήμα να έχει αποσταλεί στον προβολέα. Ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα όταν έχει ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση (σε λεπτά).

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όταν η λειτουργία ασφάλισης του πληκτρολογίου είναι σε "ΕΝΕΡΓΟ", ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος. Ωστόσο, ο προβολέας μπορεί να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο. Επιλέγοντας "ΑΠΕΝΕΡΓ", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου τον πίνακα ελέγχου. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΕΧΙΤ για περίπου 10 δευτερόλειτα στην κονσόλα του προβολέα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "ΚΑΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ". Ακόμη κι όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" για το "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ" και "ΕΝΕΡΓΟ" για το "ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ", το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στο περίβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση.



Η λειτουργία αναμονής σε δίκτυο απενεργοποιεί τις ακόλουθες συνδέσεις, πλήκτρα ή λειτουργίες, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

> - τη σύνδεση AUDIO OUT

τις λειτουργίες LAN
 και ειδοποίησης
 ηλεκτρονικού
 ταχυδρομείου

τα πλήκτρα εκτός
 του πλήκτρου
 POWER στην
 κονσόλα

- τα πλήκτρα εκτός
 του πλήκτρου
 POWER ON στο
 τηλεχειριστήριο
- τη σύνδεση PC
 Control

- τα Virtual Remote Tool, PC Control Utility Pro 4/PC Control Utility Pro 5



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο ή με το κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα: Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη

- Βεβαιωθείτε για την ορθή και ασφαλή σύνδεση όλων των καλωδίων και συνδέσεων ρεύματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εγκατάσταση".
- Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες στις υποδοχές δεν έχουν λυγίσει ή σπάσει.
- Ελέγξτε την ασφαλή εγκατάσταση του λαμπτήρας του προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση του λαμπτήρα".
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία "AV-MUTE" δεν είναι ενεργοποιημένη.

Πρόβλημα: Μερική, κυλιόμενη ή εσφαλμένα προβαλλόμενη εικόνα

- Πιέστε το "AUTO ADJ." στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου.
- Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή:

<u>Για Windows 7:</u>

- Από το εικονίδιο "Ο Υπολογιστής μου", ανοίξτε το φάκελο "Πίνακας ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Οθόνη".
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθμίσεις"
- 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Για προχωρημένους".

<u>Για Windows Vista:</u>

- Από το εικονίδιο "Ο Υπολογιστής μου", ανοίξτε το φάκελο "Πίνακας ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στην επιλογή "Εμφάνιση και Εξατομίκευση".
- 2. Επιλέξτε "Εξατομίκευση"
- Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμογή ανάλυσης οθόνης" για να προβληθεί η επιλογή "Ρυθμίσεις οθόνης". Κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις για προχωρημένους".

Αν ο προβολέας εξακολουθεί να μην προβάλλει ολόκληρη την εικόνα, θα χρειαστεί επίσης να αλλάξετε την προβολή της οθόνης που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στα ακόλουθα βήματα.



- Επαληθεύστε ότι η ρύθμιση της ανάλυσης είναι μικρότερη ή ίση με 1280 x 1024.
- 5. Επιλέξτε "Αλλαγή" από την καρτέλα "Οθόνη".
- 6. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εμφάνιση όλων των συσκευών". Στη συνέχεια, επιλέξτε "Βασικοί τύποι οθόνης" από το πλαίσιο SP. Επιλέξτε την απαιτούμενη λειτουργία ανάλυσης από το πλαίσιο "Μοντέλα".
- Αν χρησιμοποιείτε Notebook:
 - Αρχικά, ακολουθήστε τα ανωτέρω βήματα για να ρυθμίσετε την ανάλυση του υπολογιστή.
 - Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων εναλλαγής. Ένας συνδυασμός πλήκτρων λειτουργίας ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη. Συνήθως, ο συνδυασμός του πλήκτρου "Fn" μαζί με ένα από τα 12 πλήκτρα λειτουργίας ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη. Π.χ., οι φορητοί υπολογιστές NEC χρησιμοποιούν το συνδυασμό Fn + F3, ενώ οι φορητοί υπολογιστές Dell χρησιμοποιούν το συνδυασμό Fn + F8 για εναλλαγή μεταξύ των εξωτερικών οθονών.
- Αν αντιμετωπίσετε δυσκολία στην αλλαγή ανάλυσης ή παγώνει η οθόνη σας, εκκινήστε εκ νέου όλον τον εξοπλισμό, περιλαμβανομένου και του προβολέα.

Πρόβλημα: Η οθόνη του Notebook ή του PowerBook δεν εμφανίζει μια παρουσίαση

Αν χρησιμοποιείτε Υπολογιστή Notebook:

Ορισμένοι Υπολογιστές Notebook ενδέχεται να απενεργοποιούν τις οθόνες τους όταν χρησιμοποιείται μια δεύτερη συσκευή οθόνης. Ο κάθε ένας έχει το δικό του τρόπο εκ νέου ενεργοποίησης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή για λεπτομερείς πληροφορίες.

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει

- Ρυθμίστε τη "ΦΑΣΗ" για να τη διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "ΡΥΘΜΙΣΗ" για περισσότερες πληροφορίες.
- Αλλάξτε από τον υπολογιστή σας τη ρύθμιση χρώματος της οθόνης.



Πρόβλημα: Στην οθόνη τρεμοπαίζει μια κατακόρυφη ράβδος

- Χρησιμοποιήστε το "ΡΟΛΟΙ" για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση.
- Ελέγξτε και επαναρυθμίστε τις παραμέτρους λειτουργίας οθόνης της κάρτας γραφικών σας, ώστε να είναι συμβατές με τη συσκευή.

Πρόβλημα: Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη

- Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα στην απαιτούμενη απόσταση 22,2 έως 30,6 εκ. από τον προβολέα (ανατρέξτε στις σελίδες 25-26).

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι παραμορφωμένη καθώς προβάλει ταινία 16:9 DVD

Ο προβολέας ανιχνεύει αυτόματα την προβολή 16:9 DVD και ρυθμίζει τις αναλογίες εικόνας ψηφιοποιώντας σε πλήρη οθόνη με προεπιλεγμένη ρύθμιση 4:3.

Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα χρειαστεί και εσείς να ρυθμίσετε τις αναλογίες εικόνας ως ακολούθως:

- Επιλέξτε τον τύπο αναλογιών εικόνας 4:3 στη συσκευή αναπαραγωγής DVD που διαθέτετε, εάν αναπαραγάγετε 16:9 DVD.
- Αν δεν είναι δυνατή η επιλογή τύπου αναλογιών εικόνας 4:3 στη συσκευή αναπαραγωγής DVD που διαθέτετε, επιλέξτε αναλογίες εικόνας 4:3 στο μενού επί της οθόνης.

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι ανεστραμμένη

Επιλέξτε "ΡΥΘΜΙΣΗ | ΓΕΝΙΚΑ-->ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ" από τις Ενδείξεις επί της οθόνης και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής.

Πρόβλημα: Η λαμπτήρας έχει καεί ή κάνει ένα ξερό ήχο

Όταν ο λαμπτήρας φτάσει στο τέλος της ζωής του, καίγεται και μπορεί να προκαλέσει ένα δυνατό ξερό ήχο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο προβολέας δεν ενεργοποιείται μέχρι να αντικατασταθεί η μονάδα του λαμπτήρα. Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, ακολουθήστε τις διαδικασίες της ενότητας "Αντικατάσταση του λαμπτήρα".



Πρόβλημα: Μηνύματα ενδεικτικών λυχνιών

Ενδεικτική λυχνία Power

Κατάσταση ένδειξης		Κατάσταση προβολέα	Σημείωση	
Απενεργ		Η κύρια παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.	Χωρίς σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.	
Λυχνία που αναβοσβήνει	Δυχνία που ΠΡΑΣΙΝΟ 0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ. / 0,5 δευτ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟ 2,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ. / 0,5 δευτ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. / 0,5 δευτ. ΑΠΕΝΕΡΓ. / 0,5 δευτ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΛΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠΕΝΕΡΓ. ΑΠ		Ο προβολέας ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί.	Περιμένετε λίγο.
			Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίη- σης είναι ενεργοποιημένος.	
	ПОРТО- КАЛІ	0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ. / 0,5 δευτ. ΑΠΕΝΕΡΓ.	Ψύξη	
Ανάβει	ΠΡΑΣΙΝΟ		Λειτουργία ενεργοποίησης	
σταθερα	ΠΟΡΤΟΚΑΛ	I	Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο	Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
	KOKKINO		Κανονική λειτουργία αναμονής	Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Ένδειξη κατάστασης

Κατάσταση ένδειξης		Κατάσταση προβολέα	Σημείωση	
Απενεργ		Κανονικές συνθήκες		
Λυχνία που αναβοσβήνει	KOKKINO	2 κύκλοι (0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ./0,5 δευτ. ΑΠΕ- ΝΕΡΓ.)	Σφάλμα θερμοκρασίας	Ο προβολέας υπερθερμάνθηκε. Μετακινήστε τον προβολέα σε πιο δροσερό χώρο.
		3 κύκλοι (0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ./0,5 δευτ. ΑΠΕ- ΝΕΡΓ.)	Σφάλμα παροχής ρεύματος	Η μονάδα παροχής ισχύος δεν λειτουργεί σωστά. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας.
		4 κύκλοι (0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ./0,5 δευτ. ΑΠΕ- ΝΕΡΓ.)	Σφάλμα ανεμιστήρα	Οι ανεμιστήρες δεν λειτουργούν σωστά.
		6 κύκλοι (0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ./0,5 δευτ. ΑΠΕ- ΝΕΡΓ.)	Σφάλμα λαμπτήρα	Ο λαμπτήρας δεν ανάβει. Περιμένετε ένα ολόκληρο λεπτό και στη συνέχεια θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.
Ανάβει σταθερά	KOKKINO		Η ασφάλιση Πίνακα ελέγχου λειτουργεί	Έχετε πιέσει πλήκτρο της κονσόλας όταν το Κλείδωμα πίνακα ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

Ένδειξη λαμπτήρα

Κατάσταση ένδειξης		Κατάσταση προβολέα	Σημείωση	
Απενεργ		Κανονικές συνθήκες		
Λυχνία που αναβοσβήνει	KOKKINO	0,5 δευτ. ΕΝΕΡΓ. / 0,5 δευτ. ΑΠΕΝΕΡΓ.	Ο λαμπτήρας έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του.	
Ανάβει σταθερά	KOKKINO		Ο λαμπτήρας χρησιμοποιήθηκε ξεπερνώντας τα όρια του.	Ο προβολέας δεν ενεργοποιείται μέ- χρι να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας.



Πρόβλημα: Μηνύματα υπενθύμισης

Υψηλή θερμοκρασία - ο προβολέας έχει υπερβεί τη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας του και πρέπει να αφεθεί να ψυχθεί πριν

χρησιμοποιηθεί εκ νέου.



Αντικατάσταση του λαμπτήρα - ο λαμπτήρας πλησιάζει στο μέγιστο της διάρκειας ζωής του. Προετοιμαστείτε για την

αντικατάστασή του σύντομα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον προβολέα για άλλες 100 ώρες αφού ο λαμπτήρας έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, ο προβολέας παύει να λειτουργεί.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μετά την αντικατάσταση του λαμπτήρα, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο HELP στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η ενέργεια αυτή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τον προβολέα. Απαλείψτε τις ώρες χρήσης του λαμπτήρα, επιλέγοντας "ΕΠΙΛΟΓΕΣ" -> "ΡΥΘΜ. ΛΑ./ΦΙΛ." -> "ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΩΡΩΝ ΛΑΜΠΑΣ" από το μενού.

Βλάβη ανεμιστήρα - ο ανεμιστήρας του συστήματος δεν λειτουργεί.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

Καθαρισμός του φίλτρου

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ.



Εγκατάσταση και καθαρισμός του φίλτρου αέρος

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο αέρος μετά από κάθε 500 ώρες λειτουργίας, ή συχνότερα αν χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε περιβάλλοντα με υψηλή σκόνη.

Όταν το μήνυμα προειδοποίησης εμφανιστεί στην οθόνη, κάντε τα ακόλουθα για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα:





- Η σωστή συντήρηση θα εμποδίσει την υπερθέρμανσης και τη δυσλειτουργία του προβολέα.
- Οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις
 επιλέγονται
 ανάλογα με
 τους τύπους
 προδιαγραφών.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον προβολέα πριν καθαρίσετε τα φίλτρα.
- Αφού καθαρίσετε
 τα φίλτρα
 εγκαταστήστε τα
 ξανά με ασφάλεια.
- Όταν έχουν αφαιρεθεί τα φίλτρα, μην τοποθετείτε τα δάκτυλά σας στα ανοίγματα του προβολέα.

Διαδικασία αντικατάστασης φίλτρου:

- Απενεργοποιήστε τον προβολέα πιέζοντας το πλήκτρο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο 🕐 στον πίνακα ελέγχου.
- 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 3. Τραβήξτε έξω τα φίλτρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 4. Αφαιρέστε προσεκτικά τα φίλτρα. Στη συνέχεια καθαρίστε ή αλλάξτε τα φίλτρα. 🥹

Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα αντίστροφα.

5. Ενεργοποιήστε τον προβολέα και μηδενίστε το μετρητή χρήσης φίλτρου μετά την αντικατάσταση του φίλτρου.



Αντικατάσταση του λαμπτήρα

προαιρετικός λαμπτήρας NP34LP

Ο προβολέας ανιχνεύει τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα στις 3000 ώρες σε λειτουργία Eco απενεργοποιημένη (4000 ώρες σε λειτουργία Eco ενεργοποιημένη). Όταν η ενδεικτική λυχνία "POWER" αναβοσβήνει κόκκινη και στην οθόνη εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, ο προβολέας έχει ανιχνεύσει ότι ο λαμπτήρας έχει πλησιάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. (Ανατρέξτε στη σελίδα 23) Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα:



Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε εγκαύματα, επιτρέψτε στον προβολέα να ψυχθεί για τουλάχιστον 60 λεπτά προτού αλλάξετε το λαμπτήρα!



Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε το λαμπτήρα το συντομότερο δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει ψυχθεί για τουλάχιστον 60 λεπτά προτού αλλάξετε το λαμπτήρα. Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τη λάμπα και τα φίλτρα ταυτόχρονα.





Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην αφήσετε να πέσει κάτω η μονάδα λαμπτήρα και μην αγγίζετε το λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας ενδέχεται να θρομματιστεί και να προκαλέσει τραυματισμό αν πέσει.



Μη σπάσετε το γυαλί στη μονάδα λαμπτήρα. Αποφύγετε να αφήσετε δακτυλικά αποτοπώματα στην επιφάνεια του γυαλιού στη μονάδα λαμπτήρα. Τα δακτυλικά αποτοπώματα στην επιφάνεια του γυαλιού ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη οκιά καική ποιότητα εικόνας.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τις βίδες μετά την αντικατάσταση του στοιχείου λάμπας.

Διαδικασία αντικατάστασης λαμπτήρα:

- Απενεργοποιήστε τον προβολέα πιέζοντας το πλήκτρο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο Ο στον πίνακα ελέγχου.
- 2. Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί για τουλάχιστον 60 λεπτά.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 4. Αφαιρέστε το ψευδοκάλυμμα.
- 5. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε το κάλυμμα του λαμπτήρα. 🥹
- 6. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα. 🖲
- 7. Χαλαρώστε 2 βίδες στη διάταξη λαμπτήρα. ④
- 8. Ανασηκώστε τη λαβή. 😡
- 9. Αφαιρέστε τη μονάδα του λαμπτήρα. 3
- 10. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα λαμπτήρα, ακολουθώντας τα προηγούμενα βήματα με αντίστροφη σειρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τις βίδες στη μονάδα και στο κάλυμμα του λαμπτήρα.
- 11. Αντικαταστήστε το φίλτρο. (ανατρέξτε στη σελίδα 55)
- 12. Μετά την αντικατάσταση της λάμπας και την αλλαγή των φίλτρων, ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε το πλήκτρο [ΜΕΝΟΥ] -> ΕΠΙΛΟΓΕΣ |ΡΥΘΜ. ΛΑ./ΦΙΛ. -> ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΩΡΩΝ ΛΑΜΠΑΣ για επαναφορά των ωρών χρήσης της λάμπας και ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΩΡΩΝ ΦΙΛΤΡΟΥ για επαναφορά των ωρών χρήσης του φίλτρου. (ανατρέξτε στη σελίδα 47)





Διαδικασία καθαρισμού για το γυάλινο κάλυμμα

Αν το γυάλινο κάλυμμα του φακού προβολής είναι σκονισμένο ή λεκιασμένο, καθαρίστε το ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

- Απενεργοποιήστε τον προβολέα να αφήστε τον να ψυχθεί για λίγο.
- 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Φυσήξτε τη σκόνη με φυσερό για κάμερες, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο εμπόριο. Σκουπίστε το γυάλινο κάλυμμα απαλά χρησιμοποιώντας ένα πανί καθαρισμού.

\rm ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα εμπορικά διαθέσιμο πανάκι καθαρισμού για καθαρισμό του καθρέπτη ή του φακού.
- Μη σκουπίζετε το γυάλινο κάλυμμα με δύναμη, καθότι ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στην επιφάνειά του.
- Με το σκούπισμα μπορεί να χαράξετε το γυάλινο κάλυμμα. Η οιπτική απόδοση του προβολέα θα επηρεαστεί, αν το γυάλινο κάλυμμα έχει χαραχτεί μετά από σκούπισμα. Η επίδραση στην οιπτική απόδοση θα εξαρτηθεί από την ένταση των αμυχών που έχουν προκληθεί στο γυάλινο κάλυμμα.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή χημικά στο πανί, διότι μπορεί να μολύνουν το πανί και να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην επιφάνεια του γυάλινου καλύμματος.
- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχει εύφλεκτο αέριο για να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη σκόνη πάνω στο γυάλινο κάλυμμα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οπτικά	NP-U321H
Σύστημα προβολής	Μονό τσιπ DLP® (0,65", αναλογίες εικόνας 16:9)
Αναλυση *1	1920 × 1080 pixel (1080P)
Φακός	Μη αυτόματη εστίαση
	F2,4
Λαμπτήρας	260W AC (220W σε Οικολογικη Λειτουργια)
Απόδοση λαμπτήρα *2*3	3200 lumen
	Περίπου 85% σε Οικολογικη Λειτουργια
Λόγος αντίθεσης *3	10000:1 με ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ
Μέγεθος εικόνας (Διαγώνια)	85" έως 100"/2,16 έως 2,54 μ.
Απόσταση προβολής (ελάχ μέγ.)	22,2 ἑως 30,6 μ.

*1 Τα ενεργά pixel είναι περισσότερα από 99,99%.

*2 Αυτή είναι η τιμή απόδοσης του λαμπτήρα (lumen), όταν η [ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΣ] έχει οριστεί σε [ΥΨ. ΦΩΤΕΙΝ.] στο μενού. Αν επιλεγεί κάποιος άλλος τρόπος λειτουργίας ως [ΛΕΙΤ. ΕΙΚΟΝΑΣ], η τιμή απόδοσης ενδέχεται να μειωθεί ελαφρά.

*3 Συμμόρφωση με ISO21118-2012

Ηλεκτρικά	NP-U321H
Είσοδοι	1 x VGA και Y/Pb/Pr, 2 x HDMI (Τυπικός σύνδεσμος HDMI και ένας με υποστήριξη λειτουργίας MHL), 1 x VGA Ήχου (Μίνι υποδοχή στέρεο), 1 x Βίντεο Composite (RCA (κίτρινο)), 2 x Ήχος Composite (RCA για αριστερά και δεξιά)
Έξοδοι	1 x VGA (ακροδέκτης D-sub θηλυκός 15 ακίδων) (Μόνο για ξεχωριστό σήμα συγχρονισμού), 1 x Ήχος (Μίνι υποδοχή στέρεο (πράσινο))
PC Control	1 x θύρα ελέγχου Η/Υ (D-Sub 9 ακίδων)
Θύρα ενσύρματου LAN	1 x RJ-45 (10/100 BASE-T)
Θύρα σέρβις	Συνδετήρας Μίνι USB Τύπος Β (για λήψη FW)
Άλλες	1 x USB (τύπος Α) για παροχή εξόδου 5V/1Α μόνο
Αναπαραγωγή χρωμάτων	1,07 δισεκατομμύρια χρώματα συγχρόνως, πλήρες χρώμα
Συμβατά σήματα '5	Aναλογικό: VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WXGA+/UXGA/HD/Full HD/ 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/ WXGA++/WSXGA+/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Οριζόντια ανάλυση	540 τηλεοπτικές γραμμές: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 τηλεοπτικές γραμμές: SECAM
Συχνότητα σάρωσης	Συχνότητα Hsync: 30k - 100kHz Συχνότητα Vsync: 50 - 120 Hz
Συμβατότητα συγχρονισμού	Χωριστός συγχρονισμός
Ενσωματωμένο ηχείο	8W



Ηλεκτρικά	NP-U321H
Απαιτήσεις ισχύος	100 - 240V AC, 50/60 Hz
Ρεύμα εισόδου	3,5-1,5A
Κατανάλωση ενέργειας (Τυπική τιμι	i)
Λειτουργία ΕCO απενεργοποι- ημένη	323 W (*1)/ 312 W (*2)
Λειτουργία ECO	272 W (*1)/ 264 W (*2)
Αναμονή σε δίκτυο	2,0 W (*1)/ 2,2 W (*2)
Τυπική αναμονή	0,18 W (*1)/ 0,30 W (*2)
(*1): 100V - 130VAC (*2): 200V - 240VAC	

*4 HDMI® (Βαθύ χρώμα, Συγχρονισμός χειλιών) με HDCP

Τι είναι η τεχνολογία HDCP/HDCP;

Το HDCP είναι το ακρώνυμο για την High-bandwidth Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης. Η Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης (HDCP) είναι ένα σύστημα πρόληψης της παράνομης αντιγραφής δεδομένων βίντεο τα οποία αποστέλλονται μέσω μιας High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας).

Αν δεν μπορείτε να δείτε υλικό μέσω της εισόδου HDMI, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο προβολέας δεν λειτουργεί σωστά. Με την εφαρμογή του HDCP, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ορισμένα είδη περιεχομένου προστατεύονται με το HDCP και μπορεί να μην εμφανίζονται λόγω της απόφασης/πρόθεσης της κοινότητας HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου, LLC). Βίντεο: Βαθύ χρώμα, 8/10/12-bit, LipSync

*5 Μια εικόνα με υψηλότερη ή χαμηλότερη ανάλυση από τη φυσική ανάλυση του προβολέα (1920 × 1080) εμφανίζεται με τεχνολογία κλιμάκωσης.

Μηχανικά	NP-U321H	
Προσανατολισμός εγκατάστασης	Επιτραπέζια/Εμπρόσθια, Επιτραπέζια/Οπίσθια, Οροφή/Εμπρόσθια, Οροφή/Οπίσθια	
Διαστάσεις	382 mm (Π) × 85 mm (Y) × 307 mm (B) / 15,0" (Π) × 3,3" (Y) × 12,1" (B) (δεν περιλαμβάνονται οι προεξοχές)	
	382 mm (11) × 108 mm (1) × 414 mm (b) / 15,0 (11) × 4,3 (1) × 16,3 (b) (με κάλυμμα καλωδίου και προεξοχές)	
Βάρος	4,7 kg (10,4 lbs)	
Περιβαλλοντικά ζητήματα	Θερμοκρασίες λειτουργίας: 41°F έως 95°F (5°C έως 35°C)*6, Υγρασία 5% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασίες φύλαξης: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C), Υγρασία 5% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	

Κανονισμοί	Еукекоше́уос ано́ Ш./С-Ш. (Ш. 60950-1, СSA 60950-1)
latoriopot	Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καναδικού DOC Κλάση Β
	Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του FCC Κλάση Β
	Συμμορφώνεται με το AS/NZS CISPR.22 Κλάση Β
	Συμμορφώνεται με την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3)
	Συμμορφώνεται με την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης (ΕΝ60950-1, Εγκεκριμένος από TÜV)
	CE

*6 Θερμοκρασίες λειτουργίας 0 έως 760 μ. στο εύρος από 5° έως 35°C 760 μ. έως 1.500 μ. στο εύρος από 5° έως 35°C 1.500 μ. έως 3.000 μ. στο εύρος από 5° έως 30°C Επιλέζτε [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ] σε [ΥΨΗΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ] όταν χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε υπισέρεται αλευταγία στο ποιριστικά το το προβολέα σε υψόμετρο πάνω από περίπου 760 μέτρα.



Λειτουργίες συμβατότητας

› Αναλογικό VGA

(1) Αναλογικό VGA - Σήμα υπολογιστή

Λειτουργίες	Αναλυση (κουκ- κίδες)	Κατακόρυφη συχνότητα [Hz]	Οριζόντια συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
VGA	640x480	72	37,9
VGA	640x480	75	37,5
VGA	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56	35,1
SVGA	800x600	60	37,9
SVGA	800x600	72	48,1
SVGA	800x600	75	46,9
SVGA	800x600	85	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
XGA	1024x768	70	56,5
XGA	1024x768	75	60,0
XGA	1024x768	85	68,7
XGA+	1152x864	70	63,9
XGA+	1152x864	75	67,5
XGA+	1152x864	85	77,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
SXGA	1280x1024	60	64,0
SXGA	1280x1024	75	80,0
SXGA	1280x1024	85	91,1
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
Apple, Mac II	640x480	67	35,0
Apple, Mac II	832x864	75	49,1
Apple, Mac II	1152x870	75	68,7



Λειτουργίες	Αναλυση (κουκκίδες)	Κατακόρυφη συχνότητα [Hz]	Οριζόντια συχνότητα [KHz]
HD	1280x720	60	44,8
WXGA	1280x768	60	47,8
WXGA	1280x800	60	49,6
WXGA+	1440x900	60	55,9
Full HD	1920x1080(1080P)	60	67,5

(2) Αναλογικό VGA - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός

(3) Αναλογικό VGA - Σήμα Component

Λειτουργίες	Αναλυση (κουκκίδες)	Κατακόρυφη συχνότητα [Hz]	Οριζόντια συχνότητα [KHz]
480i	720x480	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3



Ψηφιακό HDMI

(1) HDMI - Σήμα υπολογιστή

Λειτουργίες	Αναλυση (κουκκίδες)	Κατακόρυφη συχνότητα [Hz]	Οριζόντια συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
SVGA	800x600	60	37,9
XGA	1024x768	60	48,4
QuadVGA	1280x960	60	60,0
SXGA	1280x1024	60	64,0
SXGA+	1400x1050	60	65,3

(2) HDMI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός

Λειτουργίες	Αναλυση (κουκκίδες)	Κατακόρυφη συχνότητα [Hz]	Οριζόντια συχνότητα [KHz]
HD	1280x720	60	44,8
HD	1280x720	120	92,9
WXGA	1280x768	60	47,8
WXGA	1280x800	60	49,6
WXGA	1360x768	60	47,7
WXGA	1366x768	60	47,7
WXGA+	1440x900	60	59,9
WXGA++	1600x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
Full HD	1920x1080(1080P)	60	67,5


(3) HDMI - Σήμα βίντεο

Λειτουργίες	Αναλυση (κουκκίδες)	Κατακόρυφη συχνότητα [Hz]	Οριζόντια συχνότητα [KHz]
480i	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	640x480	59,94	31,5
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

(4) Χρονισμός 3D HDMI

Λειτουργίες	Αναλυση (κουκ- κίδες) κουκ- [Hz]		Οριζόντια συχνότητα [KHz]
720p (Συσσωρευση Καρε)	1280x720	50	37,5
720p (Συσσωρευση Καρε)	1280x720 60		45,0
1080p (Συσσωρευση Καρε)	1920x1080 24		27,0
720p (επάνω και κάτω)	1280x720 50		37,5
720p (επάνω και κάτω)	1280x720 60		45,0
1080p (επάνω και κάτω)	1920x1080	24	27,0
1080i (πλάι-πλάι (μισή))	1920x1080 50(25)		28,1
1080i (πλάι-πλάι (μισή))	1920x1080 60(30)		33,8
Όρια εύρους οθόνης πηγής	Οριζόντιος ρυθμός σάρωσης:		30k-100kHz
γραφικών	Κατακόρυφος ρυθμός	50-120Hz	
	Μέγ. ρυθμός pixel		Αναλογι- κό:162ΜΗz Ψηφιακό:165ΜΗz

(5) Πίνακας σήματος MHL

Σήμα	Αναλυση (κουκκίδες)	Αναλογία εικόνας	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)
VGA	640x480	4:3	59,94/60
HDTV (1080p)	1920x1080	16:9	23,98/24
HDTV (1080i)	1920x1080	16:9	50/59,94/60
HDTV (720p)	1280x720	16:9	50/59,94/60
SDTV (480p)	720x480	4:3/16:9	59,94/60
SDTV (576p)	720x576	4:3/16:9	50



ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

- Μια εικόνα με υψηλότερη ή χαμηλότερη ανάλυση από τη φυσική ανάλυση του προβολέα (1920 × 1080) εμφανίζεται με τεχνολογία κλιμάκωσης.
- Σήματα συγχρονισμού στο πράσινο και σύνθετου συγχρονισμού δεν υποστηρίζονται.
- Διαφορετικά σήματα από τα καθοριζόμενα στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά. Σε μια τέτοια περίπτωση, αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης ή την ανάλυση στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας Ιδιότητες οθόνης του υπολογιστή σας για τις διαδικασίες.



Εγκατάσταση στην οροφή

Προειδοποίηση: Αν θέλετε να τοποθετήσετε Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ προσάρτησης τον προβολέα στην οροφή: οροφής τρίτων, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες που

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τον προβολέα μόνοι σας.
- Ο προβολέας πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένους τεχνικούς, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Επίσης, η οροφή πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να αντέξει τον προβολέα και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τυχόν τοπικούς κανονισμούς δόμησης.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας.



Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη εγκατάσταση ακυρώνουν την εγγύηση.



Προειδοποίηση:

- Εάν αγοράσετε μία προσάρτηση οροφής κάποιας άλλης εταιρείας, χρησιμοποιήστε το σωστό μέγεθος βίδας. Το μέγεθος βίδας διαφέρει ανάλογα με το πάχος της πλάκας στερέωσης.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε αφήσει κενό τουλάχιστον
 εκ ανάμεσα στην οροφή και στο κάτω μέρος του προβολέα.
- Αποφύγετε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση του προβολέα κοντά σε μια πηγή θερμότητας.

^{η:} οροφής τρίτων, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση στον προβολέα ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές:

- Τύπος βίδας: M4*4
- Μέγιστο μήκος βίδας: 11mm
- Ελάχιστο μήκος βίδας: 8mm







Επιτοίχια εγκατάσταση

Προειδοποίηση: Αν θέλετε να τοποθετήσετε Για εγκατάσταση των τυπικών κιτ επιτοίχιας στήριξης της τον προβολέα στον τοίχο: ΝΕC με βάση προσάρτησης και στερέωση με 4 βίδες.

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τον προβολέα μόνοι σας.
- Ο προβολέας πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένους τεχνικούς, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού.
- Επίσης, ο τοίχος πρέπει να είναι αρκετά δυνατός για να αντέξει τον προβολέα και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τυχόν τοπικούς κανονισμούς δόμησης.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας.



Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη εγκατάσταση ακυρώνουν την εγγύηση.



Προειδοποίηση: Αποφύγετε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση του προβολέα κοντά σε μια πηγή θερμότητας.





Μονάδα: mm



Διαστάσεις κονσόλας

Μονάδα: mm





Εκχώρηση ακίδων σύνδεσης εισόδου υπολογιστή D-Sub

Σύνδεση Mini D-Sub 15 ακίδων



Στάθμη σήματος Σήμα βίντεο: 0,7Vp-p (αναλογικό) Σήμα συγχρονισμού: Στάθμη TTL

Αρ. ακίδας	Σήμα RGB (αναλογικό)	Σήμα YCbCr
1	Коккіvo	Cr
2	Πρασινο	Y
3	Μπλε	Cb
4	Γείωση	
5	Γείωση	
6	Κόκκινο Γείωση	Cr Γείωση
7	Πράσινο Γείωση	Υ Γείωση
8	Μπλε Γείωση	Cb Γείωση
9	Χωρίς σύνδεση	
10	Γείωση σήματος συγχρονισμού	
11	Χωρίς σύνδεση	
12	Δικατευθυντικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ (SDA)	
13	Οριζόντιος συγχρονισμός ή σύνθε- τος συγχρονισμός	
14	Κατακόρυφος συγχρονισμός	
15	Χρονιστής δεδομένων	



Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή και καλωδιακή σύνδεση

Κωδικοί ελέγχου υπολογιστή

Λειτουργία	Στοιχεία	α κωδικών						
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗDΜΙ 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ HDMI 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	02H	11H	00H	00H	00Н	13H		
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΗΧΟΥ	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΑΣΗΣ ΗΧΟΥ	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο για πλήρη λίστα των κωδικών ελέγχου υπολογιστή, εάν απαιτείται.

Καλωδιακή σύνδεση

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	.38.400 bps
Μήκος δεδομένων	.8 bit
Ισοτιμία	.Χωρίς ισοτιμία
Bit διακοπής	.'Eva bit
Χ ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	.Όχι
Διαδικασία επικοινωνιών	.Πλήρως αμφίδρομη

Σύνδεση ελέγχου υπολογιστή (D-SUB 9P)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι ακίδες 1, 4, 6 και 9 δεν χρησιμοποιούνται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γεφυρώστε τα "Αίτηση αποστολής" και "Ελεύθερο για αποστολή" μαζί στα δύο άκρα του καλωδίου για να απλοποιήσετε την καλωδιακή σύνδεση.



Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας ή το προσωπικό του σέρβις, ελέγξτε την ακόλουθη λίστα για να βεβαιωθείτε ότι είναι απαραίτητη η επισκευή, ανατρέχοντας επίσης στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του εγχειριδίου χρήσης. Η παρακάτω λίστα ελέγχου θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά σας πιο αποτελεσματικά. * Εκτυπώστε τις ακόλουθες σελίδες.

Συχνότητα εμφάνισης 🗌 πάντα 📋 μερικές φορές (Πόσο συχνά; _) 🔲 άλλο ()
Ενεργοποίηση	
 Απουσία τροφοδοσίας (Η ενδεικτική λυχνία POWER δεν ανάβει με πράσινο χρώμα). Το φις του καλωδίου ρεύματος έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα του τοίχου. Το κάλυμμα του λαμπτήρα είναι σωστά τοποθετημένο. Χρησιμοπ. Ωρεσ λαμπασ (ώρες λειτουργίας του λαμπτήρα) απαλείφθηκαν μετά την αντικατάσταση του λαμπτήρα. Δεν υπάρχει τροφοδοσία παρόλο που πιέσατε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο. 	 Τερματισμός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το φις του καλωδίου ρεύματος έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα του τοίχου. Το κάλυμμα του λαμπτήρα είναι σωστά τοποθετημένο. Η Διαχείριση ενέργειας είναι απενεργοποιημένη (μόνο για μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Διαχείρισης ενέργειας).
	Π Τμήματα της εικόνας χάνονται.
 Δεν εμφανίζεται εικόνα στον προβολέα από τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή βίντεο. Εξακολουθεί να μην εμφανίζεται εικόνα, παρόλο που πρώτα συνδέσατε τον προβολέα στον υπολογιστή και στη συνέχεια ενεργοποίηση της εξόδου σήματος από τον υπολογιστή notebook προς τον προβολέα. * Ένας συνδυασμός πλήκτρων λειτουργίας ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη. Συνήθως, ο συνδυασμός του πλήκτρου "Fn" μαζί με ένα από τα 12 πλήκτρα λειτουργί- ας ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εξωτερική οθόνη. Απουσία εικόνας (μπλε φόντο). Εξακολουθεί να μην υπάρχει εικόνα, παρόλο που πιέσατε το πλήκτρο AUTO ADJ Εξακολουθεί να μην υπάρχει εικόνα, παρόλο που πραγματο- ποιήσατε [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ] στο μενού του προβολέα. Το φις του καλωδίου σήματος έχει εισαχθεί πλήρως στη σύνδεση εισόδου. Ένα μην υπάρχει εικόνα παρόλο που μοθμίσατε τη φωτεινότηι το έχει συνδεθεί στον προβολέα είναι ενεργή και διαθέσιμη. Η πηγή που έχει συνδεθεί στον προβολέα είναι ενεργή και διαθέσιμη. Η αγάλυση και η συχνέρει εικόνα παρόλο που μοθμίσατε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση. Η ανάλυση και η συχνδεθεί στον προβολέα είναι ενεργή και διαθέσιμη. Εξακολουθεί να μην υπάρχει εικόνα παρόλο που μυθμίσατε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση. Η ανάλυση και η συχνδεθεί στον προβολέα είναι ενεργή και σύνδεσκει το προβολέα είναι το το	 μηματα πλάξει, παρόλο που πιέσατε το πλήκτρο ΑUTO ADJ Εξακολουθεί να μην αλλάζει, παρόλο που πραγματοποιήσατε [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ] στο μενού του προβολέα. Η εικόνα μετακινείται προς την κατακόρυφη ή την οριζόντια κατεύ- θυνση. Η οριζόντια και η κατακόρυφη θέση έχουν ρυθμιστεί σωστά σε ένα σήμα υπολογιστή. Η ανάλυση και η συχνότητα της πηγής εισόδου υποστηρίζονται από τον προβολέα. Ορισμένα ρίχει χάνονται. Η εικόνα τρεμοπαίζει. Εξακολουθεί να μην αλλάζει, παρόλο που πιέσατε το πλήκτρο AUTO ADJ Εξακολουθεί να μην αλλάζει, παρόλο που πιέσατε το πλήκτρο AUTO ADJ Εξακολουθεί να μην αλλάζει, παρόλο που πραγματοποιήσατε [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ] στο μενού του προβολέα. Η εικόνα τρεμοπαίζει ή εμφανίζει μετατόπιση χρωμάτων σε ένα σήμα υπολογιστή. Η εικόνα εφαρανίζεται θολή ή εκτός εστίασης. Εξακολουθεί να μην αλλάζει παρόλο που ελέγξατε την ανάλυση του σήματος στον υπολογιστή και την αλλάξατε στη φυσική ανάλυση του προβολέα. Η απόσταση προβολής είναι μεταξύ 22,2 και 30,6 εκ.
Η εικόνα είναι πολύ σκούρα. Παραμένει αμετάβλητη παρόλο που ρυθμίσατε τη φωτεινότητα ή/και την αντίθεση. Η εικόνα είναι παραμορφωμένη. Η εικόνα εμφανίζεται τραπεζοειδής (δεν αλλάζει παρόλο που	 Εξακολουθεί να μην αλλάζει παρόλο που ρυθμίσατε την εστίαση. Δεν υπάρχει ήχος. Το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο στην είσοδο ήνωι του τοβολέα.
πραγματοποιήσατε τη ρύθμιση [ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ]).	Εξακολουθεί να μην αλλάζει παρόλο που ρυθμίσατε την
Άλλα	ενταση του ήχου.
 Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στον αισθητήρα του προβολέα και στο τηλεχειριστήριο. Ο προβολέα έχει τοποθετηθεί κοντά σε φωτισμό φθορισμού που μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στα τηλεχειριστήρια υπέρυθρων ακτινών. Οι μπαταρίες είναι καινούργιες και δεν έχουν τοποθετηθεί με ανεστραμμένη πολικότητα 	 Τα πλήκτρα στην κονσόλα του προβολέα δεν λειτουργούν. Το [ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ] δεν είναι ενεργοποιημένο στο μενού. Εξακολουθεί να μην αλλάζει παρόλο που πιέσατε παρατεταμένα το πλήκτρο ΕΧΙΤ για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

\mathbf{z}_{100} indpakato kevo xopo inepispaque avalotika to inpoplitipa od	Στον πα	αρακάτω	κενό χώρο	περιγράψτε	αναλυτικά το	ο πρόβλημά σ
--	---------	---------	-----------	------------	--------------	--------------

Πληροφορίες σχετικά τον τρόπο εφαρμογής και το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται ο προβολέας σας

Προβολέας		
Αριθμός μοντέλου:		
Σειριακός αρ.:		
Ημερομηνία αγοράς:		
Χρόνος λειτουργίας λαμπτήρ	ρα (ώρες):	
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:	🗌 ΑΠΕΝΕΡΓ 🔲 ΕСΟ)
Πληροφορίες για το σήμα εις	τόδου:	
Συχνότητα οριζόντιου συγχ	(ρονισμού [] kHz
Συχνότητα κατακόρυφου σ	υγχρονισμού [] Hz
Πολικότητα συγχρονισμού	H 🗌 (+) 🔲 (-)	
	V 🗌 (+) 🔲 (-)	
Τύπος συγχρονισμού	🗌 Χωριστός 🔲 Σύνθετος	
[🗌 Συγχρονισμός στο πρά	σινο
Ενδεικτική λυχνία STATUS:		
Ανάβει σταθερά	Коккіvo	
Αναβοσβήνει [[] κύκλα	DI
Αριθμός μοντέλου τηλεχειρισ	τηρίου:	



Καλώδιο σήματος

Βασικό καλώδιο της NEC ή ά	άλλου κατασκει	υαστή;
Αριθμός μοντέλου:	Μήκος:	μέτρα/ίντσες
Ενισχυτής κατανομής		
Αριθμός μοντέλου:		
Μεταγωγέας		
Αριθμός μοντέλου:		
Προσαρμογέας		
Αριθμός μοντέλου:		

Περιβάλλον εγκατάστασης					
Μέγεθος οθόνης: ίντσες					
Τύπος οθόνης: 🗌 Λευκό ματ 🗌 Κόκκοι 🔲 Πόλωση					
🗌 Ευρυγώνια 🔲 Υψηλής αντίθεσης					
Απόσταση προβολής:	μέτρα/πόδια/ίντσες				
Προσανατολισμοσ: Ποποθέτηση σε οροφή Επιτραπέζια					
Σύνδεση σε πρίζα:					
🔲 Συνδέεται απευθείας σε πρίζα τοίχου					
Συνδέεται σε καλώδιο προέκτασης ή σε άλλη διάταξη (αριθμός συνδεδεμένων συσκευών)					
 (αρισμού στοτουρετώι ο στοτούν) □ Συνδέεται σε μπαλαντέζα ή σε άλλη διάταξη (αριθμός συνδεδεμένων συσκευών) 					

Υπολογιστής Κατασκευαστής: Αριθμός μοντέλου: Υπολογιστής notebook □ / Επιτραπέζιος □ Φυσική ανάλυση: Ρυθμός ανανέωσης: Προσαρμογέας βίντεο: Άλλο:

Εξοπλισμός βίντεο VCR, συσκευή αναπαραγωγής DVD, βιντεοκάμερα, βιντεοπαιχνίδι ή άλλο Κατασκευαστής:

Αριθμός μοντέλου:

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΣΑΣ! (για κατοίκους Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού)

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να δηλώσετε τον καινούργιο προβολέα σας. Η ενέργεια αυτή θα ενεργοποιήσει την περιορισμένη σας εγγύηση για εξαρτήματα και εργασία, καθώς και το πρόγραμμα σέρβις InstaCare.

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση www.necdisplay. com, κάντε κλικ στην επιλογή support center/register product (κέντρο υποστήριξης/δήλωση προϊόντος) και υποβάλετε ηλεκτρονικά το συμπληρωμένο σας έντυπο.

Μετά την παραλαβή, θα σας στείλουμε μια επιστολή με όλες τις λεπτομέρειες που θα χρειαστείτε για να εκμεταλλευτείτε τη γρήγορη, αξιόπιστη εγγύηση και τα προγράμματα σέρβις της ηγέτιδας του κλάδου, NEC Display Solutions of America, Inc.

NEC

© NEC Display Solutions, Ltd. 2015

7N952122