
MultiSync LT84/LT140
Ultra-portabel projektor
Bruksanvisning

Svenska



VIKTIG INFORMATION

Försiktighetsåtgärder

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda din NEC MultiSync LT84/LT140 projektor, och behåll bruksanvisningen nära till hands för framtida bruk. Apparatus serienummer finner du strax under typplåten på vänster sida av MultiSync LT84/LT140. Anteckna serienumret här:

FÖRSIKTIGT



För att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, skall stickproppen dras ur vägguttaget.

Vägguttaget skall vara så nära apparaten som möjligt och måste vara lättåtkomligt.

FÖRSIKTIGT



RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET. DET FINNS INGA MANÖVER-ORGAN INNANFÖR HÖLJET. ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICE-PERSONAL.



Denna symbol varnar för icke-isolerad spänning inuti apparaten, som kan vara tillräckligt stark för att ge en elektrisk stöt. Det är därför farligt att röra delar inuti apparaten.



Denna symbolen uppmärksammar användaren om viktig medföljande information angående apparatens bruk och underhåll. Informationen skall läsas noggrant för att undvika problem.

VARNING

FÖR ATT MOTVERKA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, FÅR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. ANVÄND INTE APPARATENS JORDADE STICKPROPP MED EN FÖRLÄNGNINGSKABEL ELLER I ETT EL-UTTAG MED MINDRE ALLA TRE BEN KAN STICKAS HELT IN I KONTAKTEN. ÖPPNA INTE HÖLJET. DET FINNS HÖGSPÄNNINGSDELAR INUTI APPARATEN. ÖVERLÅT ALL SERVICE ÅT EN KVALIFICERAD NEC SERVICETEKNIKER.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktionerna är skrivna för att garantera att din projektor fungerar tillfredsställande under lång tid och för att förhindra brand och elskador. Läs dem noga och följ varningstexterna.

Installation

1. För bästa resultat bör projektorn användas i mörker.
2. Ställ projektorn på ett plant, jämnt och torrt underlag. Lokalen måste vara fri från damm och fukt.
3. Ställ inte projektorn så att solen lyser på den, i närheten av värmeelement eller apparater som genererar värme.
4. Direkt solljus, rök eller ånga kan skada delarna i apparaten.
5. Handskas varsamt med projektorn. Om den faller i golvet eller utsätts för stötar kan de invändiga detaljerna skadas.
6. Ställ inga tunga föremål på projektorn.
7. Vid takmontering av projektorn:
 - a. **Försök inte installera projektorn på egen hand.**
 - b. Projektorn skall installeras av en erfaren tekniker för att garantera rätt funktion och minska risken för personskador.
 - c. Taket måste dessutom vara tillräckligt starkt för att kunna hålla projektorn samtidigt som installationen måste uppfylla lokala byggnadsbestämmelser.
 - d. Kontakta din återförsäljare för närmare information.

3. GSGV Acoustic Noise Information Ordinance:

Ljudnivån är mindre än 70 dB (A) enligt ISO 3744 eller ISO 7779.

Nätspänning

1. Projektorn är avsedd att drivas med en spänning på 100-120 eller 200-240 V växelström, 50/60 Hz. Kontrollera att elnätet överensstämmer med dessa specifikationer innan du börjar använda projektorn.
2. Handskas försiktigt med nätkabeln och undvik att böja den för mycket. En skadad nätkabel kan orsaka elektriska stötar eller brand.
3. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget om du inte räknar med att använda projektorn i en längre tid.

Rengöring

1. Dra ur projektorns nätkabel före rengöringen.
2. Rengör utsidan regelbundet med en fuktig trasa. Om smutsen är svår att få bort kan du använda ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel som alkohol eller thinner.
3. Rengör linsen med en luftborste eller linspapper. Var mycket försiktig så att du inte repar linsen.

Lampbyte

- Vid byte av lampan, skall du följa anvisningarna på sid SW-33.
- Lampan måste bytas när Statuslampan tänds. Om du fortsätter använda lampan efter 1000 timmars bruk, kan lampan explodera, så att lamphuset blir fullt av glassplitter. Rör inte splittret på grund av skaderisken. Vänd dig istället till din NEC-återförsäljare för lampbyte.
- Vänta minst EN minut efter att du stängt av lampan tills du sätter på den igen.

När strömmen till lampan slås på kopplas det högspänning till den.

Det innebär att lampans livslängd kan förkortas, och projektorn skadas, om man slår av och på den för snabbt.

Viktig information

Ta inte loss nätkabeln från vägguttaget i följande situationer, eftersom projektorn då kan skadas:

- * När timglas-ikonen visas.
- * När meddelandet "Vänta ette tag." visas. Detta meddelande visas efter det att projektorn stängts av.
- * Strax efter att nätkabeln har anslutits till vägguttaget (då POWER-indikatorn inte har ändrats till konstant orange belysning)
- * Strax efter att fläkten har stannat. (Fläkten går i upp till EN minut efter det att projektorn stängts av med POWER OFF-tangenten).
- * Då POWER- och STATUS-indikatorerna blinkar växelvis.

Förhindra brand och elskador

1. Se till att ventilationen är tillräcklig och att inga ventilationsöppningar är blockerade, så att projektorn inte blir överhettad. Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan projektorn och en vägg.
2. Se till att inga främmande föremål som gem och pappersbitar faller ner i projektorn. Försök inte peta ut föremål som ramlar ner i projektorn. Stick inte in metallföremål, som t ex ståltråd eller en skruvmejsel, i projektorn. Om det kommer främmande föremål i projektorn, skall du omedelbart koppla den från nätet och be en NEC-tekniker att ta bort föremålet.
3. Ställ inga vattenglas eller andra vätskefyllda behållare på projektorn.

Varningar

- Titta inte in i linsen när projektorn är på. Detta kan medföra svåra ögonskador.
- Håll borta föremål som t ex förstoringsglas från ljusstrålens väg. Ljuset från projektorns lins är mycket starkt, och om det kommer föremål i ljusstrålens väg kan ljuset från linsen omledas och resultera i olyckor så som eld eller ögonskador.
- Täck inte till linsen med linsskyddet (medföljer) eller andra föremål när projektorn är på. Det finns i så fall risk att linsskyddet smälter och du riskerar bränna händerna om du tar i det.
- Rör inte linsen. Det finns risk för personskador.

Angående fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat) med laserpekare

- Titta inte in i laserstrålen när den är på. Rikta aldrig laserstrålen mot en annan person. Detta kan medföra svåra skador.

INNEHÅLL

1. INLEDNING

Introduktion till MultiSync LT84/LT140 projektorn	SW-6
Komma igång	SW-6
Lära känna din MultiSync LT84/LT140 projektor	SW-7
Framsida	SW-7
Baksida	SW-7
Undersida	SW-7
Ovansida	SW-8
Terminalpanelen	SW-9
Fjärrkontrollen	SW-10

2. INSTALLATION

Installera projektorn	SW-12
Val av installationsplats	SW-12
På ett bord eller en vagn	SW-12
Projiceringsavstånd	SW-13
Takmontering	SW-14
Reflektering av bilden	SW-14
Kopplingsschema	SW-15

3. ANVÄNDNING

Huvudkontroller	SW-17
Använda menyerna	SW-17
Använda en USB-mus	SW-17
Menyträd	SW-18
Menyelement	SW-19
Menybeskrivningar & funktioner	SW-20
Välja källa	SW-20
RGB	SW-20
Video/S-video	SW-20
PC-kort-bildvisare	SW-20
Justeringar	SW-20
Bildjusteringar	SW-20
Volym	SW-20
Bild	SW-20
Auto kalibrering	SW-21
Position	SW-21
Bildinställning	SW-21
Upplösning	SW-21
Färgtemperatur	SW-21
Keystone	SW-21
Fabriksinställning	SW-21
Bildalternativ	SW-21
Bildläge	SW-21
Bildförhållande	SW-21
Videoläge	SW-22
Gamma	SW-22
Brusreduktion	SW-22
Färgmatris	SW-22
Projektoralternativ	SW-22
Meny	SW-22
Språk	SW-22
Projektorpekare	SW-22
Visa källa	SW-22

Inställning	SW-23
Orientering	SW-23
Bakgrund	SW-23
Välja signal	SW-23
Musinställningar	SW-23
Autostart	SW-23
Strömbesparing	SW-23
Bekräfta ström av	SW-23
Keystone Spara	SW-23
Vitt segment	SW-23
Nollställ lamp-timmätare	SW-23
PC-kort-bildvisare, alternativ	SW-24
Fånga-alternativ	SW-24

Verktyg	SW-24
Fånga	SW-24
PC-kort-filer	SW-25
Rittavla	SW-25

Hjälp	SW-25
Innehåll	SW-25
Information om källa	SW-25
Projektorinformation	SW-25

Användning av PC-kort-bildvisningsfunktionen	SW-26
Egenskaper	SW-26
Hur du sätter i och tar ur ett CompactFlash™ kort	SW-26
Installation av PC Card Viewer-programvaran	SW-27
Starta PC Card Viewer-programvaran på din PC (PC Card Viewer-utility 1.0)	SW-27
Hur du styr PC-Card Viewer-programmet från projektorn (avspelning)	SW-28
Fånga bilder som visas med projektorn	SW-30
Visning av bilder från digitalkameror	SW-31
Avinstallation av PC Card Viewer-programvaran	SW-31
Ordlista	SW-32

4. UNDERHÅLL

Lampbyte	SW-33
Iläggning av batterier i fjärrkontrollen	SW-34
Funktionsområde	SW-34

5. FELSÖKNING

Statusindikators visning	SW-35
Vanliga problem & åtgärder	SW-35
När PC-kort-bildvisarfunktionen används	SW-36

6. SPECIFIKATIONER

Optik/Elektriskt/Mekaniskt	SW-37
Projektorns mått	SW-38
Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten	SW-40
Synkroniseringstabell	SW-41
PC-styrkoder	SW-42
Kabelanslutning	SW-43

CompactFlash är ett varumärke som tillhör San Disk Corporation.

1. INLEDNING

Introduktion till MultiSync LT84/LT140 projektorn

Det här avsnittet presenterar din nya MultiSync LT84 (SVGA)/LT140 (XGA) projektor och beskriver de olika funktionerna och kontrollerna.

Gratulerar till ditt val av en MultiSync LT84/LT140 projektor

MultiSync LT84/LT140 är en av de bästa projektorer som finns att köpa idag. MultiSync LT84/LT140 projektorn kan projicera bilder på upp till 7,5 meter (mätt diagonalt) från din PC- eller Macintosh-dator (bordsmodeller eller portabel), en videobandspelare, DVD-spelare, digitalkamera, en laserdisc-spelare eller PC Card Viewer-programmet.

Du kan ställa projektorn på bordet eller på en vagn, du kan använda den för projicering bakifrån en skärm eller du kan montera den permanent i taket*¹. Fjärrkontrollen kan användas för trådlös styrning.

Egenskaper du kommer att gilla:

- Enkel installation och användning.
- Varm luft som blåses ut av fläkten stör inte publiken, eftersom ventilationsöppningarna finns på projektorns framsida och undersida.
- En högpresterande 120 watts P-VIP-lampa.
- Trådlös fjärrkontroll i kortstorlek som får plats i projektorn.
- Manuell zoomkontroll med vilken du kan minska och förstora bilden mellan 25 och 300 tum (diagonalt mätt).
- Keystone-korrigerande som möjliggör korrigerande av trapetsformade störningar så att bilden kan bli helt fyrkantig.
- Du kan välja mellan olika videolägen beroende på bildkällan: "normal" för normalbild, "Äkta" för äkta färgåtergivning.
- Den inbyggda PC-kort-bildvisaren gör att du kan starta dina presentationer även när det inte finns någon PC i presentationsrummet.
- Med "Fånga" kan du enkelt fånga bilden som visas.
- Bilder kan projiceras framifrån eller bakifrån, och projektorn kan även monteras i taket.
- Tack vare NEC Technologies unika AccuBlend – en teknologi som på ett intelligent sätt sammansmälter bildpunkterna och erbjuder extrem bildkomprimering – får du skarpa bilder med SXGA (1280×1024) upplösning*³. Du kan välja vilken som helst del av bilden och förstora den delen.
- Inbyggt stöd för de flesta IBM VGA, SVGA, XGA*², SXGA (med AccuBlend)*³, Macintosh, sammansatta signaler (YCbCr / YPbPr) eller andra RGB-signaler med en horisontal frekvens på 15 till 85 kHz och en vertikal frekvens från 50 till 85 Hz. Detta omfattar även videosignaler enligt NTSC-, PAL-, PAL60-, SECAM- och NTSC4.43-standarden.

OBSERVERA: Följande kompositvideostandarder gäller:

NTSC: TV-standard för video i USA och Kanada.

PAL: TV-standard som används i Västeuropa.

PAL60: TV-standard som används för NTSC-avspelning på PAL TV-apparater.

SECAM: TV-standard som används i Frankrike och Östeuropa.

NTSC4.43: TV-standard som används i länder i Mellanöstern.

- Den medföljande fjärrkontrollen i kortstorlek kan användas utan kabel, och det går även att fjärrstyra din PC- eller Macintosh-mus från en annan plats i rummet med den inbyggda musmottagaren med fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat).
- Du kan styra projektorn via en PC över PC-kontrollporten.
- Det moderna höljet är kompakt och lätt, och det smälter in i kontorsmiljöer, mötesrum och presentationssalar överallt.
- Det finns åtta olika pekare för dina presentationer.
- Du kan ansluta en USB-mus via USB-anslutningen*⁴.

*1 Försök inte att själv montera projektorn hängande under taket.

Projektorn skall installeras av en erfaren tekniker för att garantera rätt funktion och minska risken för personsador. Taket måste dessutom vara tillräckligt starkt för att kunna hålla projektorn samtidigt som installationen måste uppfylla lokala byggnadsbestämmelser. Kontakta din återförsäljare för närmare information.

*2 En XGA-bild (1024×768) omvandlas till en skarp 800×600 bild med NEC's Advanced AccuBlend på LT84.

*3 En SXGA-bild (1280×1024) omvandlas till en skarp 1024×768 bild med NEC's Advanced AccuBlend på LT140.


*4 USB-terminalen uppfyller USB1.0-specifikationen. Den är endast avsedd för anslutning av en USB-mus.

Komma igång


Det snabbaste sättet att komma igång är att ta tillräckligt med tid på dig så att allt blir rätt den första gången. Ta några minuter på dig nu och klicka genom CD-ROM-skivan samt bläddra genom bruksanvisningen. Detta kan spara många timmar senare. Varje avsnitt i bruksanvisningen inleds med en översikt. Hoppa över avsnitt som inte gäller dig.

Lära känna din MultiSync LT84/LT140 projektor


Framsidan




Baksidan



Undersidan



Ovansidan



1 Tangent för källa (SOURCE)

Använd denna tangent för att välja en videokälla, t ex en PC, videobandspelare, DVD-spelare eller PC-kort-bildvisare (med CompactFlash-kort installerat).

2 Auto kalibreringstangent (AUTO ADJUST)

Använd denna tangent för att justera Position-H/V samt Pixelklocka/Fas för en optimal bild. Det kan hända att vissa signaler inte visas rätt och det kan ta en stund att växla mellan signaler.

3 Menytagent (MENU)

Visar projektorns huvudmeny.

4 Väljartangenter (▲▼◀▶) / (+) (-)

- ▲▼: Använd dessa tangenter för att välja alternativ på menyn.
- ◀▶: Använd dessa tangenter för att ändra inställningarna hos ett valt alternativ på menyn.

Tryck på ▶ tangenten för att bekräfta ditt val. Dessa tangenter ▲▼ fungerar som volymkontroll när ingen meny visas. Dessa tangenter ◀▶ ▲▼ flyttar pekaren när den visas.

5 Enter-tangent

Utför det valda menyalternativet och aktiverar även alternativ på menyn.

6 Avbryta-tangent (CANCEL)

Tryck på denna tangent för att lämna menyläget. Om du befinner dig på justerings- eller inställningsmenyn kan du trycka på denna tangent för att återställa inställningarna till de senast lagrade inställningarna.

7 Statusindikator

När lampan lyser konstant rött har projektorlampan använts längre än 1000 timmar. När lampan tänds bör du byta projektorlampan så snart som möjligt. (Se sid SW-33)

Dessutom visas meddelandet "LAMP USAGE XX HOURS" när ingen onscreen-meny visas. Om lampan blinkar snabbt rött indikerar det att antingen lampkåpan sitter fel eller att projektorn har överhettats. Se Statuslampans visning på sid SW-35 för närmare anvisningar.

8 Driftindikator (POWER)


Projektorn är på när indikatorn lyser grönt; projektorn är i standbyläget när indikatorn lyser rött.

9 Strömbrytare

Använd den här tangenten för att sätta på och stänga av strömmen när projektorn är ansluten till nätet och står i beredskapsläge.

OBSERVERA: Håll strömbrytaren intryckt i minst två sekunder när du vill stänga av projektorn.

Terminalpanelen



Denna panel finns på projektorns vänstra sida och det är här du skall ansluta kablarna.

1 USB (mus-) anslutning

Anslut en mus (säljs separat) som möter USB-standardén här. Du kan styra alla menyer och PC-kort-bildvisaren med en USB-mus som anslutits här.

Observera att anslutningen inte används tillsammans med en dator och att det finns vissa USB-musmodeller som inte kan användas tillsammans med projektorn.

2 PC-kort läsindikator (PC CARD ACCESS)

Lyser när ett CompactFlash-minneskort läses.

3 Uttagstangent

Tryck på tangenten för att ta ut CompactFlash-minneskortet.

4 PC-kortöppning

Sätt i CompactFlash-minneskortet här.

5 PC-kontrollport (8-polig mini-DIN) (PC CONTROL)

Anslut din PC till den här porten om du vill använda PC'n för att styra projektorn. Du kan då använda persondatorn och seriekommunikationsprotokollet för att styra projektorn. Om du skriver egna program finns typiska PC-kommandoreferenser på sid SW-42.

Porten skyddas med en plastkåpa vid leveransen. Ta av kåpan vid anslutning av porten.

6 Musport ut (8-polig mini-DIN) (MOUSE OUT)

Finns ej när den medföljande fjärrkontrollen i kortformat används. Använd denna port för att styra datorns mus från NEC's fullfunktions fjärrkontroll (säljs separat). När du ansluter datorn hit och du använder NEC's fullfunktions fjärrkontroll LT40RT (säljs separat), kan fjärrkontrollersensorerna på projektorn ta emot muskommandon.

7 RGB-ingång/Kompositingång (15-polig mini D-Sub) (RGB INPUT)

Anslut din persondator eller RGB-utrustning, t ex en IBM eller kompatibel dator, här. Använd den signalkabel som medföljer för PC-anslutningen. Eller anslut en Macintosh eller kompatibel dator här med den medföljande signalkabeln och adapterkontakten. Fungerar även som ingång för sammansatta signaler, vilket gör det möjligt att ansluta videoutgången på utrustning med sammansatta signaler, t ex en DVD-spelare.

8 S-videoringång (4-polig mini-DIN)

Anslut S-videoringången på en extern videokälla, t ex en videobandspelare, hit.

OBSERVERA: S-video ger bättre färger och högre upplösning än traditionella videoformat.

9 Videoringång (RCA)

Anslut en videobandspelare, DVD-spelare, laserdisc-spelare eller dokumentkamera hit för att visa videobilder.

10 Vänster kanal/Monoaudioingång Jack (RCA) (L(MONO))

Det här är vänster audioingång för stereoljud från video- eller audioutrustning. Fungerar också som mono-audioingång. (Endast video och S-video)

Höger kanal - Audioingång (RCA) (R)


Det här är höger audioingång för stereoljud. (Endast video och S-video)

OBSERVERA: Fastän det finns stereo audioingångar så hörs ljudet endast i mono när du lyssnar via projektorns högtalare. Detta beror på att det endast finns en högtalare i projektorn.

11 Inbyggd säkerhetsfästpunkt (R)

Säkerhetsfästpunkten stödjer MicroSaver® säkerhetssystem. MicroSaver® är ett registrerat varumärke för Kensington Microware Inc. Logotypen är varumärkesregistrerad och ägs av Kensington Microware Inc.

Fjärrkontrollen



Fjärrkontroll i kortstorlek

1 Tangent för källa

Tryck här för att välja en videokälla.

2 Auto kalibreringstangent

Använd denna tangent för att justera Position-H/V samt Pixelklocka/Fas för en optimal bild. Det kan hända att vissa signaler inte visas rätt och det kan ta en stund att växla mellan källor.

3 Menytagent

Visar projektorns huvudmeny.

4 Väljartangenter (▲▼◀▶) / ◀▶ / (+) (-) Musknappar

▲▼: Använd dessa tangenter för att välja alternativ på menyn.

◀▶: Använd dessa tangenter för att ändra inställningarna hos ett valt alternativ på menyn.

Tryck på ▶ tangenten för att bekräfta ditt val. Dessa tangenter ▲▼ fungerar som volymkontroll när ingen meny visas.

Dessa tangenter ◀▶ ▲▼ flyttar pekaren när den visas. Muskontrollen finns endast på fullfunktions fjärrkontrollen.

OBSERVERA: Om du använder fjärrkontrollen i kortstorlek går det inte att använda musporten, efter fjärrkontrollen inte har någon muskontroll.

5 Avbryt/Höger klick-knapp

Tryck på denna tangent för att lämna menyläget. Om du befinner dig på justerings- eller inställningsmenyn kan du trycka på denna tangent för att återställa inställningarna till de senast lagrade inställningarna. Höger klick-knappen finns endast på fullfunktions fjärrkontrollen.

6 Enter-tangent

Utför det valda menyalternativet och aktiverar även alternativ på menyn.

7 Förstora-tangent

Använd (+) eller (-) tangenten för att zooma bilden upp till 400%. När pekaren visas, centreras den förstörade bilden alltid vid pekaren. Om pekaren inte visas, centreras den förstörade bilden i skärmens mitt.

8 Pekar-tangent

Tryck på denna tangent för att visa en av åtta pekartyper. Tryck en gång till för att ta bort pekaren.

9 Bildsläckningstangent

Denna tangent släcker bilden och tystnar ljudet under en kort stund. Tryck en gång till när du vill få tillbaka bild och ljud.

10 Hjälp-tangent

Ger information om manövrering och justeringar och används även för att bekräfta information för den aktuella menyn eller det aktuella justeringsalternativet. Tar även fram Hjälp-menyer.

Fullfunktions fjärrkontroll (säljs separat)

Du kan använda fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat) för att styra projektorn.

Om musporten ansluts till din dator, kan du också använda fullfunktions fjärrkontrollen för att styra datorns mus. (Se sid SW-16 angående anslutning av datorn till musporten.)

OBSERVERA: Om du använder en Macintosh-dator kan du klicka med antingen höger eller vänster musknapp för att aktivera musen.

11 Sätta på och stänga av strömmen

När projektorn är ansluten till nätet kan du använda den här tangenten för att sätta på eller stänga av projektorn.

OBSERVERA: Håll strömbrytaren (OFF) intryckt i minst två sekunder när du vill stänga av projektorn.

12 Indikeringslampa

Blinkar när du trycker på en tangent.


13 Dator/projektor-väljare

Använd denna tangent för att växla mellan lägena "Dator" och "Projektor". När "Dator" har valts, kan du använda fjärrkontrollen för att styra datorns mus. I detta läge fungerar endast muskivan, laser- och höger klick- samt vänster klick-tangenterna. Denna tangent tänds när du befinner dig i Projektor-läget.

OBSERVERA: När du trycker på Meny-, Hjälp- eller Pekareknappen, lyser Dator/Projektor-tangenten rött för att visa att PROJEKTOR-läget har valts på projektorn. Om du inte trycker på någon tangent inom 10 sekunder, släcks indikeringen och Projektor-läget kopplas ur.

14 Lasertangent

Håll in tangenten för att aktivera laserpekaren. När lasern är tänd kan du använda den för att dra publikens intresse till den röda punkten. Laserpekaren fungerar på upp till 10 m avstånd.



15 Vänster klick-tangent

Använd den här tangenten för att aktivera ett valt menyalternativ. Tangenten fungerar på samma sätt som "Enter"-tangenten på projektorn och fjärrkontrollen i kortstorlek.

16 Laserpekare

Sänder en laserstråle när du trycker på "Laser"-tangenten.

17 Infrarödsändare

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på projektorn.

18 Musskiva(▲▼◀▶)

Fungerar som en mus tillsammans med bilden som visas. Skivan kan även användas för att justera positionen.

Denna skiva används för att ta fram en undermeny.

När du har valt en on-screen-meny, skall du använda musskivan för att reglera nivån uppåt eller nedåt.

Säkerhetsföreskrifter när du använder fjärrkontrollen

- Handskas försiktigt med fjärrkontrollen.
- Torka fjärrkontrollen på en gång om den blir våt.
- Undvik överdriven värme eller fukt.
- Ta ur batterierna om du inte räknar med att använda fjärrkontrollen under en längre tid.
- Lägg inte batterierna upp-och-ned.

OBSERVERA: Innan du använder fjärrkontrollen i kortstorlek första gången, skall du ta bort isoleringstejpen.

* Håll knappbatterierna utom räckhåll för barn och se till att batterierna inte sväljs.

Observera även följande vid bruk av fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat):

- Titta inte in i laserpekaren när den är på.
- Rikta inte laserstrålen mot någon.

OBSERVERA:

Satsen med fullfunktions fjärrkontrollen LT40RT säljs separat och inkluderar:

- 1) Fullfunktions fjärrkontrollen
- 2) Musadapter för Macintosh
- 3) Musadapter för IBM PS/2
- 4) Seriekabel
- 5) Två AA-batterier
- 6) Fjärrkontrolltui

Satsen med fullfunktions fjärrkontrollen LT40RT finns hos din återförsäljare och säljs separat.

2. INSTALLATION

Det här avsnittet beskriver hur du installerar din MultiSync LT84/LT140 projektor och ansluter den till video- och audioskällor.


Installera projektorn

Din MultiSync LT84/LT140 projektor är lätt att installera och använda. Innan du börjar måste du dock:

1. Bestämma hur stor bild du vill ha.
2. Ställa upp en duk/skärm eller välja en matt vit vägg där du kan projicera bilderna.


Bära projektorn: Bär alltid projektorn i den mjuka väskan som följde med projektorn.

När du lägger projektorn i bärväskan skall linsen peka uppåt som bilden nedan visar. På detta sätt riskerar du inte att skada linsen.



OBSERVERA: Lägg inte en bärbar dator i den mjuka bärväskan. I annat fall kan datorn skadas. Täck linsen med linsskyddet när du flyttar projektorn, eller när den inte används.

Hur du fäster linsskyddet vid linsen med den medföljande strängen och niten.



Val av installationsplats


Ju längre projektorn står från skärmen eller väggen, ju större blir bilden. Det minsta möjliga bildformatet är cirka 25" (0,6 m) mätt diagonalt när projektorn står cirka 1,2 m från väggen eller skärmen. Den största möjliga bilden är cirka 300" (7,6 m), när projektorn står cirka 12,2 m från väggen eller skärmen.

På ett bord eller en vagn

1. Ställ projektorn på ett plant underlag på rätt avstånd från väggen eller skärmen så att bilden blir så stor som du vill ha den. (Dämpa belysningen i rummet och se till att inte solen lyser direkt på skärmen eller väggen där bilden skall projiceras.)



2. Sätt i nätsladden, ta bort linsskyddet och sätt på projektorn. (Om ingen signal tas emot visar projektorn en bakgrundsbild.)
3. Se till att projektorn är riktad rakt mot skärmen.
4. Flytta projektorn åt höger eller vänster för att centrera bilden i horisontalled på skärmen.

Sett ovanifrån




5. Du kan centrera bilden i höjddled genom att lyfta upp projektorns framkant och trycka på onetouch-knapparna på projektorns framsida, strax ovanför fötterna, för att frigöra de justerbara fötterna. (Du kan reglera vinkeln på framsidan uppåt eller nedåt med cirka 5 grader med framfötterna.)

Sidovy




6. Bildens placering i höjddled kan finjusteras genom att vrida på båda främre fötter och även de bakre om så blir nödvändigt. Om bilden inte visas fyrkantig på skärmen, kan du använda Keystone-alternativet för att rätta till den. Höjden vid de bakre fötterna kan justeras med upp till 3 grader.



7. Justera bildens storlek med linsens zoomring.

Projiceringsavstånd



Enhet (tum)

$$A = C / \cos \alpha$$

$$B = 3,7H / 25,4$$

$$C(\text{XGA:tele}) = (2,41 \times H) - 2,0 \text{ eller } C(\text{XGA:vidvinkel}) \times 1,2$$

$$C(\text{XGA:vidvinkel}) = (2,0 \times H) - 2,0$$

$$C(\text{SVGA:tele}) = (2,43 \times H) - 1,75 \text{ eller } C(\text{SVGA:vidvinkel}) \times 1,2$$

$$C(\text{SVGA:vidvinkel}) = (2,0 \times H) - 1,9$$

$$D = E / 2$$

$$E = H / 4 \times 3$$

$$a = H / 4 \times 5$$

Enhet (mm), H= tum

$$A = C / \cos \alpha$$

$$B = 3,7H$$

$$C(\text{XGA:tele}) = ((2,41 \times H) - 2,0) \times 25,4 \text{ eller } C(\text{XGA:vidvinkel}) \times 1,2$$

$$C(\text{XGA:vidvinkel}) = ((2,0 \times H) - 2,0) \times 25,4$$

$$C(\text{SVGA:tele}) = ((2,43 \times H) - 1,75) \times 25,4 \text{ eller } C(\text{SVGA:vidvinkel}) \times 1,2$$

$$C(\text{SVGA:vidvinkel}) = ((2,0 \times H) - 1,9) \times 25,4$$

$$D = E / 2$$

$$E = H / 4 \times 3$$

$$a = H / 4 \times 5$$

A: Avståndet mellan linscentrum och skärmens mitt

B: Vertikalt avstånd mellan linscentrum och skärmens underkant (skärmens överkant om projektorn har monterats i taket)

C: Rakt, horisontalt avstånd mellan skärmytan och projektorns lins

D: Vertikalt avstånd mellan skärmens centrum och skärmens underkant (skärmens överkant om projektorn har monterats i taket)

E: Skärmens höjd

Installationsvinkel

Projektorn bör inte luta mer än $\pm 15^\circ$, eftersom lampans livslängd i annat fall avsevärt förkortas.

Om installationsvinkeln är större, försämras projektorns prestanda och det kan uppstå problem med dessa pålitlighet.

S-VGA (LT84)


Skärmstorlek (tum)			Projiceringsavstånd V.				Avståndet mellan linscentrum och skärmens underkant			
a	H	E	C(mm)	C(tum)	C(mm)	C(tum)	B(mm)	B(tum)	B(mm)	B(tum)
Skärmstorlek (diagonal)	Skärmbredd	Skärmens höjd	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
25	20	15	—	—	1190	46,9	—	—	74	2,9
40	32	24	1600	63,0	1930	76,0	117	4,6	117	4,6
60	48	36	2420	95,3	2910	114,6	176	6,9	176	6,9
80	64	48	3240	127,6	3900	153,5	235	9,3	235	9,3
100	80	60	4060	159,8	4890	192,5	294	11,6	294	11,6
120	96	72	4880	192,1	5870	231,1	352	13,9	352	13,9
150	120	90	6110	240,6	7350	289,4	440	17,3	440	17,3
200	160	120	8170	321,7	9820	386,6	587	23,1	587	23,1
240	192	144	9820	386,6	11790	464,2	705	27,8	705	27,8
300	240	180	12280	483,5	—	—	881	34,7	881	34,7

XGA (LT140)

Skärmstorlek (tum)			Projiceringsavstånd V.				Avståndet mellan linscentrum och skärmens underkant			
a	H	E	C(mm)	C(tum)	C(mm)	C(tum)	B(mm)	B(tum)	B(mm)	B(tum)
Skärmstorlek (diagonal)	Skärmbredd	Skärmens höjd	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE	VIDVINKEL	TELE
25	20	15	—	—	1170	46,1	—	—	74	2,9
40	32	24	1580	62,2	1910	75,2	119	4,7	119	4,7
60	48	36	2400	94,5	2890	113,8	178	7,0	178	7,0
80	64	48	3220	126,8	3870	152,4	237	9,3	237	9,3
100	80	60	4030	158,7	4850	190,9	297	11,7	297	11,7
120	96	72	4850	190,9	5830	229,5	356	14,0	356	14,0
150	120	90	6080	239,4	7300	287,4	445	17,5	445	17,5
200	160	120	8120	319,7	9750	383,9	593	23,3	593	23,3
240	192	144	9750	383,9	11710	461,0	712	28,0	712	28,0
300	240	180	12200	480,3	—	—	890	35,0	890	35,0

OBSERVERA: Avstånden kan variera med $\pm 5\%$.

Takmontering



VARNING


- Anlita en erfaren tekniker om du vill montera projektorn hängande under taket. Vänd dig till din NEC-återförsäljare för närmare information.
- * **Försök inte installera projektorn på egen hand.**
- Projektorn måste ställas på ett stabilt och plant underlag. Om projektorn faller i golvet finns det risk för personsador, och projektorn kan dessutom ta allvarlig skada.
- Använd inte projektorn på platser där temperaturen varierar kraftigt. Projektorn får endast användas vid en temperatur mellan 5°C och 35°C.
- Utsätt inte projektorn för fukt, damm eller rök. Detta försämrar bildåtergivningen.
- Se till att ventilationen runt projektorn är tillräcklig så att värmen bortleds. Täck inte över ventilationshålen på projektorns front eller undersida.

Om projektorn har monterats i taket och bilden vänder upp-och-ned, skall du använda "Meny"- och "Select"-tangenterna på projektorn eller ▲▼ tangenterna på fjärrkontrollen för att rätta bildens orientering. (Se sid SW-23.)

Reflektering av bilden

Genom att reflektera bilden från projektorn kan du få en mycket större bild. Kontakta din NEC-återförsäljare om du behöver en spegel. Om du reflekterar bilden via en spegel och bilden är felvänd, kan du använda "Meny"- och "Select"-tangenterna på projektorn eller ▲▼ tangenterna på fjärrkontrollen för att rätta bildens orientering. (Se sid SW-23.)

Kopplingsschema



OBSERVERA: Vid bruk tillsammans med en bärbar dator måste anslutningen mellan projektorn och den bärbara datorn göras innan du slår på strömmen till datorn. I de flesta fall får man ingen signal från RGB-utgången med mindre datorn slås på efter att den har anslutits till projektorn.

Användning av fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat)

1. Anslut en seriekabel (säljs separat) mellan projektorns musport och datorns musport och starta om datorn för att aktivera fjärrmusstyrningen.
2. När fjärrkontrollens inbyggda, infraröda mus används på en bärbar dator, kopplas den bärbara datorns mus, styrkula eller styrplatta bort. För att få tillbaka funktionen hos datorns styrkula eller styrplatta, måste seriekabeln (säljs separat) kopplas bort från musporten och datorn omstartas.
3. Om skärmen blir tom när du använder fjärrkontrollen, kan det bero på datorns skärmläckare eller strömbesparingsprogrammet i din dator.
4. Om du oavsiktligt råkat trycka på OFF-tangenten på fjärrkontrollen, skall du vänta i en hel minut, och sedan trycka på ON-tangent för att fortsätta.

Anslutning till PC eller Macintosh persondator

Genom att ansluta en PC- eller Macintosh-persondator till din MultiSync LT84 (SVGA)/LT140 (XGA) projektor kan du projicera bilden på en stor skärm för slagkraftiga presentationer.

Gör så här för att ansluta till en PC- eller Macintosh-dator:

1. Stäng av projektorn och datorn.
2. Använd den signalkabel som medföljer för att ansluta din PC eller Macintosh till projektorn. Om du använder en äldre Macintosh måste du använda den medföljande monitoradaptern och ansluta den till videoporten på din Macintosh.

OBSERVERA: Nya Macintosh-datorer, som t ex G3, har en 15-polig HD-kontakt. LT84/LT140's "Plug and Play" data kan laddas ned till din Macintosh. Detta betyder att din Mac inte behöver använda en monitoradapter.

3. Sätt på projektorn och datorn.
4. Om projektorns visning avbryts efter en viss tidslängd kan det bero på skärmläckaren i datorn som anslutits till projektorn.

När du använder en Macintosh tillsammans med projektorn skall du ställa DIP-switcharna på den medföljande monitoradaptern enligt den upplösning som används. Starta om din Macintosh när inställningen är klar.

Se följande sidor angående inställning av DIP-switcharna.

- Vid bruk tillsammans med en Macintosh rekommenderas SVGA(800×600)/XGA(1024×768) om din Macintosh stödjer detta läge.
- Om du använder en Macintosh PowerBook går det inte att välja 800×600 med mindre du stänger av "mirroring" i din PowerBook. Se bruksanvisningen som medföljer din Macintosh angående mirroring.

OBSERVERA: Om du använder en PowerBook som inte har något 15-polig D-Sub minijack krävs en speciell monitoradapter från Apple Computer.


Inställningstabell för monitorläget

DIP-switch-nummer	1	2	3	4	5	6
Upplösning						
13" multiscan-läge /16"-13"	ON	ON			ON	ON
17" multiscan-läge /19"-13"	ON	ON			ON	
21" multiscan-läge /21"-13"	ON	ON				ON
13" fast läge /640x480	ON	ON				
VGA/SVGA-läge			ON	ON		
16" fast läge /832x624		ON		ON		
19" fast läge /1024x768		ON	ON			
21" fast läge /1152x870	ON	ON	ON	ON		

OBSERVERA: För andra inställningar än den som stöds av din Macintosh och projektorn, kan bruk av DIP-switchen rubba bilden eller orsaka att ingenting syns. Om detta inträffar skall du ställa DIP-switchen på 13" fast läge och omstarta din Macintosh. Återställ sedan det läge där bilden syns och omstarta din Macintosh en gång till. Se till att projektorn och din Macintosh har anslutits med monitoradaptern och den medlevererade signalkabeln (med 15-polig mini-D-Sub kontakt) och omstarta sedan din Macintosh.

Exempel på DIP-switch-inställningar

17" multiscan-läge VGA/SVGA-läge 19" fast läge



OBSERVERA: Se datormanualen för mer information om datorns videoutgångar och eventuell identifiering och konfigurering av projektor och bildskärm som kan behövas.

Anslutning till en DVD-spelare

Du kan ansluta projektorn till en DVD-spelare via färgkomponentutgångarna eller videoutgången. Gör så här:

1. Stäng av strömmen till projektorn och DVD-spelaren.
2. Om DVD-spelaren har färgkomponentutgång för video (Y,Cb,Cr) skall du använda en 15-polig till RCA x 3 kabel (säljs separat) och ansluta DVD-spelaren till RGB INPUT-kontakten på projektorn. Om DVD-spelaren inte har färgkomponentutgång för video (Y,Cb,Cr) kan du istället använda vanliga RCA-kablar (medföljer ej) för att ansluta dess VIDEO-utgång för sammansatt videofärgsignal till videoingången på projektorn.
3. Sätt på projektorn och DVD-spelaren.

OBSERVERA: Se DVD-spelarens bruksanvisning för mer information om spelarens videoutgångar.

Anslutning till videobandspelare eller laserdisc-spelare

Du kan ansluta en videobandspelare eller en laserdisc-spelare till projektorn med vanliga RCA-kablar (medföljer ej). Gör så här:

1. Stäng av strömmen till projektorn och videobandspelaren eller laserdisc-spelaren.
2. Anslut ena änden av RCA-kabeln till videoutgången på baksidan av videobandspelaren eller laserdisc-spelaren, och den andra änden till videoingången på projektorn. Använd standardaudiokablar med RCA-kontakter för att ansluta ljudet från videobandspelaren eller laserdisc-spelaren till projektorn (om videobandspelaren respektive laserdisc-spelaren har möjlighet till detta). Se till att höger och vänster kanaler ansluts rätt så att stereoljudet återges som det skall.
3. Sätt på projektorn och videobandspelaren eller laserdisc-spelaren.

OBSERVERA: Se videobandspelarens eller laserdisc-spelarens bruksanvisning för mer information om utrustningens videoutgångar.

Anslutning av datorn till musporten


(endast vid bruk av fullfunktions fjärrkontroll som säljs separat)

OBSERVERA: För att ansluta musporten krävs det en seriekabel (säljs separat) och en musadapter (säljs separat) om du använder en IBM PS/2- eller Macintosh-dator samt fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat).

Den inbyggda musmottagaren används för att styra datormusens funktioner från fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat). Detta är mycket användbart när du klickar dig fram i en datorgenererad presentation.

Anslutning till musporten:

1. Stäng av datorn.
2. För PC-datorer: Dra ur den anslutna musen och anslut seriekabeln (säljs separat) från musporten till datorns musport. (För PS/2-datorer skall den 6-poliga adaptern användas.) För Macintosh: Dra ur den anslutna musen från datorn, anslut Macintosh-adaptern till musportens seriekabel och anslut projektorn till musporten.
3. När den inbyggda musmottagaren används kopplas den vanliga musen bort. Koppla loss seriekabeln och starta om datorn.



OBSERVERA: Vissa datorer och programvaror fungerar inte med MOUSE OUT-porten.

3. ANVÄNDNING

I det här avsnittet beskrivs hur du väljer dator eller videokälla och justerar ljud och bild samt även hur du ändrar menyer och projektorinställningar.

Huvudkontroller

Kontrollera att datorn eller videokällan är på och att linsskyddet är borttaget innan du sätter på projektorn.

1. Sätt på projektorn

Anslut den medföljande nätkabeln till ett el-uttag. Projektorn ställs då i standby-läge och driftlampan lyser orange.

När du trycker på strömbrytaren på projektorn eller fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat) slår driftlampan om till grönt och projektorn är nu klar för användning.

OBSERVERA: Du kan sätta på och stänga av projektorn med nätkabeln och aktivera "Auto Start"-funktionen på inställningsmenyn. (Se sid SW-23.)

2. Välj dator, videokälla eller PC-kort-bildvisare

Tryck på Source-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn för att välja "Video" (videobandspelare, dokumentkamera eller laserdisc-spelare), "S-video", "RGB" (dator eller DVD-spelare)- eller "PC-kort-bildvisare" (CompactFlash-kort) för att visa bilden. Eller tryck på "Menu"-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn och välj videokälla via menyvalen: "Video", "S-video", "RGB", eller "PC-kort-bildvisare".

OBSERVERA: Standard videosignal för NTSC4.43 och PAL60 måste väljas manuellt via rullgardinsmenyn för Videosystem under Inställning, eftersom läget inte kan detekteras automatiskt.

3. Justera bildformatet och fokusering

Använd zoomringen för att justera bildformatet och vrid sedan på fokuseringsringen för att justera bildskärpan.

Använd "Magnify"-tangenten (+) eller (-) på fjärrkontrollen för att förstora bilden ända upp till 400%.

4. Stänga av projektorn

Håll POWER-tangenten på projektorn intryckt i minst två sekunder eller tryck på fjärrkontrollens "OFF"-tangent. Driftlampan slår om till orange. Koppla nu loss nätkabeln. Driftlampan släcks.

VIKTIGT:

- Dra ur projektorns nätsladd ur vägguttaget om du inte räknar med att använda projektorn under en längre tid.
- Om du vill stänga av bilden kort (upp till fem minuter) kan du använda "Picture Mute"-tangenten (bildavstängning) i stället för att stänga av och sätta på projektorn.
- Projektorn visar en svart eller blå bild eller en logotyp om det inte finns någon videosignal.
- Sätt inte på projektorn omedelbart efter att du stängt av den. Projektorn måste svalna under en minut innan den startas igen.

Använda menyerna

OBSERVERA: Det kan inträffa att onscreen-menyer inte visas rätt vid visning av rörliga interlaced videobilder.

1. Tryck på "Menu"-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn för att öppna huvudmenyn.

OBSERVERA: Om du använder en USB-mus kan du klicka med musknappen för att ta fram huvudmenyn. För alla andra moment skall du gå tillväga precis som med en vanlig PC-mus.

2. Tryck på ▲▼ tangenterna på fjärrkontrollen i kortstorlek eller musskivan på fullfunktions fjärrkontrollen eller projektorn för att markera menyn med det alternativ du vill justera eller ändra.
3. Tryck på ► tangenten eller "Enter"-tangenten på projektorn eller fjärrkontrollen i kortstorlek eller på vänster musknapp på fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat) för att välja en undermeny eller ett alternativ.
4. Justera nivån eller koppla in/ur det valda alternativet med "Select" ◀ eller ▶ tangenten på projektorn, fjärrkontrollen i kortstorlek eller musskivan på fullfunktions fjärrkontrollen (säljs separat). Onscreen-balken visar hur mycket alternativet har ökat eller minskats.
5. Ändringarna finns kvar tills du gör nya ändringar.
ENTER: Lagrar inställningar och justeringar.
CANCEL: Återgår till den förra menyn utan att lagra några inställningar eller justeringar.
6. Upprepa steg 2-5 för att justera fler alternativ, eller tryck på "Cancel" på projektorn eller fjärrkontrollen för att stänga av menyvisningen.

Använda en USB-mus

Användningen underlättas om du använder en USB-mus. Det krävs i detta fall en USB-mus som säljs separat.

OBSERVERA: Det kan hända att projektorn inte fungerar tillsammans med vissa USB-mustyper.

Använd USB-musen för menyvalen

Musmarkör

När du ansluter en USB-mus till projektorn kommer musmarkören fram på skärmen.

Musmarkören försvinner med mindre du använder USB-musen inom 10 sekunder.

Menyvisning

Huvudmenyn visas när du klickar på en musknapp. Höger och vänster musknappar har samma funktion med undantag av när PC-kort-bildvisaren och Rittavlan används.

En rullgardinsmeny visas när du klickar med musen på ▢. Klicka var som helst på bakgrunden för att ta bort menyn.

Inställningsmeny

Du kan klicka på ett menyalternativ med musknappen och utföra önskade justeringar och inställningar.

Exempel

Klicka på musknappen ◀ eller ▶ (eller håll den intryckt) för att justera ljusstyrkan.

Eller klicka på och dra med musknappen på inställningsbalken för att utföra inställningen.

Klicka på ☒ för att spara inställningen. Menyn stängs därmed. Om du klickar någonstans på bakgrunden under tiden justerings- eller inställningsmenyer visas, kommer huvudmenyn tillbaka vid den punkt du klickat på.

Menyträd

Huvudmeny

Huvudmeny	
Välja källa	▶
Justeringar	▶
Bildalternativ	▶
Projektoralternativ	▶
Verktyg	▶
Hjälp	▶

Undermeny

Välja källa	
RGB	
Video	
S-Video	
PC-kort-bildvisare	

Justeringar	
Bildjustering	▶
Volym	
Bild	▶
Färgtemperatur	
Keystone	
Fabriksinställning	

Bildalternativ	
Bildläge	▶
Videoläge	▶

Projektoralternativ	
Meny	
Inställning	

Verktyg	
Fånga	
PC-kort-filer	
Anslagstavla	

Help	
Contents	
Source Information	
Projector Information	

Alternativ

Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgrenhet
Skärpa

Auto-kalibrering
Position
Bildinställning
Upplösning

All Data/Aktuell signal

Bildförhållande

Gamma
Brusreduktion
Färgmatris

Språk
Visning av källa
Projektorpekare

Orientering
Bakgrund
Välja signal
Autostart
Strömbesparing
Bekräfta ström av
Mustangent
Muskänslighet
Nollställ lamp-timmätare
Keystone spara
Vitt segment
PC-kort-bildvisare, alternativ
Fånga-alternativ

Källans namn
Ingång
fH-frekvens
fV-frekvens
Synk-polaritet
Signaltyp
Videotyp
Synk-typ
Upplösning
Gamma
Bildförhållande
Färgmatris
Matristyp
Interlace

Lamp-timmätare

Justerbara källor

R, V, C
R, V, C
V, C
V, C
V

R
R
R
R, V, C


V, C

R, V, C
V, C
C

OBSERVERA:

Justerbara källor R=RGB
V=Video/S-video
C=Komponent
Alla=Alla källor (inklusive PC-kort-bildvisare)

Menyelement:



Menyerna och dialogrutorna består vanligtvis av följande element:

Titelbalk: Visar menyns titel.

X Avsluta-knapp: Klicka här för att stänga fönstret och spara inställningarna. (endast USB-mus)

Framhävning: Visar den valda menyn eller det valda alternativet.

Distinkt trekant: Visar andra möjliga val. Den distinkta triangeln visar det alternativ som för tillfället är aktivt.

Flik: Visar en grupp av egenskaper i en dialogruta. Klicka på en flik för att ta fram sidan i förgrunden.

Radio-knapp: Använd denna runda knapp för att välja alternativ i en dialogruta.

Markeringsruta: Sätt i bock i rutan för att aktivera alternativet.

Inställningsbalk: Visar inställningar och åt vilket håll en justering görs.

OK-knapp: Tryck här för att bekräfta dina inställningar. Därefter återgår du till den förra menyn.

Avbryt-knapp: Tryck här för att avbryta inställningarna. Du kommer då tillbaka till den förra menyn.

Menybeskrivningar & funktioner

Välja källa



Används för att välja en videokälla, t ex videobandspelare, DVD-spelare, laserdisc-spelare, dator eller dokumentkamera, beroende på vilken typ av utrustning du har anslutit till ingångarna. Tryck på "Select"-tangenten (markera) på projektorn eller på ▲▼ tangenterna på fjärrkontrollen för att markera meny som innehåller den inställning du vill justera.

RGB

Väljer datorn som är ansluten till RGB- eller komponentsignalingången.

OBSERVERA: För överföring av komponentvideosignaler krävs en komponentvideokabel (säljs separat).

Video

Väljer den utrustning som är ansluten till videoingången (videobandspelare, dokumentkamera, laserdisc-spelare, DVD-spelare eller dokumentkamera).

S-video

Väljer den utrustning som är ansluten till S-videoingången (videobandspelare, DVD-spelare eller laserdisc-spelare).


OBSERVERA: Bilden kan frysas under en kort stund när du snabbspolar en video i Video- eller S-videoläget.

PC-kort-bildvisare

Med denna funktion kan du göra presentationer från ett CompactFlash-kort på vilket du har lagrat dina bilder och dior. Kortet förbereds med PC Card Viewer-programmet på CD-ROM-skivan. Se sid SW-27 för installation av PC Card Viewer-programmet. PC Card Viewer-programmets startmeny varierar beroende på de inställningar som gjorts på sid 3 under Inställning. Se Inställning på sid SW-24. Grundinställningen är "Visa mappförteckning", där alla mappar på CompactFlash-kortet visas.

OBSERVERA: Den aktuella bilden hålls kvar även om du ändrar PC-kort-bildvisarens källa till en annan källa. När du återvänder till PC Card Viewer-programmet får du tillbaka diabiliden som hållits kvar.

En startbalk kommer fram när du klickar på MENY-knappen.



Startbalken består av en verktygsbalk med följande knappar:

Dra: Dra för att flytta verktygsbalken. (endast för en USB-mus)

◀ Föreg.: Återgång till förra diabiliden eller mappen.

▶ Nästa: Visning av nästa diabilid eller mapp.

■ Stopp: Avbryter Auto-avspelning.

▶ Play: Fortsätter avspelningen från vald diabilid eller mapp.


◀ Hoppa: Visa en förteckning över diabiliderna som spelas upp.

◀ Välj: Visar en mappförteckning under avspelningen.

◀ Radera: Raderar infångade diabilider eller alla infångade diabilider i den valda mappen.

◀ Se: Gömmer under verktygsbalken under avspelning. Klicka med höger musknapp för att se den igen.

Justeringar



Innehåller kontroller för ljud och bild. Tryck på ▲▼ tangenterna på fjärrkontrollen för att markera meny med alternativet du vill justera.

Bildjusteringar (fungerar inte med PC-kort-bildvisaren)



Ljusstyrka: Justerar ljusstyrkenivån eller bakgrundsrastrats intensitet.

Kontrast: Justerar bildens intensitet beroende på den mottagna signalen.

Färg: Ökar eller minskar färgmättnadsnivån (fungerar inte med RGB-källor).


Färgrenhet: Skiftar färgnivån från +/- grön till +/- blå. Rödnivån används som referens. Denna justering fungerar endast med video och komponentvideoingångarna (dvs icke-RGB).

Skärpa: Justera videobildens detaljer (fungerar ej med RGB- och komponentvideosignaler).

Volym (fungerar inte med PC-kort-bildvisaren)

Reglerar volymen från projektorns högtalare.

Bild (fungerar inte med PC-kort-bildvisare)



Används för att justera bildens läge och stabilitet.

Auto kalibrering:

När "Auto kalibrering" är "På", bestämmer projektorn automatiskt den bästa upplösningen för den aktuella RGB-insignalen och projicerar en optimal bild med NEC's Advanced AccuBlend Intelligent Pixel Blending-teknologi.

Automatisk justering görs då av bildens position, stabilitet, "Horisontal position", "Vertikal position" och "Bildinställning".

På: "Horisontal position", "Vertikal position" och "Bildinställning" ställs in automatiskt.

Av: Användaren kan själv justera bildinställningarna ("Horisontal position", "Vertikal position" och "Bildinställning").

Horisontal/Vertikal position (när Auto kalibrering är av):

Justerar bildens position från vänster till höger.

Denna justering görs automatiskt när Auto kalibrering är på.

Bildinställning (när Auto kalibrering är av):

Visar klock- och fasalternativen.

Klocka: Använd detta alternativ när "Auto kalibrering" är på för att fininställa datorbilden och ta bort vertikala streck som kan uppstå i bilden. Funktionen justerar klockfrekvensen som eliminerar horisontala streck i bilden. Klicka på ◀ och ▶ knapparna tills strecken försvinner. Justeringen kan behövas första gången du ansluter datorn. Denna justering görs automatiskt när Auto kalibrering är på.

Fas: Använd detta alternativ för att justera klockfasen eller minska videobruset, punktinterferensen eller överhörningen. (Detta märks genom att en del av bilden verkar skimra.) Använd ◀ och ▶ knapparna för att justera bilden.

Justera inte "Fas" förrän "Klocka" har justerats.

Denna justering görs automatiskt när Auto kalibrering är på.

Upplösning (när Auto kalibrering är av):

Med detta alternativ kan du sätta på respektive stänga av Advanced AccuBlend-funktionen.

Auto: Sätter på Advanced AccuBlend. Projektorn förminskar eller förstörar då den aktuella bilden så att den fyller ut skärmen helt.

Äkta: Stänger av Advanced AccuBlend. Projektorn visar aktuell bild med dess ursprungliga upplösning.

OBSERVERA: Om du visar en bild som har högre upplösning än projektorns maximala upplösning, visas den aktuella bilden så att den helt fyller ut skärmen, med hjälp av Advanced AccuBlend, även om du befinner dig i Äkta-läget.

Färgtemperatur

Detta alternativ justerar färgtemperaturen med hjälp av inställningsbalken. Flytta markören på balken åt höger för att öka färgtemperaturen och få en blåare bild, eller mot vänster för att få mera rött i bilden.




Keystone

Detta alternativ rättar till keystone- (trapetsformad) förvrängning och justerar bildens översta kant så att den blir lika lång som den understa kanten. Använd ◀ och ▶ knapparna på balken för att justera keystone.

OBSERVERA: Maximal keystone-vinkel vid denna justering är 15 grader uppåt eller nedåt när projektorn står vågrätt. Bilden blir suddig om du justerar keystone-vinkeln mer än +12 grader i SXGA-signalläget på LT84.

Fabriksinställning



Återställer alla alternativ och inställningar till fabriksinställningen separat för varje källa, med undantag av lamp-timmätaren. (Se "Nollställ lamp-timmätaren" på sid SW-23 angående hur mätaren nollställs.)


All data:

Återställer alternativ och inställningar för alla signaler till fabriksinställningen.

Aktuell signal:

Återställer alternativ och inställningar för den aktuella signalen till fabriksinställningen.

Bildalternativ



Ger ytterligare kontrollmöjligheter över bilden, som t ex bilförhållande, gamma-korrigerings och brusreduktion i färgmatrisen.


Bildläge



Här kan du välja det alternativ du vill ändra.

OBSERVERA: Bildförhållandet kan inte väljas när "PC-kort-bildvisaren" eller en RGB-källa används.

Bildförhållande:



Ger dig möjlighet att välja bästa bildformat för att passa in bilden på skärmen.

Normal: Visar en normal videobild med normalt bildförhållande 4:3.

Zoom: Visar videobilden från en DVD-spelare med bildförhållandet 16:9, vilket innebär att bilden sträcks ut horisontalt och vertikalt så att det ursprungliga bildförhållandet behålls.

Vidvinkel zoom: Visar en sammantryckt videobild från en DVD-spelare med bildförhållandet 16:9, vilket innebär att bilden sträcks ut horisontalt och har omvandlats till ett 4:3-bildförhållande.


Bio: Visar en sammantryckt videobild från en DVD-spelare med bildförhållandet 16:9, vilket innebär att bilden trycks samman vertikalt så att det ursprungliga 16:9-bildförhållandet behålls.

Inställning

Används för att ställa in diverse funktioner som önskas.

Klicka på "OK" för att spara dina ändringar för alla inställningsalternativ på Sid1, Sid2 och Sid3.

[Sid1]



Orientering:

Omorienterar bilden för att passa bildprojiceringen. Du kan välja projiceringsalternativ mellan Framför golv, Bakom tak, Bakom golv och Framför tak.

Bakgrund:

Använd denna funktion för att visa en svart eller blå skärm eller en logotyp då projektorn inte tar emot en videosignal.

Välja signal:

<RGB>

Använd detta alternativ för att välja "RGB" för en RGB-källa, exempelvis en dator, eller "Komponent" för en komponentvideokälla, som t ex en DVD-spelare. Vanligtvis bör du lämna alternativet på "Auto" eftersom projektorn då själv känner av när en videokomponentsignal tas emot. Det finns dock vissa videokomponentsignaler som projektorn inte kan detektera automatiskt. I detta fall skall du ställa detta alternativ på "Komponent".


<VIDEO och S-VIDEO>

Använd detta alternativ för att välja kompositvideosignal manuellt. Vanligtvis bör du välja "Auto".

Välj önskad videostandard från rullgardinsmenyn. Detta måste göras separat för Video och S-video.

OBSERVERA: Standard videosignal för NTSC4.43 och PAL60 måste väljas manuellt, eftersom läget inte kan detekteras automatiskt.

[Sid2]



Musinställningar:

Via detta alternativ kan du ändra inställningarna för din USB-mus. Musinställningarna gäller endast en USB-mus. Ställ in inställningarna som önskas:

Musknapp: "Höger hand" eller "Vänster hand"

Muskänslighet: "Snabb", "Medel" eller "Långsam"

Autostart:

Sätter på projektorn automatiskt när nätkabeln ansluts till ett el-uttag med ström. I detta fall slipper du att använda strömbrytaren på fjärrkontrollen (säljs separat) eller projektorn.

Strömbesparing:

När detta alternativ är på och det inte finns någon RGB-signal under fem minuter eller längre, stänger projektorn av sig själv.

Bekräfta ström av:

Detta alternativ bekräftar om du vill stänga av projektorn via en dialogruta som du måste klicka på.

Keystone spara:

Används för att spara de aktuella keystone-inställningarna. Inställningen som sparas påverkar alla bildkällor. Inställningen behålls i minnet när projektorn stängs av.

Vitt segment:

Används för att betona antingen ljusstyrka eller färg för den aktuella bilden.


Om du vill betona bildens ljusstyrka, skall du klicka i rutan för att aktivera alternativet. Om du hellre vill betona äkta färger, skall rutan lämnas omarkerad.

Nollställ lamp-timmätare:

Nollställer lampans timmätare. En dialogruta visas när du klickar på knappen. Klicka på "OK" om du verkligen vill nollställa timmätaren.

OBSERVERA: Projektorn stängs av och ställs i beredskapsläge efter 1100 timmars drift. Om detta inträffar, skall du hålla fjärrkontrollens "Hjälp"-tangent intryckt i 10 sekunder för att nollställa lampans timmätare. Gör endast detta när lampan har bytts.

[Sid 3]



PC-kort-bildvisare, alternativ

Startläge

Ställer in startläget när funktionen PC-kort-bildvisare väljs på projektorn.

Visa mappförteckning

När du väljer PC-kort-bildvisaren på projektorn, visas en mappförteckning och du kan välja önskad presentation från CompactFlash-kortet.

Auto avspelning

Om du har bockat för denna ruta, spelas diabilderna automatiskt. Du kan också ange ett visningsintervall på mellan 5 och 300 sekunder för funktionen Auto avspelning, intervall.

Manuell avspeln.

Visar dia-bilder manuellt efter att du har valt funktionen PC-kort-bildvisare.

OBSERVERA: Auto avspelning- och Manuell avspeln.-alternativen bestämmer hur Play/Stopp-ikonen [▶/■] på verktygsbalken beter sig.

Om du väljer "Visa mappförteckning" eller "Manuell avspeln." då "Auto avspelning"-rutan inte har bockats för och väljer PC-kort-bildvisaren som källa, kan du visa nästa eller föregående dia i presentationen manuellt.

OBSERVERA: Om du sätter bock i "Auto avspelning"-rutan och väljer "PC-kort-bildvisare" på projektorn visas diabilderna automatiskt.

Fånga-alternativ (fungerar endast med JPEG)

Dessa alternativ används för Fånga-funktionen och väljs via Verktyg. Det finns tre olika alternativ för JPEG-komprimeringskvaliteten: Hög kvalitet, Normal och Hög komprimering.

Hög kvalitet

JPEG-kvaliteten prioriteras.


Normal

Normal JPEG-kvalitet.

Hög komprimering

Komprimeringsgraden prioriteras.

Verktyg




Verktygen används för att fånga en bild, visa filer från ett CompactFlash-kort samt för att rita.

OBSERVERA: "Verktyg" måste användas tillsammans med ett CompactFlash-kort.

Fånga

Med denna funktion kan du fånga bilden som visas på skärmen från önskad källa. Bilden sparas i JPEG-format på CompactFlash-kortet. En verktygsbalk visas när du väljer Fånga från menyn. Du kan fånga en bild direkt via verktygsbalken när menyn inte visas.

Följande knappar finns på verktygsbalken:



Dra: Dra för att flytta vertygsbalken. (endast för en USB-mus)

Fånga: Fångar bilden som visas och sparar den som en JPEG-fil på ett PC-kort.

Frys: Fryser bilden samt återställer normal bild.

Avsluta: Lämnar Fånga-läget.

Fånga-funktionen kan endast användas när det sitter ett CompactFlash-minneskort i projektorns PC-kortöppning. Meddelande "Kortfel" på displayen betyder att det inte finns tillräckligt med utrymme på CompactFlash-kortet för att spara bilder. Du kan då göra plats för fler bilder genom att radera gamla, oönskade bilder med din PC. Antalet bilder som kan fångas beror på CompactFlash-kortets minnesutrymme.


OBSERVERA: Du får inte stänga av strömmen eller ta ut CompactFlash-kortet under tiden en bild fångas. Det finns då risk att datan på CompactFlash-kortet förloras och att kortet skadas permanent.

OBSERVERA: Det går inte att visa fångade bilder, vars upplösning är högre än projektorns, rätt.

PC-kort-filer

Visar en förteckning över alla filer som sparats på CompactFlash-kortet och ger dig möjlighet att ta fram den fil du vill visa. Du kan sortera filerna via filnamn, datum eller visa filen.


Fastän en förteckning över alla filerna på CompactFlash-kortet visas, så kan filerna endast betraktas i HTML-, JPEG- och BMP-format.









Välj "Verkställ" för att visa den valda filen.

Rittavla (kan endast användas om du använder en USB-mus)

Tar fram en verktygsbalk så att du kan rita på bilden.



-  **Penna:** Vänsterklicka och dra för att rita. Högerklicka för att visa penpaletten med fyra linjer av olika tjocklek. Vänsterklicka för att välja önskad linjetjocklek.
-  **Radera:** Vänsterklicka och dra för att radera delar av en ritning. Högerklicka för att visa raderpaletten med fyra suddgummin av olika tjocklek. Vänsterklicka för att välja önskat suddgummi.
-  **Ny:** Tar bort ritningen från Rittavlan.
-  **Färg:** Används för att välja färg. Vänsterklicka för att visa färgpaletten, från vilken önskad färg kan väljas genom att vänsterklicka.
-  **Se:** Vänsterklicka för att gömma undan verktygsbalken. Högerklicka varsomhelst på skärmen för att ta fram Rittavlans verktygsbalk igen.
-  **Avsluta:** Tar bort ritningen och lämnar Rittavlan.

OBSERVERA:

- * Rittavlan kan endast användas om en USB-mus används. Ritningarna kan inte sparas eller fångas som en bild.
- * Huvudmenyn finns inte tillgänglig när Rittavlan används.
- * Funktionen Fånga och Visa källa kan inte användas när Rittavlan används.
- * Ritningen raderas helt när du växlar diabil.
- * När du väljer BMP- eller JPEG-filer växlar projektorn automatiskt till PC-kort-bildvisaren som källa.

Hjälp

Help
Contents
Source Information
Projector Information

Innehåll

Ger online-hjälp angående bruk av menyerna. En understruken länk betyder att du kan gå direkt till den punkten. Om du väljer den understrukna länken och trycker på ENTER, kommer du fram till den justeringspunkten.

Information om källa

Visar status över den aktuella signalen. Denna dialogruta består av tre sidor.

Projektorinformation

Visar lampans användningstid.

Användning av PC-kort-bildvisningsfunktionen

OBSERVERA:

Bruk av den medföljande programvaran (CD-ROM)

Programvaran är endast avsedd att användas på en persondator. Den får inte spelas på en CD-spelare. I detta fall kan du skada högtalarna.

Egenskaper

Med Bildvisaren kan du visa bilder som lagrats på ett CompactFlash-minneskort (vilket kallas CompactFlash-kort i denna bruksanvisning) med projektorn. Det är möjligt att endast använda projektorn för dina presentationer om det inte finns någon dator i rummet. Denna funktion är behändig när du vill göra presentationer i möteslokaler eller på kontor eller vill projicera bilder som tagits med en digitalkamera.

Enkel att använda

- Du kan starta en presentation med det samma genom att helt enkelt sätta i ett CompactFlash-kort (medföljer ej)
- Det är en enkel sak att titta på diabilder
- Fjärrkontroll
- Du kan hoppa till en diaförteckning eller en bestämd diabild

Bilder av hög kvalitet

- Hög upplösning på upp till 1024 × 768 punkter (LT84: upp till 800 × 600 punkter)
- 24-bitars fullfärgs avspelning
- Visning av bilder från digitalkameror

Enkel programvara (för persondatorer)

- PC Card Viewer-programvaran kan användas under Windows 95/NT
- Du kan skapa diabilder genom att fånga bilderna direkt från skärmen
- Kontrollskärm för visning av en diaförteckning samt redigering
- Automatisk diaomvandling av filer som skapats med Microsoft PowerPoint 95 och 97

* Microsoft, Windows och PowerPoint är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.


Hur du sätter i och tar ur ett CompactFlash™-kort

CompactFlash-korten används för att visa presentationsdata som förberetts på en dator och används också för att fånga och visa bilder som visas med projektorn.

Hur du sätter i CompactFlash-kortet


- Håll CompactFlash-kortet vågrätt och sätt i det långsamt i kortöppningen med dess ovansida vänd uppåt.
- Uttagstangenten kommer ut när CompactFlash-kortet satts i helt. Kontrollera att CompactFlash-kortet har stuckits helt in i öppningen.

OBSERVERA: Om det är svårt att sätta i CompactFlash-kortet, får du inte trycka för hårt på det.




Hur du tar ur CompactFlash-kortet

Tryck på uttagstangenten. CompactFlash-kortet kommer ut en liten bit. Ta tag i CompactFlash-kortets kant och dra ut det. Ta inte ur CompactFlash-kortet när data skrivs på eller avläses från kortet.



Sätta i CompactFlash-kortet i en PC-kortadapter på en persondator.

- Håll i CompactFlash-kortet i den riktning som visas på bilden och stick in det i kortadaptern.



Sätt i CompactFlash-kortet i på rätt håll

CompactFlash-kortet har en fram- och en baksida och är avsett att sättas i på ett håll endast i kortöppningen. Korten har gjorts så att de inte kan sättas i fel. Försök därför inte tvinga in ett kort i kortplatsen, eftersom stiftet på kortet och kortöppningen då kan skadas. Se bruksanvisningen som medföljer CompactFlash-kortet för mer information angående vilket håll kortet skall sättas i på.

Typ av CompactFlash-kort som kan användas

PC-kortöppningen kan endast använda CompactFlash-minneskort.

Installation av PC Card Viewer-programvaran

Innan du börjar installationen

Gör följande innan du börjar installera PC Card Viewer-programvaran:

- Om Windows95 redan är igång, skall du avsluta alla applikationer. Installationen kan bli fel om andra program är öppna.

Installation

Installera bildvisarprogrammet som förklaras nedan.

Du kan avbryta installationen innan den är klar genom att klicka på knappen "Avbryt" och sedan följa anvisningarna på skärmen.

1. Starta Windows95.
2. Sätt i CD-ROM-skivan i CD-ROM-läsaren.
Datorns funktion för automatisk avspelning av CD-ROM startar, programmet på CD-ROM-skivan startar och skivans innehåll visas på skärmen.



- * Avspelning av CD-skivan startar automatiskt om rutan "Meddelande om diskinmatning" på CD-ROM-kontrollpanelen har markerats. (I grundinställningen är denna ruta alltid markerad.)

3. Klicka på [Installing the PC Card Viewer Utility 1.0].
Installationsmenyn visas.



- * Följ anvisningarna på installationsmenyn för att slutföra installationen.

För anvisningar om hur man avinstallerar PC Card Viewer-programmet, se sid SW-31.


Starta PC Card Viewer-programvaran på din PC (PC Card Viewer Utility 1.0)

Använd PC Card Viewer Utility 1.0 för att skapa diabilder för bildvisaren. Start av PC Card Viewer-programvaran:

- * Välj [Start]-[Program]-[NEC PROJECTOR TOOLS]-[PC Card Viewer Utility 1.0].



Se online-hjälp för anvisningar om hur PC Card-Viewer programmet används.



Innehåll på den engelska versionen av PC Card Viewer-programvaran (PC Card Viewer Utility 1.0)

Detta program används för att skapa diabilder för PC Card Viewer. I detta bruksanvisning kallas programmet "PC Card Viewer-programmet".

PC CARD VIEWER PPT CONVERTER 3.0

Detta är ett program som omvandlar filer som skapats med Microsoft PowerPoint 95 eller 97 till index så att dessa kan spelas upp direkt med PC Card Viewer Utility 1.0.

PC Card Viewer PPT Converter installeras automatiskt samtidigt som PC Card Viewer Utility installeras.

Start av PC Card Viewer PPT Converter:

- * Välj PC Card Viewer PPT Converter från NEC PROJECTOR TOOLS.

Grundbruk av PC Card Viewer-programmet

PC Card Viewer-programmet kan användas för att redigera dokument, omvandla dem till dior och lagra dem på CompactFlash-kort som presentationsdata (index) för din projektor.

Hur du styr PC-Card Viewer-programmet från projektorn (avspelning)

Detta avsnitt beskriver hur du kan visa diabilder från dina presentationsdokument, som skapats med PC Card Viewer, på projektorn.

Du kan också skapa diabilder direkt från de bilder som visas med projektorn.

Visa diabilder

1. Sätt i ett CompactFlash-kort i kortöppningen.
Sätt i CompactFlash-kortet så att sidan med pilen vänder upp.
* Tryck på uttagstangenten när du vill ta ur kortet.
2. Välj "PC Card Viewer" från menyn Välja källa.




3. Visa diabilderna.

Om du markerar "**Visa mappförteckning**" och du väljer PC-kort-bildläsaren, visas CompactFlash-kortets mappförteckning. Om du markerar "**Auto avspelning**" börjar projektorn automatiskt avspelningen från första dia-bilden i den valda mappen.

Om du väljer "**Visa mappförteckning**" eller "**Manuell avspeln.**" då alternativet "**Auto avspelning**" inte har markerats och väljer PC-kort-bildvisaren som källa, kan du växla till nästa eller föregående diabild manuellt. Se sid SW-24 för mer information.

När du trycker på MENU-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn eller när du högerklickar på musen visas en verktygsbalk.



Följande knappar finns på verktygsbalken:

- Dra: Dra för att flytta verktygsbalken. Denna funktion kan endast användas om du använder en USB-mus.
- ◀ Föreg.: Återgång till förra diabilden eller mappen. Används också för att visa diabilder i bakåt ordning.
- ▶ Nästa: Visning av nästa diabild eller mapp. Används också för att visa diabilder i framåt ordning.
- ▶ Play/Stopp: Automatisk eller manuell avspelning beroende på inställningarna hos PC-kort-bildläsare, alternativt Du kan avbryta automatisk avspelning när du visar diabilder och sedan fortsätta avspelningen från den valda bilden eller mappen när "Auto avspelning" har valts. Med denna knapp kan du gå vidare till nästa bild om "Manuell avspeln." har markerats.
- 📁 Hoppa: Visar en förteckning över diabilderna som spelas upp.
- 📁 Välj: Visar en mappförteckning under avspelningen.
- 🗑 Radera: Raderar infångade diabilder eller alla infångade diabilder i mappen du har valt att fänga till.
- ☐ Se: Gömmer under verktygsbalken under avspelning. Balken kommer fram igen när du trycker på MENU-tangenten eller högerklickar på musen.

OBSERVERA:

* PC Card Viewer's verktygsbalk kan inte visas om du har tagit fram Rittavlan eller använder Fånga-verktygen samt när Huvudmenyn visas med hjälp av fjärrkontrollen.

Om du använder en USB-mus kan du visa verktygsbalkarna för Rittavlan, Fånga-funktionen samt Huvudmenyn och PC Card Viewer.


* Alternativen på verktygsbalken kan väljas via fjärrkontrollens eller projektorns tangenter samt via en USB-mus.

Om det inte finns något minneskort i PC CARD ACCESS-öppningen finns det ingen signal, och i så fall visas en svart eller blå bakgrund eller en logotyp, beroende på inställningarna.


Avspelningen avbryts när du trycker på ◀ eller ▶ på fjärrkontrollen eller projektorn i läget för Auto avspelning.

OBSERVERA: Upp till 12 index kan visas i mappförteckningen. Mappen i nedersta högra hörn är alltid den mapp som används för att fånga bilder, men den visas endast när bilder som fångats finns i mappen. För att visa en mappförteckning med 13 eller fler index på CompactFlash-kortet, välj "Edit index" på PC Card Viewer-programmets "Fil"-meny och flytta markören till det index, du vill se, som är högst 12 index överst från mappindexet. För mer information om index, se PC Card Viewer-programmet Hjälpmapp.


När verktygsbalken inte visas:



Om verktygsbalken inte visas skall du använda ◀ och ▶ tangenterna för att gå till nästa respektive föregående mapp.



Diabilds- (tabell-) markör (gula märken)



Om verktygsbalken inte visas skall du använda ◀ och ▶ tangenterna för att gå till nästa respektive föregående diabild.



Auto avspelning

- Om du väljer alternativet "Auto avspelning" på menyn "PC-kort-bildvisare, alternativ" börjar avspelningen av diabilder automatiskt. Du kan också ange ett visningsintervall på mellan 5 och 300 sekunder för funktionen Auto avspelning.


Direkt växling till diabildsvisning från en annan källa

Med denna funktion kan du växla direkt till visning av diabilder då en bild från en videobandspelare eller dator visas på skärmen.

Exempel:

När du gör presentationer som baseras på en kombination av diabilder och rörliga bilder från exempelvis en videobandspelare, kan du växla från en diabild i PC Card Viewer-läget till en videobild och vice versa genom att använda Source-tangenten.

OBSERVERA: Den aktuella bilden hålls kvar även om du ändrar PC-kort-bildvisarens källa till en annan källa. När du återvänder till PC Card Viewer-programmet får du tillbaka diabiliden som hållits kvar.



OBSERVERA: Redigering på CompactFlash-kortet kan inte göras direkt från projektorn. Använd PC Card Viewer-programmet när du vill redigera.

Fånga bilder som visas med projektorn

Lagring av bilder som visas med projektorn på CompactFlash-kortet



Förberedelser:

Sätt i CompactFlash-kortet i kortöppningen.

Sätt i CompactFlash-kortet så att sidan med pilen vänder upp.

* Tryck på uttagstangenten när du vill ta ur kortet.


1. Visa bilden du vill fånga och lagra.
2. Välj "Fånga" från Verktygsmenyn.





3. En verktygsbalk visas.

Följande knappar finns på verktygsbalken:

Dra: Dra för att flytta verktygsbalken (fungerar endast när en USB-mus används).

 **Fånga:** Fångar bilden som visas och sparar den som en JPEG-fil på ett CompactFlash-kort.

 **Frys:** Fryser bilden samt återställer normal bild.

 **Avsluta:** Lämnar Fånga-läget. Ett annat sätt att avsluta Fånga-funktionen är att trycka på MENU- eller CANCEL-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn.

* Fånga-verktygsbalken kan inte visas då Rittavlan eller PC Card Viewer-verktygen visas samt när Huvudmenyn tagits fram med hjälp av fjärrkontrollen.

Om du använder en USB-mus kan du visa verktygsbalkarna för Rittavlan, Fånga-funktionen samt Huvudmenyn och PC Card Viewer.

OBSERVERA: Du kan komprimera en infångad bild (JPEG) med Fånga-alternativen på Inställningsmenyn. Se sid SW-24.

OBSERVERA: Det går inte att visa fångade bilder, vars upplösning är högre än projektorns, rätt.

OBSERVERA:

- Filstorleken på den infångade bilden varierar beroende på signalens upplösning.
- Eftersom bilddatan komprimeras enligt JPEG-formatet, innebär det att bildkvaliteten försämras en aning.

OBSERVERA: Projektorn visa ett timglas när en bild håller på att fångas. Ta inte ur CompactFlash-kortet och stäng inte av strömmen till projektorn när timglas-ikonen visas. I annat fall riskerar du att skada datan på CompactFlash-kortet.

Om datan på CompactFlash-kortet skadas, måste du använda en dator för att försöka reparera skadade filer.

OBSERVERA: Mappen längst ned i högra hörn är alltid den som används för att spara infångade bilder. För att visa en mappförteckning med 13 eller fler index på CompactFlash-kortet, välj "Edit index" på PC Card Viewer-programmets "Fil"-meny och flytta markören till det index, du vill se, som är högst 12 index från mappindexets översta index. För mer information om index, se PC Card Viewer-programmets Hjälp-fil.

Ordlista

PC-kort	Detta är en korttyp som just nu standardiseras av Japan Electronic Industry Association (JEIDA) och PCMCIA (Personal Computer Memory Card Interface Association) i Förenta Staterna.
ATA-kort	En typ av PC-kort. ATA var till en början ett gränssnitt mellan datorer och fasta hårddiskenheter. ATA-kortet är ett standardkort för lagring av data.
CompactFlash	CompactFlash-kortet är ett litet, portabelt kort som följer ATA-specifikationer. Det är endast en fjärdedel så stort som ett vanligt PCMCIA-kort.
TYPE (I, II och III)	Det finns tre typer av PCMCIA 2.1 PC-kort beroende på tjocklek: Type I (3,3 mm), Type II (5,0 mm) och Type III (10,5 mm).
BMP	Ett bildformat. Detta är Windows standard bitmapp-format som används på MS-DOS- och Windows-datorer.
JPEG	Ett bildformat. "JPEG" är en förkortning för Joint Photographic Experts Group. JPEG-komprimering ger möjlighet till effektiv lagring av data. Data som inte krävs för bildvisningen identifieras och raderas. Eftersom datan raderas, kan inte JPEG-algoritmerna reverseras. Detta betyder med andra ord att när väl en bild har komprimerats, så går det inte att återställa den komprimerade bilden till den ursprungliga bilden.

4. UNDERHÅLL

I det här avsnittet beskrivs de enkla underhållsprocedurer som behöver utföras för att byta lampa och byta knappbatterier i fjärrkontrollen.

Lampbyte


När lampan har använts mer än 1000 timmar tänds "Status"-lampan på projektorn. Även om lampan fortfarande fungerar måste den bytas efter 1000 timmar för att projektorns prestanda skall bevaras.

FÖRSIKTIGT


- VIDRÖR INTE LAMPAN direkt efter användning. Den är mycket het. Stäng av strömmen till projektorn och koppla loss nätkabeln. Låt lampan svalna under åtminstone en timme innan du tar i den.
- LOSSA INGA SKRUVAR med undantag av skruven som håller fast lamphudets täckplatta och de tre skruvarna som håller fast lamhuset. Det finns risk för elektrisk stöt.
- Projektorn stängs av och ställs i beredskapsläge efter 1100 timmars användning. Byt omedelbart lampan om detta händer. Om du fortsätter använda lampan efter 1000 timmars bruk, kan lampan explodera, så att lamphuset blir fullt av glassplitter. Rör inte splittret på grund av skaderisken. Utan vänd dig till din NEC-återförsäljare för lampbyte.

Lampbyte:


1. Lossa skruven som håller fast lamphusets täckplatta tills skruvmejseln går lätt, och ta sedan bort täckplattan. Skruven som håller fast täckplattan kan inte tas loss från plattan.



2. Lossa de tre skruvarna som håller fast lamphuset tills skruvmejseln går lätt. De tre skruvarna kan inte tas loss från lamphuset.




3. Håll i handtaget och dra samtidigt ut lamphuset.




OBSERVERA: Det finns en säkerhetsspärr som förhindrar elektrisk stöt. Försök inte att sätta spärren ur funktion.

4. Sätt i ett nytt lamphus och se till att det sticks helt in i kontakten.




5. Säkra det med de tre skruvarna.

Dra åt de tre skruvarna ordentligt.




FÖRSIKTIGT: Använd inga andra lampor än de från NEC (typ LT40LP) när du byter lampan. Beställ lamporna från din NEC-återförsäljare.

6. Sätt tillbaka lamphusets täckplatta.



7. Säkra plattan med skruven.

Dra åt skruven till lamphusets täckplatta ordentligt.




8. När en ny lampa har monterats, skall du välja [Huvudmeny] → [Projektoralternativ] → [Inställning] → [Sid 2] → [Nollställ lamp-timmätare] för att nollställa lamptiden.

OBSERVERA: Projektorn kräver service när lampan har använts längre än 1100 timmar. Projektorn kan i så fall inte slås på och menyerna kan inte visas. Om detta inträffar, skall du trycka på Hjälptangenten på fjärrkontrollen i 10 sekunder då beredskapsläget är inkopplat. STATUS-indikatorn släcks när lampans timräknare har nollställts


lläggning av batterier i fjärrkontrollen

[Fjärrkontroll i kortstorlek (medföljer)]


1. Tryck hårt på batterilocket och skjut av det.



2. Ta ur det gamla litium-knappbatteriet och sätt i ett nytt (typ CR2025). Se till att sidan med ett "+" vänder uppåt.




3. Skjut tillbaka locket.




[Fullfunktions fjärrkontroll LT40RT (säljs separat)]


1. Tryck hårt på batterilocket och skjut av det.



2. Ta ur båda de gamla batterierna och sätt i nya (typ AA). Var noga med att vända + och - på batterierna rätt.




3. Skjut tillbaka locket över batterierna så att det sitter fast ordentligt.




Funktionsområde

[Fjärrkontroll i kortstorlek (medföljer)]



[Fullfunktions fjärrkontroll (säljs separat)]



5. FELSÖKNING

Det här avsnittet beskriver hur du åtgärdar problem som kan uppkomma under installationen och användningen av projektorn.

Statusindikatorns visning

Visning	Status
AV	<ul style="list-style-type: none">• Normal
Lyser konstant	<ul style="list-style-type: none">• Projektorlampan har använts längre än 1000 timmar och måste bytas.
Blinkar mycket snabbt (till resp. från i 1-sekunders intervall)	<ul style="list-style-type: none">• Lamphusets täckplatta är inte korrekt installerad. Kontrollera och skruva fast den ordentligt.
Blinkar mycket snabbt (till resp. från i 4-sekunders intervall)	<ul style="list-style-type: none">• Överhettningsskyddet har utlöst. Om rumstemperaturen är hög bör du flytta projektorn till en annan svalare plats. Om temperaturen inuti projektorn är hög skall du kontrollera fläktens utluftningsöppning på projektorns undersida. Om öppningen är blockerad skall du ta bort det som blockerar den.
Blinkar långsamt (till resp. från i 8-sekunders intervall)	<ul style="list-style-type: none">• Kylfläkten har stannat. Vänd dig till din NEC-återförsäljare för service.
Blinkar mycket långsamt (till resp. från i 12-sekunders intervall)	<ul style="list-style-type: none">• Lampan är inte på. Projektorn har stängts av och satts på för snabbt. Stäng av projektorn, vänta en minut och sätt på den igen. Eller lampan har bränts sönder.

Vanliga problem & åtgärder

Problem	Kontrollera följande
Går inte att sätta på	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att nätsladden är ansluten och att strömbrytaren på projektorn eller fjärrkontrollen är på.• Kontrollera att lamphusets täckplatta har monterats rätt. Se sid SW-33.• Kontrollera om projektorn är överhettad eller om lampan har använts längre än 1100 timmar. Om ventilationen kring projektorn är dålig eller om presentationsrummet är mycket varmt, skall du pröva att flytta projektorn till en kyligare plats.
Ingen bild	<ul style="list-style-type: none">• Använd menyn för att välja källa (Video, S-video, RGB eller PC Card Viewer). Se sid SW-20.• Se efter att kablarna är riktigt anslutna.• Använd menyerna för att justera ljusstyrkan och kontrasten. Se sid SW-20.• Ta bort linsskyddet.• Nollställ inställningarna eller justeringarna till fabriksinställningarna med hjälp av Fabriksinställning på menyn Inställning. Se sid SW-21.
Bilden är inte fyrkantig	<ul style="list-style-type: none">• Flytta projektorn så att den vänder rakt mot duken. Se sid SW-12.• Använd Keystone på menyn Inställning för att justera trapetsformad bildförvrängning. Se sid SW-21.
Bilden är oskarp	<ul style="list-style-type: none">• Justera fokus. Se sid SW-12 eller SW-17.• Flytta projektorn så att den vänder rakt mot duken. Se sid SW-12.• Kontrollera att avståndet mellan projektorn och duken ligger inom linsens justerområde. Se sid SW-13.
Bilden rullar vertikalt, horisontellt eller båda delarna	<ul style="list-style-type: none">• Använd menyerna eller tryck på "Menu"-tangenten på fjärrkontrollen eller projektorn för att välja önskad källa.
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera fjärrkontrollen i kortstorlek. Ta bort isoleringstejpen om den fortfarande sitter kvar. Se sid SW-10.• Sätt i ett nytt batteri. Se sid SW-34.• Se efter att det inte står något i vägen mellan dig och projektorn.• Se till att du befinner dig högst 3 – 5 m från projektorn. Se sid SW-34.
Statusindikatorn lyser eller blinkar	<ul style="list-style-type: none">• Se tabellen över statuslampmeddelanden ovan.
Överlappande färger i RGB-läge	<ul style="list-style-type: none">• Om Auto kalibrering är av, skall du aktivera funktionen. Om Auto kalibrering är på, skall du koppla ur funktionen och justera bilden med alternativen Position och Bildinställning på menyn Inställning. Se sid SW-21.

När PC-kort-bildvisarfunktionen används

Problem	Kontrollera följande
Ingen bild	<ul style="list-style-type: none">• Har "PC-kort-bildvisare" valts på menyn Källa?• Har CompactFlash-kortet stucks in helt in i PC CARD ACCESS-öppningen?• Finns det diabiltsdata på CompactFlash-kortet?• Finns det risk att innehållet på CompactFlash-kortet har förstörts?
Delar av diabiliden visas inte	<ul style="list-style-type: none">• När en bild med mer än 1024×768 bildpunkter visas, är det normalt att flera linjer i bildinformationen förloras. Använd den medföljande programvaran för att omvandla bilden till formatet 1024×768.
CompactFlash-kortets innehåll har skadats	<ul style="list-style-type: none">• Områden i diabilder med en upplösning på mer än 1024×768 (LT84: 800×600) kan inte visas. Använd PC Card Viewer-programvaran eller liknande för att omvandla bilden till 1024×768 punkter (LT84: 800×600 punkter). Den del av bilden som kan visas beror dessutom på projektorns upplösning. Använd PC Card Viewer-programvaran eller liknande för att omvandla bildformatet. Observera att JPEG-bilder som är större än 800×600 punkter och visas med LT84 JPEG kommer att skaleras ned till tre fjärdedelar av den ursprungliga storleken. Exempel: en JPEG-bild som är större än 1024×768 punkter visas som 768 (=1024×3/4)×576 (=768×3/ 4) punkter.• Använd datorn eller en annan apparat för att reparera datan.

Vänd dig till din återförsäljare för närmare information.

6. SPECIFIKATIONER

Det här avsnittet innehåller teknisk information om prestandan hos din MultiSync LT84/LT140 projektor.

Modellnummer LT84 / LT84G / LT140 / LT140G

Optik

DMD™	Single Chip Digital Micromirror Device (DMD™), 800x600 punkter (LT84) / 1024x768 punkter (LT140)
Lins	Manuell zoom, manuell fokusering LT84 : F3,0 – 3,3 f = 28 – 33 mm LT140 : F2,7 – 3,0 f = 35 – 42 mm
Lampa	120 W P-VIP lampa
Bildstorlek	635,0 – 7620 mm (25 – 300 tum) diagonalt
Projiceringsavstånd	1,2 - 12,2 m

Elektriskt

Ingångar	Video (NTSC / PAL / PAL60 / SECAM / NTSC4.43) Horisontal avsökningsfrekvens: 15 – 85 kHz (RGB: 24 kHz eller mer) Vertikal avsökningsfrekvens: 50 – 85 Hz
Videobandbredd RGB:	80 MHz
Färgåtergivning	Fullfärg, 16,7 miljoner färger samtidigt.
Horisontal upplösning	500 TV-linjer: NTSC / PAL / YCbCr 300 TV-linjer: SECAM RGB LT84: 800 punkter horisontalt, 600 punkter vertikalt LT140 : 1024 punkter horisontalt, 768 punkter vertikalt
Nätspänning	100 – 120 / 200 – 240 V växelström, 50 / 60 Hz
Strömförbrukning	2,1 A (100 – 120 V växelström) / 1,0 A (200 – 240 V växelström)

Mekaniskt


Mått	235 mm (B) x 58 mm (H) x 294 mm (D) (exkl. utskjutande delar)
Nettovikt	LT84: 2,5 kg, LT140: 2,6 kg
Användningsförhållanden	Arbetstemperatur (5° till 35°C), 30 till 85% fuktighet Förvaringstemperatur (-10° till 60°C), 30 till 85% fuktighet
Godkännanden	Godkänd av UL (UL 1950, CSA 950) Uppfyller Kanadas DOC-bestämmelser Uppfyller FCC Class A-bestämmelserna Uppfyller EMC-direktivet (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Uppfyller Lågspänningsdirektivet (EN60950, TÜV GS-godkänd) CE

Digital Light Processing, DLP, Digital Micromirror Device och DMD är varumärken som tillhör Texas Instruments.

Rätt till ändringar förbehålles.

Projektorns mått


LT84



Enhet = tum (mm)

Projektorns mått


LT140



Enhet = tum (mm)

Stiftkonfiguration i D-Sub-kontakten

15-pinnars mini D-Sub kontakt



Signalnivå

Videosignal: 0,7 Vt-t (analog)

Synk-signal: TTL-nivå

Pinne nr.	RGB-signal (analog)	YCbCr-signal
1	Röd	Cr
2	Grön eller Synk på Grön	Y
3	Blå	Cb
4	Jord	
5	Jord	
6	Röd Jord	Cr Jord
7	Grön Jord	Y Jord
8	Blå Jord	Cb Jord
9	Ansluts ej	
10	Synk Signaljord	
11	Jord	
12	DATA båda riktningar (SDA)	
13	Horisontal synk eller Komposit-synk	
14	Vertikal synk	
15	Dataklocka	

Synkroniseringstabell

J / N	Signal	Upplösning (punkter)	Uppdateringshastighet (Hz)	Frekvens H. (kHz)	Punktklocka (MHz)
J	NTSC	640 × 480	60	15,734	-
J	PAL	768 × 576	50	15,625	-
J	SECAM	768 × 576	50	15,625	-
J	VESA	640 × 350	85,08	37,86	31,5
J	MAC	640 × 400	66	35	30,24
J	IBM	640 × 400	70	31,47	25,175
J	VESA	640 × 400	85,08	37,86	31,5
J	VESA	640 × 480	59,94	31,47	25,175
J	IBM	640 × 480	60	31,47	25,175
J	MAC	640 × 480	60	31,47	25,175
J	MAC	640 × 480	66,67	34,97	31,334
J	MAC	640 × 480	66,67	35	30,24
J	VESA	640 × 480	72,81	37,86	31,5
J	VESA	640 × 480	75	37,5	31,5
J	IBM	640 × 480	75	39,375	31,49
J	VESA	640 × 480	85,01	43,269	36
J	IBM	720 × 350	70,09	31,469	28,322
J	VESA	720 × 400	85,04	37,927	40
J	IBM	720 × 350	87,85	39,44	35,5
J	IBM	720 × 400	87,7	39,375	35,5
J	VESA	800 × 600	56,25	35,16	36
J	VESA	800 × 600	60,32	37,879	40
J	VESA	800 × 600	72,19	48,077	50
J	VESA	800 × 600	75	46,88	49,5
J	VESA	800 × 600	85,06	53,674	56,25
#J	MAC	832 × 624	74,55	49,725	57,283
N	VESA	1024 × 768	43 INT	35,5	44,9
#J	VESA	1024 × 768	60	48,363	65
#J	VESA	1024 × 768	70,07	57,476	75
#J	IBM	1024 × 768	72,03	58,131	79
#J	MAC	1024 × 768	74,93	60,241	80
#J	VESA	1024 × 768	75,03	60,023	78,75
#J	VESA	1024 × 768	85	68,677	94,5
##J	VESA	1152 × 864	75	67,5	108
##J	MAC	1152 × 870	75,6	68,681	100
##J	SUN	1152 × 900	65,95	61,796	92,94
##J	SGI	1152 × 900	70,05	71,736	105,6
##J	VESA	1280 × 960	60	60	108
##J	SGI	1280 × 1024	60	63,9	107,35
##J	VESA	1280 × 1024	60,02	64,286	108
##J	MAC	1280 × 1024	60,38	64,31	107
##J	VESA	1280 × 1024	69,85	74,882	126,996
##J	MAC	1280 × 1024	69,89	74,882	118,5
##J	VESA	1280 × 1024	71,99	76,75	129,54
##J	VESA	1280 × 1024	74,12	78,855	135
##J	VESA	1280 × 1024	75,03	79,976	135
N	VESA	1280 × 1024	85,02	91,146	157,5

N: Signaler i tabellen märkta med N och grå skugga stöds ej.

#J: Bilder i tabellen märkta med # och J är komprimerade med Advanced AccuBlend på LT84.

##J: Bilder i tabellen märkta med ## och J är komprimerade med Advanced AccuBlend.

PC-styrkoder


Funktion	Kod	Data
STRÖM PÅ	02H	00H 00H 00H 00H 02H
STRÖM AV	02H	01H 00H 00H 00H 03H
VAL AV KÄLLA, RGB	02H	03H 00H 00H 02H 01H 01H 09H
VAL AV KÄLLA, VIDEO	02H	03H 00H 00H 02H 01H 06H 0EH
VAL AV KÄLLA, S-VIDEO	02H	03H 00H 00H 02H 01H 0BH 13H
VAL AV KÄLLA, PC CARD VIEWER	02H	03H 00H 00H 02H 01H 1FH 27H
BILDSLÄCKNING PÅ	02H	10H 00H 00H 00H 12H
BILDSLÄCKNING AV	02H	11H 00H 00H 00H 13H
LJUDDÄMPNING PÅ	02H	12H 00H 00H 00H 14H
LJUDDÄMPNING AV	02H	13H 00H 00H 00H 15H
ON-SCREEN-MENYER INKOPPLADE	02H	14H 00H 00H 00H 16H
ON-SCREEN-MENYER URKOPPLADE	02H	15H 00H 00H 00H 17H

OBSERVERA: Vid behov kan du kontakta din återförsäljare för en komplett förteckning över PC-styrkoder.

Kabelanslutning

Kommunikationsprotokoll

Datahastighet:	38 400 bps
Ordlängd:	8 bitar
Paritet:	Ingen paritet
Stoppbit:	En bit
X on/off:	Nej
Kommunikations-procedur:	Full duplex



OBSERVERA: Pinnarna 2, 3, 5, 6 och 8 används internt av projektorn.