

Projecteur LCD

# NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

Mode d'emploi



#### Informations sur le LAN USB sans-fil :

Les projecteurs des séries NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W distribués dans certains pays ne sont pas fournis par défaut avec une unité de LAN USB sans-fil. Si vous achetez un projecteur sans unité de LAN USB sans-fil et que vous avez besoin d'utiliser le projecteur via une connexion sans-fil, l'unité de LAN USB sans-fil en option doit être installée.

Le modèle sans unité de LAN USB sans-fil est pourvu d'une plaque de protection.

- IBM est une marque déposée ou une marque commerciale de International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X et PowerBook sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis d'Amérique ou dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
- Tous les droits réservés. Corel, le logo de Corel, Ulead, le logo de Ulead, Ulead Photo Explorer, InterVideo, le logo d'InterVideo sont des marques commerciales ou marques commerciales déposées de Corel Corporation et/ou ses filiales.
- HQV est une marque déposée de Silicon Optix Inc.
- Trademark PJLink est une marque commerciale dont les droits commerciaux sont appliqués au Japon, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de produits ou d'entreprises mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

#### REMARQUES

- (1) Le contenu de ce manuel ne peut pas être réimprimé partiellement ou en totalité sans autorisation.
- (2) Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
- (3) Une grande attention a été portée à l'élaboration de ce manuel ; toutefois, veuillez nous contacter si vous remarquez des points litigieux, des erreurs ou des omissions.
- (4) Nonobstant l'article (3), NEC ne pourra être tenu pour responsable de pertes de profit ou d'autres pertes résultant de l'utilisation de ce projecteur.

### **Consignes de sécurité**

#### **Précautions**

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre projecteur NEC NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W et gardez ce manuel à portée de main afin de pouvoir y recourir facilement. Le numéro de série se trouve en dessous du projecteur. L'inscrire ici :

#### ATTENTION

- Pour couper complètement l'alimentation, retirez la prise du secteur.
- La prise du secteur doit être accessible et installée le plus près possible de l'appareil.

#### ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER. A L'INTÉRIEUR SE TROUVENT DES COMPOSANTS À HAUTE TENSION. POUR TOUTE RÉPARATION, ADRESSEZ-VOUS À UN RÉPARATEUR AGRÉE.



Ce symbole avertit l'utilisateur que le contact avec certaines parties non isolées à l'intérieur de l'appareil risque de causer une électrocution. Il est donc dangereux de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur que d'importantes informations sont fournies sur le fonctionnement ou l'entretien de cet appareil.

Ces informations doivent être lues attentivement pour éviter tout problème.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC LA PRISE DE CETTE APPAREIL ET NE PAS NON PLUS LA BRANCHER

NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC LA PRISE DE CETTE APPAREIL ET NE PAS NON PLUS LA BRANCHER DANS UNE PRISE MURALE SI TOUTES LES FICHES NE PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES COMPLÈTEMENT.

#### DOC Avis de conformation (pour le Canada uniquement)

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

CAUTION注意	RADIACION LASER NO	RAYONNEMENT LASER NE PAS	兼光辐射
LASER RADIATION-	MIRE AL RAYO PRODUCTO	Regarder dans le faisceau	勿直視
DO NOT STARE INTO BEAM	LASER CLASSE2	Appareil à laser de classe2	兼光束
WAVE LENGTH : 650nm	LASER-STRAHLUNG	レーザ光 1mW max.650nm	2类
MAX. OUTPUT: 1mW	NICHT IN DEN STRAHL	ビームをのぞき込まないこと	<u>激光产品</u>
CLASS II LASER PRODUCT	BLICKENI LASER KLASSE2	クラス2レーザ観品 MADE IN CHINA	中国制造
CLASS 2 LASER PRODUCT EN60825-	1:1994+A2:2001+A1:2002 JIS C	6802:1998 IEC 60825-1:1993+A1:199	7+A2:2001

Cette étiquette se trouve sur le côté de la télécommande.



Cette indication se trouve sur le haut de la télécommande.

#### ATTENTION

L'utilisation de commandes, de réglages ou la réalisation de procédures autres que celles spécifiées ici risquent de vous exposer à des radiations dangereuses.

#### ATTENTION



#### ATTENTION



Eviter d'afficher des images stationnaires pendant une période prolongée, sinon ces images seront momentanément prolongées à la surface du panneau LCD.

Si cela se produit, continuer à utiliser votre projecteur. L'arrière-plan statique des images précédentes disparaîtra.

#### Mise au rebut du produit usagé



La législation européenne, appliquée dans tous les Etats membres, exige que les produits électriques et électroniques portant la marque (à gauche) doivent être mis au rebut séparément des autres ordures ménagères. Ceci inclus les projecteurs et leurs accessoires électriques ou lampes. Lorsque vous mettez au rebut ces produits, veuillez suivre les recommandations des autorités locales et/ou demandez conseil au magasin qui vous a vendu le produit.

Une fois ces produits mis au rebut, ils sont recyclés et de manière appropriée. Cet effort nous aidera à réduire les déchets et leurs conséquences négatives, comme par exemple celles causées par le mercure des lampes sur la santé humaine et sur l'environnement, même à faibles doses.

La marque figurant sur les produits électriques et électroniques ne s'applique qu'aux Etats membres actuels de l'Union Européenne.

#### Mesures de sécurité importantes

Ces instructions de sécurité garantissent la longévité de votre projecteur et préviennent les risques d'incendie et de décharge électrique. Lisez-les et respectez les conseils.

#### 🔔 Installation

- Ne placez pas le projecteur dans les endroits suivants :
  - sur un chariot, un support ou une table instable.
  - près d'un point d'eau, d'un bain ou dans des pièces humides.
  - à la lumière directe du soleil, près de chauffages ou d'appareils émettant de la chaleur.
  - dans un environnement poussiéreux, enfumé ou embué.
  - sur une feuille de papier, une carpette ou un tapis.
- Si vous voulez installer le projecteur au plafond :
  - Ne pas essayer d'installer le projecteur soi-même.
  - Le projecteur doit être installé par un technicien qualifié pour garantir une installation réussie et réduire le risque d'éventuelles blessures corporelles.
  - De plus, le plafond doit être suffisamment solide pour supporter le projecteur et l'installation doit être conforme aux réglementations locales de construction.
  - Veuillez consulter votre revendeur pour de plus amples informations.

#### Placez le projecteur en position horizontale

L'angle d'inclinaison du projecteur ne devrait pas excéder 10 degrés. Le projecteur ne devrait pas non plus être installé ailleurs que sur un bureau ou au plafond, sinon la durée de vie de la lampe risque d'être grandement écourtée.







#### 🕂 Précautions contre l'incendie et l'électrocution Å

- Veiller à ce que la ventilation soit suffisante et à ce que les bouches ne soient pas obstruées afin d'éviter toute accumulation de chaleur à l'intérieur du projecteur. Laisser un espace d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le projecteur et le mur.
- Ne touchez pas la sortie de ventilation qui se trouve sur la gauche (lorsqu'on regarde l'appareil de face) car celleci peut être très chaude lorsque le projecteur est allumé et immédiatement après son extinction.
- Eviter de faire tomber des corps étrangers comme des trombones et des morceaux de papier dans le projecteur. Ne pas essayer de récupérer des objets tombés dans le projecteur. Ne pas insérer d'objet métallique comme un fil ou un tournevis dans le projecteur. Si quelque chose venait à tomber dans le projecteur, le débrancher immédiatement et demander à un réparateur qualifié de retirer l'objet.
- Ne placez pas d'objet sur le projecteur.
- Ne pas toucher la prise d'alimentation pendant un orage. Cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
- Le projecteur a été conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique de 100 240 V CA 50/60 Hz. Veiller à ce que l'alimentation électrique remplisse bien ces conditions avant d'utiliser le projecteur.
- Ne pas regarder dans l'objectif lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait provoquer de graves dommages oculaires.
- Tenir les objets tels qu'une loupe à l'écart du rayon de lumière du projecteur. La lumière projetée par l'objectif est puissante, par conséquent tout objet pouvant rediriger la lumière provenant de l'objectif peut provoquer des dangers inattendus comme un incendie ou blesser les yeux.
- Ne pas couvrir l'objectif avec le cache-objectif fourni ni avec un autre objet lorsque le projecteur est en marche. Cela pourrait faire fondre le cache et risquerait de vous brûler les mains en raison de la chaleur produite par la lumière.
- Ne placez pas d'objet pouvant être affecté par la chaleur en face de l'objectif du projecteur ou près des orifices de ventilation.

A défaut de respecter cette consigne, les objets en question pourraient fondre ou vous brûler les mains en raison de la chaleur produite par le faisceau de l'objectif et par les orifices de ventilation.

- Manipulez le câble d'alimentation avec précaution. Un câble endommagé ou égratigné peut entraîner une électrocution ou un incendie.
  - N'utilisez aucun autre câble d'alimentation que celui fourni.
  - Ne pliez pas ou n'écrasez pas le câble d'alimentation de manière excessive.
  - Ne placez pas le câble d'alimentation sous le projecteur ou tout autre objet lourd.
  - Ne couvrez pas le câble d'alimentation avec d'autres matériaux doux comme des tapis.
  - Ne soumettez pas le câble d'alimentation à la chaleur.
  - Ne manipulez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Si une des conditions suivantes se présente, éteignez le projecteur, débranchez le câble d'alimentation et faites réparer le projecteur par un technicien qualifié :
  - Le câble ou la prise d'alimentation est endommagé ou égratigné.
  - Du liquide a été répandu à l'intérieur du projecteur, ou ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - Le projecteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions décrites dans ce mode d'emploi.
  - Le projecteur est tombé ou le boîtier a été endommagé.
  - Les performances du projecteur ont décliné, indiquant un besoin de maintenance.
- Déconnectez le câble d'alimentation et tout autre câble avant de transporter le projecteur.
- Eteignez le projecteur et débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le boîtier ou de remplacer la lampe.
- Eteindre le projecteur et débrancher le câble d'alimentation si le projecteur n'est pas utilisé durant une longue période.
- Lors de l'utilisation d'un câble LAN :

Pour votre sécurité, ne raccordez pas au connecteur pour périphérique externe de câble pouvant avoir une tension excessive.

#### ATTENTION

- Portez toujours le projecteur par la poignée de transport. Auparavant, assurez-vous que la poignée de transport est bien verrouillée. Pour savoir comment verrouiller la poignée de transport, lire "Pour verrouiller la poignée de transport" page 6.
- Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Une utilisation non-prévue du pied d'inclinaison pour porter ou suspendre le projecteur (au mur ou au plafond) peut causer des dommages au projecteur.
- Ne pas envoyer le projecteur dans la sacoche souple par service d'expédition ou par un transporteur de fret. Le projecteur se trouvant à l'intérieur de la sacoche souple pourrait être endommagé.
- Sélectionner [HAUT] dans le Mode de ventilateur si le projecteur continue à être utilisé pendant plusieurs jours d'affilée. (A partir du menu, sélectionner [PARAMÉTRAGE OPTIONS] → [MODE VENTILATEUR] → [HAUT].)
- Avant d'utiliser la fonction extinction automatique, attendez au moins 20 minutes après la mise en marche du projecteur et l'affichage d'une image.
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation de la prise murale ou du projecteur lorsque celui-ci est sous tension. Vous risqueriez d'endommager le connecteur AC IN du projecteur et (ou) la fiche du câble d'alimentation.
- Pour couper l'alimentation lorsque le projecteur est sous tension, utilisez une prise multiple équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.
  Le projecteur peut être débranché pendant sa période de refroidissement après qu'il a été éteint.
- Ne pas essayer de toucher la sortie de l'aération située sur la partie avant gauche (vue de devant) car elle peut devenir brûlante lorsque le projecteur est en marche et juste après son extinction.
- Ne pas couper l'alimentation pendant les 60 secondes qui suivent l'allumage de la lampe et lorsque le voyant POWER clignote en vert. La lampe risque de se briser prématurément.

#### Faites attention lorsque vous manipulez l'objectif en option

Lors de l'expédition du projecteur avec l'objectif en option, retirez l'objectif en option avant d'expédier le projecteur. L'objectif et son mécanisme pourraient être endommagés pendant le transport suite à une manipulation incorrecte.

- Ne pas tenir le projecteur par l'objectif pour le transporter.
- La bague de mise au point risquerait de tourner et de vous faire échapper accidentellement le projecteur.

#### 🕂 Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipuler la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Eviter toute chaleur excessive et l'humidité.
- Ne pas chauffer, démonter ou jeter les piles au feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.
- S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types ensemble.
- Mettre les piles usagées au rebut d'parés la réglementation locales.

#### Remplacement de la lampe

- Pour remplacer la lampe, suivre toutes les instructions de la page 124.
- Veiller à remplacer la lampe lorsque le message [LA LAMPE A ATTEINT LA FIN DE SA DURÉE D'UTILISATION. REMPLACEZ LA LAMPE.] apparaît. Si l'on continue à utiliser la lampe après qu'elle ait atteint la fin de service, l'ampoule de la lampe risque de se briser en éclats, et des débris de verre risquent d'être dispersés dans le coffret de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser.

Si cela se produit, prendre contact avec votre revendeur pour le remplacement de la lampe.

#### Caractéristique de la lampe

Le projecteur utilise une lampe au mercure à haute-pression comme source lumineuse. Les caractéristiques de la lampe font que sa luminosité décline graduellement avec l'âge. Egalement, le fait d'allumer et d'éteindre fréquemment la lampe favorisera cette perte de luminosité.

#### ATTENTION:

Lors du retrait de la lampe d'un projecteur monté au plafond, assurez-vous que personne ne se trouve sous le projecteur. Des fragments de verre pourraient tomber si la lampe a grillé.

#### A propos du mode Haute Altitude

 Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lorsque le projecteur est utilisé à des altitudes d'environ 5500 pieds/1600 mètres ou plus.

Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1600 mètres sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur.

- Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5500 pieds/1600 mètres ou encore moins et régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut provoquer une baisse de température trop forte de la lampe, et causer une oscillation de l'image. Commutez [MODE VENTILATEUR] sur [AUTO].
- Utiliser le projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1600 mètres ou plus peut raccourcir la durée de vie des composants optiques tels que la lampe.

#### Unité LAN sans fil USB

#### Précautions à prendre lors de l'utilisation

#### Avertissement

- Cette unité LAN sans fil USB ne doit pas être utilisée sur des installations ou des équipements impliquant la sauvegarde de la vie humaine, tels que des équipements médicaux, des installations ou équipements nucléaires, des équipements spatiaux ou aérospatiaux, des installations ou des équipements de transport, etc., ou sur des installations ou des équipements nécessitant de hauts niveaux de fiabilité. N'utilisez pas Unité LAN sans fil USB dans de tels cas.
- N'utilisez pas Unité LAN sans fil USB près de stimulateurs cardiaques.
- N'utilisez pas Unité LAN sans fil USB près d'équipements médicaux. Le non-respect de cette précaution peut causer des interférences électromagnétiques avec l'équipement médical, conduisant éventuellement à la mort.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas Unité LAN sans fil USB de n'importe quelle façon. Le nonrespect de cette précaution peut conduire à des incendies ou des chocs électriques.
- N'utilisez pas Unité LAN sans fil USB dans des endroits humides ou mouillés, tels que des salles de bain ou près d'humidificateurs. Le non-respect de cette précaution peut conduire à des incendies, des chocs électriques ou un dysfonctionnement.

#### Précaution

Pour éviter tout dégât dû à l'électricité statique, éliminez toute électricité statique de votre carte avant de toucher Unité LAN sans fil USB.

 L'électricité statique du corps humain peut endommager Unité LAN sans fil USB. Avant de toucher Unité LAN sans fil USB, touchez un cadre en aluminium, un bouton de porte ou tout autre objet métallique se trouvant à proximité pour éliminer l'électricité statique.

#### Précaution

Les ondes radio utilisées par Unité LAN sans fil USB passent à travers le bois ou le verre utilisés dans les habitations normales (mais pas à travers les fenêtres avec un treillis métallique intégré). Les ondes radio ne passent pas à travers les barres renforcées en fer, le métal ou le béton; Unité LAN sans fil USB ne peut donc pas être utilisée pour la communication entre des murs ou des sols fabriqués avec ces matériaux.

#### Restrictions d'utilisation en Amérique du Nord

Les canaux suivants peuvent seulement être utilisés à l'intérieur.

Aux Etats Unis et Canada : canaux 36, 40, 44 et 48

Au Mexique : canaux 149, 153, 157, 161 et 165

Les autres canaux sont autorisés à l'intérieur et à l'extérieur.

#### Déclaration réglementaire :

Cet appareil doit être utilisé conformément aux régulations nationales suivantes, et l'utilisation peut être interdite en cas de certaines restrictions.

#### France :

Utilisation à l'extérieur limitée à 10mW e.i.r.p. dans la largeur de bande 2454 - 2483.5 MHz. Dérogation dans les départements français Guyane et La Reunion : utilisation à l'extérieur non autorisée pour la largeur de bande 2400 - 2420 MHz.

Par la presente NEC Display Solutions, Ltd. declare que l'appareil USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la presente, NEC Display Solutions, Ltd. declare que ce USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

#### Consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation des produits LAN sans fil

Avec un réseau local sans fil, des ondes radio sont utilisées à la place de câbles LAN pour l'échange de données entre les points d'accès sans fil (ordinateurs, etc.) ; l'avantage étant que les connexions LAN peuvent être exécutées librement dans la plage d'ondes radio.

D'un autre point de vue, les ondes radio atteignent tous les points de cette plage, sans se soucier des murs ou tout autre obstacle, pouvant éventuellement conduire aux problèmes décrits ci-dessous, si des mesures de sécurité correctes ne sont pas prises.

#### Le contenu des transmissions peut être intercepté

Des tierces personnes malveillantes peuvent intentionnellement intercepter les ondes radio et voler les informations contenues dans les transmissions, y compris les informations personnelles, telles que des numéros d'identification, les mots de passe, les numéros de carte de crédit, les courriers électroniques, etc.

#### • Intrusions illégitimes

Des tierces personnes malveillantes peuvent sans permission, accéder au réseau personnel ou de société et voler les informations personnelles ou confidentielles, prétendre être quelqu'un d'autre et faire passer des informations incorrectes, récrire des informations qui ont été interceptées, introduire des virus informatiques ou endommager de toute autre façon, les données ou le système, etc.

Les cartes LAN sans fil et les points d'accès sans fil comprennent généralement des mesures de sécurité pour éviter ces problèmes. Effectuer les bons réglages de sécurité avant d'utiliser les produits peut réduire le risque de l'apparition de tels problèmes.

Nous recommandons que vous compreniez complètement les problèmes qui peuvent se produire lors de l'utilisation de ces produits sans l'exécution des réglages de sécurité, et qu'alors vous exécutiez les réglages de sécurité en vous basant sur votre propre décision et selon votre choix.

L'opération de l'unité LAN sans fil USB est assujettie aux régulations nationales des pays listées ci-après et n'est éventuellement pas autorisée dans le pays où vous avez acheté l'appareil. Si vous utilisez le projecteur en dehors du pays où vous l'avez acheté, vous devez enlever l'unité USB LAN sans fil du projecteur avant de l'exporter.

# Table des matières

Informations Importantes	i
1. Introduction	1
Que contient la boîte ?	1
2 Introduction au projecteur	2
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce projecteur	2
Les caractéristiques que vous apprécierez :	2
A propos de ce mode d'emploi	3
Nomenclature du projecteur	4
Partie avant/superieure	4 4
Partie inférieure	4 5
Transport du projecteur	5
Caractéristiques principales	7
Caractéristiques du panneau de bornes	8
Nomenclature de la télécommande	9
Installation des piles	10
Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil	10
Précautions se rapportant à la télécommande	10
Utiliser la télécommande avec un fil	11
2. Installation et connexions	12
Installation de l'écran et du projecteur	12
Sélection d'un emplacement [NP3150/NP2150/NP1150]	12
Selection d'un emplacement [NP3151W]	13
2 Gablages	14
Connecter un moniteur externe	14 16
Connexion d'un lecteur DVD à l'aide de la sortie composant	17
Connexion du magnétoscope	18
Connexion à un réseau	19
Connexion du câble d'alimentation fourni	22
3. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)	23
Mise sous tension du projecteur	23
Remarque à propos de l'écran Startup (Ecran de sélection de la langue du	0.4
	24
2 Selection d'une source	25
Selection de la source ordinateur ou video	25
3 Ajustement de la talle et de la position de l'image.	26 27
Réglage de la mise au point (baque de mise au point)	27 28
Réglage précis de la taille de l'image (levier de zoom)	28
Réglage du pied inclinable	29
Correction de la distorsion trapézoïdale	30
Optimisation automatique d'une image RGB	32
Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique	32
6 Augmentation et diminution du volume	32
Utilisation du pointeur laser	33
Réglage du commutateur de fonction	33

#### Table des matières

B Extinction du projecteur	34
Après l'utilisation	34
1 Fonctions protigues	05
A Fonctions pratiques.	35
	35
Arret sur une image	35
Agrandissement et deplacement d'une image	35
Changement du mode de lampe	36
Utilisation de l'aide en ligne	36
Utilisation d'une souris USB	37
Utilisation des menus à l'aide d'une souris USB	37
Utilisation du récepteur de souris à distance (NP01MR)	38
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale et verticale (Pierre angulaire) Pierre angulaire	40 40
Utilisation de la fonction INCRUSTATION IMAGE (I-I)	43
POSITION INCRUSTATION IMAGE	43
Protection contre toute utilisation non autorisée du projecteur	45
Activation de la fonction de sécurité en attribuant un mot de passe pour la	. –
premiere fois	45
Verification de l'activation de la securite	48
Desactivation de la securite	49
Limitation du niveau d'acces aux elements de menu disponibles	50
Fonctionnement a l'aide un navigateur HTTP	53
Vue a ensemble Préparation avant l'utilization	53
Traitement de l'adresse nour le fonctionnement via un navigateur	53
Structure du serveur HTTP	54
Projection d'images de votre écran d'ordinateur movennant le projecteur par voje	
	56
Actionner vetre ordinateur mevennant le prejecteur par veie d'un réseau	50
	60
	60
. Utilisation de la Visionneuse	65
Utilisation optimale de la fonction Visionneuse	65
Fonction	65
Facile à utiliser	65
Logiciel utilitaire simple (pour ordinateur)	65
Sauvegarde des données sur un dispositif de mémoire USB	65
Utilisation de Ulead Photo Explorer 8.0	65
Utilisation de Windows Explorer pour sauvegarder les fichiers	65
Utilisation de la fonction Visionneuse avec le projecteur (lecture)	66
Projection de diapositives (Visionneuse)	66
Utilisation du menu de la visionneuse	66
Option de réglage de la visionneuse	68
Menu TIMBRES POSTE	68
Quitter la Visionneuse	69
Changement du logo du papier peint	70

6. Utilisation du menu sur écran	71
Utilisation des menus	71
Utilisation des menus AVANCÉ et BASIQUE	
Saisir des caractères alphanumériques en utilisant le clavier logiciel	
2 Arborescence de menu	
3 Eléments du menu	75
Descriptions & fonctions des menus [SOURCE]	
ORDINATEUR 1 et 2	
ORDINALEUR 3 (RGB numerique)	
COMPOSANT	
S-VIDÉO	
VISIONNEUSE	
NETWORK	
LISTE D'ENTRÉE	
Descriptions et fonctions du menu de réglage [RÉGLAGE]	
[IMAGE]	
[OPTIONS D'IMAGE]	
[SUN]	
	89
[MFNU]	
[INSTALLATION]	
OPTIONS]	115
Descriptions et fonctions du menu [INFO.]	117
[TEMPS D'UTILISATION]	117
[SOURCE(1)]	118
[RESEAU LOCAL CABLE]	119
[RESEAU LOCAL SS FIL(1)]	119
[RESEAU LOCAL 33 FIL(2)]	120
[VERSION(2)]	
B Descriptions & fonctions des menus [RESET]	
Retour aux Réglages d'usine par défaut	121
7. Entretien	122
Nettovage et remplacement du filtre	122
<ul> <li>Nettovage du boîtier et de l'objectif</li> </ul>	123
Bemplacement de la lampe	
8. Utilisation des objectifs optionnels	127
Tableau des distances de projection et des tailles d'écran pour les objectifs	
	107
Opului III els	12/
Pontee de regiage du decalage de l'objectif	129
B Remplacement par un objectit optionnel	

#### Table des matières

9. Annexe	. 132
1 Depistage des pannes	. 132
Messages des voyants	. 132
2 Caracteristiques techniques	. 135
3 Dimensions du coffret	. 139
Taille de l'écran et distance de projection	. 140
Affectation des broches du connecteur d'entrée COMPUTER 1 D-Sub	144
Connecteur Mini D-Sub à 15 broches	. 144
6 Liste de signal d'entrée compatible	. 145
Ocodes de commande PC et câblages	. 146
Codes de commande PC	. 146
Câblage	. 146
Connecteur de commande PC (D-SUB-9 BROCHES)	. 147
Fixation et retrait de l'unité LAN sans fil USB	. 148
Liste des éléments à vérifier en cas de panne	. 150
O Guide TravelCare	. 152

# **1. Introduction**

# Que contient la boîte ?

S'assurer que la boîte contient tous les éléments de la liste. S'il manque des pièces, contacter votre revendeur. Veuillez conserver la boîte et l'emballage d'origine au cas où vous auriez besoin de transporter votre projecteur.



## Introduction au projecteur

Cette section présente le projecteur NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W et décrit les fonctions et commandes essentielles.

#### Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce projecteur

Le NP3150/NP2150/NP1150 est un projecteur XGA sophistiqué qui présente un affichage agrandi. Le NP3151W est un projecteur WXGA. Le NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W permet de projeter des images d'une taille allant jusqu'à 500 pouces de diagonale. Profitez de l'image vive et nette sur grand écran à partir de votre PC, poste de travail ou Macintosh, lecteur DVD, VCR, canal satellite, TVHD ou encore de votre périphérique USB de stockage de masses. Le NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W propose des options de sécurité avancée pour aider à empêcher le vol du projecteur et offre un contrôle complet du projecteur par le biais du port de contrôle PC (D-Sub 9 broches) et un support LAN. Avec une flexibilité d'entrée et de sortie, une lampe à longue durée d'utilisation et un contrôle total par télécommande, le NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W permet de profiter d'un visionnage plus grand que nature à partir d'un projecteur compact, facile à configurer et à utiliser.

#### Les caractéristiques que vous apprécierez :

Projecteur LCD haute résolution et ultra-lumineux

Affichage haute résolution - compatible jusqu'à UXGA, résolution naturelle XGA.

#### • WXGA 1280x800 résolution naturelle (NP3151W uniquement)

Le NP3151W avec une résolution naturelle WXGA (1280x800) a été mis au point pour l'avenir avec une prise en charge d'une résolution écran large comme les ordinateurs de la dernière génération et les signaux SD les utilisent en raison de la demande croissante pour signaux HD.

#### Objectif optionnel extensif

Un objectif standard et cinq types d'objectifs optionnels sont disponibles

#### • Le mécanisme de décalage de l'objectif offre une plus grande flexibilité d'installation

Décalage manuel de l'objectif qui peut être ajusté à l'aide de commandes situées sur la partie supérieure du projecteur

#### Extinction directe & Démarrage auto

Le projecteur est pourvu d'une fonction nommée "Extinction directe". Cette fonction permet d'éteindre le projecteur (y compris pendant la projection d'une image) à l'aide d'une prise multiple équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction extinction automatique, attendez au moins 20 minutes après la mise en marche du projecteur et l'affichage d'une image.

Le câble d'alimentation peut également être ôté juste après l'extinction du projecteur.

La fonction Démarrage auto permet de ne pas devoir toujours utiliser la touche POWER (ON/STANDBY) de la télécommande ou du boîtier du projecteur.

#### Connecteur RJ-45 intégré pour mise en réseau filaire ou sans fil

Un connecteur RJ-45 et une unité LAN sans fil USB sont installés en équipement standard\*.

Vous pouvez organiser votre présentation de toute la salle à l'aide du projecteur à l'unité LAN sans fil USB et du logiciel fourni sur le CD-rom User Supportware 5 sans câble de communication avec un PC.

REMARQUE : Les projecteurs des séries NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W distribués dans certains pays ne sont pas fournis par défaut avec une unité de LAN USB sans-fil.

Si vous achetez un projecteur sans unité de LAN USB sans-fil et que vous avez besoin d'utiliser le projecteur via une connexion sans-fil, l'unité de LAN USB sans-fil en option doit être installée.

#### • Les fonctions standard de Windows Vista Projecteur réseau et Bureau à distance peuvent être utilisées

Un ordinateur avec Windows Vista permet d'utiliser le projecteur via un réseau.

Ce projecteur prend en charge les fonctions Projecteur réseau et Bureau à distance de Window Vista.

#### Nombreux ports d'entrée et un choix complet d'interfaces de commande système

Le projecteur prend en charge le signal d'entrée par les prises suivantes : BNC, DVI-D, 15pin D-Sub, composant, composite et S-vidéo.

#### • Correction de couleur murale

Les préréglages de la correction intégrée de couleur murale offrent une correction des couleurs adaptative lors d'une projection sur un écran (ou un mur) qui n'est pas blanc.

• Six modes d'image préréglés pour permettre le réglage des couleurs et de l'image

Chaque mode d'image préréglé peut être personnalisé et mémorisé selon vos préférences.

#### • Protection contre toute utilisation non autorisée du projecteur

Réglages de sécurité intelligente améliorée pour la protection par mot de passe, le verrouillage du panneau de commande du boîtier et la clé de protection de carte mémoire USB pour aider à empêcher un accès non autorisé, des réglages et le vol.

#### A propos de ce mode d'emploi

La manière la plus rapide d'installer l'appareil est de prendre du temps et de procéder correctement dès la première fois. Prenez maintenant quelques minutes pour parcourir le mode d'emploi. Cela sera du temps de gagné plus tard. Au début de chaque section du manuel se trouve une vue d'ensemble. Si la section ne correspond pas, passez à la suivante.

### **3** Nomenclature du projecteur

#### Partie avant/supérieure



\* Cette encoche de sécurité est compatible avec le système de sécurité MicroSaver®. MicroSaver® est une marque déposée de Kensington Microware Inc. Le logo est une marque qui appartient à Kensington Microware Inc.



#### REMARQUE :

L'unité de LAN USB sans-fil émet de faibles ondes radio quand le projecteur est en mode veille ou allumé.

- Si vous utilisez ce projecteur avec une unité de LAN USB sans-fil dans une zone où l'utilisation d'équipements LAN sans-fil est interdite, retirez l'unité de LAN USB sans-fil du projecteur. ( $\rightarrow$  page 148)
- \* Pour éviter l'émission d'ondes radio par l'unité de LAN USB sans-fil en mode veille, sélectionnez [ÉCONOMIE D'ÉNERGIE] pour [MODE VEILLE].

#### Partie inférieure



#### Transport du projecteur

Toujours tenir le projecteur par la poignée.

S'assurer que le câble d'alimentation et tous les autres câbles reliés aux sources vidéo sont débranchés avant de déplacer le projecteur.

Lors du déplacement du projecteur ou lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrir l'objectif avec le cache-objectif.

REMARQUE : Pour placer le projecteur sur sa partie arrière, n'utilisez pas la poignée de transport, mais tenez le boîtier lui-même. Sans quoi, vous risquez d'endommager la poignée de transport.



#### Pour verrouiller la poignée de transport

1. Placer le projecteur sur son extrémité arrière avec précaution.

2. Extraire la poignée de transport en appuyant sur le loquet.

- 3. Enfoncer les verrous gauche et droit pour mettre la poignée de transport en place.
- Pour remettre la poignée de transport en place, tirez sur les verrous gauche et droit et enfoncez la poignée de transport.





#### **Caractéristiques principales**



# 1. Touche POWER ( ${}^{(1)}$ ) (ON / STAND BY) ( $\rightarrow$ page 23, 34)

REMARQUE : Pour activer le projecteur, appuyer et maintenir enfoncée cette touche pendant au moins deux secondes. Pour arrêter le projecteur, appuyer deux fois sur cette touche.

- 2. Voyant POWER ( $\rightarrow$  page 23, 34, 132)
- 3. Voyant STATUS ( $\rightarrow$  page 132)
- 4. Voyant LAMP ( $\rightarrow$  page 124, 132)
- 5. Voyant USB

S'affiche quand un périphérique de mémoire USB est inséré dans le port USB.

REMARQUE : L'indicateur USB ne s'affiche pas lorsque des périphériques de stockages non USB, comme des souris par exemple, sont insérés.

- 6. Touche SOURCE
- 7. Touche AUTO ADJUST ( $\rightarrow$  page 32)
- 8. Touche 3D REFORM ( $\rightarrow$  page 30, 40)
- 9. Touche MENU
- 10. Touches Volume / SELECT ▲▼◀►
- 11. Touche ENTER
- 12. Touche EXIT

#### Caractéristiques du panneau de bornes



L'apparence réelle du panneau des bornes peut différer légèrement de celle montrée sur le schéma, mais ceci n'affecte pas les performances du projecteur.

- Connecteur d'entrée composante/COMPUTER 1 IN (Mini D-Sub 15 broches) (→ page 14, 16) AUDIO IN (Mini prise stéréo) (→ page 14, 15, 17)
- Connecteur d'entrée composante (R/Cr, G/Y, B/ Cb, H, V)/COMPUTER 2 IN (BNC x 5) (→ page 14) AUDIO IN (Mini prise stéréo) (→ page 14)
- Connecteur COMPUTER 3 (DVI-D) IN (24 broches) (compatible HDCP) (→ page 15) AUDIO IN (Mini prise stéréo) (→ page 15)
- 4. Connecteurs COMPONENT IN (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) (RCA) ( $\rightarrow$  page 17) AUDIO L/MONO, R (RCA) ( $\rightarrow$  page 17)
- Connecteur S-VIDEO IN (Mini DIN 4 broches) (→ page 18)
- 6. Connecteur VIDEO IN (RCA) ( $\rightarrow$  page 18)
- 7. VIDEO/S-VIDEO AUDIO L/MONO, R (RCA) ( $\rightarrow$  page 18)
- Connecteur MONITOR OUT (Mini D-Sub 15 broches) (→ page 16)
- 9. AUDIO OUT (Mini prise stéréo) ( $\rightarrow$  page 16)

10. Port PC CONTROL (D-Sub 9 broches) ( $\rightarrow$  page 146, 147)

Utiliser ce port pour connecter un PC ou un système de commande pour contrôler le projecteur via un câble série. Ceci vous permet de contrôler le projecteur à l'aide d'un protocole de communication série. Un cross cable RS232C du commerce est nécessaire pour utiliser ce port. Vous pouvez également contrôler le projecteur à l'aide de PC Control Utility 3.0 contenu sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni. Pour cela, vous devez d'abord installer PC Control Utility 3.0 sur votre PC. Si vous écrivez votre propre programme, les codes habituels de commande par PC se trouvent à la page 146.

11. Prise distante (Mini prise stéréo) ( $\rightarrow$  page 11)

REMARQUE : La connexion du câble de télécommande à la prise mini REMOTE du panneau de bornes désactive le fonctionnement sans fil.

- 12. Port USB (Type A) ( $\rightarrow$  page 37)
- 13. Port LAN (RJ-45) ( $\rightarrow$  page 19, 105)
- 14. Unité LAN sans fil USB ( $\rightarrow$  page 148)

REMARQUE : Un faux couvercle a été posé sur cet emplacement du projecteur sans unité LAN sans fil USB.

### One no la télécommande



#### 1. Pointeur laser

#### ATTENTION :

- Ne pas regarder dans le pointeur laser lorsqu'il est en marche.
- Ne pas pointer le faisceau laser en direction d'une personne.

#### 2. Emetteur infrarouge

3. Prise distante ( $\rightarrow$  page 11)



4. DEL

Clignote lorsque n'importe quelle touche est enfoncée.

5. Touche POWER ON ( $\rightarrow$  page 23)

*REMARQUE : Pour activer le projecteur, appuyer et maintenir enfoncée la touche POWER ON pendant au moins deux secondes.* 

#### 6. Touche POWER OFF ( $\rightarrow$ page 34)

REMARQUE : Pour arrêter le projecteur, appuyer deux fois sur la touche POWER OFF.

- 7. Touche COMPUTER 1 ( $\rightarrow$  page 25)
- 8. Touche COMPUTER 2 ( $\rightarrow$  page 25)
- 9. Touche COMPUTER 3 ( $\rightarrow$  page 25)
- 10. Touche VIDEO ( $\rightarrow$  page 25)
- 11. Touche S-VIDEO ( $\rightarrow$  page 25)
- 12. Touche COMPONENT ( $\rightarrow$  page 25)
- 13. Touche VIEWER ( $\rightarrow$  page 25, 65)
- 14. Touche NETWORK ( $\rightarrow$  page 25)
- 15. Touche MENU
- 16. Touche SELECT ▲▼◀►
- 17. Touche ENTER
- 18. Touche EXIT
- 19. Touche LASER ( $\rightarrow$  page 33)
- 20. Touche MOUSE R-CLICK ( $\rightarrow$  page 39)
- 21. Touche MOUSE L-CLICK ( $\rightarrow$  page 39)
- 22. Touche FREEZE ( $\rightarrow$  page 35)
- 23. Touche PIP ( $\rightarrow$  page 43)
- 24. Touche ASPECT ( $\rightarrow$  page 84)
- 25. Touches VOLUME +/– ( $\rightarrow$  page 32)
- 26. Touche PICTURE ( $\rightarrow$  page 79, 81)
- 27. Touche PIC-MUTE ( $\rightarrow$  page 35)
- 28. Touches MAGNIFY +/– ( $\rightarrow$  page 35)
- 29. Touche LAMP MODE ( $\rightarrow$  page 36)
- 30. Touche AUTO ADJ. ( $\rightarrow$  page 32)
- 31. Touches PAGE UP/DOWN ( $\rightarrow$  page 39)
- 32. Touche 3D REFORM ( $\rightarrow$  page 30, 40)
- 33. Touche HELP ( $\rightarrow$  page 36)

#### Installation des piles

- Appuyer sur le fermoir et retirer le couvercle des piles.
- 2 Installer des piles neuves (AA). S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- **3** Remettre le couvercle des piles en le faisant glisser, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

REMARQUE : Ne pas mélanger différents types de piles ou des nouvelles avec des vieilles.







#### Portée de fonctionnement de la télécommande sans fil

Capteur de télécommande sur le boîtier du projecteur



REMARQUE : La portée de fonctionnement effective peut être légèrement différente de ce qui est indiqué sur le schéma.

**CONSEIL :** Vous pouvez déterminer le capteur de télécommande du projecteur qui sera activé en mode sans fil. Les options sont : avant, arrière ou les deux. ( $\rightarrow$  page 114)

- Le signal infrarouge fonctionne par ligne-de-visée jusqu'à une distance d'environ 7m et dans un angle de 60 degrés du capteur de télécommande sur le boîtier du projecteur.
- Le projecteur ne répond pas s'il y a des objets entre la télécommande et le détecteur ou si une lumière intense tombe sur le capteur.

Des piles faibles empêchent également la télécommande de faire fonctionner correctement le projecteur.

#### Précautions se rapportant à la télécommande

- Manipuler la télécommande avec précaution.
- Si la télécommande est mouillée, l'essuyer immédiatement.
- Eviter toute chaleur excessive et l'humidité.
- Ne pas chauffer, démonter ou jeter les piles dans le feu.
- Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles.
- S'assurer de respecter la polarité (+/-) des piles.
- Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées en même temps et ne pas utiliser des piles de différents types en même temps.
- Mettre au rebut les piles usagées conformément aux règles en vigueur.

#### Utiliser la télécommande avec un fil

Brancher une extrémité du câble de télécommande fourni sur le mini jack REMOTE et l'autre extrémité dans le jack de la télécommande.

REMARQUE : La connexion du câble de télécommande à la prise mini REMOTE du panneau de bornes désactive le fonctionnement sans fil.



# **2. Installation et connexions**

Cette section décrit le paramétrage du projecteur et la façon de le connecter aux sources audio, vidéo et PC.



Le projecteur est simple à installer et à utiliser.

Mais avant de commencer, il faut d'abord :

- 1 Installer un écran et le projecteur.
- Connecter l'ordinateur ou l'équipement vidéo au projecteur. Voir pages 14 -21.
- 3 Brancher le câble d'alimentation fourni. Voir page 22.

REMARQUE : S'assurer que le câble d'alimentation et tous les autres câbles sont débranchés avant de déplacer le projecteur. Lors du déplacement du projecteur ou lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrir l'objectif avec le cache-objectif.

### Installation de l'écran et du projecteur Sélection d'un emplacement [NP3150/NP2150/NP1150]

Plus le projecteur est éloigné de l'écran ou du mur, plus l'image sera grande. La taille minimale que peut avoir l'image est d'environ 0,76 m mesuré diagonalement lorsque le projecteur est à peu près à 1,0 m du mur ou de l'écran. La taille maximale que peut avoir l'image est d'environ 12,7 m mesurés diagonalement lorsque le projecteur est à peu près à 18,2 m du mur ou de l'écran. Utiliser le dessin suivant comme guide.



#### CONSEIL :

Les tailles d'écran ci-dessus sont des valeurs intermédiaires entre téléobjectif (surface d'affichage minimale) et grand angle (surface d'affichage maximale) lorsque l'objectif standard est utilisé. La taille de l'image peut être ajustée avec le réglage du zoom jusqu'à un maximum de 15%.

Pour les objectifs en option, voir page 127.

#### Sélection d'un emplacement [NP3151W]

Plus le projecteur est éloigné de l'écran ou du mur, plus l'image sera grande. La taille minimale que peut avoir l'image est d'environ 0,76 m mesuré diagonalement lorsque le projecteur est à peu près à 1,1 m du mur ou de l'écran. La taille maximale que peut avoir l'image est d'environ 12,7 m mesurés diagonalement lorsque le projecteur est à peu près à 19,2 m du mur ou de l'écran. Utiliser le dessin suivant comme guide.



#### CONSEIL :

Les tailles d'écran ci-dessus sont des valeurs intermédiaires entre téléobjectif (surface d'affichage minimale) et grand angle (surface d'affichage maximale) lorsque l'objectif standard est utilisé. La taille de l'image peut être ajustée avec le réglage du zoom jusqu'à un maximum de 15%.

Pour les objectifs en option, voir page 128.

# 2 Câblages

#### **Connexion du PC ou ordinateur Macintosh**

REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un PC portable, s'assurer de connecter le projecteur au PC portable alors que le projecteur en mode de veille et avant de mettre le PC portable sous tension.

Dans la plupart des cas, le signal de sortie émis par le PC portable ne peut être activé que si ce dernier est connecté au projecteur avant d'être mis sous tension.

\* Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir de l'économiseur d'écran ou de la gestion d'énergie de l'ordinateur.

#### Activation de l'affichage externe de l'ordinateur

L'affichage d'une image sur l'écran du PC portable ne signifie pas nécessairement qu'il envoie un signal vers le projecteur. Lors de l'utilisation d'un PC portable, une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe.

En général, la combinaison de la touche 'Fn" avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent Fn + F3, tandis que les ordinateurs portables Dell utilisent la combinaison de touches Fn + F8 pour alterner entre les sélections d'affichage externe.



REMARQUE : Pour les Macintosh plus anciens, utiliser un adaptateur à broche disponible dans le commerce (non fourni) pour connecter au port vidéo de votre Mac.

- Eteignez d'abord l'ordinateur et le projecteur avant d'effectuer les connexions.
- Baissez le volume de l'ordinateur avant de connecter un câble audio à la prise de casque de l'ordinateur. Après avoir connecté l'ordinateur au projecteur, vous pouvez régler le niveau sonore sur l'ordinateur ou sur le projecteur selon vos préférences.
- Il est recommandé de connecter un câble audio à un connecteur de sortie audio (type prise mini) s'il y en a un.

REMARQUE : Le modèle NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W n'est pas compatible avec les sorties vidéo décodées des commutateurs NEC ISS-6020 et ISS-6010.

REMARQUE : Une image risque de ne pas être affichée correctement lorsqu'une source vidéo ou S-vidéo est lue avec un convertisseur de balayage disponible dans le commerce.

- Ceci est dû au fait que le projecteur traitera un signal vidéo comme un signal d'ordinateur en réglage par défaut. Dans ce cas, agissez comme suit. \* Lorsqu'une image est affichée avec la portion inférieure et supérieure noire ou qu'une image sombre ne s'affiche pas correctement :
- Projeter une image pour remplir l'écran, puis appuyer sur la touche AUTO ADJ de la télécommande ou sur la touche AUTO ADJUST du projecteur.
- Lorsque du bruit apparaît sur les côtés de l'écran : Utiliser la fonction Surbalayage pour afficher l'image correctement. Assurez-vous de placer le Surbalayage à 0% avant d'appuyer sur la touche AUTO ADJ ou AUTO ADJUST, sans quoi l'image risque d'être affichée avec les côtés tronqués.

#### Projection d'un signal numérique DVI

Pour projeter un signal numérique DVI, s'assurer de connecter le PC au projecteur à l'aide d'un câble de signal DVI-D (non fourni) avant de mettre en marche le PC ou le projecteur. Mettre d'abord en marche le projecteur et sélectionner COMPUTER 3 dans le menu des sources avant de mettre en marche le PC.

Si cette procédure n'est pas respectée, la sortie numérique de la carte graphique risque de ne pas être activée et aucune image ne s'affichera. Si cela se produit, redémarrer le PC.

Ne pas débrancher le câble de signal DVI-D lorsque le projecteur est en marche. Si le câble de signal est débranché, puis rebranché, l'image risque de ne pas s'afficher correctement. Si cela se produit, redémarrer le PC.

REMARQUE :

- Utiliser un câble DVI-D conforme à la norme de révision 1.0 DDWG (Digital Display Working Group) DVI (Digital Visual Interface). La longueur du câble DVI-D doit être inférieure à 10 m.
- Le connecteur DVI (DIGITAL) (COMPUTER 3 (DVI-D) IN) accepte le VGA (640x480), SVGA (800x600), 1152x864, XGA (1024x768), SXGA (1280x1024 @ jusqu'à 60Hz) et SXGA+ (1400x1050 @ jusqu'à 60Hz).



IBM VGA ou Compatibles ou Macintosh

#### Qu'est-ce que la technologie HDCP/HDCP ?

HDCP est le sigle de High-bandwidth Digital Content Protection. High bandwidth Digital Content Protection (HDCP) est un système de prévention de copie illégale de données vidéo diffusées par Digital Visual Interface (DVI). Si vous ne parvenez pas à afficher d'images via l'entrée DVI, cela ne signifie pas nécessairement que le projecteur ne fonctionne pas correctement. Avec l'exécution de HDCP, certains contenus protégés par HDCP peuvent ne pas s'afficher correctement à cause de la décision/intention de la communauté HDCP (Digital Content Protection, LLC).

#### **Connecter un moniteur externe**



Vous pouvez connecter un moniteur externe à votre projecteur pour y voir simultanément l'image de signal composant ou RGB analogique projetée.

#### REMARQUE :

- La connexion en série n'est pas possible.
- Le connecteur MONITOR OUT n'émet aucun signal vidéo (signal numérique) à partir du connecteur COMPUTER 3 (DVI-D) IN.
- Si le [MODE VEILLE] sélectionné est [NORMAL], le connecteur MONITOR OUT émet le dernier signal vidéo affiché et la prise jack AUDIO OUT émet le dernier signal audio. Le volume sonore reste au niveau réglé auparavant.
- Lorsqu'un équipement audio est connecté, le haut-parleur du projecteur est coupé.
- Sélectionner [ÉCONOMIE D'ÉNERGIE] dans [MODE VEILLE] évite que le connecteur MONITOR OUT envoie un signal vidéo en mode veille. Cela a aussi pour effet de désactiver la sortie jack AUDIO OUT.



#### Connexion d'un lecteur DVD à l'aide de la sortie composant

**CONSEIL :** Un signal composant s'affiche automatiquement. Si ce n'est pas le cas, dans le menu, sélectionner [PARAMÉTRAGE]  $\rightarrow$  [OPTIONS]  $\rightarrow$  [SÉLECTION DU SIGNAL]  $\rightarrow$  [ORDINATEUR 1 (ou 2)]  $\rightarrow$  [COMPOSANT].

 Lorsque vous utilisez le connecteur COMPUTER 2 IN, utilisez un adaptateur RCA (femelle)-BNC(mâle) disponible dans le commerce.

REMARQUE : Se reporter au mode d'emploi du lecteur DVD pour de plus amples informations sur les exigences de sortie vidéo du lecteur DVD.

#### **Connexion du magnétoscope**



REMARQUE : Veuillez consulter le manuel du magnétoscope à propos des exigences de la sortie vidéo de votre appareil.

REMARQUE : Une image risque de ne pas être affichée correctement lorsqu'une source Vidéo ou S-Vidéo est lue en avance rapide ou en rembobinage rapide avec un convertisseur de balayage.

#### **Connexion à un réseau**

Le NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W est équipé d'origine d'un port LAN (RJ-45) qui permet une connexion LAN à l'aide d'un câble LAN. L'unité LAN sans fil USB permet aussi d'effectuer une connexion LAN sans fil. Pour utiliser une connexion LAN, vous devez assigner une adresse IP au projecteur. Pour configurer le mode réseau, allez à la page 105. (dans le menu, sélectionner [PARAMETRAGE] - [INSTALLATION] - [PARAMÈTRES RÉSEAU])

REMARQUE : Certains projecteurs ne sont pas équipés de l'unité LAN sans fil USB. Si vous possédez un projecteur sans unité LAN USB sans fil et souhaitez utiliser un projecteur moyennant une connexion sans fil, il faudra d'abord installer l'unité LAN USB sans fil en option.

Avec la connexion LAN, deux fonctions sont disponibles : Contrôle du projecteur et Transmission de l'image.

#### Fonction Contrôle du projecteur

Grâce à la connexion LAN avec ou sans fil, vous pouvez contrôler (Activation et extinction, sélection de l'entrée, etc.) et recevoir des informations du projecteur par le réseau à l'aide d'un ordinateur. Les 3 méthodes suivantes sont disponibles :

- \* Utilisation de la fonction Serveur HTTP du projecteur. ( $\rightarrow$  page 53)
- \* Utilisation de PC Control Utility 3.0 sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni.
- \* Utilisation de Image Express Utility 2.0 sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni.

#### Foncti on Transmi ssi on d'i mage (En utilisant Windows Vista)

Un ordinateur tournant sous Windows Vista peut être contrôlé à l'aide du projecteur via un réseau. Le projecteur prend en charge la fonction de projecteur réseau et la fonction de bureau à distance de Windows Vista.  $(\rightarrow page 56, 60)$ 

#### Fonction Transmission d'image (En utilisant User Supportware 5 CD-ROM)

Grâce à la connexion LAN avec ou sans fil, vous pouvez envoyer des images et des diapositives à partir d'un ordinateur vers le projecteur et les projeter alors sur l'écran. Les deux méthodes suivantes sont disponibles :

- \* Utilisation de Image Express Utility 2.0 sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni.
- \* Utilisation de Ulead Photo Explorer 8.0 sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni.

Avec la souris USB connectée au projecteur, vous pouvez également activer l'écran de bureau d'un PC Windows connecté au LAN ou LAN sans fil.

\* Utilisation de Desktop Control Utility 1.0 sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni.

**CONSEIL:** Cinq logiciels Windows (Image Express Utility 2.0, Desktop Control Utility 1.0, Ulead Photo Explorer 8.0, Viewer PPT Converter et PC Control Utility 3.0) et un logiciel Macintosh (Image Express Utility 2 pour Mac OS X) sont inclus dans le CD-ROM Projector User Supportware 5 fourni. Pour connaître leurs caractéristiques et leur fonctionnement, lire les guides de l'utilisateur (PDF) inclus sur le même CD-ROM.

- Pour la procédure à suivre pour connecter le projecteur au réseau (LAN sans fil / LAN filaire), se reporter au "Guide de configuration réseau" fourni.
- Pour la procédure à suivre pour connecter Windows Vista au réseau (LAN sans fil / LAN filaire), se reporter au mode d'emploi de Windows Vista.

#### Exemple de connexion LAN

(A) Exemple de connexion LAN avec câble



(B) Exemple de connexion LAN sans fil (Type de réseau  $\rightarrow$  Infrastructure)



Vous devez sélectionner le mode Infrastructure pour établir une connexion avec un LAN sans fil via un point d'accès sans fil.

Dans le menu, sélectionnez [PARAM.]  $\rightarrow$  [INSTALLATION]  $\rightarrow$  [PARAMÈTRES RÉSEAU]  $\rightarrow$  [SANS FIL]  $\rightarrow$  [AVANCÉ]  $\rightarrow$  [CONNEXION]  $\rightarrow$  [TYPE DE RÉSEAU]  $\rightarrow$  [INFRASTRUCTURE].

(C) Exemple de connexion LAN sans fil (Type de réseau  $\rightarrow$  Ad Hoc)



Pour activer une communication directe (p.ex., peer-to-peer) entre des ordinateurs personnels et des projecteurs, vous devez sélectionner le mode Ad Hoc.

Dans le menu, sélectionnez [PARAM]  $\rightarrow$  [INSTALLATION]  $\rightarrow$  [PARAMÈTRES RÉSEAU]  $\rightarrow$  [SANS FIL]  $\rightarrow$  [AVANCÉ]  $\rightarrow$  [CONNEXION]  $\rightarrow$  [TYPE DE RÉSEAU]  $\rightarrow$  [AD HOC].

Le mode Ad Hoc est conforme aux normes IEEE802.11.

#### Connexion du câble d'alimentation fourni

Connecter le câble d'alimentation fourni au projecteur.

Connecter d'abord la prise à trois broches du câble d'alimentation à la fiche AC IN du projecteur, puis connecter l'autre prise du câble d'alimentation fourni à la prise murale.



#### A propos de l'Extinction directe

Le projecteur est pourvu d'une fonction nommée "Extinction directe". Cette fonction permet d'éteindre le projecteur (y compris pendant la projection d'une image) à l'aide d'une prise multiple équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction d'Extinction directe, attendez au moins 20 minutes après la mise en marche du projecteur et l'affichage d'une image.

#### AVERTISSEMENT :

Veillez à ce que vous ne touchez pas la sortie d'aération sur le panneau avant de gauche (vu de devant), elle pourrait se réchauffer quand le projecteur est allumé et rester chaud même quand le projecteur est éteint.

#### ATTENTION :

Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise murale ou du projecteur quand le projecteur est sous tension.

Cela pourrait endommager le connecteur AC IN du projecteur et (ou) la prise à broche du câble d'alimentation.

**CONSEIL :** Pour éteindre l'alimentation CA lorsque le projecteur est allumé, utilisez une barrette d'alimentation équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

**CONSEIL :** Le projecteur peut être débranché pendant sa période de refroidissement, après avoir été éteint.
## 3. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

Cette section décrit comment allumer le projecteur et projeter une image sur l'écran.

### Mise sous tension du projecteur

### REMARQUE :

- Le projecteur a deux interrupteurs d'alimentation : L'interrupteur d'alimentation principal POWER (ON/STAND BY) sur le projecteur et la touche POWER ON et OFF de la télécommande.
- Lors du branchement ou du débranchement du câble d'alimentation fourni, s'assurer que l'interrupteur d'alimentation principale est enfoncé en position arrêt (○). A défaut d'une telle précaution, le projecteur risque d'être endommagé.
- Le projecteur possède une fonction pour lui éviter d'être utilisé par des personnes non autorisées. Pour utiliser cette fonction, enregistrer un mot-clé. (→ page 45)

### 1. Ôter le cache-objectif.

 Ne pas essayer d'ôter le cache-objectif en tirant sur le fil.

Vous risqueriez de l'endommager.

- 2. Pour mettre le projecteur sous tension, enfoncer l'interrupteur d'alimentation principale en position marche (1).
- Le projecteur entrera en mode veille. En mode veille, le témoin POWER s'allumera en orange et le témoin STATUS s'allumera en vert.
- 3. Après vous être assuré que le projecteur est en mode veille, appuyez sur le touche POWER (ON/STAND BY) ou POWER (ON) pendant un minimum de 2 secondes lorsque le témoin STATUS s'éteint et que le témoin POWER commence à clignoter.

Lorsque le témoin POWER reste allumé en vert, le projecteur est prêt à être utilisé.

 Après avoir allumé le projecteur, assurez-vous que la source vidéo ou ordinateur est en marche et que le cacheobjectif est ôté.









REMARQUE : Lorsqu'aucun signal n'est disponible, un écran bleu, noir ou avec un logo est affiché.

### 3. Projection d'une image (fonctionnement élémentaire)

### Remarque à propos de l'écran Startup (Ecran de sélection de la langue du menu)

Lorsque vous allumez le projecteur pour la première fois, le menu Startup apparaît. Ce menu vous donne la possibilité de sélectionner l'une des 21 langues pour le menu.

#### Pour sélectionner une langue de menu, suivre les étapes suivantes :

1. Utiliser la touche SELECT ▼ pour sélectionner l'une des 21 langues pour le menu.

LANGUAGE  ½ PLEASE SELECT	Γ Α MENU L	ANGUAGE.		
<ul> <li>ENGLISH</li> <li>DEUTSCH</li> <li>FRANÇAIS</li> <li>ITALIANO</li> <li>ESPAÑOL</li> <li>SVENSKA</li> <li>日本語</li> </ul>	0000000	DANSK PORTUGUÊS ČEŠTINA MAGYAR POLSKI NEDERLANDS SUOMI	0000000	NORSK TÜRKÇE РУССКИЙ (JUP) EAAHNIKA 中文 한국어
ENTER :EXIT	EXIT :EXIT	\$:SELECT		* :SELECT

#### 2. Appuyer sur la touche ENTER pour exécuter la sélection.

Après cette opération, on peut continuer avec l'utilisation du menu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner la langue du menu ultérieurement. ( $\rightarrow$  [LANGUE] page 96)



#### REMARQUE :

- Le projecteur ne peut pas être éteint pendant 60 secondes après que la lampe a été allumée et lorsque le voyant POWER clignote vert.
- Si vous mettez en marche le projecteur juste après l'extinction de la lampe ou lorsque la température ambiante est élevée, les ventilateurs de refroidissement fonctionnement pendant un moment, puis un image apparaît à l'écran.
- Immédiatement après la mise sous tension du projecteur, l'écran risque de clignoter. Ceci est normal. Attendre 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'éclairage de la lampe se stabilise.
- Lorsque le mode Lampe est réglé sur Eco, le voyant Lamp s'allume en vert.
- Si l'un des cas suivants se produit, le projecteur ne s'allumera pas.
  - Si la température interne du projecteur est trop élevée, le projecteur détecte une température anormalement élevée. Dans ces conditions le projecteur ne s'allumera pas afin de protéger le système interne. Si cela se produit, attendre que les composants internes du projecteur aient refroidi.
  - Lorsque la lampe atteint la fin de sa durée d'utilisation, le projecteur ne s'allumera pas. Si cela se produit, remplacer la lampe.
     (-> page 124)
  - Si la lampe ne s'allume pas et si le voyant STATUS clignote et s'éteint par cycle de six fois, attendre une minute complète, puis allumer le projecteur.

REMARQUE : Mettez hors tension puis à nouveau sous tension à l'aide de l'interrupteur principal Patientez au moins une seconde entre la mise hors tension et la mise sous tension.

La même chose s'applique lorsque vous utilisez une borne plate avec un interrupteur et un disjoncteur.

Si vous ne procédez pas de cette manière, le projecteur ne pourrait pas être sous tension. (Il n'y a pas de témoin de mode attente)

Dans ce cas, vous pouvez débrancher le câble d'alimentation puis le brancher à nouveau. Actionnez l'interrupteur principal.

### **O** Sélection d'une source

### Sélection de la source ordinateur ou vidéo

### Sélection à partir de la liste de sources

Appuyer brièvement sur la touche SOURCE du boîtier du projecteur pour afficher la liste de sources. A chaque pression sur la touche SOURCE, l'entrée se commute dans l'ordre suivant : "ORDINATEUR 1/2/3", "COMPOSANT", "VIDEO" (magnétos-cope), "S-VIDEO", "VISIONNEUSE" (Visualisation à partir d'une mémoire USB) ou "RÉSEAU" (port LAN [RJ-45] ou unité sans fil installée).

Appuyer sur la touche ENTER pour afficher la source sélectionnée.

### Détection automatique du signal

Presser et maintenir enfoncée la touche SOURCE pendant au moins 1 seconde, le projecteur recherchera la prochaine source d'entrée disponible. A chaque pression de plus d'une seconde sur la touche SOURCE, le projecteur commute la source d'entrée dans l'ordre suivant :

 $\label{eq:composition} \begin{array}{l} \mathsf{ORDINATEUR1} \to \mathsf{ORDINATEUR2} \to \mathsf{ORDINATEUR3} \to \mathsf{COMPOSANT} \to \mathsf{VID\acute{EO}} \\ \to \mathsf{S}\text{-}\mathsf{VID\acute{EO}} \to \mathsf{VISIONNEUSE} \to \mathsf{ORDINATEUR1} \to ... \end{array}$ 

S'il n'y a aucun signal d'entrée présent, l'entrée sera sautée. Lorsque la source d'entrée que vous souhaitez projeter s'affiche, relâcher la touche.

### Utilisation de la télécommande

Appuyer sur une des touches COMPUTER 1/2/3, COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO, VIEWER ou NETWORK.









### Ajustement de la taille et de la position de l'image

Utilisez la molette de décalage de l'objectif, les leviers des pieds inclinables, le levier de zoom ou la bague de mise au point pour régler la position et la taille de l'image.



REMARQUE\*1 : Réglez l'angle de projection (hauteur de l'image) lorsque la position de l'image dépasse la portée de réglage du décalage de l'objectif.

REMARQUE\*2 : Lire "
 Correction de la distorsion trapézoïdale" page 30 pour plus de détails sur Keystone.
 \* Pour plus de clarté, les câbles ne figurent pas dans les schémas ci-dessus.

### Réglage de la position de l'image projetée

• Rotation de la molette de décalage de l'objectif.



REMARQUE : Il n'est pas possible de tourner la molette de décalage de l'objectif GAUCHE-DROITE d'un demi-tour ou plus. Ne pas tourner plus car elle risque de se casser.

REMARQUE : Le fait de décaler l'objectif dans deux sens à la fois entraînera un assombrissement des bords de l'image ou fera apparaître des ombres.

**CONSEIL :** Il est possible de tourner la molette de décalage HAUT-BAS d'un tour ou plus, mais pas au-delà de la portée de réglage définie ci-dessous.

REMARQUE : Le décalage de la lentille n'est pas disponible pour la lentille en option NP01FL. La NP01FL doit être utilisée pour les applications "zéro degré" exclusivement.



### Réglage de la mise au point (bague de mise au point)

• Tournez la bague de mise au point pour faire le point.



### Réglage précis de la taille de l'image (levier de zoom)

• Tournez le levier de zoom pour régler la taille de l'image sur l'écran.



### Réglage du pied inclinable

1. Soulever le bord avant du projecteur.

### ATTENTION :

Ne pas essayer de toucher la sortie de la ventilation pendant le réglage des pieds inclinables car elle peut être chaude lorsque le projecteur est en marche ainsi que pendant sa période de refroidissement après l'extinction.

- 2. Enfoncer les leviers des pieds inclinables des côtés gauche et droit du projecteur pour allonger les pieds inclinables (hauteur maximale).
- 3. Abaisser l'avant du projecteur à la hauteur souhaitée.
- **4. Relâcher le levier du pied inclinable pour verrouiller le pied inclinable.** Environ 10 degrés (hauteur) de réglage sont possibles à l'avant du projecteur.

**CONSEIL :** Concernant le fonctionnement de l'écran [KEYSTONE], voir " Correction de la distorsion trapézoïdale" page 30.

REMARQUE : Les données de correction "Keystone" peuvent être réinitialisées en appuyant et en maintenant enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes.

### **ATTENTION** :

Ne pas utiliser le pied à inclinaison réglable pour effectuer des réglages autres que ceux initialement prévus. Une utilisation inadaptée, telle que l'utilisation des pieds inclinables pour porter ou suspendre (du mur ou du plafond) le projecteur peut endommager celui-ci.



Levier du pied à inclinaison réglable



### Orrection de la distorsion trapézoïdale

Lorsque le projecteur n'est pas exactement perpendiculaire à l'écran, une distorsion trapézoïdale apparaît. Pour la corriger, vous pouvez utiliser la fonction "Keystone", une technologie numérique qui peut régler la distorsion de type trapézoïdale, pour offrir une image carrée et nette.

La procédure suivante explique comment utiliser l'écran [Keystone] du menu pour corriger la distorsion trapézoïdale.

Lorsque le projecteur est placé en diagonale par rapport à l'écran,

Lorsque le projecteur n'est pas situé en face de l'écran, réglez l'option Horizontal du menu Keystone afin que les parties inférieure et supérieure des côtés de l'image projetée soient parallèles.





APPUYER SUR 3D REFORM PENDANT 2 SEC

1. Appuyer sur la touche 3D REFORM de la télécommande ou du projecteur.

L'écran de correction de la distorsion trapézoïdale (Keystone) s'affiche à l'écran.

 Appuyer sur la touche SELECT ▼ pour sélectionner [VERTICAL], puis utiliser SELECT ◄ ou ▶ afin que les côtés gauche et droit de l'image

3. Aligner le côté gauche (ou droit) de l'écran avec le côté gauche (ou

Utiliser le côté plus court de l'image projetée comme base.
Dans l'exemple de droite, utiliser le côté gauche comme base.

( <u>em - 32120</u>	HON CONSORTIN	+ DEFLACE** -REGLAGE	
Cadre de	Surf. e l'écran	ace projetée	
	KENSTON: HORZONY AL VILLES APPURTS SUB SORECOM FOR POUR REPORT SUBJECTION CONTRACTORY CONTRACTOR SUBJECTION		
	REYSTONE HERZONTAL VVIETA- POUR HERZINA DE DECOM FEN POUR HERZINA DE DE COM		

4.	Appuyer sur la touche SELECT    pour sélectionner [HORIZONTAL],
	puis utiliser SELECT < ou > afin que les côtés supérieur et inférieur
	de l'image proietée soient parallèles.

Régler la distorsion trapézoïdale horizontale.

projetée soient parallèles.

droit) de l'image projetée.

\* Régler la distorsion trapézoïdale verticale.



Aligner le côté gauche

- 5. Répéter les étapes 2 et 4 pour corriger la distorsion trapézoïdale.
- 6. Une fois la correction de la distorsion trapézoïdale effectuée, appuyer sur la touche EXIT.

L'écran de correction de la distorsion trapézoïdale (Keystone) disparaît alors.

 Pour effectuer à nouveau la correction de la distorsion trapézoïdale, appuyer sur la touche 3D REFORM pour afficher l'écran de correction (Keystone) et répéter les étapes 1 à 6 ci-dessus.

#### REMARQUE :

- Si l'angle de projection est le même que lors de la dernière utilisation, les valeurs précédentes du réglage de la correction sont conservées en mémoire.
- Lorsque vous effectuez la deuxième étape, réglez la position de l'image afin que l'écran soit plus petit que la surface de projection.
- Pour réinitialiser le réglage de la correction 3D Reform, maintenir enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes.
- A chaque pression sur la touche 3D REFORM, l'élément se commute dans l'ordre suivant : KEYSTONE → PIERRE ANGULAIRE → Aucun → KEYSTONE → ...

Pour plus d'informations sur [PIERRE ANGULAIRE], voir "Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale et verticale (Pierre angulaire)", page 40.

- Le réglage de Pierre angulaire n'est pas accessible pendant le réglage de la distorsion trapézoïdale. Pour effectuer le réglage de Pierre angulaire, maintenez enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes pour réinitialiser les valeurs du réglage de correction de la distorsion trapézoïdale. Le réglage de Pierre angulaire n'est pas accessible pendant le réglage de la distorsion trapézoïdale. Pour effectuer le réglage de la distorsion trapézoïdale, maintenez enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes pour réinitialiser les valeurs du réglage de correction de Pierre angulaire.
- La fonction 3D Reform peut rendre l'image légèrement floue car la correction est faite électroniquement.



### **G** Optimisation automatique d'une image RGB

### Ajustement de l'image à l'aide du réglage automatique

Optimisation automatique d'une image RGB

Appuyer sur la touche "AUTO ADJUST" (réglage automatique) pour optimiser automatiquement une image RGB. Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois.



REMARQUE :

- Certains signaux peuvent ne s'afficher qu'après un certain temps ou s'afficher incorrectement.
- La fonction de réglage automatique ne fonctionne pas avec les signaux vidéo, composant.
- Si l'opération de réglage automatique ne peut pas optimiser le signal RGB, essayer d'ajuster l'horloge et la phase manuellement. (→ page 82)

### 6 Augmentation et diminution du volume

Le niveau sonore de l'enceinte et de la prise AUDIO OUT (stéréo mini) du projecteur peut être réglé.

Vous pouvez aussi adapter le volume à partir du menu.

Sélectionner [RÉGLAGE]  $\rightarrow$  [SON]  $\rightarrow$  [VOLUME] du menu.

REMARQUE :

 La commande de volume n'est pas disponible avec le touche SELECT < ou ► lorsqu'une image est agrandie à l'aide du touche MAGNIFY (+) ou lorsque le menu est affiché.



### **O** Utilisation du pointeur laser

Vous pouvez utiliser le laser pour attirer l'attention du public sur un point rouge que vous pouvez placer sur n'importe quel objet.



### ATTENTION :

- Ne pas regarder dans le pointeur laser lorsqu'il est en marche.
- Ne pas pointer le faisceau laser en direction d'une personne.
  - Ne pas laisser les enfants utiliser le pointeur laser.

Presser et maintenir enfoncée la touche LASER pour activer le pointeur laser.



### Réglage du commutateur de fonction

Deux commutateurs sont situés au fond du boîtier de pile : un commutateur de sélection d'application du projecteur (1) et un commutateur d'activation/désactivation du laser (2). Vérifier le projecteur utilisé et choisir d'activer ou de désactiver le laser, puis régler ces commutateurs à l'aide de la pointe d'un stylo à bille fin. Sur ce modèle, le commutateur de sélection d'application du projecteur (1) n'est pas utilisé.



### Commutateur (2)

ON ...... Activé (Le laser s'allume lorsqu'on appuie sur la touche LASER) [Réglage par défaut] OFF..... Désactivé (Le laser ne s'allume pas, même lorsqu'on appuie sur la touche LASER) Désactiver le laser dans un cadre où l'appareil est accessible aux enfants.

### 8 Extinction du projecteur

Pour éteindre le projecteur :

1. Appuyer sur la touche POWER (ON/STAND BY) du projecteur ou sur la touche POWER OFF de la télécommande. Le message [ETEINDRE L'APPAREIL. / ETES-VOUS SÛR (E) ?] apparaît.



### 2. Appuyez sur le touche ENTER

Après l'extinction du projecteur, les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant un moment (temps de refroidissement). Les ventilateurs de refroidissement s'arrêtent de fonctionner lorsque le projecteur s'éteint et entre en mode veille. En mode veille, le témoin POWER s'allumera en orange et le témoin STATUS s'allumera en vert.

#### 3. Après vous être assuré que le projecteur est en mode veille, désactivez le commutateur principal d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'éteint.

#### A propos de l'Extinction directe

Le projecteur est pourvu d'une fonction nommée "Extinction directe". Cette fonction permet d'éteindre le projecteur (y compris pendant la projection d'une image) à l'aide d'une prise multiple équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction d'Extinction directe, attendez au moins 20 minutes après la mise en marche du projecteur et l'affichage d'une image.

#### **ATTENTION :**

 Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise murale ou du projecteur lorsque le projecteur est en marche.

Cela pourrait endommager le connecteur AC IN du projecteur et (ou) la prise à broche du câble d'alimentation. Pour éteindre l'alimentation CA lorsque le projecteur est allumé, utilisez une barrette d'alimentation équipée d'un interrupteur et d'un disjoncteur.

 Ne pas couper l'alimentation pendant les 10 secondes qui suivent un changement de réglage ou de configuration et la fermeture du menu.
 Vous risqueriez de perdre les réglages et configurations et de revenir aux valeurs par défaut. D REFORM AUTO AGLEST SQUEE ON ON OTHER









**CONSEIL :** Le projecteur peut être débranché pendant sa période de refroidissement, après avoir été éteint.

### Ø Après l'utilisation

Préparation : S'assurer que l'alimentation est coupée.

- 1. Débrancher le câble d'alimentation.
- 2. Déconnecter tous les autres câbles.
- 3. Rentrer les pieds à inclinaison réglable s'ils sont étendus.
- 4. Couvrir l'objectif avec le cache-objectif.

## 4. Fonctions pratiques

### Coupure de l'image et du son

Appuver sur la touche PIC-MUTE pour couper l'image et le son pendant une courte période. Appuyer à nouveau pour restaurer l'image et le son.

REMARQUE : Bien que l'image soit éteinte, le menu apparaît toujours à l'écran.

### **2** Arrêt sur une image

Appuver sur la touche FREEZE pour geler une image. Appuver à nouveau pour reprendre le mouvement.

REMARQUE : L'image est gelée mais la lecture de la vidéo originale continue.

### Agrandissement et déplacement d'une image

Toute partie d'image peut être agrandie jusqu'à 400 pour cent.

### Pour ce faire :

- 1. Appuyer sur la touche MAGNIFY (+). A chaque pression de la touche MAGNIFY (+). l'image est agrandie.
- L'image peut être agrandie jusqu'à 400%
- 2. Appuyer sur la touche SELECT ▲▼◀►. La zone de l'image agrandie sera déplacée
- 3. Appuyer sur la touche MAGNIFY (-).

A chaque pression de la touche MAGNIFY (-), l'image est réduite.













### Changement du mode de lampe

La durée de vie de la lampe peut être prolongée en utilisant le mode Eco.

Pour sélectionner le mode [ECO], procéder comme suit :

- 1. Appuyer sur la touche LAMP MODE pour afficher l'écran [MODE DE LA LAMPE].
- 2. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode [ECO].
- 3. Appuyer sur la touche ENTER.

### Pour annuler le mode, appuyer sur la touche EXIT.

Pour passer de [ECO] à [NORMAL], revenir à l'étape 2 et sélectionner [NORMAL]. Répéter l'étape 3.

Mode de la lampe	Description	Etat du témoin LAMP	MODE DE LA LAMPE
MODE NORMAL	Ceci est le réglage par défaut (Luminosité à 100%).	Eteint	KORMAL     ECO
MODE ECO	Sélectionner ce mode pour augmenter la durée de vie de la lampe (environ 80% de luminosité sur le NP3150/NP3151W et environ 88% sur le NP2150/NP1150).	Allumé en vert	enter ext ÷

REMARQUE :

- Le projecteur est toujours en [MODE NORMAL] pendant une minute après que la lampe ait été allumée et pendant que l'indicateur POWER clignote en vert. L'état de la lampe ne sera pas affecté, même si [MODE DE LA LAMPE] est modifié pendant cette période.
- [MODE DE LA LAMPE] basculera automatiquement en [MODE ECO] lorsque le projecteur affiche un écran bleu, noir ou comportant un logo pendant plus d'une minute.
- Le projecteur repassera en [MODE NORMAL] si un signal est détecté.

### **5** Utilisation de l'aide en ligne

Vous obtenez le contenu de l'aide en anglais, allemand et japonais.

### 1. Appuyez sur la touche HELP de la télécommande.

- Lorsqu'un menu ne s'apparaît, l'écran "Comment utiliser l'aide" s'affiche.
- Lorsqu'un menu apparaît, l'écran s'affiche, pour expliquer la fonction de l'élément en surbrillance.

### 2. Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour dérouler la zone visible.

### 3. Appuyez sur la touche EXIT.

• L'écran d'aide se ferme.





Afficher l'aide

Quitter l'aide



### **O** Utilisation d'une souris USB

Une souris USB permet une utilisation fluide du projecteur. Toute souris USB vendue dans le commerce peut être utilisée.

Les options de menu accessibles avec la souris USB sont :

- VISIONNEUSE
- RÉSEAU
- LISTE D'ENTREE
- OUTILS
- PARAMÈTRES SÉCURITÉ
- PARAMÈTRES RÉSEAU
- PIERRE ANGULAIRE



REMARQUE : Nous ne garantissons pas que le port USB du projecteur sera compatible avec toutes les souris USB du marché.

REMARQUE : Ne pas essayer d'insérer la prise de votre souris USB dans le port LAN (LAN) du projecteur. Vous risqueriez d'endommager le port LAN.

### Utilisation des menus à l'aide d'une souris USB

Curseur de la souris

Lors de la connexion d'une souris USB au projecteur, on obtient un curseur de souris à l'écran.

Si la souris USB n'est pas utilisée dans les 10 secondes suivantes, son curseur disparaît.

Affichage des réglages et du paramétrage

Vous pouvez sélectionner un élément du menu et cliquer sur le bouton gauche de la souris pour effectuer les réglages et paramétrages.

Avec le bouton du milieu, vous pouvez utiliser une barre de défilement dans le menu ou l'aide.



Symboles en haut à droite du menu



- Cliquez sur le symbole [Horloge] pour afficher le menu [PRÉ-RÉGL. DATE&HEURE].
- Cliquez sur le symbole [Réseau] pour afficher le menu [PARAMÈTRES RÉSEAU]. (→ page 105)
- Cliquez sur le symbole [Souris] pour afficher le menu [SOURIS].
- Cliquez sur [?] pour afficher une sélection de l'élément du menu choisi.

### **O** Utilisation du récepteur de souris à distance (NP01MR)

Le récepteur de souris à distance vous permet d'activer les fonctions de la souris de votre ordinateur depuis la télécommande. C'est un avantage important pour les présentations générées sur ordinateur.

### Connexion du récepteur de souris à distance à un ordinateur

Si vous souhaitez utiliser la fonction de souris à distance, connecter le récepteur de souris et l'ordinateur. Le récepteur de souris peut être connecté directement au port USB (type A) de l'ordinateur.

REMARQUE : Selon le type de connexion ou le SE installé sur l'ordinateur, il peut s'avérer nécessaire de redémarrer l'ordinateur ou de modifier les réglages de l'ordinateur.



### Lors de l'utilisation d'un ordinateur via le récepteur de souris à distance



Capteur du récepteur de souris à distance

### Lors d'une connexion au port USB

Sur un PC, le récepteur de souris ne peut être utilisé qu'avec un système d'exploitation Windows 98/Me/XP\*, Windows 2000, Windows Vista, ou Mac OS X 10.0.0 ou ultérieur.

\* REMARQUE : Si le curseur de la souris ne se déplace pas normalement dans SP1 ou une version antérieure de Windows XP, procéder comme suit :

Décocher la case d'Amélioration de la précision du pointeur dans la boîte de dialogue Propriétés de la souris sous la glissière de vitesse de la souris [Pointer Options tab].

REMARQUE : Attendre au moins 5 secondes après la déconnexion du récepteur de souris avant de le reconnecter, et vice versa. L'ordinateur peut ne pas identifier le récepteur de souris s'il est connecté et déconnecté à de nombreuses reprises en peu de temps.

### Utilisation de la souris de votre ordinateur depuis la télécommande

Vous pouvez activer la souris de votre ordinateur depuis la télécommande

Touche PAGE UP/DOWN	fait défiler la partie visible de la fenêtre ou permet de voir la diapositive précédente ou suivante dans PowerPoint sur l'ordinateur.
	dánlana la aureaur da la courie cur l'ordinataur
	ueplace le cuiseur de la souris sur l'ordinateur.
Touche MOUSE L-CLICK	.sert de bouton gauche de la souris.
Touche MOUSE R-CLICK	.sert de bouton droit de la souris.

#### REMARQUE :

- Lorsque vous utilisez l'ordinateur à l'aide de la touche SELECT ▲▼◀► et que le menu est affiché, le menu et le pointeur de la souris en seront affectés. Fermer le menu et effectuer les opérations de la souris.
- Les boutons PAGE UP et DOWN ne fonctionnent pas avec PowerPoint pour Macintosh.

### A propos du mode Glisser :

En appuyant sur la touche MOUSE L-CLICK ou R-CLICK pendant 2 ou 3 secondes, puis en la relâchant, vous activez le mode Glisser et vous pouvez effectuer un glisser en appuyant simplement sur la touche SELECT ▲▼◀►. Pour déposer l'élément, appuyer sur la touche MOUSE L-CLICK (ou R-CLICK). Pour annuler l'opération, appuyer sur la touche MOUSE R-CLICK (ou L-CLICK).

**CONSEIL :** Vous pouvez changer la vitesse du pointeur de la souris dans la boîte de dialogue Propriétés de la souris dans Windows. Pour plus d'informations, voir la documentation de l'utilisateur ou l'aide en ligne fournies avec votre ordinateur.

### **③** Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale et verticale (Pierre angulaire)

Utiliser la fonction 3D Reform pour corriger la distorsion (trapézoïdale) pour rendre le haut ou le bas et la partie gauche ou droite de l'écran plus longue ou plus courte de sorte que l'image projetée soit rectangulaire.

### **Pierre angulaire**

1. Presser et maintenir enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes pour réinitialiser les réglages actuels.

Les réglages actuels de [KEYSTONE] ou [PIERRE ANGULAIRE] seront effacés.

- 2. Projeter une image de façon à ce que l'écran soit plus petit que la zone de la trame.
- 3. Choisir n'importe quel angle et aligner le coin de l'image avec le coin de l'écran.



Le dessin montre le coin supérieur droit.

> **CONSEIL** : Lorsque [ECRAN LARGE] est sélectionné dans [TYPE D'ÉCRAN], des lignes indiquant "16:9" sont affichées en et en bas Cliquez sur les angles extérieurs.

### 4. Appuyer deux fois sur la touche 3D REFORM.

L'écran de réglage de Cornerstone (Pierre angulaire) s'affiche.

E	KEYSTONE
E.	HORIZONTAL * O
E	APPUYER SUR 3D REFORM PENDANT 2 SEC. POUR RÉINITIALISER.
E.	SELECTION CO ISORTIR : DEPLACE REGLAGE
P	
E I	
E	
E	



Le schéma indique que l'icône supérieure gauche (▼) est sélectionnée.

**CONSEIL** : Si vous réglez [KEYSTONE], [PIERRE ANGULAIRE] n'est pas accessible.

Lorsque cela se produit, maintenez enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes pour réinitialiser les réglages [KEYSTONE].

- 5. Utiliser la touche SELECT ▲▼ ◀► pour sélectionner une icône (▲) qui pointe dans la direction dans laquelle le cadre de l'image projetée doit être déplacé.
- 6. Appuyer sur la touche ENTER.

7. Utiliser la touche SELECT AV <> pour déplacer le cadre de l'image projetée comme indiqué sur l'exemple.



8. Appuyer sur la touche ENTER.



9. Utiliser la touche SELECT AV A pour sélectionner une autre icône qui pointe dans la direction voulue. Sur l'écran de réglage de Pierre angulaire, sélectionner [SORTIR] ou appuyer sur la touche EXIT de la télécommande.



L'écran de confirmation s'affiche.



Ceci conclut la correction de Pierre angulaire.

La sélection de [ANNULER] ramène l'écran de réglage du projecteur sans enregistrer les modifications effectuées (Etape 3).

La sélection de [RESET] remet le projecteur en configuration d'usine par défaut .

La sélection de [DÉFAIRE] quitte la fonction sans enregistrer les modifications.

REMARQUE : Pour réinitialiser le réglage de la correction 3D Reform, maintenir enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes.

REMARQUE : Pendant le réglage 3D Reform, [RATIO D'ASPECT] et [ECRAN] risquent de ne pas être disponibles. Si cela se produit, réinitialiser les données 3D Reform et effectuer ensuite chaque réglage. Puis, répéter le réglage 3D Reform. Un changement du réglage de [RATIO D'ASPECT] et/ou [ECRAN] peut limiter [3D REFORM] dans sa gamme de réglage.

### Les plages de réglage de 3D Reform sont les suivantes :

	HORIZONTAL	VERTICAL
PIERRE ANGULAIRE	Max 1/ 10° opviron	Max 1/ 20° anviran
KEYSTONE		

- \* Les conditions suivantes sont celles sous lesquelles l'angle maximum est obtenu :
  - Lorsque l'objectif standard est utilisé.
  - Lorsque l'ajustement d'objectif est réglé au centre
  - Lorsque l'ajustement d'objectif est utilisé et que l'image n'est toujours pas affichée au centre de l'écran, la gamme de réglage sera augmentée ou diminuée.
  - L'image est projetée en Grand angle (Levier de zoom)

#### REMARQUE :

- Si l'écran de Cornerstone (Pierre angulaire) est indisponible (en gris), presser et maintenir enfoncée la touche 3D REFORM pendant au moins 2 secondes pour réinitialiser les données de correction actuelles. La fonction de Pierre angulaire devient disponible.
- La mise en marche du projecteur réinitialise les réglages de correction précédents et corrige à nouveau la distorsion si l'angle de projection a changé depuis la dernière utilisation.

Si l'angle de projection est le même que lors de la dernière utilisation, les valeurs précédentes du réglage de la correction sont conservées en mémoire.

REMARQUE : La fonction 3D Reform peut rendre l'image légèrement floue car la correction est faite électroniquement.

### **9** Utilisation de la fonction INCRUSTATION IMAGE (I-I)

Le projecteur est doté d'une fonction qui permet de visionner deux signaux différents en même temps. Cette fonction est appelée INCRUSTATION IMAGE (I-I).

Dans le menu, vous pouvez sélectionner [PARAM.] → [BASIQUE] → [INCRUSTATION IMAGE].

SOURCE RÉGLAGE PAR/ BASIQUE • MENU • INSTALLA	INFO. TION • OPTIONS	RESET
KEYSTONE PIERRE ANGULAIRE INCRUSTATION IMAGE		
COULEUR MURALE MODE DE LA LAMPE MINUT. DÉSACTIVATION OUTILS FERMETURE SESSION	DÉSACT. NORMAL DÉSACT.	
	FRANÇAIS	
ENTER :SÉLECTION (EXIT) :SORTIF CORDINATEUR1	₹ \$ DÉPLACE	AVANCÉ

#### REMARQUE :

- Le réglage de l'image et du son n'est disponible que pour l'image principale.
- Pour activer le mode l-l pendant que l'image et le son sont coupés, la coupure et le gel de l'image s'appliqueront simultanément à l'image principale et à l'image secondaire.
- Le signal d'image principal prend en charge les entrées COMPUTER 1 et 2. Le signal d'image secondaire prend en charge l'entrée VIDEO uniquement.

### **POSITION INCRUSTATION IMAGE**

Cette option permet de visionner une image secondaire dans l'image principale.



Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner la position de l'image secondaire et appuyer sur la touche EN-TER.

Les options sont : haut-gauche, haut-droite, bas-gauche et bas-droite.

REMARQUE :

• Le réglage par défaut est [BAS-DROITE].

#### Visionner une image secondaire dans l'image principale

Il est possible d'utiliser la touche PIP de la télécommande pour visionner une image secondaire dans l'image principale.

Pour cela, suivre les étapes ci-dessous.

### 1. Appuyer sur la touche PIP de la télécommande.

L'image secondaire est affichée à l'intérieur de l'image principale.



2. Appuyez à nouveau sur le bouton PIP pour afficher uniquement l'image principale.



REMARQUE : Le son de l'image principale sera émis.

### Protection contre toute utilisation non autorisée du projecteur

L'attribution d'un mot-clé empêche toute utilisation non autorisée du projecteur.

### Activation de la fonction de sécurité en attribuant un mot de passe pour la première fois

- 1. Appuyer sur la touche MENU.
- Le menu s'affiche.



2. Appuyer sur la touche SELECT ► pour mettre le sous-menu [PARAMÉTRAGE] en surbrillance et appuyer sur la touche ENTER.

L'onglet [BASIQUE] de la page est mis en surbrillance.

SOURCE RÉGLAGE PARA	M. INFO. RESET
BASIQUE • MENU • INSTALLA	TION . OPTIONS
KEYSTONE PIERRE ANGULAIRE INCRUSTATION IMAGE COULEUR MURALE MODE DE LA LAMPE MINUT. DÉSACTIVATION OUTILS FERMETURE SESSION LANGUE	DÉSACT. NORMAL DÉSACT. FRANCAIS
ENTER SELECTION EXT SORTIR	: \$:DÉPLACE + DÉPLACER
ORDINATEUR1	AVANCÉ

3. Appuyer deux fois sur la touche SELECT ▶ pour mettre en surbrillance l'onglet [INSTALLATION].

SOURCE RÉGLAGE PARA	M. INFO. RESET
BASIQUE . MENU . INSTALLA	TION • OPTIONS
ORIENTATION ECRAN PARAMÈTRES SÉCURITÉ PARAMÈTRES RÉSEAU VITESSE DE TRANSMISSION CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE MODE VEILLE	BUREAU VERS L'AVANT 38400bps AVANT/ARRIÈRE NORMAL
ENTER : SÉLECTION ENT : SORTIE	t :DÉPLACE + :DÉPLACER
ORDINATEUR1	AVANCÉ

4. Appuyer trois fois sur la touche SELECT ▼ pour mettre en surbrillance [PARAMÈTRES SÉCURITÉ].



5. Appuyer sur la touche ENTER pour afficher le menu PARAMÈTRES SÉCURITÉ.



 Appuyer quatre fois sur la touche SELECT ▼ pour mettre en surbrillance [SÉCURITÉ-PARAMÈTRES] et appuyez sur ENTER.

L'écran SECURITE s'affiche.

SÉCURITÉ	? 🗙
DÉSACT.      ACTIVÉ     ACTIVE     A	
MOT-CLÉ	
UTILISER LA CLÉ DE PROTECTION	
LECTEUR USB 1	
ENREGISTRER	
EFFACER	
OK ANNULER	
ENTER:SÉLECT ENT:SORTIR +:DÉPLAC *:DÉPLAC	

7. Appuyer une fois sur la touche SELECT ▼ pour mettre en surbrillance la boîte de saisie du mot-clé et appuyer de nouveau sur la touche ENTER. 8. Saisir un mot-clé alphanumérique à l'aide du clavier logiciel. Par exemple, pour saisir "1234", suivre les étapes 8-1 à 8-4 indiquées ci-dessous.

SAISIR N	NOT-CLÉ 🔋 🛛
MENU	0 1 2 3 4 5 MENU
AUTO ADJ.	6789AB
	C D E F G H 🥌
	OPQRST 💌
	APPUYER SUR LA TOUCHE SUR LA LIGNE.
	SAISIR MOT-CLÉ
	BS 🗸
	ENTER:RETOUR EXT:SORTIR

#### REMARQUE :

- Lorsque vous utilisez votre souris USB, cliquez sur chaque numéro ou lettre. Retour arrière : effacer le caractère qui se trouve avant le curseur.
   confirmer le mot de passe et fermer le clavier logiciel.
- Le mot-clé doit avoir de 1 à 10 caractères.
- Noter votre mot-clé.

Saisir un mot de passe à l'aide de la télécommande.

- 8-1. Pressez le bouton MENU et le bouton AUTO.ADJ. pour entrer "1". L'astérisque "\*" s'affichera dans la boîte de saisie du mot de passe.
- 8-2. Pressez le bouton MENU et le bouton SELECT ▲ pour entrer "2". L'astérisque "\*\*\*" s'affichera dans la boîte de saisie du mot de passe.
- 8-3. Pressez le bouton MENU et le bouton SELECT ▼ pour entrer "3".
   L'astérisque "\*\*\*\*" s'affichera dans la boîte de saisie du mot de passe.
- 8-4. Pressez le bouton MENU et le bouton SELECT ► pour entrer "4". L'astérisque "\*\*\*\*\*" s'affichera dans la boîte de saisie du mot de passe.
- 8-5. Pressez le bouton ENTER.
- 9. Appuyer une fois sur la touche SELECT▲ pour mettre [DÉSACT.] en surbrillance et appuyer sur la touche SELECT▶ pour mettre [ACTIVÉ] en surbrillance.



10. Appuyer sur la touche SELECT ▼ pour mettre [OK] en surbrillance et appuyer sur la touche ENTER. L'écran de confirmation s'affiche.

# FONCTION DE SÉCURITÉ ACTIVÉE. ETES-VOUS SÛR(E) ?

11. Appuyer sur la touche SELECT ◀ ou ► pour mettre [OUI] et appuyer sur la touche ENTER. La fonction de sécurité prendra effet la prochaine fois que le projecteur est allumé.

### Vérification de l'activation de la sécurité

Eteindre le projecteur et le remettre en marche pour vérifier si la fonction de sécurité a été activée.

1. Appuyer sur la touche POWER (ON/STANDBY).

Le message [EXTINCTION/ETES-VOUS SÛR?] apparaît.

Appuyer sur la touche ENTER ou de nouveau sur la touche POWER (ON/STANDBY) ou la touche POWER OFF. La lampe s'éteint et le voyant POWER clignote en orange. Attendre que le voyant POWER s'arrête de clignoter et reste constamment allumé.

2. Lorsque le voyant POWER reste allumé en orange, appuyer sur l'interrupteur principal POWER pour le mettre en position (O).

Le projecteur s'éteint.

### 3. Appuyer sur l'interrupteur principal POWER pour le mettre en position (I).

Le voyant POWER s'allume en orange. Le projecteur est en état de veille.

### 4. Appuyer sur la touche POWER (ON/STANDBY) pendant au moins deux secondes.

Le projecteur se met en marche. Le message [PROJECTEUR VERROUILLÉ. TAPER VOTRE MOT-CLÉ.] s'affiche au bas de l'écran.

### 5. Appuyer sur la touche MENU.

L'écran de saisie du mot-clé s'affiche.



### 6. Appuyer sur la touche ENTER.

Le clavier logiciel s'affiche.

7. Utiliser la même procédure que dans les étapes 1 à 8 décrites dans la section "Attribuer un mot-clé pour la première fois" pour entrer "1234".

Chaque fois qu'un chiffre est entré, un "%" (astérisque) apparaît. Le mot-clé s'inscrit en astérisques afin que le véritable mot-clé demeure caché.

### 8. Après avoir saisi votre mot-clé, mettre [OK] en surbrillance et presser la touche ENTER.

Le clavier logiciel disparaît. Il est maintenant possible d'utiliser le projecteur.

### Désactivation de la sécurité

#### 1. Appuyer sur la touche MENU.

#### Le menu s'affiche.

REMARQUE : Juste après la mise en marche du projecteur et l'affichage en bas de l'écran du message "PROJECTEUR VERROUILLÉ. TAPER VOTRE MOT-CLÉ.", une pression sur la touche MENU affiche la saisie du mot-clé. A ce moment, une pression sur la touche MENU affiche le menu.

## 2. Appuyer sur la touche SELECT > pour mettre [PARAMÉTRAGE] en surbrillance et appuyer sur la touche ENTER.

L'onglet [BASIQUE] de la page est mis en surbrillance.

- 3. Appuyer deux fois sur la touche SELECT ► pour mettre en surbrillance l'onglet [INSTALLATION].
- 4. Appuyer trois fois sur la touche SELECT ▼ pour mettre en surbrillance [PARAMÈTRES SÉCURITÉ] et appuyer sur la touche ENTER.
- 5. Pressez quatre fois le bouton SELECT ▼ pour surligner [SÉCURITÉ] [PARAMÈTRES] puis pressez le bouton ENTER.

L'écran de saisie du mot-clé s'affiche.

MOT-CLÉ DE SÉCURITÉ 🛛 🕅 🛛 🗋
RAOK-K9NM-1NE7-YHE5-3VA6-E9AD
OK ANNULER
ENTER:SÉLECT ENT:SORTIR #:DÉPLAC

#### 6. Appuyer sur la touche ENTER.

Le clavier logiciel s'affiche.

7. Utiliser la même procédure que dans les étapes 1 à 8 décrites dans la section "Attribuer un mot-clé pour la première fois" pour entrer "1234".

Chaque fois qu'un chiffre est entré, un "%" (astérisque) apparaît. Le mot-clé s'inscrit en astérisques afin que le véritable mot-clé demeure caché.

8. Après avoir saisi votre mot-clé, mettre [OK] en surbrillance et presser la touche ENTER.

Le clavier logiciel disparaît. L'écran de sécurité s'affiche.

9. Mettre [ACTIVÉ] en surbrillance et appuyer sur la touche SELECT < pour mettre [DÉSACT.] en surbrillance.

### 10.Appuyer sur la touche SELECT ▼ pour mettre "OK" en surbrillance et appuyer sur la touche ENTER.

La fonction de sécurité sera désactivée effet la prochaine fois que le projecteur est allumé.

REMARQUE : N'oubliez pas votre mot-clé. Toutefois, si vous oubliez votre mot-clé, NEC ou votre revendeur vous fournira votre Code de déverrouillage contre une preuve de propriété de l'appareil.

### Limitation du niveau d'accès aux éléments de menu disponibles

La fonction Compte vous permet de gérer les éléments du menu accessibles par niveau d'utilisateur.

Le projecteur a deux modes de menu : les menus AVANCE et BASIQUE.

- Le menu AVANCE... Ce menu comprend tous les menus et commandes disponibles. Les utilisateurs avec un compte ADMINIS-TRATEUR ou AVANCE ont accès au menu AVANCE.
- Le menu BASIQUE... C'est le menu basique comprenant un minimum de menus et commandes essentiels. Les utilisateurs avec un compte BASIQUE ont accès au menu BASIQUE.

Vois page 51 à propos des paramètres accessibles à partir des menus AVANCE et BASIQUE.

#### REMARQUE :

• Le mot de passe du compte ADMINISTRATEUR est préréglé à l'usine.

L'utilisateur peut ainsi accéder aux éléments du menu COMPTE sans saisir un mot de passe.

### Connexion au projecteur

Dès que l'utilisateur s'annonce et tente d'afficher le menu, l'écran OUVERTURE SESSION s'affiche, invitant l'utilisateur à sélectionner une identité et à saisir le mot de passe.

REMARQUE : Quand il y a un utilisateur connecté au projecteur, il n'est plus possible pour un autre utilisateur d'y accéder.

- 1. Saisir un identifiant.
- 2. Entrez le mot de passe enregistré si vous en avez un.
- 3. Cliquez sur [OK].

REMARQUE : N'oubliez pas votre mot de passe. Consultez votre administrateur si vous avez oublié le mot de passe. Consultez NEC ou votre revendeur si votre administrateur a oublié le mot de passe. NEC ou votre revendeur vous fourniront un code d'autorisation ( Release Code de 24 caractères) sur justification d'achat.

### Déconnexion

Déconnexion du projecteur En vous déconnectant, vous empêchez toute autre personne d'utiliser le projecteur sans autorisation.

### 1. Sélectionnez, dans le menu, [PARAMÉTRAGE] $\rightarrow$ [BASIQUE] $\rightarrow$ [FERMETURE SESSION].

2. Cliquez sur [OUI].

### Créer ou ajouter un utilisateur

- 1. Sélectionnez, dans le menu, [PARAMÉTRAGE]  $\rightarrow$  [INSTALLATION]  $\rightarrow$  [PARAMÈTRES SÉCURITÉ].
- 2. Sélectionnez [COMPTE]  $\rightarrow$  [PARAMÈTRES].

L'écran de configuration [COMPTE] s'affiche.

1	COMPTE					? 🛛
	UTILISATEUR	EN COURS	ADMINISTRATO	R		
	ACTIVER	NOM D'UTILISATEU ADMINISTRATOR USER1 USER2	RE TYP ADM AVA BAS	PE D'UTILISAT AINISTRATEU ANCÉ SIQUE	EUR R	CRÉER EDITER EFFACER
		ENTER EDIT	ER EN:SORTIR	DÉPLAC	DÉPLAC	

### 3. Sélectionnez [CRÉER].

L'écran de création [COMPTE] s'affiche.

CRÉER	? ⊠
NOM D'UTILISATEUR=	ب AVANCÉ ب ب
NOTER VOTRE MO	DT DE PASSE.
	OK ANNULER
ENTER:SÉLECT EXT:SC	ORTIR ‡:DÉPLAC

### 4. Saisissez un identifiant, type d'utilisateur et mot de passe.

- · L'identifiant peut avoir 16 caractères alphanumériques ou moins (respectez la casse).
- Pour le type d'utilisateur, vous avez deux options : [AVANCÉ] et [BASIQUE].
- Saisissez, à l'aide du clavier logiciel, un mot de passe dans le champ NOUVEAU MOT DE PASSE.

La longueur du mot de passe ne doit pas dépasser 10 caractères alphanumériques. Sans mot de passe saisi à cet instant, l'utilisateur sera enregistré sans mot de passe.

- Une fois le mot de passe saisi, saissez le même mot de passe encore une fois dans l'écran de saisie [CONFIR-MER LE MOT DE PASSE].
- Notez votre mot de passe.

### 5. Cochez la case [ACTIVER].

Le compte est dès lors disponible.

### 6. Cliquez sur [OK].

L'utilisateur est ajouté.

REMARQUE : Il est possible de créer 12 identifiants maximum.

### Editer un utilisateur (Modifier les paramètres du compte)

### 1. Sélectionnez, dans le menu, [PARAMÉTRAGE] $\rightarrow$ [INSTALLATION] $\rightarrow$ [PARAMÈTRES SÉCURITÉ].

REMARQUE : Il est recommandé de réserver les modifications du compte à un utilisateur du type ADMINISTRATEUR.

2. Sélectionnez [COMPTE]  $\rightarrow$  [PARAMÈTRES].

L'écran de configuration [COMPTE] s'affiche.

3. Sélectionnez le nom d'utilisateur à éditer.

### 4. Sélectionnez [EDITER].

L'écran [EDITER] s'affiche. Entrez votre mot de passe et pressez le bouton ENTER. Si aucun mot de passe n'est configuré, pressez simplement le bouton ENTER sans saisir de mot de passe.

5. Modifiez les paramètres et cliquez sur [OK].

### Supprimer un utilisateur

- Sélectionnez, dans le menu, [PARAMETRAGE] → [INSTALLATION] → [PARAMÈTRES SÉCURITÉ].
   REMARQUE : Il est recommandé qu'un utilisateur du type ADMINISTRATEUR supprime les paramètres du compte.
- 2. Sélectionnez [COMPTE] → [PARAMÈTRES]. L'écran de configuration [COMPTE] s'affiche.

### 3. Sélectionnez le nom d'utilisateur à supprimer.

### 4. Sélectionnez [EFFACER].

L'écran [EFFACER] s'affiche. Entrez votre mot de passe et pressez le bouton ENTER. L'écran de confirmation s'affiche.

### 5. Cliquez sur [OUI].

L'utilisateur est supprimé.

REMARQUE : N'oubliez pas votre mot de passe. Consultez votre administrateur si vous avez oublié le mot de passe. Consultez NEC ou votre revendeur si votre administrateur a oublié le mot de passe. NEC ou votre revendeur vous fourniront un code d'autorisation (Release Code de 24 caractères) sur justification d'achat.

### Ponctionnement à l'aide un navigateur HTTP

### Vue d'ensemble

L'utilisation des fonctions d'un serveur HTTP permet le contrôle du projecteur à partir d'un navigateur web sans nécessiter l'installation de logiciel spécifique. Assurez-vous d'utilise "Microsoft Internet Explorer 4.x" ou une version postérieure pour le navigateur web. (Ce dispositif utilise "JavaScript" et des "Cookies" et le navigateur doit être configuré pour accepter ces fonctions. Le mode de configuration dépend de la version du navigateur. Veuillez vous référer aux fichiers d'aide et aux autres informations apportées par votre logiciel.)

L'accès au serveur HTTP est obtenu en spécifiant http:// <l'adresse IP du projecteur> /index.html dans la colonne d'entrée de l'URL.

#### REMARQUE :

- La réactivité de l'affichage ou des touches peut être ralentie ou une opération ne pas être acceptée suivant les paramètres de votre réseau. Si cela se produit, consulter votre administrateur réseau.
   La projecteur peut ne pas rénondre si les touches sont pressées de facon rénétée et rapidement. Si cela se produit, attendre un
- Le projecteur peut ne pas répondre si les touches sont pressées de façon répétée et rapidement. Si cela se produit, attendre un instant et répéter l'opération. Si vous n'obtenez toujours pas de réponse, éteindre et rallumer le projecteur.
- Ne pas utiliser les fonctions du serveur HTTP et PC Control Utility 3.0 compris dans le CD-ROM fourni. L'utilisation des deux en même temps peut aboutir à un échec de la connexion ou à un ralentissement de la réactivité.

### **Préparation avant l'utilisation**

Effectuer les connexions réseau, paramétrer le projecteur et confirmer qu'il est prêt avant de commencer les opérations du navigateur. (→ [PARAMÈTRES RÉSEAU] page 105)

Le fonctionnement avec un navigateur qui utilise un serveur proxy peut ne pas être possible suivant le type de serveur proxy et la configuration. Bien que le type de serveur proxy soit un facteur, il est possible que les éléments qui ont été effectivement réglés ne s'affichent pas, selon l'efficacité du cache, et le contenu établi depuis le navigateur peut ne pas être respecté dans le fonctionnement. Il est recommandé de ne pas utiliser de serveur proxy à moins que ce soit inévitable.

### Traitement de l'adresse pour le fonctionnement via un navigateur

Concernant l'adresse actuelle qui est entrée pour l'adresse ou entrée dans la colonne URL lorsque le fonctionnement du projecteur s'effectue via un navigateur, le nom d'hôte peut être utilisé tel qu'il est lorsque le nom d'hôte (host name) correspondant à l'adresse IP du projecteur a été enregistré au serveur de nom de domaine par un administrateur réseau, ou que le nom d'hôte correspondant à l'adresse IP du projecteur a été réglé dans le fichier "HOSTS" de l'ordinateur utilisé.

Exemple 1 : Lorsque le nom d'hôte du projecteur a été réglé sur "pj.nec.co.jp", http://pj.nec.co.jp/index.html est spécifié pour l'adresse ou la colonne d'entrée de l'URL.
Exemple 2 : Lorsque l'adresse IP du projecteur est "192.168.73.1", l'accès s'obtient dans les fonctions du serveur HTTP en spécifiant http://192.168.73.1/index.html pour l'adresse ou la colonne d'entrée de l'URL.

### Structure du serveur HTTP

_		POWER	• ON	OFF	
PICTURE BRIGHTNESS	CONTRAST		HUE	SHARPNESS	VOLUME
SOURCE SEL	ECT COMPUTER2 VIEWER	COMPUTER3	COMPONENT	T VIDEO	AV MUTE PICTURE SOUND Ø OSD ALL ON
PROJECTOR	STATUS		%		

POWER : Contrôle l'alimentation du projecteur.

ON.....L'alimentation est activée.

OFF .....L'alimentation est désactivée.

VOLUME : Contrôle le volume du projecteur.

▲ .....Augmente le volume.

▼ .....Réduit le volume.

AV-MUTE : Contrôle la fonction de sourdine du projecteur.

PICTURE ON ......Met en sourdine la vidéo.

PICTURE OFF .......Annule la mise en sourdine de la vidéo.

- SOUND ON.....Met en sourdine le son.
- SOUND OFF ......Annule la mise en sourdine du son.
- OSD ON ......Met en sourdine l'affichage à l'écran.
- OSD OFF ......Annule la mise en sourdine de l'affichage à l'écran.
- ALL ON ...... Met en sourdine la vidéo, le son et les fonctions d'affichage à l'écran.
- ALL OFF......Annule la mise en sourdine de la vidéo, du son et des fonctions d'affichage à l'écran.

PICTURE : Contrôle le réglage vidéo du projecteur.

- BRIGHTNESS A .... Augmente la luminosité.
- BRIGHTNESS ▼ ....Réduit la luminosité.
- CONTRAS ▲ .....Augmente le contraste.
- CONTRAS ▼ ......Réduit le contraste.
- $\mathsf{COLOR} \blacktriangle$  .....Intensifie les couleurs.
- COLOR ▼ .....Atténue les couleurs.
- HUE 
  Intensifie les teintes.
- HUE ▼ .....Atténue les teintes.
- SHARPNESS **A** ...... Augmente la netteté.
- SHARPNESS ▼ ......Réduit la netteté.

Les fonctions qui peuvent être contrôlées varient selon le signal reçu par la projecteur. (→ page 81)

SOURCE SELECT : Commute le connecteur d'entrée du projecteur.

ORDINATEUR1 ......Commute sur le connecteur COMPUTER 1 IN.

ORDINATEUR2......Commute sur le connecteur COMPUTER 2 IN.

ORDINATEUR3......Commute sur le connecteur COMPUTER 3 (DVI-D) IN.

COMPOSANT .......Commute sur les connecteurs COMPONENT IN.

VIDÉO.....Commute sur le connecteur VIDEO IN.

S-VIDÉO .....Commute sur le connecteur S-VIDEO IN.

VIEWER ......Commute sur les données du dispositif de mémoire USB.

NETWORK ......Commute sur un signal LAN.

PROJECTOR STATUS : Affiche la situation du projecteur.

LAMP LIFE REMAINING ....Affiche la durée de vie restante de la lampe sous forme de pourcentage.

LAMP HOURS USED......Affiche le nombre d'heures d'utilisation de la lampe.

FILTER HOURS USED ... Affiche le nombre d'heures d'utilisation du filtre.

ERROR STATUS ......Affiche les conditions des erreurs se produisant dans le projecteur.

### Projection d'images de votre écran d'ordinateur moyennant le projecteur par voie d'un réseau [PROJECTEUR RÉSEAU]

Un ordinateur tournant sous Windows Vista peut être contrôlé à l'aide du projecteur via un réseau. Le projecteur prend en charge la fonction de projecteur réseau et la fonction de bureau à distance de Windows Vista. En sélectionnant le projecteur connecté au même réseau que l'ordinateur, il est possible de projeter l'image de l'écran de l'ordinateur sur un autre écran via le réseau. Il n'est pas nécessaire d'établir une connexion à l'aide d'un câble de signal VGA.



Le projecteur prend en charge la fonction de projecteur réseau et la fonction de bureau à distance de Windows Vista.

#### Environnement d'exploitation

Systèmes d'exploitation	Windows Vista Home Premium (version 32 bits)
compatibles	Windows Vista Business (version 32 bits)
	Windows Vista Ultimate (version 32 bits)
	Windows Vista Enterprise (version 32 bits)
	(Remarque) Ces fonctions ne sont pas disponibles sous Windows Vista Home Basic.
Spécifications matérielles	Les spécifications recommandées par Microsoft comme environnement d'exploitation
	sous Windows Vista sont requises.
Environnement réseau	Environnement LAN câblé ou LAN sans fil prenant en charge TCP/IP.
Qualité couleur	Normale (16 bits)
	Élevée ou Optimale (24 bits ou 32 bits)
	* Le réglage sur 256 couleurs ou moins n'est pas disponible.

### Réglage du projecteur sur le mode d'entrée de projecteur réseau

### 1. Avec le projecteur en marche, appuyer sur la touche SOURCE.

La fenêtre de sélection d'entrée apparaît.

Une autre manière d'afficher la fenêtre de sélection d'entrée est de presser le bouton NETWORK sur la télécommande. L'écran NETWORK s'affiche. Allez à l'étape 3.

SOURCE	
•	ORDINATEURI
0 x5 ()	ORDINATEUR2
	ORDINATEUR3
000 (	COMPOSANT
• •	VIDÉO
	S-VIDÉO
	VISIONNEUSE
. 0	RÉSEAU
ENTER	EXIT) \$

2. Pressez le bouton SELECT ▼ ou ▲ pour sélectionner [RÉSEAU], puis pressez le bouton ENTER. Le menu [RÉSEAU] s'affiche sur l'écran.



3. Sélectionnez, dans le menu [RÉSEAU], [PROJECTEUR RÉESEAU]. [NOM DU PROJECTEUR/ AFFICHAGE RÉSOLUTION/MOT DE PASSE/URL] s'affiche.

	PROJECTEUR RÉSEAU		
	NOM DU PROJECTEUR AFFICHAGE RÉSOLUTION	NP3150 Series 1024 X 768 PIXEL	
L	MOT DE PASSE	1238	CHANGE
	RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ URL	http://102.008.0.18.4a	
	RÉSEAU LOCAL SS FIL URL	http://182.048.0.184a	
	VEUILLEZ CONFIGURER VOTRE OR	DINATEUR EN UTILISANT O	ETTE INFORMATION.
	ENTER :S	ÉLECT EN:SORTIR	

### ASTUCE:

- Pour modifier le mot de passe par défaut, qui est "1234", sélectionnez [CHANGE] puis pressez le bouton ENTER .
   L'écran [SAISIB MOT DE PASSE] s'affiche. Saisissez un mot de passe numérique. Le mot de passe doit comporter buit de
  - L'écran [SAISIR MOT DE PASSE] s'affiche. Saisissez un mot de passe numérique. Le mot de passe doit comporter huit caractères ou moins.

Le mot de passe modifié enregistré dans le projecteur sera affiché dans l'écran [PROJECTEUR RÉSEAU] la prochaine fois.

### Modification de la résolution de l'écran sous Windows Vista pour l'information [AFFICHAGE RÉ-SOLUTION] de la fenêtre PROJECTEUR RÉSEAU.

- 1. Cliquer sur [Démarrer] sur le bureau de Windows Vista.
- 2. Cliquer sur [Panneau de configuration].
- 3. Cliquer sur [Ajuster la résolution de l'écran] sous [Apparence et personnalisation].

4. Utilisez la barre coulissante [Résolution] pour modifier la résolution affichée sur [AFFICHAGE RÉSOLU-TION] de la fenêtre PROJECTEUR RÉSEAU.

Paramètres d'affichag	e	and i	×
Moniteur			
Déplacez les icônes se	lon la disposition de	e vos moniteurs.	Identifier les moniteurs
主語層Peer モニタッ ⑦ Il Sagit demom ② Écodo la Romani	a Makin Marya	2 Millipre De	ipari Parnily 🔹
Résolution :			Couleurs :
Basse		Haute	Optimale (32 bits) -
102	4 par 768 pixels		
Comment optimiser I	affichage ?		
			Paramètres avancés

### 5. Cliquer sur [OK].

Le message "Voulez-vous conserver ces paramètres d'afficahge?" s'affiche.

6. Cliquer sur [Oui].

La résolution de l'écran sous Windows Vista est modifiée en fonction de la résolution affichée sur [AFFICHAGE RÉSOLUTION] de la fenêtre PROJECTEUR RÉSEAU.

### Projection de l'image avec le projecteur réseau

- 1. Cliquer sur [Démarrer] sur le bureau de Windows Vista.
- 2. Cliquer sur [Tous les programmes].
- 3. Cliquer sur [Accessoires].
- 4. Cliquer sur [Connexion à un projecteur réseau].

Lorsque la fenêtre [Autorisation à Connexion à un projecteur réseau] apparaît, cliquer sur [Oui].

La fenêtre "Connexion à un projecteur réseau" apparaît.



5. Cliquer sur [ $\rightarrow$  Rechercher un projecteur (recommandé)].

Dans la boîte "Projecteurs disponibles", "NP3150 Series" s'affiche.

6. Cliquer sur [NP3150 Series].

Le message "Entrez le mot de passe pour le projecteur sélectionné." s'affiche au bas de la fenêtre.

7. Contrôlez le mot de passe qui s'affiche dans l'écran projeté par le projecteur.
8. Saisissez le mot de passe dans la boîte de saisie du mot de passe qui s'affiche à l'étape 7.

😔 🚥 🔇	onnexion à un projecteur réseau		×
Sélect	ionner un projecteur réseau		
Projecte e NP	urs disponibles : 3150 Series		
	Projecteurs trouvés : 1	Rechercher	
Entrez le	mot de passe pour le projecteur sélectionné.		
		Connecter	Annuler

#### 9. Cliquer sur [Connecter].

La fonction de projecteur réseau s'active et l'écran de Windows Vista est projeté par le projecteur.

REMARQUE : Lorsque la fonction de projecteur réseau s'active, la couleur de papier peint du bureau passe au noir. Lorsque la fonction de projecteur réseau est arrêtée, le couleur de papier peint originale se rétablit.

Référence : S'il n'est pas possible de trouver le projecteur à l'étape 5, cliquer sur [Entrer l'adresse du projecteur]. Ensuite, saisir Adresse réseau (exemple de saisie : http://10.32.97.61/lan) et Mot de passe du projecteur (exemple de saisie : 82291627) affichée dans l'écran projeté par le projecteur.

# Arrêt d'utilisation du projecteur réseau

1. Cliquez sur [Projection de : NP3150 Series] dans la barre des tâches de Windows Vista.



#### 2. Cliquer sur [Déconnecter].

La fonction de projecteur réseau est arrêtée.



3. Pressez le bouton MENU pour afficher le menu. Dans le menu, sélectionnez une autre entrée que [RÉ-SEAU].

# Actionner votre ordinateur moyennant le projecteur par voie d'un réseau [BUREAU À DISTANCE]

• En sélectionnant l'ordinateur connecté au même réseau que le projecteur, il est possible de projeter l'image de l'écran de l'ordinateur sur un autre écran via le réseau.

Vous pouvez travailler sous Windows Vista sur le PC connecté au réseau à l'aide du clavier.

• La fonction de bureau à distance permet de commander à distance l'ordinateur s'il se trouve loin du projecteur.



#### REMARQUE :

- Les versions de Windows Vista sont données à la page 56.
- Dans ce manuel, cette caractéristique est décrite en prenant Windows Vista pour exemple, mais Windows XP fonctionnera aussi avec cette caractéristique.
- Windows XP Professionnel Service Pack 2 ou plus récent
- La fonction Bureau à distance demande l'utilisation d'un clavier.
- La fonction Bureau à distance peut seulement être utilisée avec un clavier. Un souris et un clavier sans fil sont plus utiles pour ce travail.
- Utilisez un clavier sans fil, une souris sans fil et un récepteur USB sans fil disponibles dans le commerce.

Préparez un clavier sans fil disponible dans le commerce (configuration US).

REMARQUE : Nous ne pouvons pas garantir que le port USB du projecteur prendra en charge tous les périphériques USB disponibles sur le marché.

Connectez le récepteur USB sans fil au port USB (type A) du projecteur. Configurez tous les paramètres requis pour vos clavier et souris sans fil.



# Réglage du mot de passe pour le compte d'utilisateur de Windows Vista

ASTUCE: Si un mot de passe a été configuré pour un compte, les étapes 1 à 9 peuvent être omises.

- 1. Cliquer sur [Démarrer] sur le bureau de Windows Vista.
- 2. Cliquer sur [Panneau de configuration].
- 3. Cliquer sur [Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs] sous [Comptes d'utilisateurs].
- 4. Lorsque la fenêtre de confirmation [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquer sur [Continuer].
- 5. Cliquer sur [Administrateur].
- 6. Cliquer sur [Créer un mot de passe].
- 7. Saisir le mot de passe dans le champ [Nouveau mot de passe].
- 8. Saisir le même mot de passe qu'à l'étape 7 dans le champ [Confirmer le nouveau mot de passe].
- 9. Cliquer sur [Créer un mot de passe].

L'administrateur passe en mode [Protégé par mot de passe].

# Réglage de l'accès à distance

- 1. Cliquer sur [Démarrer] sur le bureau de Windows Vista.
- 2. Cliquer sur [Panneau de configuration].
- 3. Cliquer sur [Système et maintenance].
- 4. Cliquer sur [Autoriser l'accès à distance] sous [Système].
- 5. Lorsque la fenêtre de confirmation [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquer sur [Continuer]. La fenêtre [Propriétés système] apparaît.
- 6. Cliquer sur [Autoriser la connexion des ordinateurs exécutant n'importe quelle version de Bureau à distance (moins sûr)] dans le champ BUREAU À DISTANCE et cliquer sur [OK].



# Vérification de l'adresse IP sous Windows Vista

- 1. Cliquer sur [Démarrer] sur le bureau de Windows Vista.
- 2. Cliquer sur [Panneau de configuration].
- 3. Cliquer sur [Configurer le partage de fichiers] sous [Réseau et Internet].

4. Cliquer sur [Voir le statut] qui s'affiche en bleu à la droite de [Connexion au réseau local] dans la fenêtre. La fenêtre [État de Connexion au réseau local] apparaît.

État de □一週心 エリア特徴	×
Général	
Connexion	
Connectivité IPv4 :	Local
Connectivité IPv6 :	Limité
État du média :	Activé
Durée :	00:29:20
Vitesse :	100,0 Mbits/s
Détails	
Activité	
Envoyés —	— 💵 — Reçus
Octets : 7,177,5	30 299,463
Propriétés 🕜 Désactiv	Diagnostiquer
	Fermer

# 5. Cliquer sur [Détails...].

Noter la valeur affichée pour "IPv4 Adresse IP" (xxx.xxx.xxx).

Proprièté	Valeur
Suffixe DNS propre à la c.	
Description	In MPI PRO/100 We have been as a
Adresse physique	0010010110101010
DHCP activé	itian.
IPv4 Adresse IP	111110-002
IPv4 Masque de sous-rés	201 (001 (001 (001 c)
Pv4 Passerelle par défaut	t
IPv4 Serveur DNS	
IPv4 Serveur WNS	
NetBIOS sur TOP/IP acti	- Gui
Adresse IPv6 locale de lie	<ul> <li>Autorization and Autority 197168</li> </ul>
IPv6 Passerelle par défaut	t
IPv6 Serveurs DNS	Autority and Autority and Autor
	\$1000 B (1000)
	5-000 (CH100)

#### 6. Cliquer sur [Fermer].

7. Cliquer sur [X] dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Le système retourne au bureau.

#### Démarrage du bureau à distance

#### 1. Avec le projecteur en marche, appuyer sur la touche SOURCE.

La fenêtre de sélection d'entrée apparaît.

Une autre manière d'afficher la fenêtre de sélection d'entrée est de presser le bouton NETWORK sur la télécommande. L'écran NETWORK s'affiche. Allez à l'étape 3.



2. Pressez le bouton SELECT ▼ ou ▲ pour sélectionner [RÉSEAU], puis pressez le bouton ENTER. L'écran [RÉSEAU] s'affiche.



3. Utilisez le clavier sans fil pour sélectionner [CONNEXION BUREAU À DISTANCE] du menu [RÉSEAU]. La fenêtre [CONNEXION BUREAU À DISTANCE] apparaît.

CONNEXION BUREAU À DISTA	NCE		? ⊠
ORDINATEUR			
		OPTIONS	
(	CONNEXION	ANNULER	
ENTER : SÉLECT	EXT:SORTIR	\$:DÉPLAC	

#### ASTUCE:

Configurer [OPTIONS] dans BUREAU À DISTANCE

Cliquer sur [OPTIONS] affiche la fenêtre [PERFORMANCES].

Configurer [OPTIONS] vous permettra d'afficher le fond d'écran du bureau, ou d'activer la fonction d'animation des fenêtres pendant l'utilisation du Bureau à distance. Cependant, cela ralentira les réactions de l'affichage ou de la souris. Si les réactions de l'écran ou de la souris sont ralenties, essayez l'une des choses suivantes :

FOND D'ECRAN DU BUREAU : Désactivez la case à cocher pour afficher le fond d'écran du bureau en monochrome.

ANIMATION DES MENUS ET DES FENÊTRES : Désactivez la case à cocher pour désactiver l'animation des menus et des fenêtres.

THÈMES : Désactivez la case à cocher pour ne pas utiliser les Thèmes.

AFFICHAGE DU CONTENU DES FENÊTRES PENDANT LEUR DÉPLACEMENT : Désactivez la case à cocher pour montrer uniquement le cadre de la fenêtre pendant le glissage.

4. Utilisez le clavier sans fil pour saisir l'adresse IP de Windows Vista et cliquez sur [CONNEXION].

L'écran de connexion de Windows Vista s'affiche dans l'écran projeté par le projecteur.

#### 5. Saisissez le mot de passe de l'utilisateur à l'aide du clavier sans fil et appuyez sur [Enter].

La fonction de bureau à distance démarre.

Le bureau de Windows Vista s'affiche dans l'écran projeté par le projecteur.

Se déconnecter de l'ordinateur.

Travaillez avec Windows Vista, à l'aide du clavier sans fil connecté au projecteur.

REMARQUE : Lorsque la projection est effectuée avec la fonction de projecteur à distance, la couleur de papier peint du bureau passe au noir.

# Sortie du bureau à distance

1. Sélectionnez [Démarrer] sur l'écran du bureau affiché par le projecteur à l'aide du clavier sans fil.



- 2. Cliquer sur [X] à la droite du menu de démarrage. La fonction de bureau à distance est arrêtée.
- 3. Appuyer sur la touche SOURCE du projecteur pour sélectionner une borne d'entrée autre que [RÉSEAU]. Lorsque vous utilisez la télécommande, pressez un bouton autre que le bouton NETWORK.

# 5. Utilisation de la Visionneuse

# **①** Utilisation optimale de la fonction Visionneuse

# Fonction

La fonction de visionneuse permet de visualiser sur le projecteur les diapositives enregistrées sur une mémoire USB. Même si aucun ordinateur n'est disponible, des présentations peuvent être effectuées simplement avec ce projecteur. C'est une fonction pratique pour effectuer des présentations au cours de réunions et dans des bureaux ainsi que pour lire des images prises avec des appareils photo numériques.

# Facile à utiliser

- Des présentations peuvent être lancées immédiatement en insérant simplement une mémoire USB (non fournie).
- Changement de diapositive très simple
- Utilisation avec la télécommande
- Saut vers une liste ou une diapositive particulière

# Logiciel utilitaire simple (pour ordinateur)

- Ulead Photo Explorer 8.0SE Basic.
- Ecran de commande pour l'affichage des listes de diapositives et pour l'édition.

### CONSEIL :

 Pour utiliser la Visionneuse, vous devez d'abord créer des matériaux de présentation sur un PC (JPEG, BMP, GIF\*1, PNG\*1, fichiers Index\*2).

A propos de la création de matériaux de présentation à l'aide de Ulead Photo Explorer 8.0, voir le "Guide de l'utilisateur de Supportware 5" ou l'aide en ligne de Ulead Photo Explorer 8.0.

- \*1 Les formats PNG et GIF ne supportent que les images non entrelacées.
- \*2 Le fichier "Index" est un fichier créé à l'aide de Ulead Photo Explorer 8.0, contenu sur le CD-ROM NEC User Supportware 5 fourni.

Voir le "Guide de l'utilisateur de Supportware 5" fourni pour l'installation de Ulead Photo Explorer 8.0 sur votre ordinateur.

### REMARQUE :

- Utilisez un dispositif de mémoire USB disponible dans le commerce.
- Nous ne garantissons pas que le port USB du projecteur sera compatible avec toutes les fichiers USB du marché.
- Le projecteur ne supporte pas les dispositifs de mémoire USB formatés NTFS.
- S'assurer d'utiliser un dispositif de mémoire USB formaté avec le système de fichier FAT32, FAT16 ou FAT. Pour formater un dispositif de mémoire USB dans un ordinateur, se référer au fichier document ou d'aide fourni avec votre Windows.

# **O** Sauvegarde des données sur un dispositif de mémoire USB

Il existe deux façons de sauvegarder vos données sur un dispositif de mémoire USB.

# **Utilisation de Ulead Photo Explorer 8.0**

Installez sur votre ordinateur Ulead Photo Explorer 8.0 à partir du CD-ROM User Supportware 5 fourni. Utilisez Ulead Photo Explorer 8.0 pour créer des données graphiques sur votre ordinateur et sauvegardez les fichiers sur un support USB.

Les fichiers créés avec Ulead Photo Explorer 8.0 / Viewer PPT Converter 3.0 sont au format index et sont stockés dans le dossier [Presentation].

Pour plus de détails sur Ulead Photo Explorer 8.0, lire le "Guide de configuration réseau filaire et sans fil" fourni, le "Guide de fonctionnement basique (PDF)" contenu sur le CD-ROM User Supportware 5 et le fichier d'aide de Ulead Photo Explorer 8.0.

# Utilisation de Windows Explorer pour sauvegarder les fichiers

Les formats de fichiers compatibles avec la visionneuse sont JPEG, BMP, PNG, GIF et Index.

# **③** Utilisation de la fonction Visionneuse avec le projecteur (lecture)

Cette section décrit comment visionner les diapositives crées avec la fonction Visionneuse du projecteur. Il est également possible de créer directement des diapositives à partir des images projetées avec le projecteur.

# **Projection de diapositives (Visionneuse)**

Préparation : Enregistrez les fichiers JPEG ou BMP (fichiers JPEG, BMP, GIF non entrelacés ou PNG non entrelacés) sur une mémoire USB insérée dans votre PC.

Pour démarrer la visionneuse, appuyez sur la touche SOURCE du boîtier afin de sélectionner [VISIONNEUSE]. ( $\rightarrow$  page 25)

L'écran de la visionneuse s'affiche. (Une diapositive s'affiche dans les réglages par défaut.)

• Vous pouvez utiliser la touche VIEWER de la télécommande pour sélectionner [VISIONNEUSE].

### Utilisation du menu de la visionneuse

- 1. Insérez une mémoire USB dans le port USB du projecteur. L'indicateur USB s'allume.
- 2. Appuyer sur la touche VIEWER de la télécommande ou sélectionner [VISIONNEUSE] dans la liste des sources. Une image enregistrée sur la mémoire USB s'affiche.

REMARQUE : Lorsque [MONTRER TIMBRES POSTE] est activé dans le menu OPTIONS, l'écran des vignettes est affiché. ( $\rightarrow$  page 68)

REMARQUE : Si vous pressez sur EXIT quand les diapos sont affichées, l'écran affichera les vignettes

#### **Diapos et vignettes**

Quand VISONNEUSE est sélectionnée, l'un des deux écrans s'affiche. Il y aura soit les diapositives ou les vignettes affichées sur l'écran.





[TIMBRES POSTE]

[DIAPOSITIVE]

ASTUCE: Pour basculer de [DIAPOSITIVE] à [TIMBRES POSTE], presses le bouton EXIT.

# La barre de contrôle

Quand vous pressez sur MENU durant la lecture des diapositives, la barre de commande permettant d'actionner un diaporama est affichée. Pressez le bouton EXIT fermer la barre de contrôle. La barre de commande comprend les symboles suivants :



# Ecran des vignettes



Nombre de fichiers

Surbrillance	. Indique le dossier ou le lecteur sélectionné.
Liste des dossiers	. Indique les dossiers contenus sur une mémoire USB.
Informations	. Montre des informations sur le dossier ou lecteur sélectionné.
	Dossier: nom de dossier, nombre de fichiers, date de création (mois/jour/année), heure de création (heure:minute:seconde)
	Fichier: nom de fichier, numéro de diapositive/numéro de diapos affichables dans un dossier, date de création (mois/jour/année), date de création (heure :minutes :secondes), taille du fichier
Nombre de fichiers	. Indique le nombre de diapositives affichables dans le dossier sélectionné. La quantité maximale d'images reconnues comme diapositives dans un répertoire est d'environ 250.
Vignette/nom de fichier	. Montre les vignettes et les noms contenus dans un dossier.
Curseur	. Montre la diapositive sélectionnée.
Barre de défilement	. Utilisée pour visionner les dossiers ou les fichiers qui ne sont pas visibles dans la fenêtre.

#### Option de réglage de la visionneuse

OPTIONS 🛛 🖬 🖾
MODE LECTURE
O MANUEL O AUTO
INTERVALLES () 5 SECOND
DÉMARRER
O DIAPOSITIVE IN TIMBRES POSTE
MONTRER TIMBRES POSTE
O DÉSACT.
TRIER NOM (ABC)
OK ANNOLER
SORTIR ‡:DÉPLAC *:DÉPLAC

#### MODE LECTURE:

MANUEL ...... Visionne une diapositive manuellement lorsque la source Visionneuse est sélectionnée.

AUTO ...... Lit les diapositives automatiquement lorsque la source Visionneuse est sélectionnée.

#### INTERVALLES:

Désigne l'intervalle de temps entre 5 et 300 secondes.

#### DÉMARRER:

Désigne l'écran de démarrage lorsque la source Visionneuse est sélectionnée.

#### MONTRER TIMBRES POSTE:

La sélection de la source Visionneuse affiche une liste des vignettes des fichiers graphiques enregistrés sur la mémoire USB lorsque [ACTIVE] est sélectionné. Sélectionner la source Visionneuse créera une liste d'icônes des fichiers graphiques enregistrés dans la mémoire USB lorsque [DÉSACT.] est sélectionné.

#### TRIER:

Redispose les diapositives ou les vignettes par nom, date ou taille.

REMARQUE : Ce réglage n'est pas disponible pour les dossiers suivants : \* Les dossiers créés avec la fonction "Output Viewer" de Ulead Photo Explorer 8.0 ou avec Viewer PPT Converter 3.0

#### **OK/ANNULER:**

Pour fermer le menu Options en sauvegardant les changements, sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER.

Pour fermer le menu Options sans sauvegarder les changements, sélectionner [ANNULER] et appuyer sur la touche ENTER.

### **Menu TIMBRES POSTE**

Le menu de la TIMBRES POSTE apparaît en appuyant sur la touche MENU de la télécommande ou du boîtier du projecteur. Pour fermer le menu TIMBRES POSTE, pressez le bouton EXIT.

LOGO
OPTIONS

Le menu TIMBRES POSTE comporte les commandes suivantes :

- LECTURE ...... Lit automatiquement ou manuellement selon le réglage choisi dans Options. Cette commande permet de passer à la diapositive suivante lorsque [MANUELLE] est sélectionnée dans le [MODE LECTURE].
- LOGO ...... Remplace le logo de papier peint par défaut par un autre logo au format JPEG, BMP, GIF ou PNG non entrelacés.
- OPTIONS..... Affiche les options de réglage de la Visionneuse.

#### **Quitter la Visionneuse**

Pour quitter la Visionneuse, Commuter sur une autre entrée, telle que Ordinateur 1, Ordinateur 2, Ordinateur 3, Composant, Vidéo, S-Vidéo ou NETWORK.

- \* Il y a deux façons de commuter sur une autre entrée :
- Appuyer sur la touche COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3, COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO ou NETWORK de la télécommande.
- Appuyer sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu de la Visionneuse. Appuyer de nouveau sur la touche MENU pour afficher le menu principal et sélectionner l'entrée dans le sous-menu [SOURCE].

Avec cette fonction il est possible de commuter le projecteur directement sur la projection d'une diapositive pendant qu'une image provenant d'un magnétoscope ou d'un ordinateur est en cours de projection.

Exemple : Lors de la réalisation de présentations utilisant une combinaison de diapositives et d'images animées d'un magnétoscope, etc., il est possible de commuter entre une diapositive et une image vidéo, puis de retourner simplement à la projection de la diapositive par la visionneuse en utilisant la touche VIEWER.

REMARQUE : Même si la source visionneuse actuelle est commutée sur une autre source, la diapositive actuelle est retenue. Lorsqu'on retourne à la visionneuse, la même diapositive réapparaît.

# Changement du logo du papier peint

Il est possible de changer le logo du papier peint par défaut à l'aide de la fonction visionneuse.

REMARQUE : La taille du fichier ne doit pas dépasser 256 ko. La résolution maximale est 1024 x 768 pour NP3150/NP2150/NP1150 et 1280 x 800 pour NP3151W. Les formats de fichier autres que JPEG, BMP et GIF ou PNG non entrelacés ne sont pas disponibles.

Préparation : Enregistrez les fichiers JPEG ou BMP (fichiers JPEG, BMP, GIF non entrelacés ou PNG non entrelacés) sur une mémoire USB insérée dans le port USB du projecteur.



REMARQUE : Pour passer la surbrillance de l'écran d'affichage des vignettes (fenêtre droite) à celui de l'arborescence (fenêtre gauche), appuyer sur la touche EXIT. Pour ramener la surbrillance dans l'écran d'affichage des vignettes, appuyer sur la touche ENTER.

- 1. Avec les boutons SELECT ▲▼ ◀▶, vous pouvez sélectionner un fichier (une diapositive) pour votre logo d'arrièreplan quand l'écran des vignettes est affiché.
- 2. Pressez le bouton MENU pour afficher le menu TIMBRES POSTE.



3. Utiliser la touche SELECT ▼ pour sélectionner [EFFACER], puis appuyer sur la touche ENTER.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

- 4. Utiliser la touche SELECT < pour sélectionner [OUI] et appuyer sur la touche ENTER. Ceci termine le changement de logo de fond d'écran.
- \* Une fois que le logo NEC de fond d'écran a été changé pour un nouveau, il est impossible de revenir au précédent, même en utilisant la commande de réinitialisation [RESET]. Pour remettre le logo NEC comme logo de fond d'écran, répéter les étapes ci-dessus. Le fichier du logo NEC se trouve sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni (NP3150/NP2150/NP1150: /Logo/necpj\_bb\_x.jpg, NP3151W: necpj\_bbwx.jpg).

# 6. Utilisation du menu sur écran

# Utilisation des menus

1. Appuyer sur la touche MENU de la télécommande ou du projecteur pour afficher le menu.



*REMARQUE* : Les commandes comme **I**, ENTER, EXIT en bas affichent les boutons disponibles pour vos actions.

- 2. Appuyer sur les touches SELECT <> de la télécommande ou du projecteur pour afficher le sous-menu.
- 3. Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande ou du projecteur pour mettre en surbrillance le premier élément ou le premier onglet.
- 4. Utiliser les touches SELECT ▲▼ de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner l'élément à ajuster ou à régler.

*Vous pouvez utiliser les touches SELECT* **I** *de la télécommande ou du boîtier du projecteur pour sélectionner l'onglet souhaité.* 

- 5. Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande ou du projecteur pour afficher la fenêtre du sousmenu.
- 6. Régler le niveau, ou activer ou désactiver l'élément sélectionné en utilisant les touches SELECT ▲▼◀► de la télécommande ou du projecteur.

Les changements sont enregistrés jusqu'à ce qu'un nouvel ajustement soit effectué.

7. Répéter les étapes 2 à 6 pour régler un élément supplémentaire, ou appuyer sur la touche EXIT du projecteur ou de la télécommande pour quitter l'affichage du menu.

REMARQUE : Lorsqu'un menu ou un message est affiché, plusieurs lignes d'information peuvent être perdues, suivant le signal ou les réglages.

8. Appuyez sur le bouton MENU pour fermer le menu. Appuyez sur EXIT pour retourner au menu précédent.

#### Utilisation des menus AVANCÉ et BASIQUE

Le projecteur a deux modes de menu : les menus Avancé et Basique.

Le menu AVANCE......Ce menu comprend tous les menus et commandes disponibles. Les utilisateurs avec un compte ADMI-NISTRATEUR ou AVANCÉ ont accès au menu AVANCÉ.

Vois page 51 à propos des paramètres accessibles à partir des menus AVANCÉ et BASIQUE.

#### REMARQUE :

- Le mot de passe du compte ADMINISTRATEUR est préréglé à l'usine. L'utilisateur peut ainsi accéder aux éléments du menu COMPTE sans saisir un mot de passe.
- Lorsque vous utilisez votre souris USB, cliquez sur chaque numéro ou lettre. Retour arrière : effacer le caractère qui se trouve avant le curseur. OK/[\_\_] : confirmer le mot de passe et fermer le clavier logiciel.

#### Saisir des caractères alphanumériques en utilisant le clavier logiciel

#### [ADRESSE IP, MOT DE PASSE]



[NOM D'UTILISATEUR, NOM DU PROJECTEUR]



[MOT DE PASSE]

SAISIR MOT-CLÉ 🛛 🛛 🖾					
MENU	0 1 2 3 4 5 📖				
AUTO ADJ.	6 7 8 9 A B 🧠				
	CDEFGH 🥌				
	IJKLMN 🕶				
	OPQRST 🗫				
	APPUYER SUR LA TOUCHE SUR LA LIGNE.				
	SAISIR MOT-CLÉ				
	BS 🚽				
	EXTER:RETOUR EXT:SORTIR				

#### 1 à 0 et les caractères

- ......S'utilise pour saisir le mot de passe ou le mot clé.
- MODE ...... Sélectionne l'un des trois modes pour les nombres, l'alphabet ou les caractères spéciaux.
- SP..... Insère un espace
- BS..... Efface un caractère en arrière
- << ..... Retourne au caractère précédent
- >> ..... Avance vers le caractère suivant
- OK..... Exécute la sélection
- ANNULER ..... Annule la sélection

#### Lorsque vous utilisez la télécommande :

Pressez le bouton MENU, AUTO ADJ, SELECT

 A, SELECT ▼, SELECT ► ou SELECT ◄ pour sélectionner un caractère dans la rangée.

Exemple: Pour entrer "C", pressez le bouton SELECT ▲.

 Pressez le bouton MENU, AUTO ADJ, SELECT ▲, SELECT ▼, SELECT ► ou SELECT ◄ pour sélectionner un caractère dans la colonne.

Exemple: Pour entrer "C", pressez le bouton MENU.

EXIT	. Efface un caractère.
ENTER	. Confirme votre saisie et ferme l'écran
	de saisie.

#### Lorsque vous utilisez la souris :

Pointez sur un caractère et cliquez dessus.

[BS]	. Efface un caractère.
[-]	. Confirme votre saisie et ferme l'écran
	de saisie.

Le menu BASIQUE.....C'est le menu BASIQUE comprenant un minimum de menus et commandes essentiels. Les utilisateurs avec un compte BASIQUE ont accès au menu BASIQUE.

# 6. Utilisation du menu sur écran

Les éléments du menu de base sont indiqués par une zone ombrée.

Les réglages par défaut sont indigués

Menu		Fonctions				pa	r les parties ombrées grises.
SOURCE		ORDINATEUR 1. ORDINATEUR	2. ORDINATEUR	3. COMPOSANT	. VIDÉO. S-VI	IDÉO. VI	ISIONNEUSE, NETWORK, LISTE D'ENTRÉE
RÉGLAGE	IMAGE	MODE	STANDARD.	PROFESSIONN	EL	- /	
		PRÉRÉGLAGE	1à6				
			PARAMÈTRES DÉTAILLÉ	ÉS GÉNÉRALITÉS	RÉFÉRENC	CE	HTE LUMIN., PRÉSENTATION, VIDÉO,
							FILM, GRAPHIQUE, sRGB
					CORRECTION	GAMMA	DYNAMIQUE, NATUREL, DÉTAIL DU NOIP
					TEMP. COUL	LEURS	5000, 6500, 7800, 8500, 9300, 10500
				BALANCE DES BLAN	CS		Contraste RGB , Luminosité RGB
		CONTRASTE					
		LUMINOSITÉ					
		NETTETÉ					
		COULEUR					
		TEINTE					
		RESET					
	OPTIONS D'IMAGE	HORLOGE					
		PHASE					
		POSITION HORIZONTALE					
		POSITION VERTICALE					
		SURBALAYAGE	0%, 5%, 10%	D			
		RATIO D'ASPECT	RGB	5:4, 4:3, 1	6:9, 16:10,	15:9	
			4:3 ÉCRAN	(COMPOSANT)/VIDÉ	ÉO/S-VIDÉO	4:3, GP	RAND ÉCRAN, ECRAN LARGE, ZOOM
			ECRAN LARGE	(COMPOSANT)/VIDÉ	ÉO/S-VIDÉO	FENÊTF	RE 4:3, GRAND ÉCRAN, ECRAN LARGE, 4:3 PLEIN
		RÉSOLUTION	AUTO, NATUR	REL			
	VIDÉO	RÉDUCTION DE BRUIT	RÉDUC. BRU	IT ALÉATOIRE,	RÉDUC. BR	RUIT M	IOUSTIQUE, RÉDUC. BRUIT DE BLOC
		DÉSENTRELACÉ	AUTO, VIDÉO	, FILM			
		SÉPARATION Y/C 3D	DÉSACT., ACT	TIVÉ			
		RENFORCEMENT DE CONTRASTE					
	SON		VOLUME, GR	AVES, AIGUËS	, BALANCE	, 3D SI	URROUND (DÉSACT., ACTIVÉ)
PARAMÉTRAGE	BASIQUE	KEYSTONE	HORIZONTAL	.e, verticale			
		PIERRE ANGULAIRE					
		INCRUSTATION IMAGE	POSITION INCR	USTATION IMAG	E: HAUT-GAU	JCHE, H	AUT-DROITE, BAS-GAUCHE, BAS-DROITE
		COULEUR MURALE	DÉSACT., TAB	BLEAU NOIR, TA	ABLEAU NO	IR (GR	RIS), JAUNE CLAIR, VERT CLAIR,
			BLEU CLAIR,	BLEU CIEL, RO	DSE CLAIR,	ROSE	
		MODE DE LA LAMPE	NORMAL, EC	0			
		MINUT. DÉSACTIVATION	DÉSACT., 0:3	0, 1:00, 2:00, 4	4:00, 8:00, 1	12:00,	16:00
		OUTILS	MINUT. PROC	GRAMMABLE,	PIERRE AN	IGULAI	RE, LISTE D'ENTRÉE, [PRÉ-RÉGL.
			DATE&HEURI	e], [Souris],	[AIDE]		
		FERMETURE SESSION					
		LANGUE	ENGLISH, DE	UTSCH, FRAN	ÇAIS, ITALI	ANO, E	SPANOL, SVENSKA, SUOMI, NORSK
			NEDERLAND	S, TÜRKÇE, PC	)LSKI, РУС	ССКИ	Й, EAAHNIKA, MAGYAR,
		,	PORTUGUES	, ČEŠTINA, "	DANS, عربي	SK,日ス	本語, 한국어, 中文
	MENU	SELECTION DE COULEUR	COULEUR, M	ONOCHROME			
		AFFICHAGE SOURCE	ACTIVE, DES	ACT.			
		AFFICHAGE MESSAGE	ACTIVE, DES	ACT.			
		AFFICHAGE HEURE	ACTIVE, DES	ACT.			
		DUREE D'AFFICHAGE DU MENU	MANUEL, AU	10 5 S, AUTO	15 S, AUTC	) 45 S	
		PAPIER PEINT	BLEU, NOIR,	LUGO			
		MESSAGE DE FILTRE	DESACT., 100	)[H], 200[H], 5	00[H], 100	0[H]	

**2** Arborescence de menu

Menu		Fonctions					
PARAMÉTRAGE	INSTALLATION	ORIENTATION	BUREAU VERS L'AVANT, PLAFOND VERS L'ARRIÈRE, BUREAU VERS L'ARRIÈRE,				
			PLAFOND VERS I	L'AVANT			
		ECRAN	TYPE D'ÉCRAN:	4:3 ÉCRAN, ECRAN LARGE <sup>1</sup> / POSITION <sup>2</sup>			
		PARAMÈTRES SÉCURITÉ	VER. PANNEAU C	OMMANDE, VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN,			
			VERROUILLAGE	COMPTE, COMPTE, SÉCURITÉ, PJLink			
		PARAMÈTRES RÉSEAU	GÉNÉRALITÉS:	NOM DU PROJECTEUR, RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ, RÉSEAU LOCAL SANS FIL			
			CÂBLÉ:	PROFILS, DHCP, ADRESSE IP, MASQUE SUBNET, PASSERELLE,			
				CONFIGURATION DNS, SE RECONNECTER			
			SANS FIL:	PROFILS, DHCP, ADRESSE IP, MASQUE SUBNET, PASSERELLE,			
				CONFIGURATION DNS, AVANCÉ, SE RECONNECTER			
			DOMAINE:	ADRESSE INTERNET, NOM DE DOMAINE			
			COURRIER:	COURRIER D'AVERTISSEMENT, ADRESSE DE L'ÉMETTEUR, NOM DU			
				SERVEUR SMTP, ADRESSE DU DESTINATAIRE 1-3, COURRIER TEST			
		VITESSE DE TRANSMISSION	4800 bps, 9600 b	ops, 19200 bps, 38400 bps			
		CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE	AVANT / ARRIÈR	E, AVANT, ARRIÈRE			
		MODE VEILLE	NORMAL / ÉCON	OMIE D'ÉNERGIE			
	OPTIONS	RÉGLAGE AUTOMATIQUE	OMATIQUE DÉSACT., NORMAL, FIN				
		DÉMARRAGE AUTO.	DÉSACT, ACTIVÉ				
		GESTION D'ALIMENTATION	DÉSACT, 0:05, 0:	10, 0:20, 0:30			
		MODE VENTILATEUR	AUTO, HAUT, HA	UTE ALTITUDE			
		SÉL. SOURCE / DÉFAUT	DERNIÈRE, AUTO	), ORDINATEUR 1, ORDINATEUR 2, ORDINATEUR 3,			
			COMPOSANT, VI	DÉO, S-VIDÉO, VISIONNEUSE, RÉSEAU			
		SÉLECTION DU SIGNAL	ORDINATEUR 1	RGB/COMPOSANT, RGB, COMPOSANT			
			ORDINATEUR 2	RGB/COMPOSANT, RGB, COMPOSANT			
		SYSTÈME COULEUR	VIDÉO, S-VIDÉO				
		BORNE DE SORTIE	DERNIÈRE, ORD	INATEUR 1, ORDINATEUR 2, COMPOSANT			
INFORMATION	TEMPS D'UTILISATION	DURÉE VIE RESTANTE LA	MPE, HEURES D'I	JTILIS. LAMPE, HEURES D'UTILIS. FILTRE			
	SOURCE(1)	BORNE D'ENTRÉE, TYPE I	DE SIGNAL, TYPE	DE VIDÉO, NOM DE LA SOURCE, ENTRÉE N°.			
	SOURCE(2)	FRÉQUENCE HORIZONTALE	, FRÉQUENCE VERT	TICALE, TYPE SYNC, POLARITÉ SYNCHRO., TYPE DE NUMÉRISATION			
	RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ	ADRESSE IP, MASQUE SU	BNET, PASSEREL	LE, MAC ADDRESS			
	RÉSEAU LOCAL SS FIL(1)	ADRESSE IP, MASQUE SU	BNET, PASSEREL	LE, MAC ADDRESS			
	RÉSEAU LOCAL SS FIL(2)	SSID, TYPE DE RÉSEAU, \	NEP/WPA, CANAL	., NIVEAU DU SIGNAL			
	VERSION(1)	PRODUCT, SERIAL NUMB	ER, LAN UNIT TYI	PE, LAN UNIT VERSION			
	VERSION(2)	FIRMWARE, DATA, FIRMW	VARE2, DATA2				
RESET		SIGNAL ACTUEL, TOUTES	S LES DONNÉES,	TOUTES LES DONNÉES (LISTE ENTRÉES INCLUSES), EFFACER			
		HEURES LAMPE, EFFACEF	R HEURES FILTRE				

REMARQUE :

\*1 Le TYPE D'ÉCRAN par défaut est l'ÉCRAN 4:3 pour NP3150/NP2150/NP1150 et ECRAN LARGE pour NP3151W.
 \*2 POSITION n'est pas disponible avec NP3151W.



# **B** Eléments du menu





#### Les fenêtres du menu ou les boîtes de dialogue comportent généralement les éléments suivants :

Surbrillance Indique le menu ou l'élément sélectionné.
Triangle plein Indique que d'autres choix sont disponibles. Un triangle en surbrillance indique que l'élément est actif.
Onglet Indique un groupe de fonctions dans une boîte de dialogue. La sélection d'un onglet amène sa page au premier plan.
Bouton Radio Utiliser ce bouton rond pour sélectionner une option dans une boîte de dialogue.
Case à cocher Cocher la case pour activer l'option.
Barre coulissante Indique les réglages ou la direction de l'ajustement.
Bouton OK Presser pour confirmer votre réglage. Le menu précédent réapparaît.
Bouton Cancel Presser pour annuler votre réglage. Le menu précédent réapparaît.
Bouton Fermer Cliquer pour fermer la fenêtre en sauvegardant les changements (souris USB uniquement).
Bouton Aide Indique qu'une aide à propos de cette fonction est disponible (Souris USB uniquement). Appuyer sur la touche HELP de la télécommande pour afficher l'aide.
Symbole de retour Indique que le clavier logiciel est disponible.

# **4** Descriptions & fonctions des menus [SOURCE]

SOURCE	RÉGLAGE	PARAM.	INFO.	RESET
	ORDINATEUR ORDINATEUR ORDINATEUR COMPOSANT VIDÉO S-VIDÉO VISIONNEUSE RÉSEAU	1 2 3	⊖ LISTE [	PENTRÉE
(ENTER) :SÉL	.ECT EXT :S DINATEUR1	ORTIR \$:	DÉPLAC 🔹	DÉPLAC AVANCÉ

# **ORDINATEUR 1 et 2**

Sélectionne l'ordinateur connecté au signal de connecteur d'entrée COMPUTER 1 ou COMPUTER 2. *REMARQUE : Un câble composant optionnel (Câble composant V or ADP-CV1) est nécessaire pour un signal composant.* 

# **ORDINATEUR 3 (RGB numérique)**

Sélectionne l'ordinateur connecté au connecteur COMPUTER 3 (DVI-D).

# COMPOSANT

Sélectionne ce qui est connecté à COMPONENT IN (Y, Cb/Pb, Cr/Pr).

# VIDÉO

Sélectionne ce qui est connecté à l'entrée VIDEO, un magnétoscope, un lecteur de disque laser, un lecteur de DVD ou un rétroprojecteur.

# S-VIDÉO

Sélectionne ce qui est connecté à l'entrée S-VIDEO, un magnétoscope, un lecteur de disque laser ou un lecteur de DVD.

REMARQUE : Une trame peut être gelée pendant un bref instant lorsqu'une vidéo est lue en avance rapide ou retour rapide avec une source Vidéo ou S-Vidéo.

# VISIONNEUSE

Cette fonction vous permet d'effectuer des présentations à l'aide d'une carte mémoire USB qui contient des images capturées et des diapositives créées avec Ulead Photo Explorer 8.0 exclusif pour NEC, contenu sur le CD-ROM. Lire le Guide de configuration de réseau filaire et sans fil pour installer Ulead Photo Explorer 8.0 pour NEC. Voir page 65 la visualisation des diapositives.

# NETWORK

Sélectionne un signal venant du port LAN (RJ-45) ou de l'unité LAN sans fil USB installée. Lorsqu'une source est connectée à un réseau sans paramètres configurés, le menu [RÉSEAU] s'affiche. Voir les pages suivantes.

# LISTE D'ENTRÉE

Affiche la liste des signaux. ( $\rightarrow$  page 77)

# [LISTE D'ENTRÉES]

LISTE D'ENTRÉE				? 🗵
NO. NOM	SOURCE	ENTRÉE	🔒 🗶 🛆	CHARGER
001 1024x768@60I	Hz RGB	Computer1	~ ~	ENREGISTRE
002				COUPER
004				COPIER
006				COLLER
007				EDITER
009				EFFACER TOUT
010				HAUT DE PAGE
012			-	BAS DE PAGE
013				
	RGB	Computer2		
	ENTER @:SELECT	EXT:SORTIR +@:MO	OVE 🔹	

#### Utilisation de la liste d'entrée

Lorsque des réglages de source sont effectués, ils sont automatiquement enregistrés dans la liste d'entrée. Les (valeurs de réglage des) signaux enregistrés peuvent être chargés depuis la liste d'entrée lorsque nécessaire.

Toutefois, seulement 100 motifs peuvent être enregistrés dans la liste d'entrée. Lorsque 100 motifs sont déjà enregistrés dans la liste d'entrée, un message d'erreur s'affiche et aucun motif supplémentaire ne peut être enregistré. Il faut alors supprimer les (valeurs de réglage des) signaux qui ne sont plus nécessaires.

### Entrée du signal en cours de projection dans la liste d'entrées

#### 1. Affichage de la liste d'entrées

- 2. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ de la télécommande ou du projecteur pour sélectionner n'importe quel nombre.
- 3. Utiliser la touche SELECT ▶ pour sélectionner [ENREGISTRER] et appuyer sur la touche ENTER.

LISTE	D'ENTRÉE					? ⊠
NO.	NOM	SOURCI	E ENTI	RÉE	🔒 🕺 🛆	CHARGER
001	1024x768@60Hz	RGB	Comp	outer1	~ ~	ENREGISTRE
002						COLIPER
004						
005						COPIER
006						COLLER
007						EDITER
009						EFFACER TOUT
010						HAUT DE PAGE
012						BAS DE PAGE
013					~	DAO DET AGE
		RGB	Computer	2		
_						
		ENTER @:SELECT	EXIT:SORTIR	\$@:MOVE	<₽	

Les signaux peuvent être édités dans [LISTE D'ENTRÉE].

CHARGER	Vous permet de sélectionner un signal dans la liste.
ENREGISTRER	Vous permet d'enregistrer le signal en cours de projection.
COUPER	Vous permet de retirer un signal de la liste et de la placer sur le "porte-papiers" du projecteur.
COPIER	Vous permet de copier un signal sélectionné dans la liste et de la placer sur le "porte-papiers" du pro- jecteur.
COLLER	Vous permet de coller le signal placé sur le "porte-papiers" vers n'importe quelle autre ligne de la liste.
EDITER	. Vous permet de modifier NOM DE LA SOURCE, BORNE D'ENTRÉE et SAUTER.

EDITER	? ⊠
ENTRÉE N°. NOM DE LA SOURCE TYPE DE SIGNAL BORNE D'ENTRÉE FRÉQUENCE HORIZONTALE FRÉQUENCE VERTICALE TYPE SYNC POLARITÉ SYNCHRO. TYPE DE NUMÉRISATION	1 1024x768 50Hz DIGITAL COMPUTER3 39.63 [KHz] 49.97 [Hz]  
	OK ANNULER
ENTER:SÉLECT EXT:	SORTIR #:DÉPLAC

#### NOM DE LA SOURCE :

Saisir un nom de signal. Vous pouvez utiliser jusqu'à 18 caractères alphanumériques.

#### **BORNE D'ENTRÉE :**

Changer le connecteur d'entrée.

#### **VERROUILLER** :

Régler cette option pour que le signal sélectionné ne puisse pas être effacé lorsque [EFFACER TOUT] est exécuté. Après avoir exécuté [VERROUILLER], les changements ne peuvent pas être sauvegardés.

#### **IGNORER** :

Régler cette option pour que le signal sélectionné soit ignoré pendant la recherche automatique.

Pour terminer, sélectionner OK et appuyer sur la touche ENTER. Pour quitter sans réglage, sélectionner Annuler. Sélectionner [NOM DE LA SOURCE] et appuyer sur la touche ENTER pour afficher la fenêtre Edition du nom de la source. Le nom de la source peut être modifié dans cette fenêtre. Appuyer sur la touche pour afficher le clavier logiciel, pour entrer les caractères alphanumériques.

EFFACER TOUT ...... Cette fonction vous permet d'effacer tous les signaux enregistrés dans la Liste d'entrées.

HAUT DE PAGE/BAS DE PAGE ... Permet d'aller à la page suivante ou à la page précédente.

Les touches suivantes ne sont pas disponibles pour les signaux en cours de projection :

1) Les touches COUPER et COLLER sur l'écran [LISTE D'ENTRÉE]

2) La touche Borne d'entrée sur l'écran [EDITION D'ENTRÉES]

REMARQUE : Lorsque tous les signaux dans la [LISTE D'ENTRÉES] sont supprimés, le signal en cours de projection sera aussi effacé à l'exception des signaux verrouillés.

# **6** Descriptions et fonctions du menu de réglage [RÉGLAGE]

SOURCE RÉGLAGE F	PARAM. INFO.	RESET
IMAGE • OPTIONS D'IMAGE	E • VIDÉO • SON	
MODE PRÉRÉGLAGE PARAMÈTRES DÉTAILLÉS CONTRASTE LUMINOSITÉ NETTETÉ COULEUR TEINTE RESET	STANDARD 1:HTE LUMIN.	
ENTER :SÉLECTION EXT :SO	RTIR \$ DÉPLACE	DÉPLACER
ORDINATEUR1		AVANCÉ

# [IMAGE]



# [MODE]

Cette fonction vous permet de déterminer la méthode de sauvegarde des réglages pour [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS] de [PRÉRÉGLAGE] pour chaque entrée.

# [PRÉRÉGLAGE]

Cette option permet d'ajuster une teinte neutre pour le jaune, cyan ou magenta. 6 préréglages d'usine optimisés sont disponibles pour divers types d'images et l'utilisateur peut effectuer ses propres réglages.

# [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS]

PARAMÈTRES DÉTAILLÉS GÉNÉRALITÉS • BALANCE	DES BLANCS	
RÉFÉRENCE CORRECTION GAMMA TEMP. COULEURS	HTE LUMIN. DYNAMIQUE 5000	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ENTER :SÉLECTION EXT :SO	RTIR ‡∶DÉPLACE↔	DÉPLACER

Conduit à trois pages de menus qui vous offrent des réglages plus détaillés.

# [GÉNÉRALITÉS]

#### Sélection du réglage de référence [RÉFÉRENCE]

Cette fonction vous permet d'utiliser la correction des couleurs ou les valeurs gamma comme donnée de référence pour optimiser différents types d'images. Un des 6 réglages suivants peut être sélectionné.

HTE LUMIN...... Recommandé pour un usage dans une pièce lumineuse.

PRÉSENTATION ... Recommandé pour faire une présentation utilisant un fichier PowerPoint

VIDÉO ..... Recommandé pour les images normales telles qu'un programme TV

FILM ..... Recommandé pour les films.

GRAPHIQUE ..... Recommandé pour les graphiques

sRGB ..... Valeurs de couleur standard

Sélection du mode de correction Gamma [CORRECTION GAMMA] Chaque mode est recommandé pour :

DYNAMIQUE ...... Crée une image au contraste élevé.

NATUREL ...... Reproduction naturelle de l'image.

DÉTAIL DU NOIR .. Accentue les détails dans les zones sombres de l'image.

Réglage de la température des couleurs [TEMP. COULEURS] Cette option vous permet de sélectionner la température de couleur de votre choix.

REMARQUE :

- Lorsque [PRÉSENTATION] ou [HTE LUMIN.] est sélectionné dans [RÉFÉRENCE], cette fonction n'est pas disponible.
- Lorsque les réglages de [BALANCE DES BLANCS] ont été changés, la température des couleurs affichée à l'écran ne reflète pas la vraie température des couleurs.

#### [BALANCE DES BLANCS]

#### Réglage de la balance des blancs [BALANCE DES BLANCS]

Ceci vous permet de régler la balance des blancs. Le contraste pour chaque couleur RGB est utilisé pour régler l'intensité du blanc de l'écran. La luminosité pour chaque couleur RGB est utilisée pour régler l'intensité du noir de l'écran.

# [CONTRASTE]

Règle l'intensité de l'image en fonction du signal entrant.

# [LUMINOSITÉ]

Règle le niveau de luminosité ou l'intensité de la trame arrière.

# [NETTETÉ]

Contrôle le détail de l'image pour Vidéo (non valide pour les signaux numériques et RGB).

# [COULEUR]

Augmente ou diminue le niveau de saturation de la couleur (non valide pour les signaux numériques et RGB).

# [TEINTE]

Varie le niveau de couleur de +/- vert à +/-bleu. Le niveau du rouge est utilisé comme référence. Ce réglage est uniquement valable pour les entrées Vidéo, Composant et TV standard (non valide pour les signaux numériques et RGB).

Entrée signal	Contraste	Luminosité	Netteté	Couleur	Teinte
Ordinateur (RGB analogique)	Oui	Oui	Non	Non	Non
Ordinateur (RGB numérique)	Oui	Oui	Non	Non	Non
Composant	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vidéo, S-Vidéo	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Visionneuse, Réseau	Oui	Oui	Non	Non	Non

Oui=Réglable, Non=Non réglable

# [RESET]

Les réglages et ajustements de [IMAGE] reviennent aux réglages par défaut à l'exception des suivants; Numéros préréglés et [RÉFÉRENCE] dans l'écran [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS] lorsque [STANDARD] est sélectionné dans [MODE].

Les réglages et ajustements effectués sous [PARAMÈTRES DÉTAILLÉS] dans l'écran [PRÉRÉGLAGE] et qui ne sont actuellement sélectionnés seront réinitialisés.

# [OPTIONS D'IMAGE]

SOURCE RÉGLAGE PARA	M. INFO.	RESET
IMAGE • OPTIONS D'IMAGE • 1	VIDÉO • SON	
HORLOGE PHASE POSITION HORIZONTALE POSITION VERTICALE SURBALAYAGE RATIO D'ASPECT RÉSOLUTION	1000 0% 4:3 AUTO	
ENTER :SÉLECT EXT :SORTIR	¢:DÉPLAC →	:DÉPLAC
ORDINATEUR1		AVANCÉ

# Réglage de l'horloge et de la phase [HORLOGE/PHASE]

Cette fonction permet de régler manuellement L'HORLOGE et la PHASE.



HORLOGE ...... Utiliser cet élément pour régler avec précision l'image d'ordinateur ou pour supprimer toute bande verticale qui apparaît. Cette fonction ajuste les fréquences d'horloge qui suppriment le scintillement horizontal dans l'image.

Cet ajustement peut s'avérer nécessaire lorsque vous connectez votre ordinateur pour la première fois.



PHASE ...... Utiliser cet élément pour régler la phase de l'horloge ou pour réduire le bruit vidéo, les interférences ou la diaphonie. (C'est évident lorsque une partie de votre image semble miroiter.) N'utiliser [PHASE] que lorsque [HORLOGE] est terminé. Réglage de la position horizontale/verticale [POSITION HORIZONTALE/POSITION VERTICALE]

Règle la position de l'image horizontalement et verticalement.



# Sélection du pourcentage de surbalayage [SURBALAYAGE]

Sélectionner le pourcentage de surbalayage (0 %, 5 % et 10 %) pour le signal.



REMARQUE : Quand [NATUREL] est sélectionné sous [RÉSOLUTION], [SURBALAYAGE] ne peut pas être activé.

# Sélection du ratio d'aspect [RATIO D'ASPECT]

#### Type d'écran 4:3 ÉCRAN (VIDEO)

#### Type d'écran ECRAN LARGE (VIDEO)

#### RGB

RATIO D'ASPECT	RATIO D'ASPECT	RATIO D'ASPECT
449     GRAND ÉCRAN     ECRAN LARGE     ZOOM	PENER 4:8     GRAND ÉCRAN     ECRAN LARGE     4:3 PLEIN	<ul> <li>4:3</li> <li>5:4</li> <li>16:9</li> <li>16:10</li> <li>15:9</li> </ul>
ENTER EXIT \$	ENTER EXIT \$	ENTER EXIT ÷

Le [Ratio d'aspect] vous permet de sélectionner le meilleur mode d'aspect pour afficher l'image source. Lorsque le type d'écran 4:3 ÉCRAN est sélectionné comme source, les sélections suivantes s'affichent : **Pour vidéo** 

4:3 ...... Aspect 4:3 standard
GRAND ÉCRAN ...... Réduit pour afficher l'aspect véritable avec des bordures noires en haut et en bas
ECRAN LARGE ...... Gauche & Droite étirées avec des bordures noires en haut et en bas
ZOOM ....... Gauche & Droite étirées. Les côtés gauche et droit sont coupés. Disponible uniquement pour le format 4:3.

Lorsque le type d'écran ECRAN LARGE est sélectionné comme source, les sélections suivantes s'affichent : **Pour vidéo** 

FENÊTRE 4:3...... Réduit pour afficher l'aspect véritable avec des bordures noires à gauche et à droite

GRAND ÉCRAN ..... Aspect 16:9 standard

ECRAN LARGE...... Gauche et droite étirées pour afficher l'aspect véritable

4:3 PLEIN ..... Etiré pour afficher en ratio d'aspect 16:9

## Pour RGB

4:3	Pour un signal vidéo avec un rapport de reproduction du signal vidéo de 4:3
5:5	Pour un signal vidéo avec un rapport de reproduction du signal vidéo de 5:4
16:9	Pour un signal vidéo avec un rapport de reproduction du signal vidéo de 16:9
16:10	Pour un signal vidéo avec un rapport de reproduction du signal vidéo de 16:10
15:9	Pour un signal vidéo avec un rapport de reproduction du signal vidéo de 15:9

REMARQUE :

• La position de l'image peut être réglée verticalement pour une source avec bords noirs en haut et en bas. (→ page 99)

• Quand [NATUREL] est sélectionné sous [RÉSOLUTION], [RATIO D'ASPECT] ne peut pas être activé.

REMARQUE : Veuillez noter que l'utilisation de ce projecteur dans un but commercial ou pour attirer l'attention du public dans un lieu comme un café ou un hôtel et l'emploi de la compression ou de l'agrandissement de l'image à l'écran avec un réglage de [RATIO D'ASPECT] ou [ECRAN] risque de constituer une infraction aux droits d'auteur qui sont protégés par la loi sur les droits d'auteur.

# [NP3150/NP2150/NP1150] VIDÉO



#### RGB



#### [NP3151W] VIDÉO





### Sélection de la résolution [RÉSOLUTION]

[AUTO]: Donne un signal RGB adapté à l'écran dans la résolution naturelle du projecteur (NP3150/NP2150/NP1150: 1024 x 768 points/NP3151W : 1280 x 800 points).

[NATUREL]: Donne un signal RGB dans sa résolution naturelle.

Exemple: Quand une source avec 800 x 600 points est sélectionnée avec le NP3150 :



- Quand [NATUREL] est sélectionné, [SURBALAYAGE] et [RATIO D'ASPECT] ne peuvent pas être activés.
  - [RÉSOLUTION] n'est pas disponible sous les conditions suivantes :
    - Si [TYPE D'ÉCRAN] est configuré pour une autre résolution que la résolution naturelle du projecteur.
    - Si un autre signal qu'un signal RHB est détecté.
    - Si un signal avec une résolution supérieure à la résolution naturelle du projecteur est affiché.

# [VIDÉO]



# Utilisation de la réduction du bruit [RÉDUCTION DE BRUIT]

Cette fonction sert à réduire le bruit vidéo.

RÉDUC. BRUIT ALÉATOIRE ...... Réduit le bruit aléatoire de papillotement dans l'image. RÉDUC. BRUIT MOUSTIQUE .... Réduit l'effet Gibb qui apparaît sur les contours de l'image pendant la lecture DVD. RÉDUC. BRUIT DE BLOC .......... Réduit le bruit de bloc ou les motifs de mosaïque lorsque activé.

# Sélection du mode de traitement de conversion progressif/entrelacé [DÉSENTRELACÉ]

Cette fonction permet de sélectionner un traitement de conversion d'entrelacé à progressif pour les signaux vidéo.

- AUTO ...... Détermine automatiquement un traitement de conversion adéquat d'entrelacé à progressif.
- VIDEO ..... Applique un traitement de conversion normal d'entrelacé à progressif.
- FILM ...... Applique le mode de détection automatique pour les signaux de télécinéma. Cette option est recommandée pour une image de film.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible avec les signaux RGB.

# Activation et désactivation de la séparation 3D [SEPARATION Y/C 3D]

Lors de la projection d'une image reçue par l'entrée VIDEO, régler cette option sur Activé pour projeter l'image avec la qualité la plus élevée.

Désact..... Désactive la fonction de séparation 3D.

Activé..... Active la fonction de séparation 3D.

REMARQUE : Disponible uniquement pour les signaux vidéo NTSC 3.58.

# Réglage de l'accentuation du contraste [RENFORCEMENT CONTRASTE]

Cette fonction tient compte des propriétés de l'œil pour améliorer le contraste de l'image. Régler cette fonction sur le niveau d'accentuation désiré.

# [SON]



# Contrôle du son [VOLUME, GRAVES, AIGUËS, BALANCE]

Règle le volume, le niveau de basses et d'aigus, la balance gauche et droite des enceintes du projecteur et de AUDIO OUT (Mini prise stéréo).

# Activation du son 3D Surround [3D SURROUND]

Activer ou désactiver l'effet 3D surround.

Si la prise mini stéréo AUDIO OUT du projecteur est connectée à un équipement externe, le réglage du son de l'équipement externe risque de provoquer une distorsion ou un craquement du son, selon le réglage des basses, des aigus ou 3D Surround. Si cela se produit, revenir aux réglages d'usine par défaut (Basse:0, Aigu: 0, 3D Surround: Désact.).

# **(3)** Descriptions & fonctions des menus [PARAM.]

SOURCE RÉGLAGE PARA	M. INFO. RESET
BASIQUE . MENU . INSTALLA	TION • OPTIONS
KEYSTONE PIERRE ANGULAIRE INCRUSTATION IMAGE COULEUR MURALE MODE DE LA LAMPE MINUT, DÉSACTIVATION OUTILS FERMETURE SESSION	DÉSACT. NORMAL DÉSACT.
LANGUE 🔀	FRANÇAIS
ENTER :SÉLECTION EXTD :SORTIR	: ≎:DÉPLACE++:DÉPLACER AVANCÉ

# [BASIQUE]

SOURCE RÉGLA	GE PARAM.	INFO.	RESET
BASIQUE • MENU •	INSTALLATION	I . OPTIONS	
KEYSTONE PIERRE ANGULAIRE INCRUSTATION IMAI COULEUR MURALE MODE DE LA LAMPE MINUT. DÉSACTIVA OUTILS FERMETURE SESSIC	GE DÉ: NO TION DÉ:	SACT. RMAL SACT.	
LANGUE	FR	ANÇAIS	
ENTER :SÉLECTION	EXT :SORTIR	‡ :DÉPLACE I	DÉPLACER
ORDINATEUR	1		AVANCÉ

# Sélection du mode de correction de la distorsion trapézoïdale [KEYSTONE]

Cette fonction permet de corriger la distorsion trapézoïdale manuellement ou automatiquement. La sélection de cet élément affiche le menu de réglage de la correction de la distorsion trapézoïdale. Vous pouvez corriger manuellement la distorsion verticale à partir du menu. (→ page 30) Les modifications seront enregistrées même si le projecteur est mis hors tension.

REMARQUE : Lorsque [PIERRE ANGULAIRE] est sélectionné, [KEYSTONE] n'est pas disponible.

# Sélection du mode de Pierre angulaire [PIERRE ANGULAIRE]



Cette option vous permet de corriger la distorsion trapézoïdale. La sélection de cet élément affiche le menu de réglage de Pierre angulaire. ( $\rightarrow$  page 40)

REMARQUE : Lorsqu [KEYSTONE] est sélectionné, [PIERRE ANGULAIRE] n'est pas disponible.

### Utilisation de la fonction INCRUSTATION IMAGE

Cette fonction permet de visionner deux signaux différents en même temps.

POSITION INCRUSTATION IMAGE :

Cette option permet de visionner une image secondaire dans l'image principale. Les options sont : haut-gauche, haut-droite, bas-gauche et bas-droite.  $(\rightarrow page 43)$ 

# Utilisation de la Correction de couleur murale [COULEUR MURALE]



Cette fonction permet une correction rapide et adaptative de la couleur dans les applications où le matériau de l'écran n'est pas blanc.

Les neuf options suivantes sont disponibles.

# Réglage du mode de lampe sur Normal ou Eco [MODE DE LA LAMPE]

Cette fonction permet de sélectionner deux modes de luminosité de la lampe : Modes Normal et Eco. La durée de vie de la lampe peut être prolongée en utilisant le mode Eco. La sélection du mode Eco réduit le bruit des ventilateurs par rapport au mode Normal.

Mode de la lampe	Description	Etat du témoin LAMP
Mode Normal	Ceci est le réglage par défaut (Luminosité à 100%).	Eteint
Mode Eco	Sélectionner ce mode pour augmenter la durée de vie de la lampe (environ 80% de luminosité sur le NP3150/NP3151W et environ 88% sur le NP2150/NP1150).	Allumé en vert

REMARQUE: Si le projecteur surchauffe en mode Normal, il se peut que le mode de Lampe soit forcé en mode Eco afin de protéger le projecteur. Ce mode est intitulé "mode Eco forcé".

Lorsque le projecteur est en mode Eco forcé, la luminosité de l'image diminue. La lumière verte continue du voyant LAMP indique que la lampe est en mode Eco.

Lorsque le projecteur revient à une température normale, le mode de Lampe revient au mode Normal.

En mode Eco forcé, le changement du réglage de [MODE DE LA LAMPE] dans le menu n'affecte pas le mode de lampe actuel.

# Utilisation de Minut. Désactivation [MINUT. DÉSACTIVATION]

- 1. Sélectionner le temps souhaité entre 30 minutes et 16 heures : DÉSACT., 0 :30, 1 :00, 2 :00, 4 :00, 8 :00, 12 :00, 16 :00.
- 2. Appuyer sur la touche ENTER de la télécommande.
- 3. Le temps restant commence à être décompté.

#### 4. Le projecteur s'éteint lorsque le compte à rebours est terminé.

#### REMARQUE :

- Pour annuler la durée préréglée, activer [DÉSACT.] pour la durée préréglée ou mettre hors tension.
- Lorsque le temps restant atteint 3 minutes avant l'extinction du projecteur, le message [CELA FAIT MOINS DE 3 MINTUES QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT.] s'affiche en bas de l'écran.

# [OUTILS]

OUTILS		
		}
MINUT. PROGRAMMABLE PIERRE ANG	BULAIRE LISTE D'EN	TRÉE
ENTER :SÉLECT	EXT :SORTIR + :DÉPLAC	DÉPLAC

# Utilisation du minuteur programmable [MINUT. PROGRAMMABLE]

LISTE DES PRO	GRAMMES				8 🛛
NO. JOUR	HEURE		N – ACTIVÉ	<b>▲</b> ⊊	EDITER
02 03 04					EFFACER
05 06 07					
09 10 11					
12 13 14					
15				•	
	ENTER :EDITER	EXIT :SORTIR	DÉPLAC	:DÉPLAC	

Cette option active et désactive le projecteur et modifie automatiquement les signaux vidéo à un moment précis.

#### REMARQUE :

- La fonctionnalité [PRÉ-RÉGL. DATE&HEURE] doit être configurée avant de régler le minuteur programmable. (→ page 95)
- Le projecteur doit être en mode veille, et l'interrupteur principal sous tension.
- Le projecteur a une horloge intégrée. Cette horloge fonctionne encore pendant environ deux semaines quand le projecteur n'est plus alimenté en courant électrique. Elle s'arrête après deux semaines quand il n'y a plus d'alimentation en courant électrique.

#### Configuration d'un nouveau minuteur programmable

1. Utilisez, sur l'écran MINUT. PROGRAMMABLE, les touches de SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [PARA-MÈTRES] et appuyez sur ENTER.

MINUT.	PROGRAMN	MABLE		? 🛛
MINUT.	PROGRAMM	ABLE		
O DÉS	ACT.	0	ACTIVÉ	
LISTE D	ES PROGRA	MMES		
		PARAMÈT	RES	
ENTER :	SORTIR E	SORTIR	\$ :SÉLECT	SÉLECT

L'écran [LISTE DES PROGRAMMES] s'ouvre.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'éditer la [LISTE DES PROGRAMMES] quand le minuteur programmable est actif.

2. Sélectionnez un numéro de programme vide et appuyez sur ENTER.

LISTE DES PROG	IRAMMES				2 🛛
NO. JOUR	HEURE	FONCTION		ə 🗖	EDITER
01 🗸 LUN-VEN	08:00	ALIMENTATIO	N – ACTIVÉ		
02					EFFACER
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
12					
12					
14					
15				-	
1.0				<u> </u>	
		FOR SORTIR			
	EDITER.	- JONTIN	V.DEFLAC		

L'écran [EDITER] s'ouvre.

3. Procédez à la configuration des paramètres selon vos besoins.

EDITER		? ⊠	
N° DE PROGRAMME ✓ ACTIVÉ JOUR HEURE FONCTION RÉGLAGES AVANCÉS ↓ RÉPÉTITION		01 LUN-VEN ► 08:00 ✓ ALIMENTATION ► ACTIVÉ ►	
		OK ANNULER	
ENTER :SÉLECT	EXT :SORTIR	DÉPLAC → DÉPLAC	

ACTIVÉ..... Cochez pour activer le programme.

JOUR ...... Sélectionnez les jours de la semaine pour le programme. Sélectionnez [LUN-VEN] pour exécuter le programme du lundi au vendredi. Sélectionnez [QUOTIDIEN] pour exécuter le programme tous les jours.

- HEURE ...... Choisissez l'heure d'exécution du programme. Entrez l'heure en format 24 heures.
- RÉGLAGES AVANCÉS .... Sélectionnez marche/arrêt ou le type de source vidéo pour l'élément sélectionné sous [FONCTION].
- RÉPÉTITION...... Cochez pour répéter le programme en permanence. Enlevez la coche si vous n'utilisez le programme qu'une fois par semaine.

#### 4. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER. La configuration est alors terminée. Vous retournez maintenant à l'écran [LISTE DES PROGRAMMES].

#### REMARQUE :

- Il est possible de programmer 30 réglages différent du minuteur.
- Avec [MINUT. PROGRAMMABLE] activé, le réglage [MODE VEILLE] est ignoré.
- Le minuteur programmable est exécuté à l'heure configurée, non pas sur la base du programme.
- Dès que le programme sans coche devant [RÉPÉTITION] a été exécuté, la coche de la case [ACTIVÉ] sera automatiquement enlevée et le programme désactivé.
- Si l'heure de mise en marche et à l'arrêt sont les mêmes, le réglage de mise à l'arrêt aura la priorité.
- Si deux sources différentes sont réglées pour la même heure, le numéro de programme plus élevé aura la priorité.
- Le réglage de mise en marche ne sera pas exécuté lorsque les ventilateurs fonctionnent ou s'il une erreur a été constatée.
- Si le réglage de mise à l'arrêt a expiré sous une condition où il n'est pas possible de couper le courant, le réglage de mise à l'arrêt ne sera pas exécuté jusqu'au moment où il est possible de couper le courant.
- Les programmes sans coche dans la case [ACTIVÉ] de l'écran [EDITER] ne seront pas exécutés, même si le minuteur programmable est activé.
- Si le projecteur est mis sous tension à l'aide du minuteur programmable, et que vous souhaitez mettre le projecteur hors tension, vous pouvez régler l'heure de mise à l'arrêt ou encore le mettre hors tension manuellement, pour que le projecteur ne reste pas actif pendant une plus longue durée.

### Activation du minuteur programmable

1. Sélectionnez [ACTIVÉ] sur l'écran [MINUT. PROGRAMMABLE] et appuyez sur ENTER. Le dispositif sera [ACTIVÉ].

### 2. Appuyez sur EXIT. L'écran [MINUT. PROGRAMMABLE] change maintenant en [OUTILS].

#### REMARQUE :

- Si vous sélectionnez [DÉSACT.], le minuteur programmable sera désactivé même si le programme est coché sur l'écran [LISTE DES PROGRAMMES].
- Il n'est pas possible d'éditer la [LISTE DES PROGRAMMES] quand le minuteur programmable est [ACTIVÉ] . Sélectionnez [DÉ-SACT.] pour désactiver le minuteur programmable afin d'éditer les programmes.

#### Modification des réglages programmés

- 1. Sélectionnez, dans la [LISTE DES PROGRAMMES], un programme à éditer et appuyez sur ENTER .
- 2. Modifiez les réglages sur l'écran [EDITER].
- 3. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ENTER. Les réglages programmés seront alors modifiés. Vous retournez maintenant à l'écran [LISTE DES PROGRAMMES].

#### Modification de l'ordre des programmes

- 1. Sélectionnez, dans la [LISTE DES PROGRAMMES], un programme à éditer et appuyez sur SELECT ▶.
- 2. Appuyez sur SELECT ▼ pour sélectionner [▲] ou [▼].
- Appuyez plusieurs fois sur ENTER pour sélectionner la ligne à laquelle vous souhaitez déplacer le programme.
   L'ordre des programmes sera modifié.
#### Supprimer des programmes

1. Sélectionnez, dans la [LISTE DES PROGRAMMES], un programme à supprimer et appuyez sur SELECT ▶.

#### 2. Appuyez sur SELECT ▼ pour sélectionner [EFFACER].

#### 3. Appuyez sur ENTER.

L'écran de confirmation s'ouvre.

4. Sélectionnez [OUI] et appuyez sur ENTER. Le programme est supprimé.

Le programme est ainsi définitivement supprimé.

# Utilisation de [PIERRE ANGULAIRE]

 $(\rightarrow \text{page 40})$ 

# Utilisation de [LISTE D'ENTRÉE]

 $(\rightarrow \text{page 77})$ 

# Réglage de la date et de l'heure actuelles [PRÉ-RÉGL. DATE & HEURE]

Il est possible de régler l'heure, le mois, la date et l'année en cours.

REMARQUE : Le projecteur est équipé d'une horloge intégrée. L'horloge continue de fonctionner pendant environ 2 semaines après la coupure de l'alimentation. Si l'alimentation est coupée pendant plus de 2 semaines, l'horloge intégrée cesse de fonctionner. Si l'horloge intégrée cesse de fonctionner, réglez à nouveau la date et l'heure. L'horloge intégrée ne s'arrêtera pas en mode Veille.

ZONE HEURE: Sélectionnez votre fuseau horaire

ÉCONOMIE TEMPS LUMIÈRE JOUR: Cochez la case pour ajuster l'heure d'été.

SERVEUR HEURE INTERNET :Cochez la case pour allumer la synchronisation de l'heure. Lorsque cette option est enclenchée, l'horloge incorporée dans le projecteur sera synchronisée avec un serveur minuteur internet tous les 24 heures et à l'heure du démarrage du projecteur.

Bouton MISE À JOUR: Synchronise immédiatement l'horloge incorporée dans le projecteur.

Le bouton MISE À JOUR n'est pas disponible avant que la case SERVEUR HEURE INTERNET ne soit enclenchée.

# Réglage du pointeur, des boutons et de la sensibilité de la souris [SOURIS] 🗞

Cette option permet de modifier les réglages de la souris USB. La fonction de réglage de souris est uniquement disponible pour les souris USB. Choisir les réglages souhaités :

BOUTON DE SOURIS ............[MAIN DROITE] ou [MAIN GAUCHE]

SENSIBILITÉ DE LA SOURIS ... [RAPIDE], [MOYEN] ou [LENT]

# Utilisation de [AIDE]

 $(\rightarrow \text{page } 36)$ 

#### Déconnexion du projecteur [FERMETURE SESSION]

Cette fonction permet de se déconnecter du projecteur sans l'éteindre. En vous déconnectant, vous empêchez toute autre personne d'utiliser le projecteur sans autorisation. Pour se déconnecter du projecteur, suivre les étapes ci-dessous.

1. Appuyer sur la touche MENU et utiliser la touche SELECT > pour mettre en surbrillance [Paramétrage].

SOURCE RÉGLAGE PARA BASIQUE • MENU • INSTALLA	M. INFO. RESET TION • OPTIONS
KEYSTONE PIERRE ANGULAIRE INCRUSTATION IMAGE COULEUR MURALE MODE DE LA LAMPE MINUT. DÉSACTIVATION OUTILS	DÉSACT. NORMAL DÉSACT.
	FRANÇAIS
ENTER : SÉLECTION ENT : SORTIF	R ≑:DÉPLACE*+:DÉPLACER AVANCÉ

2. Surlignez [BASIQUE] à l'aide des boutons SELECT ▼ ou ENTER.

SOURCE RÉGLAGE PAR/	M. INFO.	RESET
BASIQUE • MENU • INSTALLA	TION . OPTIONS	
KEYSTONE PIERRE ANGULAIRE INCRUSTATION IMAGE COULEUR MURALE MODE DE LA LAMPE MINUT. DÉSACTIVATION OUTILS	DÉSACT. NORMAL DÉSACT.	
FERMETURE SESSION		
LANGUE	FRANÇAIS	
ENTER :SÉLECTION EXT :SORTIF	₹ \$ DÉPLACE	
ORDINATEUR1		AVANCÉ

3. Utiliser la touche SELECT ▼ pour mettre en surbrillance [FERMETURE SESSION], et appuyez sur ENTER.

Le message [LOG OFF PROJECTOR /ARE YOU SURE?] (Déconnexion du projecteur. Etes-vous certain ?) s'affiche.

 Sélectionner [Oui] et appuyer sur la touche ENTER pour se déconnecter du projecteur et fermer le menu, puis l'écran OUVERTURE SESSION s'affichera.

REMARQUE :

• Si vous sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche ENTER, vous reviendrez à l'écran FERMETURE SESSION à l'étape 2.

Pour activer votre projecteur, sélectionnez un nom d'utilisateur, puis entrez votre mot de passe, puis sélectionnez [OK] et pressez le bouton ENTER.

L'écran OUVERTURE SESSION se ferme. Vous êtes maintenant connecté au projecteur.

REMARQUE :

L'écran OUVERTURE SESSION par défaut s'affiche comme suit : NOM D'UTILISATEUR → ADMINISTRATEUR MOT DE PASSE → Aucun réglage Voir "Limitation du niveau d'accès aux éléments de menu disponibles" à la page 51 pour entrer un nom d'utilisateur et attribuer un mot de passe.

#### Sélection de la langue du menu [LANGUE]

Vous pouvez choisir l'une des 21 langues pour les instructions sur écran.

# [MENU]

SOURCE RÉGLAGE PAR	M. INFO. RESET
Basique Menu Installa	TION • OPTIONS
SÉLECTION DE COULEUR	COULEUR
AFFICHAGE SOURCE	DÉSACT.
AFFICHAGE MESSAGE	ACTIVÉ
AFFICHAGE HEURE	DÉSACT.
DURÉE D'AFFICHAGE DU MENU	AUTO 5 S
PAPIER PEINT	BLEU
MESSAGE DE FILTRE	DÉSACT.
ENTER) :SÉLECTION (EXT) :SORTIF	R ‡:DÉPLACE++:DÉPLACER AVANCÉ

# Sélection de la couleur du menu [SÉLECTION DE COULEUR]

Vous pouvez choisir entre deux options pour la couleur de menu : couleur et monochrome.

# Activation / Désactivation de l'affichage des messages, de la source et de la durée [AFFICHAGE SOURCE], [AFFICHAGE MESSAGE], [AFFICHAGE HEURE]

- AFFICHAGE SOURCE ..... Cette option active ou désactive l'affichage du nom de l'entrée tel que Ordinateur 1, Ordinateur 2, Ordinateur 3, Composant, Vidéo et No Input dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- AFFICHAGE MESSAGE... Cette option active ou désactive les messages. Même si [DÉSACT.] est sélectionné, le message suivant apparaît.
  - "PROJECTEUR VERROUILLÉ." Lorsque vous déverrouillez la sécurité du projecteur, le message disparaît.
- AFFICHAGE HEURE...... Cette option active ou désactive la durée actuellement sélectionnée dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

REMARQUE : La source et la durée actuelle s'affichent pendant la durée spécifiée dans [DURÉE D'AFFICHAGE DU MENU]. Lorsque [MANUEL] est sélectionné dans [DURÉE D'AFFICHAGE], la source et la durée actuelle s'affichent toujours.

# Sélection de la durée de l'affichage du menu [DURÉE D'AFFICHAGE DU MENU]

Cette option permet de sélectionner la durée d'attente du projecteur après la dernière pression d'une touche pour éteindre le menu. Les choix préréglés sont [MANUEL], [AUTO 5 S], [AUTO 15 S] et [AUTO 45 S]. Le préréglage par défaut est [AUTO 45 S].

# Sélection d'une couleur ou d'un logo pour l'arrière-plan [PAPIER PEINT]

Utiliser cette fonction pour afficher un écran bleu/noir ou un logo lorsque aucun signal n'est disponible. Le fond par défaut est bleu. Il est possible de changer de fond d'écran en utilisant la fonction visionneuse. ( $\rightarrow$  page 70) *REMARQUE* :

- Lorsque l'entrée DVI [COMPUTER 3(DVI-D) IN] est sélectionnée alors qu'il n'y a pas de signal, le fond bleu s'affiche indifféremment du réglage de [LOGO].
- Si le VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN est activé sous [PARAMÈTRES SÉCURITÉ], il ne sera pas possible de changer l'arrièreplan.
- Votre configuration ne changera pas, même si vous avez sélectionné [RESET] dans le menu.

# Sélectionner un Temps d'Intervalle pour Message de Filtre [MESSAGE DE FILTRE]

Cette option permet de sélectionner le temps d'intervalle d'affichage du message de filtre. Nettoyez le filtre lorsque vous recevez le message "Veuillez nettoyer le filtre." ( $\rightarrow$  page 122)

Cinq options sont disponibles : Désact., 100[H], 200[H], 500[H], 1000[H]

Le réglage par défaut est 500[H].

REMARQUE : Le message de nettoyage du filtre s'affichera pendant une minute lorsque le projecteur est allumé ou éteint. Pour annuler le message, pressez sur n'importe quel bouton sur le boîtier du projecteur ou sur la télécommande.

REMARQUE : Votre reglage ne sera pas affecte meme lorsque [RESET] est active depuis le menu.

# [INSTALLATION]



# Sélection de l'orientation du projecteur [ORIENTATION]

Cette fonction permet d'orienter l'image suivant le mode d'installation du projecteur. Les options sont : Bureau vers l'avant, Plafond vers l'arrière, Bureau vers l'arrière et Plafond vers l'avant.



#### Sélectionner le ratio d'aspect et la position de l'écran [ECRAN]

TYPE D'ÉCRAN ...... Sélectionner une des deux options : 4:3 ÉCRAN ou ECRAN LARGE pour l'écran à utiliser. Voir également [RATIO D'ASPECT].

 $(\rightarrow \text{page 84})$ 

POSITION ...... Cette fonction vous permet de régler la position verticale de l'image lorsque le format ECRAN LARGE est (n'est pas sélectionné comme type d'écran. disponible sur

NP3151W)

Lorsque ECRAN LARGE est sélectionné, il y a une zone sans signal au-dessus et en-dessous de l'image.



REMARQUE : Cette option n'est disponible que lorsque [ECRAN LARGE] est sélectionné dans [TYPE D'ÉCRAN].

REMARQUE :

- Après avoir changé le type d'écran, cochez le réglage de [RATIO D'ASPECT] dans le menu. (→ page 84)
- [POSITION] n'est pas accessible lorsque [4:3 ÉCRAN] a été sélectionné pour [TYPE D'ÉCRAN] ou lorsque [GRAND ÉCRAN] a été sélectionné pour [RATIO D'ASPECT].

# Configuration de la sécurité [PARAMÈTRES SÉCURITÉ]



# Désactivation des touches du projecteur [VER. PANNEAU COMMANDE]

Cette fonction active ou désactive la fonction de Verrouillage du panneau de commande.

#### REMARQUE :

- Ce Verrouillage du panneau de commande n'affecte pas les fonctions de la télécommande.
- Lorsque le panneau de commande est verrouillé, le fait de maintenir enfoncée la touche EXIT du projecteur pendant environ 10 secondes permet de changer le réglage sur [DÉSACT.].

# Réglage d'un mot de passe [VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN]

Un mot de passe peut être programmé pour éviter toute utilisation non autorisée du projecteur.

Quand [VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN] est activé, l'écran de saisie du mot de passe s'affichera dès que vous tentez de modifier les données de fond d'écran de la mémoire USB.

REMARQUE : Si [VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN] est activé, il ne sera pas possible de sélectionner [PAPIER PEINT] du menu.

# [ENTRÉE]

Pour attribuer un mot de passe :



REMARQUE : Jusqu'à 10 caractères alphanumériques peuvent être utilisés.

1. Saisir un mot de passe.

Sélectionnez la boîte de saisie [SAISIR MOT DE PASSE] et pressez le bouton ENTER. ( $\rightarrow$  page 72) Un astérisque s'affichera.

Le clavier logiciel apparaît. Utiliser le clavier logiciel pour saisir un mot de passe sur l'écran [SAISIR MOT DE PASSE] et appuyer sur la touche ENTER.

L'écran [CONFIRMER LE MOT DE PASSE] s'affiche.

2. Saisissez le même mot de passe encore une fois et pressez le bouton ENTER. Le mot de passe sera attribué.

#### [EFFACER]

Pour effacer le mot de passe :

- 1. Sélectionnez [EFFACER MOT DE PASSE] et pressez le bouton ENTER.
- 2. Entrez votre mot de passé.

Un astérisque s'affichera.

3. Pressez le bouton ENTER.

Le mot de passe sera effacé.

#### REMARQUE :

- Gardez votre mot de passe toujours présent. Si vous l'oubliez, vous devez consulter votre revendeur.
- Le [VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN] ne sera pas affecté, même si [RESET] est exécuté depuis le menu.

# VERROUILLAGE COMPTE

Lorsque [VERROUILLAGE COMPTE] est mis sur [ACTIVÉ], vous pouvez le mettre sur [DÉSACT.]. Lorsque [VERROUILLAGE COMPTE] est mis sur [DÉSACT.], vous pouvez le mettre sur [ACTIVÉ]. Le paramètre [COMPTE] est seulement disponible lorsque [VERROUILLAGE COMPTE] est mis sur [DÉSACT.].

REMARQUE : Consultez votre administrateur si vous avez oublié le mot de passe.

#### COMPTE

Voir page 51.

# [SÉCURITÉ]

La fonction de sécurité vous permet de protéger votre projecteur en empêchant tout envoi de signal à moins qu'un mot de passe soit entré. Il est aussi possible de verrouiller le projecteur en utilisant une mémoire USB enregistrée\* comme clé de protection. Dès qu'une mémoire USB est enregistrée comme clé de protection, son insertion dans le port USB du projecteur sera demandée chaque fois que le projecteur est mis en marche. Vous pouvez activer la fonction de sécurité en utilisant seulement un mot-clé. ( $\rightarrow$  page 45)

SÉCURITÉ	<u>r</u> ×
DÉSACT. ACTIVÉ  MOT-CLÉ  UTUISER LA CLÉ DE PROTE	
	USB 1 LIRE ENREGISTRER EFFACER
	OK ANNULER
ENTER:SÉLECT EXT:SORT	IR ‡:DÉPLAC ↔:DÉPLAC

\* Le projecteur ne supporte pas les dispositifs de mémoire USB formatés NTFS.

S'assurer d'utiliser un dispositif de mémoire USB formaté avec le système de fichier FAT32, FAT16 ou FAT.

Pour formater un dispositif de mémoire USB dans un ordinateur, se référer au fichier document ou d'aide fourni avec votre Windows.

DÉSACT./ACTIVÉ	Active ou désactive la fonction de Sécurité. Cette configuration sera activée la prochaine fois que vous allumez le projecteur.
MOT-CLÉ	Entrer un mot-clé approprié lorsque vous utilisez la fonction Sécurité. (Jusqu'à 10 caractères peuvent être utilisés.) La fonction de sécurité est uniquement disponible lorsque le mot de passe est entré.
UTILISER LA CLÉ DE PROTECTION	Cocher cette case pour verrouiller le projecteur lorsqu'une mémoire USB est utilisée. Pour utiliser un mot-clé sans mémoire USB, ne pas cocher cette case.
LIRE	Lit les données d'une mémoire USB.
ENREGISTRER	Enregistre des données du périphérique de mémoire USB. La fonction de sécurité n'est disponible que si une mémoire USB est enregistrée. (si la case [UTILISER LA CLÉ DE PROTECTION] est sélectionnée) II est possible d'enregistrer un maximum de 5 mémoires USB.
EFFACER	Efface les données d'une mémoire USB enregistrée.

#### Pour configurer un mot-clé afin d'activer la fonction Sécurité sans utiliser la mémoire USB enregistrée.

1. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [MOT DE PASSE] et utiliser le clavier logiciel pour entrer un mot-clé.

REMARQUE : Noter le mot de passe.

- 2. Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [DÉSACT.] puis utilisez SELECT ◀ ou ▶ pour sélectionner [ACTIVÉ].
- 3. Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [OK] , puis appuyez sur la touche ENTER. Le message [ETES-VOUS SÛR?] apparaît.
- 4. Utilisez la touche SELECT ◀ ou ► pour sélectionner [OUI] , puis appuyez sur la touche ENTER.

La fonction Sécurité devient active.

#### Pour enregistrer un périphérique de mémoire comme une clé de protection.

Préparation: Insérer le dispositif mémoire USB dans le port USB (Type A) du projecteur.

- 1. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [UTILISER LA CLÉ DE PROTECTION] et appuyer sur la touche ENTER.
- 2. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [LIRE] et appuyer sur la touche ENTER. Les données de la mémoire USB seront lues dans le projecteur.
- 3. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [ENREGISTRER] et appuyer sur la touche ENTER. Les données téléchargées seront enregistrées et affichées dans la fenêtre de la liste.
- Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [MOT-CLE] et utiliser le clavier logiciel pour entrer un mot de passe.

REMARQUE : Noter le mot de passe.

- 5. Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [DÉSACT.] puis utilisez SELECT ◀ ou ▶ pour sélectionner [ACTIVÉ].
- 6. Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [OK] , puis appuyez sur la touche ENTER. Le message [ETES-VOUS SÛR?] apparaît.

Pour mettre le projecteur en marche lorsque la fonction Sécurité est activée (uniquement lorsqu'un mot de passe est utilisé).

1. Appuyer sur la touche POWER pendant au moins deux secondes.

Le projecteur se met en marche et affiche un message qui indique qu'une protection de sécurité est active.

- 2. Appuyer sur la touche MENU.
  - L'écran de saisie du mot-clé s'affiche.
- 3. Entrer le mot-clé dans l'écran de saisie.
  - L'image peut alors être projetée.

REMARQUE : N'oubliez pas votre mot de passe. En cas d'oubli de votre mot-clé, contactez l'agent NEC ou le revendeur pour obtenir le code de déverrouillage. Consulter les informations supplémentaires à la fin de cette section.

# Pour mettre le projecteur en marche lorsque la fonction Sécurité est activée (lors de l'utilisation d'un dispositif de mémoire USB comme clé de protection).

Préparation: Insérer le dispositif mémoire USB enregistré dans le port USB (Type A) du projecteur.

Appuyer sur la touche POWER pendant au moins deux secondes.

Le projecteur se met en marche et reconnaît ensuite le dispositif de mémoire USB. Une fois que la projection de l'image commence, le projecteur reste en marche sans dispositif de mémoire USB.

- Le projecteur ne supporte pas les dispositifs de mémoire USB formatés NTFS.
  S'assurer d'utiliser un dispositif de mémoire USB formaté avec le système de fichier FAT32, FAT16 ou FAT.
  Pour formater un dispositif de mémoire USB dans un ordinateur, se référer au fichier document ou d'aide fourni avec votre Windows.
- Nous ne garantissons pas que le port USB du projecteur sera compatible avec toutes les fichiers USB du marché.
- Lorsque le projecteur est en marche, si le dispositif de mémoire USB enregistré n'est pas inséré dans le projecteur, aucun signal ne s'affiche et un message indique que le projecteur est protégé par la sécurité. Pour désactiver la protection de sécurité, insérer le dispositif mémoire USB enregistré dans le projecteur.

- La sécurité reste alors inactive jusqu'à la prochaine coupure de l'alimentation principale (en mettant l'interrupteur d'alimentation principal sur "O" ou en débranchant le câble d'alimentation). La vérification de la clé ou la saisie du mot de passe est demandée dans les cas suivants :
  - (1)Lorsque [OK] est sélectionné pour afficher une image pour laquelle la sécurité est activée et que le projecteur est éteint puis remis en marche
  - (2)Lorsque l'alimentation est coupée et rétablie alors que la fonction Sécurité est active
  - (3)Lorsque l'on tente d'afficher une image pour laquelle la sécurité a été activée alors que la fonction de sécurité est active
- Utiliser un mot-clé sans espace.

#### Pour effacer les données enregistrées de la mémoire USB.

- 1. Utiliser la touche SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACER] et la touche SELECT ◄ pour sélectionner la fenêtre des listes.
- 2. Utilisez le bouton SELECT ▲ ou ▼ pour sélectionner l'information sur le périphérique de mémoire USB que vous désirez supprimer.
- 3. Appuyer sur la touche SELECT > pour sélectionner [EFFACER] et appuyer sur la touche ENTER.

Les informations du dispositif de mémoire USB seront effacées.

#### En cas de perte de la mémoire USB enregistrée, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche POWER pendant au moins deux secondes.

Le projecteur se met en marche et affiche un message qui indique qu'une protection de sécurité est active.

2. Appuyer sur la touche MENU.

L'écran de saisie du code de déverrouillage s'affiche ainsi que le Code Request (24 caractères alphanumériques).

REMARQUE : NEC ou un revendeur peut vous fournir le code de déverrouillage en remplacement du mot de passe enregistré et du code de demande. Consulter les informations supplémentaires à la fin de cette section.

#### 3. Entrer le code de déverrouillage dans l'écran de saisie du code.

#### La protection de sécurité est désactivée.

#### REMARQUE :

- Certaines marques de dispositifs de mémoire USB ne peuvent pas être utilisés comme clé de protection.
- Vous devez enregistrer un ou plusieurs dispositifs de mémoire USB pour le cas où votre dispositif de mémoire USB enregistré serait endommagé ou volé. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 éléments.
- Lorsque le dispositif de mémoire USB enregistré a été formaté, il ne peut plus être reconnu comme votre clé de protection enregistrée.

La sécurité ne sera pas désactivée à l'aide de [RESET].

#### REMARQUE :

Pour des informations complémentaires, visiter les sites : Etats-Unis : http://www.necdisplay.com/ Europe : http://www.nec-display-solutions.com/ International : http://www.nec-pj.com/

#### Paramétrer un mot de passe pour PJLink [PJLink]

Cett option vous permet de configurer un mot de passe pour l'utilisation de PJLink.

Mot de passe : Saisissez un mot de passe (maximum 32 caractères) Procédez comme nous l'avons détaillé dans [VERROUILLAGE DU FOND D'ÉCRAN] configurer et supprimer un mot de passe. *REMARQUE : PJLink – qu'est-ce que c'est ?* 

PJLink est un protocole standardisé utilisé pour commander des projecteurs provenant de différents fabricants. Ce protocole standard a été mis au point opar Japan Business Machine and Information System Industries Association (JBMIA) en 2005. Le projecteur prend en charge toutes les commandes de PJLink catégorie 1. La configuration de PJLink ne changera pas, même si vous avez sélectionné [RESET] dans le menu.

#### [PARAMÈTRES RÉSEAU]

Cette fonction vous permet de régler de nombreux éléments de paramétrage lorsque le projecteur est utilisé sur votre réseau.

#### ATTENTION

- Consulter votre administrateur réseau à propos de ces réglages.
- Les projecteurs des séries NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W distribués dans certains pays ne sont pas fournis par défaut avec une unité de LAN USB sans-fil.
   Si vous achetez un projecteur sans unité de LAN USB sans-fil et que vous avez besoin d'utiliser le projecteur via une connexion sans-fil. l'unité de LAN USB sans-fil en option doit être installée.

#### Indications sur la configuration d'une connexion LAN

Pour configurer le projecteur pour communiquer avec le réseau en utilisant le port LAN (RJ-45) ou l'unité de LAN sansfil :

- 1. Sélectionnez l'onglet [CÂBLÉ] pour le port LAN (RJ-45) ou l'onglet [SANS FIL] pour l'unité LAN sans-fil.
- Dans l'onglet [CÂBLÉ] ou dans l'onglet [SANS FIL], sélectionner un numéro dans la liste [PROFILS] pour vos paramètres LAN.

Deux paramètres peuvent être enregistrés en mémoire pour respectivement chacun des ports LAN et l'unité LAN sans-fil.

 Dans l'onglet [CÂBLÉ] ou dans l'onglet [SANS FIL], activer ou désactiver [DHCP], spécifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et la configuration DNS. Sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER.

(→ page 108, 109)

Pour rappeler les réglages en mémoire :

Après avoir sélectionné l'onglet [CÂBLÉ] ou l'onglet [SANS FIL], sélectionner le numéro dans la liste [PROFILS]. Sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER. (→ page 108, 109)

Pour connecter un serveur DHCP :

Dans l'onglet [CÂBLÉ] ou dans l'onglet [SANS FIL], sélectionner [DHCP] et appuyer sur la touche ENTER. Une case sera cochée. Sélectionner à nouveau et appuyer sur la touche ENTER. La case sera décochée. Lorsque vous paramétrez une adresse IP sans utiliser de serveur DHCP, décocher la case [DHCP]. (→ page 108, 109)

Pour configurer uniquement le LAN sans-fil (TYPE DE RÉSEAU et WEP/WPA) :

- 1. Dans l'onglet [SANS FIL], sélectionner [PROFILS], puis [PROFIL 1] ou [PROFIL 2].
- Dans l'onglet [SANS FIL], sélectionner [AVANCÉ] et appuyer sur la touche ENTER. Le menu [AVANCÉ] s'affiche.

( $\rightarrow$  page 110, 111)

Pour sélectionner un point d'accès LAN sans fil :

- 1. Dans l'onglet [SANS FIL], sélectionner [PROFILS], puis [PROFIL 1] ou [PROFIL 2].
- 2. Dans l'onglet [SANS FIL], sélectionner [AVANCÉ] et appuyer sur la touche ENTER.
- 3. Dans le menu Avancé, sélectionner [CONNEXION] → [VISITE DES LIEUX] et appuyer sur la touche EN-TER.
- 4. Sélectionner un SSID auquel vous pouvez accéder.

Pour sélectionner un SSID, mettre [SSID] en surbrillance, utiliser SELECT ► pour sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER. Si vous n'utilisez pas [VISITE DES LIEUX], entrez simplement un SSID et [INFRASTRUCTURE] ou [AD HOC]. (→ page 110)

Pour recevoir des messages d'erreur ou des informations sur le temps de durée de lampe restant par e-mail :

- 1. Dans l'onglet [COURRIER], sélectionner [COURRIER D'AVERTISSEMENT] et appuyer sur la touche ENTER. Une case sera cochée.
- 2. Paramétrer [ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR], [NOM DE SERVEUR SMTP] et [ADRESSE DU DESTINATAIRE]. Sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER.
  - ( $\rightarrow$  page 113)

Pour exécuter [Connexion facile] à l'aide de Image Express Utility 2.0 :

[Connexion facile] est un mode qui peut abréger les paramétrages LAN problématiques en utilisant Image Express Utility 2.0 et en connectant le PC au projecteur par l'intermédiaire d'un LAN sans fil.

Image Express Utility 2.0 est contenu sur le CD-ROM User Supportware 5 fourni. Pour utiliser [CONNEXION FACILE], sélectionner [SANS FIL]  $\rightarrow$  [PROFILS]  $\rightarrow$  [CONNEXION FACILE]. ( $\rightarrow$  page 109)

REMARQUE : Cette fonction peut être utilisée lorsque votre système d'exploitation est Windows XP et que vous avez les droits d'administrateur sur l'ordinateur. Si votre système d'exploitation est Windows Vista, la saisie du mot de passe administrateur peut être exigée.

# [GÉNÉRALITÉS]

PARAMÈTRES RÉSEAU	? 🛛
GÉNÉRALITÉS • CÂBLÉ • SANS FIL • DOMAIN	
NOM DU PROJECTEUR RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ	NP3150 Series
ADRESSE IP	192.168.0 .10
MASQUE SUBNET	255.255.255.0
PASSERELLE	192.168.0 .1
ADRESSE MAC	00-30-13-F8-20-5A
RÉSEAU LOCAL SS FIL	
ADRESSE IP	
MASQUE SUBNET	,,
PASSERELLE	,,
ADRESSE MAC	00-00-00-00-00
	OK ANNULER
ENTER :SÉLECT EXIT :SOF	RTIR ≑:DÉPLAC ↔:DÉPLAC

Cette page permet de spécifier un nom de projecteur unique et de vérifier l'état actuel des paramètres LAN.

# [NOM DU PROJECTEUR]

Spécifier un nom de projecteur unique. Appuyer sur pour afficher le clavier logiciel et taper. Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 caractères alphanumériques, signes et symboles. Après avoir saisi un nom, sélectionner "OK" et appuyer sur la touche ENTER.

REMARQUE : Le [NOM DU PROJECTEUR] ne sera pas affecté, même si [RESET] est exécuté depuis le menu.

#### Utilisation du clavier logiciel

	PARAMÈTRES RÉSEAU		$? \times$
	GÉNÉRALITÉS • CÂBLÉ • SANS FIL • DOMAINE	COURRIER	
	NOM DU PROJECTEUR RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ ADRESSE IP MASQUE SUBNET PASSERELLE ADRESSE MAC RÉSEAU LOCAL SS FIL ADRESSE IP MASQUE SUBNET PASSERELLE ADRESSE MAC	NP3150 Series	
		OK ANNULER	
Ū	ENTER:SÉLECT EXT	SORTIR :DÉPLAC	

Caractères de 1 à 0

- ..... Utiliser pour taper un mot de passe ou un mot-clé.
- MODE ...... Sélectionne l'un des trois modes pour les nombres, l'alphabet ou les caractères spéciaux.
- SP..... Insère un espace
- BS..... Efface un caractère en arrière
- << ..... Revient au précédent
- >> ..... Avance au suivant
- OK..... Exécute la sélection
- Annuler ..... Annule la sélection
- $(\rightarrow \text{page 72})$

[CÂBLÉ]	
PARAMÈTRES RÉSEAU GÉNÉRALITÉS • CÂBLÉ • SANS FIL • DOMAINE •	COURRIER
PROFILS	PROFIL 1
DHCP ADRESSE IP MASQUE SUBNET PASSERELLE CONFIGURATION DNS	192.168.0 .10  4    [255.255.255.0  4    [192.168.0 .1  4     4
SE RECON	INECTER
	OK ANNULER
ENTER :SÉLECT EXIT :SORTIR	R ≑:DÉPLAC ↔:DÉPLAC

Profils (pour le port LAN [RJ-45]):

Deux réglages maximum peuvent être enregistrés dans la mémoire du projecteur pour le port LAN (RJ-45). Sélectionner [PROFIL 1] ou [PROFIL 2], puis effectuer les réglages pour [DHCP] et les autres options. Après avoir terminé, sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER. Les réglages seront enregistrés dans la mémoire.

Pour reprendre la configuration en mémoire :

Après avoir sélectionné l'onglet [CÂBLÉ], sélectionnez le [PROFIL 1] ou le [PROFIL 2] dans la liste [PROFILS]. Sélectionnez [OK] et pressez le bouton ENTER.

DHCP :

L'activation de cette option attribue automatiquement une adresse IP au projecteur à partir de votre serveur DHCP.

La désactivation de cette option vous permet d'enregistrer le numéro d'adresse IP ou du masque subnet obtenus auprès de votre administrateur réseau.

ADRESSE IP ......... Règle votre adresse IP. Appuyer sur 🧧 pour afficher le clavier logiciel et taper 12 caractères numériques.

- MASQUE SUBNET .... Règle votre numéro de masque subnet. Appuyer sur el pour afficher le clavier logiciel et taper 12 caractères numériques.
- PASSERELLE .......... Règle la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur. Appuyer sur e pour afficher le clavier logiciel et taper 12 caractères numériques.
- CONFIGURATION DNS . Taper l'adresse IP du serveur DNS sur le réseau connecté au projecteur. Douze caractères numériques sont utilisés.
- SE RECONNECTER ... Utilisez ce bouton pour réessayer de connecter le projecteur à un réseau. Essayez ceci si vous avez modifié [PROFILS].

#### [SANS FIL]

PARAMÈTRES RÉSEAU	?⊠		
GÉNÉRALITÉS • CÂBLÉ • SANS FIL • DOMAINE	COURRIER		
PROFILS	PROFIL 1		
DHCP  ADRESSE IP  MASQUE SUBNET  PASSERELLE  CONFIGURATION DNS	192.168.100.10  4    255.255.255.0  4    192.168.100.1  4    •••  4		
AVANCÉ SE RECONNECTER			
ENTER:SÉLECT ETT:SORT	OK ANNULER		

PROFILS (pour unité LAN sans fil USB) :

Pour exécuter un LAN sans fil facilement à l'aide de Image Express Utility 2.0, sélectionner [CONNEXION FA-CILE].

Deux réglages maximum peuvent être enregistrés dans la mémoire du projecteur pour l'unité LAN sans fil USB. Sélectionner [PROFIL 1] ou [PROFIL 2] puis effectuer le réglage pour [DHCP] et les autres options. Après avoir terminé, sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER. Les réglages seront enregistrés dans la mémoire.

Pour reprendre la configuration en mémoire :

Après avoir sélectionné l'onglet [SANS FIL], sélectionnez le [PROFIL 1] ou le [PROFIL 2] dans la liste [PRO-FILS].

Sélectionnez [OK] et pressez le bouton ENTER.

DHCP :

Cocher la case pour attribuer automatiquement une adresse IP au projecteur à partir de votre serveur DHCP. Décocher cette case pour enregistrer le numéro d'adresse IP ou du masque subnet obtenus auprès de votre administrateur réseau.

MASQUE SUBNET .... Règle votre numéro de masque subnet. Appuyer sur 🤤 pour afficher le clavier logiciel et taper 12 caractères numériques.

- PASSERELLE .......... Règle la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur. Appuyer sur 🤤 pour afficher le clavier logiciel et taper 12 caractères numériques.
- CONFIGURATION DNS.. Taper l'adresse IP du serveur DNS sur le réseau connecté au projecteur. Douze caractères numériques sont utilisés.
- AVANCÉ ...... Affiche le Menu avancé qui comprend différents réglages pour la connexion LAN sans fil (TYPE DE RÉSEAU et SÉCURITÉ). Voir ultérieurement le Menu Avancé.
- SE RECONNECTER ... Utilisez ce bouton pour réessayer de connecter le projecteur à un réseau. Essayez ceci si vous avez modifié [PROFILS].

REMARQUE : Si vous sélectionnez [CONNEXION FACILE] de [PROFILS], vous ne pouvez pas faire de paramètres pour DHCP et les éléments qui en découlent, [CANAL] dans [AVANCÉ] excepté.

#### Menu [AVANCÉ] [CONNEXION] (nécessaire pour le réseau sans fil uniquement)

AVANCE		? 🗙
CONNEXION • SÉCURITÉ		
SSID TYPE DE RÉSEAU CANAL	VISITE DES LIEUX       NECPJ      INFRASTRUCTURE      AUTOMATIQUE	
	OK ANN	ULER
ENTER:SÉLECT	EXE:SORTIR \$:DÉPLACDÉPLAC	

#### VISITE DES LIEUX :

Affiche une liste des SSID disponibles pour un LAN sans fil sur site. Sélectionner un SSID auquel vous pouvez accéder.

Pour sélectionner un SSID, mettre [SSID] en surbrillance, utiliser SELECT ► pour sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER.

I : Point d'accès sans fil

NE : PC Ad Hoc

:WEP ou WPA activé

#### SSID (Nom de réseau) :

Entrer un identifiant (SSID) pour le LAN sans fil lors de la sélection de [INFRASTRUCTURE] ou [AD HOC] en [TYPE DE RÉSEAU]. La communication ne peut être faite qu'avec un équipement dont le SSID s'accorde avec le SSID de votre LAN sans fil. Vous pouvez utiliser jusqu'à 32 caractères alphanumériques (case sensible).

#### TYPE DE RÉSEAU :

Sélectionner un mode de communication lorsque vous utilisez un LAN sans fil.

INFRASTRUCTURE... Sélectionnez cette option lorsque vous communiquez via un point d'accès sans fil avec un ou plusieurs équipements connectés au réseau local avec ou sans fil.

> REMARQUE : En mode Ad Hoc, 802.11b est la seule méthode de communication disponible. La vitesse de transmission des données en mode Ad Hoc est limitée à 11Mbps.

#### CANAL :

Sélectionner un canal. Les canaux disponibles dépendent du pays et de la région.

**ASTUCE**: Lorsque vous sélectionnez [INFRASTRUCTURE], assurez-vous que le projecteur et votre point d'accès sont sur le même canal; lorsque vous sélectionnez [AD HOC], assurez vous que le projecteur et votre ordinateur sont sur le même canal.

# AVARCÉ CONNEXION • SÉCURITÉ SÉLECTION DE CLÉ CLÉ 1 CLÉ 1 CLÉ 2 CLÉ 3 CLÉ 4 OK ANNULER EVER:SÉLECT EVER:SORTIR +:DÉPLAC \*:DÉPLAC

#### [SÉCURITÉ] (nécessaire pour le réseau sans fil uniquement)

#### TYPE DE SÉCURITÉ

Sélectionner le mode de cryptage pour une transmission sûre.

Lorsque [WEP] ou [DÉSACTIVER] est sélectionné dans [TYPE DE SÉCURITÉ] :

Sélectionner cette option que vous utilisiez la clé WEP (Wired Equivalent Privacy) pour l'encodage ou non. Pour utiliser l'encodage, spécifier la clé WEP.

DÉSACTIVER ....... N'active pas la fonction d'encodage. Vos communications peuvent être observées par quelqu'un.

WEP (64 bit) ...... Utilise une longueur de données de 64 bits pour sécuriser la transmission.

WEP (128 bit) ...... Utilise une longueur de données de 128 bits pour sécuriser la transmission. Cette option augmente la sécurité et la confidentialité comparé à l'emploi de l'encodage longueur de données de 64 bits.

WPA-PSK...... Utilise le mode de cryptage WPA-PSK pour assurer une transmission plus sûre qu'avec WEP.

WPA2-PSK...... Utilise le mode de cryptage WPA2-PSK pour assurer une transmission plus sûre qu'avec WPA.

#### REMARQUE :

- Les réglages WEP doivent être les mêmes que ceux des dispositifs de communication tels que le PC ou le point d'accès à votre réseau sans fil.
- Lorsque vous utilisez WEP, la vitesse de transmission de vos images ralentit.
- [WPA-PSK] et [WPA2-PSK] ne sont pas disponibles quand [AD HOC] est sélectionné dans [TYPE DE RÉSEAU].

#### SÉLECTION DE CLÉ :

Sélectionne une clé parmi les quatre clés ci-dessous lors de la sélection de [64 BITS] ou [128 BITS] dans [TYPE DE SÉCURITÉ].

CLÉ1-4:

Entrer la clé d'encodage lors de la sélection de [64 BITS] ou [128 BITS] dans [TYPE DE SÉCURITÉ].

5 caractères maximum peuvent être choisis en 64 bits et jusqu'à 13 caractères en 128 bit.

La clé peut également être établie en chiffre hexadécimal.

Appuyer sur la touche [HEX] pour passer sur [ASCII] afin d'établir la clé en chiffre ASCII. Vous pouvez basculer cette touche entre [ASCII] et [HEX].

- \* Entrer 0x(numérique et alphabétique respectivement) juste en face de votre code de clé.
- \* L'hexadécimal utilise 0 à 9 et A à F.
- Pour un paramétrage en chiffre hexadécimal, 10 caractères maximum peuvent être choisis en 64 bits et jusqu'à 26 caractères en 128 bit.

Utilisation du clavier logiciel pour entrer une clé d'encodage

1. Sélectionner [CLÉ 1], [CLÉ 2], [CLÉ 3] ou [CLÉ 4] et appuyer sur la touche ENTER. Le clavier logiciel s'affiche.



- 2. Utiliser la touche SELECT **V v** *pour sélectionner une clé et appuyer sur la touche ENTER.*
- 3. Après avoir fini d'entrer la clé WEP, utiliser la touche SELECT ▲▼ ◀▶ pour sélectionner [OK] et appuyer sur la touche ENTER.

Le clavier logiciel disparaît.

Lorsque [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK] est sélectionné dans [TYPE DE SÉCURITÉ]:

\* WPA-PSK (TKIP) offre une meilleure sécurité que WEP là où les clés de cryptage sont automatiquement changées ; fournissant aussi une authentification simple, WPA, PSK et TKIP signifient respectivement "Wi-Fi Protected Access" (accès Wi-Fi protégé), "Pre-Shared Key" (clé prépartagée) et "Temporal Key Integrity Protocol" (protocole d'intégrité de clé temporelle).

ENCRYPTION TYPE : Sélectionner [TKIP] ou [AES]. CLE : Entrer la clé de cryptage lors de la sélection de [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK] dans [TYPE DE SÉCURITÉ]. La clé doit avoir une longueur de 8 à 63 caractères.

#### [DOMAINE]

PARAMÈTRES RÉSEAU					$? \times$
GÉNÉRALITÉS • CÂBLÉ • SANS FIL •	DOMAINE	COURRIER			
ADRESSE INTERNET NOM DE DOMAINE	(	necpj		2	
			ОК	ANNULER	
ENTER:SÉLECT	EXT:SORTIR	DÉPLAC	DÉPLAC		

ADRESSE INTERNET .. Taper un nom d'hôte. Jusqu'à 15 caractères alphanumériques peuvent être utilisés.

NOM DE DOMAINE ... Taper le nom de domaine du réseau connecté au projecteur. Jusqu'à 60 caractères alphanumériques peuvent être utilisés.

#### [COURRIER]

PARAMÈTRES RÉSEAU				? ×
GÉNÉRALITÉS • CÂBLÉ • SANS FIL • DOMAINE •	COURRIER			
COURRIER D'AVERTISSEMENT ADRESSE DE L'ÉMETTEUR NOM DU SERVEUR SMTP ADRESSE DU DESTINATAIRE 1 ADRESSE DU DESTINATAIRE 2 ADRESSE DU DESTINATAIRE 3			t 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
COURPLE	P TEST			
COOKNE	IN TEST			
		ОК	ANNULER	
ENTER :SÉLECT EXT :SORTIF	*:DÉPLAC	DÉPLAC		

#### COURRIER D'AVERTISSEMENT :

Cocher cette case active la fonction de Courrier d'avertissement.

Cette option prévient votre ordinateur d'un message d'erreur via e-mail lorsque vous utilisez un LAN câblé ou sans fil. Le message d'erreur est envoyé lorsque la lampe du projecteur atteint la fin de son temps de d'utilisation ou lorsqu'une erreur se produit dans le projecteur.

Exemple de message envoyé par le projecteur :

La lampe a atteint la fin de sa durée d'utilisation. Remplacez la lampe.

Nom du projecteur : X X X X

Heures d'utilis. lampe : xxxx [H]

#### ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR :

Spécifier l'adresse de l'expéditeur. Utiliser le clavier logiciel. Jusqu'à 60 caractères alphanumériques et symboles peuvent être utilisés. Voir "Utilisation du clavier logiciel" dans l'annexe pour plus de détails.

#### NOM DU SERVEUR SMTP :

Taper le nom du serveur SMTP à connecter au projecteur. Jusqu'à 60 caractères alphanumériques peuvent être utilisés.

#### ADRESSE 1 À 3 DU DESTINATAIRE :

Taper l'adresse du destinataire. Jusqu'à 60 caractères alphanumériques et symboles peuvent être utilisés.

#### COURRIER TEST :

Envoyer un courrier test pour vérifier si vos réglages sont corrects.

#### REMARQUE :

- Si vous avez entré une adresse incorrecte dans un test, vous pouvez ne pas recevoir de courrier d'avertissement. Si cela se produit, vérifier si l'adresse du destinataire est correctement établie.
- [COURRIER TEST] n'est disponible que si [ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR], [NOM DE SERVEUR SMTP] ou [ADRESSE DU DESTINATAIRE 1-3] est sélectionné.
- S'assurer de mettre [OK] en surbrillance et appuyer sur la touche ENTER avant d'exécuter [COURRIER TEST].

REMARQUE : Pour utiliser la function d'alerte courier sur la connexion LAN sans-fil, sélectionnez [INFRASTRUCTURE] pour [TYPE DE RÉSEAU].

## Sélection de la vitesse de transmission [VITESSE DE TRANSMISSION]

Cette fonction règle la vitesse de transmission du port de contrôle PC (D-Sub 9 broches). Elle supporte des vitesses de 4800 à 38400 bps. La vitesse par défaut est de 38400 bps. Sélectionner la vitesse de transmission en bauds appropriée pour l'équipement à connecter (selon l'équipement, une vitesse de transmission en bauds plus faible peut être conseillée pour de longs câbles).

Même si [RESET] a été effectué depuis le menu, la vitesse de transmission sélectionnée n'en sera pas affectée.

# Activation et désactivation du capteur de télécommande [CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE]

Cette option détermine le capteur de télécommande du projecteur qui sera activé en mode sans fil. Les options sont : avant/arrière, avant et arrière.

# Sélection de l'économie d'énergie en [MODE VEILLE]

Le projecteur possède deux modes de veille : [NORMAL] et [ÉCONOMIE D'ÉNERGIE].

Le mode d'économie d'énergie permet de mettre le projecteur en état d'économie d'énergie, qui consomme moins de courant que le mode Normal. Le projecteur est réglé sur le mode Normal à sa sortie d'usine.

REMARQUE :

- Les fonctions de serveur HTTP ne sont pas disponibles en mode d'économie d'énergie.
- La fonction MONITOR OUT (sortie moniteur) n'est pas disponible en mode d'économie d'énergie.
- Le contrôle via le connecteur de contrôle PC et le mode LAN ne sont pas disponibles en mode d'économie d'énergie. Pour le contrôle PC et le mode LAN du projecteur, il est recommandé de laisser le projecteur en mode Normal.
- Si [MINUT. PROGRAMMABLE] est actif, le paramètre [MODE VEILLE] est ignoré.
- Votre configuration ne changera pas, même si vous avez sélectionné[RESET] dans le menu.

NORMAL......Voyant d'alimentation : allumé en orange/Voyant STATUS : allumé en vert ÉCONOMIE D'ÉNERGIE .... Voyant d'alimentation : allumé en orange/Voyant STATUS : éteint

# [OPTIONS]

SOURCE RÉGLAGE PAR BASIQUE • MENU • INSTALLA	AM. INFO. RESET TION • OPTIONS
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DÉMARRAGE AUTO. GESTION D'ALIMENTATION MODE VENTILATEUR SÉL. SOURCE / DÉFAUT SÉLECTION DU SIGNAL SYSTÈME COULEUR	DÉSACT. DÉSACT. DÉSACT. AUTO DERNIÈRE
BORNE DE SORTIE	DERNIÈRE
ENTER : SÉLECTION ENT : SORTIF	R ‡∶DÉPLACE⇔∶DÉPLACER AVANCÉ

# Paramétrage du réglage auto [RÉGLAGE AUTOMATIQUE]

Cette fonction configure le mode de Réglage automatique afin que l'image RGB puisse être réglée automatiquement ou manuellement pour le bruit et la stabilité. Vous pouvez effectuer les réglages automatiquement de deux façons : [NORMAL] et [FIN].

OFF	. L'image RGB ne sera pas réglée automatiquement. Vous pouvez optimiser l'image RGB manuellement.
NORMAL	. Réglage par défaut. L'image RGB sera réglée automatiquement. En général, sélectionner cette option.
FIN	. Sélectionner cette option si un réglage fin est nécessaire. Le changement de source prend plus de temps que lorsque
	[NORMAL] est sélectionné.

# Activation de Démarrage automatique [DÉMARRAGE AUTO.]

Met automatiquement en marche le projecteur lorsque le câble d'alimentation est branché sur le secteur et l'interrupteur d'alimentation principal placé sur marche. Il n'est alors plus nécessaire de toujours utiliser la touche POWER (ON/STANDBY) de la télécommande ou du projecteur.

Pour utiliser la fonction Démarrage automatique, vous devez d'abord positionner l'interrupteur principal sur "Marche" avant de brancher le câble d'alimentation.

# Activation de la gestion d'alimentation [GESTION D'ALIMENTATION]

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez activer l'extinction automatique du projecteur (à l'instant sélectionné: 5min., 10min., 20min., 30min.) s'il n'y a aucune réception de signal.

# Activation du Mode de ventilateur vitesse élevée [MODE VENTILATEUR]

Cette option vous permet de sélectionner trois modes pour la vitesse du ventilateur : Modes Auto, Haute vitesse et Haute altitude.

AUTO ...... Les ventilateurs intégrés fonctionnent automatiquement à une vitesse variable suivant la température interne.
 HAUT ...... Les ventilateurs intégrés fonctionnent à haute vitesse.
 HAUTE ALTITUDE ..... Les ventilateurs intégrés fonctionnent à haute vitesse. Sélectionner cette option lorsque le projecteur est utilisé à une altitude d'environ 5500 pieds/1600 mètres ou plus.

Lorsque vous souhaitez abaisser rapidement la température interne du projecteur, sélectionner [HAUT].

#### REMARQUE :

- Il est recommandé de sélectionner le mode haute vitesse si le projecteur doit être utilisé sans arrêt pendant plusieurs jours.
- Le projecteur risque de surchauffer et de tomber en panne en cas d'utilisation à une altitude de 5500 pieds/1600 mètres ou plus sans être réglé sur [HAUTE ALTITUDE]. Le cas échéant, attendre quelques minutes et remettre le projecteur en marche.
- Le projecteur risque de trop refroidir et l'image de sautiller en cas d'utilisation à une altitude inférieure à 5500 pieds/1600 mètres alors qu'il est réglé sur [HAUTE ALTITUDE]. Commuter [MODE VENTILATEUR] sur [AUTO].
- Le réglage ne s'applique pas même si [RESET] est effectué depuis le menu.

# Sélection de la source par défaut [SÉL. SOURCE / DÉFAUT]

Vous pouvez régler le projecteur pour mettre par défaut n'importe laquelle de ses entrées à chaque fois que le projecteur est allumé.

DERNIÈRE Règle le projecteur pour mettre par défaut la dernière ou précédente entrée active chaque fois que le projecteur est allumé
AUTO
ORDINATEUR 1 Affiche la source RGB (COMPUTER 1 IN) à chaque démarrage du Projecteur.
ORDINATEUR 2 Affiche la source RGB du connecteur COMPUTER 2 chaque fois que le projecteur est mis en marche.
ORDINATEUR 3 Affi che la source RGB (COMPUTER 3 IN (DVI-D)) à chaque démarrage du projecteur.
COMPOSANT Affi che la source Composant (COMPONENT IN) à chaque démarrage du projecteur.
VIDÉO Affi che la source Vidéo (VIDEO IN) à chaque démarrage du projecteur.
S-VIDÉO Affi che la source S-Vidéo (S-VIDEO IN) à chaque démarrage du projecteur.
VISIONNEUSE Affiche les diapositives sur le périphérique USB chaque fois que le projecteur démarre.
RÉSEAU Affiche un signal depuis le port LAN (RJ-45) ou l'unité de LAN USB sans-fil.

# Sélection du format du signal [SÉLECTION DU SIGNAL]

#### **ORDINATEUR 1/2**

Vous permet de régler [ORDINATEUR 1] et [ORDINATEUR 2] pour détecter automatiquement une source RGB ou composante entrante telle qu'un ordinateur ou un lecteur de DVD. Cependant il peut y avoir certains signaux composants et RGB que le projecteur est incapable de détecter. Dans ce cas, sélectionner [RGB] ou [COMPOSANT].

# Sélection de [SYSTÈME COULEUR]

Cette fonction vous permet de sélectionner les standards vidéo manuellement.

Normalement, sélectionner [AUTO]. Sélectionner le standard vidéo dans le menu déroulant. Cela doit être effectué séparément pour les prises Video et S-Video.

#### Réglage du connecteur MONITOR OUT [BORNE DE SORTIE]

Cette option vous permet de déterminer quelle source RGB ou composant est envoyé du connecteur MONITOR OUT en mode veille.

DERNIÈRE ...... Le signal de la dernière entrée COMPUTER 1 ou COMPUTER 2 est émis par le connecteur MONITOR OUT. ORDINATEUR 1, 2 .... Le signal de l'entrée COMPUTER1, COMPUTER2 ou Composant est émis par le connecteur MONITOR OUT. COMPOSANT....... Le signal de l'entrée COMPONENT sera émis par les connecteurs MONITOR OUT. Descriptions et fonctions du menu [INFO.]

•	SOURCE R	ÉGLAGE ISATION •	PARAM	INFO. (1) • SOUI	RCE(2) ►	RESET
	DURÉE VIE RES HEURES D'UTII HEURES D'UTII	STANTE LA LIS. LAMPE LIS. FILTRE	IMPE C	0000 [H] 0000 [H]		0%
	ENTER SÉLECTIO	N EXT :	SORTIR	\$:DÉPL/	ACE + : DÉF	PLACER
	ORDINA	TEUR1				AVANCÉ

Affiche le temps de fonctionnement de la lampe, l'état du signal actuel et ses paramètres, les paramètres RÉSEAU et la version actuelle. Le menu [INFO.] a huit. Les informations fournies sont les suivantes :

# [TEMPS D'UTILISATION]



DURÉE VIE RESTANTE LAMPE (%) HEURES D'UTILIS. LAMPE (H) HEURES D'UTILIS. FILTRE (H)

REMARQUE : La barre de progression affiche le pourcentage de durée de vie restante de la lampe. Le chiffre vous informe respectivement de l'utilisation de la lampe et du filtre.

- Lorsque la durée de vie restante de la lampe atteint 0, la barre d'indication de Durée de vie restante lampe passe de 0% à 100 heures et le compte à rebours commence.
- Si la durée de vie restante de la lampe atteint 0 heures, le projecteur ne s'allumera pas quel que soit le mode de lampe choisi (Normal ou Eco).
- Le message indiquant que la lampe doit être remplacée s'affichera pendant une minute lorsque le projecteur est allumé. Pour annuler ce message, appuyez sur n'importe quel touche sur le projecteur ou la télécommande.

Durée de vie de la lampe

NORMAL	ECO				
2000 Heures (Min.)	3000 Heures (Max.)				

# [SOURCE(1)]

	SOURCE R	ÉGLAGE	PARAM.	INFO.	RESET
•	TEMPS D'UTIL BORNE D'ENTI TYPE DE SIGN TYPE DE VIDÉ NOM DE LA SO ENTRÉE N°.	ISATION • RÉE AL O PURCE	SOURCE(1	) • SOURCE	£(2) ► <u>1/4</u>
		EXIT) ::	SORTIR	‡:DÉPLACE	
	ORDINA	TEUR1			AVANCÉ

BORNE D'ENTRÉE TYPE DE VIDÉO ENTRÉE N°. TYPE DE SIGNAL NOM DE LA SOURCE

# [SOURCE(2)]



FRÉQUENCE HORIZONTALE TYPE SYNC TYPE DE NUMÉRISATION FRÉQUENCE VERTICALE POLARITÉ SYNCHRO.

# [RÉSEAU LOCAL CÂBLÉ]

	SOUR	CE	RÉGLAG	E	PARAM	И. ]	INFO.		RE	SET
4	<b>RÉSE</b>	AU LOC	CAL CÂBL	É •	RÉSEAU	ULO	CAL SS I	=IL(1)	) (	2/4
	ADDE									
	AURE	SSE IP								
	MASG	IUE SU	BNEI							
	PASSI	ERELLI	E							
	ADRE	SSE M/	AC							
			E	IT) :S	ORTIR		:DÉPL/	CE*+ :	DÉPLA	CER
		ORDIN	IATEUR1						A١	/ANCÉ

Cette page donne des informations sur les réglages du port LAN (RJ-45)

ADRESSE IP ....... Indique l'adresse IP du projecteur lorsque le port LAN (RJ-45) est utilisé. MASQUE SUBNET .... Indique le masque subnet du projecteur lorsque le port LAN (RJ-45) est utilisé. PASSERELLE ....... Indique la passerelle du réseau connecté au projecteur lorsque le port LAN (RJ-45) est utilisé. ADRESSE MAC ..... Indique l'adresse MAC du port LAN (RJ-45).

# [RÉSEAU LOCAL SS FIL(1)]



Cette page donne des informations sur les réglages de l'unité LAN sans fil USB

ADRESSE IP ....... Indique l'adresse IP du projecteur lorsque l'unité LAN sans fil USB est utilisée.

MASQUE SUBNET .... Indique le masque subnet du projecteur lorsque l'unité LAN sans fil USB est utilisée.

PASSERELLE ....... Indique la passerelle du réseau connecté au projecteur lorsque l'unité LAN sans fil USB est utilisée.

ADRESSE MAC ..... Indique l'adresse MAC de l'unité LAN sans fil USB.

# [RÉSEAU LOCAL SS FIL(2)]

	SOURCE	RÉGLA	GE PAR	AM.			RESET
4	RÉSEAU	LOCAL SS I	FIL(2) • Ve	RSION	(1) 🕨		(3/4)
	SSID TYPE D WEP/WF CANAL NIVEAU	E RÉSEAU 2A DU SIGNAL					
			EXIT :SORTI	R ;	DÉPLAC	E∢+ :DÉF	LACER
	<b></b> 0	RDINATEUR					AVANCÉ

Cette page montre des informations sur les réglages de la clé WEP pour l'encodage.

- SSID ..... Indique l'identifiant (SSID) pour votre LAN sans fil.
- TYPE DE RÉSEAU .. Indique que [CONNEXION FACILE], [INFRASTRUCTURE] ou [AD HOC] est sélectionné comme méthode de communication
- WEP/WPA..... Indique la longueur de données d'encodage sélectionnée : On ou Off
- CANAL ...... Indique le canal sélectionné dans [SITE SURVEY]. Le canal doit correspondre pour tous les dispositifs sans fil transmettant sur votre LAN sans fil.
- NIVEAU DU SIGNAL.. Indique les conditions de réception du niveau du signal radio pendant que vous utilisez une connexion LAN sans fil.

# [VERSION(1)]



# [VERSION(2)]



PRODUCT SERIAL NUMBER LAN UNIT TYPE LAN UNIT VERSION FIRMWARE DATA FIRMWARE2 DATA2

# **③** Descriptions & fonctions des menus [RESET]

# Retour aux Réglages d'usine par défaut



La fonction Reset vous permet de faire passer les réglages et paramétrages aux pré-réglages d'usine pour les sources par les méthodes suivantes :

# [SIGNAL ACTUEL]

Réinitialise les ajustements du signal actuel aux niveaux préréglés d'usine. Tous les éléments de [RÉGLAGE] peuvent être réinitialisés.

# [TOUTES LES DONNÉES]

Réinitialiser aux valeurs préréglées à l'usine tous les réglages et paramètres pour tous les signaux à l'exception de [LISTE D'ENTRÉE], [LANGUE], [PAPIER PEINT], [MESSAGE DE FILTRE], [PARAMÈTRES SÉCURITÉ], [PARA-MÈTRES RÉSEAU], [VITESSE DE TRANSMISSION], [MODE VEILLE], [MODE VENTILATEUR], [PRÉ-RÉGL. DATE & HEURE], [DURÉE VIE RESTANTE LAMPE], [HEURES D'UTILIS. LAMPE] et [HEURES D'UTILIS. FILTRE].

# [TOUTES LES DONNÉES (LISTE ENTRÉES INCLUSES)]

Réinitialiser aux valeurs préréglées à l'usine tous les réglages et paramètres pour tous les signaux à l'exception de [LANGUE], [PAPIER PEINT], [MESSAGE DE FILTRE], [PARAMÈTRES SÉCURITÉ], [PARAMÈTRES RÉSEAU], [VITESSE DE TRANSMISSION], [MODE VEILLE], [MODE VENTILATEUR], [PRÉ-RÉGL. DATE & HEURE], [DU-RÉE VIE RESTANTE LAMPE], [HEURES D'UTILIS. LAMPE] et [HEURES D'UTILIS. FILTRE]. Efface également tous les signaux de [LISTE D'ENTRÉE] et revient aux préréglages d'usine.

REMARQUE : Les signaux verrouillés de la Liste d'entrées ne peuvent pas être réinitialisée.

# Effacer la durée d'utilisation de la lampe [EFFACER HEURES LAMPE]

Réinitialise le compteur d'heures de la lampe.

REMARQUE: La durée écoulée d'utilisation de la lampe n'est pas affectée, même lorsque [RESET] est effectué dans le menu.

REMARQUE : Le projecteur s'éteint et se met en mode veille lorsque vous continuez d'utiliser le projecteur dès 100 heures après la fin de vie de la lampe. Dans cet état, il est impossible d'effacer le compteur d'heures d'utilisation de la lampe par le menu. Si cela se produit, appuyez sur la touche "HELP" de la télécommande pendant 10 secondes pour réinitialiser l'horloge de la lampe. A faire seulement après avoir remplacé la lampe.

# Réinitialiser la durée d'utilisation du filtre [EFFACER HEURES FILTRE]

Remet la durée d'utilisation du filtre à zéro.

REMARQUE: La durée écoulée d'utilisation du filtre n'est pas affectée, même lorsque [RESET] est effectué dans le menu.

# 7. Entretien

Cette partie décrit les procédures élémentaires d'entretien qui doivent être respectées pour nettoyer le filtre et remplacer la lampe.

# Nettoyage et remplacement du filtre

L'éponge du filtre à air empêche la poussière et la saleté de pénétrer à l'intérieur du projecteur et elle doit être nettoyée régulièrement. Si le filtre est sale ou obstrué, le projecteur risque de surchauffer.

REMARQUE : Le message de nettoyage du filtre s'affichera pendant une minute lorsque le projecteur est allumé ou éteint. Pour annuler le message, pressez sur n'importe quel bouton sur le boîtier du projecteur ou sur la télécommande.

# ATTENTION

- Eteindre le projecteur, le mettre hors tension et le débrancher avant de remplacer le filtre.
- Ne nettoyer que la partie extérieure du capot du filtre à l'aide d'un aspirateur.
- Ne pas essayer de faire fonctionner le projecteur sans le capot du filtre.

# Pour nettoyer le filtre à air :

Aspirer la poussière du filtre à travers le capot.



Pour réinitialiser la durée d'utilisation du filtre, sélectionner [RESET]  $\rightarrow$  [EFFACER HEURES FILTRE] dans le menu. ( $\rightarrow$  page 121 pour réinitialiser la durée d'utilisation du filtre)

# Pour remplacer le filtre (éponge) :

# ATTENTION

- Remplacez les deux filtres en même temps.
- Avant de remplacer les filtres, nettoyez la poussières et les saletés du boîtier du projecteur.
- Le projecteur contient des pièces de haute précision. Eviter la poussière et la saleté pendant le changement de filtre.
- Ne pas laver le filtre à l'eau. L'eau endommage la membrane du filtre.
- Remettez correctement en place le couvercle du filtre. Sans quoi le projecteur risque de ne pas fonctionner correctement. **Préparation :** Remplacez la lampe avant de remplacer les filtres.

REMARQUE : Lorsque vous remplacez la lampe, il est plus prudent de remplacer également le filtre. Le filtre est livré avec la lampe de rechange.

# 1. Tirez pour ôter le couvercle du filtre.



2. Extraire délicatement le filtre (éponge) et le remplacer par un filtre neuf.



#### Le filtre est attaché à l'aide d'une bande adhésive. Décoller la feuille de protection avant de l'utiliser.

#### 3. Remettre en place le capot du nouveau filtre.

• Faites coulisser le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il se remette en place.



- 4. Brancher le câble d'alimentation fourni, mettre sous tension et allumer le projecteur.
- 5. Pour finir, sélectionnez le menu  $\rightarrow$  [RESET]  $\rightarrow$  [EFFACER HEURES FILTRE] pour réinitialiser les heures d'utilisation du filtre.
  - (→ page 121 pour réinitialiser la durée d'utilisation du filtre)

# Ø Nettoyage du boîtier et de l'objectif

- 1. Eteindre le projecteur avant d'effectuer le nettoyage.
- 2. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon humide. S'il est très sale, utiliser un détergent doux. Ne jamais utiliser de détergent puissant ou des solvants tels que l'alcool ou un solvant.
- 3. Utiliser une soufflette ou un papier à objectif pour nettoyer l'objectif, et faire attention à ne pas le rayer ou l'abîmer.



# **3** Remplacement de la lampe

Lorsque la lampe atteint sa fin de vie, l'indicateur LAMP dans le boîtier va clignoter en rouge. Même si la lampe fonctionne encore, remplacez la lampe pour maintenir une performance de projection optimale. Après avoir remplacé la lampe, penser à remettre le compteur d'heures à zéro. ( $\rightarrow$  page 121)

#### ATTENTION

- NE TOUCHEZ PAS A LA LAMPE juste après qu'elle a été utilisée. Elle est très chaude. Arrêter le projecteur, attendre 30 secondes, couper l'alimentation avec l'interrupteur principal et débrancher ensuite le câble d'alimentation. Laisser la lampe refroidir pendant au moins une heure avant de la manipuler.
- NE RETIRER AUCUNE VIS, à l'exception des deux vis du logement de la lampe. Une décharge électrique pourrait en résulter.
- Ne pas briser le verre dans le boîtier de la lampe.

Ne pas laisser d'empreintes digitales sur la surface du verre dans le boîtier de la lampe. Des ombres et une qualité d'image médiocre peuvent résulter d'empreintes digitales laissées sur le verre.

 Le projecteur s'éteint et se met en mode veille lorsque vous continuez d'utiliser le projecteur dès 100 heures après la fin de vie de la lampe. Dans ce cas, remplacer la lampe. Si cela se produit, assurez-vous de remplacer la lampe. Si vous continuez d'utiliser la lampe après qu'elle soit usagée, la l'ampoule peut se fracasser et des bris de verre peuvent se disperser dans la base de la lampe. Ne les touchez pas car ils peuvent vous blesser. Si cela se produit, prendre contact avec votre revendeur NEC pour le remplacement de la lampe.

#### Pour remplacer la lampe :

Lampe optionnelle et outils nécessaires au remplacement :

- Lampe de rechange NP06LP
- Tournevis Phillips ou équivalent
- 1. Utiliser un tournevis Philips pour pousser et libérer l'onglet. Poussez et tirez pour ôter le couvercle de la lampe.



2. Desserrer les deux vis fermant le coffret de la lampe jusqu'à ce que le tournevis phillips tourne dans le vide. Les deux vis ne peuvent pas être retirées.

Extraire le coffret de la lampe en le tenant.



REMARQUE : Il y a un contact de sécurité sur le boîtier pour éviter tout risque d'électrocution. N'essayez pas de contourner ce contact de sécurité.

3. Insérer un boîtier de lampe neuf dans la prise.

#### ATTENTION

Ne pas utiliser d'autre lampe que la lampe de rechange NEC NP06LP. A commander auprès de votre revendeur NEC.

#### Fixez-le à l'aide des deux vis.

Assurez-vous de bien visser les deux vis.





4. Refixez le couvercle de la lampe. Remettre le capot de la lampe en le faisant glisser, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.



- 5. Brancher le câble d'alimentation fourni, mettre sous tension et allumer le projecteur.
- 6. Pour finir, sélectionnez le menu → [RESET] → [EFFACER HEURES LAMPE] pour réinitialiser les heures d'utilisation et de durée de vie restante de la lampe.

REMARQUE : Si vous continuez à utiliser le projecteur plus de 100 heures après que la lampe ait atteint sa fin de vie, le projecteur ne peut pas s'allumer et le menu ne s'affiche pas.

Si cela se produit, appuyez sur la touche "HELP" de la télécommande pendant 10 secondes pour réinitialiser l'horloge de la lampe.

Lorsque l'horloge de durée de la lampe est réinitialisée, le témoin LAMP disparaît.

# 8. Utilisation des objectifs optionnels

Cinq objectifs optionnels sont disponibles pour le NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W. Lisez les informations données dans cette page pour acheter l'objectif approprié à la taille de votre écran et à la distance de projection. Lire page 130 les instructions d'installation de l'objectif.

# Tableau des distances de projection et des tailles d'écran pour les objectifs optionnels

# [NP3150/NP2150/NP1150]

Taille	STANDARD		NP01FL NP02		2ZL	ZL NP03ZL		NP04ZL		NP05ZL		
ďécran	n 1,5 – 2,0		0,8		1,2 – 1,5		1,9 – 3,1		3,0 - 4,8		4,7 - 7,2	
	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)
30"	0,89 - 1,20	35,1 - 47,3			0,70 - 0,92	27,5 - 36,4						
40"	1,20 - 1,62	47,4 - 63,8	0,64	25,3	0,95 - 1,25	37,3 - 49,1	1,56 - 2,51	61,4 - 98,6				
60"	1,83 - 2,45	72,2 - 96,6	0,98	38,6	1,44 - 1,89	56,9 - 74,5	2,37 - 3,79	93,5 - 149,4	3,60 - 5,83	141,7- 229,7	5,69 - 8,75	224,1 - 344,6
67"	2,05 - 2,75	80,8 - 108,2	1,10	43,3	1,62 - 2,12	63,7 - 83,4	2,66 - 4,25	104,7 - 167,1	4,03 - 6,53	158,8- 257,0	6,38 - 9,80	251,1 - 385,7
72"	2,21 - 2,96	87,0 - 116,4	1,18	46,6	1,74 - 2,28	68,6 - 89,8	2,86 - 4,57	112,8 - 179,8	4,34 - 7,03	171,1- 276,6	6,87 - 10,54	270,4 - 415,0
80"	2,46 - 3,29	96,9 - 129,5	1,32	51,9	1,94 - 2,54	76,4 - 99,9	3,19 - 5,08	125,6 - 200,1	4,84 - 7,82	190,6- 307,9	7,65 - 11,73	301,3 - 462,0
84"	2,59 - 3,46	101,8 - 136,1	1,39	54,6	2,04 - 2,67	80,3 - 105,0	3,35 - 5,34	132,0 - 210,3	5,09 - 8,22	200,4- 323,5	8,05 - 12,33	316,8 - 485,5
90"	2,78 - 3,71	109,3 - 146,0	1,49	58,6	2,19 - 2,86	86,2 - 112,6	3,60 - 5,73	141,7 – 225,5	5,46 - 8,81	215,0- 346,9	8,63 - 13,23	340,0 - 520,7
100"	3,09 - 4,13	121,6 - 162,4	1,66	65,3	2,44 - 3,18	96,0 - 125,4	4,01 - 6,37	157,7 - 250,8	6,08 - 9,81	239,5- 386,0	9,62 - 14,72	378,6 - 579,4
120"	3,72 - 4,96	146,3 - 195,3	2,00	78,6	2,93 - 3,83	115,5 - 150,8	4,82 - 7,66	189,8 - 301,6	7,32 – 11,79	288,3- 464,2	11,58 – 17,70	455,8 - 696,8
150"	4,66 - 6,21	183,4 - 244,6	2,50	98,6	3,68 - 4,80	144,9 - 188,9	6,05 - 9,59	238,0 - 377,7	9,18 - 14,77	361,6- 581,5	14,52 – 22,17	571,7 - 872,9
180"	5,60 - 7,47	220,5 - 294,0			4,42 - 5,77	174,2 - 227,1	7,27 - 11,53	286,2 - 453,8	11,05 - 17,75	434,9- 698,7	17,46 - 26,65	687,5 - 1049,0
200"	6,23 - 8,30	245,3 - 326,9			4,92 - 6,41	193,8 - 252,5	8,08 - 12,81	318,3 - 504,5	12,29 - 19,73	483,8- 776,9	19,43 - 29,63	764,8 - 1166,4
210"	6,54 - 8,72	257,6 - 343,3			5,17 - 6,74	203,5 - 265,2	8,49 - 13,46	334,3 - 529,9	12,91 - 20,73	508,2- 816,0	20,41 - 31,12	803,4 - 1225,1
240"	7,49 - 9,97	294,7 - 392,6			5,91 - 7,71	232,9 - 303,4	9,72 - 15,39	382,5 - 606,0	14,77 - 23,70	581,5- 933,3	23,35 - 35,59	919,3 - 1401,2
250"	7,80 - 10,39	307,1 - 409,1			6,16 - 8,03	242,7 - 316,1	10,12 - 16,04	398,6 - 631,4	15,39 - 24,70	605,9- 972,4	24,33 - 37,08	957,9 - 1459,9
270"	8,43 - 11,23	331,8 - 442,0			6,66 - 8,67	262,2 - 341,5	10,94 - 17,33	430,7 - 682,1	16,63 - 26,68	654,8-1050,5	26,29 - 40,06	1035,1 – 1577,3
300"	9,37 - 12,48	368,9 - 491,3			7,41 - 9,64	291,5 - 379,7	12,16 - 19,26	478,8 - 758,2	18,49 - 29,66	728,1-1167,8	29,23 - 44,54	1151,0 - 1753,5
400"	12,51 - 16,66	492,5 - 655,8			9,89 - 12,87	389,3 - 506,8	16,24 - 25,70	639,4 -1011,9	24,70 - 39,59	972,4-1558,7	39,04 - 59,45	1537,2 -2340,5
500"	15,65 - 20,83	616,2 - 820,2			12,37 - 16,10	487,1 - 634,0	20,32 - 32,15	799,9 -1265,6	30,90 - 49,52	1216,7-1949,5	48,85 - 74,36	1923,4 - 2927,5

Pour les tailles d'écran comprises entre 30" et 500" qui ne figurent pas sur ce tableau, utilisez les formules ci-dessous.

Distance de projection pour objectif standard (m/pouce)= $H \times 1,5$  jusqu'à  $H \times 2,0$  Distance de 0,89m à 20,83m/35,1" à 820,2" Distance de projection pour NP01FL(m/pouce)= $H \times 0,8$  Distance de 0,64m à 2,5m/25,3" à 98,6"

Distance de projection pour NP02ZL(m/pouce)=H  $\times$  1,2 jusqu'à H  $\times$  1,5 Distance de 0,7m à 16,1m/27,5" à 384,8" Distance de projection pour NP03ZL(m/pouce)=H  $\times$  1,9 jusqu'à H  $\times$  3,1 Distance de 1,56m à 32,15m/61,4" à 1265,6" Distance de projection pour NP04ZL(m/pouce)=H  $\times$  3,0 jusqu'à H  $\times$  4,8 Distance de 3,6m à 49,5m/141,7" à 1949,5" Distance de projection pour NP05ZL(m/pouce)=H  $\times$  4,7 jusqu'à H  $\times$  7,2 Distance de 5,69m à 74,36m/224,1" à 2927,5" "H"=Largeur



# Exemple : Distance d'un écran de 100" avec l'objectif NP03ZL

En se reportant au schéma de page 142, "H" est 2,0 m/78,7". Les distances de projection de 100 pouces sont donc de 2,0 m/78,7" x 1,9 à 2,0 m/78,7" x 3,1 = de 3,8 m/150" à 6,2 m/244".

REMARQUE : Les distances peuvent varier de +/-5%.

#### [NP3151W]

Taille	e STANDARD		NPO	NP01FL NP02ZL		2ZL	NP03ZL		NP04ZL		NP05ZL	
d'écran	1,5 -	- 2,0	0	,8	1,2 -	- 1,5 1,9 -		- 3,1	- 3,1 3,0 - 4,8		4,7 -	- 7,2
	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)	(m)	(pouce)
30"	0,94 - 1,27	37,0 - 49,8			0,74 - 0,97	29,1 - 38,3						
40"	1,27 - 1,71	50,0 - 67,1	0,68	26,7	1,00 - 1,31	39,3 - 51,7	1,64 - 2,64	64,7 - 103,9				
60"	1,93 - 2,58	76,0 - 101,7	1,03	40,7	1,52 - 1,99	59,9 - 78,4	2,50 - 3,99	98,5 - 157,2	3,79 - 6,14	149,3 - 241,8	6,00 - 9,21	236,0 - 362,7
67"	2,16 - 2,89	85,1 - 113,8	1,16	45,6	1,70 - 2,23	67,1 - 87,8	2,80 - 4,47	110,3 - 175,9	4,25 - 6,87	167,3 - 270,5	6,72 - 10,31	264,5 - 405,9
72"	2,33 - 3,11	91,6 - 122,5	1,25	49,1	1,83 - 2,40	72,2 - 94,5	3,02 - 4,81	118,7 - 189,2	4,57 - 7,39	180,1 - 291,1	7,23 - 11,09	284,8 - 436,8
80"	2,59 - 3,46	102,0 - 136,3	1,39	54,7	2,04 - 2,67	80,5 - 105,2	3,36 - 5,35	132,2 - 210,6	5,10 - 8,23	200,7 - 324,0	8,06 - 12,35	317,2 - 486,2
84"	2,72 - 3,64	107,2 - 143,2	1,46	57,5	2,15 - 2,81	84,6 - 110,5	3,53 - 5,62	139,0 - 221,2	5,36 - 8,65	210,9 - 340,4	8,47 - 12,98	333,5 - 510,9
90"	2,92 - 3,9	115,0 - 153,6	1,57	61,7	2,30 - 3,01	90,7 - 118,5	3,79 - 6,03	149,1 - 237,2	5,75 - 9,27	226,4 - 365,1	9,09 - 13,92	357,9 - 547,9
100"	3,25 - 4,34	128,0 - 170,9	1,74	68,7	2,57 - 3,35	101,0 - 131,9	4,22 - 6,70	166,0 - 263,9	6,40 - 10,32	252,0 - 406,2	10,12 - 15,48	398,5 - 609,6
120"	3,91 - 5,22	154,0 - 205,5	2,10	82,7	3,09 - 4,03	121,6 - 158,6	5,07 - 8,06	199,8 - 317,3	7,71 - 12,40	303,4 - 488,4	12,18 - 18,62	479,7 - 733,1
150"	4,90 - 6,54	193,0 - 257,4	2,63	103,7	3,87 - 5,05	152,4 - 198,8	6,36 - 10,09	250,4 - 397,3	9,66 - 15,54	380,5 - 611,7	15,28 - 23,32	601,5 - 918,3
180"	5,89 - 7,85	232,0 - 309,2			4,66 - 6,07	183,3 - 238,9	7,65 - 12,12	301,1 - 477,3	11,62 - 18,67	457,5 - 735,0	18,37 - 28,03	723,3 - 1103,5
200"	6,55 - 8,73	258,0 - 343,8			5,18 - 6,75	203,8 - 265,6	8,50 - 13,48	334,8 - 530,7	12,93 - 20,76	508,9 - 817,2	20,44 - 31,16	804,6 - 1226,9
210"	6,88 - 9,17	271,0 - 361,1			5,44 - 7,09	214,1 - 279,0	8,93 - 14,16	351,7 - 557,3	13,58 - 21,80	534,6 - 858,3	21,47 - 32,73	845,2 - 1288,6
240"	7,87 - 10,49	310,0 - 413,0			6,22 - 8,10	245,0 - 319,1	10,22 - 16,19	402,3 - 637,4	15,54 - 24,93	611,7 - 981,6	24,56 - 37,43	967,0 - 1473,8
261"	8,57 - 11,41	337,3 - 449,3			6,77 - 8,82	266,6 - 347,2	11,12 - 17,61	437,8 - 693,4	16,91 - 27,12	665,6 -1067,9	26,73 - 40,73	1052,3 - 1603,4
270"	8,86 - 11,81	349,0 - 464,9			7,01 - 9,12	275,8 - 359,2	11,51 - 18,22	453,0 - 717,4	17,49 - 28,06	688,7 -1104,9	27,66 - 42,14	1088,8 - 1659,0
300"	9,86 - 13,12	388,0 - 516,7			7,79 - 10,14	306,7 - 399,3	12,79 - 20,25	503,6 - 797,4	19,45 - 31,20	765,8 -1228,2	30,75 - 46,84	1210,7 - 1844,2
350"	11,51 - 15,32	453,0 - 603,2			9,09 - 11,84	358,1 - 466,2	14,94 - 23,64	588,1 - 930,8	22,71 - 36,42	894,3 -1433,7	35,91 - 54,68	1413,7 - 2152,8
400"	13,16 - 17,52	518,0 - 689,6			10,40 - 13,54	409,5 - 533,0	17,08 - 27,03	672,5 -1064,2	25,98 - 41,64	1022,7-1639,2	41,07 - 62,52	1616,8 - 2461,5
450"	14,81 - 19,71	583,0 - 776,1			11,71 - 15,24	460,9 - 599,9	19,22 - 30,42	756,9 -1197,5	29,24 - 46,86	1151,1-1844,7	46,22 - 70,36	1819,8 - 2770,1
500"	16,46 - 21,91	648,0 - 862,6			13,01 - 16,93	512,3 - 666,7	21,37 - 33,80	841,3 -1330,9	32,50 - 52,08	1279,6-2050,2	51,38 - 78,20	2022,9 - 3078,7

Pour les tailles d'écran comprises entre 30" et 500" qui ne figurent pas sur ce tableau, utilisez les formules ci-dessous.

Distance de projection pour objectif standard (m/pouce)=H × 1,5 jusqu'à H × 2,0 Distance de 0,94m à 21,91m/37" à 862,6" Distance de projection pour NP01FL(m/pouce)=H × 0,8 Distance de 0,68m à 2,63m/26,7" à 103,7" Distance de projection pour NP02ZL(m/pouce)=H × 1,2 jusqu'à H × 1,5 Distance de 0,7m à 16,9m/29,1" à 666,7" Distance de projection pour NP03ZL(m/pouce)=H × 1,9 jusqu'à H × 3,1 Distance de 1,63m à 33,8m/64,7" à 1330,9" Distance de projection pour NP04ZL(m/pouce)=H × 3,0 jusqu'à H × 4,8 Distance de 3,79m à 52m/149,3" à 2050,2" Distance de projection pour NP05ZL(m/pouce)=H × 4,7 jusqu'à H × 7,2 Distance de 6,0m à 78,2m/236" à 3078,7" "H"=Largeur



#### Exemple : Distance d'un écran de 100" avec l'objectif NP03ZL

En se reportant au schéma de page 143, "H" est 2,2 m/84,8". Les distances de projection de 100 pouces sont donc de 2,2 m/84,8" x 1,9 à 2,2 m/84,8" x 3,1 = de 4,18 m/164,6" à 6,82 m/268,5".

REMARQUE : Les distances peuvent varier de +/-5%.

# Portée de réglage du décalage de l'objectif

Le schéma situé en haut et à droite indique l'emplacement de l'image dans l'objectif. L'objectif peut être décalé à l'intérieur de la zone ombrée comme indiqué, en utilisant la position normale de projection comme point de départ. Le projecteur est doté d'une fonction de décalage de l'objectif qui vous permet de déplacer l'image verticalement ou horizontalement.

REMARQUE : Le décalage de la lentille n'est pas disponible pour la lentille en option NP01FL. La NP01FL doit être utilisée pour les applications "zéro degré" exclusivement.



# 8 Remplacement par un objectif optionnel

# ATTENTION

- Ne pas faire subir un choc ou une charge excessive au projecteur ou aux composants de l'objectif car ils contiennent des pièces de précision.
- Lors de l'expédition du projecteur avec l'objectif en option, retirez l'objectif en option avant d'expédier le projecteur.
  L'objectif et son mécanisme pourraient être endommagés pendant le transport suite à une manipulation incorrecte.
- Avant d'ôter ou de mettre en place l'objectif, assurez-vous que le projecteur est éteint, attendez que les ventilateurs de refroidissement soient arrêtés et coupez l'alimentation.
- Ne pas toucher la surface de l'objectif pendant son extraction ou sa mise en place.
- Attention à ne pas laisser de traces de doigts, de poussière ou de gras sur la surface de l'objectif. Ne pas rayer la surface de l'objectif.
- Travaillez sur une surface plane en plaçant l'objectif sur un chiffon doux pour ne pas le rayer.
- Si vous ôtez et rangez l'objectif, fixez le cache-objectif au projecteur afin qu'il soit protégé de la poussière et des saletés.
- Veuillez prendre note des informations suivantes si vous possédez plusieurs projecteurs NP3150/NP2150/NP1150/ NP3151W et que vous envisagez d'échanger les objectifs standard sur vos projecteurs.

Lorsque vous remplacez un objectif standard (par un objectif en option) et que vous le réinstallez ensuite sur le projecteur, l'objectif standard doit être replacé sur son projecteur d'origine.

Si vous retirez l'objectif standard d'un projecteur NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W et que vous le réinstallez sur un autre projecteur NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W, ses performances peuvent être affectées. Assurez-vous d'utiliser l'objectif standard avec le projecteur pour lequel il a été réglé en usine.

# Ôter l'objectif en place dans le projecteur.

1. Tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en poussant avec force le touche LENS RELEASE sur toute sa profondeur.

L'objectif est désengagé.

REMARQUE : Si l'objectif ne peut pas être retiré même en utilisant le touche LENS RELEASE, la vis antivol de l'objectif a peut-être été mise en place pour sécuriser l'objectif.

Si tel est le cas, commencez pas retirer la vis antivol. ( $\rightarrow$  page 131)

2. Tirez doucement l'objectif.




## 8. Utilisation des objectifs optionnels

## Installez le nouvel objectif

1. Insérez l'objectif en plaçant la saillie jaune en haut.



2. Tournez l'objectif dans le sens horaire.
 Tournez l'objectif jusqu'à ce que vous le sentiez cliquer en position.

Utilisation de la vis antivol pour empêcher le vol de l'objectif

Serrez la vis antivol fournie en bas à l'avant.



# Depistage des pannes

Cette section facilite la résolution des problèmes pouvant être rencontrés pendant l'installation ou l'utilisation du projecteur.

# Messages des voyants

## Voyant d'alimentation (POWER)

Condition du voyant		Condition du projecteur	Remarque	
Arrêt		L'alimentation principale est coupée.	-	
Voyant cligno-	Vert	0,5 s Marche,	Le projecteur est prêt à s'allumer.	Attendre un instant.
tant		0,5 s Arrêt		
		2,5 s Marche,	Minuterie d'arrêt (Temps d'arrêt) est	-
		0,5 s Arrêt	activée.	
	Orange	0,5 s Marche,	Le projecteur est en cours de refroidis-	Attendre un instant.
		0,5 s Arrêt	sement.	
		2,5 s Marche,	Le minuteur programmable est activé.	-
		0,5 s Arrêt		
Voyant station-	n- Vert		Le projecteur est allumé.	-
naire	Orange		Le projecteur est en Mode veille.	-

#### Voyant d'état (STATUS)

Condition du voyant		Condition du projecteur	Remarque	
Arrêt		Normal	-	
Voyant clignotant	Rouge	1 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur du couvercle de la lampe	Remettre le couvercle de la lampe
		2.5 sec Arrêt)		correctement. ( $\rightarrow$ page 126)
		2 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur de température	Le projecteur est en surchauffe. Déplacer le
		0.5 sec Arrêt)		projecteur vers un endroit plus frais.
		4 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur du ventilateur	Les ventilateurs ne fonctionnement
		0.5 sec Arrêt)		pas correctement.
		6 cycle (0.5 sec Marche,	Erreur de la lampe	La lampe ne s'allume pas. Attendre une bonne
		0.5 sec Arrêt)		minute et ensuite rallumer le projecteur.
Vert		Ré-allumage de la lampe	Le projecteur est ré-allumé.	
	Orange	1 cycle (0.5 sec Marche,	Conflit réseau	La LAN par câble incorporé et le LAN
		2.5 sec Arrêt)		sans-fil ne peuvent pas être connectés
				au même réseau en même temps.
				Pour utiliser en même temps la LAN
				par câble et la LAN sans-fil, connec-
				tez-les à des réseaux différents. ( $\rightarrow$
				page 108, 109)
Voyant stationnaire Orange		Le verrouillage du panneau de commande	Vous avez appuyé sur la touche du boî-	
			est activé.	tier lorsque le verrouillage du panneau de
				commande était activé. ( $\rightarrow$ page 100)
Vert		Le projecteur est en Mode veille.	-	

#### Vovant de la lampe (LAMP)

(	Condition du voyant	Condition du projecteur	Remarque
Arrêt		Normal	-
Voyant clignotant Rouge		La lampe a atteint la fin de sa durée d'uti- Remplacer la lampe.	
		lisation. Le message de remplacement de	$(\rightarrow \text{page 124})$
		la lampe s'affiche.	
Voyant stationnaire Rouge		La lampe a été utilisée au-delà de ses	Remplacer la lampe.
		limites. Le projecteur ne s'allumera pas	$(\rightarrow \text{page 124})$
		tant que la lampe n'a pas été changée.	
	Vert	Le mode de la lampe est réglé sur le mode Eco.	-

#### Protection contre la surchauffe

Si la temperature interne du projecteur devient trop elevee, le dispositif de protection contre la surchauffe eteint automatiquement la lampe en faisant clignoter le voyant STATUS (2 cycles Marche et Arret.) Si cette situation se produit, agissez de la facon suivante :

Debranchez le cable d'alimentation apres que les ventilateurs de refroidissement se sont arretes.
Deplacez le projecteur vers un emplacement plus frais si la piece dans laquelle vous effectuez votre presentationest particulierement chaude. Nettoyez les orifi ces d'aeration s'ils sont obstrues par la poussiere. •

· Attendez environ 60 minutes jusqu'a ce que l'interieur du projecteur soit suffi samment refroidi.

# Résolutions des problèmes (Voir aussi "Voyant Alimentation/État/Lampe" page 132.)

Problème	Vérifier ces éléments
Ne s'allume pas	<ul> <li>Vérifier que le câble d'alimentation est branché et que la touche d'alimentation du coffret du projecteur ou de la télécommande est sous tension. (→ pages 22, 23)</li> <li>S'assurer que le couvercle de la lampe est installé correctement. (→ page 126)</li> <li>Vérifiez que le projecteur ne surchauffe pas. Si la ventilation est insuffisante autour du projecteur ou si la pièce est particulièrement chaude, déplacez le projecteur dans un endroit plus frais.</li> <li>Contrôlez si la lampe a atteint sa fin de vie en continuant d'utiliser le projecteur pendant 100 heures. Si cette durée est dépassée, remplacez la lampe. Après le remplacement de la lampe, réinitialisez le compteur d'heures. (→ page 121)</li> <li>La lampe peut ne pas s'allumer. Attendre une minute entière, puis rallumer le projecteur.</li> <li>Réglez [MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALTITUDE] lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes d'environ 5500 pieds/1600 mètres ou plus. Utiliser le projecteur sans régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer une surchauffe et le projecteur pourrait s'éteindre. Si cela se produit, attendez quelques minutes et allumez le projecteur. (→ page 115)</li> <li>Aussi lorsque la lampe est éteinte, la température interne du projecteur est élevée. Si l'alimentation est mise en marche avant que le projecteur ait eu le temps de refroidir, le ventilateur fonctionne un court moment avant que la lampe s'allume.</li> </ul>
Se mettra hors tension	• Veuillez vérifier si la gestion d'énergie, minuterie d'arrêt est désactivée. ( $\rightarrow$ page 92, 115)
Absence d'image	<ul> <li>Utiliser la touche SOURCE sur le boîtier du projecteur ou la touche VIDEO, S-VIDEO, COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3, COMPONENT ou VIEWER sur la télécommande pour sélectionner la source. (→ page 25)</li> <li>S'assurer que les câbles sont connectés correctement.</li> <li>Utiliser les menus pour ajuster la luminosité et le contraste. (→ page 81)</li> <li>Vérifier que l'image n'est pas mise en sommeil. (→ page 35)</li> <li>Retirer le cache-objectif.</li> <li>Remettre les réglages ou ajustements aux niveaux préréglés d'origine en utilisant Retourner au réglage d'origine dans le menu. (→ page 121)</li> <li>Entrer le mot de passe enregistré si la fonction de sécurité est activée. (→ page 45)</li> <li>Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable.</li> </ul>
	<ul> <li>* Si l'écran devient vierge lors de l'utilisation de la télécommande, cela peut venir du logiciel économiseur d'écran ou de gestion d'énergie de l'ordinateur.</li> <li>• Voir aussi la page suivante.</li> </ul>
Tonalité de couleur ou la nuance est inhabituelle	<ul> <li>Vérifier si la couleur appropriée a té sélectionné dans [COULEUR MURALE]. Si c'est le cas, sélectionner l'option appropriée. (→ page 91).</li> <li>Régler [TEINTE] dans [RÉGLAGE]. (→ page 81)</li> </ul>
L'image n'est pas à angle droit par rapport à l'écran	<ul> <li>Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 26)</li> <li>Utiliser la fonction 3D Reform pour corriger la distorsion trapézoïdale. (→ page 30)</li> </ul>
L'image est floue	<ul> <li>Ajuster la mise au point. (→ page 28)</li> <li>Repositionner le projecteur pour améliorer l'angle par rapport à l'écran. (→ page 26)</li> <li>S'assurer que la distance entre le projecteur et l'écran est dans l'intervalle de réglage de l'objectif. (→ page 127, 129)</li> <li>Une condensation risque de se former sur l'objectif si le projecteur est froid, déplacé vers un endroit chaud et allumé ensuite. Si cela se produit, laisser le projecteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de condensation sur l'objectif.</li> </ul>
Une oscillation apparaît à l'écran	<ul> <li>Réglez le [MODE VENTILATEUR] sur un autre mode que [HAUTE ALTITUDE] lors de l'utilisation du projecteur à des altitudes moins importantes qu'environ 5500 pieds/1600 mètres. Utiliser le projecteur à des altitudes moins importantes que 5500 pieds/ 1600 mètres et le régler sur [HAUTE ALTITUDE] peut causer un refroidissement de la lampe, créant une oscillation de l'image. Commutez du mode [MODE VENTILATEUR] à [AUTO]. (→ page 115)</li> </ul>
L'image défile verticale- ment, horizontalement ou dans les deux sens.	<ul> <li>Utilisez la touche SOURCE sur le coffret du projecteur ou la touche VIDEO, S-VIDEO, COMPUTER 1, COMPUTER 2, COMPUTER 3, COMPONENT, VIEWER ou NETWORK de la télécommande pour sélectionner votre source (vidéo, S-vidéo, ordinateur, Component, visionneuse ou NETWORK). (→ page 25)</li> <li>Ajustez l'image de l'ordinateur manuellement avec [HORLOGE]/[PHASE] dans [RÉGLAGE] → [OPTIONS D'IMAGE]. (→ page 82)</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul> <li>Installer des piles neuves. (→ page 10)</li> <li>S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles entre vous et le projecteur.</li> <li>Se mettre à 22 pieds (7 m) du projecteur. (→ page 10)</li> <li>Vérifier si un ou plusieurs capteurs de télécommande sont activés. Sélectionner [PARAMÉTRAGE] → [INSTAL-LATION] → [CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE] depuis le menu. Voir page 114.</li> <li>Si la prise du câble de la télécommande est insérée dans le jack REMOTE, la télécommande ne fonctionne pas sans fil. Voir page 11.</li> </ul>
Le voyant d'état est al- lumé ou clignote	• Voir les messages du voyant d'état ci-dessus. ( $\rightarrow$ pages 132)
Bandes verticales en mode RGB	<ul> <li>Appuyez sur la touche AUTO ADJUST sur le coffret du projecteur ou sur la touche AUTO ADJ. de la télécommande. (→ page 32)</li> <li>Ajustez l'image de l'ordinateur manuellement avec [HORLOGE]/[PHASE] dans [RÉGLAGE] → [OPTIONS D'IMAGE] (→ page 82)</li> </ul>
La souris USB ne fonc- tionne pas	<ul> <li>S'assurer que la souris USB est connectée correctement au projecteur. (→ page 37) Le projecteur risque de ne pas être compatible avec certaines marques de souris USB.</li> <li>Certains éléments du menu ne peuvent pas être actionnés à l'aide d'une souris USB.</li> </ul>

Pour plus d'informations prendre contact avec votre revendeur.

## S'il n'y a pas d'image ou si elle ne s'affiche pas correctement.

• Procédure de mise en marche pour le projecteur et le PC.

Assurez-vous de connecter le projecteur et l'ordinateur portable pendant que le projecteur est en mode de veille et avant d'allumer l'ordinateur portable.

Dans la plupart des cas, le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas activé si ce dernier n'est pas connecté au projecteur avant d'être allumé.

REMARQUE : Il est possible de vérifier la fréquence horizontale du signal actuel dans le menu du projecteur [SOURCE(2)] sous Information. Si "OkHz" est indiqué, cela signifie qu'aucun signal n'est émis par l'ordinateur. Voir page 118 ou passer à l'étape suivante.

• Activation de l'affichage externe de l'ordinateur.

L'affichage d'une image sur l'écran de l'ordinateur portable ne signifie pas nécessairement que ce dernier émet un signal vers le projecteur. Les ordinateurs portables utilisent une combinaison de touches de fonction pour activer ou désactiver l'affichage externe. Normalement, la combinaison de la touche 'Fn" avec une des 12 touches de fonction active ou désactive l'affichage externe. Par exemple, les ordinateurs portables NEC utilisent la combinaison de touche Fn + F3, alors que les Dell utilisent Fn + F8 pour commuter entre les sélections d'affichage externe.

• Emission d'un signal non standard par l'ordinateur

Si le signal de sortie de l'ordinateur portable n'est pas aux normes du marché, l'image projetée risque de ne pas s'afficher correctement. Quand cela se produit, désactiver l'écran LCD de l'ordinateur portable lorsque le projecteur est utilisé pour l'affichage. Chaque ordinateur portable PC possède sa propre manière pour désactiver et réactiver les écrans LCD locaux comme indiqué dans l'étape précédente. Se référer à la documentation de l'ordinateur pour plus de détails.

· L'image ne s'affiche pas correctement lorsqu'un ordinateur Macintosh est utilis

Quand un ordinateur Macintosh est utilisé avec le projecteur, régler le micro-commutateur DIP de son adaptateur (non fourni avec le projecteur) en fonction de la résolution de l'ordinateur. Ce réglage effectué, redémarrer l'ordinateur Macintosh pour que les modifications prennent effet.

Pour régler les modes d'affichage autres que ceux supportés par l'ordinateur Macintosh et le projecteur, le changement de position du micro-commutateur DIP sur un adaptateur de Mac risque de faire sautiller légèrement l'image ou ne pas l'afficher du tout. Si cela se produit, régler le micro-commutateur DIP sur le mode 13" fixe et redémarrer l'ordinateur Macintosh. Après cela, remettre le micro-commutateur DIP sur un mode affichage qui fonctionne et redémarrer une nouvelle fois l'ordinateur Macintosh.

REMARQUE : Un câble adaptateur vidéo fabriqué par Apple Inc. est nécessaire pour les PowerBook non équipés de connecteur Mini D-Sub à 15 broches.

- Affichage simultané sur écran de PowerBook
  - \* Quand le projecteur est utilisé avec un ordinateur portable Macintosh PowerBook, sa sortie risque de ne pas pouvoir être réglée sur 1024 x 768 à moins que l'option "mirroring" soit désactivée sur celui-ci. Se référer au manuel d'utilisation fourni avec le PowerBook Macintosh pour plus de détails sur l'option d'affichage simultané "Mirroring".
- Les dossiers ou icônes sont cachés sur l'écran du Macintosh

Les dossiers ou icônes risquent de ne pas être visible à l'écran. Si cela se produit, sélectionner [View]  $\rightarrow$  [Arrange] dans le menu Apple et arranger les icônes.

# **2** Caracteristiques techniques

Cette section fournit des informations techniques sur la performance du projecteur.

Numéro du modèle NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W	
Optique	
Panneau LCD NP3150/NP2150/NP1150: Matrice active TFT p-Si 0,8" avec Micro Le	ns Array
(Happort d'aspect 4:3) NP3151W: Matrice active TET n-Si 0.7/" avec Micro Lens Arrav (Bannort	d'aspect
16:10)	u aspeci
Résolution NP3150/NP2150/NP1150: 1024 × 768 pixels* jusqu'à UXGA avec tec	hnologie
de changement d'échelle (jusqu'à 1400 $ imes$ 1050 @ 60 Hz sur DVI-D)	
NP3151W: 1280 $\times$ 800 pixels* jusqu'à UXGA avec technologie de char diferenties (incernité d'400 x d'450 @ 00 Hz ann D)(LD)	ngement
Objectif standard $Z_{\text{com}}$ et mise au point manuals:	
F1.7 - 2.2 f=24.4 - 32.5 mm	
Lampe NP3150/NP3151W : 330 W AC (264 W en mode Lampe Eco)	
NP2150/NP1150 : 300 W AC (264 W en mode Lampe Eco)	
Emission lumineuse NP3150 : 5000 lumen (environ 80% en mode Eco)	
NP2150 : 4200 lumen (environ 88% en mode Eco)	
NP3151W : 4000 lumen (environ 80% en mode Eco)	
Facteur de contraste (blanc complete: noir complete) NP3150/NP2150/NP1150: 600:1	
NP3151W: 500:1	
Taille de l'image (Objectif standard)       30 pouces - 500 pouces (0,76 m - 12,7 m) en diagonale	
Options d'objectif Objectif fixe : NP01FL (rapport de projection 0,8 : 1)	
Objectif zoom : NPU2ZL (rapport de projection 1,2 - 1,5 : 1) NP03ZL (rapport de projection 1,9 - 3,1 : 1)	
NP04ZL (rapport de projection 1,9 - 3,1 · 1)	
NP05ZL (rapport de projection 4,7 - 7,2 : 1)	
Décalage de l'objectif : Vertical +/- 0,5V, Horizontal +/- 0,1H	
Electrique	Ch U V
(BNC $\times$ 5), 1 Digital RGB (DVI-D à 24 broches), 1 Composant Y. Cb/Pb. Cr	/Pr (RCA
$\times$ 3), 1 Composant (Mini D-sub 15 broches) partagé avec l'entrée COMF	PUTER 1
input, 1 S-Vidéo (Mini DIN à 4 broches), 1 Vidéo, 3 Stéréo Mini Audio, 2 (L	./R) RCA
Audio, 1 Télécommande (Stéréo Mini)	
Sorties 1 RGB (Mini D-Sub a 15 broches), 1 Stereo Mini Audio	
Port LISB $1 \text{ Type } \Delta$	
Port LAN RJ-45	
LAN sans fil USB	
Compatibilité vidéo NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM,	
DTV : 480i, 480p, 720p, 1080i (60 Hz)	
5/61, 5/69, 10801 (50 HZ) DVD : Progressif (50/60 Hz)	
Vitesse de balavage Horizontal: 15 kHz à 108 kHz (BGB: 24 kHz ou plus)	
Vertical: 48 Hz à 120 Hz	
Largeur de bande vidéo RGB: 165 MHz (Taux d'échantillonnage maximum)	
Fréq. d'horloge à pixels         16,7 millions couleurs simultanément, pleine couleur	
Résolution horizontale NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60: 540 lignes TV	
SECAN: 300 lignes TV RCB: 1024 points (H) $\times$ 768 points (V)	
Commande externe BS232, IR, LAN, USB	
Compatibilité sync Sync séparée/Sync composite/Sync sur G	
Enceintes intégrées $5W \times 2$	
Alimentation requise 100 - 240V AC, 50/60Hz	
Courant d'entrée NP3150/NP3151W : 5,9 – 2,3A	
NUU1360/NUJ360/E C 0.08	

Consommation électrique

NP3150/NP3151W : 490W en mode lampe Normal NP2150/NP1150 : 460W en mode lampe Normal NP3150/NP3151W/NP2150/NP1150 : 410W en mode lampe Eco/26W en Veille/5W en écononmie d'énergie

\* Plus de 99,99% de pixels effectifs.

<b>Mécanique</b> Installation Dimensions	Orientation: bureau/avant, bureau/arrière, plafond/avant, plafond/arrière 15,7" (L) $\times$ 5,9" (H) $\times$ 14,1" (P)
Poids net	(P) (Sans les parties saillantes) (sans les parties saillantes)
Environnement	10,1 103 / 7,0 Kg
Températures de service:	41° à 104°F / 5° à 40°C, (Mode Eco sélectionné automatiquement entre 35° et 40°C), 20% à 80% d'humidité (sans condensation)
Températures de stockage: Réglementations	14° à 122°F (-10° à 50°C), 20% à 80% d'humidité (sans condensation) Agréé UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1) Conforme aux exigences de classe B DOC Canada Conforme aux exigences de classe B FCC Conforme aux exigences de classe B AS/NZS CISPR.22 Conforme à la directive EMC (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Conforme à la directive basse tension (EN60950-1, agréé TÜV GS)

Pour des informations complémentaires, visiter les sites : Etats-Unis : http://www.necdisplay.com/ Europe : http://www.nec-display-solutions.com/ International : http://www.nec-pj.com/

Pour obtenir des informations concernant nos accessoires en option, visitez notre site Internet ou consultez notre brochure.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

#### Unité LAN sans fil USB

États-Unis, Canada et Mexique

Nom de produit Tension de fonctionnement Intensité max.	NP01LM3 5V (tension fournie par le projecteur) Tx: 472 mA (max.) Rx: 300 mA (max.)
Norme sans fil	IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g
Méthode de modulation	CCK/DQPSK/DBPSK/OFDM
Ecran LED (bleu)	Pendant la communication : clignote
	Eteint : lumière éteinte
IEEE802.11a	
Plage de fréquence centrale/	
Canaux opérationnels	5150 à 5350, 5725 à 5850 MHz
Méthode de transmission	Canal 36,40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 Méthode OEDM (méthode multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence)
Vitesse de transfert (débit)	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
IEEE802.11b	
Plage de fréquence centrale/	
Canaux opérationnels	2412 à 2462 MHz Canal 1 à 11
Méthode de transmission Vitesse de transfert (débit)	Méthode DS-SS (méthode de modulation à spectre étalé à séquence directe) 11/5.5/2/1 (Mbps)

IFFF802 11g	
Plage de fréquence centrale/	
Canaux opérationnels	2412 à 2462 MHz
	Canal 1 à 11
Méthode de transmission	Méthode OFDM (méthode multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence)
Vitesse de transfert (débit)	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
Interface	USB 2.0 (connecté à la LAN USB sans-fil du projecteur)
Dimensions	Largeur: 28 mm
	Hauteur:11 mm
	Longueur:77 mm
Poids	19 g
Considérations environnementales	Températures de fonctionnement :
	5° à 40°C/ 20% à 80% humidity (sans condensation)
	Températures de stockage :
	-10° à 50°C/ 20% à 80% humidity (sans condensation)
Pour les autres pays, à l'exception	des États-Unis, Canada et Mexique
Nom de produit	
Tension de fonctionnement	5V (tension fournie par le projecteur)
Intensité max.	$T_x: 472 \text{ mA (max.)}$
	Rx: 300 mA (max.)
Norme sans fil	IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g
Méthode de modulation	CCK/DQPSK/DBPSK/OFDM
Ecran LED (bleu)	Pendant la communication : clignote
	Veille : clignote lentement
	Eteint : lumière éteinte
IEEE802.11a	
Plage de fréquence centrale/	
Canaux opérationnels	5150 à 5250, 5250 à 5350, 5470 à 5725 MHz
	Canal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
	136, 140
Méthode de transmission	Méthode OFDM (méthode multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence)
Vitesse de transfert (debit)	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
IEEE802.11b	
Plage de fréquence centrale/	
Canaux operationnels	2412 a 24/2 MHz
	Uanal I a 13 Máthada DC CC (máthada da madulation à anastro átalá à sáculares directo)
Viteene de transmission	11/5 5/2/1 (Mbpo)
	11/5.5/2/1 (Mbps)
Place de fréquence centrale/	
Canaux onérationnels	2/12 à 2/72 MHz
Canadx operationnels	Canal 1 à 13
Méthode de transmission	Méthode OEDM (méthode multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence)
Vitesse de transfert (débit)	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps)
Interface	USB 2.0 (connecté à la LAN USB sans-fil du projecteur)
Dimensions	Largeur: 28 mm
	Hauteur:11 mm
	Longueur:77 mm
Poids	19 g
Considérations environnementales	Températures de fonctionnement :
	5° à 40°C/ 20% à 80% humidity (sans condensation)
	Températures de stockage :
	-10° à 50°C/ 20% à 80% humidity (sans condensation)

L'opération de l'unité LAN sans fil USB est assujettie aux régulations nationales des pays listées ci-après et n'est éventuellement pas autorisée dans le pays où vous avez acheté l'appareil. Si vous utilisez le projecteur en dehors du pays où vous l'avez acheté, vous devez enlever l'unité USB LAN sans fil du projecteur avant de l'exporter.

Nom du produit	Régions et pays
NP01LM2	Allemagne / Autriche / Belgique / Bulgarie / Chypre / Danemark / Espagne / Estonie / Finlande / France / Grèce / Hongrie / Irlande / Islande / Italie / Lettonie / Liechtenstein / Lituanie / Luxembourg / Malte / Norvège / Pays Bas / Pologne / Portugal / République Tchèque / Roumanie / Royaume Uni / Slovaquie / Slovénie / Suède / Suisse
NP01LM3	Canada / Etats Unis / Mexique

- Certificate marks and codes of the NP01LM Series (English)
- Zertifizierungen und Codes der NP01LM-Serien (German)
- Certifications et codes des séries NP01LM (French)
- Marchi certificati e codici della Serie NP01LM (Italian)
- Marcas y códigos certificados de la serie NP01LM (Spanish)
- Marcas e códigos certificados da Série NP01LM (Portuguese)
- Certifierade märken och koder för NP01LM serie (Swedish)
- Обозначения сертификатов и коды серии NP01LM (Russian)
- NP01LM 시리즈의 인증서 표시 및 코드 (Korean)

NP01LM2	Œ	0
NP01LM3	Mexico	CFT ID: RCPNENP07-1083

Finnish	NEC Display Solutions, Ltd. vakuuttaa täten että USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Portuguese	NEC Display Solutions, Ltd. declara que este USB Wireless Unit (Model: NP01LM) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Dutch	Hierbij verklaart NEC Display Solutions, Ltd. dat het toestel USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Bij deze verklaart NEC Display Solutions, Ltd. dat deze USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/ EC.
Danish	Undertegnede NEC Display Solutions, Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Greek	ME THN ΠΑΡΟΥΣΑ NEC Display Solutions, Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ USB Wireless LAN Unit (Model: NP01LM) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

# Oimensions du coffret





Unité = mm/pouce

# **4** Taille de l'écran et distance de projection

Cette section doit être utilisée pour évaluer la distance à l'écran et la taille de celui-ci.

# [NP3150/NP2150/NP1150]

Les distances de projection accessibles sont de 1,0 m/41,2 pouces pour un écran de 30" jusqu'à 18 m/718 pouces pour un écran de 500", selon le schéma.



## Utilisation du schéma

Exemple pour un écran de 100" :

La distance de projection est d'environ 3,1 m (122") selon le schéma supérieur.

Le schéma inférieur indique que la distance verticale entre la partie inférieure du projecteur et le sommet de l'écran est d'environ 1,5 m (59"). L'angle de projection peut être ajusté jusqu'à 10°. (Le tableau inférieur indique que le projecteur est placé en position horizontale)

# [NP3151W]

Cette section doit être utilisée pour évaluer la distance à l'écran et la taille de celui-ci.

Les distances de projection accessibles sont de 1,1 m/43,5 pouces pour un écran de 30" jusqu'à 19 m/756 pouces pour un écran de 500", selon le schéma.



## Utilisation du schéma

Exemple pour un écran de 100" :

La distance de projection correspond à environ 3,3 m/130 selon le tableau ci-dessus.

Le schéma inférieur indique que la distance verticale entre la partie inférieure du projecteur et le sommet de l'écran est d'environ 1,4 m (55"). L'angle de projection peut être ajusté jusqu'à 10°. (Le tableau inférieur indique que le projecteur est placé en position horizontale)

## Liste des tailles d'écran [NP3150/NP2150/NP1150]

Liste des tailles d'écran



Taille d'écran	Largeur (H)		Houteur (V)	
	m	pouce	m	pouce
30"	0,6	24,0	0,46	18,0
40"	0,8	31,5	0,6	23,6
60"	1,2	47,2	0,9	35,4
80"	1,6	63,0	1,2	47,2
100"	2,0	78,7	1,5	59,1
120"	2,4	94,5	1,8	70,9
150"	3,0	118,1	2,3	90,6
200"	4,1	161,4	3,0	118,1
250"	5,1	200,8	3,8	149,6
300"	6,1	240,2	4,6	181,1
400"	8,1	318,9	6,1	240,2
500"	10,2	401,6	7,6	299,2

Formules: Largeur H (m)=Taille d'écran x 4/5 x 0,0254

Hauteur V (m)=Taille d'écran x 3/5 x 0,0254 Largeur H (pouce)=Taille d'écran x 4/5 Hauteur V (pouce)=Taille d'écran x 3/5

## Taille de l'écran et distance de projection pour le bureau lorsque l'objectif standard est utilisé

Le schéma suivant montre un exemple d'utilisation pour un bureau. Position de projection horizontale : Objectif centré de la gauche vers la droite Position de projection verticale : Voir le tableau ci-dessous.

	STAN	DARD			
Taille d'écran	Distance de	(H1)			
(diagonale)	(m)	(pouce)	(111)		
	Grand angle - Téléobjectif	Grand angle - Téléobjectif	(cm)	(pouce)	
30"	0,89 - 1,20	35,1 - 47,3	0-23	0-9,0	
40"	1,20 - 1,62	47,4 - 63,8	0-30	0-12,0	
60"	1,83 - 2,45	72,2 - 96,6	0-46	0-18,0	
67"	2,05 - 2,75	80,8 - 108,2	0-51	0-20,1	
72"	2,21 - 2,96	87,0 - 116,4	0-55	0-21,6	
80"	2,46 - 3,29	96,9 - 129,5	0-61	0-24,0	
84"	2,59 - 3,46	101,8 - 136,1	0-64	0-25,2	
90"	2,78 - 3,71	109,3 - 146,0	0-69	0-27,0	
100"	3,09 - 4,13	121,6 - 162,4	0-76	0-30,0	
120"	3,72 - 4,96	146,3 - 195,3	0-91	0-36,0	
150"	4,66 - 6,21	183,4 - 244,6	0-114	0-45,0	
180"	5,60 - 7,47	220,5 - 294,0	0-137	0-54,0	
200"	6,23 - 8,30	245,3 - 326,9	0-152	0-60,0	
210"	6,54 - 8,72	257,6 - 343,3	0-160	0-63,0	
240"	7,49 - 9,97	294,7 - 392,6	0-183	0-72,0	
250"	7,80 - 10,39	307,1 - 409,1	0-191	0-75,0	
270"	8,43 - 11,23	331,8 - 442,0	0-206	0-81,0	
300"	9,37 - 12,48	368,9 - 491,3	0-229	0-90,0	
400"	12,51 - 16,66	492,5 - 655,8	0-305	0-120,0	
500"	15,65 - 20,83	616,2 - 820,2	0-381	0-150,0	



## Liste des tailles d'écran [NP3151W]

Liste des tailles d'écran



Taillo d'óaran	Large	ur (H)	Houteur (V)		
	m	pouce	m	pouce	
30"	0,6	25,4	0,4	15,9	
40"	0,7	33,9	0,5	21,2	
60"	1,3	50,9	0,8	31,8	
80"	1,7	67,8	1,1	42,4	
100"	2,2	84,8	1,3	53,0	
120"	2,6	101,8	1,6	63,6	
150"	3,2	127,2	2,0	79,5	
200"	4,3	169,6	2,7	106,0	
250"	5,4	212,0	3,4	132,5	
300"	6,5	254,4	4,0	159,0	
400"	8,6	339,2	5,4	212,0	
500"	10,8	424,0	6,7	265,0	

Formules: Largeur H (m)=Taille d'écran x 4/5 x 0,0254

Hauteur V (m)=Taille d'écran x 3/5 x 0,0254 Largeur H (pouce)=Taille d'écran x 4/5

Hauteur V (pouce)=Taille d'écran x 3/5

## Taille de l'écran et distance de projection pour le bureau lorsque l'objectif standard est utilisé

Le schéma suivant montre un exemple d'utilisation pour un bureau. Position de projection horizontale : Objectif centré de la gauche vers la droite Position de projection verticale : Voir le tableau ci-dessous.

	STANDARD			
Taille d'écran	Distance de	(H1)		
(diagonale)	(m)	(pouce)	(111)	
	Grand angle - Téléobjectif	Grand angle - Téléobjectif	(cm)	(pouce)
30"	0,94 - 1,27	37,0 - 49,8	0-20,2	0-7,9
40"	1,27 - 1,71	50,0 - 67,1	0-26,9	0-10,6
60"	1,93 - 2,58	76,0 - 101,7	0-40,4	0-15,9
67"	2,16 - 2,89	85,1 - 113,8	0-45,1	0-17,8
72"	2,33 - 3,11	91,6 - 122,5	0-48,5	0-19,1
80"	2,59 - 3,46	102,0 - 136,3	0-53,8	0-21,2
84"	2,72 - 3,64	107,2 - 143,2	0-56,5	0-22,3
90"	2,92 - 3,90	115,0 - 153,6	0-60,6	0-23,8
100"	3,25 - 4,34	128,0 - 170,9	0-67,3	0-26,5
120"	3,91 - 5,22	154,0 - 205,5	0-80,8	0-31,8
150"	4,90 - 6,54	193,0 - 257,4	0-101,0	0-39,7
180"	5,89 - 7,85	232,0 - 309,2	0-121,2	0-47,7
200"	6,55 - 8,73	258,0 - 343,8	0-134,6	0-53,0
210"	6,88 - 9,17	271,0 - 361,1	0-141,4	0-55,6
240"	7,87 - 10,49	310,0 - 413,0	0-161,5	0-63,6
250"	8,20 - 10,93	323,0 - 430,3	0-168,3	0-66,2
270"	8,87 - 11,81	349,0 - 464,9	0-181,7	0-71,5
300"	9,86 - 13,12	388,0 - 516,7	0-201,9	0-79,5
400"	13,16 - 17,52	518,0 - 689,6	0-269,2	0-106,0
500"	16,46 - 21,91	648,0 - 862,6	0-336,5	0-132,5



# Affectation des broches du connecteur d'entrée COMPUTER 1 D-Sub Connecteur Mini D-Sub à 15 broches



Niveau du signal Signal vidéo : 0,7 Vc-c (analogique) Signal sync : niveau TTL

No. de broche	Signal RGB (analogique)	Signal YCbCr
1	Rouge	Cr
2	Vert ou Sync sur vert	Y
3	Bleu	Cb
4	Terre	
5	Terre	
6	Terre rouge	Terre Cr
7	Terre vert	Terre Y
8	Terre bleu	Terre Cb
9	Pas de connexion	
10	Terre du signal Sync	
11	Sans connexion	
12	DATA (SDA) bi-directionnel	
13	Sync horizontal ou sync composite	
14	Sync vertical	
15	Horloge de données	

# 6 Liste de signal d'entrée compatible

	Signal	Résolution (Points)	Fréquence H. ( kHz )	Taux de rafraîchissement ( Hz )
	NTSC	_	15,73	60,00
	PAL	_	15,63	50,00
	PAL60	_	15,73	60,00
	SECAM	_	15,63	50,00
D	VESA	640 × 480	31,47	59,94
D	IBM	640 × 480	31,48	59,95
D	MAC	640 × 480	35,00	66,67
D	VESA	640 × 480	37,86	72,81
D	VESA	640 × 480	37,50	75,00
D	IBM	640 × 480	39,38	75,00
D	VESA	640 × 480	43,27	85,01
D	VESA	800 × 600	35,16	56,25
D	VESA	800 × 600	37,88	60,32
D	VESA	800 × 600	48,08	72,19
D	VESA	800 × 600	46,88	75,00
D	VESA	$800 \times 600$	53,67	85,06
D	MAC	$832 \times 624$	49,72	74,55
D	VESA	1024 $ imes$ 768	48,36	60,00
D	VESA	1024 $ imes$ 768	56,48	70,07
D	MAC	1024 $ imes$ 768	60,24	74,93
D	VESA	1024 $ imes$ 768	60,02	75,03
D	VESA	1024 $ imes$ 768	68,68	85,00
D	VESA	1152 $ imes$ 864	67,50	75,00
D	SUN	1152 $ imes$ 900	61,80	65,95
D	VESA	1280 $\times$ 800	49,70	59,81
D	VESA	1280 $\times$ 800	62,80	74,93
D	VESA	1280 $\times$ 800	71,55	84,88
D	VESA	1280 $ imes$ 960	60,00	60,00
D	VESA	1280 $ imes$ 1024	63,98	60,02
	MAC	1280 $ imes$ 1024	69,87	65,18
D	SXGA+	1400 $ imes$ 1050	-	60,00
	VESA	1600 $\times$ 1200	75,00	60,00
	VESA	1600 $\times$ 1200	81,25	65,00
	VESA	1600 $\times$ 1200	87,50	70,00
	VESA	1600 $\times$ 1200	93,75	75,00
D	HDTV (1080i)(1125i)	1920 $ imes$ 1080	33,75	60,00 Entrelacé
D	HDTV (1080i)(1125i)	1920 × 1080	28,13	50,00 Entrelacé
D	HDTV (720p)(750p)	1280 × 720	45,00	60,00 Progressif
D	HDTV (720p)	1280 × 720	37,50	50,00 Progressif
D	SDTV(576p)(625p)	_	31,25	50,00 Progressif
D	SDTV (480p)(525p)	_	31,47	59,94 Progressif
	DVD YCbCr	_	15,73	59,94 Entrelacé
	DVD YCbCr	_	15,63	50,00 Entrelacé

D : Les images ci-dessus marquées d'un "D" sont supportées par le signal numérique.

REMARQUE :

 Une image dont la résolution est plus haute ou plus basse que la résolution naturelle du projecteur (NP3150/NP2150/NP1150: 1024 × 768, NP3151W: 1280 × 800) sera affichée avec une technologie de mise à l'échelle.

• Certains signaux sync composites risquent de ne pas être affichés correctement. Les signaux autres que ceux spécifiés sur le tableau ci-dessus risquent de ne pas être affichés correctement. Si cela se produit, modifier le taux de rafraîchissement ou la résolution du PC. Se reporter à la section d'aide afficher les propriétés du PC pour les procédures.

# O Codes de commande PC et câblages

# Codes de commande PC

Fonction	Données de code										
POWER ON	02H	00H	00H	00H	00H	02H					
POWER OFF	02H	01H	00H	00H	00H	03H					
INPUT SELECT COMPUTER 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H			
INPUT SELECT COMPUTER 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	02H	0AH			
INPUT SELECT COMPUTER 3	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1AH	22H			
INPUT SELECT VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH			
INPUT SELECT S-VIDEO	02H	03H	00H	00H	02H	01H	0BH	13H			
INPUT SELECT VIEWER	02H	03H	00H	00H	02H	01H	1FH	27H			
PICTURE MUTE ON	02H	10H	00H	00H	00H	12H					
PICTURE MUTE OFF	02H	11H	00H	00H	00H	13H					
SOUND MUTE ON	02H	12H	00H	00H	00H	14H					
SOUND MUTE OFF	02H	13H	00H	00H	00H	15H					
ON SCREEN MUTE ON	02H	14H	00H	00H	00H	16H					
ON SCREEN MUTE OFF	02H	15H	00H	00H	00H	17H					
ASPECT RATIO (4:3 Screen)											
4:3	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	00H	00H	30H
LETTERBOX	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	01H	00H	31H
WIDESCREEN	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	02H	00H	32H
ZOOM	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	03H	00H	33H
ASPECT RATIO (16:9 Screen)											
4:3 WINDOW	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	00H	00H	30H
LETTERBOX	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	01H	00H	31H
WIDESCREEN	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	02H	00H	32H
4:3 FILL	03H	10H	00H	00H	05H	18H	00H	00H	04H	00H	34H
AUTO ADJUST	02H	0FH	00H	00H	02H	05H	00H	18H			

REMARQUE : Prendre contact avec votre revendeur local pour obtenir la liste complète de codes de commande PC, si nécessaire.

# Câblage

Protocole de communication				
Vitesse de transm	38400 bps			
Longueur de donn	iées	8 bits		
Parité	Pas de parité			
Bit d'arrêt	Un bit			
X on/off	Aucun			
Procédure de communicationFull duplex				

REMARQUE : Selon l'équipement utilisé, une vitesse de transmission inférieure peut être recommandée pour des câbles longs.

## **Connecteur de commande PC (D-SUB-9 BROCHES)**



REMARQUE 1: Les broches 1, 4, 6 et 9 ne sont pas utilisées.

REMARQUE 2: Relier "Requête à envoyer" et "Effacer pour envoyer" aux deux extrémités du câble pour simplifier la connexion.

REMARQUE 3: Pour les longueurs de câble importantes, il est recommandé de régler la vitesse de communication dans les menus du projecteur à 9600 bps.

# Fixation et retrait de l'unité LAN sans fil USB

Insérez l'unité LAN sans fin USB en option dans la prise USB de l'unité LAN sans fil sur la face arrière du projecteur.

## Important

- L'unité LAN sans fil USB comprend deux modules : un module LAN sans fil (USB) et un module de raccord.
- N'insérez pas d'autres périphériques USB dans la prise USB de l'unité LAN sans fil.
- N'insérez pas l'unité LAN sans fil USB dans une prise USB (Type A).
- L'unité LAN sans fil USB doit être orientée correctement dans la prise USB de l'unité LAN sans fil. Il n'est pas possible de l'insérer dans l'autre sens. Si l'unité LAN sans fil USB est insérée par la force dans l'autre sens, le port USB risque de casser.
- Avant de toucher l'unité LAN sans fil USB, toucher un objet métallique (tel qu'une poignée de porte ou un cadre de fenêtre en aluminium) pour libérer l'énergie statique de votre corps.
- Branchez et débranchez toujours l'unité LAN sans fil USB avec l'appareil hors tension. Dans le cas contraire, l'unité LAN sans fil USB risque de souffrir des dommages. Si le projecteur ne fonctionne pas bien, l'éteindre, attendre 30 secondes et le remettre en marche.
- La LED bleue sur l'unité de LAN sans-fil clignote pour montrer que l'unité LAN sans-fil fonctionne.
- Si l'unité de LAN sans-fil est connectée de manière incorrecte, la LED bleue ne s'allumera pas.

# Procédez comme suit pour connecter l'unité LAN sans fil USB à la prise USB de l'unité LAN sans fil.

1. Appuyez sur le bouton POWER ON/STAND BY pour mettre le projecteur en mode attente et ensuite sur le côté "O (arrêt)" de l'interrupteur principal du projecteur.



2. Desserrer et retirer deux vis.



3. Tirer lentement sur le faux boîtier ou sur l'unité LAN sans fil USB actuellement connecté.



4. Retirer lentement le faux boîtier ou l'unité LAN sans fil du de raccord.



5. Insérer lentement une autre unité LAN sans fil dans le de raccord.



6. Insérer l'unité LAN sans fil USB lentement dans le port USB sur le panneau arrière du projecteur.

REMARQUE : Veuillez vérifier, après l'avoir inséré, si le fond de l'unité LAN sans fil USB est bien ajusté contre le boîtier.



7. Serrez les deux vis.



# **9** Liste des éléments à vérifier en cas de panne

Avant de contacter votre vendeur ou le service après-vente, vérifier la liste suivante pour être sûr que des réparations sont nécessaires en vous référant également à la section "Dépistage des pannes" de votre mode d'emploi. Cette liste de vérification ci-dessous vous aidera à résoudre votre problème plus efficacement. \* Imprimer les pages suivantes.

Fréquence de l'événement 🗌 toujours 🗌 parfois (à quelle fréqu	ence ?) 🗌 autre ()
Alimentation	
<ul> <li>Pas d'alimentation (le voyant POWER ne s'allume pas en vert) Voir également "Voyant d'état (STATUS)".</li> <li>La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale.</li> <li>La commutateur d'alimentation principale est enfoncé en position ON.</li> <li>Le couvercle de la lampe est correctement installé.</li> <li>Le compteur d'heures de la lampe (heures de fonctionnement de la lampe) a été effacé après le remplacement de la lampe.</li> <li>Pas d'alimentation, bien que vous pressiez et mainteniez enfoncé pendant au moins 2 secondes la touche POWER.</li> </ul>	<ul> <li>S'éteint pendant l'utilisation.</li> <li>La fiche du câble d'alimentation est complètement insérée dans la prise murale.</li> <li>Le couvercle de la lampe est correctement installé.</li> <li>La Gestion de l'alimentation est désactivée (modèles avec la fonction Gestion de l'alimentation uniquement).</li> <li>La Minut. Désactivation est désactivée (modèles avec la fonction Minut. Désactivation uniquement).</li> </ul>
Vidéo et Audio	
Aucune image ne s'affiche depuis votre PC ou équipement vidéo vers le projecteur.     Toujours aucune image bien que vous connectiez d'abord le projecteur au PC, puis démarrez le PC.     Activation de l'envoi de signal de l'ordinateur portable vers le pro-     jecteur.     Une combinaison de touches de fonction active/désactive l'affichage externe. En général, la combinaison de la touche "Fn" avec l'une des 12 touches de fonction permet l'allumage ou l'extinction de l'affichage externe.     Aucune image (arrière-plan bleu, logo, aucun affichage).     Toujours aucune image bien que vous appuyiez sur la touche AUTO ADJUST.     Toujours aucune image bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur.     La fiche du câble signal est complètement insérée dans le connecteur d'entrée.     Un message apparaît à l'écran.     ()     La source connectée au projecteur est active et disponible.     Toujours aucune image bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste.     La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur.     L'image est trop sombre.     Demeure inchangé bien que vous régliez la luminosité et/ou le contraste.     L'image est déformée.     L'image paraît trapézoïdale (inchangé bien que vous exécutiez le réglage [KEYSTONE] ou [3D REFORM]).	<ul> <li>Des parties de l'image sont perdues.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche AUTO ADJUST.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur.</li> <li>L'image est décalée dans le sens vertical ou horizontal.</li> <li>Les positions horizontale et verticale sont correctement ajustées sur le signal de l'ordinateur.</li> <li>La résolution et la fréquence de la source d'entrée sont supportées par le projecteur.</li> <li>Il y a une perte de pixels.</li> <li>L'image clignote.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous appuyiez sur la touche AUTO ADJUST.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous exécutiez [RESET] dans le menu du projecteur.</li> <li>L'image montre des clignotements ou des mouvements de couleur sur un signal d'ordinateur.</li> <li>Demeure inchangé malgré le changement du [MODE VENTILATEUR] de [HAUTE ALTITUDE] à [AUTO].</li> <li>L'image paraît floue ou pas au point.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous ayiez vérifié et changé la résolution du signal sur le PC à la résolution naturelle du projecteur.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous ayiez ajusté la mise au point.</li> <li>Aucun son.</li> <li>Le câble audio est correctement connecté à l'entrée audio du projecteur.</li> <li>Toujours inchangé bien que vous ayiez ajusté le niveau du son.</li> <li>AUDIO OUT est connecté à votre équipement audio (modèles avec le connecteur AUDIO OUT uniquement).</li> </ul>
Autres	
La télécommande ne fonctionne pas.	Les touches du boîtier du projecteur ne fonctionnent pas (modèles avec la fonction Ver panpeau commande uniquement)
Aucun obstacle entre le capteur du projecteur et la télécommande. Le projecteur est placé près d'une lumière fluorescenté qui peut gêner la télécommande infrarouge.	Le Ver. panneau commande du boîtier n'est pas en marche ou est désactivé dans le menu.     Toujours inchangé has que une preseire et preistaries enforcés la
Les piles sont neuves et n'ont pas été inversées pendant l'installation.	touche EXIT pendant au moins 10 secondes.
S'il est présent sur la télécommande, le commutateur sélecteur de	

150

projecteur n'est pas utilisé.

Veuillez décrire votre problème de façon détaillée dans l'espace ci-dessous.

#### Informations sur l'application et l'environnement dans lequel votre projecteur est utilisé

Projecteur	
Numéro de modèle :	
No. de série :	
Date d'Achat :	
Temps d'utilisation de la lampe	(heures) :
Mode de Lampe :	🗆 Normal 🗀 Eco
Informations sur le signal d'entr	rée :
Fréquence de sync horizontale	[ ] kHz
Fréquence de sync verticale	[ ] Hz
Polarité synch	H □ (+) □ (−)
	V □ (+) □ (−)
Type de synch	Séparé 🗆 Composite
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Svnc sur vert
Vovant STATUS :	
l umière constante	🗆 Orange 🗔 Vert
Lumière cliqnotante	
Numéro de modèle de la télécor	nmande
Projecteur	PC Lecteur DVD
Câble de signal	
Câble standard NEC ou d'un aut	re fabricant ?
Numéro de modèle :	Longueur : pouces/m

Amplificateur de distribution

Numéro de modèle :

Numéro de modèle :

Numéro de modèle :

Commutateur

Adaptateur

Environnement de	l'installation
Taille d'écran :	pouce
Type d'écran : 🗌 Bla	nc mat 🛛 Gouttes 🗌 Polarisation
🗆 Gra	nd angle 🛛 Contraste élevé
Distance de projectior	n: pieds/pouces/m
Orientation: 🗆 Mo	nté au plafond 🛛 Bureau
Branchement de la pris	se d'alimentation :
Branchée direct	ement à la prise murale
Branchée à une connectés	rallonge ou autre (nombre d'équipements )
🗌 Branchée à une	bobine d'alimentation ou autre (nombre
d'équipements	connectés)
Ordinateur	

Fabricant :	
Numéro de modèle :	
PC portable $\Box$ / de bureau $\Box$	
Résolution naturelle :	
Taux de rafraîchissement :	
Adaptateur vidéo :	
Autre :	

#### Equipement vidéo

Magnétoscope, lecteur DVD, caméra vidéo, jeu vidéo ou autre Fabricant :

Numéro de modèle :

# ① Guide TravelCare

#### TravelCare - un service pour les voyageurs internationaux

Ce produit peut bénéficier de "TravelCare", la garantie internationale NEC unique.

Veuillez remarquer que la couverture de TravelCare est en partie différente de celle offerte par la garantie comprise avec le produit.

#### Services offerts par TravelCare

Cette garantie permet aux clients de recevoir des interventions d'assistance sur leurs produits auprès des centres d'assistance NEC ou désignés par NEC dans les pays dont la liste figure plus loin, lorsqu'ils sont en voyage temporaire à l'étranger pour les affaires ou le plaisir. Pour obtenir des détails sur les services offerts par les centres des différents pays, veuillez vous référer à la « Liste des Centres TravelCare » que vous trouverez plus loin.

#### 1 Services de réparation

Le produit sera réparé et livré dans un délai de 10 jours ouvrables, temps d'expédition non inclus.

Pendant la période de garantie, le coût des pièces d'entretien, de la main d'œuvre pour les réparations et les coûts d'expédition dans la zone de couverture du centre d'assistance sont couverts par la garantie.

#### 2 Service de location de produit de remplacement

Si le client le désire, il ou elle peut louer un produit de remplacement pendant que le produit original est en réparation.

Prix : US\$200 pour 12 jours

Ce prix doit être payé au centre d'assistance local en liquide ou par carte de crédit

Les US\$200 de frais de location ne sont pas remboursables, même si le client loue le produit moins de 12 jours avant de le rapporter.

Le produit de remplacement sera livré dans un délai de 3 jours ouvrables.

Si le client ne rapporte pas le produit de remplacement dans les 12 jours, il devra payer le prix de l'appareil.

Si le client a rapporté le produit en panne ou endommagé, le coût de la réparation sera facturé au client.

Veuillez remarquer que ce service n'est pas offert dans tous les pays et toutes les régions. Veuillez vous référer à la "Liste des Centres TravelCare"

De plus, ce service de location de produit de remplacement n'est pas offert après l'expiration du délai de garantie du produit.

#### Période de garantie

1

- a. Sur présentation de la garantie ou du recu obtenu lors de l'achat: Valide pour la période indiquée sur la garantie ou la période de garantie normale pour le pays d'achat.
- b. Lorsque seul le produit est présenté : Valide pour une période de 14 mois à partir de la date de fabrication indiquée par le numéro de série joint au produit.
- 2 Lorsqu'un produit dont la période de garantie est expirée est présenté :

Des réparations seront faites movennant paiement. Dans ce cas, le client ne peut pas bénéficier du service de location d'un produit de remplacement.

- 3 Dans les cas suivants, les réparations peuvent être facturées, même si la garantie du produit est toujours valide :
  - 1) Si la période de garantie, le nom de modèle, le numéro de série et le nom du magasin où le produit a été acheté ne sont pas indiqués sur la garantie ou s'ils ont été altérés.
  - 2) Problèmes ou dégâts causés par la chute du produit ou par des chocs pendant l'expédition ou la manipulation par le client ou par une mauvaise manipulation de la part des clients.
  - Problèmes ou dégâts causés par un usage impropre ou altéra-3) tions ou réparations faites par le client ne pouvant être garanties.

- 4) Problèmes ou dégâts causés par un incendie, dégâts dus au sel, au gaz, tremblements de terre, dégâts dus à l'orage, à une tempête, à une inondation ou à d'autres catastrophes naturelles ou facteurs extérieurs tels que la poussière, la fumée de cigarette, un voltage anormal, etc.
- 5) Problèmes ou dégâts causés par l'utilisation dans des endroits chauds ou humides, dans des véhicules, bâteaux ou navires, etc.
- 6) Problèmes ou dégâts causés par des fournitures courantes ou des dispositifs connectés au produit étant autres que ceux désignés par NEC.
- 7) Problèmes causés par la consommation l'usure ou la détérioration normales des pièces dans des conditions d'utilisation normales
- Problèmes ou dégâts sur les lampes ou d'autres fournitures 8) courantes, y-compris les pièces et les pièces optionnelles.
- 9) Les autres conditions stipulées dans la garantie fournie avec le produit sont aussi applicables.

REMARQUE : Le produit peut être utilisé à l'étranger avec des voltages de 100 à 120V et de 200 à 240V en utilisant un câble d'alimentation adapté aux normes et au voltage de la source électrique du pays dans lequel le produit est utilisé.

#### Liste des Centres TravelCare

Cette liste est valable à partir du 1er octobre 2007. Pour avoir les informations les plus actualisées, veuillez vous référer aux sites web des centres d'assistance dans les différents pays présents dans la Liste des Centres TravelCare ou sur le site Internet de NEC http://www.nec-pj.com.

#### En Europe

NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre d TF3 3BJ, U.K.

Adresse :	Unit G, Stafford Park 12, Telford
Téléphone :	+44 (0) 1952 237000
Fax :	+44 (0) 1952 237006
Adresse e-mail :	AFR@uk.neceur.com
Adresse Internet	http://www.neceur.com

<Régions Couvertes>

- Autriche\*, Belgique\*, Danemark\*, finlande\*, France\*, Alle-UE : magne\*, Grèce\*, Irlande\*, Italie\*, Luxembourg\*, Pays Bas\*, Portugal\*, Espagne\*, Suède\* et le Royaume-Uni\* Norvège\*, Islande et Liechtenstein
- ZEE :

#### En Amérique du Nord

NEC Display Sol	utions of America, Inc.
Adresse :	500 Park Boulevard, Suite 1100
	Itasca Illinois 601/13 LLS A

	1111015 00140, 0.0.4.
Téléphone :	+1 800 836 0655
Fax :	+1 800 356 2415
Adresse e-mail :	vsd.tech-support@necdisplay.com
Adresse Internet :	http://www.necdisplay.com/

< Régions Couvertes > U.S.A. \*, Canada'

#### En Océanie

NEC Australia Pty., Ltd.
Adresse :
New South Wales;
184 Milperra Road, Reversby NSW 2212
Téléphone : +61 2 9780 8688 Fax : +61 2 9780 8659
Victoria;
Unit 1/6 Garden Road, Clayton VIC 3168
Téléphone : +61 3 8562 6245 Fax : +61 3 8562 6220
Newcastle;
120 Parry Street Newcastle West NSW 2300
Téléphone : +61 2 4926 2466
Queensland;
Unit 4/305 Montague Road West End QLD 4101
Téléphone : +61 7 3840 5858 Fax : +61 7 3840 5866
Goldcoast QLD;
Shop1 48 Ferry Road Southport QLD 4215
Téléphone : +61 7 5591 3670

South Australia; 84A Richmond Road, Keswick SA 5035 Téléphone : +61 8 8375 5707 Fax : +61 8 8375 5757 Western Australia: 45 Sarich Court Osborne Park WA 6017 Téléphone : +61 8 9445 5901 Fax : +61 8 9445 5999 Adresse Internet : http://www.nec.com.au < Régions Couvertes > Australie\*, Nouvelle Zélande En Asie et Moyen-Orient NEC Display Solutions, Ltd. Adresse : 686-1, Nishioi, Oi-Machi, Ashigarakami-Gun, Kanagawa 258-0017, Japan Téléphone : +81 465 85 2369 Fax · +81 465 85 2393 Adresse e-mail : support\_pjweb@gw.neds.nec.co.jp Adresse Internet : http://www.nec-pj.com < Régions Couvertes > Japon\* NEC Solutions (Chine) Co.,Ltd. Adresse : 1903, Shining Building, 35 Xueyuan Rd, Haidian District Beijing 100083, P.R.C. Téléphone : +8610 82317788 +8610 82331722 Fax . Adresse E-mail: Lily@necsl.com.cn Johnson liu@necsl.com.cn Adresse Web : http://www.necsl.com.cn (Régions couvertes) Chine NEC Hong Kong Ltd. 25/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Adresse : Hunghom, Kowloon, Hong Kong Téléphone : +852 2369 0335 +852 2795 6618 Fax · Adresse e-mail : nechksc@nechk.nec.com.hk esmond\_au@nechk.nec.com.hk Adresse Internet : http://www.nec.com.hk < Régions Couvertes > Hong Kong NEC Taiwan Ltd. Adresse : 7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C. Téléphone : +886 2 8500 1714 +886 2 8500 1420 Fax : Adresse e-mail : chenguanfu@nec.com.tw Adresse Internet : http://www.nec.com.tw < Régions Couvertes > Taiwan NEC Asia Pte.Ltd. Adresse : 401 Commonwealth Drive, #07-02, Haw Par Technocentre, Singapore 149598 Téléphone : +65 273 8333 +65 274 2226 Fax : Adresse e-mail : tehgh@rsc.ap.nec.com.sg Adresse Internet : http://www.nec.com.sg/ap

< Régions Couvertes > Singapour NEC Systems Integration Malaysia Sdn Bhd Ground Floor, Menara TA One, 22, Jalan P. Ramlee, Adresse : 50250 Kuala Lumpur, Malaysia +6 03 2178 3600 (ISDN) Téléphone : Fax : +6 03 2178 3789 Adresse e-mail : necare@nsm.nec.co.jp Adresse Internet : http://www.necarecenter.com < Régions Couvertes > Malaisie Hyosung ITX Co., Ltd. Adresse : 2nd Fl., Ire B/D. #2, 4Ga, Yangpyeng-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-967 Téléphone : +82 2 2163 4193 Fax : +82 2 2163 4196 Adresse e-mail: moneybear@hyosung.com < Régions Couvertes > Corée du Sud Lenso Communication Co., Ltd. Adresse : 292 Lenso House 4, 1st fioor, Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand Téléphone : +66 2 375 2425 +66 2 375 2434 Fax . Adresse e-mail : pattara@lenso.com Adresse Internet : http://www.lenso.com < Régions Couvertes > Thaïlande ABBA Electronics L.L.C. Adresse : Tarig Bin Ziyad Road, P.O.Box 327, Dubai, United Arab Emirates Téléphone : +971 4 371800 +971 4 364283 Fax . Adresse e-mail: ABBA@emirates.net.ae < Régions Couvertes > Emirats Arabes Unis Samir Photographic Supplies P.O.Box 599, Jeddah 21421, Saudi Arabia Adresse : Téléphone : +966 2 6828219 Fax : +966 2 6830820 Adresse e-mail : asif@samir-photo.com Rivadh Adresse : P.O.Box 5519, Riyadh 11432, Saudi Arabia Téléphone : +966 1 4645064 +966 1 4657912 Fax . Adresse e-mail : bhimji@samir-photo.com Alkhobar P.O.Box 238. Alkhobar 31952. Saudi Arabia Adresse : Téléphone : +966 3 8942674 Fax : +966 3 8948162 Adresse e-mail : chamsedin@samir-photo.com < Régions Couvertes > Arabie Saoudite

**REMARQUE**: Dans les pays accompagnés d'un astérisque (\*), le service de location d'un produit de remplacement est disponible.

Date: / / ,

P-1/ ,

À : Centre d'Assistance NEC ou autorisé par NEC : De :

(Société & Nom avec signature)

Messieurs,

Je voudrais m'inscripte à votre Programme d'Assistance TravelCare par le bulletin d'inscription et de qualification ci-joint et j'accepte vos conditions et le fait que les frais d'Assistance seront débités de ma carte de crédit si je ne retourne pas les appareils loués dans les délais indiqués. Je confirme également que les informations suivantes sont correctes. Salutations.

# Bulletin de demande d'inscription au Programme d'Assistance TravelCare

Pays, Produit acheté :	
Nom de la Société de l'Utilisateur :	
Adresse de la Société de l'Utilisateur : Nº Téléphone, fax :	
Nom de l'Utilisateur :	
Adresse de l'Utilisateur :	
Nº Téléphone, fax :	
Bureau de contact local :	
Adresse du bureau de contact local :	
№ Téléphone, fax :	
Nom du Modèle de l'Utilisateur :	
Date d'Achat :	
Nº de Série à l'arrière du panneau :	
Problème des appareils par Utilisateur :	
Service Demandé :	(1) Réparation et Retour (2) Appareil de location
Période de location d'appareil demandée :	
Moyen de paiement :	(1) Carte de crédit (2) Travelers Cheque (3) Liquide
En cas de carte de credit : Nºde Carte / Date d'expiration :	

#### Conditions du Programme d'Assistance TravelCare

Il est demandé à l'utilisateur final de comprendre les conditions suivantes concernant le Programme d'Assistance TravelCare et de fournir les informations nécessaires en remplissant le bulletin de demande d'inscription.

#### 1. Options de Service :

3 types de "Service" sont disponibles. L'utilisateur final doit comprendre les conditions suivantes et il lui est demandé de remplir le Bulletin de Demande d'Inscription.

1) Réparation et Retour :

"L'Appareil Défectueux" est envoyé par le client ou collecté chez ce dernier. Il est réparé et retourné dans les 10 jours au client, sans compter le temps de transport. Il se peut que dans certains cas le service de réparation et retour ne puisse pas être assuré par le Centre d'Assistance Autorisé NEC, à cause d'une pénurie de pièces de rechange due au fait que le même modèle n'est pas vendu sur le territoire.

2) Réparation et Retour avec Location : (Ce service est limité à certains Centres d'Assistance uniquement)

Ce service est offert à l'Utilisateur final qui ne peut pas attendre que l'appareil soit réparé.

Le client peut louer un appareil pour un prix de \$200 jusqu'à 12 jours. Le client envoie ensuite l'appareil défectueux au Centre d'Assistance Autorisé NEC le plus proche pour réparation. Afin d'éviter tout problème de collecte, il est demandé à l'Utilisateur final de remplir le Bulletin de Demande d'Inscription.

L'utilisateur final doit s'assurer de la disponibilité de ce Service auprès des Centres d'Assistance Autorisés NEC.

3) Location Uniquement :

Pour ce service, le Centre d'Assistance Autorisé NEC fournit au client un appareil de location pour un prix de U\$200 jusqu'à 12 jours. Le client garde l'appareil défectueux et lorsqu'il retourne chez lui, il s'arrange pour faire réparer le projecteur dans son propre pays.

#### 2. Exclusions de la Garantie :

Ce programme n'est pas applicable si le numéro de série du Projecteur a été défiguré, modifié ou retiré.

Si, d'après le jugement du Centre d'Assistance Autorisé NEC ou de ses agents, les défauts ou pannes résultent de toute cause autre que l'usure normale, la négligence ou une faute de NEC, y compris, sans limitation, les éléments suivants :

- Accidents, transport, négligence, mauvaise utilisation, abus, eau, poussière, fumée ou faute de ou par le Client, ses employés ou agents ou toute tierce partie;
- Panne ou fluctuation du courant électrique, du circuit électrique, de l'air conditionné, du contrôle de l'humidité ou de toute autre condition environnementale telle que l'utilisation de l'appareil dans un endroit enfumé;
- Toute panne concernant les accessoires ou les produits ou composants associés (qu'ils soient ou non fournis par NEC ou ses agents, s'ils ne font pas partie du Produit couvert par cette Garantie);
- Tout cas de force majeure, incendie, inondation, guerre, acte de violence ou événement similaire;
- 5) Toute tentative d'intervention par une personne autre que le personnel NEC ou le personnel autorisé par NEC pour régler, modifier, réparer, installer ou entretenir le Produit.
- 6) Toutes les charges trans-frontalières telles que les frais de douane, assurance, taxes, etc.

# 3. Frais pour les Exclusions de Garantie et les Cas Hors Garantie :

Si l'appareil défectueux constitue un cas d'exclusion de garantie ou si la période de Garantie est expirée, le Centre d'Assistance Autorisé NEC indiquera à l'Utilisateur final une estimation justifiée du coût du service en question.

#### 4. Dead on Arrival (DOA = Défectueux à l'arrivée) :

L'Utilisateur final doit s'adresser à son fournisseur d'origine dans le pays d'achat pour traiter de ce service.

Le Centre d'Assistance Autorisé NEC réparera l'appareil DOA comme réparation Garantie mais il ne remplacera pas l'appareil DOA par un appareil neuf.

#### 5. Coût et Conditions du Service de Location :

En acceptant ce Projecteur NEC, le Client accepte d'assumer la responsabilité pour cet appareil de location.

Le côut actuel d'utilisation de cet appareil de location est de \$200.00 USD pour 12 jours civils.

Si le Client ne retourne pas l'appareil dans les 12 jours civils, le Client verra le compte de sa Carte de Crédit débité du prix suivant le plus élevé pouvant aller jusqu'au prix intégral indiqué sur la liste des tarifs. Ce prix lui sera indiqué par les Centres d'Assistance Autorisés NEC. Veuillez consulter la liste des contacts de chaque pays ci-jointe, afin d'organiser la collecte de l'appareil de location.

Si vous retournez dans votre pays d'origine avec l'appareil de location, des frais d'expédition supplémentaires vous seront facturés pour renvoyer l'appareil dans le pays où vous l'avez loué.

Nous vous remercions de votre compréhension quant à ce programme.