投映型フルカラープロジェクタ

# ViewLight® VT660JK/VT460JK 取扱説明書

本機を安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください

1. 添付品や名称を ――● 確認する	1
2. 設置と接続 ───●	2
3. 映像を投写する ――● (基本操作)	3
4. 便利な機能 ―――●	4
5. オンスクリーン ──● メニュー	5
6. ランプの交換 / ――● 本体のお手入れ	6
7. 付録 ———●	7

NIEC



## はじめに

このたびは、NEC 投映型フルカラープロジェクタ VT660JK/VT460JK(以降 「VT660JK/VT460JK本体」を「本機」と呼びます)をお買い上げいただき誠にありがとう ございます。

本製品は、NEC PC98-NXシリーズやDOS/V対応機(IBM PC/AT互換機)、Apple Macintoshなどに接続して、文字や図形をスクリーンに鮮明に投映するプロジェクタです。

本機を安全に正しく使用していただくため、ご使用の前に、この取扱説明書(本書)をよ くお読みください。取扱説明書は、いつでも見られる所に大切に保存してください。万 ーご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお読みください。

本書は、VT660JK/VT460JK共通の取扱説明書です。VT660JKを主にして説明してい ます。

本製品には「保証書」を添付しています。保証書は、お買い上げの販売店から必ずお受け 取りのうえ、取扱説明書とともに、大切に保存してください。

本機は、日本国内向けモデルです。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあり ます。

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ViewLight、ビューライト、AccuBlendは、NECビューテクノロジー株式会社の登録商標です。
- ・IBM、PC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- ・Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- ・その他取扱説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

ご注意

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれな どお気付きのことがありましたらご連絡ください。
- (4)本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、当社では(3)項にかかわ らず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# 本機を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなた や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をして います。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡や大け がをするなど人身事故の原因となります。
▲ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがをした り周囲の家財に損害をあたえたりすることがあります。

## 絵表示の例

△ 記号は注意( 警告を含む )をうながすことを表しています。 図の中に具体的な注意内容( 左図の場合は感電注意 )が描かれています。
◎ 記号はしてはいけないことを表しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
記号はしなければならないことを表しています。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 く)が描かれています。



## 本機は日本国内専用です



 ●日本国内で使用する場合は交流100ボルトで 使用してください。

添付の電源コードは国内使用専用です。 日本国外で本機を使用する場合は、電源コー ドの仕様を確認してください。使用する国の 規格・電源電圧に適合した電源コードを使用 すれば、海外でも使用可能です。電源コード は必ず使用する国の規格・電源電圧に適合し たものを使ってください。

詳細に関してはNECプロジェクタ・カスタ マサポートセンターまでお問い合わせくださ い。

### 電源コードの取り扱いは大切に

 $\bigcirc$ 

- 電源コードは大切に取り扱ってください。
   コードが破損すると、火災・感電の原因となります。
  - ・添付されているもの以外の電源コードは使 用しない
  - ・コードの上に重い物をのせない
  - ・コードをプロジェクタの下敷きにしない
  - ・コードの上を敷物などで覆わない
  - ・コードを傷つけない、加工しない
  - ・コードを無理に曲げたり、ねじったり、
     引っ張ったりしない
  - ・コードを加熱しない

電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)販売店に交換をご依頼ください。

## 故障したときは電源プラグを抜く



 
 ・煙が出ている、変なにおいや音がする場合や プロジェクタを落したり、キャビネットを破 損した場合は、本体の電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いてください。 火災・感電の原因となります。販売店へ修理 をご依頼ください。

## 水場や水にぬれるような所には置かない



水ぬれ禁止

- 次のような水にぬれるようなおそれがある所では使用しないでください。またプロジェクタの上に水の入った容器を置かないでください。火災・感電の原因となります。
  - ・雨天や降雪中、海岸や水辺で使用しない
  - ・風呂やシャワー室で使用しない
  - ・プロジェクタの上に花びん、植木鉢を置か ない
  - ・プロジェクタの上にコップ、化粧品、薬品
     を置かない

万一プロジェクタの内部に水などが入った場 合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。



### 次のような所では使用しない



- ◆次のような所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
  - ・ぐらついた台の上、傾いた所など、不安定 な場所
  - ・暖房の近くや振動の多い所
  - ・湿気やほこりの多い場所
  - ・油煙や湯気の当たるような場所
  - ・調理台や加湿器のそば

#### 内部に物を入れない



プロジェクタの通風孔などから内部に金属類
 や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、
 落し込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。特にお子様の いる家庭ではご注意ください。

万一異物がプロジェクタ内部に入った場合 は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。

#### キャビネットは絶対にあけない



 プロジェクタのキャビネットを外したり、あ けたりしないでください。

また改造しないでください。火災・感電の原 因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談く ださい。

## 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない



雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。
 感電の原因になります。

プロジェクタのレンズをのぞかない



プロジェクタのレンズをのぞかないでください。

動作中は強い光が投写されていますので、目 を痛める原因となります。特にお子様にはご 注意ください。

ランプ交換は電源を切ってから



電源プラグを コンセントから抜く

ランプの交換は、電源を切り約60秒間待って、冷却ファン停止後、電源プラグをコンセントから抜き、約60分おいてから行ってください。

動作中や停止直後にランプを交換すると高温 のため、やけどの原因となります。 詳細は68~70ページをご覧ください。

### 天吊りの設置について



天吊りなどの特別な工事が必要な設置につきましては販売店にご相談ください。お客様による設置は絶対におやめください。落下してけがの原因となります。



## ぬれた手で電源プラグに触れない



● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。感電の原因となることがあります。

## 通風孔<br /> をふさがない



 プロジェクタの通風孔をふさがないでくださ い。またプロジェクタの下に紙や布などの柔 らかい物を置かないでください。 火災の原因となることがあります。 プロジェクタを設置する場所は周囲から適当 な空間(目安として10cm以上)あけてくださ 11.

### 動作中にレンズキャップをしない

- 動作中にレンズにふたをしないでください。 ふたの部分が高温になり溶けることがありま す。
- 動作中にレンズの前に金魚鉢、凸レンズ(虫) 眼鏡)などを置かないでください。火災の原 因になることがあります。

移動するときは電源コードを抜く



電源プラグを コンセントから抜く

 ● 移動させる場合は、電源を切り必ず電源プラ グをコンセントから抜き、機器間の接続ケー ブルを外したことを確認のうえ、行ってくだ さい。

### 持ち運びのときレンズ部分に手をかけない



 プロジェクタを持ち運ぶとき、レンズ部分に 手をかけないでください。 フォーカスリングが回転して指をけがするお それがあります。

<u>長期間使用しないときは、電源プラグを抜く</u>



雷源プラグを コンセントから抜く

 ●長期間、プロジェクタをご使用にならないと きは安全のため必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

お手入れの際は電源コードを抜く



雷源プラグを コンセントから抜く

●お手入れの際は、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

投写中は排気口に触らない



 投写中および投写終了直後は排気口付近を触ら ないでください。排気口付近が高温になる場合 があり、やけどの原因となることがあります。



## キャリングケースの取り扱いについて



無理な扱いはしない

プロジェクタを入れて振り回さないでください。また、本機および本機の添付品以外は入れないでください。

プロジェクタやキャリングケースが落下し て、けがの原因となることがあります。

## キャリングハンドルの取り付けについて



添付のキャリングハンドルを取り付ける場合は、添付のネジでしっかりと固定してください。

ネジがゆるんでいると、持ち運びの際プロ ジェクタが落下して、けがの原因となること があります。

#### 電池の取り扱いについて



- 電池の取り扱いには注意してください。火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
  - ・電池をショート、分解、火に入れたりしない
  - ・指定以外の電池は使用しない
  - ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
  - ・電池を入れるときは、極性(+と-の向き) に注意し、表示どおりに入れる

#### 点検・工事について



内部の掃除を 販売店で

1年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。プロジェクタの内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部の掃除費用につきましては販売店などにご相談ください。

# お願い

## 性能確保のため、次の点にご留意ください。

- ●振動や衝撃が加わる場所への設置は避けてください。
   動力源などの振動が伝わる所に設置したり、車両、船舶などに搭載すると、本機に振動や衝撃が加わって内部の部品がいたみ、故障の原因となります。
   振動や衝撃の加わらない場所に設置してください。
- ●高圧電線や動力源の近くに設置しないでください。
   高圧電線、動力源の近くに設置すると、妨害を受ける場合があります。
- ●たばこの煙の多い場所での使用・長時間の使用
  - ・たばこの煙・ほこりの多い場所で使用する場合、または長時間連続して(5時間/日 かつ260日/年を超えて)使用する場合は、あらかじめ当社にご相談ください。
  - ・本機を長時間にわたり連続して使用される場合は、[ファン高速モード]を「動作」にしてください(○63ページ)。
  - ・パソコンなどで同じ絵柄の静止画を長時間投写すると、その絵柄が画面に若干残りますが、しばらくすると消えます。これは液晶パネルの特性上発生するもので、故障ではありません。パソコン側でスクリーンセーバーをお使いになることをお勧めします。
- スクリーンへの外光対策をしてください。
   スクリーンには、照明など本機以外からの光が入らないようにしてください。
   外光が入らないほど、ハイコントラストで美しい映像が見られます。
- スクリーンについて
   ご使用のスクリーンに汚れ、傷、変色などが発生すると、きれいな映像が見られません。

スクリーンに揮発性のものをかけたり、傷や汚れが付かないよう取り扱いにご注意く ださい。

- ●持ち運びについて
  - ・添付のソフトキャリングケースに収納して運んでください。または、添付のキャリングハンドルを取り付けた場合は、キャリングハンドルを持って運んでください。
     その際、レンズに傷が付かないように必ずレンズキャップを取り付けてください。
     また、振り回したりして、プロジェクタ本体に強い衝撃を与えないでください。
  - ・ソフトキャリングケースに収納した状態で、宅配便や貨物輸送はしないでください。プロジェクタの故障の原因となります。
- 投写レンズ面は素手でさわらないでください。
   投写レンズ面に指紋や汚れが付くと、拡大されてスクリーンに映りますので、レンズ
   面には手をふれないでください。

また、本機を使用されないときは、添付のレンズキャップをかぶせておいてください。

●廃棄について

本体廃棄の際は、お買い上げの販売店、または自治体にお問い合わせください。

## ランプ取り扱い上の注意

プロジェクタの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。
 ランプは、衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となることがあります。また、ランプが破裂や不点灯に至るまでの時間、条件には、ランプの個体差や使用条件によって差があり、本取扱説明書に記してある指定の使用時間内であっても、破裂または不点灯状態に至ることがあります。

なお、指定の使用時間を超えてお使いになった場合は、ランプが破裂する可能性が高 くなりますので、ランプ交換の指示が出た場合には、すみやかに新しいランプに交換 してください。

- ランプ破裂時には、ランプハウス内にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部に含まれるガスがプロジェクタの通風孔から排出されることがあります。ランプ内部に使用されているガスには水銀が含まれていますので、破裂した場合は窓や扉をあけるなど十分に換気を行ってください。ガスを吸い込んだり、目に入ったりした場合には、すみやかに医師にご相談ください。
- ランプが破裂した場合には、プロジェクタ内部にガラスの破片が散乱している可能性があります。プロジェクタ内部の清掃、ランプの交換その他の修理について、必ず当社指定のサービス拠点、または販売店に依頼し、お客様ご自身でプロジェクタ内部の清掃、ランプ交換を行わないでください。

## 電源プラグを抜く際の注意

以下のような場合は電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。 機器が故障するおそれがあります。

- ●砂時計アイコンが表示されているとき
- ●電源を切ったあとのファンの回転中(ファンは約60秒間回転します)

# 目次

はじめに 本機を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 お願い 目次 本書の表記について	表紙裏 1 6 8 10
1.添付品や名称を確認する 1-1.特長 1-2.添付品の確認 1-3.本体各部の名称 1-4.リモコン各部の名称	<b>11</b> 
<ol> <li>2.設置と接続</li> <li>2-1.設置と接続の流れ</li> <li>2-2.スクリーンとプロジェクタを設置する</li> <li>2-3.パソコンと接続する</li> <li>2-4.RGBモニタと接続する</li> <li>2-5.DVDプレーヤなどのAV機器と接続する</li> <li>2-6.書画カメラと接続する</li> <li>2-7.電源コードを接続する</li> </ol>	<b>21</b> 22 23 24 25 26 28 29
3.映像を投写する(基本操作) 3-1.映像を投写する流れ 3-2.本機の電源を入れる 3-3.入力信号を選択する 3-4.投写画面の位置と大きさを調整する 3-5.台形歪みを手動で調整する 3-6.映像を自動調整する 3-7.本機の音量を調整する 3-8.本機の電源を切る 3-9.あとかたづけ	<b>31</b> 32 33 35 36 40 40 41 42
4.1.「プロジェクタモード」と「パソコンモード」の切り替え 4-1.「プロジェクタモード」と「パソコンモード」の切り替え 4-2.映像と音声を消去する 4-3.動画を静止画にする 4-4.映像を拡大する 4-5.本機のリモコンでパソコンのマウス操作を行う	<b>43</b> 

5		オンスクリーンメニュー	49
		5-1. オンスクリーンメニューの基本操作	50
		5-2.オンスクリーンメニュー一覧	54
		5-3.映像調整	55
		5-4. 画像設定	57
		5-5. 機器設定	60
		5-6. 詳細設定	62
		5-7. 情報	66
		5-8. データリセット	67
6		ランプの交換 / 本体のお手入れ	69
		6-1. ランプとフィルタの交換	70
		6-2. フィルタの清掃	74
		6-3. キャビネットの清掃	75
		6-4. レンズの清掃	76
7	•	付録	77
		故障かな?と思ったら	78
		インジケータ表示一覧表	81
		投写距離とスクリーンサイズ	83
		対応解像度一覧	85
		外観図	86
		関連商品一覧	87
		RGB INPUT端子のピン配列と信号名	87
		仕様	88
		保証と修理サービス(必ずお読みください)	89
		海外でご使用になる場合:トラベルケアのご紹介	90
		索引	97
		ビューライトクラブのご案内	裏表紙

# 本書の表記について

## マークの意味

重要	データが消えたり、もとに戻せない操作など、十分に注意していただきたい ことを表しています。
注意	注意や制限事項を表しています。
参考 レーレ	補足説明や役立つ情報を表しています。
0	本書内の参照ページを表しています。

## 操作ボタンの表記例





# 添付品や名称を確認する

••••		•	• •	
1-1.	特長	•••	1	2
1-2.	添付品の確認		1	3
1-3.	本体各部の名称		1	4
1-4.	リモコン各部の名称		1	8

# 1-1. 特長

液晶方式の小型高輝度プロジェクタ 液晶方式を採用し、小型で、高輝度を実現しました。

## 入力信号をダイレクトに選択

本体の操作ボタンまたはリモコンにより、RGB、ビデオ、S-ビデオの入力信号の選択 をダイレクトに行えます。

## パソコン入力信号を自動調整

アナログRGB出力のDOS/V対応機やMacintoshなど、パソコン入力信号も自動調整。

アドバンスド・アキュブレンド機能によりU-XGAまでの解像度に対応 XGA(1024×768ドット)<sup>注1</sup>にフル対応、NEC独自のアドバンスド・アキュブレンド 機能によりU-XGA(1600×1200ドット)の入力信号までカバー。

(注1) VT460JKはSVGA(800×600ドット)にフル対応。

## 投写画面の台形歪みを自動的に補正

本機の上下方向の傾きを感知し、投写した画面が台形に歪むのを自動的に補正します。



## 動画もきれいに再生できるコンポーネント入力に対応

RGB入力端子に別売のコンポーネントビデオ変換アダプタ(形名ADP-CV1)を接続する と、自動判別機能によりコンポーネント信号に自動的に切り替えます。DVDやハイビ ジョン放送など16:9のワイドサイズ映像もクリアなデジタル映像で再生できます。

## お好みの色を設定&記憶できる、色補正機能

プレゼンテーションや映画など、映像ソースに応じた映像補正機能を搭載。5つの映像 モードから選択できます。また、お客様が調整した状態を本体内のメモリに記憶できま す。

## 無断使用を防止するセキュリティ機能

キーワードを設定することにより、他人が無断で本機を使用できないようにすることができます。

# 1-2. 添付品の確認

添付品の内容をご確認ください。



電源コード(07N080112) AC100Vと本機に接続します。



パソコンの画面をスクリーンに 投写する場合に使用します

RGB信号ケーブル (ミニD-Sub 15ピン) (07N520012)

( ) 24ページ)



ます。

本機のレンズに装着し、移動時や保管時にレンズを保護し

パソコンやDVDプレーヤなどを接続して、画面や映像を大

リモコン(07N900381) 本機の電源の入 / 切や、投写する映像信号 の切り替え操作などができます。 ご購入後はじめて使用するときは、添付の 単3乾電池2本をセットしてください ( ) 20ページ)



プロジェクタ(本機)

きなスクリーンに映す機器です。

レンズキャップ(024F38091)

単3 乾電池(リモコン用)2本 添付のリモコンにセットします。



ソフトキャリングケース (024BS7201) 本機や添付品を収納します。移動 時や保管時にご使用ください。

USBケーブル 07N520013) 本機とパソコンをUSBケーブ ルで接続すると、本機のリモコ ンでパソコンのマウス操作が行 えます( 🔿 47ページ)。



キャリングハンドル(ネジとドライバ付き) (ハンドル: 024F38031・ネジ: 024N06281・ ドライバ:024C07231)

20



クイックガイド 機器の接続、電源「〇N」、投写画面の調整、操作ボ タンの働きなど、基本的な操作方法をコンパクトに まとめて説明しています。

取扱説明書(本書) 本機の使いかた、安全のため守っていただきたいこ と、保証とサービスなどについて記載しています。

NECフィールディング株式会社 支店・営業所 所在地一覧表

お客様が修理を依頼されるときの相談窓口を記載し ています。

保証書

プロジェクタの保証内容・条件を記載しています。

ビューライトクラブ申込書 ビューライトクラブに入会していただくと、会員な らではのサービスが受けられます。 入会金・会費は無料です。

● 万一添付品などが不足していたり破損している場合は、お買い上げの販売店にご連絡く 参考 ださい。

● 添付品の外観が本書のイラストと多少異なる場合がありますが、実用上の支障はありま

1

# 1-3. 本体各部の名称

本体前面



参考 ● キャリングハンドルの取り付けかた

お好みに合わせて、持ち運びに便利なよう添付のキャリングハンドルを取り付けること ができます。

布などを敷いた上に本機を裏返して置き、キャリングハンドルの向きに注意して、図の ように取り付けてください。







1



- POWER (ON / STAND BY) ボタン 本機の電源を入/切、スタンバイ状態)します。 電源を入れるときは、2秒以上押します。 電源を切る(スタンバイ状態)ときは、一度押し て電源オフ確認メッセージを表示してもう一度 (ON / STAND BY)(または(ENTER))ボタンを押 します。
- 2 POWERインジケータ 電源が入っているときは緑色に点灯します (③ 33ページ)。 電源が切れている(スタンバイ状態)ときはオレ ンジ色に点灯します。
- 3 STATUSインジケータ 本体キーロック中に操作ボタンを押したとき や、本機に異常が発生したときに、点灯/点滅 します。 詳しくは「インジケータ表示一覧表 (○ 81 ページ)をご覧ください。
- 4 LAMPインジケータ ランプの交換時期がきたことやランプモードの 状態(エコモード)をお知らせします(○ 82 ページ)。
- 5 (VIDEO)ボタン ビデオ入力を選択します。 選択すると、ボタン下のインジケータ( ♥)が 緑色に点灯します。
- 6 (S-VIDEO)ボタン S-ビデオ入力を選択します。 選択すると、ボタン下のインジケータ(↓)が 緑色に点灯します。

- 7 (RGB) ボタン RGB入力(またはコンポーネント)を選択します。 選択すると、ボタン下のインジケータ( ♥)が 緑色に点灯します。
- 8 (AUTO ADJ.) ボタン RGB信号の画像を投写している場合に、最適 な状態に自動調整します( ◆ 40ページ)。
- 9 (MENU)ボタン 各種設定・調整のメニューを表示します (○ 50ページ)。
- SELECT ▼▲▲▶ ボタン(音量調整ボタンを兼用)
   メニューを表示しているときに (SELECT ▼▲▲▶)ボタンを押すと、設定・調整したい項目を選択できます(● 50ページ)
   メニューを表示していないときは、 (SELECT ▲/▶)ボタンで音量の調整ができます(● 40ページ)。
- 11 <u>(ENTER)</u> ボタン メニューを表示しているときに <u>(ENTER)</u> ボタン を押すと、項目を決定します( ● 51ページ)。
- 12 (CANCEL) ボタン 前のメニューに戻ります。 メインメニューにカーソルがあるときに (CANCEL) ボタンを押すと、メニューを閉じま す。



1 RGB映像入力端子(RGB IN ) ミニD-Sub 15ピン)

パソコンのアナログRGB出力端子や、DVDプ レーヤなどのコンポーネント出力端子と接続し ます( ) 24、26ページ )。

2 RGB音声入力端子(AUDIO)(ステレオ・ミニ)

パソコンまたはDVDプレーヤなどの音声出力 端子と接続すると、本機のスピーカから音が出 せます( ● 40ページ )。 本機のスピーカから出力される音声はモノラル のみです。

- 3 RGBモニタ出力端子(RGB OUT) (ミニD-Sub 15ピン) RGB映像入力端子(RGB IN)の映像信号を出力 します(● 25ページ)。
- 4 音声出力端子(AUDIO OUT)(ステレオ・ミニ) オーディオアンプと接続します。ヘッドフォン は接続できません。 ここになにも接続しない場合は、内蔵スピーカ からモノラルで出力されます。 オーディオケーブルのジャックが挿入されてい るときは、音声はミックスされずにセパレート で出力されます。 音声入力端子(AUDIO)のLだけに挿入している 場合は左の音声だけ出力されます。

5 S-ビデオ映像入力端子(S-VIDEO IN) (ミニDIN-4ピン)

ビデオデッキやDVDプレーヤなどのS映像出力 端子と接続します( 〇 27、28ページ)。

音声入力端子(AUDIO)(RCA-フォノ) 本機のS-ビデオ映像入力端子(S-VIDEO IN)に 接続した機器の音声出力端子と接続します。

6 ビデオ映像入力端子(VIDEO IN) ビデオデッキやDVDプレーヤなどの映像出力 端子と接続します(◎ 27、28ページ)。

音声入力端子(AUDIO)(RCA-フォノ) 本機のビデオ映像入力端子(VIDEO IN)に接続 した機器の音声出力端子と接続します。

- 7 USBポート(タイプB)(USB(PC)) 添付のUSBケーブルを使ってパソコンのUSB ポート(タイプA)と接続すると、本機のリモコ ンでパソコンのマウス操作が行えます(○47 ページ)。
- 8 PCコントロール端子 (PC CONTROL)ミニDIN-8ピン) パソコンで本機をコントロールするときに使用 します。

1

# 1-4. リモコン各部の名称



- 1 リモコン送信部 赤外線によるリモコン信号が送信されます。 本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 2 リモコン送信中インジケータ 赤外線送信中は赤く点灯します。
- 3 POWER ON ボタン 2秒以上押して、スタンバイ時 POWERイン ジケータがオレンジ色に点灯 )に本機の電源を 入れます。
- 4 POWER OFF)ボタン 一度押して電源オフ確認メッセージを表示して もう一度 OFF)(または(ENTER))ボタンを押す と、本機の電源が切れます(スタンバイ状態)。

- 5 (VIDEO) ボタン ビデオ入力を選択します。
- S-VIDEO ボタン S-ビデオ入力を選択します。
- 7 (RGB) ボタン RGB入力(またはコンポーネント)を選択しま す。
- 8 (AUTO ADJ.) ボタン 映しているRGB信号の画像を最適な状態に自 動調整します( ○ 40ページ )。
- 9 (MENU) ボタン 各種設定・調整のメニューを表示します。
- 10 SELECT ▼▲▲▶ ボタン パソコンモードのとき……パソコンのマウスと して動作します(● 47ページ)。 プロジェクタモード( 回ボタンが赤く点灯)の とき……メニュー操作や (MAGNIFY +/-)ボタ ンを使った画面拡大時の表示位置調整に使いま す。
- 11 ENTER)(左クリック)ボタン パソコンモードのとき……マウスの左ボタンの 動作をします。
   2~3秒押すとドラッグモードになります
   (○ 47ページ)。
   プロジェクタモードのとき……メニュー表示中は、次の階層のメニューに進みます。
   確認メッセージ表示中は、項目を決定します。
- 12 CANCEL (右クリック)ボタン パソコンモードのとき……マウスの右ボタンの 動作をします。 プロジェクタモードのとき……メニュー表示中 は、前の階層のメニューに戻ります。メインメ ニューにカーソルがあるときは、メニューを閉 じます。 確認メッセージ表示中は、操作を取り消しま す。
- 13 PJ ボタン

(SELECT ▼▲▲▶)ボタン、(CANCEL)ボタン、 (ENTER)ボタンの動作をプロジェクタモードに 切り替えます。 プロジェクタモードのときは赤く点灯します。 もう一度押すとパソコンモードに戻ります (●44ページ)。

14 (PICTURE)ボタン ボタンを押すたびに、明るさ、コントラスト、 シャープネス、カラー、色相の映像調整項目を 順に表示します( ○ 55ページ )。

- 15 (ASPECT) ボタン アスペクト調整項目を表示します( 〇 58ペー ジ)。
- 16 (HELP) ボタン 情報画面を表示します( 〇 66ページ)。
- 17 (FREEZE) ボタン 表示されている画像が静止画となります。もう 一度押すと戻ります。
- 18 (PIC-MUTE)ボタン 映像と音声を一時的に消します。もう一度押す と戻ります(メニュー表示中に押した場合は、 メニューも消えます)。
- 19 (MAGNIFY +/-)ボタン 画面の拡大・縮小(もとに戻す)をします ( ② 46ページ)。
- 20 (VOLUME +/-) ボタン 内蔵スピーカの音量と音声出力端子(AUDIO OUT)の音量を調整します。

1

電池の入れかた

- リモコン裏面の電池ケースのふたを外す。
- 2 ケース内部に印刷されている+、 の 向きに合わせて単3乾電池をセットす る。

3 もと通りにふたをする。





## リモコンの有効範囲

リモコン送信部を本体のリモコン受光部に向けてリモコンを操作してください。おおよ そ次の範囲内でリモコンの信号が受信できます。

リモコンをスクリーンに反射させて本体前面のリモコン受光部で受信することもできます。

【水平方向の受光範囲】



(注)有効範囲のイメージを表した図のため実際とは多少異なります。

## リモコンの使用上の注意

- 本機のリモコン受光部やリモコン送信部に明るい光が当たっていたり、途中に障害物があって信号がさえぎられていると動作しません。
- 。本体から約7m以内で本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- 。リモコンを落としたり、誤った取り扱いはしないでください。
- リモコンに水や液体をかけないでください。万一ぬれた場合は、すぐにふき取ってく ださい。
- 。できるだけ熱や湿気のないところで使用してください。
- 。長期間リモコンを使用しないときは、乾電池を取り出してください。



# 設置と接続

	• • •
<b>2-1.</b> 設置と接続の流れ	22
<b>2-2.</b> スクリーンとプロジェクタを設置する	23
<b>2-3.</b> パソコンと接続する	24
<b>2-4. RGB</b> モニタと接続する	25
<b>2-5. DVD</b> プレーヤなどのAV機器と接続する	26
<b>2-6.</b> 書画カメラと接続する	28
2-7. 電源コードを接続する	29

# 2-1. 設置と接続の流れ

プロジェクタを設置する場合は、次の流れで行います。





# 2-2. スクリーンとプロジェクタを設置する

下図を参照して、適切な画面サイズとなる位置にプロジェクタを設置してください。

- 例1:100型のスクリーンに投写する場合は、下図より3.4m離して設置します。 例2:スクリーンから5m離してプロジェクタを設置すると、下図より約150型の画面
  - となります。



参考 ● この図のスクリーン寸法は、ズームレバーのテレ(投写面積が最小)側とワイド(投写面 積が最大)側の間の値です。 ズームレバーを操作すると、画面のサイズを約±15%の範囲で変更することができま す。 なお、図の各寸法は、設計値のため実際の寸法と多少の誤差がありますので目安として ください。 投写距離と画面サイズについては、付録の「投写距離とスクリーンサイズ() 83~84 ページ)をご覧ください。

# 2-3. パソコンと接続する

パソコン側のディスプレイ出力端子(ミニD-Sub15ピン)と、本機のRGB映像入力端子 (RGB IN)を、添付のRGB信号ケーブルで接続します。



- 当社製のビデオユニット(形名ISS-6020J、ISS-6010J)のビデオデコード出力には対応していません。
- スキャンコンバータなどを介してビデオデッキを接続した場合、早送り・巻き戻し再生時に正常に表示できない場合があります。
- 参考 RGB映像入力端子(RGB IN)は、Windowsのプラグ・アンド・プレイに対応しています。
  - Macintoshとの接続では、マック用信号アダプタ(市販品)が必要になる場合があります。
  - パソコンと本機を離して使用する場合は、別売のマルチシンク10mケーブル(形名 VL-CA10MD)を使用してください。また、信号の減衰を補うため、別売の RGB信号分配 ユニット(形名 VL-DA102)の使用をおすすめします。

# 2-4. RGBモニタと接続する

図のように、デスクトップパソコンと本機を接続したときなど、本機で投写している画 面と同じ画面を、手もとのディスプレイにも表示(モニタ)して確認できます。



注意

 本機のRGBモニタ出力端子(RGB OUT)は、1台のディスプレイへ映像信号を出力するためのものです。
 海教のディスプレイかプロジェクタを連結してつなくとうな使いかたはできません

複数のディスプレイやプロジェクタを連続してつなぐような使いかたはできません。

# 2-5. DVDプレーヤなどのAV機器と接続する

## ●DVDプレーヤなどのYCbCr出力端子との接続

DVDプレーヤの色差出力端子(DVD映像出力)やハイビジョンビデオなどのYPbPr出力 端子(HD映像出力)を使って本機で映すことができます。 DVDプレーヤの音声はオーディオ機器と接続してください。



参考

- 通常は自動でRGBとコンポーネントを判別して切り替えますが、判別できない場合 は、本機のメニューから[詳細設定][信号選択 RGB ]の設定画面でRGB信号を「コン ポーネント」に設定してください( ● 64ページ)。
  - D端子付きの映像機器と接続する場合は、別売のD端子変換アダプタ(形名ADP-DT1) をお使いください。
  - ●市販のコンポーネントビデオケーブルを延長して接続する場合は、別売のコンポーネントビデオ変換アダプタ(形名ADP-CV1)をお使いください。

ビデオ機器との接続

ビデオデッキ、テレビチューナなどのビデオ機器の映像を映す場合は、市販のケーブル を使用してください。



2

# 2-6. 書画カメラと接続する

本機と別売の資料提示装置(DV11」)を接続すると、印刷された資料や個体をスクリーン に投写することができます。

また、RGB端子、ビデオ端子、S-ビデオ端子を装備している市販の書画カメラも接続 することができます。

## DV11Jの場合



## ビデオ出力の書画カメラの場合



# 2-7. 電源コードを接続する

本機のAC IN端子とAC100Vのコンセントを添付の電源コードで接続します。



注意	<ul> <li>●次のような場合は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。</li> <li>故障の原因となります。</li> </ul>
~	・砂時計アイコンが表示されているとき
	・電源を切ったあとのファンの回転中(ファンは約60秒間回転します)



# 映像を投写する(基本操作)

3-1.	映像を投写する流れ	32
3-2.	本機の電源を入れる	33
3-3.	入力信号を選択する	35
3-4.	投写画面の位置と大きさを調整する …	36
3-5.	台形歪みを手動で調整する	39
3-6.	映像を自動調整する	40
3-7.	本機の音量を調整する	40
3-8.	本機の電源を切る	41
3-9.	あとかたづけ	42

# 3-1. 映像を投写する流れ



32

## 3-2. 本機の電源を入れる

準備:「2.設置と接続()21ページ)を参照のうえ、機器の接続を行ってください。

●本機の電源コードの取り付け、取り外しは、主電源スイッチが (切)」の状態で行って 重要 ください。 主電源スイッチが I(入)の状態で電源コードの取り付け、取り外しを行うと、故障の 原因となります。 ● 本機の電源の入 / 切は、「主電源スイッチ」と「POWER (ON/STAND BY) ボタン(リモコ ンはPOWER (ON) (OFF) ボタン)」の2段階の操作で行います。 電源を入れる(
) このページ) ■「主電源スイッチ」を「I(入)」にする。 本機がスタンバイ状態になります。 2 POWER (ON/STAND BY) ボタン(リモコンはPOWER (ON) ボタン)」を2秒以上押 す。 本機の電源が入ります。 電源を切る( 

41ページ) ■ POWER (ON/STAND BY)ボタン(リモコンはPOWER (OFF)ボタン)」を一度押して 電源オフ確認メッセージを表示して、もう一度 (ON/STAND BY)( または (OFF)また は (ENTER) ボタンを押す。 本機がスタンバイ状態になります。 2ファンの回転が終わったら、「主電源スイッチ」を「(切)」にする。 本機の電源が切れます。

主電源スイッチを「I(入)」にする。
 本機のPOWERインジケータがオレンジ色で点灯します(スタンバイ状態)。



2 POWER ON/STAND BY ボタンを2秒 以上押す。

本機の電源が入り、約30秒後スクリーンが明るく なります。

- ・リモコンで操作する場合は、POWER (ON) ボ
   タンを2秒以上押します。
- ・信号が入力されていないときは、青い画面(ブ ルーバック:工場出荷状態)が表示されます。
- ご購入後はじめて電源を入れたときは「Menu Language Select(言語選択)」画面が表示され ます。

次のように操作して「日本語」を選択してくださ い。

なお、映像がぼやけている場合は、フォーカス リングを回して画面のピントを合わせてくださ い( 〇) 38ページ )。





映像を投写する(基本操作



ソルを「日本語」に合わせる。







② (ENTER)ボタンを押す。 画面が消え、オンスクリーンメニューの表 示が日本語に設定されます。





- 注意 ●本機の電源が入っている間は、レンズからレンズキャップを外しておいてください。 高温になりレンズキャップが変形する場合があります。
  - 次のような場合は、POWER ON/STAND BY)ボタンを押しても電源が入りません。
    - ・内部の温度が異常に高いと保護のため電源は入りません。しばらく待って(内部の 温度が下がって)から電源を入れてください。
    - ・ランプの寿命がきた場合は電源が入りません。ランプを交換してください。
    - ・電源を入れてもランプが点灯せず、STATUSインジケータが点滅(6回周期の点滅) している場合は、60秒以上待って再度電源を入れてください。
  - POWERインジケータ点滅中(約60秒間)は電源を切ることができません。
  - 電源を入れたとき、ランプが安定して点灯するまで(3~5分)映像がちらつく場合があ ります。これはランプの特性上発生するもので故障ではありません。
# 3-3. 入力信号を選択する

本体の操作ボタンで選択する

- 本機に接続しているパソコンやビデオ デッキなどの電源を入れる。
   ビデオデッキなどの映像を投写するときは、再生 (PLAY)操作をしてください。
- 2 (VIDEO)、 (S-VIDEO)、 (RGB) ボタン を押す。 選択したボタン下のインジケータ( ∛) が緑色に点 灯します。



- していたいで、
- 本機に接続しているパソコンやビデオ デッキなどの電源を入れる。
   ビデオデッキなどの映像を投写するときは、再生 (PLAY)操作をしてください。
- 2 リモコンの (VIDEO)、 (S-VIDEO)、 (RGB) ボタンを押す。

● 入力信号がないときは、青い画面(ブルーバック:工場出荷状態)が表示されます。

ビデオデッキやDVDプレーヤなどは再生(PLAY)操作をしてください。 パソコンの画面がうまく投写できない場合は、79ページを参照してください。

参考



•

映像を投写する(基本操作)

3

# 3-4. 投写画面の位置と大きさを調整する

チルトフットやズームレバー、フォーカスリングなどを操作して、投写画面の位置や大 きさを調整します。







ここでは、本機に接続しているケーブル類を省略したイラストにしています。

## 投写角度の調整と自動台形補正

自動台形補正

通常、投写画面は、スクリーンに対して垂直に投写されないと、台形の歪みが生じます。 このため、投写角度を調整すると、上下方向に傾きが生じ、画面が歪むことになります。 しかし、本機の場合は、本体の上下の傾きを感知して、画面の歪みを自動的に補正しま す。これを「自動台形補正」と呼びます。



自動台形補正が正しく機能するよう設置の際は、以下の点をご確認ください。

- ・自動台形補正は、上下約30 の傾きにまで対応します。
- ・自動台形補正は、投写中、投写角度を固定してから約2秒後に行われます。
- ・左右の傾き(水平方向の画面の歪み)には対応しておりません。
   プロジェクタのレンズ面が、スクリーンに平行になるように設置してください。
   また、チルトフットは左右の高さが水平になるように調整してください。
- スクリーンが傾いていたり、室温が極端に高温または低温のとき、またレンズのズーム を最大または最小にしているとき、自動台形補正できちんと調整できない場合があります。
  - 入力信号の種類およびアスペクトの設定によっては補正角度が少なくなる場合があります。
- ・ 自動台形補正を行いたくない場合は、オンスクリーンメニューの[画像設定][自動台 ド補正 ]で「手動」に設定します( ○ 57ページ)。 「手動」に設定した場合、[画像設定][台形補正]で手動による台形歪み補正が行えます (○ 39ページ)。

投写角度(投写画面の高低)と左右の傾きの調整(チルトフット) 1本機の前部を持ち上げる。

- 2 左右のチルトレバーを押し上げる。 チルトフットのロックが外れ、左右のチルトフットが伸縮します。
- 5 チルトレバーを押したまま、本機の投 写角度、および左右の傾きを調整す る。



3 映像を投写する(基本操作)

#### ④ 角度を固定したいところでチルトレ バーから指を離す。 チルトフットがロックされ、投写角度が固定され

チルトフットがロックされ、投写角度が固定され ます。

・チルトフットは、最大40mm伸ばすことができ ます。





- ◆ チルトフットは、本機の投写角度、および傾き調整以外の用途には使用しないでください。
  - チルトフット部分を持って運んだり、壁に掛けて使用するなどの誤った取り扱いをする と、故障の原因となります。

### ●投写画面の大きさの微調整(ズームレバー)



1 ズームレバーを左右に動かす。

●投写画面のピント合わせ(フォーカスリング)

1 フォーカスリングを回す。



# 3-5. 台形歪みを手動で調整する

自動台形補正を行わないときは、オンスクリーンメニューから手動で調整します。

- 1 (MENU) ボタンを押す。 オンスクリーンメニューが表示されます。
- 2 SELECT▼)ボタンを押して、カーソ ルを[画像設定]に合わせ、 ENTER ボ タンを押す。
- 3[自動台形補正]にカーソルがあることを確認し、(SELECT ◀/▶)ボタンを押して「手動」を選択する。
- ④ SELECT▼)ボタンを押して、カーソ ルを[台形補正]に合わせる。

映像調整	自動台形補正	●自動	○手動
画像設定	台形補正	@	
機器設定	台形補正保存	●動作	●非動作
詳細設定	アスペクト		ער <b>⊳</b>
<b>小青幸</b> 辰	シネマポジション		
データリセット			
RGB			



映像調整	自動台形補正	●自動	o手動
画像設定	台形補正	∞	- 5 ( )
機器設定	台形補正保存	● 動作	O非動作
	アスペクト	<ul><li>✓ ノーマ.</li></ul>	v 🕨
RGB			

5 SELECT ◀/▶ ボタンを押して、画面の左右が垂直になるように調整する。





⑤調整が終わったら、(MENU)ボタンを 押して、メニューを閉じる。

● 手動で調整した値は、[台形補正保存]で保存しておくことができます( ● 57ページ)。

3

# 3-6. 映像を自動調整する

パソコンの画面を投写している場合、投写画面の端が切れていたり、映りが悪いとき に、ワンタッチで画質を調整します。



 参考
 ● 画面に本機のメニューが表示されていないときは、本体の (SELECT 

 ケ
 量を調整できます。

# 3-8. 本機の電源を切る

- **1** POWER ON/STAND BY ボタンを押す。
  - ・リモコンで操作する場合は、POWER OFF)ボ
     タンを押します。

電源オフ確認メッセージが表示されます。



- ■電源を入れた直後の約60秒間は、電源を切る ことができません。
- 2 ENTER ボタンを押す。 電源が切れPOWER インジケータがオレンジ色に 変わります(スタンバイ状態)。
  - ・ (ENTER) ボタンの代わりに、 (ON/STAND BY) ボ タンまたは (OFF) ボタンを押しても、電源が切 れます。
  - ・電源を切らない場合は、(SELECT ◀/▶)ボタン で「いいえ」を選んで(ENTER)ボタンを押しま す。

3 主電源スイッチを「(切)」にする。 本機のPOWERインジケータが消え、主電源が切れます。

- 注意 次のような場合は、主電源スイッチを切ったり、電源プラグをコンセントから抜かない でください。機器が故障するおそれがあります。 ・砂時計アイコンが表示されているとき
  - ・電源を切ったあとのファンの回転中(ファンは約60秒間回転します)



一度押し、メッセージが表示さ れたら (ENTER) ボタンを押す。



3





# 3-9. あとかたづけ

準備:本機の主電源スイッチが「(切)」になっていることを確認してください。

- 1 電源コードを取り外す。
- 2 各種信号ケーブルを取り外す。
- 3 チルトフットを伸ばしていたら、もと に戻す。
- 4 レンズにレンズキャップを取り付ける。
- 5 本機、および添付品を、ソフトキャリ ングケースに収納する。



# 便利な機能

「プロジェクタモード」と	
「パソコンモード」の切り替え	44
映像と音声を消去する	45
動画を静止画にする	45
映像を拡大する	46
本機のリモコンでパソコンの	
マウス操作を行う	47
	「プロジェクタモード」と 「パソコンモード」の切り替え 映像と音声を消去する 動画を静止画にする 映像を拡大する 本機のリモコンでパソコンの マウス操作を行う

# 4-1. 「プロジェクタモード」と「パソコンモード」の切り替え

本機のリモコンには、「プロジェクタモード」と「パソコンモード」という2つの操作モードがあります。プロジェクタモードとパソコンモードでは、(SELECT ▼▲◀▶) ボタン、 (ENTER) ボタン、(CANCEL) ボタンの働きが異なりますので注意してください。

• プロジェクタモード

(SELECT ▼▲◀▶) ボタン	メニューの項目選択や、画面拡大時の表示位置調整
	を行います。
(ENTER) ボタン	メニュー表示中は、次の階層のメニューに進みます。
	確認メッセージ表示中は、項目を決定します。
(CANCEL) ボタン	メニュー表示中は、前の階層のメニューに戻ります。
	メインメニューにカーソルがあるときは、メニューを
	閉じます。
	確認メッセージ表示中は、操作を取り消します。

#### • パソコンモード

本機のリモコンを使って、本機とUSBケーブルで接続しているパソコンのマウス操作を行うモードです( ) 47ページ)。

SELECT ▼▲◀▶ ボタン	マウスカーソルを移動します。
(ENTER) ボタン	左クリックの働きをします。
(CANCEL)ボタン	右クリックの働きをします。

### 「プロジェクタモード」と「パソコンモード」の切り替え

リモコンの操作モードは、リモコンのPJ ボタンの点灯 状態で確認することができます。

PJ ボタン点灯時(赤色)	プロジェクタモードです。
(PJ) ボタン消灯時	パソコンモードです。

- ・リモコンの (PJ) ボタンを押すと、(PJ) ボタン自体が赤 く点灯します。
- ・もう一度 (PJ) ボタンを押すと、(PJ) ボタンは消灯しま す。
- POWER (ON) (OFF) ボタン、(MENU) ボタンなどを押 すと、プロジェクタモード(PJ) ボタンが赤色点灯) になります。
- ・プロジェクタモード( PJ ボタンが赤色点灯)のとき に、約60秒間リモコン操作を行わないと、自動的に パソコンモード( PJ ボタンが消灯)に変わります。





# 4-2. 映像と音声を消去する

 リモコンの (PIC-MUTE) ボタンを押 す。
 投写されている画像と、内蔵スピーカおよび音声

出力端子(AUDIO OUT)から出力されている音声が一時的に消えます。





4-3. 動画を静止画にする	
<ul> <li>リモコンの (FREEZE) ボタンを押す。</li> <li>ビデオの映像を投写しているときなど、動画が静止回になります。</li> <li>・もう一度 (FREEZE) ボタンを押すと、動画に戻ります。</li> </ul>	
参考         ● (FREEZE) ボタンを押すと、押すときに投写されていた画           とした         静止画メモリ内の画像(静止画)を映します。静止画表示中	像を静止画メモリに保存し、 レビデオなどの映像再生は先

に進行しています。

. . . . . . . .



- 2 SELECT▼▲◀▶ ボタンを押す。 拡大した画像の表示領域が移動します。
- MAGNIFY ボタンを押す。
   押すごとに画像が縮小します。

# 4-5. 本機のリモコンでパソコンのマウス操作を行う

本機のリモコンを使って、本機と接続しているパソコンのマウス操作を行います。リモ コンは、パソコンモードに切り替えて操作します( 🜔 44ページ )。

## **●USB**ケーブルの接続

添付のUSBケーブルを使用して、本機とパソコンを接続します。

**1** USBケーブルの角形のプラグを本機のUSBポート(タイプB)に差し込む。



 $\bigcirc$ 

HCTURE ASPECT HELP FREEZE HCAUTE

2 USBケーブルの平形のプラグをパソ コンのUSBポート(タイプA)に差し込 む。

注意 • Windows 98/Me/2000/XPおよびMac OS以外のOSでは使用できません。

■ USBポートからプラグを抜いて再び差し込む場合は、抜いたあと5秒以上おいてから差し込んでください。瞬間的なプラグの抜き差しを行うと、パソコンが本機を正しく認識できないことがあります。

### 【リモコンを使ったパソコンのマウス操作

本機のリモコンの(PJ)ボタンが赤く点灯していないことを確認する。
 アJボタンが赤く点灯している場合は、(PJ)ボタンを押して、(PJ)ボタンを消灯してください。

2 SELECT ▼▲▲▶ ボタン、ENTER ボ タン、CANCEL ボタンを押してパソ コンを操作する。

- ・ SELECT ▼▲◀▶ ボタン……マウスカーソルを移動します。
- ・ (ENTER) ボタン ………… 左クリックの働きをします。
- ・CANCEL ボタン ...... 右クリックの働きをします。
- パソコンモードのとき (ENTER) ボタンを2~3秒押し続けてから離すとドラッグモードになります。そのまま (SELECT ▼▲▲▶) ボタンを押すとドラッグ操作ができます。 ドラッグ&ドロップするときは (ENTER) ボタンを、ドラッグモードを解除するときは (CANCEL) ボタンを押します。
  - リモコンを使って、本機の音量調整やメニューの選択を行う場合は、リモコンをプロジェクタモードに切り替えてください(① 44ページ)。

(PJ)ボタン



# オンスクリーンメニュー

••••		
5-1.	オンスクリーンメニューの基本操作	50
5-2.	オンスクリーンメニュー一覧	54
5-3.	映像調整	55
5-4.	画像設定	57
5-5.	機器設定	60
5-6.	詳細設定	62
5-7.	情報	66
5-8.	データリセット	67

# 5-1. オンスクリーンメニューの基本操作

本機で投写する画像の画質調整や、本機の動作モードの切り替えなどは、オンスクリー ンメニューを表示して行います。以降、「オンスクリーンメニュー」を「メニュー」と省略 して記載します。

メニューは、「メインメニュー」と「サブメニュー」から構成されています。



また、メニュー画面下部には、本機の状態を表すアイコン類が表示されます。



### 【メニューを操作する

準備:本機の電源を入れて、スクリーンに画像を投写してください。

1 MENU ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

映像調整		9 <b>=1</b> `` <sup></sup> 50
画像設定		□ <b>— — — ■ 128</b>
機器設定		■ ( <b></b> ∎ ● )
詳細設定		
·· 青幸反		
データリセット	色補正	
RGB		

② (SELECT▼/▲)ボタンを押して、メインメニューの設定したい項目にカーソルを合わせる。

サブメニューの表示も切り替わります。

映像調整	自動台形補正	●自動	●手動
画像設定	台形補正	<i>©</i>	
機器設定	台形補正保存	●動作	●非動作
詳細設定			
「青幸反			
データリセット			
RGB			

ENTER)ボタンを押す。
 サブメニューにカーソルが表示されます。
 ・ここでは、「映像調整 を選んでみます。

映像調整	明るさ	Q <b>□</b>
画像設定	コントラスト	<b>128</b>
機器設定	シャープネス	• I
詳細設定	カラー	
	色相	
	色補正	
		✔ プレゼンテーション 🕨
RGB		

 SELECT▼/▲ ボタンを押して、サブメニューの設定したい項目にカーソルを合わせる。

・ここでは、[コントラスト]を選んでみます。

映像調整	明るさ	• -I
画像設定	コントラスト	<b>— — — — — — — — — —</b>
機器設定	シャープネス	- I I
詳細設定	カラー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	色相	
	色補正	
		✔ プレゼンテーション 🕨
RGB		



⑤ (SELECT ◀/▶)ボタンを押して、コントラストを調整する。

- ・調整や設定の方法は、項目によって異なります。詳しくは、「項目の調整/設定方法」をご覧 ください( ● 52ページ)。
- 6 他の項目も調整や設定をする場合は、手順
  4 日と同様に操作する。
  - ・メインメニューに戻る場合は、CANCELボタンを押します。
- ☑ 調整や設定が終わったら、 (MENU) ボタンを押す。
  - メニュー画面が消えます。
- 注意 メニューを表示した状態で45秒間(工場出荷状態)操作をしないと、メニューは自動的に消えます。その場合、(MENU)ボタンを押すと、消える前の状態のメニューが表示できます。
  - メニューが自動的に消えるまでの時間は変更することができます( 🌔 60ページ )。
  - インターレース信号の動画を映しているときにメニューを表示すると、画面が乱れる場合があります。

オンスクリーンメニュ

### 【項目の調整 / 設定方法

調整項目の場合

		調整/	۲–	
映像調整 画像設定 機器設定 詳細設 データリセット	明るさ コントラスト シャープネス カラー 色相 色補正	8 <b>□</b>	Q     -50       128       128       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0	—調整項目
RGB				

SELECT 
 ボタンを押して、調整する。

#### ラジオボタンの場合

複数の選択肢の中から1つ「●」を選びます。

映像調整	自動台形補正	◉自動	○手動 —	―― ラジオボタン
<ul> <li>(協設定</li> <li>(機器設定</li> <li>詳細設定</li> <li>詳細設定</li> <li>情報</li> <li>データリセット</li> </ul>	台形補正 台形補正保存 アスペクト シネマポジション	▲ ●動作 <b>√</b> ノーマ	●非動作 マル ►	
RGB	_			

SELECT 
 ボタンを押して、設定したい値に「●」を移動する。

#### ポップアップメニュー項目の場合

項目の右端IC ▶ が表示されている場合は、さらにポップアップメニューが表示されます。 ポップアップメニュー



- ENTER)ボタンを押す。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2 ポップアップメニューの項目を調整/設定する。
- 3 CANCEL ボタンを押す。 もとのメニューに戻ります。

### ページタブの場合 [情報]のサブメニューには、ページタブが表示されます。



SELECT ◀/▶)を押して、ページを切り替える。

# 5-2. オンスクリーンメニュー一覧

は、各項目の初期値を表しています。

メイン メニュー	サブメニ:	1 <b>-</b>	ポップアップ メニュー1	ポップアップメニュー2	参照 ページ
映像調整	明るさ				55
	コントラス	<b>۲</b> ۲			
	シャープオ	べス			
	カラー				
	色相				
	色補正		プレゼンテーショ	ıン / ビデオ / ムービー / グラフィック / sRGB	
			ユーザー	参照(プレゼンテーション / ビデオ / ムービー /	56
				グラフィック / sRGB )	
				ホワイトバランス(明るさ赤/明るさ緑/明るさ	
				青/コントラスト赤/コントラスト緑/コントラ	
				スト青)	
				ガンマ補正(ダイナミック / ソフト / ナチュラル )	
画像設定	自動台形補	郬正	自動 / 手動		57
	台形補正				
	台形補正例	存	動作 / 非動作		
	アスペクト	•	ノーマル / ワイト	*ズーム / シネマ / リアル	58
	シネマポシ	<b>バション</b>	下↔上		59
機器設定	ランプモ-	-ド	ノーマル / エコモ	- K	60
	表示言語		表示言語-1	English, Deutsch, Français, Italiano, Español,	
				Português, Nederlands	
			表示言語-2	Svenska, Norsk, Suomi, Česky, Magyar, Polski, Türkçe	
			表示言語-3	Русский, Еλληνικά, 日本語, 中文, 한국어, 관각, Dansk	
	表示色		カラー/モノクロ		
	表示時間		手動/自動5秒/自動15秒/自動45秒		
	バックグラ	ラウンド	ブルーバック/フ	ブラックバック / ロゴ	
	投写方法		デスク/フロント	/ 天吊り/リア / デスク/リア / 天吊り/フロント	61
詳細設定	セキュリラ	F1	動作/非動作		62
	本体キーロ	コック	動作 / 非動作		63
	ファン高速	<b>恵モード</b>	動作 / 非動作		1
	信号選択	RGB	RGB/コンポーネ	ント/RGB/コンポーネント/SCART	64
		ビデオ	自動判別 / NTSC	C3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/	
			PAL60 / SECA	M	
		S-ビデオ	自動判別 / NTSC	C3.58 / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N /	1
			PAL60 / SECA	M	
	ページ2		パワーマネージメント	動作/非動作	1
			ノイズリダクション	オフ / 弱 / 強	
			自動調整	動作/非動作	
			水平		65
			垂直		
			クロック周波数		
			位相		
			通信速度	4800/9600/19200	
情報	ページ1	信号番号,	/水平同期周波数/	/ 垂直同期周波数 / 同期極性	66
	ページ 2	信号形式,	/ ビデオ標準 / 同期形態 / インターレース		
	ページ 3	ランプ残量	量 / ランプ使用時間 / フィルタ使用時間 / 機器使用時間		
データ	データリセ	zット(表示	中の信号)		67
リセット	データリt	zット( 全デ・	-タ)		
	フィルタ時間クリア				
	ランプ時間クリア				

# 5-3. 映像調整



## ●明るさ/コントラスト/シャープネス/カラー/色相

スクリーンに投写している映像の調整を行います。

明るさ	映像を明るくしたり、暗くします。
コントラスト	映像の暗い部分と明るい部分の差をはっきりしたり、淡くします。
シャープネス	映像をくっきりしたり、やわらかくします。
カラー	色を濃くしたり、淡くします。
色相	赤みがかった映像にしたり、緑がかった映像にします。

各調整項目は、入力信号によって調整できない場合があります。

入力信号	明るさ	コントラスト	シャープネス	カラー	色相
RGB				×	×
コンポーネント					×
ビデオ、S-ビデオ					

(

:調整可、×:調整不可)



注意

<ul> <li>映像調整</li> <li>画像設定</li> <li>機器設定</li> <li>詳細設定</li> <li>詳細設定</li> <li>情報</li> <li>データリセット</li> </ul>	明るさ コントラスト シャープネス カラー 色相 色補正	<ul> <li>         ・         ・         びレゼンテーション         ・         ビデオ         ・         ムービー         ・         ・         ・</li></ul>
RGB		

投写した映像に最適な設定を選択します。

鮮やかな色調にしたり、淡い色調にしたり、ガンマ(階調再現性)を設定できます。 また、お好みの色調およびガンマにするための調整ができ、調整値をユーザーに登録で きます。

プレゼンテーション	PowerPointなどでプレゼンテーションを行うときに適した設定
	にします。
ビデオ	テレビ番組や一般的な映像ソースを投写するときに適した設定に
	します。
ムービー	映画を投写するときに適した設定にします。
グラフィック	グラフィック画面に適した設定にします。
sRGB	sRGBに準拠した色が再現されます。
ユーザー	お客様のお好みに調整した設定にします。
	設定内容についてば ユーザー設定( ユーザー選択時 )」をご覧くだ
	さい( 💭 56ページ )。

 

 「sRGB」は、機器間の色再現の違いを統一するために、パソコンやモニタ、スキャナ、 プリンタなどの色空間を規定・統一した国際標準規格です。1996年にHewlett-Packard社とMicrosoft社が策定し、1999年にIECの国際規格となりました。

### 【ユーザー設定(ユーザー選択時)



[色補正]の[ユーザー]の調整値を登録します。

最初に、[参照]から調整のもととなるモードを選択し、ガンマ補正、ホワイトバランスの項目について、調整を行います。

ガンマ補正

映像の階調を選択します。これにより暗い部分も鮮明に表現できます。

ナチュラル	標準的な設定です。
ダイナミック	メリハリのある映像設定です。
ソフト	信号の暗い部分が鮮明になります。

ホワイトバランス

信号の白レベルと黒レベルを調整して色再現性を最良にします。

明るさ 赤	
明るさ 緑	画像の黒色を調整します。
明るさ 青	
コントラスト 赤	
コントラスト 緑	画像の白色を調整します。
コントラスト 青	

# 5-4. 画像設定



## 自動台形補正

自動台形補正() 37ページ)を行います。

自動	自動台形補正を行います。
手動	手動で台形補正を行います。

## 台形補正

[自動台形補正]が「手動」のとき、画面の台形の歪みを調整します( )。39ページ)。

# 台形補正保存

[台形補正]で調整した調整値を保存します。電源を切っても調整値は失われません。

動作	本機の電源が切れる際に、本体内部のメモリに調整値を上書き保存します。
非動作	次に本機の電源を入れたときに、調整値を工場出荷状態に戻します。





画面の縦横の比率、およびRGB信号を投写するときの表示解像度を選択します。

ノーマル	通常の画面サイズです。4:3の入力信号を4:3の画面サイズで映しま
	す。
ワイドズーム	16:9のスクイーズ信号入力時、左右に引き伸ばして4:3の画面サイ
	ズで映します。そのため、左右の両端は表示されません。
	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \end{array} \xrightarrow{} = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $
シネマ	16:9のスクイーズ信号入力時、垂直方向を圧縮して16:9の画面サ
	イズで映します。
	$ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} $
	なお、[シネマホシション]で表示領域の垂直位直を調整できます (● 59ページ)。
リアル	RGB信号を入力機器の解像度のまま投写します。
	[リアル]以外を選択している場合、RGB信号は本機の解像度
	(VT660JKは1024×768ドット、VT460JKは800×600ドット)に自
	動的に拡大 / 縮小して投写します。
	例:VT660JKで、入力信号が800×600ドットの場合
	[リアル]の場合 [リアル]以外の場合
	● 次のような場合は リアル を選択できません。 ・RGB以外の信号を選択しているとき ・本機の解像度以上の信号を入力しているとき

- ・ 営利目的または公衆に視聴させることを目的として、本機を使って映像を投写する場合、[アスペクト]の画面サイズ切り替え機能を使って画面の圧縮や引き伸ばしを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

  - ビデオ映像の標準アスペクト比4:3より横長の映像を、「レターボックス」と呼びます。
     映画フィルムのビスタサイズ1.85:1やシネマスコープ2.35:1のアスペクト比があります。
    - アスペクト比16:9の映像を横方向にスクイーズ(圧縮)して4:3にした映像を、「スク イーズ」と呼びます。
    - 本機の表示画素数より上の解像度(SXGA、U-XGAなど)の信号を表示した場合は、「リ アル」を選択しても本機の表示画素数で表示されます。
    - ●「リアル」以外を選択した場合は、アドバンスド・アキュブレンドを使って拡大・縮小しています。

アドバンスド・アキュブレンドとは、パソコンの出力信号のドット数とプロジェクタの 液晶パネルのドット数が一致しない場合(例:パソコン出力が1280×1024ドット、プ ロジェクタが1024×768ドット)や拡大表示する場合に、NEC独自のデジタル補間技 術を用いて、より見やすい状態で解像度を変換し表示する技術です。 従来方式では、単純に間引いたり二度書きしているだけだったので、表の罫線が数本完 全に消えてしまう、斜め線がギザギザになってしまうなど見づらい場合がありました

が、アドバンスド・アキュブレンドにより、そのような点が解消、軽減されました。

# シネマポジション

参考

[アスペクト]でシネマ を選択しているとき、表示領域の垂直位置を調整します。





5

# 5-5. 機器設定

<ul> <li>映像調整</li> <li>画像設定</li> <li>機器設定</li> <li>詳細設定</li> <li>情報</li> <li>データリセット</li> </ul>	<ul> <li>ランプモード</li> <li>表示言語</li> <li>表示</li> <li>表示</li> <li>表示時間</li> <li>パックグラウンド</li> <li>投写方法</li> </ul>	<ul> <li>✓ ノーマル</li> <li>✓ 日本語</li> <li>✓ カラー</li> <li>✓ 手動</li> <li>✓ ブラックバック</li> <li>✓ デスク/フロント</li> </ul>	
RGB			

## ランプモード

小さいスクリーンサイズで映して画面が明るすぎるときや、暗い室内で映す場合、ラン プモードを「エコモード」にし、ランプ寿命を延ばすことができます。

ノーマル	ランプの輝度が100%になります。明るい画面になります。
エコモード	ランプの輝度が約80%になります。ランプ寿命が延びます。

ノーマルモードで使用時、室温が高いことにより本機内部の温度が上昇すると、一時的にエコモードに切り替わることがあります。これは、本機の保護機能の一つで「強制エコモード」と呼びます。
 強制エコモードになると、画面が少し暗くなり、メニュー画面の右下に「↓」アイコンが表示されます。このとき、[ランプモード]の変更はできません。
 室温を下げたり、[ファン高速モード【○63ページ)を「動作」に設定したりすることにより、本機内部の温度が下がると、強制エコモードは解除され、ノーマルモードに戻ります。

## 表示言語

メニューに表示される言語を選択します。

参考 ● 表示言語は、[データリセット ]を行っても変更されません。

### 表示色

本機のメニューをカラーで表示するか、モノクロで表示するかを選択します。

### 表示時間

メニューを表示しているとき、次のボタン操作がない場合にメニューを自動で閉じる時 間を選択します。

## バックグラウンド

入力信号が無いときの背景色を選択します。

ブルーバック	背景色が青色
ブラックバック	背景色が黒
ロゴ	背景にNECロゴを表示

# 投写方法

本機やスクリーンの設置状況に合わせて選択してください。

天吊りなどの特別な工事が必要な設置についてはお買い上げの販売店にご 相談ください。 お客様による設置は絶対にしないでください。 落下してけがの原因となります。



5 オンスクリーンメニュー

# 5-6. 詳細設定

映像調整 画像設定	セキュリティ 本体キーロック	●動作	●非動作
機器設定		✔ 動作	
詳細設定	ファン高速モード	●動作	●非動作
「青幸辰	信号選択		
データリセット	RGB		
	ビデオ	✔ 自動判別	
	Sービデオ	✔ 自動判別	
	ページ2		
RGB			

### セキュリティ

キーワードを設定することで、本機を無断で使用されないようにすることができます。 セキュリティを有効にすると、本機の電源を入れたときにキーワード入力画面が表示さ れ、正しいキーワードを入力しなければ映像は投写されません。

動作	キーワードを設定してセキュリティを有効にします。
非動作	セキュリティを無効にします。

注意 ● セキュリティは、[データリセット]では解除されません。

#### セキュリティを有効にする

③ (SELECT▼/▲)ボタンで[セキュリティ]にカーソルを合わせ、(SELECT ▲/▶)ボタンで「動作」を選択する。

キーワード登録画面が表示されます。



2 SELECT▼▲▲▶ ボタンの組み合わせでキーワードを設定し、(ENTER)ボタンを押す。

キーワードは4文字以上10文字以下で設定してください。

● キーワードは、忘れないように必ずメモしておいてください。

キーワードの再入力画面が表示されます。

- 2で設定したキーワードを再入力し、 ENTER ボタンを押す。 確認画面が表示されます。
- ④ SELECT </>
  ・/ ボタンで「はい」を選択し、 ENTER ボタンを押す。 セキュリティが有効になります。

#### セキュリティを有効にしているときの電源の入れかた

■ 主電源スイッチを「I(入)」にして、POWER ON/STAND BY)ボタンを2秒以上押す。

・リモコンで操作する場合は、POWER ON)ボタンを2秒以上押します。

本機の電源が入り、セキュリティロック中のメッセージが表示されます。

#### 2 (MENU)ボタンを押す。

キーワード入力画面が表示されます。

- キーワードを入力する。 セキュリティロックが解除され、選択している信号が投写されます。
  - 注意 ● セキュリティロックの解除状態は、主電源をOFFする(主電源スイッチを「(切)」に するか、電源コードを抜く)まで保持されます。

#### セキュリティを無効にする

③ SELECT▼/▲)ボタンで[セキュリティ]にカーソルを合わせ、SELECT<//>
ブ「非動作」を選択する。

キーワード入力画面が表示されます。



2 キーワードを入力し、 ENTER ボタンを押す。 セキュリティが無効になります。

参考 ● キーワードを忘れたときの対処

キーワード入力画面に表示されるお問い合わせコード(英数字24文字)を、お客様問い 合わせ窓口(NECプロジェクタ・カスタマサポートセンター)にご連絡ください。解除 コードをお知らせします。

## 本体キーロック

プロジェクタ本体にある操作ボタンを動作しないようにします。

動作	本体操作部のボタンがきかなくなります。
非動作	本体操作部のボタンが働きます。

- ●本体操作ボタンがロックされているときに、本体の CANCEL ボタンを約10秒間押すと、ロックが解除されます(本体キーロックの設定が無効になります)。
- 参考 本体キーロック中は、メニュー画面右下に「 🔂 」アイコンが表示されます。

## ファン高速モード

本機内部の温度を下げるための冷却ファンを、常に高速で回転させます。

動作	常に高速で回転します。
非動作	本機内部の温度センサにより、適切な速度で回転します。

▶ ● 数日間連続して本機を使用する場合は、必ず「動作」に設定してください。

5

# 信号選択

RGB映像入力端子(RGB IN)、ビデオ映像入力端子(VIDEO IN)、S-ビデオ映像入力端子(S-VIDEO IN)の信号モードの選択を行います。RGBで「RGB/コンポーネント」を選択すると、RGB信号とコンポーネント信号の自動判別を行います。

自動判別できないとき、本機に接続している出力機器の信号モードに合わせてください。

RGB	DVDプレーヤなどのコンポーネント出力を、本機のRGB映像入力
	端子(RGBIN)と専用ケーブルで接続している場合などに設定しま
	す。
ビデオ / S-ビデオ	NTSCやPALなど、国によってテレビジョンの映像信号方式が異な
	ります。
	ビデオ映像入力端子(VIDEO IN)およびS-ビデオ映像入力端子(S-
	VIDEO IN )の入力信号の設定ができます。

【ページ2

映像調整	パワーマネージメント	○動作	<ul> <li>●非動作</li> </ul>
画像設定	ノイズリダクション	✔ オフ	•
	自動調整	●動作	O非動作
詳細設定	水平		
	垂直		
	クロック周波数		
	位相		1024
	通信速度	✓ 4	1800 🕨 🕨
RGB			

# パワーマネージネント

5分以上信号入力がないと自動的に本機の電源を切りスタンバイ状態にします。

動作	自動的にスタンバイ状態になります。
非動作	パワーマネージメント機能は働きません。

ノイズリダクション

RGB信号とコンポーネント信号の映像のざらつきやジッター(文字などの微妙な揺れ)を低減させます。

工場出荷状態は、あらかじめ信号ごとに適した状態に設定されています。信号によって、映像のざらつきやジッターが気になる場合に設定します。

#### 自動調整

RGB信号の表示位置と画素のずれの調整を自動で行うか、手動で行うかを設定します。

動作	表示位置と画素調整を自動で行います。
非動作	水平 / 垂直 / クロック周波数 / 位相の項目について手動で調整できます。

● 画像によっては、自動で行うと正しく調整できない場合や、信号を切り替えたとき調整までに時間がかかる場合があります。このようなときは手動で調整を行ってください。
 ● [自動調整 茂「動作」に設定したときは、水平/垂直/クロック周波数/位相の調整はできません。

#### 水平 / 垂直 / クロック周波数 / 位相

[自動調整]が「非動作」のとき、RGB信号の表示位置と画素のずれの調整を手動で行います。



#### 通信速度

PCコントロール端子(PC CONTROL)のデータ転送速度を選択します。 接続する機器と転送速度を合わせてください。

参考 ● 通信速度は、[データリセット 旅行っても変更されません。

5



入力選択されている入力信号の詳細、ランプ使用時間、本機の使用時間を表示します。 ページ1、ページ2は、色が極端におかしかったり、画面が流れたり、映像が映らない 場合、入力信号が本機に適しているかの確認に使います。「対応解像度一覧( )85ペー ジ)もあわせてご覧ください。

ページ3は、ランプの寿命時間などの確認に使います。

|参考| ● ランプ残量 / ランプ使用時間の表示について

本機にはエコモード機能があります。ノーマルモードとエコモードではランプの寿命が 異なります。

[ランプ使用時間]はランプの通算使用時間を示し、[ランプ残量]はランプの使用時間に 対する残量をパーセントで表示しています。

- ・0%になると画面上に「ランプの交換時期です。取扱説明書に従って早めに交換し てください。」のメッセージが表示されます(メッセージは、投写中も表示され続け ます)。
  - 新しいランプと交換してください。交換のしかたは「ランプの交換( 〇 70ページ) をご覧ください。
- ・ランプ寿命に到達(ランプ残量0%)後、[ランプ残量 底示は赤色の時間表示に変わります。このとき、[ランプ残量 底示は「100(H)」と表示され、そのあとランプを投写しただけ時間がマイナスされていきます。そして[ランプ残量 底示が「0(H)」になると、本機の電源が入らなくなります。その前に新しいランプに交換してください。

	ランプ使用		
	ノーマルモードのみ使用	エコモードのみ使用	ランプ残量
	(最小)	(最大)	
工場出荷時	000		100%
ランプ寿命	2000時間 3000時間		0%

# 5-8. データリセット

映 画 機 像 像 設 定 情 報 税 定 情 将 一 刻 定 定 一 一 一 一 の 一 の 、 で の の 定 定 の 一 の 一 の の 記 定 定 の の 記 定 一 の の の 記 定 一 の の の 記 定 一 の の の 記 一 一 の 一 の の 一 の の 一 の の 一 の 一	データリセット 表示中の信号 全データ フィルタ時間クリア ランプ時間クリア
RGB	

## 「データリセット」

本機に記憶されている全調整・設定値、または表示中の信号について、調整した調整値 を工場出荷状態に戻します。

データリセットの処理には多少時間がかかります。

表示中の信号

表示中の信号について、調整した調整値が工場設定値になります。

【リセットされるデータ】

明るさ / コントラスト / シャープネス / カラー / 色相 / ノイズリダクション / 色補正 / アスペクト / 水平位置 / 垂直位置 / クロック周波数 / 位相

全データ

すべての調整・設定値が工場出荷状態になります。

【リセットされないデータ】

[ 表示言語 ] • [ セキュリティ ] • [ 通信速度 ] • [ ランプ残量 ] • [ ランプ使用時間 ] • [ フィ ルタ使用時間 ] • [ 機器使用時間 ]

# フィルタ時間クリア

フィルタの清掃または交換を行ったときに[フィルタ使用時間]をクリアします。

注意 ● フィルタ使用時間は、[データリセット]ではクリアされません。

## ランプ時間クリア

ランプ交換を行ったときに(ランプ残量 ]と[ランプ使用時間 ]をクリアします。

注意 ● ランプ使用時間は、[データリセット]ではクリアされません。



# ランプの交換 / 本体のお手入れ

•••••••	••••
<b>6-1.</b> ランプとフィルタの交換	. 70
<b>6-2.</b> フィルタの清掃	. 74
6-3. キャビネットの清掃	75
<b>6-4.</b> レンズの清掃	. 76

# 6-1. ランプとフィルタの交換

光源に使われているランプの使用時間が2000時間(ノーマルモードのみ使用時)を超え るとLAMPインジケータが赤点灯し、メッセージ「ランプの交換時期です。取扱説明書 に従って早めに交換してください。」が画面上に表示されます。

この場合は光源ランプの交換時期ですので、新しいランプと交換してください。

なお、エコモードで使用している割合が多いとランプ寿命が延びます。したがってこの 場合ランプ使用時間は延びることになります。現在のランプ使用残量の目安は65ページ をご覧ください。

- ●交換用ランプは販売店でお求めください。ご注文の際は交換用ランプ形名VT60LPと ご指定ください。
- 交換用ランプにはフィルタが添付されていますので、ランプを交換したあとにフィル タも交換してください。
- ●指定のネジ以外は外さないでください。
- ●ランプハウスには、ランプ保護のためガラスが付いています。誤って割らないよう取り扱いには注意してください。
   また、ガラス表面には触れないでください。輝度にかかわる性能劣化の原因となります。
- メッセージが表示されてもなお使用を続けると、ランプが切れることがあります。ランプが切れるときには、大きな音をともなって破裂し、ランプの破片がランプハウス内に散らばります。この場合は、当社指定のサービス拠点または販売店に交換を依頼してください。
- ランプ寿命に到達後100時間を超えて使用すると、LAMPインジケータが赤く点灯するとともにスタンバイ状態になり電源が入らなくなります。



ランプの交換は、電源を切り約60秒間待って、冷却ファン停止後、電源プラグをコンセントから抜き、約60分おいてから行って ください。動作中や停止直後にランプを交換すると高温のため、 やけどの原因となることがあります。

## 【ランプの交換

準備:交換用ランプにはマイナスドライバー(1本)を添付しています。添付のマイナス ドライバーは、ランプカバーやランプハウスの取り外しに使用します。

1 ランプカバーを外す。

 ランプカバーネジを左に空転するまでゆる める。
 ネジは外れません。

② ランプカバーをの方向ヘツメが外れるまでスライドさせ、の方向へ持ち上げて外す。


# 2 ランプハウスを外す。 ① ランプハウス固定のネジ(2箇所)を左に空転 するまでゆるめる。

ネジは外れません。

- ランプハウスのつまみを指で挟んで持ち上 げる。
  - ・本機には安全スイッチが付いています。
     安全スイッチには触れないでください。

- ② ランプハウス固定のネジ(2箇所)を右に回してしめる。
  - ・ネジは確実にしめてください。

### 4 ランプカバーを取り付ける。

- ランプカバーを水平になるよう、1cmほど 開けた状態で置き、矢印の方向にスライド させて閉める。
  - 「カチッ」と音がしてランプカバーが固定 されるまでスライドさせます。
- ランプカバーネジを右に回してしめる。
   ・ネジは確実にしめてください。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込み、 電源を入れる。











# ⑤ ランプ残量とランプ使用時間をクリアする。 メニューの[データリセット]の[ランプ時間クリア を選択してください(◎ 67ページ)。

これで、ランプ交換が終わりました。

● ランプ寿命(ノーマルモードのみ使用時2000時間)に到達後100時間を超えて使用すると電源が入らなくなります。その場合は、スタンバイ状態でリモコンの(HELP)ボタンを10秒以上押すことでランプ残量とランプ使用時間をクリアできます。クリアされたかどうかは、LAMPインジケータが消灯することで確認できます。

## 

- フィルタを交換するときは、プロジェクタ本体のほこりをよくふき取ってから行ってく ださい。
  - プロジェクタは精密機器ですので、内部にほこりが入らないようにご注意ください。
  - フィルタは水洗いしないでください。目づまりの原因となります。

準備:先にランプの交換を行ってください(〇)70ページ)。

 フィルタ部分が上になるよう、本体左 側面を下にして本体を立てる。 傷を付けないように、柔らかい布などを敷いた上 に静かに立ててください。 また、本体が倒れないよう手でしっかりと固定し てください。

2 ツメに指をかけ、矢印の方向にフィル タカバーを引き抜いて外す。







3本体を水平位置に戻す。

#### 4 フィルタを交換する。

- フィルタを外して、フィルタカバーを清掃する。
- 新しいフィルタの両面テープをはがし、フィ ルタカバーに取り付ける。



- 5 もう一度、本体左側面を下にして本体 を立てる。
- うイルタカバーを取り付ける。 ・「カチッ」と音がしてフィルタカバーが固定され るまで差し込みます。



7本体を水平位置に戻す。

- 8 電源プラグをコンセントに差し込み、 電源を入れる。
- ワイルタ使用時間をクリアする。 メニューの「データリセット」の「フィルタ時間クリア」を選択してください(〇)67ページ)。

# 6-2. フィルタの清掃

吸気口のフィルタはプロジェクタ内部をほこりや汚れから守っています。 フィルタにほこりがたまると、空気のとおりが悪くなり内部の温度が上昇し、故障の原 因となりますので、こまめに掃除をしてください。設置場所にもよりますが100時間を 目安に掃除をしてください。

フィルタを掃除する。
 フィルタは本体右側面に1個あります。
 電源を切り電源プラグをコンセントから抜きます。
 掃除機で吸気口越しにフィルタの掃除を行ってください(フィルタカバーを外す必要はありません)。



2フィルタ使用時間をクリアする。 電源プラグをコンセントに差し込み、本体の電源 を入れます。 メニューの「データリセット」の「フィルタ時間クリ

ア」を選択してください(〇 67ページ)。

# 6-3. キャビネットの清掃

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ●毛羽立ちの少ない柔らかい乾いた布でふいてください。 汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- シンナーやベンジンなどの溶剤でふかないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ●通風孔やスピーカ部のほこりを取り除く場合は、掃除機のブラシ付きのアダプタを使用して吸い取ってください。なお、アダプタを付けずに直接当てたり、ノズルアダプタを使用することは避けてください。



正面、側面、背面の通風孔とスピーカ部のほこりを吸い取ります。

- ●通風孔にほこりがたまると、空気のとおりが悪くなり内部の温度が上昇し、故障の原因となりますので、こまめに掃除をしてください。設置環境にもよりますが100時間を目安に掃除をしてください。
- キャビネットを爪や硬いもので強くひっかいたり、当てたりしないでください。傷の 原因となります。
- ●本体内部の掃除については、お買い上げの販売店またはNECフィールディング(株)支店・営業所にお問い合わせください。

# 6-4. レンズの清掃

カメラのレンズと同じ方法で(市販のカメラ用ブローワーやメガネ用クリーニングペー パーを使って )クリーニングしてください。その際レンズを傷つけないようにご注意く ださい。





• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •
故障かな?と思ったら	78
インジケータ表示一覧	81
投写距離とスクリーンサイズ	83
対応解像度一覧	85
外観図	86
関連商品一覧	87
RGB INPUT端子のピン配列と信号名	87
仕様	88
保証と修理サービス(必ずお読みください)	89
海外でご使用になる場合:トラベルケアのご紹介	90
索引	97

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度接続や設定および操作に間違いがないかご確認ください。それでもなお異常なときはお買い上げの販売店またはNECフィールディング(株)支店・営業所にお問い合わせください。

## 現象と確認事項

このようなとき	確認してください	参照ページ
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	29ページ
	主電源スイッチは「I(入)」になっていますか。	33ページ
	ランプカバーが正しく取り付けられていますか。	71ページ
	ランプ寿命を超えて使用していませんか。	66ページ
	内部温度が高くなっていませんか。内部の温度が異常に	82ページ
	高いと保護のため電源は入りません。しばらく待ってか	
	ら電源を入れてください。	
映像が出ない	接続している入力を選んでいますか。	35ページ
	入力端子のケーブルが正しく接続されていますか。	24~28ページ
	[映像調整]の明るさ、コントラストが最小になっていま	55ページ
	せんか。	
	DVDプレーヤをRGB端子と接続しているとき、RGB/コ	64ページ
	ンポーネントの選択を行っていますか。	
	RGB入力の場合、標準信号以外の信号が入力されていま	85ページ
	せんか。	
	RGB入力の場合、画面調整を正しく行っていますか。	40ページ
	パソコンの画面がうまく投写できない場合は、77ページ	-
	をご覧ください。	
	各設定が正しく調整・設定されていますか。	55 <b>ページ</b>
	それでも解決しない場合は、[ データリセット ]を行って	67ページ
	みてください。	
	セキュリティが有効になっている場合は、本機の電源を	
	入れたときに、あらかじめ登録しておいたキーワードを	
	入力しないと映像は投写されません。	
映像が歪む	正しく設置されていますか。	36ページ
	台形状に歪む場合は台形補正を行ってください。	37、39ページ
映像がぼやける	レンズのフォーカスは合っていますか。	38ページ
	投写画面と本機が正しい角度で設置されていますか。	36ページ
	投写距離がフォーカスの範囲を超えていませんか。	83、84ページ
	レンズなどが結露していませんか。	-
	気温が低い所に保管しておいて温かい所で電源を入れると	
	レンズや内部の光学部が結露することがあります。このよ	
	うな場合は結露がなくなるまで数分お待ちください。	
映像が突然暗くなった	室温が高いため、強制エコモードになっていませんか。	60ページ

このようなとき	確認してください	参照ページ
水平または垂直方向に	RGB入力の場合、水平位置、垂直位置を正しく調整しま	65ページ
映像がずれて正常に表	したか。	
示されない	RGB入力の場合、入力信号が対応している解像度、周波	85ページ
	数になっていますか。	
	パソコンの解像度を確認してください。	
RGB入力で文字がチラ	メニューの[自動調整 ]を「動作」に設定してください。[自	64、65ページ
ついたり色がずれてい	動調整 を「非動作」に設定している場合は、[クロック周	
వ	波数 ]と[ 位相 ]を調整してください。	
リモコンで操作できな	リモコンのリモコン送信部を本体のリモコン受光部に向	14、15、18
61	けていますか。	ページ
	リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電池と交	20ページ
	換してください。	
	リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があり	20ページ
	ませんか。	
	リモコンの有効範囲(7m)を超えていませんか。	20ページ
	SELECT ▼▲◀▶ ボタン、CANCEL ボタン、ENTER ボ	44ページ
	タンで本機を操作するとき、リモコンがプロジェクタ	
	モード( (PJ) ボタンが赤く点灯 )になっていますか。	
	本機のリモコンを使って、パソコンのマウス操作を行う	47ページ
	場合は、添付のUSBケーブルで、本機とパソコンを接続	
	してください。	
インジケータが点滅する	インジケータ表示一覧をご覧ください。	81ページ

## パソコンの画面がうまく投写できない場合

パソコンを接続して投写する際、うまく投写できない場合は、次のことをご確認ください。

パソコンの起動のタイミング

パソコンと本機を接続したあとにパソコンを起動してください。 特にノートパソコンの場合、接続してからパソコンを起動しないと外部出力信号が出力されない ことがあります。

 ● 本機のメニューを表示して、[情報]の[水平同期周波数]を確認してください。
 水平同期周波数が「OKHz」と表示されているときは、パソコンから外部出力信号が出力
 されていません( ● 66ページ)。

パソコンの起動後に操作が必要な場合

ノートパソコンの場合、起動したあとに外部出力信号を出力させるため、さらに操作が必要な場合があります(ノートパソコン自身の液晶画面に表示されていても、外部出力信号が出力されているとは限りません)。

 ● PC98-NXシリーズ、DOS/V対応機 IBM PC/AT 100%互換機 )の場合は、[Fn ]キー
 +[F1]~[F12] キーのいずれか(機種によって異なります)を押します。

付録

ノートパソコンの同時表示時の外部出力信号が正確ではない場合

ノートパソコンの場合、自身の液晶画面は正常に表示されていても投写された画面が正常ではな い場合があります。

多くの場合、ノートパソコンの制限(パソコン自身の液晶画面と外部出力を同時に出力する場合 は、標準規格に合った信号を出力できない)によることが考えられます。このときの外部出力信号 が、本機で対応可能な信号の範囲から大きく外れている場合、調整を行っても正常に表示されな いことがあります。

上記の場合は、ノートパソコンの同時表示をやめ、外部出力のみのモードにする(液晶画面を閉じると、このモードになる場合が多い)操作を行うと、外部出力信号が標準規格に合った信号になる ことがあります。

#### Macintoshを起動させたとき、画面が乱れたり何も表示しない場合

マック用信号アダプタ(市販品)を使って接続したとき、ディップスイッチの設定を、Macintosh および本機の対応外の表示モードにした場合、表示が乱れたり、何も表示できなくなることがあ ります。万一表示できない場合は、ディップスイッチを13インチ固定モードに設定し、 Macintoshを再起動してください。そのあと表示可能なモードに変更して、もう一度再起動して ください。

#### PowerBookと本機を同時に表示させる場合

PowerBookディスプレイの「ビデオミラーリング」を「切」にしないと外部出力を1024×768ドットに設定できないことがあります。

#### Macintoshの投写画面からフォルダなどが切れている場合

Macintoshに接続していたディスプレイを本機より高い解像度で使用していた場合、本機で投写 した画面では、画面の隅にあったアイコンなどが画面からはみ出したり消えたりすることがあり ます。このような場合は、MacintoshのFinder画面で「option」キーを押した状態で「表示」「整頓 する」を選択してください。はみ出したり消えたりしたアイコンが画面内に移動します。

# インジケータ表示一覧表

本体操作部の3つのインジケータが点灯、点滅しているときは、以下の説明を確認して ください。



POWERインジケータ

インシ	ブケータ表示	本機の状態	行ってください
消灯		主電源OFF	-
点滅 緑色		電源ON準備中	しばらくお待ちください。
	オレンジ色	本体冷却中	しばらくお待ちください。
点灯	緑色	電源ON状態	-
	オレンジ色	スタンバイ状態	-

#### STATUSインジケータ

インジケータ表示		本機の状態	行ってください
消灯		異常なし	-
点滅	赤色	カバー異常	ランプカバーが正しく取り付けられていませ
	(1回周期)		ん。正しく取り付けてください( 🜔 71ペー
			ジ
	赤色	温度異常	温度プロテクタが動作しています。室温が高い
	(2回周期)		場合は、本機を涼しい場所へ移動してください
			( 🜔 82ページ )。
赤色		ファン異常	冷却ファンの回転が停止しています。販売店へ
(4回周期)			修理を依頼してください。
赤色		ランプ不点灯	ランプが点灯しません。60秒以上待って再度
	(6回周期)		電源を入れてください。それでも点灯しない場
			合は販売店にご相談ください。
	緑色	ランプ再点灯処理中	ランプ再点灯処理中(本体冷却中)です。
点灯	オレンジ色	本体キーロック中に	本体キーロック中です。操作する場合は、設定
		ボタンを押したとき	を解除する必要があります( 🜔 63ページ )。

付録

LAMPインジケータ

インジケータ表示		本機の状態	行ってください
消灯 異常		異常なし	-
点滅	赤色	ランプ交換猶予時間中	ランプ残量が0%になり、ランプ交換の猶予
			時間(100時間)中です。すみやかにランプを
			交換してください( 💭 70ページ )。
点灯	赤色	ランプ使用時間超過	ランプ使用時間を超過しています。ランプを
			交換するまで、本機の電源は入りません
			( 〇 70ページ )。
	緑色	ランプエコモード	-

温度プロテクタが働いたときは

本機内部の温度が異常に高くなると、ランプが消灯し、STATUSインジケータが点滅します(2回点滅の繰り返し)。

同時に本機の「温度プロテクタ」機能が働いて、本機の電源が切れることがあります(この 場合インジケータは点灯しません)。

このようなときは、以下のことを行ってください。

- ・主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・周囲の温度が高い場所に置いて使用しているときは、涼しい場所に設置しなおして ください。
- ・通風孔にほこりがたまっていたら、掃除してください(〇)75ページ)。
- ・本機内部の温度が下がるまで、約60分間そのままにしてください。

# 投写距離とスクリーンサイズ

この場所に設置するとどのくらいの画面サイズになるか、どのくらいのスクリーンを用 意すればいいのか、また、目的の大きさで映すにはどのくらいの距離が必要かを知りた いときの目安にしてください。

フォーカス(焦点)の合う投写距離は、レンズ前面から0.8m(25型の場合)~11.0m(300型の場合)です。この範囲で設置してください。



#### 【表のみかた】

100型スクリーンにワイドで映すには表より、3m付近に設置することになります。 また、下の表はプロジェクタ底面からスクリーンの上端までが約1.5m必要となりますので、プロ ジェクタを置いた台から天井までの高さやスクリーンを設置する高さが確保できるかの目安にお 使いください。(図はプロジェクタを水平に調整した時)チルトフットにより上へ最大約10°上げる ことができます。 付録

【スクリーンサイズと寸法表】



サイズ(型)	スクリーン幅(cm)	スクリーンの高さ( cm )
300	609.6	457.2
240	487.7	365.8
200	406.4	304.8
180	365.8	274.3
150	304.8	228.6
120	243.8	182.9
100	100 203.2 152.4	
80	162.6	122.0
60	121.9	91.4
40	81.3	61.0
30	61.0	45.7

# デスクトップの例

下の図はデスクトップで使用するときの例です。 水平投写位置……レンズを中心に左右均等 垂直投写位置……(下表参照)

スクリーン	投写距離	投写距離L( m )	
サイズ(型)	ワイド時	テレ時	(cm)
30	0.89	1.07	4.4
40	1.2	1.44	5.9
60	1.81	2.18	8.9
80	2.43	2.92	11.8
100	3.05	3.66	14.8
120	3.66	4.4	17.7
150	4.59	5.51	22.2
180	5.51	6.61	26.6
200	6.13	7.35	29.5
240	7.36	8.83	35.5
300	9.21	11.05	44.3



参考

# 対応解像度一覧

+49 IT	留偽府		走査	周波数		
「「「「」「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」		<b>胖</b> 像ら	ź	水平(kHz)	垂直(Hz)	刘心不沉
ビデオ(NTSC)				15,734	60.0	
ビデオ(PAL/SECAM)				15.625	50.0	
$PC-9800 \ge U - \vec{x}$	640	×	400	24.8	56.4	
	640	<u> </u>	400	21.5	70.0	
	640	÷	400	21.5	60.0	
	640	<u></u>	400	27.5	75.0	
	040	×	460	37.0	75.0	
	800	×	600	37.9	00.3	
	800	×	500	40.9	75.0	+1
	1024	×	768	56.5	70.1	
	1024	×	768	60.0	75.0	~ 1
PC98-NXシリース	640	×	350	37.9	85.1	
IBM PC/AI互換機	640	×	400	31.5	70.1	
DOS/V対応機	640	×	400	37.9	85.1	
	640	×	480	31.5	60.0	
	640	×	480	37.9	72.8	
	640	×	480	37.5	75.0	
	640	×	480	43.3	85.0	
	720	×	350	31.5	70.1	
	720	×	400	37.9	85.0	
	800	×	600	35.2	56.3	
	800	×	600	37.9	60.3	
	800		600	46.9	75.0	
	800	~	600	40.0	70.0	
	800	- Û	600	52.7	95.1	
	1004	<u></u>	769	10.1	60.0	*1
	1024	<u></u>	700	40.4	70.1	*1
	1024	×	700	00.0	70.1	*1
	1024	×	708	60.0	75.0	*1
	1024	×	/ 68	68.7	85.0	
	1152	×	864	67.5	/5.0	
	1280	×	960	60.0	60.0	
	1280	×	960	85.9	85.0	
	1280	×	1024	64.0	60.0	
	1280	×	1024	80.0	75.0	
	1280	×	1024	91.1	85.0	
	1600	×	1200* <sup>2</sup>	75.0	60.0	
	1600	×	1200* <sup>2</sup>	81.3	65.0	
	1600	×	1200* <sup>2</sup>	87.5	70.0	
	1600	×	1200* <sup>2</sup>	93.8	75.0	
Apple Macintosh®	640	×	480	35.0	66.7	
···	832	×	624	49.7	74.6	
	1024	×	768	60.2	74.9	*1
	1152	×	870	68.7	75.1	
	1280	×	1024	69.9	65.2	
Apple iMac™	640	~ ~	480	00.0	117.0	
7 ppie imae	800	~	600		05.0	
	1024	- Û	769		75.0	*1
	1024	<u></u>	1004	75 1	71.0	
	1200	*	1024	70.1	70.0	
	1150	×	1024	/0.1	12.0	
SUN	1152	×	900	<u>8.10</u>	00.0	
0.01	1280	×	1024	81.1	/0.1	+1
SGI	1024	×	/68	49.7	60.4	^1
	1152	×	900	71.7	76.1	
HDIV 720p, 750p	1280	×	720	45.0	60.0	
1080i, 1125i	1920	×	1080	33.75	60.0	
SDTV 480i, 525i				15.7	59.9	
480p, 525p				31.5	59.9	
576i, 625i				15.6	50.0	
576p, 625p				31.25	50.0	
DVD				15.7	59.9	

・出荷時はその表示解像度/周波数の標準的な信号に合わせていますが、パソコンの種類によっては調整が必 要な場合があります。

安は場合があります。 ・ワークステーションとの接続に関しての詳細は、当社にお問い合わせください。 ・コンボジット同期信号などの場合は、正常に表示できない場合があります。 ・アドバンスド・アキュブレンド表示の場合、文字や罫線の太さなどが不均一になる場合があります。 \*1 VT460JKのみ、アドバンスド・アキュブレンド対応。 \*2 U-XGAはセパレート信号のみ対応です。

:リアル表示 :アドバンスド・アキュブレンド対応

外観図



単位:mm

# 関連商品一覧

	形名					
ランプ	交換用ランプ	VT60LP				
天吊り金具	天井取付けユニット	VT60CM				
スクリーン	100型広視野角スクリーン	VL-S100E				
	100型ハイコントラストスクリーン	VL-NS100B				
	80型広視野角スクリーン	VL-S80E				
	80型ハイコントラストスクリーン	VL-NS80B				
	60型広視野角スクリーン	VL-S60E				
	60型ハイコントラストスクリーン	VL-NS60B				
	60型 / 80型共通ハイコントラストスクリーンスタンド VL-NS6080ST					
	40型広視野角スクリーン	VL-S40				
置き台	専用置き台	VL-T6				
スイッチャ	RGB信号入力切替ユニット	VL-SW401				
分配器	RGB信号分配ユニット	VL-DA102				
資料提示装置	XGAデジタル資料提示装置	DV11J				
ケーブル	マルチシンク10mケーブル	VL-CA10MD				
	アナログRGB信号ケーブル( 2m )	VL-CA02MD				
	シリアルケーブル	CA03D				
	コンポーネントビデオ接続ケーブル( 3m )	VL-CA03V				
アダプタ	コンポーネントビデオ変換アダプタ ADP-CV1					
	D端子変換アダプタ	ADP-DT1				

# RGB INPUT端子のピン配列と信号名

# ミニD-Sub 15ピン(アナログ)入力端子

各ピンの接続と信号レベル



信号レベル ビデオ信号: 0.7Vp-p(アナログ) 同期信号: TTLレベル

ピン番号	<b>RGB</b> 信号(アナログ)	YCbCr 信号			
1	赤	Cr			
2	緑またはシンクオングリーン	Y			
3	<b>丰</b> 月	Cb			
4	接 地				
5	接 地				
6	赤接地	Cr 接 地			
7	緑 接 地	Y 接 地			
8	青 接 地	Cb 接 地			
9	非接続				
10	同期信号 接地				
11	非接続				
12	Bi-directional DATA(SDA)				
13	水平またはコンポジット同期				
14	垂直同期				
15	Data Clock				

付録

# 仕様

形名			VT660JK / VT460JK		
	方式		三原色液晶シャッタ投映方式		
	液晶パネル サイズ		0.7型 MIA付き(VT460,IKはMIAなし)アスペクト比4:3)		
ŧ		画素数*1	786.432画素(1024ドット×768ライン)		
萋			(VT460,IKは、480,000画素(800ドット×600ライン))		
部	投写レンズ	ズーム	マニュアル(1~1.2倍、f=21.6~25.9mm)		
品	12 3 6 5 7 7	7			
様	光源	2.3 757	ヘーニング 205W DCランプ(ランプエコモード時164W)		
1.21	<u>米</u> 学装置		ダイクロイックミラーによる光分離・クロスダイクロプリズムによる合成方式		
	<u></u> 画面サイズ(投)	- 写距離)	21~300型 0.7~10.9m)		
	色再現性	J PENE J	フルカラー1.677万色		
	音声出力		1W モノラルスピーカ内蔵		
	走杳周波数	水平	15~100 kHズ BGB入力は24kHz以上)		
		垂直	50 ~ 120 Hz		
	調整機能		マニュアルズーム、マニュアルフォーカス		
	#3 <u>11</u> // // //0		入力信号切替(RGB/ビデオ/S-ビデオ) 画像自動調整。画面拡大。自動台形		
			リーン表示 / 選択/ 明るさ、コントラスト、カラー*2、色相*2、シャープネス*2)		
	最大表示解像度	(樯×縦)	1600×1200 アドバンスド・アキュブレンドによる表示)		
	R.G.B.H.V		RGB:0.7Vp-p/75 正極性		
	,,_ ,, .		Y:1.0Vp-p/75 正極性(With Sync)		
			Cb.Cr(Pb, Pr): 0.7Vp-p/75		
			H/V Svnc: 4.0Vp-p/TTL 正極性/自極性		
x			Composite Sync: 4.0Vp-p/TTI 正極性/負極性		
分			Svnc on G: 0.3Vp-p / 75		
信	言 コンポジットビデオ		75 1.0Vp-p		
号	号 S-ビデオ		Y:75 1.0Vp-p		
			С:75 0.286Ур-р		
	コンポーネント		DTV: 1080i, 720p, 480p, 480i		
			DVDコンポーネントビデオ信号(15kHz)		
	音声		22k 以上 0.5Vms		
	アナログRGB	映像入力	ミニD-Sub 15ピン×1		
		映像出力	ミニD-Sub 15ピン×1		
λ		音声入力	ステレオミニジャック×1		
品		音声出力	ステレオミニジャック×1		
万	ビデオ	映像入力	RCA×1		
端		音声入力	RCA(L/MONO. R)×1		
1	Sビデオ	映像入力	ミニDIN 4ピン×1		
		音声入力	RCA(L/MONO.R)×1		
	USBポート		タイプB x 1( マウスコントロール専用 )		
	水平解像度		NTSC:550TV本		
	使用環境		動作温度:0~35 動作湿度:20~80%(ただし結露しないこと)		
			保存温度: -10~50 保存湿度:20~80%(ただし結露しないこと)		
電源			AC 100V 50 / 60Hz*3		
消費電力			270W		
	スタンバイ時消費電力		7.5W		
	定格入力電流		3.1A		
	外形寸法		310(幅)×89(高)×230(奥行)mm(突起部含まず)		
	質量		約2.9kg		

\*1:有効画素数は99.99%です。

\*2:NTSC/PAL/SECAM / ビデオ / コンポーネント入力時のみ調整可能です。

\*3:本製品は経済産業省の「家電汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づいた適合品です。

●USBポートはUSB規格Ver 1.1に準拠。

●この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

# 保証と修理サービス(必ずお読みください)

### 保証書

この商品には、保証書を別途添付しております。 保証書は、必ず お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

#### 保証期間

本体:お買い上げ日から1年間です。 ただし、本体に付属のランプは6か月間です。

### 【補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このプロジェクタの補修用性能部品を製造打切後、最低8年保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご質問は

製品の故障、修理に関するご質問はお買い上げの販売店またはNECフィールディング株 式会社の支店・営業所にお願いいたします。 各地の支店・営業所については、別紙一覧表をご覧ください。

# ●修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら() 78ページ)に従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品			名	投映型フルカラープロジェクタ
形			名	VT660JK/VT460JK
お	買い	上に	ザ日	年月日
故	障の	) 状	況	できるだけ具体的に
١Ĵ	住	Ξ	所	付近の目印なども合わせてお 知らせください
お	名	, i	前	
電	話	番	号	
訪	問ご	希望	日	

べんり	お買い上げ				
メモ	店名	<b>&amp;</b> (	)	-	

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み ・技術料 故障した製品を正常に修復するための料金で す。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設 備費、一般管理費等が含まれています。 +

#### ・部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。 +

・出張料
 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
 別途、駐車料金をいただく場合があります。

# 海外でご使用になる場合:トラベルケアのご紹介

この商品には、NECビューテクノロジーの国際保証「トラベルケア」が適用されています。

なお、このトラベルケアの内容は、お買い上げ時に、本機に添付された保証書の記載内 容とは一部異なります。

## トラベルケアで受けられるサービス

本保証では、出張や旅行などの理由により一時的に海外に本機を持ち出した場合につ き、本書に記載された国のNECビューテクノロジー指定サービスステーションで下記の サービスを受けることができます。

本サービスをご利用の際は、本書記載のトラベルケア窓口リストの各サービスステー ションに電話もしくはEメールにてご連絡いただいたあと、巻末に添付されている申し 込み用紙"Application Sheet for TravelCare Service Program" に必要事項をご記入 のうえ、FAXにて送信してください。

各サービスステーションのサービス内容については、トラベルケア窓口リストにてご確 認ください。

#### 1修理サービス

輸送期間を除く、実働10日以内に修理してお届けいたします。 保証期間内の場合は、保守部品代、修理工賃、および各サービスステーションの対応地域内の お届けにかかる輸送費が保証範囲です。

#### 2代替機貸出サービス

お客様の製品修理の間、ご希望があれば有償にて代替機を貸し出しいたします。

料金:12日間US\$ 200 -

料金は、現地のサービスステーションにて現金またはクレジットカードにてお支払いくださ い。

代替機は、実働3日以内にお届けいたします。

ただし、本サービスが受けられない国または地域がございますので、トラベルケア窓口リスト にてご確認ください。

また、保証期間を経過している場合は、代替機貸出サービスは受けられません。

## 保証期間

- 1 a お買い上げ時の保証書またはレシートをご提示いただいた場合: 保証書に記載された期間、もしくはご購入された国の通常の保証期間まで有効。
  - b 本機のみ持ち込まれた場合: 本機に貼付されている製造番号(SERIAL NO.)の製造年月より14か月以内。
- 2保証期間を経過した製品を持ち込まれた場合: 有償にて修理対応いたします。ただし、代替機貸出サービスは受けることはできません。
- 3次のような場合には、保証期間中でも有償修理になる場合があります。
  - 1)保証書に、お買い上げ日、形名、および製造番号(SERIAL NO.) 販売店名の記入のない 場合、または字句を書き変えられた場合。
  - 2)お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様の取り扱いが適正でないために生じた故 障、損傷の場合。
  - 3)お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。
  - 4)火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
  - 5) 高温・多湿の場所、車輛、船舶等で使用された場合に生ずる故障および損傷。
  - 6)本機に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
  - 7)正常なご使用状態のもとで部品が自然消耗、磨耗、劣化により故障した場合。
  - 8) ランプ等の消耗品、および添付品、オプション品が故障および損傷した場合。

9)その他、本機に添付された保証書の保証規定が適用されます。

⚠ 注意	海外でご使用になる場合は、使用する国の規格・電源電圧に適合する電源コードを使用することにより100-120V/200-240Vで使用可能です。 使用する国の規格・電源電圧に適合する電源コードを必ず使用してください。
	詳細に関しては、NECプロジェクタ・カスタマサポートセンター(次ペー ジ参照)までお問い合わせください。

## トラベルケア窓口リスト

このリストは、2003年4月1日現在のものです。

最新の連絡先に関しては、トラベルケア窓口リストに記載されている各国のサービスス テーションのホームページもしくは当社ViewLight CLUBホームページhttp:// www.nevt.co.jp/vlclub/をご覧ください。

また、詳細に関しては、NECプロジェクタ・カスタマサポートセンターまでお問い合わ せください。

NECプロジェクタ・カスタマサポートセンター 0120-610-161

(受付9:00~12:00、13:00~17:00、土・日・祝祭日、および当社指定日は除く)

### 〔欧州 ]In Europe

#### NEC Europe, Ltd. / European Technical Centre

Address:	Unit G, Stafford Park 12,	Telford TF3 3BJ, U.K.
Telephone:	+44 1952 237000	
Fax Line:	+44 1952 237006	
Email Address:	AFR@uk.neceur.com	
WEB Address:	http://www.neceur.com	
t広地域)とReaio	ns Covered>	

#### (対応地域)<Regions Covered>

EU: Austria\*, Belgium\*, Denmark\*, Finland\*, France\*, Germany\*, Greece\*, Ireland\*, Italy\*, Luxembourg\*, The Netherlands\*, Portugal\*, Spain\*, Sweden\* and the United Kingdom\*

EEA: Norway\*, Iceland and Liechtenstein

### 〔北米〕In North America

NEC Solutions (America), Inc.

Address:1250 Arlington Heights Road, Itasca, Illinois 60143, U.S.A.Telephone:+1 800 836 0655Fax Line:+1 800 356 2415Email Address:vsd.tech-support@necsam.comWEB Address:http://www.necvisualsystems.com(対応地域)<Regions Covered>

U.S.A.\*, Canada\*

#### 〔大洋州〕In Oceania

#### NEC Australia Pty., Ltd.

Address:	84A Richmond Road, Keswick SA 5035, Australia
Telephone:	13 16 32(オーストラリア国内からかける場合)
•	61883755706(オーストラリア国外からかける場合)
Fax Line:	61 8 8375 5757
Email Address:	lee.gramola@nec.com.au
WEB Address:	http://www.nec.com.au
(対応地域) <regio< td=""><td>ns Covered&gt;</td></regio<>	ns Covered>
Australia*, New	Zealand

\*:代替機貸出サービスが受けられます。

### 〔アジア・中近東 ]In Asia and Middle East

NEC Hong Kong L	td.
Address:	11th Floor, Tower B, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong
Telephone:	+852 2369 0335
Email Address:	esmond_au@nechk.nec.com.hk
WEB Address:	http://www.nec.com.hk
(刘心地域) <regior Hona Kona</regior 	is Covered>
NEC Taiwan Ltd.	
Address:	7F, No.167, SEC.2, Nan King East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Fax Line:	+886 2 8500 1420
Email Address:	weblord@nec.com.tw
(対応地域) <regior< td=""><td>ns Covered&gt;</td></regior<>	ns Covered>
Taiwan	
NEC Singapore Pt	e. Ltd 401 Commonwealth Drive, #07-02, Haw Par Technocentre
Address.	Singapore 149598
Telephone:	+65 6 273 8333
Email Address:	daniel@rsc.necsin.nec.com.sg
WEB Address:	http://www.nec.com.sg
Singapore	
Hyosung Data Sys	stem, Ltd.
Address:	/th Floor, Cheongdam Building, 52, Cheongdam-Dong, Kangnam- Ku, Seoul, Korea 135-100
Telephone:	+82 2 510 0234
Fax Line: Email Address:	+82 2 540 3590 hds-vkc@hvosuna.com
(対応地域) <regior< td=""><td>ns Covered&gt;</td></regior<>	ns Covered>
South Korea	ation Co. Ltd
Address:	292 Lenso House 4, 1st Floor, Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi,
Telephone	Bangkok 10240, Thailand
Fax Line:	+66 2 375 2425
Email Address:	pattara@lenso.com
(対応地域) <regior< td=""><td>ns Covered&gt;</td></regior<>	ns Covered>
Thailand	
ABBA Electronics	L.L.C. Tarig Bin Zivad Boad, P.O.Box 327, Dubai, United Arab Emirates
Telephone:	+971 4 371800
Fax Line: Email Address:	+971 4 364283 ABBA@emirates.net.ae
(対応地域) <regior< td=""><td>ns Covered&gt;</td></regior<>	ns Covered>
United Arab Emir	ates
Address:	P.O.Box 599, Jeddah 21421, Saudi Arabia
Telephone:	+966 2 6828219
Email Address:	vartkes@samir-photo.com
(対応地域) <regior Saudi Arabia</regior 	ns Covered>

# Date: / / , P-1 / , TO: NEC Viewtechnology's Authorized Service Station: FM:

(Company & Name with signature)

Dear Sir (s),

I would like to apply your TravelCare Service Program and agree with your following conditions, and also the Service fee will be charged to my credit card account, if I don't return the Loan units within the specified period. I also confirm the following information is correct.

Regards.

# Application Sheet for TravelCare Service Program

Country, product purchased:			
User's Company Name:			
User's Company Address: Phone No., Fax No.:			
User's Name:			
User's Address:			
Phone No., Fax No.:			
Local Contact office:			
Local Contact office Address:			
Phone No., Fax No.:			
User's Model Name:			
Date of Purchase:			
Serial No. on cabinet:			
Problem of units per User:			
Required Service:	(1) Repair and Re	eturn (2) Loan unit	
Requested period of Loan unit:			
Payment method:	(1) Credit Card	(2) Travelers Cheque	(3) Cash
In Case of Credit Card: Card No. w/Valid Date:			

## Condition of your TravelCare Service Program

Enduser is requested to understand the following conditions of TravelCare Service Program and fill necessary information into the application sheet.

#### 1. Service Options:

There are 3 types of "Service "available. Enduser has to understand the following conditions and is required to fill in the Application sheet.

(1). Repair and Return:

The 'Faulty unit 'is sent or collected from the customer. It is repaired and returned within 10 days to the customer, excluding transport time.

There may have a case, repair and return can't be done by Local Service Station, because of shortage of spare parts due to same model is not sold in the territory.

(2). Repair and Return with Loan: (This service is limited to some Service Stations) This service is offered to the Enduser, who cannot wait until their unit is repaired. The customer can borrow a unit for \$200 up to 12 days. Customer then sends in inoperable unit to nearest NEC Viewtechnology 's Authorised Service Station for service. In order to prevent collection problem, Enduser is required to fill in Application Sheet.

Enduser needs to confirm the availability of the Service to Local Service Stations. (3). Loan Only:

For this service, the local NEC Viewtechnology 's Authorised Service Station supplies the customer with a loan unit for U\$200 up to 12 days. Customer keeps the inoperable unit and when customer returns home, customer arranges to have the projector serviced in the home country.

#### 2. Warranty Exclusions:

This program does not apply if the Projector 's serial number has been defaced, modified or removed.

If, in the judgement of the NEC Viewtechnology 's Authorised Service Station or its agent the defects or failures result from any cause other than fair wear and tear or NEC Viewtechnology 's neglect, or fault including the following without limitation:

- 1) Accidents, transportation, neglect, misuse, abuse, water, dust, smoke or default of or by the Customer its employees or agents or any third party;
- 2) Failure or fluctuation of electrical power, electrical circuitry, air conditioning, humidity control or other environmental conditions such as use it in smoking area;
- Any fault in the attachments or associated products or components (whether or not supplied by NEC Viewtechnology or its agents which do not form part of the Product covered by this warranty);
- 4) Any act of God, fire, flood, war, act of violence or any similar occurrence;
- 5) Any attempt by any person other than any person authorised by NEC Viewtechnology to adjust, modify, repair, install or service the product.
- 6) Any Cross-border charges such as, duty, insurance, tax etc.

#### 3. Charges for Warranty Exclusions and Out of Warranty Case:

In case faulty unit is under warranty exclusions case or under Out of Warranty period, Local Service Station will Inform estimation of actual service cost to the Enduser with reason.

#### 4. Dead on Arrival (DOA):

Enduser must take this issue up with their original supplier in the country of purchase. Local Service Station will repair the DOA unit as a Warranty repair, but will not exchange DOA unit with new units.

#### 5. Loan Service Charges and Conditions:

Upon acceptance of this NEC Projector, Customer agrees to assume liability for this "loan "replacement unit.

The current cost of use of this loan unit is \$200.00 USD for 12 calendar days.

If Customer does not return the unit within the 12 calendar days, Customer will be charged the next highest cost up to and including the full list price to Credit Cards, which price will be informed by NEC Viewtechnology 's Authorized Service Stations.

Please see the attached listing of contacts for each country to arrange for pickup of the ' loan ' unit.

If you return to their country of origin with the ' loan ' unit, you will be charged additional freight to return the unit to the loaning country.

### Thank you for your understanding of this program.



## 数字 / アルファベット

AC IN端子		15
LAMPインジケータ	16,	82
POWERインジケータ	16,	81
RGB信号ケーブル	13,	24
sRGB	55,	56
STATUSインジケータ	16,	81
USBケーブル	13,	47

#### 五十音

【ア行】	
明るさ	55
アスペクト	58
アドバンスド・アキュブレンド	59
位相	64
色補正	55
インジケータ	81
映像調整	55
エコモード	,65
オンスクリーンメニュー	50
オンスクリーンメニュー一覧	54
温度プロテクタ	82
音量調整	40
【力行】	

解像度	85
拡大	46
画像設定	57
カラー	55
ガンマ補正	56
キーワード	62
機器設定	60
キャリングハンドル13	,15
吸気口	15
強制エコモード50	,60
クロック周波数	65
コントラスト	55

## 【サ行】

色相		55
自動台形補正		7,57
自動調整		0,64
シネマポジショ	ョン	59
シャープネス		55

主電源スイッチ	15,33,41
詳細設定	62
情報	66
信号選択	35,64
垂直	65
水平	65
ズームレバー	14,38
スクリーンサイズ	23,83,84
スピーカ	14,40
静止画	45
セキュリティ	62
接続端子部	15,17
ソフトキャリングケース	13

## 【タ行】

対応解像度一覧	85
台形補正 37,	,39,57
台形補正保存	57
単3乾電池	13,20
チルトフット	14,37
チルトレバー	14,37
通信速度	65
データリセット	67
電源オフ確認メッセージ	41
電源コード	13,29
投写角度	37
投写距離	23,83
投写方法	61
盗難防止用ロック	15

### 【ナ行】

入力信号		 ,50
ノイズリタ	クション	 64

## 【八行】

排気口	14
パソコンモード	44
バックグラウンド	60
パワーマネージメント	64
表示言語	60
表示時間	60
表示色	60
ファン高速モード	63
フィルタ 15,72	,74
フィルタ時間クリア	67

フォーカスリング	14,38
プロジェクタモード	44
ページ2(詳細設定)	64
ホワイトバランス	56
本体キーロック	50,63
本体操作部	14,16
【マ行】	
マウス操作	47
【ヤ行】	
ユーザー設定	56
【ラ行】	
ランプカバー	14.70
<i></i>	
ランプカバーネジ	14,70
ランプカバーネジ ランプ時間クリア	14,70 67
ランプカバーネジ ランプ時間クリア ランプ使用時間	14,70 67 66,72
ランプカバーネジ ランプ時間クリア ランプ使用時間 ランプモード	14,70 67 66,72 60
ランプカバーネジ ランプ時間クリア ランプ使用時間 ランプモード リモコン	14,70 67 66,72 60 13,18
ランプカバーネジ ランプ時間クリア ランプ使用時間 ランプモード リモコン リモコン受光部	14,70 67 66,72 60 13,18 14,15
<ul> <li>ランプカバーネジ</li> <li>ランプ時間クリア</li> <li>ランプ使用時間</li> <li>ランプモード</li> <li>リモコン</li> <li>リモコンの有効範囲</li> </ul>	14,70 67 66,72 60 13,18 14,15 20
ランプカバーネジ ランプ時間クリア ランプ使用時間 ランプモード リモコン リモコン受光部 リモコンの有効範囲 レンズ	14,70 67 66,72 60 13,18 14,15 20 14,76

## 投映型フルカラープロジェクタ VT660JK / VT460JK 取扱説明書

2003年7月 初版

### NECビューテクノロジー株式会社

© NEC Viewtechnology, Ltd. 2003 Printed in Japan NECビューテクノロジー株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

# もう入会はお済みですか?

L	L'Ethee
	ViewLight
インターネット」	上に <b>ViewLight CLUB</b> のホームページを設けています。
ィンターネット」 <b>http</b>	Lに <i>ViewLight CLUB</i> のホームページを設けています。 <b>://www.nevt.co.jp/vlclub/</b>

### NECビューテクノロジー株式会社

第二販売推進本部

〒108-0014 東京都港区芝五丁目37番8号 住友三田ビル TEL(03)5232-6148(ダイヤルイン)

7N8P3241