

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報 技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者

\*IBM,ATは米国 International Business Machines Corporation. の登録商標です。

\* Macintoshは米国Apple Computer Inc.の商標です。

が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

\* AccuBlendは日本電気(株)の商標です。

(1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。

(2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

- (3)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付き のことがありましたらご連絡ください。
- (4)本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、当社では(3)項にかかわらず、い かなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)乱丁、落丁はお取り替えいたします。

このたびはNEC 高輝度DLP™プロジェクタをお買いあげいただきありがとうございました。

ご使用の前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」 を最後までお読みください。

お読みになったあとは、「保証書」・「NECフィールディング株式会社 支店・営業所所在 地一覧表」とともに、いつでも見られる所に大切に保存してください。万一、ご使用中 にわからないことや不具合が生じたときにお読みください。

(本書は、XT5100JとXT4100Jの共通説明書です。)

DLP(Digital Light Processing), DMD(Digital Micromirror Device)は米国テキサスインスツルメ ンツ社の商標です。



絵表示について

例

0Ę

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を しています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



記号はしなければならないことを表しています。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。

必ず守ってくた	ビさい
▲警告	
水場や水にぬれるような原	所には置かない
水ぬれ禁止	次のような水にぬれるようなおそれがある所では使用しないでください。またプロジェ クタの上に水の入った容器を置かないでください。火災・感電の原因となります。 雨天や降雪中、海岸や水辺で使用しない 風呂やシャワー室で使用しない プロジェクタの上に花びん、植木鉢を置かない プロジェクタの上にコップ、化粧品、薬品を置かない 万一、プロジェクタの内部に水などが入った場合は、まず本体のPOWERスイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
次のようなところでは使用	用しない
$\bigcirc$	次のようなところでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。 ぐらついた台の上、傾いた所など、不安定な場所 暖房の近くや振動の多い所 湿気やほこりの多い場所 油煙や湿気の当たるような場所 調理台や加湿器のそば
設置について	
Â	<ul> <li>天吊りなど特別な工事が必要な機種の設置につきましては、販売店にご相談ください。</li> <li>お客様による設置は絶対におやめください。転倒してけがの原因となります。</li> <li>販売店および設置業者は、落下防止のための施工はプロジェクタの質量43kg、レンズの質量10kgおよび天井取付ユニット5.2kg、総重量58.2kgに長期間十分耐え、</li> <li>地震にも十分耐えるように行ってください。</li> <li>プロジェクタを縦に置いたり、立てたまま輸送しないでください。転倒してけがの原因となります。</li> <li>天井にスタック設置は絶対におやめください。落下してけがの原因となります。</li> </ul>
プロジェクタのレンズをの	Dぞかない
	プロジェクタのレンズをのぞかないでください。 動作中は強い光が投写されていますので、目を痛める原因となります。特にお子様に はご注意ください。
内部に物をいれない	
異物挿入禁止	プロジェクタの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだ り、落し込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。特にお子様のいる家庭ではご注意ください。 万一、異物がプロジェクタ内部に入った場合は、まず本体のPOWERスイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
キャビネットは絶対にあけ	tない
分解禁止	, プロジェクタのキャビネットを外したり、開けたりしないでください。 また改造しないでください。火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

ランプカバーは外さない	
$\bigcirc$	内部に高圧ランプがあります。破裂の恐れがありますので、サービスマン以外はカバ ーを外さないでください。
電源コードの取り扱いはス	大切に
	電源コードは大切に取り扱ってください。コードが破損すると、火災・感電の原因とな ります。
$\bigcirc$	コードの上に重いものをのせない コードをプロジェクタの下敷きにしない コードの上を敷物などで覆わない
G	コードを傷つけない、加工しない コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない コードを加熱しない
	添付されているもの以外の電源コードは使用しない
<b></b>	電源コードが傷んだら(芯線の露出・断線など)販売店に交換をご依頼ください。
故障したときは電源プラク	ブを抜く
電源プラグを 日く コンセントから抜く	煙が出ている、変なにおいや音がする場合やプロジェクタを落したり、キャビネット を破損した場合は、本体のPOWERスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜 いてください。火災・感電の原因となります。 販売店へ修理をご依頼ください。
電源プラグの刃および刃の	の付近の付着物はとる
0	電源プラグの刃および刃の付近に埃や金属物が付着している場合は、電源プラグを抜 いてから乾いた布で取り除いてください。そのままで使用すると火災・感電の原因と なります。
▲注意	
ランプ寿命時間がきたら	ランプ交換を!
ランプ ゆ 刻注音	本機は高圧ランプという種類のランプを使用しており、破損および劣化により破裂す ることがあります。とくにランプ寿命である1500時間を超えてなお使用を続けると 破裂する可能性が高くなります。 1500時間を超えると、使用時間メッセージが画面上に表示されます。この場合はす
クノノ 城 桜 注息	みやかに販売店またはサービスマンにランプ交換を依頼してください。 なお、ランプ破裂時にプロジェクタ側面の排気孔からガラス粒子とランプに封入され ているキセノンガスの煙がでます。人体には無害ですが、万一粉塵が直接目に入った 場合、こすったりせずに、流水で洗い流し、速やかに眼科医の指示に従ってください。
通風孔をふさがない	
$\bigcirc$	プロジェクタの通風孔をふさがないでください。またプロジェクタの下に紙や布など の柔らかい物を置かないでください。 火災の原因となることがあります。
	プロジェクタを設置する場所は周囲から適当な空間をあけてください。 目安として、20cm以上の空間をあけてください。 特に通風排気孔の前は50cm以上の空間をあけてください。

## 



## 持ち運びのときレンズやレンズフードに手をかけない



プロジェクタを持ち運ぶとき、レンズやレンズフードに手をかけないでください。 レンズやレンズフードが外れてプロジェクタが落下し、けがの原因となります。 持ち運ぶときは2人以上でキャリングハンドルを持ってください。(*12ページ参照*)

お願い

性能確保のため、次の点にご留意ください。

振動や衝撃が加わる場所への設置は避けてください 動力源などの振動が伝わる所に設置したり、車両、船舶などに搭載すると、本機に振動や衝撃が加わっ て内部の部品がいたみ、故障の原因となります。 振動や衝撃の加わらない場所に設置してください。

高圧電線や動力源の近くに設置しないでください 高圧電線、動力源の近くに設置すると、妨害を受ける場合があります。

スクリーンへの外光対策をしてください スクリーンには、照明など本機以外からの光が入らないようにしてください。 外光が入らないほど、ハイコントラストで美しい映像が見られます。

信号ケーブルは市販のフェライトコアつきのものをお使いください それ以外のものを使用した場合、ラジオ・テレビなどへ受信妨害がでるおそれがあります。

持ち運びについて 本体側面のキャリングハンドルを持って2人以上で運んでください。その際、レンズに傷が付かないよ うに必ずレンズキャップを取り付けてください。また、プロジェクタ本体には強い衝撃を与えないでく ださい。

投写レンズ面は素手でさわらないでください 投写レンズ面に指紋や汚れが付くと、拡大されてスクリーンに映りますので、レンズ面には手をふれな いでください。また、本機を使用されないときは、添付のレンズキャップをかぶせておいてください。

スクリーンについて ご使用のスクリーンに汚れ、傷、変色などが発生すると、きれいな映像が見られません。 スクリーンに揮発性のものをかけたり、傷や汚れが付かないよう取り扱いにご注意ください。

廃棄について

本体廃棄の際は、お買いあげの販売店または、自治体にお問い合わせください。

以下のような場合は電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。 機器が故障する恐れがあります。

「しばらくお待ちください」というメッセージが表示されているとき(電源を切るとこのメッセージが出ます。) 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後(POWERインジケータがオレンジ色に点灯しないとき) アフタークーリング(POWERボタンOFF後の3分間ファン回転)終了直後(""点滅中) POWERインジケータとSTATUSインジケータが交互に一瞬点滅しているようなとき

## はじめに

目

次

ご使用の前に3
必ず守ってください4
警告・注意・お願い
特長10
本体の名称とはたらき11
キャリングハンドルの使いかた12
本体操作部13
接続端子部14
リモコン各部のはたらき
リモコン各部の名称16
リモコンを使用する前に18
リモコン乾電池の入れかた18
リモコン有効範囲18
ワイヤードで使うとき19
オンスクリーンメニューを使う前に
オンスクリーンメニューの基本操作
メニュー選択のしかた20
メニューや設定・調整画面を移動する
設定・調整のしかた22
オンスクリーンメニュー一覧24

## 設置・調整

設置手順	28
投写距離と画面サイズ	29
適用レンズと投写距離 / 画面サイズ一覧	29
レンズシフト範囲(参考)	
電源の接続と入 / 切	31
電源コード(添付)の接続	31
主電源の入 / 切	32
電源の入 / 切	
プロジェクタを設置調整する	
標準的な設置調整	34
リンクモードスタック設置(ご参考)	
特殊な設置	

## 接 続

プロジェクタを単体で使用する	40
ビデオ機器との接続	40
パソコンとの接続	4 1
ワークステーションとの接続	42
ビデオユニット(ISS-6020J)を経由する	43
ビデオユニットを1台接続する	43
複数のビデオユニットを接続する	44
REMOTE1端子について	45
複数のプロジェクタをリモコンで操作する	46
リモコンで各々のプロジェクタをワイヤレス操作す	-る46
リモコンで複数のプロジェクタを同時に操作する	46
RGB DIGITAL端子を使う	47
リンクモードスタック設置の接続	47
リンク接続	47
RGBデジタル信号接続	47

## リモコン操作

基本操作	48
INPUT ボタンから入力選択	48
信号リストから直接入力選択	48
信号リストから入力選択	49
ビデオユニット(ISS-6020J)のスロット選択	49
プロジェクタの操作説明を見る	50
入力信号情報・機器情報画面を開く	50
RGB入力の画像を自動調整する	51
映像・音声・オンスクリーン表示を消去する	51
画像の拡大と移動	52
調整と設定	53
画面位置を調整する	53
画面サイズを調整する	53
フォーカス(焦点)を調整する	53
テストパターンを映す	54
上下方向台形歪みの調整	54
投写光をシャッターする	54
映像の調整	55
ホワイトバランスの調整	55
RGB信号の画素を調整する	
表示位置と表示範囲を調整する	
画像調整表示・機器の設定メニューを直接開く	57
リモコンのIDを設定する	57

## メニュー操作

入力の選択(プロジェクタ単体使用時)
【信号選択メニュー】58
ビデオユニットの入力選択(ビデオユニット接続時)
【信号選択メニュー】…58
信号リストからの入力選択【信号リスト】59
信号リストの編集59
文字入力のしかた61
信号の調整
映像調整62
映像の調整【明るさ, コントラスト, サチュレーション,
カラー, 色相, シャープネス, 垂直輪郭補正】62
ガンマ補正の選択【ガンマ補正】62
ホワイトバランスの調整63
色温度の調整【色温度】63
黒レベルの調整【明るさ】63
白レベルの調整【コントラスト】63
信号レベルの調整【信号レベル調整】63
画像の調整64
画素の調整【画素調整】64
画像の表示位置の調整【表示位置】64
表示モードの選択【アスペクト】65
アドバンスド・アキュブレンドの選択【解像度】65
オーバースキャンの選択【オーバースキャン】66
映像フィルタの設定【ビデオ帯域フィルタ】66
ブランキングを調整する【ブランキング】66
画質の調整67
ビデオ信号のノイズを低減する【ノイズリダクション】…67
カラーマトリスクの選択【カラーマトリクス】67
Y/Cディレイを調整する【Y/Cディレイ】67

テレシネモードの設定【テレシネモード】68
動き補正の選択と調整【動き補正, 動き補正レベル】68
輝度信号のトランジェント調整【YTR調整】68
色信号のトランジェント調整【CTR調整】68
オプション調整
クランゴタイミングの設定【クランゴタイミング】 60
クラノノタイミノクの設定【クラノノタイミノク】
コヒールート冉生時の画面調整【コヒールート】69
VDティレイの調整【VDティレイ】69
レンズメモリ70
レンズ調整を保存する【レンズメモリ】70
ビデオユニットの調整71
コノ $         -$
機器の調整
上下方向台形歪みの調整【台形補正】
ランプ出力の設定と調整【ランプモード・ランプ出力】72
基準ホワイトバランスの調整【基準ホワイトバランス】72
調整データのリセット
調整ナーダのリゼット【ナーダリゼット】73
機器設定
タイマー74
オン・オフタイマーの設定と動作【オン/オフタイマー】74
スリープタイマーの設定【スリープタイマー】 75
表示させるメニューモードの選択【メニューモード】76
メニューの表示言語を選択【表示言語】76
オンスクリーンの表示時間の選択【表示時間】77
画面に表示する内容の選択【表示項目選択】77
日付の表示形式を選択する【日付形式】77
現在時刻を設定する【時刻設定】78
セットアップ79
プロジェクタの投写方法を選択【投写方法】 79
毎信号時の哲學品を選択【バックグラウンド】 70
KGB炳士の宿ちモート迭折【宿ち迭折】80
KGB 姉子の回期信号の終姉状態設定し回期終姉状態】80
映像信号の選択【ビデオ1/ビデオ2/S-ビデオ1/
S-ビデオ2 / スイッチャ】80
画像の自動調整【自動調整】81
RGB入力端子無信号時に電源を切る【パワーマネージメント】
81
電源を切るとき確認表示を出す
【電源OFF確認メッセージ】82
台形補正データを保存する【台形補正保存】82
レンズメモリ機能のOn / Off【レンズメモリ】 82
コーザー名を登録する【コーザー名】 83
ノロンエングの旧を改定する【ノロンエング旧】83
リンクセード85
リンクモードを設定する【リンクモード】85
スイッチャ連動モード86
スイッチャ連動モードの設定【スイッチャ連動モード】86
PCファイルを見る

ヘルプと情報を見る	
ヘルプを見る【目次】	
入力信号情報を見る【入力信号情報】	
機器情報を見る【機器情報】	89
テストパターン	
テストパターンを映す【テストパターン】	

## お知らせとお願い

 故障かな?と思ったら	91
登録されている信号と、水平・垂直同期周波数が	
近似した他の信号を入力した場合	92
お手入れについて	93
仕 様	94
付 録	
対応信号一覧	95
リンクモードでの調整可能機能一覧	96
レンズメモリ機能のフォーカス調整について	97
関連商品	98
インターフェースボードのご紹介	98
外観図	99
保証と修理サービス (必ずお読みください)	裏表紙



## 高輝度とコンパクト性を両立

長

最大で、XT5100Jは5000ANSIルーメン 、XT4100Jは3500ANSIルーメンという、高輝度・ 高解像度・大画面仕様でありながら、わずか43Kgの小型化を実現しました。

## 新開発の光学エンジンによる高輝度・高精細化

光学系は、ランプから投写レンズまですべてを新規開発し、高光出力を達成。フライアイ・インテグ レータを採用し、高輝度でもゆらぎのない出力を得るとともにフォーカス性も向上しています。

### デジタル入力端子を標準装備

PC信号用デジタル入力端子を標準装備、入力からDMD™による出力まで一貫したデジタル化を実現。 アナログ変換による信号劣化やノイズの影響を受けない、鮮明な映像を投写します。 ビデオ信号も、別売のSDIデジタルインターフェースボードにより、D1のデジタル入力が可能です。

## 最大3台のスタックにより、さらなる高輝度化の追求が可能

スタック設置を考慮した設計により、3台までのスタックが可能に。最大で、XT5100Jは 15,000ANSIルーメン、XT4100Jは10,500ANSIルーメンの高輝度システムが実現できます。

#### テレシネ補間信号プロセッサを搭載

デジタルシネマ時代に備え、映像を更に美しく表示する、テレシネ補間信号プロセッサを標準搭載。 入力する際、テレシネ検出により走査線補間を最適化します。これにより輪郭や細部描写まではっき り再現し、飛躍的な画質の向上を実現します。

## セッティングがより容易に

水平、垂直のレンズシフトはもちろん、ズームおよびフォーカスもリモコンでコントロールが 可能に。また、入力信号ごとにあらかじめ設定しておいたレンズポジションの自動調整が可能となり、 スクリーンにあわせた設置が実現しました。 上下方向台形歪み補正回路も搭載し、セッティング作業がさらに容易になりました。

ANSIルーメンとは、画面を9分割にしてそれぞれの中心の明るさを平均したものです。

## 本体の名称とはたらき





システム保護のため、主電源を切るときは、先にリモコンの POWER OFF ボタンまたは本体操作部の POWER ボタ ンを押して、本機をスタンバイ状態にしてから POWER ス イッチを切ってください。

## キャリングハンドルの使いかた

本機の質量は約43kgあります。必ずキャリングハンドル を持って衝撃を与えないように移動してください。(キャ リングハンドルは左右にあります。)

## キャリングハンドルを出す

「カチッ」と手ごたえがあるまで引きます。 一度押してみて完全にロックされていることを確認して ください。

## キャリングハンドルを入れる

 ● ハンドルロックレバーを内側に押したまま(ロックが 外れます)
 ●キャリングハンドルを押し込みます。



移動は2人以上で行ってください。 プロジェクタが転倒して、けがの 原因となることがあります。





- POWER ボタン スタンバイ状態(主電源がONでPOWERインジケータ がオレンジ色に点灯)の時に押すと電源が入り、 POWERインジケータが緑色に点灯します。
   電源を切るときは2秒以上押してください。スタンバイ 状態に戻ります。
- **2** POWER インジケータ 電源がONのときは緑色に点灯し、電源がOFF(スタン バイ状態)のときはオレンジ色に点灯します。
- **3** STATUS インジケータ スタンバイ時に点滅しているときは、オンタイマープ ログラムが有効であることを知らせます。
- 4 動作表示 インジケータ / スイッチ 動作表示窓:通常はプロジェクタIDを表示します。 エラーが起きた場合は、エラーコードを表示します。 動作表示窓ON / OFFスイッチ:動作表示窓の点灯 / 消 灯を切り換えます。
- 5 ENTER ボタン メニューを表示しているときは、項目を決定します。 各種調整・設定画面を表示しているときは、調整・設 定値を確定してメニュー表示に戻ります。

- 6 CANCEL ボタン メニューを表示しているときは、メニューを閉じます。 各種調整・設定画面を表示しているときは、調整・設定値を調 整・設定前の状態に戻してメニュー表示に戻ります。
- 7 SELECT ▼▲ ◀ ▶ ボタン メニューを表示中に、調整・設定したい項目を選択します。
- 8 MENU ボタン 各調整・設定のメニューを表示します。
- **9** ZOOM ボタン 画面サイズを調整します。
- **10** FOCUS ボタン 画面のフォーカス(ピント)を調整します。
- **11** LENS SHIFT ボタン 投写画面位置を上下左右に移動して、オフセットを調整し ます。

接続端子部





- **1** INPUT3 RGB 端子 (ミニD-Sub 15ピン) パソコンまたは高精細書画カメラのアナログRGB出力 と接続します。
- **2** OPTION 端子 (ミニD-Sub 9ピン) システム拡張用の端子です。 IN.....パソコンなどの外部制御機器と接続します。
  - OUT …複数台のプロジェクタを1つの外部制御機器で 操作するときに、1台目のプロジェクタのOUT 端子と2台目のIN端子を接続し、以下同様に接 続します。
- 3 REMOTE1 端子(ミニD-Sub 15ピン) プロジェクタからビデオユニット(ISS-6020J)を制 御するときの端子です。ビデオユニットのREMOTE1 端子と接続します。また、外部コントロールを使用する 場合もこの端子と接続します。
- **4** REMOTE2 端子(ステレオミニ) IN.....リモコンをワイヤードで使用するときに接続し ます。
  - OUT …IN端子に入力された信号をそのまま出力しま す。複数台のプロジェクタを1つのリモコンで 操作するとき、1台目のプロジェクタのこの OUT端子と2台目のプロジェクタのIN端子を 接続し、以下同様に接続します。

パネルの開けかた パネルの左端を押すと少し出ます。そのまま取りはずしてください。



- 5 INPUT1 / INPUT2 端子 (BNC) R/Cr,G/Y,B/Cb,H/HV,V入力端子 外部機器(ビデオユニットなど)のR,G,B,H(水平同 期信号)およびV(垂直同期信号)出力端子と接続しま す。外部機器がSYNC(複合同期信号)端子の時は、 H/V入力端子と接続してください。また、DVDプレー ヤなどのコンポーネント出力端子と接続します。 INPUT2端子は、スイッチャ連動モードには対応して いません。
- **6** INPUT4 Cr / Y / Cb 端子 (RCAフォノ) コンポーネント (Y,Cb,Cr / Y,Pb,Pr) 信号専用の入力 端子です。DVDプレーヤなどのコンポーネント出力端 子と接続します。
- 7 INPUT5 VIDEO1 端子 (BNC) 外部機器 (ビデオデッキなど)のBNCタイプの映像出 力端子と接続します。
- **8** INPUT6 VIDEO2 端子 (RCAフォノ) 外部機器 (ビデオデッキなど)のRCAタイプの映像出 力端子と接続します。
- **9** INPUT7 S-VIDEO1 端子 (BNC) 外部機器 (ビデオデッキなど)のY / C分離のBNCタイプ の映像出力端子と接続します。

- **10** INPUT8 S-VIDEO2 端子 (ミニDIN-4P) 外部機器(S端子付ビデオデッキなど)のS映像出力端 子と接続します。
- **11** RGBデジタル入出力端子(DVI-D 24P) 【XT5100Jのみ】 リンク接続の際に使用する入出力端子です。 添付のDVI-Dケーブルで1台目のOUTPUT 端子と2台 目の INPUT 端子を接続し、さらに2台目の OUTPUT 端子と3台目の INPUT 端子を接続します。 (XT4100J は別売品にて対応)

# リモコン各部のはたらき

リモコン各部の名称



POWER ON ボタン スタンバイ状態(主電源がONでPOWERインジケータがオレンジ色に 点灯)の時に押すと電源が入り、POWERインジケータが緑色に点灯し ます。

- **2** POWER OFF ボタン 電源をOFF(スタンバイ状態)にします。2秒以上押してください。
- 3 MENU ボタン
   各調整・設定のメニューを表示します。
   CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、リモコンのIDを変更
   できます。(57ページ参照)
- 4 ENTER ボタン メニューを表示している場合は、項目を選択します。 各種調整・設定画面を表示している場合は、調整値・設定を確定してメニュー表示に戻ります。

5 SELECT ▼▲◀▶ ボタン メニュー操作に使います。 また、メニューや調整・設定画面を表示中に CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、メニューや調整・設定画面を移動できます。 CTL ボタンを押しながら ◀ボタンを押すと、文字入力を1文字削除します。画面拡大中は画面を移動します(52ページ参照)。

- 6 ADJUST WHITE BAL. ボタン ホワイトバランスに関する調整画面を表示します。 押すごとに各調整画面を順次表示し、調整可能となります。(入力信号 によっては表示しないものもあります)(55ページ参照)
- 7 ADJUST PICTURE ボタン 映像調整に関する各調整画面を表示します。 押すごとに各調整画面を順次表示し、調整可能となります。 (入力信号によっては表示しないものもあります)(55ページ参照)

**8** IMAGE ボタン 画像調整に関する各設定画面を表示します。 押すごとに各調整画面を順次表示し、調整可能となります。(入力信号 によっては表示しないものもあります)(57ページ参照) CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、機器設定に関する各 設定画面を表示します。 押すごとに各設定を順次表示し設定可能となります。(57ページ参照) **9** INPUT ボタン INPUT端子の選択やパスコード入力などの数字入力に使います。 1 ボタン INPUT1 RGBHV/Y, Cb/Pb, Cr/Pr 入力端子を選択します。 2 ボタン INPUT2 RGBHV/Y, Cb/Pb, Cr/Pr 入力端子を選択します。 3 ボタン INPUT3 RGB入力端子を選択します。 4 ボタン INPUT4 Y, Cb/Pb, Cr/Pr 入力端子を選択します。

5 ボタン
INPUT5 VIDEO1 入力端子を選択します。
6 ボタン
INPUT6 VIDEO2 入力端子を選択します。
7 ボタン
INPUT7 S-VIDEO1 入力端子を選択します。
8 ボタン
INPUT8 S-VIDEO2 入力端子を選択します。
9 ボタン
INPUT9 D-IF (Panel link)入力端子を選択します。
0 ボタン
INPUT10 D-IF (SDI)入力端子を選択します。

- 10 UNDO ボタン 調整・設定値を直前の状態に戻します。 CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、メ ニューや調整・設定画面をすべて閉じます。調整・設 定値はその時点で保存されます。 ただし、[確定]·[取消]ボタンのある画面での調整・ 設定値は保存されません。
- 11 CANCEL ボタン 調整・設定画面を終了します。 調整・設定画面を表示しているときに CTL ボタン を押しながらこのボタンを押すと、調整・設定画面を 消さずに1つ前のメニューに戻ります。これにより、 複数の調整・設定を平行して行うことができます。
- **12** INFO. ボタン 入力信号情報 / 機器情報の画面を表示します。
- **13** TEST ボタン 画面をテストパターンに切り換えます。押すごとに内 蔵のテストパターンを順次切り換えて表示します。
- 14 HELP ボタン ヘルプ画面を表示します。
- **15** PIXEL ボタン 画素調整画面を表示します。
- 16 AUTO ボタン 表示位置、クロック周波数などを最適な状態に自動調 整します。(RGB入力のみ) お知らせ:クロック位相は調整されません。
- 17 POSITION ボタン 表示位置 / ブランキング調整の画面を表示します。押 すごとに両調整画面が切り換わります。 CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、レ ンズシフト調整画面を表示します。
- **18** MUTE SOUND ボタン 音声を一時的に消します(ISS-6020J、IPS4000 と連動で使用したときのみ)。 もう一度押すと戻ります。

- 19 MUTE OSD ボタン 入力表示やオンスクリーンメニューを一時的に消しま す。入力切り換えなどのボタン操作をしたり、もう一 度このボタンを押すと戻ります。 CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、非 表示で調整ができます。(51ページ参照)
- **20** MUTE PICTURE ボタン 映像を一時的に消します。もう一度押すと戻ります。 CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、光 シャッター機能が有効になります。
- **21** KEYSTONE ボタン 台形補正調整画面を表示します。
- **22** AMPLITUDE ボタン (サービスマン用です。動作しません。)
- 23 ENTRY LIST ボタン 信号リスト画面を表示します。
- 24 FOCUS+, ボタン CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、 レンズフォ - カスを調整できます。
- 25 MAGNIFY+, /ZOOM +, ボタン 映している画面のサイズを拡大・縮小(元に戻す)し ます。(52ページ参照) CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、レ ンズズ - ムを調整できます。
- **26** CTL ボタン 他のボタンと併用するための複合機能ボタンです。
- 27 リモコンケーブル接続端子 リモコンをワイヤード(有線)で使用するときに、リ モコンケーブルを接続します。
- 28 赤外線発光部 リモコンのボタンを押すと赤外線の信号が出ます。



リモコンを使用する前に・

リモコン乾電池の入れかた 交換用乾電池は単四乾電池を2個お買い求めください。

- ふたのツメを押しながら開
   ケース内の表示にしたがって電池
   けてはずします。
   の(-)側が奥になるようにして、
   電池を2個入れます。
- 3 ふたをもと通りに戻します。



## リモコン有効範囲

本体のリモコン受信部に向けてリモコンを操作してください。



(お/知/ら/せ

リモコンIDが [ なし ] ( 0を入力 ) または、プロジェクタIDとリモコンIDが同じ番 号になっていないと、リモコンで本機を操作することはできません。 リモコンID設定は57ページ、プロジェクタID設定は83ページをご覧ください。

## ワイヤードで使うとき

本体のリモコン受信部とリモコンの間に遮へい物などがあるとき や、有効範囲外でリモコン操作するときはワイヤード(有線)で ご使用ください。

本機を複数台接続してリモコン操作する場合は46ページをご覧く ださい。



【接続端子部】

(お)願(し)

リモコン使用上のお願い

本体のリモコン受信部やリモコンの発信部に明るい光が当たっていたり、途中に障害物があって信号がさえぎられていると 動作しません。

ワイヤレスでご使用のときは、本体から約7m以内で本体のリモコン受信部に向けて操作してください。

リモコンの取扱について

リモコンを落としたり、誤った取り扱いはしないでください。 リモコンに水や液体をかけないでください。万一、濡れた場合は、すぐにふき取ってください。 できるだけ熱や湿気のないところで使用してください。 長期間リモコンを使用しないときは、乾電池を取り出してください。

# オンスクリーンメニューを使う前に

本機はワールド対応のため出荷時のオンスクリーンメニューは英語になります。日本語表記にするには[Advanced Menu] [Projector Options] [Menu]の設定画面で[Language]を[日本語]に設定してください。ここではすでに日 本語に設定している状態で説明します。

プロジェクタの調整や設定項目はたくさんあります。目的の調整や設定がすばやくできるように目次を設けて、その中から しぼりこんで探して行く方法をメニュー操作と呼び、画面上に表示しているメニューをオンスクリーンメニューと言います。 本機は2モードメニューです。\*

アドバンストメニュー ………全てのメニュー項目を表示します。 ベーシックメニュー ………操作に必要な最小限の項目を表示します。 \*サービスマンメニューはサービスマン専用メニューです。

オンスクリーンメニューの基本操作

メニュー操作の選択や確定などのしかたを説明しています。メニュー操作中わからなくなった場合にご覧ください。 オンスクリーンメニューの基本操作はアドバンストメニューで説明しています。工場出荷時状態のベーシックメニューも使 いかたは同じです。

入力信号や接続により、調整/設定できる項目が異なります。調整/設定できない項目は、オンスクリーンメニューで白文 字表示となり、選択することはできません。



メニュー選択のしかた

## 3 サブメニューの項目を選ぶ

う リノスニューの項目を進か ここが青色のとき選				択		
SELECT 🕨 ボ	タンを押すとサブメニ	ューの	アドバンストメニュー	できます。		
項目が青色に変わり	)ます。		信号選択メニュー			
	サブメニ	ューに移すと —	信号調整	映像調整	►	明るさ
(1-	グレイに	変わります。	機器調整	ホワイトバランス	•	コントラスト
			データリセット	画像	•	サチュレーション
	V (1413)		機器設定メニュー	画質調整	•	カラー
			ファイル選択	オプション調整	•	色相
青色を確認してから	6 SELECT /	ボタンでサブ	ヘルプ	レンズメモリ		シャープネス
メニュー項目を選打	尺します。		テストパターン	スイッチャ	•	垂直輪郭補正
さらに [ 🕨 ] のあ	5る項目は第2サブメニ	ューを表示し				ガンマ補正
ます。						

## 4 項目を決定する

ENTER ボタンを押すと決定され、目的の設定表示や調整 表示に変わります。



【調整表示例】明るさ	
明るさ	X
•	▶

SELECT ▶ ボタンを押しても同じ動作をします。

	設定表示・調整表示の使いかたは次ページをご覧ください。					
5	終了する	,	アドバンストメニュー 信号選択メニュー	•		
	設定や調整終了後は、メニュー表示に戻ります。		信号調整	۲	映像調整	►
	CANCEL		機器調整	•	ホワイトバランス	•
			データリセット		画像	•
			機器設定メニュー	•	画質調整	•
	. # 9		ファイル選択		オプション調整	•
	CANCEL ボタンを押すとメニューが閉じます。		ヘルプ	•	レンズメモリ	
	押すごとに、サブメニュー、メニューと閉じます。		テストパターン		スイッチャ	•

ベーシックメニューを表示しているとき ベーシックメニューをアドバンストメニューに一時的に変えるには…… SELECT / ボタンで [アドバンストメニューへ]を選択してから

ENTER ボタンを押してください。 次からもアドバンストメニューを表示するようにするには、[メニューモード]

の設定を [アドバンストメニュー]に変更してください。(76ページ参照)

ベーシックメニュー 信号選択メニュー 明るさ コントラスト 画素調整 表示位置 アドバンスト メニューヘ

ENTER

CANCEL メニューを表示しているときの CANCEL ボタンと ENTER ボタンの働き

CANCEL ボタン ...... メニューを閉じます。

ENTER ボタン ...... 項目を選択します。

メニューや設定・調整画面を移動する メニューや調整・設定画面の移動ができます。 CTL ボタンを押しながら SELECT ボタンを押し ます。 調整にじゃまな場合は CTL ボタンを押しながら MUTE OSD ボタンを押すと、調整・設定画面が消 えます。(51ページ参照)

設定・調整のしかた

#### 【調整表示例】

SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。
図の[明るさ]調整表示例では
SELECT ◀ ボタンを押し続けると画面が暗くなります(調整バーが短くなります)。
SELECT ▶ ボタンを押し続けると画面が明るくなります(調整バーが長くなります)。
いくつも項目のある調整表示での項目の選択は SELECT / ボタンで選択してください。

ボタンで行います。

ボタンで内容を選択し ENTER ボタ

#### 【調整表示例】



標準調整位置のときのみ緑色になり ます。(標準調整がある場合)

カーソル 【設定表示例1】 メニュー設定 X ページ1 ページ2 メニューモード ベーシックメニュー Þ シックメコ アドバンストメニュ 日本語 ▶ サービスマンメ 表示言語 表示時間 手動  $\square$ プルダウン選択 確定取消



## SELECT / ンを押します。

ます。

プルダウン選択

【設定表示例1】

項目の選択は SELECT /

押すごとにカーソルが次の項目に移ります。

ラジオボタンの選択

どれか1つが選択できる設定がラジオボタン()です。 カーソルがラジオボタン選択の項目に移ると現在設定され ている内容にカーソルが移動します。

SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリストを表示し

SELECT ◀ / ▶ ボタンで目的の内容にカーソルを合わ せると同時に()のラジオボタンが付きます。

### 設定ボタン

ボタンを押すとさらに設定表示が出ます。 SELECT / ボタンで項目を選択します。 【設定表示例 2】

ページタブ

数ページの設定項目がある場合に表示されます。

SELECT / ボタンを数回押してページタブにカーソルを 合わせます。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで目的のページにカーソルを合わせるとページが切り換わります。

## チェックボタン

いくつも選択できる設定がチェックボタン(✓)です。 SELECT / ボタンを押してチェック項目にカーソルを合わせます。設定したい箇所で ENTER ボタンを押すとチェックマークが入ります(チェックマークが入っている場合は消えます)。

#### 確定ボタン

取消ボタン

設定内容を確定する場合に使います。 SELECT / ボタンを数回押してカーソルを[確定]に 合わせ、 ENTER ボタンを押すと設定内容を確定し、メニュ ー表示に戻ります。



チェックボタン

 セットアップ
 区

 ページ1
 ページ2

 〇日動調整(RGBのみ)
 パワーマネージメント

 電源OFF確認メッセージ
 ジ

 〇日形補正保存
 レンズメモリ

 ローザー名
 確定

確定ボタン 取消ボタン

設定内容を取り消す場合に使います。 SELECT / ボタンを数回押してカーソルを[取消]に 合わせ ENTER ボタンを押すと設定内容を取り消しメニュー 表示に戻ります。 CANCEL ボタンを押しても同じ動作をします。

	調整/設定画面を表示しているときの CANCEL ボタンと ENTER ボタン および UNDO ボタンの働き
	CANCEL ボタン 調整値を調整前の状態に戻してメニュー表示に戻ります。
ENTER	ENTER ボタン 調整値 / 設定値を確定してメニュー表示に戻ります。
	UNDO ボタン 調整値 / 設定値を直前の状態に戻します。
UNDO CTL +	CTL ボタンを押しながらこのボタンを押すと、メニューや調整・設定画面をすべて閉じます。 調整・設定値はその時点で保存されます。 ただし、[確定]・[取消]ボタンのある画面での調整・設定値は保存されません。



リファレンス / カスタム (70ページ参照)

ゲイン 音量

		は調整表示や設定表示の内容を示します。
	【ビデオユニットと接続しスイ	ッチャ連動モード設定時】
	- スイッチャ 信号リスト	[1レベル]設定時([マスタスロット]のメニュー表示) [2レベル]設定時([マスタ/スレープスロット]の入力選択表示) (58ページ参照)
		信号リスト表示
		CTL + ENTER で編集表示(カット・コピー・貼付け・編集) $(59^{n}-ジ \delta \Re)$
	- 明るさ 調整表示	(62ページ参照)
	- コントラスト 調整表示	(62ページ参照)
	- サチュレーション 調整表示	(62ページ参照) (62ページ参照)
	─ カフー 調整衣示 - 白相 調整表示	(62ページ参照) (62ページ参照)
	- シャープネス 調整表示	(62ページ参照)
	垂直輪郭補正 調整表示	(62ページ参照)
	<ul> <li>NTSC, Graphics, Graphics</li> </ul>	s/NTSC, PAL/SECAM 2.8, PAL/SECAM, ナチュラル1, ナチュラル2 (62ページ参照)
	- 色温度調整表示	(63ページ参照)
	明るさRGB 調整表示	(63ページ参照)
	コントラストRGB 調整表示	(63ページ参照)
	- RGB信号入力時:R/G/B ビデオ・コンポーネント信号	調整表示 入力時:Y/Cb/Cr 調整表示 ( <i>63ページ参照</i> )
	- クロック周波数 / 位相 調整表	(64ページ参照)
	水平/垂直 調整表示	(64ページ参照)
	入力信号(1.33:1/1.78 表示領域(1.33:1/1.78	:1/1.85:1/2.35:1) :1/1.85:1/2.35:1) ( <i>65ページ参照</i> )
	- フル/リアル	(65ページ参照)
	0%/5%/10%/25%	(66ページ参照)
	ビデオ帯域フィルタ調整表示	(66ページ参照)
	- 上端 / 下端 / 左端 / 右端 調整	表示 (66ページ参照)
	_ 輝度信号 (オフ/弱/中/ 色信号 (オフ/弱/中/	強) 強) ( <i>67ページ参照</i> )
I	マトリクス選択 (HDTV - マトリクフタイプ (PV/P	/ SDTV) 
	- Y/Cディレイ調整表示	(67ページ参昭)
	- Auto / Off	(68ページ参照)
	静止画/動画	(68ページ参照)
	動き補正レベル調整表示	(68ページ参照)
	- YTR調整表示	(68ページ参照)
	UIR調整衣示	(68ペーシ参照)
	- 自動/3値/フロントポーチ	/ 微調整 (69ページ参照)
	- 上側 / ト側 調整表示	(69ページ <i>委</i> 照) (60 <i>m</i> - ジ <del>を</del> 照)
	- υ/2.5μ/5μ/10μ	(ロタハーン参照)
	- 亦 / 禄 / 貢 調整表示 	(71ページ参照) (71ページ参照)
	百重调全农不	(ノリハーン変現)



は調整表示や設定表示の内容を示します。

[XT4100J]	自動 / 可変	(72ページ参照)
【XT5100J】	自動/高輝度/可変	(72ページ参照)
	ランプ出力調整表示	(72ページ参照)

動作切換 編集	<ul> <li>(動作 / 非動作 ) (74ページ参照 )</li> <li>(74ページ参照 )</li> </ul>	
残り時間 登録時間	(オフ/0:30/1:00/1:30/2:00) ( <i>75ページ参照</i> )	
ページ1	メニューモード(ベーシックメニュー / アドバンストメニュー / サービスマンメニュー)	(76ページ参照)
	表示言語(English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Svenska / 日本語)	(76ページ参照)
		(77ページ参照)
ページ2	表示項目送択(日何,時間,人刀端子,信号名,フロジェクタID 各々表示/非表示)	( / / ベーシ参照 )
	口11形式 (月/日/平,月/日/平 曜日,日/月/平,日/月/平 曜日,平/月/日,平/月/日 曜日)	(ノノヘーシ参照)
	时刻設定	( /8ヘーン参照 )
ページ1	投写方法(デスク/フロント / 天吊り/リア / デスク/リア / 天吊り/フロント)	(79ページ参照)
	バックグラウンド(ブルーバック/ブラックバック/ロゴ)	(79ページ参照)
	S-ビデオモード(Off/S2)	(79ページ参照)
ページ2	信号選択 RGB1(自動判別 / RGB / コンポーネント) RGB2(自動判別 / RGB / コンポーネント)	(80ページ参照)
	同期終端状態 RGB1(Hi-Z / 75)	(80ページ参照)
	RGB2 (Hi-Z / 75 )	
ページ3	信号選択 ビデオ1 (自動判別 / NTSC3.58 / NTSC4.43 / PAL / PAL60 / SECAM)	(80ページ参照)
	ビデオ2 (自動判別 / NTSC3.58 / NTSC4.43 / PAL / PAL60 / SECAM )	
	S-ビデオ1(自動判別 / NTSC3.58 / NTSC4.43 / PAL / PAL60 / SECAM )	
	S-ビデオ2(自動判別 / NTSC3.58 / NTSC4.43 / PAL / PAL60 / SECAM )	
	スイッチャ(自動判別 / NTSC3.58 / NTSC4.43 / PAL / PAL60 / SECAM )	
ページ4	自動調整(RGBのみ)、パワーマネージメント、電源OFF確認メッセージ、台形補正保存、レンズメモリ	
	各々 On / Off ) (	81~82ページ参照 )
	ユーザー名(ユーザー名登録表示)	(83ページ参照)
ページ5	通信速度(4800/9600/19200/38400)	(83ページ参照)
	フロジェクタID ( 無効 / 有効:1~64 )	(83ページ参照)
		(84ページ参照)
	単体使用時(RGB1/RGB2/RGB3/コンハーネント/ピテオ1/ピテオ2/S-ピテオ1/S-ピテオ2/ RGB( デジタル )/SDI )	
	スイッチャ [ 1レベル ] 設定時(スロット1~10)	
	スイッチャ [ 2レベル ] 設定時 ( M - 01 S - 01 ~ M - 10 S - 10 )	

ページ1 信号名 / 入力端子 / 登録番号 / 水平同期周波数 / 垂直同期周波数 / 同期極性

(88ページ参照)

(89ページ参照)

- ページ2 信号形式 / ピデオ標準 / 同期形態 / インターレース / 解像度 / ダイレクトキー設定 ページ3 アスペクト (入) / アスペクト (表) / ガンマ補正 / ノイズリダクション(輝) / ノイズリダクション(色) / カラーマトリクス / マトリクスタイプ
- ページ1 ユーザー名 / シリアルナンバー / ランプ使用時間 / 機器使用時間 / プロジェクタID
- ページ2 バージョン情報 (BIOS / ファームウェア / データ / サブCPU )
- ページ3 フォーマッタ (CPU / PROM / プリズム)
- ページ4 リンクモード(マスタ・スレーブ)





プロジェクタは大画面スクリーンに映像を映す投写機器です。このため、スクリーンの位置決めをし、映像を出力する機器を プロジェクタに接続する必要があります。

- 1 設置場所<sup>\*1</sup>と画面サイズを決め、別売品のレンズユニットとスクリーンを用意する 設置場所とスクリーン間の距離、画面サイズにより別売のレンズユニットをお買い求めください。 (「投写距離と画面サイズ」29ページ参照、「特殊な設置」39ページ参照)) <sup>\*1</sup>ズームレンズは水平±15 で使用することをお薦めします。
- 2 レンズユニットを本体に取り付ける レンズはTL-08SFのショートフォーカスレンズユニットとTL-1ZH, TL-1Z, TL-2Z, TL-4Zのズームレンズユニットを 別売で用意しています。(取り付け方法はレンズユニットの説明書をご覧ください。)
- 電源コードを接続する
   電源コード(添付)の接続(31ページ参照)
   主電源の入/切(32ページ参照)
   電源の入/切(33ページ参照)
- 4 プロジェクタを設置調整をする

標準的な設置調整(*34ページ参照*) リンクモードスタックの設置調整(*36ページ参照*)

- 6 機器の設定やメニュー設定をする 機器の調整(72ページ参照)



## 適用レンズと投写距離 / 画面サイズ一覧

目的の画面サイズとスクリーンやプロジェクタの設置位置およびレンズ選択の目安にお使いください。



画面サイズ	スクリーン幅 H( m)	スクリーン高さ V(m)
80型	1.626	1.219
100型	2.032	1.524
150型	3.048	2.286
200型	4.064	3.048
250型	5.080	3.810
300型	6.096	4.572
400型	8.128	6.096
500型	10.160	7.620

#### スクリーン呼び名と寸法表

スクリーン呼び名と画面寸法の計算法

スクリーン幅 H(m)=画面サイズ×4/5×0.0254

スクリーン高さ V(m) = 画面サイズ×3/5×0.0254

画面サイズからの投写距離算出法

TL-08SFレンズユニットの投写距離=H×0.84(m) TL-1ZH/1Zレンズユニットの投写距離=H×1.5 ~ H×2.5(m) TL-2Zレンズユニットの投写距離=H×2.5 ~ H×4.0(m) TL-4Zレンズユニットの投写距離=H×4.0 ~ H×7.0(m)

レンズユニットTL-1ZHを使用して300型スクリーンに映す場合の投写距離 スクリーン呼び名と寸法表より H=6.096mとなります。 投写距離は 6.096×1.5~6.096×2.5 計算すると 9.144~15.24m となります。(ズームレンズのため)



レンズ 画面サイズ	80型	100型	150型	200型	250型	300型	400型	500型
TL-08SF	1.4	1.7	2.6	3.4	4.3	5.1	6.8	8.5
TL-1ZH / 1Z	2.5 ~ 4.0	3.1 ~ 5.0	4.6 ~ 7.6	6.1~10.1	7.6~12.7	9.2 ~ 15.2	12.2~20.3	15.2~25.4
TL-2Z	4.1 ~ 6.5	5.1 ~ 8.1	7.6~12.2	10.2~16.2	12.7 ~ 20.3	15.3~24.3	20.4 ~ 32.5	25.4~40.6
TL-4Z	6.6~11.3	8.2~14.2	12.2~21.3	16.3~28.4	20.3~35.6	24.4~42.6	32.6~56.8	40.7 ~ 71.1
								単位(m)



設計値のため、±5%の誤差があります。

画面サイズが80型から500型で投写距離が表にないときは、上記の計算式から求めてください。

レンズシフト範囲(参考)

天吊り投写シフト例

本機にはレンズシフト機能があります。次の範囲内のレンズシフトができます。 デスク投写、天吊り投写、プロジェクタを積み重ねて投写するときの調整に使用します。

【ズームレンズ】









【固定レンズ 型名TL-08SF】 画面の歪みを抑えるためにオフセットは0度に設定することをお薦めします。



## お願い

高温または低温になる場所には設置しないでください。(使用温度:10 ~35 ℃) 直接スクリーンに日光や照明の光が当たらないように設置してください。スクリーンに周囲の光が当たると、白っぽく、見に くい画面になります。

- 電源の接続と入 / 切・

## 電源コード(添付)の接続

POWERスイッチがOFFになっていることを確認してから、プロジェクタのAC INPUTとAC 200V アース付の3芯コン セント(アース工事済み)と添付の電源コードで接続します。

本機の電源プラグはアース付3芯プラグです。アース付き(アース工事済み)3芯コンセントに差し込んでください。



## お願(い)

以下のような場合は電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。 機器が故障する恐れがあります。

「しばらくお待ちください」というメッセージが表示されているとき(電源を切るとこのメッセージが出ます。) 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後(POWERインジケータがオレンジ色に点灯しないとき) POWER ボタンで電源を切って冷却ファンが回転している間の3分間("""点滅中)





電源を切っても冷却ファンが約3分間回転します。この間は再び電源を入れるこ とはできません。

|お|知|ら|せ|

電源を入れたとき

電源ON後、ランプが安定して点灯するまで(3~5分)に映像がちらつく場合があります。これはランプの特性上発生する もので、故障ではありません。

## 電源が入らないとき

内部温度が高くなっていませんか。内部の温度が異常に高いと保護のため電源は入りません。しばらく待ってから電源を入 れてください。

ランプの寿命がきた場合は電源が入りません。



プロジェクタやスクリーン等を固定工事する場合は、仮設置の状態で次の設置調整を行ってください。 目的のスクリーンサイズと設置位置が調整範囲内にあることを確認してから、本工事に移ってください。

## 標準的な設置調整

準備:レンズキャップを外し、プロジェクタの電源を入れます。(32,33ページ参照) スクリーンに映し出されるまで約30秒かかります(ランプ照度が安定するまで)。

1 設置に合わせた投写方法を設定する

メニューの[機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ1]の設定画面で目的の投写方法を選択します。 (79ページ参照) 工場出荷時は[デスク/フロント]に設定されています。

セットアップ		×	
x-91 x-92 x-93	<u> </u>		
投写方法	デスク / フロント 🛛 🗈	デスク / フ  天吊り / リ	ロント
バックグラウンド	ブルーバック D	デスクノリ	
S-ビデオモード	Off D		
	確定	取消	

**2** テストパターンを映す

リモコンの TEST ボタンを押すと表示します。(54ページ参照)



メニューの [テストパターン]でも表示します。(90ページ参照)

1) CTL ボタンを押したまま POSITION ボタンを押してレンズシフト表示を出します。

## 3 投写画面の位置と画面の大きさを調整する

SELECT ▼▲◀▶ レンズシフト表示を閉じ	ボタンで画面の上下左右の( るには CANCEL ボタン	位置を調整します。 vを押します。	
POSITION LENS (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	レンズシフト ⊠ ↑ ← ・ → ↓	+)	
LENS SH 押すと移動	IFT ▼▲◀▶ ボタンを します。		

レンズシフト範囲はご使用のレンズユニットによって異なります。(30ページ参照)



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりしてけがの原因となります。

- 2) CTL ボタンを押したまま ZOOM +,- ボタンを押して画面サイズを 光学的に調整します。
   AGNIFY
   ZOOM +,- ボタンて直接画面サ イズが変わります。
   3) CTL ボタンを押したまま FOCUS +,- ボタンを押して光学的に フォーカス(集点)を合わせます。
   MACNIFY
   FOCUS +,- ボタンで直接フォー カスが変わります。
- これで、設置調整が終わりました。



お知らせ

画面サイズの異なる信号を投写して、レンズシフト,フォ ーカス,ズームを調整し[カスタム]で保存すると、その 信号を入力したときはレンズメモリ機能により保存された 調整値で投写されます。 使いかたは70ページをご覧ください。



高温または低温になる場所には設置しないでください。 (使用温度:10 ~35 ) 直接スクリーンに日光や照明の光が当たらないように設 置してください。スクリーンに周囲の光が当たると、白 っぽく、見にくい画面になります。



本機を2段、3段と積み重ねて使用することにより、最大でXT5100Jは15,000ANSIルーメン、XT4100J(アナログリン クのみ対応、ただし別売の X DIGITAL RGBボードを使用すれば、RGBデジタルリンクも対応可能)は10,500ANSIルーメ ンの高輝度の画面にすることができます。3台まで積み重ねることができます。

また、各プロジェクタのリンク設定をすることにより、マスタ(親)プロジェクタのみの操作でスレーブ(子)プロジェクタ も同時に調整することができます。

(お)願(い) 設置や調整はサービスマンにご依頼ください。 スタック設置の設置場所や構造物は、プロジェクタの質量に長期間十 分に耐えうる強度を確保してください。 プロジェクタの質量は1台約43kg(レンズ含まず)です。 レンズは同じものを使用してください。 ランプ寿命のときはランプを同時に取り替えてください。 2人以上でキャリングハンドルを持って積み重ねてください。 地震などによる転倒防止対策を十分に施してください。 プロジェクタを数台使用すると高温になります。室内の温度管理も十 分に対応してください。 プロジェクタは同一方向に設置してください。レンズ同士が接近する 設置は内部温度が高くなり、また画面位置がずれる場合があります。 天井にスタック設置することはできません。



## 1 プロジェクタを積み重ねる

プロジェクタのフット受け(4箇所)にフットの凸部(4箇所)を確実 にはめ込みます。

## 2 接続する

RGB DIGITAL端子、OPTION端子の接続が必要です。47ページ「リンクモードスタック設置の接続」をご覧ください。 外部機器を接続する場合は、マスタプロジェクタに接続してください。 調整可能な機能は、96ページ「リンクモードでの調整可能機能一覧」をご覧ください。

#### ご注意

RGB DIGITALが対応できる信号はVGA 60Hz~XGA 85Hz(インターレースを除く)です。 マスタにアナログ入力を接続し、スレーブにデジタル出力が可能な信号は、ビデオ(NTSC, PAL, SECAM), YCbCr (60/50Hz), SDI(525/625), SVGA 85Hz、XGA(60Hz, 70Hz, 75Hz, 85Hz)です。それ以外の信号の場合 は、市販の分配器を使用して各プロジェクタの端子に接続してください。

接続が終わりましたら、すべてのプロジェクタの電源を入れ、ズーム・フォーカスなどの調整を大まかに行います。

## 3 投写する信号を調整・登録する

マスタプロジェクタとスレーブプロジェクタの設定データを合わせます。

A. マスタプロジェクタの調整・設定データをPCカードにコピーします。

源() 添付のコンパクトフラッシュカードを使用する場合は、必ず中のデータをパソコンにバックアップしてください。添付のコンパクトフラッシュカードには出荷時のデータやファームウェアが書き込まれています。

- 1)マスタとなるプロジェクタを選びます。
- 2)映したい信号を全て表示し、信号毎に調整します。その全調整データをマスタプロジェクタに保存します。(入力を切り 換えたり、メニューを消すと自動的に保存されます)
- 3)マスタプロジェクタの電源を切って、スタンバイ状態にします。
- 4) PCカードにマスタプロジェクタに保存してあるデータをコピーします。
PCカードへのコピー方法:

1)フロントパネル左側のスロットふた(パネル)の上端を押してあけます。PCカードスロットがあります。

- 2) PCカードをスロットに差しこみます。イジェクトボタンが飛び出します。
- マスタプロジェクタの本体操作部の CANCEL ボタンを押しながら、 POWER ボタンを押します。
  POWERインジケータが緑に点灯し、PCカードアクセスランプが点滅を始めます。
  PCカードへのコピーが終了すると、POWERインジケータがオレンジ色(スタンバイ状態)に戻ります。
- 4)マスタプロジェクタからPCカードを取り出します。

B. PCカードのデータをスレーブプロジェクタに移します。

PCカードをスレーブプロジェクタのスロットに差しこみます。

このとき、スレーブプロジェクタにデータがあると消えてしまいますので、必要なら先にデータのバックア あ知らせ、ップをとっておきます。

2)スレーブプロジェクタの本体操作部の ENTER ボタンを押しながら、 MENU ボタンを押します。 POWERインジケータは緑に点灯し、PCカードアクセスランプが点滅を始めると、データがPCカードからスレーブプロ ジェクタヘコピーされます。

PCカードへのコピーが終了すると、POWERインジケータがオレンジ色(スタンバイ状態)に戻ります。

3)スレーブプロジェクタからPCカードを取り出します。イジェクトボタンを押すとPCカードが出ます。
 3台目がある場合は上記の1)から3)を繰り返します。

DIGITALリンクモード設置には、入力端子をRGB(デジタル)に変更してください。変更方法については59ページ「信号リストの編集」をご覧ください。

システム保護のため、PCカードアクセスランプ点滅中は電源を切らないでください。プロジェクタのデー |お|知||ら||せ| タが破損します。

**4** 各プロジェクタのプロジェクタIDを設定する

メニューの[機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ5]の設定画面で[プロジェクタID]を設定します。 各プロジェクタIDが重複しないように設定してください。 プロジェクタID設定を行わないとリンクモードは動作しません。

5 各プロジェクタの通信速度を同じにする

メニューの [機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ5]の設定画面で [通信速度]を同じbpsに設定します。

6 各プロジェクタのリンクを設定する

メニューの [機器設定メニュー ] [リンクモード] の設定画面で [マスタ] / [スレーブ]を設定します。 マスタプロジェクタは最後に設定してください。スレープ機器 の設定ができなくなります。

リンクモード			$\times$
○非連動	○マスタ	⊙スレーブ	

- 1)1台目スレーブプロジェクタの設定…1台目のスレーブプロジェクタで[スレーブ]を選択してください。
- 2)2台目スレーブプロジェクタの設定...2台目のスレーブプロジェクタで[スレーブ]を選択してください。
- 3)マスタプロジェクタの設定…マスタプロジェクタで[マスタ]を選択してください。

リンクモードの確認をする

- 1)スクリーンに任意の信号を投写します。
- 2)リンクモードで投写映像が連動しているか確認します。
- スレーブプロジェクタの調整をします。
- 1) 一時的にマスタプロジェクタのリンクモード設定を「マスタ」から「非連動」にします。
- 2) マスタプロジェクタで投写したい信号を表示します。
- 3)スレーブプロジェクタ側で信号リストでマスタプロジェクタの投写信号と同じ信号の番号を選択して、投写します。
- 4)スレーブ側の「ブランキング」を調整して、マスタプロジェクタの画面位置に合わせます。
- 5)「明るさ」「コントラスト」「カラー」「色温度」などの「映像調整」項目を調整します。
- 6)マスタプロジェクタのリンクモード設定を「非連動」から「マスタ」にして、リンクモードを有効にします。

7 各プロジェクタのテストパターン(クロスハッチ)を映す

- 1) リモコンの TEST ボタンを数回押してクロスハッチを表示させます。
- プロジェクタごとに色(R,G,B)を変えて投写します。
  例:マスタプロジェクタはGをオンし、2台目のスレーブプロジェクタはR、3台目はBをそれぞれオンします。
  色を変えるにはリモコンの CTL ボタンを押しながら KEYSTONE.
  でR(赤)を、 AMPLITUDE でG(緑)を、 ENTRY LIST でB(青)を押します。
  - メニューの [テストパターン]設定でも同じ操作ができます。
- 8 各プロジェクタのレンズシフト・ズーム・フォーカスを調整して 投写映像を一致させる
  - 本体の LENS SHIFT ボタンを押して画面の位置を調整します。 シフトの範囲は30ページをご覧ください。 ZOOM ボタンを押して画面の大きさを調整します。 FOCUS ボタンを押してフォーカス(ピント)を調整します。 画面の位置が上下にずれている場合は、各プロジェクタのフットを回し て高さを調整します。また、台形歪が出ている場合は、プロジェクタご とに「台形補正」を調整して、その調整値を保存します。 「台形補正」については72ページ、「台形補正保存」については82ペー ジをご覧ください。

これで設置・調整が終わりました。マスタプロジェクタに入力した 信号が投写されます。 リンクモードについては85ページをご覧ください。

リンクモード設定後の電源立ち上げについて リンク接続されているプロジェクタの電源をONする際は、必ずマスタ側で操作を行ってください。 自動的にスレーブの電源が立ち上がります。 スレープを立ち上げてから、マスタを立ち上げると、スレーブが誤動作することがあります。

ワイヤレスで各プロジェクタを操作するとき は誤動作防止のため各々リモコンIDとプロジ ェクタIDの設定を行ってください。(57, 83ページ参照) テストパターン表示中は台形補正ができませ ん。



特殊な設置

使用条件に合わせて下記のように設置することができます。 設置方法につきましては販売店にご相談ください。



デスク / リア投写

スクリーンの裏面から投写する方法です。 メニューの[機器設定メニュー] [セットア ップ] [ページ1]の設定画面で[投写方法] を[デスク/リア]に設定してください。



# 接 続

参考例を記載しています。システム構成について詳しくは、販売店にお問い合わせください。

接続の前に

接続するときはそれぞれの機器の保護のため主電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 電源プラグは確実にコンセントへ差し込んでください。不完全な差し込みはノイズの原因となります。 システムアップする機器の取扱説明書もよくご覧ください。 信号ケーブルはフェライトコア付きのものをお使いください。それ以外のものを使用した場合、ラジオ・テレビなどへ受

信妨害がでる恐れがあります。

プロジェクタを単体で使用する

ビデオ機器との接続

ビデオ機器などの映像を映す場合に使用します。

DVDプレーヤーやMUSEデコーダなどのコンポーネント信号の映像を映す場合

INPUT1端子、INPUT2端子はRGB信号とコンポーネント信号を通常は自動判別します。判別できない場合は、メニューの[機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ2] [信号選択]の設定画面で接続する端子のRGBを[コンポーネント]に設定してください。

コンポーネント信号のカラーマトリクスタイプはメニューの[信号調整] [画質調整] [カラーマトリクス]で選択してください。

INPUT4端子はコンポーネント信号専用端子です。

(ケーブルは市販のケーブルやBNC フォノピン 変換プラグをご使用ください。)

INPUT2 INPUT1 INPUT4 INPUT3 MUSEデコーダ Cr O  $\bigcirc$ 0.....)0 6 Y コンポーネント信号の場合 OPTION  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ DVDプレーヤ 0[::::]0 Cb  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $( \bigcirc$ OUT @[::::]@ REMOTE1 テレビチューナ 0.....0 ((() S-VIDEO1 INPUT5 INPUT6 Y VIDEO1 VIDEO2 REMOTE2 (0) $\bigcirc$  $( \bigcirc$  $(\bigcirc)$ ビデオデッキ OUT ビデオ/S-ビデオ信号の場合 (0)S-VIDEO2 INPUT8 INPUT7

ビデオ機器

オーディオ機器

#### パソコンとの接続

パソコンのアナログRGB出力端子と本機のRGB端子(INPUT1, INPUT2, INPUT3)を接続すると大画面ディスプレイとして多用途にお使いいただけます。

PC98-NXシリーズ、DOS/V対応機、Macintoshとの接続

モニタ出力端子がミニD-Sub15ピンではないMacintosh PowerBookシリーズとの接続には、Apple社製PowerBookビ デオアダプタケーブルが別途必要です。

Macintoshを接続する場合、プロジェクタに適したモードはXGAモードの1024×768ドットの設定です。 Macintosh側がこのモードに対応している場合、Macintosh側の表示解像度をこの設定にすることを推奨します。

#### PC-9800シリーズとの接続

D-Sub15ピンのPC-9800シリーズと接続する場合は、旧9800シリーズ用ディスプレイケーブルコネクタ変換アダプタ PC-9821-K13(別売)を使用してください。

H98s以外のPC-H98シリーズを接続する場合は、マルチシンクアダプタPC-H98-U03(別売)がさらに必要です。 ノートタイプの場合(PC-9821Nrシリーズ以降)、機種によってはミニD-Sub15ピンアナログRGB出力端子を持つポート バー、またはファイルベースなどを接続する必要があります。



ワークステーションとの接続



ワークステーション

/ ビデオユニット( ISS-6020J )を経由する -

#### ビデオユニットを1台接続する

入力機器の数が多いシステムの場合にビデオユニットを使用します。

入力機器をビデオユニットに接続し、ビデオユニットを本機に接続し、さらにコントロールケーブルを接続すると、次のこと ができます。

最大10チャンネルの信号を入力することができます。

プロジェクタやパソコンからビデオユニットが操作できます。

本機の信号リストからビデオユニットのチャンネルごとの最適な画面調整状態を呼び出すことができます。(59ページ参照)



本機をビデオユニット(ISS-6020J)連動モードで使用するときは、以下のことを行ってください。 ビデオユニットの VIDEO INPUT MODULE(6020-VID)と接続するときは、VIDEO INPUT MODULE 端子部にあ る VIDEO MODE 切換スイッチ(S3001)を8に設定してください。 お知らせ:スイッチャ連動モードでの VIDEO MODE 切換の設定は、プロジェクタ側の機能で行います。 ビデオユニットに QUAD DECODER(6010-QUAD:オプション)が装着されているときは、QUAD DECODER を 取り外してください。

お知らせ:QUAD DECODERを装着したままスイッチャ連動モード時に切換スイッチ(S3001)を8に設定すると、映像が正常に表示されません。

くわしくは、お買い上げの販売店またはNECフィールディング株式会社の支店・営業所にご相談ください。

INPUT2端子は、スイッチャ連動モードには対応していません。

ビデオユニットのディップスイッチを「プロジェクタ連動モード」に設定してください。

- ・ディップスイッチ(S8601)の8番ピンを「OPEN」側に切り換えます。
- プロジェクタのオンスクリーンメニューで次の設定が必要です。
- ・ビデオユニット接続の設定

メニューの[機器設定メニュー] [スイッチャ連動モード]の設定画面で[1レベル]を選択します。(86ページ参照) ・各機器のチャンネルと入力信号及び画面調整の切り換えと編集

- メニューの[信号選択メニュー] [信号リスト]でリストを表示します。入力信号の切り換えや編集ができます。(59ペ ージ参照)
- ビデオユニットの画像調整や音量調整がプロジェクタから制御できます。

メニューの[信号調整] [スイッチャ]から目的の項目を調整してください。(71ページ参照)

ビデオユニットISS-6O20J用オプションリモコンは、本機のスイッチャ連動モードには対応していません。

ISS-6020使用時は、レンズメモリ機能およびリンクモード機能は動作しません。

#### 複数のビデオユニットを接続する

多数のパソコンを接続し、パソコンを切換えながらプロジェクタで講義や会議を行う場合に複数のビデオユニットを使用します。 最大100チャンネルの信号を入力することができます。

プロジェクタやパソコンからビデオユニットが操作できます。

本機の信号リストからビデオユニットのチャンネルごとの最適な画面調整状態を呼び出すことができます。



本機をビデオユニット(ISS-6020J)連動モードで使用するときは、43ページの囲み部分をご覧ください。

INPUT2端子は、スイッチャ連動モードには対応していません。

ビデオユニットのディップスイッチを「プロジェクタ連動モード」に設定してください。(下図参照)

ディップスイッチは(S8601)の8番ピンを「OPEN」側に切り換えます。

マスタースイッチャ、スレープスイッチャ1~10のRS-232C/RS-422切換スイッチを「RS-422」に切り換えます。

(切換スイッチはシステムコントロールモジュール内にあります。)

プロジェクタのオンスクリーンメニューで次の設定が必要です。

・ビデオユニット接続の設定

メニューの[機器設定メニュー] [スイッチャ連動モード]の設定画面で[2レベル]を選択します。(86ページ参照) ・各機器のチャンネルと入力信号及び画面調整の切り換えと編集

メニューの[信号選択メニュー] [信号リスト]でリストを表示します。

入力信号の切り換えや編集ができます。(59ページ参照)

ビデオユニットの画像調整や音量調整がプロジェクタから制御できます。

メニューの[信号調整] [スイッチャ]から目的の項目を調整してください。(71ページ参照)

ISS-6020使用時は、レンズメモリ機能およびリンクモード機能は動作しません。



## REMOTE1端子について

この端子はビデオユニットISS-6020Jまたは外部コントロールとの接続に使用します。

#### ISS-6020Jと接続して使用する場合

ビデオユニットISS-6020J使用時は別売のコントロールケーブル(CTL-6010、15ピン - 15ピン / 16m)をこの端子に 接続します。



ピンNo.	機能
1, 2, 6, 7	ビデオユニット使用時のデータ送受信
9	プロジェクタのモデル判別用です。
3, 8, 11, 12	プロジェクタ内部で使用。常時OPENにしてください。
15	接地(GND)

【ご参考】プロジェクタとビデオユニットISS-6020Jの結線図



#### 空きピンはオープン

#### 本機を単体で使用する場合

制御機器(操作卓など)からコントロールケーブルをREMOTE1端子に接続して入力選択などが操作できます。

ピンNo.		SHORT	/OPEN			機能	
1 4		SH( OP	ORT EN		外部コントロ 外部コントロ	1ールモードON 1ールモードOFF	
5		SH( OP	ORT EN		電源ON 電源OFF		
1 0	SHORT OPEN				映像ミュートON 映像ミュートOFF		
4,8,12,11	11	12	8	4			
	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	INPUT1	RGB1	
	OPEN	OPEN	OPEN	SHORT	INPUT5	VIDEO1	
	OPEN	OPEN	SHORT	OPEN	INPUT7	S-VIDEO1	
	OPEN	OPEN	SHORT	SHORT	INPUT4	コンポーネント	
	OPEN	SHORT	OPEN	OPEN	INPUT0	SDI	
	OPEN	SHORT	OPEN	SHORT	INPUT2	RGB2	
	OPEN	SHORT	SHORT	OPEN	INPUT6	VIDEO2	
	OPEN	SHORT	SHORT	SHORT	INPUT8	S-VIDEO2	
	SHORT	OPEN	OPEN	OPEN	INPUT9	RGB ( DIGITAL )	
	SHORT	OPEN	SHORT	OPEN	INPUT3	RGB3	

"SHORT"は15番ピン(接地)と接続します。

外部コントロール使用時は、リモコンのPOWER・INPUT・PICTURE MUTE・SOUND MUTEの各ボタンは使用できません。 上記以外の組み合わせは、すべてRGB1(INPUT1端子)が選択されます。



13番ピンは拡張用のリモコン信号入力用です。添付のリモコンと同じフォーマットの信号を入力することにより、プロジェ クタを制御することができます。なお、このリモコン信号入力だけは14番ピンの設定にかかわらず常に動作します。 システム保護のため、外部コントロールを使用して電源ON/OFFを行う場合、AC電源を遮断しないでください。



リモコンで各々のプロジェクタをワイヤレス操作する

1本のリモコンで各々のプロジェクタがワイヤレスで操作できます。

この機能を使用するには、はじめにプロジェクタのID番号の設定を行なってください。リモコンIDと同じ番号のプロジェ クタが操作できます。(なお、この設定は各々のリモコンとプロジェクタを対応させて他のプロジェクタが動作しないよう にする場合にも使います。)

プロジェクタのメニューの[機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ5]の設定画面の[プロジェクタID] で番号を設定します。*(83ページ*「プロジェクタID番号の設定]*参照 )* 

リモコンのID番号を操作したいプロジェクタのID番号に設定します。

CTL ボタン+ MENU でリモコンIDを入力します。(57ページ「リモコンIDの設定」参照)



リモコンで複数のプロジェクタを同時に操作する

1本のリモコンで複数のプロジェクタを同時に操作できます。

リモコンのID番号を「なし」(0を入力)にして、各プロジェクタのREMOTE2端子を添付のリモコンケーブルで接続すると、 接続されているプロジェクタが同時に操作できます。

またプロジェクタIDを各々設定している場合は動作させたいプロジェクタのIDと同じ番号にリモコンIDを設定すると目的のプロジェクタのみ操作することができます。





RGB DIGITAL 端子を使うことにより、 アナログ変換による信号劣化やノイズの影響を受けない鮮明な映像を投写します (XT4100Jはオプション対応です。別売のX DIGITAL RGBボードが必要となります。)。これにより、RGB DIGITAL端子 とOPTION端子でプロジェクタを複数台接続し、リンクモード機能を使用する際、1台のプロジェクタを調整・設定すること で、入力信号をより忠実に再現できます。

マスタ

スレーブ

プロジェクタ

プロジェクタ

RGB DIGITALが対応できる最大解像度はXGA(1024×768@85Hz)までです。

リンクモードスタック設置の接続

本機を2段、3段と積み重ねて使用することにより、最大でXT5100Jは15,000ANSI ルーメン、XT4100Jは10,500ANSIルーメンの高輝度の画面にすることができます。 3台まで積み重ねることができます。設置や設定・調整は36ページをご覧ください。



お願(い)

スタックするときは添付のDVIケーブルを使ってください。 市販のDVIケーブルを使用するときは、長さ5m以下のDVI-Dケーブルをお求めください。 RGB DIGITALが対応できる信号はVGA 60Hz~XGA 85Hz(インターレースを除く)です。 それ以外の信号の場合は、市販の分配器を使用して各プロジェクタの端子に接続してください。

リンク接続

マスタプロジェクタに最大16台のスレーブプロジェクタを接続しマスタプロジェクタからすべてのプロジェクタを同時に調 整・設定することができます。リンク機能を使うにはリンクモードスタック設置と同じような設定や調整が必要です。



# RGBデジタル信号接続

パソコンのRGB デジタル端子と本機のRGB DIGITAL IN端子とをダイレクトに接続する方 法です。

パソコンにグラフィックカードの搭載が必要で す。 グラフィックカードによっては、 ちらちらし たノイズが出ることがあります。



リモコン操作

リモコンと本体のボタンで直接操作することができる機能説明です。 プロジェクタのシステム構成によっては、異なることがありますのでシステム管理者の指示に従ってください。



信号リストから入力を選ぶ(メニュー操作)

あらかじめ入力信号や画面調整状態が登録されている信号リストを表示して入力を選びま す。(61ページ参照)

|知|ら|せ

DVDプレーヤなどコンポーネント信号の機器をRGB端子に接続していて正常に映らない場合は、80ページ「RGB端子の信号 モード選択」をご覧ください。 信号リストから入力選択

映像・画像が調整済みの信号を選んで映すことができます。

ENTRY LIST ボタンを押すと信号リストが表示されます。



SELECT / ボタンで目的の信号を選択し ENTER ボ タンを押すと、選択した入力信号に切り換わります。

SELECT ▶ ボタンを押すと信号No.が10づつ進み、

SELECT ◀ ボタンを押すと戻ります。

信号し	リスト			×
No. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011	名前 XGA NTSC3.58 S-VIDEO COMPO Digital SVGA	<u>信号種別</u> RGB ビデオ 3-ビデオ コンボーネント デジタル RGB	端子 RGB1 ビデオ1 S-ビデオ RGB2 DVI(デジタル) RGB2	+ −      ▲        CTL+1      □        CTL+2      □        CTL+3      □        CTL+4      □        CTL+5      □        CTL+6      □
001	XGA	RGB	RGB1	CTL+1

本機は、映像や画像を調整すると、自動的に信号リストに登録するメモリ機能があります(最大100件)。

メニューを閉じたとき・入力を切り換えたとき・電源を切るときに登録されます。

CTL ボタンを押したまま ENTER ボタンを押すと信号編集コマンド表示が出ます。使いかたは59ページをご覧ください。

ビデオユニット(ISS-6020J)のスロット選択 ビデオユニットが接続されている場合は、ビデオユニットのスロット(チャンネル) を直接指定することができます。(オンスクリーンメニュー非表示の時有効)

あらかじめ、スイッチャ連動モードの設定が必要です。[非連動]に設定されている場合は働きません。(86ページ参照)

ビデオユニットが1台接続されている場合(1レベル 設定の時) INPUT ボタンでスロット番号を入力します。

ビデオユニットが2台以上接続されている場合(2レベル 設定の時)

1 INPUT ボタンで目的のマスタスロット番号を入力します。 [スロット選択]設定画面が出ます。 このとき設定画面のマスタは INPUT ボタンで選択した番号に設定されます。

2 スレーブのプルダウン一覧からスロット番号を選択します。

これでよければ、[確定]を選択して ENTER ボタンを押します。





プロジェクタの操作説明を見る

メニューの操作方法やプロジェクタの調整 / 設定方法が書かれています。



ヘルブ
 目次
 本体操作部
 リモコンの機能
 オンスクリーンメニューの基本操作
 オンスクリーン画面の構成
 メインメニュー、サブメニューの項目
 信号選択メニュー
 信号リスト
 マ
 (戻る 進む) 目次▲

目次を表示します。 各種調整・設定画面を表示しているときは、選択している項目 のヘルプを表示します。



SELECT / ボタンでカーソルが移動し ENTER ボタンを押すとカーソル位置の項目のページに変わります。 SELECT ◀ / ▶ ボタンでたどってきたページに戻したり進めたりします。 (詳しくは「ヘルプを見る」88ページをご覧ください。)



ヘルプ表示を終了するには CANCEL ボタンを押します。 メニュー表示になります。さらに CANCEL ボタンを押します。

入力信号情報・機器情報画面を開く 入力信号やランプ使用時間などの機器に関する情報を表示します。

INFO. ボタンを押すごとに [入力信号情報]と [機器情報]をくり返し表示します。



ページ切り換えは SELECT ◀ / ▶ ボタンで行います。

表示を閉じるときは CANCEL ボタンを押してください。

入力信号情	報	$\mathbf{X}$
ページ1	ページ2 ページ3	
信号名 入力端子	NTSC3. ビデオ	58
登録番号	機器情報	×
水平同期	ページ1 ページ2 ペーシ	ブ3 ページ4
垂直同期 同期極性	ユーザー名	Set User Name
	シリアルナンバー	Serial No.
	ランプ使用時間	0000[時間]
	機器使用時間	0000[時間]
	プロジェクタID	なし
L		

#### RGB入力の画像を自動調整する

パソコンと接続している場合で画面が切れていたり映りが悪い場合表示解像度など を調整します。

AUTO ボタンを押します。[しばらくお待ちください]と表示され、しばらくするとパソコンの画面の大きさなどがプロジェクタの投写画面におさまるように自動 調整されます。



AUTO ボタンで調整しても表示位置がずれていたり、画面に縦じまがでたり 映りが悪い場合は、手動で画像調整を行ってください。(64ページ参照) 映像や画像を手動で調整すると自動的に信号登録されますが、自動調整のみ実施 した場合、自動的には信号登録されません。その場合は手動で信号登録を行って ください。詳しくは59ページ「信号リストからの入力選択」をご覧ください。 映像・音声・オンスクリーン表示を消去する 映像、音声およびオンスクリーン表示を一時的に消します。

SHUTTER I - MUTE (PICTURE SOUN ۱SD

MUTE PICTURE ボタンを押すと映像が消えます。

MUTE SOUND ボタンを押すと音声が消えます。

MUTE SOUND ボタンはビデオユニットISS-6020Jと連動で使用しているときの み有効です。

もとに戻すには、それぞれのボタンをもう一度押してください。

MUTE OSD ボタンを押すと入力端子表示やオンスクリーンメニューが消えます。



もとに戻すには、入力切り換えなどのボタン操作をするか、もう一度このボタンを押します。



CTL ボタンを押しながら MUTE OSD ボタンを押すとオンスクリーンを強制消去し、入力切り換えな どのボタン操作をしてもオンスクリーンは出ません。

オンスクリーンメニューを表示中に CTL ボタンを押しながら MUTE OSD ボタンを押すと、オンス クリーンメニューは画面から消えますが、各調整は可能です。

もとに戻すには、 CTL ボタンを押しながら MUTE OSD ボタンを押してください。

画像の拡大と移動 信号自体をデジタル処理することにより、目的の部分を最大4倍まで拡大表示できます。

お知らせ ハイビジョン、ビデオ、S-ビデオ、SDIの各信号表示中は無効です。

画面を拡大 / 縮小 (元に戻す)する



画像を移動する場合

画像拡大中に SELECT ▼▲◀▶ ボタンを押して移動させます。





調整・設定の確定とキャンセル

ENTER ボタンを押すと、調整を確定してサブメニュー表示に変わり、 CANCEL ボタンを押すと、調整を無効にして サブメニュー表示に変わります。その後、 CANCEL ボタンを押すとメニューを閉じます。

テストパターンを映す フォーカス調整や映像調整などにテストパターンを使います。

TEST

TEST ボタンを押すごとに

[クロスハッチ] [グレイバー] [カラーバー] [ブラックラスタ] [グレイラス タ] [ホワイトラスタ] [ANSIチェッカ] [フォーカス] [アスペクト]とくり 返し表示します。

テストパターンを終了するには他の入力に切り換えます。

テストパターン表示中に、 CTL ボタンを押しながら KEYSTONE(R) AMPLITUDE(G) ENTRY LIST(B) ボタンを押して、テストパターンのRGB各色 のON / OFFができます。押すごとにON / OFFをくり返します。

CTL + KEYSTONE(R) ……赤(R信号)をON/OFFします。 CTL + AMPLITUDE(G) ……緑(G信号)をON/OFFします。

CTL + ENTRY LIST (B) ……青(B信号)をON / OFFします。

#### 上下方向台形歪みの調整

プロジェクタ設置時にプロジェクタとスクリーンが斜めに(上下方向)なっていると台形 の歪みが生じます。この歪み調整に台形補正を使います。

テストパターンおよびブルーバック表示中は調整できません。

KEYSTONE ボタンを押して台形補正調整表示を出します。 もう一度押すと閉じます。





台形補正

台形歪状態

SELECT ◀/▶ ボタンで左右が平行になるように調整します。 よければ ENTER ボタンを押します。

上下方向の台形歪補正ができます。 台形歪補正値を保存しておくことができます。(82ページ参照) レンズが0度の場合で、上下方向に最大約 - 15 ~ + 15度まで補正できます。

投写光をシャッターする

投写する光を完全にさえぎる場合に使います。

CTL ボタンを押しながら MUTE PICTUER ボタンを押します。



もとに戻すには、もう一度押してください。

_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_



×

歪が無い状態

### 映像の調整

調整は目的の映像を映してから行ってください。



押すごとに [明るさ] [コントラスト] [サチュレーション] [カラー] [色相] [シャープネス] [垂直輪郭補正] [ガンマ補正] 表示を閉じる が切り換わります。

現在の入力選択で調整できない調整・設定項目は表示されません。

項目	SELECT ◀( - ) ボタン	SELECT ►(+)ボタン
明るさ	暗くなります	明るくなります
コントラスト	画像が淡くなります	画像が濃くなります
サチュレーション	彩度の飽和度が下がります	彩度の飽和度が上がります
カラー	色が淡くなります	色が濃くなります
色相	赤みがかります	緑がかります
シャープネス	やわらかい画像になります	くっきりした画像になります
垂直輪郭補正	輪郭強調が少なくなります	輪郭が強調されます



 $\times$ 

O Graphics / NTSC

「ガンマ補正]

映像の黒い部分の階調の選択です。これにより暗い部分も鮮明に表現 します。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで目的のガンマ補正を選択します。 詳しくは62ページをご覧ください。

# ホワイトバランスの調整

色の再現性の基本となるホワイトバランスや色温度の調整です。 ビデオユニット接続時はビデオユニットのRGBゲイン調整、基準ホワイトバランスはテ ストパターン選択時の明るさRGBとコントラストRGBの調整です。



ADJUST WHITE BAL. ボタンを押します。

【調整表示例	:	信号レベ	ル調整】
--------	---	------	------

O Graphics

OPAL/SECAM2.8 Oナチュラル1 Oナチュラル2

ガンマ補正

• NTSC

信号レベル調整	X
R	Þ
G I	Þ
B	Þ

押すことに	[ 色温	度」 [明るさ]	しコントラスト	」【信号	レベル調整」	[ 基準ホワイ	1 トハランス	]
[ スイッチャ	ゲイン]	表示を閉じる	と調整表示な	「切り換わり	ます。			
SELECT	/ 7	ドタンで調整バーを	選択し SELEC	T ◀/►	ボタンで調整	<b>どします。</b>		

色温度	白さを基準にするか肌色を基準にするかの調整です。入力映像によって使いわけてください。
明るさ	…入力信号の黒レベルを補正して色の再現性を調整します。
	[明るさR]・[明るさG]・[明るさB]で画像の黒レベルを調整します。
コントラスト	…入力信号の白レベルを補正して色の再現性を調整します。
	[ コントラストR ] · [ コントラストG ] · [ コントラストB ] で白レベルを調整します。
信号レベル調整	入力する信号によっては、映像信号にばらつきがあります。入力信号のレベル調整をするのが信号
	レベル調整です。
	コンポーネント信号入力時はY / Cb / Crが、RGB信号入力時は R / G / B の調整表示が出ます。
基準ホワイトバランス	…各信号共通の基準となるホワイトバランスを調整します。テストパターン選択時に表示します。
_ / _ /> /	

スイッチャゲイン ......ビデオユニットからの入力信号の R, G, B の各ゲインを調整します。

調整・設定の確定とキャンセル

ENTER ボタンを押すと、調整を確定してサブメニュー表示に変わり、 CANCEL ボタンを押すと、調整を無効にして サブメニュー表示に変わります。その後、 CANCEL ボタンを押すとメニューを閉じます。

#### RGB信号の画素を調整する

コンピュータの画素サイズとプロジェクタの画素サイズを合わせるのがクロック周波数の 調整で、コンピュータの画素の位相とプロジェクタの画素の位相を合わせるのが位相調整 です。はじめにクロック周波数を調整し、つぎに位相を調整してください。

PIXEL ボタンを押して画素調整表示を出ます。もう一度押すと表示を閉じます。



画素調整		$\times$
クロック	周波数	
◄	1328	Þ
位相		
4	0	$\triangleright$

SELECT / ボタンでクロック周波数 / 位相を選択し SELECT ◀ / ▶ ボタン で調整します。調整方法は64ページをご覧ください。

メニューの[機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ4] [自動調整]がオ ンに設定されているときは、この画面でのクロック周波数の調整はできません。

#### 表示位置と表示範囲を調整する

画面に表示される画像の表示位置と表示範囲 (ブランキング)を調整します。

POSITION ボタンを押す毎に[表示位置] [ブランキング] 表示が消える をくり 返します。入力信号によって調整できない項目は表示されません。



#### 表示位置の調整

SELECT / ボタンで項目を選択し SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。 (64ページ参照)



メニューの [機器設定メニュー] [セットアップ] [ページ4] [自動調整]がオ ンに設定されているときは [表示位置]表示が出ません。オフに設定してください。 (*81ページ参照*)

ブランキングの調整

SELECT / ボタンで項目を選択し SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。 (66ページ参照)





★ 上下端のブランキング調整ができない信号もあります。

IMAGE ボタンを押すごとに、次の調整項目を表示します。調整・選択のしかたは64~ 66ページをご覧ください。

IMAGE

[画像]内にある各調整画面を表示します。 メニューの[信号調整] 押すごとに「画素調整] 「表示位置] 「アスペクト] 「解像度] [ブランキング] 表示を閉じる と切り換わり、各調整ができます。 入力信号によっては表示されない項目があります。

CTL ボタンを押しながら IMAGE ボタンを押すと、「機器設定メニュー] 内の各メニューを表示します。選択・設定のしかたは74~86ページをご覧く ださい。



押すごとに [オン/オフタイマー] [スリープタイマー] [メニュー設 定] [セットアップ] [リンクモード] [スイッチャ連動モード] 表 示を閉じると設定メニューが切り換わります。

# リモコンのIDを設定する

プロジェクタを複数台接続して目的のプロジェクタのみリモコン操作する場合や、一台の リモコンで複数台のプロジェクタを同時に操作する場合にリモコンIDを設定します。

CTL ボタンを押しながら MENU ボタンを押します。ID設定画面が表示されます。



INPUT ボタンでIDを入力し、 ENTER ボタンを押します。 表示が閉じて設定されます。

リモコンIDを[1]~[64]...IDが一致したプロジェクタのみが動作します。 リモコンIDを [なし](0キーを入力)に設定...各プロジェクタにIDが設定されていても各 プロジェクタが操作できます。

「プロジェクタID」にはすでに設定されている本機のプロジェクタのIDを表示しますが、 プロジェクタIDの設定はできません。 プロジェクタのID設定は83ページをご覧ください。 プロジェクタIDが[無効]に設定されている場合は、リモコンIDがどの番号に設定され ていてもプロジェクタは動作します。 ビデオユニットと連動モードで使用し、リモコンをワイヤードで使用しているときはこ のアドレス設定表示は表示されませんが、設定はできます。 リモコンの電池を抜いたり、電池が切れた場合は、リモコンIDは[0]に戻ります。

ID X 01 リモコン プロジェクタ 01

【調整表示例:	表示位置】
---------	-------



【設定表示例】

曜日

月

7K

○非動作

[ビデオ帯域フィルタ]

オンオフ 19:30 22:30

07:30 08:00

確定 取消

 $\times$ 

「オーバースキャン]

オン / オフタイマー

Prg. 週

1 毎调

2 3

4

5 6 今调

> 動作切替 ⊙動作

> > 編集





# 入力の選択

入力端子に接続している機器の選択です。ビデオユニット(ISS-6020J)と接続しているときはビデオユニットのスロット (チャンネル)の選択ができます。

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)を ご覧ください。

入力の選択【信号選択メニュー】(プロジェクタ単体で使用時) 本機のINPUT1端子~INPUT 0(10)端子に接続している機器の選択です。

メニューの[信号選択メニュー]を選択すると表示します。 現在選択されている入力端子には✓マークを表示します。

目的の入力信号を選択し ENTER ボタンを押します。 INPUT端子と信号名は下記のように対応しています。

R	GB1	INPUT1	ビデオ2	INPUT6
R	GB2	INPUT2	S-ビデオ2	INPUT7
R	GB3	INPUT3	S-ビデオ2	INPUT8
コ	ンポーネント	INPUT4	RGB(デジタル)	INPUT9
Ľ	ごデオ1	INPUT5	SDI	INPUT 0(10)

✓ R G B 1	
R G B 2	
R G B 3	
コンポーネント	
ビデオ1	
ビデオ2	
S - ビデオ1	R G B(デジタル)
S - ビデオ2	SDI
続き ▶	信号リスト
	J

### ビデオユニットの入力選択【信号選択メニュー】(ビデオユニット接続時)

本機とビデオユニット(ISS-6020J)を接続している場合のスロット選択です。 [スイッチャ連動モード]の設定により信号選択項目が異なります。

スイッチャ ۲ ✔ スロット1 ビデオユニットとの接続は43ページ、スイッチャ連動モードの設定は86ページを 信号リスト ご覧ください。 スロット2 スロット3 スロット4 スロット5 [1レベル]設定の場合 スロット6 「スイッチャ」を選択するとスイッチャのスロット選択表示が出ます。 スロット7 目的のスロット番号を選択します。 スロット8 スロット9 スロット10

[2レベル]設定の場合 [スイッチャ]を選択するとスロット選択画面を表示します。 マスタのスロット番号とスレーブのスロット番号を各々のプルダウンリストから選 択し[確定]してください。



信号リストからの入力選択【信号リスト】 調整済みの信号を信号リストから選択して映すことが できます。

[信号リスト]を選択します。信号リスト画面を表示し ます。

SELECT / ボタンで選択し ENTER ボタン を押します。

信号リ	リスト			X
No. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011	名前 XGA NTSC3.58 S-VIDEO COMPO Digital SVGA	信号種別 RGB ビデオ S-ビデオ コンポーネント デジタル RGB	端子 RGB1 ビデオ1 S-ビデオ RGB2 DVI(デジタル) RGB2	₹ -      ▲        CTL+1      □        CTL+2      □        CTL+3      □        CTL+4      □        CTL+5      □        CTL+6      □
001	XGA	RGB	RGB1	CTL+1

SELECT ▶ ボタンを押すと信号No.が10づつ進み、 SELECT ◀ ボタン を押すと戻ります。 リストの編集ができます。 調整した信号は自動的に信号リストに記録されます。

お知らせ

入力信号の自動登録について 映像・画像を少しでも調整した場合は、若い番号順に自動登録されます。100パターンを超えるとエラーメッセージを表示し ます。この場合は、[信号リスト編集]で不要な登録信号を削除してください。 入力信号の手動登録について

CTL ボタンを押しながら ENTRYLIST ボタンを押すと、入力信号が直ちに登録されます。ただし、テストパターン表 示中は無効となります。これは、テストパターンの青色のオン・オフの切り換えに使用するためです。

信号リストの編集

信号リストのカット・コピー・貼付けと登録内容の編集です。 [編集]では信号名の変更、入力端子の選択、リモコンのダイレクトキー設定ができ ます。

編集の前に[信号リスト]を表示させてください。

リストの信号を削除する

- 1 信号リストから削除する信号を選択します。
- 2 CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押し て[信号編集コマンド]を表示させます。
- **3** [カット]を選択すると信号登録内容を削除してクリップボードに貼付け、信号編集コマンドを閉じます。

現在投写中の信号を削除することはできません(白文字)。 クリップボードの内容は、信号リストを閉じた後も保存 されます。 削除を取りやめるには、クリップボードから元の場所に 貼付けます。

信号し	リスト			$\boxtimes$
No. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010	名前 XGA NTSC3.58 S-VIDEO COMPO 信号編集コマ カット	<u>信号種別</u> RGB ビデオ S-ビデオ コンポー <u>ネント</u> ンド	<u>端子</u> RGB1 ビデオ1 S-ビデオ RGB2 貼付け	<b>キー</b> CTL+1 CTL+2 CTL+3 CTL+4 区 5 偏集 6
001	XGA	RGB	RGB1	CTL+1
		クリップボード		

#### リストの信号をコピーする

- 1 信号リストからコピー元の登録No.を選択します。
- **2** CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押して [信号編集コマンド]を表示させます。
- **3**[コピー]を選択すると、信号登録内容をクリップボードに コピーして信号編集コマンドを閉じます。
- 4 信号リストからコピー先の登録N0.を選択します。
- **5** CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押して [信号編集コマンド]を表示させます。表示の[貼付け]が 選択可能になります。



信号リストを編集する

#### 準備:

- 1. 信号リストから編集する登録No.を選択します。
- CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押して[信号編集コマンド]を表示させます。
- 3.[編集]を選択すると[信号編集]画面が表示されます。

#### 信号名を変更する

[信号名]を選択すると信号名の編集画面を表示します。 最大14の英数文字の入力ができます。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで文字カーソルを移動し、 INPUT ボタン で英数字を選択します。

文字入力のしかたおよび文字の変更 / 訂正 / 消去は次ページをご覧ください。

#### 入力端子を選択する

 入力端子の変更を行います。RGB信号はRGB1/RGB2/RGB3/RGB
 (デジタル)、コンポーネント信号はRGB1/RGB2/コンポーネント/ RGB(デジタル)、ビデオ信号およびS-ビデオ信号はビデオ1/ビデオ2/ S-ビデオ1/S-ビデオ2/RGB(デジタル)の端子変更ができます。



ビデオ信号をRGB(デジタル)に変更後、もとのビデオ信号に戻す場合は、新規で信号を登録してください。

- 1 [入力端子]を選択すると入力端子設定画面を表示します。
- 2 プルダウンリストから選択し、[確定]します。

現在投写中の信号を編集する場合、信号名、ダイレクトキー設定は変更 できますが、入力端子の変更はできません。(ボタン表示になりません。)





信号編集	X
登録番号	001
信号名	XGA
信号形式	RGB
入力端子	RGB1
ダイレクトキー設定	CTL + 1



文字カーソルのある位置に入力されます。

【RGB信号時の表示例】

入力端子	X	
RGB1 確定	▶ 取消	 RGB1 RGB2 RGB3 RGB (デジタル)

ダイレクトキーを設定する / 一覧を見る

ダイレクトキー設定を行うと INPUT ボタンから直接登録No.の信号に 切り換えることができます。 切り換えるには CTL ボタンを押しながら、目的の INPUT ボタンを

押します。

- **1**[ダイレクトキー設定]を選択するとダイレクトキー設定画面を表示します。
- 2 プルダウンリストから対応させる数字キーを選択し、[確定]します。

ダイレクトキー設定一覧を見るには、[一覧]を選択します。 閉じるには ENTER ボタンを押します。





文字入力のしかた		数字	ボタンと英文	字対応表
文字入力はリモコンの INPUT ボタン(0~9)を使		数字ボタン	直接押す	CTL併用時
います。	文字カーソル	1	ABC1	abc!
入力例 " XGA " を入力		2	DEF2	def"
<b>1</b> 対応表より"Ⅹ"は 8 ボタンを使います 8	信号名	3	GHI3	ghi#
	X	4	JKL4	jkl\$
		5	M N O 5	mno%
V W X 8 とくり返し受わります)		6	PQR6	pqr&
•	信号夕	7	STU7	stu'
2 SELECT ▶ ボタンを押して文字カーソルを次へ		8	VWX8	v w x (
移動させます。	X	9	Y Z ? 9	yz/)
		0	* , . 0	; : + -
<b>3</b> 対応表より 3 ボタンを押して"G"を選択します。 以下同じ操作で入力します。	信号名 区 X <u>G</u>	,	ABC DEF	GHI
<b>4</b> 入力が終わりましたら ENTER ボタンを押します。 信号名表示が閉じます。	信号名 🛛	5	JKL MNO 4 5 STU VWX 7 8	9
文字の変更 / 訂正 / 消去 変更したい文字上に文字カーソルを合わせ、入力例 <b>1</b> の 要領で文字を選択します。 また、リモコンの CTL + SELECT ◀ ボタンを 押すと文字カーソルの文字が削除されます。	信号名 X_A		*,. 0	

# 信号の調整

入力信号の映像・画像調整や色再現性の基本調整、レンズメモリの設定をします。

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)をご 覧ください。



映像の調整【明るさ コントラスト サチュレーション カラー 色相 シャープネス 垂直輪郭補正】

調整は目的の映像を映してから行ってください。

メニューの[信号調整] [映像調整]から項目を選択して調整表示を出し SELECT ◀ / ► ボタンで調整します。 現在の入力選択で調整できない調整・設定項目は表示されません。

項目	SELECT ◀( - ) ボタン	SELECT ▶(+)ボタン
明るさ	暗くなります	明るくなります
コントラスト	画像が淡くなります	画像が濃くなります
サチュレーション	飽和度が下がります	飽和度が上がります
カラー	色が淡くなります	色が濃くなります
色相	赤みがかります	緑がかります
シャープネス	やわらかい画像になります	くっきりした画像になります
垂直輪郭補正	輪郭強調が少なくなります	輪郭が強調されます

	【調整表示例	:	明るさ】	
3	さ			
_				

×

 $\times$ 

▶

ー 調整バーの長さが 変わります。

サチュレーション

明

Ī

標準調整がある項目の場合は、標準 位置のときに緑色に変わります。

サチュレーション

アナログ入力信号のホワイトピーク時の飽和度(サチュレーション)の調整ができます。

# ガンマ補正の選択【ガンマ補正】

映像の黒い部分の階調の選択です。これにより暗い部分も鮮明に表現します。

- SELECT ◀/▶ ボタンで目的のガンマ補正を選択します。
- NTSC.....NTSC信号用のガンマ調整値
- Graphics .....グラフィック用のガンマ調整値

● Graphics / NTSC …グラフィックとNTSC兼用のガンマ調整値(デフォルト値)

- PAL / SECAM2.8 …ガンマ値2.8の調整値
- PAL / SECAM…….PALとSECAM信号のガンマ調整値
- ナチュラル1 ......映画観賞用の調整値1
- ナチュラル2 ......映画観賞用の調整値2(2.2の 値)

ガンマ補正		$\times$
⊙NTSC ○PAL/SECAM2.8 ○ナチュラル1	○Graphics ○PAL/SECAM ○ナチュラル2	○ Graphics / NTSC

色温度の調整【色温度】

白さを基準にするか肌色を基準にするかの調整です。入力信号によって使いわけてくださ ι۱,

SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。

色温度 高…白が鮮やかになります。(肌色は青っぽくなります。) 色温度 低…あたたかみのある肌色になります。(赤っぽい白色になります。)

黒レベルの調整 【明るさ】 入力信号の黒レベル補正で、色の再現性を調整します。

SELECT / ボタンで R, G, B を選択します。(選択された項目は明るくなります。) SELECT ◀ / ▶ ボタンで画像の黒色を調整します。

白レベルの調整【コントラスト】 入力信号の白レベル補正で、色の再現性を調整します。

SELECT / ボタンで R, G, B を選択します。(選択された項目は明るくなります。) SELECT ◀ / ▶ ボタンで画像の白色を調整します。

信号レベルの調整【信号レベル調整】 入力する信号によっては、映像信号にばらつきがあります。入力信号のレベルを調整しま す。

ビデオ、コンポーネント信号入力時はY/Cb/Crが、RGB信号入力時はR/G/Bの調整 表示が出ます。

SELECT / ボタンで選択します。(選択された項目は明るくなります。) SELECT ◀ / ▶ ボタンで信号レベルを調整します。

標準調整位置のときは緑色に変わります。

調整バーの長さが変わります。

X

明るさB 4





信号レベル調整	$\boxtimes$
	Þ
Cb        Image: Ima	Þ
Cr	Þ





調整バーの長さが変わります。

#### 明るさ $\times$ , 明るさR ┣ न \_\_\_\_\_ 明るさG 4

画像の調整

画素の調整【画素調整】

RGB信号の画素ズレを調整します。

コンピュータの画素サイズとプロジェクタの画素サイズを合わせるのがクロック周波数の調整で、コンピュータの位相とプロ ジェクタの画素の位相を合わせるのが位相調整です。

RGB入力の場合、[自動調整]をオンに設定していると白文字になり選択できません。手動に切り換えてください。 (81ページ参照)

SELECT / ボタンで調整する項目を選択します。選択すると調整バーが明るくなります。 はじめにクロック周波数を調整し、つぎに位相を調整してください。

#### クロック周波数の調整

SELECT ◀ / ▶ ボタンを押して画面の明るさが一定になる(明暗の縦帯が 出なくなる)ところが最適な調整です。

画素調整		×
クロック	7周波数	
◀	1328	▶
位相		
4	0	$\triangleright$





位相の調整

SELECT ◀ / ▶ ボタンを押して画面の色ズレ、ちらつきの最小になるところが最適な調整です。



#### 画像の表示位置の調整【表示位置】

画面の表示位置を調整します。

RGB入力の場合、[自動調整]をオンに設定していると白文字になり選択できません。手動に切り換えてください。 (81ページ参照)

SELECT / ボタンで調整する項目を選択します。選択すると調整バーが明るくなります。 SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。



### 表示モードの選択【アスペクト】

入力信号と表示領域それぞれ個別にサイズを指定します。信号に合わせて画 面サイズを設定してください。

[解像度]をリアルに設定していると白文字になり選択できません。 (65ページ参照) また、すでに調整・設定している内容も無効になります。

SELECT / ボタンで項目を選択します。
 SELECT ◀ / ▶ ボタンで目的の入力信号と表示領域を選択(○になります)します。

アスペクト	$\times$
│ ┌入力信号	_
<b>●</b> 1.33:1 <b>○</b> 1.78:1 <b>○</b> 1.85:1 <b>○</b> 2.35:1	
(4:3) (16:9)	
01.33:1 01.78:1 01.85:1 02.35:1	

お知らせ SXGA入力時は動作しません。

アドバンスド・アキュブレンドの選択【解像度】

アドバンスド・アキュブレンド機能の入 / 切の設定です。

本機の表示画素数、1024×768ドットです。この表示画素数以外の表示解像度を表示する際、文字や罫線の大きさなどが不均一になる場合があります。これをアドバンスド・アキュブレンド機能で補正します。

RGB入力の場合、[自動調整]をオンに設定していると白文字になり選択できません。手動に切り換えてください。 (81ページ参照)

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

解像度		X
⊙フル	○ リアル	

 ● リアル……アドバンスド・アキュブレンド機能を切ります。 投写中の信号解像度がプロジェクタの表示画素数より下の解像度(VGA / SVGAなど)の場合、オリジナルサイズで縮小表示されます。



 本機の表示画素数より上の解像度(SXGA, U-XGA)の信号を表示した場合は、[リアル]を選択してもフル (表示画素数)で表示されます。
 XGAは解像度調整は無効です。SXGAについては信号によってリアル時の方が拡大表示されます。
 XGA等パネルのアスペクト比5:4の信号を投写すると、映像が小さくなります。このような信号の場合に、 あらかじめレンズシフト・ズーム・フォーカス調整を[レンズメモリ]の[カスタム]で信号別に保存して、
 映像を画面一杯に映すレンズメモリ機能もあります。(70ページ参照) オーバースキャンの選択 【オーバースキャン】 オーバースキャンの割合を設定します。

1080i、1080p入力時は動作しません。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで目的の割合を選択します。 選択するとラジオボタンが ④ に変わります。



映像フィルタの設定【ビデオ帯域フィルタ】 映像のざらつきやジッター(文字などの微妙な揺れ)を低減させます。 工場設定では、あらかじめ信号毎に適した状態に設定されています。 信号によって、映像のざらつきやジッターが気になる場合に設定します。

RGB入力の場合、[自動調整]をオンに設定していると白文字になり選択できません。 手動に切り換えてください。(81ページ参照)

ビデオ帯域フィルタ				
◀			Þ	
オフ	強	中	弱	

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。 調整バーが オフ / 強 / 中 / 弱 と移動します。

ブランキングを調整する【ブランキング】 映像信号の上端・下端・左端・右端の表示範囲(ブランキング)を調整します。

SELECT / ボタンで上端 / 下端 / 左端 / 右端を選択し、
 SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。

お「知」ら「せ 上下端のブランキング調整ができない信号もあります。



ブランキング	ゲーズ
上端	
	► ●
	Þ
	Þ
石端	Þ



ビデオ信号のノイズを低減する【ノイズリダクション】 映像のざらつきや色彩の濁りの原因となるノイズを低減させます。

輝度信号と色信号の選択でノイズの一番少ない映像にします。 SELECT / ボタンで項目を選択し、SELECT ◀ / ► ボタンで強弱を選択します。

ノイズリダクション				
_輝度信号 ◎オフ	〇弱	0中	〇強	
⊙オフ	○弱	〇中	〇強	

オフ ………… ノイズリダクションを切ります。 弱,中,強 ……輝度信号および色信号のノイズリダクションの強さを3段階 から選択します。

カラーマトリクスの選択【カラーマトリクス】

コンポーネント信号用の設定です。

SELECT / ボタンでマトリクス選択またはマトリクスタイプ を選択し SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

カラーマトリクス			×
_ マトリクス選択 _ ◎ HDTV		OSDTV	
- マトリクスタイプ   ⊙ B - Y / R - Y   ○ P b / P r	0 U / V 0 I V X	OCb/Cr	

マトリクス選択

ハイビジョン放送仕様かデジタル放送仕様のカラーマトリクスかの設定です。入力信号の カラーマトリクスタイプを選択します。

● HDTV…ハイビジョン放送仕様のカラーマトリクスです。
 ● SDTV …デジタル放送仕様のカラーマトリクスです。

マトリクスタイプ

映像複合信号をRGB信号に分離する形式の選択です。入力信号のカラーマトリクスタイプ に合わせます。

● B-Y / R-Y ......B-Y / R-Y のマトリクスタイプ
 ● U / V ......U / V のマトリクスタイプ
 ● Cb / Cr .....Cb / Cr のマトリクスタイプ
 ● Pb / Pr .....Pb / Pr のマトリクスタイプ
 ● IVX .....IVXのマトリクスタイプ

Y/Cディレイを調整する【Y/Cディレイ】

ビデオ入力時の輝度信号・色信号の位相調整を行います。映像の輪郭の色がおかしい場合に調整します。

Y/Cディレ	イ	$\times$
-	0	+
◀		Þ

SELECT ◀ / ▶ ボタンで最適な映像に調整します。

68

テレシネモードの設定【テレシネモード】

映画などを映す場合に、本機のI - P変換処理モードをテレシネ信号に最適なモードに自動 切り換えするかOFFにするかの設定です。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

● Auto ……映画以外の信号を映す場合に設定します。

● Off .......映画などのテレシネ変換された信号を映すのに適した走査変換モードです。

動き補正の選択と調整

動きの多い映像、静止画の多い映像の画像補間の方法を選択します。

動き補正の設定【動き補正】

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

●静止画 ……静止画に適した補間をします。

● 動画 ......動画に適した補間をします。
 [動き補正レベル]で動きに合わせた調整ができます。

動き補正レベルの調整【動き補正レベル】 [動き補正]を動画に設定しているときの調整です。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

0 .....標準レベルです。

- 方向(2段階) .....動きの遅い映像に適しています。

+ 方向(2段階) .....動きの早い映像に適しています。

輝度信号のトランジェント調整【YTR調整】

ビデオ入力時の輝度信号の立ち上がり / 立ち下がりを補正します(トランジェント)。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。 7段階の調整となります。

# 色信号のトランジェント調整【CTR調整】

ビデオ入力時の色信号の立ち上がり / 立ち下がりを補正します(トランジェント)。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。 7段階の調整となります。

テレシネモート	*	X
⊙ Auto	OOff	

動き補正		$\times$
●静止画	〇動画	

動き補正レベル	,	$\times$
-	0	+
•		▶



標準調整位置のときは緑色になります。

CTR調整 区

標準調整位置のときは緑色になります。

69

オプション調整

# クランプタイミングの設定【クランプタイミング】

アナログ入力信号の黒レベル再生の検出位置(クランプ位置)を信 号に応じて設定します。

SELECT ▶ ボタンでプルダウンリストを表示させ SELECT ボタンで選択し、 ENTER ボタンを押します。 1 閉じるときは ENTER ボタンを押します。

クランプタイ	ミング		×	
自動		Þ	自動	
			3値	
	-		フロン	<b>・</b> トポーチ
微調整	4		微調整	ş

自動......通常の設定です。

3値 .....ハイビジョン映像を映すときに設定します。

フロントポーチ…自動や3値に設定しても画質が改善されない場合に設定します。

微調整 ......信号ごとに映像クランプ位置の設定ができます。 通常は使用しません。

「微調整」は、特殊なアナログ信号を受信したときにミスクランプが生じた場合に使 用してください。

また、NTSCおよびPAL等のDoubler信号に対しては「微調整」は無効です。

微調整の方法

[微調整]を選択した後 SELECT ボタンで調整バーに移し、 SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

コピーガード再生時の画面調整【コピーガード】

コピーガード(コピー防止システム)対応のビデオテープ、DVDなどを再生すると、 画面が曲って表示されることがあります。このような場合に調整します。

SELECT / ボタンで上側または下側を選び、 SELECT ◀ / ▶ ボタンで最適 な画面に調整します。

	ト (R)		
5	4	$\triangleright$	
2			
		<u> </u>	

標準調整位置のときは緑色に変わります。

VDディレイの調整【VDディレイ】

特殊なインターレース信号などで、画面上で垂直微動がある場合に調整してください。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで最適な画面に設定します。

VDディレイ				$\times$
• 0	Ο2.5 μ	Ο5 μ	Ο10μ	

スキャンコンバータを接続すると画面が乱れる場合は、画面が乱れないレベルに調整し てください。

クランプタイミング 🛛				
整	▶			
•	Þ			
	イミング 整 【 <b>【</b> 】			

コビーガード	×
上側	
•	
 下側	
4	$\triangleright$

レンズメモリ

レンズ調整を保存する【レンズメモリ】 レンズ調整(シフト・ズーム・フォーカス)を行った値を保存します。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択し、 SELECT ボタンで [保存]に合わせ ENTER ボタンを押します。

リファレンス …カスタムに設定した場合以外の共通の調整値です。 全ての入力信号に対して共通の調整値で、前の調整値に上書きされます。 (無信号状態および新規入力信号等の初期設定はリファレンスに上書き されます。) カスタム ………各入力信号別に調整値が保存できます。

レンズメモリ		X	
⊙リファレンス	〇 カスタム		
保存			

使用例と設定

アスペクト比4:3のスクリーンにSXGA等のアスペクト比5:4とNTSC等のアスペクト比4:3の信号を表示させたいとき 縦長のアスペクト比5:4信号の垂直画面サイズを基準にシフト・ズーム・フォーカスの調整を行います【図1】。

この状態で4:3の画像を投写すると画面サイズは小さくなります【図2】。これを解消するために、アスペクト比4:3の信 号およびアスペクト比5:4の信号ごとに最適な状態に調整して、それぞれ保存させておけば、入力信号の切り換えで、最適 な画面サイズで投写することができます【図3】。



**1**.メニューの [機器設定メニュー ] [セットアップ ] [ページ4]の [レンズメモリ ] にチェックマークを入れます。 **2**. 無信号にするか、アスペクト比5:4の信号を投写してからシフト・ズーム・フォーカス をそれぞれ調整します。

3. レンズメモリの [リファレンス]を選択し、[保存]します。

4. アスペクト比4:3の信号を投写してからシフト・ズーム・フォーカス をそれぞれ調整します。(アスペクト比5:4でも個別に調整したい場合も同様です。)

5. レンズメモリの[カスタム]を選択し、[保存]します。 これで、アスペクト比5:4の調整値を基準調整値(リファレンス)として、4:3の入力信号時には自動的に調整された画面サイズで投写されます。

お知らせ

フォーカス調整は97ページをご覧ください。

保存させるには、リモコンの CTL ボタンを押しながら INFO. ボタンを押す方法もあります。ただし、 リモコンを使って保存するときは、あらかじめ設定されている[リファレンス]または[カスタム]に保存 されます。

ビデオユニットの調整

ビデオユニット(ISS-6020J)からの入力信号のゲインとビデオユニットのAUDIO OUTPUT への音量レベル制御の設定で す。接続については45ページをご覧ください。

ビデオユニットを接続すると、本機からの操作でビデオユニットを制御することができます(最大100ユニットの制御可)。 機器の画像調整を統合化して管理するためには、各々のスロットからの画像を調整することにより(調整値は信号リストに自 動登録) どの機器も同じ画像状態で再現することができます。

調整はビデオユニットに接続した外部機器の信号を入力した状態で行います。(無信号時でも調整は可)

#### スイッチャ音量の調整 【音量】

ビデオユニットのAUDIO OUTPUT への音量レベル制御の設定です。スロットに対応させた音量レベルを設定します。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで調整します。



 $\times$ 

Þ

# 機器の調整

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)をご 覧ください。

# 上下方向台形歪みの調整【台形補正】

プロジェクタ設置時にプロジェクタとスクリーンが斜めに(上下方向) なっていると台形の歪みが生じます。この歪み調整に台形補正を使いま す。

[解像度]をリアルに設定していると白文字になり選択できません。 (65ページ参照)

また、すでに調整・設定している内容も無効になります。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで左右が平行になるように調整します。

台形歪補正値を保存しておくことができます。(82ページ参照) レンズが0度の場合で、上下方向に最大約 - 15~+15度まで補正できます。

ただし、本機の表示画素数より上の解像度の信号を表示した場合、補 正可能範囲が狭くなることがあります。

ランプ出力の設定と調整

プロジェクタのスタック設置など複数台で使用するときのランプ出力調整に使います。 暗い方のプロジェクタを目安に調整してください。 (XT4100Jでは[高輝度]は表示されません。)

ランプモードの設定【ランプモード】

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

● 自動 ………輝度を一定にするため自動で出力を調整します。

● 高輝度(XT5100Jのみ)…ランプの輝度が上がります。(ランプ寿命は短くなります。)

● 可変 .....手動でランプ出力を調整する場合の設定です。

ランプ出力の調整【ランプ出力】

ランプモードを可変に設定しているときに調整できます。

SELECT ◀ / ► ボタンで調整します。

### 基準ホワイトバランスの調整【基準ホワイトバランス】

(テストパターン画面のみ有効)

各信号形式共通のホワイトバランス調整です。

SELECT	/	ボタンで調整バー	・を選択し	SELECT	◀ / ►	ボタンで調整します。
テストパタ・	ーンを	表示させてから調響	整してくだ;	さい。		

[明るさR]·[明るさG]·[明るさB]で画像の黒レベルを調整します。 [コントラストR]·[コントラストG]·[コントラストB]で画像の白レベルを調整します。







$\times$
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
## 調整データのリセット

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)を ご覧ください。

調整データのリセット【データリセット】 プロジェクタに記録された全調整・設定値または表示中の信号について調整した調 整値を初期値に戻します。

SELECT ◀ / ▶ ボタンで全データまたは表示中の信号を選択します。

全データを選択したときは、信号リストも 含む/含まない の選択ができます。
 SELECT / ボタンを押して[信号リストも含む]にカーソルを合わせ、
 ENTER ボタンを押して ✓ を入れます。再び押すとチェックが外れます。

リセットの動作中は「しばらくお待ちください」と表示します。

データリセット	$\boxtimes$
工場設定値	「に戻す
○全データ	◎表示中の信号
□ 信号リストも含む	}
	確定取消

データリセット	X
工場	設定値に戻す
⊙全データ	〇表示中の信号
☑ 信号リスト	も含む
	確定 取消

● 全データ …………設定値が工場設定値になります。

リセットされるデータ [表示言語]・[プロジェクタID]・[ランプ使用時間]・[機器使用時間]・[通信速度] 以外の全ての調整・設定値

信号リストも含む

▼ チェックを入れる ……信号リスト内の登録信号を削除して工場出荷状態に戻します。

□ チェックを入れない…信号リスト内の登録信号を残して工場出荷状態に戻します。 信号リスト内の登録信号の調整値は戻りません。

●表示中の信号………表示中の信号について調整した調整値が工場設定値になります。

リセットされるデータ メニュー項目の [信号調整]以下の項目

取り止めるときは、[取消]を選択してください。 CANCEL ボタンでも取り消すことができます。

## 機器設定

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)を ご覧ください。

オン・オフタイマーの設定と動作【オン/オフタイマー】 オン・オフタイマー設定をするとプロジェクタの電源ON/OFFを自動で行 うことができます。8プログラムまで設定できます。



タイマー機能を使う場合は、必ず現在時刻の設定を行ってください。 時刻設定はメニューの[機器設定メニュー] [メニュー設定]

列設定はハニューの「機器設定ハニュー」」(ハニュー設 [ページ2]にあります。(*78ページ参照*)

次の手順で設定してください。

項目の選択は SELECT / ボタン、ラジオボタンの選択は SELECT ◀ / ▶ ボタン、チェックボタンの選択は ENTER ボタンで行い、プル ダウンリストは SELECT ▶ ボタンで表示します。

オン・オフタイマー設定のしかた

- 編集設定画面を開く
   [編集]を選択します。
- 2 プログラム番号を選択する プログラムのプルダウンリスト(プログラム1~プログラム8)から選択 します。
- 3 週を選択する 毎週くり返す場合は[毎週]にチェックを入れます。今週のみの場合は [毎週]のチェックは外してください。
- 4 曜日を選択する
   曜日のプルダウンリスト(月,火,水,木,金,土,日,月 金,月 土,
   月 日)から選択します。
- 5 INPUT ボタンでオン時刻を入力します。時刻は24時間表記です。 例えば、午前6時のときは06時と入力してください。文字カーソルの場 所に文字が入力されます。1文字入力すると文字カーソルが次に移ります。
- 6 INPUT ボタンでオフ時刻を入力します。
   5と同じ要領で入力します。
   オンタイマーのみ動作させる場合は、オフ時刻を空白に設定します。
   オフタイマーのみ動作させる場合は、オン時刻を空白に設定します。
   すでに時刻が入力されている場合は CTL + SELECT ◄ (BS)
   ボタンで削除します。(カーソルの数字が削除されます。)
- 7 登録します。 [登録]を選択します。他のプログラム番号に登録する場合は2の操作から行います。終了する場合は「閉じる」を選択してください。

あ知らせ スタンバイ状態になります。

オン / オフタイ	マー			$\times$
Prg. 调	曜日	オン	オフ	٦
1 毎週 2 3 4	月	19:30	22:30	
5 今週 6 7 8	水	07:30	08:00	
_ 動作切替 _	〇非動作			
編集		確定	取消	]

編集		X
プログラム1 🕨		
☑ 毎週		
曜日	月	Þ
オン時刻		<u>13:00</u>
オフ時刻 		<u>15:10</u>
登録目	削除	閉じる

オン / オフタイマーを動作させる

1[オン/オフタイマー]設定画面で動作切替の[動作]を選択します。

**2**[確定]を選択し ENTER ボタンを押すとオン / オフタイマー設定画面 を閉じてタイマー動作が始まります。

複数のプログラムを設定した場合は、すべてのプログラムが有効になりま す。

オン/オフタイマーはプログラムの設定時間の若い順に動作し、オン/オ フ動作が完了したプログラムは自動的に削除されます([今週]の場合)。 電源コードを抜いた場合、[今週]のプログラムは、実行・未実行に関わ らずクリアされます。[毎週]のプログラムは、電源コードを抜いても保 持されます。

お知らせ

冷却ファン回転中やエラー状態の場合、オンタイマーは動作しません。 (本体前面にある主電源は切らないでください。)

オン / オフタイマーの動作を途中で止める

[オン / オフタイマー]設定画面で動作切替の[非動作]を選択します。 (プログラムの設定内容は残ります。)

プログラム削除のしかた

[オン/オフタイマー] [編集]設定画面でプログラムのプルダウンリス トから削除するプログラムを選択し、[削除]を選択して ENTER ボタン を押すと削除されます。(プログラム一覧表示から消えます。)

スリープタイマーの設定【スリープタイマー】

電源の消し忘れ防止にスリープタイマーを設定しておくと省エネになります。 設定時間後に電源が切れます。(スタンバイ状態になります。)

- **1**[登録時間]のプルダウンリスト(オフ,0:30,1:00,1:30,2:00) から電源切り時間を選択します。
- **2**[登録]を選択し ENTER ボタンを押すとタイマーが動作します。

[残り時間]はスリープタイマーの残り時間を表示します。 オン / オフタイマーのオフ設定時刻より早くスリープタイマーの設定時間 がきたときはスリープタイマーの時間が優先されます。

	スリープタイマー			$\times$			
	残り時間	オフ					
	登録時間	オフ	Þ	オ: 0・3	フ 30		
		登録		1:0	00		
I				2:0	00		

オン / オフタイ	マー			$\times$
Prg. 週	曜日	オン	オフ	ר
1 毎週 2 3 4	月	19:30	22:30	
5 今週 6 7 8	水	07:30	08:00	
_ 動作切替 _	〇非動作			
編集		確定	取消	]

編集	$\times$
プログラム1 🕨	
□ 毎週	
曜日	月
オン時刻 オフ時刻	00:00
登録 削	<u> いい</u> 開じる

ノニュー設定

表示させるメニューモードの選択【メニューモード】 メニュー表示は、全てのメニュー項目を表示するアドバンストメニューと操 作に必要な最小限の項目を表示するベーシックメニューがあります。 ([サービスマンメニュー]はサービスマン専用のモードで選択できません。)

メニューモードで SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウン リストが出ます。目的のモードを選択し、 ENTER ボタン を押します。よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタン を押します。メニューに戻ります。

メニュー設定 ページ1 ページ2	
メニューモード 表示言語	アドバンストメニュー DI ベーシックメニュー アドバンストメニュー 日本語 DI サービスマンメニュー
表示時間	自動10秒 []
	確定取消

|お|知|ら|せ|

ベーシックメニュー表示のとき一時的にアドバンストメニューを
 表示させる場合
 ベーシックメニューに表示されない項目の調整・設定を行う場合は、
 SELECT / ボタンで[アドバンストメニューへ]を選択して
 ENTER ボタンを押します。一時的にアドバンストメニュー表示に変わり
 ます。
 再び MENU ボタンを押したときはベーシックメニュー表示に戻ります。

ペーシックメニュー
 信号選択メニュー
 明るさ
 コントラスト
 画素調整
 表示位置
 アドバンストメニューへ

## メニューの表示言語を選択 (表示言語)

メニューに表示される言語の設定です。

表示言語で SELECT ► ボタンを押すとプルダウンリスト が出ます。

目的の言語を選択し、 ENTER ボタンを押します。 よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

メニュー設定 ページ1 ページ2	
メニューモード	ベーシック
表示言語	日本語 English
表示時間	自動10秒 East and a state of the
	確定 取消

オンスクリーンの表示時間の選択【表示時間】 オンスクリーンを表示しているとき、次のボタン操作がない場 合に自動で画面から消去する時間の選択です。

表示時間で SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリスト が出ます。 目的の時間を選択し、 ENTER ボタンを押します。

よければ [ 確定 ] を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

メニュー設定		$\boxtimes$	
ページ1 ページ2			
メニューモード	アドバンストメニュー 🖻		
表示言語	日本語		
表示時間	自動10秒 🕨	手動	
		自動 5秒	
		目動 30秒 	
L		]	
	確定 取消		

お知らせ

手動を選択した時にオンスクリーンを消すには MUTE OSD ボタンを押します。

メニューが自動的に画面から消えた後に MENU ボタン、 ENTER ボタン、 CANCEL ボタン、 SELECT ◀ / ► ボタンのいずれかを押すと、消える前に表示していた状態のメニューが表示されます。

ただし、メニューが消えている間に入力信号を切り換えた場合は、消える前に表示していたメニューは表示されず、通常の メニュー操作と同様になります。



## 日付の表示形式を選択する【日付形式】 画面に表示する年月日の表示順序の設定です。

 [ページ2]の日付形式で SELECT ▶ ボタンを押すとプル ダウンリストが出ます。
 目的の日付順を選択し、 ENTER ボタンを押します。
 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。
 メニューに戻ります。

メニュー設定			×		
ページ1 ページ2					
表示項目選択 日付 時間 入力端子 信号名 プロジェクタID	<ul> <li>○表示</li> <li>●表示</li> <li>●表示</li> <li>●表示</li> </ul>	<ul> <li>         •非表示         ○非表示         ○非表示         ○非表示         ○非表示     </li> </ul>			
日付形式	月/日/年	Þ	月/	日/年	
	ち刻む空		月/	日/年	曜日
				月/年	曜日
	確気	E 取消	年/ 年/	月/日 月/日	曜日

### 現在時刻を設定する【時刻設定】

現在時刻の設定です。オン / オフタイマーはこの時刻を参照しますので正し く設定してください。

[ページ2]で時刻設定を選択し ENTER ボタンを押します。 時刻設定表示が出ます。

1 日付を入力する
 INPUT ボタンで月、日、年の順に入力します。
 年は西暦で入力してください。曜日は自動で設定されます。
 月、日は2桁入力してください。例えば、2月は02と入力してください。
 文字カーソルの場所に数字が入力されます。1文字入力すると文字カーソルが次に移ります。

 2 時刻を入力する

時刻は24時間表記です。例えば、午後6時のときは18と入力してください。

2桁入力してください。午前2時は02と入力してください。 文字カーソルの場所に文字が入力されます。1文字入力すると文字カーソ ルが次に移ります。

- 3 決定する
   時刻設定の[確定]を選択し ENTER ボタンを押してください。
   時計が動作します。
- 4 [ページ2]の設定内容を決定する
   [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。
   メニューに戻ります。

メニュー	設定			X
ページ1	ページ2			
表示 日 日 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	項目選択 付 団 力端子 号名 ロジェクタID	<ul> <li>○表示</li> <li>●表示</li> <li>●表示</li> <li>●表示</li> </ul>		表 示示 示示 示示 示 示
日付	形式	月/日/年		Þ
	時	刻設定		
メニュー	設定			X
	日付 月/日/年	(曜日)		
E	<u>11/01/199</u> 時刻時/分/秒 <u>14:05:00</u>	<u>9</u> (月)	取消	
		Ĩ	確定	取消

## お知らせ

時計機能は主電源を切った後も約3日間動作します。主電源が切れた状態で約3日間を超えると時計機能はリセットされます。このときは、もう一度設定し直してください。なお、スタンバイ状態ではリセットされません。



プロジェクタの投写方法を選択【投写方法】 設置状況に合わせて選択してください。

投写方法で SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリストが出ま す。 目的の投写方法を選択し、 ENTER ボタンを押します。 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

デスク/フロント .....テーブルに設置して前面から投写 天吊り/リア .....天井に設置して背面から投写 デスク/リア .....テーブルに設置して背面から投写 天吊り/フロント .....天井に設置して前面から投写

無信号時の背景色を選択 【バックグラウンド】 入力信号が無いときの背景色の設定です。

バックグラウンドで SELECT ▶ ボタンを押すとプルダ ウンリストが出ます。 目的のバックグラウンドを選択し、 ENTER ボタンを押 します。 よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

ブルーバック ......背景色が青色 ブラックバック ......背景色が黒 ロゴ .....NECロゴを表示

S-ビデオモードの設定【S-ビデオモード】 S-ビデオ入力の信号判別処理の設定です。 この設定でS-ビデオ信号のアスペクト比(ズーム信号およびワイド ズーム信号)の識別切り換えを可能にします。

アスペクト比 ズーム信号 16(横):9(縦) ワイドズーム信号 4(横):3(縦)

S - ビデオモードで SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリスト が出ます。 OffまたはS2を選択し、 ENTER ボタンを押します。 よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。 Off......信号を判別しません。

S2 ......ズーム信号かワイドズーム信号を判別します。



セットアップ	X
ページ1 ページ2 ページ3	ページ4 ページ5
投写方法	デスク / フロント 🛛 🛛
バックグラウンド	ブルーバック
S - ビデオモード	Off D
	確定 取消

セットアップ	X
ページ1 ページ2 ページ	ブ3 ページ4 ページ5
投写方法	デスク / フロント 🛛 🛛
バックグラウンド	ブルーバック D
S - ビデオモード	O f f
	確定 取消

RGB端子の信号モード選択【信号選択】

RGB1,RGB2の信号モードの設定です。 DVDプレーヤなどのコンポーネント出力を本機のRGB1(INPUT1端 子)RGB2(INPUT2端子)と専用ケーブルで接続している場合な どに設定します。 通常は自動判別を選択しておきます。 自動判別できない場合は出力機器の信号モードに合わせてください。

[ページ2]の信号選択でRGB1またはRGB2を選択し、 SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリストが出ます。 目的の信号モードを選択し、 ENTER ボタンを押します。 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

自動判別 ......自動で信号を判断して切り換えます。 RGB.....アナログRGB信号になります。 コンポーネント ...YCbCr / YPbPrなどのコンポーネント 信号になります。



### RGB端子の同期信号の終端状態設定 【同期終端状態】

RGB1(INPUT1端子) RGB2(INPUT2端子)入力のインピーダ ンス設定です。 パソコンなどの出力が75 に対応しているか、いないかの設定です。

 【ページ2】の同期終端状態でRGB1またはRGB2を選択し、 SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリストが出ます。
 目的の終端抵抗を選択し、 ENTER ボタンを押します。
 よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。
 メニューに戻ります。

75 ..........接続機器の出力端子のインピーダンスが75 に対応 しているとき Hi-Z .........接続機器の出力端子のインピーダンスが75 に未対応 のとき



### 映像信号の選択

【ビデオ1/ビデオ2/S-ビデオ1/S-ビデオ2/スイッチャ】 国によってテレビジョンの映像信号方式が異なります。 ビデオ1(INPUT5端子)、ビデオ2(INPUT6端子)、S-ビデオ1 (INPUT7端子)、S-ビデオ2(INPUT8端子)の信号モードの設定が できます。 [スイッチャ]は、スイッチャ連動モード時のビデオおよびS-ビデオ 用の設定です。 [ページ3]の信号選択で目的の入力信号を選択し、 SELECT ▶ ボ タンを押すとプルダウンリストが出ます。 目的の映像信号モードを選択し、 ENTER ボタンを押します。 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

自動判別......自動で入力信号を判断して切り換えます。 NTSC3.58 .....NTSC 3.58 モードになります。 NTSC4.43 .....NTSC 4.43 モードになります。 PAL.....PAL モードになります。 PAL60 .....PAL60 モードになります。 SECAM .....SECAM モードになります。

セットアップ	$\times$
ページ1 ページ2 ページ3 ペ	<-ジ4 ページ5
信号選択	
ビデオ1	自動判別
ビデオ2	自動判別 🛛 🗋
S - ビデオ1	自動判別 🛛 🗋
S - ビデオ2	自動判別 🛛 🗋
スイッチャ	自動判別
	確定 取消

### 画像の自動調整【自動調整】

RGB信号の表示位置とクロック周波数の調整を自動で行うか、手動 で行うかの設定です。

[ページ4]で自動調整(RGBのみ)を選択し、 ENTER ボタンを 押してチェックを入れる/入れないを選択します。 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

✓ チェックを入れる………表示位置とクロック周波数の調整を自動 で行います。

□ チェックを入れない......手動で調整できます。(64ページ参照)

## お知らせ

画像によっては正しく調整できない場合や、信号を切り換えたとき 調整までに時間がかかる場合があります。このような場合は手動で 行ってください。







82

|知|ら|せ| (70ページ参照) リンクモード時は、レンズメモリ機能は動作しません。

レンズシフト・フォーカス・ズームの調整値は、レンズメモリ機能の有効 / 無効に関係なく保存できます。

セットアップ

電源を切るとき確認表示を出す【電源OFF確認メッセージ】 電源をOFFにするとき確認表示を出します。

[ページ4]で電源OFF確認メッセージを選択し、 ENTER ボタンを 押してチェックを入れる / 入れないを選択します。 よければ「確定」を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

✓ チェックを入れる …………確認メッセージを表示します。 □ チェックを入れない ......確認メッセージがでません。

設定を有効にしたとき (チェックを入れたとき) プロジェクタの電源を切るときに確認表示が出ます。 よければ ENTER ボタンを押してください。確認表示が閉じてス タンバイ状態になります。

台形補正データを保存する【台形補正保存】 「台形補正」で調整した調整値を保存します。電源を切ってもデータ は失われません。

「ページ4]で台形補正保存を選択し、 ENTER ボタンを押して チェックを入れる / 入れないを選択します。 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

✓ チェックを入れる …………調整値を上書き保存します。 □ チェックを入れない .......調整値を保存しません。

レンズメモリ機能のOn / Off [レンズメモリ] 保存されているレンズシフト・フォーカス・ズームの調整値を選択し た信号に適応します。

「ページ4]でレンズメモリを選択し、 ENTER ボタンを押して チェックを入れる / 入れないを選択します。 よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

✓ チェックを入れる ………レンズメモリ機能が有効になります。

□ チェックを入れない .....レンズメモリ機能が無効になります。

ページ1 ページ2 ページ3 ページ4 ページ5 □ 自動調整(RGBのみ)
 □ パワーマネージメント
 ☑ 電源OFF確認メッセー:
 □ 台野様エレク パワーマネージメント 電源OFF確認メッセージ 台形補正保存 ユーザー名 確定 取消

×

セットアップ  $\mathbf{X}$ 「ページ1 <sup>|</sup> ページ2 <sup>|</sup>ページ3 <sup>|</sup> ページ4 <sup>|</sup> ページ5 □ 自動調整(RGBのみ)
 □ パワーマネージメント
 ☑ 電源OFF確認メッセー
 □ 台形補正保存 パワーマネージメント 電源OFF確認メッセージ □ レンズメモリ ユーザー名 確定 取消



### ユーザー名を登録する【ユーザー名】

ユーザー名の登録ができます。英数字18文字まで入力できます。

[ページ4]でユーザー名を選択し、 ENTER ボタンを押すとユーザ ー名入力画面が出ます。 文字入力はリモコンの INPUT ボタン(0~9)を使います。 文字入力のしかた、文字の変更/訂正/消去のしかたは61ページの 「文字入力のしかた」をご覧ください。

登録が終わりましたら [ 確定 ] を選択し、 ENTER ボタンを押しま す。 メニューに戻ります。



PC CONTROL端子のデータ転送速度の設定です。接続する機器と転送速度を合わせてください。

 [ページ5]の通信速度で SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウン リストが出ます。
 4800,9600,19200,38400(bps)から通信速度を選択し、 ENTER ボタンを押します。
 よければ[確定]を選択し、ENTER ボタンを押します。
 メニューに戻ります。





### プロジェクタのIDを設定する【プロジェクタID】

複数のプロジェクタを個別にリモコンで操作するときやリンク接続で プロジェクタを同時に制御するときなどは、プロジェクタに識別番号 を設定します。1~64までIDが設定できます。 1台のみ使用の場合は無効に設定してください。

[ページ5]のプロジェクタIDの有効または無効で SELECT ◀ / ► ボタンを押して有効 / 無効を選択します。

無効 ………プロジェクタを1台で使用するとき 有効 ………IDの設定をするとリモコンIDと同じIDのプロジ ェクタが動作します。



次ページに続く

プロジェクタIDを設定するとき プロジェクタIDの設定は有効を選択し、さらに SELECT ボタ ンを押してカーソルをID設定項目に移動して、 SELECT イ / ▶ ボ タンで番号を選択します。 無効を選択したときはグレイ表示になりID番号の選択できません。

よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

セットアップ ページ1 ページ2 ページ	⊠ ジ3 【ページ4】 ページ5 】
     通信速度	9600
プロジェクタID	○無効 ●有効 ④▶ 1
初期入力選択	◎ラスト 〇指定
	RGB1
	確定 取消

プロジェクタを複数台使用して全てのプロジェクタのIDを [無効]に設定するとリモコンのIDに関係なく
 1つのリモコンで全てのプロジェクタが同時に操作できます。
 リモコンのID設定は57ページをご覧ください。

### 初期入力選択の設定【初期入力選択】

プロジェクタを立ち上げたとき、どの入力信号(入力端子)にするか の設定です。

[ページ5]の初期入力選択で SELECT ◀ / ▶ ボタンを押して選 択します。

よければ[確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。 メニューに戻ります。

● ラスト ………最後に映した入力信号を映します。

●指定 ………設定した入力信号を映します。

セットアップ	$\square$
ページ1 ページ2 ペー	ジ3 ページ4 ページ5
通信速度	9600 区
初期入力選択	<ul> <li>○ ラスト ○指定</li> </ul>
	RGB1 D
	確定 取消

#### 指定を選択した場合

SELECT ボタンで指定項目にカーソルを移動し、 SELECT ► ボタンでプルダウンリストが出ます。

目的の入力信号を選択して ENTER ボタンを押します。

[ラスト]に設定したときは指定項目がグレイ表示になり選択できません。

プルダウンリストー覧
RGB1, RGB2, RGB3, コンポーネント, ビデオ1, ビデオ2,
S - ビデオ1, S - ビデオ2, RGB(デジタル), SDI
スイッチャ連動モードに設定しているときのプルダウンリストは下記の表示になります。
スイッチャ[1レベル]設定時 ......スロット1~10
スイッチャ[2レベル]設定時 ......M - 01 S - 01 ~ M - 10 S - 10

セットアップ	$\times$
ページ1 ページ2 ページ3	ページ4 ページ5
通信速度	9600
プロジェクタID	<ul> <li>●無効</li> <li>○有効</li> <li>□</li> <li>□&lt;</li></ul>
初期入力選択	○ラスト ⊙指定
	RGB1
	確定 取消

リンクモード

## リンクモードを設定する【リンクモード】

スタック設置など本機を複数台接続してマスタプロジェクタ(親機)の操作のみで全ての スレーププロジェクタ(子機)を制御するときの設定です。(36ページ参照) この機能を使用するにはプロジェクタのRGB DIGITAL端子・OPTION端子の接続が必要 です。(47ページ参照)

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

● 非連動 .....リンクモードを使用しない場合
 ● マスタ .....マスタプロジェクタの場合
 ● スレーブ .....スレーププロジェクタの場合

リンクモード			$\times$
〇非連動	⊙マスタ	〇スレーブ	

リンクモードの動作状態は[ヘルプ] [機器情報]で確認できます。(89ページ参照)

## お願しり

リンク機能を動作させるには各プロジェクタの[プロジェクタID]が重複しないように設定してください。(83ページ参照) すべてのプロジェクタの調整状態や通信速度が一致していないと動作しません。一致させるには38ページの7・8をご覧く ださい。

マスタプロジェクタを設定するとスレーブプロジェクタは操作できなくなりますのではじめにスレーブプロジェクタのリン クモード設定をし、最後にマスタプロジェクタのリンクモード設定をしてください。

リンクモード設定後の電源立ち上げについて リンク接続されているプロジェクタの電源をONする際は、必ずマスタ側で操作を行ってください。 自動的にスレーブの電源が立ち上がります。 スレーブを立ち上げてから、マスタを立ち上げると、スレーブが誤動作することがあります。



リンクモード時は、レンズメモリ機能は動作しません。

スイッチャ連動モード

スイッチャ連動モードの設定 【スイッチャ連動モード】 本機にビデオユニットを複数台接続した場合の設定です。この設定を行うと本機からビデ オユニットの入力選択や画像調整、音量調整ができます。

本機にビデオユニット(ISS-6020J)を接続すると、多数の外部機器を接続することができます。(本機での制御は最大100チャンネル) スイッチャ連動モードを使うには、本機とビデオユニットを接続し更にコントロールケー プルをお互いのREMOTE 1端子に接続してください。(43ページ参照)

SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

● 非連動 ………ビデオユニットを使用しない場合
 ● 1レベル ……ビデオユニットを1台使用する場合
 ● 2レベル ……ビデオユニットを2台以上使用する場合

スイッチャ連動モードの変更をした場合は、再起動表示が出ます。 SELECT ◀ / ▶ ボタンで選択します。

[はい] ………本機を再起動します。 [いいえ] ……本機を再起動しません。

スイッチャ連動モ-	・ド		$\times$
〇非連動	⊙1レベル	○2レベル	

スイッチャ連動モード 図 今すぐ再起動しますか? はい いいえ

スイッチャ連動モードを変更したときは必ず本機の再起動が必要です。 知らせ
[いいえ]を選択した場合は一度電源を切り(スタンバイ状態)、もう 一度起動し直してください。 スイッチャ連動モード時は、レンズメモリ機能およびリンクモード機

能は動作しません。

## PCファイルを見る

ファイル選択はお手持ちのソフトウェアで作成した資料をプロジェクタで映す場合に使います。 フラッシュメモリカードを本機のPCカードスロットにセットしてください。

### PCファイルを見る【ファイル選択】

メニューの[ファイル選択]を選択するとファイル選択画面が表示されます。

実行可能なファイル形式は下記のとおり です。 テキストファイル(.txt) Index ファイ ル(.idx) HTML ファイル(.htm) JPEG形式の画像ファイル(.jpg) BMP形式の画像ファイル(.bmp) これ以外の形式は、[全て]を選択して いればファイルリストには表示されます が、実行してもファイルは開きません。



ファイルリストは SELECT / ボタンでファイルを選択します。

ファイルリストから右側を操作するときは、 SELECT ► ボタンを押して [実行]にカーソル (青色)を移動させます。 SELECT / ボタンで目的の項目を選択します。

ファイルリストに戻るには、カーソルを[実行]に戻してから SELECT ◀ ボタンを押します。

プルダウンリストは SELECT ► ボタンでリストがでます。 SELECT / ボタンで選択し、 ENTER ボタンを押す と選択されます。

#### 各部のはたらき

ファイルリスト	フラッシュメモリカードに記録されているファイルのリストを表示します。 リストにはファイル名(拡張子)・サイズ(キロバイト単位)・日付(西暦 24時間表示)を表示します。
スクロールバー	カーソルがファイルリストの下または上にあるとき SELECT / ボタンを押すごとにスクロール します。(スクロールバーはファイルリスト表示範囲を越えたファイル数の場合に表示されます。)
パス名	選択ファイルのパス名を表示します。
情報	ファイルリストの総ファイル数を表示します。
並び順	ファイルの名前 / 種類 / 日付け / サイズを昇順または降順にファイルリストを並び替えます。 SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリストを表示します。
ファイルの種類	全て /.txt /.idx /.htm /.jpg /.bmp の中から選択した種類のファイルをファイルリストに表示します。 SELECT ▶ ボタンを押すとプルダウンリストを表示します。 [全て]を選択した場合は開けないファイルでもファイルリストには表示します。
空き容量	フラッシュメモリカードの空き容量をキロバイト単位で表示します。
実行	選択されたファイルを映します。
終了	ファイル選択を終了し、メニュー表示に戻ります。

## ヘルプと情報を見る

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)を ご覧ください。

ヘルプを見る【目次】

本機の操作説明などが書かれています。

[ヘルプ]の[目次]を選択します。リモコンの HELP ボタンを押して直接ヘルプを開くことができます。



ヘルプ画面

目次や操作説明が表示されます。

SELECT / ボタンを押すとカーソルが関連ある項目へ移動します。

下線のある単語や文にカーソルを合わせ ENTER ボタンを押すと青色の文字は関連ある項目のページに、緑色の文字は 調整表示に変わります。

スクロールするとき

画面内に関連ある項目が無い場合は SELECT / ボタンを押すと次の関連ある項目まで画面がスクロールします。

戻るとき / 進めるとき

戻る / 進むは、たどってきたページを戻したり、進めたりする機能です。(1ページづつ進めたり、戻したりするものでは ありません。)

たどって来た前のページに戻るときは SELECT ◀ ボタンを押します。戻る前に表示していたページを再び表示すると きは SELECT ▶ ボタンを押します。

入力信号の詳細を表示します。

[ヘルプ]の[入力信号情報]を選択すると表示します。

SELECT ◀ / ▶ ボタンでページを選びます。

人刀信号情報		×			
ページ1 ページ2 ページ3	ן ר	入力信号情報		X	
		ページ1 ページ2 ページ3		入力信号情報	X
信号名	NTSC3.58			ページ1 ページ2 ページ3	]
入力端子	ビデオ	信号形式	S-VIDEO		
    登録番号	1	ビデオ標準	NTSC 3.58	アスペクト(入)	1.33:1
    水平同期周波数	15.74 [ kH	同期形態	Gシンク	アスペクト(表)	1.33:1
    垂直同期周波数	60.00 FH	インターレース	ノンインター	ガンマ補正	ノーマル
    同期極性	H:(+)	解像度	フル	ノイズリダクション(輝)	オフ
		ダイレクトキー設定	CTL+0	ノイズリダクション(色)	オフ
				カラーマトリクス	HDTV
				マトリクスタイプ	B - Y / R - Y
	l				

入力信号情報を見る【入力信号情報】

## 機器情報を見る【機器情報】

入力信号の詳細を表示します。

[ヘルプ]の[機器情報]を選択すると表示します。 SELECT ◀ / ▶ ボタンでページを選びます。





# テストパターン

オンスクリーンメニュー表示のしかた、選択・設定のしかたは「オンスクリーンメニューを使う前に」(20ページ参照)を ご覧ください。

## テストパターンを映す【テストパターン】

フォーカス調整や映像調整などにテストパターンを使います。 9種類のテストパターンが選択できます。赤,緑,青のON/OFFが設定 できます。

テストパターンの選択

SELECT ◀ / ▶ ボタンで目的のテストパターンを選択します。 よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。表示を閉 じます。

赤, 緑, 青 信号のON / OFF

目的の信号を選択し、 ENTER ボタンを押してチェックを入れる / 入れないを選択します。

よければ [確定]を選択し、 ENTER ボタンを押します。表示を閉 じます。

✓ チェックを入れる ………ON

「チェックを入れない ………OFF

テストパターン		$\times$
◎ クロスハッチ ○ カラーバー ○ グレイラスタ ○ ANSIテェッカ ○ アスペクト	○グレイパー ○ブラックラスタ ○ホワイトラスタ ○フォーカス	
□ 赤 □ 緑 □ 青 確定	取消	
テストパターン		
<ul> <li>● クロスハッチ</li> <li>● カラーバー</li> <li>● グレイラスタ</li> <li>● ANSiテェッカ</li> </ul>	○ グレイパー ○ ブラックラスタ ○ ホワイトラスタ ○ フォーカス	

取消

□ 赤 □ 緑 □ 青

確定

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度接続や設定および操作に間違いがないかご確認ください。

このようなとき	確認してください	参照ページ
電源が入らない	プロジェクタはACコンセントに接続されていますか。	31
	プロジェクタのPOWERインジケータは点灯していますか。	33
	STATUSインジケータは点灯していますか。(スイッチャ連動モード時)。	
	ビデオユニットのスタンバイ・インジケータは点灯していますか(スイッチャ	
	連動モード時)。	
	ビデオユニットはACコンセントに接続され、電源スイッチがON になってい	
	ますか(スイッチャ連動モード時)。	
	ケーブルがビデオユニットとプロジェクタの間で接続され、確実に固定されて	
	いますか(スイッチャ連動モード時)。	43
	リモコンをワイヤードで使用する時、リモコンケーブルは接続され、プロジェ	
	クタの電源がON になっていますか。	19,46
	リモコンをワイヤレスとして使用する時、動作有効範囲内(7m)にありプロジ	
	ェクタの電源がON になっていますか。	18
	外部コントロールにて制御中ではありませんか。	
	ランプ寿命を超えていませんか。	
	ランプ使用時間が1600時間を越えると、スタンバイ状態になり電源が入りま	
	せん。販売店にランプの交換を依頼してください。	
映像が出ない		
	子との間で正しく接続されていますか。	43
	外部機器は正しく接続されていますか。	40~47
	外部機器はACコンセントに接続され、電源スイッチがONになっていますか。	
	リモコンの MUTE PICTURE ボタンを押していませんか。	51
	接続されている入力を選んでいますか。	48.58
	画像調整の明るさ、コントラストが最小になっていませんか。	55.62
	レンズキャップをつけたままではありませんか。	
	RGB入力の場合、画面調整を正しく行っていますか。	51.64
	テストパターンのブラックラスタ表示中ではありませんか、または「赤 緑	
	青」チェックボックスが全てOFFになっていませんか。	90
	正しく設置されていますか。	
	台形状に歪む 台形補正を行ってください。	54,72
	ー	5.2
	レノスのノオーガスはロノていよりか。 仏官画面とプロジェクタが正しい角度で設置されていますか	3/ 35
	投ラ回面とフロフェッラが止しい用度で設置されていようが。	20
	12月距離がフォーガスの範囲を超えていると70か。	2.5
	レノスなどが加路していると70か。 与泪が低い低に保管しておいて暖かい低で雪酒たかれるとしいずや内部の半学	
	メニか低い所に休官してのいて吸かい所て电応を入れるとレノスや内部の九子	
	のが加路することがのります。このような物口は加路がなくなるよく数力の付 たください	
	9 \ /L C V 10	
水平または垂直方向に映像が	画面の水平位置、垂直位置を正しく調整しましたか。	64
ずれて正常に表示されない		
RGB 入力で文字がチラつい	クロック周波数と位相を調整してください。	64
たり色がずれている場合		

このようなとき	確認してください	参照ページ
リモコンで操作できない	電池が消耗していませんか。新しい乾電池を2 個とも取り替えてください。 ワイヤレスとして使用しているときはリモコンとプロジェクタ本体のリモコン 受光部の間に障害物がありませんか。	18
	ワイヤレスとして使用しているとき、有効範囲(7m)を超えていませんか。 プロジェクタのID とリモコンのID を同じ番号に設定していますか。または、	18
	リモコンID を「なし」に設定していますか ワイヤードとして使用しているとき、リモコンケーブルは接続されていますか。	57,83 19
オンスクリーンメニューが 表示されない	CTL + MUTE OSD ボタンによる強制ミュート中ではありませんか。	5 1
電源がかってにオン / オフ してしまう	タイマーを設定していませんか。	74,75

登録されている信号と、水平・垂直同期周波数が近似した他の信号を入力した場合 既に登録されている信号と認識されるため、正しく表示されない場合があります。(その時、自動調整を実行しても正しく表 示されない場合があります。)

両方の信号を使用するときは、入力端子を別々(RGB1/RGB2/RGB3)にするか、信号毎にダイレクトキーを設定して切 り換えるようにしてください。

信号別にダイレクトキーを設定するには以下の手順で行います。

1 信号リスト上で、既に登録している信号をカットする

- 1) 投写中の信号はカットできないため既に登録している信号以外の信号に切り換えます。
- 2) リモコンの ENTRYLIST ボタンを押します。
- 3)既に登録している信号を選択後に、リモコンの CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押します。「信号編集コ マンド]画面が表示されますので、[カット]ボタンを選択して ENTER ボタンを押します。信号がカットされます。 (信号データがクリップボードに保存されます)

#### 2 追加する信号を入力し、登録する

CTL ボタンを押しながら ENTRYLIST ボタンを押して登録します。

- 31項でカットした信号を貼り付ける
- 1) 信号リスト上の空欄行を選択します。
- 2) CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押して、[信号編集コマンド]画面を表示させます。
- 3) [貼付け]ボタンを選択して ENTER ボタンを押すと、クリップボードの信号が信号リストに追加されます。
- 4 信号リストに登録された信号にそれぞれダイレクトキーを割り当てる。
- 1) 信号リスト上で信号を選択し、 CTL ボタンを押しながら ENTER ボタンを押して[信号編集コマンド]画面を表示 させます。
- 2) [編集]ボタンを選択してENTERボタンを押して、[信号編集]画面を表示させます。
- 3) [ダイレクトキー設定]ボタンを押して、[ダイレクトキー設定]画面を表示させます。
- 4) ダイレクトキーを割り当てます。



上記1から3の操作中は、電源を切らないでください。途中で電源を切ると、クリップボードに保存されたデータ 内容が消去されます。詳しい信号リストの編集方法については、59ページをご覧ください。

## お手入れについて

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

キャビネットのよごれは・・・・・

毛羽立ちのすくない柔らかい乾いた布でふいてください。 汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

シンナーやベンジンなどの溶剤でふかないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

通風孔のほこりを取り除く場合は、掃除機のブラシ付きのアダプタを使用して吸い取ってください。なお、アダプタを付け ずに直接当てたり、ノズルアダプタを使用することは避けてください。

通風孔にほこりがたまると、空気の通りが悪くなり内部の温度が上昇し故障の原因となりますので、こまめに掃除をしてく ださい。設置場所にもよりますが100時間を目安に掃除をしてください。

キャビネットを爪や硬いもので強くひっかいたり、当てたりしないでください。傷の原因となります。

本体内部の掃除については、お買いあげの販売店またはNECフィールディングの支店・営業所にお問い合わせください。

レンズのよごれは・・・・・

カメラのレンズと同じ方法で(市販のカメラ用ブローワーやメガネ用クリーニングペーパーを使って)クリーニングしてく ださい。その際、レンズを傷つけないようご注意ください。

キャビネットやレンズおよびスクリーンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因と なります。

投写方式		3チップDMD <sup>™</sup> 反射方式(DLP <sup>™</sup> 方式) <sup>*1</sup>			
パネル解像度		1024 × 768			
光出力		$5000$ ANSI $\mu - \times \chi$ (XT5100J), 3500ANSI $\mu - \times \chi$ (XT4100J)			
ランプ		1.0kW キセノンランプ			
コントラスト比		400:1(Full ON / OFF)			
水平走杳周波数		15~107kHz			
垂直走查周波数		24~120Hz(水平方向 83.5kHz 以下の場合)			
ピクセルクロック		最大100MHz			
最大表示解像度		1600×1200(アドバンスドアキュブレンド使用時)			
入力信号	RGBHV	RGB:75 0.7Vp-p 正極性			
		Y:75 1.0Vp-p 正極性(With Sync)			
		Cr/Pb, Cb/Pr : 75 ± 0.35Vp-p			
		Composite Sync:1k /75 (選択)0.7~4.0Vp-p/TTL 正極性/負極性			
	コンポジットビデオ	75 1.0Vp-p			
	Sビデオ	Y:75   1.0Vp-p 負極性(With Sync)			
		C:75 0.283Vp-p			
	HDTV信号	1080p(24Hz, 25Hz, 30Hz), 1080i(48Hz, 50Hz, 60Hz),720p(60Hz),			
		480p(60Hz) (アスペクト比 16:9)入力可能			
デジタルインターフェース	RGBデジタル	TMDS Specification			
	SDIインタフェース	SMPTE 259M Level C 4:2:2 525/625 component			
オンスクリーン					
スクリーンサイズ		80~500型			
		 レンズシフト(縦/横) ズーム <sup>*2</sup> 、フォーカス			
上下方向台形歪み補正相	<b>幾能</b>				
設定メモリ		100種類記憶可能			
入力端子	RGB/Y. Cb/Pb. Cr/Pr	2 ( BNC )			
	RGB. H(HV). V	1 (D-Sub mini 15pin)			
	Y Pb Pr / Y Cb Cr	1 (RCA)			
	ビデオ	(RCA)×1.(BNC)×1:NTSC/PAL/SECAM			
	Sビデオ	1 (S-Video Terminal) : NTSC / PAL / SECAM			
		1 (2BNC Terminal for Y. C.) : NTSC / PAL / SECAM			
デジタル	RGBデジタルインターフェース	入力1(DVI-D 24pin type) TMDSフォーマット			
インターフェース端子		出力1(DVI-D 24pin type) (TMDSフォーマット 非完全互換)			
	SMPTE259M SDIフォーマット	入力1(BNC)			
	インターフェース(オプション)	モニタアウト1 (BNC)			
制御信号入出力	ISS-6020Jインターフェース	最大100入力可能			
	外部コントロール	D-Sub 15pin : 1			
	リモコン	ミニジャック:2(IN/OUT)			
	2002	AC200~240V 単相:1.5kw (7.3A)/			
	-	AC100~120V <sup>*3</sup> 単相:1kw(最大11A)			
外形寸法		560(幅)×682(奥行)×300(高)mm			
		(ハンドル・フット受け・突起部を含まず。レンズフード・アジャスタを含む。)			
		約43kg(レンズ含まず)			
	温度	5~35			
10-10-10-100 PM	湿度	20~80%(結露なき事)			
	保存温度	- 10~50			
添付品		取扱説明書、ワイヤレス/ワイヤードリモコン、リモコンケーブル、リモコン用			
		電池、DVI-Dケーブル 2m(XT5100Jのみ)、電源ケーブル 2.5m、			
	ł				

\*1 RGBのコンバーゼンス(画素ズレ)はセンター:1/2画素以下、周辺:1画素以下です。(打上角度 0度の場合)

\*2 ズーム付レンズは水平±15°で使用することをお薦めします。

\*3 AC100~120Vの場合は、光出力は上記スペック値以下となります。 この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

仕様

## 付 録

対応信号一覧

144 12		走査周波数		
	│	水平 ( kHz )	垂直(Hz)	
ビデオ (NTSC)	640 × 480	15.734	60.0	
ビデオ(PAL/SECAM)	768 × 576	15.625	50.0	
ビデオ ( HDTV )	640 × 480p	31.5	60.0	
	1280×720p	45.0	60.0	
	1920×1035i	33.75	60.0	
	1920×1080p	28.13	25.0	
	1920 × 1080p	33.72	30.0	
	1920 × 1080i	28.13	50.0	
	1920 × 1080i	33.75	60.0	
	1920 × 1080i	26.97	47.95	
	1920×1080p	26.97	23.98	
PC-98NXシリーズ	640 × 350	31.5	70.0	
IBM PC/AT対応機	640 × 400	37.9	85.0	
DOS/V対応機	720 × 400	37.0	85.0	
	640 × 480	31.5	60.0	
	640 × 480	37.9	72.8	
	640 × 480	37.5	75.0	
	640 × 480	43.3	85.0	
	800 × 600	35.2	56.3	
	800 × 600	37.9	60.3	
	800 × 600	48.1	72.0	
	800 × 600	46.9	75.0	
	800 × 600	53.7	85.0	
	1024 × 768	48.4	60.0	
	1024 × 768	56.5	70.1	
	1024 × 768	60.0	75.0	
	1024 × 768	68.7	85.0	
	1152 × 864	67.5	75.0	
	1280 × 960	60.0	60.0	
	1280 × 1024	64.3	60.0	
	1280 × 1024	80.0	75.0	
	1280 × 1024	91.1	85.0	
	1600 × 1200	75.0	60.0	
	1600 × 1200	81.3	65.0	
	1600 × 1200	87.5	70.0	
	1600 × 1200	93.8	75.0	
	1600 × 1200	106.3	85.0	
Apple Macintosh®	640 × 480	34.9	66.6	
	832 × 624	49.7	74.6	
	1024 × 768	60.2	74.9	
	1152 × 870	68.7	75.6	
	1280 ×1024	64.3	60.4	
	1280 × 1024	74.9	69.9	
EWS-4800シリーズ	1280 × 1024	64.6	59.9	
	1280 ×1024	75.1	71.2	
HP	1280 × 1024	78.1	72.0	
SUN	1152 × 900	61.8	66.0	
	1280 ×1024	81.1	76.0	
SGI	1024 × 768	49.7	60.4	
	1152 × 900	71.7	76.1	
	1280 × 1024	63.9	60.0	

XGA信号以外はアドバンスド・アキュブレンドでの表示となります。

網かけ部分の信号はRGBデジタル入力可能な信号で、XT4100Jではオプション対応です。(対応には別 売の X DIGITAL RGBボードが必要です。)

印の信号は、アドバンスド・アキュブレンドに加え、アナログ間引きで表示されるため簡易表示となり ます。

リンクモードでの調整可能機能一覧

リンクモードで調整可能な機能は、下記の表を参照ください。

デジタル入力でリンク可能な信号は、VGA 60Hz~XGA 85Hzのインターレースを除くVESAフォーマットです。 マスタにアナログ入力を接続し、スレーブにデジタル出力が可能な信号はSVGA 85Hz, XGA(60Hz,70Hz,75Hz, 85Hz)のインターレースを除くVESAフォーマットです。

ビデオ(NTSC, PAL, SECAM)、YCbCr(50/60Hz)、480p、720p、SDI(525/625)の信号も可能です。 それ以外の信号は、市販の分配器を使用して各プロジェクタの端子に接続してください。

お知らせ:XT4100Jにつきましては別売のオプションボード〔X DIGITAL RGBボード〕が必要です。

機能			リンクモード	備考	
メニュー	信号選択メニュー			L	
	信号調整	映像調整		L	
	·	ホワイトバランス		L	
	·	画像	画素調整	L	位相調整のみ
			表示位置	N	
			アスペクト	L	
			解像度	L	
			オーバースキャン	L	
			ビデオ帯域フィルタ	L	
			ブランキング	N	
		画質調整		N	
		オプション調整		N	
		レンズメモリ		N	
		スイッチャ		N	
	機器調整	台形補正		N	
		ランプ		N	
		基準ホワイトバランス		N	
	データリセット			N	
	機器設定メニュー	タイマー		L	
		メニュー設定		М	
		セットアップ		N	
		リンクモード		М	
		スイッチャ連動モード		N	
	ファイル選択			N	
	ヘルプ			M	
	テストバターン			N	
ダイレクトキー	LENS SHIFT	[本体キー]			
		[リモコン]		N	
	FOCUS			 	
	7001			<u> </u>	
	200M			 	
	MENU			L(*1)	
	2011/22			L(*1)	
	POWER			L(*2)	
	POWER ON			L(*2)	
	POWER OFF			L(*2)	
				L(^1)	
	MUTE(PICTURE)			L(^1)	
	MUTE(SHUTTER)			L("1)	
				L("1)	
	AUTO			N(^3)	
	E5  へ机	[リモコン]		N N 이 나라 나랍니까	
PCコントロール	王般		特に制限なし。基本的	リに上記仕様に従	Eいより。

上記表中の文字の意味は下記のとおりです。

\*1 リンク中のスレーブ機においては個々での調整不可 \*2 リンク中のスレーブ機においても個々での調整可 \*3 [セットアップ] [自動調整]機能も無効

	マスタ	スレーブ		
L	有効	リンク		
N	無効	無効		
М	有効	無効		
I	個々に調整可能	個々に調整可能		

本機のレンズメモリ機能を最大限に発揮させるため、フォーカス調整に関して留意すべき事項を説明します。

フォーカス調整方法により、レンズメモリ機能のフォーカス精度が変わります。

最適なフォーカス精度を得るために以下の手順に従ってください。なお、ズームおよびレンズシフト調整は通常の手順どおり です。

調整値を保存する方法は70ページ「レンズメモリ」の項をご覧ください。

準備(推奨):プロジェクタは約1時間ヒートランさせ、十分にプロジェクタをウォームアップします。

フォーカスの調整手順

- **1** フォーカス状態(実力)を確認する 本体またはリモコンの FOCUS ボタンにて+(プラス)方向と-(マイナス)方向に動かし、フォーカスの状態(実力) を確認します。
- 2 フォーカスをずらす(調整の準備)

ピクセルの格子が確認できないくらいにフォーカス調整を - (マイナス)方向に動かします。

3 フォーカスを最適にする

+ (プラス)方向のみで調整を終えるようにし、調整値を保存します。+(プラス)方向でフォーカス最良点を越えた場合は、手順の2に戻り、再度調整を行ってください。







XT SDI BOARD(SDIインターフェースボード)			
X DIGITAL RGBボード			
XT CMKIT ( 天井用取付けユニット )			
オプションレンズ	TL-08SF (Short Focal Lens 0.84)		
	TL-1ZH ( Zoom Lens 1.5 ~ 2.5 )		
TL-1Z ( Zoom Lens 1.5 ~ 2.5 )			
TL-2Z ( Zoom Lens 2.5~4.0 )			
TL-4Z ( Zoom Lens 4.0 ~ 7.0 )			
ISS-6020.1 (ビデ	オコニット)		

レンズ仕様

-			
型名	倍率	寸法( mm )	質量 kg)
TL-08SF	0.84	215×402.4	約10.0
TL-1ZH	1.5~2.5:1	149×298	約5.6
TL-1Z	1.5~2.5:1	149×298	約5.6
TL-2Z	2.5 ~ 4.0 : 1	120×335	約4.5
TL-4Z	4.0 ~ 7.0 : 1	120×335	約5.5

インターフェースボードのご紹介

XT5100J/XT4100Jプロジェクタにはオプションボード(別売)を用意しています。 これら別売品のお求めなどに関するお問い合わせは、プロジェクタを購入した販売店にご相談ください。

SDTV用シリアルデジタルインターフェースボード

製品名:XT SDI BOARD

製品コード:01165001

このボードはSMPTE 259M レベルC 規格準拠のSDTVデジタルシリアルコンポーネント信号(270Mbit/s、

525/625コンポーネントSDI信号)を受信するためのインターフェースボードです。

SDI入力端子に使用するBNC ケーブルは、Belden 8281ケーブル、または3C-2Vケーブル同等品以上をご使用いただく ことを推奨します。

このオプションボードのパッケージには以下のものが含まれます。

SDI ボード本体(1 個 )、シールドケース(1 個 )、コネクタケーブル(1本 )、取付説明書(1 枚 )

X DIGITAL RGBボード(XT5100Jは標準で搭載)

詳しくは販売店にご相談ください。





単位(mm)

この外観図にはレンズは含まれておりません。

## 保証と修理サービス(必ずお読みください)

	怖修用住能命師の取低体有期间	ご不明な点や修理に関するご質問は
この商品には、保証書を別途添付し ております。 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売 店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき内容 をよくお読みのあと大切に保存して ください。	当社は、このプロジェクタの 補修用性能部品を製造打切後、 最低8年保有しています。 性能部品とは、その製品の機 能を維持するために必要な部 品です。	製品の故障、修理に関するご質問は お買い上げの販売店またはNECフィ ールディング株式会社の支店・営業所 にお願いいたします。 各地の支店・営業所については、別紙 一覧表をご覧ください。
保証期間 お買いあげ日から1年間です。 ただし、ランプは1000時間または90日以内でいず れか早く達した方のら灯しない場合のみ対象		

#### 修理を依頼されるときは 「故障かな?と思ったら」(91ページ)に従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを 抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 ――― 保証期間は ――― ── 保証期間がすぎているときは-修理に際しましては保証書をご提示ください。 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 修理させていただきます。 ご連絡していただきたい内容 修理料金の什組み 品 名 高輝度DLP™プロジェクタ 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等 技術料 形 名 XT5100J/XT4100J 設備費、一般管理費等が含まれています。 お買いあげ日 年 月 日 + 故障の状況 できるだけ具体的に ご 住 所 付近の目印なども合わせてお知らせください 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 部品代 お名 前 する部材などを含む場合もあります。 電話番号 +-訪問ご希望日 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。 出張料 別途、駐車料金をいただく場合があります。 べんりメモ お買いあげ店名 **2**( ) **-**

愛情点検	長年ご使用のプロジェクタの点検をぜひ!		熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、 ときには安全性を損なって事故につながることもあります。		
$\bigtriangledown$	このような 症状は ありませんか	電源スイッチを入れても映像が出ない。 上下、または左右の映像がかけて映る。 映像が時々、消えることがある。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像が消えない。 内部に水や異物が入った。	ご使用 中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相談ください。	

NECビューテクノロジー株式会社

〒108-0014 東京都港区芝五丁目37番8号 住友三田ビル 営業本部 国内営業部 ☎(03)5232-6148(ダイヤルイン)