NEC

ViewLight[®] LT380J/LT280J ネットワーク設定ガイド



1. User Supportware 3 で● できること	1
2. 動作環境 ────●	2
3. LAN ケーブルを接続する ───●	3
4. 無線LAN カードを取り付ける ───●	4
5. プロジェクター側のLAN の ───● 設定を行う	5
6. パソコン側のLAN の設定を行 ───● う(【例】Windows XP の無線	6
LAN:アドホック接続方法) 7. User Supportware 3 CD ROM内の説明書について	7



本書は、添付のUser Supportware 3 CD-ROM に収録しているソフトウエア を使用するためのLAN の設定について説明しています。 各ソフトウェアの操作方法については、User Supportware 3 CD-ROM 内の 「基本操作ガイド」(PDF)をご覧ください。

はじめに

このたびは、NECデータプロジェクターLT380J/LT280J(以降[LT380J/LT280J]を「本 機]または「プロジェクター」と呼びます)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本機は、効果的なプレゼンテーションを行っていただけるように、次のような装備を持って います。

- LANポート(RJ-45)、USB ポート(タイプA)、PC カードスロット(TYPE II)を標準装備
- フラッシュメモリカード*1やUSB メモリ*1内の画像を表示するビューワ搭載
- 無線LAN カードを標準添付
 - *1 本機にフラッシュメモリカードおよびUSBメモリは添付されていません。

また、これらの装備を有効に活用していただけるように、5つのソフトウェアを収録した User Supportware 3 CD-ROM を標準添付しています。User Supportware 3 CD-ROM に収録しているソフトウェアは次のとおりです。

各ソフトウェアは、Windows XP およびWindows 2000 において動作します。

- Image Express Utility 2.0
- Desktop Control Utility 1.0
- Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
- Viewer PPT Converter 3.0
- PC Control Utility 3.0

本書は、これらのソフトウェアを使うためのLANの設定方法について説明しています。ソフトウェアの操作方法は、User Supportware 3 CD-ROM に収録している「基本操作ガイド」および各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

パソコン側のネットワーク設定については、パソコンまたはネットワーク用の周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

パソコン側の無線LAN カードは、Wi-Fi 規格のものを使用してください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。
- (4) 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、当社では(3)項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5)乱丁、落丁はお取り替えいたします。

LANポートおよび無線LANカード使用上のご注意

本機でLANポートおよび無線LAN カードを使用する際は、次の点にご注意ください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。





- 無線LAN カードは、医療機器、原子力設備/機器、航空宇宙機器、輸送設備/機器など 人命に関する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用また はこれらに組み込んでの使用は意図されていませんので、使用しないでください。
- 心臓ペースメーカーを使用している人の近くで無線LAN カードを使用しないでください。
- 医療機器の近くで無線LAN カードを使用しないでください。医療機器に電磁障害をおよ ぼし生命の危険があります。
- 無線LAN カードを分解したり改造したりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 風呂場や加湿器のそばなどの水分や湿気の多い場所に置いたり使用したりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。



• 本機のLANポートは、過電圧が加わるおそれのないネットワークに接続してください。 LANポートに過電圧が加わると、感電の原因となることがあります。

電波に関する注意

- 添付の無線LAN カード(以降「本カード」と省略します)は、電波法に基づく小電 カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けてい ます。したがって、本カードを使用するときに無線局の免許は必要ありません。 また、本カードは、日本国内でのみ使用できます。
- ●本カードは、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で 罰せられることがあります。
 - 分解/改造すること。
 - 本カードに貼ってある証明ラベルをはがすこと。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 帯の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
 - 本カードを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してく ださい。
 - 万一、本カードと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本カードの使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 - その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、NEC プロジェク ター・カスタマサポートセンターにお問い合わせください。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時は、2.4GHz 全帯域を使用する無 線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SS 方式および、OFDM方式を採用しており、与干渉距離は40m です。

2.4



- : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を示す。
- DS-OF : DS-SS 方式及びOF-DM 方式を示す。
 - : 想定される与干渉距離が40m 以下である ことを示す。
 - 主 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯 域を回避可能であることを意味する。

無線LAN 製品ご使用前におけるセキュリティに関する注意

無線LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アク セスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可 能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュ リティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる
 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
 ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報
 メールの内容
 などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
 コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)
 などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリ ティの仕組みを持っていますので、無線LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品 を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の

判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

無線LANカードの仕様

形名	NWL-100E	
動作電源電圧	3.3V	
消費電流(最大)	送信時:615mA(Max)	
	受信時:395mA(Max)	
規格	IEEE802.11, IEEE802.11b, IEEE802.11g	
	ARIB STD-T66	
伝送方式 直交周波数分割多重(OFDM 方式)		
	直接スペクトラム拡散方式(DS-SS 方式)	
変調方式	CCK/DQPSK/DBPSK/OFDM	
無線通信速度 11b:11/5.5/2/1(Mbps)		
	11g:54/48/36/24/18/12/9/6(Mbps)	
送信周波数範囲	2412 ~ 2472MHz(中心周波数)	
チャンネル	lch \sim 13ch	
外形寸法	54 (幅)×5 (高さ)×88 (奥行) mm	
質量	33g	

目次

はじめに表	紙裏
LANポートおよび無線LANカード使用上のご注意	1
無線LANカードの仕様	4
目次	5
1. User Supportware 3 でできること 1-1. Image Express Utility 2.0 1-2. Desktop Control Utility 1.0 1-3. Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic 1-4. Viewer PPT Converter 3.0 1-5. PC Control Utility 3.0	6 8 9 10 10
 2. 動作環境 2-1. 対応プロジェクター 2-2. 動作環境 	. 11 11 12
3. LANケーブルを接続する	.13
4. 無線LAN カードを取り付ける	.14
 5. プロジェクター側のLAN の設定を行う	. 16 16 18 26
6. パソコン側のLAN の設定を行う(【例】Windows XP の無線LAN:アドホック接続方法)	28
 7. User Supportware 3 CD-ROM 内の説明書について	. 33 33 35

1. User Supportware 3 でできること

1-1. Image Express Utility 2.0

Image Express Utility 2.0 は、ネットワークを利用して、ケーブルレスでパソコンの画面をプロジェクターへ送信するソフトウェアです。

● 独自圧縮方式による高速、高品位な画像送信

独自圧縮方式の採用により、ほとんど画質を劣化させることなくパソコンの画面をコンパ クトに圧縮します。それにより、ネットワークを経由して、高速にプロジェクターへ送信 することができます。



● 複数のプロジェクターで同時投写が可能

1台のパソコンから、1台のプロジェクターへ画像を送信するだけでなく、複数のプロジェクターへ同時に送信し投写することができます。



▶ 簡単な設定で、無線LAN 接続を行う「かんたん接続」機能

「かんたん接続」機能^{*1}を使用すると、複雑な無線LANの設定を簡略化することができます。

*1 OS がWindows XP で「コンピュータの管理者」権限の場合に使用できます。通信モードは「802.11 アドホック」に設定されます。

Windows 2000 で使用する場合は「かんたん接続」機能は使用できません。

● プロジェクターで投写した画像を、パソコンへ送信/保存可能

「ミーティングモード」を使用すると、プロジェクターで投写した画像を参加者のパソコン へも送信できます。また、受信した画像は、メモ(テキストデータ)を付けて自分のパソコ ンに保存できます。



● 発表者の交代もワンクリックでOK

発表者を交代する場合でも、会議の参加者はボタンをクリックするだけで発表者の交代が できます。

● プロジェクターで投写するパソコン(発表者)を1台のパソコン(管理者)で集中管理可能

「発表者指定モード」を使用すると、1台のパソコン(管理者)からプロジェクターで投写す るパソコン(発表者と参加者)を管理できます。プロジェクターで投写するパソコン(発表 者)の切り替えや、プロジェクターとの通信の一時停止などの操作が行えます。



注意

「発表者指定モード」は、Image Express Utility 2.0 をインストールする際に、セット アップタイプ選択画面で「標準」を選択した場合にはインストールされません。 「発表者指定モード」を使用する場合は、Image Express Utility 2.0 をインストールす る途中に表示されるセットアップタイプ選択画面で「拡張」を選択し、「発表者指定モード (参加者)」または「発表者指定モード(管理者)」を追加してインストールしてください。

1-2. Desktop Control Utility 1.0

Desktop Control Utility 1.0 は、ネットワークを利用して、離れた場所にあるパソコンの デスクトップ画面をプロジェクターから操作するソフトウェアです。

● 市販のUSB マウスをプロジェクターに接続して操作します。

● 例えば、会議で発表するPowerPoint ファイルを事務所にあるパソコンに保存 してあるとします。そこで会議の際に、事務所にあるパソコンと会議室にある本 機がLAN で接続されていれば、本機を操作することによって、事務所にあるパ ソコン(Windows XP/2000)のデスクトップ画面を投写し、会議で発表する PowerPoint ファイルを表示することができます。つまり、事務所にあるパソ コンを会議室へ持ち込む必要がありません。



重要

 Desktop Control Utility 1.0 では、離れた場所にあるパソコンをネットワーク経由 で操作します。そのため、無断で第三者にパソコンの画面(重要な資料)を見られたり、 ファイルをコピーされたり、パソコンの電源を切られたりしないように十分注意してく ださい。

当社は、Desktop Control Utility 1.0 使用中の機密漏洩、システム障害等に対して、いかなる責任も負いかねます。

- Windowsの[コントロールパネル]→[電源オプション]の設定で、[システムスタンバイ(T)]を「なし」に設定してください。Desktop Control Utility 1.0 を使用中に、パソコンがスタンバイ状態になると、LAN が切断されます。
- Desktop Control Utility 1.0 が起動中は、スクリーンセーバ機能がオフになります。

1-3. Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic(以降、本書では「Ulead Photo Explorer 8.0」と省略します)は、ユーリードシステムズ株式会社が開発したマルチメディア画像ファイル管理ツールです。画像ファイル管理機能以外にも、デジタルカメラやスキャナなどから画像を取り込み、画像加工や画質補正ができます。また、スライドショーやスクリーンセーバも簡単に作成できます。

- User Supportware 3 CD-ROM に収録しているUlead Photo Explorer 8.0 は、本来のソフトウェアで使用できる機能に加え、当社製のプロジェクターと接続すると、より便利にプロジェクターを利用できる機能を追加しています。 追加された機能は、次のとおりです。
 - 各機能についての詳細は、Ulead Photo Explorer 8.0 のヘルプをご覧ください。
 - イメージ送信 画像をプロジェクターへ送信します。
 - PowerPoint ファイル変換
 PowerPoint ファイルを画像ファイルに変換します。
 - ロゴ送信 画像ファイルをプロジェクターのロゴデータとして登録します。
 - キャプチャ パソコンの画面を画像ファイルとして保存します。
 - スライドショー開始 スライドショーの画像をプロジェクターへ送信し、プロジェクターでスライドショーを 実行します。
 - ビューワ出力 スライドショーをプロジェクターのビューワ機能で再生できるインデックスファイルに 変換して出力します。
 - 接続先選択 接続するプロジェクターを選択します。

●パソコンとプロジェクターとの接続手段には、有線LAN、無線LANがあります。

1-4. Viewer PPT Converter 3.0

Viewer PPT Converter 3.0 は、PowerPoint 95/97/2000/2002/2003 で作成した ファイルを、プロジェクターのビューワ機能で再生できるインデックスファイルに変換する ソフトウェアです。

- 変換するときに、インデックスファイルの保存先としてフラッシュメモリカード またはUSBメモリを指定します。インデックスファイルを保存したあとは、プ レゼンテーションの際、プロジェクターにフラッシュメモリカードやUSBメモ リを差し込むだけで簡単にプレゼンテーションが行えます(プロジェクターの ビューワ機能)。
- お使いのパソコンにPowerPoint 2000/2002/2003 がインストールされている場合、PowerPoint からViewer PPT Converter 3.0 を起動することもできます(PowerPoint に自動的にアドイン登録されます)。

1-5. PC Control Utility 3.0

PC Control Utility 3.0 は、パソコンとプロジェクターをLAN(有線/無線)やシリアルケーブルで接続しているときに、パソコンからプロジェクターを操作するソフトウェアです。

● パソコンからプロジェクターに対して次のような操作が行えます。

各機能についての詳細は、PC Control Utility 3.0 のヘルプをご覧ください。

- 電源のオン/オフ
- 入力信号切替
- ミュート(音声/映像を一時的に消す)
- フリーズ(静止画にする)
- ロゴ画像送信

2. 動作環境

2-1. 対応プロジェクター

User Supportware 3 は、次のNEC製プロジェクターに対応しています(2005 年10月 現在)。

LTシリーズ LT380J/ LT280J

参考 PC Control Utility 3.0 は、上記以外のプロジェクターに対しても使用できます。詳し くはPC Control Utility 3.0 のヘルプをご覧ください。

2-2. 動作環境

ここでは、Image Express Utility 2.0 の動作環境について記載します。その他のソフト ウェアについては、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

対応OS	Windows 2000 Professional
	Windows XP HomeEdition
	Windows XP Professional
	Windows XP Tablet PC Edition
	※Windows の省電力機能には対応していません。
	※「かんたん接続」は、Windows XPの「コンピュータの管理者」
	権限のみに対応しています。
対応機種	IBM PC/AT 互換機
	CD-ROM ドライブ必須(インストール時に使用)
CPU	送信側パソコン
	Pentium MMX プロセッサ以上必須
	Pentium 800 メガヘルツ以上推奨
	受信側パソコン
	Pentium III 800 メガヘルツ以上必須
	Pentium III 1.2 ギガヘルツ以上推奨
メモリ	Windows XP
	128 メガバイト以上必須(192 メガバイト以上推奨)
	※同時に実行するアプリケーションによっては、さらにメモリが
	必要になる場合があります。
	Windows 2000
	64 メガバイト以上必須(128 メガバイト以上推奨)
	※同時に実行するアプリケーションによっては、さらにメモリが
	必要になる場合があります。
ネットワーク環境	TCP/IP をサポートしたLAN または無線LAN 環境必須
解像度	1024 ドット× 768 ラインを推奨
画面の色	High Color (15 ビット、16 ビット)
	True Color (24 ビット、32 ビット)
	※256 色以下には対応していません。



本機の無線LANの設定で[通信モード] を「802.11アドホック」に設定した場合は、 IEEE802.11b 動作(最大速度11Mbps)となります。

3. LANケーブルを接続する

本機を有線LAN に接続する場合は、本機のLAN ポート(RJ-45)にLAN ケーブルを接続してください。

本機にLAN ケーブルを接続したら、本機にLANの設定を行ってください(●16ページ)。



4. 無線LAN カードを取り付ける

無線LAN カードは、本機の背面にあるPC カードスロットに挿入します。



- 無線LAN カードには表と裏があり、PC カードスロットに挿入する向きが決まっています。逆に挿入しようとしてもできないようになっていますが、無理に押し込もうとすると本体内のピンが折れて、PC カードスロットが壊れてしまいます。必ずラベル面を上に向けて挿入してください。
- 静電気による破損を防ぐため、無線LAN カードに触れる前に、身近な金属(ドアノブ やアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
- PC カードスロットへのセット
- POWER ON/STAND BY) ボタンを押して本機をスタンバイ状態にし、主電源ス イッチを「○(切)」にする。



2 ラベル面を上にして水平にゆっくりと差し込む。



注意

挿入しづらい場合は、無理に押し込まないでください。

■ PC カードスロットからの取り出し

■ POWER(ON/STAND BY) ボタンを押して本機をスタンバイ状態にし、主電源ス イッチを[○(切)]にする。



2 PC カード取り出しボタンをゆっくりと押す。 PCカード取り出しボタンが少し手前に出てきます。

3 もう一度PCカード取り出しボタンをゆっくりと押す。

セットしているカードが少し手前に出てきます。



④ カードをゆっくりと引き出す。

参考

PCカードロックの取り付けかた 無線LANカードを簡単に取り外されないようにする場合は、添付のPCカードロック を本体にネジ止めします。



(注)特殊な形状のPCカードをセットした場合、PCカードロックを取り付けることができないことがあります。

5. プロジェクター側のLAN の設定を行う

プロジェクター本体の電源の入/切、および操作ボタンやリモコンの操作については、 参考 「クイックスタートガイド」や「補足説明書」をご覧ください。

5-1. オンスクリーンメニュー(LAN モード)を表示する

進備:

プロジェクター本体の電源を入れて、スクリーンに投写してください。 映像信号が選択されていなくても構いません。

1 (MENU) ボタンを押す。

オンスクリーンメニューが表示されます。



- 2 (SELECT ◀/▶) ボタンを押して、[セットアップ]にカーソルを合わせる。
- 3 (ENTER) ボタンを押す。

カーソルが[ベーシック]に移動します。

④ (SELECT ▶) ボタンを押して、[設置]にカーソルを合わせる。



SELECT▼)ボタンを押して[LAN モード]にカーソルを合わせ、(ENTER)ボタンを押す。

LAN モードの設定画面が表示されます。



- ・ 無線LAN の設定を行う場合 「5-2. 無線LAN の場合」(● 18ページ)へ進んでください。
- 有線LAN の設定を行う場合
 「5-3. 有線LAN の場合」(● 26ページ)へ進んでください。

5-2. 無線LAN の場合

本機のPCカードスロットに無線LAN カードを挿入して使用する場合は、オンスクリーンメニューの[LAN モード]の[PCカード] ページで設定します。



■無線LAN の設定を行う

1 [LANモード]の[PCカード]ページを表示する。

本機の無線LAN設定は、オンスクリーンメニューの「LANモード」の「PCカード」ページで行います。

 [LANモード]設定画面で[内蔵]にカーソルが合っている場合は、(SELECT▶) ボタンを押して [PCカード]にカーソルを移動する。

[PCカード]ページに切り替わります。

LANモード 内蔵 <mark>PCカード</mark> ドメイ	? ン メール
プロファイル	かんたん接続
DHCP	
IPアドレス	Z
サブネットマスク	
ゲートウェイ	<u></u>
DNS 設定	<u> </u>
	詳細設定
	再接続
	確定取消

 LANモードの設定画面を表示していない場合は、「5-1.オンスクリーンメニュー(LANモード) を表示する」をご参照ください(◆16ページ)。

2 [プロファイル]を選択する。

① [プロファイル]欄にカーソルを合わせ、SELECT▶ ボタンを押す。

- ② (SELECT ▼/▲) ボタンを押して、「プロファイル 1」にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。
 - 本機のLANの設定を「プロファイル1」、「プロファイル2」の2とおり、本体のメモリに記憶できます。
 - 「かんたん接続」は、User Supportware 3 CD-ROM に収録しているImage Express Utility 2.0 を起動しているパソコンと、簡単に無線LAN の接続が行えるモードです。
 「かんたん接続」は、Image Express Utility 2.0 以外のソフトウエアには対応していませんので注意してください。
 - 「かんたん接続」を選択すると、IP アドレスやサブネットマスクなどの設定を省略できます。
 「かんたん接続」を使用する場合、パソコン側のOS はWindows XP(「コンピュータの管理者」
 権限)にしてください。Windows 2000 では「かんたん接続」は使用できません。また、通信モードは「802.11 アドホック」になります。

3 [DHCP]を設定する。

本機を接続するネットワークがDHCP サーバによってIP アドレスを自動的に割り当てる場合、 チェックマークを付けます。

① [DHCP]欄にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。

[DHCP]欄にチェックマークが付いていない場合は、チェックマークが付きます。

- チェックマークを外す場合は、もう一度(ENTER) ボタンを押します。
- [DHCP]にチェックマークを付けた場合は、[詳細設定]にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押します。続いて手順 ③に進みます(◆ 22ページ)。[DNS 設定]欄には、必要に応じて入力してください。
- [DHCP]にチェックマークを付けない場合は、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイ]、[DNS 設定]の各項目を必要に応じて入力してください。項目の設定が終わったら、[詳細設定]にカーソルを合わせ、(ENTER)ボタンを押します。続いて手順!)に進みます(◆ 22ページ)。

4 [IP アドレス]を入力する。

[DHCP] にチェックマークを付けない場合、接続するネットワーク管理者から本機用に割り当てられたIP アドレスを入力します。

① [IP アドレス]欄にカーソルを合わせ、 ENTER) ボタンを押す。

文字入力画面が表示されます。

LANモード 内蔵 PCカード ドメ-	☆ 「ン」メール】
プロファイル	プロファイル1 🕨
IPアドレス	<u>■ 192.168.100.010</u>
サブネットマスク	1234567890
ゲートウェイ	SP BS ()
DNS 設定	確定取消
	再接続
	確定取消

- ② SELECT ▼▲▲● ボタンを押して入力する数字にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。 文字が入力されます。
- ③ 手順②を繰り返して、IP アドレスを入力する。

文字入力画面の文字以外の項目は、次のような働きをします。

- [SP] ・・・・・ スペースを入力します。
- [BS] ・・・・・ [IP アドレス]欄の文字挿入位置の左側にある1文字を消します。
- [◀] [▶] ···· [IP アドレス]欄の文字挿入位置を左右に移動します。
- [確定] …… 入力した文字を確定して、文字入力画面を閉じます。
- [取消] ・・・・ 入力した文字を取り消して、文字入力画面を閉じます。

月 「サブネットマスク」を入力する。

[DHCP]にチェックマークを付けない場合、本機を接続するネットワークのサブネットマスクを入 カレます。 入力の方法は、「IP アドレス]欄と同様です。

6 [ゲートウェイ]を入力する。

[DHCP]にチェックマークを付けない場合、本機を接続するネットワークのデフォルトゲートウェ イを入力します。

入力の方法は、「IP アドレス]欄と同様です。

7 [DNS 設定]を入力する。

本機を接続するネットワークのDNS サーバのIP アドレスを設定します。 入力の方法は、「IP アドレス]欄と同様です。

【設定例1】

LANモード 内蔵 <mark>PCカード</mark> ドメイ	21	
プロファイル	プロファイル 1 🔰	
□ DHCP IPアドレス	<u> 192.168.010.011</u>	
サブネットマスク ゲートウェイ	<u> 255.255.255.000</u>	
DNS 設定	☑	
	再接続	
	離定取消	

8 [詳細設定]に切り替える。

無線LAN 特有の[通信モード]と「WEP」(セキュリティ)を設定します。

[プロファイル]ページで[詳細設定]にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。
 [詳細設定] 画面に切り替わります。

詳細設定 通信モード WEP	2×
SSID 通信モード チャンネル	サイトサーペイ Image: margin black in the second seco
	一個定一取消

[サイトサーベイ]でSSID を選択する(必要な場合)。

その場所で接続可能な無線LAN のSSID のリストを表示し、リストの中から接続するSSIDを選択します。リストの中からSSID を選択すると、[SSID]欄と[通信モード]欄、[チャンネル]欄も自動的に設定されます。

① [サイトサーベイ]にカーソルを合わせ、(ENTER)ボタンを押す。

SSID の検索が始まります。

SSID の検索が終了すると、SSID のリストが表示されます。

ĺ	サイトサーハ	ベイ		?⊠
	通信モード	SSID	チャンネル WEP	四中中
l	4	PU RDD1	1	
l	-1)	ett	1	The issues
	-0 🗎	SWDEN	1	HX/F
l	-1)	NTRO	3 🔎	
l	-1)	PJI RDD6	6 ~	
	-1)	enderstrying:	6	
	-0) =	default	6	r I
	1	beunemi	6	
	-1)	LT265TEST	10	•
L				-

アイコンについて

📗 ・・・・・・ アクセスポイント	📃 パソコン(アドホック)
-------------------	---------------

🔎 · · · · · WEP 設定あり

② SELECT ▼/▲)ボタンで、接続するSSID にカーソルを合わせ、SELECT ▶)ボタンを押して[確定]にカーソルを移動し、ENTER)ボタンを押す。

接続したいSSID がリストに表示されていない場合は、(EXIT) ボタンを押します。

注意

WEP が設定されているSSID と接続するには、同一の設定をプロジェクター側にも行う 必要があります(◆ 24ページ)。

回 [SSID]を入力/修正する(必要な場合)。

[サイトサーベイ]で選択したSSID が自動的に入ります。 また、[SSID]欄にカーソルを合わせ(ENTER) ボタンを押すと、文字入力画面が表示され、文字の 入力/修正が行えます。 本機の丁場出荷状態は、[NECP.1]と設定されています。

□ [通信モード]を選択する(必要な場合)。

[サイトサーベイ]で選択したSSID の通信モードが自動的に入ります。 [通信モード]欄にカーソルを合わせ(SELECT))ボタンを押すと、設定を変更することができます。 • 「インフラストラクチャ」…… アクセスポイントを経由して、有線LAN や無線LAN で接続され

- 「インノノストンシテヤ」……アジレスパイントを経由して、有縁LAN や無縁LAN と接続されていた。 ている複数の機器と通信を行うときに選択します。
- 「802.11 アドホック」…… 通信手段として無線LANのみを使って、プロジェクターとパソコン をピアツーピア(peer to peer)で通信する際に選択します。

「通信モード:インフラストラクチャ」の接続例

「通信モード:802.11 アドホック」の接続例





詳細設定 <mark>通信モード</mark> WEP		?×
	サイトサーベイ	כ
SSID	✓ NECPJ	
通信モード	🐠 🗏 802.11 アドホック	Þ
チャンネル	自動	
	確定取	消

2 [チャンネル]を選択する(必要な場合)。

無線LANで通信するチャンネルを選択します。 近隣で使用している無線LANとチャンネル数が近いと通信速度が遅くなります。通信速度が遅いと きは、離れたチャンネル数を選択してください。 本機の工場出荷状態は、「自動」に設定しています。

⑧ [WEP]ページに切り替える(必要な場合)。

WEP を設定しない場合は、手順17に進みます。

(① [通信モード]にカーソルを合わせ、(SELECT ▶) ボタンを押して[WEP]にカーソルを移動する。
 [WEP] 画面に切り替わります。

'EP	無効
ーインデックス	+-1
-1	<u> </u>
-2	
-3	▼
-4	<u> </u>

[WEP]を選択する。

WEP(暗号化)をするかしないかを選択します。 暗号化する場合は、暗号キーを設定します。

- 64bit ····· WEPで秘密鍵に64bit 長のデータを使います。
- 128bit ······ WEPで秘密鍵に128bit 長のデータを使います。
- 152bit ····· WEPで秘密鍵に152bit 長のデータを使います。

64bit < 128bit < 152bit というようにbit 数が大きくなるにつれセキュリティが強化されます。

⑥ [キーインデックス]を選択する(WEP選択時のみ)。

[WEP]の「64bit」、「128bit」または「152bit」を選択した場合、次の「キー1」~「キー4」のどの暗 号キーを使うかを選択します。

[WEP]欄で「64bit」、「128bit」または「152bit」を選択した場合、暗号キーを入力します。 無線LAN で接続するアクセスポイントやパソコンと同一の暗号キーを設定してください。 4 種類のキーを入力できます。

認証方式	英数文字	16進数
	(ASCII)	(HEX)
64bit	5文字	10文字
128bit	13文字	26文字
152bit	16文字	32文字

① 暗号キーを入力する項目にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。

文字入力画面が表示されます。

② SELECT ▼▲◀▶ ボタンを押して、文字などにカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。 文字が入力されます。

- 文字入力画面の文字以外の項目は、次のような働きをします。
 - [◀] [▶] ······ 英数字入力欄のカーソルを左右に移動します。
 - [モード] ・・・・・・・・・ 英大文字、英小文字、特殊文字の切り替えを行います。
 - [SP] ・・・・・・ スペースを入力します。
 - [BS] ・・・・・・ カーソルの左側にある1 文字を消します。
 - [確定] ………… 入力した文字を確定して、文字入力画面を閉じます。
 - [取消] ・・・・・・・・・・・ 入力した文字を取り消して、文字入力画面を閉じます。
 - [HEX]または[ASCII] ・・・ 英数文字入力と16 進数入力を切り替えます。
 - [HEX]と表示されているときは、英数文字(ASCII)が入力できます。
 - 16進数を入力する場合は、[HEX]にカーソルを合わせ (ENTER)ボタンを押します。[HEX]表示が[ASCII]表示に変わり、16進数が入力できるようになります。
 - 16 進数入力のときは、入力欄の先頭に自動的に「OX(ゼロエックス)」と表示されます。
- ③ (SELECT ▼▲◀▶) ボタンを押して、[確定]にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。 入力した文字が確定して、文字入力画面が閉じます。

12 [詳細設定]を確定する。

- ① **[確定]にカーソルを合わせ、**(ENTER) ボタンを押す。 [PCカード]ページに戻ります。
- 12 ネットワークに再接続する。
 - ① [再接続] にカーソルを合わせ、 ENTER) ボタンを押す。

12 設定を確定する。

[確定]にカーソルを合わせ、(ENTER)ボタンを押す。
 設定内容がプロジェクター本体内のメモリに記憶されます。

5-3. 有線LAN の場合

本機のLAN ポートにLAN ケーブルを接続して使用する場合は、オンスクリーンメニューの [LAN モード]の[内蔵]ページで設定します。

プロファイル	プロファイル1
IPアドレス	<u>192.168.010.010</u>
サブネットマスク	255.255.255.000
ゲートウェイ	<u></u>
DNS 設定	<u> </u>

■設定の流れ



■ 有線LAN の設定を行う

1 [LANモード]の[内蔵]ページを表示する。

本機の有線LANの設定は、オンスクリーンメニューの[LANモード]の[内蔵]ページで行います。 [LANモード]が表示されていない場合は、「5-1.オンスクリーンメニュー(LANモード)を表示する」 をご参照ください(◯ 16ページ)。

2 [プロファイル]を選択する。

本機のLAN の設定を「プロファイル1」、「プロファイル2」の2とおり、本体のメモリに記憶できます。

- ① [プロファイル]欄にカーソルを合わせ、(SELECTト) ボタンを押す。
- ② (SELECT ▼/▲) ボタンを押して、「プロファイル1」または「プロファイル2」にカーソルを合わ せ、(ENTER) ボタンを押す。

3 [DHCP]を設定する。

「5-2. 無線LANの場合」の操作と同様です(◆ 20ページ)。

【IP アドレス】、【サブネットマスク】、【ゲートウェイ】を入力する。

「5-2. 無線LANの場合」の操作と同様です(◆20,21ページ)。

5 [DNS設定]を入力する。

「5-2. 無線LANの場合」の操作と同様です(◆ 21ページ)。

6 ネットワークに再接続する。

① すべての設定が終わったら、[再接続]にカーソルを合わせ、(ENTER) ボタンを押す。

2 設定を確定する。

[確定]にカーソルを合わせ、(ENTER)ボタンを押す。
 設定内容がプロジェクター本体内のメモリに記憶されます。

6. パソコン側のLAN の設定を行う (【例】Windows XP の無線LAN:アドホック接続方法)

ここでは、設定手順の例として、Windows XP Service Pack 2(SP2)の「ワイヤレスネットワーク設定」を使用して、パソコンとプロジェクターを無線LANのアドホック接続する手順について説明します。

準備:

- お使いのパソコンに、市販の無線LAN カードのドライバをインストールし、無線LAN カードのセットアップを完了しておいてください。ドライバのインストール方法は、 無線LAN カードの取扱説明書をご覧ください。
- Windows XPのタスクトレイの表示を確認し、無線LANカード専用のネットワーク接続ユーティリティが起動している場合は、そのユーティリティを終了してください。
- プロジェクター側の無線LANの設定を行ってください。設定方法は、「4. 無線LAN カードを取り付ける」(● 14ページ)、「5. プロジェクター側のLANの設定を行う」(● 16ページ)を参照してください。
 ここでは、プロジェクター側の無線LAN設定を次のように設定した場合を例にしています。

【プロジェクター側の設定例】

項目	設定内容
IPアドレス	192.168.100.10
サブネットマスク	255.255.255.0
SSID	NECPJ
通信モード	802.11アドホック
WEP	64bit
キーインデックス	+-1
+-1	NECVT

Windows の[スタート]→[コントロールパネル(C)]の順にクリックする。

コントロールパネルウィンドウが表示されます。

2 [ネットワーク接続]をダブルクリックする。

 コントロールパネルウィンドウがカテゴリの表示(ブルーの画面)の場合は[ネットワークとイン ターネット接続]をクリックしてから[ネットワーク接続]をクリックします。
 ネットワーク接続ウィンドウが表示されます。



【ワイヤレスネットワーク接続】アイコンを右クリックし、【プロパティ(R)】をクリックする。



「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面の全般タブが表示されます。

 【この接続は次の項目を使用します(O):]のリストの中から、「インターネット プロトコル(TCP/IP)」を選択(クリック)し、【プロパティ(R)]をクリックする。

「ワイヤレス ネットワークの選択」画面が表示されます。



インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティウィンドウが表示されます。

[次のIPアドレスを使う(S):]をクリックし、[IPアドレス]と[サブネットマス ク]を入力する。

- 例えば、プロジェクター側の[IPアドレス]と[サブネットマスク]を28ページの設定例のように 設定している場合は、パソコン側は次の画面例のように設定します。
- IPアドレスとサブネットマスクの設定例

	プロジェクター側(〇 28ページ)	パソコン側(次の画面)
IPアドレス	192.168.100.10	192.168.100.20
サブネットマスク	255.255.255.0	255.255.255.0



6 [OK]をクリックする。

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面に戻ります。

- 7 [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックする。



「ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレ」 スネットワークの表示(\/)]をクリックする。



「ワイヤレス ネットワークの選択」画面が表示されます。

🔟 リストの中から、接続するプロジェクターのSSIDを選択し、「接続(C)1をク リックする。

ネットワークのタスク	フイヤレス ネットワークの選択	
ネットワークの一覧を最新の情報に更新	短回内にあるワイヤレス ネットワークが下に一覧表示されています。ワイヤレス ネットワークに接続またはその詳 書情報を表示するには、項目をグリックしてであて、 940	
ホーム/小規模オフィスのワイヤ レスネットワークをセットアップす	((Q)) ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁰⁾	tr -
•	ドキュリティの設定が有効なワイヤレスネットワーク	1
眼速したタスク	🔍 NECPJ 手動 🤋	*
・シワイヤレスネットワークの詳細の 表示	🍣 🚯 セキュリティの政策定が有効なエンピュータ相互ネットワーク 📰	
👷 優先ネットワークの順位の変更	このネットワークには、ネットワークキーが必要です。 このネットワークに接続するには、 目接続] を リックしてください。	,— 10.1 選択
🎐 i¥##IR泣の東更		
	((g)) ====	-
	😚 セキュリティの設定が有効なワイヤレスネットワーク 📲	0
	(())	

ネットワークキーの入力画面が表示されます。

1 WEPキーを入力し、「接続(C)]をクリックする。

- 「WFP」の暗号化キーを入力します。例えば、プロジェクター側のWFPの設定を「64bit」に設定 し、キー1に「NECVT」と入力している場合は、ネットワークキー欄に「NECVT」と入力します。
- 確認入力欄にも同じように暗号化キーを入力します。

・レス ネットワーク接着	ŧ (×
・ワーク 'NECPJ' にはネッ :侵入者によるこのネットワ	トワーク キー (WEP キーまたは WPA キー) が必要です。 ネットワーク キーは、 ークへの接続の防止に役立ちます。	শ
を入力して [接続] をクリ	ックしてください。	
トワークキー(近):		ገ— 113 ኢታ
ロークキーの確認入力	<u></u>	
	接続 G	11. 2 クリック
		- 0

接続先のプロジェクターにWEPキーが設定されていない場合、この画面は表示されません。 暗号化の設定を変更する場合は、次の手順で行います。詳しい手順についてはWindowsのヘルプ ファイルをご覧ください。

手順 回 の画面で[詳細設定の変更]をクリックする。

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面が表示されます。

- ② [ワイヤレスネットワーク]タブを選択する。
- ③ [優先ネットワーク(P)]からプロジェクターのSSIDを選択し、[プロパティ(R)]をクリックする。
 選択したSSIDのプロパティ画面が表示されます。[アソシエーション]タブ内のワイヤレスネットワークキーの設定をプロジェクター側の設定に合わせます。

これで、パソコン(Windows XP)側に、無線LANのアドホック接続の設定が終わりました。 User Supportware 3の各ソフトウェアを使って、パソコンの画面をプロジェクターに送信する ことができます。

7. User Supportware 3 CD-ROM 内の説明書について

User Supportware 3 の各ソフトウェアには、ヘルプファイルがあり、機能や操作方法を 詳しく説明しています。

また、「基本操作ガイド」(PDF)には、各ソフトウェアの基本的な操作手順を丁寧に説明しています。

7-1.「基本操作ガイド」(PDF)を表示する



- User Supportware 3 CD-ROM にAcrobat Reader およびAdobe Reader は収録 していません。お使いのパソコンでPDF が開けない場合は、アドビシステムズ(株)の ホームページからAdobe Reader をダウンロードしてパソコンにインストールしてく ださい。
- 1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する。
- 2 User Supportware 3 CD-ROM をCD-ROM ドライブにセットする。 メニュー画面が表示されます。



🕄 [基本操作ガイドを表示する]をクリックする。

「基本操作ガイド」が表示されます。 このあとは、Acrobat Reader またはAdobe Reader の操作方法に従って閲覧してください。

参考

- メニュー画面が表示されないときは、次の手順を行ってください。
- 1. Windows の[スタート] をクリックする。
- 2. [ファイル名を指定して実行(R)]をクリックする。
- [名前(O)] にCD-ROM ドライブ名^{*1}(例:「Q:¥」)と[SETUP.EXE] を続けて入力 する。(例:Q:¥SETUP.EXE).
 - *1 CD-ROM ドライブ名は、お使いのパソコンによって異なります。
- 4. [OK] をクリックする。
- メニュー画面が表示されます。

7-2. ヘルプの使いかた

各ソフトウェアの詳しい操作方法は、ヘルプをご覧ください。

注意

- ここでは、Windows XP での操作を例に説明します。
- ヘルプを表示する前に、User Supportware 3 CD-ROM からパソコンへ各ソフトウェ アをインストールしてください。User Supportware 3 CD-ROM から直接ソフトウェ アを起動したり、ヘルプを見ることはできません。
- ■ヘルプの表示方法(Ulead Photo Explorer 8.0 以外の場合)

次の順にクリックして選択します。



参考

各ソフトウェアを起動し、そのソフトウェアの[ヘルプ]メニューまたは[ヘルプ]アイコン をクリックして、ヘルプを表示することもできます。

- ヘルプの表示方法(Ulead Photo Explorer 8.0 の場合) Ullead Photo Explorer 8.0 のヘルプは、ソフトウェアを起動し、 [ヘルプ] メニューか ら選択して表示します。
- 「スタート]→「すべてのプログラム(P)]→[Ulead Photo Explorer 8.0 SF Basic]→[Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic]の順にクリックする。

Ulead Photo Explorer 80 が記動します。

2 Ulead Photo Explorer 8.0 画面の[ヘルプ(H)]メニュー→[Ulead Photo Explorer のヘルプ(H)]および[NEC Projector User Supportware ヘルプ (P)1をクリックする。

■ ヘルプ画面の構成



を表示します。

[キーワード]タブ

ヘルプ内のキーワード一覧を表示します。 キーワードを選択すると、キーワードに 対応した説明を表示します。

[検索]タブ

入力した言葉でヘルプ内容を検索します。

説明表示領域

左側のウィンドウで選択した項目の説明 を表示します。

- IBM、PC/AT は、米国International Business Machines Corporation の 登録商標です。
- Microsoft、Windows、PowerPoint、MS、MS-DOS、DirectX は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標 です。
- Ulead Systems、Photo Explorer は、Ulead Systems 社の登録商標または 商標です。
- Adobe、Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標ま たは商標です。
- その他本書に記載されているメーカー名および商品名は、各社の登録商標または 商標です。



©NEC Display Solutions, Ltd. 2005-2007 Printed in China NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC Projector User Supportware 3

- Image Express Utility 2.0
- Desktop Control Utility
- Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
- Viewer PPT Converter 3.0
- PC Control Utility 3.0