

MultiPresenter Stick

型名:DS1-MP10RX3



(Ver. 1.01 対応)



本機を安全にお使いいただくために、ご使用の前に本機に添付の Important Information(使用上の注意)を必ずお読みください。

はじめに

このたびは、MultiPresenter Stick(以降、本書では「本機」と記載します)をお買い上げいただき誠にありが とうございます。

本書は、本機の操作手順を詳しく記載した説明書です。本機をお使いになる前に、本機に添付している「Important Information (使用上の注意)」を必ずお読みください。

また、「Important Information (使用上の注意)」の巻末に保証書を記載しています。

▶注意

本書の説明は、MultiPresenter Stickのファームウェアのバージョン「1.01」における機能をもとにしてい ます。そのため、お使いの MultiPresenter Stick のファームウェアのバージョンによって機能が異なる場合 があります。

本機は、ファームウェアへのバージョンアップ機能があります。現在のファームウェアの状態で本機の初回設 定を行ったあと、最新のファームウェアにバージョンアップできます。

▶重要

本機を有線 LAN に接続するには、市販の有線ネットワークアダプター(当社で確認済みの製品)を購入して いただく必要があります。詳しくは当社のホームページをご覧ください。 http://www.nec-display.com/jp/support/solution/mp10rx.html

商標について

- MultiPresenter は、NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。
- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface および HDMI ロゴは HDMI Licensing Administrator, Inc.の米国その他の国における商標または登録商標です。
- Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- Google、Google Play、Android、Chrome は、Google Inc. の登録商標または商標です。
- OS X、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- App Store は Apple Inc. のサービス マークです。
- Wi-Fi、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

© NEC Display Solutions, Ltd. 2017

2017年12月2版

NEC ディスプレイソリューションズ株式会社の許可なく複製・改変を行うことはできません。

目次

1.	MultiPresenter Stick でできること	4
2.	添付品を確認する	6
3	冬部の夕称	7
⊿.	」「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」	0
4.		0
	4-1.	8
	4-2.	9 10
	4-2-1. コノビューターよたはスマードフォノを使用して初回設定を1.1 J	טו כו
	4-2-2. 11歳の 00D マワベを使用 0 C 10 D 10 D 2 D 1 D 1 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2 D 2	12
	4-3-1. コンピューター (Windows または OS X) を使用する場合	12
	4-3-2. Android 端末または iOS 端末を使用する場合	12
	4-4. MultiPresenter アプリケーションを本機と接続し、画像を映す	13
	4-4-1. コンピューター(Windows または OS X)を使用する場合	13
	4-4-2. Android 端末または iOS 端末を使用する場合	13
5.	WEB サーバー機能	.16
	5-1. コンピューターやスマートフォンを本機の WEB サーバーに接続する	16
	5-1-1. コンピューターを使用する場合	16
	5-1-2. スマートフォンを使用する場合	17
	5-2. ウェブブラウザーを使って端末間でファイルのやり取りを行う(WEB シェアリング)	19
	5-3. MultiPresenter の管理モードで画面の分割数や発表者などを制御する (MultiPresenter)	21
	5-3-1. フリーモードを管理モードに変更する	21
	5-3-2. MultiPresenter 画面を表示する	22
	5-3-3. 画面の分割数を変更する	22
	5-3-4. 画面の並び順を変更する	23
	5-4. ウェブブラウザーを使って本機の設定を変更する (SETTINGS)	24
	5-4-1. 通常メニュー	24
	5-4-2. 発表者メニュー	25
0		26
ю.	無線 LAN / 有線 LAN の接続力法を設定 9 る	28
	6-1. 無線 LAN の設定	28
	6-1-1. インテリンエントコイクンヨンの設定項日	28
	0-1-2.1ノノフストフクナヤの設定項日	
	6-1-5.	
7	0-2. 内線 LAN の設定	ວບ ว เ
· · ·	MultiFiesentel Stick 本体の設定メニューを衣示する	201
8.		32
	8-1. こんなときには	32
	8-2. よくのるご賞問	34
	さる、ファームワエアのハーンヨノアッノ	Jb
	※51	38

▶補足説明

「インテリジェントコネクション」と「インフラストラクチャ」について	9
複数台の MultiPresenter Stick に接続する1	5
MultiPresenter アプリケーションを使用して、WEB サーバー画面を表示する	8
MultiPresenter の「フリーモード」と「管理モード」について	1

1. MultiPresenter Stick でできること

ワイヤレスで映像を表示

本機を当社のディスプレイやプロジェクターの HDMI 入力端子に接続すると、コンピューターやスマートフォン の画像を無線 LAN 経由で本機へ送信し、ディスプレイで映したり、プロジェクターから投写することができます。 本機には無線 LAN 機能を内蔵しています。

また、当社で動作確認済みの市販の有線ネットワークアダプターを使用すると、有線 LAN に接続することもできます。



マルチ OS 対応の専用アプリケーション

コンピューターやスマートフォンから画像を本機に送信するには、MultiPresenter アプリケーションを使用しま す。MultiPresenter アプリケーションはマルチ OS (Windows、OS X、Android、iOS) に対応しています。また、 各アプリケーションとそのユーザーマニュアルを当社のホームページからダウンロードすることができます。 http://www.nec-display.com/dl/jp/soft/multipresenter/index.html



複数の端末の画面を同時に表示

複数のコンピューターやスマートフォンの画像を、同時に最大16画面(縦に4画面×横に4画面)に分割して 映すことができます。(注:インテリジェントコネクション使用時は、同時に最大12台まで接続できます。)



PIN コード(4 桁の数字)でかんたん接続

独自のインテリジェントコネクションにより、PIN コード(4 桁の数字)を入力するだけで、無線 LAN 接続の操作を簡略できます。また、インテリジェントコネクションのほか、既存のネットワークへも接続することができます(インフラストラクチャ)。



web サーバー機能

専用のファイル共有ソフトウェアを使用することなく、お使いの端末のウェブブラウザーを使って、本機の WEB サーバーに接続すると、次の3つの機能が使用できます。

WEB サーバー機能は、次のウェブブラウザーに対応しています。

	Internet Explorer 11	OS X 用	• Safari 6 以降
Windows 用	• Microsoft Edge 最新版	iOS 用	• Safari 最新版
	• Google Chrome 最新版	Android 用	• Google Chrome 最新版

(1) WEB シェアリング

●スクリーンの共有

本機が接続している映像表示機器に表示されている画面を、各参加者の端末のウェブブラウザー画面に表示して共 有することができます。

●ファイルの共有

コンピューターやスマートフォン内のファイルを WEB サーバーへアップロードしたり、WEB サーバー内のファ イルをダウンロードして、コンピューターやスマートフォン内に保存することができます。なお、WEB サーバー へアップロードしたファイルは、すべてのセッションが終了したときに自動的に消去されます。(初期設定)



(2) MultiPresenter の管理モード

MultiPresenter には「フリー」と「管理」の2つのモードがあります。本機の工場出荷時は「フリー」に設定 されています。

複数のコンピューターやスマートフォンから本機へ画像を送信する際、フリーモードの場合は本機で画像を受信す るたびに、自動的に画面を分割して表示します(最大 16 画面)。

一方、管理モードの場合は、各端末からの画面の制御を禁止し、WEB サーバー側で画面の分割数や画像の表示順を制御します。

(3) 設定

ウェブブラウザーを使って、本機に内蔵している MultiPresenter アプリケーション(Windows 用または OS X 用)をダウンロードしたり、本機の各種設定を変更することができます。

2. 添付品を確認する

添付品の内容をご確認ください。



3. 各部の名称



① HDMI 出力端子	添付の HDMI 延長ケーブルを使用して、ディスプレイまたはプロジェクターの HDMI 入力端子と接続します。
② 電源ボタン	電源の入/切を行います。 電源を切る場合は、ボタンを長押し(約 5 秒間)してください。
③ ⑨ 通風口	筐体内の熱を排出します。 注意:通風口をふさがないでください。
④ DC IN 端子	添付の AC アダプターを接続します。 注意:AC アダプターを本機に接続する際は、端子の向きに注意してください。
⑤ USB ポート	USB マウス(市販)を接続して本機の設定を行う場合に使用します。 または、有線ネットワークアダプター(市販)を接続します。
⑥ セキュリティ用ハンガー	市販の盗難防止用のワイヤーを取り付けます。
⑦ 電源インジケーター	電源の状態を表示します。 電源オン:青色点灯 電源オフ:消灯
⑧ ストラップ取り付け穴	本機を固定する場合に市販のストラップなどを通します。 注意:導電性のワイヤーなどは使用しないでください。無線 LAN の感度が悪く なる可能性があります。
⑩ microSD カードスロット	※本機では使用できません。カバーは外さないでください。



- 本機をディスプレイまたはプロジェクターに接続するときは、必ず添付の HDMI 延長ケーブルを使用してください。
- HDMI 延長ケーブルを接続する際、ディスプレイまたはプロジェクターの電源が切れていることを確認して ください。
- 本機の電源が入っている間は、HDMI 延長ケーブルの抜き差しは行わないでください。映像が正常に表示されないことがあります。

4-2. 本機の初回設定を行う

本機の初回設定は、コンピューターまたはスマートフォンを使用する方法と、本機に市販の USB マウスを接続し て行う方法の二通りがあります。

コンピューターまたはスマートフォンを使用して初回設定を行うと、無線 LAN の接続手段として「インテリジェントコネクション」と「インフラストラクチャ」のどちらかを選択できます。なお、初回設定で「インテリジェントコネクション」を選択して終えた場合、あとから「インフラストラクチャ」に設定を変更できます。



一方、本機に市販の USB マウスを使用すると、本機のメニュー画面などに表示する言語だけの選択で初回設定を 終了できます。ただし、無線 LAN の接続手段は自動的に「インテリジェントコネクション」になります。この場合も、 あとから「インフラストラクチャ」に設定を変更できます。(→ 12 ページ「4-2-2. 市販の USB マウスを使用し て初回設定を行う」)

4-2-1. コンピューターまたはスマートフォンを使用して初回設定を行う

まず、コンピューターまたはスマートフォンを本機と同じネットワーク(画面に表示されている SSID)に接続してください。

※以降は Windows 7 の操作例です。

- 1. タスクトレイの無線 LAN アイコンをクリックします。
- ワイヤレスネットワークの一覧から、画面に表示されている SSID [SetupMultiPresenter_1234567890](注: 1234567890の部分は製品ごとに異なります)を選択し[接続]をクリックします。
- ウェブブラウザーを起動して、画面に表示されている URL 「http://192.168.120.1」を入力します。 言語選択メニューが表示されます。
- **4.** ウェブブラウザー画面の [日本語] を選択し、[次へ] をクリックします。

- 5. [インテリジェントコネクション(推奨)] または [インフラ ストラクチャ]を選択し、[次へ] をクリックします。
 - 【インテリジェントコネクション(推奨)】を選択した場合は、以上で初回設定は終了です。ウェブブラウザーを終了してください。12ページの「4-3.Multipresenter アプリケーションを準備する」に進んでください。
 - [インフラストラクチャ]を選択した場合は、接続設定の 画面に切り替わります。次の手順ら以降を行ってください。
- **6**. 既存のネットワークへの接続設定については、ネットワーク 管理者の指示に従ってください。



7. 接続設定を行ったら、[次へ] をクリックします。







- コンピューターまたはスマートフォンの SSID を、ディスプ レイまたはプロジェクターの画面に表示されている SSID に 切り替えます。
 - SSID を切り替える方法は、前ページの手順 1、2 を参照 してください。
- 9. ウェブブラウザーに、ディスプレイまたはプロジェクターの 画面に表示されている URL を入力します。
 注意:手順8と9は3分以内に行ってください。3分経過しても操作が終わらなかった場合は、前ページの手順1からや り直してください。

▶注意

- 接続するアクセスポイントによっては、URL が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- インフラストラクチャ設定の入力に誤りがあると、アク セスポイントと本機の接続が成功せず、URL が表示されないことがあります。

右の画面に切り替わると、本機の初回設定が終了です。

10.手順 9 の右のウェブブラウザー画面の「スタート画面へ」を クリックします。

WEB サーバー画面が表示されます。

次ページの「4-3.Multipresenter アプリケーションを準備 する」に進んでください。

右の画面を本機のスタート画面と呼びます。



C @ 92



4-2-2. 市販の USB マウスを使用して初回設定を行う

- 8ページ「4-1.本機を映像機器と接続し電源を入れる」の手順6からの続きです。
- 市販の USB マウスを本機の USB ポートに接続します。
 本機の言語選択メニューが表示されます。



USB マウスで「日本語」を選択します。
 本機のスタート画面に変わります。
 これで本機の初回設定は終了です。

▶注意

 USB マウスを使用して初回設定を行ったときは、無線 LAN の接続手段は「インテリジェントコネクション」 になります。



ディスプレイまたはプロジェクターの画面



4-3. Multipresenter アプリケーションを準備する

4-3-1. コンピューター (Windows または OS X) を使用する場合

●当社のホームページへアクセスし、各 OS 用の MultiPresenter アプリケーションをダウンロードしてコン ピューターにインストールしてください。

http://www.nec-display.com/dl/jp/soft/multipresenter/index.html

4-3-2. Android 端末または iOS 端末を使用する場合

- Android の場合: Google Play ヘアクセスし MultiPresenter アプリケーションを端末にインストールしてく ださい。
- iOS の場合: App Store ヘアクセスし MultiPresenter アプリケーションを端末にインストールしてください。

▶参考

 MultiPresenter (Windows/OS X) および MultiPresenter (Android/iOS)の各ユーザーマニュアルは、 当社の MultiPresenter のホームページからダウンロードすることができます。





4-4. MultiPresenter アプリケーションを本機と接続し、画像を映す

4-4-1. コンピューター (Windows または OS X) を使用する場合

◆インテリジェントコネクションで接続する場合

- 1. 本機をディスプレイやプロジェクターに接続し、電源を入れ、スタート画面を表示します。
- 2. MultiPresenter アプリケーションを起動します。

ターゲットデバイス画面が表示されます。

- 3. スタート画面に表示されている PIN コードを、ターゲットデバイス画面に入力します。
- 本機との接続が完了すると、コンピューターの画面がディスプレイやプロジェクターから表示されます。



◆インフラストラクチャで接続する場合

- 1. 本機をディスプレイやプロジェクターに接続し、電源を入れ、スタート画面を表示します。
- 2. 本機が接続しているネットワークにお使いのコンピューターを接続します。
- ※本機が接続しているネットワークの「接続情報」はネットワーク管理者に確認してください。
- 3. MultiPresenter アプリケーションを起動します。

ターゲットデバイス画面が表示されます。

スタート画面に表示されている PIN コードをターゲットデバイス画面に入力します。
 本機との接続が完了すると、コンピューターの画面がディスプレイやプロジェクターから表示されます。

◆簡易アクセスポイントで接続する場合

※簡易アクセスポイントについては、28ページを参照してください。

- 1. 本機をディスプレイやプロジェクターに接続し、電源を入れ、スタート画面を表示します。
- 2. スタート画面に表示されている「SSID」にお使いのコンピューターを接続します。
- 3. MultiPresenter アプリケーションを起動します。
 - ターゲットデバイス画面が表示されます。
- スタート画面に表示されている PIN コードをターゲットデバイス画面に入力します。
 本機との接続が完了すると、コンピューターの画面がディスプレイやプロジェクターから表示されます。

4-4-2. Android 端末または iOS 端末を使用する場合

◆インテリジェントコネクションで接続する場合

- 1. 本機をディスプレイやプロジェクターに接続し、電源を入れ、スタート画面を表示します。
- MultiPresenter アプリケーションを起動します。
 - ターゲットデバイス画面が表示されます。
- 3. スタート画面に表示されている PIN コードを、ターゲットデバイス画面に入力します。

本機との接続が完了すると、本アプリの待機画面がディスプレイやプロジェクターから表示されます。



▶重要

iOS の端末をお使いの場合、受信機器(MultiPresenter Stick やプロジェクターなど)と無線 LAN で接続 するには、手動で Wi-Fi の設定を行う必要があります。

●接続する手順

- ホーム画面で「MultiPresenter」をタップします。
 MultiPresenter アプリケーションが起動し、ターゲットデバイス画面が表示されます。
- 受信機器のスタート画面またはオンスクリーンメニューに表示されている PIN コードを、ターゲットデバイス画面に入力します。

説明画面に切り替わります。

- 3. 「Wi-Fi 設定に進む」をタップします。
- 4. 端末の画面に表示されているネットワーク一覧から、スタート画面に表示されている SSID を選択します。
- 5. 端末にパスワード画面が表示されたら、スタート画面に表示されているセキュリティキーを入力し「接続」 をタップします。
- 選択した SSID と接続したら「設定」画面の左上に表示されている「MultiPresenter に戻る」をタップします。または、ホームボタンを押してホーム画面を表示し、「MultiPresenter」をタップします。 MultiPresenter アプリケーションが受信機器と接続し、受信機器において MultiPresenter アプリケーションの待機画面が表示されます。

◆インフラストラクチャで接続する場合

- 1. 本機をディスプレイやプロジェクターに接続し、電源を入れ、スタート画面を表示します。
- 2. 本機が接続しているネットワークにお使いの端末を接続します。

※本機が接続しているネットワークの「接続情報」はネットワーク管理者に確認してください。

- MultiPresenter アプリケーションを起動します。
 ターゲットデバイス画面が表示されます。
- スタート画面に表示されている PIN コードをターゲットデバイス画面に入力します。
 本機との接続が完了すると、本アプリの待機画面がディスプレイやプロジェクターから表示されます。

◆簡易アクセスポイントで接続する場合

※簡易アクセスポイントについては、28ページを参照してください。

- 1. 本機をディスプレイやプロジェクターに接続し、電源を入れ、スタート画面を表示します。
- 2. スタート画面に表示されている「SSID」にお使いの端末を接続します。
- MultiPresenter アプリケーションを起動します。
 ターゲットデバイス画面が表示されます。
- スタート画面に表示されている PIN コードをターゲットデバイス画面に入力します。
 本機との接続が完了すると、本アプリの待機画面がディスプレイやプロジェクターから表示されます。

▶補足説明

複数台の MultiPresenter Stick に接続する

1 台のコンピューターやスマートフォンから、複数台(最大 4 台)の MultiPresenter Stick に接続し画像を表示することができます。



MultiPresenter アプリケーションのターゲットデバイス画面において「複数選択」を行います。

- 接続する複数台の MultiPresenter Stick の無線 LAN をインフラストラクチャにし、すべて同一のネットワークに接続します。
- 2. お使いのコンピューターやスマートフォンも手順1と同一のネットワークに接続します。
- 3. MultiPresenter アプリケーションを起動します。
- ターゲットデバイス画面で「デバイス選択」をクリックします。
 接続可能な機器の一覧が表示されます。
- 5.「複数選択」をクリックします。

機器の一覧の左側にチェックボックスが表示されます。 6. 接続する機器をクリックします。

PIN コード入力画面が表示されます。

- 7. その機器のスタート画面に表示されている PIN コードを入力します。
- 8. 接続する機器すべてにチェックマークを付けたら、画面下部の 「接続」をクリックします。

	нін век а а а а а а а а а а а а а а а а а а а	デバイス選択	▶ 第,c.2	.5 (9 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1920×108 末使用 1280×800 スタンバイ
		デバイス選択	55.02	.5 (9 R.C.	1920×1060 未使用 1280×800 スタンバイ
アドレスで検索する ネタションリスト1 58.11.61 シトデバイス マバレ この アドレスで検索する ネタションリスト1 10 1565.11.61	5 2:編集する 計 初辺 □-ド ● 5 2:編集する	デバイス選択	★ お気に)	.5 (1920x1080 未使用 1280x800 スタンバイ
ネクションリストギ 98.11.61 98.11.65 9 トテブイイス 2 アドレスで株式する ネクションリストギ	tit 初刻 コード € S 2編集する	デバイス選択	≜ ನಿನ್ರ⊂2	.5 (1920×1080 末使用 1280×800 スタンバィ
58.11.61 58.11.65 58.11.65 9 トテバイス 2 70 第2 アドレスで検索す2 ネクションリストそ 6 0 1.05.11.61	は あ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	デバイス道沢	貴お気に入	.5 (1920×1080 未使用 1280×800 スタンバイ
58.11.65 ットデバイス 270 第91 17トレスで検索す 6 ネクションリスト (う) 1.08.11.61	お御 コード ● S S S S	デバイス選択	★お気に)	.5 (1280×800 スタンバイ
ットデバイス 2012 単PIN アドレスで検索する ネクションリストで 9 1668.11.61	tit 利御 □ド ● S	デバイス選択	★お気に)	.5 (
y トデバイス 2 2 7 2 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		デバイス選択	★お気に)	.5 (
27ル ● PIN マアドレスで検索する ネクションリストで 991168.11.61	11 1月初 コード ● S	デバイス選択	★お気に)	.b (
200 単PIN アドレスで検索する ホクションリストで (911)68.11.61	□-ド ♪ S	デバイス選択	★お気に)	5 0		
マアドレスで検索する ホウションリストで 191165.11.61	5 2編集する				き風歴	ç
はネクションリストで 19-1168.11.61	2編集する					
191168.11.61						
Charlenge and						1920×1080 未使用
19 168.11.65						1280×800 スタンバイ
ットデバイス						
1	tit ≋iai					
R		PINT	ード入力			» (
アドレ		192.1	68 11 61			
ネクミ	1					_
58.11	5					1920×1080 未使用
58.11		1	2 3			1280×800 未使用
ターゲットデバィ	(ス					
040 2818	141 *130					
\$7761	■PIND+F	ቆ デパイス選択	★お気に入り	○用豆		C
+ 1975623 Q 370552	検索する リストを構成する					
192.168.1	04105 1.65				12	50×800 末使用
192.168.1						0x1080 未使用
192.168.1	00.1				8	1二年後
192.168.2	20.4				8	(南矢敗
2-9-8						
100000	6	IB	税(2)			
	2 100.11.62 2 100.11.63 2 10	9 105.11.0.1 2 1000 1 105.11.0.5 1 105.11.0.5 1 105.11.0.5 1 105.11.0.5 1 105.11.0.5 1 105.11.0.5 1 105.11.0.1 1 105.10.0.1 1 105.1	9 189-11-01 2 100-11-01 2 100-11-05 2 100-11-05 2 100-11-05 2 100-11-05 2 100-11 2 100-15 2 100-1	9 105.11.04 9 105.11.05 7 10	9 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 1 2 3 2 105.116.1 2 105.116.1 1 2 3 2 105.116.1 1 2 3 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 1 2 3 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 2 105.116.1 1 2 3 2 105.116.1 2 105.116.	9 109-110-1 2 100-110-1 2 100-110-3 2 100-110-3 2 100-110-3 2 100-110-3 2 100-110-3 2 10-10-1 2 2 3 2 100-10-1 2 10-10-1 2 10-10-10-1 2 10-10-10-1 2 10

5. WEB サーバー機能

5-1. コンピューターやスマートフォンを本機の WEB サーバーに接続する

5-1-1. コンピューターを使用する場合

※以降は、インテリジェントコネクション接続時の Windows 7 の操作例です。

本機のスタート画面が表示されているところから説明します。

1. タスクトレイの無線 LAN アイコンをクリックします。

2. ワイヤレスネットワークの一覧から、スタート画面に表示されている SSID を選択し [接続] をクリックします。



はじめて接続する場合はセキュリティキー入力画面が表示されます。

3. スタート画面に表示されているセキュリティキー(8桁の数字)を入力し[OK]をクリックします。



▶注意

一度同じ SSID に接続したときからセキュリティキーが変更された場合「XXXXXXXX に接続できませんでした」とメッセージが表示されます。そのときは、ワイヤレスネットワーク一覧の SSID を右クリックし「プロパティ」を選択します。プロパティウィンドウ内の「ネットワーク セキュリティキー」欄に、スタート画面に表示されているセキュリティキー(8桁の数字)を入力し[OK]をクリックします。そのあと、再度タスクトレイの無線 LAN アイコンをクリックし、SSID を選択します。



- 4. SSID に接続したら、ウェブブラウザーを起動します。
- 5. ウェブブラウザーの URL 入力欄に、スタート画面に表示されている URL「http://192.168.120.1」を入 力し(Enter)キーを押します。

ウェブブラウザーに本機の WEB サーバー画面が表示されます。

WEB サーバー画面は 3 つのタブ「WEB SHARING」、「MultiPresenter」、「SETTINGS」に分かれています。

	websharing		+ ★ ₽
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ま	S気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(н)	
	3 SHARING	MultiPresenter	SETTINGS
○ 共有ファイル(200.01.05の空き)	◯ ルビュー(投写画像:	自動更新]	LO LO LO
アップロードファイル _{クリッ} クでダウンロード			
ファイルがありません			

5-1-2. スマートフォンを使用する場合

※以降は、インテリジェントコネクション接続時の iOS 端末の操作例です。

本機のスタート画面が表示されているところから説明します。

- 1. ホーム画面で「設定」アイコンをタップします。
- 2. [Wi-Fi] をタップします。
- 3. ネットワークの一覧から、スタート画面に表示されている SSID をタップします。

∞ 10:40 設定 Wi-Fi	④ 1 ¥ 95% ■	MultPresenter enables Get MultiPresenter	to share screens
NY11-204940	₽ \$ (j)	NIC Mathematic	α
ann-thick-i	1 ≈ (j)	Constant and the section Forces	
8970-096230-0	a ╤ (ì)		ex ENABLED 4567
100000-0	₽ ≈ (i)	2	

はじめて接続する場合はパスワード入力画面が表示されます。

4. スタート画面に表示されているセキュリティキー (8 桁の数字) を入力し [join] または 「接続」 をタップします。



▶注意

一度同じ SSID に接続したときからセキュリティキーが変更された場合、その SSID に接続できません。そのときは、接続したいSSIDの右側の()をタップします。次に「このネットワーク設定を削除」をタップし「削除」をタップします。次に「ネットワークに接続」をタップするとパスワード入力画面に変わります。スタート画面に表示されているセキュリティキー(8桁の数字)を入力し[join]または「接続」をタップします。



- 5. SSID に接続したら、ホーム画面に戻って、「Safari」をタップします。
- SafariのURL入力欄に、スタート画面に表示されているURL「http://192.168.120.1」を入力し「開く」 をタップします。

Safari に本機の WEB サーバー画面が表示されます。

WEB サーバー画面は 3 つのタブ「WEB SHARING」、「MultiPresenter」、「SETTINGS」に分かれています。

••••	10:43		% == 0	••••00	10:44	@ 7 0 \$
	192.168.120.1		C		192.168.120.1	
=	💩 WEB SHA	RING	~	=	💩 WEB SHA	RING
0 7Lビュ-	(投写画像:自動更	新)		K MultiPro	esenter	
		00 停止			IGS	
				Der Germ	100	

▶補足説明

MultiPresenter アプリケーションを使用して、WEB サーバー画面を表示する

MultiPresenter アプリケーションを使用して、WEB サーバー画面を表示することができます。

- 1. 本機が接続しているネットワークにお使いのコンピューターやスマートフォンを接続します。
- 2. MultiPresenter アプリケーションを起動します。
- 3. ターゲットデバイス画面で PIN コードを入力します。
- 4. 本機との接続が完了したあと、ターゲットデバイス画面の「制御」 ボタンをクリックまたはタップします。
- 5. 「サーバーを表示」ボタンをクリックまたはタップします。 WEB サーバー画面が表示されます。
- Windows/OS X の場合



5-2. ウェブブラウザーを使って端末間でファイルのやり取りを行う (WEB シェアリング)

- 本機で表示中の画面を約5秒おきにウェブブラウザーの画面に表示し、必要な画面をお使いの端末に保存できます(WEB キャプチャ)。
- 現在表示中の画面に文章を追加して10ページまでメモを作成することができます。作成したメモは画像としてお使いの端末に保存することができます。
- お使いの端末内のファイルを本機のWEBサーバーにアップロードし、本機にネットワークで接続している端 末同士で共有できます。



▶注意

- Safari を使用していると、リロードのタイミングによっては画面表示が正常に行えないことがあります。 Safari を再起動して試してください。
- iOS デバイス、OS X デバイスでは、JPEG 形式での保存機能(下の画面の⑥、次ページの画面の③)と、 メモ作成画面の HTML 形式での会議保存機能(次ページの画面の④)は使用できません。
- お使いのウェブブラウザーが Internet Explorer の場合、WEB キャプチャ中の右クリックでの保存が正常 に行えないことがあります。下の画面の④の停止ボタンを押して、5 秒おきの更新を止めてからの保存をお すすめします。
- 本機1台に対し最大50台までの端末を同時に接続できます。ただし、使用するネットワーク機器の性能に よって同時接続できる台数が変わります。



番号	説明
1	http://(本機の IP アドレス)
2	本機の WEB サーバー内に保存されている共有ファイル名を表示します。 ファイル名をクリックするとお使いの端末にダウンロードできます。 (注 1) WEB サーバー内に保存しているファイルは、すべてのセッションが終了したときに自動的に消 去されます。(初期設定)
	(注2) タブレット端末等でダウンロードしたファイルを使用する場合、別途アプリが必要になることがあります。
3	使用中の端末から共有するファイルを呼び出し WEB サーバーにアップロードします。 呼び出したファイル名は、上の「アップロードファイル」に表示されます。
4	5 秒おきの更新を止めます。 もう一度クリックすると更新を再開します。
5	本機で表示している画面を約5秒おきに表示します。
6	⑤に表示されている画像をお使いの端末に JPEG 形式で保存(ダウンロード)します。 (注)iOS デバイス、OS X デバイスでは表示されません。
7	現在中央に表示されている画面を使用し、メモを作成します。

◆メモ作成画面について



番号	
	クリックして文章を入力します。入力し終わったら、右側の「OK」をクリックして決定します。
	※「OK」は、①をクリックすると表示されます。
2	画面中央の画像が切り替わったときなどに、新しくメモを入力するページを作成します。
0	文章を追加したページを JPEG 形式で保存します。
3	(注)iOS デバイス、OS X デバイスでは表示されません。
	すべてのページを 1 つのファイルにまとめて HTML 形式で保存します。
4	(注)iOS デバイス、OS X デバイスでは表示されません。
5	編集中のページまたはすべてのページを削除します。
6	複数のページを作成した場合に、前のページに戻ります。
7	複数のページを作成した場合に、次のページを表示します。

5-3. MultiPresenter の管理モードで画面の分割数や発表者などを制御する (MultiPresenter)

MultiPresenterの動作モードには、フリーモードと管理モードがあります。

▶補足説明

MultiPresenter の「フリーモード」と「管理モード」について

●フリーモード

フリーモードは、コンピューターやスマートフォンなどにインストールした MultiPresenter アプリケーションから自由に接続できるモードです。画面の分割パターンは、接続している端末の台数に応じて変わります。 また、端末側の MultiPresenter アプリケーションから分割表示と全画面表示を切り替えることができます。 本機の工場出荷時はフリーモードに設定されています。

●管理モード

管理モードは、フリーモードと同様に複数台の端末を本機に接続中に、MultiPresenter アプリケーション における画面の制御を禁止するモードです。画面の分割数を変更したり、分割表示から全画面表示に切り替 えたりもとに戻す操作を、WEB サーバーの MultiPresenter 画面で行います。

管理モードは、1台の端末でしか使用できません。すでに管理モードで接続している端末がある場合、他の端末は管理モードを使用できません。

5-3-1. フリーモードを管理モードに変更する

▶注意

他の端末が本機に接続している場合は、すべての端末の接続を切断してください。他の端末が本機に接続中は、モードを変更しても有効になりません。

1. [SETTINGS] タブをクリックします。

- 2. 画面左側の「管理者メニュー」をクリックします。
- 3. 画面左側の「MultiPresenter」をクリックします。

MultiPresenter の動作モードを設定する画面が表示されます。

- 4. モード欄が「フリー」と表示されている場合はクリックして「管理」に切り替えます。
- 5. 画面右下の「適用」をクリックします。



5-3-2. MultiPresenter 画面を表示する

- 1. 他の端末の MultiPresenter アプリケーションを本機に接続します。
- 2. MultiPresenter アプリケーションでファイルを選択し画像を本機へ送信します。
- WEB サーバー画面で「MultiPresenter」タブをクリックします。
 次のような画面が表示されます。



5-3-3. 画面の分割数を変更する

前の手順3からの続きです。

- 4. 複数の端末を本機に接続し、各端末の MultiPresenter アプリケーションから画像を送信します。
- 5. MultiPresenter 画面の「分割パターン」をクリックします。

プルダウンメニューが表示されます。



6. 画面の分割パターンをクリックします。

ここで「2 x 2」を選択した場合は、次の画面に変わります。

◆分割表示画面について



番号 / 名称	説明
①サムネイル画像	 MultiPresenter アプリケーションから本機へ送信している画像のサムネイル画像です。 本機に接続している MultiPresenter アプリケーションでファイルが選択されていないときは、待機画面が表示されます。 MultiPresenter アプリケーションが接続されていないときは黒く表示されます。
②フォーカス	• フォーカスは、水色の枠で表示されます。
③分割パターン	 ・ 画面の分割数を変更します。会議の用途にあわせ、2×1、2×2、3×3、4×4、 1+12のパターンから選択できます。
④情報表示	• 画面に端末情報を表示するかしないかを切り替えます。
5更新	• サムネイル画像を最新の状態に更新します。
⑥画面の最大化	 クリックするとフォーカスのある画像が最大化します。もう一度クリックするともとに戻ります。
⑦前へ、⑧次へ	 サムネイル画面が複数のページに分かれているときに、表示するページを切り替えます。
⑨端末リスト	 本機のWEBサーバーに接続している端末名を表示します。 画面に表示されているページはグレーで表示されます。 端末名をサムネイル画像にドラッグ・アンド・ドロップすると表示位置を入れ替えることができます。 「名前でソート」をクリックすると、端末名を名前順にソートできます。

5-3-4. 画面の並び順を変更する

MultiPresenter 画面に表示されたサムネイル画像の1つをクリックし、移動したい枠へドラッグ・アンド・ドロップします。

画像の表示位置が変わります。



5-4. ウェブブラウザーを使って本機の設定を変更する(SETTINGS)

設定メニューを表示するには、WEB サーバー画面で「SETTINGS」タブをクリックします。

		/configurator/ 入り(A) ツール(T) ヘルス	ア・C 🛆 設定 (H)	×	- • × ↑ ★ ♡
	WEB SHA	RING	MultiPresenter	🚔 s	ETTINGS
	MultiPresenter Stick设定	-			
	@ ダウンロード	ダウンロード			
設定メニュー ――	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
	L ^Q 税表者メニュー	NultiPresenterをこ	こからダウンロードできます。		
	L ^B 常理者メニュー	The dama			
	オープンソースライセンス	インストー	ル版 (Windows 7 / 8.1 / 10)		クンローF
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ポータブル	山坂 (Windows 7 / 8.1 / 10)		クンロード
		OS X			
		OS X版(OS X 10.7 \sim 10.12)		クンロード
		上記のOSバージョ	ョン以外の対応状況は弊社WEBサイトをご	覧ください。	

設定メニューは、ユーザーに応じた3種類があります。

メニューの種類	説明
通常メニュー	WEB サーバー画面で「SETTINGS」タブをクリックしたときに、画面の左側に最初に表示されるメニューです。
発表者メニュー	複数のユーザーが本機に接続して使用するときの発表者用のメニューです。通常メニューの 中の「発表者メニュー」をクリックすると表示されます。
管理者メニュー	複数のユーザーが本機に接続して使用するときの管理者用のメニューです。通常メニューの 中の「管理者メニュー」をクリックすると表示されます。

◆設定メニューの詳細説明

▶重要

• 設定メニューで設定を変更した場合は、その画面の右下にある [適用] ボタンをクリックしてください。[適 用] ボタンをクリックしないと、変更した設定が有効になりません。

5-4-1. 通常メニュー

メニュー名	説明
ダウンロード	MultiPresenter アプリケーション(Windows 用 /OS X 用)を本機内からダウ ンロードする画面を表示します。 なお、MultiPresenter アプリケーション(Windows 用、OS X 用、iOS 用、 Android 用)の最新版は、当社の MultiPresenter ホームページをご確認ください。
情報	本機のデバイス情報とネットワーク情報を表示します。
発表者メニュー	「発表者メニュー」を表示します。
管理者メニュー	「管理者メニュー」を表示します。
オープンソースライセンス	本機で利用している GPL/LGPL 等適用ソフトウェアのライセンス情報をダウン ロードする画面を表示します。

5-4-2. 発表者メニュー

メニュー名		説明
ダウンロード		MultiPresenter アプリケーション(Windows 用 /OS X 用)を本機内からダウ ンロードする画面を表示します。 なお、MultiPresenter アプリケーション(Windows 用、OS X 用、iOS 用、 Android 用)の最新版は、当社の MultiPresenter ホームページをご確認ください。
MultiPresenter		 モード MultiPresenter をフリーモードにするか管理モードにするかを選択します。 WEB 制御パスワード 管理モードのときに、発表者が WEB サーバーに接続する際のパスワードの有効/ 無効を設定します。 バックグラウンド MultiPresenter 画面の背景色を「青」にするか「黒」にするかを選択します。
WEB シェアリング		 スクリーン共有 「有効」を選択すると MultiPresenter アプリケーションから本機へ送信し表示している画面を WEBサーバー画面に表示します。「無効」を選択すると WEB サーバー画面に表示しません。 アクセスパスワード WEB シェアリング画面を表示するときに、パスワードを使用するかしないかを選択します。「使う」を選択したときは、本機のスターと画面の右下にアクセスパスワード(4桁の数字)が表示されます。設定を変更した場合は、すべてのセッションが終了したとき(すべての端末の接続が切断されたとき)に有効になります。 ●自動削除 すべてのセッションが終了したときに共有ファイルを自動的に削除するか残すかを選択します。 ▶ 注意 • 「無効」に設定していても、本機の電源を切ると共有ファイルは削除されます。 ●共有ファイルを削除 画面の[共有ファイルを削除] ボタンをクリックすると、その時点の共有ファイルをすべて削除します。 ●
ガイド表示		本機のスタート画面および WEB サーバーの MultiPresenter 画面の表示ついて 設定します。スタート画面には、任意の画像ファイルをアップロードして壁紙とし て使用できます。
パスワード	発表者	発表者が WEB サーバーに接続するときのパスワードを設定します。 入力可能な文字は半角英数記号で、0 ~ 10 文字です。0 文字はパスワードなし を表します。
情報		本機のデバイス情報とネットワーク情報を表示します。
戻る/ログアウト		「通常メニュー」に戻ります。 メニューのパスワードが設定されていないときは「戻る」と表示されます。 メニューのパスワードが設定されているときは「ログアウト」と表示されます。
再起動		画面右下の[再起動]ボタンをクリックすると、本機を再起動できます。本機の動作が不安定になったときなどに行ってください。

5-4-3. 管理者メニュー

メニュー名	説明			
ダウンロード	MultiPresenter アプリケーション(Windows 用 /OS X 用)を本機内からダウ ンロードする画面を表示します。 なお、MultiPresenter アプリケーション(Windows 用、OS X 用、iOS 用、 Android 用)の最新版は、当社の MultiPresenter ホームページをご確認ください。			
MultiPresenter	 ●モード MultiPresenter をフリーモードにするか管理モードにするかを選択します。 ●WEB 制御パスワード 管理モードのときに、発表者が WEB サーバーに接続する際のパスワードの有効/ 無効を設定します。 ●バックグラウンド MultiPresenter 画面の背景色を「青」にするか「黒」にするかを選択します。 ● PIN の種類 PIN コードの種類を選択します。 「ワンタイム」を選択すると、本機の電源が入っていて機能が使用されていないとき、約 10 分間隔で PIN コードを自動的にランダムに生成します。 「固定」を選択すると、任意の 4 桁の数字を PIN コードとして設定します。 ● PIN コード PIN コード PIN コードの種類で「固定」を選択したときに、4 桁の数字を入力します。 ● PIN コード PIN コードを接続パスワードとして使用する MultiPresenter アプリケーションを本機に接続するときに PIN コードをパスワードとして使用するかしないかを設定します。 「チェックあり」のとき、PIN コードをパスワードとして使用します。 「チェックなし」のとき、PIN コードをパスワードとして使用します。 「高度な設定」 ● 通信速度制御 通信速度の上限を設定します。通信速度を低い値に設定した場合、伝送がスムーズ に行われないことがあります。 			
WEB シェアリング	 ●スクリーン共有 「有効」を選択すると MultiPresenter アプリケーションから本機へ送信し表示している画面を WEB サーバー画面に表示します。「無効」を選択すると WEB サーバー画面に表示しません。 ●アクセスパスワード WEB シェアリング画面を表示するときに、パスワードを使用するかしないかを選択します。「使う」を選択したときは、本機のスタート画面の右下にアクセスパスワード(4桁の数字)が表示されます。設定を変更した場合は、すべてのセッションが終了したとき(すべての端末の接続が切断されたとき)に有効になります。 ●自動削除 すべてのセッションが終了したときに共有ファイルを自動的に削除するか残すかを選択します。 ● 注意 ・「無効」に設定していても、本機の電源を切ると共有ファイルは削除されます。 ●共有ファイルを削除 画面の「共有ファイルを削除」ボタンをクリックすると、その時点の共有ファイルをすべて削除します。 ● スパスワード ● スパスワード ● スパスワード ● スパスワード ● スパスワード ● クロングを見ていため、本機の電源を切ると共有ファイルは削除されます。 ● スパスワード ● スパスワード ● スパスワード ● クロングを見ていため、本機の電源を切ると共有ファイルは削除されます。 ● スパスワード ● スパスワード ● クロングを見いためを見ていため。 ● クロングを見いためます。 ● スパスワード ● スパスワード ● スパスワード ● クロングを見いためます。 ● 日本ののの方法 ● スパスワード ● アクセスパスワード ● クロングを見いためます。 ● スパスワード ● 日本のの方法 ● 日本のの方法 ● 日本のの方法 ● 日本のの前法 ● 日本のの前法 ● 日本の方法 ● 日本の方法 ● 日本の方法			
ガイド表示	本機のスタート画面および WEB サーバーの MultiPresenter 画面の表示ついて 設定します。スタート画面には、任意の画像ファイルをアップロードして壁紙とし て使用できます。			

※次ページに続きます。

メニュー名		説明
デバイス		 ●表示解像度 本機からの出力解像度を選択します。「自動/1920x1080/1280x800/ 1024x768」の中から選択できます。 ●表示言語 画面に表示する言語を選択します。11言語「日本語/英語/フランス語/ドイツ 語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/スウェーデン語/ロシア語/中国 語(簡体字)/韓国語」の中から選択できます。
ネットワーク	名前	MultiPresenter アプリケーションのデバイス検索で表示するデバイス名と、 DHCP サーバー経由で DNS へ登録するホスト名を設定します。本機の工場出荷 時は、本機の製造番号が設定されています。
	無線 LAN	※説明は「6.無線LAN / 有線LAN の接続方法を設定する」をご覧ください。(→28
	有線 LAN	ページ)
パスワード	発表者	発表者が WEB サーバーに接続するときのパスワードを設定します。 入力可能な文字は半角英数記号で、0 ~ 10 文字です。0 文字はパスワードなし を表します。
	管理者	管理者メニューを表示するときのパスワードを設定します。 入力可能な文字は半角英数記号で、0~10文字です。0文字はパスワードなし を表します。
		▶ 重 要 管理者のパスワードを忘れた場合は、本体の設定メニューで「リセット」を行い、 本機の設定を工場出荷状態に戻す必要がありますのでご注意ください。
情報	·	本機のデバイス情報とネットワーク情報を表示します。
ファームウェア		本機のファームウェアのバージョン情報を表示します。 また、画面右下の[更新開始]ボタンをクリックすると、あらかじめお使いのコン ピューター内にダウンロードしておいた最新ファームウェアのファイルを選択し、 ファームウェアのバージョンアップを行うことができます。
戻る/ログアウト		「通常メニュー」に戻ります。 メニューのパスワードが設定されていないときは「戻る」と表示されます。 メニューのパスワードが設定されているときは「ログアウト」と表示されます。
再起動		画面右下の[再起動]ボタンをクリックすると、本機を再起動できます。本機の動 作が不安定になったときなどに行ってください。

6. 無線 LAN /有線 LAN の接続方法を設定する

6-1. 無線 LAN の設定

無線 LAN の設定画面を表示するには、WEB サーバー画面の「SETTINGS」タブ→「管理者メニュー」→「ネットワーク」→「無線 LAN」の順に選択します。

C C C C http://192.168.120.1	:3060/configurator/ お気に3 (24) パール(T) へルブ(24)	ନ - ୯ ଜନ	ž ×		- • • • •
■ ▲ WEB	SHARING	MultiPres	enter	🚊 SET	TINGS
人 ⁰ MultiPresenter Stick以定()	8理者メニュー)				
国 デバイス ネッドワーク	ネットワーク > 無	無線LAN			
響 名印 図 明紀LAN		プロファイル	インデリジェントコネクション	>	
La #illAN	1	_{チャンネル} PINの種類がワンタイムの。	^{自動} ときは、セキュリティが自動で	 設定されます。 	
バスワード		セキュリティの 種類	兼始	\checkmark	۵
L ⁰ 客理者 ① 情報		セキュリティキー確認			•
					適用
5m C,					

◆プロファイルについて

本機の無線 LAN は次の3種類のプロファイルがあります。

プロファイル名	説明
インテリジェントコネクション	コンピューターやスマートフォンにインストールした MultiPresenter ア プリケーションと簡単に接続します。
インフラストラクチャ	本機を既存のアクセスポイントに接続します。
簡易アクセスポイント	本機を簡易アクセスポイントにして、コンピューターやスマートフォンと接 続します。

▶注意

- 簡易アクセスポイントやインテリジェントコネクションを設定しているとき、本機のIP アドレスは 「192.168.120.1」になります。サブネットマスクは「255.255.255.0」になります。
- ・
 簡易アクセスポイントやインテリジェントコネクションのとき、
 同時に接続できるのは
 12 台までです。
 ・
 第8 台程度をおすすめします。

6-1-1. インテリジェントコネクションの設定項目

プロファイルで「インテリジェントコネクション」を選択したときの設定項目を説明します。

メニュー項目	説明
チャンネル	 無線チャンネルを選択します。 「自動」を選択しているとき、ネットワークの再接続時に周囲のアクセスポイントのチャンネルを検索し、チャンネル(1/6/11)の中で一番使用されていないものを選択します。 工場出荷時は「自動」が設定されています。
セキュリティの種類	セキュリティの種類(WPA2-PSK)を選択します。 •「セキュリティの種類」は「MultiPresenter」設定において「PIN の種類」を「固 定」に設定しているときに選択できます。 • 工場出荷時は「無効」が設定されています。

メニュー項目	説明		
セキュリティキー	「セキュリティの種類」で「WPA2-PSK」を選択したときに暗号化のキーを設定しま す。 ・ 半角英数記号 8 ~ 63 文字		
セキュリティキー確認	確認のため、もう一度セキュリティキーを入力します。		

6-1-2. インフラストラクチャの設定項目

プロファイルで「インフラストラクチャ」を選択したときの設定項目を説明します。

メニュー項目	説明
DHCP / IP アドレス/ サブネットマスク/ゲー トウェイ	ネットワーク管理者の指示にしたがって設定してください。
サイトサーベイ	 サイトサーベイを実行し、検出したアクセスポイントを表示します。 最大 64 のアクセスポイントを表示します。 SSID が同名のアクセスポイントは 1 つだけ表示されます。 対象のアクセスポイントは、セキュリティが無効、WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK です。 アクセスポイントのセキュリティが有効のとき「錠」マークが付きます。
	 ▶ 注意 ・ 有線ネットワークアダプターが本機に接続されていると、サイトサーベイは選択できません。
SSID	SSID を設定します。 • 工場出荷時は「NECDS」が設定されています。 • 半角英数記号 1 ~ 32 文字
セキュリティの種類	 セキュリティの種類を選択します。 ・「無効」・・・セキュリティを無効にします。 ・「WPA2-PSK」・・・セキュリティキーの入力欄が表示されます。 ・「WPA/WPA2-PSK」・・・セキュリティキーの入力欄が表示されます。 ・ 工場出荷時は「無効」が設定されています。 ・ セキュリティキーは、半角英数記号 8 ~ 63 文字
セキュリティキー	「セキュリティの種類」で「WPA2-PSK」または「WPA/WPA2-PSK」を選択し たときに暗号化のキーを設定します。 • 半角英数記号 8 ~ 63 文字
セキュリティキー確認	確認のため、もう一度セキュリティキーを入力します。

6-1-3. 簡易アクセスポイントの設定項目

プロファイルで「簡易アクセスポイント」を選択したときの設定項目を説明します。

メニュー項目	説明		
チャンネル	 無線チャンネルを選択します。 「自動」を選択しているとき、ネットワークの再接続時に周囲のアクセスポイントのチャンネルを検索し、チャンネル(1/6/11)の中で一番使用されていないものを選択します。 工場出荷時は「自動」が設定されています。 		
SSID	SSID を設定します。 • 工場出荷時は、本機の製造番号が設定されています。 • 半角英数記号 1 ~ 32 文字		

※次ページに続きます。

メニュー項目	説明
セキュリティの種類	セキュリティの種類(WPA2-PSK)を選択します。 • 工場出荷時は「無効」が設定されています。
セキュリティキー	「セキュリティの種類」で「WPA2-PSK」を選択したときに暗号化のキーを設定します。 ・ 半角英数記号 8 ~ 63 文字
セキュリティキー確認	確認のため、もう一度セキュリティキーを入力します。

6-2. 有線 LAN の設定

有線 LAN の設定画面を表示するには、WEB サーバー画面の「SETTINGS」タブ→「管理者メニュー」→「ネットワーク」→「有線 LAN」の順に選択します。

▶重要

本機を有線 LAN に接続するには、市販の有線ネットワークアダプター(当社で確認済みの製品)を購入して いただく必要があります。



メニュー項目	説明
DHCP / IP アドレス/ サブネットマスク/ゲー トウェイ	ネットワーク管理者の指示にしたがって設定してください。

7. MultiPresenter Stick 本体の設定メニューを表示する

本機の設定メニューを表示して、本体の設定を変更することができます。 1. 本機のスタート画面を表示します。



2. 本機に市販の USB マウスを接続します。

スタート画面の右下に設定アイコン(🗘)が表示されます。



設定アイコン

USB マウスを操作して、設定アイコン(☆)をクリックします。
 本機の設定メニューが表示されます。

	SETT	INGS	
MultiPresenter		RESET	
Ç			

◆設定メニューの機能

▶<u>注意</u>

• WEB サーバー画面の「SETTINGS」と本体の設定メニューは、相互に反映されます。そのため、両方の設定を変更する必要はありません。

メニュー項目	説明	関連 ページ
名前	本機のデバイス名とホスト名を設定します。	27
情報	本機を無線 LAN または有線 LAN に接続したときの情報を表示します。	24
無線 LAN	本機を無線 LAN に接続するための設定を行います。	28
有線 LAN	本機を有線 LAN に接続するための設定を行います。	30
MultiPresenter	MultiPresenter アプリケーションが本機に接続したときの設定を行います。	26
言語	本機の表示言語を設定します。	27
リセット	本機の設定内容を工場出荷時に戻します。	—
(戻るアイコン)	スタート画面に戻ります。	_

8. 付錄

8-1. こんなときには

No.	こんなときは	ご確認ください	参照 ページ
	MultiPresenter アプリケーション から、MultiPresenter Stick に接 続できません。	MultiPresenter Stick 本体の電源インジケーターが点灯 していることを確認してください。	7
		ご利用の端末の無線 LAN 機能が有効になっていることを 確認してください。	_
		MultiPresenter Stick の無線 LAN のプロファイルが「イ ンテリジェントコネクション」または「簡易アクセスポイ ント」に設定されている場合、MultiPresenter Stick の SSID を選択してください。	13 14
1		インフラストラクチャモードに設定されている場合、 MultiPresenter Stick が接続されている無線 LAN アク セスポイントの SSID を選択してください。	13 14
		有線ネットワークアダプターが MultiPresenter Stick 本 体に接続されている場合は、有線 LAN 接続が優先されま す。	30
		OS やセキュリティソフトなどのファイアウォール機能に よりネットワーク通信が制限されている場合があります。 その場合、MultiPresenter アプリケーションによる通信 を許可する設定を行ってください。	_
2	MultiPresenter アプリケーション と MultiPresenter Stick との通信 が安定しません。 使用中に通信が切断されます。	良好な無線 LAN 環境でご使用いただくため、電波が届く ように MultiPresenter Stick の設置場所を変更してみて ください。 お使いの端末と MultiPresenter Stick の間に障害物があ ると、電波を受信しづらくなります。	_
		MultiPresenter Stick 本体を金属に密着しないでくださ い。アンテナの感度に悪影響を与えます。金属から 3mm 以上離してください。	_
	MultiPresenter Stick 本体の電源 インジケーターが点灯しません。	AC アダプターを MultiPresenter Stick 本体にしっかり と挿し込んでください。	8
3		AC アダプターをオンオフ付き電源タップなどに接続して いる場合、電源タップのスイッチがオンになっていること を確認してください。	-
	町偽機智にMultiDracaster Otial	映像ケーブルが正しく接続されていることを確認してくだ さい。	8
4	映像機器に MultiPresenter Stick のスタート画面が表示されません。	MultiPresenter Stick 本体と映像機器の両方の電源が 入っており、映像機器で MultiPresenter Stick が接続さ れた入力端子が選択されていることを確認してください。	8

No.	こんなときは	ご確認ください	参照 ページ
5	映像がフルスクリーンで表示されな い。映像のアスペクト比がおかしい。	接続している映像機器が MultiPresenter Stick 本体でサ ポートしている解像度に対応しているか、映像機器の画面 設定をご確認ください。	27
		MultiPresenter Stick の WEB サーバー画面の 「SETTINGS」→「管理者メニュー」→「デバイス」の「表 示解像度」の項目から、解像度を指定することもできます。	27
		映像機器の電源を入れてから、MultiPresenter Stick 本 体に AC アダプターを接続してください。 AC アダプターが接続されると自動的に MultiPresenter Stick 本体の電源が入ります。	8
	映像が途切れる、または遅れて表示 される場合があります。	MultiPresenter Stick 本体をできるだけ送信する端末か ら見える位置に設置してください。 また、送信する端末を近づけたり、アンテナの向きを変え たりしてください。	_
6		ネットワークの混雑状況により、このような現象が発生す ることがあります。	_
		MultiPresenter Stick の WEB サーバー画面の 「SETTINGS」→「管理者メニュー」→「無線 LAN」の「チャ ンネル」から、最適なチャンネルを選択してください。	28 29
7	動画がなめらかに再生されません。	送信する端末の MultiPresenter アプリケーションから、 「設定」→「画像」を選択し、「画質」・「最大フレームレート」 の値を下げてください。 なお、ご使用の OS によっては「最大フレームレート」の 設定項目がない場合があります。またご使用の無線 LAN 環境によっては良好なパフォーマンスが得られない場合が あります。	_
8	MultiPresenter Stick 本体の設定 内容を工場出荷状態に戻したい。	本体の設定メニューを表示して「リセット」を選択してく ださい。	31
9	WEB シェアリング画面へのアクセ スを制限したい。	MultiPresenter Stick の WEB サーバー画面の 「SETTINGS」→「管理者メニュー」→「WEB シェアリング」 の「アクセスパスワード」を設定してください。	26
10	WEB サーバー画面の管理者メ ニューへのアクセスを制限したい。	MultiPresenter Stick の WEB サーバー画面の 「SETTINGS」→「管理者メニュー」→「パスワード」→「管 理者」を設定してください。	27

8-2. よくあるご質問

No.	ご質問	お答え		
1	映像と一緒に、音声も再生できます か。	Windows 版 MultiPresenter アプリケーションを使用された場合、 音声の再生も可能です。 なお、全画面で表示している場合のみ音声が再生されます。		
2	MultiPresenter Stick とインター ネットを同時に利用することはでき ますか。	インターネットに接続された既存のネットワークに MultiPresenter Stick を接続することで、インターネットへのア クセスが可能になります。 MultiPresenter Stick と既存のネットワークを無線 LAN で接続 する場合は、インフラストラクチャモードを使用してください。		
3	企業内の無線 LAN と MultiPresenter Stick を接続する ことはできますか。	MultiPresenter Stick では、IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz、 WPA/WPA2-PSK をサポートしています。本規格で接続可能な無 線 LAN ネットワークであれば接続可能です。 なお、5GHz・WPA/WPA2-EAP(証明書が必要な環境)・ウェフ ブラウザーによる認証手続きが必要な無線 LAN 環境には対応して おりません。		g/n 2.4GHz、 見格で接続可能な無 要な環境)・ウェブ 環境には対応して
		以下のプロトコル・ポートを	使用しています。	
		Features	Protocol	Port #
	使用しているプロトコル・ポート番	Image Transmission	ТСР	8322
4	号を教えてください。	Projector Search	UDP	5320
		PC Control	ТСР	7142
		HTTP Server	HTTP	80
5	映像を送信する際、どのような暗号 化技術が使われていますか。	送信されるデータは AES によ 信も WPA/WPA2-PSK によ	より暗号化されてい り安全性を確保され	ます。また無線通 Nています。
6	Wi-Fi 利用時の通信量はどれくらい でしょうか。	MultiPresenter Stick 利用時の通信量は固定ではなく、画面解像 度や画面の変化に応じて常に変化します。 電波状況が良い場合の目安値を以下に示します。 ネットワーク伝送量:[最小 50kbps*!x 送信デバイス接続台数] ~[最大約 40Mbps*2] *1 送信デバイスの画面に変化がない場合 *2 FullHD の解像度で画面が常に変化している場合(ただし送信側の画質・フレームレートの設定や機器の性能、解像度によっては最大値の目安はこれ以下となります。)		だはなく、画面解像 デバイス接続台数] し送信側の画質・フレー の目安はこれ以下となり
7	複数台の MultiPresenter Stick に 同時に映像を転送することはできま すか。	設計上、制限は設けておりませんが、同時に転送できる数はお客様 のご利用環境に依存します。 弊社では4台までの利用を推奨しております。動画を送信する場合 はそれよりも減る場合があります。		
8	MultiPresenter Stick や MultiPresenter アプリケーション が、自動的に外部のサーバーにデー タを送信するようなことはありませ んか。	MultiPresenter アプリケーションは最新バージョンのチェックに のみ外部サーバーとの通信を行います。それ以外に外部にデータを 送ることはありません。		

	No.	ご質問	お答え
	9	24 時間の連続駆動させることはで きますか。	環境温度が動作温度(0 ~ 40℃)の仕様内であれば、24 時間の 連続駆動は問題ありません。 それ以上、ご利用になる場合、適宜 電源をオフしてから、 MultiPresenter Stick 本体を再起動してください。
10	10	WEB シェアリング機能で、WEB ブラウザーから MultiPresenter Stick 本体に送信された共有ファイ ルはそのまま保存されたままになる のでしょうか。	すべてのWEBシェアリングの接続が切れたときに共有ファイルは 自動的に削除されます。(初期設定) WEBサーバー画面の「SETTINGS」→「管理者メニュー」→「WEB シェアリング」の「自動削除」の項目から、自動削除を無効にする ことも可能です。 ただし、MultiPresenter Stickの電源を切ると共有ファイルは削 除されます。
	11	WEB シェアリング機能で、 MultiPresenter Stick を介して共 有可能なファイルの容量は。	すべてのファイルの合計で 200 メガバイトまで保存可能です。 なお、ファイル種別に制限はありません。

8-3. ファームウェアのバージョンアップ

WEB サーバー画面の「管理者メニュー」→「ファームウェア」を選択すると、本機を最新のファームウェアにバー ジョンアップ(以降「アップデート」と記載します)することができます。

重要

- アップデート中は、本機およびお使いのコンピューターの電源を切らないでください。
- アップデート中は、お使いのコンピューターのウェブブラウザーのページ更新を行わないでください。

 本機のファームウェアのバージョン番号を確認します。 バージョン番号は、本機のスタート画面の右下に表示 されています。

▶注意

 バージョン番号が「1.01」より前のファームウェ アでは、スタート画面にバージョン番号は表示さ れません。

	MultiPresenterを使っ	て画面を共有	できます	
MultiPres	senterを入手			
NEC Mul	tiPresenter	Q		
接続手順				
1 MultiPre	senterを起動する			
2 PIN	ド <mark>4685</mark> を入力する			
PIN I - F	接続情報 デバイス名 100 100	04.01	WEBシェアリング UB	
4685	SSID IPアドレス 100 million	04.004	スクリーン共有 有効 アクセスパスワード	\frown
			7411	A.A.

- コンピューターのウェブブラウザーを使用して、弊社のダウンロードページにアクセスします。
 - URL: http://www.nec-display.com/dl/jp/soft/multipresenter/mp10rx/eula.html
- ダウンロードページにおいて本機のファームウェアが アップデートされているかを確認します。
- ファームウェアがアップデートされていれば、ファーム ウェアのアップデートファイル「例:DS1-MP10RX_ FIRM_Vxxxxx.BIN」をお使いのコンピューターの任 意のフォルダーに保存します。
- 5. お使いのコンピューターを本機とネットワークを介し て接続し、WEB サーバー画面を表示します。

 SETTINGS」タブ→「管理者メニュー」→「ファーム ウェア」を選択します。
 アップデートを行う画面が表示されます。



7. ファームウェア画面右下の「更新開始 ...」をクリック します。

ファイル選択ウィンドウが表示されます。

- 8. 手順 4 で保存したアップデートファイルを選択します。 アップデートが正常に終了すると、右の画面が表示さ れます。
- 9.「再起動」ボタンをクリックします。



10.再起動後、スタート画面が表示されたら、画面右下の バージョン番号を確認します。

▶注意	
アップデート中にエラ	ーが発生すると以下のエラーコードが表示されます。
エラーコード	内容
010000001	ファイルのサイズが大きすぎます。 ファイルダイアログで選択したアップデートファイルが間違っていないか確認くださ い。
010000002	ファイルの拡張子が違います。 ファイルダイアログで選択したアップデートファイルが間違っていないか確認くださ い。
0200000001 0200000002	ファイルが壊れています。 アップデートファイルを再度ダウンロードしてください。
010000003 020000003 030000006	セッションが切断されました。 再度 MultiPresenter Stick とコンピューターを接続してソフトウェアアップデート を行ってください。
010000004 020000004 030000007	応答がありません。 再度 MultiPresenter Stick とコンピューターを接続してソフトウェアアップデート を行ってください。
上記以外のエラーコー	ドが表示された場合は、NEC モニター・インフォメーションセンターにお問い合わせく
ださい。	

索 引

アルファベット

AC アダプター	6	6, 8
Android4,	12,	13
App Store		12
DC IN 端子		7
DHCP	29,	30
Google Chrome		5
Google Play		12
HDMI 延長ケーブル	6	6, 8
HDMI 出力端子		7
HTML 形式での会議保存機能		19
Internet Explorer		5
iOS4, 12,	13,	14
IP アドレス	29,	30
microSD カードスロット		7
Microsoft Edge		5
MultiPresenter	25,	26
MultiPresenter Stick	6,	31
MultiPresenter アプリケーション4, 12, 13, 1	14,	18,
24, 25, 26		
PIN ⊐−ド5, 13, 14,	15,	26
PIN コードを接続パスワードとして使用する		26
PIN の種類	26,	28
Safari	5,	17
SETTINGS	18,	24
SSID	17,	29
URL	10,	11
USB ポート	7,	12
USB マウス7, 9,	12,	31
WEB SHARING	17,	18
WEB キャプチャ		19
WEB サーバー機能	5,	16
WEB シェアリング5, 19, 2	25,	26
WEB 制御パスワード	25,	26
Wi-Fi	14,	17

あ行

アクセスパスワード	25,	26
アクセスポイント8, 10,	28,	29
アップロード5,	19,	20
暗号化技術		34
インテリジェントコネクション 5, 9, 10, 12,	13,	28
インフラストラクチャ	28,	29
エラーコード		37
オープンソースライセンス		24

か行

ガイド表示	
画質	
画面の最大化	23
簡易アクセスポイント	13, 14, 28, 29
管理者メニュー	24, 26
管理モード	5, 21, 25, 26
既存のネットワーク環境	9
共有ファイル	20, 25, 26
共有ファイルを削除	25, 26
ゲートウェイ	
言語	10, 12, 27, 31
言語選択メニュー	
工場出荷状態に戻す(リセット)	
更新	20, 23
固定	

さ行

サーバーを表示	
ラー・・ こう、う	
最大フレームレート	
サイトサーベイ	
サブネットマスク	28, 29, 30
サムネイル画像	23
自動削除	25, 26
情報表示	23

初回設定	8, 9, 12
スクリーン共有	
スタート画面	11, 12, 31, 36
ストラップ取り付け穴	7
セキュリティキー	. 10, 16, 17, 29, 30
セキュリティの種類	
セキュリティ用ハンガー	7
設定	5, 9, 24, 31

た行

ターゲットデバイス	13, 14, 15, 18
ダウンロード	
端末リスト	
チャンネル	
通常メニュー	
通信速度制御	
通風口	7
次へ	
デバイス選択	
電源インジケーター	7
電源ボタン	7

な行

名前			27,	31
ネットワーク	, 16,	17,	28,	30

は行

パスワード	10, 25, 26, 27
バックグラウンド	
発表者メニュー	
表示解像度	
ファームウェア	
ファイアウォール	
フォーカス	
複数選択	
フリーモード	5, 21, 25, 26
プロトコル・ポート番号	
プロパティ	
プロファイル	

分割パターン	 З
分割表示画面	 2

ま行

前へ	
無線 LAN	27, 28, 31
メモ作成画面	
モード	5, 21, 25, 26

や行

有線 LAN	
有線ネットワークアダプター	2, 4, 7, 30

5行

リセット	27, 31
ログアウト	25, 27

わ行

ワイヤレスネットワーク	10,	16
ワンタイム		26