

This document provides updated information that supplements the MT1065/MT1060/MT860 User's Manual. Read this supplement as well as the User's Manual for each model.

#### 1. Auto 3D Reform (not available on MT860)

Auto 3D Reform automatically corrects distortion by sensing the outline or outer frame of your screen with the projector's built-in image sensor to project an image within the screen.

#### NOTE:

- The Auto 3D Reform feature supports screen sizes between 30" and 200".
- If the screen has the same brightness as its background, the built-in image sensor on the front of the projector can fail to recognize the outline or outer frame of the screen.

Should this happen, the Auto 3D Reform feature cannot function.

If irregular colors, flaw or change of color are seen on the screen, the built-in sensor can mistakenly interpret the outline or outer frame of the screen.

- If there is an object between the built-in sensor and the screen, the screen cannot be recognized.
- The Auto 3D Reform feature does not support reflective screens. Matt type or beads type screens are recommended.

#### Executing the Auto 3D Reform feature

- 1. Project an image. See the user's manual or the quick connect guide for projecting an image.
- 2. Press the 3D REFORM button. The 3D Reform (Cornerstone) screen is displayed.



- 3. Press and hold the AUTO ADJUST button for a minimum of 2 seconds. A guide pattern that shows available area for Auto 3D Reform is displayed.
  - \* The AUTO ADJ. button on the remote control can also be used for this purpose.



- Screen's outer frame
- 4. Place the projector adjusting its orientation and the angle so that the outline (outer frame) of the screen can be positioned within the gray area of the projected guide pattern.

5. Highlight [Start] and press the ENTER button. The Auto 3D Reform feature has been executed. Processing takes about 20 seconds

\* When "4:3 Fill" is selected in "Aspect", the Auto 3D Reform feature is not available.

Image Utility 2.0, Image Express Utility 1.0 and HTTP Server function.)

press the ENTER button.



Not recommended

#### Setting Screen of Auto 3D Reform

Auto 3D Reform feature does not function.

NOTE:

- 1. Press the MENU button. The Basic menu is displayed.
  - \* When the Advanced menu is displayed, go to Step 3.
- 2. Use the SELECT ▲ or ▼ button to highlight "To Advanced Menu" and press the ENTER button. The Advanced menu is displayed.
- 3. Use the SELECT ▲ or ▼ button to highlight "Projector Options". Press the SELECT ▶ button. The "3D Reform" option is highlighted.
- 4. Use the SELECT ▲ or ▼ button to highlight "Auto Functions". Press the SELECT ► button. The "Auto Functions" screen is displayed.

Focus Se	e page E-47 of the user's manual.
Wall Color Correction Se	e page E-47 of the user's manual.
3D Reform Cle ab	ear a check mark from the check box to dis- le the Auto 3D Reform.
Adjustment	
Inside	. Corrects so that an image is projected in- side of the screen outline.
Outside	. Corrects so that an image is projected out- side of the screen outline.
Sensitivity	. If the built-in sensor sensitivity is so strong that it recognizes even lines within the screen, select "Lower". If the built-in sensor sensitivity is too weak to recognize the screen, select "Higher".

**NOTE:** If you failed to correct for placing the image inside of the screen using [Inside], the projector automatically corrects to project the image larger than the outer frame of the screen.

Auto Functions		<u>?</u> ×
🔽 Focus		
🖵 Wall Color Corre	ection	
🔽 3D Reform		
Adjustment		
Inside	🔿 Outside	
Sensitivity		
C Lower	Medium	C Higher
	OK	Cancel



#### 2. Keystone Correction at Zoomed Lens Position

You can zoom in or out, while keeping an image that was corrected using Keystone, without again having to make those adjustments.

Improvements in 3D Reform performance allows the projector's adjustment range (horizontal and vertical combinations) to be wider by approximately 25% in the maximum telephoto position when compared to initial units shipped.

NOTE: There are some cases when adjusting the zoom position from Tele to Wide (after performing Keystone correction in Tele) can result in a message "Range Over ! 3D Reform data has been cleared.". In this case correction values for Keystone will return to the factory default setting.

#### 3. Using a USB Mouse

#### Selecting a Mouse Pointer Icon [Mouse Pointer]

This option enables you to select one of nine different mouse pointers when using a USB mouse.

To display the "Mouse Pointer" setting screen, select "Menu"  $\rightarrow$  "Page 1"  $\rightarrow$  "Mouse Pointer".



#### Using the middle button on the mouse

The projector supports the middle button on your mouse. With the middle button you can use a scroll bar when it is available or click the middle button to display or hide the Chalkboard toolbar.



#### 4. USB Memory Device or USB Memory Card Reader Support

The projector is compatible with either a USB memory device or USB memory card reader which supports the viewer and security features.

- To use a USB memory device or USB memory card reader, connect the device to the USB port (type A).
- Select one of the Drive icons in the Viewer toolbar, Capture toolbar and PC Card File setting screen. Up to four drives can be accepted.
- To use a USB memory device as a Protect key for Security function, select one from the Drive icons in the Security setting screen.

#### NOTE:

- Some USB memory devices (brands) or USB memory card readers may not work.
- You cannot use a USB memory device and a USB memory card reader when connecting a USB mouse to the projector. Using a USB HUB that allows multiple USB memory devices or card readers is not supported either.
- Do not do the following while the USB memory device or USB memory card reader's access indicator is lit or flashing (while data is being accessed.) Doing so can damage your USB memory device or USB memory card in the reader. Back up your data in case it will need to be restored.
   \* Pulling out the USB memory device or USB memory card reader from the USB port of the projector.
  - \* Pulling out the memory card from the USB memory card reader
  - \* Turning off the main power switch or unplugging the power cable.
- The drive for "USB 1-4" is displayed only when the USB memory device or USB memory card reader is connected to the projector. The drive for "USB 1-4" may be displayed differently from the one in the USB memory card reader.
- Some USB memory devices (brands) or USB memory cards cannot be used as Protect key for the projector's Security function.



#### 5. Version Information

The projector has been added a feature to allow you to view the version numbers for the firmware upgrading.

The Information screen has another page (Page 4) that has the version information such as BIOS, Firmware and Data. See also page E-52 of the user's manual.

Information	<u>?</u> ×
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4	
Version	
BIOS	Ver1.00
Firmware	Ver1.00
Data	Ver1.00

#### 6. Correction to WEP on page 49

Key 1-4:

The instructions for entering an ecryption key on page 49 of the MT1065/1060/860 user's manual are incorrect. Up to 5 characters can be set in 64 bit and up to 13 characters in 128 bit.

When setting in a hexadecimal digit, up to 10 characters can be set in 64 bit and up to 26 characters in 128 bit.

Dieses Dokument liefert Ihnen aktualisierte Informationen, die das Benutzerhandbuch MT1065/MT1060/MT860 ergänzen. Lesen Sie für jedes Modell diesen Zusatz sowie das Benutzerhandbuch.

#### 1. Automatischen 3D Reform (nicht verfügbar beim MT860)

Die hinzugefügte Funktion, die so genannte Automatischen 3D Reform, korrigiert automatisch die Verzerrung, indem sie mithilfe des in den Projektor eingebauten Bildsensors die Außenlinie oder den äußeren Rand Ihres Bildschirms erkennt, um das Bild schließlich innerhalb des Bildschirms zu projizieren.

#### HINWEIS:

- Die Automatischen 3D Reform-Funktion unterstützt Bildschirmgrößen zwischen 30" und 200".
- Wenn die Helligkeit des Bildschirmes und des Hintergrundes identisch ist, kann der vorn im Projektor integrierte Bildsensor die Außenlinie oder den äußeren Rand des Bildschirmes nicht erkennen.
  - In einem solchen Fall kann die Automatischen 3D Reform-Funktion nicht angewendet werden.

Wenn die Farben auf dem Bildschirm unregelmäßig oder fleckig sind oder sich verändern, kann der integrierte Bildsensor die Außenlinie oder den äußeren Rand falsch interpretieren.

- Wenn sich ein Gegenstand zwischen dem eingebauten Bildsensor und dem Bildschirm befindet, kann der Bildschirm nicht erkannt werden.
- Die Automatischen 3D Reform-Funktion unterstützt keine reflektierenden Bildschirme. Es werden matte Bildschirmtypen oder Strahlbildschirme empfohlen.

#### Ausführen der Automatischen 3D Reform-Funktion

- 1. Projizieren Sie ein Bild. Lesen Sie hinsichtlich der Projektion eines Bildes das Benutzerhandbuch oder die Schnellanschluss-Anleitung.
- 2. Drücken Sie die 3D REFORM-Taste. Der 3D Reform (Eckenkorrektur)-Bildschirm wird angezeigt.



- Projizierter Bereich —
- Drücken und halten Sie die AUTO ADJUST-Taste f
  ür mindestens 2 Sekunden.

Nun wird ein Richtlinien-Muster angezeigt, dass den verfügbaren Bereich für die Automatischen 3D Reform darstellt.

\* Für diesen Zweck kann auch die AUTO ADJ.-Taste auf der Fernbedienung verwendet werden.



- s Bildschirms
- Richten Sie den Projektor bei der Aufstellung so aus, dass die Außenlinie (äußerer Rand) des Bildschirmes innerhalb des grauen Bereiches des projizierten Leitmutters positioniert werden kann.

Äußere Rand des Bildschirms –

- Markieren Sie [Start] und drücken Sie die ENTER-Taste. Die Automatischen 3D Reform-Funktion wurde ausgeführt. Die Verarbeitung dauert etwa 20 Sekunden
  - \* Verwenden Sie zum Abbrechen die SELECT ◀- oder ▶-Taste, um [Aufheben] zu markieren, und drücken Sie die ENTER-Taste.

#### HINWEIS:

- \* Wen unter "Bildformat" die Option "4:3 Füllen" ausgewählt wurde, ist die Automatischen 3D Reform-Funktion nicht verfügbar.
- \* Wenn der äußere Rand des Bildschirms größer ist als der graue Bereich des Richtlinien-Musters, arbeitet die Automatischen 3D Reform-Funktion nicht.
- \* Wenn Sie den Projektor im Automatischen 3D Reform-Modus mit der PC-Steuerung steuern, können möglicherweise keine Korrekturen ausgeführt werden. (Der Projektor kann mit der Dynamic Image Utility 2.0, Image Express Utility (1.0 und HTTP-Server-Funktion betrieben werden.)

#### Einstellungsbildschirm von Automatischen 3D Reform

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste. Das Grundmenü wird angezeigt.
  - \* Wenn das Erweiterte Menü angezeigt wird, gehen Sie bitte zu Schritt 3.
- Verwenden Sie die SELECT ▲- oder ▼-Taste, um die Option "Zum Erweiterten Menü " zu markieren, und drücken Sie die ENTER-Taste. Das Erweiterte Menü wird angezeigt.
- Verwenden Sie die SELECT ▲- oder ▼-Taste, um die Option "Projektor-Optionen" zu markieren.
   Drücken Sie die SELECT ▶-Taste. Die Option "3D Reform" wird markiert.
- Verwenden Sie die SELECT ▲- oder ▼-Taste, um die Option "Auto-Funktionen" zu markieren. Drücken Sie die SELECT ▶-Taste. Der "Auto-Funktionen"-Bildschirm wird angezeigt.

Fokus Sie	he Seite E-47 des Benutzerhandbuchs.
Leinwand Farbkorrektur Sie	he Seite E-47 des Benutzerhandbuchs.
3D Reform Lös Kol fori	schen Sie das Häkchen aus dem ntrollkästchen, um die Automatischen 3D Re- n zu deaktivieren.
Einstellung	
Innen	Führt eine Korrektur durch, damit das Bild innerhalb der Außenlinie des Bildschirms projiziert wird.
Аиßen	Führt eine Korrektur durch, damit das Bild außerhalb der Außenlinie des Bildschirms projiziert wird.
Empfindlichkeit	Wenn die Empfindlichkeit des eingebauten Sensors so stark ist, dass selbst Linien innerhalb des Bildschirms erkannt werden, wählen Sie bitte die Option "Niedriger". Wenn die Empfindlichkeit des eingebauten Sensors zu schwach ist, um den Bildschirm zu erkennen, wählen Sie bitte die Option "Höher".

**HINWEIS:** Falls es Ihnen nicht gelungen sein sollte, das Bild innerhalb des verwendeten Bildschirmes [Innen] zu platzieren, korrigiert der Projektor automatisch so, dass das Bild über den Außenrand des Bildschirmes hinausgehend angezeigt wird.









#### 2. Trapez-Korrektur bei eingezoomter Linsen-Position

Sie können unter Beibehaltung eines Bildes, das unter Verwendung der Trapezkorrektur verändert wurde, ein- und wegzoomen, ohne dass Sie diese Einstellungen erneut durchführen müssten.

Verbesserungen an der 3D Reform-Leistung ermöglichen im Vergleich zu anfangs ausgelieferten Geräten die Erweiterung des Projektor-Einstellbereiches (horizontale and vertikale Kombinationen) um etwa 25 % in der maximalen Telefoto-Position.

**HINWEIS:** Es gibt einige Fälle, bei denen die Einstellung der Zoom-Position von Tele auf Weit (nach der Durchführung der Trapez-Korrektur in Tele) zur Anzeige der Meldung "Die 3D Reform-Daten wurden gelöscht." führen kann. In diesem Fall kehren die Korrekturwerte für Trapez auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

#### 3. Verwendung einer USB-Maus

Auswahl eines Maus-Zeigersymbols [Maus-Zeiger] Diese Option ermöglicht Ihnen bei der Verwendung einer USB-Maus die Auswahl eines aus neun verschiedenen Maus-Zeigern.

Wählen Sie zur Anzeige des "Maus-Zeiger"-Einstellbildschirmes "Menü"  $\rightarrow$  "Seite 1"  $\rightarrow$  "Maus-Zeiger" an.

lenü		?×	
Seite 1 Seite 2			
Sprache	Deutsch		
Menümodus	Grundmenü		
Editierur	ig des benutzerdefiniert	en Menüs	
Projektor-Zeiger	₽ Zeiger 1		
Maus-Zeiger	🕅 Zeiger 9	E 🕞 Zeig	er 1 er 2
Menü-Anzeigezeit	Auto 45 Sek.	Zeig	er 3 er 4
	OK F	aufheben Saraig Sufheben Saraig Saraig Saraig Saraig	er 5 er 6 er 7 er 8
		× Zeig	er 9

#### Verwendung der mittleren Maustaste

Der Projektor unterstützt die mittlere Taste auf Ihrer Maus. Mit der mittleren Maustaste können Sie eine Scroll-Leiste verwenden, wenn eine solche verfügbar ist; oder Sie können auf die mittlere Maustaste klicken, um die Werkzeugleiste ChalkBoard anzeigen zu lassen oder zu verdecken.



#### 4. Unterstützung eines USB-Speichergerätes oder USB-Speicherkarten-Lesegerätes

Der Projektor ist entweder mit einem USB-Speichergerät oder mit einem USB-Speicherkarten-Lesegerät kompatibel, der die Viewer- und Sicherheitsfunktionen unterstützt.

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss (Typ A) an, um ein USB-Speichergeräte oder ein USB-Speicherkarten-Lesegerät zu verwenden.
- Wählen Sie eines der Laufwerk-Symbole aus dem Viewer-Werkzeugleiste-, dem Einfangen-Werkzeugleiste- oder dem PC-Kartendateien-Einstellbildschirm aus. Bis zu vier Laufwerke werden akzeptiert.
- Wählen Sie eines der Laufwerk-Symbole aus dem Sicherheits-Einstellbildschirm aus, um ein USB-Speichergerät als Schutzschlüssel für die Sicherheitsfunktion zu verwenden.

#### HINWEIS:

- Einige USB-Speichergeräte (Marken) oder USB-Speicherkarten-Lesegeräte funktionieren unter Umständen nicht.
- Wenn Sie eine USB-Maus an den Projektor anschließen, können Sie kein USB-Speichergerät oder USB-Speicherkarten-Lesegerät verwenden. Auch der Anschluss eines USB HUB, das die Verwendung mehrerer USB-Speichergeräte oder USB-Speicherkarten-Lesegeräte ermöglicht, wird nicht unterstützt.
- Führen Sie nicht die folgenden Verfahren durch, während die Zugriffsanzeige des USB-Speichergerätes oder des USB-Speicherkarten-Lesegerätes leuchtet oder blinkt (während der Zugriff auf Daten erfolgt). Die Nichtbeachtung dessen kann zu einer Beschädigung Ihres USB-Speichergerätes oder Ihrer USB-Speicherkarte im Lesegerät führen. Sichern Sie Ihre Daten für den Fall, dass sie wieder hergestellt werden müssen.
  - \* Herausziehen des USB-Speichergerätes oder USB-Speicherkarten-Lesegerätes aus dem USB-Anschluss des Projektors.
  - Herausziehen der Speicherkarte aus dem USB-Speicherkarten-Lesegerät.
  - \* Ausschalten der Hauptnetztaste oder Abtrennen des Netzkabels.
- Das Laufwerk f
  ür "USB 1-4" wird nur angezeigt, wenn das USB-Speicherger
  ät oder das USB-Speicherkarten-Leseger
  ät am Projektor angeschlossen
  ist. Das Laufwerk f
  ür "USB 1-4" wird unter Umst
  änden anders angezeigt als im USB-Speicherkarten-Leseger
  ät.
- Einige USB-Speichergeräte (Marken) oder USB-Speicherkarten-Lesegeräte können nicht als Schutzschlüssel für die Sicherheits-Funktion des Projektors verwendet werden.



#### 5. Informationen über die Version

Dem Projektor wurde eine Funktion hinzugefügt, die es Ihnen ermöglicht, sich die Versionsnummern der Firmware-Aktualisierung anzusehen.

Der Informationsbildschirm verfügt über eine weitere Seite (Seite 4), die die Informationen über die Version wie beispielsweise BIOS, Firmware und Daten anzeigt. Lesen Sie dazu auch Seite G-52 des Benutzer-Handbuchs.

Information	<u>? ×</u>
Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seit	e 4
Version	
BIOS	Ver1.00
Firmware	Ver1.00
Daten	Ver1.00

#### 6. Korrektur zu WEP auf Seite 49

Code 1-4:

Die Angaben zur Eingabe eines Verschlüsselungscodes auf Seite 49 des Benutzerhandbuchs MT1065/1060/860 sind falsch. Bei der 64 Bit-Datenlänge können bis zu 5 Zeichen, und bei der 128 Bit-Datenlänge bis zu 13 Zeichen eingegeben werden. Bei der Einstellung in Hexadezimalweise können bis zu 10 Zeichen bei der 64 Bit-Datenlänge und bis zu 26 Zeichen bei der 128 Bit-Datenlänge eingegeben werden. Ce document fournit des informations mises à jour qui complètent le mode d'emploi du MT1065/MT1060/MT860. Veuillez lire ce supplément de même que le mode d'emploi de chaque modèle.

#### 1. Auto 3D Reforme (non disponible pour le MT860)

Cette caractéristique supplémentaire, appelée Auto 3D Reforme, corrige automatiquement les déformations en détectant le contour du cadre extérieur de votre écran avec le détecteur d'image intégré au projecteur pour projeter une image dans les limites de l'écran.

#### REMARQUE:

- La caractéristique Auto 3D Reforme supporte les tailles d'écran comprises entre 30" et 200".
- Si l'écran présente la même luminosité que l'arrière-plan, le capteur d'image intégré situé sur l'avant du projecteur risque de ne pas reconnaître le contour ou le cadre extérieur de l'écran.

Si cela se produit, la caractéristique Auto 3D Reforme ne peut pas fonctionner.

- Si des couleurs irrégulières, des défauts ou des changements de couleur apparaissent à l'écran, le capteur intégré risque de se tromper en interprétant le contour ou le cadre extérieur de l'écran.
- S'il y a un objet entre le détecteur intégré et l'écran, l'écran ne peut pas être reconnu.
- La caractéristique Auto 3D Reforme ne supporte pas les écrans réfléchissants. Il est recommandé d'utiliser des écrans de type mat ou à grains.

#### Exécuter la caractéristique Auto 3D Reforme

- 1. Projetez une image. Voir le manuel de l'utilisateur ou le guide de connexion rapide pour projeter une image.
- 2. Appuyez sur la touche 3D REFORM. L'écran 3D Reforme (Pierre angulaire) s'affiche.



3. Maintenez appuyée la touche AUTO ADJUST pendant au moins 2 secondes.

Une trame de guide montrant la zone disponible pour l'Auto 3D Reforme s'affiche.

\* Il est également possible d'utiliser la touche AUTO ADJ. de la télécommande à cette fin.





que le contour (cadre extérieur) de l'écran puisse être positionné dans la zone grise de la trame de guide projetée.

- Mettez [Démarrage] en surbrillance et appuyez sur la touche ENTER. La caractéristique Auto 3D Reforme a été exécutée. L'exécution se fait en 20 secondes environ
  - \* Pour annuler, utilisez la touche SELECT ◄ ou ► pour mettre en surbrillance [Annuler] et appuyez sur la touche ENTER.

#### REMARQUE:

- Lorsque "4:3 Plein" est sélectionné dans "Ratio d'aspect", la caractéristique Auto 3D Reforme n'est pas disponible.
- Si le cadre extérieur de l'écran est plus grand que la zone grise de la trame de guide comme indiqué, la caractéristique Auto 3D Reforme ne fonctionne pas.
- Dans le mode Auto 3D Reforme, lorsque le projecteur est contrôlé depuis le PC, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de corrections. (Le projecteur peut être utilisé avec Dynamic Image Utility 2.0, Image Express Utility 1.0 et avec la fonction de serveur HTTP.)





Non recommandé

#### Ecran de réglage de Auto 3D Reforme

- 1. Appuyez sur la touche MENU. Le menu de base s'affiche.
  - \* Lorsque le menu avancé s'affiche, allez à l'étape 3.
- Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance "Au menu avancé" et appuyez sur la touche ENTER. Le menu avancé s'affiche.
- Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance "Options du projecteur. Appuyez sur la touche SELECT ►. L'option "3D Reforme" apparaît en surbrillance.
- Utilisez la touche SELECT ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance "Functions Auto".

Appuyez sur la touche SELECT►. L'écran "Functions Auto" s'affiche.

Mise au point Voi	r page F-47 du manuel de l'utilisateur.
Correction de couleur du m Voi	ur d'image r page F-47 du manuel de l'utilisateur.
3D Reforme Lai dés	ssez vierge la case à cocher pour sactiver l'Auto 3D Reforme.
Réglage	
Intérieur	Corrige l'image de manière à ce qu'elle soit projetée à l'intérieur du contour de l'écran.
	soit projetée à l'extérieur du contour de l'écran.
Sensibilité	Si la sensibilité du détecteur intégré est si forte qu'il détecte même les lignes à l'intérieur de l'écran, sélectionnez "Plus bas". Si la sensibilité du détecteur intégré est si faible qu'il ne détecte pas l'écran, sélectionnez "Plus haut".

**REMARQUE:** Si vous n'avez pas effectué la correction en plaçant l'image à l'intérieur de l'écran à l'aide de la fonction [Intérieur], le projecteur réalise automatiquement la correction afin de projeter une image dépassant le cadre extérieur de l'écran.

Fonctions Auto		<u> ?×</u>
🔽 Mise au point		
🖵 Correction de co	uleur du mur d'	image
🔽 3D Reforme		
Réglage		
Intérieur	C Extérieur	
Sensibilité		
○ Plus bas	🖸 Moyen	🔿 Plus haut
	OK	Annuler

#### 2. La correction Keystone en position d'objectif agrandi

Vous pouvez agrandir ou réduire l'image, tout en gardant une image qui a été corrigée à l'aide de Keystone, ceci sans avoir à effectuer de nouveau des réglages.

L'amélioration des performances de 3D Reforme permet un agrandissement d'environ 25% de l'étendue de réglage (combinaisons horizontales et verticales) en position téléphoto maximale par rapport aux modèles ordinaires.

REMARQUE: Dans certains cas, le réglage de la position de zoom de Tele vers Large (après avoir effectué la correction Keystone dans Tele) peut causer l'apparition du message "Au-dessus de la gamme ! Les données 3D Reform ont été effacées.". Dans ce cas les valeurs de correction pour Keystone retourneront au réglage par défaut.

#### 3. Utiliser une souris USB

## Sélection d'une icône de pointeur pour souris [Pointeur pour souris]

Cette option vous permet de sélectionner un des neufs pointeurs pour souris différents lorsque vous utilisez une souris USB.

Pour afficher l'écran de réglage du "Pointeur pour souris", sélectionnez le "Menu " $\rightarrow$  "Page 1" $\rightarrow$  "Pointeur pour souris".

#### Utilisation du bouton du milieu de la souris

Le projecteur supporte le bouton du milieu de votre souris. Avec le bouton du milieu, vous pouvez utiliser une barre de défilement lorsqu'elle est disponible ou cliquer avec le bouton du milieu pour afficher ou cacher la barre d'outils de l'ardoise.





#### 4. Appareil à mémoire USB ou support de lecture de carte mémoire USB

Le projecteur est compatible à la fois avec un appareil à mémoire USB ou un lecteur de carte mémoire USB supportant les caractéristiques de la visionneuse et de sécurité.

- Pour utiliser un appareil à mémoire USB ou une lecteur de carte mémoire USB, connectez l'appareil à un port USB (type A).
- Sélectionnez une des icônes de lecteur dans la barre d'outils de la visionneuse, la barre d'outils Capture et l'écran de réglage de fichier carte PC. Jusqu'à quatre lecteurs peuvent être acceptés.
- Pour utiliser un appareil à mémoire USB comme clé de protection pour la fonction de sécurité, sélectionnez une des icônes de lecteur dans l'écran de réglage de sécurité.

#### REMARQUE:

- Certaines marques d'appareil à mémoire USB ou lecteurs de carte mémoire USB peuvent ne pas fonctionner.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'appareil à mémoire USB et de lecteur de carte USB lorsque vous connectez une souris USB au projecteur.
- L'utilisation d'un HUB USB permettant la connexion de plusieurs appareils à mémoire USB ou lecteurs de carte mémoire USB n'est pas supportée non plus.
- N'effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le voyant d'accès à l'appareil à mémoire USB ou au lecteur de carte mémoire USB est allumé ou clignote (pendant l'accès à des données.)Le non respect de cette consigne peut endommager votre appareil à mémoire USB ou votre carte mémoire USB dans le lecteur. Sauvegardez vos données au cas ou elles devraient être restaurées.
  - \* Retrait de votre appareil à mémoire USB ou votre lecteur de carte mémoire USB du port USB de votre projecteur.
  - \* Retrait de la carte mémoire du lecteur de carte mémoire USB
  - \* Extinction de l'alimentation principale ou débranchement du câble d'alimentation.
- Le lecteur pour "USB 1-4" est affiché seulement lorsque l'appareil à mémoire USB ou le lecteur de carte mémoire USB est connecté au projecteur. Le lecteur pour "USB 1-4" peut éventuellement être affiché différemment de celui dans le lecteur de carte mémoire USB.
- Certaines marques d'appareil à mémoire USB ou lecteurs de carte mémoire USB ne peuvent pas être utilisées comme clé de protection pour la fonction de sécurité du projecteur.



#### 5. Information concernant la version

Une caractéristique a été ajoutée au projecteur pour vous permettre de visionner les numéros de la version pour la mise à jour du microprogramme.

L'écran d'information a une autre page (Page 4) que celle d'une information de version telle que le BIOS, microprogrammation et Données. Voir également la page F-52 du manuel de l'utilisateur.

Information	? X
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4	
Version	
BIOS	Ver1.00
microprogrammation	Ver1.00
Données	Ver1.00

#### 6. Correction de WEP, page 49

Clé 1-4:

Les instructions pour saisir une clé de cryptage page 49 du mode d'emploi du MT1065/1060/860 sont incorrectes.

Jusqu'à 5 caractères peuvent être réglés en 64 bits et jusqu'à 13 caractères en 128 bits.

Lors de l'entrée d'un nombre hexadécimal, jusqu'à 10 caractères peuvent être réglés en 64 bit et jusqu'à 26 caractères en 128 bit.

Questa documentazione fornisce delle informazioni aggiornate supplementari al manuale dell'utente MT1065/MT1060/MT860. Leggete questa nota supplementare assieme al Manuale dell'utente per ogni modello.

#### 1. Automatico 3D Reform (non disponibile nel modello MT860)

La caratteristica aggiunta, chiamata Automatico 3D Reform, corregge automaticamente la distorsione rilevando il bordo o la cornice esterna del vostro schermo con il sensore dell'immagine del projettore incorporata per projettare un immagine entro lo schermo.

#### NOTA:

- La caratteristica Automatico 3D Reform supporta la dimensione dello schermo tra 30" e 200".
- Se lo schermo ha la stessa luminosità che nello sfondo, il sensore dell'immagine incorporato nella parte anteriore del proiettore potrebbe non riconoscere il bordo o la cornice esterna dello schermo.

Se ciò dovesse accadere la caratteristica Automatico 3D Reform non funzionerà.

Se i colori regolari dovessero apparire come incrinato se viene individuato un cambio dei colori dello schermo, il sensore incorporato può interpretare in maniera erronea il bordo o la cornice dello schermo.

- Se ci dovesse essere un oggetto tra il sensore incorporato e lo schermo, lo schermo non può essere riconosciuto.
- La caratteristica Automatico 3D Reform non supporta gli schermi a specchio. I tipi di schermo opachi o con nervature sono raccomandati.

#### Esecuzione della caratteristica Automatico 3D Reform

- 1. Proiettate un immagine. Fate riferimento al manuale dell'utente o alla guida di collegamento veloce per proiettare un immagine.
- 2. Premete il tasto 3D REFORM. Appare lo schermo 3D Reform (Pietra angolare).



3. Premete e mantenete premuto il tasto AUTO ADJUST per un minimo di 2 secondi.

Una guida modello che mostra l'area disponibile per Automatico 3D Reform appare sul display.

\* Il tasto AUTO ADJ. Sul telecomando può anche essere usata a questo scopo.



- 4. Posizionate il proiettore regolando il suo orientamento e l'angolo in modo
  - che il bordo (cornice esterna) dello schermo possa essere posizionato entro l'area grigia della guida modello proiettata.

Cornice esterna dello schermo

- Evidenziate [Avvio] e premete il tasto ENTER. La caratteristica Automatico 3D Reform è stata eseguita. Il procedimento dura circa 20 secondi
  - \* Per cancellare, usate il tasto SELECT ◀ o il tasto ► per selezionare [Cancella] e premete il tasto ENTER.

#### NOTA:

- \* Quando "Riempimento 4:3" viene selezionato in "Rapporto Aspetto", la caratteristica Automatico 3D Reform non è disponibile.
- \* Se la cornice esterna dello schermo è maggiore dell'area grigia della guida modello come mostrato, la caratteristica Automatico 3D Reform non funziona.
- \* Nel modo Automatico 3D Reform, quando controllate il proiettore usando un comando PC, potreste non essere in grado di effettuare una correzione. (Il proiettore può venire messo in funzione con Dynamic Image Utility 2.0, Image Express Utility 1.0 e la funzione del server HTTP ).

#### Impostazione dello schermo Automatico 3D Reform

- 1. 1. Premete il tasto MENU. Il menù di base appare sul display.
  - \* Quando il menù avanzato appare sul display, passate al passo 3.
- Utilizzate il tasto SELECT ▲ o il tasto ▼ per evidenziare "A menù avanzato" e premete il tasto ENTER. Il menu avanzato appare sul display.
- Utilizzate il tasto SELECT ▲ o il tasto ▼ per evidenziare "Opzioni Proiettore".
   Premete il tasto SELECT ►. L'opzione "3D Reform" viene sottolineata.
- Utilizzate il tasto SELECT ▲ o il tasto ▼ per evidenziare "Funzioni automatiche". Premete il tasto SELECT ►. Lo schermo"Funzioni automatiche" appare sul display.

<i>Fuoco</i>	Fate riferimento alla pagina I-47 del manuale dell'utente.
Correzione del colore de	ella parete Fate riferimento alla pagina I-47 del manuale dell'utente
3D Reform	Cancellate il marchio di contrassegno della scatola di selezione per disabilitare Automatico 3D Reform.
Regolazione	
Interno	Correzione in modo tale che un immagine sia proiettata all'interno dei bordi dello schermo.
Esterno	Correzione in modo tale che un immagine sia proiettata all'esterno dei bordi dello schermo.
Sensibilità	Se il sensore della sensibilità è così forte da riconoscere anche le linee entro lo schermo, selezionate "Più basso". Se il sensore della sensibilità è così debole da non riconoscere lo schermo, selezionate "Più alto".

**NOTA**: Se non siete riusciti a correggere l'immagine all'interno dello schermo utilizzando [Interno], il proiettore corregge automaticamente in modo che l'immagine sia proiettata in maniera più larga dello schermo.





Non consigliato

Funzioni automatich	he	?!×
🔽 Fuoco		
🗖 Correzione del c	olore della par	rete
🔽 3D Reform		
Regolazione		
⊙ Interno	⊂ Esterno	
Sensibilità		
🔿 Più basso	⊙ Medio	🔿 Più alto
	OK	Cancella

#### 2. Correzione della Chiave nella posizione zoom della lente

Potete zoommare verso l'interno o l'esterno, mentre mantenete un'immagine corretta utilizzando la Chiave, senza dover eseguire le seguenti regolazioni nuovamente.

Un miglioramento nella prestazione 3D Reform permette la regolazione della gamma del proiettore (combinazioni orizzontale e verticale) per essere più largo di circa 25% nella massima posizione telefotografica quando confrontato con le unità iniziali consegnate.

NOTA: Ci sono dei casi quando la regolazione dello zoom da Tele a Largo (dopo aver provveduto alla correzione Chiave in Tele) può risultare in un messaggio "Oltre il campo ! Azzeramento dei dati 3D Reform.". In questo caso i valori della correzione Chiave ritorneranno alle impostazioni di fabbrica.

#### 3. Utilizzo di un mouse USB

## Selezione dell'icona del puntatore del mouse [Puntatore Mouse]

Questa opzione vi da la possibilità di selezionare uno dei nove Puntatori Mouse quando utilizzate un mouse USB.

Per far apparire sul display lo schermo di impostazione "Puntatore Mouse", selezionate "Menù"  $\rightarrow$  "Pagina 1"  $\rightarrow$  "Puntatore Mouse".

<i>l</i> enù		?×	
Pagina 1 Pagina 2			
Lingua	Italiano	D	
Modo menù	Menù base	D	
	Modifica menu persona	alizzato	
Puntatore Proiettore	₽ Puntatore 1	D	
Puntatore Mouse	🕅 Puntatore 9		Puntatore 1
Menù Display Ora	Auto 45 sec.		& Puntatore 3 & Puntatore 4
	OK C:	ancella 🛛 🕹	Puntatore 5 ≩Puntatore 6
			C Puntatore / Puntatore 8

#### Utilizzo del tasto centrale del mouse

Il proiettore supporta il tasto centrale del vostro mouse . Con il tasto centrale potete utilizzare una barra di scorrimento quando disponibile o potete cliccare sul tasto centrale per far apparire o nascondere la barra degli strumenti della Lavagna.



#### 4. Apparecchio USB Memory o supporto di lettura USB Memory Card

Il proiettore è compatibile con entrambi l'apparecchio USB memory o il lettore USB memory card che supporta le caratteristiche dello spettatore e quelle di sicurezza.

- Per utilizzare un apparecchio USB memory o il lettore USB memory card, collegate l'apparecchio al porto USB (tipo A).
- Selezionate una delle icone Drive nella barra di visualizzazione, nella barra di cattura e lo schermo di impostazione PC Card File . Sono accettati un massimo di quattro driver.
- Per utilizzare un apparecchio USB memory come chiave di protezione per la funzione di sicurezza, selezionatene una dalle icone del Drive nello schermo di impostazione sicurezza.

#### NOTA:

- Alcuni apparecchi USB memory (marche) o i lettori USB memory card potrebbero non funzionare.
- Non potete usare un apparecchio USB memory e un lettore USB memory card quando collegate un mouse USB al proiettore. Utilizzando un USB HUB che consente degli apparecchi USB memory mutipli o lettori di scheda, non viene supportato.
- Non effettuate ciò quando l'indicatore di accesso degli apparecchi USB memory device o i lettori USB memory card è acceso o sta lampeggiando (mentre i dati vengono immessi.) Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio USB memory o USB memory card nel lettore. Effettuate un back up dei dati se fosse necessario memorizzarli.
  - \* Tirare fuori l'apparecchio USB memory o il lettore USB memory card dal porto USB del proiettore.
  - \* Tirare fuori la memory card dal lettore USB memory card.
  - \* Spegnere l'interruttore principale o staccare il cavo di alimentazione.
- Il drive per "USB 1-4" appare solamente quando l'apparecchio USB memory o il lettore USB non è collegato al proiettore. Il driver per "USB 1-4" potrebbe apparire sul display in maniera diversa da quello del lettore USB.
- Alcuni apparecchi USB memory (marche) o USB memory cards non possono essere usate come chiavi di protezione per la funzione di sicurezza del proiettore.



#### 5. Informazioni della versione

Al proiettore è stata aggiunta una caratteristica che vi permette di visualizzare i numeri della versione per l'aggiornamento del firmware.

Lo schermo di informazione ha un'altra pagina (Pagina 4) che ha l'informazione della versione come ad esempio BIOS, Firmware e Dati. Fate inoltre riferimento alla pagina 52 del manuale dell'utente.

Informazioni	<u>? ×</u>
Pagina 1) Pagina 2) Pagina 3) Pa	gina 4
Versione	
BIOS	Ver1.00
Firmware	Ver1.00
Dati	Ver1.00

#### 6. Correzione di WEP alla pagina 49

Chiave 1-4:

Le istruzioni per immettere un codice di bloccaggio alla pagina 49 del manuale dell'utente MT1065/1060/860 non sono corrette. Potete impostare fino a 5 caratteri in 64 bit e fino a 13 caratteri in 128 bit.

Quando impostate un numero esadecimale, fino a 10 caratteri possono essere impostati in 64 bit e fino a 26 caratteri in 128 bit.

Este documento suministra información actualizada que complementa al manual del usuario MT1065/MT1060/MT860. Lea este suplemento así como también el manual del usuario para cada modelo.

#### 1. Automático 3D Reform (no disponible en el MT860)

La característica agregada, llamada, Automático 3D Reform, corrige automáticamente la distorsión al detectar el contorno o cuadro periférico de su pantalla mediante un sensor de imagen incorporado del proyector para proyectar una imagen dentro de la pantalla.

#### NOTA:

- La función Automático 3D Reform es compatible con tamaños de pantalla entre 30" y 200".
- Si la pantalla tiene el mismo brillo que el fondo, es posible que el sensor de imagen incorporado en la parte delantera del proyector falle al detectar el contorno o cuadro periférico de la pantalla.

Si esto sucede, no podrá ejecutarse la función Automático 3D Reform.

Si se visualizan en la pantalla colores irregulares, imperfecciones o cambios de color, el sensor incorporado puede interpretar erróneamente el contorno o cuadro periférico de la pantalla.

- Si se encuentra colocado un objeto entre el sensor incorporado y la pantalla, la pantalla no podrá ser reconocida.
- La función Automático 3D Reform no es compatible con pantallas reflectoras. Se recomiendan las pantallas tipo mate o alveolares.

#### Ejecución de la función Automático 3D Reform

- 1. Proyecte una imagen. Consulte el manual del usuario o la guía de conexión rápida para obtener información sobre la proyección de una imagen.
- 2. Pulse el botón 3D REFORM. Si visualizará la pantalla 3D Reform (Piedra angular).



- Mantenga pulsado el botón AUTO ADJUST durante mínimo 2 segundos. Se visualizará un patrón de guía que muestra el área disponible para el Automático 3D Reform.
  - \* Es posible también utilizar para este propósito el botón AUTO ADJ. en el mando a distancia.



4. Coloque el proyector ajustando su orientación y el ángulo de tal forma que el contorno (cuadro periférico) de la pantalla se pueda posicionar dentro del área gris del patrón de guía proyectado.



La pantalla está fuera del cuadro

- Resalte [Inicio] y pulse el botón ENTER. Se ha ejecutado la función Automático 3D Reform. El proceso puede tardar 20 segundos aproximadamente
  - \* Para cancelar, utilice el botón SELECT ◀ o ► para resaltar [Cancelar] y pulse el botón ENTER.

#### NOTA:

- \* Cuando se selecciona "4:3 Lleno" en "Relación de aspecto", no estará disponible la función Automático 3D Reform.
- \* Si el cuadro periférico de la pantalla es más grande que el área gris del patrón de guía, como se muestra en la figura, Automático 3D Reform no funcionará.
- \* En el modo Automático 3D Reform, cuando se controla el proyector utilizando el control del PC, es posible que no pueda realizar la corrección. (El proyector se puede operar con Dynamic Image Utility 2.0, Image Express Utility 1.0 y la función de servidor HTTP.)

#### Ajuste de la pantalla de Automático 3D Reform

- 1. Pulse el botón MENU. Se visualizará el menú básico.
  - \* Cuando se visualice el menú avanzado, vaya al paso 3.
- Utilice el botón SELECT ▲ o ▼ para resaltar "A Menú Avanzado" y pulse el botón ENTER. Se visualizará el menú avanzado.
- Utilice el botón SELECT ▲ o ▼ para resaltar "Opciones de proyector". Pulse el botón SELECT ►. La opción "3D Reform" será resaltada.
- Utilice el botón SELECT ▲ o ▼ para resaltar "Funciones automáticas". Pulse el botón SELECT ►. La pantalla "Funciones automáticas" se visualizará.

Enfoque Co. usu	nsulte la página E-47 del manual del Jario.
Corrección de color de pare	ed
Co usu	nsulte la página E-47 del manual del iario.
3D Reform Qu des	ite la marca del cuadro de verificación para sactivar Automático 3D Reform.
Aiuste	
Interno	Corrige de tal forma que una imagen se proyecta dentro del contorno de la pantalla.
Externo	Corrige de tal forma que una imagen se proyecta fuera del contorno de la pantalla.
Sensibilidad	Si la sensibilidad del sensor incorporado es muy alta, de tal forma que este detecta incluso líneas dentro de la pantalla, seleccione "Inferior". Si la sensibilidad del sensor incorporado es muy baja para detectar la pantalla, seleccione "Supe- rior".

**NOTA:** Si no logra hacer la corrección colocando la imagen dentro de la pantalla utilizando [Interno], el proyector corrige automáticamente la proyección de la imagen haciéndola más grande que el cuadro periférico de la pantalla.







No se recomienda

#### 2. Keystone en la posición del objetivo agrandado

Se puede agrandar o reducir, mientras se mantiene una imagen que fue corregida utilizando la corrección trapezoidal, sin tener que realizar esos ajustes nuevamente.

Las mejoras en el rendimiento del 3D Reform permiten que el margen de ajuste del proyector (combinaciones horizontales y verticales) sean aproximadamente un 25% más anchas en la posición de telefoto máxima al comparar con las unidades iniciales enviadas.

**NOTA:** En algunos casos cuando se ajusta la posición de zoom de Tele a Wide (después de realizar la corrección trapezoidal en Tele) puede aparecer el mensaje "¡Margen excedido! Los datos de 3D Reform se han borrado.". En este caso los valores de corrección trapezoidal regresarán al ajuste por defecto de fábrica.

#### 3. Uso de un ratón USB

## Selección del icono del apuntador del ratón [Apuntador del ratón]

Esta opción permite seleccionar uno de nueve punteros de ratón diferentes cuando se utilice un ratón USB.

Para visualizar la pantalla de ajuste "Apuntador del ratón", seleccione "Menú"  $\rightarrow$  "Página 1"  $\rightarrow$  "Apuntador del ratón".

Menú	<u>'</u>	21×1
Página 1 Página 2		
Idioma	Españo I 🕒	
Modo Menú	Menú Básico 📃	<u> </u>
	Edición del menú Usuario	
Apuntador del proyec.	🕞 Apuntador 1 🛛 🕒	
Apuntador del ratón	🕅 Apuntador 9	Apuntador 1
Tiempo visual. menú	Auto 45 seg 📃	Apuntador 3
	OK Cancelar	Apuntador 5 Apuntador 6 Apuntador 7
		Apuntador 8

#### Utilizando el botón del medio en el ratón

El proyector es compatible con el botón del medio de su ratón. Con el botón del medio se puede usar una barra de desplazamiento cuando esta esté disponible o hacer clic en este botón para visualizar o esconder la barra de herramientas del Pizarra.



#### 4. Soporte de dispositivo de memoria USB o de Lector de tarjeta de memoria USB

El proyector es compatible con el dispositivo de memoria USB o con el lector de tarjeta de memoria USB el cual soporta al visor y a las funciones de seguridad.

- Para utilizar un dispositivo de memoria USB o un lector de tarjeta de memoria USB, conecte el dispositivo al puerto USB (tipo A).
- Seleccione uno de los iconos de unidad en la pantalla de ajuste de la barra de herramientas del visor, de captura y del fichero de tarjeta PC. Se pueden aceptar como máximo 4 unidades.
- Para utilizar el dispositivo de memoria USB como una clave de protección para la función de seguridad, seleccione uno de los iconos de la unidad en la pantalla de ajuste de seguridad.

#### NOTA:

- Puede haber ciertos dispositivos de memoria USB (marcas) o lectores de tarjeta de memoria USB que no funcionen.
- No es posible utilizar un dispositivo de memoria USB y un lector de tarjeta de memoria USB cuando se conecta un mouse USB al proyector. Tampoco es compatible el uso de un HUB USB que permite múltiples dispositivos de memoria o lectores de tarjeta.
- No realice lo siguiente mientras que el indicador de acceso del dispositivo de memoria USB o del lector de tarjeta de memoria USB esté encendido o parpadeando (mientras los datos se están procesando). Hacer esto puede dañar su dispositivo de memoria USB o la tarjeta de memoria USB en el lector. Haga una copia de reserva de sus datos en caso de que estos necesiten restaurarse.
  - \* Sacar el dispositivo de memoria USB o el lector de tarjeta de memoria USB del puerto USB del proyector.
  - \* Sacar la tarjeta de memoria del lector de tarjeta de memoria USB.
  - \* Apagar el interruptor de alimentación principal o desconectar el cable de alimentación.
- La unidad para "USB 1-4" se visualiza solo cuando el dispositivo de memoria USB o el lector de tarjeta de memoria USB se conecta al proyector. La unidad para "USB 1-4" puede ser visualizada en forma diferente a la visualización obtenida en el lector de la tarjeta de memoria USB.
- Algunos de los dispositivos de memoria USB (marcas) o tarjetas de memoria no se pueden utilizar como llaves de protección para la función de seguridad del proyector.



#### 5. Información de la versión

Se ha adicionado una función al proyector que le permite visualizar los números de versión para la actualización del firmware.

La pantalla de información tiene otra página (Página 4) que tiene la información de la versión tal como BIOS, Firmware y Datos. Consulte también la página E-52 del manual del usuario.

información		<u>? ×</u>
Página 1 Página 2 Página 3	Página 4	_
Versión		
BIOS	Ver1.00	
Firmware	Ver1.00	
Datos	Ver1.00	

#### 6. Corrección para WEP en la página 49

Llave 1-4:

Las instrucciones para introducir una llave encriptada de la página 49 del manual del usuario MT1065/1060/860 no son correctas. Se puede registrar hasta 5 caracteres en el modo de 64 bits, y hasta 13 caracteres en el modo de 128 bits.

Cuando se ajusta un dígito hexadecimal, se puede ajustar un máximo de 10 caracteres en 64 bits y un máximo de 26 caracteres en 128 bits.

Detta dokument ger uppdaterad information som kompletterar MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning. Läs både detta supplement och bruksanvisningen till varje modell.

### 1. Automatiskt 3D Reform (ej tillgängligt på MT860)

Denna extra funktion, som kallas Automatiskt 3D Reform, korrigerar automatiskt förvrängning genom att känna av ytterkanten eller den yttre ramen hos din skärm med projektorns inbyggda bildavkännare för att projicera en bild inom skärmen.

#### OBSERVERA:

- Automatiskt 3D Reform-funktionen stöder skärmstorlekar mellan 30 och 200 tum.
- Om skärmen har samma ljusstyrka som dess bakgrund, kan den inbyggda bildsensorn på projektorns framsida misslyckas med att känna igen ytterkanten eller den yttre ramen av skärmen.
   Om detta skulle inträffa fungerar inte Automatiskt 3D Reform-funktionen.
- Om ovanliga eller felaktiga färger visas på skärmen, kan den inbyggda sensorn feltolka skärmens ytterkant eller yttre ram.
- Om ett föremål befinner sig mellan den inbyggda sensorn och skärmen, kan skärmen inte kännas av.
- Automatiskt 3D Reform-funktionen stöder inte reflekterande skärmar. Matta dukar eller pärldukar rekommenderas.

#### Starta Automatiskt 3D Reform-funktionen

- 1. Projicera en bild. Se bruksanvisningen eller snabbanslutningsguiden för att projicera en bild.
- 2. Tryck på 3D REFORM-tangenten. Skärmen 3D Reform (Hörnsten) visas.



- Tryck och håll nere AUTO ADJUST-tangenten i minst 2 sekunder. Ett hjälpmönster visar det tillgängliga området för Automatiskt 3D Reform.
  - \* AUTO ADJ.-tangenten på fjärrkontrollen kan också användas för detta syfte.



 Placera projektorn riktad och vinklad så att ytterkanten (den yttre ramen) av skärmen kan placeras innanför det grå området på det projicerade hjälpmönstret.



- Markera [Start] och tryck på ENTER-tangenten. Automatiskt 3D Reform-funktionen har startats. Behandlingen tar ungefär 20 sekunder
  - \* Om du vill avbryta ska du använda tangenten SELECT ◄ eller ► för att markera [Avbryt] och sedan trycka på ENTER-tangenten.

#### OBSERVERA:

- När "4:3 fyll" är vald under "Bildförhållande", är inte Automatiskt 3D Reform-funktionen tillgänglig.
- \* Om skärmens yttre ram är större än det grå området i hjälpmönstret så som det visas, fungerar inte Automatiskt 3D Reform-funktionen.
- \* När du styr projektorn med PC-kontroll i Automatiskt 3D Reform-läget, kan det hända att du inte kan korrigera. (Projektorn kan styras med Dynamic Image Utility 2.0, Image Express Utility 1.0 och HTTP-serverfunktionen.)





Rekommenderas ej

#### Ställa in skärmen med Automatiskt 3D Reform

- 1. Tryck på MENU-tangenten. Grundmenyn visas.
  - \* När den avancerade menyn visas ska du gå till steg 3.
- 2. Använd tangenten SELECT ▲ eller ▼ för att markera "Till Avancerad meny" och tryck sedan på ENTER-tangenten. Den avancerade menyn visas.
- Använd tangenten SELECT ▲ eller ▼ för att markera "Projektoralternativ". Tryck på tangenten SELECT ►. "3D Reform"-alternativet markeras.
- Använd tangenten SELECT ▲ eller ▼ för att markera "Automaticka funktioner". Tryck på tangenten SELECT ►. "Automaticka funktioner"-skärmen visas.

Fokus Se sidan E-47 i bruksanvisningen.
Väggfär gskorrektion Se sidan E-47 i bruksanvisningen.
3D Reform Ta bort markeringen från kryssrutan för att inaktivera Automatiskt 3D Reform.
<b>Justering</b> Insidan Korrigerar så att en bild projiceras innanför skärmens ytterkant.
Utsidan Korrigerar så att bilden projiceras utanför skärmens ytterkant.
Sensitivity Om den inbyggda sensorns känslighet är så stark att den även känner igen linjer på skärmen ska du välja "Lägre". Om den inbyggda sensorns känslighet är för svag för att känna igen skärmen ska du välja "Högre".

**OBSERVERA:** Om du inte lyckades korrigera för placeringen av bilden innanför skärmen med [Insidan], korrigerar projektorn automatiskt så att bilden blir större än skärmens ytterkant.

Automatiska funk	tioner		<u> ?</u> ×
🔽 Fokus			
☐ Väggfärgskorrektion			
🔽 3D Reform			
Justering			
💿 Insidan	🔿 Utsidan		
Sensitivity			
🔿 Lägre	Medel	⊙ Högre	
	OK	Avbryt	-

#### Keystone-korrigering vid zoomad linsposition

Du kan zooma in eller ut samtidigt som du behåller en bild som korrigerats med Keystone, utan att behöva göra om de justeringarna.

Förbättringar i 3D Reform-utförandet gör det möjligt för projektorns justeringsomfång (horisontella och vertikala kombinationer) att bli ungefär 25 % bredare i den maximala telepositionen, jämfört med nylevererade enheter.

**OBSERVERA:** Det finns vissa fall där justering av zoompositionen från tele till bred (efter att du utfört Keystone-korrigering i tele) kan resultera i meddelandet "Ogiltigt! 3D Reform-data har nollställts.". Om detta sker kommer korrigeringsvärdena för Keystone att återgå till fabriksinställningarna.

#### 3. Använda en USB-mus

#### Välja muspekarikon [Mus-pekare]

Med det här alternativet kan du välja en av nio olika muspekare om du använder en USB-mus.

Om du vill visa "Mus-pekare"-inställningsskärmen, ska du välja "Meny" – "Sida 1" – "Mus-pekare".



#### Använda mittenknappen på musen

Projektorn stödjer mittenknappen på din mus. Med hjälp av mittenknappen kan du använda en rullningslist när det finns eller klicka på mittenknappen för att visa eller gömma Rittavlan-verktygsfältet.



#### 4. Stöd för USB-minnesenhet eller USB-minneskortläsare

Projektorn är kompatibel med antingen USB-minnesenhet eller USB-minneskortläsare som stödjer bildvisaren och säkerhetsfunktioner.

- Anslut enheten till USB-porten (typ A) för att använda en USB-minnesenhet eller USBminneskortläsare.
- Använd en av enhetsikonerna i Bildvisare-verktygsfältet, Fånga-verktygsfältet och PCkortfilinställningsskärmen. Det går att använda upp till fyra enheter.
- Välj en av enhetsikonerna i Säkerhet-inställningsskärmen för att använda en USB-minnesenhet eller säkerhetsnyckel som säkerhetsfunktion.

#### **OBSERVERA:**

- Det kan hända att vissa USB-minnesenheter (märken) eller USB-minneskortläsare inte fungerar.
- Du kan inte använda en USB-minnesenhet eller USB-minneskortläsare när du ansluter en USB-mus till projektorn. Användning av en USB HUB som gör det möjligt att använda flera USB-minnesenheter eller -kortläsare samtidigt stöds inte heller.
- Gör inte följande när USB-minnesneheten eller USB-minneskortläsarens åtkomstindikator ät tänd eller blinkar (samtidigt som data hämtas.) I annat fall kan USB-minnesenheten eller USB-minneskortet i läsaren skadas. Säkerhetskopiera din data fall i fall den skulle behöva återställas.
  - \* Koppla ur USB-minnesenheten eller USB-minneskortläsaren från projektorns USB-port.
  - \* Ta ut minneskortet från USB-minneskortläsaren
  - \* Slå ifrån huvudströmbrytaren eller koppla ur närkabeln.
- Enheten för "USB 1-4" visas enbart när USB-minnesenheten eller USB-minneskortläsaren är ansluten till projektorn. Det kan hända att enheten för "USB 1-4" visas annorlunda än den i USB-minneskortläsaren.
- Vissa USB-minnesenheter (märken) eller USB-minneskort kan inte användas som säkerhetsnyckel för projektorns säkerhetsfunktion.



#### 5. Versionsinformation

Projektorn har fått en extra funktion för att du ska kunna se versionssiffrorna hos uppgraderingen av den inbyggda mjukvaran.

Informationsskärmen har en annan sida (sidan 4) som har versionsinformation såsom BIOS, Firmware och Data. Se även sidan W-52 i bruksanvisningen.

Information	<u>?</u> ×
Sida 1 Sida 2 Sida 3 <mark>Sida 4</mark>	
Version	
BIOS	Ver1.00
Firmware	Ver1.00
Data	Ver1.00

#### 6. Korrigering till WEP på sidan 49

Nyckel 1-4:

Instruktionerna för hur man skriver in en kryptonyckel på sidan 49 i MT1065/1060/860 bruksanvisning är felaktiga. Du kan ange upp till 5 tecken i 64-bitarsläge och upp till 13 tecken i 128-bitarsläge.

När du ställer in med en hexadecimal siffra kan upp till 10 tecken anges i 64 bitar och upp till 26 tecken i 128 bitar.

# NEC

Printed in Japan 7N8P2742