


# お知らせ

本製品は電力を低減するために出荷時、DV Mode が「オン」に設定されています。  
表示内容によって画面の明るさが自動で調節されるため、表示画像によっては暗く表示されることがあります。

そのような場合には DV Mode の設定を「オフ」に変更してください。

ただし、その場合には消費電力が増加することがあります。設定は下図をご参照ください。



初回は以下のメッセージ画面が表示されます。「はい」を選択し、背面の RIGHT キーを押すと DV mode が「オフ」になります。

