

LCD-E328-2 OSD メニュー初期値

メニュー / サブメニュー		初期値
Video		
ピクチャーモード		節電
アドバンスド映像		
アスペクト		標準
オーバースキャン		オフ
ディミング設定		ピクチャーモード設定により異なります
色温度		ピクチャーモード設定により異なります
ノイズリダクション		ピクチャーモード設定により異なります
アダプティブコントラスト		ピクチャーモード設定により異なります
ガンマ		ピクチャーモード設定により異なります
外光センサー		ピクチャーモード設定により異なります
色強調		ピクチャーモード設定により異なります
HDRモード		ピクチャーモード設定により異なります
バックライト		ピクチャーモード設定により異なります
コントラスト		ピクチャーモード設定により異なります
ビデオレベル		ピクチャーモード設定により異なります
シャープネス		ピクチャーモード設定により異なります
色の濃さ		ピクチャーモード設定により異なります
色相		ピクチャーモード設定により異なります
映像設定のリセット		しない
音声		
サウンドモード		標準
バランス		0
サラウンド		オフ
内部スピーカー		自動
デジタル出力		RAW
音声入力		HDMI1信号入力時：HDMI 1
		HDMI2信号入力時：HDMI 2
		HDMI3信号入力時：HDMI 3
		VGA信号入力時：Audio in
		AV信号入力時：AV
		Media Player使用时：Media Player
音声遅延		0
音声設定のリセット		しない

セットアップ		
OSD設定		
	言語選択	English
	透明度	オフ
	インフォメーションOSD	オン
パワーセーブ設定		
	省エネルギー設定	ホーム
	パワーセーブ	1分
	クイックスタート	オフ
	自動電源オフ	オフ
	自動入力検出	オフ
HDMI設定		
CEC		
	CEC	オフ
	自動電源オフ	有効
	オーディオレシーバー	無効
	EDID	設定0
	ビデオレンジ	自動
	HPD遅延	オフ
VGAオプション		
	VGAモード	RGB
	オートアジャスト	OKを押すと実行します
	水平位置	オートアジャストの実行結果により異なります
	垂直位置	オートアジャストの実行結果により異なります
	クロック周波数	オートアジャストの実行結果により異なります
	位相	オートアジャストの実行結果により異なります
	水平解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
	垂直解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
	VGAオプションのリセット	しない
その他の設定		
	入力名称	入力端子名と同じです
	キーロック設定	オフ
	IRロック設定	オフ
	外部電源供給	オフ
	LEDインジケータ	オン
	ミュート設定	音声
	画像回転	オフ
温度管理		
	警告表示	オフ
	Shutdown	オフ
	信号情報	入力されている映像信号により異なります
	モニターインフォメーション	製品ごとに異なります
	オールリセット	しない

コントロール設定

コントロールインターフェース		LAN
ネットワーク設定		
	DHCP	オン
	IPアドレス	192.168.0.10
	サブネットマスク	255.255.255.0
	デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0
	優先DNS	0.0.0.0
	代替DNS	0.0.0.0
	MACアドレス	製品ごとの固有値です
	保存	OKを押すと実行します
モニターID		1
ネットワーク設定のリセット		しない

Media Player

USBデモモード		オフ
USBデバイスの取り外し		OKを押すと実行します
警告ウィンドウ		オン

スケジュール

スリープタイマー		オフ
時刻設定		
スケジュール設定		
	電源オン設定	無効
		12:00
	電源オフ設定	無効
		12:00
	毎日	無効
	毎週	無効
	月曜	無効
	火曜	無効
	水曜	無効
	木曜	無効
	金曜	無効
	土曜	無効
	日曜	無効