

# LCD-Exx8シリーズ OSD メニュー初期値

メニュー / サブメニュー	初期値
Video	
ピクチャーモード	節電
アドバンスド映像	
アスペクト	標準
オーバースキャン	オフ
ディミング設定	ピクチャーモード設定により異なります
色温度	ピクチャーモード設定により異なります
ノイズリダクション	ピクチャーモード設定により異なります
アダプティブコントラスト	ピクチャーモード設定により異なります
ガンマ	ピクチャーモード設定により異なります
外光センサー	ピクチャーモード設定により異なります
色強調	ピクチャーモード設定により異なります
HDRモード	ピクチャーモード設定により異なります
バックライト	ピクチャーモード設定により異なります
コントラスト	ピクチャーモード設定により異なります
ビデオレベル	ピクチャーモード設定により異なります
シャープネス	ピクチャーモード設定により異なります
色の濃さ	ピクチャーモード設定により異なります
色相	ピクチャーモード設定により異なります
映像設定のリセット	しない
音声	
サウンドモード	標準
バランス	0
サラウンド	オフ
内部スピーカー	自動
デジタル出力	RAW
音声入力	HDMI1信号入力時：HDMI 1
	HDMI2信号入力時：HDMI 2
	HDMI3信号入力時：HDMI 3
	VGA信号入力時：Audio in
	AV信号入力時：AV
	Media Player使用时：Media Player
音声遅延	0
音声設定のリセット	しない

セットアップ	
OSD設定	
言語選択	English
透明度	オフ
インフォメーションOSD	オン
パワーセーブ設定	
省エネルギー設定	ホーム
パワーセーブ	1分
クイックスタート	オフ
自動電源オフ	オフ
自動入力検出	オフ
HDMI設定	
CEC	
CEC	オフ
自動電源オフ	有効
オーディオレシーバー	無効
EDID	E328 : 設定0
	E438,E498,E558,E658 : 設定2
ビデオレンジ	自動
HPD遅延	オフ
VGAオプション	
VGAモード	RGB
オートアジャスト	OKを押すと実行します
水平位置	オートアジャストの実行結果により異なります
垂直位置	オートアジャストの実行結果により異なります
クロック周波数	オートアジャストの実行結果により異なります
位相	オートアジャストの実行結果により異なります
水平解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
垂直解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
VGAオプションのリセット	しない
その他の設定	
入力名称	入力端子名と同じです
キーロック設定	オフ
IRロック設定	オフ
外部電源供給	オフ
LEDインジケータ	オン
ミュート設定	音声
温度管理	
警告表示	オフ
Shutdown	オフ
信号情報	入力されている映像信号により異なります
モニターインフォメーション	製品ごとに異なります
オールリセット	しない

コントロール設定		
コントロールインターフェース		LAN
ネットワーク設定		
DHCP		オン
IPアドレス		192.168.0.10
サブネットマスク		255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ		0.0.0.0
優先DNS		0.0.0.0
代替DNS		0.0.0.0
MACアドレス		製品ごとの固有値です
保存		OKを押すと実行します
モニターID		1
ネットワーク設定のリセット		しない
Media Player		
USBデモモード		オフ
USBデバイスの取り外し		OKを押すと実行します
警告ウィンドウ		オン
スケジュール		
スリープタイマー		オフ
時刻設定		
スケジュール設定		
電源オン設定		無効
		12:00
電源オフ設定		無効
		12:00