

## 別売の 200V 電源コードを使用する際のご注意

P シリーズ、MA シリーズの電源仕様を、利便性向上のため、以下のとおり変更します。  
これにより幅広い電源電圧に対応できるようになりました。

型名		LCD-P435	LCD-P495	LCD-P555
電源	電源入力	AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz		
	定格入力電流	2.9 - 1.2 A	3.2 - 1.3 A	3.3 - 1.4 A

型名		LCD-MA431	LCD-MA491	LCD-MA551
電源	電源入力	AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz		
	定格入力電流	2.6 - 1.1 A	2.7 - 1.1 A	2.8 - 1.2 A

変更時期：2022 年 12 月生産分から順次適用しております。  
在庫状況により変更時期が前後することがあります。



専用の電源コードを使用してください。

本機に添付されてる以外の電源コードを使用する場合は、専用の電源コードが必要です。電源コードについては販売店にご相談ください。

本機に添付されている以外の電源コードを使用する前に、このシートを必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

専用電源コード



アース端子を接続してください。

本機は電源コードのアース端子をアースに接続することを前提に設計されている 3 芯プラグ機器です。機器の安全確保のため、電源コードは、3 芯コンセントに直接接続し、機器のアースを確実に接続してご使用ください。アースを接続しないと感電するおそれがあります。

接続の際に、2 芯プラグへの変換アダプターは使用しないでください。

