


取扱説明書

VESAピッチ変換金具

型番

ST-WT10-600



NEC

シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社

B 2022.11.08 第1版

目次

■ 安全上のご注意	1 - 2
■ 製品概要	3
■ 梱包内容	3
■ ディスプレイに「VESAピッチ変換金具」を取り付ける	4
■ 「VESAピッチ変換金具」に「ディスプレイ取付金具」を取り付ける	5

※ディスプレイの設置手順は、ディスプレイ取付金具の取扱説明書を参照してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ご購入いただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書とディスプレイ及びディスプレイ取付金具の取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになったら後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
- 設置工事及び取り付けに関しては、販売店及び工事専門業者にご相談ください。

・シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社 インターネットホームページ

ディスプレイについての説明、新製品情報など

<http://www.sharp-nec-displays.com>

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

警告

・本製品は、NEC製ディスプレイを対象とした製品です。それ以外のディスプレイを取り付けるとディスプレイや本製品の落下などによる破損、けがの原因となります。

※取付対象ディスプレイの最新情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

<https://jpn.nec.com/products/ds/display/option/mount-kit/index.html>



・ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しする際は、必ず2人以上、特に大型ディスプレイは、安全が保てる人数で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、ディスプレイや本製品の落下などによる破損、けがの原因となります。

・すべての取り付け作業が終わるまで、ディスプレイ等の電源コードを電源コンセントに挿入しないでください。また、電源コードを配線する際には、挟んだり、無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。コードが破損して火災、感電の原因となります。

・ディスプレイの設置後は、ネジを緩めたり、外したりしないでください。ディスプレイや本製品の落下などによる破損、けがの原因となります。メンテナンスや角度調整のためにネジを緩めたり、外す必要がある時は販売店や工事店にご相談ください。

・本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイや本製品の落下などによる破損、けがの原因となります。

・壊れた部品を使用しないでください。ディスプレイや本製品の落下などによる破損、けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には、販売店にご相談ください。

・壁掛け金具等を用いたディスプレイの設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。ディスプレイや本製品の落下などによる破損、けがの原因となります。



・安全確保のため、ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締め付けてください。

・誤使用（取付、取扱不備を含む）での転倒等による人身傷害や物的障害に関しては、当社は一切の責任を負いません。

・天災による事故、損傷等に関しては当社は一切の責任を負いません。



・この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用してください。

・使用中にジョイント部品やネジの緩みによるガタツキが生じた場合は、直ちに使用を中止し、あらためてネジを締め直す必要がありますので、販売店または工事専門業者にご相談ください。

お問い合わせ

相談窓口

NEC モニター・インフォメーションセンター

フリーコール：0120-975-380

受付時間：月～金曜日 9：00～18：00
（祝日、その他特定日を除く）

携帯電話・PHS からでもご利用いただけます。

修理相談窓口

NEC ビジネス PC 修理受付センター

フリーコール：0120-00-8283


携帯電話・PHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様はこちらの番号へおかけください。

0570-064-211（通話料お客様負担）

受付時間：月～金曜日 9：00～18：00
（祝日、その他特定日を除く）

製品概要

VESAピッチ変換金具



※取付対象ディスプレイの最新情報は、弊社ホームページにてご確認ください。





<https://jpn.nec.com/products/ds/display/option/mount-kit/index.html>



型番	ST-WT10-600
質量	2.1kg

梱包内容

ST-WT10-600 部品、付属品


 <p>VESAピッチ変換金具…2個</p>	<p>ディスプレイ取り付け用</p>  <p>ナベセムスネジ (M6×20) …4本</p>	<p>ディスプレイ取り付け用</p>  <p>ナベセムスネジ (M8×20) …4本</p>	 <p>取扱説明書 …1部</p>
---	---	--	--

ディスプレイに「VESAピッチ変換金具」を取り付ける


- 付属のナベセムスネジ（M6×20 または M8×20）4本で、ディスプレイに「VESAピッチ変換金具」をしっかりと取り付けてください。ネジは、ディスプレイの取扱説明書を参照し、適切なサイズを用いてください。取り付け方向は、下図と同じ方向に取り付けてください。


使用する工具
プラスドライバー


VESA ピッチ変換金具を取り付ける穴について




※ディスプレイを横設置、縦設置する場合の両方で、「VESA ピッチ変換金具」の取り付け方向は同じになります。



 VESAピッチ変換金具の取り付けでディスプレイを寝かせる際は、凹凸のない平らな面に電源コードやネジ、他の物がないことを確認し、柔らかい布やシートを敷いて、できるだけ短時間に行ってください。画面に異常をきたす原因となります。

 ネジは、ディスプレイの取扱説明書に記載されている締め付けトルクで、締め付けてください。

 ディスプレイを縦型に設置するときは、ディスプレイの取扱説明書に記載されている取り付け向きを守ってください。


「VESAピッチ変換金具」に「ディスプレイ取付金具」を取り付ける

- 取付金具に付属している「ネジ（M6 または M8）」で、「VESAピッチ変換金具」に「ディスプレイ取付金具」を取り付けてください。

使用する工具
プラスドライバー

※「ディスプレイ取付金具」の取り付け方向などは、ディスプレイ取付金具の取扱説明書でご確認ください。

ディスプレイ取付金具を取り付ける穴について



設置例



ネジは下記の締め付けトルクで、締め付けてください。

M6 : 390 ~ 670N・cm

M8 : 950 ~ 1600N・cm



ディスプレイの設置手順は、ディスプレイ取付金具の取扱説明書を参照してください。

