
170°
170°
スイーベル角度
442
16
17
410
308
171
342
17
コントロールボタン
電源スイッチ
電源ランプ
ボタン
チルト角度
5°
30°
388.5
220
71
36.6
110
498.5
171
120.9
NEC
100
100
50.1
盗難防止用ロック
USBダウン
ストリームポート
主電源スイッチ
電源入力コネクター
信号入力コネクタ
USBアップストリー