

## OSDメニュー初期値一覧

メニュー	サブメニュー	初期値
入力		DVI
映像設定	ピクチャーモード	STANDARD
	明るさ	
	バックライト	70
	明るさ	50
	ガンマ	(入力により異なります)
	色のこさ	
	色のこさ	0
	色温度	10000K
	カラーコントロール	0
	色相	50
	コントラスト	50
	シャープネス	50
	画面調節	
	カラーシステム	自動
	入力解像度	自動
	アスペクト	フル
	アドバンスト	
	オーバースキャン	(入力により異なります)
	デインターレース	オン
	ノイズリダクション	(入力により異なります)
	テレシネモード	(入力により異なります)
	アダプティブコントラスト	(入力により異なります)
	回転	
	映像反転	オフ
	OSD反転	オフ
	SPECTRAVIEW ENGINE	オフ
	リセット	—
音声設定	音量	40
	バランス	
	バランス	ステレオ、センター
	サラウンド	オフ
	イコライザー	
	高音	0
	低音	0
	音声入力	(入力により異なります)
	マルチ画面音声	画面1
	ラインアウト	固定
	音声遅延	
	音声遅延	オン
	遅延時間	37
	リセット	—
	スケジュール	スケジュール設定
スケジュール一覧		
休日設定		
週末設定		
週末		土曜、日曜
日付/時刻設定		
年		2000
月		1月
日		1
時刻		00:00
日付		
サマータイム		オフ
オフタイマー		オフ
リセット	—	

マルチ入力	マルチ画面モード保持	オフ
	マルチ画面モード	
	マルチ画面	オフ
	選択画面	
	選択	画面1
	選択枠	オン
	入力選択	
	画面1	DVI
	画面2	DVI
	画面サイズ	37
	画面位置	X=95, Y=92
	アスペクト	標準
	テキストティッカー	
	モード	オフ
	入力信号検出	オフ
	入力切替	通常
	ターミナルモード	
	DVIモード	DVI-HD
	VGAモード	RGB
	SYNC TYPE	自動
	DisplayPort	1.1a
	ビットレート	HBR
	イコライザー	
	スロット2	HBR:1, HBR2:1
	DisplayPort1	HBR:1, HBR2:3
	HDMI	設定1
	ビデオレベル	(入力により異なります)
リセット	—	

OSD	言語選択	日本語 (仕向地により異なります)
	OSD時間	30秒
	OSD位置	X=128, Y=225
	インフォメーションOSD	オン, 3秒
	IP/ID情報	オン
	OSD透過	オフ
	OSD方向	ランドスケープ
	キーガイド	オン
	メモ	—
	入力名称	(入力により異なります)
	クローズドキャプション	オフ
	リセット	—

マルチディスプレイ	簡単タイルマトリクス設定	解除
	設定コピー	しない
	タイルマトリクス	
	水平モニター数	1
	垂直モニター数	1
	位置	1
	TILE COMP	しない
	許可	しない
	タイルマトリクス設定保存	共通
	IDコントロール	1
	AUTO ID/IP設定	—
	AUTO ID/IPリセット	—
	コマンド転送	オン
	リセット	—

保護設定	パワーセーブ	
	パワーセーブ	有効
	オートパワーセーブ時間設定	10秒
	パワーセーブメッセージ	オン
	ファン制御	
	ファン制御設定	自動
	ファンスピード	高速
	内部温度	—
	スクリーンセーバー	
	ガンマ	オフ
	バックライト	オフ
	モーション	オフ
	サイドパネル	15
	パワーオンディレイ	
	遅延時間	0秒
	ID連動	オフ
	ALERT MAIL	オフ
	INTELLI. WIRELESS DATA	オン
	リセット	—

コントロール	ネットワーク情報	—
	LAN	
	IP設定	自動
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	サブネットマスク	255.255.255. 0
	デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0
	DNS	自動
	優先DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	代替DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	パスワード変更	—
	セキュリティ	
	パスワード	0000
	SECURE MODE	オフ
	リモコンロック設定	
	モード選択	UNLOCK
	キーロック設定	
	モード選択	UNLOCK
	DDC/CI	許可
	PING	
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	IP アドレス リセット	しない
	オートデミング	
	オートブライトネス	オフ
	外光センサー	設定1
	人感センサー	オフ
	電源ランプ	
	電源ランプ	オン
	スケジュールランプ	オン
	NETWORK FUNCIONS	
	DISPLAY	ON
	COMPUTE MODULE	ON
	MEDIA PLAYER	ON
	USB	
	タッチパネル電源(動作しません)	—
	外部制御	許可
	PCソース	自動
	USB電源	自動
	CEC	
	CEC	オフ
	自動電源オフ	する
	オーディオレシーバー	する
	デバイス検索	しない
	リセット	—

オプション	オプション電源	自動
	音声	アナログ
	INTERNAL PC	
	OFF WARNING	オフ
	オートオフ	オフ
	START UP PC	しない
	FORCE QUIT	しない
	スロット2 CH設定	自動
	スロット2 CH選択	TMDS
	リセット	—

システム	モニターインフォメーション	—
	ファームウェア	—
	MACアドレス	—
	オールリセット	—