


English	<p><b>[ CAUTION ]</b> When installing this board, ensure that the top side of this board is facing the rear of the display. This board and the display may be damaged if inserted with the wrong orientation.</p>
Deutsch	<p><b>[ VORSICHT ]</b> Achten Sie bei der Installation dieser Steckkarte darauf, dass die Oberseite dieser Karte in Richtung der Rückseite des Displays weist. Diese Karte und das Display können beschädigt werden, wenn sie falsch herum eingesetzt wird.</p>
Français	<p><b>[ ATTENTION ]</b> Lors de l'installation de cette carte, assurez-vous que la face supérieure de celle-ci fait face à l'arrière de l'écran. Cette carte et l'écran peuvent être endommagés si elle est insérée dans le mauvais sens.</p>
简体中文	<p><b>[ 注意 ]</b> 安装此板时, 请确保将其正面朝向显示器背面。 如果插入方向有误, 则可能损坏该板和显示器。</p>
日本語	<p><b>【注意】</b> 本ボードをディスプレイのオプション用スロットに取り付ける場合は、向きに注意してください。本ボードの天面がディスプレイの背面側になるようにしてください。逆向きに挿すと、本ボードとディスプレイの故障の原因になります。</p>



Rear of the display  
Rückseite des Displays  
Arrière de l'écran  
显示器背面  
ディスプレイの背面

Top side of this board  
Oberseite dieser Steckkarte  
Côté supérieur de cette carte  
本板正面  
本ボードの天面



\*7N8N7271\*