


NaViset Administrator 2 初期設定

資産番号の情報追加

- ① ツリーから情報を追加したい機器のアイコンをダブルクリックします。該当機器のプロパティ画面が表示されます。
- ② 「カスタム」タブをクリックします。
- ③ 「カスタム」 - 「ディスプレイデバイス情報」 - 「資産番号」をダブルクリックします。
- ④ 「資産番号」の欄には任意の文字列を入力できます。該当機器の管理番号などを入力ください。
※日本語入力はできません。アルファベットまたは数字での入力をお願いします。
- ⑤ 「更新」をクリックすると入力した内容が保存されます。



注：本操作は、対象機器を電源オンしてから行ってください。
(電源オンしてから実施、または電源オンの時間帯に実施するなど)