

部品名称

- ① 壁側金具(上)
- ② 壁側金具(下)
- 9 ディスプレイ金具(上)
 9 ディスプレイ金具(下)
 9 調節ピン

- ◎ ストッパー
 ⊘ ディスプレイ

