

プロジェクター用コントロールコマンド
リファレンスマニュアル

プロジェクター用コントロールコマンドリファレンスマニュアル付録

本ドキュメントは本文の補足資料です。注意事項含め詳しくは本文をご参照ください。

No.BDT140012

改版履歴

Revision	更新日	内容	リファレンス	対応機種
29.0	2023/7/18	・対応機種追加	8.0	NP4100 / NP4100W NP-M430WL / NP-M380HL NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P627UL / NP-P547UL NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PA1705UL / NP-PA1505UL NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PE506UL / NP-PE506WL NP-PE456USL / NP-PE456WSL NP-PE401H NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL NP-PV710UL+ NP-PX2201UL NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280

28.0	2023/5/30	・対応機種追加	8.0	NP4100 / NP4100W NP-M430WL / NP-M380HL NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P627UL / NP-P547UL NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PE506UL / NP-PE506WL NP-PE456USL / NP-PE456WSL NP-PE401H NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL NP-PV710UL+ NP-PX2201UL NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
------	-----------	---------	-----	---

27.0	2023/01/06 2022/12/22	・対応機種追加 ・097-8. ECO MODE REQUESTと 098-8. ECO MODE SETコマンドに SILENTを追加	8.0 NP4100 / NP4100W NP-M430WL / NP-M380HL NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P627UL / NP-P547UL NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PE506UL / NP-PE506WL NP-PE456USL / NP-PE456WSL NP-PE401H NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PV710UL+ NP-PX2201UL NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
			NP4100 / NP4100W NP-M430WL / NP-M380HL NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X

26.0	2022/7/21	・対応機種追加	8.0	NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PE506UL / NP-PE506WL <i>NP-PE456USL / NP-PE456WSL</i> NP-PE401H NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX2201UL NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
25.0	2022/6/29	・対応機種追加 ・一部モデルの並びが誤っていたのを修正	8.0	NP4100 / NP4100W <i>NP-M430WL / NP-M380HL</i> NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W <i>NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X</i> <i>NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X</i> NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PE506UL / NP-PE506WL NP-PE401H NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL

			NP-PH1000U <i>NP-PX2201UL</i> NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
24.0	2022/3/22	・対応機種追加	7.0 NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W <i>NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X</i> <i>NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X</i> NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W <i>NP-PE506UL / NP-PE506WL</i> NP-PE401H NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
			NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS

23.0	2022/1/11	・対応機種追加	7.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W <i>NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X</i> <i>NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X</i> NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
22.0	2021/1/26	・対応機種追加	7.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W <i>NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X</i> <i>NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X</i> <i>NP-MC342X / NP-MC302X</i> NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P506QL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X

				NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U <i>NP-PX2000UL</i> NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
21.0	2020/10/20	・対応機種追加	7.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL <i>NP-P506QL</i> NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / <i>NP-PA703UL</i> / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
				NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS

20.0	2020/4/16	・対応機種追加 ・誤記訂正 「入力端子」モデル名をNP-PH1005QLからNP-PX1005QLに修正。	7.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA1004UL / NP-PA804UL NP-PA803UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX2000UL NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
19.0	2019/9/30	・対応機種追加	7.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA803UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX1005QL NP-PX1004UL NP-PX803UL

				NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
18.0	2019/4/24	・対応機種追加	7.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P525UL / NP-P525WL NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA803UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U <i>NP-PX1005QL</i> NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
				NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X <i>NP-P525UL / NP-P525WL</i> NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X

17.0	2019/3/27	・対応機種追加	7.0	NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA803UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
16.0	2018/7/6	・対応機種追加 ・誤記訂正 「3. コマンド対応一覧」 NP-PA803UL / NP-PA653ULは 以下のコマンドに非対応 037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	7.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA803UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH3501QL / NP-PH2601QL NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX1004UL NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280

15.1	2018/1/17	・誤記訂正 ■選択信号種別 078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST モデル名「NP-PA803UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X」 入力端子「HDBaseT」	6.0	Revision 15.0 と同じ
15.0	2017/11/10	・対応機種追加	6.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H <i>NP-PA803UL / NP-PA653UL</i> NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U <i>NP-PX1004UL</i> NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
14.0	2017/7/3	・対応機種追加	6.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X <i>NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X /</i> <i>NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X</i> NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U

				NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
13.0	2017/1/11	・対応機種追加 ・[3. コマンド対応一覧]シートに 051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE) 052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN) を追加	6.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H <i>NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U /</i> <i>NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X</i> NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
12.0	2016/10/25	・対応機種追加	5.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W <i>NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W /</i> <i>NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X</i> NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X

				NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
11.0	2016/2/29	・対応機種追加 ・[アスペクト]M403/M402/UM351 Series の WIDE ZOOMおよび LETTERBOX 欄に注意書きを追加。	5.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX620X / NP-PX550W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE303X / NP-VE303 NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280
10.0	2016/2/17	対応機種追加 (Revision1.0で掲載していた機種を追加)	5.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH1400U NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PH1000U NP-PX803UL NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X

				NP-PX651X / NP-PX581W <i>NP-PX620X / NP-PX550W</i> NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H <i>NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W</i> NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X / NP-UM352W <i>NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W</i> NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H <i>NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X</i> <i>NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R</i> <i>NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280</i>
9.0	2016/1/6	全ページにCopyrightを追加	5.0	Revision 8.0 と同じ
8.0	2015/12/21	対応機種追加	4.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-PX803UL NP-U321H NP-UM301X / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM351W / NP-UM352W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H
7.0	2015/12/11	対応機種追加	4.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-P502HL / NP-P502WL NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-PX803UL NP-U321H NP-UM301X / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM351W / NP-UM352W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H
6.0	2015/9/28	対応機種追加	3.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-P502HL / NP-P502WL NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-UM301X / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM351W / NP-UM352W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H
5.0	2015/8/7	対応機種追加	3.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-UM301X / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM351W / NP-UM352W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H

4.0	2015/8/3	対応機種追加 [3. コマンド対応一覧]Sheet修正 (NP-U321H : “024. ONSCREEN MUTE ON” コマンド非対応(ー)に修 正)	3.0	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-UM301X / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM351W / NP-UM352W NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H
3.0	2015/6/16	対応コマンド追加	3.0	Revision 2.0 と同じ
2.0	2015/5/29	対応機種変更、 対応コマンド追加	2.0	NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PH1202HL / NP-PH1002HL NP-PX651X / NP-PX581W NP-PX602UL / NP-PX602WL NP-U321H NP-UM301X / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM351W / NP-UM352W
1.0	2014/8/22	初版	1.0	NP4100 / NP4100W NP-M420X / NP-M420XV / NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W NP-PE401H NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X / NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U NP-PH1400U NP-PH1000U NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X NP-PX620X / NP-PX550W NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280

目次

1. 外部機器との接続方法	17
2. コマンド受信できるスタンバイモード設定	18
3. コマンド対応一覧	19
4. コマンド別補足情報	
入力端子	25
[018. INPUT SW CHANGE]	
アスペクト	29
[030-12. ASPECT ADJUST]	
エコモード	31
[097-8. ECO MODE REQUEST]	
[098-8. ECO MODE SET]	
ベースモデルタイプ	32
[078-1. SETTING REQUEST]	
[305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST]	
選択信号種別	37
[078-3. INPUT STATUS REQUEST]	
[305-3. BASIC INFORMATION REQUEST]	
サブ入力	43
[097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST]	
[098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET]	
音声入力	45
[319-10. AUDIO SELECT SET]	

1. 外部機器との接続方法

＜表の見方＞
○：対応しています
－：対応していません

■ プロジェクター

モデル名	シリアルポート					LANポート	無線LANユニット
	4800bps	9600bps	19200bps	38400bps	115200bps		
NP4100 / NP4100W	○	○	○	○	－	○	－
NP-M430WL / NP-M380HL	－	－	－	○	－	－	－
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS	○	○	○	○	－	○	○
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	○	○	○	○	－	○	○
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	○	○	○	○	－	○	○
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W	○	○	○	○	－	○	○
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X	○	○	○	○	－	○	○
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	○	○	○	○	－	○	○
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	○	○	○	○	－	○	○
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X	○	○	○	－	－	－	－
NP-P627UL / NP-P547UL	○	○	○	○	－	○	○
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	○	○	○	○	－	○	○
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	○	○	○	○	－	○	○
NP-P506QL	－	○	－	－	－	○	－
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	○	○	○	○	－	○	○
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W	○	○	○	○	－	○	○
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W	○	○	○	○	－	○	○
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	○	○	○	○	○	○	－
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	○	○	○	○	○	○	－
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	○	○	○	○	○	○	－
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	○	○	○	○	○	○	－
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	○	○	○	○	○	○	○
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U	○	○	○	○	○	○	○
NP-PE506UL / NP-PE506WL	○	○	○	○	－	○	○
NP-PE501X	○	○	○	○	－	－	－
NP-PE456USL / NP-PE456WSL	○	○	○	○	－	○	○
NP-PE401H	－	－	－	○	－	○	－
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	○	○	○	○	○	○	－
NP-PH1400U	○	○	○	○	○	○	○
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	○	○	○	○	○	○	－
NP-PH1000U	○	○	○	○	○	○	○
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	○	○	○	○	－	○	－
NP-PV710UL+	○	○	○	○	○	○	－
NP-PX2201UL	－	○	－	－	－	○	－
NP-PX2000UL	－	○	－	－	－	○	－
NP-PX1005QL	○	○	○	○	○	○	－
NP-PX1004UL NP-PX803UL	○	○	○	○	○	○	－
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X	○	○	○	○	○	○	○
NP-PX651X / NP-PX581W	－	○	○	○	－	○	－
NP-PX620X / NP-PX550W	○	○	○	○	－	○	－
NP-PX602UL / NP-PX602WL	○	○	○	○	○	○	－
NP-U321H	－	－	－	○	－	○	－
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	－	－	－	○	－	○	－
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X NP-UM352W	○	○	○	○	－	○	○
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W	○	○	○	○	－	○	○
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	－	－	－	○	－	○	－
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X	○	○	○	○	－	○	－
NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W	○	○	○	○	－	○	－
NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R	○	○	○	○	－	－	－
NP-VE303X / NP-VE303	－	－	－	○	－	－	－
NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280	○	○	○	○	－	－	－

2. コマンド受信できるスタンバイモード設定

モデルによってコマンド受信できるスタンバイモードの設定が異なります。次の表を参照してください。

対象コマンド：「015. POWER ON」

■ プロジェクター

モデル名	スタンバイモードの設定	
	シリアル接続する場合	有線LAN接続する場合
NP4100 / NP4100W	ノーマル	ノーマル
NP-M430WL / NP-M380HL	アクティブ/エコ	
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS	ノーマル/省電力	ノーマル
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W	ノーマル/省電力	ノーマル
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	ノーマル/ネットワークスタンバイ/スリープ	ネットワークスタンバイ/スリープ
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X	ノーマル/省電力	
NP-P627UL / NP-P547UL	ノーマル/ネットワークスタンバイ/スリープ	ネットワークスタンバイ/スリープ
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	ノーマル/ネットワークスタンバイ/スリープ	ネットワークスタンバイ/スリープ
NP-P506QL	ノーマル/ネットワークスタンバイ/HDBaseT	ネットワークスタンバイ/HDBaseT
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W	ノーマル/省電力/ネットワークスタンバイ	ノーマル/ネットワークスタンバイ
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W	ノーマル/省電力	ノーマル
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	オフ/オン	オフ/オン
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	オフ/オン	オフ/オン
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	ノーマル/スリープ	ノーマル/スリープ
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	ノーマル/HDBaseTスタンバイ	HDBaseTスタンバイ
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U	ノーマル/省電力/ネットワークスタンバイ	ノーマル/ネットワークスタンバイ
NP-PE506UL / NP-PE506WL	ノーマル/ネットワークスタンバイ/スリープ	ネットワークスタンバイ/スリープ
NP-PE501X	ノーマル/省電力	
NP-PE456USL / NP-PE456WSL	ノーマル/ネットワークスタンバイ/スリープ	ネットワークスタンバイ/スリープ
NP-PE401H	ノーマル	ノーマル
NP-PH1400U	ノーマル/省電力/ネットワークスタンバイ	ノーマル/ネットワークスタンバイ
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-PH1000U	ノーマル/省電力/ネットワークスタンバイ	ノーマル/ネットワークスタンバイ
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	ノーマル/ネットワークスタンバイ/スリープ	ネットワークスタンバイ/スリープ
NP-PV710UL+	オフ/オン	オフ/オン
※ NP-PX2201UL	待機電源オン	待機電源オン
※ NP-PX2000UL	待機電源オン	待機電源オン
NP-PX1005QL	ノーマル/スリープ	ノーマル/スリープ
NP-PX1004UL NP-PX803UL	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X	ノーマル/省電力/ネットワークスタンバイ	ノーマル/ネットワークスタンバイ
NP-PX651X / NP-PX581W	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-PX620X / NP-PX550W	ノーマル	ノーマル
NP-PX602UL / NP-PX602WL	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-U321H	ノーマル(標準)/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	ノーマル	ノーマル
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X NP-UM352W	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W	ノーマル/省電力	ノーマル
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	ノーマル/ネットワークスタンバイ	ネットワークスタンバイ
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X	ノーマル/省電力	ノーマル
NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W	ノーマル/省電力	ノーマル
NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R	ノーマル/省電力	
NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280	ノーマル/省電力	

※次のモデルでは、メニューの項目名が異なります。

・ NP-PX2000UL/ NP-PX2201UL: 待機電源

3. コマンド対応一覧

＜表の見方＞
○：対応しています
－：対応していません

■ プロジェクター

コマンド	NP4100 NP4100W (firmware version 1.02 or later)	NP-M430WL NP-M380HL	NP-M420X NP-M350X NP-M300X NP-M260X NP-M230X NP-M300W NP-M260W	NP-M420XV	NP-M403X NP-M363X NP-M323X NP-M283X NP-M403W NP-M363W NP-M323W NP-M333XS NP-M353WS NP-M303WS NP-M403H NP-M323H NP-M353HS NP-M323HS NP-M303HS	NP-M402W NP-M362W NP-M402X NP-M362X NP-M322X NP-M282X NP-M322W NP-M352WS NP-M302WS NP-M332XS	NP-M361X NP-M311X NP-M271X NP-M311W NP-M271W	NP-ME403U NP-ME423W NP-ME383W NP-ME453X NP-MC423W NP-MC393W NP-MC453X NP-MC363X	NP-ME382U NP-ME342U NP-ME372W NP-ME402X NP-MC382W NP-MC332W NP-MC422X NP-MC372X NP-MC342X NP-MC302X
009. ERROR STATUS REQUEST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
015. POWER ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
016. POWER OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
018. INPUT SW CHANGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
020. PICTURE MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
021. PICTURE MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
022. SOUND MUTE ON	○	○	○	－	○	○	○	○	○
023. SOUND MUTE OFF	○	○	○	－	○	○	○	○	○
024. ONSCREEN MUTE ON	○	－	○	○	○	○	○	－	○
025. ONSCREEN MUTE OFF	○	－	－	－	○	○	－	－	－
030-1. PICTURE ADJUST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
030-2. VOLUME ADJUST	○	－	○	－	○	○	○	○	○
030-12. ASPECT ADJUST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
030-15. OTHER ADJUST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
037. INFORMATION REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	－	－	○	○	－	－	○	○	○
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3	○	－	○	○	○	○	○	○	○
037-6. CARBON SAVINGS INFORMATION REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
050. REMOTE KEY CODE	－	－	○	○	○	○	○	○	○
051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053. LENS CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-1. LENS CONTROL REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-2. LENS CONTROL 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-3. LENS MEMORY CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-4. REFERENCE LENS MEMORY CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-5. LENS MEMORY OPTION REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-6. LENS MEMORY OPTION SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-7. LENS INFORMATION REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-10. LENS PROFILE SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-11. LENS PROFILE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
060-1. GAIN PARAMETER REQUEST 3	○	－	－	－	－	－	－	○	○
078-1. SETTING REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
078-2. RUNNING STATUS REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
078-3. INPUT STATUS REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
078-4. MUTE STATUS REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
078-5. MODEL NAME REQUEST	－	－	－	－	○	○	－	○	○
078-6. COVER STATUS REQUEST	－	－	○	○	○	○	○	－	－
079. FREEZE CONTROL	○	－	○	○	○	○	○	○	○
084. INFORMATION STRING REQUEST	－	－	○	○	○	○	○	○	○
097-8. ECO MODE REQUEST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
097-45. LAN PROJECTOR NAME REQUEST	－	－	○	○	○	○	○	○	○
097-155. LAN MAC ADDRESS STATUS REQUEST2	－	－	○	○	○	○	○	－	○
097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
097-243-1. EDGE BLENDING MODE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
098-8. ECO MODE SET	－	－	－	－	○	○	－	○	○
098-45. LAN PROJECTOR NAME SET	－	－	○	○	○	○	○	－	○
098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
098-243-1. EDGE BLENDING MODE SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
305-2. SERIAL NUMBER REQUEST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
305-3. BASIC INFORMATION REQUEST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
319-10. AUDIO SELECT SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－

3. コマンド対応一覧

＜表の見方＞
○：対応しています
－：対応していません

■ プロジェクター

コマンド	NP-M350XS NP-M300XS NP-M260XS NP-M300WS NP-M260WS	NP-ME401W NP-ME361W NP-ME331W NP-ME301W NP-ME401X NP-ME361X NP-ME331X NP-ME301X	NP-ME360X NP-ME310X NP-ME270X	NP-P627UL NP-P547UL	NP-P554U NP-P474U NP-P554W NP-P474W NP-P604X NP-P603X NP-P523X NP-PE523X	NP-P605UL NP-P525UL NP-P525WL	NP-P506QL	NP-P502HL NP-P502WL NP-P502H NP-P502W NP-P452H NP-P452W	NP-P501X NP-P451X NP-P401W
009. ERROR STATUS REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
015. POWER ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
016. POWER OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
018. INPUT SW CHANGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
020. PICTURE MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
021. PICTURE MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
022. SOUND MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
023. SOUND MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
024. ONSCREEN MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
025. ONSCREEN MUTE OFF	－	－	－	－	－	－	○	○	－
030-1. PICTURE ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
030-2. VOLUME ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
030-12. ASPECT ADJUST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
030-15. OTHER ADJUST	－	－	－	○	－	○	○	－	－
037. INFORMATION REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	○	○	○	－	○	－	－	－	○
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
037-6. CARBON SAVINGS INFORMATION REQUEST	－	○	－	○	○	○	－	○	－
050. REMOTE KEY CODE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN)	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053. LENS CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-1. LENS CONTROL REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-2. LENS CONTROL 2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-3. LENS MEMORY CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-4. REFERENCE LENS MEMORY CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-5. LENS MEMORY OPTION REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-6. LENS MEMORY OPTION SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-7. LENS INFORMATION REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-10. LENS PROFILE SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
053-11. LENS PROFILE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
060-1. GAIN PARAMETER REQUEST 3	－	○	－	○	○	○	○	－	－
078-1. SETTING REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
078-2. RUNNING STATUS REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
078-3. INPUT STATUS REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
078-4. MUTE STATUS REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
078-5. MODEL NAME REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	－
078-6. COVER STATUS REQUEST	－	－	－	○	－	○	－	－	○
079. FREEZE CONTROL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
084. INFORMATION STRING REQUEST	○	○	○	○	○	○	－	○	○
097-8. ECO MODE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
097-45. LAN PROJECTOR NAME REQUEST	○	○	－	○	○	○	○	○	○
097-155. LAN MAC ADDRESS STATUS REQUEST2	○	○	－	○	○	○	○	○	○
097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST	－	－	－	－	－	○	－	－	－
097-243-1. EDGE BLENDING MODE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－	－
098-8. ECO MODE SET	－	○	－	○	○	○	○	○	－
098-45. LAN PROJECTOR NAME SET	○	○	－	○	○	○	－	○	○
098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET	－	－	－	－	－	○	－	－	－
098-243-1. EDGE BLENDING MODE SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
305-2. SERIAL NUMBER REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
305-3. BASIC INFORMATION REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
319-10. AUDIO SELECT SET	－	○	－	○	○	○(Ver. 2.00以降)	－	○	－

3. コマンド対応一覧

＜表の見方＞
 ○：対応しています
 —：対応していません

■ プロジェクター

コマンド	NP-P420X NP-P350X NP-P350W	NP-PA1705UL NP-PA1505UL	NP-PA1004UL NP-PA804UL	NP-PA803UL NP-PA703UL NP-PA653UL	NP-PA803U NP-PA723U NP-PA653U NP-PA853W NP-PA703W NP-PA903X	NP-PA622U NP-PA522U NP-PA672W NP-PA572W NP-PA722X NP-PA622X NP-PA621U NP-PA521U NP-PA671W NP-PA571W NP-PA721X NP-PA621X	NP-PA600X NP-PA500X NP-PA500W NP-PA500U	NP-PE506UL NP-PE506WL	NP-PE501X
009. ERROR STATUS REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
015. POWER ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
016. POWER OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
018. INPUT SW CHANGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
020. PICTURE MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	—	○
021. PICTURE MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	—	○
022. SOUND MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	—	○
023. SOUND MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	—	○
024. ONSCREEN MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	—	○
025. ONSCREEN MUTE OFF	—	○	○	○	○	○	○	—	—
030-1. PICTURE ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	—	○
030-2. VOLUME ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	—	○
030-12. ASPECT ADJUST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
030-15. OTHER ADJUST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
037. INFORMATION REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	○	—
037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	○	—	—	—	○	○	○	—	○
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
037-6. CARBON SAVINGS INFORMATION REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
050. REMOTE KEY CODE	○	○	○	○	○	○	○	—	○
051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN)	—	○	○	—	—	—	—	—	—
053. LENS CONTROL	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-1. LENS CONTROL REQUEST	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-2. LENS CONTROL 2	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-3. LENS MEMORY CONTROL	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-4. REFERENCE LENS MEMORY CONTROL	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-5. LENS MEMORY OPTION REQUEST	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-6. LENS MEMORY OPTION SET	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-7. LENS INFORMATION REQUEST	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-10. LENS PROFILE SET	—	○	○	○	○	—	—	—	—
053-11. LENS PROFILE REQUEST	—	○	○	○	○	—	—	—	—
060-1. GAIN PARAMETER REQUEST 3	—	○	○	○	○	○	○	—	—
078-1. SETTING REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	○	—
078-2. RUNNING STATUS REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	○	—
078-3. INPUT STATUS REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
078-4. MUTE STATUS REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
078-5. MODEL NAME REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	○	—
078-6. COVER STATUS REQUEST	○	—	—	—	—	—	—	—	○
079. FREEZE CONTROL	○	○	○	○	○	○	○	—	○
084. INFORMATION STRING REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	—	○
097-8. ECO MODE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	—	○
097-45. LAN PROJECTOR NAME REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	—	○
097-155. LAN MAC ADDRESS STATUS REQUEST2	○	○	○	○	○	○	○	—	○
097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
097-243-1. EDGE BLENDING MODE REQUEST	—	○	○	○	○	○	—	—	—
098-8. ECO MODE SET	—	○	○	○	○	○	—	—	—
098-45. LAN PROJECTOR NAME SET	○	○	○	○	○	○	○	—	○
098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET	—	○	○	○	○	○	—	—	—
098-243-1. EDGE BLENDING MODE SET	—	○	○	○	○	○	—	—	—
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
305-2. SERIAL NUMBER REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
305-3. BASIC INFORMATION REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
319-10. AUDIO SELECT SET	—	—	○	○	○	○	—	—	—

3. コマンド対応一覧

＜表の見方＞
 ○：対応しています
 －：対応していません

■ プロジェクター

コマンド	NP-PE456USL NP-PE456WSL	NP-PE401H	NP-PH3501QL NP-PH2601QL	NP-PH1400U	NP-PH1202HL NP-PH1002HL	NP-PH1000U	NP-PV800UL NP-PV730UL NP-PV710UL	NP-PV710UL+	NP-PX2201UL
009. ERROR STATUS REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
015. POWER ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
016. POWER OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
018. INPUT SW CHANGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
020. PICTURE MUTE ON	－	○	○	○	○	○	○	○	○
021. PICTURE MUTE OFF	－	○	○	○	○	○	○	○	○
022. SOUND MUTE ON	－	○	－	－	－	－	○	○	－
023. SOUND MUTE OFF	－	○	－	－	－	－	○	○	－
024. ONSCREEN MUTE ON	－	○	○	○	○	○	○	○	○
025. ONSCREEN MUTE OFF	－	－	○	○	○	○	－	○	○
030-1. PICTURE ADJUST	－	○	○	○	○	○	○	○	○
030-2. VOLUME ADJUST	－	○	－	－	－	－	○	○	－
030-12. ASPECT ADJUST	－	－	○	－	○	－	○	○	○
030-15. OTHER ADJUST	－	－	○	－	○	－	○	○	○
037. INFORMATION REQUEST	○	－	○	－	○	－	○	○	○
037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	－	○	○	○	○	○	○	○	－
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
037-6. CARBON SAVINGS INFORMATION REQUEST	－	－	－	－	○	－	○	○	－
050. REMOTE KEY CODE	－	○	○	○	○	○	○	○	○
051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE)	－	－	○	○	○	○	○	○	○
052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN)	－	－	○	○	○	○	○	○	○
053. LENS CONTROL	－	－	○	－	○	－	○	○	○
053-1. LENS CONTROL REQUEST	－	－	○	－	○	－	○	○	－
053-2. LENS CONTROL 2	－	－	○	－	○	－	○	○	－
053-3. LENS MEMORY CONTROL	－	－	○	－	○	－	－	○	○
053-4. REFERENCE LENS MEMORY CONTROL	－	－	○	－	○	－	－	○	○
053-5. LENS MEMORY OPTION REQUEST	－	－	○	－	○	－	－	○	－
053-6. LENS MEMORY OPTION SET	－	－	○	－	○	－	－	○	－
053-7. LENS INFORMATION REQUEST	－	－	○	－	○	－	○	○	－
053-10. LENS PROFILE SET	－	－	○	－	○	－	－	○	○
053-11. LENS PROFILE REQUEST	－	－	○	－	○	－	－	○	○
060-1. GAIN PARAMETER REQUEST 3	－	－	○	○	○	○	○	○	○
078-1. SETTING REQUEST	○	－	○	－	○	－	○	○	○
078-2. RUNNING STATUS REQUEST	○	－	○	－	○	－	○	○	○
078-3. INPUT STATUS REQUEST	－	－	○	－	○	－	○	○	○
078-4. MUTE STATUS REQUEST	－	－	○	－	○	－	○	○	○
078-5. MODEL NAME REQUEST	○	－	○	－	○	－	○	○	○
078-6. COVER STATUS REQUEST	－	－	－	○	○	○	－	－	－
079. FREEZE CONTROL	－	○	○	○	○	○	○	○	○
084. INFORMATION STRING REQUEST	－	－	○	○	○	○	○	○	－
097-8. ECO MODE REQUEST	－	○	－	○	○	○	○	○	○
097-45. LAN PROJECTOR NAME REQUEST	－	○	○	○	○	○	○	○	○
097-155. LAN MAC ADDRESS STATUS REQUEST2	－	○	○	○	○	○	○	○	○
097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST	－	－	○	－	○	－	－	－	－
097-243-1. EDGE BLENDING MODE REQUEST	－	－	○	－	○	－	－	－	○
098-8. ECO MODE SET	－	－	－	－	○	－	○	○	○
098-45. LAN PROJECTOR NAME SET	－	○	○	○	○	○	○	○	○
098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET	－	－	○	－	○	－	－	－	－
098-243-1. EDGE BLENDING MODE SET	－	－	○	－	○	－	－	－	○
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
305-2. SERIAL NUMBER REQUEST	○	－	○	○	○	○	○	○	○
305-3. BASIC INFORMATION REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
319-10. AUDIO SELECT SET	－	－	－	－	－	－	－	－	－

3. コマンド対応一覧

＜表の見方＞
 ○：対応しています
 —：対応していません

■ プロジェクター

コマンド	NP-PX2000UL	NP-PX1005QL	NP-PX1004UL NP-PX803UL	NP-PX750U NP-PX700W NP-PX800X	NP-PX651X NP-PX581W	NP-PX620X NP-PX550W	NP-PX602UL NP-PX602WL	NP-U321H	NP-U300X NP-U250X NP-U310W NP-U260W
009. ERROR STATUS REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
015. POWER ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
016. POWER OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
018. INPUT SW CHANGE	○	○	○	○	○	○	○	○	○
020. PICTURE MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○	○
021. PICTURE MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○
022. SOUND MUTE ON	—	—	—	—	—	○	—	○	○
023. SOUND MUTE OFF	—	—	—	—	—	○	—	○	○
024. ONSCREEN MUTE ON	○	○	○	○	—	○	○	—	○
025. ONSCREEN MUTE OFF	○	○	○	○	—	○	○	—	—
030-1. PICTURE ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
030-2. VOLUME ADJUST	—	—	—	—	—	○	—	○	○
030-12. ASPECT ADJUST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
030-15. OTHER ADJUST	○	○	○	—	—	—	○	—	—
037. INFORMATION REQUEST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	—	—	—	○	○	—	—	○	○
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
037-6. CARBON SAVINGS INFORMATION REQUEST	—	○	○	—	—	—	○	—	—
050. REMOTE KEY CODE	○	○	○	○	○	—	○	○	○
051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE)	○	○	○	○	—	—	○	—	—
052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN)	○	○	○	○	—	—	○	—	—
053. LENS CONTROL	○	○	○	—	○	—	○	—	—
053-1. LENS CONTROL REQUEST	—	○	○	—	—	—	—	—	—
053-2. LENS CONTROL 2	—	○	○	—	—	—	—	—	—
053-3. LENS MEMORY CONTROL	○	○	○	—	—	—	—	—	—
053-4. REFERENCE LENS MEMORY CONTROL	○	○	○	—	—	—	—	—	—
053-5. LENS MEMORY OPTION REQUEST	—	○	○	—	—	—	—	—	—
053-6. LENS MEMORY OPTION SET	—	○	○	—	—	—	—	—	—
053-7. LENS INFORMATION REQUEST	—	○	○	—	—	—	—	—	—
053-10. LENS PROFILE SET	○	○	○	—	—	—	—	—	—
053-11. LENS PROFILE REQUEST	○	○	○	—	—	—	—	—	—
060-1. GAIN PARAMETER REQUEST 3	○	○	○	○	—	○	○	—	—
078-1. SETTING REQUEST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
078-2. RUNNING STATUS REQUEST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
078-3. INPUT STATUS REQUEST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
078-4. MUTE STATUS REQUEST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
078-5. MODEL NAME REQUEST	○	○	○	—	○	—	○	○	—
078-6. COVER STATUS REQUEST	—	—	○	○	—	—	○	—	—
079. FREEZE CONTROL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
084. INFORMATION STRING REQUEST	—	○	○	○	—	—	○	—	—
097-8. ECO MODE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
097-45. LAN PROJECTOR NAME REQUEST	○	○	○	○	—	—	○	○	○
097-155. LAN MAC ADDRESS STATUS REQUEST2	○	○	○	○	○	—	○	○	○
097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST	—	○	○	—	—	—	○	—	—
097-243-1. EDGE BLENDING MODE REQUEST	○	○	○	—	—	—	○	—	—
098-8. ECO MODE SET	○	○	○	—	○	—	○	○	—
098-45. LAN PROJECTOR NAME SET	○	○	○	○	—	—	○	○	○
098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET	—	○	○	—	—	—	○	—	—
098-243-1. EDGE BLENDING MODE SET	○	○	○	—	—	—	○	—	—
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
305-2. SERIAL NUMBER REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	—
305-3. BASIC INFORMATION REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○	○
319-10. AUDIO SELECT SET	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. コマンド対応一覧

＜表の見方＞
 ○：対応しています
 －：対応していません

■ プロジェクター

コマンド	NP-UM351W NP-UM301W NP-UM361X NP-UM301X NP-UM352W	NP-UM330X NP-UM280X NP-UM330W NP-UM280W	NP-V332X NP-V332W NP-V302X NP-V302W NP-V302H	NP-V311W NP-V281W NP-V311X	NP-V300X NP-V260X NP-V300W NP-V260W	NP-V230X NP-V260 NP-V230 NP-V260R	NP-VE303X NP-VE303	NP-VE281X NP-VE280X NP-VE281 NP-VE280
009. ERROR STATUS REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○
015. POWER ON	○	○	○	○	○	○	○	○
016. POWER OFF	○	○	○	○	○	○	○	○
018. INPUT SW CHANGE	○	○	○	○	○	○	○	○
020. PICTURE MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○
021. PICTURE MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	○
022. SOUND MUTE ON	○	○	○	○	○	○	○	○
023. SOUND MUTE OFF	○	○	○	○	○	○	○	○
024. ONSCREEN MUTE ON	○	○	－	○	○	○	－	○
025. ONSCREEN MUTE OFF	－	－	－	○	○	○	－	○
030-1. PICTURE ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	○
030-2. VOLUME ADJUST	○	○	○	○	○	○	○	○
030-12. ASPECT ADJUST	○	－	○	－	－	－	○	－
030-15. OTHER ADJUST	－	－	－	－	－	－	－	－
037. INFORMATION REQUEST	○	－	○	－	－	－	○	－
037-3. FILTER USAGE INFORMATION REQUEST	○	○	－	－	－	－	－	－
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3	○	○	○	○	○	○	○	○
037-6. CARBON SAVINGS INFORMATION REQUEST	○	－	－	－	－	－	－	－
050. REMOTE KEY CODE	○	○	○	○	○	○	○	○
051. LENS MUTE ON (SHUTTER CLOSE)	－	－	－	－	－	－	－	－
052. LENS MUTE OFF (SHUTTER OPEN)	－	－	－	－	－	－	－	－
053. LENS CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－
053-1. LENS CONTROL REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－
053-2. LENS CONTROL 2	－	－	－	－	－	－	－	－
053-3. LENS MEMORY CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－
053-4. REFERENCE LENS MEMORY CONTROL	－	－	－	－	－	－	－	－
053-5. LENS MEMORY OPTION REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－
053-6. LENS MEMORY OPTION SET	－	－	－	－	－	－	－	－
053-7. LENS INFORMATION REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－
053-10. LENS PROFILE SET	－	－	－	－	－	－	－	－
053-11. LENS PROFILE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－
060-1. GAIN PARAMETER REQUEST 3	－	－	－	－	－	－	－	－
078-1. SETTING REQUEST	○	－	○	－	－	－	○	－
078-2. RUNNING STATUS REQUEST	○	－	○	－	－	－	○	－
078-3. INPUT STATUS REQUEST	○	－	○	－	－	－	○	－
078-4. MUTE STATUS REQUEST	○	－	○	－	－	－	○	－
078-5. MODEL NAME REQUEST	○	－	○	－	－	－	○	－
078-6. COVER STATUS REQUEST	○	－	－	－	－	－	－	－
079. FREEZE CONTROL	○	○	○	○	○	○	○	○
084. INFORMATION STRING REQUEST	○	○	－	－	－	－	－	○
097-8. ECO MODE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○
097-45. LAN PROJECTOR NAME REQUEST	○	○	○	○	○	－	○	－
097-155. LAN MAC ADDRESS STATUS REQUEST2	○	○	○	○	○	－	－	－
097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－
097-243-1. EDGE BLENDING MODE REQUEST	－	－	－	－	－	－	－	－
098-8. ECO MODE SET	○	－	○	－	－	－	○	－
098-45. LAN PROJECTOR NAME SET	○	○	○	○	○	－	○	－
098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET	－	－	－	－	－	－	－	－
098-243-1. EDGE BLENDING MODE SET	－	－	－	－	－	－	－	－
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○
305-2. SERIAL NUMBER REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○
305-3. BASIC INFORMATION REQUEST	○	○	○	○	○	○	○	○
319-10. AUDIO SELECT SET	○	－	－	－	－	－	○	－

4. コマンド別補足情報

018. INPUT SW CHANGE

■入力端子

モデル名	入力端子								
	COMPUTER	COMPUTER2	COMPUTER3	BNC	VIDEO	BNC(CV)	S-VIDEO	BNC(Y/C)	Component
NP4100 / NP4100W	01h	02h	1Ah	—	06h	—	0Bh	—	10h
NP-M430WL / NP-M380HL	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS	01h	02h	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W	01h	02h	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X	01h	02h	—	—	06h	—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P506QL	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W	01h	—	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W	01h	02h	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	01h	—	—	02h	—	06h	—	0Bh	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	01h	—	—	02h	—	06h	—	0Bh	—
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U	01h	02h	03h	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PE506UL / NP-PE506WL	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PE501X	01h	—	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PE456USL / NP-PE456WSL	01h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PE401H	01h	—	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PH1400U	01h	02h	03h	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	01h	—	—	02h	—	06h	—	0Bh	—
NP-PH1000U	01h	02h	03h	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PV710UL+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX2201UL	01h	—	—	02h	—	—	—	—	—
NP-PX2000UL	01h	—	—	02h	—	—	—	—	—
NP-PX1005QL	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL	01h	—	—	02h	—	06h	—	0Bh	—
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X	01h	02h	03h	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W	01h	02h	9Ch	—	06h	—	0Bh	—	10h
NP-PX620X / NP-PX550W	01h	02h	1Ah	—	06h	—	0Bh	—	10h
NP-PX602UL / NP-PX602WL	01h	—	—	02h	—	06h	—	0Bh	—
NP-U321H	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	01h	02h	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-UM352W	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W	01h	—	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X	01h	02h	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W	01h	02h	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-V230X / NP-V260 / NP-V230	01h	—	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-V260R	01h	—	—	—	06h	—	0Bh	—	—
NP-VE303X / NP-VE303	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-VE281X / NP-VE281	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—
NP-VE280X / NP-VE280	01h	—	—	—	06h	—	—	—	—

4. コマンド別補足情報

018. INPUT SW CHANGE

■入力端子

モデル名	入力端子								
	HDMI	HDMI2	DisplayPort	DisplayPort2	SLOT	STEREO DVI	DVI-D	VIEWER	USB-A
NP4100 / NP4100W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-M430WL / NP-M380HL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS	1Ah	—	—	—	—	—	—	1Fh	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W	1Ah	—	—	—	—	—	—	1Fh	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332X / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	1Ah	1Bh	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-P506QL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W	1Ah	1Bh	—	—	—	—	—	1Fh	—
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W	1Ah	—	—	—	—	—	—	1Fh	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	A1h	A2h	A6h	—	—	—	—	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	A1h	A2h	A6h	—	—	—	—	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	A1h	A2h	A6h	—	—	—	—	—	1Fh
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U	1Ah	—	1Bh	—	—	—	—	1Fh	—
NP-PE506UL / NP-PE506WL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-PE501X	1Ah	1Bh	—	—	—	—	—	—	—
NP-PE456USL / NP-PE456WSL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-PE401H	1Ah	1Bh	—	—	—	—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	A1h	A2h	A6h	A7h	ABh	—	—	—	—
NP-PH1400U	1Ah	—	1Bh	—	1Ch	2Eh	—	1Fh	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	A1h	—	A6h	—	ABh	—	—	—	—
NP-PH1000U	1Ah	—	1Bh	—	1Ch	—	—	1Fh	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-PV710UL+	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX2201UL	A1h	A2h	A6h	—	—	—	9Ch	—	—
NP-PX2000UL	A1h	A2h	A6h	—	—	—	9Ch	—	—
NP-PX1005QL	A1h	A2h	A6h	A7h	ABh	—	—	—	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL	A1h	—	A6h	—	ABh	—	—	—	—
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X	1Ah	—	1Bh	—	1Ch	—	—	1Fh	—
NP-PX651X / NP-PX581W	A1h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX620X / NP-PX550W	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL	A1h	—	A6h	—	ABh	—	—	—	—
NP-U321H	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	1Ah	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-UM352W	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	1Fh
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W	1Ah	1Bh	—	—	—	—	—	1Fh	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	A1h	A2h	—	—	—	—	—	—	—
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X	1Ah	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W	1Ah	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V230X / NP-V260 / NP-V230	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V260R	1Ah	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303	A1h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE281X / NP-VE281	1Ah	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE280X / NP-VE280	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. コマンド別補足情報

018. INPUT SW CHANGE

■入力端子

入力端子	MODEL	NETWORK	LAN	ETHERNET	HDBaseT	SDI	SDI2	SDI3	SDI4	USB DISPLAY
モデル名										
NP4100 / NP4100W		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-M430WL / NP-M380HL		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS		20h	—	—	—	—	—	—	—	22h
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS		—	20h	—	—	—	—	—	—	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS		—	20h	—	—	—	—	—	—	—
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		20h	—	—	—	—	—	—	—	22h
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X		—	20h	—	—	—	—	—	—	22h
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X		—	20h	—	—	—	—	—	—	—
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL		—	20h	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		—	—	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		—	20h	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-P506QL		—	—	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		—	—	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		20h	—	—	—	—	—	—	—	22h
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		20h	—	—	—	—	—	—	—	22h
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	—	—	BFh	C4h	—	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL		—	—	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X		—	—	—	20h	—	—	—	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X		—	—	20h	—	—	—	—	—	—
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U		20h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PE506UL / NP-PE506WL		—	20h	—	—	—	—	—	—	—
NP-PE501X		—	—	—	—	—	—	—	—	22h
NP-PE456USL / NP-PE456WSL		—	20h	—	—	—	—	—	—	—
NP-PE401H		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		—	—	—	BFh	C4h	C5h	C6h	C7h	—
NP-PH1400U		20h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		—	—	—	20h	—	—	—	—	—
NP-PH1000U		20h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	—	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-PV710UL+		—	—	—	BFh	—	—	—	—	—
NP-PX2201UL		—	—	—	—	C4h	—	—	—	—
NP-PX2000UL		—	—	—	—	C4h	—	—	—	—
NP-PX1005QL		—	—	—	BFh	C4h	C5h	C6h	C7h	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL		—	—	—	20h	—	—	—	—	—
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		20h	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W		—	—	—	20h	—	—	—	—	—
NP-PX620X / NP-PX550W		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL		—	—	—	20h	—	—	—	—	—
NP-U321H		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-UM352W		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		—	20h	—	—	—	—	—	—	—
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		20h	—	—	—	—	—	—	—	22h
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V260R		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE281X / NP-VE281		—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE280X / NP-VE280		—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. コマンド別補足情報

018. INPUT SW CHANGE

■入力端子

モデル名	入力端子	
	USB-B	APPS
NP4100 / NP4100W	—	—
NP-M430WL / NP-M380HL	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS	—	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	22h	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	22h	—
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	—	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	22h	—
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL	—	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	—	—
NP-P506QL	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	—	23h
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W	—	—
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	—	—
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U	—	—
NP-PE506UL / NP-PE506WL	—	—
NP-PE501X	—	—
NP-PE456USL / NP-PE456WSL	—	—
NP-PE401H	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	—	—
NP-PH1400U	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	—	—
NP-PH1000U	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	—	—
NP-PV710UL+	—	—
NP-PX2201UL	—	—
NP-PX2000UL	—	—
NP-PX1005QL	—	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL	—	—
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W	—	—
NP-PX620X / NP-PX550W	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL	—	—
NP-U321H	—	—
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	—	—
NP-UM352W	22h	23h
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X	22h	—
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	—	—
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X	—	—
NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W	—	—
NP-V230X / NP-V260 / NP-V230	—	—
NP-V260R	—	—
NP-VE303X / NP-VE303	—	—
NP-VE281X / NP-VE281	—	—
NP-VE280X / NP-VE280	—	—

4. コマンド別補足情報

030-12. ASPECT ADJUST

■アスペクト

DATA01 モデル名	DATA01								
	00h	01h	02h		03h	04h	05h	06h	
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	AUTO	WIDE ZOOM (XGA Model)	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	AUTO	WIDE ZOOM (XGA Model)	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X	Normal	Wide	Full		4:3	—	—	—	
NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	AUTO	WIDE ZOOM (XGA Model)	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	AUTO	WIDE ZOOM (XGA Model)	CHINEMA	16:9	NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-P627UL / NP-P547UL	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	AUTO	WIDE ZOOM (XGA Model)	CHINEMA	16:9	NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-P506QL	AUTO (FILL)	—	16:9		—	4:3	—	—	
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	FULL	
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	FULL	
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	FULL	
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	ZOOM	FULL
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	ZOOM	FULL
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	4:3	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	FULL	
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	ZOOM	FULL
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-PV710UL+	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	FULL	
NP-PX2201UL	—	—	16:9		—	4:3	—	16:10	
NP-PX2000UL	—	—	16:9		—	4:3	—	16:10	
NP-PX1005QL	4:3	—	16:9		—	—	—	FULL	
NP-PX1004UL NP-PX803UL	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	ZOOM	FULL
NP-PX651X / NP-PX581W	4:3	—	16:9		1.85:1	2.35:1	Auto	16:10	
NP-PX602UL / NP-PX602WL	4:3 (WINDOWS)	LETTER BOX	WIDE SCREEN	16:9	—	—	—	ZOOM	FULL
NP-U321H	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X NP-UM352W	AUTO	WIDE ZOOM (XGA Model)	CHINEMA	16:9	NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	
NP-VE303X / NP-VE303	AUTO	—	16:9		NATIVE	4:3	15:9	16:10	

4. コマンド別補足情報

030-12. ASPECT ADJUST

■アスペクト

DATA01 モデル名	07h	08h	0Bh	0Ch	0Dh	0Eh	0Fh	10h	11h	12h
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	LETTER BOX (WXGA Model)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	LETTER BOX (WXGA Model)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	LETTERBOX (WXGA Model)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	LETTERBOX (WXGA Model)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL	LETTER BOX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	LETTERBOX (WXGA Model)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	LETTER BOX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-P506QL	LETTER BOX	—	—	—	—	—	—	—	2.35:1	—
NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	LETTER BOX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	ZOOM	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	NORMAL	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	ZOOM	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	NORMAL	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	ZOOM	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	NORMAL	—	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	—	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	—	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	—	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	ZOOM	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	NORMAL	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	—	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	—	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	LETTER BOX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-PV710UL+	ZOOM	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	NORMAL	—	—
NP-PX2201UL	LETTER BOX	—	5:4	—	—	NATIVE	AUTO	—	1.88	2.35
NP-PX2000UL	LETTER BOX	—	5:4	—	—	NATIVE	AUTO	—	1.88	2.35
NP-PX1005QL	ZOOM	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	NORMAL	—	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL	—	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	—	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W	—	—	5:4	16:10	—	Native	Auto	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL	—	—	5:4	16:10	15:9	NATIVE	AUTO	—	—	—
NP-U321H	—	5:4	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X NP-UM352W	LETTERBOX (WXGA Model)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	—	5:4	—	—	—	—	—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303	—	5:4	—	—	—	—	—	—	—	—

4. コマンド別補足情報

097-8. ECO MODE REQUEST 098-8. ECO MODE SET

■エコモード

モデル名	DATA01						
	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h
※ NP4100 / NP4100W	Normal	Eco	—	—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M300WS / NP-M260WS	OFF	AUTO ECO	ECO1	—	—	—	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-M300X / NP-M260X / NP-M260XS	OFF	AUTO ECO	ECO1	ECO2	—	—	—
NP-M361X / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X	NORMAL	—	ECO1	ECO2	—	BOOST	—
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL	OFF	—	—	ECO	LONG LIFE	—	—
NP-P544U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X / NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	OFF	—	—	ECO	LONG LIFE	—	—
NP-P506QL	NORMAL	ECO	—	—	—	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL	OFF	ECO1	ECO2	—	—	—	—
NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W / NP-PE501X	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W	OFF	AUTO ECO	ECO1	—	—	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	NORMAL	—	—	—	LONG LIFE	—	SILENT
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	NORMAL	—	ECO1	ECO2	—	BOOST	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL	NORMAL	—	ECO1	ECO2	LONG LIFE	—	—
NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PE401H	OFF	ECO	—	—	—	—	—
NP-PH1400U	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	NORMAL	—	ECO1	ECO2	LONG LIFE	—	—
NP-PH1000U	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL	NORMAL	—	—	—	LONG LIFE	—	SILENT
NP-PV710UL+	NORMAL	—	—	—	LONG LIFE	—	SILENT
NP-PX2201UL	NORMAL	—	ECO	—	—	—	—
NP-PX2000UL	NORMAL	—	ECO	—	—	BOOST	—
NP-PX1005QL	NORMAL	—	ECO1	ECO2	—	—	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL	NORMAL	—	ECO1	ECO2	—	—	—
NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W	NORMAL	ECO	—	—	—	—	—
※ NP-PX620X / NP-PX550W	Normal	Eco	—	—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL	NORMAL	—	ECO1	ECO2	—	—	—
NP-U321H	OFF	ECO	—	—	—	—	—
NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X NP-UM352W	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W	OFF	AUTO ECO	NORMAL	ECO	—	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H	OFF	ECO	—	—	—	—	—
NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-V300X / NP-V260X / NP-V230X / NP-V260 / NP-V230 / NP-V260R NP-V300W / NP-V260W	OFF	ON	—	—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303	OFF	ECO	—	—	—	—	—
NP-VE281X / NP-VE280X / NP-VE281 / NP-VE280	OFF	ON	—	—	—	—	—

※次のモデルでは、メニューの項目名が異なります。

- ・ NP4100 / NP4100W : Lamp Mode
- ・ NP-PX620X / NP-PX550W : Lamp Mode

4. コマンド別補足情報

078-1. SETTING REQUEST

305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST

※マークの機種は「305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST」のみ対応しています。

「078-1. SETTING REQUEST」には対応していません。

■ベースモデルタイプ

モデル名		078-1. SETTING REQUEST		
		DATA01	DATA02	DATA03
	305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST			
	DATA01	DATA02	DATA12	DATA13
※ NP4100	03h	08h	00h	10h
※ NP4100W	03h	08h	01h	10h
※ NP-M230X	FFh	13h	09h	10h
※ NP-M260W	FFh	13h	06h	10h
※ NP-M260WS	FFh	13h	08h	10h
※ NP-M260X	FFh	13h	05h	10h
※ NP-M260XS	FFh	13h	07h	10h
※ NP-M271W	FFh	13h	04h	13h
※ NP-M271X	FFh	13h	02h	13h
NP-M282X	FFh	22h	03h	10h
NP-M283X	FFh	22h	03h	12h
※ NP-M300W	FFh	13h	02h	10h
※ NP-M300WS	FFh	13h	04h	10h
※ NP-M300X	FFh	13h	01h	10h
※ NP-M300XS	FFh	13h	03h	10h
NP-M302WS	FFh	22h	09h	10h
NP-M303HS	FFh	22H	04H	11H
NP-M303WS	FFh	22h	09h	12h
※ NP-M311W	FFh	13h	01h	13h
※ NP-M311X	FFh	13h	03h	13h
NP-M322H	FFh	22h	01h	11h
NP-M322W	FFh	22h	06h	10h
NP-M322X	FFh	22h	02h	10h
NP-M323H	FFh	22h	0Bh	12h
NP-M323HS	FFh	22H	03H	11H
NP-M323W	FFh	22h	06h	12h
NP-M323X	FFh	22h	02h	12h
NP-M332XS	FFh	22h	07h	10h
NP-M333XS	FFh	22h	07h	12h
※ NP-M350X	FFh	13h	00h	10h
※ NP-M350XS	FFh	13h	0Ch	10h
NP-M352WS	FFh	22h	08h	10h
NP-M353HS	FFh	22H	02H	11H
NP-M353WS	FFh	22h	08h	12h
※ NP-M361X	FFh	13h	00h	13h
NP-M362W	FFh	22h	05h	10h
NP-M362X	FFh	22h	01h	10h
NP-M363W	FFh	22h	05h	12h
NP-M363X	FFh	22h	01h	12h
NP-M402H	FFh	22h	00h	11h

4. コマンド別補足情報

078-1. SETTING REQUEST

305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST

※マークの機種は「305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST」のみ対応しています。

「078-1. SETTING REQUEST」には対応していません。

■ベースモデルタイプ

モデル名		078-1. SETTING REQUEST		
		DATA01	DATA02	DATA03
	305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST			
	DATA01	DATA02	DATA12	DATA13
NP-M402W	FFh	22h	04h	10h
NP-M402X	FFh	22h	00h	10h
NP-M403H	FFh	22h	0Ah	12h
NP-M403W	FFh	22h	04h	12h
NP-M403X	FFh	22h	00h	12h
※ NP-M420X	FFh	13h	0Ah	10h
※ NP-M420XV	FFh	13h	0Bh	10h
NP-MC302X	FFh	32H	1Ch	11h
NP-MC332W	FFh	32H	06h	11h
NP-MC342X	FFh	32H	07h	11h
NP-MC363X	FFh	37h	0Bh	10h
NP-MC372X	FFh	32H	04h	11h
NP-MC382W	FFh	32H	05h	11h
NP-MC393W	FFh	37h	09h	10h
NP-MC422X	FFh	32H	1Bh	11h
NP-MC423W	FFh	37h	08h	10h
NP-MC453X	FFh	37h	0Ah	10h
※ NP-ME270X	FFh	10h	02h	13h
NP-ME301W	FFh	20H	05H	14H
NP-ME301X	FFh	20H	04H	14H
※ NP-ME310X	FFh	10h	01h	13h
NP-ME331W	FFh	20H	03H	14H
NP-ME331X	FFh	20H	02H	14H
NP-ME342U	FFh	32H	01h	11h
※ NP-ME360X	FFh	10h	00h	13h
NP-ME361W	FFh	20H	01H	14H
NP-ME361X	FFh	20H	00H	14H
NP-ME372W	FFh	32H	02h	11h
NP-ME382U	FFh	32H	00h	11h
NP-ME383W	FFh	37h	02h	10h
NP-ME402X	FFh	32H	03h	11h
NP-ME403U	FFh	37h	00h	10h
NP-ME423W	FFh	37h	01h	10h
NP-ME453X	FFh	37h	03h	10h
※ NP-P350W	FFh	13h	02h	11h
※ NP-P350X	FFh	13h	01h	11h
※ NP-P401W	FFh	20h	03h	10h
※ NP-P420X	FFh	13h	00h	11h
※ NP-P451W	FFh	20h	02h	10h
※ NP-P451X	FFh	20h	01h	10h

4. コマンド別補足情報

078-1. SETTING REQUEST

305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST

※マークの機種は「305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST」のみ対応しています。

「078-1. SETTING REQUEST」には対応していません。

■ ベースモデルタイプ

モデル名		078-1. SETTING REQUEST		
		DATA01	DATA02	DATA03
	305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST			
	DATA01	DATA02	DATA12	DATA13
NP-P452H	FFh	22H	02H	14H
NP-P452W	FFh	22H	03H	14H
NP-P474U	FFh	20H	0AH	15H
NP-P474W	FFh	20H	01H	15H
※ NP-P501X	FFh	20h	00h	10h
NP-P502H	FFh	22H	00H	14H
NP-P502HL	FFh	22h	00h	13h
NP-P502W	FFh	22H	01H	14H
NP-P502WL	FFh	22h	01h	13h
NP-P506QL	FFh	33h	00H	10H
NP-P523X	FFh	20H	04H	15H
NP-P525UL	FFh	32H	00H	10H
NP-P525WL	FFh	32H	01H	10H
NP-P547UL	FFh	40H	01H	10H
NP-P554U	FFh	20H	09H	15H
NP-P554W	FFh	20H	00H	15H
NP-P603X	FFh	20H	03H	15H
NP-P604X	FFh	20H	02H	15H
NP-P605UL	FFh	32H	02H	10H
NP-P627UL	FFh	40H	00H	10H
NP-PA1004UL	FFh	34h	00h	10h
NP-PA1505UL	FFh	42h	01h	10h
NP-PA1705UL	FFh	42h	00h	10h
※ NP-PA500U	FFh	15h	03h	10h
※ NP-PA500X	FFh	15h	01h	10h
NP-PA521U	FFh	21h	01h	10h
NP-PA522U	FFh	21h	01h	11h
※ NP-PA550W	FFh	15h	02h	10h
NP-PA571W	FFh	21h	03h	10h
NP-PA572W	FFh	21h	03h	11h
※ NP-PA600X	FFh	15h	00h	10h
NP-PA621U	FFh	21h	00h	10h
NP-PA621X	FFh	21h	05h	10h
NP-PA622U	FFh	21h	00h	11h
NP-PA622X	FFh	21h	05h	11h
NP-PA653U	FFh	2Eh	02h	10h
NP-PA653UL	FFh	2Eh	00h	11h
NP-PA671W	FFh	21h	02h	10h
NP-PA672W	FFh	21h	02h	11h
NP-PA703UL	FFh	2Eh	02h	11h
NP-PA703W	FFh	2Eh	05h	10h
NP-PA721X	FFh	21h	04h	10h
NP-PA722X	FFh	21h	04h	11h
NP-PA723U	FFh	2Eh	01h	10h
NP-PA803U	FFh	2Eh	00h	10h

4. コマンド別補足情報

078-1. SETTING REQUEST

305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST

※マークの機種は「305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST」のみ対応しています。

「078-1. SETTING REQUEST」には対応していません。

■ ベースモデルタイプ

モデル名		078-1. SETTING REQUEST		
		DATA01	DATA02	DATA03
	305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST			
	DATA01	DATA02	DATA12	DATA13
NP-PA803UL	FFh	2Eh	01h	11h
NP-PA804UL	FFh	34h	01H	10H
NP-PA853W	FFh	2Eh	03h	10h
NP-PA903X	FFh	2Eh	06h	10h
※ NP-PE401H	FFh	14h	00h	11h
NP-PE456USL	FFh	37h	08h	11h
NP-PE456WSL	FFh	37h	0Ah	11h
※ NP-PE501X	FFh	20h	04h	10h
NP-PE506UL	FFh	37h	00h	11h
NP-PE506WL	FFh	37h	01h	11h
NP-PE523X	FFh	20H	05H	15H
※ NP-PH1000U	FFh	19h	00h	10h
NP-PH1002HL	FFh	26h	01h	10h
NP-PH1202HL	FFh	26h	00h	10h
※ NP-PH1400U	FFh	19h	00h	11h
NP-PH2601QL	FFh	30h	01h	10h
NP-PH3501QL	FFh	30h	00h	10h
NP-PV710UL+	FFh	38h	02h	10h
NP-PV710UL	FFh	41h	02h	10h
NP-PV730UL	FFh	41h	01h	10h
NP-PV800UL	FFh	41h	00h	10h
NP-PX1004UL	FFh	2Fh	00h	10h
NP-PX1005QL	FFh	31h	00h	10h
NP-PX2000UL	FFh	35h	00h	10h
NP-PX2201UL	FFh	35h	00h	11h
※ NP-PX550W	03h	08h	01h	11h
NP-PX581W	FFh	27h	01h	10h
NP-PX602UL	FFh	25h	00h	10h
NP-PX602WL	FFh	25h	01h	10h
※ NP-PX620X	03h	08h	00h	11h
NP-PX651X	FFh	27h	00h	10h
※ NP-PX700W	FFh	17h	01h	10h
※ NP-PX750U	FFh	17h	00h	10h
※ NP-PX800X	FFh	17h	02h	10h
NP-PX803UL	FFh	2Ch	00h	10h
※ NP-U250X	FFh	14h	01h	10h
※ NP-U260W	FFh	14h	03h	10h
※ NP-U300X	FFh	14h	02h	10h
※ NP-U310W	FFh	14h	04h	10h
NP-U321H	FFh	28h	00h	10h
※ NP-UM280W	FFh	13h	02h	12h
※ NP-UM280X	FFh	13h	01h	12h
NP-UM301W	FFh	20h	02h	11h
NP-UM301X	FFh	20h	00h	11h
※ NP-UM330W	FFh	13h	03h	12h
※ NP-UM330X	FFh	13h	00h	12h
NP-UM351W	FFh	20h	03h	11h

4. コマンド別補足情報

078-1. SETTING REQUEST

305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST

※マークの機種は「305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST」のみ対応しています。

「078-1. SETTING REQUEST」には対応していません。

■ ベースモデルタイプ

モデル名		078-1. SETTING REQUEST		
		DATA01	DATA02	DATA03
	305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST			
	DATA01	DATA02	DATA12	DATA13
NP-UM352W	FFh	20h	04h	11h
NP-UM361X	FFh	20h	01h	11h
※ NP-V230	FFh	16h	04h	10h
※ NP-V230X	FFh	16h	02h	10h
※ NP-V260	FFh	16h	03h	10h
※ NP-V260R	FFh	16h	07h	10h
※ NP-V260W	FFh	16h	06h	10h
※ NP-V260X	FFh	16h	01h	10h
※ NP-V281W	FFh	16h	09h	10h
※ NP-V300W	FFh	16h	05h	10h
※ NP-V300X	FFh	16h	00h	10h
NP-V302H	FFh	2Ah	04h	10h
NP-V302W	FFh	2Ah	03h	10h
NP-V302X	FFh	2Ah	02h	10h
※ NP-V311W	FFh	16h	08h	10h
※ NP-V311X	FFh	16h	0Ah	10h
NP-V332W	FFh	2Ah	01h	10h
NP-V332X	FFh	2Ah	00h	10h
※ NP-VE280	FFh	16h	05h	11h
※ NP-VE280X	FFh	16h	02h	11h
※ NP-VE281	FFh	16h	04h	11h
※ NP-VE281X	FFh	16h	01h	11h
NP-VE303	FFh	2Bh	01h	10h
NP-VE303X	FFh	2Bh	00h	10h

4. コマンド別補足情報

078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST

※マークの機種は「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」のみ対応しています。

「078-3. INPUT STATUS REQUEST」には対応していません。

■選択信号種別

	モデル名	DATA03	01h	01h	01h	01h	01h
		DATA04	01h	02h	03h	06h	07h
※	NP4100 / NP4100W		Computer1	Video	S-Video	Computer3	—
※	NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
	NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
	NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
※	NP-M361W / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
	NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
	NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
	NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
※	NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		COMPUTER1	VIDEO	—	—	—
	NP-P627UL / NP-P547UL		COMPUTER	—	—	—	USB-A
	NP-P603X / NP-P523X / NP-P523X		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
	NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
	NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		COMPUTER	—	—	—	USB-A
	NP-P506QL		COMPUTER	—	—	—	—
	NP-P502HL / NP-P502WL NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		COMPUTER	VIDEO	—	—	—
※	NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		COMPUTER	VIDEO	S-VIDEO	HDMI1	VIEWER
※	NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
	NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	—	—	—	—
	NP-PA1004UL / NP-PA804UL		COMPUTER	—	—	—	—
	NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X		COMPUTER	—	—	—	—
	NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X		COMPUTER	BNC(CV)	BNC(Y/C)	—	—
	NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X		COMPUTER	BNC(CV)	BNC(Y/C)	—	USB-A
※	NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
※	NP-PE506UL / NP-PE506WL		COMPUTER	—	—	—	USB-A
※	NP-PE501X		COMPUTER	VIDEO	S-VIDEO	HDMI1	—
※	NP-PE456USL / NP-PE456WSL		COMPUTER	—	—	—	USB-A
※	NP-PE401H		COMPUTER	VIDEO	S-VIDEO	HDMI1	—
	NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		—	—	—	—	—
※	NP-PH1400U		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
	NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		COMPUTER	BNC(CV)	BNC(Y/C)	—	—
※	NP-PH1000U		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
	NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	—	—	—	—
	NP-PV710UL+		—	—	—	—	—
	NP-PX2201UL		COMPUTER	—	—	—	—
	NP-PX2000UL		COMPUTER	—	—	—	—
	NP-PX1005QL		—	—	—	—	—
	NP-PX1004UL NP-PX803UL		COMPUTER	BNC(CV)	BNC(Y/C)	—	—
※	NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	VIEWER
	NP-PX651X / NP-PX581W		Computer1	Video	S-Video	Component	—
※	NP-PX620X / NP-PX550W		Computer1	Video	S-Video	Computer3	—
	NP-PX602UL / NP-PX602WL		COMPUTER	BNC(CV)	BNC(Y/C)	—	—
	NP-U321H		COMPUTER	VIDEO	—	HDMI1(078-3)	—
※	NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	—
	NP-UM352W		COMPUTER	VIDEO	—	—	—
	NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		COMPUTER	VIDEO	—	—	USB-A
※	NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		COMPUTER	VIDEO	S-VIDEO	HDMI1	VIEWER
	NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		COMPUTER	VIDEO	—	HDMI1(078-3)	—
※	NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	—
※	NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		COMPUTER1	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	—
※	NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		COMPUTER	VIDEO	S-VIDEO	—	—
※	NP-V260R		COMPUTER	VIDEO	S-VIDEO	HDMI	—
	NP-VE303X / NP-VE303		COMPUTER	VIDEO	—	—	—
※	NP-VE281X / NP-VE281		COMPUTER	VIDEO	—	HDMI	—
※	NP-VE280X / NP-VE280		COMPUTER	VIDEO	—	—	—

「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」の補足

パラメータ	モデル名	説明
DATA04	選択入力端子種別 2 NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W	無信号の場合には、FFh が返ります。
DATA07	音声ミュート NP-M420XV	FFh が返ります。
DATA09	フリーズ状態 NP4100 / NP4100W / NP-PX620X / NP-PX550W	対応していません (常に00hが返ります)。

4. コマンド別補足情報

078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST

※マークの機種は「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」のみ対応して
「078-3. INPUT STATUS REQUEST」には対応していません。

■選択信号種別

モデル名	DATA03	01h	01h	01h	01h
	DATA04	0Ah	20h	21h	22h
※ NP4100 / NP4100W		—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV ※ NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS		—	—	—	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS		—	—	HDMI1	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS		—	—	HDMI1	—
※ NP-M361W / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		—	—	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X		—	—	HDMI1	—
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X		—	—	HDMI1	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X		—	—	HDMI1	—
※ NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL		—	—	HDMI1	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X		—	—	HDMI1	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		—	—	HDMI1	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		—	—	HDMI1	—
NP-P506QL		—	—	HDMI1	—
NP-P502HL / NP-P502WL		—	—	HDMI1	—
NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		—	—	—	—
※ NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		—	—	—	—
※ NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		—	—	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	—	HDMI1	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL		—	—	HDMI1	DiaplayPort
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X		—	—	HDMI1	DiaplayPort
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X		—	—	HDMI1	DiaplayPort
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X		—	—	HDMI1	DiaplayPort
※ NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U		—	—	—	—
※ NP-PE506UL / NP-PE506WL		—	—	HDMI1	—
※ NP-PE501X		—	—	—	—
※ NP-PE456USL / NP-PE456WSL		—	—	HDMI1	—
※ NP-PE401H		—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		—	—	HDMI1	DiaplayPort1
※ NP-PH1400U		STEREO DVI	—	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		—	—	HDMI	DiaplayPort
※ NP-PH1000U		—	—	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	—	HDMI1	—
NP-PV710UL+		—	—	HDMI1	—
NP-PX2201UL		—	DVI-D	HDMI1	DiaplayPort
NP-PX2000UL		—	DVI-D	HDMI1	DiaplayPort
NP-PX1005QL		—	—	HDMI1	DiaplayPort1
NP-PX1004UL NP-PX803UL		—	—	HDMI	DiaplayPort
※ NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		—	—	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W		—	—	—	Computer3
※ NP-PX620X / NP-PX550W		—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL		—	—	HDMI	DiaplayPort
NP-U321H		—	—	HDMI1(305-3)	—
※ NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		—	—	—	—
NP-UM352W		—	—	HDMI1	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		—	—	HDMI1	—
※ NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		—	—	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		—	—	HDMI1(305-3)	—
※ NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		—	—	—	—
※ NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		—	—	—	—
※ NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		—	—	—	—
※ NP-V260R		—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303		—	—	HDMI	—
※ NP-VE281X / NP-VE281		—	—	—	—
※ NP-VE280X / NP-VE280		—	—	—	—

「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」の補足

パラメータ	モデル名
DATA04 選択入力端子種別 2	NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W
DATA07 音声ミュート	NP-M420XV
DATA09 フリーズ状態	NP4100 / NP4100W / NP-PX620X / NP-PX550W

4. コマンド別補足情報

078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST

※マークの機種は「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」のみ対応して
「078-3. INPUT STATUS REQUEST」には対応していません。

■選択信号種別

モデル名	DATA03	01h	01h	01h	02h
	DATA04	23h	27h	28h	01h
※ NP4100 / NP4100W		—	—	—	Computer2
NP-M420X / NP-M420XV ※ NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS		—	—	—	COMPUTER2
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS		—	—	—	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS		—	—	—	—
※ NP-M361W / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		—	—	—	COMPUTER2
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X		—	—	—	—
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X		—	—	—	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X		—	—	—	—
※ NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		—	—	—	COMPUTER2
NP-P627UL / NP-P547UL		—	HDBaseT	—	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X		—	—	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		—	HDBaseT	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		—	HDBaseT	—	—
NP-P506QL		—	HDBaseT	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL		—	HDBaseT	—	—
NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		—	—	—	—
※ NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		—	—	—	—
※ NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		—	—	—	COMPUTER2
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	HDBaseT	SDI	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL		—	HDBaseT	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X		—	HDBaseT	—	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X		—	—	—	BNC
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X		—	—	—	BNC
※ NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U		—	—	—	COMPUTER2
※ NP-PE506UL / NP-PE506WL		—	—	—	—
※ NP-PE501X		—	—	—	—
※ NP-PE456USL / NP-PE456WSL		—	—	—	—
※ NP-PE401H		—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		SLOT	HDBaseT	SDI1	—
※ NP-PH1400U		—	—	—	COMPUTER2
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		SLOT	—	—	BNC
※ NP-PH1000U		—	—	—	COMPUTER2
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	HDBaseT	—	—
NP-PV710UL+		—	HDBaseT	—	—
NP-PX2201UL		—	HDBaseT	SDI	BNC
NP-PX2000UL		—	HDBaseT	SDI	BNC
NP-PX1005QL		SLOT	HDBaseT	SDI1	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL		SLOT	HDBaseT	—	BNC
※ NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		—	—	—	COMPUTER2
NP-PX651X / NP-PX581W		HDMI	—	—	—
※ NP-PX620X / NP-PX550W		—	—	—	Computer2
NP-PX602UL / NP-PX602WL		SLOT	—	—	BNC
NP-U321H		—	—	—	—
※ NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		—	—	—	COMPUTER2
NP-UM352W		—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		—	—	—	—
※ NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		—	—	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		—	—	—	—
※ NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		—	—	—	COMPUTER2
※ NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		—	—	—	COMPUTER2
※ NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		—	—	—	—
※ NP-V260R		—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303		—	—	—	—
※ NP-VE281X / NP-VE281		—	—	—	—
※ NP-VE280X / NP-VE280		—	—	—	—

「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」の補足

パラメータ	モデル名
DATA04 選択入力端子種別2	NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W
DATA07 音声ミュート	NP-M420XV
DATA09 フリーズ状態	NP4100 / NP4100W / NP-PX620X / NP-PX550W

4. コマンド別補足情報

078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST

※マークの機種は「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」のみ対応して
「078-3. INPUT STATUS REQUEST」には対応していません。

■選択信号種別

モデル名	DATA03	02h	02h	02h	02h
	DATA04	06h	07h	21h	22h
※ NP4100 / NP4100W		—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS		—	NETWORK	—	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS		—	LAN	HDMI2	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS		—	LAN	HDMI2	—
※ NP-M361W / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		—	NETWORK	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X		—	LAN	HDMI2	—
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X		—	LAN	HDMI2	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X		—	LAN	HDMI2	—
※ NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL		—	LAN	HDMI2	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X		—	—	HDMI2	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		—	—	HDMI2	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		—	LAN	HDMI2	—
NP-P506QL		—	—	HDMI2	—
NP-P502HL / NP-P502WL		—	—	HDMI2	—
NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		—	—	HDMI2	—
※ NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		HDMI2	NETWORK	—	—
※ NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		—	NETWORK	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	—	HDMI2	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL		—	—	HDMI2	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X		—	—	HDMI2	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X		—	HDBaseT	HDMI2	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X		—	ETHERNET	HDMI2	—
※ NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA50W / NP-PA500U		DisplayPort	NETWORK	—	—
※ NP-PE506UL / NP-PE506WL		—	LAN	HDMI2	—
※ NP-PE501X		HDMI2	—	—	—
※ NP-PE456USL / NP-PE456WSL		—	LAN	HDMI2	—
※ NP-PE401H		HDMI2	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		—	—	HDMI2	DiaplayPort2
※ NP-PH1400U		DisplayPort	NETWORK	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		—	HDBaseT	—	—
※ NP-PH1000U		DisplayPort	NETWORK	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	—	HDMI2	—
NP-PV710UL+		—	—	HDMI2	—
NP-PX2201UL		—	—	HDMI2	—
NP-PX2000UL		—	—	HDMI2	—
NP-PX1005QL		—	—	HDMI2	DiaplayPort2
NP-PX1004UL NP-PX803UL		—	—	—	—
※ NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		DisplayPort	NETWORK	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W		Computer2	—	HDBaseT	—
※ NP-PX620X / NP-PX550W		—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL		—	HDBaseT	—	—
NP-U321H		HDMI2(078-3)	—	HDMI2(305-3)	—
※ NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		—	—	—	—
NP-UM352W		—	—	HDMI2	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		—	LAN	HDMI2	—
※ NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		HDMI2	NETWORK	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		HDMI2(078-3)	—	HDMI2(305-3)	—
※ NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		—	—	—	—
※ NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		—	—	—	—
※ NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		—	—	—	—
※ NP-V260R		—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303		—	—	—	—
※ NP-VE281X / NP-VE281		—	—	—	—
※ NP-VE280X / NP-VE280		—	—	—	—

「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」の補足

パラメータ	モデル名
DATA04 選択入力端子種別 2	NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W
DATA07 音声ミュート	NP-M420XV
DATA09 フリーズ状態	NP4100 / NP4100W / NP-PX620X / NP-PX550W

4. コマンド別補足情報

078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST

※マークの機種は「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」のみ対応して
「078-3. INPUT STATUS REQUEST」には対応していません。

■選択信号種別

モデル名	DATA03	02h	03h	03h	03h
	DATA04	28h	01h	04h	06h
※ NP4100 / NP4100W		—	—	Component	—
NP-M420X / NP-M420XV					
※ NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W /		—	—	—	—
NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS /					
NP-M300WS / NP-M260WS					
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W /		—	—	—	—
NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS /					
NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS /					
NP-M323HS / NP-M303HS					
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X /		—	—	—	—
NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS /					
NP-M302WS / NP-M332XS					
※ NP-M361W / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		—	—	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X		—	—	—	—
NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X					
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X		—	—	—	—
NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X					
NP-MC342X / NP-MC302X					
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W /		—	—	—	—
NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X					
※ NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL		—	—	—	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X		—	—	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		—	—	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		—	—	—	—
NP-P506QL		—	—	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL		—	—	—	—
NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		—	—	—	—
※ NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		—	—	—	—
※ NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		—	—	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL		—	—	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL		—	—	—	—
NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U /					
NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X					
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W /		—	—	—	—
NP-PA722X / NP-PA622X					
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W /		—	—	—	—
NP-PA721X / NP-PA621X					
※ NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA50W / NP-PA500U		—	COMPUTER3	—	—
※ NP-PE506UL / NP-PE506WL		—	—	—	—
※ NP-PE501X		—	—	—	—
※ NP-PE456USL / NP-PE456WSL		—	—	—	—
※ NP-PE401H		—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		SDI2	—	—	—
※ NP-PH1400U		—	COMPUTER3	—	SLOT
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		—	—	—	—
※ NP-PH1000U		—	COMPUTER3	—	SLOT
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	—	—	—
NP-PV710UL+		—	—	—	—
NP-PX2201UL		—	—	—	—
NP-PX2000UL		—	—	—	—
NP-PX1005QL		SDI2	—	—	—
NP-PX1004UL		—	—	—	—
NP-PX803UL		—	—	—	—
※ NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		—	COMPUTER3	—	SLOT
NP-PX651X / NP-PX581W		—	—	—	—
※ NP-PX620X / NP-PX550W		—	—	Component	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL		—	—	—	—
NP-U321H		—	—	—	—
※ NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		—	—	—	—
NP-UM352W		—	—	—	—
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		—	—	—	—
※ NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		—	—	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		—	—	—	—
※ NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		—	—	—	—
※ NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		—	—	—	—
※ NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		—	—	—	—
※ NP-V260R		—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303		—	—	—	—
※ NP-VE281X / NP-VE281		—	—	—	—
※ NP-VE280X / NP-VE280		—	—	—	—

「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」の補足

パラメータ	モデル名
DATA04 選択入力端子種別 2	NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W
DATA07 音声ミュート	NP-M420XV
DATA09 フリーズ状態	NP4100 / NP4100W / NP-PX620X / NP-PX550W

4. コマンド別補足情報

078-3. INPUT STATUS REQUEST 305-3. BASIC INFORMATION REQUEST

※マークの機種は「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」のみ対応して
「078-3. INPUT STATUS REQUEST」には対応していません。

■選択信号種別

モデル名	DATA03	03h	04h	04h	05h
	DATA04	28h	07h	28h	07h
※ NP4100 / NP4100W		—	—	—	—
NP-M420X / NP-M420XV NP-M350X / NP-M300X / NP-M260X / NP-M230X / NP-M300W / ※ NP-M260W / NP-M350XS / NP-M300XS / NP-M260XS / NP-M300WS / NP-M260WS		—	USB DISPLAY	—	—
NP-M403X / NP-M363X / NP-M323X / NP-M283X / NP-M403W / NP-M363W / NP-M323W / NP-M333XS / NP-M353WS / NP-M303WS / NP-M403H / NP-M323H / NP-M353HS / NP-M323HS / NP-M303HS		—	USB-B	—	—
NP-M402W / NP-M362W / NP-M402X / NP-M362X / NP-M322X / NP-M282X / NP-M322W / NP-M352WS / NP-M302WS / NP-M332XS		—	USB-B	—	—
※ NP-M361W / NP-M311X / NP-M271X / NP-M311W / NP-M271W		—	USB DISPLAY	—	—
NP-ME403U / NP-ME423W / NP-ME383W / NP-ME453X NP-MC423W / NP-MC393W / NP-MC453X / NP-MC363X		—	—	—	—
NP-ME382U / NP-ME342U / NP-ME372W / NP-ME402X NP-MC382W / NP-MC332W / NP-MC422X / NP-MC372X NP-MC342X / NP-MC302X		—	USB DISPLAY	—	—
NP-ME401W / NP-ME361W / NP-ME331W / NP-ME301W / NP-ME401X / NP-ME361X / NP-ME331X / NP-ME301X		—	USB-B	—	—
※ NP-ME360X / NP-ME310X / NP-ME270X		—	—	—	—
NP-P627UL / NP-P547UL		—	—	—	—
NP-P603X / NP-P523X / NP-PE523X		—	—	—	—
NP-P554U / NP-P474U / NP-P554W / NP-P474W / NP-P604X		—	—	—	—
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL		—	—	—	—
NP-P506QL		—	—	—	—
NP-P502HL / NP-P502WL		—	—	—	APPS
NP-P502H / NP-P502W / NP-P452H / NP-P452W		—	—	—	—
※ NP-P501X / NP-P451X / NP-P451W / NP-P401W		—	USB DISPLAY	—	—
※ NP-P420X / NP-P350X / NP-P350W		—	USB DISPLAY	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL		—	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL		—	—	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X		—	—	—	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X		—	—	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X		—	—	—	—
※ NP-PA600X / NP-PA500X / NP-PA550W / NP-PA500U		—	—	—	—
※ NP-PE506UL / NP-PE506WL		—	—	—	—
※ NP-PE501X		—	USB DISPLAY	—	—
※ NP-PE456USL / NP-PE456WSL		—	—	—	—
※ NP-PE401H		—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL		SDI3	—	SDI4	—
※ NP-PH1400U		—	—	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL		—	—	—	—
※ NP-PH1000U		—	—	—	—
NP-PV800UL / NP-PV730UL / NP-PV710UL		—	—	—	—
NP-PV710UL+		—	—	—	—
NP-PX2201UL		—	—	—	—
NP-PX2000UL		—	—	—	—
NP-PX1005QL		SDI3	—	SDI4	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL		—	—	—	—
※ NP-PX750U / NP-PX700W / NP-PX800X		—	—	—	—
NP-PX651X / NP-PX581W		—	—	—	—
※ NP-PX620X / NP-PX550W		—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL		—	—	—	—
NP-U321H		—	—	—	—
※ NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W		—	—	—	—
NP-UM352W		—	USB-B	—	APPS
NP-UM351W / NP-UM301W / NP-UM361X / NP-UM301X		—	USB-B	—	—
※ NP-UM330X / NP-UM280X / NP-UM330W / NP-UM280W		—	USB DISPLAY	—	—
NP-V332X / NP-V332W / NP-V302X / NP-V302W / NP-V302H		—	—	—	—
※ NP-V311W / NP-V281W / NP-V311X		—	—	—	—
※ NP-V300X / NP-V260X / NP-V300W / NP-V260W		—	—	—	—
※ NP-V230X / NP-V260 / NP-V230		—	—	—	—
※ NP-V260R		—	—	—	—
NP-VE303X / NP-VE303		—	—	—	—
※ NP-VE281X / NP-VE281		—	—	—	—
※ NP-VE280X / NP-VE280		—	—	—	—

「305-3. BASIC INFORMATION REQUEST」の補足

パラメータ	モデル名
DATA04 選択入力端子種別 2	NP-U300X / NP-U250X / NP-U310W / NP-U260W
DATA07 音声ミュート	NP-M420XV
DATA09 フリーズ状態	NP4100 / NP4100W / NP-PX620X / NP-PX550W

4. コマンド別補足情報

097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST

098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET

※・・・SUB2 INPUTおよびSUB3 INPUTは非対応

■サブ入力

モデル名	DATA02	DATA02						
	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	OFF			HDMI1	HDMI2		COMPUTER	
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	OFF	—	—	HDMI1	HDMI2	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	OFF	—	—	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	COMPUTER	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	OFF	—	—	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	COMPUTER	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	OFF	BNC(CV)	BNC(Y/C)	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	COMPUTER	BNC
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	OFF	BNC(CV)	BNC(Y/C)	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	COMPUTER	BNC
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	—	—	—	HDMI1	HDMI2	DisplayPort1	—	—
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	OFF	BNC(CV)	BNC(Y/C)	HDMI	SLOT	DisplayPort	COMPUTER	BNC
NP-PX1005QL	—	—	—	HDMI1	HDMI2	DisplayPort1	—	—
NP-PX1004UL NP-PX803UL	OFF	BNC(CV)	BNC(Y/C)	HDMI	SLOT	DisplayPort	COMPUTER	BNC
NP-PX602UL / NP-PX602WL	OFF	BNC(CV)	BNC(Y/C)	HDMI	SLOT	DisplayPort	COMPUTER	BNC

4. コマンド別補足情報

097-198. PIP/PICTURE BY PICTURE REQUEST

098-198. PIP/PICTURE BY PICTURE SET

※・・・SUB2 INPUTおよびSUB3 INPUTは非対応

■サブ入力

モデル名	DATA02							
	08h	09h	0Ah	0Bh	0Ch	0Dh	0Eh	0Fh
NP-P605UL / NP-P525UL / NP-P525WL	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA1705UL / NP-PA1505UL	HDBaseT	—	—	SDI	—	—	—	—
NP-PA1004UL / NP-PA804UL	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA803UL / NP-PA703UL / NP-PA653UL NP-PA803U / NP-PA723U / NP-PA653U / NP-PA853W / NP-PA703W / NP-PA903X	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—
NP-PA621U / NP-PA521U / NP-PA671W / NP-PA571W / NP-PA721X / NP-PA621X	ETHERNET	USB-A	—	—	—	—	—	—
NP-PH3501QL / NP-PH2601QL	HDBaseT※	—	DisplayPort2	SDI1	SDI2	SDI3	SDI4	SLOT※
NP-PH1202HL / NP-PH1002HL	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX1005QL	HDBaseT※	—	DisplayPort2	SDI1	SDI2	SDI3	SDI4	SLOT※
NP-PX1004UL NP-PX803UL	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—
NP-PX602UL / NP-PX602WL	HDBaseT	—	—	—	—	—	—	—

4. コマンド別補足情報

319-10. AUDIO SELECT SET

■音声入力

モデル名	DATA02						
	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h
NP-PA1004UL / NP-PA804UL / NP-PA622U / NP-PA522U / NP-PA672W / NP-PA572W / NP-PA722X / NP-PA622X	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	HDBaseT	USB-A	USB-B	—
上記以外の機種	HDMI1	HDMI2	DisplayPort	ETHRENET または LAN	USB-A	USB-B	HDBaseT