

# Convenient Features


## Turn off the light of the projector (LENS SHUTTER)

1. Press the SHUTTER CLOSE (X) button on the remote control.

The light source will turn off temporarily.

Press the SHUTTER OPEN (O) button to allow the screen to become illuminated again.

- You can set the projection light to gradually fade in or out.




## Turning Off the On-Screen Menu (On-Screen Mute)

1. Hold down the CTL button on the remote control and press the OSD CLOSE (X) button.

The on-screen menu, input terminal, etc. will disappear.

- To display the on-screen display, press the OSD OPEN (O) button while holding down the CTL button on the remote control.



-----  
**TIP:**

- To confirm that the on-screen mute is turned on, press the MENU button. If the on-screen menu is not displayed even though you press the MENU button, it means the on-screen mute is turned on.
  - The on-screen mute is maintained even when the projector is turned off,
  - Holding down the MENU button on the projector cabinet for at least 10 seconds will turn off the on-screen mute.
-

# Praktische Funktionen


## Ausschalten des Projektorlichts (OBJEKTIVABDECKUNG)

### 1. Drücken Sie die SHUTTER CLOSE (X)-Taste auf der Fernbedienung.

Die Lichtquelle wird vorübergehend ausgeschaltet.

Drücken Sie die SHUTTER OPEN (□)-Taste, um die Leinwand wieder zu beleuchten.

- Sie können die Projektionsbeleuchtung so einstellen, dass sie allmählich ein- oder ausgeblendet wird.




## Das Bildschirmmenü ausschalten (Menüunterdrückung)

### 1. Halten Sie die CTL-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und drücken Sie die OSD CLOSE (X)-Taste.

Das Bildschirmmenü, der Eingangsanschluss usw. werden ausgeblendet.

- Um das Bildschirmmenü wieder anzuzeigen, drücken Sie die OSD OPEN (□)-Taste, während Sie die CTL-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten.



#### TIPP:

- Drücken Sie die MENU-Taste um zu überprüfen, ob die Menüunterdrückung aktiviert ist. Wenn das Bildschirmmenü nach dem Drücken der MENU-Taste nicht angezeigt wird, bedeutet das, dass die Menüunterdrückung aktiviert wurde.
- Die Menüunterdrückung wird auch nach dem Ausschalten des Projektors beibehalten,
- Wenn Sie die MENU-Taste am Projektorgehäuse mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Menüunterdrückung aufgehoben.

# Fonctions pratiques


## Éteignez la lumière du projecteur (OBTURATEUR DE L'OBJECTIF)

### 1. Appuyez sur le bouton SHUTTER CLOSE ( ) de la télécommande.

La source de lumière s'éteindra temporairement.

Appuyez sur le bouton SHUTTER OPEN (  ) pour permettre à l'écran de s'allumer à nouveau.

- Vous pouvez régler la lumière de projection pour la faire apparaître ou disparaître graduellement.




## Désactivation du menu à l'écran (sourdisse à l'écran)

### 1. Maintenez enfoncé le bouton CTL de la télécommande et appuyez sur le bouton OSD CLOSE ( ).

Le menu à l'écran, la borne d'entrée, etc. disparaissent.

- Pour afficher l'affichage à l'écran, appuyez sur le bouton OSD OPEN (  ) tout en maintenant enfoncé le bouton CTL de la télécommande.



### ASTUCE :

- Pour confirmer que la sourdisse à l'écran est activée, appuyez sur le bouton MENU. Si le menu à l'écran ne s'affiche pas même si vous appuyez sur le bouton MENU, cela signifie que la sourdisse à l'écran est activée.
- La sourdisse à l'écran est maintenue même lorsque le projecteur est éteint,
- Maintenir enfoncé le bouton MENU sur le boîtier du projecteur pendant au moins 10 secondes permet de désactiver la sourdisse à l'écran.

# Funzioni utili


## Spegnere la luce del proiettore (OTTURATORE OBIETTIVO)

### 1. Premere il pulsante SHUTTER CLOSE (X) sul telecomando.

La fonte di luce si spegne temporaneamente.

Premere il pulsante SHUTTER OPEN (□) per consentire.

- È possibile impostare la luce di proiezione per ottenere gradualmente dissolvenza in entrata o in uscita.




## Spegnimento del menu su schermo (muto su schermo)

### 1. Tenere premuto il pulsante CTL sul telecomando e premere il pulsante OSD CLOSE (X).

Il menu su schermo, il terminale in ingresso, ecc. scompariranno.

- Per visualizzare il display su schermo, premere il pulsante OSD OPEN (□) mentre si tiene premuto il pulsante CTL sul telecomando.



---

### SUGGERIMENTO:

- Per confermare l'attivazione del muto su schermo, premere il tasto MENU. Se il menu su schermo non viene visualizzato neanche quando si preme il tasto MENU, significa che muto su schermo è attivato.
  - Muto su schermo viene mantenuto anche quando il proiettore viene spento.
  - Tenendo premuto il tasto MENU sull'involucro del proiettore per almeno 10 secondi si disattiva muto su schermo.
-

# Funciones prácticas


## Apague la luz del proyector (OBTURADOR DE LA LENTE)

### 1. Pulse el botón SHUTTER CLOSE (X) del mando a distancia.

La fuente de iluminación se apagará temporalmente.

Pulse el botón SHUTTER OPEN (□) para permitir que la pantalla se ilumine otra vez.

- Puede ajustar la iluminación de la proyección de modo que aparezca y se desvanezca gradualmente.




## Aparar el menú en pantalla (silenciamiento de la pantalla)

### 1. Mantenga pulsado el botón CTL del mando a distancia y pulse el botón OSD CLOSE (X).

El menú en pantalla, el terminal de entrada, etc., desaparecerán.

- Para mostrar la visualización en pantalla, pulse el botón OSD OPEN (□) mientras mantiene pulsado el botón CTL del mando a distancia.



#### SUGERENCIA:

- Para confirmar la activación del silenciamiento en pantalla, pulse el botón MENU. Si el menú en pantalla no se muestra incluso si pulsa el botón MENU, quiere decir que el silenciamiento en pantalla está activado.
- El silenciamiento en pantalla se mantiene incluso si el proyector está apagado.
- Mantener pulsado el botón MENU de la caja del proyector durante al menos 10 segundos apagará el silenciamiento en pantalla.

# Recursos Convenientes


## Desligar a luz do projetor (OBTURADOR DA LENTE)

### 1. Pressione o botão SHUTTER CLOSE (X) no controle remoto.

A fonte de luz apagará temporariamente.

Pressione o botão SHUTTER OPEN (□) para permitir que a tela fique iluminada de novo.

- Você pode definir a luz de projeção para aumentar ou diminuir gradualmente.




## Desligando o Menu na Tela (Mudo na Tela)

### 1. Segure o botão CTL no controle remoto e pressione o botão OSD CLOSE (X).

O menu na tela, o terminal de entrada etc. irão desaparecer.

- Para exibir na tela, pressione o botão OSD OPEN (□) enquanto segura o botão CTL no controle remoto.



---

#### DICA:

- Para confirmar se o mudo na tela está ligado, pressione o botão MENU. Se o menu na tela não for exibido, mesmo que você pressione o botão MENU, isso significa que o mudo na tela está ativado.
  - O mudo na tela é mantido mesmo quando o projetor está desligado.
  - Segurar o botão MENU no gabinete do projetor por, pelo menos, 10 segundos ativará o mudo na tela.
-

# Behändiga funktioner


## Stäng av projektorns belysning (LINSSLUTARE)

### 1. Tryck på SHUTTER CLOSE (X)-knappen på fjärrkontrollen.

Ljuskällan stängs av tillfälligt.

Tryck på SHUTTER OPEN (O)-knappen för att lysa upp skärmen igen.

- Du kan ställa in projektionsbelysningen för att gradvis tona in eller ut.




## Slå av skärmmenyn (släcka skärmmenyn)

### 1. Håll in CTL-knappen på fjärrkontrollen och tryck på OSD CLOSE (X)-knappen.

Skärmmenyn, ingången etc. försvinner.

- För att visa skärmmenyn, tryck på OSD OPEN (O)-knappen medan du håller in CTL-knappen på fjärrkontrollen.



---

### TIPS:

- Tryck på MENU-knappen för att bekräfta att skärmmenyn är släckt. Om skärmmenyn inte visas trots att du trycker på MENU-knappen är skärmmenyläckning aktiv.
  - Släckningen av skärmmenyn bibehålls även när projektorn stängs av.
  - Håll in MENU-knappen på projektorhöljet i minst 10 sekunder för att slå av skärmmenyläckningen.
-

## Полезные функции


### Выключение подсветки проектора (ЗАТВОР ОБЪЕКТИВА)

1. Нажмите кнопку SHUTTER CLOSE (X) на пульте дистанционного управления.

Источник света временно выключится.

Нажмите кнопку SHUTTER OPEN (□), чтобы экран снова загорелся.

- Вы можете настроить постепенное включение или выключение луча проектора.




### Выключение экранного меню (скрытие экранного меню)

1. Удерживая кнопку CTL на пульте дистанционного управления, нажмите кнопку OSD CLOSE (X).

Экранное меню, информация о входном разъеме и другая информация исчезнут.

- Для отображения экранного меню нажмите кнопку OSD OPEN (□), удерживая кнопку CTL на пульте дистанционного управления.



---

#### ПОДСКАЗКА:

- Чтобы убедиться в том, что экранное меню скрыто, нажмите кнопку MENU. Если экранное меню не отображается даже при нажатии кнопки MENU, это означает, что оно скрыто.
  - Скрытое состояние экранного меню сохраняется даже при выключении проектора.
  - Скрытое состояние экранного меню можно отменить, удерживая кнопку MENU на корпусе проектора не менее 10 секунд.
-



# Käteviä ominaisuuksia


## Sammuta projektorin valo (OBJEKTIIVIN SULJIN)

### 1. Paina kaukosäätimen SHUTTER CLOSE (X) -painiketta.

Valonlähde sammuu tilapäisesti.

Palauta valo kankaalle painamalla SHUTTER OPEN (O) -painiketta.

- Voit asettaa heijastettavan valon himmennemään tai kirkastumaan vähitellen.




## Näyttövalikon sammuttaminen (näytön mykistys)

### 1. Pidä kaukosäätimen CTL-painike alhaalla ja paina OSD CLOSE (X) -painiketta.

Mm. näyttövalikko ja tuloliitäntä sulkeutuvat.

- Tuo kuva näyttöön painamalla OSD OPEN (O) -painiketta pitäen samalla kaukosäätimen CTL-painike alhaalla.



#### VIHJE:

- Varmista, että näytön mykistys on käytössä painamalla MENU-painiketta. Jos kuva ei palaa näytölle MENU-painikkeen painamisesta huolimatta, se tarkoittaa, että näytön mykistys on käytössä.
- Näytön mykistys pysyy käytössä, vaikka projektori sammutetaan,
- Poista näytön mykistys käytöstä pitämällä projektorin kotelon MENU-painike alhaalla vähintään 10 sekuntia.

# Πρακτικές Λειτουργίες


## Σβήστε το φως της συσκευής προβολής (ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΦΑΚΟΥ)

1. Πατήστε το πλήκτρο SHUTTER CLOSE (X) στο τηλεχειριστήριο.

Πατήστε ξανά για να επιτρέψετε στην οθόνη να φωτιστεί ξανά.

Πατήστε το πλήκτρο SHUTTER OPEN (□) για να επιτρέψετε στην οθόνη να φωτιστεί ξανά.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το φως της προβολής να εξασθενεί σταδιακά προς τα μέσα ή προς τα έξω.




## Απενεργοποίηση του Μενού Επί της Οθόνης (Σίγαση επί της οθόνης)

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTL στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο OSD CLOSE (X).

Το μενού επί της οθόνης, το τερματικό εισόδου κλπ. θα εξαφανιστούν.

- Για να προβάλετε την εμφάνιση επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο OSD OPEN (□) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο CTL στο τηλεχειριστήριο.



### ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

- Για να επιβεβαιώσετε ότι η σίγαση επί της οθόνης είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο MENU. Εάν το μενού επί της οθόνης δεν εμφανίζεται ακόμη και όταν πατάτε το πλήκτρο MENU, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση επί της οθόνης.
- Η σίγαση επί της οθόνης διατηρείται ακόμη και όταν απενεργοποιείται η συσκευή προβολής.
- Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο MENU στο περιβλήμα της συσκευής προβολής για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα η σίγαση θα απενεργοποιηθεί.

# Kényelmi funkciók


## Kapcsolja ki a kivetítő világítását (LENCSÉ FÉNYREKESZVE)

### 1. Nyomja meg a távirányító SHUTTER CLOSE (X) gombját.

A fényforrás ideiglenesen kikapcsol.

Nyomja meg a SHUTTER OPEN (□) gombot a vetítési felület ismételt megvilágításához.

- Megadhatja, hogy a kivetítő fénye fokozatosan elhalványuljon vagy növekedjen.




## A képernyőmenü kikapcsolása (Képernyő némitása)

### 1. Tartsa lenyomva a CTL gombot a távirányítón, majd nyomja meg a OSD CLOSE (X) gombot.

A képernyőmenü, bemeneti csatlakozó stb. eltűnik.

- A képernyőmenü megjelenítéséhez nyomja meg a OSD OPEN (□) gombot a távirányító CTL gombjának nyomva tartása közben.



#### TIPP:

- Annak ellenőrzéséhez, hogy a képernyő némitás be van-e kapcsolva, nyomja meg a MENU gombot. Ha a képernyőmenü a MENU gomb megnyomása után sem jelenik meg, az azt jelenti, hogy a képernyő némitása be van kapcsolva.
- A képernyő némitása még a kivetítő kikapcsolását követően is érvényben marad,
- A kivetítő készülékhez található MENU gomb legalább 10 másodpercig tartó nyomva tartásával kikapcsolható a képernyő némitása.

## Przydatne funkcje


### Wyłącz światło projektora (MIGAWKA OBIEKTYWU)

#### 1. Naciśnij przycisk SHUTTER CLOSE (X) na pilocie.

Źródło światła tymczasowo się wyłączy.

Naciśnij przycisk SHUTTER OPEN (□), aby ekran się znowu podświetlił.

- Możesz ustawić stopniowe ściemnianie i rozjaśnianie światła projektora.




### Wyłączanie menu ekranowego (tymczasowe wyłączenie menu ekranowego)

#### 1. Przytrzymaj przycisk CTL na pilocie i naciśnij przycisk OSD CLOSE (X).

Z ekranu zniknie menu ekranowe, wskazanie złącza wejściowego itp.

- Aby wyświetlić menu i inne wskazania ekranowe, naciśnij przycisk OSD OPEN (□), jednocześnie przytrzymując przycisk CTL na pilocie.



#### WSKAZÓWKA:

- Aby potwierdzić włączenie tymczasowego wyłączenia menu ekranowego, naciśnij przycisk MENU. Jeśli menu ekranowe nie pojawi się, mimo wciśnięcia przycisku MENU, oznacza to, że tymczasowe wyłączenie menu ekranowego jest włączone.
- Stan wyłączenia menu ekranowego zostaje zachowany nawet po wyłączeniu projektora.
- Przytrzymanie przycisku MENU na obudowie projektora przez co najmniej 10 sekund spowoduje wyłączenie tymczasowego wyłączenia menu ekranowego.

# Kullanışlı Özellikler


## Projektörün ışığını kapatın (LENS PERDESİ)

### 1. Uzaktan kumanda üzerindeki SHUTTER CLOSE (X) düğmesine basındüğmesine basın.

Işık kaynağı geçici olarak kapanacaktır.

Ekranın tekrardan aydınlanmasını sağlamak için SHUTTER OPEN (□) düğmesine tekrar basın.

- Kademeli olarak açılma veya karartmak için yansıtma ışığını ayarlayabilirsiniz.




## Ekran Menüsünü Kapatma (Ekran Sessiz)

### 1. Uzaktan kumanda üzerinde CTL düğmesini basılı tutun ve OSD CLOSE (X) düğmesine basındüğmesine basın.

Ekran menüsü, giriş terminali vb. kaybolacaktır.

- Ekran gösterimini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki CTL düğmesini basılı tutarken OSD OPEN (□) düğmesine basındüğmesine basın.



### İPUCU:

- Ekran sessizleştirme işlevini açık olduğunu onaylamak için MENU düğmesine basındüğmesine basın. MENU düğmesine basmanız rağmen ekran menüsü görüntülenmezse ekran sessizleştirmenin açık olduğu anlamına gelir.
- Projektör kapatıldığında bile ekran sessizleştirme sürdürülür,
- Projektör kasası üzerindeki MENU düğmesini en az 10 saniye basılı tutmak ekran sessizleştirmeyi kapatacaktır.

# Užitečné funkce


## Vypnutí světla projektoru (CLONA OBJEKTIVU)

### 1. Stiskněte tlačítko SHUTTER CLOSE (X) na dálkovém ovladači.

Světelný zdroj se dočasně vypne.

Stisknutím tlačítka SHUTTER OPEN (□) se promítací plocha opět rozsvítí.

- Nastavit lze rovněž, aby se promítací světlo postupně stmívalo či rozsvěcelo.




## Vypnutí nabídky na obrazovce (skrytí nabídky)

### 1. Podržte stisknuté tlačítko CTL na dálkovém ovladači a stiskněte tlačítko OSD CLOSE (X).

Nabídka na obrazovce, vstupní koncovky atd. zmizí.

- Pro opětovné vyvolání nabídky na obrazovce stiskněte tlačítko OSD OPEN (□) za současného podržení stisknutého tlačítka CTL na dálkovém ovladači.




---

#### TIP:

- Pokud si chcete ověřit, že je skrytí nabídky zapnuté, stiskněte tlačítko MENU. Jestliže se nabídka na obrazovce po stisknutí tlačítka MENU nezobrazí, znamená to, že je skrytí nabídky zapnuté.
  - Skrytí nabídky zůstává zachováno, i když projektor vypnete.
  - Podržením tlačítka MENU na skříni projektoru stisknutého po alespoň 10 sekund se skrytí nabídky vypne.
-


## خصائص تسهيل الاستخدام

### إطفاء ضوء جهاز العرض (غالق العدسة)



1. اضغط على الزر SHUTTER CLOSE (X) بوحدة التحكم عن بُعد.  
فيتم إطفاء مصدر الضوء مؤقتًا.  
اضغط على الزر SHUTTER OPEN (□) لإتاحة إضاءة الشاشة مجددًا.  
• يمكنك ضبط ضوء العرض بحيث يظهر ويخفت تدريجيًا.

### إيقاف تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (كتم الصوت على الشاشة)



1. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر CTL بوحدة التحكم عن بُعد واضغط على الزر OSD CLOSE (X).  
تختفي عندئذٍ قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، وطرفية الدخل، وما إلى ذلك.  
• لعرض المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على الزر OSD OPEN (□) أثناء الضغط باستمرار على الزر CTL بوحدة التحكم عن بُعد.

#### تلميح:

- لتأكيد تشغيل وظيفة كتم الصوت على الشاشة، اضغط على الزر MENU. إذا لم تُعرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة حتى إذا ضغطت على الزر MENU فهذا يعني أن وظيفة كتم الصوت على الشاشة مُشغلة بالفعل.
- يتم الحفاظ على كتم الصوت على الشاشة حتى عند إيقاف تشغيل جهاز العرض،
- سيؤدي الضغط باستمرار على الزر MENU بحاوية جهاز العرض لمدة 10 ثوانٍ على الأقل إلى إيقاف تشغيل وظيفة كتم الصوت على الشاشة.

# 편리한 기능


## 프로젝터의 광원 끄기(렌즈 셔터)

### 1. 리모컨의 SHUTTER CLOSE(☒) 버튼을 누릅니다.

일시적으로 광원이 꺼집니다.

화면을 다시 밝게 하려면 SHUTTER OPEN(☐) 버튼을 누릅니다.

- 프로젝터 광원이 점차 밝아지거나 어두워지도록 설정할 수 있습니다.




## 화면 메뉴 끄기(화면 소거)

### 1. 리모컨에서 CTL 버튼을 누른 상태에서 OSD CLOSE(☒) 버튼을 누릅니다.

화면 메뉴, 입력 단자 등이 사라집니다.

- 화면 디스플레이를 표시하려면 리모컨에서 CTL 버튼을 누르는 동안 OSD OPEN(☐) 버튼을 누릅니다.



### 정보:

- 화면 소거 기능이 켜졌는지 확인하려면 MENU 버튼을 누릅니다. MENU 버튼을 눌렀는데도 화면 메뉴가 표시되지 않는 경우 화면 소거 기능이 켜진 것입니다.
- 프로젝트를 꺼도 화면 소거 기능이 유지됩니다.
- 프로젝터 본체에서 MENU 버튼을 10초 이상 누르면 화면 소거 기능이 꺼집니다.



# 便利的功能


## 關閉投影機的光源（快門式鏡頭）

### 1. 按遙控器上的**SHUTTER CLOSE** (X) 按鈕。

將暫時關閉光源。

按**SHUTTER OPEN** (□) 按鈕，使畫面再次亮起。

- 您可以設定投影燈逐漸淡入或淡出。




## 關閉螢幕選單（螢幕靜音）

### 1. 按住遙控器上的**CTL** 按鈕並按**OSD CLOSE** (X) 按鈕。

螢幕選單、輸入端子等將會消失。

- 要顯示螢幕顯示，在按住遙控器上的 CTL 按鈕期間，按**OSD OPEN** (□) 按鈕。



提示：

- 要確認螢幕靜音開啟，按MENU按鈕。如果按MENU按鈕仍未顯示螢幕選單，則這意味著螢幕靜音開啟。
- 在投影機關閉時，螢幕仍為靜音，
- 按住投影機機櫃上的MENU按鈕至少10秒將關閉螢幕靜音。


# 便利的功能

## 关掉投影机的投射光（镜头快门）

1. 按遥控器上的 **SHUTTER CLOSE** (X) 按钮。

光源会暂时熄灭。

再次按 **SHUTTER OPEN** (O) 按钮会使画面再次亮起。




## 关闭屏幕菜单（屏幕消隐）

1. 按下遥控器上的 **CTL** 按钮并按 **OSD CLOSE** (X) 按钮。

屏幕菜单、输入端子等将消失。

- 要显示屏幕显示，请按 **OSD OPEN** (O) 按钮，同时要按下遥控器上的 **CTL** 按钮。



提示：


- 要确认屏幕消隐已打开，请按 **MENU** 按钮。如果即使按 **MENU** 按钮时也未显示屏幕菜单，则说明已开启屏幕消隐。
- 即使在关闭投影机时，屏幕消隐状态也将保持
- 按下投影机上的 **MENU** 按钮并保持至少 10 秒将关闭屏幕消隐。

# 便利な機能

## 投写光を消去する（レンズシャッター）

1. リモコンの SHUTTER CLOSE (X) ボタンを押す。

光源が消灯して、投写光が一時的に消えます。  
SHUTTER OPEN (O) ボタンを押すと投写されます。




## オンスクリーン表示を消去する （オンスクリーンミュート）

1. リモコンの CTL ボタンを押したまま OSD CLOSE (X) ボタンを押す。

オンスクリーンメニューや入力端子などの表示がなくなります。

- ・ リモコンの CTL ボタンを押したまま OSD OPEN (O) ボタンを押すと、オンスクリーン表示が出るようになります。



### [参考]

- オンスクリーンミュートが有効になっているかは、MENU ボタンを押したときにオンスクリーンメニューが出ないことで確認できます。
- 電源を切っても、オンスクリーンミュートの状態は保持されます。
- 本体でオンスクリーンミュートを無効にするには、本体の MENU ボタンを 10 秒以上押し続けます。無効になると、入力端子のメニューが表示されます。